

# PROJECTEUR MULTIMÉDIA

## MODÈLE

# XG-PH50X

# XG-PH50X-NL

## Guide d'installation

<b>Mise en place de l'écran</b> .....	<b>2</b>
<b>Format de l'écran et distance de projection</b> ....	<b>3</b>
<b>Attribution des points de connexion</b> .....	<b>10</b>
<b>RS-232C Spécifications et paramètres de commande</b> ....	<b>12</b>
<b>Configuration de l'environnement du réseau du projecteur</b> ....	<b>17</b>
1. Connexion du projecteur à un ordinateur.....	18
2. Spécification d'une adresse IP pour l'ordinateur .....	19
3. Configuration d'une connexion réseau pour le projecteur .....	21
<b>Commande du projecteur par un réseau LAN</b> ...	<b>23</b>
Commande du projecteur par Internet Explorer (Version 5.0 ou ultérieure) .....	23
Vérification de l'état du projecteur (Status) .....	24
Commande du projecteur (Control) .....	24
Configuration et Réglage du projecteur (Settings & Adjustments) .....	25
Paramétrage de la sécurité (Network – Security) ....	25
Réglages généraux du réseau (Network – General) ...	26
Paramétrage pour l'envoi d'e-mail en cas d'erreur (Mail – Originator Settings) .....	26
Paramétrage des messages d'erreur et des adresses du destinataire auquel l'e-mail doit être envoyé en cas d'erreur (Mail – Recipient Settings) .....	27
<b>Paramétrage du projecteur lorsque RS-232C ou Telnet est utilisé</b> .....	<b>28</b>
Connexion RS-232C .....	28
Connexion Telnet .....	29
SETUP MENU (Menu de configuration) (Menu principal) ....	30
ADVANCED SETUP MENU (Menu de configuration avancée) .....	30
<b>Commande du projecteur par RS-232C ou Telnet</b> ...	<b>31</b>
Affichage des détails des réglages ([V]View All Setting) ...	31
Paramètres à régler .....	31
Sauvegarder les réglages et quitter ([S]Save & Quit) .....	32
Quitter sans sauvegarder les réglages ([Q]Quit Unchanged) .....	32
Réglage de l'adresse IP ([1]IP Address) .....	33
Réglage du masque de sous-réseau ([2]Subnet Mask) .....	33

<b>Réglage de passerelle par défaut</b>	
([3]Default Gateway) .....	33
<b>Réglage du nom de l'utilisateur ([4]User Name) ....</b>	<b>34</b>
<b>Réglage du mot de passe ([5]Password) .....</b>	<b>34</b>
<b>Réglage de la vitesse de transmission RS-232C</b>	
([6]RS-232C Baud Rate) .....	34
<b>Spécification du nom du projecteur</b>	
([7]Projector Name) .....	34
<b>Déconnexion de toutes les connexions</b>	
([D]Disconnect All) .....	35
<b>Accès au ADVANCED SETUP MENU</b>	
(Menu de configuration avancée)	
([A]Advanced Setup) .....	35
<b>Réglage du temps de déconnexion auto</b>	
([ADVANCED]1)Auto Logout Time) .....	35
<b>Réglage du port de communication</b>	
([ADVANCED]2)Data Port) .....	35
<b>Exécution d'un test Ping de réseau</b>	
([ADVANCED]5)Network Ping Test) .....	36
<b>Réglage de l'acceptation de l'adresse IP (ADVANCED [6])</b>	
Accept IP Addr (1) – [8] Accept IP Addr (3)) .....	36
<b>Accepter toutes les adresses IP</b>	
([ADVANCED]9)Accept All IP Addr) .....	36
<b>Réglage du port de recherche</b>	
([ADVANCED]0)Search Port) .....	37
<b>Retour aux réglages par défaut</b>	
([ADVANCED]!)Restore Default Setting) ....	37
<b>Retour au menu principal</b>	
([ADVANCED]Q)Return to Main Menu) .....	37
<b>Projection en empilement</b> .....	<b>38</b>
<b>Configuration de la projection en empilement</b> ....	<b>39</b>
<b>Projection en mur vidéo</b> .....	<b>41</b>
Configuration de la projection en mur vidéo [De base]....	42
Régler la position horizontale et verticale .....	44
Revenir à la configuration de mur vidéo par défaut ...	44
Attribution de l'image projetée sur la projection vidéo murale ....	44
Remarques concernant la projection en mur vidéo ....	45
Configuration de la projection en mur vidéo [Application] .....	46
<b>Résolution des problèmes</b> .....	<b>50</b>
<b>Dimensions</b> .....	<b>53</b>

# Mise en place de l'écran

Positionnez le projecteur perpendiculairement à l'écran avec tous les pieds à plat et à niveau pour obtenir une image optimale.

## Remarque

- L'objectif du projecteur doit être centré sur le milieu de l'écran. Si l'axe horizontal passant par le centre de l'objectif n'est pas perpendiculaire à l'écran, l'image sera déformée et difficile à regarder.
- Afin d'obtenir une image optimale, positionnez l'écran de façon à ce qu'il ne soit pas exposé directement au soleil ou à l'éclairage de la pièce. Toute lumière directe sur l'écran délavé les couleurs et rend le visionnage difficile. Fermez les rideaux et diminuez l'éclairage lorsque vous installez l'écran dans une pièce ensoleillée ou très éclairée.




## Installation normale (Projection vers l'avant)

- Placez le projecteur à la distance requise de l'écran selon le format souhaité de l'image projetée.

### Exemple de l'installation normale

Dimension de l'écran : 254 cm (100 pouces) en mode ALLONGE : 16:9 (Lorsque l'objectif zoom standard est attaché)


#### Vue de côté



- La distance entre l'écran et le projecteur varie suivant le format de l'écran.

- Le réglage par défaut peut être utilisé lorsque le projecteur est placé devant l'écran. Si l'image projetée est renversée ou inversée, réglez « Mode PRJ » sur « Avant ». (Voir la page 84 du mode d'emploi du projecteur.)

#### Vue de dessus



- Placez le projecteur pour que l'axe horizontal passant par le centre de l'objectif soit perpendiculaire à l'écran.

# Format de l'écran et distance de projection


La taille d'écran de projection varie en fonction de la distance entre l'objectif du projecteur et l'écran. Les objectifs en option de Sharp sont également disponibles pour une application spécialisée. Veuillez consulter votre revendeur de projecteur Sharp le plus proche pour plus de détails concernant tous les objectifs. (Lorsque vous utilisez un objectif, reportez-vous à son mode d'emploi). En outre, veillez à faire installer les objectifs en option par le personnel de service.

Installez le projecteur de sorte que les images soient projetées sur l'écran à la taille optimale en vous référant au tableau. Servez-vous des valeurs du tableau comme valeurs de référence pour l'installation du projecteur.

## Distance de projection

Le dessin ci-dessous correspond à un écran de 254 cm (100 pouces) en mode normal 4:3.

### Écran



## Format de l'écran et distance de projection

### Objectif zoom standard (AN-PH30EZ : équipement standard avec XG-PH50X) F1,8-F2,0, f=25,6-31,3 mm

#### Mode NORMAL (4:3)

Format de l'image (écran)			Distance de projection [L]		Distance entre le centre de l'objectif et le bas de l'image [H]		Distance entre le centre de l'objectif et le centre de l'image [W]	
Diag. [X]	Largeur	Hauteur	Minimum [L1]	Maximum [L2]	Inférieure [H1]	Supérieure [H2]		
300" (762 cm)	610 cm (240")	457 cm (180")	11,0 m (36' 0")	13,4 m (44' 0")	-228,6 cm (-90")	0 cm (0")	±91,4 cm (36")	
250" (635 cm)	508 cm (200")	381 cm (150")	9,1 m (30' 0")	11,2 m (36' 8")	-190,5 cm (-75")	0 cm (0")	±76,2 cm (30")	
200" (508 cm)	406 cm (160")	305 cm (120")	7,3 m (24' 0")	8,9 m (29' 4")	-152,4 cm (-60")	0 cm (0")	±61,0 cm (24")	
150" (381 cm)	305 cm (120")	229 cm (90")	5,5 m (18' 0")	6,7 m (22' 0")	-114,3 cm (-45")	0 cm (0")	±45,7 cm (18")	
100" (254 cm)	203 cm (80")	152 cm (60")	3,7 m (12' 0")	4,5 m (14' 8")	-76,2 cm (-30")	0 cm (0")	±30,5 cm (12")	
84" (213 cm)	171 cm (67")	128 cm (50")	3,1 m (10' 1")	3,8 m (12' 4")	-64,0 cm (-25 13/64")	0 cm (0")	±25,6 cm (10 5/64")	
80" (203 cm)	163 cm (64")	122 cm (48")	2,9 m (9' 7")	3,6 m (11' 9")	-61,0 cm (-24")	0 cm (0")	±24,4 cm (9 19/32")	
72" (183 cm)	146 cm (58")	110 cm (43")	2,6 m (8' 8")	3,2 m (10' 7")	-54,9 cm (-21 19/32")	0 cm (0")	±21,9 cm (8 41/64")	
70" (178 cm)	142 cm (56")	107 cm (42")	2,6 m (8' 5")	3,1 m (10' 3")	-53,3 cm (-21")	0 cm (0")	±21,3 cm (8 19/32")	
60" (152 cm)	122 cm (48")	91 cm (36")	2,2 m (7' 2")	2,7 m (8'10")	-45,7 cm (-18")	0 cm (0")	±18,3 cm (7 13/64")	
40" (102 cm)	81 cm (32")	61 cm (24")	1,5 m (4'10")	1,8 m (5'10")	-30,5 cm (-12")	0 cm (0")	±12,2 cm (4 5/64")	

X: Format d'image (diag.) (pouces/cm)

L: Distance de projection(m/pieds)

L1: Distance minimale de projection (m/pieds)

L2: Distance maximale de projection (m/pieds)

H: Distance du bas de l'image au centre de l'objectif (cm/pouces)

H1: Distance inférieure entre le centre de l'objectif et le bas de l'image (cm/pouces)

H2: Distance supérieure entre le centre de l'objectif et le bas de l'image (cm/pouces)

W: Distance entre le centre de l'objectif et le centre de l'image (cm/pouces)

Formule pour le format d'image et la distance de projection [m/cm]

$$L_1 \text{ (m)} = 0,03658X$$

$$L_2 \text{ (m)} = 0,0447X$$

$$H_1 \text{ (cm)} = -0,762X$$

$$W \text{ (cm)} = \pm 0,3048X$$

[Pieds/pouces]

$$L_1 \text{ (pieds)} = 0,03658X / 0,3048$$

$$L_2 \text{ (pieds)} = 0,0447X / 0,3048$$

$$H_1 \text{ (pouces)} = -0,762X / 2,54$$

$$W \text{ (pouces)} = \pm 0,3048X / 2,54$$

#### Mode ALLONGE (16:9)

Format de l'image (écran)			Distance de projection [L]		Distance entre le centre de l'objectif et le bas de l'image [H]		Distance entre le centre de l'objectif et le centre de l'image [W]	
Diag. [X]	Largeur	Hauteur	Minimum [L1]	Maximum [L2]	Inférieure [H1]	Supérieure [H2]		
225" (572 cm)	498 cm (196")	280 cm (110")	9,0 m (29' 5")	11,0 m (35' 11")	-140,1 cm (-55 5/32")	46,7 cm (18 25/64")	±74,7 cm (29 27/64")	
200" (508 cm)	443 cm (174")	249 cm (98")	8,0 m (26' 2")	9,7 m (31' 11")	-124,5 cm (-49 1/32")	41,5 cm (16 11/32")	±66,4 cm (26 9/64")	
150" (381 cm)	332 cm (131")	187 cm (74")	6,0 m (19' 7")	7,3 m (24' 0")	-93,4 cm (-36 49/64")	31,1 cm (12 1/4")	±49,8 cm (19 39/64")	
133" (338 cm)	294 cm (116")	166 cm (65")	5,3 m (17' 5")	6,5 m (21' 3")	-82,8 cm (-32 39/64")	27,6 cm (10 7/8")	±44,2 cm (17 25/64")	
106" (269 cm)	235 cm (92")	132 cm (52")	4,2 m (13'10")	5,2 m (16'11")	-66,0 cm (-25 63/64")	22,0 cm (8 21/32")	±35,2 cm (13 55/64")	
100" (254 cm)	221 cm (87")	125 cm (49")	4,0 m (13' 1")	4,9 m (16' 0")	-62,3 cm (-24 33/64")	20,8 cm (8 11/64")	±33,2 cm (13 5/64")	
92" (234 cm)	204 cm (80")	115 cm (45")	3,7 m (12' 0")	4,5 m (14' 8")	-57,3 cm (-22 35/64")	19,1 cm (7 33/64")	±30,6 cm (12 1/32")	
84" (213 cm)	186 cm (73")	105 cm (41")	3,3 m (11' 0")	4,1 m (13' 5")	-52,3 cm (-20 19/32")	17,4 cm (6 55/64")	±27,9 cm (10 63/64")	
72" (183 cm)	159 cm (63")	90 cm (35")	2,9 m (9' 5")	3,5 m (11' 6")	-44,8 cm (-17 21/32")	14,9 cm (5 57/64")	±23,9 cm (9 19/32")	
60" (152 cm)	133 cm (52")	75 cm (29")	2,4 m (7'10")	2,9 m (9' 7")	-37,4 cm (-14 45/64")	12,5 cm (4 29/32")	±19,9 cm (7 27/32")	
40" (102 cm)	89 cm (35")	50 cm (20")	1,6 m (5' 3")	1,9 m (6' 5")	-24,9 cm (-9 13/16")	8,3 cm (3 17/64")	±13,3 cm (5 15/64")	

X: Format d'image (diag.) (pouces/cm)

L: Distance de projection(m/pieds)

L1: Distance minimale de projection (m/pieds)

L2: Distance maximale de projection (m/pieds)

H: Distance du bas de l'image au centre de l'objectif (cm/pouces)

H1: Distance inférieure entre le centre de l'objectif et le bas de l'image (cm/pouces)

H2: Distance supérieure entre le centre de l'objectif et le bas de l'image (cm/pouces)

W: Distance entre le centre de l'objectif et le centre de l'image (cm/pouces)

Formule pour le format d'image et la distance de projection [m/cm]

$$L_1 \text{ (m)} = 0,03985X$$

$$L_2 \text{ (m)} = 0,0487X$$

$$H_1 \text{ (cm)} = -0,62263X$$

$$H_2 \text{ (cm)} = 0,20754X$$

$$W \text{ (cm)} = \pm 0,33207X$$

[Pieds/pouces]

$$L_1 \text{ (pieds)} = 0,03985X / 0,3048$$

$$L_2 \text{ (pieds)} = 0,0487X / 0,3048$$

$$H_1 \text{ (pouces)} = -0,62263X / 2,54$$

$$H_2 \text{ (pouces)} = 0,20754X / 2,54$$

$$W \text{ (pouces)} = \pm 0,33207X / 2,54$$

#### Remarque

- Il peut y avoir une erreur de ±3 % dans les valeurs ci-dessus.
- Les valeurs négatives (-) indiquent la distance du centre de l'objectif en-dessous du bas de l'image.

## Objectif grand angle fixe (AN-PH10EX)

F2,5, f=11,6 mm

### Mode NORMAL (4:3)

Format de l'image (écran)			Distance de projection	Distance entre le centre de l'objectif et le bas de l'image [H]		Distance entre le centre de l'objectif et le centre de l'image [W]
Diag. [x]	Largeur	Hauteur	[L]	Inférieure [H1]	Supérieure [H2]	
150" (381 cm)	305 cm (120")	229 cm (90")	2,4 m (8' 0")	-114,3 cm (-45")	-73,2 cm (-28 51/64")	±33,5 cm (13 13/64")
100" (254 cm)	203 cm (80")	152 cm (60")	1,6 m (5' 4")	-76,2 cm (-30")	-48,8 cm (-19 13/64")	±22,4 cm (8 51/64")
84" (213 cm)	171 cm (67")	128 cm (50")	1,4 m (4' 6")	-64,0 cm (-25 13/64")	-41,0 cm (-16 1/64")	±18,8 cm (7 25/64")
80" (203 cm)	163 cm (64")	122 cm (48")	1,3 m (4' 3")	-61,0 cm (-24")	-39,0 cm (-15 23/64")	±17,9 cm (7 3/64")

X: Format d'image (diag.) (pouces/cm)

L: Distance de projection(m/pieds)

H: Distance du bas de l'image au centre de l'objectif (cm/pouces)

H1: Distance inférieure entre le centre de l'objectif et le bas de l'image (cm/pouces)

H2: Distance supérieure entre le centre de l'objectif et le bas de l'image (cm/pouces)

W: Distance entre le centre de l'objectif et le centre de l'image (cm/pouces)

Formule pour le format d'image et la distance de projection [m/cm]

$$L \text{ (m)} = 0,01626X$$

$$H1 \text{ (cm)} = -0,762X$$

$$H2 \text{ (cm)} = -0,48768X$$

$$W \text{ (cm)} = \pm 0,22352X$$

#### [Pieds/pouces]

$$L \text{ (pieds)} = 0,01626X / 0,3048$$

$$H1 \text{ (pouces)} = -0,762X / 2,54$$

$$H2 \text{ (pouces)} = -0,48768X / 2,54$$

$$W \text{ (pouces)} = \pm 0,22352X / 2,54$$

### Mode ALLONGE (16:9)

Format de l'image (écran)			Distance de projection	Distance entre le centre de l'objectif et le bas de l'image [H]		Distance entre le centre de l'objectif et le centre de l'image [W]
Diag. [x]	Largeur	Hauteur	[L]	Inférieure [H1]	Supérieure [H2]	
133" (338 cm)	294 cm (116")	166 cm (65")	2,4 m (7' 9")	-82,8 cm (-32 39/64")	-43,1 cm (-16 61/64")	±32,4 cm (12 3/4")
106" (269 cm)	235 cm (92")	132 cm (52")	1,9 m (6' 2")	-66,0 cm (-25 63/64")	-34,3 cm (-13 33/64")	±25,8 cm (10 5/32")
100" (254 cm)	221 cm (87")	125 cm (49")	1,8 m (5'10")	-62,3 cm (-24 33/64")	-32,4 cm (-12 3/4")	±24,4 cm (9 19/32")
92" (234 cm)	204 cm (80")	115 cm (45")	1,6 m (5' 4")	-57,3 cm (-22 35/64")	-29,8 cm (-11 47/64")	±22,4 cm (8 53/64")
84" (213 cm)	186 cm (73")	105 cm (41")	1,5 m (4'11")	-52,3 cm (-20 19/32")	-27,2 cm (-10 45/64")	±20,5 cm (8 3/64")
72" (183 cm)	159 cm (63")	90 cm (35")	1,3 m (4' 2")	-44,8 cm (-17 21/32")	-23,3 cm (-9 11/64")	±17,5 cm (6 29/32")

X: Format d'image (diag.) (pouces/cm)

L: Distance de projection(m/pieds)

H: Distance du bas de l'image au centre de l'objectif (cm/pouces)

H1: Distance inférieure entre le centre de l'objectif et le bas de l'image (cm/pouces)

H2: Distance supérieure entre le centre de l'objectif et le bas de l'image (cm/pouces)

W: Distance entre le centre de l'objectif et le centre de l'image (cm/pouces)

Formule pour le format d'image et la distance de projection [m/cm]

$$L \text{ (m)} = 0,01771X$$

$$H1 \text{ (cm)} = -0,62263X$$

$$H2 \text{ (cm)} = -0,32377X$$

$$W \text{ (cm)} = \pm 0,24352X$$

#### [Pieds/pouces]

$$L \text{ (pieds)} = 0,01771X / 0,3048$$

$$H1 \text{ (pouces)} = -0,62263X / 2,54$$

$$H2 \text{ (pouces)} = -0,32377X / 2,54$$

$$W \text{ (pouces)} = \pm 0,24352X / 2,54$$

### Remarque

- Il peut y avoir une erreur de ±3 % dans les valeurs ci-dessus.

- Les valeurs négatives (-) indiquent la distance du centre de l'objectif en-dessous du bas de l'image.

## Format de l'écran et distance de projection

### Objectif grand angle-zoom (AN-PH20EZ)

F2,5, f=21,2-25,8 mm

#### Mode NORMAL (4:3)

Format de l'image (écran)			Distance de projection [L]		Distance entre le centre de l'objectif et le bas de l'image [H]		Distance entre le centre de l'objectif et le centre de l'image [W]	
Diag. [X]	Largeur	Hauteur	Minimum [L1]	Maximum [L2]	Inférieure [H1]	Supérieure [H2]		
250" (635 cm)	508 cm (200")	381 cm (150")	7,6 m (25' 0")	9,1 m (30' 0")	-190,5 cm (-75")	0 cm (0")	±76,2 cm (30")	
200" (508 cm)	406 cm (160")	305 cm (120")	6,1 m (20' 0")	7,3 m (24' 0")	-152,4 cm (-60")	0 cm (0")	±61,0 cm (24")	
150" (381 cm)	305 cm (120")	229 cm (90")	4,6 m (15' 0")	5,5 m (18' 0")	-114,3 cm (-45")	0 cm (0")	±45,7 cm (18")	
100" (254 cm)	203 cm (80")	152 cm (60")	3,0 m (10' 0")	3,7 m (12' 0")	-76,2 cm (-30")	0 cm (0")	±30,5 cm (12")	
84" (213 cm)	171 cm (67")	128 cm (50")	2,6 m (8' 5")	3,1 m (10' 1")	-64,0 cm (-25 13/64")	0 cm (0")	±25,6 cm (10 5/64")	
80" (203 cm)	163 cm (64")	122 cm (48")	2,4 m (8' 0")	2,9 m (9' 7")	-61,0 cm (-24")	0 cm (0")	±24,4 cm (9 19/32")	
72" (183 cm)	146 cm (58")	110 cm (43")	2,2 m (7' 2")	2,6 m (8' 8")	-54,9 cm (-21 19/32")	0 cm (0")	±21,9 cm (8 41/64")	
70" (178 cm)	142 cm (56")	107 cm (42")	2,1 m (7' 0")	2,6 m (8' 5")	-53,3 cm (-21")	0 cm (0")	±21,3 cm (8 19/32")	
60" (152 cm)	122 cm (48")	91 cm (36")	1,8 m (6' 0")	2,2 m (7' 2")	-45,7 cm (-18")	0 cm (0")	±18,3 cm (7 13/64")	

X: Format d'image (diag.) (pouces/cm)

L: Distance de projection(m/pieds)

L1: Distance minimale de projection (m/pieds)

L2: Distance maximale de projection (m/pieds)

H: Distance du bas de l'image au centre de l'objectif (cm/pouces)

H1: Distance inférieure entre le centre de l'objectif et le bas de l'image (cm/pouces)

H2: Distance supérieure entre le centre de l'objectif et le bas de l'image (cm/pouces)

W: Distance entre le centre de l'objectif et le centre de l'image (cm/pouces)

Formule pour le format d'image et la distance de projection

[m/cm]

L1 (m) = 0,03048X

L2 (m) = 0,03658X

H1 (cm) = -0,762X

W (cm) = ±0,3048X

[Pieds/pouces]

L1 (pieds) = 0,03048X / 0,3048

L2 (pieds) = 0,03658X / 0,3048

H1 (pouces) = -0,762X / 2,54

W (pouces) = ±0,3048X / 2,54

#### Mode ALLONGE (16:9)

Format de l'image (écran)			Distance de projection [L]		Distance entre le centre de l'objectif et le bas de l'image [H]		Distance entre le centre de l'objectif et le centre de l'image [W]	
Diag. [X]	Largeur	Hauteur	Minimum [L1]	Maximum [L2]	Inférieure [H1]	Supérieure [H2]		
225" (572 cm)	498 cm (196")	280 cm (110")	7,5 m (24' 6")	9,0 m (29' 5")	-140,1 cm (-55 5/32")	46,7 cm (18 25/64")	±74,7 cm (29 27/64")	
200" (508 cm)	443 cm (174")	249 cm (98")	6,6 m (21' 9")	8,0 m (26' 2")	-124,5 cm (-49 1/32")	41,5 cm (16 11/32")	±66,4 cm (26 9/64")	
150" (381 cm)	332 cm (131")	187 cm (74")	5,0 m (16' 4")	6,0 m (19' 7")	-93,4 cm (-36 49/64")	31,1 cm (12 1/4")	±49,8 cm (19 39/64")	
133" (338 cm)	294 cm (116")	166 cm (65")	4,4 m (14' 6")	5,3 m (17' 5")	-82,8 cm (-32 39/64")	27,6 cm (10 7/8")	±44,2 cm (17 25/64")	
106" (269 cm)	235 cm (92")	132 cm (52")	3,5 m (11' 7")	4,2 m (13' 10")	-66,0 cm (-25 63/64")	22,0 cm (8 21/32")	±35,2 cm (13 5/64")	
100" (254 cm)	221 cm (87")	125 cm (49")	3,3 m (10' 11")	4,0 m (13' 1")	-62,3 cm (-24 33/64")	20,8 cm (8 11/64")	±33,2 cm (13 5/64")	
92" (234 cm)	204 cm (80")	115 cm (45")	3,1 m (10' 0")	3,7 m (12' 0")	-57,3 cm (-22 35/64")	19,1 cm (7 33/64")	±30,6 cm (12 1/2")	
84" (213 cm)	186 cm (73")	105 cm (41")	2,8 m (9' 2")	3,3 m (11' 0")	-52,3 cm (-20 19/32")	17,4 cm (6 55/64")	±27,9 cm (10 65/64")	
72" (183 cm)	159 cm (63")	90 cm (35")	2,4 m (7'10")	2,9 m (9' 5")	-44,8 cm (-17 21/32")	14,9 cm (5 57/64")	±23,9 cm (9 19/32")	
60" (152 cm)	133 cm (52")	75 cm (29")	2,0 m (6' 6")	2,4 m (7'10")	-37,4 cm (-14 45/64")	12,5 cm (4 29/32")	±19,9 cm (7 27/32")	

X: Format d'image (diag.) (pouces/cm)

L: Distance de projection(m/pieds)

L1: Distance minimale de projection (m/pieds)

L2: Distance maximale de projection (m/pieds)

H: Distance du bas de l'image au centre de l'objectif (cm/pouces)

H1: Distance inférieure entre le centre de l'objectif et le bas de l'image (cm/pouces)

H2: Distance supérieure entre le centre de l'objectif et le bas de l'image (cm/pouces)

W: Distance entre le centre de l'objectif et le centre de l'image (cm/pouces)

Formule pour le format d'image et la distance de projection

[m/cm]

L1 (m) = 0,03321X

L2 (m) = 0,03985X

H1 (cm) = -0,62263X

H2 (cm) = 0,20754X

W (cm) = ±0,33207X

[Pieds/pouces]

L1 (pieds) = 0,03321X / 0,3048

L2 (pieds) = 0,03985X / 0,3048

H1 (pouces) = -0,62263X / 2,54

H2 (pouces) = 0,20754X / 2,54

W (pouces) = ±0,33207X / 2,54

#### Remarque

• Il peut y avoir une erreur de ±3 % dans les valeurs ci-dessus.

• Les valeurs négatives (-) indiquent la distance du centre de l'objectif en-dessous du bas de l'image.

## Téléobjectif-zoom (AN-PH40EZ)

F2,4-F2,5, f=31,9-42,5 mm

### Mode NORMAL (4:3)

Format de l'image (écran)			Distance de projection [L]		Distance entre le centre de l'objectif et le bas de l'image [H]		Distance entre le centre de l'objectif et le centre de l'image [W]	
Diag. [X]	Largeur	Hauteur	Minimum [L1]	Maximum [L2]	Inférieure [H1]	Supérieure [H2]		
250" (635 cm)	508 cm (200")	381 cm (150")	11,4 m (37' 6")	15,2 m (50' 0")	-190,5 cm (-75")	0 cm (0")	±76,2 cm	(30")
200" (508 cm)	406 cm (160")	305 cm (120")	9,1 m (30' 0")	12,2 m (40' 0")	-152,4 cm (-60")	0 cm (0")	±61,0 cm	(24")
150" (381 cm)	305 cm (120")	229 cm (90")	6,9 m (22' 6")	9,1 m (30' 0")	-114,3 cm (-45")	0 cm (0")	±45,7 cm	(18")
100" (254 cm)	203 cm (80")	152 cm (60")	4,6 m (15' 0")	6,1 m (20' 0")	-76,2 cm (-30")	0 cm (0")	±30,5 cm	(12")
84" (213 cm)	171 cm (67")	128 cm (50")	3,8 m (12' 7")	5,1 m (16' 10")	-64,0 cm (-25 13/64")	0 cm (0")	±25,6 cm	(10 5/64")
80" (203 cm)	163 cm (64")	122 cm (48")	3,7 m (12' 0")	4,9 m (16' 0")	-61,0 cm (-24")	0 cm (0")	±24,4 cm	(9 19/32")
72" (183 cm)	146 cm (58")	110 cm (43")	3,3 m (10' 10")	4,4 m (14' 5")	-54,9 cm (-21 19/32")	0 cm (0")	±21,9 cm	(8 41/64")
70" (178 cm)	142 cm (56")	107 cm (42")	3,2 m (10' 6")	4,3 m (14' 0")	-53,3 cm (-21")	0 cm (0")	±21,3 cm	(8 19/32")
60" (152 cm)	122 cm (48")	91 cm (36")	2,7 m (9' 0")	3,7 m (12' 0")	-45,7 cm (-18")	0 cm (0")	±18,3 cm	(7 13/64")

X: Format d'image (diag.) (pouces/cm)

L: Distance de projection(m/pieds)

L1: Distance minimale de projection (m/pieds)

L2: Distance maximale de projection (m/pieds)

H: Distance du bas de l'image au centre de l'objectif (cm/pouces)

H1: Distance inférieure entre le centre de l'objectif et le bas de l'image (cm/pouces)

H2: Distance supérieure entre le centre de l'objectif et le bas de l'image (cm/pouces)

W: Distance entre le centre de l'objectif et le centre de l'image (cm/pouces)

Formule pour le format d'image et la distance de projection

**[m/cm]**

L1 (m) = 0,04572X

L2 (m) = 0,06096X

H1 (cm) = -0,762X

W (cm) = ±0,3048X

**[Pieds/pouces]**

L1 (pieds) = 0,04572X / 0,3048

L2 (pieds) = 0,06096X / 0,3048

H1 (pouces) = -0,762X / 2,54

W (pouces) = ±0,3048X / 2,54

### Mode ALLONGE (16:9)

Format de l'image (écran)			Distance de projection [L]		Distance entre le centre de l'objectif et le bas de l'image [H]		Distance entre le centre de l'objectif et le centre de l'image [W]	
Diag. [X]	Largeur	Hauteur	Minimum [L1]	Maximum [L2]	Inférieure [H1]	Supérieure [H2]		
225" (572 cm)	498 cm (196")	280 cm (110")	11,2 m (36' 9")	14,9 m (49' 0")	-140,1 cm (-55 5/32")	46,7 cm (18 25/32")	±74,7 cm	(29 27/64")
200" (508 cm)	443 cm (174")	249 cm (98")	10,0 m (32' 8")	13,3 m (43' 7")	-124,5 cm (-49 1/32")	41,5 cm (16 11/32")	±66,4 cm	(26 7/64")
150" (381 cm)	332 cm (131")	187 cm (74")	7,5 m (24' 6")	10,0 m (32' 8")	-93,4 cm (-36 49/64")	31,1 cm (12 1/4")	±49,8 cm	(19 39/64")
133" (338 cm)	294 cm (116")	166 cm (65")	6,6 m (21' 9")	8,8 m (29' 0")	-82,8 cm (-32 39/64")	27,6 cm (10 7/8")	±44,2 cm	(17 25/64")
106" (269 cm)	235 cm (92")	132 cm (52")	5,3 m (17' 4")	7,0 m (23' 1")	-66,0 cm (-25 63/64")	22,0 cm (8 21/32")	±35,2 cm	(13 55/64")
100" (254 cm)	221 cm (87")	125 cm (49")	5,0 m (16' 4")	6,6 m (21' 9")	-62,3 cm (-24 33/64")	20,8 cm (8 11/64")	±33,2 cm	(13 5/64")
92" (234 cm)	204 cm (80")	115 cm (45")	4,6 m (15' 0")	6,1 m (20' 1")	-57,3 cm (-22 35/64")	19,1 cm (7 33/64")	±30,6 cm	(12 1/2")
84" (213 cm)	186 cm (73")	105 cm (41")	4,2 m (13' 9")	5,6 m (18' 4")	-52,3 cm (-20 19/32")	17,4 cm (6 55/64")	±27,9 cm	(10 65/64")
72" (183 cm)	159 cm (63")	90 cm (35")	3,6 m (11' 9")	4,8 m (15' 8")	-44,8 cm (-17 21/32")	14,9 cm (5 57/64")	±23,9 cm	(9 19/32")
60" (152 cm)	133 cm (52")	75 cm (29")	3,0 m (9'10")	4,0 m (13' 1")	-37,4 cm (-14 45/64")	12,5 cm (4 29/32")	±19,9 cm	(7 27/32")

X: Format d'image (diag.) (pouces/cm)

L: Distance de projection(m/pieds)

L1: Distance minimale de projection (m/pieds)

L2: Distance maximale de projection (m/pieds)

H: Distance du bas de l'image au centre de l'objectif (cm/pouces)

H1: Distance inférieure entre le centre de l'objectif et le bas de l'image (cm/pouces)

H2: Distance supérieure entre le centre de l'objectif et le bas de l'image (cm/pouces)

W: Distance entre le centre de l'objectif et le centre de l'image (cm/pouces)

Formule pour le format d'image et la distance de projection

**[m/cm]**

L1 (m) = 0,04981X

L2 (m) = 0,06641X

H1 (cm) = -0,62263X

H2 (cm) = 0,20754X

W (cm) = ±0,33207X

**[Pieds/pouces]**

L1 (pieds) = 0,04981X / 0,3048

L2 (pieds) = 0,06641X / 0,3048

H1 (pouces) = -0,62263X / 2,54

H2 (pouces) = 0,20754X / 2,54

W (pouces) = ±0,33207X / 2,54

### Remarque

• Il peut y avoir une erreur de ±3 % dans les valeurs ci-dessus.

• Les valeurs négatives (-) indiquent la distance du centre de l'objectif en-dessous du bas de l'image.

## Format de l'écran et distance de projection

### Téléobjectif-zoom (AN-PH50EZ)

F2,5, f=40,8-62,8 mm

#### Mode NORMAL (4:3)

Format de l'image (écran)			Distance de projection [L]		Distance entre le centre de l'objectif et le bas de l'image [H]		Distance entre le centre de l'objectif et le centre de l'image [W]	
Diag. [x]	Largeur	Hauteur	Minimum [L1]	Maximum [L2]	Inférieure [H1]	Supérieure [H2]		
250" (635 cm)	508 cm (200")	381 cm (150")	15,2 m (50' 0")	22,9 m (75' 0")	-190,5 cm (-75")	0 cm (0")	±76,2 cm	(30")
200" (508 cm)	406 cm (160")	305 cm (120")	12,2 m (40' 0")	18,3 m (60' 0")	-152,4 cm (-60")	0 cm (0")	±61,0 cm	(24")
150" (381 cm)	305 cm (120")	229 cm (90")	9,1 m (30' 0")	13,7 m (45' 0")	-114,3 cm (-45")	0 cm (0")	±45,7 cm	(18")
100" (254 cm)	203 cm (80")	152 cm (60")	6,1 m (20' 0")	9,1 m (30' 0")	-76,2 cm (-30")	0 cm (0")	±30,5 cm	(12")
84" (213 cm)	171 cm (67")	128 cm (50")	5,1 m (16' 10")	7,7 m (25' 2")	-64,0 cm (-25 13/64")	0 cm (0")	±25,6 cm	(10 5/64")
80" (203 cm)	163 cm (64")	122 cm (48")	4,9 m (16' 0")	7,3 m (24' 0")	-61,0 cm (-24")	0 cm (0")	±24,4 cm	(9 19/32")
72" (183 cm)	146 cm (58")	110 cm (43")	4,4 m (14' 5")	6,6 m (21' 7")	-54,9 cm (-21 19/32")	0 cm (0")	±21,9 cm	(8 41/64")
70" (178 cm)	142 cm (56")	107 cm (42")	4,3 m (14' 0")	6,4 m (21' 0")	-53,3 cm (-21")	0 cm (0")	±21,3 cm	(8 19/32")
60" (152 cm)	122 cm (48")	91 cm (36")	3,7 m (12' 0")	5,5 m (18' 0")	-45,7 cm (-18")	0 cm (0")	±18,3 cm	(7 13/64")

X: Format d'image (diag.) (pouces/cm)

L: Distance de projection(m/pieds)

L1: Distance minimale de projection (m/pieds)

L2: Distance maximale de projection (m/pieds)

H: Distance du bas de l'image au centre de l'objectif (cm/pouces)

H1: Distance inférieure entre le centre de l'objectif et le bas de l'image (cm/pouces)

H2: Distance supérieure entre le centre de l'objectif et le bas de l'image (cm/pouces)

W: Distance entre le centre de l'objectif et le centre de l'image (cm/pouces)

Formule pour le format d'image et la distance de projection

[m/cm]

L1 (m) = 0,06096X

L2 (m) = 0,09144X

H1 (cm) = -0,762X

W (cm) = ±0,3048X

[Pieds/pouces]

L1 (pieds) = 0,06096X / 0,3048

L2 (pieds) = 0,09144X / 0,3048

H1 (pouces) = -0,762X / 2,54

W (pouces) = ±0,3048X / 2,54

#### Mode ALLONGE (16:9)

Format de l'image (écran)			Distance de projection [L]		Distance entre le centre de l'objectif et le bas de l'image [H]		Distance entre le centre de l'objectif et le centre de l'image [W]	
Diag. [x]	Largeur	Hauteur	Minimum [L1]	Maximum [L2]	Inférieure [H1]	Supérieure [H2]		
225" (572 cm)	498 cm (196")	280 cm (110")	14,9 m (49' 0")	22,4 m (73' 6")	-140,1 cm (-55 5/32")	46,7 cm (18 25/64")	±74,7 cm	(29 27/64")
200" (508 cm)	443 cm (174")	249 cm (98")	13,3 m (43' 7")	19,9 m (65' 4")	-124,5 cm (-49 1/32")	41,5 cm (16 11/32")	±66,4 cm	(26 9/64")
150" (381 cm)	332 cm (131")	187 cm (74")	10,0 m (32' 8")	14,9 m (49' 0")	-93,4 cm (-36 49/64")	31,1 cm (12 1/4")	±49,8 cm	(19 39/64")
133" (338 cm)	294 cm (116")	166 cm (65")	8,8 m (29' 0")	13,2 m (43' 6")	-82,8 cm (-32 39/64")	27,6 cm (10 7/8")	±44,2 cm	(17 25/64")
106" (269 cm)	235 cm (92")	132 cm (52")	7,0 m (23' 1")	10,6 m (34' 8")	-66,0 cm (-25 63/64")	22,0 cm (8 21/32")	±35,2 cm	(13 55/64")
100" (254 cm)	221 cm (87")	125 cm (49")	6,6 m (21' 9")	10,0 m (32' 8")	-62,3 cm (-24 33/64")	20,8 cm (8 11/64")	±33,2 cm	(13 5/64")
92" (234 cm)	204 cm (80")	115 cm (45")	6,1 m (20' 1")	9,2 m (30' 1")	-57,3 cm (-22 35/64")	19,1 cm (7 33/64")	±30,6 cm	(12 1/2")
84" (213 cm)	186 cm (73")	105 cm (41")	5,6 m (18' 4")	8,4 m (27' 5")	-52,3 cm (-20 19/32")	17,4 cm (6 55/64")	±27,9 cm	(10 65/64")
72" (183 cm)	159 cm (63")	90 cm (35")	4,8 m (15' 8")	7,2 m (23' 6")	-44,8 cm (-17 21/32")	14,9 cm (5 57/64")	±23,9 cm	(9 19/32")
60" (152 cm)	133 cm (52")	75 cm (29")	4,0 m (13' 1")	6,0 m (19' 7")	-37,4 cm (-14 45/64")	12,5 cm (4 29/32")	±19,9 cm	(7 27/32")

X: Format d'image (diag.) (pouces/cm)

L: Distance de projection(m/pieds)

L1: Distance minimale de projection (m/pieds)

L2: Distance maximale de projection (m/pieds)

H: Distance du bas de l'image au centre de l'objectif (cm/pouces)

H1: Distance inférieure entre le centre de l'objectif et le bas de l'image (cm/pouces)

H2: Distance supérieure entre le centre de l'objectif et le bas de l'image (cm/pouces)

W: Distance entre le centre de l'objectif et le centre de l'image (cm/pouces)

Formule pour le format d'image et la distance de projection

[m/cm]

L1 (m) = 0,06641X

L2 (m) = 0,09962X

H1 (cm) = -0,62263X

H2 (cm) = 0,20754X

W (cm) = ±0,33207X

[Pieds/pouces]

L1 (pieds) = 0,06641X / 0,3048

L2 (pieds) = 0,09962X / 0,3048

H1 (pouces) = -0,62263X / 2,54

H2 (pouces) = 0,20754X / 2,54

W (pouces) = ±0,33207X / 2,54

#### Remarque

• Il peut y avoir une erreur de ±3 % dans les valeurs ci-dessus.

• Les valeurs négatives (-) indiquent la distance du centre de l'objectif en-dessous du bas de l'image.

## Téléobjectif-zoom (AN-PH60EZ)

F2,4-F2,5, f=62,1-97,8 mm

### Mode NORMAL (4:3)

Format de l'image (écran)			Distance de projection [L]		Distance entre le centre de l'objectif et le bas de l'image [H]		Distance entre le centre de l'objectif et le centre de l'image [W]	
Diag. [x]	Largeur	Hauteur	Minimum [L1]	Maximum [L2]	Inférieure [H1]	Supérieure [H2]		
250" (635 cm)	508 cm (200")	381 cm (150")	22,9 m (75' 0")	35,6 m (116' 8")	-190,5 cm (-75")	0 cm (0")	±76,2 cm (30")	
200" (508 cm)	406 cm (160")	305 cm (120")	18,3 m (60' 0")	28,4 m (93' 4")	-152,4 cm (-60")	0 cm (0")	±61,0 cm (24")	
150" (381 cm)	305 cm (120")	229 cm (90")	13,7 m (45' 0")	21,3 m (70' 0")	-114,3 cm (-45")	0 cm (0")	±45,7 cm (18")	
100" (254 cm)	203 cm (80")	152 cm (60")	9,1 m (30' 0")	14,2 m (46' 8")	-76,2 cm (-30")	0 cm (0")	±30,5 cm (12")	
84" (213 cm)	171 cm (67")	128 cm (50")	7,7 m (25' 2")	11,9 m (39' 2")	-64,0 cm (-25 13/64")	0 cm (0")	±25,6 cm (10 5/64")	
80" (203 cm)	163 cm (64")	122 cm (48")	7,3 m (24' 0")	11,4 m (37' 4")	-61,0 cm (-24")	0 cm (0")	±24,4 cm (9 19/32")	
72" (183 cm)	146 cm (58")	110 cm (43")	6,6 m (21' 7")	10,2 m (33' 7")	-54,9 cm (-21 19/32")	0 cm (0")	±21,9 cm (8 41/64")	
70" (178 cm)	142 cm (56")	107 cm (42")	6,4 m (21' 0")	10,0 m (32' 8")	-53,3 cm (-21")	0 cm (0")	±21,3 cm (8 19/32")	
60" (152 cm)	122 cm (48")	91 cm (36")	5,5 m (18' 0")	8,5 m (28' 0")	-45,7 cm (-18")	0 cm (0")	±18,3 cm (7 13/64")	

x: Format d'image (diag.) (pouces/cm)

L: Distance de projection(m/pieds)

L1: Distance minimale de projection (m/pieds)

L2: Distance maximale de projection (m/pieds)

H: Distance du bas de l'image au centre de l'objectif (cm/pouces)

H1: Distance inférieure entre le centre de l'objectif et le bas de l'image (cm/pouces)

H2: Distance supérieure entre le centre de l'objectif et le bas de l'image (cm/pouces)

W: Distance entre le centre de l'objectif et le centre de l'image (cm/pouces)

Formule pour le format d'image et la distance de projection

[m/cm]

L1 (m) = 0,09144X

L2 (m) = 0,14224X

H1 (cm) = -0,762X

W (cm) = ±0,3048X

[Pieds/pouces]

L1 (pieds) = 0,09144X / 0,3048

L2 (pieds) = 0,14224X / 0,3048

H1 (pouces) = -0,762X / 2,54

W (pouces) = ±0,3048X / 2,54

### Mode ALLONGE (16:9)

Format de l'image (écran)			Distance de projection [L]		Distance entre le centre de l'objectif et le bas de l'image [H]		Distance entre le centre de l'objectif et le centre de l'image [W]	
Diag. [x]	Largeur	Hauteur	Minimum [L1]	Maximum [L2]	Inférieure [H1]	Supérieure [H2]		
225" (572 cm)	498 cm (196")	280 cm (110")	22,4 m (73' 6")	34,9 m (114' 5")	-140,1 cm (-55 5/32")	46,7 cm (18 25/64")	±74,7 cm (29 27/64")	
200" (508 cm)	443 cm (174")	249 cm (98")	19,9 m (65' 4")	31,0 m (101' 8")	-124,5 cm (-49 1/32")	41,5 cm (16 11/32")	±66,4 cm (26 9/64")	
150" (381 cm)	332 cm (131")	187 cm (74")	14,9 m (49' 0")	23,2 m (76' 3")	-93,4 cm (-36 49/64")	31,1 cm (12 1/4")	±49,8 cm (19 39/64")	
133" (338 cm)	294 cm (116")	166 cm (65")	13,2 m (43' 6")	20,6 m (67' 7")	-82,8 cm (-32 39/64")	27,6 cm (10 7/8")	±44,2 cm (17 25/64")	
106" (269 cm)	235 cm (92")	132 cm (52")	10,6 m (34' 8")	16,4 m (53' 11")	-66,0 cm (-25 63/64")	22,0 cm (8 21/32")	±35,2 cm (13 55/64")	
100" (254 cm)	221 cm (87")	125 cm (49")	10,0 m (32' 8")	15,5 m (50' 10")	-62,3 cm (-24 33/64")	20,8 cm (8 11/64")	±33,2 cm (13 5/64")	
92" (234 cm)	204 cm (80")	115 cm (45")	9,2 m (30' 1")	14,3 m (46' 9")	-57,3 cm (-22 35/64")	19,1 cm (7 33/64")	±30,6 cm (12 1/32")	
84" (213 cm)	186 cm (73")	105 cm (41")	8,4 m (27' 5")	13,0 m (42' 8")	-52,3 cm (-20 19/32")	17,4 cm (6 55/64")	±27,9 cm (10 63/64")	
72" (183 cm)	159 cm (63")	90 cm (35")	7,2 m (23' 6")	11,2 m (36' 7")	-44,8 cm (-17 21/32")	14,9 cm (5 57/64")	±23,9 cm (9 19/32")	
60" (152 cm)	133 cm (52")	75 cm (29")	6,0 m (19' 7")	9,3 m (30' 6")	-37,4 cm (-14 45/64")	12,5 cm (4 29/32")	±19,9 cm (7 27/32")	

x: Format d'image (diag.) (pouces/cm)

L: Distance de projection(m/pieds)

L1: Distance minimale de projection (m/pieds)

L2: Distance maximale de projection (m/pieds)

H: Distance du bas de l'image au centre de l'objectif (cm/pouces)

H1: Distance inférieure entre le centre de l'objectif et le bas de l'image (cm/pouces)

H2: Distance supérieure entre le centre de l'objectif et le bas de l'image (cm/pouces)

W: Distance entre le centre de l'objectif et le centre de l'image (cm/pouces)

Formule pour le format d'image et la distance de projection

[m/cm]

L1 (m) = 0,09962X

L2 (m) = 0,15497X

H1 (cm) = -0,62263X

H2 (cm) = 0,20754X

W (cm) = ±0,33207X

[Pieds/pouces]

L1 (pieds) = 0,09962X / 0,3048

L2 (pieds) = 0,15497X / 0,3048

H1 (pouces) = -0,62263X / 2,54

H2 (pouces) = 0,20754X / 2,54

W (pouces) = ±0,33207X / 2,54

### Remarque

- Il peut y avoir une erreur de ±3 % dans les valeurs ci-dessus.
- Les valeurs négatives (-) indiquent la distance du centre de l'objectif en-dessous du bas de l'image.

# Attribution des points de connexion

**Borne de signal RVB (INPUT 1 et OUTPUT (FOR INPUT 1, 2)):** prise femelle mini D-sub 15 broches

ENTRÉE RVB		Entrée de composant
10	...	1. $P_R (C_R)$
5	...	2. $Y$
6	1	3. $P_B (C_B)$
15	...	4. Non connecté
11		5. Non connecté
		6. Terre (rouge)
		7. Terre (vert/sync sur le vert)
		8. Terre (bleu)
		9. Non connecté
		10. Prise de terre
		11. Non connecté
		12. Données bidirectionnelles
		13. Signal de synchronisation horizontale: Niveau TTL
		14. Signal de synchronisation verticale: Niveau TTL
		15. Base de temps de données

**Borne RS-232C:** prise mâle D-sub 9 broches


Broche n°.	Signal	Nom	E/S	Référence
1				Non connecté
2	RD	Données reçues		Connecté au circuit interne
3	SD	Données envoyées	Entrée	Connecté au circuit interne
4				Non connecté
5	SG	Terre de signalisation		Connecté au circuit interne
6				Non connecté
7	RS	Demande d'envoi		Connecté à CS dans le circuit interne
8	CS	Libre d'envoi	Sortie	Connecté à RS dans le circuit interne
9				Non connecté

**Connexion recommandée pour le câble RS-232C:** prise femelle D-sub 9 broches

Broche n°.	Signal	Broche n°.	Signal
1	CD	1	CD
2	RD	2	RD
3	SD	3	SD
4	ER	4	ER
5	SG	5	SG
6	DR	6	DR
7	RS	7	RS
8	CS	8	CS
9	CI	9	CI

## Remarque

- En fonction de l'appareil de commande utilisé, il peut être nécessaire de connecter les broches 4 et 6 à l'appareil de commande (par ex. un ordinateur).



**Borne LAN:** prise modulaire RJ-45 à 8 broches

Broche n°.	Signal	Broche n°.	Signal
1	TX+	5	
2	TX-	6	RX-
3	RX+	7	
4		8	

## Attribution des points de connexion

### Borne numérique DVI (INPUT 3 (ENTRÉE 3))

Broche n°.	Signal	Broche n°.	Signal
1	Données 2- T.M.D.S	17	Données 0- T.M.D.S
2	Données 2+ T.M.D.S	18	Données 0+ T.M.D.S
3	Écran données 2 T.M.D.S	19	Écran données 0 T.M.D.S
4	Pas connectée	20	Pas connectée
5	Pas connectée	21	Pas connectée
6	Pas connectée	22	Écran horloge T.M.D.S
7	Donnée DDC	23	Horloge+ T.M.D.S
8	Pas connectée	24	Horloge- T.M.D.S
9	Donnée 1- T.M.D.S		
10	Donnée 1+ T.M.D.S		
11	Écran donnée 1 T.M.D.S		
12	Pas connectée		
13	Pas connectée		
14	Alimentation +5 V		
15	Masse		
16	Détection de branchement à chaud		

# RS-232C Spécifications et paramètres de commande

## Commande par l'ordinateur

Un ordinateur peut être utilisé pour exécuter les commandes depuis un ordinateur relié au projecteur par un câble série RS-232C (type croisé, disponible dans le commerce). (Voir page 27 du mode d'emploi du projecteur pour le raccordement.)

## Conditions de communication

Réglez les paramètres du port série de l'ordinateur sur ceux du tableau.

Format signal : Conforme au standard RS-232C. Bits de parité : Aucun

La vitesse de transmission\* : 9.600 bps / 38.400 bps / 115.200 bps Bit d'arrêt : 1 bit

Longueur des données : 8 bits Commande de flux : Aucun


\*Réglez la vitesse de transmission du projecteur sur la même vitesse que l'ordinateur.

## Format basic

Les commandes sont envoyées depuis l'ordinateur dans l'ordre suivant : commande, paramètre et code de retour.

Après que le projecteur ait traité la commande envoyée par l'ordinateur, il envoie un code de réponse à l'ordinateur.

Format de la commande



Format de code de réponse

Réponse normale



### Info

- Lorsque vous avez plusieurs commandes à donner au projecteur, envoyez chacune d'entre elles après avoir reçu la précédente.
- « POWER???? » « TABN \_\_\_\_ 1 » « TLPS \_\_\_\_ 1 » « TLPS \_\_\_\_ 2 » « TPOW \_\_\_\_ 1 » « TLPN \_\_\_\_ 1 » « TLTT \_\_\_\_ 1 » « TLTT \_\_\_\_ 2 » « TLTL \_\_\_\_ 1 » « TLTL \_\_\_\_ 2 » « TNAM \_\_\_\_ 1 » « MNRD \_\_\_\_ 1 » « SNRD \_\_\_\_ 1 » « PNJ0 \_\_\_\_ 1 »

Lorsque le projecteur reçoit une commande indiquée ci-dessus :

\* L'affichage à l'écran ne disparaît pas.

\* La minuterie d'extinction automatique ne sera pas remise à zéro.



### Remarque

- Lorsque vous commandez le projecteur au moyen des commandes RS-232C, vous ne pouvez pas confirmer les valeurs de réglage à partir de l'ordinateur. Pour confirmer chaque valeur de réglage, envoyez la commande d'affichage pour chaque menu (par exemple RARE \_\_\_\_ 0), puis reportez-vous à l'affichage à l'écran. Lorsque vous utilisez les commandes de réglage/paramétrage autres que les commandes d'affichage de menu, les réglages/paramétrages sont effectués sans affichage à l'écran.

## Commands

Exemple: Effectuez les réglages suivants à l'allumage du projecteur.

Ordinateur

P	O	W	R	-	-	-	1	↙
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Projecteur

→	O	K	↙
---	---	---	---

Contenus de commandes	Commande	Paramètre	Retour		Mode veille (ou temps de démarrage de 40 secondes)
			Veille		
Arrêt	P O W R	0	OK ou ERR		OK
Veille	P O W R	1	OK		OK ou ERR
Etat d'alimentation	P O W R	?	1		0
Condition de projecteur	T A B N	-	1	0:Normal, 1:Temp. élevée, 8:Durée de vie restante de la lampe 5% ou moins, 16:Lampe grillée, 32:Lampe non-allumée	0:Normal, 1:Temp. élevée, 2:Err. Ventilateur 4:Capot d'entrée d'air ouvert, 8:Durée de vie restante de la lampe 5% ou moins, 16:Lampe grillée, 32:Lampe non-allumée, 64:Temp. anormalement élevée
Statut lampe 1	T L P S		1	0:Désactivé, 1:Activé, 2:Reprise, 3:En attente, 4:Erreur lampe	0:Désactivé, 4:Erreur lampe
Statut lampe 2	T L P S		2	0:Désactivé, 1:Activé, 2:Reprise, 3:En attente, 4:Erreur lampe	0:Désactivé, 4:Erreur lampe
Etat d'alimentation Lampe	T P O W		1	1:Sous, 2:Refroidissement	0:Sous Tension
Quantité de lampes	T L P N		1	2	
Volume (0 - 60)	V O L A	*	OK ou ERR		ERR
Sourdine Non	M U T E		0	OK ou ERR	ERR
Sourdine Oui	M U T E		1	OK ou ERR	ERR
Mise au point d'objectif (-255 - +255)	L N F O	*	OK		ERR
Zoom d'objectif (-255 - +255)	L N Z O	*	OK		ERR
Décalage vertical de l'objectif (Compatible avec l'ancienne commande)	L N S H	*	OK ou ERR		ERR
Décalage vertical de l'objectif (-800 - +800)	L N U D	*	OK ou ERR		ERR
Décalage horizontal de l'objectif (-800 - +800)	L N L R	*	OK ou ERR		ERR
Trapèze vertical (Compatible avec l'ancienne commande)	K E Y S	*	OK ou ERR		ERR
Trapèze vertical (-60 - +60)	K E Y V	*	OK ou ERR		ERR
Trapèze horizontal (-60 - +60)	K E Y H	*	OK ou ERR		ERR
Redimensionnement d'image (-30 - +30)	I M R S	*	OK ou ERR		ERR
Écran noir Non	I M B K		0	OK ou ERR	ERR
Écran noir Oui	I M B K		1	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 1 (RVB1)	I R G B		1	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 2 (RVB2)	I R G B		2	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 3 (RVB3)	I R G B		3	OK ou ERR	ERR
Contrôle ENTRÉE RVB	I R G B	?	2	1:RVB1(ENTRÉE1), 2:RVB2(ENTRÉE2), 3:RVB3(ENTRÉE3), ERR	ERR
ENTRÉE 4 (Vidéo1)	I V E D		1	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 5 (Vidéo2)	I V E D		2	OK ou ERR	ERR
Contrôle vidéo ENTRÉE	I V E D	?	?	1:Vidéo1(ENTRÉE4), 2:Vidéo2(ENTRÉE5), ERR	ERR
Contrôle mode ENTRÉE	I M O D	?	?	2:RVB, 2:Vidéo	ERR
Contrôle ENTRÉE	I C H K	?	?	1:ENTRÉE1, 2:ENTRÉE2, 3:ENTRÉE3, 4:ENTRÉE4, 5:ENTRÉE5	ERR
Gel d'image : Désactivé	F R E Z		0	OK ou ERR	ERR
Gel d'image : Activé	F R E Z		1	OK ou ERR	ERR
Début Sync Auto	A D J S		1	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 1 Redimensionner : Normal	R A S R		1	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 1 Redimensionner : Allonge (Vidéo uniquement)	R A S R		2	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 1 Redimensionner : Point par Point (Ordinateur) / Bords (Vidéo)	R A S R		3	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 1 Redimensionner : Allonge Smart (Vidéo uniquement)	R A S R		4	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 1 Redimensionner : Plein	R A S R		5	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 2 Redimensionner : Normal	R B S R		1	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 2 Redimensionner : Allonge (Vidéo uniquement)	R B S R		2	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 2 Redimensionner : Point par Point (Ordinateur) / Bords (Vidéo)	R B S R		3	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 2 Redimensionner : Allonge Smart (Vidéo uniquement)	R B S R		4	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 2 Redimensionner : Plein	R B S R		5	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 3 Redimensionner : Normal	R C S R		1	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 3 Redimensionner : Allonge (Vidéo uniquement)	R C S R		2	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 3 Redimensionner : Point par Point (Ordinateur) / Bords (Vidéo)	R C S R		3	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 3 Redimensionner : Allonge Smart (Vidéo uniquement)	R C S R		4	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 3 Redimensionner : Plein	R C S R		5	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 4 Redimensionner : Normal	R A S V		1	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 4 Redimensionner : Allonge	R A S V		2	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 4 Redimensionner : Bords	R A S V		3	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 4 Redimensionner : Allonge Smart	R A S V		4	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 5 Redimensionner : Normal	R B S V		1	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 5 Redimensionner : Allonge	R B S V		2	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 5 Redimensionner : Bords	R B S V		3	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 5 Redimensionner : Allonge Smart	R B S V		4	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 1 Mode Image : Standard	R A P S	1	0	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 1 Mode Image : Présentation	R A P S	1	1	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 1 Mode Image : Cinéma	R A P S	1	2	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 1 Mode Image : Personnalisé	R A P S	1	3	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 1 Contraste (-30 - +30)	R A P I	*	*	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 1 Luminos. (-30 - +30)	R A B R	*	*	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 1 Couleur (-30 - +30)	R A C O	*	*	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 1 Teint (-30 - +30)	R A T I	*	*	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 1 Rouge (-30 - +30)	R A R D	*	*	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 1 Vert (-30 - +30)	R A G N	*	*	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 1 Bleu (-30 - +30)	R A B E	*	*	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 1 Netteté (-30 - +30)	R A S H	*	*	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 1 Temp Clr *1	R A C T	*	*	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 1 Augment. Blanc (0 - 10)	R A W E	*	*	OK ou ERR	ERR
ENTRÉE 1 Progressif : 2D	R A I P	0	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 1 Progressif : 3D	R A I P	1	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 1 Progressif : Mode Film	R A I P	2	OK ou ERR		ERR

# RS-232C Spécifications et paramètres de commande

Contenus de commandes	Commande	Paramètre	Retour		Mode veille (ou temps de démarrage de 40 secondes)
			Veille		
ENTRÉE 1 Réduction bruit: Non	R A N R	0	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 1 Réduction bruit: Niveau 1	R A N R	1	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 1 Réduction bruit: Niveau 2	R A N R	2	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 1 Réduction bruit: Niveau 3	R A N R	3	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 1 Réinitialisation Réglage	R A R E	1	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 1 Type de Signal : Auto	I A S I	0	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 1 Type de Signal : RVB	I A S I	1	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 1 Type de Signal : Composant	I A S I	2	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 1 Affichage (Affichage de statut)	R A R E	*	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Mode Image : Standard	R B P S	1 0	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Mode Image : Présentation	R B P S	1 1	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Mode Image : Cinéma	R B P S	1 2	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Mode Image : Personnalisé	R B P S	1 3	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Contraste (-30 - +30)	R B P I	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Luminos. (-30 - +30)	R B B R	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Couleur (-30 - +30)	R B C O	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Teinte (-30 - +30)	R B T I	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Rouge (-30 - +30)	R B R D	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Vert (-30 - +30)	R B G N	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Bleu (-30 - +30)	R B B E	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Netteté (-30 - +30)	R B S H	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Temp Cir *1	R B C T	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Augment. Blanc (0 - 10)	R B W E	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Progressif : 2D	R B I P	0	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Progressif : 3D	R B I P	1	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Progressif : Mode Film	R B I P	2	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Réduction bruit: Non	R B N R	0	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Réduction bruit: Niveau 1	R B N R	1	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Réduction bruit: Niveau 2	R B N R	2	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Réduction bruit: Niveau 3	R B N R	3	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Réinitialisation Réglage	R B R E	1	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Type de Signal : Auto	I B S I	0	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Type de Signal : RVB	I B S I	1	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Type de Signal : Composant	I B S I	2	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Affichage (Affichage de statut)	R B R E	*	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 3 Mode Image : Standard	R C P S	1 0	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 3 Mode Image : Présentation	R C P S	1 1	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 3 Mode Image : Cinéma	R C P S	1 2	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 3 Mode Image : Personnalisé	R C P S	1 3	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 3 Contraste (-30 - +30)	R C P I	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 3 Luminos. (-30 - +30)	R C B R	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 3 Couleur (-30 - +30)	R C C O	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 3 Teinte (-30 - +30)	R C T I	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 3 Rouge (-30 - +30)	R C R D	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 3 Vert (-30 - +30)	R C G N	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 3 Bleu (-30 - +30)	R C B E	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 3 Netteté (-30 - +30)	R C S H	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 3 Temp Cir *1	R C C T	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 3 Augment. Blanc (0 - 10)	R C W E	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 3 Réduction bruit: Non	R C N R	0	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 3 Réduction bruit: Niveau 1	R C N R	1	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 3 Réduction bruit: Niveau 2	R C N R	2	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 3 Réduction bruit: Niveau 3	R C N R	3	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 3 Réinitialisation Réglage	R C R E	1	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 3 Type de Signal : RGB PC nu.	I C S I	3	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 3 Type de Signal : Comp. PC nu.	I C S I	4	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 3 Type de Signal : RGB vid. nu.	I C S I	5	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 3 Type de Signal : Cp. vid. nu.	I C S I	6	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 3 Affichage (Affichage de statut)	R C R E	0	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 4 Mode Image : Standard	V A P S	1 0	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 4 Mode Image : Présentation	V A P S	1 1	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 4 Mode Image : Cinéma	V A P S	1 2	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 4 Mode Image : Personnalisé	V A P S	1 3	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 4 Contraste (-30 - +30)	V A P I	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 4 Luminos. (-30 - +30)	V A B R	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 4 Couleur (-30 - +30)	V A C O	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 4 Teinte (-30 - +30)	V A T I	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 4 Rouge (-30 - +30)	V A R D	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 4 Vert (-30 - +30)	V A G N	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 4 Bleu (-30 - +30)	V A B E	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 4 Netteté (-30 - +30)	V A S H	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 4 Temp Cir *1	V A C T	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 4 Augment. Blanc (0 - 10)	V A W E	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 4 Progressif : 2D	V A I P	0	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 4 Progressif : 3D	V A I P	1	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 4 Progressif : Mode Film	V A I P	2	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 4 Réduction bruit: Non	V A N R	0	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 4 Réduction bruit: Niveau 1	V A N R	1	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 4 Réduction bruit: Niveau 2	V A N R	2	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 4 Réduction bruit: Niveau 3	V A N R	3	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 4 Réinitialisation Réglage	V A R E	1	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 4 Affichage (Affichage de statut)	V A R E	0	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 5 Mode Image : Standard	V B P S	1 0	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 5 Mode Image : Présentation	V B P S	1 1	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 5 Mode Image : Cinéma	V B P S	1 2	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 5 Mode Image : Personnalisé	V B P S	1 3	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 5 Contraste (-30 - +30)	V B P I	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 5 Luminos. (-30 - +30)	V B B R	* * *	OK ou ERR		ERR

# RS-232C Spécifications et paramètres de commande

Contenus de commandes	Commande	Paramètre	Retour		Mode veille (ou temps de démarrage de 40 secondes)
			Veille		
ENTRÉE 5 Couleur (-30 - +30)	V B C O	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 5 Teinte (-30 - +30)	V B T I	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 5 Rouge (-30 - +30)	V B R D	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 5 Vert (-30 - +30)	V B G N	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 5 Bleu (-30 - +30)	V B B E	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 5 Netteté (-30 - +30)	V B S H	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 5 Temp Cir *1	V B C T	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 5 Augment. Blanc (0 - 10)	V B W E	* * *	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 5 Progressif : 2D	V B I P	0	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 5 Progressif : 3D	V B I P	1	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 5 Progressif : Mode Film	V B I P	2	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 5 Réduction bruit: Non	V B N R	0	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 5 Réduction bruit: Niveau 1	V B N R	1	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 5 Réduction bruit: Niveau 2	V B N R	2	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 5 Réduction bruit: Niveau 3	V B N R	3	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 5 Réinitialisation Réglage	V B R E	-	1 OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 5 Affichage (Affichage de statut)	V B R E	-	0 OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 1 Couleur : Standard	C S R A	0 0	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 1 Couleur : sRVB	C S R A	0 1	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 1 Couleur : Personnalisé 1	C S R A	1 1	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 1 Couleur : Personnalisé 2	C S R A	1 2	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 1 Couleur : Personnalisé 3	C S R A	1 3	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Couleur : Standard	C S R B	0 0	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Couleur : sRVB	C S R B	0 1	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Couleur : Personnalisé 1	C S R B	1 1	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Couleur : Personnalisé 2	C S R B	1 2	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 2 Couleur : Personnalisé 3	C S R B	1 3	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 3 Couleur : Standard	C S R C	0 0	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 3 Couleur : sRVB	C S R C	0 1	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 3 Couleur : Personnalisé 1	C S R C	1 1	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 3 Couleur : Personnalisé 2	C S R C	1 2	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 3 Couleur : Personnalisé 3	C S R C	1 3	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 4 Couleur : Standard	C S V A	0 0	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 4 Couleur : Personnalisé 1	C S V A	0 1	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 4 Couleur : Personnalisé 2	C S V A	1 1	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 4 Couleur : Personnalisé 3	C S V A	1 2	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 4 Couleur : Personnalisé 3	C S V A	1 3	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 5 Couleur : Standard	C S V B	0 0	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 5 Couleur : Personnalisé 1	C S V B	1 1	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 5 Couleur : Personnalisé 2	C S V B	1 2	OK ou ERR		ERR
ENTRÉE 5 Couleur : Personnalisé 3	C S V B	1 3	OK ou ERR		ERR
Objectif : Rouge	C M T G	-	1 OK ou ERR		ERR
Objectif : Jaune	C M T G	-	2 OK ou ERR		ERR
Objectif : Vert	C M T G	-	3 OK ou ERR		ERR
Objectif : Cyan	C M T G	-	4 OK ou ERR		ERR
Objectif : Bleu	C M T G	-	5 OK ou ERR		ERR
Objectif : Magenta	C M T G	-	6 OK ou ERR		ERR
Lum. (-30 - +30)	C M S L	* * *	OK ou ERR		ERR
Sat. (-30 - +30)	C M S C	* * *	OK ou ERR		ERR
Teinte (-30 - +30)	C M S H	* * *	OK ou ERR		ERR
Réinitial. (Cette couleur)	C M R E	-	1 OK ou ERR		ERR
Réinitial. (Ttes coul.)	C M R E	-	2 OK ou ERR		ERR
Horloge (-150 - +150)	I N C L	* * *	OK ou ERR		ERR
Phase (-60 - +60)	I N P H	* * *	OK ou ERR		ERR
Pos. hori (-150 - +150)	I A H P	* * *	OK ou ERR		ERR
Pos. vert (-60 - +60)	I A V P	* * *	OK ou ERR		ERR
Affichage Sync.fine (Affichage de statut)	I A R E	-	0 OK ou ERR		ERR
Remise à zéro de synchronisation fine	I A R F	-	1 OK ou ERR		ERR
Mémor. réglage (1 - 7)	M E M S	-	* OK ou ERR		ERR
Sél. réglage (1 - 7)	M E M L	-	* OK ou ERR		ERR
Vérification Fréquence Horizontale RVB	T F R Q	-	1 kHz (** * ou _)		ERR
Vérification Fréquence Verticale RVB	T F R Q	-	2 Hz (** * ou _)		ERR
Sync. Automat : Désactivé	A A D J	-	0 OK ou ERR		ERR
Sync. Automat : Normal	A A D J	-	1 OK ou ERR		ERR
Sync. Automat : Grande Vitesse	A A D J	-	2 OK ou ERR		ERR
Affichage Sync Auto : Non	I M A S	-	0 OK ou ERR		ERR
Affichage Sync Auto : Oui	I M A S	-	1 OK ou ERR		ERR
Balance (-30 - +30)	A A B L	* * *	OK ou ERR		ERR
Aigus (-30 - +30)	A A T E	* * *	OK ou ERR		ERR
Graves (-30 - +30)	A A B A	* * *	OK ou ERR		ERR
Affichage audio (Affichage de statut)	A A R E	-	0 OK ou ERR		ERR
Remise à zéro de réglage audio	A A R E	-	1 OK ou ERR		ERR
Sortie audio : Sortie audio fixe	A O U T	-	1 OK ou ERR		ERR
Sortie audio : S. audio variable	A O U T	-	2 OK ou ERR		ERR
Enceinte : Désactivé	A S P K	-	0 OK ou ERR		ERR
Enceinte : Activé	A S P K	-	1 OK ou ERR		ERR
Image dans image : Bas Droit	P I N P	-	1 1 OK ou ERR		ERR
Image dans image : Bas Gauche	P I N P	-	1 2 OK ou ERR		ERR
Image dans image : Haut Droit	P I N P	-	1 3 OK ou ERR		ERR
Image dans image : Haut Gauche	P I N P	-	1 4 OK ou ERR		ERR
Image dans image : Non	P I N P	-	0 OK ou ERR		ERR
Déplace Numérique (-96 - +96)	L N D S	* * *	OK ou ERR		ERR
Af. OSD : NORMAL	I M D I	-	1 OK ou ERR		ERR
Af. OSD : Niveau A	I M D I	-	2 OK ou ERR		ERR
Af. OSD : Niveau B	I M D	-	0 OK ou ERR		ERR
Affichage Ecran Vert : Non	I M B O	-	0 OK ou ERR		ERR
Affichage Ecran Vert : Oui	I M B O	-	1 OK ou ERR		ERR
Sélection Système Vidéo : Auto	M E S Y	-	1 OK ou ERR		ERR
Sélection Système Vidéo : PAL (50/60Hz)	M E S Y	-	2 OK ou ERR		ERR
Sélection Système Vidéo : SECAM	M E S Y	-	3 OK ou ERR		ERR
Sélection Système Vidéo : NTSC4.43	M E S Y	-	4 OK ou ERR		ERR
Sélection Système Vidéo : NTSC3.58	M E S Y	-	5 OK ou ERR		ERR

# RS-232C Spécifications et paramètres de commande

Contenus de commandes	Commande	Paramètre	Retour		Mode veille (ou temps de démarrage de 40 secondes)
			Veille		
Sélection Système Vidéo : PAL-M	M E S Y	6	OK ou ERR		ERR
Sélection Système Vidéo : PAL-N	M E S Y	7	OK ou ERR		ERR
Sélection Arrière-Plan : Logo	I M B G	1	OK ou ERR		ERR
Sélection Arrière-Plan : Personnalisé	I M B G	2	OK ou ERR		ERR
Sélection Arrière-Plan : Bleu	I M B G	3	OK ou ERR		ERR
Sélection Arrière-Plan : Non	I M B G	4	OK ou ERR		ERR
Sélection Image Départ : Logo	I M S I	1	OK ou ERR		ERR
Sélection Image Départ : Personnalisé	I M S I	2	OK ou ERR		ERR
Sélection Image Départ : Non	I M S I	3	OK ou ERR		ERR
Mode Eco : Standard	T H M D	0	OK ou ERR		ERR
Mode Eco : Eco	T H M D	1	OK ou ERR		ERR
Recherche auto: Non	I N S E	0	OK ou ERR		ERR
Recherche auto: Oui	I N S E	1	OK ou ERR		ERR
Extinction Auto : Désactiver	A P O W	0	OK ou ERR		ERR
Extinction Auto : Activer	A P O W	1	OK ou ERR		ERR
Temps d'utilisation lampe 1 (Heures)	T L T T	1	0...9999 (Entier)		
Temps d'utilisation lampe 2 (Heures)	T L T T	2	0...9999 (Entier)		
Durée de vie de lampe 1 (Pourcentage)	T L T L	1	0%...100% (Entier)		
Durée de vie de lampe 2 (Pourcentage)	T L T L	2	0%...100% (Entier)		
Mode de Lampe : Deux Lampes	L P M D	0	OK ou ERR		ERR
Mode de Lampe : Lampe 1 seule	L P M D	1	OK ou ERR		ERR
Mode de Lampe : Lampe 2 seule	L P M D	2	OK ou ERR		ERR
Mode de Lampe : Usage égal	L P M D	3	OK ou ERR		ERR
Mode PRJ : Marche arrière désactivé	I M R E	0	OK ou ERR		ERR
Mode PRJ : Marche arrière activée	I M R E	1	OK ou ERR		ERR
Mode PRJ : Inverser désactivé	I M I N	0	OK ou ERR		ERR
Mode PRJ : Inverser activé	I M I N	1	OK ou ERR		ERR
Config. emplément : Normal	S T A K	0	OK ou ERR		ERR
Config. emplément : Maître	S T A K	1	OK ou ERR		ERR
Config. emplément : Esclave	S T A K	2	OK ou ERR		ERR
Blocage touches : Normal	K E Y L	0	OK ou ERR		ERR
Blocage touches : Niveau A	K E Y L	1	OK ou ERR		ERR
Blocage touches : Niveau B	K E Y L	2	OK ou ERR		ERR
Activation Entrées : ENTRÉE 1 Pas d'utilisation	R A S I	0	OK ou ERR		ERR
Activation Entrées : ENTRÉE 1 Utilisation	R A S I	1	OK ou ERR		ERR
Activation Entrées : ENTRÉE 2 Pas d'utilisation	R B S I	0	OK ou ERR		ERR
Activation Entrées : ENTRÉE 2 Utilisation	R B S I	1	OK ou ERR		ERR
Activation Entrées : ENTRÉE 3 Pas d'utilisation	R C S I	0	OK ou ERR		ERR
Activation Entrées : ENTRÉE 3 Utilisation	R C S I	1	OK ou ERR		ERR
Activation Entrées : ENTRÉE 4 Pas d'utilisation	V A S I	0	OK ou ERR		ERR
Activation Entrées : ENTRÉE 4 Utilisation	V A S I	1	OK ou ERR		ERR
Activation Entrées : ENTRÉE 5 Pas d'utilisation	V B S I	0	OK ou ERR		ERR
Activation Entrées : ENTRÉE 5 Utilisation	V B S I	1	OK ou ERR		ERR
Sortie écran : Désactiver	M O U T	0	OK ou ERR		
Sortie écran : Activer	M O U T	1	OK ou ERR		
LAN/RS232C : Désactiver	L N R S	0	OK ou ERR		
LAN/RS232C : Activer	L N R S	1	OK ou ERR		*2
Sélection Langue : ENGLISH	M E L A	1	OK ou ERR		ERR
Sélection Langue : DEUTSCH	M E L A	2	OK ou ERR		ERR
Sélection Langue : ESPANOL	M E L A	3	OK ou ERR		ERR
Sélection Langue : NEDERLANDS	M E L A	4	OK ou ERR		ERR
Sélection Langue : FRANÇAIS	M E L A	5	OK ou ERR		ERR
Sélection Langue : ITALIANO	M E L A	6	OK ou ERR		ERR
Sélection Langue : SVENSKA	M E L A	7	OK ou ERR		ERR
Sélection Langue : 日本語	M E L A	8	OK ou ERR		ERR
Sélection Langue : PORTUGUÊS	M E L A	9	OK ou ERR		ERR
Sélection Langue : 汉语	M E L A	10	OK ou ERR		ERR
Sélection Langue : 한국어	M E L A	11	OK ou ERR		ERR
Vérification Nom Modèle	T N A M	1	XGPH50X		
Vérification Nom Modèle 2	M N R D	1	XG-PH50X		
Vérification No Série *3	S N R D	1	No. de Serie		
Réglage de Nom du Projecteur 1 (quatre premiers caractères) *4	P J N 1 * * *	1	OK ou ERR		
Réglage de Nom du Projecteur 2 (quatre caractères centraux) *4	P J N 2 * * *	1	OK ou ERR		
Réglage de Nom du Projecteur 3 (quatre derniers caractères) *4	P J N 3 * * *	1	OK ou ERR		
Verification du Nom du Projecteur	P J N 0	1	Nom du Projecteur		

## Remarque

- Si le bouton ( ) apparaît dans la colonne des paramètres, saisissez un espace.
- Si un astérisque (\*) apparaît, saisissez une valeur dans le champ indiqué entre parenthèses dans Contenus de commandes.

\*1 Les paramètres des réglages Temp Clr sont les suivants.

Temp Clr	Paramètre	Temp Clr	Paramètre
4500K	0 4 5	8500K	0 8 5
5500K	0 5 5	9300K	0 9 3
6500K	0 6 5	10500K	1 0 5
7500K	0 7 5		

\*2 Vu que la fonction RS-232C s'arrête, le projecteur n'envoie aucun code de réponse.

\*3 La commande Vérification No Série est utilisée pour lire les 12 chiffres du n° de série.

\*4 Pour le réglage du nom du projecteur, envoyez les commandes dans l'ordre suivant : P J N 1, P J N 2 et P J N 3.


# Configuration de l'environnement du réseau du projecteur

Le fonctionnement de base du projecteur via le réseau est décrit ci-dessous.

Si le réseau est déjà installé, les réglages de réseau devront être changés sur le projecteur. Adressez-vous à l'administrateur du réseau pour ces réglages.

## 1. Connexion du projecteur à un ordinateur


Raccordez un câble LAN disponible dans le commerce (câble UTP, Catégorie 5, type croisé) entre l'ordinateur et le projecteur.



→ Page 18

## 2. Spécification d'une adresse IP pour l'ordinateur


Spécifiez les réglages IP de l'ordinateur pour valider les communications bi-univoques avec le projecteur.



→ Pages 19, 20

## 3. Configuration d'une connexion réseau pour le projecteur

Effectuez les réglages réseau du projecteur en fonction de votre réseau.



→ Page 21


- Microsoft® et Windows® sont les marques déposées de Microsoft Corporation, aux États Unis et/ou dans d'autres pays.
- Toutes les autres compagnies ou noms de produit sont les marques déposées de leur société propriétaire respective.

## Configuration de l'environnement du réseau du projecteur


### 1. Connexion du projecteur à un ordinateur

Etablissement d'une connexion bi-univoque entre le projecteur et l'ordinateur. Avec un câble LAN disponible dans le commerce (câble UTP, Catégorie 5, type croisé) vous pouvez configurer le projecteur via l'ordinateur.


- 1 Débranchez le câble LAN de l'ordinateur du réseau existant.




- 2 Raccordez un câble LAN disponible dans le commerce (câble UTP, Catégorie 5, type croisé) à la borne LAN du projecteur et l'autre extrémité du câble à la borne LAN de l'ordinateur.



- 3 Allumez le projecteur.



- 4 Allumez l'ordinateur.



Assurez-vous que la diode LINK LED à côté du projecteur s'allume. Si elle ne s'allume pas, vérifiez les points suivants :

- Le câble LAN est bien raccordé.
- Le projecteur et l'ordinateur ont bien été mis en marche.

La connexion est maintenant terminée. Passez à « 2. Spécification d'une adresse IP pour l'ordinateur ».

## 2. Spécification d'une adresse IP pour l'ordinateur

Les réglages qui doivent être effectués dans Windows® XP (Edition professionnelle et familiale) sont décrits ci-dessous.


**1** Connectez-vous au réseau par le compte de l'administrateur de l'ordinateur.

**2** Cliquez sur le bouton « start » (démarrer) et cliquez sur « Control Panel » (Panneau de configuration).




**3** Cliquez sur « Network and Internet Connections » (Connexions réseau et Internet), puis cliquez sur « Network Connections » (Connexions réseau) dans la nouvelle fenêtre.

- Des exemples sont utilisés pour expliquer les opérations sur l'affichage de catégories. Si vous utilisez l'affichage classique, double-cliquez sur « Network Connections » (Connexions réseau).




**4** Cliquez à droite sur « Local Area Connection » (Connexion au réseau local) et sélectionnez « Properties » (Propriétés) dans le menu.



## Configuration de l'environnement du réseau du projecteur

- 5** Cliquez sur « Internet Protocol (TCP/IP) » (Protocole Internet (TCP/IP)), puis sur le bouton « Properties » (Propriétés).



- 6** Confirmez ou changez l'adresse IP sur l'ordinateur utilisé.

- ① Confirmez et notez « IP address » (Adresse IP) actuelle, « Subnet mask » (Masque de sous-réseau) et « Default gateway » (Passerelle par défaut).


Assurez-vous de noter adresse IP actuelle, masque de sous-réseau et passerelle par défaut car il vous sera demandé de les réinitialiser plus tard.

- ② Le réglage d'usine par défaut de « IP address » projecteur est « 192.168.150.2 », celui de « Subnet mask » est « 255.255.255.0 » et celui de « Default gateway » est « 0.0.0.0 ». Réglez temporairement comme suit :

IP address : 192.168.150.3

Subnet mask : 255.255.255.0

Default gateway : (Ne pas saisir de valeur.)




- 7** Après le réglage, cliquez sur le bouton « OK », puis redémarrez l'ordinateur.

Après la confirmation ou le réglage, passez à « **3. Configuration d'une connexion réseau pour le projecteur** ».

## 3. Configuration d'une connexion réseau pour le projecteur

Les réglages de paramètres comme l'adresse IP et le masque de sous-réseau sont compatibles avec le réseau existant.

**1** Démarrez Internet Explorer (Version 5.0 ou ultérieure) sur l'ordinateur, puis tapez l'adresse « <http://192.168.150.2/> » dans « Address » (Adresse), puis appuyez sur la touche de validation.




**2** Si le nom de l'utilisateur et le mot de passe n'ont pas encore été spécifiés, cliquez seulement sur le bouton « OK ».

- Si un nom d'utilisateur et un mot de passe ont été spécifiés, tapez le nom de l'utilisateur et le mot de passe et cliquez sur le bouton « OK ».
- Si vous saisissez trois fois le mauvais nom d'utilisateur ou mot de passe, un message d'erreur s'affichera.



**3** Lorsque l'écran de droite apparaît, cliquez sur « TCP/IP ».



## Configuration de l'environnement du réseau du projecteur

### 4 L'écran de réglage TCP/IP apparaît, et les réglages de réseau peuvent être effectués pour le projecteur.

Paramètres	Exemple de réglage/Remarques
IP Address (Adresse IP)	Réglage par défaut : 192.168.150.2 Tapez l'adresse IP appropriée pour le réseau.
Subnet Mask (Masque de sous-réseau)	Réglage par défaut : 255.255.255.0 Spécifiez le même masque de sous-réseau que l'ordinateur et les périphériques du réseau.
Default Gateway (Passerelle par défaut)	Réglage par défaut : 0.0.0.0 * Si non utilisé, spécifiez « 0.0.0.0 ».
DNS Server (Serveur DNS)	Réglage par défaut : 0.0.0.0 * Si non utilisé, spécifiez « 0.0.0.0 ».

Network - TCP/IP

IP Address	192 <input type="text" value="168"/> 150 <input type="text" value="2"/>
Subnet Mask	255 <input type="text" value="255"/> 255 <input type="text" value="0"/>
Default Gateway	0 <input type="text" value="0"/> 0 <input type="text" value="0"/> 0 * "0.0.0.0" means "Using no default gateway."
DNS Server	0 <input type="text" value="0"/> 0 <input type="text" value="0"/> 0 * "0.0.0.0" means "Using no DNS server."

#### Remarque

- Vérifiez le segment du réseau existant (groupe de l'adresse IP) pour éviter de spécifier une adresse IP déjà utilisée par un périphérique du réseau ou des ordinateurs. Si « 192.168.150.2 » n'est pas utilisé dans le réseau ayant une adresse IP « 192.168.150.XXX », vous n'avez pas besoin de changer l'adresse IP du projecteur.
- Pour le détail sur chaque réglage, adressez-vous à l'administrateur du réseau.

### 5 Cliquez sur le bouton « Apply » (Appliquer).

Network - TCP/IP

IP Address	192 <input type="text" value="168"/> 150 <input type="text" value="2"/>
Subnet Mask	255 <input type="text" value="255"/> 255 <input type="text" value="0"/>
Default Gateway	0 <input type="text" value="0"/> 0 <input type="text" value="0"/> 0 * "0.0.0.0" means "Using no default gateway."
DNS Server	0 <input type="text" value="0"/> 0 <input type="text" value="0"/> 0 * "0.0.0.0" means "Using no DNS server."



Apply

Refresh

Network - TCP/IP

The TCP/IP settings will be changed as below.

IP Address : 192.168.150.2  
Subnet Mask : 255.255.255.0  
Default Gateway : 0.0.0.0  
DNS Server : 0.0.0.0

Do you want to change the TCP/IP settings?



Confirm Cancel

After you click "Confirm", if you want to continue to operate this projector via the network, please wait for 10 seconds and then re-access to "192.168.150.2".

### 6 Les valeurs spécifiées apparaissent. Vérifiez si elles ont été réglées correctement, puis cliquez sur le bouton « Confirm » (Confirmer).

- Après avoir réglé les paramètres, attendez 10 secondes et accédez de nouveau .

Les réglages de réseau sont maintenant terminés.

Rétablissez l'adresse IP originale de l'ordinateur utilisé pour les réglages, puis raccordez l'ordinateur et le projecteur au réseau.

# Commande du projecteur par un réseau LAN

Après avoir connecté le projecteur à votre réseau, saisissez l'adresse IP du projecteur dans «Address» (Adresse) sur Internet Explorer (Version 5.0 ou ultérieure) en utilisant un ordinateur du réseau pour démarrer un écran de réglage, ce qui permettra de contrôler le projecteur par le réseau.

## Commande du projecteur par Internet Explorer (Version 5.0 ou ultérieure)

Terminez les connexions au périphérique externe avant de commencer. (Voir pages 24-36 dans le mode d'emploi du projecteur.)

Raccordez le câble d'alimentation secteur. (Voir page 37 dans le mode d'emploi du projecteur.)

### Remarque



- Si vous reliez le projecteur au réseau LAN, utilisez un câble LAN disponible dans le commerce (câble UTP, Catégorie 5, type croisé). Si vous le reliez à un concentrateur, utilisez un câble direct.

**1** Démarrez Internet Explorer (Version 5.0 ou ultérieure) sur l'ordinateur.

**2** Tapez « http:// » puis l'adresse IP du projecteur en procédant comme indiqué à la page 22, puis « / » dans « Address » (Adresse), et tapez sur la touche de validation.

- Le réglage par défaut de l'adresse IP du projecteur est 192.168.150.2. Si vous n'avez pas changé l'adresse IP dans « 3. Configuration d'une connexion réseau pour le projecteur » (pages 21-22), tapez « http:// 192.168.150.2/ ».

**3** Un écran de commande du projecteur apparaît, prêt pour les conditions d'état, commandes et configurations.



### Vérification de l'état du projecteur (Status)

#### Status

Sharp XG-PH50X (192.168.150.2)	
MAC Address	08:00:1f:00:00:00
Power	ON
Condition	Normal
Lamp Timer 1	2hour(s)
Lamp Timer 2	2hour(s)
Lamp Life 1	99%
Lamp Life 2	99%
Input	1 (RGB/Component)
Signal Info	1024×768

[Refresh](#)

Sur cet écran, vous pouvez vérifier l'état du projecteur. Les paramètres suivants peuvent être vérifiés :

- MAC Address (Adresse MAC)
- Power (Alimentation)
- Condition (Condition)
- Lamp Timer 1 (Prog. Lampe 1)
- Lamp Timer 2 (Prog. Lampe 2)
- Lamp Life 1 (Durée de vie de la lampe 1)
- Lamp Life 2 (Durée de vie de la lampe 2)
- Input (Entrée)
- Signal Info (Info signal)



#### Remarque

- Si vous cliquez sur le bouton « Refresh » (Rafraîchissement) avant que l'écran ne soit complètement affiché, un message d'erreur (« Server Busy Error » (Erreur serveur occupé)) s'affichera. Attendez un moment puis recommencez.
- Pour le détail sur chaque paramètre, consultez le mode d'emploi du projecteur.

### Commande du projecteur (Control)

#### Control

Power	<input type="radio"/> STANDBY <input checked="" type="radio"/> ON
Input Select	<input type="radio"/> INPUT1 (RGB/Component) <input checked="" type="radio"/> 1
Volume	<input type="radio"/> 1
Mute (Audio)	<input checked="" type="radio"/> OFF <input type="radio"/> ON
Black Screen	<input checked="" type="radio"/> OFF <input type="radio"/> ON

[Refresh](#)

Sur cet écran vous pouvez piloter le projecteur. Les paramètres suivants peuvent être contrôlés :

- Power (Alimentation)
- Input Select (Sélection de l'entrée)
- Volume
- Mute (Audio) (Sourdine (Audio)) [OFF] [ON]
- Black Screen (Écran noir) [OFF] [ON]



#### Remarque

- Si vous cliquez sur le bouton « Refresh » (Rafraîchissement) avant que l'écran ne soit complètement affiché, un message d'erreur (« Server Busy Error » (Erreur serveur occupé)) s'affichera. Attendez un moment puis recommencez.
- Vous ne pouvez pas utiliser cette page pendant le préchauffage du projecteur.
- Lorsque le projecteur est en veille, vous ne pouvez contrôler que « Power ON » (mise sous tension).
- Pour le détail sur chaque paramètre, consultez le mode d'emploi du projecteur.

## Configuration et Réglage du projecteur (Settings & Adjustments)

Exemple : Affichage de l'écran « Picture » (Image) pour ENTRÉE 1 Settings & Adjustments - Picture (INPUT1)

Picture Mode	Standard <input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="Reset"/>
CLR Temp	7500K <input type="button" value="▼"/>	
Bright Boost	10 <input type="button" value="▼"/>	
Progressive	3D Progressive <input type="button" value="▼"/>	
C.M.S. Adjustment	Standard <input type="button" value="▼"/>	
DNR	OFF <input type="button" value="▼"/>	
Signal Type	Auto <input type="button" value="▼"/>	

**Sur ces écrans vous pouvez paramétrer et régler le projecteur. Les paramètres pouvant être spécifiés sont les suivants :**

- Picture Mode (Mode image)
- CLR Temp (Température des couleurs)
- Bright Boost (Augmentation de Blanc)
- Progressive (Progressif)
- C.M.S. Adjustment (Couleur)
- DNR (Réduction bruit)
- Signal Type (Type de signal)
- Auto Sync (Sync auto)
- Auto Sync Disp (Af.sync.auto)
- Audio Out (Sortie audio)
- Internal Speaker (Enceinte interne) [OFF] [ON]
- Resize (Redimensionner)
- OSD Display (Affichage sur écran)
- Video System (INPUT 4/5) (Système vidéo ENTRÉE 4/5)
- Background (Arrière-fond)
- Startup Image (Image de démarrage)
- Eco Mode (Mode Economique) [OFF] [ON]
- Auto Search (Recherche auto) [OFF] [ON]
- Auto Power Off (Extinction auto) [OFF] [ON]
- Lamp Mode (Mode de lampe)
- Projection Mode (Mode de projection)
- Keylock Level (Niveau de verrouillage des touches)
- Set Inputs (Activation entrées)
- RS-232C Speed (Vitesse RS-232C)
- Monitor Out (Standby) (Sortie écran (Veille))
- OSD Language (Langue d'affichage)
- Video Wall (Mur vidéo) (Voir page 41.)
- Stack Setting (Réglage d'empilement) (Voir page 38.)



### Remarque

- Si vous cliquez sur le bouton « Refresh » (Rafraîchissement) avant que l'écran ne soit complètement affiché, un message d'erreur « Server Busy Error » (Erreur serveur occupé) s'affichera. Attendez un moment puis recommencez.
- Vous ne pouvez pas utiliser cette page pendant le préchauffage du projecteur.
- Lorsque le projecteur est en mode veille, vous ne pouvez contrôler que « Power ON » (mise sous tension).
- Pour le détail sur chaque paramètre, consultez le mode d'emploi du projecteur.

## Paramétrage de la sécurité (Network - Security)

### Network - Security

User Name	<input type="text"/>	(MAX 8 characters)
Password	<input type="text"/>	(MAX 8 characters)

This user name / password is for accessing via Web browser and Telnet.

\*You will need to re-login with the new user name / new password after you change the user name / password.

Accept IP Address	<input checked="" type="radio"/> All IP Addresses <input type="radio"/> From only specific IP addresses Address 1 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> Address 2 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> Address 3 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0 <input type="text"/>
-------------------	---

**Sur cet écran vous pouvez effectuer les réglages relatifs à la sécurité.**

Paramètres	Description
User Name (Nom de l'utilisateur)	Spécification du nom de l'utilisateur pour la sécurité.
Password (Mot de passe)	Spécification mot de passe pour la sécurité.
Accept IP Address (Accepter l'adresse IP)	Il est possible de spécifier trois adresses IP autorisant la connexion au projecteur.
All IP Addresses (Toutes les adresses IP)	Aucune limite imposée aux adresses IP se connectant au projecteur.
From only specific IP addresses (Des adresses IP spécifiées seulement)	Pour améliorer la sécurité, une seule adresse IP spécifiée par « Address 1-3 » peut être connectée au projecteur.

Après avoir cliqué sur le bouton « Apply » (Appliquer), les valeurs spécifiées apparaissent. Assurez-vous qu'elles sont correctes, puis cliquez sur le bouton « Confirm » (Confirmer).



### Remarque

- Après avoir réglé les paramètres, attendez 10 secondes puis accédez de nouveau.
- Le « User Name » (Nom de l'utilisateur) et le « Password » (Mot de passe) peuvent comprendre 8 caractères au maximum.
- Vous pouvez saisir les caractères suivants : a-z, A-Z, 0-9, -, \_
- Pour annuler un nom d'utilisateur et un mot de passe, n'introduisez rien, puis appuyez sur la touche « Apply » (Appliquer).

## Commande du projecteur par un réseau LAN

### Réglages généraux du réseau (Network - General)

#### Network - General

Projector Name	XG-PH50X (MAX 12 characters)
Auto Logout Time	5 minute(s) (0-65535) * If the set value is made 0, the Auto Logout function is disabled.
Data Port	10002 (1025-65535)
Search Port	5006 (1025-65535)

Sur cet écran, vous pouvez effectuer les réglages généraux relatifs au réseau.

Paramètres	Description
Projector Name (Nom du projecteur)	Spécification du nom du projecteur.
Auto Logout Time (Délai de déconnexion auto)	Réglage du délai nécessaire pour que le projecteur se déconnecte automatiquement du réseau par unités d'une minute (de 1 à 65535 minutes). Si vous spécifiez 0, la fonction de déconnexion sera désactivée.
Data Port (Port de communication)	Spécification du numéro du port TCP utilisé pour l'échange des données avec le projecteur (de 1025 à 65535).
Search Port (Port de recherche)	Spécification du numéro du port utilisé lors de la recherche du projecteur (de 1025 à 65535).

Après avoir cliqué sur le bouton « Apply » (Appliquer), les valeurs spécifiées apparaissent. Assurez-vous qu'elles sont correctes, puis cliquez sur le bouton « Confirm » (Confirmer).

#### Remarque

- Après avoir réglé les paramètres, attendez 10 secondes puis accédez de nouveau.
- Le Projector Name (Nom du projecteur) peut comprendre 12 caractères au maximum.
- Vous pouvez saisir les caractères suivants : A-Z, 0-9, -, \_, (, ), espace  
(Si vous tapez « a-z », ces lettres seront automatiquement converties en majuscules « A-Z ».)

### Paramétrage pour l'envoi d'e-mail en cas d'erreur (Mail - Originator Settings)

#### Mail - Originator Settings

SMTP Server	(MAX 64 characters)
Originator E-mail Address	(MAX 64 characters)
Originator Name	(MAX 64 characters)

Sur cet écran vous pouvez effectuer les réglages pour l'envoi d'un e-mail lorsque le projecteur a généré une erreur.

Paramètres	Exemple de réglage/Remarques
SMTP Server (Serveur SMTP)	Réglage de l'adresse d'un serveur SMTP pour la transmission d'e-mail. Ex. 1 : 192.168.150.253 Ex. 2 : smtp123.sharp.co.jp * Si vous utilisez un nom de domaine, effectuez les réglages pour le serveur DNS.
Originator E-mail Address (Adresse e-mail expéditeur)	Spécification de l'adresse d'e-mail du projecteur. L'adresse e-mail spécifiée ici devient l'adresse e-mail expéditeur.
Originator Name (Nom de l'expéditeur)	Spécification du nom de l'expéditeur. Le nom spécifié ici apparaît dans la colonne « Originator Name » du message.

#### Remarque

- Le serveur SMTP, l'adresse e-mail et le nom de l'expéditeur peuvent comprendre 64 caractères au maximum.
- Vous pouvez saisir les caractères suivants : SMTP Server (Serveur SMTP) puis Originator E-mail Address (Adresse e-mail expéditeur) : a-z, A-Z, 0-9, !, #, \$, %, &, \*, +, -, /, =, ?, ^, {, |, }, ~, '., @, ` (Vous ne pouvez saisir « @ » qu'une seule fois pour « Originator E-mail Address ».) Originator Name (Nom de l'expéditeur) : a-z, A-Z, 0-9, -, \_, (, ), espace
- Si les réglages de « 3. Configuration d'une connexion réseau pour le projecteur » pages 21 et 22 ne sont pas effectués correctement, le courrier électronique ne sera pas envoyé.

## Paramétrage des messages d'erreur et des adresses du destinataire auquel l'e-mail doit être envoyé en cas d'erreur (Mail – Recipient Settings)

### Mail - Recipient Settings

Recipient Addresses	E-mail Address (MAX 64 characters)	Error Mail			
		Lamp	Temp	Fan	Cover
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Test
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Test
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Test
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Test
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Test

Apply

Refresh

Sur cet écran vous pouvez spécifier les destinataires auxquels les e-mails notifiant l'erreur (articles d'erreur) doivent être envoyés.

Paramètres	Description
E-mail Address (Adresse e-mail)	Spécifiez les adresses auxquelles l'e-mail annonçant l'erreur doit être envoyé. Vous pouvez spécifier cinq adresses.
Error Mail (Lamp, Temp, Fan, Cover) (Message d'erreur (Lampe, Température, Ventilateur, Couverture))	Le mauvais e-mail est envoyé en fonction des paramètres cochés.
Test	Envoyez un e-mail comme test. Celui-ci vous permettra de vérifier si les réglages de transmission e-mail sont correctement effectués.



#### Remarque

- E-mail Address (Adresse e-mail) peut comprendre 64 caractères au maximum.
- Vous pouvez saisir les caractères suivants : a-z, A-Z, 0-9, !, #, \$, %, &, \*, +, -, /, =, ?, ^, {, |, }, ~, \_, '., @, ` (Vous pouvez saisir « @ » une seule fois.)
- Pour le détail sur les erreurs, reportez-vous au mode d'emploi du projecteur.

# Paramétrage du projecteur lorsque RS-232C ou Telnet est utilisé

Raccordez le projecteur à l'ordinateur par une connexion RS-232C ou Telnet, puis ouvrez le « SETUP MENU » (Menu de configuration) sur l'ordinateur pour effectuer différents réglages de projecteur.

## Connexion RS-232C

**1** Lancez l'émulateur de borne à usage général.

**2** Spécifiez les réglages pour le port RS-232C de l'émulateur de borne de la façon suivante.

Baud Rate (Vitesse de transmission) : 9600 bps\*  
Data Length (Longueur des données) : 8 bits  
Parity Bit (Bit de parité) : None (Aucun)  
Stop Bit (Bit d'arrêt) : 1 bit  
Flow Control (Contrôle du flux) : None (Aucun)

\* C'est le réglage par défaut. Si la vitesse de transmission a été changée sur le projecteur, réglez-la ici sur la valeur spécifiée sur le projecteur.

**3** Spécifiez « PJS11234 » et appuyez sur la touche de validation.

**4** « OK » s'affiche. Spécifiez « PJS25678 » et appuyez sur la touche de validation en l'espace de 10 secondes.

**5** « OK » s'affiche. Appuyez sur la touche de validation.

**6** « User Name:» (Nom de l'utilisateur) s'affiche. Spécifiez le nom de l'utilisateur et appuyez sur la touche de validation.

• Si le nom de l'utilisateur n'a pas encore été spécifié, appuyez simplement sur la touche de validation.

**7**

« Password:» (Mot de passe) s'affiche. Spécifiez le mot de passe et appuyez sur la touche de validation.

• Si le mot de passe n'a pas encore été spécifié, appuyez simplement sur la touche de validation.

**8**

Saisissez « setup » (configuration) et appuyez sur la touche de validation.

• Le menu de configuration s'affiche.

### ▼SETUP MENU

-----SETUP MENU-----		
[1]IP Address	[2]Subnet Mask	[3]Default Gateway
[4]User Name	[5]Password	
[6]RS-232C Baud Rate	[7]Projector Name	
[A]Advanced Setup		[D]Disconnect All
[V]View All Setting	[S]Save & Quit	[Q]Quit Unchanged
setup>		



### Remarque

- Le nom de l'utilisateur et le mot de passe ne sont pas spécifiés par défaut.
- Si vous saisissez trois fois de suite le mauvais nom d'utilisateur ou mot de passe, le menu de configuration se fermera.

### Connexion Telnet

**1** Cliquez sur « start » (démarrer) sur le bureau de Windows® et sélectionnez « Run » (Exécuter).

**2** Tapez « telnet 192.168.150.2 » dans la case de texte qui s'ouvre. (Si l'adresse IP du projecteur est 192.168.150.2 .)

**3** Cliquez sur le bouton « OK ».

**4** « User Name:» (Nom de l'utilisateur) s'affiche. Spécifiez le nom de l'utilisateur et appuyez sur la touche de validation.

- Si le nom de l'utilisateur n'a pas encore été spécifié, appuyez simplement sur la touche de validation.

**5** « Password:» (Mot de passe) s'affiche. Spécifiez le mot de passe et appuyez sur la touche de validation.

- Si le mot de passe n'a pas encore été spécifié, appuyez simplement sur la touche de validation.

**6** Saisissez « setup » (configuration) et appuyez sur la touche de validation.

- Le menu de configuration s'affiche.

#### ▼SETUP MENU

```
-----SETUP MENU-----  
[1]IP Address      [2]Subnet Mask      [3]Default Gateway  
[4]User Name        [5]Password  
[6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name  
[A]Advanced Setup  
[V]View All Setting [S]Save & Quit      [D]Disconnect All  
                                         [Q]Quit Unchanged  
setup>
```



#### Remarque

- Si l'adresse IP a changé, veillez à taper la bonne adresse IP à l'étape 2.
- Le nom de l'utilisateur et le mot de passe ne sont pas spécifiés par défaut.
- Si vous saisissez trois fois le mauvais nom d'utilisateur ou mot de passe aux étapes 4 et 5, le menu de configuration se fermera.

## Paramétrage du projecteur lorsque RS-232C ou Telnet est utilisé

### SETUP MENU (Menu de configuration) (Menu principal)

#### ▼SETUP MENU

```
-----SETUP MENU-----  
[1]IP Address [2]Subnet Mask [3]Default Gateway  
[4]User Name [5]Password  
[6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name  
[A]Advanced Setup [D]Disconnect All  
[V]View All Setting [S]Save & Quit [Q]Quit Unchanged  
setup>
```

#### [1]IP Address (Adresse IP)

(Réglage par défaut : 192.168.150.2)

Réglages de l'adresse IP. (Page 33)

#### [2]Subnet Mask (Masque de sous-réseau)

(Réglage par défaut : 255.255.255.0)

Réglages de sous-réseau. (Page 33)

#### [3]Default Gateway (Passerelle par défaut)

(Réglage par défaut : Inutilisé)

Réglages de la passerelle par défaut. (Page 33)

#### [4]User Name (Nom de l'utilisateur)

(Réglage par défaut : Pas obligatoire)

Spécification du nom de l'utilisateur pour la sécurité.

(Page 34)

#### [5]Password (Mot de passe)

(Réglage par défaut : Pas obligatoire)

Spécification du mot de passe pour la sécurité.

(Page 34)

#### [6]RS-232C Baud Rate (Vitesse de transmission RS-232C) (Réglage par défaut : 9600 bps)

Spécification de la vitesse de transmission pour les bornes RS-232C. (Page 34)

#### [7]Projector Name (Nom du projecteur)

(Réglage par défaut : XG-PH50X)

Il est possible de désigner le projecteur par un nom. (Page 34)

#### [A]Advanced Setup (Réglages détaillés)

Fait accéder au menu de configuration avancée. (Page 35)

#### [D]Disconnect All (Tout déconnecter)

Coupe toutes les connexions. (Page 35)

#### [V]View All Setting (Afficher tous les réglages)

Affiche les valeurs de tous les réglages. (Page 31)

Peut aussi être utilisé avec le menu de configuration avancée.

#### [S]Save & Quit (Sauvegarder et Quitter)

Sauvegarde les valeurs spécifiées et ferme le menu. (Page 32)

#### [Q]Quit Unchanged (Quitter sans changer)

Ferme le menu sans sauvegarder les valeurs spécifiées. (Page 32)

### ADVANCED SETUP MENU (Menu de configuration avancée)

#### ▼ADVANCED SETUP MENU

```
***** ADVANCED SETUP MENU *****  
[1]Auto Logout Time [2]Data Port  
[5]Network Ping Test  
[6]Accept IP Addr(1) [7]Accept IP Addr(2) [8]Accept IP Addr(3)  
[9]Accept All IP Addr [0]Search Port  
  
[!]Restore Default Setting  
[Q]Return to Main Menu  
  
advanced>
```

#### [1]Auto Logout Time (Délai de déconnexion auto) (Réglage par défaut : 5 minutes)

Réglage du délai nécessaire pour que le projecteur se déconnecte automatiquement du réseau. (Page 35)

#### [2]Data Port (Port de communication)

(Réglage par défaut : 10002)

Spécification du numéro du port TCP utilisé pour l'échange des données. (Page 35)

#### [5]Network Ping Test (Test Ping de réseau)

Il est possible de vérifier si une connexion au réseau entre le projecteur et un ordinateur etc. fonctionne normalement. (Page 36)

#### [6]Accept IP Addr(1) (Accepter l'adresse IP(1))

#### [7]Accept IP Addr(2) (Accepter l'adresse IP(2))

#### [8]Accept IP Addr(3) (Accepter l'adresse IP(3))

#### [9]Accept All IP Addr (Accepter toutes les adresses IP) (Réglage par défaut : Accepter tout)

Pour améliorer la sécurité il est possible de configurer trois adresses IP autorisant la connexion au projecteur. Spécifiez une adresse IP pouvant être annulée avec [9] Accept All IP Addr. (Page 36)

#### [0]Search Port (Port de recherche)

(Réglage par défaut : 5006)

Spécification du numéro du port utilisé lors de la recherche du projecteur. (Page 37)

#### [!]Restore Default Setting (Rétablissement du réglage par défaut)

Rétablissement toutes les valeurs pouvant être spécifiées dans le menu à leur réglage par défaut. (Page 37)

#### [Q]Return to Main Menu (Retour au menu principal)

Affiche le menu de configuration principal (SETUP MENU). (Page 37)

# Commande du projecteur par RS-232C ou Telnet

Tapez le numéro ou le symbole du paramètre à sélectionner dans le « SETUP MENU » (Menu de configuration). Spécifiez ensuite les éléments nécessaires. Les éléments doivent d'abord être spécifiés, puis validés tous ensemble.

## Affichage des détails des réglages ([V]View All Setting)

### ▼SETUP MENU

```
-----SETUP MENU-----  
[1]IP Address [2]Subnet Mask [3]Default Gateway  
[4]User Name [5]Password  
[6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name  
[A]Advanced Setup [D]Disconnect All  
[V]View All Setting [S]Save & Quit [Q]Quit Unchanged  
  
setup>v  
Model Name : XG-PH50X  
Projector Name : XG-PH50X  
MAC Address : 08:00:1f:00:00:00  
IP Address : 192.168.150.2  
Subnet Mask : 255.255.255.0  
Default Gateway : Not Used  
RS-232C Baud Rate : 9600 bps  
Password : Not Required  
******(Advanced Status)*****  
Data Port : 10002  
Accept IP Address : Accept All  
Auto Logout Time : 5 minutes  
Search Port : 5006
```

① Tapez « v » et appuyez sur la touche de validation.

Affichez toutes les valeurs des réglages (\*).

## Paramètres à régler

Exemple: Lorsque l'adresse IP est spécifiée (changement de 192.168.150.2 à 192.168.150.3)

### ▼SETUP MENU

```
-----SETUP MENU-----  
[1]IP Address [2]Subnet Mask [3]Default Gateway  
[4]User Name [5]Password  
[6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name  
[A]Advanced Setup [D]Disconnect All  
[V]View All Setting [S]Save & Quit [Q]Quit Unchanged  
  
setup>1  
IP Address : 192.168.150.2 *1  
Please Enter : 192.168.150.3 *2  
(change) —> 192.168.150.3 *2  
  
-----SETUP MENU-----  
[1]IP Address [2]Subnet Mask [3]Default Gateway  
[4]User Name [5]Password  
[6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name  
[A]Advanced Setup [D]Disconnect All  
[V]View All Setting [S]Save & Quit [Q]Quit Unchanged  
  
setup>v  
Model Name : XG-PH50X  
Projector Name : XG-PH50X  
MAC Address : 08:00:1f:00:00:00  
IP Address : 192.168.150.3 *3  
Subnet Mask : 255.255.255.0  
Default Gateway : Not Used  
RS-232C Baud Rate : 9600 bps  
Password : Not Required  
******(Advanced Status)*****  
Data Port : 10002  
Accept IP Address : Accept All  
Busy Reply : ERR+<CR> code  
Input Hold Time : 1000 milliseconds  
Auto Logout Time : 5 minutes  
Search Port : 5006
```

① Tapez « 1 » (numéro de l'élément à spécifier) et appuyez sur la touche de validation. Affichez l'adresse IP actuelle (\*1).

② Tapez l'adresse IP qui doit être spécifiée et appuyez sur la touche de validation. Affichez l'adresse IP après le changement (\*2).

③ Tapez « v » et appuyez sur la touche de validation pour vérifier les détails des réglages. L'adresse IP a été changée (\*3).



### Remarque

- La vérification des détails n'est pas obligatoire.
- Les réglages des détails ne sont valides que s'ils sont sauvegardés. (Page 32)
- Si vous tapez un mauvais numéro, un message d'erreur (« Parameter Error! » (Erreur de paramètre!)) s'affichera.

### Sauvegarder les réglages et quitter ([S]Save & Quit)

Sauvegarde les valeurs spécifiées et ferme le menu.

#### ▼SETUP MENU

```
-----SETUP MENU-----  
[1]IP Address [2]Subnet Mask [3]Default Gateway  
[4]User Name [5]Password  
[6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name  
[A]Advanced Setup [D]Disconnect All  
[V]View All Setting [S]Save & Quit [Q]Quit Unchanged  
  
setup>s  
All Connection will be disconnect.  
Continue(y/n)? y  
Apply New setting...Done.
```

- ① Tapez « s » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Tapez « y » et appuyez sur la touche de validation.

### Quitter sans sauvegarder les réglages ([Q]Quit Unchanged)

Ferme le menu sans sauvegarder les valeurs spécifiées.

#### ▼SETUP MENU

```
-----SETUP MENU-----  
[1]IP Address [2]Subnet Mask [3]Default Gateway  
[4]User Name [5]Password  
[6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name  
[A]Advanced Setup [D]Disconnect All  
[V]View All Setting [S]Save & Quit [Q]Quit Unchanged  
  
setup>q  
Quit Without Saving(y/n)? y  
Setting Unchanged.
```

- ① Tapez « q » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Tapez « y » et appuyez sur la touche de validation.

La manière de procéder pour chaque réglage est expliquée ici. Pour la procédure de base, reportez-vous à « Paramètres à régler » à la page 31.

### Réglage de l'adresse IP ([1]IP Address)

Spécification de l'adresse IP.

setup>1	①
IP Address :192.168.150.2	
Please Enter :192.168.150.3	②
(change) → 192.168.150.3	*

- ① Spécifiez « 1 » et appuyez sur la touche de validation.  
② Spécifiez une valeur numérique et appuyez sur la touche de validation.  
Affichez l'adresse IP après le changement (\*).

### Réglage du masque de sous-réseau ([2]Subnet Mask)

Réglage du masque de sous-réseau

setup>2	①
Subnet Mask :255.255.255.0	
Please Enter :255.0.0.0	②
(change) → 255.0.0.0	*

- ① Spécifiez « 2 » et appuyez sur la touche de validation.  
② Spécifiez une valeur numérique et appuyez sur la touche de validation.  
Affichez le masque de sous-réseau après le changement (\*).

### Réglage de la passerelle par défaut ([3]Default Gateway)

Réglage de la passerelle par défaut.

setup>3	①
note: "0.0.0.0" means "Using no default gateway."	
Gateway Address :0.0.0.0	
Please Enter :192.168.150.1	②
(change) → 192.168.150.1	*

- ① Spécifiez « 3 » et appuyez sur la touche de validation.  
② Spécifiez une valeur numérique et appuyez sur la touche de validation.  
Affichez l'adresse de la passerelle après le changement (\*).



#### Remarque

- Si les valeurs pour l'adresse IP, le masque de sous-réseau ou la passerelle du projecteur ont été changées par Telnet, l'ordinateur ne pourra pas se connecter au projecteur avec certains réglages de réseau effectués sur l'ordinateur.

## Commande du projecteur par RS-232C ou Telnet

### Réglage du nom de l'utilisateur ([4]User Name)

La sécurité est assurée par le nom de l'utilisateur.

```
setup>4
User Name   :
Please Enter : XG-PH50X
(change)    --> XG-PH50X *
```

- ① Spécifiez « 4 » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Spécifiez le nom de l'utilisateur et appuyez sur la touche de validation.

Affichez le nom de l'utilisateur spécifié (\*).



#### Remarque

- Le nom de l'utilisateur peut comprendre 8 caractères au maximum.
- Vous pouvez saisir les caractères suivants : a-z, A-Z, 0-9, -, \_
- Le nom de l'utilisateur n'est pas spécifié par défaut.

### Réglage du mot de passe ([5]Password)

La sécurité est assurée par le mot de passe.

```
setup>5
Password   :
Please Enter : sharppj
(change)    --> sharppj *
```

- ① Spécifiez « 5 » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Spécifiez le mot de passe et appuyez sur la touche de validation.

Affichez le mot de passe spécifié (\*).



#### Remarque

- Le mot de passe peut comprendre 8 caractères au maximum.
- Vous pouvez saisir les caractères suivants : a-z, A-Z, 0-9, -, \_
- Le mot de passe n'a pas été spécifié par défaut.

### Réglage de la vitesse de transmission RS-232C ([6]RS-232C Baud Rate)

Réglage de la vitesse de transmission pour les bornes RS-232C (COMPUTER et PROJECTOR).

```
setup>6
note: It sets both RS-232C (COMPUTER) and RS-232C (PROJECTOR).
0 ... 9600 bps
1 ... 38400 bps
2 ... 115200 bps
Baud Rate Select[0-2] :2
RS-232C Baud Rate : 115200 bps *
```

- ① Tapez « 6 » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Sélectionnez et tapez le nombre 0, 1 ou 2, puis appuyez sur la touche de validation.

Affichez la vitesse de transmission spécifiée (\*).



#### Remarque

- Spécifiez la même vitesse de transmission pour le projecteur et pour l'ordinateur.

### Spécification du nom du projecteur ([7]Projector Name)

Le projecteur peut être désigné par un nom.

```
setup>7
Projector Name : XG-PH50X
Please Enter   : MY XG-PH50X
(change)       --> MY XG-PH50X *
```

- ① Spécifiez « 7 » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Spécifiez le nom du projecteur.

Affichez le nom de projecteur spécifié (\*).



#### Remarque

- Le nom du projecteur peut comprendre 12 caractères au maximum.
- Vous pouvez saisir les caractères suivants : A-Z, 0-9, -, \_, (, ), espace  
(Si vous tapez « a-z », ces lettres seront automatiquement converties en majuscules « A-Z ».)
- C'est le même nom que celui qui peut être vérifié ou spécifié avec les commandes RS-232C « PJP0 », « PJP1 », « PJP2 » et « PJP3 ».

### Déconnexion de toutes les connexions ([D]Disconnect All)

Il est possible de déconnecter toutes les connexions TCP/IP actuellement reconnues par le projecteur. Même si le port de réaiguillage COM est bloqué parce qu'occupé pour une raison quelconque, il est possible de revenir à l'état prêt par force en exécutant la commande de déconnexion.

```
setup>d
Disconnect All Connections(y/n)?y
Now Disconnect...
```

- ① Tapez « d » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Tapez « y » et appuyez sur la touche de validation.



#### Remarque

- Lorsque « Disconnect All » (Tout déconnecter) est exécuté, la connexion au projecteur est déconnectée par le réseau.

### Accès au ADVANCED SETUP MENU (Menu de configuration avancée) ([A]Advanced Setup)

Ouvre le menu de configuration avancée.

```
setup>a
***** ADVANCED SETUP MENU *****
[1]Auto Logout Time [2]Data Port
[5]Network Ping Test
[6]Accept IP Addr(1) [7]Accept IP Addr(2) [8]Accept IP Addr(3)
[9]Accept All IP Addr [0]Search Port

[!]Restore Default Setting
[Q]Return to Main Menu

advanced>
```

- ① Tapez « a » et appuyez sur la touche de validation.

### Réglage du temps de déconnexion auto

#### (ADVANCED[1]Auto Logout Time)

Si aucun signal n'est fourni dans un délai précis, le projecteur se déconnecte automatiquement du réseau. Le délai de déconnexion du projecteur peut être réglé par unités d'une minute (de 1 à 65535 minutes).

```
advanced>1
Valid range : 0 to 65535 (minute)
note: if you enter "0", auto logout function will be disable.
Auto Logout Time : 5
Please Enter :15
(change) --> 15 *
```

- ① Tapez « 1 » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Spécifiez une valeur numérique et appuyez sur la touche de validation.

Affichez la valeur numérique spécifiée (\*).



#### Remarque

- Quand la valeur est égale à 0, la fonction de déconnexion automatique est désactivée.
- Si un chiffre invalide est saisi, un message d'erreur (« Parameter Error! » (Erreur de paramètre!)) s'affichera et l'écran retournera au menu configuration avancée.

### Réglage du port de communication (ADVANCED[2]Data Port)

Le réglage du numéro de port TCP peut aller de 1025 à 65535.

```
advanced>2
Valid range :1025 to 65535
Data Port :10002
Please Enter :10005
(change) --> 10005 *
```

- ① Tapez « 2 » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Spécifiez une valeur numérique et appuyez sur la touche de validation.

Affichez la valeur numérique spécifiée (\*).



#### Remarque

- Réglez si nécessaire. Normalement utilisez le réglage par défaut.

### Exécution d'un test Ping de réseau (ADVANCED[5]Network Ping Test)

Il est possible de vérifier si une connexion réseau entre le projecteur et un ordinateur fonctionne normalement.

```
advanced>5
Ping dest IP addr :192.168.150.1
Please Enter      :192.168.150.152
(change)          --> 192.168.150.152
32 bytes from 192.168.150.152: icmp_seq = 1, time = 0 ms
32 bytes from 192.168.150.152: icmp_seq = 2, time = 0 ms
32 bytes from 192.168.150.152: icmp_seq = 3, time = 0 ms
32 bytes from 192.168.150.152: icmp_seq = 4, time = 0 ms
```

- ① Tapez « 5 » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Spécifiez une adresse IP du périphérique à tester et appuyez sur la touche de validation.  
Affichez l'adresse IP spécifiée (\*1).  
Affichez le résultat du test (\*2).

#### Remarque

- Si vous appuyez sur la touche de validation sans spécifier d'adresse IP, l'adresse IP de destination Ping utilisé antérieurement sera spécifiée.
- S'il y a une erreur de connexion, « Error : No answer » (Erreur : Pas de réponse) s'affiche après une nouvel essai de 5 secondes. Dans ce cas, vérifiez les réglages du projecteur et de l'ordinateur, et contactez au besoin l'administrateur du réseau.

### Réglage de l'acceptation de l'adresse IP (ADVANCED[6]Accept IP Addr (1) – [8] Accept IP Addr (3))

Vous pouvez améliorer la sécurité du projecteur en autorisant la connexion au projecteur depuis l'adresse IP prescrite. Il est possible en principe de spécifier trois adresses IP autorisant la connexion au projecteur.

```
advanced>6
Accept IP Addr(1) : 0.0.0.0
Please Enter      :192.168.150.152
(change)          --> 192.168.150.152
```

- ① Tapez « 6 », « 7 » ou « 8 » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Spécifiez une valeur numérique et appuyez sur la touche de validation.  
Affichez la valeur numérique spécifiée (\*).

#### Remarque

- Pour invalider « Accept IP Addr » (Accepter l'adresse IP) actuellement spécifiée, tapez « 0.0.0.0 ».
- Si un ou plusieurs « Accept IP Addr » ont été spécifiés, aucune connexion ne sera autorisé à partir des addresses IP non spécifiées. Elles peuvent être annulées avec « [9]Accept All IP Addr ».

### Accepter toutes les adresses IP (ADVANCED[9]Accept All IP Addr)

Retire les adresses IP spécifiées avec « Accept IP Addr ».

```
advanced>9
Accept All IP Addresses(y/n)? y
```

- ① Tapez « 9 » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Tapez « y » et appuyez sur la touche de validation.

#### Remarque

- Au moment où « y » est spécifié, les valeurs numériques de « Accept IP Addr (1) - (3) » reviennent à « 0.0.0.0 ».
- Saisir « n » ne modifie pas le réglage.

### Réglage du port de recherche (ADVANCED[0]Search Port)

Spécifie le numéro du port utilisé lors de la recherche du projecteur sur le réseau.

```
advanced>0
Please Enter Port Number for Search from Computer.
Valid range : 1025 to 65535
Search Port  : 5006
(Please Enter : 5004 )-----②
(change)      → 5004-----*
```

- ① Tapez « 0 » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Spécifiez une valeur numérique et appuyez sur la touche de validation.

Affichez la valeur numérique spécifiée (\*).



#### Remarque

- Spécifiez si nécessaire. Utilisez le réglage par défaut.

### Retour aux réglages par défaut (ADVANCED[!]Restore Default Setting)

Rétablit toutes les valeurs des réglages du menu à leur réglage par défaut.

```
advanced>!
Restore All Setting to Default(y/n)? y-----②
— User Setting Initialized —-----①
```

- ① Tapez « ! » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Tapez « y » et appuyez sur la touche de validation.



#### Remarque

- Si les valeurs de l'adresse IP, du masque de sous-réseau ou de la passerelle du projecteur ont été ramenées aux réglages par défaut via Telnet, l'ordinateur ne pourra pas se connecter au projecteur avec certains réglages réseau de l'ordinateur.

### Retour au menu principal (ADVANCED[Q]Return to Main Menu)

Ramène au « SETUP MENU » (menu de configuration) principal.


```
advanced>q-----①
-----SETUP MENU-----
[1]IP Address      [2]Subnet Mask      [3]Default Gateway
[4]User Name        [5]Password
[6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name
[A]Advanced Setup      [D]Disconnect All
[V]View All Setting    [S]Save & Quit      [Q]Quit Unchanged
setup>
```

- ① Tapez « q » et appuyez sur la touche de validation.

Rétablit le menu de configuration.

# Projection en empilement

La projection en empilement vous permet d'augmenter la luminosité d'une image en empilant deux projecteurs et en projetant simultanément la même image.




## Info

- Pour configurer la projection en empilement, définissez un projecteur comme le maître et l'autre projecteur comme l'esclave et connectez les projecteurs avec des câbles LAN disponibles dans le commerce (câble UTP, Catégorie 5, type croisé). De cette manière, vous pouvez commander les deux projecteurs avec une seule télécommande.
- Les touches ci-dessous peuvent commander à la fois le maître et l'esclave.
  - Touche ON
  - Touche STANDBY
  - Touche BLACK SCREEN
  - Touche INPUT 1 - 5
  - Touche MUTE
  - Touche VOLUME
  - Touche AUTO SYNC
  - Touche RESIZE
  - Touche PICTURE MODE
  - Touche BREAK TIMER
  - Touche FREEZE
- En fonctionnement normal, le projecteur défini comme l'esclave ne peut pas être commandé par la télécommande.  
Il n'y a que lorsque la télécommande est raccordée au projecteur avec un câble pourvu d'une mini-fiche de ø3,5 mm (disponible dans le commerce ou disponible comme pièce détachée Sharp QCNWGA038WJPZ) que le projecteur défini comme l'esclave peut être commandé par la télécommande.
- Même lorsque le projecteur est défini comme l'esclave, il est possible d'utiliser les touches du projecteur.

## Configuration de la projection en empilement

### De base

Cette partie illustre un exemple de configuration de projection en empilement d'une image d'ordinateur avec deux projecteurs.



**1 Réglez le « Config. empilement » du projecteur 1 sur « Maître ».**

(Voir page 84 dans le mode d'emploi du projecteur.)

**2 Réglez le « Config. empilement » du projecteur 2 sur « Esclave ».**

(Voir page 84 dans le mode d'emploi du projecteur.)

**3 Effectuez la « Superposition paire » des deux projecteurs.**

(Voir page 85 dans le mode d'emploi du projecteur.)

**4 Sélectionnez les entrées comme spécifié dans le tableau ci-dessous.**

(Voir page 86 dans le mode d'emploi du projecteur.)

Projecteur 1

Maître	
Activation entrées	
ENTRÉE1	ON
ENTRÉE2	OFF
ENTRÉE3	OFF
ENTRÉE4	OFF
ENTRÉE5	OFF

Projecteur 2

Esclave	
Activation entrées	
ENTRÉE1	ON
ENTRÉE2	OFF
ENTRÉE3	OFF
ENTRÉE4	OFF
ENTRÉE5	OFF

**5 Eteignez les deux projecteurs.**

## Projection en empilement

**6** Branchez la borne INPUT 1 du projecteur 1 sur la borne de sortie RVB de l'ordinateur en utilisant le câble RVB.

(Voir page 27 dans le mode d'emploi du projecteur.)

**7** Branchez la borne OUTPUT (FOR INPUT 1, 2) du projecteur 1 sur la borne INPUT 1 du projecteur 2 à l'aide d'un câble RVB.

(Voir page 36 dans le mode d'emploi du projecteur.)



### Note


- Lors du branchement d'un câble RVB au projecteur 2, utilisez la borne d'entrée qui possède le même numéro que le projecteur 1. (Borne INPUT 1 dans ce cas)

**8** Branchez la borne LAN du projecteur 1 sur la borne LAN du projecteur 2 à l'aide d'un câble réseau disponible dans le commerce (câble UTP, Catégorie 5, type croisé).

**9** Allumez d'abord le projecteur, puis l'ordinateur.

## Application


Lorsque vous faites entrer plusieurs sources, reportez-vous à l'exemple ci-dessous.



# Projection en mur vidéo

Généralement, un dispositif coûteux de traitement d'image est requis pour la projection en mur vidéo.

Ce projecteur possède une fonction intégrée de mur vidéo, qui ne nécessite aucun équipement supplémentaire.




## Info

- Avant de configurer la projection en mur vidéo, installez Internet Explorer (version 5.0 ou ultérieure).
- Le mur vidéo n'est pas compatible avec des résolutions supérieures à SXGA.
- La qualité de l'image peut se détériorer lorsque des signaux d'image sont introduits par plusieurs projecteurs avec un câble RVB ou un câble RCA en chaîne bouclée.

### Configuration de la projection en mur vidéo De base

L'exemple suivant montre comment construire un mur vidéo de 2 X 2 à l'aide de 4 projecteurs.



### 1 Accédez à un des quatre projecteurs via Internet Explorer.

(Voir « Commande du projecteur par Internet Explorer (Version 5.0 ou ultérieure) » (page 23) pour plus de détails.)

### 2 Cliquez sur « Video Wall » (Mur vidéo) dans le menu.

- L'affichage « Video Wall » (Mur vidéo) apparaît.

### 3 Sélectionnez une division « 2 X 2 ».

### 4 Cliquez sur la touche d'affectation pour la position souhaitée.

- Le projecteur sera affecté à une partie du mur vidéo.




#### Remarque

- Pour plus de détails concernant la position attribuée et la position réelle du projecteur, voir « Attribution de l'image projetée sur la projection vidéo murale » (page 44).

### 5 Répétez la même procédure de l'étape 1 à 4 pour les trois autres projecteurs.

Ceci achève la configuration du mur vidéo. Lorsque le même signal d'image est envoyé vers tous les projecteurs, la projection en mur vidéo démarre.



① Sélectionne une position pour chaque projecteur. (les touches d'affectation)

② Sélectionne un nombre de positions où le mur vidéo est divisé.

③ Affiche l'état en cours de la configuration de mur vidéo.

④ Règle la position horizontale et verticale de l'image projetée.

## Projection en mur vidéo

### Régler la position horizontale et verticale

Cliquez sur « UP » (HAUT), « DOWN » (BAS), « LEFT » (GAUCHE) ou «RIGHT » (DROITE), jusqu'à la position de l'image projetée.


### Revenir à la configuration de mur vidéo par défaut

- 1 Sélectionnez une division 1 X 1.
- 2 Cliquez sur la touche d'affectation 1.
  - La configuration de mur vidéo revient aux paramètres par défaut.

### Attribution de l'image projetée sur la projection vidéo murale

Ce qui suit est une série d'exemples de projection des images vers l'avant et vers l'arrière.



#### Projection frontale



Les numéros de projecteurs se rapportent aux numéros des positions projetées.


#### Projection arrière

Les numéros de projecteurs se rapportent aux numéros des positions projetées.




### Remarques concernant la projection en mur vidéo

Le fait de sélectionner « 2 X 1 », « 3 X 1 », « 4 X1 », « 5 X 1 », « 6 X 1 », « 7 X 1 » ou « 8 X 1 » dans « Division » (voir page 43) vous permet de créer le mur vidéo.




Pour créer un mur vidéo large avec trois projecteurs alignés de gauche à droite (comme illustré ci-dessus), sélectionnez « 3 X 1 » dans « Division », sélectionnez une position pour chaque projecteur, puis introduisez l'image dont la largeur est compressée à 1/3 (comme illustré ci-dessous).



### Configuration de la projection en mur vidéo Application

Le fait d'utiliser conjointement les fonctions « Config. empilement » et « Activation entrées » vous permet de contrôler le mur vidéo avec une seule télécommande.

Cette section illustre un exemple de procédure de branchement pour introduire les signaux vidéo dans le mur vidéo, en se basant sur l'exemple de la section précédente.



## ■ Préparation

### • Suivez la procédure ci-dessous après avoir configuré le branchement de base.

- Lorsque le « User Name » (Nom d'utilisateur) et le « Password » (Mot de passe) ont été configurés sur le projecteur, réinitialisez-les avant la configuration de la projection en empilement. Pour définir le « User Name » (Nom d'utilisateur) et le « Password » (Mot de passe), utilisez le même nom et le même mot de passe pour les projecteurs maître et esclave. (Voir page 25.)
- Définissez le « Data Port » (Port de données) avec le même numéro pour les projecteurs maître et esclave. (Voir page 26.)



#### Info

- Ne pas utiliser le logiciel ou l'équipement réseau pendant qu'il accède au projecteur via le port du même numéro utilisé pour le projecteur maître ou esclave, sinon vous ne pourrez pas correctement commander plusieurs projecteurs avec une seule télécommande.

### 1 Changez les réglages TCP/IP de l'ordinateur de la manière indiquée ci-dessous.

(Pour plus de détails, voir « Spécification d'une adresse IP pour l'ordinateur » à la page 19.)

- IP address (Adress IP) : 192.168.150.2
- Subnet mask : 255.255.255.0  
(Masque de sous-réseau)
- Default gateway : (Ne pas saisir  
(Passerelle par défaut) de valeur.)

### 2 Changez les réglages TCP/IP de chaque projecteur, de la manière indiquée ci-dessous.

(Pour plus de détails, voir « Configuration d'une connexion réseau pour le projecteur » à la page 21.)

- IP address Projector 1 : 192.168.150.3  
(Adress IP) Projector 2 : 192.168.150.4  
Projector 3 : 192.168.150.5  
Projector 4 : 192.168.150.6
- Subnet mask : 255.255.255.0  
(Masque de sous-réseau)
- Default gateway : 0.0.0.0  
(Passerelle par défaut)




#### Remarque


- Les paramètres TCP/IP montrés sont des exemples d'établissement de connexions d'après le diagramme.
- Si vous utilisez un autre matériel dans le même réseau, faites attention au conflit d'adresse IP ou à tout autre paramètre réseau.
- Consultez votre administrateur réseau pour une assistance sur les paramètres réseau.

### 3 Branchez l'ordinateur et les projecteurs comme montré ci-dessous.


**Projecteur 1:**  
**Maître**





**Projecteur 2:**  
**Esclave**



**Projecteur 3:**  
**Esclave**



**Projecteur 4:**  
**Esclave**



## Projection en mur vidéo

**4** Eteignez tous les projecteurs.

**5** Accédez au projecteur 1 à partir de l'ordinateur, via Internet Explorer.  
(Pour plus de détails, voir « Commande du projecteur par Internet Explorer (Version 5.0 ou ultérieure) » en page 23.)

**6** Cliquez sur « Stack » (Empilement) dans le menu.

**7** Sélectionnez « Master » (Maître) dans « Stack Setting » (Config. Empilement).

- L'affichage « Slave Address » (Adresse esclave) apparaît.

Settings & Adjustments - Stack					
Stack Setting	Master				
Slave 1	0	0	0	0	(IP Address)
Slave 2	0	0	0	0	(IP Address)
Slave 3	0	0	0	0	(IP Address)
Slave 4	0	0	0	0	(IP Address)
Slave 5	0	0	0	0	(IP Address)

**8** Définissez l'adresse IP de chaque projecteur, de la manière indiquée ci-dessous.

- Slave 1 : 192.168.150.4
- Slave 2 : 192.168.150.5
- Slave 3 : 192.168.150.6

**9** Cliquez sur la touche « Apply » (Appliquer).

**10** Accédez au projecteur 2 à partir de l'ordinateur, via Internet Explorer.

(Pour plus de détails, voir « Commande du projecteur par Internet Explorer (Version 5.0 ou ultérieure) » en page 23.)

**11** Cliquez sur « Stack » (Empilement) dans le menu.

**12** Sélectionnez « Slave » (Esclave) dans « Stack Setting » (Config. Empilement).

**13** Répétez la même procédure de l'étape 10 à 12 pour les projecteurs 3 et 4.

**14** Sélectionnez les entrées, comme indiqué dans le tableau de droite. (Voir page 86 dans le mode d'emploi du projecteur.)

 **Remarque**

- Réglez les bornes que vous allez utiliser sur « ON » (Marche). Réglez les bornes que vous n'utiliserez pas sur « OFF » (Arrêt).

**15** Eteignez tous les projecteurs.

**16** Effectuez les branchements en suivant le schéma indiqué à la 46.

**17** Allumez d'abord les projecteurs, puis les ordinateurs et l'équipement vidéo.

 **Remarque**

- La qualité de l'image peut se détériorer lorsque des signaux d'image sont introduits par plusieurs projecteurs avec un câble RVB ou un câble RCA en chaîne bouclée.

Projecteur 1

Maître	
Activation entrées	
ENTRÉE1	ON
ENTRÉE2	ON
ENTRÉE3	OFF
ENTRÉE4	ON
ENTRÉE5	OFF

Projecteur 2-4

Esclave	
Activation entrées	
ENTRÉE1	ON
ENTRÉE2	OFF
ENTRÉE3	OFF
ENTRÉE4	ON
ENTRÉE5	OFF

# Résolution des problèmes

## La communication ne peut pas être établie avec le projecteur.

### Lorsque le projecteur est raccordé à un ordinateur par une connexion série

- ◀ Assurez-vous que la borne RS-232C du projecteur et celle de l'ordinateur, ou la commande disponible dans le commerce, sont reliées correctement.
- ◀ Assurez-vous que le câble RS-232C est bien un câble croisé.
- ◀ Assurez-vous que le réglage du port RS-232C du projecteur correspond à celui de l'ordinateur, ou de la commande disponible dans le commerce.

### Lorsque le projecteur est raccordé à un ordinateur par une connexion réseau (LAN)

- ◀ Assurez-vous que le connecteur du câble est bien inséré dans la borne LAN du projecteur.
- ◀ Assurez-vous que le câble est bien inséré dans le port LAN de l'ordinateur ou d'un dispositif de type concentrateur.
- ◀ Assurez-vous que le câble LAN est un câble de Catégorie 5.
- ◀ Assurez-vous que le câble LAN est un câble croisé lors de la connexion directe du projecteur à un ordinateur.
- ◀ Assurez-vous que le câble LAN est un câble direct lors de la connexion directe du projecteur à un périphérique de type concentrateur.
- ◀ Assurez-vous que le périphérique de type concentrateur reliant le projecteur à l'ordinateur est bien alimenté.

### Vérifiez les réglages réseau du projecteur et de l'ordinateur.

- ◀ Vérifiez les réglages réseau suivants de l'ordinateur.
  - IP Address (Adresse IP)  
Assurez-vous que l'adresse IP du projecteur ne fait pas double emploi sur le réseau.
  - Subnet Mask (Masque de sous-réseau)  
Lorsque le réglage de passerelle du projecteur est « 0.0.0.0 » (Non utilisé), ou lorsque le réglage de passerelle du projecteur et le réglage par défaut de passerelle de l'ordinateur sont identiques :
    - Les masques de sous-réseau du projecteur et de l'ordinateur devraient être identiques.
    - Les parties de l'adresse IP montrées par le masque de sous-réseau pour le projecteur et pour l'ordinateur doivent être identiques.  
(Exemple)  
Lorsque l'adresse IP est « 192.168.150.2 » et le masque de sous-réseau est « 255.255.255.0 » sur le projecteur, l'adresse IP devrait être « 192.168.150.X » (X=3-254) sur l'ordinateur et le masque de sous-réseau devrait être « 255.255.255.0 ».
  - Gateway (Passerelle)  
Lorsque le réglage de passerelle du projecteur est « 0.0.0.0 » (Non utilisé), ou lorsque le réglage de passerelle du projecteur et le réglage par défaut de passerelle de l'ordinateur sont identiques :
    - Les masques de sous-réseau du projecteur et l'ordinateur devraient être identiques.
    - Les parties de l'adresse IP montrées par le masque de sous-réseau pour le projecteur et pour l'ordinateur doivent être identiques.  
(Exemple)  
Lorsque l'adresse IP est « 192.168.150.2 » et le masque de sous-réseau est « 255.255.255.0 » sur le projecteur, l'adresse IP devrait être « 192.168.150.X » (X=3-254) sur l'ordinateur et le masque de sous-réseau devrait être « 255.255.255.0 ».
  - Data Port (Port de communication)  
Le port de communication du projecteur ne doit pas être utilisé par d'autres ordinateurs.  
Le port de communication doit être utilisé pour la communication pendant la projection par superposition.



#### Remarque

- Réglage par défaut du réseau pour le projecteur  
IP address (Adresse IP) : 192.168.150.2  
Subnet mask (Masque de sous-réseau) : 255.255.255.0  
Gateway address (Adresse de passerelle) : 0.0.0.0 (Non utilisé)
- Pour les réglages de réseau du projecteur, voir page 21.

◀ Prenez les mesures suivantes pour vérifier les réglages de réseau de l'ordinateur.

1. Ouvrez l'invite de commande (Invite MS-DOS).
  - Dans le cas de Windows® 98 ou 98SE : Cliquez sur « start » (démarrer) → « Programs » (Programmes) → « MS-DOS Prompt » (Invite de commandes MS-DOS) dans cet ordre.
  - Dans le cas de Windows® Me : Cliquez sur « start » (démarrer) → « Programs » (Programmes) → « Accessories » (Accessoires) → « MS-DOS Prompt » (Invite de commandes MS-DOS) dans cet ordre.
  - Dans le cas de Windows® 2000 : Cliquez sur « start » (démarrer) → « Programs » (Programmes) → « Accessories » (Accessoires) → « Command Prompt » (Invite de commandes) dans cet ordre.
  - Dans le cas de Windows® XP : Cliquez sur « start » (démarrer) → « All programs » (Tous les programmes) → « Accessories » (Accessoires) → « Command Prompt » (Invite de commandes) dans cet ordre.
2. Après avoir lancé l'invite de commandes (MS-DOS), tapez une commande « ipconfig », puis appuyez sur la touche de validation.



### Remarque

- La communication peut ne pas être possible après le réglage du réseau sur l'ordinateur. Dans ce cas, redémarrez l'ordinateur.

C:\>ipconfig

```
C:\>ipconfig
C:\>ipconfig
Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:
      Connection-specific DNS Suffix  . : .
      IP Address . . . . . : 192.168.150.203
      Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
      Default Gateway . . . . . : 192.168.150.1

C:\>_
```




### Remarque

- Exemples d'emploi de ipconfig
  - C:\>ipconfig /? Indique comment utiliser « ipconfig.exe ».
  - C:\>ipconfig Indique l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut utilisés.
  - C:\>ipconfig /all Indique toutes les informations concernant les réglages TCP/IP.

3. Pour revenir à l'écran de Windows®, tapez « exit » et appuyez sur la touche de validation.

## Résolution des problèmes

- ◀ Vérifiez si le protocole « TCP/IP » fonctionne correctement avec la commande « PING ». Vérifiez aussi si l'adresse IP est spécifiée.
  1. Ouvrez l'invite de commande (Invite MS-DOS).
    - Dans le cas de Windows® 98 ou 98SE : Cliquez sur « start » (démarrer) → « Programs » (Programmes) → « MS-DOS Prompt » (Invite de commandes MS-DOS) dans cet ordre.
    - Dans le cas de Windows® Me : Cliquez sur « start » (démarrer) → « Programs » (Programmes) → « Accessories » (Accessoires) → « MS-DOS Prompt » (Invite de commandes MS-DOS) dans cet ordre.
    - Dans le cas de Windows® 2000 : Cliquez sur « start » (démarrer) → « Programs » (Programmes) → « Accessories » (Accessoires) → « Command Prompt » (Invite de commandes) dans cet ordre.
    - Dans le cas de Windows® XP : Cliquez sur « start » (démarrer) → « All Programs » (Tous les programmes) → « Accessories » (Accessoires) → « Command Prompt » (Invite de commandes) dans cet ordre.
  2. Après avoir lancé l'invite de commandes (MS-DOS), tapez une commande « PING », puis appuyez sur la touche de validation.  
Exemple d'entrée C:\>Ping XXX.XXX.XXX.XXX  
« XXX.XXX.XXX.XXX » doit être saisi avec une adresse IP à connecter, par exemple le projecteur.
  3. Lors d'une connexion normale, l'affichage est comme suit.  
(L'écran peut être légèrement différent selon le système d'exploitation.)  
<Exemple> lorsque l'adresse IP connectée est « 192.168.150.2 »



```
Command Prompt
C:\>Ping 192.168.150.2
Pinging 192.168.150.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.150.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.150.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>_
```


4. Si une commande ne peut pas être envoyée, « Request time out » (Temps de requête écoulé) est affiché. Vérifiez de nouveau le réglage de réseau.  
Si la communication ne peut toujours pas être établie correctement, contactez l'administrateur du réseau.
5. Pour revenir à l'écran de Windows®, tapez « exit » puis appuyez sur la touche de validation.

### Une connexion ne peut pas être établie parce que vous avez oublié le nom de l'utilisateur ou le mode de passe.

- ◀ Initialisez les réglages. (Voir page 88 dans le mode d'emploi du projecteur.)
- ◀ Après l'initialisation, effectuez de nouveau les réglages.

# Dimensions

Unités: pouces (mm)



**SHARP**  
**SHARP CORPORATION**