



DIGITALES FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM
Modell: MX-6500N/MX-7500N

KURZANLEITUNG

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH	2
INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG	3
VORSICHTSMAßNAHMEN	4
BEZEICHNUNGEN DER TEILE UND EINSCHALTEN	6
DOWNLOAD DES HANDBUCHS	7
TEILEBEZEICHNUNGEN	10
STROM AN- UND ABSCHALTEN	11
STARTBILDSCHEIN	12
WARTUNG	13
DRUCKER	14
KOPIEREN	15
SCANNEN	17
DOKUMENTENABLAGE	19
KOPIERAUSGABE	21
MANUELLE FERTIGSTELLUNG	23
TECHNISCHE DATEN	25
VERBRAUCHSMATERIALIEN	31
ADMINISTRATOR	32
PAPIERFORMATE UND -ARTEN, DIE FÜR JEDES FACH EINGESTELLT WERDEN KÖNNEN	33
FEHLERSUCHE	35

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Vorsicht!

Zum vollkommenen Abschalten des Stroms den Hauptstecker ziehen.

Die Steckdose muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.

Zur Aufrechterhaltung der Konformität mit den EMC-Richtlinien muss das Gerät mit abgeschirmten Schnittstellenkabeln verwendet werden.

Um die Trennung vom Stromnetz zu erleichtern, sollte die Ausstattung in der Nähe einer zugänglichen Steckdose installiert werden.

Jede Anleitung bezieht auch die mit diesen Produkten verwendeten optionalen Einheiten ein.

EMV (dieses Gerät und Peripheriegeräte)

Warnung:

Es handelt sich hierbei um ein Produkt der Klasse A. Im Wohnbereich kann es eventuell Funkstörungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer unter Umständen angemessene Maßnahmen ergreifen.

Diese Maschine hat Software mit von der Independant JPEG Group entwickelten Modulen.

Dieses Produkt greift auf Adobe® Flash® Technologie der Adobe Systems Incorporated zu.

Copyright® 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt enthält die Adobe® PostScript®3™-Technologie von Adobe Systems Incorporated.

Dieses Produkt verwendet "InstantBoot" von IT Access Co., Ltd., Japan

Zum Gerät gehört eine Dokumentensicherungs- oder eine Druckhaltefunktion, die das Dokumentenabbild auf einer internen Festplatte speichert.

Bei Bedarf können gespeicherte Dokumente somit aufgerufen, ausgedruckt oder übertragen werden. Wenn es zu einem Festplattenschaden kommt, können die gespeicherten Dokumentendaten nicht mehr abgerufen werden. Um dem Verlust wichtiger Dokumente im eher unwahrscheinlichen Fall eines Festplattenschadens vorzubeugen, heben Sie die Originale wichtiger Dokumente auf oder speichern Sie die Daten an anderer Stelle.

Die Sharp Corporation übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden, die sich aus dem Verlust gespeicherter Dokumentendaten ergeben. Gesetzliche Gewährleistungspflichten bleiben davon unberührt.

SOFTWARE-LIZENZ

Diese SOFTWARE-LIZENZ erscheint, wenn sie die Software von der CD-ROM installieren. Wenn Sie die Software auf der CD-ROM oder in der Maschine oder einen Teil davon nutzen, stimmen Sie zu, dass Sie an die Bedingungen der SOFTWARE-LIZENZ gebunden sind.

- Bei den Erklärungen in diesem Handbuch wird vorausgesetzt, dass Sie Erfahrung mit der Arbeit mit Windows oder Macintosh Computern haben.
- Wegen Informationen zu Ihrem Betriebssystem sehen Sie bitte in Ihrem Handbuch des Betriebssystems nach oder nutzen Sie die Online-Hilfe.
- Die Erklärungen zu Displays und Verfahren in diesem Handbuch gelten in erster Linie für Windows 7® in Windows® Umgebungen. Diese Displays können je nach Betriebssystem variieren.
- Dieses Handbuch wurde sehr sorgfältig vorbereitet. Bitte wenden Sie sich bei etwaigen Kommentaren oder Bedenken bezüglich dieses Handbuchs an Ihren Händler oder Ihre nächstgelegene autorisierte Servicevertretung.
- Dieses Produkt wurde strikten Qualitätskontroll- und Inspektionsverfahren unterzogen. Bitte wenden Sie sich in dem unwahrscheinlichen Fall eines Defekts oder anderen Problems an Ihren Händler oder an Ihren nächsten autorisierten Servicevertreter.
- Mit Ausnahme der gesetzlich verordneten Verantwortung ist SHARP nicht für Fehler verantwortlich, die während der Verwendung des Produkts oder seiner Optionen auftreten, oder Fehler aufgrund des inkorrektens Betriebs des Produkts und seiner Optionen, oder andere Fehler, oder jegliche andere Schäden, die aufgrund der Verwendung des Produkts auftreten.



Mit dem ENERGY STAR® ausgezeichnete Produkte zeichnen sich durch ein besonders energiesparendes Design aus und schützen die Umwelt.
Produkte, die die ENERGY STAR®-Richtlinie erfüllen, tragen das oben abgebildete Logo.
Produkte ohne das Logo erfüllen die ENERGY STAR®-Richtlinie möglicherweise nicht.

Garantie

Es wurde alles unternommen, um dieses Dokument so akkurat und hilfreich wie möglich zu gestalten. Jedoch übernimmt die SHARP Corporation keinerlei Garantien bezüglich des Inhalts. Alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. SHARP ist nicht haftbar für Verluste oder Beschädigungen, die direkt oder indirekt durch oder in Verbindung mit der Nutzung dieser Betriebsanleitung hervorrufen.

© Copyright SHARP Corporation 2013. Alle Rechte vorbehalten. Das Reproduzieren, Adaptieren oder Übersetzen des Inhalts des Handbuchs ohne vorherige schriftliche Genehmigung ist mit Ausnahme des urheberrechtlich erlaubten Umfangs verboten.

Blaue Engel

Zu Sharp Multifunktionsgeräten/Kopierern/Druckern, die das deutsche Umweltzeichen des Blauen Engels erhalten haben, finden Sie ausführliche Informationen auf unserer Homepage <http://www.sharp.de>.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

■ Entsorgungsinformationen für Benutzer (aus Privathaushalten)

■ In der Europäischen Union

Achtung: Werfen Sie dieses Gerät zur Entsorgung bitte nicht in den normalen Haushmüll ! Gemäß einer neuen EU-Richtlinie, die die ordnungsgemäße Rücknahme, Behandlung und Verwertung von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten vorschreibt, müssen elektrische und elektronische Altgeräte getrennt entsorgt werden. Nach der Einführung der Richtlinie in den EU-Mitgliedstaaten können Privathaushalte ihre gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräte nun kostenlos an ausgewiesenen Rücknahmestellen abgeben*. In einigen Ländern* können Sie Altgeräte u.U. auch kostenlos bei Ihrem Fachhändler abgeben, wenn Sie ein vergleichbares neues Gerät kaufen.

*) Weitere Einzelheiten erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung. Wenn Ihre gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräte Batterien oder Akkus enthalten, sollten diese vorher entnommen und gemäß örtlich geltenden Regelungen getrennt entsorgt werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung tragen Sie dazu bei, dass Altgeräte angemessen gesammelt, behandelt und verwertet werden. Dies verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch eine unsachgemäße Entsorgung.



Achtung: Ihr Produkt trägt dieses Symbol. Es besagt, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht mit dem Haushaltmüll entsorgt, sondern einem getrennten Rücknahmesystem zugeführt werden sollten.

■ In anderen Ländern außerhalb der EU

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach dem ordnungsgemäßen Verfahren zur Entsorgung dieses Geräts. Für die Schweiz: Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte können kostenlos beim Händler abgegeben werden, auch wenn Sie kein neues Produkt kaufen. Weitere Rücknahmesysteme finden Sie auf der Homepage von www.swico.ch oder www.sens.ch.

■ Entsorgungsinformationen für gewerbliche Nutzer

■ In der Europäischen Union

Wenn Sie dieses Produkt für gewerbliche Zwecke genutzt haben und nun entsorgen möchten: Bitte wenden Sie sich an Ihren SHARP Fachhändler, der Sie über die Rücknahme des Produkts informieren kann. Möglicherweise müssen Sie die Kosten für die Rücknahme und Verwertung tragen. Kleine Produkte (und kleine Mengen) können möglicherweise bei Ihrer örtlichen Rücknahmestelle abgegeben werden. Für Spanien: Bitte wenden Sie sich an das vorhandene Rücknahmesystem oder Ihre Gemeindeverwaltung, wenn Sie Fragen zur Rücknahme Ihrer Altgeräte haben.

■ In anderen Ländern außerhalb der EU

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach dem ordnungsgemäßen Verfahren zur Entsorgung dieses Geräts.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Symbole in diesem Handbuch

Für den sicheren Gebrauch dieses Geräts werden in diesem Handbuch verschiedene Sicherheitssymbole verwendet. Die Klassifizierung der Sicherheitssymbole wird nachstehend erklärt. Es muss sichergestellt sein, dass Sie die Symbole verstehen, wenn Sie das Handbuch lesen.

Bedeutung der Symbole



VORSICHT!
HEIß!



QUETSCHGEFAHR
ABSTAND HALTEN



UNZULÄSSIGE
MAßNAHME



NICHT
AUSEINANDERBAUEN



ZWINGENDE
MAßNAHME

! WARNUNG

Weist auf ein Todesfallrisiko oder eine mögliche schwere Verletzung hin.

! VORSICHT

Es besteht das Risiko, dass Personen verletzt oder Eigentum beschädigt wird.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Bedienung

! WARNUNG

Sollten Sie Rauch, einen seltsamen Geruch oder andere Auffälligkeiten bemerken, benutzen Sie die Maschine nicht.

Wenn sie unter solchen Umständen benutzt wird, besteht Brandgefahr oder das Risiko eines Stromschlags. Schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder den nächsten zugelassenen Service-Vertreter.

Benutzen Sie kein brennbares Spray zum Reinigen des Geräts.

Wenn Gas vom Spray mit heißen elektrischen Komponenten oder mit der Fixiereinheit innerhalb des Geräts in Kontakt kommt, könnte es zu Feuer oder einem elektrischen Schlag kommen.

Nehmen Sie an diesem Gerät keine Veränderungen vor.

Veränderungen können zu Verletzungen des Personals oder Beschädigungen des Geräts führen.

Maschinengehäuse nicht abnehmen.

Teile unter Hochspannung in der Maschine können einen Stromschlag auslösen.

Stellen Sie keinen Behälter mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit oder einen Gegenstand aus Metall, der hineinfallen kann, auf die Maschine.

Falls die Flüssigkeit verspritzt oder der Gegenstand in das Gerät fällt, könnte ein Brand oder Stromschlag ausgelöst werden.

Wenn ein Gewitter beginnt, schalten Sie den Hauptstrom ab und ziehen den Netzstecker aus der Dose, damit Stromschläge oder Feuer durch Blitze verhindert werden.

Zum Gerät gehört eine Dokumentensicherungsfunktion, die das Dokumentenabbild auf einer internen Festplatte speichert. Bei Bedarf können gespeicherte Dokumente somit aufgerufen, ausgedruckt oder übertragen werden. Wenn es zu einem Festplattenschaden kommt, können die gespeicherten Dokumentendaten nicht mehr abgerufen werden. Um dem Verlust wichtiger Dokumente im eher unwahrscheinlichen Fall eines Festplattenschadens vorzubeugen, heben Sie die Originale wichtiger Dokumente auf oder speichern Sie die Daten an anderer Stelle.

Die Sharp Corporation übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden oder Verlust, die sich aus dem Verlust gespeicherter Dokumentendaten ergeben. Gesetzliche Gewährleistungspflichten bleiben davon unberührt.



Informationen zum Laser

Wellenlänge	788 nm + 12 nm / -13 nm
Pulsdauer	MX-6500N (330 mm/s): (3,773 µs ± 0,015 µs) / 7 mm MX-7500N (360 mm/s): (3,458 µs ± 0,014 µs) / 7 mm Papiermodus schwer (220 mm/s): (5,659 µs ± 0,023 µs) / 7 mm
Ausgabeleistung	Max. 1,4 mW (LD1 + LD2 + LD3 + LD4)

■ Vorsicht

Kontrollen oder Einstellungen oder andere als die hier beschriebenen Verfahren können zu einer gefährlichen Strahlenaussetzung führen.

Diese digitale Ausrüstung ist ein KLASSE 1 LASERPRODUKT (IEC 6825-1 Ausg. 2-2007)



Anmerkungen zum Strom

⚠️ WARNUNG

🚫 Mit nassen Händen den Stecker nicht einstecken oder ziehen.
Dadurch kann ein Stromschlag ausgelöst werden.

🚫 Beim Herausziehen des Steckers aus der Steckdose nicht am Kabel ziehen
Durch Ziehen am Kabel könnten Schäden wie blanke Kabel und Kabelbruch entstehen, die zu einem Brand oder Stromschlag führen können.

❗ Wenn das Gerät lange Zeit nicht benutzt wird, muss aus Sicherheitsgründen der Netzstecker gezogen werden.

❗ Stellen Sie sicher, dass das Stromversorgungskabel nur an eine Steckdose angeschlossen wird, die dem spezifischen Spannungsbedarf und Strombedarf entspricht.
Stellen Sie sicher, dass die Steckdose geerdet ist. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Adapter, um andere Geräte an die von diesem Gerät genutzte Steckdose anzuschließen. Durch Nutzen einer nicht angemessenen Stromquelle kann ein Brand oder Stromschlag ausgelöst werden.
* Die Strombedarfsdaten sind auf dem unten links an der linken Seite des Geräts angebrachten Namensschild angegeben.

Anmerkungen zum Aufbau

⚠️ WARNUNG


🚫 Gerät nicht auf einer instabilen oder geneigten Fläche aufstellen. Gerät auf einer Fläche aufstellen, die das Gewicht halten kann.
Verletzungsrisiko durch fallendes oder kippendes Gerät.

🚫 Stellen Sie sicher, dass das Stromversorgungskabel nur an eine Steckdose angeschlossen wird, die dem spezifischen Spannungsbedarf und Strombedarf entspricht. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose geerdet ist. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Adapter, um andere Geräte an die von diesem Gerät genutzte Steckdose anzuschließen. Durch Nutzen einer nicht angemessenen Stromquelle kann ein Brand oder Stromschlag ausgelöst werden.

* Die Strombedarfsdaten sind auf dem unten links an der linken Seite des Geräts angebrachten Namensschild angegeben.

❗ In der Nähe einer Wand

Zwischen dem Gerät und der nächsten Wand oder anderen Oberfläche müssen die rechts abgebildeten Mindestabstände eingehalten werden.
Für einfache Wartung sollten auch die rechts abgebildeten Mindestabstände zum Gerät eingehalten werden.



🚫 Extrem heiße, kalte, feuchte oder trockene Orte (in der Nähe von Heizkörpern, Befeuchtern, Klimaanlagen etc.)
Das Papier wird feucht und in dem Gerät kann sich Kondensation bilden, dadurch Papierstau und verschmutzte Ausgabe.

🚫 Gerät nicht an einem schlecht belüfteten Ort aufstellen.

Eine kleine Menge Ozon entsteht beim Druckvorgang. Die erzeugte Menge Ozon ist nicht schädlich, jedoch kann es sein, dass ein unangenehmer Geruch wahrgenommen wird, wenn große Mengen kopiert werden. Deshalb sollte das Gerät in einem Raum mit Ventilator stehen oder mit Fenstern, die für ausreichendes Zirkulieren der Luft sorgen. (Der Geruch kann unter Umständen Kopfschmerzen verursachen).

🚫 Orte mit direkter Sonneneinstrahlung

Plastikteile können sich verformen, was zu verschmutzter Ausgabe führen kann.

🚫 Orte mit Ammoniak

Aufbau des Geräts in der Nähe eines Diazo-Kopierers kann zu verschmutzter Ausgabe führen.

🚫 Orte mit Vibration.

Vibration kann Schäden verursachen.

⚠️ VORSICHT

Das Gerät hat eine interne Festplatte. Setzen Sie das Gerät keinen Stößen oder Erschütterungen aus.
Bewegen Sie das Gerät insbesondere nicht, wenn es eingeschaltet ist.

- Das Gerät muss für einen problemlosen Zugang in der Nähe einer Steckdose aufgebaut sein.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine Steckdose an, die nicht für andere elektrische Geräte verwendet wird.
Wenn ein Beleuchtungskörper an die gleiche Steckdose angeschlossen wird, kann das Licht flackern.

Über das Verbrauchsmaterial

⚠️ WARNUNG

🚫 Werfen Sie keine Tonerkartuschen ins Feuer.
Der Toner könnte platzen und Verbrennungen verursachen.

🚫 Bewahren Sie Tonerpatronen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

BEDIENUNGSANLEITUNGEN UND IHRE VERWENDUNG

Kurzanleitung (diese Anleitung)

Enthält wichtige Sicherheitshinweise, die Bezeichnungen der Teile und Komponenten, Informationen über das Einschaltverfahren, Bedienungsübersichten, Informationen für Geräteverwalter und Informationen über weitere Aspekte dieses Geräts.

Lesen Sie diesen Abschnitt vor der Inbetriebnahme des Geräts.

Bedienungsanleitung (PC)

Diese Anleitung kann vom Gerät zu einem Computer heruntergeladen und angezeigt werden. Hierin finden Sie weitere Informationen über den Druckmodus und den Einstellungsmodus sowie über die Einzelheiten jedes Modus.



Geräteeinstellungsanleitung für den Administrator

Enthält Informationen über die Feineinstellung des Geräts, wie zum Beispiel die Feineinstellung der Farben und der aktuellen Fixiereinheit oder auch die Feineinstellung der Peripheriegeräte.

Beziehen Sie sich auf dieses Handbuch, wenn Sie detaillierte Geräteeinstellungen konfigurieren müssen.

Softwareeinrichtungshandbuch (CD-PDF)

Diese Anleitung erläutert die Installation der verschiedenen Treiber, die zur Nutzung des Geräts als Drucker, Netz-Scanner oder Faxgerät erforderlich sind. Verwenden Sie diese Anleitung, wenn Sie dieses Gerät von einem Computer aus bedienen. Das Softwareeinrichtungshandbuch befindet sich auf der „Software CD-ROM“.



Bedienungsanleitung (integriert)

Diese Anleitung kann durch Berühren des Symbols Bedienungsanleitung auf dem Touch-Panel des Geräts angezeigt werden. Beim Arbeiten mit dem Gerät finden Sie hierin eine Übersicht eines jeweiligen Modus und Hinweise zum Umgang mit Problemen bei der Bedienung des Geräts.




Benutzerhandbuch

Das "Benutzerhandbuch" enthält detaillierte Erläuterungen über die am Gerät verfügbaren Funktionen.

Das Benutzerhandbuch kann vom Gerät auf einen Computer heruntergeladen und über einen Webbrowser angezeigt werden.

Zum Download des Benutzerhandbuchs siehe "DOWNLOAD DES HANDBUCHS" auf Seite 6.

Für die Anzeige der Erläuterungen einer Funktion klicken Sie auf das entsprechende Register und danach auf die Funktion in dem auf der linken Seite erscheinenden Menü.



1 Klicken Sie auf das Register des gewünschten Modus.

2 Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf das Element, das Sie anzeigen lassen wollen.

Hinweise

Sie können auch im Inhaltsverzeichnis oder Index nach einer Funktion suchen oder die Suchfunktion verwenden. Dies ist hilfreich, wenn Sie wissen, welchen Vorgang Sie benötigen, aber nicht wissen, wo Sie ihn finden können.

- FÜR ALLE MODI GÜLTIGE VORGÄNGE
- KOPIEREN
- DRUCKER
- DOKUMENTSENDEN
- DOKUMENTEN-ABLAGE
- MANUELLE FERTIGSTELLUNG
- EINSTELLMODUS
- ANHANG

DOWNLOAD DES HANDBUCHS

Sie können das [Benutzerhandbuch] oder die [Geräteeinstellungsanleitung für den Administrator] herunterladen, während das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist. Beachten Sie hierbei die folgenden Schritte. Das Benutzerhandbuch (HTML-Format) enthält detaillierte Erläuterungen der zur Verwendung des Geräts erforderlichen Verfahren sowie mögliche Schritte zur Behebung von Problemen. Sie müssen das Benutzerhandbuch vor Verwendung des Geräts lesen und verstehen.

Hinweise zur Verwendung des Benutzerhandbuchs finden Sie unter der Rubrik "VERWENDUNG DES BENUTZERHANDBUCHS" des Benutzerhandbuchs.

Die Geräteeinstellungsanleitung für den Administrator enthält Informationen über die Feineinstellung des Geräts, wie zum Beispiel die Feineinstellung der Farben und der aktuellen Fixiereinheit oder auch die Feineinstellung der Peripheriegeräte. Beziehen Sie sich auf dieses Handbuch, wenn Sie detaillierte Geräteeinstellungen konfigurieren müssen.


■ Prüfen Sie die IP-Adresse des Geräts.

1 Drücken Sie die Taste [Startseite].

Die Startseite erscheint.


2 Drücken Sie die Taste [Einstellungen].

Die Einstellmodusmaske wird angezeigt.



3 Bestätigen Sie die IP-Adresse des Geräts

- (1) Drücken Sie die Taste [Systemeinstellungen] im linken Menü.
- (2) Drücken Sie Taste [Listendruck: (Benutzer)] im linken Menü.
- (3) Drücken Sie die Taste [Druck] in [Liste aller anwendungsspezifischen Einstellungen].



■ Laden Sie das Benutzerhandbuch und die Geräteeinstellungsanleitung für den Administrator herunter.

1 Geben Sie die IP-Adresse der Maschine in die Adress-Zeile Ihres Web Browsers ein und Sie haben Zugang zur Maschine.

http://IP-Adresse der Maschine/
Abhängig von den Einstellungen der Maschine kann es sein, dass eine Benutzerüberprüfung erfolgt.
Bitte wenden Sie sich an den Administrator der Maschine, damit Sie die für die Überprüfung erforderlichen Kontendaten erhalten.



2 Laden Sie das [Benutzerhandbuch] oder die [Geräteeinstellungsanleitung für den Administrator] herunter.

Klicken Sie in der angezeigten Seite auf [Download der Betriebsanleitung]. Danach wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste "Sprache für den Download" sowie [Benutzerhandbuch] oder [Geräteeinstellungsanleitung für den Administrator] aus und klicken auf die Schaltfläche [Download].

3 Expandieren Sie das heruntergeladene "Benutzerhandbuch".

Bei der Auswahl des Benutzerhandbuchs:
Nach dem Expandieren der Datei wird der Ordner [Benutzerhandbuch] erstellt.
Bei der Auswahl der Geräteeinstellungsanleitung für den Administrator:
Gehen Sie zu Schritt 5.

4 Anzeige des heruntergeladenen [Handbuchs].

Für die Anzeige des Benutzerhandbuchs öffnen Sie den Ordner [Benutzerhandbuch] und doppelklicken Sie auf "index.htm".



Für die Anzeige der Geräteeinstellungsanleitung für den Administrator doppelklicken Sie auf die heruntergeladenen PDF-Dateien.

Verwendung der Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung enthält die grundlegenden Schritte für die Verwendung des Geräts.

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie den Vorgang für das Einlegen von Papier in der Bedienungsanleitung prüfen.

1 Drücken Sie die Taste [Bedienungsanleitung] auf der Startseite.

Die Bedienungsanleitung wird angezeigt.



2 Drücken Sie auf die Taste [FÜR ALLE MODI GÜLTIGE VORGÄNGE].

Das Inhaltsverzeichnis von FÜR ALLE MODI GÜLTIGE VORGÄNGE wird angezeigt.




3 Drücken Sie auf die Taste [PAPIER EINLEGEN] im linken Menü.

Das Inhaltsverzeichnis von PAPIER EINLEGEN wird im rechten Menü angezeigt.

4 Drücken Sie auf das gewünschte Fach.

Die Erläuterung zum Einlegen des Papiers in das von Ihnen ausgewählte Fach wird angezeigt.



Detaillierte Erläuterungen und nicht in der Bedienungsanleitung enthaltene Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch und in der Geräteeinstellungsanleitung für den Administrator.

Einstellmodus

Der "Einstellmodus" kann für die Verwaltung für Funktionen, die eine einfachere Verwendung des Geräts, inklusive der Angabe von Standardeinstellungen für jede einzelne Funktion, die Konfiguration von Einstellungen für die Netzwerkverbindung und die Anzeige von Bedienungsprotokollen, ermöglichen, eingesetzt werden.

Der Einstellmodus kann auch von einem Webbrowser aus auf einem an das gleiche Netzwerk wie das Gerät angeschlossenen Computer eingesetzt werden.

Papiereigenschaften, die eine Feineinstellung des Geräts unter Berücksichtigung der Papierqualität ermöglichen, können auch in "Papierfach einstellen" in den Systemeinstellungen des Einstellmodus ausgewählt werden. Für die Anzeige der Elemente, die im Einstellmodus ausgewählt werden können, und der aktuellen Einstellungen der Elemente können Sie Listen der Geräteeinstellungen und der Webeinstellungen durch die Auswahl von "Liste der Administratoreinstellungen" oder "Liste der Webeinstellungen" in "Listendruck (Administrator)" in den Systemeinstellungen (Administrator) des Einstellmodus auswählen. Der Vorgang für den Druck einer Liste der Administratoreinstellungen oder der Liste der Webeinstellungen wird nachfolgend erläutert.

1 Drücken Sie die Taste [Einstellungen] auf der Startseite.



Der Einstellmodus wird angezeigt.

2 Drücken Sie auf die Taste [Systemeinstellungen] im linken Menü.




3 Drücken Sie auf die Taste [Listendruck (Administrator)] im linken Menü.



4 Geben Sie das Passwort auf dem Administrator-Anmeldebildschirm ein.


Zum Anmelden als Administrator wenden Sie sich an den Administrator des Geräts.

Nach erfolgter Anmeldung wird der Bildschirm Listendruck (Administrator) angezeigt.




5 Drücken Sie die Taste [Druck] in der Liste der Administratoreinstellungen oder der Liste der Webeinstellungen.


In der Liste der Administratoreinstellungen können Sie eine Liste aller Einstellungselemente und die Einstellungen jeder Funktion (Kopie, Scan usw.) aus dem Pulldown-Menü drucken. Zum Drucken einer Liste aller Einstellungselemente und Einstellungen wählen Sie [Liste aller Administratoreinstellungen] aus.



In der Liste der Webeinstellungen können Sie eine Liste aller Einstellungselemente und Einstellungen im Web-Menü ausdrucken.



TEILEBEZEICHNUNGEN



STROM AN- UND ABSCHALTEN

Dieses Gerät verfügt über einen Hauptnetzschalter, der sich bei geöffneter Frontabdeckung links unten befindet, und einen Einschalter (⊕) auf dem Bedienfeld.

Gerät einschalten

- Stellen Sie den Hauptschalter in die Position „I“.
- Sobald die Hauptstromanzeige grün leuchtet, betätigen Sie den Einschalter (⊕).

Gerät ausschalten


- (1) Betätigen Sie den Einschalter (⊕) zum Abschalten des Geräts.
- (2) Stellen Sie den Hauptschalter in die Position “O”.

Gerät neu starten

Wenn Sie durch eine Meldung im Bedienfeld aufgefordert werden, das Gerät neu zu starten, drücken Sie die Taste (⊕), um das Gerät auszuschalten, und drücken Sie dann erneut die Taste, um das Gerät wieder einzuschalten.

Vorsicht:

- Stellen Sie beim Abschalten sicher, dass die Anzeigen am Bedienfeld ebenfalls ausgehen.
- Wenn sich das Gerät plötzlich abschaltet, wie zum Beispiel bei einem Stromausfall, schalten Sie das Gerät zuerst wieder an und dann stellen Sie es ab. Dabei ist das korrekte Verfahren zu beachten. Wenn Sie den Hauptschalter ausschalten oder das Netzkabel aus der Steckdose ziehen, während diese Anzeigen leuchten oder blinken, kann dies zu Schäden an der Festplatte und zu Datenverlust führen.
- Wenn Sie eine Gerätestörung vermuten, ein schweres Gewitter aufzieht oder das Gerät transportiert werden soll, schalten beide Schalter aus, den Einschalter (⊕) als auch den Hauptschalter, und ziehen Sie den Netzstecker.



- In manchen Zuständen des Geräts führt das Drücken des Einschalters (⊕) zum Durchführen eines Neustarts nicht dazu, dass die Einstellungen wirksam werden. Verwenden Sie in diesem Fall den Hauptschalter, um das Gerät aus- und wieder einzuschalten.

STARTBILDSCHIRM

Dieser Bildschirm wird zuerst angezeigt. Wenn Sie ein Symbol berühren, wird der entsprechende Bildschirm angezeigt.

Durch Drücken der Taste [Startseite] () auf dem Bedienfeld wird dieser Startbildschirm auch angezeigt.

* Abhängig vom Modell oder der benutzerdefinierten Anpassung kann der Bildschirm vom tatsächlichen Bildschirm abweichen.

HDD Dateiabruf

Das gescannte Original wird auf der Festplatte des Geräts oder einem externen Speichergerät gespeichert. Durch Berühren dieses Symbols können gespeicherte Daten bearbeitet oder auf andere Weise verwendet werden.

Auftragsverwaltung

Drücken Sie auf dieses Symbol, um den Zustand des laufenden Auftrages zu prüfen.

Scrollbereich


Bis zu 12 Symbole werden angezeigt. Sie können verborgene Symbole anzeigen, indem Sie den Bildschirm horizontal scrollen.

Fester Bereich

Bis zu 10 Symbole werden ständig angezeigt.

Bedienungsanleitung

Lesen Sie in diesem Dokument nach, wenn Sie Probleme bei der Bedienung des Geräts haben.



Einstellungen

Im Einstellungsmodus können verschiedene Einstellungen konfiguriert werden, um sie den Zielen und Erfordernissen Ihrer Anwendung anzupassen.

Kopieren

Das gescannte Original wird gedruckt.



Aktionsfeld

Berühren Sie eine Option zum Bearbeiten der Startseite oder für eine andere Bedienung.

CLOUD-PORTAL

Wenn das Gerät an das Internet angeschlossen ist, kann das Symbol "CLOUD-PORTAL" angetippt werden, um auf eine Website für die Anmeldung zum CLOUD-PORTAL zuzugreifen. Über die Website CLOUD-PORTAL können Sie die von SHARP bereitgestellten Cloud-Dienste nutzen.

In bestimmten Ländern und Regionen fallen die Inhalte der Startseite anders aus und es kann nicht auf das CLOUD-PORTAL zugegriffen werden.

Geräteeinstellung

Die Verfahren für die Feineinstellung des Geräts, wie zum Beispiel die Feineinstellung der Farben und der aktuellen Fixiereinheit oder auch die Feineinstellung der Peripheriegeräte, werden nachfolgend erläutert. Erweiterte Einstellungen werden in der Geräteeinstellungsanleitung für den Administrator erläutert.

Erweiterte Einstellungen werden in der Geräteeinstellungsanleitung für den Administrator erläutert.

Seitenumschalttasten

Zeigen Sie mit diesen Tasten eine verborgene Seite im Scrollbereich an.

BEDIENUNG DES TOUCH-PANELS


Neben der herkömmlichen Bedienung durch "einmaliges Antippen" können Sie das Touch-Panel auch durch langes Berühren, Wischen und Verschieben bedienen.

Berühren	Berühren Sie das Touch-Panel und nehmen Sie den Finger sofort wieder weg. Verwenden Sie diese Methode, um eine Taste, eine Registerkarte oder ein Kontrollkästchen auszuwählen.	Doppelberühren	Berühren Sie den Sensorbildschirm kurz zweimal hintereinander. Verwenden Sie diese Methode, um den Vorschaumodus zu wechseln oder ein Vorschaubild zu vergrößern.	Ziehen	Ziehen Sie (bewegen Sie den Finger auf dem Bildschirm in eine beliebige Richtung), um im Original, das in der Vorschau angezeigt wird, Seiten zu ersetzen oder zu löschen.	Quetschen	Berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern und bewegen Sie die Finger aufeinander zu. Diese Vorgehensweise wird zum Verkleinern des Browsers und der Vorschauanzeige verwendet.
Langes Berühren	Berühren Sie die Taste mit dem Finger, und halten Sie sie für eine Weile gedrückt.	Wischen	Verschieben Sie den Finger auf dem Bildschirm, um zu einem Vorschaubild zu scrollen.	Verschieben	Verschieben Sie die Bildlaufleiste (indem Sie mit dem Finger den Bildschirm berühren), um Listen mit vielen Elementen nach oben oder unten durchzugehen.	Ausdehnen	Berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern und bewegen Sie die Finger voneinander weg. Diese Vorgehensweise wird zum Verbreitern des Browsers und der Vorschauanzeige verwendet.

WARTUNG

Ersetzen einer Tonerkartusche

Wenn der Toner zu Ende geht, werden die entsprechende Farbe und die Meldung "Neuen Toner bereitstellen" angezeigt. Legen Sie eine neue Tonerpatrone für die angezeigte Farbe ein. Wenn der Toner einer Kartusche verbraucht ist, werden die entsprechende Farbe und die Meldung "Tonerkartusche wechseln" angezeigt. Ersetzen Sie die Tonerpatrone der angezeigten Farbe. Beispiel: Austausch der gelben Tonerpatrone



- Die Tonerkartuschen bitte nicht wegwerfen. Bewahren Sie die gebrauchten Tonerkassetten in einem Plastiksack auf. Der Kundendiensttechniker wird die gebrauchten Tonerkassetten bei den nächsten Wartungsarbeiten mitnehmen.
 - Sie können die ungefähre Restmenge der Toner feststellen, indem Sie während dem Drucken oder bei Leerlauf des Geräts die Taste [Startseite] drücken. Solange Sie die Taste gedrückt halten, wird der Prozentsatz des restlichen Toners angezeigt.
 - Wenn der Prozentsatz unter "25-0%" fällt, halten Sie eine neue Tonerpatrone zum Austausch bereit.
 - Abhängig von den Verwendungsbedingungen kann die Farbe verblassen oder das Bild verschwommen werden.


Beseitigung von Papierstaus

Wenn ein Papierstau auftritt, dann wird die Meldung "Zufuhrfehler." in dem Bedienfeld angezeigt und der Druck und Scavorgang werden angehalten.


Berühren Sie in diesem Fall das Feld [Bes. von Papierstaus prüfen] im Touch-Panel.

Nach Berühren des Feldes werden Anweisungen zum Beseitigen des Papierstaus angezeigt.

Befolgen Sie die Anweisungen. Wenn der Papierstau beseitigt ist, dann verschwindet die Meldung automatisch.



- Achtung
 - Die Fixiereinheit und der Ausgabebereich sind heiß.
 - Achten Sie darauf, die Fixiereinheit beim Be- seitigen eines Papierstaus nicht zu berühren.
 - Es besteht Verbrennungsgefahr.




Behälter für Abfall-Toner wechseln

Wenn der Behälter für Abfall-Toner voll wird, erscheint die Meldung "Tonerabfallbehälter auswechseln." in dem Bedienfeld angezeigt und der Druck und Scavorgang werden angehalten. Berühren Sie in diesem Fall das Feld [Info] im Touch-Panel.

Wenn die Taste berührt wird, erscheinen die Anleitungen für das Auswechseln des Behälters für Abfall-Toner.

Befolgen Sie die Anweisungen

Wenn der Behälter für Abfall-Toner ausgewechselt ist, dann verschwindet die Meldung automatisch.



- Achtung**

 - Werfen Sie den Behälter für Abfall-Toner nicht ins Feuer. Der Toner könnte zerplatzen und einen Brand verursachen.
 - Bewahren Sie den Behälter für Abfall-Toner außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
 - Bewahren Sie die entfernte Tonerkassette in einem Plastiksack auf (werfen Sie sie nicht weg). Ihr Kundendiensttechniker wird den entfernten Behälter für Abfall-Toner mitnehmen.


DRUCKER

Grundlegendes Druckverfahren


In einer Windows-Umgebung

In diesem Abschnitt wird das Drucken eines Dokuments über „WordPad“, eine Standardzubehöranwendung von Windows, erläutert.


- Wählen Sie im Menü [Datei] die Option [Drucken] aus



- Wählen Sie den Druckertreiber für das Gerät aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen]



- Klicken Sie auf die Registerkarte [Papier], und wählen Sie das Papierformat aus



- Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], um den Druckvorgang zu starten



Für Mac OS X-Umgebungen

Im folgenden Beispiel wird erläutert, wie ein Dokument mit der standardmäßigen Zubehöranwendung „TextEdit“ unter Mac OS X gedruckt werden kann.

- Wählen Sie die Option [Papierformat] aus dem Menü [Datei] und anschließend den Drucker aus




- Konfigurieren Sie das Papier und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK]



- Wählen Sie im Menü [Datei] die Option [Drucken] aus. Vergewissern Sie sich, dass der korrekte Drucker gewählt ist.



- Druckeinstellungen
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Drucken], um den Druckvorgang zu starten




- Es können Blätter verschiedener Papierarten für Deckblätter usw. eingefügt werden.
- In Windows-Umgebungen können Blätter an der angegebenen Seite oder als Trennblätter eingefügt werden.



KOPIEREN

Grundlegende Bedienung

1 Legen Sie das Original ein



2 Kopiereinstellungen



1 Kopiereinstellungen

2 Zeigt den Dialog [Funktionsübersicht] an

3 Scannt das Original und zeigt es im Vorschaubereich an (wenn eine Vorschau erforderlich ist)

4 Bricht alle Einstellungen ab

3 Vorschau



4 Geben Sie die Anzahl der Kopien an



Korrigiert die Anzahl der Kopien

5 Start (schwarzweiß oder Farbe)



Kopiereinstellungen

Farbmodus

<input checked="" type="checkbox"/> Automatisch	Erkennt automatisch, ob in Farbe oder schwarzweiß kopiert wird
<input checked="" type="checkbox"/> Vollfarbe	Kopiert in Farbe
<input checked="" type="checkbox"/> S/W	Kopiert schwarzweiß
<input checked="" type="checkbox"/> Zweifarbig	Kopiert zweifarbig
<input checked="" type="checkbox"/> Einfarbig	Kopiert in einer Farbe

2-seit. Kopie

	1-seitige Kopie
	Gibt zwei 1-seitige Originalblätter auf einem 2-seitigen Blatt aus
	Gibt ein 2-seitiges Originalblatt auf einem 2-seitigen Blatt aus
	Gibt ein 2-seitiges Originalblatt auf zwei 1-seitigen Blättern aus

Ausgabe

	Gibt in das mittlere Fach des Geräts aus
	Gibt in das Versatzfach des Finishers aus
	Sortiert satzweise und gibt aus
	Sortiert seitenweise und gibt aus
	Gibt in das Ausgabefach rechts am Gerät aus

Papierwahl

<input checked="" type="checkbox"/> Automatisch	
	Papierkassette 1 A4 Normal 2 A4 Normal
	Fach 1/Fach 2/Fach 3/Fach 4
	Bypass-Fach (optional)* Geben Sie Papierformat und -art an.
	Großraummagazin (optional)

Zoomfaktor

	Zeigt das grundlegende Verhältnismenü an.
	Zeigt das XY-Zoomverhältnismenü an.
<input checked="" type="checkbox"/> Auto-Image	Stellt das Verhältnis anhand der Originaleinstellungen und Papiereinstellungen automatisch ein.
	B4->B5 A3->A4 70%
	115% B4->A3
	B5->B4 A5->A4 81%
	122% A4->B4
	A4->B4 86%
	141% B5->A4 A4->A3
	100 (25 ~ 200 %)
	Vergrößert oder verkleinert das Bild in Schritten von 1%
	Schaltet zum Bildschirm „Sonst. Verhältnis“
	Schaltet zum Bildschirm „nach Papier“
	Schaltet zum Bildschirm „nach Format“

* Bitte beachten Sie, dass das Bypass-Fach in einigen Ländern und Regionen Standard ist.

Belichtung
Automatisch

Belichtung

Automatisch	Automatische Auswahl	Landkarte	Geeignet für Karten mit kleinem, feinen Text
Text	Geeignet für Textdokumente	Helles Original	Geeignet für schwach gefärbte Originale wie zum Beispiel mit Bleistiftnotizen
Text/Fotoabzug	Qualität von Text und gedruckten Fotos hat Vorrang	Schattierung	Zum Anpassen der Schattierung den dunkleren oder helleren Bereich berühren
Text/Foto	Geeignet für Textdokumente mit eingefügten Fotos	Kopie von Kopie	Diese Option für kopierte oder gedruckte Originale auswählen
Gedrucktes Foto	Qualität von Fotos hat Vorrang	Farbtön-Steigerung	Diese Option zum Verbessern der Farben einer Farbkopie auswählen
Photo	Geeignet für Fotos		

Original
Automatisch A4

Original

Automatisch	Automatische Auswahl				
Inch	Zeigt die Liste der Zollformate an				
AB	Zeigt die Liste der AB-Formate an				
Direkteingabe	Zeigt den Direkteingabebildschirm an				
Benutzerdefiniert	Zeigt die Liste der benutzerdefinierten Formate an				
	AB				
A5	A5R	B5	B5R	5½ × 8½	5½ × 8½ R
A4	A4R	B4	A3	8½ × 11	8½ × 11 R
216 × 340	216 × 343	8½ × 13	8½ × 14		
		11 × 17	8½ × 13½ R		

Sonstiges


Sonstiges

Multi-Shot	Kopieren eines mehrseitigen Originals auf ein einziges Blatt	Randverschiebung	Fügt Ränder hinzu	Löschen	Angeben der Randlöschung (Mittenlöschung) und der Löschbreite des Originals für Kopien
Broschüre kopieren	Anordnung im Broschürenformat	Deckblätter/Trennblätter	Fügt Deck- oder Trennblätter ein	Folientrennblätter	Gibt Transparentfolien so aus, dass sie nicht aneinander haften
Leere Seite überspringen	Überspringen von Leerseiten des Originals	Kartenbeitäge	Kopiert beide Seiten einer Karte auf eine Seite	Bild positionieren	Angeben der Bilddruckposition
Register-Kopie	Kopiert Beschriftungen auf Registerseiten	Doppelseiten-Kopie	Kopiert einzelne gegenüberliegende Seiten	Buchkopie	Kopiert eine Broschüre
Buch teilen	Teilt ein Broschürenoriginal seitenweise in einer Kopie auf	Zeitmarkierung	Druckt das Datum, die Anzahl der Seiten und Stempel	Individuelles Bild	Fügt ein registriertes Bild zu einem Original hinzu
Druck des verborgenen Musters	Hinzufügen von Daten zur Verhinderung nicht autorisierter Kopien	Layout wiederholen	Wiederholt ein Bild auf einer Seite in einer Kopie	Mehrseitenvorgrößerung	Erstellen einer Kopie im Posterformat
Spiegel-Bild	Verkehrt das Original in ein Spiegelbild	Vollbild-Kopie	Kopiert Originale ohne abgeschnittene Kanten	Zentrieren	Kopieren in der Mitte des Papiers
SW Invertiert	Invertiert Weiß und Schwarz	Auftragsaufbau	Kopiert eine große Anzahl von Originale	Tandemkopie	Verwenden von zwei Geräten zum parallelen Kopieren
Urspr. Zählung	Prüfen der Anzahl der gescannten Originalblätter	Dokument gemischter Größe	Kopiert Originale verschiedener Formate gleichzeitig	Modus langsamer Scan	In diesem Modus wird die Steuerung des Originaleinzugs für Originale aus dünnem Papier umgeschaltet
Scharfe	Anpassen der Schärfe eines Bildes	Scanauflösung	Angeben der Auflösung des Originals	RGB-Einstellung	Anpassen von Rot/Grün/Blau in Kopien
Hintergrund unterdrücken	Unterdrückt helle Hintergrundbereiche in Kopien	Farbbebalance	Anpassen der Farben eines Kopiebilds	Helligkeit	Anpassen der Helligkeit eines Farbkopiebilds
Intensität	Anpassen der Intensität (Sättigung) eines Farbkopiebilds	Ablage	Verwendet Dokumentenablage	Offene Ablage	Speichert gescannte Daten vorübergehend auf der Festplatte des Geräts
Vorschau bearbeiten	Zeigt nach der Auswahl ein Vorschaubild an				

SCANNEN

Grundlegende Bedienung (Scannen zu E-Mail)


1 Legen Sie das Original ein



2 Scaneinstellungen



3 Vorschau



4 Geben Sie das Ziel an



5 Start



Scaneinstellungen



Adressbuch


Berühren Sie die Taste, um den Adressbuchbildschirm zur Auswahl eines Ziels anzuzeigen.



Berühren Sie diese Taste zum Umschalten zwischen An und Cc.




Sucht ein Ziel



Dateiname

Wählen Sie einen Dateinamen oder geben Sie ihn direkt ein.




Betreff

Wählen Sie einen Betreff oder geben Sie ihn direkt ein.



Berühren zur Adresseingabe

Wechseln Sie in ein Adressverzeichnis.



Auflösung

100x100dpi	300x300dpi	100 × 100 dpi
150 x 150 dpi	400x400dpi	150 × 150 dpi
200x200dpi	600x600dpi	200 × 200 dpi
		300 × 300 dpi
		400 × 400 dpi
		600 × 600 dpi



Belichtung

Automatische Auswahl



Zum Anpassen der Schattierung den dunkleren oder helleren Bereich berühren



Geeignet für Textdokumente



Qualität von Text und gedruckten Fotos hat Vorrang



Geeignet für Textdokumente mit eingefügten Fotos



Qualität von Fotos hat Vorrang



Geeignet für Fotos



Geeignet für Karten mit kleinem, feinen Text

Dateiformat

Mithilfe dieser Funktion werden Dateiformat und Komprimierungsmodus (-stärke) der Sendedaten eingestellt.

Dateiformat			Komprimierungsmodus			Seitenanzahl-Einstellung	
	Farbe/Grautöne	S/W		Farbe/Grautöne	S/W		Farbe/Graustufen/Schwarzweiß
TIFF	Übertragbare Formate: TIFF, XPS, JPEG, PDF, PDF/A	Übertragbare Formate: TIFF, XPS, PDF, PDF/A		Wenig Mittel Viel Schw.Buchst. herv. Ohne MH (G3) MMR (G4)	Komprimierungsmodi: Niedr., Mittel, Hoch, Schw.Buchst. herv.	Kompakt Ultrafein	Sendet Daten nach Reduzierung der Größe Sendet Daten nach Reduzierung der Größe, jedoch ohne Verringerung der Bildqualität
XPS							Spezifizierte Seiten pro Datei
JPEG							Geben Sie die Seitenanzahl pro Datei an
PDF	Verschl.	Erstellt eine verschlüsselte PDF-Datei	Verschl.				1 (1 ~ 99) Seite
PDF/A							Zeigt die Seitenanzahl pro Datei an
							Erhöht oder verringert die Seitenanzahl pro Datei

Sonstiges

Sonstiges

	Berühren Sie die Taste, um den Auftragserstellungsmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bei Aktivierung wird eine große Anzahl von Originalen in Sätzen gescannt.		Scannet ein dünnnes Original		Scannet Originale verschiedener Formate gleichzeitig
	Berühren Sie die Taste, um die Originalzählung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bei Aktivierung wird die Anzahl der gescannten Originalblätter geprüft.		Angeben der Randlöschung (Mittenlöschung) und der Löschbreite des zu sendenden Originals		Scannet ein Original als zwei Einzelseiten
	Sendet ein Broschürenoriginal durch seitenweises Aufteilen		Sendet beide Seiten einer Karte als eine Seite		Führt die Übertragung zur angegebenen Zeit automatisch durch
	Stempelt gescannte Originale		Beim Scannen von Originale werden helle Hintergrundbereiche unterdrückt		Löscht nach dem Scannen Leerseiten innerhalb eines Originals
	Entfernt Blindfarben vor der Übertragung aus dem gescannten Original		Anpassen der Schärfe eines Bilds, um ein schärferes oder weicheres Bild zu erhalten		Hinzufügen von Kontrast zum Original vor der Übertragung
	Speichert gesendete Daten auf der Festplatte des Geräts		Speichert gesendete Daten vorübergehend auf der Festplatte des Geräts		

DOKUMENTENABLAGE

Diese Funktion dient zum Speichern auf dem Gerät gescannter Originale, empfangener Faxdaten oder Druckdaten von einem PC auf der Festplatte des Geräts oder auf einem externen Gerät. Die gespeicherten Daten können gedruckt oder gesendet werden. Eine Bearbeitung gespeicherter Dateien, z. B. zum Kombinieren, ist ebenfalls möglich.


Grundlegende Bedienung

1 STARTSEITE




HDD
Dateiabruf

2 Wählen Sie den Ordner aus



3 Legen Sie das Original ein



4 Start




Ordnerauswahlbildschirm

Hauptordner

Speichern Sie mit dieser Taste das Original, das Sie für Benutzer freigeben möchten.


Spezifischer Ordner

Der Ordner für den registrierten Benutzer.



Festpl.-Status

Die Belegung der Gerätefestplatte wird grafisch dargestellt, getrennt nach Hauptorder, Spezifische Ordner und Offene Ablage.



- Dateien, die mit [Offene Ablage] gespeichert werden, erhalten das Attribut „Gemeinsame Nutzung“, das die Nutzung durch alle Benutzer für Ausgabe und Senden ermöglicht. Speichern Sie daher hiermit keine sensiblen Dokumente oder solche, die nicht für andere Personen über die [Offene Ablage] zugänglich sein sollen.




Dateilistenansicht

Sie können die Methode zum Anzeigen von Dateien auswählen. Listenansicht oder Miniaturbildansicht kann ausgewählt werden.

■ Ansicht nach Ordner



■ Ansicht nach Auftrag



Dateiminiaturbildansicht



Auftragseinstellungsmenü

Wählen Sie eine zu ladende Datei aus, und wählen Sie dann den gewünschten Vorgang. Die folgenden Vorgänge werden auf dem Aktionsfeld angezeigt.
[Jetzt drucken] wird nicht auf dem Aktionsfeld angezeigt, sondern als Taste im Funktionsbereich.

Einstellung zum Drucken	Drückt eine Datei vom Bildschirm für erneuten Druck Diese Option wechselt zu [Drucken], wenn mehrere Dateien ausgewählt werden.	<input type="checkbox"/> Daten drucken und löschen	Wählen Sie diese Option, wenn die Daten nach dem Drucken gelöscht werden sollen.
Verschieben	Verschiebt eine Datei Mit dieser Option kann auch der Dateiname geändert werden.	<input type="checkbox"/> S/W-Druck	Diese Option wählen, wenn nur schwarzweiß ausgedruckt werden soll Diese Option wird nicht angezeigt, wenn mehrere Dateien ausgewählt werden.
Datei kombinieren	Fasst die beiden ausgewählten Dateien in einer einzigen Datei zusammen Diese Option wird nicht angezeigt, wenn nur eine Datei bzw. drei oder mehr Dateien ausgewählt werden.		Drückt die ausgewählte Datei sofort
Bild prüfen	Überprüfen des Inhalts der Originaldatei nach Bild Diese Option wird nicht angezeigt, wenn mehrere Dateien ausgewählt werden.	<input type="checkbox"/> Löschen	Löscht Daten
Detailinformationen anzeigen	Zeigt Detailinformationen zu geänderten Eigenschaften und zur Datei an Diese Option wird nicht angezeigt, wenn mehrere Dateien ausgewählt werden.		

KOPIERAUSGABE


Konfigurieren Sie die Ausgabeeinstellungen für Kopien mit Sortieren, Gruppe, Versatz, Heftung, Lochung oder Faltung.

Grundlegende Bedienung

1 Wählen Sie [Ausgabe]



2 Kopierausgabeeinstellungen



3 Prüfen Sie das Vorschaubild



4 Start (schwarzweiß oder Farbe)



- 1 Geben Sie das Ausgabefach an
- 2 Wählen Sie die Ausgabe und den Papierausgabetyp
- 3 Geben Sie die Details der Ausgabemethode an

Ausgabefacheinstellungen

Ausgabefacheinstellungen

Geben Sie das Ziel für die Ausgabe von Kopien an.
Das aktuell ausgewählte Ausgabefach wird durch einen Pfeil angezeigt.

(Wenn ein Finisher (Heftung für 100 Blatt) oder ein Sattelheft-Finisher (Heftung für 100 Blatt) installiert ist)
Die Taste [Mittleres Fach] kann ausgewählt werden.

Versatzfach

Gibt in das Versatzfach aus

Rechtes Fach

Gibt in das rechte Fach aus
Wenn die Funktion für Versatz, Heften und Sortieren, Sattelheften, Falten oder Löchen angegeben wird, ist das rechte Fach nicht verfügbar.

Sortieren/Gruppe-Funktion

Mithilfe dieser Funktion wird die Sortiermethode beim Kopieren eines gescannten Originals festgelegt.



Sortiert das gescannte Original satzweise und gibt dieses aus



Sortiert das gescannte Original nach Seiten und gibt diese aus.



Versatzfunktion

(Wenn ein Finisher oder Sattelheft-Finisher installiert ist)
Wählen Sie diese Funktion, wenn Sie Kopien mit einem satzweisen Versatz ausgeben möchten.
Auswahl der Heftfunktion deaktiviert das Versatz-Kontrollkästchen automatisch.

Sortieren und Heften

(Wenn ein Finisher oder Sattelheft-Finisher installiert ist)
Mithilfe dieser Funktion werden Ausgabekopien geheftet und in das Fach ausgegeben.



1 Heftung hinten



1 Heftung vorne



2 Klammern



Kopien können in der Mitte gefaltet, geheftet und ausgegeben werden.
Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn ein Sattelheft-Finisher installiert ist.



Sattelheftung

(Wenn ein Sattelheft-Finisher installiert ist)

Kopien können in der Mitte gefaltet, geheftet und ausgegeben werden.

(Wenn am Sattelheft-Finisher ein Trimming-Modul installiert ist)

Bei Sattelfaltung wird der Seitenabfall abgeschnitten, so dass sich ein sauberes Ausgabebild ergibt.

Off

Hebt Sattelheftung auf

Linksbindung

Wählt linke Bindung aus

Rechtsbindung

Wählt rechte Bindung aus

2-seitig

Scannen 2-seitiger Originale

Deckblatteinstellung

Berühren Sie die Taste, um die Deckblatteinstellung zu aktivieren oder zu deaktivieren oder um die Papierfacheinstellungen zu konfigurieren.

1-seitig

Scannt 1-seitige Originale



Trimmer einstel.

(Wenn am Sattelheft-Finisher ein Trimming-Modul installiert ist)

Nach Aktivierung von „Sattelheftung“ können Sie die Trimmereinstellungen vornehmen.

Off

Deaktiviert die Trimmereinstellung

On

Aktiviert die Trimmereinstellung

2 0 (2.0~20.0)
mm

Geben Sie den Trimmbetrag in einem Bereich von 2,0 bis 20,0 mm an

Falfunktion

(Wenn ein Sattelheft-Finisher oder eine Falteinheit installiert ist)
Kopien können gefaltet und ausgegeben werden.



Wählt Sattelfaltung aus



Wählt Z-Falten aus




Wählt Brieffalten aus



Wählt Akkordion aus



Wählt Doppelt Falten aus



Wählt Einzeln Falten aus

Bildschirm zur Detaileinstellung für jeden Falttyp

Innen

Faltet Papier, so dass es mit der Druckseite nach unten ausgegeben wird

Außen

Faltet Papier, so dass es mit der Druckseite nach oben ausgegeben wird

Mehrere Blätter zusammenfalten

Wählen Sie diese Option, um mehrere Blätter gleichzeitig zu falten

Originalbild

Zeigt ein Faltbild an



Wählen Sie das Format des Papiers aus, das mit Z-Falten gefaltet werden soll (Sie können ein Format aus A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14" und 8-1/2" x 11"R auswählen)

Links offen

Faltet Papier für linke Bindung während der Ausgabe

Rechts offen

Faltet Papier für rechte Bindung während der Ausgabe

Lochfunktion

(Wenn ein Lochermodul installiert ist)

Mithilfe dieser Funktion werden Kopien gelocht und ausgegeben. Sie ist verfügbar für die Papierformate B5R bis A3.



Locht während der Ausgabe

MANUELLE FERTIGSTELLUNG


Mit dieser Funktion können Sie die Einstellungen für die Fertigstellung von kopierten oder gedruckten Seiten wählen.

Sie können manuelle Fertigstellung auswählen, wenn der Inserter installiert ist.

Wenn Finisher (Heftung für 100 Blatt), Sattelheft-Finisher (Heftung für 100 Blatt), Lochermodul oder Falteinheit installiert sind, können abschließende Arbeiten wie Heftung, Lochung oder Faltung ausgeführt werden.

Grundlegende Bedienung

1 Legen Sie das Original ein



Passen Sie die Führung des Inserterfachs an das Papierformat an und legen Sie Papier ein.
(Spezialmedien wie Transparentfolien und Registerseiten können nicht verwendet werden.)

2 Schalten Sie um auf manuelle Fertigstellung

■ Ändern der Modi über die Startseite



3 Einstellungen für die Fertigstellungsmethode



4 Start



- 1 Wählen Sie die gewünschte Fertigstellungsmethode
- 2 Ändern Sie bei Bedarf das Papierfach oder Ausgabefach

Einlegen von Papier in das Fach/Ausgabeinstellungen



Überprüfen und Ändern des Ausgabefachs

Sie können Format und Art des eingelegten Papiers prüfen.
Bei Bedarf können Papierart und -format für die oberen und unteren Fächer getrennt angegeben werden.
Wenn Sie die Papierformate und -arten ändern möchten, wählen Sie [Systemeinstellungen] > [Einstellungen für Papierfach] > [Inserter].



Überprüfen von Papierart und -format



Wählt das obere Fach als Papierfach aus



Wählt das untere Fach als Papierfach aus



Überprüfen und Ändern des Ausgabefachs

Das Ausgabefach wird abhängig von der gewählten Ausgabefunktion automatisch ausgewählt. Wenn jedoch Z-Falten, Einzel Falten oder Lochung ausgewählt ist, können Sie das mittlere oder Versatzfach als Ausgabefach auswählen.
Wenn Sie das Ausgabefach geändert haben, kann die Ausgabefunktion abhängig von den ursprünglichen Ausgabeinstellungen deaktiviert werden.



Wählt das mittlere Fach als Ausgabefach



Wählt das Versatzfach als Ausgabefach



Ausrichtung des eingelegten Originals

Für Heftung oder Lochung an der gewünschten Position legen Sie das Papier wie folgt ein:

- Legen Sie bei der Stapelfunktion das Papier mit der beschrifteten Seite nach oben ein und richten Sie den Text am Display des Sensorbildschirms aus. (Legen Sie bei der Sattelheftfunktion das Papier mit der mittleren, beschrifteten Fläche nach oben ein.)
- Legen Sie bei Verwendung der Loch- oder Falfunktion das Papier mit der beschrifteten Seite nach oben ein und richten Sie den Text horizontal und nach oben auf die Scanrichtung (rechts) aus.

Heftung

(Wenn ein Finisher installiert ist)

Mithilfe dieser Funktion werden die eingelegten Papierblätter zusammengeheftet.



1 Heftung hinten



1 Heftung vorne



2 Klammern

Sattelheftung

(Wenn ein Sattelheft-Finisher (Heftung für 100 Blatt) installiert ist)

Mithilfe dieser Funktion wird jeder Satz von Kopien an zwei Positionen in der Mitte des Papiers geheftet, auf die Hälfte gefaltet und ausgegeben.

(Wenn am Sattelheft-Finisher ein Trimming-Modul installiert ist)

Bei Sattelheftung wird der Seitenabfall abgeschnitten, so dass sich ein sauberes Ausgabebild ergibt.



Mithilfe dieser Funktion wird jeder Satz von Kopien an zwei Positionen in der Mitte des Papiers geheftet, auf die Hälfte gefaltet und ausgegeben



Schneidet einen Seitenabfall bei Sattelfaltung während der Ausgabe ab
Geben Sie den Trimbetrag in einem Bereich von 2,0 bis 20,0 mm an

Falfunktion

(Wenn eine Falteinheit installiert ist)

Diese Funktion führt Z-Falten, Brieffalten oder andere Faltungsarten aus.

(Wenn ein Sattelheft-Finisher (Heftung für 100 Blatt) installiert ist)

Papier kann in Sattelfaltung gefaltet werden.

- Die wählbaren Papierformate sind abhängig von der Art der Papierfaltung.
- Spezialmedien wie Transparentfolien und Registerseiten können nicht verwendet werden.



Zulässige Papierformate:
A3W, A3, B4, A4R, SRA3 12" x 18", 11" x 17",
8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R, 8K
Die Falteinstellungen können unter [Detail] konfiguriert werden.



Zulässige Papierformate:
A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R
Diese Option kann nur dann mit der Heft- oder Lochfunktion verwendet werden, wenn Papier im Format A3, B4 oder 11" x 17" verwendet wird.



Zulässige Papierformate:
A4R, 8-1/2" x 11"R



Zulässige Papierformate:
A4R, 8-1/2" x 11"R



Zulässige Papierformate:
A4R, 8-1/2" x 11"R



Zulässige Papierformate:
A4R, 8-1/2" x 11"R

Einstellen der Kopienanzahl (Seitenanzahl)



Einstellen der Kopienanzahl (Seitenanzahl)

Mithilfe dieser Funktion werden zuvor sortierte Blätter geladen und mehrere Sätze gleichzeitig ausgegeben.

Kopienanzahl-Einstellung

(1-999)

Geben Sie die Anzahl der Ausgabekopien ein
(von 1 bis 999)

Seitenanzahl-Einstellung

 Alle Seiten

Wählen Sie diese Option, um alle Seiten als einen Satz festzulegen
* Wenn diese Einstellung aktiviert ist, stellen Sie [Anzahl der Kopien] auf „1“.

 Manuell

Wählen Sie diese Option, um die Anzahl der Seiten für jeden Satz einzugeben

(1-200)

Geben Sie einen numerischen Wert ein, wenn [Manuell] gewählt ist.
(von 1 bis 200 Seiten)

Überprüfen und Ändern des Ausgabefachs



Das Ausgabefach wird abhängig von der gewählten Ausgabefunktion automatisch ausgewählt. Wenn jedoch Z-Falten, Einzelne Falten oder Lochung ausgewählt ist, können Sie das mittlere oder Versatzfach als Ausgabefach auswählen.

Wenn Sie das Ausgabefach geändert haben, kann die Ausgabefunktion abhängig von den ursprünglichen Ausgabeeinstellungen deaktiviert werden.



Wählt das mittlere Fach als Ausgabefach



Wählt das Versatzfach als Ausgabefach

Lochfunktion

(Wenn ein Lochermodul installiert ist)

Diese Funktion führt eine Lochung des Papiers durch. Sie ist verfügbar für die Papierformate B5R bis A3.

Papier im Format A3W (12" x 18") und Spezialmedien wie z. B. Transparentfolien und Registerseiten können nicht verwendet werden.



Locht während der Ausgabe

Wenn ein Papierformat von A3, B4 oder 11" x 17" verwendet wird, kann diese Funktion bei Sattelheftung oder der Funktion für Z-Falten verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Grundlegende Spezifikationen / Spezifikationen Kopierer

Name	MX-6500N/MX-7500N
Art	Konsole
Farbe	Vollfarbe
Kopiersystem	Laser, elektrostatisch
Scanauflösung	Scannen (schwarzweiß): 600 × 400 dpi, 600 × 600 dpi Scannen (Vollfarbe): 600 × 600 dpi Drucken: 600 × 600 dpi, 1200 × 1200 dpi, äquivalent zu 9.600 dpi × 600 dpi
Stufung	Scannen: äquivalent zu 256 Stufen / Drucken: äquivalent zu 256 Stufen
Original-Papierformate	Max. A3 (11" × 17") für Blätter und gebundene Dokumente
Kopierformate	A3 quer (12" × 18") bis A5R, 5-1/2" × 8-1/2"R, Transparentfolie, schweres Papier, Briefumschläge Fach 1: A4, B5, 8-1/2" × 11" Fach 2: A4, 8-1/2" × 11" Fach 3: A3 quer (12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-1/2", 8-1/2" × 13-2/5", 8-1/2" × 13", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 9" × 12", Fach 4: A3 quer (12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13- 1/2", 8-1/2" × 13-2/5", 8-1/2" × 13", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R Multi-Bypass-Fach: A3 quer (13" × 19") bis SRA3, SRA4, A5R, 8K, 16K, 16KR, 5-1/2" × 8-1/2"R Transparentfolie, schweres Papier, Briefumschläge Randverlust (Vorderrand): 4 mm (11/64") ± 1 mm (± 3/64") Randverlust (Hinterrand): 2 mm (6/64") - 5 mm (- 13/64") Vorderrand / Hinterrand: insgesamt 8 mm (21/64") oder weniger Naher Rand / entfernter Rand: insgesamt 4 mm (11/64") ± 2 mm (± 6/64") oder weniger Maximaler Druckbereich: 319 mm x 480 mm Gewährleisteter Bereich der Bildqualität: 303 mm
Warmlaufzeit	55 Sekunden oder weniger ③ Abweichungen in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen möglich.
Zeit bis zur ersten Kopie	MX-6500N MX-7500N Vollfarbe: 5,6 Sekunden 5,1 Sekunden Schwarzweiß: 4,0 Sekunden 3,7 Sekunden ③ Abweichungen in Abhängigkeit vom Betriebszustand des Geräts möglich.
Geschwindigkeiten bei Dauerkopieren* (ohne Versatzausgabe)	A4, B5, 8-1/2" × 11": MX-6500N MX-7500N A4R, B5R, A5R, 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, A5R, 65 Kopien/Min. 75 Kopien/Min. 5-1/2" × 8-1/2"R: 42 Kopien/Min. 47 Kopien/Min. B4, 8-1/2" × 14": 43 Kopien/Min. 47 Kopien/Min. A3, 11" × 17": 36 Kopien/Min. 41 Kopien/Min. 32 Kopien/Min. 36 Kopien/Min.

* Dauergeschwindigkeit für dasselbe Original. Die Ausgabe kann zum Stabilisieren der Bildqualität vorübergehend unterbrochen werden.

Zoomfaktoren	Gleiche Größe: 1:1 ± 0,5 % Vergrößerung: 115 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 % Verkleinerung: 25 %, 50 %, 70 %, 81 %, 86 % Zoombereich: 25 bis 400 % (25 - 200 % mit DSPF) in Schritten von 1 %, insgesamt 376 Schritte. Kann Zoomfaktor berechnen, wenn mm angegeben werden.
Verwendbares Papier	Siehe „PAPIERFORMATE UND -ARTEN, DIE FÜR JEDES FACH EINGESTELLT WERDEN KÖNNEN“ (Seite 32)
Papierzufuhr / Kapazität	1.200 plus 800 plus 500 plus 500 Blätter in 4 Fächern plus 100-Blatt Fach für Mehrfacheinzug ③ Mit Papierge wicht von 80 g/m² (21 lbs.)
Max. Papierzufuhr / max. Kapazität	1.200 plus 800 plus 500 plus 500 Blatt in 4 Fächern plus Multi-Bypass-Fach für 500 Blatt plus 5.000 Blatt in Großraummagazinen ③ Mit Papierge wicht von 80 g/m² (21 lbs.)
Dauerkopieren	Max. 9.999 Kopien
Speicher	Standard: 5 GB Festplatte: 1 TB SD-Karte: 4 GB ③ 1 GB = Eine Milliarde Byte bei Bezugnahme auf Festplattenkapazität. Die tatsächliche Formatierungskapazität ist niedriger.
Umgebung	Betriebsumgebung 10 °C (54 °F) bis 35 °C (91 °F) (20 % bis 85 % Luftfeuchtigkeit) (Die Luftfeuchtigkeit beträgt 60 % oder weniger bei einer Temperatur von 35 °C (91 °F) und die Temperatur beträgt 30 °C (86 °F) oder weniger bei einer Luftfeuchtigkeit von 85 %.) 590 - 1.013 hPa Standardumgebung 20 °C (68 °F) bis 25 °C (77 °F) (65 ± 5 % Luftfeuchtigkeit)
Erforderliche Stromversorgung	AC 220-240V/8A, 50/60Hz (2 × 220-240V Stromversorgung) Leistungsaufnahme Max. 1,92 kW + 1,92 kW
Abmessungen	982 mm (B) × 768 mm (T) × 1.530 mm (H) (38-43/64" (W) × 30-1/4" (D) × 60-1/4" (H))
Gewicht	ca. 229 kg (505 lbs.)
Gesamtabmessungen	Multi-Bypass-Fach herausgezogen 1.245 mm (B) × 768 mm (T) (49-1/32" (B) × 30-1/4" (T))

Automatischer Originaleinzug (Standardausstattung)

Name	Duplex Single Pass Feeder (DSPF)
Originaleinzug-Ausführungen	Duplex Single Pass Feeder (DSPF)
Original-Papierformate	A3 (11" x 17") bis A5 (5-1/2" x 8-1/2")
Papierstärke	dünnes Papier 35 g/m ² (9 lbs.) bis 49 g/m ² (13 lbs.)
Original-Papierarten	Normalpapier 50 g/m ² (13 lbs.) bis 128 g/m ² (34 lbs.)
Zweiseitig	50 g/m ² (13 lbs.) bis 128 g/m ² (34 lbs.)

Papieraufnahmekapazität	150 Blatt (21 lbs. (80 g/m ²)) (oder maximale Stapelhöhe von 49/64" (19,5 mm))
Scangeschwindigkeit (Kopieren)	Schwarzweiß: 75 Blatt einseitig/Minute (A4 (8-1/2" x 11") horizontal) (600 x 400 dpi) Farbe: 51 Blatt einseitig/Minute (A4 (8-1/2" x 11") horizontal) (600 x 600 dpi)

Großraummagazine

MX-LC13

Name	Großraummagazine
Papierformate	Siehe „PAPIERFORMATE UND -ARTEN, DIE FÜR JEDES FACH EINGESTELLT WERDEN KÖNNEN“ (Seite 32)
Verwendbares Papier	Siehe „PAPIERFORMATE UND -ARTEN, DIE FÜR JEDES FACH EINGESTELLT WERDEN KÖNNEN“ (Seite 32)
Papierkapazität	5.000 Blatt (2.500 x 2)
Erforderliche Stromversorgung	AC 230V, 10A
Abmessungen	895 mm (B) x 763 mm (T) x 986 mm (H) (35-1/4" (B) x 30-1/32" (T) x 38-13/16" (H))
Gewicht	ca. 131 kg (288 lbs.)

MX-MF11

Name	Multi-Bypass-Fach
Papierformate	Siehe „PAPIERFORMATE UND -ARTEN, DIE FÜR JEDES FACH EINGESTELLT WERDEN KÖNNEN“ (Seite 32)
Verwendbares Papier	Siehe „PAPIERFORMATE UND -ARTEN, DIE FÜR JEDES FACH EINGESTELLT WERDEN KÖNNEN“ (Seite 32)
Papierkapazität	500 Blatt
Erforderliche Stromversorgung	von Großraummagazinen
Abmessungen	Wenn das Ausgabepapierfach eingeschoben ist 705 mm (B) x 556 mm (T) x 203 mm (H) (27-3/4" (B) x 21-7/8" (T) x 8" (H)) Wenn das Ausgabepapierfach herausgezogen ist 878 mm (B) x 556 mm (T) x 203 mm (H) (34-9/16" (B) x 21-7/8" (T) x 8" (H))
Gewicht	ca. 18 kg (39 lbs.)

Großraummagazin

MX-LC12

Name	Großraummagazin
Papierformate	Siehe „PAPIERFORMATE UND -ARTEN, DIE FÜR JEDES FACH EINGESTELLT WERDEN KÖNNEN“ (Seite 32)
Verwendbares Papier	Siehe „PAPIERFORMATE UND -ARTEN, DIE FÜR JEDES FACH EINGESTELLT WERDEN KÖNNEN“ (Seite 32)
Papierkapazität	3.500 Blatt
Abmessungen	376 mm (B) x 575 mm (T) x 523 mm (H) (14-51/64" (B) x 22-41/64" (T) x 20-19/32" (H))
Gewicht	ca. 28,5 kg (63 lbs.)

MX-LCX3 N

Name	Großraummagazin
Papierformate	Siehe „PAPIERFORMATE UND -ARTEN, DIE FÜR JEDES FACH EINGESTELLT WERDEN KÖNNEN“ (Seite 32)
Verwendbares Papier	Siehe „PAPIERFORMATE UND -ARTEN, DIE FÜR JEDES FACH EINGESTELLT WERDEN KÖNNEN“ (Seite 32)
Papierkapazität	3.000 Blatt
Abmessungen	670 mm (B) x 570 mm (T) x 525 mm (H) (26-3/8" (B) x 22-7/16" (T) x 20-43/64" (H))
Gewicht	ca. 50 kg (110 lbs.)

Finisher

MX-FN21

Name	Finisher (Heftung für 100 Blatt)	
Papierformate	abhängig vom Einzug	
Verwendbares Papier	55 bis 300 g/m ² Index (16 lbs. bis 170 lbs.)	
Anzahl Fächer	3	
Fachkapazität (80 g/m ² (21 lbs.))	Oberes Fach ohne Heftung	A3W (13" × 19") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"), SRA3 / SRA4: 750 Blatt A4 (8-1/2" × 11") / A4R, B5 (8-1/2" × 11"R) / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / 5-1/2" × 8-1/2"R (A5R): 1.500 Blatt
	Heftfunktion	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 50 Einheiten oder 750 Blatt A4 (8-1/2" × 11") / B5 (8-1/2" × 11"R): 100 Einheiten oder 1.500 Blatt
	Mittleres Fach ohne Heftung	A3W (13" × 19") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"), SRA3 / SRA 4: 125 Blatt A4 (8-1/2" × 11") / A4R B5 (8-1/2" × 11"R) / B5 (R7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 250 Blatt
	Unteres Fach ohne Heftung	A3W (13" × 19") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"), SRA3 / SRA4: 750 Blatt A4 (8-1/2" × 11") / A4R, B5 (8-1/2" × 11"R) / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 2.500 Blätter
	Heftfunktion	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 50 Einheiten oder 750 Blatt A4 (8-1/2" × 11") / A4R, B5 (8-1/2" × 11"R): 100 Einhei- ten oder 1.500 Blatt
		• Versatzausgabe ist nicht verfügbar für A3W (12" × 18") / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R).
Max. Anzahl gehefteter Blätter (90 g/m ² (24 lbs.))	Max. 100 Blatt (A4 (8-1/2" × 11"), B5) Max. 50 Blatt (A3 (11" × 17"), B4 (8-1/2" × 14"), A4R (8-1/2" × 11"R))	
Heftungsposition	1 unten, 1 oben, 2 Mitte	
Erforderliche Stromversorgung	AC 230V, 10A	
Abmessungen	Wenn das Ausgabepapierfach eingeschoben ist 654 mm (B) × 765 mm (T) × 1040 mm (H) (25-3/4" (B) × 30-1/8" (T) × 40-15/16" (H)) Wenn das Ausgabepapierfach herausgezogen ist 782 mm (B) × 765 mm (T) × 1040 mm (H) (30-51/64" (B) × 30-1/8" (T) × 40-15/16" (H))	
Gewicht	ca. 61 kg (134,5 lbs.)	

Sattelheft-Finisher

MX-FN22

Name	Sattelheft-Finisher (Heftung für 100 Blatt)	
Papierformate	abhängig vom Einzug	
Verwendbares Papier	55 bis 300 g/m ² Index (16 lbs. bis 170 lbs.)	
Anzahl Fächer	4	
Oberes Fach ohne Heftung	A3W (13" × 19") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"), SRA3: 750 Blatt A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 1.500 Blatt A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 50 Einheiten oder 750 Blatt A4 (8-1/2" × 11") / A4R, B5 (8-1/2" × 11"R): 100 Einheiten oder 1.500 Blatt	
Heftfunktion		
Mittleres Fach ohne Heftung	A3W (13" × 19") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"), SRA3: 125 Blatt A4 (8-1/2" × 11") / A4R B5 (8-1/2" × 11"R) / B5 / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 250 Blatt 8-1/2" × 11"R	
Unteres Fach ohne Sortierung	A3W (13" × 19") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"), SRA3: 750 Blatt A4R (8-1/2" × 11"R) / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 1.500 Blatt A4/B5/8-1/2" × 11": 2.500 Blatt A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 50 Einheiten oder 750 Blatt A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5: 100 Einheiten oder 1.500 Blatt	
Fachkapazität (80 g/m ² (21 lbs.))		
Heftfunktion		
Sattelheftungsfach ohne Heftung	60 bis 105 g/m ² (16 lbs. bis 28 lbs.): 5 Blatt 60 bis 81,4 g/m ² (16 lbs. bis 21 lbs.): 5 Einheiten (16 bis 20 Blatt), 10 Einheiten (11 bis 15 Blatt), 15 Einheiten (1 bis 5 Blatt) 81,4 g/m ² bis zu 105 g/m ² (21 lbs. bis zu 28 lbs.): 15 Einheiten (6 bis 10 Blatt), 25 Einheiten (1 bis 5 Blatt) 60 bis 81,4 g/m ² (16 lbs. bis 21 lbs.): 5 Einheiten (16 bis 20 Blatt), 10 Einheiten (11 bis 15 Blatt) 81,4 g/m ² bis zu 105 g/m ² (21 lbs. bis zu 28 lbs.): 10 Einheiten (1 bis 10 Blatt)	
Heftfunktion im Deckblattmodus	• Versatzausgabe ist nicht verfügbar für A3W (12" × 18") / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R).	
Max. Anzahl gehefteter Blätter (90 g/m ² (24 lbs.))	Max. 100 Blatt (A4 (8-1/2" × 11"), B5) Max. 50 Blatt (A3 (11" × 17"), B4 (8-1/2" × 14"), A4R (8-1/2" × 11"R))	
Heftungsposition	1 unten, 1 oben, 2 Mitte	
Heftverfahren (für Sattelheftung)	Mittelfaltung mit Heftung an 2 mittleren Positionen	
Faltposition für Sattelheftung	Mittelfaltung	
Verwendbare Formate für Sattelheftung	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R) / A3W (12" × 18") 8K, 8-1/2" × 13-1/2", 8-1/2" × 13-2/5", 8-1/2" × 13"	
Verwendbares Papierge wicht für Sattelheftung	60 g/m ² (16 lbs.) bis 300 g/m ² Index (170 lbs.) Papier mit einem Gewicht von 106 g/m ² (28 lbs.) bis 300 g/m ² Index (170 lbs.) kann nur im Deckblattmodus und für Einzelblattfaltung verwendet werden.	
Max. Anzahl sattelgehefteter Blätter	Max. 30 Blatt (80 g/m ² (21 lbs.)); 29 Blatt (80 g/m ² (21 lbs.)) + 1 Blatt (256 g/m ² (68 lbs.)) Max. 20 Blatt (90 g/m ² (24 lbs.)); 19 Blatt (90 g/m ² (24 lbs.)) + 1 Blatt (256 g/m ² (68 lbs.))	
Erforderliche Stromversorgung	AC 230V, 10A	
Abmessungen	Wenn das Ausgabepapierfach eingeschoben ist 767 mm (B) × 765 mm (T) × 1040 mm (H) (30-13/64" (B) × 30-1/8" (T) × 40-15/16" (H)) Wenn das Ausgabepapierfach herausgezogen ist 896 mm (B) × 765 mm (T) × 1040 mm (H) (35-9/32" (B) × 30-1/8" (T) × 40-15/16" (H))	
Gewicht	ca. 108 kg (238,1 lbs.)	

Blättern-Korrektur-Einheit

Name	Blättern-Korrektur-Einheit (MX-RB15)
Papierformat	Abhängig vom Einzug
Verwendbares Papier	Abhängig vom Einzug

Abmessungen	214 mm (B) × 760 mm (T) × 986 mm (H) (8-7/16" (B) x 29-59/64" (T) x 38-13/16" (H))
Gewicht	16,4 kg (36,2 lbs)

Relais-Einheit

Name	Relais-Einheit (MX-RB13)
Abmessungen	214 mm (B) × 760 mm (T) × 986 mm (H) (8-7/16" (B) x 29-59/64" (T) x 38-13/16" (H))

Gewicht	14,5 kg (32,0 lbs)
---------	--------------------

Hochleistungsstapler

Name	Hochleistungsstapler (MX-ST10)
Papierformate	A3W (13" x 19") bis 5-1/2" x A5R (8-1/2"R), SRA3, SRA4
Verwendbares Papier	55 bis 300 g/m ² Index (16 lbs bond bis 170 lbs)
Anzahl Fächer	2
Kapazität des Fachs (80 g/m ² (21 lbs.))	Oberes Fach A3W (13" x 19") bis A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) / SRA3 / SRA4: 250 Blätter Unteres Fach * A3W (13" x 19", 12" x 18") / A3 (11" x 17") / B4 (8-1/2" x 14") / A4 (8-1/2" x 11") / A4R (8-1/2" x 11"R) / SRA3 / SRA4: 5.000 Blätter B5 (7-1/4" x 10-1/2") / B5R (7-1/4" x 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" x 8-1/2"R): 2.500 Blätter

Stromversorgung	AC 100V-240V 50/60Hz
Abmessungen	915 mm (B) × 758 mm (T) × 986 mm (H) (36-1/64" (B) x 29-27/32" (T) x 38-13/16" (H))
Gewicht	Hochleistungsstapler: 100 kg (220 lbs) Wagen: 15 kg (33 lbs)

* Legen Sie keine unterschiedlichen Papiergrößen gleichzeitig ein.

Lochermodul (MX-PN13A, MX-PN13B, MX-PN13C, MX-PN13D)

Name	Lochermodul	
	MX-PN13A, MX-PN13B, MX-PN13C, MX-PN13D	
Papierformat für Lochermodul	A3 (11" x 17") bis B5R (7-1/4" x 10-1/2"R)	
Löcher	MX-PN13A: 2 Löcher MX-PN13B: 3 Löcher	MX-PN13C: 4 Löcher MX-PN13D: 4 Löcher (breit)

Erforderliche Stromversorgung	vom Finisher/Sattelheft-Finisher
Abmessungen	95 mm (B) x 715 mm (T) x 392 mm (H) (3-47/64" (B) x 28-5/32" (T) x 9-13/32" (H))
Gewicht	ca. 3,7 kg (8,2 lbs.)

Spezifikationen Netzdrucker

Art	Integriert
Geschwindigkeit bei Dauerdruck	gleich wie Geschwindigkeit bei Dauerkopie
Auflösung	Datenverarbeitung: 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi Drucken: 600 x 600 dpi, äquivalent zu 9.600 dpi x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Seitenbeschreibungssprache	Standard: PCL6-Emulation, Adobe® PostScript®3
Kompatible Protokolle	TCP/IP, IPv4/IPv6, IPX/SPX, NetBIOS, IPP, EtherTalk
Kompatible Betriebssysteme	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008R2 * Windows 8, Windows Server 2012* Macintosh (Mac OS x 10.4 to 10.8)

Interne Schriftarten (Optionen)	80 Schriftarten für PCL, 136 Schriftarten für Adobe® PostScript®3
Speicher	Gerätesystemspeicher und Festplatte
Schnittstelle	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB 1.1, USB 2.0 (Hochgeschwindigkeitsmodus)

*: In manchen Fällen kann keine Verbindung hergestellt werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren örtlichen Händler.

Spezifikationen Netzscanner

Art	Farbscanner
Scanauflösung (Haupt- x Nebenrichtung)	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi (Push Scan) 50 bis 9.600 dpi *1 (Pull Scan)
Scangeschwindigkeit (8-1/2" x 11" (A4))	Schwarzweiß: 75 Blatt/Minute (einseitig) Farbe: 75 Blatt/Minute (einseitig) ③ Im Standardmodus mit Sharp-Standardpapier (A4 (8-1/2" x 11") mit 6% Abdeckung) und bei ausgeschaltetem automatischem Farbdetektor. Die Geschwindigkeit schwankt in Abhängigkeit vom Datenvolumen des Originals.
Schnittstelle	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB 2.0 (bei USB-Speicher-Scannen)
Kompatible Protokolle	TCP/IP (IPv4)
Kompatible Betriebssysteme *2	Pull Scan (TWAIN) Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008R2 *, Windows 8, Windows Server 2012

Ausgabeformat	(Schwarzweiß) TIFF, PDF, PDF/A, verschlüsseltes PDF, XPS *3 Komprimierungsverfahren: Dekomprimierung, G3 (MH), G4 (MMR) (Graustufen/Farbe) TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, verschlüsseltes PDF, hochkomprimiertes PDF, XPS *3 Komprimierungsverfahren: JPEG (hohe, mittlere und niedrige Komprimierung, Betonung schwarzer Zeichen)
Treiber	TWAIN-kompatibel

*1: Zum Erhöhen der Auflösung müssen Sie die Scangröße reduzieren.

*2: In manchen Fällen kann keine Verbindung hergestellt werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren örtlichen Händler.

*3: XPS (XML-Paperspezifikation)

Trimming-Modul

Name	Trimming-Modul (MX-TM10)
Verwendbare Formate für Trimming-Modul	A3W (13" x 19"), A3, B4, A4R, 8K, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, SRA3
Max. Anzahl von Trimmblättern	2 bis 20 Blatt (60 g/m ² bis 81,4 g/m ² (16 lbs. bis 21 lbs.)) 2 bis 10 Blatt (81,4 g/m ² bis zu 105 g/m ² (21 lbs. bis zu 28 lbs.)) 2 bis 3 Blatt (105 g/m ² bis zu 200 g/m ² Index (28 lbs. bis zu 56 lbs.)) • Wenn Normalpapier abgeschnitten wird. Einschließlich vorderes Deckblatt von 300 g/m ² Index (170 lbs.) oder weniger.

Erforderliche Stromversorgung	vom Sattelheft-Finisher
Abmessungen	251 mm (B) x 625 mm (T) x 403 mm (H) (9-7/8" (B) x 24-15/32" (T) x 15-7/8" (H))
Gewicht	ca. 32 kg (70,6 lbs.)

Falteinheit

Name	Falteinheit (MX-FD10)
Falttypen	Z-Falten, Brieffalten, Akkordion, Doppelt Falten, Einzeln Falten.
Verwendbare Formate für Falteinheit	Z-Falten: A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R Brieffalten, Akkordion, Doppelt Falten, Einzeln Falten: A4R, 8-1/2" x 11"R
Verwendbares Papier	55 g/m ² bis 105 g/m ² (16 lbs. bis 28 lbs.)

Brieffalten/Akkordion/Doppelt Falten
60 mm (2-23/64") (Äquivalent zu 40 Blatt. (Äquivalent zu 25 Blatt bei Doppelt Falten))
• Kopien, die mit Z-Falten oder Einzeln Falten erstellt wurden, werden in das Fach des Finishers (großer Hefter) oder des Sattelheft-Finishers (großer Hefter) ausgegeben.
Erforderliche Stromversorgung
AC 100-240V
Abmessungen
336 mm (B) x 770 mm (T) x 1050 mm (H) (13-15/32" (B) x 30-5/16" (T) x 41-11/32" (H))
Gewicht
ca. 66 kg (145,5 lbs.)

Inserter

Name	Inserter (MX-CF11)
Verwendbare Formate für Inserter	A3W (13" x 19", 12" x 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, SRA4, 8K, 16K, 16KR, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A4W(9" x 12")
Verwendbares Papier	60 g/m ² bis 220 g/m ² Deckblatt (16 lbs. bis 80 lbs.)

Anzahl Fächer	2
Fachkapazität (80 g/m ² (21 lbs.))	Oberes Fach: 200 Blatt Unteres Fach: 200 Blatt
Erforderliche Stromversorgung	von diesem Gerät
Abmessungen	540 mm (B) x 760 mm (T) x 1276 mm (H) (21-1/4" (B) x 29-7/8 (T) x 50-1/4" (H))
Gewicht	ca. 45 kg (99,2 lbs.)

Geräuschemission

Geräuschemissionswerte

Die nachfolgenden Geräuschemissionswerte sind gemäß ISO7779 gemessen worden.

Schallpegel L_{WA}d

	MX-6500N	MX-7500N
Beim Betrieb (Dauerdrucken)	7,77 B	7,80 B
Standby (geringer Schallpegel-Modus)	-	-

Schalldruckpegel L_{pAm}

		MX-6500N/MX-7500N
Beim Betrieb (Dauerdrucken)	Positionen für unbeteiligte Dritte	60 dB
Standby (geringer Schallpegel-Modus)	Positionen für unbeteiligte Dritte	-



- Beim Betrieb: Mit den Optionen MX-FN21, MX-RB12, MX-RB15 und MX-MF10.
- Standby: “ - ” = weniger als Hintergrundgeräusch.

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Standard-Verbrauchsmaterialien für dieses Produkte, die durch den Benutzer ersetzt werden können, sind Papier, Tonerpatronen und Heftklammernpatronen für den Finisher. Verwenden Sie ausschließlich von SHARP spezifizierte Produkte für Tonerpatronen, Heftklammernpatronen und Transparentfolien.



Verwenden Sie zur Erzielung optimaler Kopierergebnisse nur originale Sharp-Verbrauchsmaterialien, die zur Maximierung der Nutzungsdauer und Leistung von Sharp-Produkten entwickelt, hergestellt und geprüft werden. Achten Sie auf das Zeichen „Genuine Supplies“ auf der Toner-Verpackung.

Lagerung von Verbrauchsmaterialien

⌚ Richtige Lagerung

1. Lagern Sie die Verbrauchsmaterialien an einem Platz, der:
 - sauber und trocken ist,
 - eine gleichbleibende Temperatur aufweist,
 - keiner direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist.
2. Lagern Sie Papier in der Verpackung und flach liegend.
3. Wenn Papier stehend oder ohne Verpackung gelagert wird, kann wellig oder feucht werden, wodurch Papiertaus entstehen.

⌚ Lagerung von Tonerpatronen

Lagern Sie Kartons mit neuen Tonerpatronen horizontal mit der Oberseite nach oben. Lagern Sie Tonerpatronen niemals stehend. Bei stehender Lagerung lässt sich der Toner auch durch kräftiges Schütteln unter Umständen nicht gut verteilen, so dass er in der Patrone bleibt und nicht herausfließt.

⌚ Heftklammernpatrone

Für den Finisher und den Sattelheftung-Finisher sind folgende Heftklammernpatronen erforderlich:

- MX-SCX1 (für Sattelheftung von Finishern mit Sattelheftung (großer Hefter))
Ca. 5.000 pro Kassette x 3 Kassetten
MX-SCX2 (für den Finisher (breiter Hefter) und den Finisher mit Sattelheftung (breiter Hefter))
Ca. 5.000 pro Kassette 3 Kassetten

Lieferbarkeit von Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien

Die Lieferbarkeit von Ersatzteilen zur Reparatur des Geräts wird für mindestens 7 Jahre nach Produktionseinstellung garantiert. Ersatzteile sind diejenigen Teile des Geräts, die während der normalen Nutzungsdauer des Geräts ausfallen können, während diejenigen Teile, die die Nutzungsdauer des Geräts normalerweise überdauern, nicht als Ersatzteile angesehen werden. Auch Verbrauchsmaterialien sind für 7 Jahre nach der Produktionseinstellung erhältlich.

Weiterleitung aller übertragenen und empfangenen Daten an den Administrator (Dokumentenverwaltungsfunktion)

Diese Funktion dient zum Weiterleiten aller Daten, die vom Gerät übertragen und empfangen werden, an ein vorgegebenes Ziel (Scannen zu E-Mail, Scannen zu FTP, Scannen zum Netzwerkordner oder Scannen zum Desktop). Mit dieser Funktion kann der Geräteadministrator alle übertragenen und empfangenen Daten archivieren. Zum Konfigurieren der Einstellungen für Dokumentenverwaltung klicken Sie auf [Applikations-Einstellungen] und dann [Dokumentenverwaltungsfunktion] im "Einstellungsmodus".
(Administratorberechtigungen sind erforderlich.)



Die Einstellungen für Weiterleitungsdaten, Belichtung und Auflösung der gesendeten und empfangenen Daten bleiben wirksam.

Passwort für Einstellungsmodus

Zum Konfigurieren der Geräteeinstellungen mit Administratorrechten ist das Administratorpasswort erforderlich. Die Einstellungen können entweder über das Bedienfeld oder mit einem Computer-Webbrowser konfiguriert werden. Nach der Einstellung des Geräts finden Sie unter „Einstellungsmodus“ in der Bedienungsanleitung Informationen zum Einstellen eines neuen Passworts.



Für das Bedienfeld und die Webseite ist das gleiche Passwort erforderlich.
Wenn der Administrator ein Passwort über das Bedienfeld ändert, gilt das Passwort zum Anmelden auf der Webseite.

Passwort zum Anmelden von einem Computer


Standardmäßig ist „Administrator“ das einzige Konto, das sich über einen Webbrowser anmelden darf. Nach Einstellung der Benutzer-Authentifizierung ist auch die Anmeldung als „Systemadministrator“ über einen Webbrowser möglich. Sie können ein Gerätekonto als Benutzer für die Anmeldung angeben.
Die werkseitigen Voreinstellungen für die jeweiligen Konten werden nachfolgend aufgeführt.
Durch Anmelden als „Administrator“ oder „Systemadministrator“ können alle Einstellungen, die über Webbrowser zugänglich sind, verwaltet werden.

	Konto	Passwort
Benutzer	user	users
Administrator	admin	admin
Systemadministrator	sysadmin	sysadmin



Vergessen Sie nicht das neue Administratorpasswort.

PAPIERFORMATE UND -ARTEN, DIE FÜR JEDES FACH EINGESTELLT WERDEN KÖNNEN



		Fach 1	Fach 2	Fach 3	Fach 4	Semimagazin (MX-MF10)	MX-LC13				Semimagazin (MX-MF11)	Fach 5 (MX-LCX3 N)	Fach 5 (MX-LC12)
							Fach 5	Fach 6	Fach 7	Fach 8			
Min. Papiergewicht		60g/m ² (16lbs.bond)	60g/m ² (16lbs.bond)	60g/m ² (16lbs.bond)	60g/m ² (16lbs.bond)	55g/m ² (16lbs.bond)	60g/m ² (16lbs.bond)	60g/m ² (16lbs.bond)	60g/m ² (16lbs.bond)				
Max. Papiergewicht		105g/m ² (28lbs.bond)	105g/m ² (28lbs.bond)	220g/m ² (58lbs)	220g/m ² (58lbs)	300g/m ² (79lbs)	220g/m ² (58lbs)	220g/m ² (58lbs)	220g/m ² (58lbs)				
Papierart	Dünnes Papier	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
	Normalpapier (60-105g/m ² (16lbs.bond bis 28lbs.bond))	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Recycling	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Farbe	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Briefkopf	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Vorgedruckt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Vorgelocht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Schweres Papier 1 (106-176g/m ² (28lbs bis 46lbs))	Nein	Nein	Ja									
	Schweres Papier 2 (177-220g/m ² (47lbs bis 58lbs))	Nein	Nein	Ja									
	Schweres Papier 3 (221-256g/m ² (59lbs bis 68lbs))	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
	Schweres Papier 4 (257-300g/m ² (69lbs bis 79lbs))	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
	Geprägtes Papier	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
	Registerpapier	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein						
	Transparentfolie	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein						
	Etiketten	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Papierformat	Glanzpapier	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
	Benutzertyp 1-11	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	330 mm x 483 mm	13" x 19"	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
	305 mm x 457 mm	A3W (12" x 18")	Nein	Nein	Ja	Nein							
	279 mm x 432 mm	11" x 17"	Nein	Nein	Ja	Nein							
	216 mm x 356 mm	8-1/2" x 14"	Nein	Nein	Ja	Nein							
	216 mm x 343 mm	8-1/2" x 13-1/2"	Nein	Nein	Ja	Nein							
	216 mm x 340 mm	8-1/2" x 13-2/5"	Nein	Nein	Ja	Nein							
	216 mm x 330 mm	8-1/2" x 13"	Nein	Nein	Ja	Nein							
	279 mm x 216 mm	8-1/2" x 11"	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

		Fach 1	Fach 2	Fach 3	Fach 4	Semimagazin (MX-MF10)	MX-LC13				Semimagazin (MX-MF11)	Fach 5 (MX-LCX3 N)	Fach 5 (MX-LC12)
							Fach 5	Fach 6	Fach 7	Fach 8			
Papierformat	216 mm x 279 mm	8-1/2" x 11"R	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
	140 mm x 216 mm	5-1/2" x 8-1/2"R	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
	184 mm x 266 mm	7-1/4" x 10-1/2"R	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
	305 mm x 229 mm	A4W (9" x 12")	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
	A3	297 mm x 420 mm	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
	B4	257 mm x 364 mm	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
	A4	297 mm x 210 mm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	A4-R	210 mm x 297 mm	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
	B5	257 mm x 182 mm	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	B5-R	182 mm x 257 mm	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
	A5-R	148 mm x 210 mm	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
	SRA3	320 mm x 450 mm	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
	SRA4	320 mm x 225 mm	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
	8K	270 mm x 390 mm	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
	16K	270 mm x 195 mm	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
	16K-R	195 mm x 270 mm	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
	Monarch	98 mm x 191 mm	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	COM10	105 mm x 241 mm	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	DL	110 mm x 220 mm	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	C5	229 mm x 162 mm	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Extra-spezif. Größe		Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Spezif. Bereich	Min. X	Nein	Nein	Nein	148 mm /5.875 inch (Zoll)	140 mm /5.5 inch (Zoll)	182 mm /7.2 inch (Zoll)	140 mm /5.5 inch (Zoll)	Nein	Nein			
	Max. X	Nein	Nein	Nein	457 mm /18 inch (Zoll)	488 mm /19.2 inch (Zoll)	488 mm /19.2 inch (Zoll)	488 mm /19.2 inch (Zoll)	488 mm /19.2 inch (Zoll)	488 mm /19.2 inch (Zoll)	488 mm /19.2 inch (Zoll)	Nein	Nein
	Min. Y	Nein	Nein	Nein	100 mm /4 inch (Zoll)	90 mm /3.625 inch (Zoll)	182 mm /7.2 inch (Zoll)	182 mm /7.2 inch (Zoll)	182 mm /7.2 inch (Zoll)	182 mm /7.2 inch (Zoll)	100 mm /4 inch (Zoll)	Nein	Nein
	Max. Y	Nein	Nein	Nein	305 mm /12 inch (Zoll)	330 mm /13 inch (Zoll)	330 mm /13 inch (Zoll)	330 mm /13 inch (Zoll)	330 mm /13 inch (Zoll)	330 mm /13 inch (Zoll)	330 mm /13 inch (Zoll)	Nein	Nein
Extra-Größe Unbekannt		Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Langformat	Breite: 90 mm - 305 mm (5.5 inch/Zoll - 12 inch/ Zoll) Länge: 458 mm - 1.200 mm (18 inch/Zoll - 47.244 inch/Zoll)	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein

FEHLERSUCHE

Abbruch eines Vorganges und erneute Auswahl der Einstellungen

Zum Ändern einer Einstellung oder zum Abbrechen des Drucksauftrags gehen Sie wie folgt vor:

Wiederherstellung der Standardeinstellungen

Drücken Sie auf die Taste [Löschen].

Abbruch des Druckvorganges oder der Übertragung

Drücken Sie die Taste [Druckauftrag abbrechen] oder [Senden abbrechen] oder löschen Sie den auszuführenden Auftrag auf dem Bildschirm [Auftragsverwaltung].

Bei technischen Problemen

Wenn bei der Verwendung des Geräts Probleme auftreten sollten, prüfen Sie wie folgt:

An dieser Stelle werden nur häufig auftretende Probleme behandelt. Bei anderen Problemen beziehen Sie sich auf die Rubrik Fehlersuche im Benutzerhandbuch.

Bestimmte Funktionen oder keine der Funktionen können verwendet werden

Wurden Funktionen vom Administrator deaktiviert?

Manche Funktionen können in dem Einstellmodus deaktiviert worden sein. Wenden Sie sich an den Administrator.
Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, kann es sein, dass bestimmte Funktionen in Ihren Benutzereinstellungen eingeschränkt sind. Wenden Sie sich an den Administrator.

Die automatische Auswahl des Farbmodus funktioniert nicht richtig

Scannen Sie eine der folgenden Originalarten?

Wenn Schwarz & Weiß nicht ausgewählt werden kann:

- Enthält das Original Farben oder Farbtöne?
 - Wenn Farbe nicht ausgewählt werden kann:
 - Ist die Farbe des Originals sehr hell?
 - Ist die Farbe des Originals sehr dunkel oder fast schwarz?
 - Enthält nur ein sehr kleiner Teil des Originals Farben?
- In diesem Fall müssen Sie den Farbmodus manuell festlegen.

Keine Farben vorhanden

Haben Sie [Registrierungsabgleich] ausgeführt?

Der Administrator muss [Registrierungsabgleich] ausführen.
=> "Einstellmodus (Administrator)" → [Systemeinstellungen] → [Geräte-Steuerung] → Schaltfläche [Registrierungsabgleich "Ausführen"].
Wenn die Farbtöne aus sind, führen Sie [Automatische Farb-Kalibration] nach erfolgtem Registrierungsabgleich aus. (Wenn die Farben nach dem Abgleich immer noch aus sind, kann das Wiederholen des Abgleichs das Ergebnis möglicherweise verbessern.)
Betriebsart Kopieren:
=> "Einstellmodus (Administrator)" → [Systemeinstellungen] → [Kopier-Einstellungen] → [Farbeinstell.] → [Automatische Farbkalibrierung].
Betriebsart Drucken:
=> "Einstellmodus (Administrator)" → [Systemeinstellungen] → [Drucker-Einstellungen] → [Automatische Farbkalibrierung].

Im gescannten Dokument erscheinen Streifen

Sind die Scanbereiche des Vorlagenglases oder des automatischen Originaleinzugs verschmutzt?

Reinigen Sie die Scanbereiche des Vorlagenglases oder des automatischen Originaleinzugs.

Gerät kann nicht an den Computer gesendet oder übertragen werden

Ist Ihr PC richtig an das Gerät angeschlossen?	Vergewissern Sie sich, dass das Kabel fest an den LAN-Anschlüssen oder der USB-Schnittstelle an Ihrem PC und dem Gerät angeschlossen ist. Wenn Sie an ein Netzwerk angeschlossen sind, prüfen Sie bitte, dass das LAN-Kabel fest an den Hub angeschlossen ist.
Ist die richtige IP-Adresse ausgewählt?	Prüfen Sie die Einstellungen der IP-Adresse. Hat das Gerät keine dauerhafte IP-Adresse (das Gerät erhält eine IP-Adresse von einem DHCP-Server), ist das Drucken nicht möglich, wenn sich die IP-Adresse ändert. Zum Prüfen der IP-Adresse dieses Geräts wählen Sie "Einstellmodus" → [Systemeinstellungen] → "Liste aller anwenderspezifischen Einstellungen" aus und drucken die Einstellung aus. Wenn sich die IP-Adresse geändert hat, ändern Sie die Anschlusseinstellungen im Druckertreiber. => "Einstellmodus" → [Systemeinstellungen] → [Listendruck (Benutzer)] → [Liste aller anwenderspezifischen Einstellungen]. Siehe auch Software-Installationsanleitung. Wenn sich die IP-Adresse häufig ändert, wird empfohlen, dem Gerät eine dauerhafte IP-Adresse zuzuweisen. => "Einstellmodus (Administrator)" → [Netzwerkeinstellungen]

Es erfolgt keine Übertragung

Haben Sie die richtige Zieladresse gewählt?	Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Informationen für die Zieladresse gespeichert sind und die richtige Zieladresse ausgewählt ist.
Sind die richtigen Informationen (E-Mail-Adresse oder FTP-Serveradresse) für die Zieladresse gespeichert?	Wenn die Zustellung per E-Mail (Scannen an E-Mail) fehlschlägt, kann eine Fehlermeldung, z. B. "Nicht zugestellte Nachricht", an die zuvor festgelegte E-Mail-Adresse des Administrators gesendet werden. Dies kann dabei helfen, die Problemursache festzustellen.

Die Faltposition ist falsch

Wurde das Original mit der Bildseite nach oben oder nach unten korrekt eingelegt?	Prüfen Sie die Ausrichtung beim Einlegen der Vorlage oder die Ausrichtung des zu faltenden Papiers und führen Sie die erforderlichen Schritte aus.
Verwenden Sie eine Papierart mit einer speziellen Vorder- und Rückseite?	Die Papierfaltfunktion kann für vorgedrucktes Papier, Briefköpfe oder andere Papierarten mit speziellen Vorder- oder Rückseiten nicht verwendet werden. Zum Papierfalten sollte beispielsweise Normalpapier ohne spezielle Vorder- oder Rückseite verwendet werden.

Papierstau

Ist ein abgerissenes Papierstück im Gerät geblieben?	Das gesamte Papier muss entfernt werden.
---	--

MX-6500N/MX-7500N

KURZANLEITUNG

SHARP[®]

SHARP CORPORATION

GEDRUCKT IN FRANKREICH
TINSG5199GHZZ

