

REGION SETTING (WIRELESS)

Before using the wireless board, set REGION SETTING (WIRELESS) appropriately for your region in COMMUNICATION SETTING. This can be set on the SETUP menu of the monitor.

For details, see the operation manual of the monitor.

COMMUNICATION SETTING

WIRELESS SETTING

REGION SETTING (WIRELESS)Select the region to use the wireless board.

After setting, select SET and press .

* When the setting is changed, the monitor may restarts.

* The channels and frequencies that can be used for wireless LAN vary by country and region.

Be sure to set the region to use.

- The REGION SETTING can also be changed from the control commands below.

Function	Command	Direction	Parameter	Reply	Control/Response contents	*
COMMUNICATION SETTING	REGION SETTING (WIRELESS)	WLRG	WR	0-11, 14-21	0-11, 14-21	0: NO SETTING, 1: EUROPE, 2: AUSTRALIA, 3: NEW ZEALAND, 4: SAUDI ARABIA, 5: TURKEY, 6: SINGAPORE, 7: INDIA, 8: UAE, 9: OMAN, 10: QATAR, 11: KUWAIT, 14: TAIWAN, 15: SOUTH AFRICA, 16: RUSSIA, 17: MALAYSIA, 18: PHILIPPINES, 19: HONG KONG, 20: LAOS, 21: THAILAND

* : “-” indicates a command which cannot be used in standby mode regardless of the POWER SAVE MODE setting.

■ Channels that can be used in wireless LAN

REGION SETTING (WIRELESS)	Standard	Channel	Frequency band (center frequency)
NO SETTING	IEEE802.11b/g/n	1-11ch	2412 - 2462MHz
EUROPE	IEEE802.11b/g/n	1-13ch	2412 - 2472MHz
AUSTRALIA			
NEW ZEALAND			
SAUDI ARABIA			
TURKEY			
SINGAPORE	IEEE802.11a/n	36/40/44/48ch	5180 - 5240MHz
INDIA			
UAE			
OMAN			
QATAR			
KUWAIT			
THAILAND			
TAIWAN	IEEE802.11b/g/n	1-11ch	2412 - 2462MHz
SOUTH AFRICA			
RUSSIA			
MALAYSIA	IEEE802.11a/n	36/40/44/48/149/153/157/161/165ch	5180 - 5240MHz 5745 - 5825MHz
PHILIPPINES			
HONG KONG			
LAOS			

- Outdoor use of the 5 GHZ band is prohibited by the Radio Law.

REGION SETTING (WIRELESS) <RÉGLAGES RÉGION (SS FIL)>

Avant d'utiliser la carte sans fil, réglez REGION SETTING (WIRELESS) <RÉGLAGES RÉGION (SS FIL)> selon votre région dans COMMUNICATION SETTING <RÉGLAGE COMMUNICATION>. Ceci peut être réglé à partir du menu SETUP <INSTALLATION> du moniteur.

Pour plus de détails, reportez-vous au Mode d'emploi du moniteur.

COMMUNICATION SETTING <RÉGLAGE COMMUNICATION>

WIRELESS SETTING <RÉGLAGES SANS FIL>

REGION SETTING (WIRELESS) Sélectionnez la région d'utilisation de la carte sans fil.
<RÉGLAGES RÉGION (SS FIL)> Après le réglage, sélectionnez SET et appuyez sur .

* Lorsque le réglage est modifié, le moniteur redémarre.

* Les chaînes et les fréquences pouvant être utilisées pour le LAN sans fil varient selon le pays et selon la région. Veuillez à régler la région à utiliser.

- REGION SETTING (WIRELESS) <RÉGLAGES RÉGION (SS FIL)> peut également être changé à partir des suivantes commandes de fonction.

Fonction	Commande	Direction	Paramètre	Réponse	Contenu de la commande/de la réponse	*
COMMUNICATION SETTING <RÉGLAGE COMMUNICATION>	REGION SETTING (WIRELESS) <RÉGLAGES RÉGION (SS FIL)>	WLRG	WR	0-11, 14-21	0-11, 14-21	0: NO SETTING <PAS DE RÉGLAGE>, 1: EUROPE, 2: AUSTRALIA, 3: NEW ZEALAND, 4: SAUDI ARABIA, 5: TURKEY, 6: SINGAPORE, 7: INDIA, 8: UAE, 9: OMAN, 10: QATAR, 11: KUWAIT, 14: TAIWAN, 15: SOUTH AFRICA, 16: RUSSIA, 17: MALAYSIA, 18: PHILIPPINES, 19: HONG KONG, 20: LAOS, 21: THAILAND

* : “—” indique une commande ne pouvant pas être utilisée en mode veille, quel que soit le réglage du paramètre POWER SAVE MODE <MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE>.

■ Chaînes pouvant être utilisées sur le LAN sans fil

REGION SETTING (WIRELESS) <RÉGLAGES RÉGION (SS FIL)>	Standard	Chaîne	Bande de fréquence (fréquence centrale)
NO SETTING <PAS DE RÉGLAGE>	IEEE802.11b/g/n	1-11ch	2412 - 2462MHz
EUROPE	IEEE802.11b/g/n	1-13ch	2412 - 2472MHz
AUSTRALIA			
NEW ZEALAND			
SAUDI ARABIA			
TURKEY			
SINGAPORE	IEEE802.11a/n	36/40/44/48ch	5180 - 5240MHz
INDIA			
UAE			
OMAN			
QATAR			
KUWAIT			
THAILAND			
TAIWAN	IEEE802.11b/g/n	1-11ch	2412 - 2462MHz
SOUTH AFRICA			
RUSSIA			
MALAYSIA	IEEE802.11a/n	36/40/44/48/149/153/157/161/165ch	5180 - 5240MHz 5745 - 5825MHz
PHILIPPINES			
HONG KONG			
LAOS			

- L'utilisation en extérieur de la bande 5 GHz est interdite par la loi relative à la radio.

REGION SETTING (WIRELESS) <CONFIG. REGIONAL (INALÁM.)>

Antes de usar la tarjeta inalámbrica, defina REGION SETTING (WIRELESS) <CONFIG. REGIONAL (INALÁM.)> en COMMUNICATION SETTING <AJUSTE COMUNICACIÓN> como corresponda según su región. Se puede definir en el menú SETUP <INSTALACIÓN> del monitor.

Si desea más información, consulte el manual de instrucciones del monitor.

COMMUNICATION SETTING <AJUSTE COMUNICACIÓN>

WIRELESS SETTING <CONFIGURACIÓN INALÁMBRICA>

REGION SETTING (WIRELESS) Seleccione la región en la que usará tarjeta inalámbrica.
<CONFIG. REGIONAL (INALÁM.)> Una vez configurado, seleccione SET y pulse .

- * Si se cambia la configuración, es posible que el monitor se reinicie.
 - * Los canales y las frecuencias que se pueden usar para la LAN inalámbrica varían según el país y la región.
- Asegúrese de definir la región en la que se usará.

- REGION SETTING (WIRELESS) <CONFIG. REGIONAL (INALÁM.)> también puede cambiarse desde los siguientes comandos de control.

Función		Comando	Dirección	Parámetro	Respuesta	Contenidos de control/respuesta	*
COMMUNICATION SETTING <AJUSTE COMUNICACIÓN>	REGION SETTING (WIRELESS) <CONFIG. REGIONAL (INALÁM.)>	WLRG	WR	0-11, 14-21	0-11, 14-21	0: NO SETTING <SIN AJUSTES>, 1: EUROPE, 2: AUSTRALIA, 3: NEW ZEALAND, 4: SAUDI ARABIA, 5: TURKEY, 6: SINGAPORE, 7: INDIA, 8: UAE, 9: OMAN, 10: QATAR, 11: KUWAIT, 14: TAIWAN, 15: SOUTH AFRICA, 16: RUSSIA, 17: MALAYSIA, 18: PHILIPPINES, 19: HONG KONG, 20: LAOS, 21: THAILAND	-

* : “-” indica un comando que no se puede utilizar en el modo en espera de ahorro de energía independientemente del ajuste de POWER SAVE MODE <MODOS AHORRO DE ENERGÍA>.

■ Canales que pueden utilizarse en la LAN inalámbrica

REGION SETTING (WIRELESS) <CONFIG. REGIONAL (INALÁM.)>	Estándar	Canal	Banda de frecuencias (frecuencia central)
NO SETTING <SIN AJUSTES>	IEEE802.11b/g/n	1-11ch	2412 - 2462MHz
EUROPE	IEEE802.11b/g/n	1-13ch	2412 - 2472MHz
AUSTRALIA			
NEW ZEALAND			
SAUDI ARABIA			
TURKEY			
SINGAPORE	IEEE802.11a/n	36/40/44/48ch	5180 - 5240MHz
INDIA			
UAE			
OMAN			
QATAR			
KUWAIT			
THAILAND			
TAIWAN	IEEE802.11b/g/n	1-11ch	2412 - 2462MHz
SOUTH AFRICA			
RUSSIA			
MALAYSIA	IEEE802.11a/n	36/40/44/48/149/153/157/161/165ch	5180 - 5240MHz 5745 - 5825MHz
PHILIPPINES			
HONG KONG			
LAOS			

- El uso exterior de la banda de 5 GHz está prohibido por la Ley de radiofonía.

REGION SETTING (WIRELESS) <REG. EINST. (DRAHTLOS)>

Bevor Sie das Wireless Board in Betrieb nehmen, bitte stellen Sie REGION SETTING (WIRELESS) <REG. EINST. (DRAHTLOS)> unter COMMUNICATION SETTING <KOMMUNIKATIONSEINSTELLUNG> passend für Ihre Region ein. Dies kann eingestellt werden im Menü SETUP <KONFIG.> des Monitors.

Für Einzelheiten wird auf die Bedienungsanleitung verwiesen des Monitors.

COMMUNICATION SETTING <KOMMUNIKATIONSEINSTELLUNG>

WIRELESS SETTING <DRAHTLOS-EINSTELLUNGEN>

REGION SETTING (WIRELESS) Wählen Sie die Region, die für das Wireless Board verwendet werden soll.
<REG. EINST. (DRAHTLOS)> Wählen Sie nach erfolgter Einstellung SET und drücken Sie auf .

- * Wenn die Einstellungen geändert werden, wird der Monitor eventuell neu gestartet.
- * Die für WLAN verwendeten Kanäle und Frequenzen sind je nach Land und Region unterschiedlich. Achten Sie darauf, die Region für die Verwendung einzustellen.

- REGION SETTING (WIRELESS) <REG. EINST. (DRAHTLOS)> kann auch mittels des folgenden Steuerungsbefehls geändert werden.

Funktion		Befehl	Richtung	Parameter	Antwort	Steuerung/Antwortinhalt	*
COMMUNICATION SETTING <KOMMUNIKATIONSEINSTELLUNG>	REGION SETTING (WIRELESS) <REG. EINST. (DRAHTLOS)>	WLRG	WR	0-11, 14-21	0-11, 14-21	0: NO SETTING <KEINE EINSTELLUNG>, 1: EUROPE, 2: AUSTRALIA, 3: NEW ZEALAND, 4: SAUDI ARABIA, 5: TURKEY, 6: SINGAPORE, 7: INDIA, 8: UAE, 9: OMAN, 10: QATAR, 11: KUWAIT, 14: TAIWAN, 15: SOUTH AFRICA, 16: RUSSIA, 17: MALAYSIA, 18: PHILIPPINES, 19: HONG KONG, 20: LAOS, 21: THAILAND	-

* : “-” zeigt einen Befehl an, der im Standby-Modus nicht verwendet werden kann, unabhängig von der Einstellung POWER SAVE MODE <ENERGIESPARMODUS>.

■ Kanäle, die mit WLAN verwendet werden können

REGION SETTING (WIRELESS) <REG. EINST. (DRAHTLOS)>	Standard	Kanal	Frequenzbereich (mittlere Frequenz)
NO SETTING <KEINE EINSTELLUNG>	IEEE802.11b/g/n	1-11ch	2412 - 2462MHz
EUROPE AUSTRALIA NEW ZEALAND SAUDI ARABIA TURKEY SINGAPORE	IEEE802.11b/g/n	1-13ch	2412 - 2472MHz
INDIA UAE OMAN QATAR KUWAIT THAILAND			
TAIWAN SOUTH AFRICA RUSSIA MALAYSIA PHILIPPINES HONG KONG LAOS	IEEE802.11a/n	36/40/44/48ch	5180 - 5240MHz
	IEEE802.11b/g/n	1-11ch	2412 - 2462MHz
	IEEE802.11a/n	36/40/44/48/149/153/157/ 161/165ch	5180 - 5240MHz 5745 - 5825MHz

- Nach gültigen Funknetzgesetzen ist eine Verwendung von 5 GHz Band im Freien verboten.

REGION SETTING (WIRELESS) <НАСТР. РЕГИОНА (БЕСПР.СВ.)>

Перед использованием беспроводной платы установите REGION SETTING (WIRELESS) <НАСТР. РЕГИОНА (БЕСПР. СВ.)> соответственно для вашего региона в COMMUNICATION SETTING <НАСТРОЙКА СВЯЗИ>. Эту функцию можно установить в меню SETUP <УСТАНОВКА> монитора.

Подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации монитора.

COMMUNICATION SETTING <НАСТРОЙКА СВЯЗИ>

WIRELESS SETTING <НАСТРОЙКА БЕСПРОВОД. СВЯЗИ>

REGION SETTING (WIRELESS) Выбор региона эксплуатации данной беспроводной платы.

<НАСТР. РЕГИОНА (БЕСПР.СВ.)>

Выполнив настройку, выберите SET и нажмите .

* После изменения настройки может произойти перезапуск монитора.

* Каналы и частоты, которые могут использоваться для беспроводной локальной сети, зависят от страны и региона. Обязательно установите регион эксплуатации.

- REGION SETTING (WIRELESS) <НАСТР. РЕГИОНА (БЕСПР.СВ.)> также можно изменить с помощью следующих команд управления.

Функция	Команда	Направление	Параметр	Ответ	Содержание команды управления/ответа	*
COMMUNICATION SETTING <НАСТРОЙКА СВЯЗИ>	REGION SETTING (WIRELESS) <НАСТР. РЕГИОНА (БЕСПР.СВ.)>	WLRG	WR	0-11, 14-21	0-11, 14-21	0: NO SETTING <НЕ УСТАНОВЛЕНО>, 1: EUROPE, 2: AUSTRALIA, 3: NEW ZEALAND, 4: SAUDI ARABIA, 5: TURKEY, 6: SINGAPORE, 7: INDIA, 8: UAE, 9: OMAN, 10: QATAR, 11: KUWAIT, 14: TAIWAN, 15: SOUTH AFRICA, 16: RUSSIA, 17: MALAYSIA, 18: PHILIPPINES, 19: HONG KONG, 20: LAOS, 21: THAILAND

* : “—” обозначает команду, которую нельзя использовать в режиме ожидания независимо от значения, установленного для параметра POWER SAVE MODE <ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ>.

■ Каналы, которые могут использоваться в беспроводной локальной сети

REGION SETTING (WIRELESS) <НАСТР. РЕГИОНА (БЕСПР.СВ.)>	Стандарт	Канал	Частотный диапазон (средняя частота)
NO SETTING <НЕ УСТАНОВЛЕНО>	IEEE802.11b/g/n	1-11ch	2412 - 2462МГц
EUROPE	IEEE802.11b/g/n	1-13ch	2412 - 2472МГц
AUSTRALIA			
NEW ZEALAND			
SAUDI ARABIA			
TURKEY			
SINGAPORE	IEEE802.11a/n	36/40/44/48ch	5180 - 5240МГц
INDIA			
UAE			
OMAN			
QATAR			
KUWAIT			
THAILAND			
TAIWAN	IEEE802.11b/g/n	1-11ch	2412 - 2462МГц
SOUTH AFRICA			
RUSSIA	IEEE802.11a/n	36/40/44/48/149/153/157/ 161/165ch	5180 - 5240МГц 5745 - 5825МГц
MALAYSIA			
PHILIPPINES			
HONG KONG			
LAOS			

- Использование диапазона 5 ГГц вне помещений запрещено законодательством, регулирующим использование радиочастот.

إعداد المنطقة (لاسلكي) (REGION SETTING (WIRELESS))

قبل استخدام اللوحة اللاسلكية، قم بتهيئة إعداد المنطقة (لاسلكي) (REGION SETTING (WIRELESS)) بحيث يناسب منطقتك في تهيئة الاتصال COMMUNICATION SETTING. يمكن ضبط هذا في قائمة التهيئة SETUP من الشاشة. للحصول على التفاصيل، راجع دليل تشغيل الشاشة.

تهيئة الاتصال COMMUNICATION SETTING

تهيئة المنطقة اللاسلكي WIRELESS SETTING

إعداد المنطقة (لاسلكي) (REGION SETTING (WIRELESS)) حدد المنطقة المطلوب استخدام اللوحة اللاسلكية فيها.

بعد الإعداد، حدد تعيين SET واضغط على .

* عند تغيير الإعداد، فربما تتم إعادة تشغيل الشاشة.

* تختلف القنوات والترددات التي يمكن استخدامها للشبكة المحلية اللاسلكية حسب الدولة والمنطقة. تأكد من تعيين المنطقة المطلوب استخدامها.

• كذلك يمكن تغيير إعداد المنطقة (لاسلكي) (REGION SETTING (WIRELESS)) باستخدام أوامر التحكم التالية.

* -	محتويات التحكم / الاستجابة	الإجابة	العامل الثابت	الاتجاه	الأمر	الوظيفة
	0: بدون إعداد (NO SETTING), 1: EUROPE, 2: AUSTRALIA, 3: NEW ZEALAND, 4: SAUDI ARABIA, 5: TURKEY, 6: SINGAPORE, 7: INDIA, 8: UAE, 9: OMAN, 10: QATAR, 11: KUWAIT, 14: TAIWAN, 15: SOUTH AFRICA, 16: RUSSIA, 17: MALAYSIA, 18: PHILIPPINES, 19: HONG KONG, 20: LAOS, 21: THAILAND	0-11, 14-21	0-11, 14-21	WR	WLRG	إعداد المنطقة (لاسلكي) REGION SETTING (WIRELESS)

* : يشير الرمز «-» إلى أمر لا يمكن استعماله في وضع الاستعداد بصرف النظر عن إعداد وضع توفير الطاقة POWER SAVE MODE.

■ القنوات التي يمكن استخدامها في الشبكة المحلية اللاسلكية

نطاق التردد (تردد المركز)	قناة	قياسي	إعداد المنطقة (لاسلكي) REGION SETTING (WIRELESS)
٢٤٦٢ - ٢٤١٢ ميگاهرتز	١ - ١١ ch	IEEE802.11b/g/n	بدون إعداد (NO SETTING)
٢٤٧٢ - ٢٤١٢ ميگاهرتز	١ - ١٣ ch	IEEE802.11b/g/n	EUROPE AUSTRALIA NEW ZEALAND SAUDI ARABIA TURKEY SINGAPORE
٥٢٤٠ - ٥١٨٠ ميگاهرتز	٣٦ / ٤٠ / ٤٤ / ٤٨ ch	IEEE802.11a/n	INDIA UAE OMAN QATAR KUWAIT THAILAND
٢٤٦٢ - ٢٤١٢ ميگاهرتز	١ - ١١ ch	IEEE802.11b/g/n	TAIWAN SOUTH AFRICA RUSSIA MALAYSIA
٥٢٤٠ - ٥١٨٠ ميگاهرتز ٥٨٢٥ - ٥٧٤٥ ميگاهرتز	٣٦ / ٤٠ / ٤٤ / ٤٨ / ١٤٩ / ١٥٣ / ١٥٧ / ١٦١ / ١٦٥ ch	IEEE802.11a/n	PHILIPPINES HONG KONG LAOS

* يمنع الاستخدام الخارجي لنطاق يبلغ ٥ جيجاهرتز بواسطة قانون الموجات اللاسلكية.