

SHARP®

MODELLO


AL-2060

KIT DI ESPANSIONE PER FAX

MANUALE DI ISTRUZIONI

Pagina

• INSTALLAZIONE	11
• IMPOSTAZIONI INIZIALI	13
• SCELTA DI MEZZI ADEGUATI	47
• COME UTILIZZARE LA FUNZIONE FAX	49
• FUNZIONI SPECIALI	64
• RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	82
• APPENDICE	89



Cavo di linea per telecomunicazioni:

Utilizzare solo il cavo di linea fornito in dotazione con la macchina.

Avviso per gli Utenti europei

This equipment complies with the requirements of Directive 1999/5/EC.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG.

Cet appareil est conforme aux exigences de la directive 1999/5/CE.

Este aparato satisface las exigencias de las Directiva 1999/5/CE.

Quest'apparecchio è conforme ai requisiti delle direttiva 1999/5/CE.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijn 1999/5/EG.

Este equipamento obedece às exigências da directiva 1999/5/CE.

Denna utrustning uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC.

Dette udstyr overholder kraven i direktiv 1999/5/EF.

Dette produktet oppfyller kraven i direktiv 1999/5/EC.

Tämä laite täyttää direktiivi 1999/5/EY.

Ο εξοπλισμός αυτός πληροί τις πρόνοιες της Οδηγίας 1999/5/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Bu cihaz Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi 1999/5/EC 'nin gerekliliklerine uygundur.

Toto zařízení je v souladu s požadavky směrnice rady 1999/5/EC.

Seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele.

Ez a berendezés megfelel az 1999/5/EK Irányelvnek

Ši ierice atbilst tehniskam prasibam pec 1999/5/EC direktivas.

Šis prietaisas atitinka direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

To urządzenie spełnia wymagania dyrektywy 1999/5/EC.

Tento prístroj je v súlade s požiadavkami smernice rady 1999/5/EC

Ta oprema je v skladu z zahtevami Direktive 1999/5/EC.



Questa unità è stata progettata per il funzionamento sulla rete telefonica analogica pubblica italiana commutata. Questo apparecchio è stato testato in base alla normativa paneuropea ES 203 021. È previsto per il funzionamento su tutte le reti telefoniche analogiche conformi a ES 203 021.

Se non si è certi che la propria rete sia conforme alla ES 203 021, consultare il rivenditore o l'operatore di rete.

La Dichiarazione di Conformità può essere consultata al seguente indirizzo URL.

<http://www.sharp.de/doc/AL-2060.pdf>

Nota

- Il presente manuale descrive la modalità di utilizzo della funzione fax della macchina.

I nomi e le funzioni dei componenti condivisi con la funzione di copia (ad esempio, gli indicatori di inceppamento e di aggiunta carta) sono descritti nel Manuale di istruzioni (per informazioni generali). Per maggiori informazioni leggere il Manuale di istruzioni (per informazioni generali).

- Nel presente manuale (funzione fax) l'alimentatore passo singolo inverso viene denominato "RSPF" (Reversing Single Pass Feeder).

Importanti prescrizioni di sicurezza

- Se un qualunque dispositivo telefonico non funziona correttamente, scollegarlo immediatamente dalla linea telefonica per evitare danni alla rete.
- La presa di corrente AC deve essere installata vicino all'apparecchio e risultare facilmente accessibile.
- Non maneggiare cavi telefonici durante precipitazioni temporalesche.
- Non installare prese telefoniche in luoghi umidi, a meno che la presa sia appositamente prevista per tale uso.
- Non toccare cavi o terminali telefonici non isolati, a meno che la linea telefonica sia stata scollegata in corrispondenza dell'interfaccia di rete.
- Procedere con cautela durante l'installazione o la modifica di linee telefoniche.
- Evitare di usare il telefono (a parte quelli senza fili) durante un temporale. Anche se remoto, sussiste il rischio di folgorazione a causa dei fulmini.
- Non installare e non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua o se non si è perfettamente asciutti. Evitare di far cadere sostanze liquide sull'unità.

SOMMARIO

SOMMARIO 1

GUIDA RAPIDA 3

ELENCO DELLE FUNZIONI FAX..... 6

1 **INSTALLAZIONE**

COLLEGAMENTI..... 11

● COLLEGAMENTO DEL CAVO TELEFONICO 11

OPERAZIONI CONCLUSIVE..... 12

● COLLEGAMENTO DI ALTRI APPARECCHI .12

2 **IMPOSTAZIONI INIZIALI**

NOME DEI COMPONENTI 13

PANNELLO OPERATIVO DEL FAX 14

DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI 16

USO DEI TASTI FRECCIA 16

REGOLAZIONE DEL VOLUME DEI SEGNALI ACUSTICI..... 16

REGOLAZIONE DEL VOLUME DEGLI SQUILLI17

IMPOSTAZIONE DELLA DURATA DEI SEGNALI ACUSTICI..... 18

REGOLAZIONE DEL VOLUME DEI SEGNALI ACUSTICI..... 19

CONFIGURAZIONE FAX..... 20

● COME INSERIRE I CARATTERI.....20

● INSERIMENTO DEL NOME E DEL NUMERO DI FAX21

● IMPOSTAZIONE DELLA DATA E DELL'ORA22

● SELEZIONE DEL MODO DI TRASMISSIONE .26

● SELEZIONE DEL MODO DI RICEZIONE27

● IMPOSTAZIONE DEL NUMERO DI SQUILLI IN RICEZIONE AUTOMATICA.....28

● IMPOSTAZIONE DEL NUMERO DI SQUILLI IN RICEZIONE MANUALE29

● SELEZIONE DEL FORMATO DI RICEZIONE DEL DOCUMENTO29

● IMPOSTAZIONE DEL NUMERO DI TENTATIVI DI CHIAMATA30

● IMPOSTAZIONE DELL'INTERVALLO DI RICHIAMATA.....32

● IMPOSTAZIONE DELLA FUNZIONE INDICE34

● IMPOSTAZIONE DELLA PRIORITÀ DI RISOLUZIONE 35

● CONFIGURAZIONE DELL'UNITÀ PER L'USO DI UN MODEM PC36

● USO DELLA FUNZIONE DI RICEZIONE REMOTA .. 37

● MEMORIZZAZIONE DEI NUMERI PER LA COMPOSIZIONE AUTOMATICA39

● MEMORIZZAZIONE DEI NUMERI NEI TASTI DI GRUPPO42

USO DELL'UNITÀ CON UNA SEGRETERIA TELEFONICA45

● TEMPO DI SILENZIO 45

● BACKUP SEGRETERIA TELEFONICA..... 46

3 **SCELTA DI MEZZI ADEGUATI**

ORIGINALI ADATTI ALLA TRASMISSIONE FAX47

● FORMATO E PESO..... 47

● ORIGINALI NON ADATTI 48

4

COME UTILIZZARE LA FUNZIONE FAX

TRASMISSIONE DI ORIGINALI	49
● IMPOSTAZIONE DELL'ORIGINALE	49
IMPOSTAZIONI DI TRASMISSIONE	
OPZIONALI	51
● FORMATO ORIGINALE	51
● RISOLUZIONE	52
● CONTRASTO	52
● COPERTINA	53
● FUNZIONE MESSAGGIO	54
● TRASMISSIONE ORIGINALI FRONTE/RETRO	55
CHIAMATA E TRASMISSIONE	56
● COMPOSIZIONE DIRETTA DEL NUMERO	56
● SELEZIONE RAPIDA	56
● SELEZIONE ABBREVIATA	56
● SELEZIONE A CATENA	57
● CHIAMATA NORMALE MEDIANTE IL TASTO [ALTOPARLANTE]	57
● USO DEL TASTO CERCA	58
● RICHIAMATA	58
MEMORIA ESAURITA DURANTE LA	
SCANSIONE DI UN ORIGINALE	59
ANNULLARE (CANCELLARE) UN FAX	
MEMORIZZATO	59
RICEZIONE DI FAX	60
● MODO AUTO	60
● MODO MAN.	60
● MODO SEGRET. TEL.	60
IMPOSTAZIONI DI RICEZIONE OPZIONALI. 61	
● RICEZIONE DUPLEX (FRONTE/RETRO)	61
● RICEZIONE IN FORMATO RIDOTTO	62
TRASMISSIONE E RICEZIONE MANUALE ..	63

5

FUNZIONI SPECIALI

MEMORIA	64
TRASFERIMENTO DATI	65
PRENOTAZIONE DI TRASMISSIONE	67
TRASMISSIONE SERIALE	68
POLLING	70
● POLLING	70
● POLLING SERIALE	71
● TRASMISSIONE POLLING (POLLING DA MEMORIA)	72
● LIMITAZIONE DEGLI APPARECCHI A CUI È CONCESSO IL POLLING (SICUREZZA POLLING)	74
OPERAZIONI DIFFERITE	76
● ANNULLARE UN'OPERAZIONE DI TRASMISSIONE DIFFERITA	77
ANTI RICEZIONE FAX	78
FUNZIONAMENTO IN MODO COPIA, STAMPA, SCANNER E FAX	81

6

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

STAMPA DEI RAPPORTI	82
● LISTATO AUTOMATICO GIORNALE	85
● STAMPA DEI RAPPORTI DI TRANSAZIONE	86
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	87
MESSAGGI E SEGNALI	88
● MESSAGGI DEL DISPLAY	88
● SEGNALI ACUSTICI	88

7

APPENDICE

SPECIFICHE	89
INDICE	90

GUIDA RAPIDA

La seguente guida rapida fornisce spiegazioni abbreviate e semplificate sul funzionamento dell'unità.

Selezione del modo di trasmissione (p.26)

Modalità di trasmissione da memoria



L'indicatore è acceso quando è selezionato il modo di trasmissione da memoria.

Modalità di trasmissione diretta



L'indicatore è spento quando è selezionato il modo di trasmissione diretta.



Premere il tasto [MEMORIA] per cambiare la modalità.

Posizionare l'originale

Uso dell'RSPF (p.49)



Sistemare l'originale **rivolto verso l'alto**
(fino a 50 pagine alla volta)


Uso della lastra di esposizione (p.50)




Posizionare l'originale **rivolto verso il basso**

Trasmissione fax


Metodi di selezione

Selezione diretta (p.56)	 ~  Usare i tasti numerici per comporre il numero.
Selezione abbreviata (p.56)	 →  ~  Inserire un numero a due cifre di selezione abbreviata.
Selezione rapida (p.56)	 ~  * Dopo aver premuto un tasto di selezione rapida, non è necessario premere il tasto [START].
Selezione a catena (p.57)	 →  ~   ~  Numero di selezione abbreviata o tasto di selezione rapida programmati per la selezione a catena.  ~  →  Comporre il numero con la tastiera e premere il tasto [RICH./PAUSA]. → Comporre la parte restante del numero (tasti di gruppo non utilizzabili).
Ricerca nome/numero (p.58)	 ~  Inserire la prima lettera del nome memorizzato.  →  Premere quando il primo carattere del nome è un carattere speciale o un numero.  Ricerca per numeri di fax. →  Selezionare la destinazione.
Richiamata (p.58)	 Ricomponere l'ultimo numero chiamato.


Trasmissione fax

Uso dell'RSPF
 →  → Digitare. →  Posizionare l'originale. (p.49) Regolare risoluzione e contrasto. (p.52)
Uso della lastra di esposizione
 → Specificare il formato dell'originale. (p.51) →  → Digitare. → Se il documento originale è composto da più pagine, cambiare pagina e premere [START]  →  Posizionare l'originale. (p.49) Regolare risoluzione e contrasto. (p.52)

Trasmissione di fax a diverse destinazioni (Trasmissione seriale) (p.68)



Memorizzazione di fax mentre è in corso un'altra operazione




Trasmissione automatica di fax a un'ora predeterminata (trasmissione differita)

Per configurare una trasmissione differita, vedere "OPERAZIONI DIFFERITE" (p.76).

Ricezione fax (p.60)

Selezione del modo di ricezione



Richiesta di trasmissione automatica, da parte di un altro fax, di un originale predisposto nell'altro apparecchio (p.70)



* Anche il vostro fax può ricevere, da altri apparecchi, richieste di trasmissione automatica di documenti predisposti. A tal fine, il modo di ricezione dell'apparecchio deve essere impostato su "AUTO".

ELENCO DELLE FUNZIONI FAX

Il MENU PRINCIPALE FAX serve a configurare i parametri della funzione fax e altri dati come il numero di fax dell'apparecchio. I parametri presenti nel MENU PRINCIPALE FAX sono elencati di seguito.

La procedura di configurazione dei parametri è spiegata in "IMPOSTAZIONI DI CONFIGURAZIONE DELLA FUNZIONE" (p.10).

Opzioni menu	Impostazioni (l'impostazione predefinita è evidenziata in grassetto)	Pagina
0 : TRASFER. DATI RX * (Vedere pagina 9)		
1 : TRASFERIM. DATI	Quando la stampa è impossibile, permette di trasferire i fax ricevuti a un altro apparecchio fax.	66
2 : NUMERO FAX	Programma il numero di fax dell'apparecchio a cui trasferire i fax ricevuti.	65
1 : MODO DIFFERITE		
1 : SET	Imposta l'esecuzione automatica di un'operazione di trasmissione o polling in un determinato momento.	76
2 : CANC.	Cancella una trasmissione differita.	76
2 : REGISTRAZIONI		
1 : NUMERO FAX	Memorizza (o cancella) i numeri di fax abbinati a tasti di selezione rapida, a numeri di selezione abbreviata e a tasti di gruppo. 1 : TASTO RAPIDO 2 : # ABB. 3 : TASTO GRUPPO	39, 41, 42, 44
2 : IMP. DATA E ORA	Imposta la data e l'ora interne dell'apparecchio.	22
3 : GENERALITA	Programma il nome e il numero di telefono dell'utente dell'apparecchio.	21
4 : N. COD. POLLING	Memorizza i numeri di fax che possono interrogare l'apparecchio (polling) quando è abilitata la funzione di protezione del polling.	75
5 : ORA LEGALE	Abilita il cambio automatico dell'ora all'inizio e alla fine dell'ora legale.	25
3 : STATO MEMORIA	Controlla e cancella i fax memorizzati, in attesa di trasmissione, e le operazioni di richiamata automatica.	59
4 : PROGRAMMI UTENTE		
1 : FORMATO OC	Imposta il formato di un originale da trasmettere via fax dalla lastra di esposizione. 1 : A4 2 : 8.5x11 3 : 8.5x14	51
2 : INS. FORM. DOC.	Imposta il formato di default degli originali da trasmettere via fax dalla lastra di esposizione. 1 : A4 2 : 8.5x11 3 : 8.5x14	51
3 : PRIOR. RISOLUZIONE	Imposta la risoluzione di default per la trasmissione fax. 1 : STANDARD 2 : FINE 3 : SUPER FINE	35
4 : NR.SQUILLI (AUTO)	Imposta il numero di squilli dopo i quali l'apparecchio risponde alle chiamate in ricezione automatica. 0 - 9 (2)	28
5 : N. SQUILLI (MAN)	Imposta il numero di squilli dopo i quali l'apparecchio risponde alle chiamate in ricezione manuale. 0 - 9 (0)	29

Opzioni menu		Impostazioni (l'impostazione predefinita è evidenziata in grassetto)	Pagina
6 : STAMPA ATT. AUTO		Abilita la stampa automatica del Giornale al raggiungimento di 50 operazioni tra fax ricevuti e trasmessi. 1 : ON 2 : OFF	85
7 : SELEZIONE STAMPA	1 : TRASMISSIONE	Seleziona la condizione di stampa dei rapporti di trasmissione. 1 : STAMPA SEMPRE 2 : SOLO ERRORE 3 : STAMPA MAI	86
	2 : SERIALE	Seleziona la condizione di stampa dei rapporti di trasmissione seriale. 1 : STAMPA SEMPRE 2 : SOLO ERRORE 3 : STAMPA MAI	86
	3 : RICEZIONE	Seleziona la condizione di stampa dei rapporti di ricezione. 1 : STAMPA SEMPRE 2 : SOLO ERRORE 3 : STAMPA MAI	86
	4 : STAMPA MEM. IMMAG.	Permette la stampa dell'immagine originale sui rapporti di transazione. 1 : STAMPA SEMPRE 2 : SOLO ERRORE 3 : STAMPA MAI	86
8 : TEMPO RICH.OCCUP.		Imposta il numero di tentativi di chiamata in caso di linea occupata. 00 - 10 (02)	30
9 : ERR. TEMPO RICH.		Imposta il numero di tentativi di chiamata in caso di errore di comunicazione. 0 - 5 (1)	31
10 : INT. RICH. OCCUP.		Imposta l'intervallo tra i tentativi di chiamata in caso di linea occupata. Da 1 a 15 minuti selezionabili. 01 - 15 min. (03 min.)	32
11 : ERR. INT. RICH.		Imposta l'intervallo tra i tentativi di chiamata in caso di errore di comunicazione. Da 0 a 15 minuti selezionabili. 00 - 15 min. (01 min.)	33
12 : SELEZ. SICUREZZA		Abilita la funzione di sicurezza per il polling. 1 : ON 2 : OFF	74
13 : FAX REMOTO		Imposta il numero a 1 cifra per l'attivazione remota della ricezione fax. 0 - 9 (5)	38
14 : RICEZIONE REMOTA		Abilita la funzione di ricezione remota. 1 : ON 2 : OFF	37
15 : RIC. SENGALE FAX		Abilita la ricezione automatica fax quando, dopo aver preso una chiamata su un telefono interno, viene emesso un segnale fax. 1 : ON 2 : OFF	36

Opzioni menu		Impostazioni (l'impostazione predefinita è evidenziata in grassetto)	Pagina
16 : RIC. RIDOTTO		Quando il formato del fax ricevuto è più grande di quello della carta disponibile per la stampa, permette di adeguare il formato del fax a quello della carta per evitare che l'immagine venga tagliata. 1 : ON 2 : OFF	62
17 : LUNGHEZZA SUONO		Imposta la lunghezza del suono al termine di una trasmissione o di una ricezione fax. 1 : 3 SEC 2 : 1 SEC 3 : NESSUN SUONO	18
18 : VOLUME SUONERIA		Imposta il volume dello squillo. 1 : OFF 2 : BASSO 3 : MEDIO 4 : ALTO	17
19 : VOLUME TONO		Imposta il volume del tono dei tasti quando vengono premuti. 1 : OFF 2 : BASSO 3 : MEDIO 4 : ALTO	19
20 : STAMPA INDEX		Permette la stampa di un segno nero (indice) all'inizio di ogni pagina fax ricevuta. 1 : ON 2 : OFF	34
21 : FORMATO DATA&ORA		1 : FORMATO ORA Seleziona il formato di lettura del tempo. 1 : 12ORE 2 : 24ORE	23
		2 : FORMATO DATA Imposta il formato della data sul display e sulle stampe. 1 : MMGGAAAA 2 : GGMMAAAA 3 : AAAAMMGG	24
22 : RIC. DUPLEX		Stampa su entrambi i lati della carta quando viene ricevuto un fax di più pagine. 1 : ON 2 : OFF	61

Opzioni menu	Impostazioni (l'impostazione predefinita è evidenziata in grassetto)	Pagina
5 :ANTI RICEZ. FAX		
1 : SELEZIONE AN FAX	Abilita la funzione antiricezione per impedire l'arrivo di fax da determinati numeri. 1 : ON 2 : OFF	78
2 : N. ANTI FAX	Programma (o cancella) numeri di fax da cui deve essere impedita la ricezione di fax. 1 : IMPOSTA 2 : CANC.	79
6 : MODO SEGRET. TEL		
1: TEMPO DI SILENZIO	Attiva la ricezione di fax quando viene rilevato un tempo di silenzio più lungo del tempo impostato. 00 - 10 (05)	45
2 : RIC. AUTO	Abilita la ricezione di fax quando la segreteria telefonica è piena o in errore e non può registrare messaggi. 1 : ON 2 : OFF	46
7 : POLLING DA MEMOR.		
1 : 1 VOLTA	Effettua la trasmissione polling una volta.	72
2 : RIPET.	Effettua la trasmissione polling ripetutamente.	72
8 : MODO POLLING	Interroga (in polling) un altro apparecchio fax.	70
9 : POLLING IN SERIE	Interroga in modo sequenziale (polling) diversi apparecchi fax.	71

* Il trasferimento è possibile solo quando il fax ricevuto viene acquisito in memoria per impossibilità di stampa. In tal caso, il display visualizza "0:TRASFER. DATI RX".

IMPOSTAZIONI DI CONFIGURAZIONE DELLA FUNZIONE

Di seguito, è riportata la procedura generale di configurazione della funzione fax. Attenersi a questa procedura per configurare le impostazioni spiegate da pagina 6 a pagina 9.




Dopo aver premuto il tasto [MENU], le diverse opzioni possono essere selezionate anche premendo il relativo tasto numerico (il tasto corrispondente al numero riportato davanti all'opzione). Premendo il tasto numerico, si accede all'opzione o la si seleziona.

1 Premere il tasto [SELEZIONE MODO] per selezionare il modo fax.




L'indicatore "FAX" si accende per indicare la selezione del modo fax.

2 Premere il tasto [MENU].




Il display visualizza "MENU PRINC. FAX".

3 Premere il tasto [◀] (▼) o [▶] (▲) per selezionare un'opzione del menu e confermare con il tasto [OK].



L'opzione è selezionata. Ripetere questa procedura per ogni opzione che si desidera configurare.

4 Selezionare un'impostazione o inserire un valore




Per selezionare un'impostazione:
Premere il tasto [◀] (▼) o [▶] (▲) fino a selezionare l'impostazione desiderata.

Per inserire un valore:
Usare la tastiera numerica per inserire caratteri o numeri.




- Se si seleziona l'opzione sbagliata, premere il tasto [CANCELLA] (C) e ripetere la procedura dal punto 2.
- Per cancellare un'impostazione della funzione fax, premere il tasto [MENU].

5 Premere il tasto [OK]



L'impostazione o il valore vengono registrati.

6 Premere il tasto [MENU].



Premere il tasto [MENU] per uscire.

COLLEGAMENTI


COLLEGAMENTO DEL CAVO TELEFONICO

Per collegare l'unità alla presa telefonica a parete, usare solo il cavo telefonico in dotazione. Come mostrato nell'illustrazione, collegare un'estremità del cavo alla presa LINE a lato dell'apparecchio e l'altro estremo alla presa a parete.

La presa "TEL" serve a collegare all'apparecchio un telefono interno o una segreteria telefonica. (Vedere "COLLEGAMENTO DI ALTRI APPARECCHI" (p.12))



Se il luogo d'installazione è soggetto frequentemente a fenomeni atmosferici (fulmini) o di altra natura in grado di disturbare l'apparecchio, è consigliabile installare dispositivi di protezione delle linee telefoniche e di alimentazione. I dispositivi di protezione possono essere acquistati presso il rivenditore o in qualunque centro specializzato in telefonia.



INFORMAZIONI SUI MANUALI DI ISTRUZIONI

I manuali di istruzioni dell'unità sono i seguenti:

Manuale di istruzioni del kit di espansione fax (il presente manuale) (sul CD-ROM)

Il manuale contiene la spiegazione delle procedure di utilizzo dell'unità come fax.

Questo manuale si limita a spiegare le funzioni fax. Per informazioni generali sull'uso dell'unità, comprese quelle relative a sicurezza, installazione, caricamento della carta, risoluzione inceppamenti e periferiche, vedere il manuale di istruzioni dell'unità.

Manuale di istruzioni (per informazioni generali e uso della copiatrice) (sul CD-ROM)

Descrive l'unità e spiega come usarla come copiatrice. Spiega, inoltre, come installare il software che consente di usare l'unità anche come stampante e scanner per computer.

Nel manuale di istruzioni dell'unità, sono riportate le seguenti informazioni:

MANUALE DI ISTRUZIONI sommario	Pagina
AVVERTENZE	3
NOME DEI COMPONENTI	9
CONTROLLO DEI COMPONENTI E DEGLI ACCESSORI IMBALLATI	12
OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSTALLAZIONE	12
INSTALLAZIONE DELLA CARTUCCIA TD (TONER DEVELOPER)	14
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO	16
CARICAMENTO DEL VASSOIO DI ALIMENTAZIONE DELLA CARTA	19
ALIMENTAZIONE DI BYPASS (compresa carta speciale)	21

MANUALE DI ISTRUZIONI sommario	Pagina
MODIFICARE L'IMPOSTAZIONE DEL FORMATO CARTA DEL VASSOIO	23
RIMOZIONE DELLA CARTA INCEPPATA	78
SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA TD (TONER/DEVELOPER)	82
SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL CILINDRO	84
CONTROLLO CONTEGGIO TOTALE E VITA DELLA CARTUCCIA DEL CILINDRO	86
PULIZIA DELL'UNITÀ	87
INFO SUI MATERIALI DI CONSUMO	90

Manuale in linea (sul CD-ROM)

Il manuale contiene le spiegazioni sulle procedure di utilizzo dell'unità come stampante e scanner.

OPERAZIONI CONCLUSIVE

COLLEGAMENTO DI ALTRI APPARECCHI

All'occorrenza, tramite la presa telefonica contrassegnata "TEL" (sul retro), è possibile collegare all'apparecchio una segreteria telefonica o un telefono.

- Collegando una segreteria telefonica, è possibile ricevere messaggi vocali e fax anche quando non si è presenti. Per usare questa funzione, modificare il messaggio in uscita della segreteria e impostare il modo di ricezione dell'unità su "A.M." (Answering Machine mode).

Commenti:



1. È consigliabile che il messaggio non superi i 10 secondi. In caso contrario, la ricezione di fax inviati mediante selezione automatica può essere difficoltosa.
 2. Con una sola telefonata, i chiamanti possono lasciare un messaggio vocale e spedire un fax. Nel messaggio in uscita, spiegare loro che ciò può avvenire premendo il tasto [START] (☎) dopo aver lasciato il messaggio vocale.
- All'apparecchio, può essere collegato un telefono interno in grado di fare e ricevere chiamate come ogni altro telefono in linea. Anche se sollevando il telefono interno si sente un segnale fax, l'apparecchio prende poi automaticamente la linea. Tuttavia, se sulla stessa linea c'è anche un modem PC, occorre attivare la funzione di Ricezione Remota e disattivare la funzione Ricezione Segnale Fax. Vedere "CONFIGURAZIONE DELL'UNITÀ PER L'USO DI UN MODEM PC" (p.36) e "USO DELLA FUNZIONE DI RICEZIONE REMOTA" (p.37).



La funzione di Ricezione Remota è inizialmente impostata su "ON".


NOME DEI COMPONENTI

La seguente illustrazione mostra i nomi delle parti del modello AL-2060.



- | | |
|---|--|
| ① Lastra di esposizione | ⑧ Estensione del vassoio di uscita originale |
| ② Pannello operativo | ⑨ Vassoio uscita carta |
| ③ Pannello di copertura frontale | ⑩ Supporto vassoio di uscita carta |
| ④ Vassoio carta | ⑪ Interruttore di alimentazione |
| ⑤ Coperchio laterale | ⑫ Maniglie |
| ⑥ Pulsante di apertura pannello di copertura laterale | ⑬ Presa cordone di alimentazione |
| ⑦ Guide della carta del vassoio bypass | |

PANNELLO OPERATIVO DEL FAX



① Tasti rapidi

Premere uno di questi tasti per selezionare automaticamente un numero di telefono o fax.

② Tasto/indicatore [MEMORIA]

Serve a memorizzare i fax da inviare (indicatore acceso) o a spedirli direttamente (indicatore spento).

③ Tasto [VELOCE/CERCA]

Premere questo tasto per digitare un numero di selezione abbreviata.

Durante l'inserimento dei caratteri, questo tasto serve anche a cancellare un'immissione scorretta. Inoltre, premendolo due volte, è possibile cercare un numero di selezione automatica.

④ Tasto [SERIALE]

Premere questo tasto per spedire gli originali a un gruppo di fax riceventi.

⑤ Tasto [MODO RICEZIONE]

Premere questo tasto per selezionare il modo di ricezione.

⑥ Tasto [RICH./PAUSA]

Premere questo tasto per ricomporre automaticamente l'ultimo numero chiamato. Premendo questo tasto, è anche possibile inserire una pausa durante l'immissione dei numeri.

⑦ Tasto [COPERTINA]

Premere questo tasto per aggiungere automaticamente una copertina e un messaggio a un fax.

⑧ Tasto [RISOLUZIONE]

Premere questo tasto per regolare la risoluzione prima di inviare un fax.

⑨ Tasto [CONTRASTO]

Premere questo tasto per regolare il contrasto prima di inviare un fax.

⑩ Tasto [RAPPORTO]

Premere questo tasto per stampare il rapporto di una transazione fax e per ricevere un fax riservato.

⑪ Display

Visualizza i diversi messaggi durante la programmazione e il funzionamento del fax.

⑫ Tasto [CANCELLA] (C)

Premere questo tasto per interrompere un'operazione prima del termine o per cancellare l'ultimo numero inserito.


Nei menu di configurazione, questo tasto serve a tornare al menu precedente.

⑬ Tasto/indicatore [SPOSTA]

Premere questo tasto per passare dalle minuscole alle maiuscole e viceversa.

⑭ Tasto [TX F/R]

Premere questo tasto per trasmettere via fax un originale fronte/retro.



15 Tasto [ALTOPARLANTE]

Premere questo tasto per la composizione manuale del numero. (Per chiudere la linea, premere di nuovo il tasto [ALTOPARLANTE].)

16 Indicatore STATO LINEA

Accesso in trasmissione/ricezione fax, intermittente in ricezione dati.

17 Tasto [SELEZIONE MODO] / Indicatori modo

Premere questi tasti per selezionare il modo. L'indicatore del modo selezionato si illumina (indicatori modo copia, stampante, scanner e fax).

18 Indicatore RSPF

Si accende quando si posiziona un originale nell'RSPF.

19 Indicatore di errore

Si accende fisso o lampeggiante in caso di inceppamento della carta o altri errori.

20 Indicatore di localizzazione vassoio

Indica il vassoio selezionato. L'indicatore lampeggia quando il vassoio ha esaurito la carta o non è chiuso.

21 Tasto [MENU]

Premere questo tasto per configurare un programma utente.

22 [◀] (◀), [▶] (▶), [OK]

Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) per selezionare un'opzione nei menu di configurazione delle funzioni.

Premere il tasto [OK] per confermare una selezione.

23 [*]

Premere questo tasto per inserire dei simboli durante la registrazione di un nome.

Premere il tasto "*" per passare dal modo di composizione a impulsi a quello a toni.

24 Tastiera numerica

Premere questi tasti per comporre i numeri e per inserire cifre e lettere durante la registrazione dei numeri e dei nomi.

25 Tasto [#]

Premere questo tasto per inserire dei simboli durante la registrazione di un nome. Il tasto [#] scorre i simboli in direzione opposta a quella del tasto [*].

In una chiamata, premere questo tasto dopo aver terminato l'acquisizione in memoria (scansione) degli originali dalla lastra di esposizione.

26 Tasto [CANCELLA TUTTO] (CA)

Riporta tutte le funzioni alle impostazioni predefinite. Nei menu di configurazione, riporta le impostazioni e il display allo stato iniziale.

27 Tasto / indicatore [START] (●)

Serve alle seguenti operazioni:

- Iniziare l'invio di un fax.
- Acquisire un originale in memoria dalla lastra di esposizione.
- Ricevere manualmente un fax.
- Inserire e modificare i dati.

28 Indicatore di risparmio energetico

È acceso quando è attiva la funzione di risparmio energetico.

DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI

L'unità è dotata di un display a cristalli liquidi (LCD) a due righe, situato sul pannello operativo, per la visualizzazione di messaggi e regolazioni. Questo LCD può visualizzare fino a 20 caratteri su ogni riga. Quando l'unità è accesa ma non utilizzata, il display visualizza la data, l'ora, il modo di ricezione e la memoria di stand-by disponibile.

Esempio:



05 NOV MER 08:20
STAND-BY AUTO 100%

Quando, nell'RSPF, viene collocato un originale, la seconda riga visualizza "INV. PRONTO" anziché "STAND-BY".

Quando, per configurare un parametro, viene premuto il tasto [MENU], il display appare come mostrato nell'esempio.

Esempio:



MENU PRINC. FAX
1: MODO DIFFERITE


Sulla seconda riga, appare l'impostazione selezionata o il valore inserito.

USO DEI TASTI FRECCIA

Per configurare impostazioni e dati di programmazione, premere prima il tasto [MENU] e poi il tasto [◀] (◻) o [▶] (◻) per selezionare il parametro da configurare.

I tasti freccia servono anche a spostare il cursore durante l'inserimento dei caratteri.

Esempio:



MENU PRINC. FAX
1: MODO DIFFERITE

Premere il tasto [◀] (◻) o [▶] (◻) per cambiare la selezione del parametro che appare sulla seconda riga.



Dopo aver premuto il tasto [MENU], un parametro può essere selezionato anche premendo il relativo tasto numerico (il tasto corrispondente al numero riportato davanti al parametro). Premendo il tasto numerico, si accede al parametro o lo si seleziona.

REGOLAZIONE DEL VOLUME DEI SEGNALI ACUSTICI


È possibile regolare il volume del suono emesso alla pressione di un tasto.

Il volume del suono dei tasti è regolato con "SUONO TASTI" (numero programma 16) nei programmi utente del mod di copia. Vedere "Programmi utente" nel Manuale di istruzioni (per informazioni generali).

REGOLAZIONE DEL VOLUME DEGLI SQUILLI

Regolare il volume degli squilli dell'apparecchio nel seguente modo.

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] o [▶] o il tasto [◀] (◻) o [▶] (◻) fino a visualizzare "4:PROGRAMMI UTENTE" e quindi premere il tasto [OK].

Selezione


"4:PROGRAMMI UTENTE"

3 Premere il tasto [◀] (◻) o [▶] (◻) fino a visualizzare "17:VOLUME SUONERIA" e premere il tasto [OK].

Selezione

"17:VOLUME SUONERIA"

4 Premere il tasto [◀] (◻) o [▶] (◻) per impostare il volume degli squilli.



Le possibili selezioni sono le seguenti:


- 1:OFF
- 2:BASSO
- 3:MEDIO
- 4:ALTO

Per disattivare la suoneria, selezionare "1:OFF".




Anche se la suoneria dell'unità è impostata su "1:OFF", un eventuale telefono interno può comunque squillare.

5 Premere il tasto [OK]



6 Premere il tasto [MENU].

Premere il tasto MENU] per uscire.




2


IMPOSTAZIONE DELLA DURATA DEI SEGNALI ACUSTICI

È possibile selezionare la durata, in secondi, dei segnali acustici (emessi al termine della trasmissione/ricezione) in base alla seguente procedura.

1 Premere il tasto [MENU].



6 Premere il tasto [MENU].



Premere il tasto [MENU] per uscire.

2 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "4:PROGRAMMI UTENTE" e confermare con il tasto [OK].

Selezione


"4:PROGRAMMI UTENTE"

3 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "17:LUNGHEZZA SUONO" e premere [OK].

Selezione

"17:LUNGHEZZA SUONO"

4 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) per impostare la lunghezza desiderata dei segnali acustici o per disattivarli.



Le possibili selezioni


sono le seguenti:

1:3SEC

2:1SEC

3:NESSUN SUONO

5 Premere il tasto [OK]




REGOLAZIONE DEL VOLUME DEI SEGNALI ACUSTICI

Regolare il volume dei segnali acustici (emessi al termine della trasmissione/ricezione) secondo la seguente procedura.


1

Premere il tasto [MENU].



6

Premere il tasto [MENU].



Premere il tasto [MENU] per uscire.

2

Premere il tasto [◀] o [▶] o il tasto [↔] fino a visualizzare "4:PROGRAMMI UTENTE" e premere il tasto [OK].

Selezione

"4:PROGRAMMI UTENTE"

3


Premere il tasto [◀] o [▶] fino a visualizzare "19:VOLUME TONO" e premere il tasto [OK].

Selezione

"19:VOLUME TONO"

4


Premere il tasto [◀] o [▶] per impostare il volume.



Le possibili selezioni sono le seguenti:
1:OFF
2:BASSO
3:MEDIO
4:ALTO
Per disattivare il segnale acustico, selezionare "1:OFF".

5

Premere il tasto [OK]



CONFIGURAZIONE FAX

COME INSERIRE I CARATTERI

Le lettere possono essere inserite mediante la tastiera numerica. Su ogni tasto numerico da [2] a [9] è stampato un gruppo di lettere. Per inserire una lettera, premere il tasto più volte fino a visualizzare la lettera desiderata (prima compare il numero del tasto e poi, in successione, le lettere nell'ordine riportato sul tasto). I tasti che servono a inserire dei caratteri sono quelli sotto illustrati.



Con la tastiera numerica possono essere inseriti i seguenti caratteri:

tasto	Caratteri corrispondenti
1	1 Spazio
2	A B C 2 a b c
3	D E F 3 d e f
4	G H I 4 g h i
5	J K L 5 j k l
6	M N O 6 m n o
7	P Q R S 7 p q r s
8	T U V 8 t u v
9	W X Y Z 9 w x y z
*	* } { [? > = ; : , +) (& % \$ " ' / _ . @ #
0	0
#	# @ . _ / ! " \$ % & ' () + , ; : = > ? [] { } *

- È importante sottolineare che questo gruppo di caratteri non è completo e può variare a seconda della destinazione e della lingua.
- Per inserire in successione due caratteri appartenenti allo stesso tasto, premere una volta il tasto [▶] (◁) dopo aver inserito il primo carattere e quindi inserire il secondo carattere.
- Se il carattere o il numero inserito non è corretto, procedere come segue per correggere l'errore.
 1. Premere il tasto [◀] (◁) o [▶] (▷) per spostare il cursore sul carattere immediatamente successivo a quello sbagliato.
 2. Premere il tasto [CANCELLA] (⏏).
Il carattere davanti al cursore viene cancellato.
 3. Inserire il carattere corretto.
Il carattere viene inserito davanti al cursore.

INSERIMENTO DEL NOME E DEL NUMERO DI FAX




È possibile visualizzare tutte le voci nei menu premendo il tasto [MENU] e poi il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) per scorrere l'elenco delle funzioni. Premendo il tasto [OK] si seleziona la funzione visualizzata. Di seguito, sono riportate le procedure d'impostazione dei vari parametri (nome, numero di telefono, data, ecc.).

Per stampare il proprio nome e il proprio numero di fax sul bordo superiore di ogni pagina trasmessa, attenersi alla procedura sotto indicata.

- Se il carattere o il numero inserito non è corretto, procedere come segue per correggere l'errore.
 1. Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) per spostare il cursore sul carattere immediatamente successivo a quello sbagliato.
 2. Premere il tasto [CANCELLA] (C). Il carattere davanti al cursore viene cancellato.
 3. Inserire il carattere corretto.

Procedura per l'inserimento del nome e del numero di fax:

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "2:REGISTRAZIONI" e premere il tasto [OK].

Selezione

"2:REGISTRAZIONI"

3 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "3:GENERALITA" e premere il tasto [OK].

Selezione


"3:GENERALITA"

4 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) per selezionare "1:IMPOSTA" e confermare con [OK].

Selezione


"1:IMPOSTA"

5 Inserire il numero di fax con la tastiera numerica.




Inserire il proprio numero di fax (20 cifre max.) premendo i tasti numerici.
Per immettere un "+", premere il tasto [*]

6 Premere il tasto [OK]



Il display visualizza "INSERIRE NOME".


7 Inserire il proprio nome con la tastiera numerica.




Inserire il nome premendo gli opportuni tasti numerici come mostrato a sinistra. Premere ogni tasto fino a visualizzare la lettera desiderata sul display (40 caratteri max.).

Per immettere uno spazio, premere due volte il tasto [1].

8 Premere il tasto [OK]



9 Premere il tasto [MENU].




Premere il tasto [MENU] per uscire.

IMPOSTAZIONE DELLA DATA E DELL'ORA

La data e l'ora riportate sul display vengono stampate sul bordo superiore di ogni pagina trasmessa. Impostare la data e l'ora, con i tasti del pannello operativo, nel seguente modo.
Se il numero digitato non è corretto, premere il tasto [CANCELLA] (C) e inserire la cifra corretta.
L'ora può essere visualizzata in formato 12-ore o 24-ore. L'ordine di visualizzazione della data può essere scelto tra "Mese/Giorno/Anno", "Giorno/Mese/Anno" e "Anno/Mese/Giorno".

Attenersi alla seguente procedura per impostare data e ora:

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "2:REGISTRAZIONI" e premere il tasto [OK].

Selezione

"2:REGISTRAZIONI"

3 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "2:IMP. DATA E ORA" e confermare con [OK]

Selezione

"2:IMP. DATA E ORA"

4 Impostare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre) con i tasti numerici e premere il tasto [OK].

INSERIRE DATA (2008-)
02/01/2008


Giorno Mese Anno

L'anno può essere inserito dal 2008.

5 Impostare l'ora (ora (due cifre) e minuti (due cifre)) con i tasti numerici.


Impostare l'ora nel formato seguente:
Quando è selezionato il formato 12 ore: da 01 a 12
Quando è selezionato il formato 24 ore: da 00 a 23

6 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) per selezionare "AM" o "PM".




Questa operazione non serve con il formato 24-ore.

7 Premere il tasto [OK]




8 Premere il tasto [MENU].



Premere il tasto [MENU] per uscire.

Per cambiare il formato di visualizzazione dell'ora (12-ore o 24-ore), effettuare le seguenti operazioni:

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "4:PROGRAMMI UTENTE" e premere il tasto [OK].

Selezione

"4:PROGRAMMI UTENTE"

3 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "21:FORMATO DATA&ORA" e confermare con [OK]

Selezione


"21:FORMATO DATA&ORA"

4 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "1:FORMATO ORA" e confermare con [OK]


Selezione

"1:FORMATO ORA"

5 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) per selezionare "1:12ORE" o "2:24ORE".




6 Premere il tasto [OK]



7 Premere il tasto [MENU].


Premere il tasto [MENU] per uscire.



2

Per cambiare l'ordine di visualizzazione della data, effettuare le seguenti operazioni:

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "4:PROGRAMMI UTENTE" e premere il tasto [OK].

Selezione

"4:PROGRAMMI UTENTE"

3 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "21:FORMATO DATA&ORA" e confermare con [OK]

Selezione


"21:FORMATO DATA&ORA"

4 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "2:FORMATO DATA" e confermare con [OK]

Selezione

"2:FORMATO DATA"

5 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) per selezionare l'ordine di visualizzazione.




Le possibili selezioni sono le seguenti:

- 1:MMGGAAAA
- 2:GGMMAAAA
- 3:AAAAMMGG




Questa selezione non ha effetto sull'ordine della data visualizzata in "2: IMP. DATA E ORA" nel punto 4 a pagina 22. La data indicata in questo punto è sempre nel formato "MMGGAAAA".

6 Premere il tasto [OK]



7 Premere il tasto [MENU].

Premere il tasto [MENU] per uscire.



Impostazione ora legale

Attivare questa impostazione per consentire all'orologio interno di adeguarsi automaticamente al cambio dell'ora legale. L'orologio si sposta avanti o indietro nel seguente modo:

L'ultima domenica di marzo: 1:00 A.M. → 2:00 A.M.


L'ultima domenica di ottobre: 1:00 A.M. → 0:00 A.M.



Se, al momento del cambio dell'ora, è in corso una trasmissione, l'ora cambia solo al termine della trasmissione.

Per abilitare l'ora legale, attenersi alle seguenti istruzioni.

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "2:REGISTRAZIONI" e premere il tasto [OK].

Selezione


"2:REGISTRAZIONI"

3 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "5:ORA LEGALE" e confermare con [OK]

Selezione

"5:ORA LEGALE"


4 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) per selezionare "1:ON" o "2:OFF".




Selezionare "1:ON" per abilitare la funzione.

Selezionare "2:OFF" per disabilitare la funzione.

5 Premere il tasto [OK]



6 Premere il tasto [MENU].




Premere il tasto [MENU] per uscire.

2

SELEZIONE DEL MODO DI TRASMISSIONE

L'unità prevede due modalità di invio dei fax: trasmissione da memoria e trasmissione diretta. Per cambiare la modalità, premere il tasto [MEMORIA]. L'indicatore MEMORIA è acceso quando è selezionata la trasmissione da memoria e spento quando è selezionata la trasmissione diretta.



La trasmissione, per ogni modalità, avviene come segue:

Trasmissione da memoria (indicatore MEMORIA acceso)

Quando viene spedito un fax dall'RSPF in assenza di altri fax in memoria o lavori in corso (linea telefonica libera), la composizione del numero e la scansione iniziano contemporaneamente. Ogni pagina viene trasmessa subito dopo la scansione. Questo metodo di trasmissione è chiamato Invio rapido.

Se, invece, in memoria esistono già altri fax o è in corso un'altra operazione o si utilizza la lastra di esposizione, il fax viene temporaneamente archiviato in memoria prima della trasmissione.



Quando si usano le funzioni di prenotazione della trasmissione (p.67), trasmissione seriale (p.68), diffusione seriale con tasto di gruppo (p.69) o trasmissione differita (p.76), il fax viene archiviato in memoria prima della trasmissione.

Trasmissione diretta (indicatore MEMORIA spento)

Il fax viene spedito direttamente a chiamata avvenuta e collegamento stabilito.

La modalità di trasmissione diretta non usa la memoria e quindi i documenti possono essere trasmessi anche quando la memoria è piena.



- Quando è in corso una trasmissione diretta, non può essere memorizzato alcun fax.
- Con la modalità di trasmissione diretta, dalla lastra di esposizione è possibile spedire una sola pagina.
- Quando è in corso una trasmissione diretta, non è possibile utilizzare alcuna altra funzione. Prenotazione della trasmissione (p.67), trasmissione seriale (p.68), diffusione seriale con tasto di gruppo (p.69) o trasmissione differita (p.76)

SELEZIONE DEL MODO DI RICEZIONE

Questa unità ha tre modalità di ricezione delle chiamate e dei fax entranti:

- **Modo AUTO:**

Scegliere questa modalità quando, sulla linea telefonica, si desidera ricevere solo fax. L'unità risponde automaticamente a tutte le chiamate e riceve i fax in entrata.


- **Modo MAN.:**

Questo è il modo più comodo di ricevere chiamate telefoniche su un telefono interno. Perché il modo manuale sia effettivo, l'apparecchio deve essere istruito a non rispondere mentre è in modo MANUALE (vedere "IMPOSTAZIONE DEL NUMERO DI SQUILLI IN RICEZIONE MANUALE" (p.29)). È possibile ricevere anche fax; tuttavia, occorre rispondere a tutte le chiamate sollevando il ricevitore del telefono.

- **Modo SEGRET TEL.:**

Scegliere questa modalità quando, all'unità, è collegata una segreteria telefonica e si desidera che risponda a tutte le chiamate. Ciò consente di ricevere sia messaggi vocali che fax anche quando non si è sul posto.

Per selezionare il modo di ricezione, premere il tasto [MODO RICEZIONE] fino a visualizzare sul display il modo di ricezione desiderato.




Per ulteriori informazioni sui modi di ricezione, vedere RICEZIONE DI FAX (p.60).

IMPOSTAZIONE DEL NUMERO DI SQUILLI IN RICEZIONE AUTOMATICA

La seguente procedura serve a impostare il numero di squilli prima che l'unità risponda in modo AUTO.

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] o [▶] o il tasto [↵] fino a visualizzare "4:PROGRAMMI UTENTE" e premere il tasto [OK].

Selezione

"4:PROGRAMMI UTENTE"

3 Premere il tasto [◀] o [▶] o il tasto [↵] fino a visualizzare "4:NR. SQUILLI (AUTO)" e premere il tasto [OK].

Selezione


"4:NR.SQUILLI(AUTO)"

4 Premere un tasto numerico per impostare il numero di squilli.




Selezionare il numero di squilli desiderato (da 0 a 9).

5 Premere il tasto [OK].



6 Premere il tasto [MENU].



Premere il tasto [MENU] per uscire.




Il telefono esterno eventualmente collegato suona una volta quando la ricezione automatica è impostata a 0 squilli.

IMPOSTAZIONE DEL NUMERO DI SQUILLI IN RICEZIONE MANUALE

Anche il numero di squilli prima che l'apparecchio risponda in modo MANUALE può essere impostato. Se si desidera che l'apparecchio, in modo MANUALE, non risponda del tutto, selezionare "0" al punto 4.

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] o [⏮] o il tasto [▶] (⏭) fino a visualizzare "4:PROGRAMMI UTENTE" e premere il tasto [OK].

Selezione


"4:PROGRAMMI UTENTE"

3 Premere il tasto [◀] (⏮) o [▶] (⏭) fino a visualizzare "5:NR. SQUILLI (MAN.)" e premere il tasto [OK].

Selezione


"5:NR. SQUILLI (MAN.)"

4 Premere un tasto numerico per impostare il numero di squilli.




Selezionare il numero di squilli desiderato (da 0 a 9).

5 Premere il tasto [OK].



6 Premere il tasto [MENU].



Premere il tasto [MENU] per uscire.

SELEZIONE DEL FORMATO DI RICEZIONE DEL DOCUMENTO

Impostare il formato della carta da usare per la stampa dei fax entranti. Un formato diverso da "A4", "LETTERA" o "LEGALE" viene letto come carta esaurita. Per impostare il formato della carta, vedere "CARICAMENTO CARTA" nel Manuale di Istruzioni (informazioni generali e uso della copiatrice).

IMPOSTAZIONE DEL NUMERO DI TENTATIVI DI CHIAMATA

L'apparecchio riprova automaticamente a trasmettere in caso di linea occupata o di errore di comunicazione. Questa impostazione serve a selezionare il numero di tentativi di chiamata da effettuare.




- Se, dopo il numero impostato di tentativi, la comunicazione è ancora impossibile, viene stampato un rapporto e il documento è cancellato dalla memoria.
- In caso di errore di comunicazione per memoria piena, non viene effettuato alcun ulteriore tentativo di chiamata.
- I tentativi di chiamata per la trasmissione diretta sono possibili solo usando l'RSPP. I tentativi di chiamata non hanno luogo quando si usa la lastra di esposizione.
- In caso di trasmissione diretta, nel tempo che trascorre tra un tentativo di chiamata e l'altro, è impossibile effettuare altre operazioni come la memorizzazione di un invio o la selezione di una funzione.

Quando la linea è occupata

È possibile selezionare il numero di tentativi di chiamata in caso di linea occupata. Selezionando "00", l'unità non farà alcun tentativo.

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] o [□] o il tasto [▶] (◻) fino a visualizzare "4:PROGRAMMI UTENTE" e premere il tasto [OK].

Selezione


"4:PROGRAMMI UTENTE"

3 Premere il tasto [◀] o [□] o il tasto [▶] (◻) fino a visualizzare "8:TEMPO RICH. OCCUP." e premere il tasto [OK].

Selezione


"8:TEMPO RICH.OCCUP."

4 Premere i tasti numerici per impostare il numero di tentativi di chiamata.




Inserire il numero di tentativi di chiamata (da "00" a "10").

5 Premere il tasto [OK]



6 Premere il tasto [MENU].




Premere il tasto [MENU] per uscire.

Quando si verifica un errore di comunicazione

È possibile selezionare il numero di tentativi di chiamata in caso di errore di comunicazione. Selezionando "0", l'apparecchio non farà alcun tentativo.

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] o [⏮] o il tasto [▶] (⏭) fino a visualizzare "4:PROGRAMMI UTENTE" e premere il tasto [OK].

Selezione

"4:PROGRAMMI UTENTE"

3 Premere il tasto [◀] o [⏮] o il tasto [▶] (⏭) fino a visualizzare "9:ERR. TEMPO RICH." e premere il tasto [OK].

Selezione


"9:ERR. TEMPO RICH."

4 Premere i tasti numerici per impostare il numero di tentativi di chiamata.




Inserire il numero di tentativi di chiamata ("0" a "5").

5 Premere il tasto [OK]



6 Premere il tasto [MENU].



Premere il tasto [MENU] per uscire.

IMPOSTAZIONE DELL'INTERVALLO DI RICHIAMATA

L'apparecchio riprova automaticamente a trasmettere in caso di linea occupata o di errore di comunicazione. Questa impostazione serve a selezionare l'intervallo tra i tentativi di chiamata.




- Se, dopo il numero impostato di tentativi, la comunicazione è ancora impossibile, viene stampato un rapporto e il documento è cancellato dalla memoria.
- In caso di errore di comunicazione per memoria piena, non viene effettuato alcun ulteriore tentativo di chiamata.
- I tentativi di chiamata per la trasmissione diretta sono possibili solo usando l'RSPF. I tentativi di chiamata non hanno luogo quando si usa la lastra di esposizione.
- In caso di trasmissione diretta, nel tempo che trascorre tra un tentativo di chiamata e l'altro, è impossibile effettuare altre operazioni come la memorizzazione di un invio o la selezione di una funzione.

Quando la linea è occupata

È possibile selezionare l'intervallo tra i tentativi di chiamata in caso di linea occupata. L'intervallo è selezionabile tra 1 e 15 minuti.

1

Premere il tasto [MENU].



2

Premere il tasto [◀] o [⏮] o il tasto [▶] (⏭) fino a visualizzare "4:PROGRAMMI UTENTE" e premere il tasto [OK].

Selezione

"4:PROGRAMMI UTENTE"

3

Premere il tasto [◀] o [⏮] o il tasto [▶] (⏭) fino a visualizzare "10:INT. RICH. OCCUP." e quindi premere il tasto [OK].

Selezione

"10:INT. RICH. OCCUP."

4


Premere i tasti numerici per selezionare l'intervallo di richiamata.



Inserire l'intervallo di richiamata (da "01" a "15").

5


Premere il tasto [OK]



6

Premere il tasto [MENU].


Premere il tasto [MENU] per uscire.



Quando si verifica un errore di comunicazione

È possibile selezionare l'intervallo tra i tentativi di chiamata in caso di errore di comunicazione. L'intervallo è selezionabile tra 0 e 15 minuti.

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] o [⏮] o il tasto [▶] (⏭) fino a visualizzare "4:PROGRAMMI UTENTE" e premere il tasto [OK].

Selezione

"4:PROGRAMMI UTENTE"

3 Premere il tasto [◀] o [⏮] o il tasto [▶] (⏭) fino a visualizzare "11:ERR. INT. RICH." e quindi premere il tasto [OK].

Selezione


"11:ERR. INT. RICH."

4 Premere i tasti numerici per selezionare l'intervallo di richiamata.




Inserire l'intervallo di richiamata (da "00" a "15").

5 Premere il tasto [OK]



6 Premere il tasto [MENU].



Premere il tasto [MENU] per uscire.


IMPOSTAZIONE DELLA FUNZIONE INDICE

È possibile stampare un segno di indice lungo il bordo delle pagine di ogni lavoro. Ciò rende più facile separare i diversi lavori nel vassoio di uscita.




Attenersi alla seguente procedura per impostare la funzione indice:

1 Premere il tasto [MENU].



5 Premere il tasto [OK]




2 Premere il tasto [◀] o [□] o il tasto [▶] (□) fino a visualizzare "4:PROGRAMMI UTENTE" e premere il tasto [OK].

Selezione

"4:PROGRAMMI UTENTE"

6 Premere il tasto [MENU].

Premere il tasto [MENU] per uscire.



3 Premere il tasto [◀] (□) o [▶] (□) fino a visualizzare "20:STAMPA INDEX" e premere il tasto [OK].

Selezione

"20:STAMPA INDEX"


4 Premere il tasto [◀] (□) o [▶] (□) per selezionare "1:ON" o "2:OFF".



IMPOSTAZIONE DELLA PRIORITÀ DI RISOLUZIONE

Per una serie di documenti da inviare via fax, può essere opportuno specificare la risoluzione. Tuttavia, è possibile impostare una risoluzione di default che viene utilizzata in mancanza di diverse indicazioni (da fare con il tasto [RISOLUZIONE]). Per attivare questa funzione, attenersi alla seguente procedura:

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] o [⏮] o il tasto [▶] (⏭) fino a visualizzare "4:PROGRAMMI UTENTE" e premere il tasto [OK].

Selezione


"4:PROGRAMMI UTENTE"

3 Premere il tasto [◀] o [⏮] o il tasto [▶] (⏭) fino a visualizzare "3:PRIOR. RISOLUZIONE" e quindi premere il tasto [OK].

Selezione


"3:PRIOR.RISOLUZIONE"

4 Premere il tasto [◀] (⏮) o [▶] (⏭) per selezionare la risoluzione di trasmissione.




Le possibili selezioni sono le seguenti:
1:STANDARD
2:FINE
3:SUPER FINE

5 Premere il tasto [OK]



6 Premere il tasto [MENU].



Premere il tasto [MENU] per uscire.

2


CONFIGURAZIONE DELL'UNITÀ PER L'USO DI UN MODEM PC

L'apparecchio è predisposto per iniziare automaticamente la ricezione se, dopo aver sollevato il ricevitore di un telefono interno, viene emesso un segnale di fax. Tuttavia, se sulla stessa linea c'è un modem, bisogna disattivare questa funzione: in caso contrario, l'apparecchio tenterà inutilmente di ricevere la trasmissione dal vostro computer. Per disattivare la funzione di Ricezione su Segnale Fax, attenersi alla seguente procedura.



Disattivando la funzione di Ricezione su Segnale Fax, assicurarsi di attivare quella di Ricezione Remota. Vedere "USO DELLA FUNZIONE DI RICEZIONE REMOTA" a pagina 38 per le istruzioni dettagliate.

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] o [▶] o il tasto [↔] fino a visualizzare "4:PROGRAMMI UTENTE" e premere il tasto [OK].

Selezione


"4:PROGRAMMI UTENTE"

3 Premere il tasto [◀] o [▶] o [↔] fino a visualizzare "15:RIC. SENGALE FAX" e premere il tasto [OK].


Selezione

"15:RIC. SENGALE FAX"


4 Premere il tasto [◀] o [▶] o [↔] per selezionare "1:ON" o "2:OFF".



5 Premere il tasto [OK]



6 Premere il tasto [MENU].



Premere il tasto [MENU] per uscire.

USO DELLA FUNZIONE DI RICEZIONE REMOTA


La funzione di Ricezione Remota è prevista per permettere di attivare la ricezione dei fax da un telefono interno o da un telefono direttamente collegato all'unità. La funzione di Ricezione Remota funziona anche quando la funzione di Ricezione Segnale Fax è disattivata. Vedere "CONFIGURAZIONE DELL'UNITÀ PER L'USO DI UN MODEM PC" a pagina 36. All'emissione di un segnale fax, premere semplicemente la cifra del Fax Remoto (Impostazione predefinita: 5) e * *. Per utilizzare questa funzione, effettuare le seguenti operazioni.



- Se, sulla stessa linea dell'unità, non è presente un modem PC e la funzione Ricezione Segnale Fax non è disattivata, non è necessario apportare alcuna modifica alla funzione di Ricezione Remota. È sufficiente usare le impostazioni predefinite. L'unità prende automaticamente la linea quando si risponde da un telefono interno e si sente un segnale fax.
- Se si desidera ricevere un fax quando si è in linea su un telefono interno, all'emissione del segnale fax, premere la cifra del Fax Remoto e * *. Per sicurezza, riagganciare il ricevitore solo dopo aver verificato che la ricezione del fax sia iniziata. Per controllare che la ricezione del fax sia iniziata, procedere nel seguente modo:
 - Se il telefono è direttamente collegato al fax non viene emesso alcun suono quando inizia la ricezione del fax.

Attivazione della Ricezione Remota:

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] o [□] o il tasto [▶] (◻) fino a visualizzare "4:PROGRAMMI UTENTE" e premere il tasto [OK].

Selezione


"4:PROGRAMMI UTENTE"

3 Premere il tasto [◀] o [□] o il tasto [▶] (◻) fino a visualizzare "14:RICEZIONE REMOTA" e premere il tasto [OK].


Selezione

"14:RICEZIONE REMOTA"

4 Premere il tasto [◀] (◻) o [▶] (◻) per selezionare "1:ON" o "2:OFF".




5 Premere il tasto [OK]




6 Premere il tasto [MENU].

Premere il tasto [MENU] per uscire.



Impostazione della cifra per il Fax Remoto:

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] o [▶] o il tasto [▶] (▶) fino a visualizzare "4:PROGRAMMI UTENTE" e premere il tasto [OK].

Selezione


"4:PROGRAMMI UTENTE"

3 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "13:FAX REMOTO" e premere il tasto [OK].

Selezione


"13:FAX REMOTO"

4 Premere un tasto numerico per inserire la cifra per il Fax Remoto.




Inserire la cifra che si desidera usare per il Fax Remoto (da "0" a "9").

5 Premere il tasto [OK]



6 Premere il tasto [MENU].



Premere il tasto [MENU] per uscire.

MEMORIZZAZIONE DEI NUMERI PER LA COMPOSIZIONE AUTOMATICA


La Composizione Automatica è un modo rapido e comodo per comporre i numeri usando un solo tasto (Selezione Rapida) o premendo il tasto [VELOCE/CERCA], selezionando VELOCE e inserendo un numero a due cifre (Selezione Abbreviata).

Per usare la Composizione Automatica, occorre prima memorizzare il numero intero. Il modo di memorizzazione dipende dalla scelta tra Selezione Rapida e Selezione Abbreviata:

Memorizzazione numeri

Attenersi alla seguente procedura per memorizzare i numeri di Selezione Rapida o Selezione Abbreviata:

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] (☐) o [▶] (☐) fino a visualizzare "2:REGISTRAZIONI" e premere il tasto [OK].

Selezione


"2:REGISTRAZIONI"

3 Premere il tasto [◀] (☐) o [▶] (☐) fino a visualizzare "1:NUMERO FAX" e premere il tasto [OK].

Selezione

"1:NUMERO FAX"

4 Premere il tasto [◀] o [☐] o il tasto [▶] (☐) per selezionare il tipo di composizione automatica che si desidera programmare e premere il tasto [OK].




Per programmare un tasto di Selezione Rapida, selezionare "1:TASTO RAPIDO".
Per programmare un numero di Selezione Abbreviata, selezionare "2:# ABB."

5 Premere il tasto [◀] (☐) o [▶] (☐) fino a visualizzare "1:IMPOSTA" e premere il tasto [OK].

Selezione


"1:IMPOSTA"

6 Premere il tasto di Selezione Rapida o inserire il numero di Selezione Abbreviata che si desidera programmare.




Per programmare un tasto di Selezione Rapida, premere un tasto (da "01" a "18").
Per programmare un numero di Selezione Abbreviata, premere due tasti numerici (da "00" a "99") e quindi premere il tasto [OK].

7 Digitare il numero di fax con la tastiera numerica.



Inserire il numero di fax (40 cifre max, comprese le pause) con la tastiera numerica.

8 Premere il tasto [OK]




9 Inserire il nome del destinatario con la tastiera numerica.




Inserire il nome della postazione o del destinatario premendo i tasti numerici come descritto in "COME INSERIRE I CARATTERI" a pagina 20 (20 caratteri max.). Se non si desidera inserire un nome, saltare questo punto.

10 Premere il tasto [OK]



11 Premere il tasto [◀] (☐) o [▶] (☐) per selezionare l'impostazione di Selezione a Catena.




Se si desidera impostare il numero come numero di Selezione a Catena, selezionare "1:IMPOSTA". Altrimenti, selezionare "2:LIBERA". (Vedere "SELEZIONE A CATENA" (p.57))

Se il numero è inserito come numero di selezione a catena, la velocità di comunicazione e il modo di comunicazione internazionale possono essere selezionati. Premere il tasto [OK] e passare al punto 18.

12 Premere il tasto [OK]

13 Premere il tasto [◀] (☐) o [▶] (☐) per selezionare la velocità di comunicazione.




Le possibili selezioni sono le seguenti:
1:33600bps
2:14400bps
3:9600bps
4:4800bps



Per le chiamate internazionali, se la linea è disturbata, può essere necessario impostare una velocità di trasmissione più lenta. Se non si è certi che ciò sia necessario, impostare la velocità normale.

14 Premere il tasto [OK]

15 Premere il tasto [◀] (☐) o [▶] (☐) per selezionare il modo di comunicazione internazionale.




Le possibili selezioni sono le seguenti:
1:NO
2:MOD0 1
3:MOD0 2
4:MOD0 3




Talvolta, durante le comunicazioni internazionali, i disturbi sulla linea possono bloccare momentaneamente la trasmissione dei fax. Per ridurre i tempi di attesa, selezionare inizialmente il modo 1. Se l'operazione non ha successo, provare il modo 2 e se non ha ancora successo, provare il modo 3 che corrisponde a una combinazione dei primi tre modi.

16 Premere il tasto [OK]



Tornare al punto 5 per memorizzare un altro numero.


17 Premere il tasto [MENU].



Premere il tasto [MENU] tante volte quante ne servono a uscire. Se il numero è un numero di Selezione Rapida, è possibile scrivere il nome sull'etichetta sopra il relativo tasto.

Attenersi alla seguente procedura per cancellare i numeri:

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] (☐) o [▶] (☐) fino a visualizzare "2:REGISTRAZIONI" e premere il tasto [OK].

Selezione


"2:REGISTRAZIONI"

3 Premere il tasto [◀] (☐) o [▶] (☐) fino a visualizzare "1:NUMERO FAX" e premere il tasto [OK].

Selezione

"1:NUMERO FAX"

4 Premere il tasto [◀] o [☐] o il tasto [▶] (☐) per selezionare il tipo di numero in composizione automatica che si desidera cancellare.



Per cancellare un tasto di Selezione Rapida, selezionare "1:TASTO RAPIDO".


Per cancellare un numero di Selezione Abbreviata, selezionare "2:# ABB.".

5 Premere il tasto [◀] (☐) o [▶] (☐) fino a visualizzare "2:LIBERA" e premere il tasto [OK].

Selezione


"2:LIBERA"

6 Inserire il numero di Selezione Rapida o quello di Selezione Abbreviata che si desidera cancellare.




Per cancellare un tasto di Selezione Rapida, premere il relativo tasto. Per cancellare un numero di Selezione Abbreviata, inserire le due cifre corrispondenti con i tasti numerici e quindi premere il tasto [OK].

7 Premere il tasto [OK]



Tornare al Punto 5 per cancellare un altro numero.

8 Premere il tasto [CANCELLA TUTTO] (☐).



Premere il tasto [CANCELLA TUTTO] (☐) tante volte quante ne servono a uscire.



- I numeri di Selezione Rapida o di Selezione Abbreviata non possono essere cancellati se sono stati memorizzati in un Tasto di Gruppo.
- I numeri di Selezione Rapida o Selezione Abbreviata non possono essere cancellati se utilizzati per una trasmissione memorizzata o in corso.

MEMORIZZAZIONE DEI NUMERI NEI TASTI DI GRUPPO


I tasti di gruppo consentono di comporre un gruppo di numeri di fax semplicemente premendo, una sola volta, il relativo Tasto di Gruppo. Questi tasti possono servire, con la funzione di trasmissione seriale, a trasmettere un solo originale a diversi apparecchi fax.

Tutti i tasti di selezione rapida possono essere programmati come tasti di gruppo. Per programmare o cancellare un tasto di gruppo, attenersi alla seguente procedura. Occorre sottolineare che uno stesso tasto non può essere programmato contemporaneamente come tasto di selezione rapida e come tasto di gruppo.

- In un tasto di gruppo, possono essere memorizzati fino a 100 numeri di fax.
- Nei tasti di gruppo possono essere inseriti numeri di selezione rapida, di selezione abbreviata e qualunque numero digitato direttamente sulla tastiera numerica.

Memorizzazione/aggiunta di numeri in un tasto di gruppo:

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] (☐) o [▶] (☐) fino a visualizzare "2:REGISTRAZIONI" e premere il tasto [OK].

Selezione

"2:REGISTRAZIONI"

3 Premere il tasto [◀] (☐) o [▶] (☐) fino a visualizzare "1:NUMERO FAX" e premere il tasto [OK].

Selezione

"1:NUMERO FAX"

4 Premere il tasto [◀] (☐) o [▶] (☐) fino a visualizzare "3:TASTO GRUPPO" e premere il tasto [OK].

Selezione

"3:TASTO GRUPPO"

5 Premere il tasto [◀] (☐) o [▶] (☐) fino a visualizzare "1:IMPOSTA" e premere il tasto [OK].

Selezione

"1:IMPOSTA"

6 Premere il tasto di selezione rapida che si desidera usare come tasto di gruppo.



Per aggiungere i numeri: Dopo aver premuto il tasto di gruppo, premere il tasto [◀] (☐) o [▶] (☐) per selezionare "1:SI" e premere il tasto [OK].

7 Inserire i numeri da memorizzare nel tasto di gruppo.


Inserire i numeri di fax usando uno qualunque dei seguenti metodi:

- Premere un tasto di selezione rapida.
- Inserire un numero di selezione abbreviata con la tastiera numerica e premere [OK].
- Inserire un numero di fax con la tastiera numerica e premere [OK].



- Non è possibile memorizzare un tasto di gruppo in un altro tasto di gruppo.
- Se si seleziona un numero di selezione rapida o abbreviata, già memorizzato in un altro tasto di gruppo, viene visualizzato un messaggio.

8 Premere il tasto [OK]



9 Inserire il nome del tasto di gruppo con la tastiera numerica.




Inserire il nome del gruppo mediante la tastiera, come descritto in "COME INSERIRE I CARATTERI" a pagina 20 (20 caratteri max.). Se non si desidera inserire un nome, saltare questo punto.

Per aggiungere i numeri:


Il nome inserito viene visualizzato. Se è necessario apportare una modifica, editare il nome.

10 Premere il tasto [OK]



Tornare al punto 5 per programmare un altro tasto di gruppo.


11 Premere il tasto [MENU].



Premere il tasto [MENU] tante volte quante ne servono a uscire.

Cancellazione dei numeri dai tasti di gruppo:

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "2:REGISTRAZIONI" e premere il tasto [OK].

Selezione

"2:REGISTRAZIONI"

3 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "1:NUMERO FAX" e premere il tasto [OK].

Selezione

"1:NUMERO FAX"

4 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "3:TASTO GRUPPO" e premere il tasto [OK].

Selezione

"3:TASTO GRUPPO"

5 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "2:LIBERA" e premere il tasto [OK].

Selezione

"2:LIBERA"

6 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) per selezionare "1:NUMERO FAX" e quindi premere il tasto [OK].

Selezione

"1:NUMERO FAX"


Per cancellare tutti i numeri da un tasto di gruppo:
Selezionare "2:GRUPPO" e premere il tasto [OK].

7 Inserire i numeri da cancellare.

Inserire i numeri di fax usando uno qualunque dei seguenti metodi:

- Premere un tasto di selezione rapida.
- Inserire un numero di selezione abbreviata con i tasti numerici.
- Digitare un numero intero con i tasti numerici.

8 Premere il tasto [OK]




9 Per uscire, premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) e selezionare "2:FINE".

Selezione


"2:FINE"

Per programmare un altro tasto di gruppo, selezionare "1:CONTINUO", premere [OK] e tornare al punto 7.

10 Premere il tasto [OK]



11 Premere il tasto [MENU].




Premere il tasto [MENU] per uscire.

USO DELL'UNITÀ CON UNA SEGRETERIA TELEFONICA

TEMPO DI SILENZIO

Tempo di Silenzio è la funzione che permette di usare l'apparecchio con una segreteria telefonica, sia per i messaggi vocali che per i fax. Dopo la risposta della segreteria telefonica, se la durata del silenzio supera una determinata soglia, l'apparecchio prende la linea e si prepara a ricevere un fax. Il Tempo di Silenzio può variare tra 00 e 10 secondi e si imposta nel modo che segue.

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "6:MODO SEGRET. TEL." e premere il tasto [OK].

Selezione


"6:MODO SEGRET. TEL."

3 Premere il tasto [MENU]. Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "1:TEMPO DI SILENZIO" e premere il tasto [OK].

Selezione

"1:TEMPO DI SILENZIO"


4 Inserire il Tempo di Silenzio con i tasti numerici.




Inserire il Tempo di Silenzio in secondi, da 00 a 10. ("00" disabilita il Tempo di Silenzio)

2

5 Premere il tasto [OK]



6 Premere il tasto [MENU].



Premere il tasto [MENU] per uscire.



- L'impostazione predefinita del Tempo di Silenzio è di 5 secondi, durata ottimale per la maggior parte delle segreterie telefoniche. Comunque, è possibile modificare il Tempo di Silenzio a seconda del tempo di scollegamento della propria segreteria telefonica, vale a dire del tempo che ci vuole prima che la segreteria si stacchi dalla linea dopo un periodo di silenzio. Se la segreteria ha un tempo di scollegamento ridotto, occorre abbreviare il Tempo di Silenzio. Tuttavia, se la segreteria interrompe i chiamanti durante i messaggi, occorre impostare un Tempo di Silenzio più lungo.
- Se, al termine del messaggio della segreteria telefonica, c'è una pausa, verificare che il tempo di Silenzio sia più lungo di tale pausa.
- Impostando il Tempo di Silenzio a 00, si disattiva la funzione. In questo caso, però, la segreteria non sarà in grado di ricevere fax inviati in manuale (sollevando il ricevitore, componendo il numero e premendo il tasto [START] (☎) all'emissione del segnale fax).
- Se la segreteria telefonica è impostata per rispondere alle chiamate dopo un numero di squilli maggiore di quello impostato sull'apparecchio, l'unità risponde per prima e impedisce ai chiamanti di lasciare messaggi sulla segreteria telefonica.

Se la funzione Tempo di Silenzio non funziona correttamente...


Con alcune segreterie, non esiste un Tempo di Silenzio e ciò consente la ricezione sia di fax che di messaggi vocali ininterrotti. Anche in questo caso, comunque, è possibile configurare l'unità perché riceva fax e messaggi vocali da mittenti con apparecchi a toni. Seguire questa procedura:

1. Impostare il Tempo di Silenzio a 00.
2. Modificare il messaggio in uscita per avvisare i chiamanti della possibilità di spedire un fax premendo la cifra di Ricezione Remota (impostazione predefinita 5) e premendo, poi, due volte il tasto " * ".

BACKUP SEGRETERIA TELEFONICA

La segreteria può esaurire la capacità o non funzionare bene. Anche in questo caso, è possibile ricevere fax attivando la funzione di Ricezione Automatica. L'unità risponde automaticamente a tutte le chiamate dopo cinque squilli. Per usare questa funzione, attenersi alla seguente procedura:

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] (☐) o [▶] (☐) fino a visualizzare "6:MODO SEGRET. TEL." e premere il tasto [OK].

Selezione


"6:MODO SEGRET. TEL."

3 Premere il tasto [◀] (☐) o [▶] (☐) fino a visualizzare "2:RIC. AUTO" e premere il tasto [OK].


Selezione

"2:RIC. AUTO"


4 Premere il tasto [◀] (☐) o [▶] (☐) per selezionare "1:ON" o "2:OFF".



5 Premere il tasto [OK]



6 Premere il tasto [MENU].



Premere il tasto [MENU] per uscire.



Usando la Ricezione Automatica, verificare che la segreteria sia impostata per rispondere a quattro squilli o meno. In caso contrario, l'apparecchio prenderà tutte le chiamate, impedendo di lasciare messaggi vocali.


ORIGINALI ADATTI ALLA TRASMISSIONE FAX

Verificare che gli originali da inviare via fax abbiano le caratteristiche qui riportate.

FORMATO E PESO


Il formato e il peso degli originali che si possono caricare nell'RSPF dipendono dalla quantità di fogli caricati (uno alla volta o più fogli in una volta).

In caso di utilizzo dell'RSPF




Quando l'originale è lungo, afferrarlo lungo i bordi per guidarlo nell'unità.

In caso di utilizzo della lastra di esposizione



Usando le funzioni fax, gli originali, in effetti, vengono scansioni dall'unità. L'area di un originale scansionato dall'unità, per una trasmissione fax, è leggermente inferiore al formato reale dell'originale. Testo e immagini fuori da questa area non sono scansionati.



ORIGINALI NON ADATTI

Istruzioni di base:

- Prima della scansione, rimuovere dagli originali ogni tipo di graffette e fermagli. In caso contrario, l'unità può subire danni.
- Prima di inserire gli originali nell'unità, inchiostro, colla ed eventuali fluidi di correzione devono essere perfettamente asciutti.
- Gli originali che, in qualche modo, possono danneggiare i meccanismi interni dell'unità non devono essere utilizzati.
- Via fax, è impossibile trasmettere testo o tratti di colore giallo, giallo-verde o azzurro chiaro.

I seguenti tipi di originali non dovrebbero essere usati:

- Originali con rivestimento lucido
- Originali caricati elettrostaticamente
- Originali strappati, piegati o arricciati
- Originali incollati uno all'altro e non facilmente separabili
- Originali con fori, finestre o perforazioni
- Trasparenti, lucidi o altri tipi simili
- Originali con rivestimenti di plastica o metallo



- SHARP non si assume alcuna responsabilità per la perdita o il danneggiamento dei documenti originali.
- Prima di inserire nell'unità documenti importanti, può essere utile farne una copia su una copiatrice piana.
- La scansione di un originale di oltre 500 mm di lunghezza può essere causa di inceppamento.

La macchina offre una gamma di funzionalità sofisticate che consentono di controllare la qualità delle immagini, la modalità di ricezione, la trasmissione broadcast, il polling e le priorità di trasmissione. Sono possibili funzioni come l'invio di originali dalla memoria e la sostituzione della ricezione nella memoria, grazie alla memoria di alta capacità.

TRASMISSIONE DI ORIGINALI


IMPOSTAZIONE DELL'ORIGINALE

Questa sezione descrive l'impostazione degli originali nell'RSPF o sulla lastra di esposizione.


In caso di utilizzo dell'RSPF:

- 1** Verificare che non ci siano originali sulla lastra di esposizione, che non sia in corso un'operazione di copiatura e chiudere delicatamente l'RSPF.

- 2** Regolare le guide secondo le dimensioni degli originali.



- 3** Sistemare gli originali a faccia in su e spingerli delicatamente nel vassoio di alimentazione. Il bordo superiore degli originali dovrebbe entrare nel fax per primo.




- 4** Per inviare un fax, i modi sono due:

- Per acquisire l'originale in memoria, comporre il numero e trasmettere, vedere la sezione "CHIAMATA E TRASMISSIONE" (p.56).
- Per comporre il numero e trasmettere direttamente, senza scansione preliminare, premere il tasto [MEMORIA] per far spegnere la spia del tasto [MEMORIA]. Vedere la sezione "CHIAMATA E TRASMISSIONE" (p.56).


In caso di utilizzo della lastra di esposizione:

1 Verificare che non ci siano originali nell'RSPF e aprire l'RSPF.

2 Sistemare l'originale sulla lastra d'esposizione con il lato da riprodurre rivolto verso il basso. Allineare l'originale in base alla scala indicata nell'illustrazione. (Allineare il centro del bordo dell'originale con il segno (►).)



3 Chiudere delicatamente l'RSPF.



Quando si usa la lastra di esposizione, non inserire originali nell'RSPF.

4 Se necessario, impostare il formato dell'originale, la risoluzione e il contrasto. Vedere la sezione "CHIAMATA E TRASMISSIONE".

5 Premere il tasto [START] (⊙).



Il formato impostato viene visualizzato nel display e la scansione ha inizio.



Dopo aver premuto il tasto [START] (⊙), il formato impostato dell'originale viene visualizzato sul display.


IN LETTURA	N°001
A4	100%

Verificare che il formato visualizzato corrisponda al formato reale del documento. (L'impostazione predefinita del formato è A4.) Se il formato visualizzato non è corretto, premere il tasto [CANCELLA TUTTO] (CA) per bloccare l'operazione e modificare l'impostazione del formato. (Vedere "FORMATO ORIGINALE" (p.51)) Quando si trasmettono fax dalla lastra di esposizione, se il formato dell'originale è diverso da quello specificato, una parte dell'immagine potrebbe essere tagliata.

6 Se gli originali da acquisire in memoria sono più di uno, posizionare la pagina successiva e premere il tasto [START] (⊙) per leggere ogni pagina.

Andare al punto 7 dopo aver scansionato tutte le pagine.

7 Premere il tasto [#].



La trasmissione ha inizio.

IMPOSTAZIONI DI TRASMISSIONE OPZIONALI


Esistono diverse impostazioni di trasmissione che si possono effettuare prima di comporre il numero e trasmettere un documento.

FORMATO ORIGINALE

Il formato degli originali può essere impostato come "A4" "8,5x11" o "8,5x14". L'impostazione è valida solo per una trasmissione.

Volendo, è possibile impostare un formato fisso, valido per tutte le trasmissioni.

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] o [□] o il tasto [▶] (◁) fino a visualizzare "4:PROGRAMMI UTENTE" e premere il tasto [OK].

Selezione

"4:PROGRAMMI UTENTE"

3 Premere il tasto [◀] (◁) o [▶] (▷) fino a visualizzare "1:FORMATO DOC." e premere il tasto [OK].

Selezione

"1:FORMATO OC"


Per impostare un formato fisso per tutte le trasmissioni:

Premere il tasto [◀] (◁) o [▶] (▷) per selezionare "2:INS. FORM. DOC.".



Per cambiare temporaneamente l'impostazione del formato quando si trasmette un fax dalla lastra di esposizione, utilizzare il parametro "1: FORMATO DOC.". Per cambiare l'impostazione permanente del formato, utilizzare il parametro "2: INS. FORM. DOC.".


4 Premere il tasto [◀] (◁) o [▶] (▷) per selezionare il formato dell'originale.



Le possibili selezioni sono le seguenti:

- 1:A4
- 2:LETTERA
- 3:LEGALE

5 Premere il tasto [OK]



6 Premere il tasto [MENU].

Premere il tasto [MENU] per uscire.

4

RISOLUZIONE

Per regolare la risoluzione, premere il tasto [RISOLUZIONE] una o più volte fino a visualizzare sul display la risoluzione desiderata.

L'apparecchio fax propone cinque possibili risoluzioni:

- **STANDARD**

Per i normali originali, usare STANDARD. Questa impostazione permette la trasmissione più veloce.

- **FINE**

Per migliorare la riproduzione, soprattutto di originali con lettere piccole o linee sottili, usare FINE.

- **SUPER FINE**

Per la migliore qualità di riproduzione, usare SUPER FINE.

- **FINE (MEZZI TONI)**


Se l'originale contiene una fotografia o gradazioni di colore (come un originale a colori) usare FINE (MEZZI TONI). Questa impostazione produrrà un'immagine più chiara di quella ottenibile solo con Fine.

- **S. FINE (MEZZI TONI)**

Se l'originale è una fotografia o ha gradazioni di colore (come un originale a colori) usare S. FINE (MEZZI TONI). Questa impostazione produrrà un'immagine più chiara di quella ottenibile solo con Super Fine.


Per trasmettere con risoluzione FINE o SUPER FINE, anche l'apparecchio fax ricevente deve avere la stessa risoluzione. In caso contrario, viene utilizzata la risoluzione più simile disponibile.

Se non si modifica l'impostazione, sarà selezionata automaticamente la risoluzione impostata utilizzando l'impostazione della IMPOSTAZIONE DELLA PRIORITÀ DI RISOLUZIONE (p.35).



CONTRASTO


Il fax controlla automaticamente il contrasto ma è possibile anche la regolazione manuale. Per regolare il contrasto, premere il tasto [CONTRASTO] una o più volte fino a visualizzare sul display il contrasto desiderato. I tre livelli di contrasto sono MEDIO, SCURO e CHIARO.



COPERTINA

È possibile configurare il fax perché, come ultima pagina della trasmissione, aggiunga una copertina. La copertina include data e ora, il nome e il numero del mittente e, in caso di composizione automatica, il nome e il numero del destinatario. Il numero totale di pagine inviate è indicato in fondo.

Sulla copertina si può aggiungere anche un messaggio, a scelta tra cinque.



- Il nome del destinatario è riportato sulla copertina solo se è stato registrato in un tasto di selezione rapida o in un numero di selezione abbreviata.
- La funzione di copertina deve essere selezionata ogni volta che si desidera aggiungere una copertina a una trasmissione fax.
- Per inserire un messaggio sulla copertina, il messaggio deve essere selezionato con la relativa funzione.

4

Per inserire una copertina, seguire questa procedura:

1 Premere il tasto [COPERTINA].




2 Premere il tasto [COPERTINA] fino a visualizzare "1:IMP. DA PIANO" e confermare con il tasto [OK].


Selezione

"1:IMP. DA PIANO"

3 Premere il tasto [◀] (ON) o [▶] (OFF) per selezionare "1:ON" o "2:OFF".




4 Premere il tasto [OK]



5 Premere il tasto [MENU].

Premere il tasto [MENU] per uscire.



FUNZIONE MESSAGGIO

È possibile selezionare uno dei seguenti messaggi: "CONFIDENZIALE", "DISTRIBUIRE", "URGENTE", "RICHIAMARE", "IMPORTANTE".



Se uno di questi messaggi viene selezionato senza che sia attivata la funzione copertina, il messaggio comparirà sul bordo superiore della prima pagina del fax.

Per aggiungere un messaggio a una copertina, seguire questa procedura:

1 Premere il tasto [COPERTINA].




2 Premere il tasto [COPERTINA] fino a visualizzare "2:IMP. TX MESSAGGI" e confermare con il tasto [OK].

Selezione

"2:IMP.TX MESSAGGI"

3 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) per selezionare un messaggio.




Le possibili selezioni sono le seguenti:


- 1:NESSUN MESSAGGIO
- 2:CONFIDENZIALE
- 3:DISTRIBUIRE
- 4:URGENTE
- 5:RICHIAMARE
- 6:IMPORTANTE

Se non si desidera inserire alcun messaggio, selezionare "1:NESSUN MESSAGGIO".

4 Premere il tasto [OK]



5 Premere il tasto [MENU].



Premere il tasto [MENU] per uscire.

CHIAMATA E TRASMISSIONE

Dopo aver sistemato l'originale (nell'RSPF o sulla lastra di esposizione) e aver selezionato le impostazioni di trasmissione desiderate, si può comporre il numero dell'apparecchio fax ricevente e trasmettere l'originale. È possibile scegliere, tra i diversi modi di chiamata, quello che più si adatta alle proprie esigenze.

COMPOSIZIONE DIRETTA DEL NUMERO

Se il numero del fax da chiamare non è un numero di Selezione Rapida o di Selezione Abbreviata, usare la Composizione Diretta per digitare manualmente il numero:


1 Verificare di aver correttamente posizionato l'originale nell'RSPF o sulla lastra di esposizione. (Vedere "IMPOSTAZIONE DELL'ORIGINALE" (p.49))

2 Digitare il numero di fax desiderato sulla tastiera numerica.



In caso di errore, premere il tasto [CANCELLA] (C) per tornare sulla cifra precedente e cancellare una cifra alla volta, poi inserire il numero corretto.

3 Controllare il display. Se il numero dell'apparecchio ricevente è visualizzato correttamente, premere il tasto [START] (●).



Mentre viene visualizzato "INVIO" sul display, non aprire l'RSPF.

SELEZIONE RAPIDA


Se il numero da chiamare è memorizzato in un tasto di Selezione Rapida (vedere "MEMORIZZAZIONE DEI NUMERI PER LA COMPOSIZIONE AUTOMATICA" (p.39)), è sufficiente premere il relativo tasto di Selezione Rapida, come nell'illustrazione:



SELEZIONE ABBREVIATA


Se il numero da chiamare è memorizzato tra quelli a Selezione Abbreviata, procedere come segue:

1 Premere il tasto [VELOCE/CERCA] e digitare le due cifre di selezione abbreviata con la tastiera numerica (vedere "MEMORIZZAZIONE DEI NUMERI PER LA COMPOSIZIONE AUTOMATICA" (p.39)).



In caso di errore, premere il tasto [CANCELLA] (C) per tornare sulla cifra precedente e cancellare due cifre alla volta, poi inserire il numero corretto.

2 Premere il tasto [START] (●) e verificare il nome o il numero visualizzati sul display.



SELEZIONE A CATENA

La funzione di Selezione a Catena permette di combinare un numero di Selezione Rapida o Selezione Abbreviata, impostato per la Selezione a Catena, con un altro numero di Selezione Rapida o Selezione Abbreviata o con un numero composto direttamente con la tastiera, per chiamare un numero di fax lungo fino a 50 cifre. Ecco alcuni esempi pratici:

- Premere i tasti di selezione rapida impostati per la selezione a catena nell'ordine corretto, in base al numero di fax da chiamare. Ad esempio, premere il tasto di selezione rapida 01 seguito dal tasto di selezione rapida 02. L'ultimo tasto di selezione rapida premuto non deve essere impostato per la selezione a catena. La trasmissione inizia automaticamente premendo l'ultimo tasto di selezione rapida.
- Digitare i numeri di selezione abbreviata impostati per la selezione a catena nell'ordine corretto, in base al numero di fax da chiamare. Ad esempio, premere il tasto [VELOCE/CERCA] e [2] [2], seguiti dal tasto [VELOCE/CERCA] e [2] [7]. L'ultimo numero inserito di selezione abbreviata non deve essere impostato per la selezione a catena. La trasmissione inizia premendo il tasto [START] (Ⓢ) dopo aver inserito l'ultimo numero di selezione abbreviata.
- Inserire il numero di fax da chiamare con la tastiera numerica. Premere il tasto [RICH./PAUSA] per inserire una pausa e digitare il numero successivo. La trasmissione inizia premendo il tasto [START] (Ⓢ) dopo aver inserito l'ultimo numero.




- Per utilizzare un tasto di selezione rapida o un numero di selezione abbreviata per la selezione a catena, il tasto o il numero devono essere opportunamente impostati per la selezione a catena all'atto della loro memorizzazione (vedere "MEMORIZZAZIONE DEI NUMERI PER LA COMPOSIZIONE AUTOMATICA" (p.39)).
- Con la selezione a catena, si attiva l'impostazione di comunicazione internazionale dell'ultimo numero inserito. Il modo di comunicazione internazionale non può essere utilizzato se il numero finale viene inserito con un tasto di selezione rapida o un numero di selezione abbreviata che non abbiano abilitata questa impostazione o se il numero finale è inserito con la tastiera numerica.

CHIAMATA NORMALE MEDIANTE IL TASTO [ALTOPARLANTE]


4

Per chiamare normalmente con il tasto [ALTOPARLANTE], premere il tasto [ALTOPARLANTE] e comporre il numero con la tastiera numerica. I segnali di linea e di fax dell'altro apparecchio si sentono attraverso l'altoparlante, permettendo di verificarne la risposta.

1 Sistemare l'originale nell'RSPF e premere il tasto [ALTOPARLANTE]. (Vedere "IMPOSTAZIONE DELL'ORIGINALE" (p.49))



Per regolare il volume, premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶).




Comporre il numero con un numero di selezione abbreviata e quindi premere il tasto [OK] o il tasto [START] (Ⓢ).

2 Comporre il numero di fax dell'apparecchio ricevente.



Comporre il numero con la tastiera numerica




Comporre il numero con un tasto di selezione rapida

4 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) per selezionare "1:INVIO" e confermare con [OK].

USO DEL TASTO CERCA


Se non si ricorda a quale tasto di selezione rapida o a quale numero di selezione abbreviata è stato assegnato un determinato numero di fax, è possibile cercare il numero con la seguente procedura:

1 Premere due volte il tasto [VELOCE/CERCA].




2 Inserire la prima lettera del nome memorizzato mediante la tastiera numerica (il tasto contrassegnato dalla lettera) fino a visualizzare la lettera sul display.

Se il nome inizia con un carattere speciale o un numero, premere il tasto [1].




Se non si ricorda la prima lettera, andare al punto 3 e scorrere la lista dall'inizio.

3 Premere il tasto [OK]



4 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) per scorrere tutti i nomi. Fermarsi quando il nome desiderato compare sul display.




5 Premere il tasto [START] (⊙). L'originale sarà automaticamente trasmesso una volta stabilito il collegamento.



RICHIAMATA

È possibile spedire un fax all'ultimo numero chiamato nel seguente modo:

1 Premere il tasto [RICHI./PAUSA].



2 Premere il tasto [START] (⊙).



MEMORIA ESAURITA DURANTE LA SCANSIONE DI UN ORIGINALE

Se, durante la scansione di un originale, la memoria si esaurisce, il display visualizza "ERRORE MEMORIA PIENA" e la scansione si blocca.

Se la memoria si esaurisce durante la scansione della prima pagina, la scansione si ferma e la trasmissione viene annullata.

Se la memoria si esaurisce durante la scansione di una pagina successiva alla prima, la scansione si ferma. È possibile trasmettere le pagine già scansionate o annullare la trasmissione e cancellare le pagine dalla memoria

Procedere come segue per trasmettere o cancellare le pagine già scansionate.

1. La memoria si esaurisce e la scansione si interrompe. Il display visualizza "ERRORE MEMORIA PIENA".
2. Per cancellare le pagine già scansionate e annullare la trasmissione, premere il tasto [◀] (☐) o [▶] (☐) e selezionare "2:LIBERA". Per trasmettere le pagine già scansionate, selezionare "1:INVIARE XX?".
3. Premere il tasto [OK]

Le pagine vengono cancellate dalla memoria. Selezionando "1:INVIARE XX?" al punto 2, le pagine vengono automaticamente trasmesse.



Usando la modalità di trasmissione Invio rapido (p.26), le pagine scansionate vengono automaticamente trasmesse.

ANNULLARE (CANCELLARE) UN FAX MEMORIZZATO

4


Questa procedura serve a controllare e a cancellare un fax in attesa di trasmissione, come nei casi di richiamata automatica, documento memorizzato, trasmissione remota o differita.



Un fax memorizzato non può essere cancellato mentre viene trasmesso un altro fax. Attendere il termine della trasmissione e cancellare il lavoro memorizzato.

Per cancellare un fax, procedere come segue:

1 Premere il tasto [MENU].




2 Premere il tasto [◀] (☐) o [▶] (☐) fino a visualizzare "3:STATO MEMORIA" e premere il tasto [OK].

Selezione

"3:STATO MEMORIA"

3 Premere il tasto [◀] (☐) o [▶] (☐) fino a visualizzare sul display il lavoro che si desidera cancellare e premere il tasto [CANCELLA] (☐).



Il lavoro da cancellare viene selezionato.

4 Premere il tasto [OK]

Il lavoro selezionato viene cancellato.

5 Premere il tasto [MENU].

Premere il tasto [MENU] per uscire.

RICEZIONE DI FAX

È possibile impostare l'unità in uno dei tre modi di ricezione, **AUTO**, **MAN.** o **SEGRET. TEL.** (segreteria telefonica). Per selezionare il modo di ricezione, premere il tasto [MODO RICEZIONE] fino a visualizzare sul display il modo di ricezione desiderato.



MODO AUTO

Scegliere il modo **AUTO** quando, sulla linea telefonica, si desidera ricevere solo fax. L'unità risponde automaticamente a tutte le chiamate e riceve i fax in entrata.

MODO MAN.

MAN. è il modo più comodo di ricevere chiamate telefoniche su un telefono interno. Perché il modo manuale sia effettivo, l'apparecchio deve essere istruito a non rispondere mentre è in modo MANUALE (vedere "IMPOSTAZIONE DEL NUMERO DI SQUILLI IN RICEZIONE MANUALE" (p.29)). I fax si possono ricevere ma, prima, occorre rispondere a tutte le chiamate sollevando il ricevitore del telefono collegato alla stessa linea.

MODO SEGRET. TEL.

Scegliere questa modalità quando, all'unità, è collegata una segreteria telefonica e si desidera che risponda a tutte le chiamate. Ciò consente di ricevere sia messaggi vocali che fax in vostra assenza.

RICEZIONE IN FORMATO RIDOTTO


È possibile che, a volte, si ricevano fax di formato superiore a quello della carta caricata nell'unità. Per essere certi di non perdere nulla del documento originale, occorre usare la funzione di Ricezione in Formato Ridotto, che adatta il formato del fax in arrivo a quello della carta disponibile.



In alcuni casi, non è possibile ridurre il formato o la risoluzione di un fax in arrivo. In tal caso, il fax viene stampato nel formato originale ma diviso su diversi fogli di carta.

Per usare questa funzione, procedere nel seguente modo:

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] o [▶] o il tasto [▶] (◀) fino a visualizzare "4:PROGRAMMI UTENTE" e premere il tasto [OK].

Selezione


"4:PROGRAMMI UTENTE"

3 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "16:RIC. RIDOTTO" e premere il tasto [OK].

Selezione


"16:RIC. RIDOTTO"

4 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) per selezionare "1:ON" o "2:OFF".




Selezionando "2:OFF" (nessuna riduzione) i fax grandi saranno stampati su due fogli di carta.

5 Premere il tasto [OK].



6 Premere il tasto [MENU].

Premere il tasto [MENU] per uscire.



TRASMISSIONE E RICEZIONE MANUALE

Per la trasmissione o la ricezione in manuale, è necessario usare il tasto [ALTOPARLANTE] o un telefono interno.
Per informazioni sul collegamento di un telefono, vedere "COLLEGAMENTO DI ALTRI APPARECCHI" (p.12).

1 Quando il telefono squilla, sollevare il ricevitore e parlare.

Se, per rispondere a una chiamata, si usa il tasto [ALTOPARLANTE] non è possibile parlare.



Non si può utilizzare il tasto [ALTOPARLANTE] per la trasmissione/ricezione mentre è in corso un lavoro di copiatura.

2 Quando il ricevitore è sollevato o si usa il tasto [ALTOPARLANTE], premere il tasto [START] (●).

MODO MANUALE
1 : INVIO, 2 : RIC.

Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) per selezionare "1:INVIO" o "2:RIC." e premere il tasto [START] (●).

4

MEMORIA

L'unità è dotata di un'area di memoria che può essere utilizzata per registrare sia fax in arrivo che documenti in uscita.

- È possibile memorizzare circa 120 pagine di contenuto medio per la trasmissione e la ricezione. È possibile memorizzarne una quantità inferiore se viene eseguita la scansione delle pagine utilizzando risoluzione fine o superfine.

Ricezione di emergenza in memoria

È una funzione di backup che si attiva automaticamente se si esaurisce la carta per il fax, è necessario sostituire la cartuccia TD (vedere il Manuale di istruzioni (per informazioni generali)) o si inceppa la carta.

- Se i documenti vengono acquisiti in memoria per esaurimento carta, caricare carta dello stesso formato usato precedentemente. In caso contrario, il formato del documento potrebbe non corrispondere al formato della carta.



Accertarsi che la memoria rimanente non sia del 7% o meno oppure che non sia possibile ricevere altri fax. Quando la macchina non è in funzione, sul display a cristalli liquidi (LCD) è indicata la memoria standby disponibile. (Vedere "DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI" (p.16))

TRASFERIMENTO DATI

In caso di problemi con l'unità, si può usare la funzione di Trasferimento Dati per ricevere i fax in memoria e trasferirli, per la stampa, a un altro apparecchio fax. Questa funzione può essere utile quando è impossibile stampare i fax come, ad esempio, quando si esaurisce il toner o si verifica un inceppamento.

Per usare questa funzione, deve essere programmato il numero di fax dell'apparecchio di destinazione.

Il vostro fax

Inserire il numero di fax dell'apparecchio a cui trasferire i dati.

[Operazioni preliminari]



TRASF. DATI RX
1=SI 2=NO

Selezionare il modo di trasferimento dei dati




Apparecchio ricevente



Il trasferimento è possibile solo quando il fax ricevuto viene acquisito in memoria per impossibilità di stampa. In tal caso, il display visualizza "0:TRASFER. DATI RX".

Seguire questa procedura per programmare il numero di fax dell'apparecchio di destinazione in caso di trasferimento:

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] (OK) o [▶] (OK) fino a visualizzare "0:TRASFER. DATI RX" e premere il tasto [OK].

Selezione

"0:TRASFER.DATI RX"

3 Premere il tasto [◀] (OK) o [▶] (OK) fino a visualizzare "2:NUMERO FAX" e premere il tasto [OK].

Selezione


"2:NUMERO FAX"

4 Inserire il numero di fax dell'apparecchio di destinazione con la tastiera numerica e premere il tasto [OK].



Inserire il numero di fax per il trasferimento (40 cifre max.) premendo i tasti numerici.


5 Inserire il nome dell'apparecchio di destinazione con la tastiera numerica e premere il tasto [OK].



5

Per usare la funzione di trasferimento fax, procedere come segue:

1 Premere il tasto [MENU].




PRENOTAZIONE DI TRASMISSIONE

Quando la memoria del fax è occupata a ricevere o a trasmettere un originale, è possibile "prenotare" una trasmissione posizionando l'originale (nell'RSPF o sulla lastra di esposizione), acquisendolo in memoria e inserendo il numero di fax. Terminata l'operazione in corso, il fax compone automaticamente il numero e trasmette il documento risparmiandovi l'attesa.


In caso di utilizzo dell'RSPF:

1 Verificare che non ci siano originali sulla lastra di esposizione, che non sia in corso un'operazione di copiatura e chiudere delicatamente l'RSPF.

2 Regolare le guide secondo le dimensioni dell'originale.



3 Sistemare l'originale a faccia in su e spingerlo delicatamente nell'RSPF. Il bordo superiore degli originali dovrebbe entrare nel fax per primo.



Regolare la risoluzione e/o il contrasto, se necessario.

4 Inserire il numero dell'apparecchio ricevente in uno dei seguenti modi:

- Premere un tasto di selezione rapida.
- Con i tasti di selezione rapida, il passo successivo non è necessario. Il numero viene composto appena terminata l'operazione in corso e la trasmissione inizia a collegamento avvenuto.
- Premere il tasto [VELOCE/CERCA] e digitare un numero di Selezione Abbreviata.
- Digitare un numero completo con la tastiera numerica.


5 Premere il tasto [START] (●) in caso di selezione abbreviata o numero completo.

- Il numero viene composto appena terminata l'operazione in corso e la trasmissione inizia a collegamento avvenuto.


Se si usa la lastra di esposizione:

1 Verificare che non ci siano originali nell'RSPF e aprire l'RSPF.

2 Sistemare l'originale sulla lastra d'esposizione con il lato da riprodurre rivolto verso il basso. Allineare l'originale in base alla scala indicata nell'illustrazione. (Allineare il centro del bordo dell'originale con il segno (►).)



3 Chiudere delicatamente l'RSPF.



Quando si usa la lastra di esposizione, non inserire originali nell'RSPF.

4 Se necessario, impostare il formato dell'originale, la risoluzione e il contrasto. (Vedere "CHIAMATA E TRASMISSIONE" (p.56))


5 Premere il tasto [START] (●) per acquisire la pagina in memoria. Se gli originali da acquisire in memoria sono più di uno, posizionare la pagina successiva e premere il tasto [START] (●) per leggere ogni pagina.

6 Premere il tasto [#].


5

TRASMISSIONE SERIALE


Questa funzione consente di inviare lo stesso originale a diversi destinatari (max. 100) con una sola operazione. Una volta caricato, il documento viene scansiono e memorizzato. I numeri di fax inseriti vengono automaticamente composti in successione e l'originale viene trasmesso a ogni destinatario.



1 Sistemare l'originale a faccia in su e spingerlo delicatamente nel vassoio di alimentazione.



2 Premere il tasto [SERIALE].



Regolare la risoluzione e/o il contrasto, se necessario.



Risoluzione e contrasto devono essere regolati dopo aver premuto il tasto [SERIALE].

3 Comporre i numeri degli apparecchi riceventi in uno o più dei seguenti modi:

- Premere uno o più tasti di selezione rapida.
- Digitare i numeri di selezione abbreviata con la tastiera numerica.
- Premere uno o più tasti di gruppo.
- Digitare un numero intero con i tasti numerici.

4 Premere il tasto [OK]

Per inserire un altro numero di fax, tornare al punto 3.


5 Premere il tasto [START] (●). La trasmissione ha inizio.



Trasmissione seriale con un tasto di gruppo


Se gli apparecchi fax verso i quali si vuole trasmettere sono tutti inseriti in un tasto di gruppo, si può realizzare l'operazione di trasmissione seriale con la seguente procedura semplificata. Vedere "MEMORIZZAZIONE DEI NUMERI NEI TASTI DI GRUPPO" (p.42).

- 1 Sistemare l'originale a faccia in su e spingerlo delicatamente nel vassoio di alimentazione.**



Regolare la risoluzione e/o il contrasto, se necessario.

- 2 Premere il tasto di gruppo desiderato. La trasmissione ha inizio.**



POLLING


Il polling consente a un apparecchio fax di interrogare un altro apparecchio chiedendo la trasmissione di un documento. In altre parole, è l'apparecchio ricevente e non quello trasmittente ad attivare la trasmissione. Questo apparecchio fax è predisposto per il polling sia attivo che passivo.

Con il polling seriale si possono attivare fino a 100 apparecchi fax in una sola operazione.

POLLING


È possibile chiedere a un altro apparecchio fax di trasmettervi un documento, previamente predisposto dall'altra parte. L'operazione di polling può essere effettuata in un momento predeterminato. (Vedere "OPERAZIONI DIFFERITE" (p.76))

Polling



Per usare la funzione di polling, procedere come segue:

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "8:MODO POLLING" e premere il tasto [OK].

Selezione

"8:MODO POLLING"

3 Comporre il numero dell'apparecchio da interrogare in uno dei seguenti modi:

- Premere un tasto di selezione rapida. Con i tasti di selezione rapida, il passo successivo non è necessario.
- Premere il tasto [VELOCE/CERCA] e digitare un numero di selezione abbreviata.
- Digitare il numero di fax con la tastiera numerica.




Per il polling seriale è possibile utilizzare i tasti di gruppo. La ricezione dei fax avviene nell'ordine di memorizzazione delle destinazioni nel tasto di gruppo.

4 Premere il tasto [START] (●).




POLLING SERIALE

È possibile interrogare diversi apparecchi, uno alla volta, con una singola operazione di polling seriale. Con una singola operazione di polling seriale, possono essere interrogati fino a 100 apparecchi fax.



Per usare la funzione di polling seriale, procedere come segue:

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] (▼) o [▶] (▲) fino a visualizzare "9:POLLING IN SERIE" e premere il tasto [OK].


Selezione

"9:POLLING IN SERIE"

3 Comporre il numero dell'apparecchio da interrogare in uno dei seguenti modi:

- Premere un tasto di selezione rapida o un tasto di gruppo.
- Premere il tasto [VELOCE/CERCA] e digitare un numero di selezione abbreviata.
- Digitare un numero di fax con la tastiera numerica.

4 Premere il tasto [OK]



Ripetere i punti 3 e 4 fino a inserire tutti i numeri. Dopo aver inserito l'ultimo numero, andare al punto 5.

5 Premere il tasto [START] (●).



TRASMISSIONE POLLING (POLLING DA MEMORIA)


Questa funzione serve a trasmettere un originale presente in memoria a un apparecchio fax che interroga il vostro apparecchio. Volendo, si può limitare il numero degli apparecchi autorizzati al polling da quelli programmati nel proprio apparecchio ("LIMITAZIONE DEGLI APPARECCHI A CUI È CONCESSO IL POLLING (SICUREZZA POLLING)" a pagina 74).

Per permettere l'interrogazione del proprio fax da parte di altri apparecchi, l'originale da trasmettere deve essere memorizzato e il modo di ricezione dell'unità deve essere impostato su "Auto".

È possibile scegliere se la trasmissione polling deve avvenire una sola volta o ripetutamente. Selezionando un'unica trasmissione, l'originale memorizzato viene automaticamente cancellato al termine della trasmissione polling. Selezionando la trasmissione ripetuta, l'originale rimane in memoria finché non viene cancellato.

Nella memoria polling, può essere acquisito più di un originale (tutti gli originali vengono trasmessi al momento del polling). Può essere configurata un'unica operazione di polling da memoria e l'apparecchio che effettua il polling deve essere in grado di ricevere in polling.


Gli originali presenti nella memoria polling vengono trasmessi al momento della chiamata, e alla successiva richiesta di trasmissione polling, da parte di un altro apparecchio. Quando l'apparecchio è in stato di standby di trasmissione polling, è possibile la ricezione automatica di fax.



Configurazione della trasmissione polling:

Collocare l'originale nell'RSPF o sulla lastra di esposizione e procedere come segue:

1 Premere il tasto [MENU].




2 Premere il tasto [◀] (☐) o [▶] (☐) fino a visualizzare "7:POLLING DA MEMOR." e premere il tasto [OK].

Selezione

"7:POLLING DA MEMOR."

3 Premere il tasto [◀] (☐) o [▶] (☐) per selezionare quante volte deve avvenire la trasmissione polling e premere il tasto [OK].



Il numero delle operazioni polling consentite può essere selezionato con "1:1VOLTA" o "2:RIPET.".


4 Premere il tasto [START] (☉).



Aggiungere un originale alla memoria polling:

Seguire questa procedura per aggiungere un originale a un altro originale già presente nella memoria polling. Collocare l'originale nell'RSPF o sulla lastra di esposizione e procedere come segue:

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "7:POLLING DA MEMOR." e premere il tasto [OK].

Selezione

"7:POLLING DA MEMOR."

3 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "1:IMPOSTA" e premere il tasto [OK].

Selezione

"1:IMPOSTA"

4 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) per selezionare quante volte deve avvenire la trasmissione polling e premere il tasto [OK].



Il numero delle operazioni polling consentite può essere selezionato con "1:1VOLTA" o "2:RIPET."


5 Premere il tasto [START] (●).



Cancellazione di originali dalla memoria polling:

Procedere come segue per cancellare originali acquisiti nella memoria polling.

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "7:POLLING DA MEMOR." e premere il tasto [OK].

Selezione

"7:POLLING DA MEMOR."

3 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "2:LIBERA" e premere il tasto [OK].

Selezione

"2:LIBERA"

4 Premere il tasto [START] (●).




5

LIMITAZIONE DEGLI APPARECCHI A CUI È CONCESSO IL POLLING (SICUREZZA POLLING)


Se si desidera che solo determinati apparecchi possano interrogare il proprio fax, attivare la sicurezza polling e programmare i numeri di fax degli apparecchi autorizzati. Con questa operazione, il polling è possibile solo quando il numero di fax dell'apparecchio chiamante corrisponde a uno dei numeri programmati. Possono essere programmati fino a 10 numeri di codice (numeri di fax degli apparecchi autorizzati).

Per attivare la sicurezza polling e programmare i numeri di codice, vedere "Programmazione/cancellazione dei numeri di codice:" a pagina 75.



Per attivare la sicurezza polling, procedere come segue:

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] o [▶] o il tasto [▶] (☐) fino a visualizzare "4:PROGRAMMI UTENTE" e premere il tasto [OK].

Selezione

"4:PROGRAMMI UTENTE"

3 Premere il tasto [◀] (☐) o [▶] (☐) fino a visualizzare "12:SELEZ. SICUREZZA" e premere il tasto [OK].

Selezione

"12:SELEZ. SICUREZZA"


4 Premere il tasto [◀] (☐) o [▶] (☐) per selezionare "1:ON".

Selezione


"1:ON"

Per disattivare la sicurezza polling, selezionare "2:OFF".

5 Premere il tasto [OK]




6 Premere il tasto [MENU].



Premere il tasto [MENU] per uscire.

Programmazione/cancellazione dei numeri di codice:

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "2:REGISTRAZIONI" e premere il tasto [OK].

Selezione

"2:REGISTRAZIONI"

3 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "4:MODO # CODICE" e premere il tasto [OK].

Selezione

"4:MODO # CODICE"

4 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) per selezionare "1:IMPOSTA" e confermare con [OK].

Selezione

"1:IMPOSTA"

Per cancellare un numero di codice:


Selezionare "2:LIBERA" e premere il tasto [OK].

5 Inserire un numero a due cifre per identificare il numero di codice e premere [OK].




Per cancellare un numero di codice:
Inserire un numero a due cifre per identificare il numero di codice e premere [OK]. Il numero di codice è cancellato.

6 Inserire il numero di codice (numero di fax dell'apparecchio autorizzato a interrogare il proprio fax) con la tastiera numerica e premere il tasto [OK].



7 Premere il tasto [MENU].




Premere il tasto [MENU] per uscire.

OPERAZIONI DIFFERITE

La funzione di temporizzazione consente di programmare la realizzazione di un'operazione di trasmissione o polling in un determinato momento. Possono essere programmate fino a cinque operazioni di trasmissione o polling alla volta e l'ora può essere impostata anche con una settimana d'anticipo.


Questa funzione serve, ad esempio, a sfruttare le tariffe telefoniche notturne, più vantaggiose, senza dover essere sul posto al momento della trasmissione.

- Per una trasmissione differita, acquisire prima l'originale in memoria. Memorizzare gli originali è molto utile perché, in tal modo, non ci si deve preoccupare di confondere i documenti o di dimenticare di caricarli.
- Se, durante la scansione, la memoria si esaurisce, il display visualizza "MEMORIA PIENA".
 - Premere il tasto [START] (●) per trasmettere le pagine memorizzate fino a quel momento.
 - Premere il tasto [CANCELLA TUTTO] (CA) per annullare l'intera trasmissione.



Configurazione di una trasmissione differita:

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] (☐) o [▶] (☐) fino a visualizzare "1:MODO DIFFERITE" e premere il tasto [OK].

Selezione


"1:MODO DIFFERITE"

3 Premere il tasto [◀] (☐) o [▶] (☐) per selezionare "1:IMPOSTA".

Selezione


"1:IMPOSTA"

4 Con la tastiera numerica, inserire l'ora in cui la trasmissione deve avvenire.




Inserire due cifre per l'ora e due cifre per i minuti.

5 Premere il tasto [◀] (☐) o [▶] (☐) per selezionare "AM" o "PM" e confermare con [OK].




Per cancellare un'operazione differita, selezionare "2:LIBERA".

- 6** Premere il tasto [◀] (☐) o [▶] (☐) per selezionare il giorno della settimana e confermare con [OK].



- 7** Premere il tasto [OK]

- 8** Premere il tasto [◀] (☐) o [▶] (☐) per selezionare il modo di trasmissione e confermare con [OK].



Le possibili selezioni sono le seguenti:
 1: MODO TX
 2: TRASMISS. SERIALE
 3: MODO POLLING
 4: POLLING IN SERIE

- 9** Inserire il numero dell'apparecchio ricevente in uno dei seguenti modi:

- Premere un tasto di selezione rapida.
- Inserire un numero di selezione abbreviata con i tasti numerici.
- Digitare il numero di fax con la tastiera numerica.

- 10** Premere il tasto [START] (⊙).



ANNULLARE UN'OPERAZIONE DI TRASMISSIONE DIFFERITA


Dopo aver impostato una trasmissione differita, il lavoro va in standby fino al momento previsto per l'invio. Se necessario, la funzione STATO MEMORIA può servire ad annullare un'operazione di trasmissione differita in stato di standby ("ANNULLARE (CANCELLARE) UN FAX MEMORIZZATO" a pagina 59).

ANTI RICEZIONE FAX

Si può evitare un inutile consumo di carta usando la funzione Anti Ricezione Fax. Questa funzione impedisce la ricezione dei fax provenienti da determinati mittenti (fino a 10).

Per attivare e disattivare la funzione Anti Ricezione Fax, procedere come segue:

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "5:ANTI RICEZ. FAX" e premere il tasto [OK].

Selezione


"5:ANTI RICEZ.FAX"

3 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) per selezionare "1:SELEZIONE AN FAX" e confermare con [OK].

Selezione

"1:SELEZIONE AN FAX"

4 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) per selezionare "1:ON" o "2:OFF" e confermare con [OK].




5 Premere il tasto [CANCELLA TUTTO] (CA).



Premere il tasto
[CANCELLA TUTTO]
(CA) per uscire.

Per memorizzare i numeri di fax indesiderati, procedere come segue:

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) fino a visualizzare "5:ANTI RICEZ. FAX" e premere il tasto [OK].

Selezione

"5:ANTI RICEZ.FAX"

3 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) per selezionare "2:N. ANTI FAX" e confermare con [OK].

Selezione

"2:N. ANTI FAX"

4 Premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) per selezionare "1:IMPOSTA" e confermare con [OK].

Selezione


"1:IMPOSTA"

5 Inserire un numero a due cifre, da 01 a 10, per identificare il numero indesiderato e premere [OK].




Se si inserisce un numero a due cifre che già identifica un altro numero di fax, il display visualizza "xx ARCHIV.:MODIF.?". Per cambiare il numero di fax memorizzato con quelle due cifre, premere il tasto [◀] (◀) o [▶] (▶) per selezionare "SI", premere il tasto [OK] e inserire il nuovo numero di fax.

6 Inserire il numero di fax con la tastiera numerica e premere [OK].



7 Premere il tasto [MENU].




Se si desidera memorizzare un altro numero di fax, tornare al punto 5. Premere il tasto [MENU] per uscire.

5

Per cancellare numeri di fax indesiderati, procedere come segue:

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] (◻) o [▶] (◻) fino a visualizzare "5:ANTI RICEZ. FAX" e premere il tasto [OK].

Selezione

"5:ANTI RICEZ.FAX"

3 Premere il tasto [◀] (◻) o [▶] (◻) per selezionare "2:N. ANTI FAX" e confermare con [OK].

Selezione


"2:N. ANTI FAX"

4 Premere il tasto [◀] (◻) o [▶] (◻) per selezionare "2:LIBERA" e confermare con [OK].


Selezione

"2:LIBERA"

5 Usare la tastiera numerica per inserire il numero a due cifre (da 01 a 10) che identifica il numero di fax da cancellare.




6 Premere il tasto [OK]



Se si desidera memorizzare un altro numero di fax, tornare al punto 5.

7 Premere il tasto [MENU].



Premere il tasto [MENU] per uscire.

FUNZIONAMENTO IN MODO COPIA, STAMPA, SCANNER E FAX

Alcune operazioni non possono essere eseguite contemporaneamente, quando l'unità viene usata in modo stampa, copia, scanner e fax.

Modi		Copia	Stampa nte	Scanner		Fax		Telefono interno	
		Copiatura	Stampa	Scansione dall'unità	Scansione da un computer	Trasmis- sione	Ricezione		
Copia	Uso tasti	Sì	Sì	No	Sì	Si*1	Sì	Sì	
	In copia	/	No	No	No	Si*1	Si*2	Sì	
Stampante	Stampa		Sì	Sì	Sì	Si*2	Sì		
Scanner	In scansione		No	Sì	/	Si*1	Sì	Sì	
Fax trasmissione	Uso tasti	No	Sì	No	Sì	Sì	Sì	Sì	
	In trasmissione diretta	No	Sì	No	No	/	No	No	
	In scansione	No	Sì	No	No		Si*1	Si*4	Sì
	In trasmissione da memoria	Sì	Sì	Sì	Sì		No*3	No*3	No
Ricezione fax	In ricezione manuale	Sì	No	Sì	Sì	No*3	/	No	
	In stampa fax ricevuti	Sì	No	Sì	Sì	Sì		Si*2	Sì
	In ricezione in memoria	Sì	Sì	Sì	Sì	No*3	/	No	
Telefono interno		Sì	Sì	Sì	Sì	No*3	No*3	/	

*1 Trasmissione diretta e scansione non sono possibili.
 *2 Ricezione manuale e stampa di fax ricevuti non sono possibili.
 *3 È possibile solo la scansione.
 *4 La ricezione manuale non è possibile.

STAMPA DEI RAPPORTI

L'unità può stampare una serie di rapporti sulle operazioni fax così come sulle varie impostazioni effettuate. I rapporti sono quelli sotto descritti.

1. PROGRAMMAZIONI:

È possibile stampare una lista di tutte le operazioni programmate attualmente impostate.

ELENCO TITER									
12-MAR-VEN 200X 06:30									
MODO DIFFER.									
FILE	ISS/ERVA	TIPO	RIS	MSG	PG	PORT	RICEVENTE		
01	048	03.0	XXXXXXXXXX	XXX	X	X	XXX	XXX XXX	
02	048	03.0	XXXXXXXXXX	XXX	X	X	XXX XXX	XXX	
03	048	03.0	XXXXXXXXXX	XXX		X	XXX	XXX XXX	
04	048	03.0	XXXXXXXXXX	XXX			XXX	XXX XXX	
05	048	03.0	XXXXXXXXXX	XXX			XXX	XXX XXX	
06	048	03.0	XXXXXXXXXX	XXX			XXX	XXX XXX	
07	048	03.0	XXXXXXXXXX	XXX	X		XXX	XXX XXX	

2. GIORNALE:

È possibile stampare una lista dei fax spediti e ricevuti, comprendente mittente o ricevente, ora dell'operazione, ecc.

REPP ATT. (INVIO)							12-MAR-VEN 200X 06:30	
#	DATA	ORAZIN	RICEVENTE	DUR. COM.	PAG.	TIPONOTA		FILE
XX	SET-14	XX-XX	XX		XXX-XX	XX	XXXXXXXX	XXXX
TOTAL:					XXX-XX	XX		
TOTAL:					XXX-XX	XX		

3. LISTA # TELEFONO:

È possibile stampare una lista dei numeri memorizzati in selezione rapida e selezione abbreviata.

P.01

ELENCO RUBRICA TEL.

12-MAR-VEN 200X 06:30

N. RAPVELOC.	N. FAX RICEV.	IMP TX INT.	NOME RICEV.
XXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX

4. LISTA GRUPPI:

È possibile stampare una lista dei numeri di selezione di gruppo.

P01

ELENCO GRUPPI

12-MAR-VEN 200 X 06:30

#	NOME GRUPPO	RICEVENTE	
001	SANNA	120000	XX
002	SANNA	120000	XX
003	SANNA	120000	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
004	SANNA	120000	XXXXXXXX
005	SANNA	120000	XXXXXXXX
006	SANNA	120000	XXXXXXXX

5. LISTA CODICI:

È possibile stampare una lista dei dati del proprio fax e dei dati di sicurezza polling.

ELENCO CODICI

12-MAR-VEN 200X 06:30

NUM. MOD.	PROTEZIONE
XXXXXX	01 XXXX
	02 XXXX
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

NUM. DATA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NUM. DATA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NUM. DATA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NUM. DATA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NUM. DATA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6. EL. NUM ANTI FAX:

Numeri di fax contrassegnati come numeri indesiderati.

EL. NUM ANTI FAX

12-MAR-VEN 200X 06:30

1	NUM ANTI FAX
2	XXXXXXXXXX
3	XXXXXXXXXX


7. ELENCO PROG. UTENTE:

Attuali impostazioni attive dei PROGRAMMI UTENTE.


ELENCO PROG. UTENTE		
12-MAR-VEN 200X 06:30		
NUMERO	DESCRIZIONE	VALORE
1	PROVA AUDIO	LAST
2	PROVA VIDEO	LAST
3	PROVA AUDIO	STANDARD
4	PROVA VIDEO	STANDARD
5	PROVA AUDIO	STANDARD
6	PROVA VIDEO	STANDARD
7	PROVA AUDIO	STANDARD
8	PROVA VIDEO	STANDARD
9	PROVA AUDIO	STANDARD
10	PROVA VIDEO	STANDARD
11	PROVA AUDIO	STANDARD
12	PROVA VIDEO	STANDARD
13	PROVA AUDIO	STANDARD
14	PROVA VIDEO	STANDARD
15	PROVA AUDIO	STANDARD
16	PROVA VIDEO	STANDARD
17	PROVA AUDIO	STANDARD
18	PROVA VIDEO	STANDARD
19	PROVA AUDIO	STANDARD
20	PROVA VIDEO	STANDARD
21	PROVA AUDIO	STANDARD
22	PROVA VIDEO	STANDARD
23	PROVA AUDIO	STANDARD
24	PROVA VIDEO	STANDARD
25	PROVA AUDIO	STANDARD
26	PROVA VIDEO	STANDARD
27	PROVA AUDIO	STANDARD
28	PROVA VIDEO	STANDARD
29	PROVA AUDIO	STANDARD
30	PROVA VIDEO	STANDARD
31	PROVA AUDIO	STANDARD
32	PROVA VIDEO	STANDARD
33	PROVA AUDIO	STANDARD
34	PROVA VIDEO	STANDARD
35	PROVA AUDIO	STANDARD
36	PROVA VIDEO	STANDARD
37	PROVA AUDIO	STANDARD
38	PROVA VIDEO	STANDARD
39	PROVA AUDIO	STANDARD
40	PROVA VIDEO	STANDARD
41	PROVA AUDIO	STANDARD
42	PROVA VIDEO	STANDARD
43	PROVA AUDIO	STANDARD
44	PROVA VIDEO	STANDARD
45	PROVA AUDIO	STANDARD
46	PROVA VIDEO	STANDARD
47	PROVA AUDIO	STANDARD
48	PROVA VIDEO	STANDARD
49	PROVA AUDIO	STANDARD
50	PROVA VIDEO	STANDARD
51	PROVA AUDIO	STANDARD
52	PROVA VIDEO	STANDARD
53	PROVA AUDIO	STANDARD
54	PROVA VIDEO	STANDARD
55	PROVA AUDIO	STANDARD
56	PROVA VIDEO	STANDARD
57	PROVA AUDIO	STANDARD
58	PROVA VIDEO	STANDARD
59	PROVA AUDIO	STANDARD
60	PROVA VIDEO	STANDARD
61	PROVA AUDIO	STANDARD
62	PROVA VIDEO	STANDARD
63	PROVA AUDIO	STANDARD
64	PROVA VIDEO	STANDARD
65	PROVA AUDIO	STANDARD
66	PROVA VIDEO	STANDARD
67	PROVA AUDIO	STANDARD
68	PROVA VIDEO	STANDARD
69	PROVA AUDIO	STANDARD
70	PROVA VIDEO	STANDARD
71	PROVA AUDIO	STANDARD
72	PROVA VIDEO	STANDARD
73	PROVA AUDIO	STANDARD
74	PROVA VIDEO	STANDARD
75	PROVA AUDIO	STANDARD
76	PROVA VIDEO	STANDARD
77	PROVA AUDIO	STANDARD
78	PROVA VIDEO	STANDARD
79	PROVA AUDIO	STANDARD
80	PROVA VIDEO	STANDARD
81	PROVA AUDIO	STANDARD
82	PROVA VIDEO	STANDARD
83	PROVA AUDIO	STANDARD
84	PROVA VIDEO	STANDARD
85	PROVA AUDIO	STANDARD
86	PROVA VIDEO	STANDARD
87	PROVA AUDIO	STANDARD
88	PROVA VIDEO	STANDARD
89	PROVA AUDIO	STANDARD
90	PROVA VIDEO	STANDARD
91	PROVA AUDIO	STANDARD
92	PROVA VIDEO	STANDARD
93	PROVA AUDIO	STANDARD
94	PROVA VIDEO	STANDARD
95	PROVA AUDIO	STANDARD
96	PROVA VIDEO	STANDARD
97	PROVA AUDIO	STANDARD
98	PROVA VIDEO	STANDARD
99	PROVA AUDIO	STANDARD
100	PROVA VIDEO	STANDARD

Per la stampa dei rapporti, procedere come segue:


1 Premere il tasto [RAPPORTO].



3 Premere il tasto [OK]




2 Premere il tasto [RAPPORTO] per selezionare il rapporto che si desidera stampare.



LISTATO AUTOMATICO GIORNALE

Questa impostazione serve a stampare automaticamente il Giornale delle trasmissioni e delle ricezioni. Il Giornale viene stampato automaticamente al raggiungimento di 50 operazioni tra trasmissioni e ricezioni. Raggiunte le 50 operazioni, la transazione più vecchia viene cancellata e sostituita da quella più recente.

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] o [◻] o il tasto [▶] (◻) fino a visualizzare "4:PROGRAMMI UTENTE" e premere il tasto [OK].

Selezione

"4:PROGRAMMI UTENTE"

3 Premere il tasto [◀] (◻) o [▶] (◻) fino a visualizzare "6:STAMPA ATT. AUTO" e premere il tasto [OK].

Selezione

"6:STAMPA ATT. AUTO"


4 Premere il tasto [◀] (◻) o [▶] (◻) per selezionare "1:ON" e confermare con [OK].

Selezione

"1:ON"

Per disabilitare la stampa automatica, selezionare "2:OFF" e premere [OK].

5 Premere il tasto [MENU].



Premere il tasto [MENU] per uscire.

STAMPA DEI RAPPORTI DI TRANSAZIONE

L'unità può essere impostata per stampare un rapporto di transazione dopo ogni trasmissione, ricezione e/o errore. La condizione di stampa può essere selezionata separatamente per i tre tipi di rapporti: "LISTA TRASMISSIONI", "LISTA SERIALI" e "LISTA RICEZIONI". Per ogni tipo di rapporto, selezionare una delle seguenti condizioni di stampa:

"STAMPA SEMPRE" ..Dopo ogni trasmissione, ricezione o errore.

"SOLO ERRORE"Solo dopo un errore.


"STAMPA MAI"In nessun caso.



Sul rapporto di transazione può essere stampata una parte dei fax trasmessi (imp. STAMPA MEM. IMMAG.).

Per impostare l'unità perché stampi i rapporti di transazione, procedere come segue:

1 Premere il tasto [MENU].



2 Premere il tasto [◀] o [□] o il tasto [▶] (□) fino a visualizzare "4:PROGRAMMI UTENTE" e premere il tasto [OK].

Selezione

"4:PROGRAMMI UTENTE"

3 Premere il tasto [◀] (□) o [▶] (□) fino a visualizzare "7:SELEZIONE STAMPA" e premere il tasto [OK].

Selezione

"7:SELEZIONE STAMPA"

4 Premere il tasto [◀] (□) o [▶] (□) per selezionare il tipo di rapporto di transazione e confermare con [OK].



Le possibili selezioni

sono le seguenti:

1:TRASMISSIONE


2:SERIALE

3:RICEZIONE

4:STAMPA MEM.

IMMAG.

5 Premere il tasto [◀] (□) o [▶] (□) per selezionare la condizione di stampa e confermare con [OK].




Le possibili selezioni sono le seguenti:

1:STAMPA SEMPRE

2:SOLO ERRORE

3:STAMPA MAI

6 Premere il tasto [MENU].



Premere il tasto [MENU] per uscire.

"4: STAMPA MEM. IMMAG." può essere abilitato per avere, sul rapporto di trasmissione, la stampa di una parte del documento inviato.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa e rimedio	Pagina
Collegamento impossibile.	Il cavo telefonico non è correttamente collegato all'unità e alla presa telefonica a parete. → Verificare che il cavo telefonico sia correttamente collegato.	11
Trasmissione impossibile.	L'apparecchio fax ricevente ha esaurito la carta. → Controllare con l'operatore dell'apparecchio ricevente.	-
	L'apparecchio ricevente non supporta lo standard G3. → Controllare con l'operatore dell'apparecchio ricevente.	-
	Visualizzazione di un errore. → Controllare il display dell'unità.	88
L'apparecchio ricevente riceve pagine vuote.	Se, per un fax normalmente ricevuto, vengono stampate pagine bianche, il formato della carta impostato potrebbe essere diverso dal formato reale della carta caricata nell'unità. → Verificare che il formato impostato corrisponda a quello della carta caricata.	29
L'apparecchio ricevente riproduce un'immagine distorta.	Disturbi sulla linea possono causare la distorsione dell'immagine. Provare a rispedire il fax o fare una copia per vedere se anche questa è distorta. → Se l'immagine è distorta anche in questo caso, consultare il rivenditore dell'apparecchio.	-
L'originale ricevuto è poco leggibile.	L'apparecchio trasmittente ha impostato, probabilmente, un basso valore di contrasto. → Chiedere all'operatore del fax trasmittente di rispedire il fax con un contrasto più accentuato.	-
Le immagini ricevute sono distorte.	Disturbi sulla linea possono causare la distorsione dell'immagine. → Chiedere all'operatore del fax trasmittente di rispedire il fax.	-
	La cartuccia TD potrebbe aver esaurito il toner. → Sostituire la cartuccia TD.	Manuale di Istruzioni (informazioni generali)



Se il problema non può essere risolto facendo riferimento alle precedenti istruzioni, contattare il rivenditore SHARP.

MESSAGGI E SEGNALI

MESSAGGI DEL DISPLAY

Messaggio	Causa e rimedio	Pagina
PANNELLO FRONTALE O LATERALE APERTO. CHIUDERE PANNELLI.	Il pannello è aperto. Chiudere il pannello.	Vedere MANUALE DI ISTRUZIONI (informazioni generali)
CHIUDERE IL COPERCHIO SPF/RSPF.	Il coperchio RSPF è aperto. Chiudere il coperchio RSPF.	
INCEPPAMENTO CARTA.	Si è verificato un inceppamento. Rimuovere l'inceppamento come indicato nella sezione "ELIMINAZIONE INCEPPAMENTI". (Vedere MANUALE DI ISTRUZIONI (informazioni generali e uso della copiatrice).)	
INCEPPAMENTO SPF/RSPF.		
MEMORIA PIENA	La memoria è piena.	59
CARIC. XXX CARTA NEL VASS.X.	L'impostazione del formato della carta è scorretta. Correggere. Nell'area contrassegnata con "XXX," viene visualizzato "A4", LEGALE" o "LETTERA".	29
NO VASS. FORM XXX CAMBIA CASSET. CARTA	Il vassoio carta non è impostato sul formato della carta appropriato. Modificare l'impostazione del formato della carta del vassoio carta al formato indicato nel messaggio e caricare la carta nel vassoio carta. "A4", "8,5x14" o "8,5x11" viene visualizzato in "XXX" nel messaggio.	-

SEGNALI ACUSTICI

Tipo suono	Durata	Significato
Tono continuo	3 secondi	Indica la fine della trasmissione, della ricezione o un errore di linea.
Tono continuo	1 secondo	Tono di allarme

SPECIFICHE

Linea telefonica valida	Rete telefonica pubblica commutata
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Modalità di trasmissione	Super G3, G3 (l'unità può inviare e ricevere fax solo da apparecchi che supportano G3 o Super G3)
Metodo di scansione	Scansione CCD flatbed
Risoluzione di scansione (supporta gli standard ITU-T)	8 x 3,85 righe/mm (Standard) 8 x 7,7 righe/mm (Fine, Fine + Mezzitoni) 8 x 15,4 righe/mm (Super Fine, Super Fine + Mezzitoni)
Metodo di registrazione	Metodo laser, carica elettrostatica
Velocità di trasmissione	33,6 kbps → 2,4 kbps Riduzione automatica
Tempo di trasmissione	2 secondi (modo Super G3 / 33,6 kbps, JBIG), 6 secondi (modo G3 ECM / 14,4 kbps, MMR)
Formato carta	A4
Effettiva ampiezza di registrazione	A4 max. (stampa A4)
Formato originale trasmissibile	In caso di utilizzo dell'RSPF Massimo Originale a una facciata: 216 mm x 500 mm Originale a due facciate: 216 mm x 356 mm Minimo Minimo: 216 mm x 140 mm In caso di utilizzo della lastra di esposizione Massimo A4
Effettiva ampiezza di scansione	A4 massimo
Trasmissione di mezzitoni	256 livelli
Regolazione contrasto (esposizione)	Chiaro, Medio, Scuro
Collegamento telefono interno	Possibile (1 telefono)
Selezione automatica	18 tasti di selezione rapida (compresi tasti di gruppo); 100 numeri di selezione abbreviata; richiamata (automatica)
Trasmissione differita	Sì
Alimentazione automatica dei documenti	Sì (50 pagine)
Capacità memoria	2 MB
Modalità di correzione errori (ECM)	Sì

* In base alla sua politica di continuo sviluppo, SHARP si riserva il diritto di apportare modifiche costruttive e nella relativa documentazione senza preavviso. I dati tecnici riportati devono essere intesi come valori nominali. Le singole unità possono scostarsi leggermente da questi valori.

INDICE

C

Cancellazione numeri	
- Numeri di selezione abbreviata.....	40
- Tasti di gruppo	43
- Tasti di selezione rapida	40

Cavo di alimentazione.....	13
----------------------------	----

Chiamata

- Composizione diretta del numero a tastiera	55
- Numeri di selezione abbreviata.....	55
- Ricerca.....	57
- Richiamata	57
- Tasti di selezione rapida	55
- Uso del tasto [ALTOPARLANTE].....	56

Collegamento

- Altri apparecchi	12
- Cavo linea telefonica.....	11

Configurazione fax

- COME INSERIRE I CARATTERI.....	20
- Data e ora	22
- Formato di ricezione del documento	29
- Funzione indice.....	34
- Impostazione ora legale.....	25
- Intervallo di richiamata	32
- Modo di ricezione	27
- Modo di trasmissione	26
- Nome e numero di fax.....	21
- Numero di squilli in ricezione automatica.....	28
- Numero di squilli in ricezione manuale	29
- Numero di tentativi di chiamata.....	30
- Priorità risoluzione	35
- Ricezione remota	37

Contrasto.....	51
----------------	----

Copertina.....	52
----------------	----

D

Display	14, 16
---------------	--------

E

Elenco delle funzioni fax	6
Estensione vassoio di uscita carta	13

F

Funzione indice	34
Funzione messaggio	53
Guida rapida.....	3
Guidacarta del vassoio di bypass	13

I

Impostazioni di trasmissione opzionali	
- Copertina	52
- Funzione messaggio	52
- Originale fronte/retro	54
Inserimento nome e numero di fax.....	21
Interruttore di alimentazione.....	13

L

Lastra di esposizione	13
-----------------------------	----

M

Maniglie	13
Memoria	63

Memorizzazione numeri

- Numeri di selezione abbreviata.....	39
- Tasti di gruppo	41
- Tasti di selezione rapida	39

Menu principale fax	6
---------------------------	---

Messaggi e segnali	87
--------------------------	----

Modalità di trasmissione

- Trasmissione da memoria.....	26
- Trasmissione diretta.....	26

Modem PC	36
----------------	----

Modo di ricezione

- Modo A.M.....	27, 59
- Modo AUTO.....	27, 59
- Modo SEGRET. TEL.....	27, 59

O

Originali	46
- Formato e peso	46
- Formato originali	50
- Impostazioni degli originali	48
- Originali fronte/retro	54
- Originali non adatti	47

P

Pannello operativo	13
Presa LINE.....	13
Presa TEL	13

R

Rapporti

- Giornale trasmissioni.....	81, 84
- Lista codici	82
- Lista gruppi.....	81
- El. num. anti fax	82
- Lista # telefono.....	81
- Elenco timer	81
- Programmi utente.....	82
- Rapporti di transazione	85

Ricezione fax.....	59
--------------------	----

- Ricezione fronte/retro.....	60
- Riduzione ricezione.....	61

Ricezione remota	36
------------------------	----

Risoluzione dei problemi	86
--------------------------------	----

Risoluzione.....	50
------------------	----

RSPF.....	13
-----------	----

- Coperchio dell'alimentatore.....	13
- Guide dell'originale.....	13
- Vassoio di alimentazione	13
- Vassoio d'inversione	13
- Zona di uscita.....	13

S

Segnali acustici

- Durata segnali acustici 18
- Volume segnali acustici 19

Segreteria telefonica 44

- Backup segreteria telefonica 45
- Tempo di silenzio 44

Selezione automatica

- Numeri di selezione abbreviata 39
- Tasti di gruppo 42
- Tasti di selezione rapida 39

Specifiche 88

T

Tasti freccia 15, 16

V

Vassoio della carta 13

Vassoio di uscita carta 13

Volume segnali acustici 16

Volume squilli 17

INDICE PER ARGOMENTI

Configurazione fax

Collegamento cavo telefonico	11
Come inserire i caratteri	20
Formato di ricezione del documento	29
Funzione indice	34
Impostazione data e ora	22
Impostazione ora legale	25
Inserimento nome e numero di fax	21
Intervallo di richiamata	33
Modo di ricezione	27
Modo di trasmissione	26
Numero di squilli in ricezione automatica	28
Numero di squilli in ricezione manuale	29
Priorità risoluzione	35
Ricezione remota	37
Selez. cassetto	30

Fax, trasmissione e ricezione

Chiamata

- Composizione diretta del numero a tastiera	55
- Numeri di selezione abbreviata	55
- Richiamata	57
- Selezione a catena	56
- Uso del tasto [ALTOPARLANTE]	56

Ricezione fax

- Impostazioni di ricezione opzionali	60
- Ricezione manuale	62

Trasmissione di originali

- Chiamata e trasmissione	55
- Impostazioni degli originali	48
- Impostazioni di trasmissione opzionali	50
- Trasmissione manuale	62

Funzioni speciali

Anti ricezione fax	77
Operazioni differite	75
Polling da memoria	71
Polling seriale	70
Polling	69
Prenotazione	66
Sicurezza polling	73
Trasferimento dati	65
Trasmissione seriale	67

Memorizzazione/impostazioni

Cancellazione numeri	
- Numeri di selezione abbreviata	41
- Tasti di gruppo	44
- Tasti di selezione rapida	41
Contrasto	52
Formato originali	51
Inserimento caratteri	20
Memorizzazione numeri	
- Numeri di selezione abbreviata	39
- Tasti di gruppo	42
- Tasti di selezione rapida	39
Risoluzione	51

SHARP®

SHARP MANUFACTURING FRANCE S.A.

Route de Bollwiller - SOULTZ
68503 GUEBWILLER CEDEX FRANCE