

CONTENUTO

I. Prefazione	1-1
II. Informazioni su Print Server Card	2-1
Configurazione dei parametri	2-2
Supporto	2-5
Funzione	2-5
III. Installazione in ambiente Windows	3-1
Stampa in Windows 95/98/Me utilizzando TCP/IP	3-3
Impostazione della rete	3-3
Impostazione di Print Server Card	3-4
Aggiunta di una porta LPR di SC-Print2000	3-6
Aggiunta di una porta IPP di SC-Print2000	3-8
Stampa in Windows NT 4.0 utilizzando TCP/IP	3-10
Impostazione della rete	3-10
Impostazione di Print Server Card	3-12
Stampa con LPR in Windows NT 4.0	3-14
Stampa in Windows 2000/XP utilizzando TCP/IP	3-15
Impostazione della rete	3-15
Impostazione di Print Server Card	3-16
Stampa mediante la porta TCP/IP standard di Windows 2000/XP	3-18
Stampa da LPR in Windows 2000/XP	3-22
Aggiunta di una porta IPP di Windows 2000/XP	3-24
Stampa in Windows 95/98/Me utilizzando NetBEUI	3-26
Impostazione della rete	3-26
Impostazione di Print Server Card	3-27
Aggiunta della stampante	3-28
Stampa in Windows NT 4.0 utilizzando NetBEUI	3-29

Impostazione della rete	3-29
Impostazione di Print Server Card	3-30
Aggiunta della stampante	3-31
Stampa in Windows 2000 utilizzando NetBEUI	3-32
Impostazione della rete	3-32
Impostazione di Print Server Card	3-33
Aggiunta della stampante	3-34
 IV. Uso in un ambiente NetWare	 4-1
Stampa con NetWare	4-2
Informazioni sul modo Server di stampa	4-2
Informazioni sul modo Stampante remota	4-3
Stampa in ambiente NetWare 5/4.x	4-4
Impostazione per ambiente NDS	4-4
Impostazione per ambiente Bindery	4-16
Stampa tramite file server	4-22
Stampa in ambiente NetWare 3.x	4-23
Impostazione del file server e di Print Server Card	4-23
Stampa tramite file server	4-29
 V. Uso in ambiente Macintosh	 5-1
Stampa da Macintosh	5-2
Installazione e caricamento di PSC Setup Utility	5-2
Opzioni generali di configurazione	5-6
Configurazione di AppleTalk	5-7
Impostazione della stampante e della stampa	5-8
Configurazione degli altri protocolli	5-10
Configurazione di TCP/IP	5-10
Configurazione di NetWare	5-11
Configurazione di NetBEUI	5-13

VI. Uso in ambiente UNIX	6-1
Configurazione dei file host.....	6-2
Stampa con LPD	6-3
Uso in ambiente Solaris 2.6.....	6-4
Uso in ambiente Solaris 2.3x - 2.5x	6-6
Uso in ambiente HP-UX 9.x e 10.x	6-8
Uso in ambiente AIX 4.x.x	6-10
Uso in ambiente BSD UNIX.....	6-12
Stampa con FTP	6-14
 VII. Software dell'utente di Print Server Card	7-1
Avvio del software dell'utente di Print Server Card	7-2
Impostazione rapida di Print Server Card	7-4
Impostazione standard di Print Server Card	7-5
Carica NICManager	7-6
Configurazione manuale di un indirizzo IP	7-10
Opzioni generali di configurazione	7-11
Configurazione TCP/IP	7-12
Configurazione NetWare	7-14
Configurazione AppleTalk	7-17
Configurazione NetBEUI	7-18
Conferma delle impostazioni	7-19
Schermata di stato del sistema	7-20
Gestione di oggetti NetWare.....	7-21
Imposta NICManager	7-23
Installazione di SC-Print2000	7-25
Installazione di SC-Print2000	7-25
Aggiunta di una porta LPR di SC-Print2000	7-26
Aggiunta di una porta IPP di SC-Print2000	7-27
Impostazione di un driver della stampante	7-29

VIII. Risoluzione dei problemi	8-1
Problemi durante l'installazione	8-2
Problemi in ambiente Windows (TCP/IP).....	8-2
Problemi in ambiente Windows (NetBEUI)	8-2
Problemi in ambiente NetWare	8-3
Problemi in ambiente Macintosh	8-4
 Appendice	 1
Impostazione dell'indirizzo IP con DHCP/BOOTP/RARP/ARP	2
Impostazione dell'indirizzo IP con DHCP (Windows NT 4.0)	2
Impostazione dell'indirizzo IP con DHCP (Windows 2000)	4
Impostazione dell'indirizzo IP con BOOTP	6
Impostazione dell'indirizzo IP con RARP	7
Impostazione dell'indirizzo IP con ARP	8
Informazioni su NetBEUI	10
Informazioni su TELNET	12