


Spécifications principales

Modèle	PN-ZS1P
Dimensions	Voir figure ci-dessous.
Poids	Environ 6,5 kg (Le poids comprend deux barres de soutien et les boulons)

SHARP se réserve le droit d'apporter des modifications à la présentation et aux caractéristiques des appareils à fin d'amélioration. Les valeurs indiquées dans ce document sont les valeurs nominales des appareils de série mais de légères différences peuvent être constatées d'un appareil à l'autre.



SHARP[®]

SHARP CORPORATION

SHARP[®]

Mode d'emploi Barre de soutien

Modèles concernés (à partir de juillet 2008) MONITEUR LCD LB-1085

PN-ZS1P

● Merci d'avoir choisi un produit SHARP.

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce mode d'emploi. En particulier, lisez le paragraphe « Pour une utilisation sûre et correcte ». Après lecture du mode d'emploi, conservez-le dans un lieu approprié afin de pouvoir le consulter à tout moment.

CONSEILS

- Il faut savoir que la Sharp Corporation décline toute responsabilité en cas d'erreurs commises durant l'utilisation par le client ou par une tierce personne, ainsi qu'en cas de dysfonctionnement ou de dommage survenu à ce produit pendant son utilisation, excepté dans le cas de responsabilité reconnue par la loi.
- Ce produit et ses accessoires peuvent être modifiés et améliorés sans préavis.

Pour une utilisation sûre et correcte

Ce mode d'emploi et le produit utilisent différents affichages et étiquettes pour garantir une utilisation sûre. Ne pas tenir compte de ces affichages et étiquettes et utiliser le produit de façon incorrecte peut avoir les résultats suivants.

Lisez attentivement les informations des symboles d'avertissement avant de lire le reste de ce paragraphe, et suivez strictement toutes les instructions.

⚠ Avertissement: Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou des blessures graves.

- **L'installation doit être réalisée par un technicien qualifié.**
Une installation incorrecte peut causer la chute ou le basculement du moniteur, et entraîner des blessures.
- **Maintenez le support avec les boulons d'ancrage avant d'assembler les pièces.**
Sinon, le moniteur peut basculer et provoquer des blessures.
- **Utilisez uniquement les accessoires pour des modèles spécifiques. Ne modifiez pas le Moniteur LCD ou les accessoires.**
Sinon, le moniteur peut tomber ou basculer, et provoquer des blessures.

⚠ Attention: Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

- **Serrez complètement et fixez solidement toutes les vis et les boulons.**
Un serrage insuffisant peut causer la chute ou le basculement du moniteur, et entraîner des blessures.
- **En cas de déformation ou de fissures, arrêtez d'utiliser le Moniteur LCD.**
Utiliser le moniteur sans résoudre le problème peut causer la chute ou le basculement du moniteur, et entraîner des blessures.

Accessoires fournis

Vérifiez que les accessoires suivants ont été fournis avec le produit.

- **Barre de soutien x 2**
- **Boulon M8 x 4**
- **Rondelle frein M8 x 4**
- **Rondelle plate M8 x 4**
- **Mode d'emploi (le présent document)**

Précautions d'utilisation

- L'installation, la dépose ou le transport du Moniteur LCD doivent être réalisés par un technicien qualifié. Le Moniteur LCD est grand et lourd. Son installation demande des connaissances et des compétences particulières.
- Les clients ne doivent pas essayer d'installer, déposer ou transporter le Moniteur LCD eux-mêmes.
- SHARP ne peut être tenu pour responsable en cas d'accidents ou de dommages causés par une installation incorrecte ou une fausse manœuvre.

Procédure d'installation


Attention

- Le Moniteur LCD est grand et lourd. Il doit être déplacé avec un dispositif de levage (palan à chaîne, etc.).
- Quatre personnes sont nécessaires pour effectuer l'installation.

1 Vérifiez que le support du Moniteur LCD est maintenu par les boulons d'ancrage.


2 Insérez les crochets du dispositif de levage dans les boulons à oeil du Moniteur LCD et soulevez légèrement le moniteur.

- Soulevez le moniteur de sorte que les chaînes de levage soient tendues.




3 Enlevez les boulons de montage du support à l'arrière et détachez le Moniteur LCD du support.

- Desserrez les 8 boulons graduellement et de façon homogène.
- S'il est difficile de desserrer les boulons, soulevez légèrement le moniteur avec le dispositif de levage pour réduire la charge sur les boulons.
- Vérifiez fréquemment l'état du levage afin d'éviter que le Moniteur LCD ne tombe.



4 Montez les barres de soutien sur le support.


- Utilisez à cet effet les boulons M8 fournis.
- Les barres de soutien peuvent être montées à deux hauteurs différentes.



*Hauteur au centre du Moniteur LCD

5 Levez jusqu'à la hauteur à laquelle le Moniteur LCD doit être monté.

6 Montez le Moniteur LCD sur le support (et les barres de soutien) en utilisant les boulons enlevés à l'étape 3.



7 Vérifiez que le Moniteur LCD est solidement fixé, puis enlevez les crochets du dispositif de levage.