

SHARP®

DIGITAL-MULTIFUNKTIONSSYSTEM

MODELL: MX-M6570
MX-M7570

Benutzerhandbuch

Klicken Sie hier, um zum Inhaltsverzeichnis des gewünschten Kapitels zu wechseln.



VOR VERWENDUNG DES GERÄTS

Gerätfunktionen und Vorgehensweisen zum Einlegen von Originalen und Papier



KOPIERER

Verwendung der Kopierfunktion



DRUCKER

Verwendung der Druckerfunktion



FAX

Verwendung der Faxfunktion



SCANNER / INTERNETFAX

Verwendung der Scanner-/Internetfaxfunktion



DOKUMENTENABLAGE

Speichern der Aufträge als Dateien auf der Festplatte



MANUELLE FERTIGSTELLUNG

Verwenden der manuellen Fertigstellungsfunktion




SYSTEMEINSTELLUNGEN

Konfigurationseinstellungen für einfache Bedienung des Geräts



VERWENDUNG DIESES HANDBUCHS

Klicken Sie auf eine der unteren Schaltflächen, um zu der Seite zu wechseln, die Sie anzeigen möchten. Die folgenden Erläuterungen setzen die Verwendung des Adobe Acrobat Reader voraus (manche Schaltflächen werden im Standardstatus nicht angezeigt.).



(1) Zurück zur Schaltfläche Seitenanfang

Wird eine Operation nicht wie erwartet verarbeitet, klicken Sie auf diese Schaltfläche, um nochmals von vorne zu beginnen.

(2) Schaltfläche Vorherige Seite

Zeigt die vorherige Seite an.

(3) Schaltfläche Nächste Seite

Zeigt die nächste Seite an.

(4) Schaltfläche Zurück zur letzten angezeigten Seite

Zeigt die Seite an, die vor der aktuellen Seite angezeigt wurde.

(5) Schaltfläche Titel

Zeigt die Seite mit dem Titel an, der über die Schaltfläche angezeigt wird.

(6) Schaltfläche Inhalt

Zeigt den Inhalt der einzelnen Kapitel an. Ist z. B. die aktuelle Seite Teil des Kapitels Drucker, wird das Inhaltsverzeichnis des Kapitels Drucker angezeigt.



Wird die Schaltfläche nicht angezeigt, finden Sie weitere Hinweise zum Anzeigen der Schaltfläche in der Adobe Reader Hilfe.

ÜBER DIE BEDIENUNGSANLEITUNG

Diese Anleitung beschreibt die Verwendung des MX-M6570/MX-M7570 digitalen Multifunktionssystems.

Bitte beachten

- Bitte lesen Sie die Informationen zum Installieren der in dieser Anleitung erwähnten Treiber und Software im Softwareeinrichtungshandbuch nach.
- Für Informationen über Ihr Betriebssystem wird auf Ihr Betriebssystemhandbuch oder die Online-Hilfe verwiesen.
- Die Erläuterungen der Bildschirme und Verfahren in einer Windows-Umgebung beziehen sich insbesondere auf Windows® 10. Die Fenster können je nach Betriebssystemversion oder verwendeter Software abweichen.
- Die Anleitung gibt Erläuterungen der Bildschirme und Verfahren in einer Macintosh-Umgebung basierend im Fall von Mac OS X auf Mac OS X v10.12. Abhängig von der Version des Betriebssystems oder dem verwendeten Programm werden die Ansichten unterschiedlich angezeigt.
- Bitte ersetzen Sie bei allen Verweisen auf "MX-xxxx" in dieser Anleitung "xxxx" durch die Modellbezeichnung Ihres Geräts.
- Dieses Handbuch enthält Verweise auf die Faxfunktion. Beachten Sie jedoch bitte, dass die Faxfunktion in einigen Ländern und Regionen nicht zur Verfügung steht.
- Diese Anleitung wurde sorgfältig ausgearbeitet. Im Falle von Anmerkungen oder Fragen über diese Anleitung wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die nächstgelegene autorisierte Servicevertretung.
- Für dieses Produkt wurden eine umfangreiche Qualitätskontrolle und verschiedene Prüfverfahren angewandt. Falls das Produkt dennoch beschädigt ist oder sonstige Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die nächstgelegene autorisierte Servicevertretung.
- Mit Ausnahme der gesetzlich verordneten Verantwortung ist SHARP nicht für Fehler verantwortlich, die während der Verwendung des Produkts oder seiner Optionen auftreten, oder Fehler aufgrund des inkorrekten Betriebs des Produkts oder seiner Optionen, oder andere Fehler, oder jegliche andere Schäden, die aufgrund der Verwendung des Produkts auftreten.

Warnung

- Die Vervielfältigung, Anpassung oder Übersetzung von Inhalten dieser Anleitung ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung und nur im Rahmen der gültigen Copyright-Gesetze zulässig.
- Alle in dieser Anleitung enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

In dieser Anleitung dargestellte Abbildungen, Bedienfeld und Touch-Panel

Die Peripheriegeräte zählen im Allgemeinen zur Sonderausstattung; manche Modelle sind jedoch mit gewissen Peripheriegeräten standardmäßig ausgestattet.






Die Erläuterungen in dieser Anleitung setzen voraus, dass ein Papierfach am MX-M7570 angebracht ist.

Bei der Beschreibung mancher Funktionen und Vorgehensweisen wird davon ausgegangen, dass zusätzlich zu den oben beschriebenen Geräten weitere Geräte installiert sind.

Die in der Anleitung dargestellten Bildschirme, Meldungen und Tastaturbezeichnungen können aufgrund von durchgeführten Produktverbesserungen und Änderungen geringfügig von denen des tatsächlichen Geräts abweichen.

In dieser Anleitung verwendete Symbole

Die in den Anleitungen verwendeten Symbole verweisen auf folgende Informationstypen:

	Hiermit werden Sie auf Situationen hingewiesen, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen können. Hiermit werden Sie auf Situationen hingewiesen, die zu Verletzungen oder Sachschäden führen können.		Hiermit wird erläutert, wie Vorgänge gestoppt oder korrigiert werden können.
	Weist auf eine Situation hin, in der ein Risiko der Beschädigung oder eines Fehlers des Geräts besteht.		Hiermit werden für den Einstellungsmodus wichtige Routineaufgaben gekennzeichnet.
	Dies ergänzt Funktionen oder Betriebsverfahren.		



VOR VERWENDUNG DES GERÄTS

VOR VERWENDUNG DES GERÄTS

TEILEBEZEICHNUNGEN UND FUNKTIONEN 1-4

- AUSSEN 1-4
- INNEN 1-6
- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG UND VORLAGENGLAS 1-7
- SEITE UND RÜCKSEITE 1-8
- BEDIENFELD 1-9

STROM EINSCHALTEN. 1-11

SENSORBILDSCHIRM 1-12

- BERÜHRUNGSARTEN 1-12
- STARTSEITE. 1-16
- VORSCHAUFENSTER 1-20
- BEDIENUNG DER HÄUFIG VERWENDETEN TASTEN. 1-27
- AKTIONSFELD 1-28
- BESTÄTIGUNGSFENSTER FÜR BEVORZUGTE MENÜS UND EINSTELLUNGEN. 1-28

Eco 1-31

- ECO-FUNKTIONEN DES GERÄTS 1-31
- AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG 1-32
- VORWÄRMODUS 1-33
- ANZEIGE EMPFEHLUNG ECO-FUNKTION. 1-33
- RUFEN SIE UNMITTELBAR NACH ABSCHLUSS EINES REMOTE-AUFTRAGS DEN AUTOMATISCHEN ABSCHALTMODUS AUF 1-34
- ECO-SCAN 1-37
- Einstellungen für Eco-Scan 1-37
- Energiesparmusterliste 1-38
- Einst. Zeitplan Ein-/Aussch. 1-39
- Bedieneinstellungen für bestimmtes Datum 1-40
- ANZEIGE DER ECO-EMPFEHLUNGSFUNKTION (BILDSCHIRM ECO-EMPFEHLUNGSFUNKTION ANZEIGEN) 1-41
- Tonersparmodus 1-41
- BEWEGUNGSSENSOR. 1-42

BENUTZERAUTHENTIFIZIERUNG 1-43

- AUTORISIERUNG DURCH BENUTZERNUMMER 1-43
- AUTORISIERUNG MIT LOGIN-NAMEN/KENNWORT. 1-45

Kontrolle der Benutzer 1-48

- Benutzerliste 1-48

- Benutzerindex. 1-51
- Organisations /Gruppenliste 1-51
- Standard- einstellungen 1-51
- Seitenbegrenzungsgruppe 1-57
- Einstellung Seitenlimit für Gerät 1-57
- Authentifizierungsgruppe 1-58
- Bevorzugte Bedienergruppe. 1-62
- Benutzerzähler 1-64
- Einstellung der Karte 1-66
- ACTIVE DIRECTORY-LINK-FUNKTION 1-67

ABRECHNUNGSCODE 1-71

- ABRECHNUNGSCODE 1-71
- ABRECHNUNGSCODE BENUTZEN. 1-72
- REGISTRIEREN EINES NEUEN ABRECHNUNGSCODES. 1-75
- BEARBEITEN ODER LÖSCHEN EINES REGISTRIERTEN ABRECHNUNGSCODES 1-78
- Abrechnungscodееinstellung 1-81

CLOUD-LINK. 1-84

- VOR VERWENDUNG DER CLOUD-LINK-FUNKTION 1-84
- HOCHLADEN VON GESCANNTEN DATEN AN DEN CLOUD-SERVICE 1-86
- DRUCKEN VON DATEN IM CLOUD-SERVICE 1-86

AirPrint 1-88

EINFACHES VERBINDEN MIT EINEM NFC-KOMPATIBLEN MOBILGERÄT (EINFACHE VERBINDUNG) 1-91

- VERBINDEN PER NFC 1-91
- VERBINDUNG HERSTELLEN MITHILFE EINES QR-CODES 1-92
- Einstellung Einfache Verbindung 1-93

NAS 1-94

FERNBETRIEB DES GERÄTS. 1-96

UNIVERSELLES GERÄTEDESIGN 1-98

- UNIVERSELLES DESIGN GEMÄSS BEDIENUNG 1-98
- UNIVERSELLES DESIGN DER ANSICHT 1-99
- UNIVERSELLES DESIGN FÜR AUDIOSIGNALE 1-99
- UNIVERSELLE DESIGNFUNKTIONEN. 1-100

IM AUFTRAGSPROTOKOLL AUFGEZEICHNETE ELEMENTE 1-102

DRUCKEN EINER BEDIENUNGSANLEITUNG ÜBER DAS BEDIENFELD 1-104





EINLEGEN VON PAPIER

WICHTIGE BEMERKUNGEN ÜBER DAS PAPIER...	1-105
• BEZEICHNUNGEN UND POSITIONEN DER PAPIERKASSETTEN	1-105
• DIE DEFINITION VON "R" IM PAPIERFORMAT...	1-105
• GEEIGNETE PAPIERARTEN	1-106
LADEN VON PAPIER IN DAS FACH 1/2	1-109
LADEN VON PAPIER IN DAS FACH 3/4	1-112
EINLEGEN VON PAPIER IN DAS GROSSRAUMMAGAZIN	1-116
EINLEGEN VON PAPIER IN DEN MANUELLEN EINZUG	1-121
BEFESTIGEN DES LANGEN PAPIEREINZUGSFACHS	1-124
• PAPIEREINSTELLUNGEN IN DEN SYSTEMEINSTELLUNGEN	1-125

EINLEGEN DES ORIGINALS

AUSWAHL EINES VERFAHRENS ZUM EINLEGEN DES ORIGINALS ABHÄNGIG VOM TYP UND STATUS DES ORIGINALS	1-129
AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG	1-131
VORLAGENGLAS	1-133

STOPPEN/ANHALTEN EINES AUFTRAGS, PRIORISIERTE VERARBEITUNG UND PRÜFEN DES STATUS

TYPEN VON AUFTRAGSSTATUS-BILDSCHIRMEN...	1-135
STOPPEN/LÖSCHEN EINES IN BEARBEITUNG BEFINDLICHEN ODER RESERVIERTEN AUFTRAGS...	1-137
PRIORISIERTE VERARBEITUNG EINES RESERVIERTEN AUFTRAGS	1-138
ÜBERPRÜFEN EINES RESERVIERTEN ODER EINES IN BEARBEITUNG BEFINDLICHEN AUFTRAGS....	1-140
PRÜFEN ABGESCHLOSSENER AUFTRÄGE	1-141
LESEN DER AUFTRAGSLISTE	1-142

ADRESSBUCH

ADRESSBUCH.....	1-145
ADRESSBUCHBILDSCHIRM	1-146
SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH DIREKTEINGABE	1-150
SPEICHERN VON ADRESSEN ÜBER DIE GLOBALE ADRESSSUCHE	1-151
SPEICHERN VON ADRESSEN AUS FAX- ODER BILSENDEPROTOKOLLEN	1-153
GRUPPEN SPEICHERN	1-154

ADRESSEN IM ADRESSBUCH BEARBEITEN/LÖSCHEN.....	1-156
FESTLEGEN DES FREIGABEBEREICHS ZUR VERÖFFENTLICHUNG VON KONTAKTEN UND GRUPPEN.....	1-158
LÖSCHEN DES ÜBERTRAGUNGSVERLAUFS....	1-159
ADRESSBUCH AUF WEBSEITE REGISTRIEREN	1-160
• Einstellungen für Kategorie	1-162

PERIPHERIEGERÄTE

PERIPHERIEGERÄTE	1-163
INNERER HEFTER	1-165
• TEILEBEZEICHNUNGEN	1-165
• VERSORGUNGSMATERIALIEN	1-166
• WARTUNG DES INNEREN HEFTERS	1-166
FINISHER	1-168
• TEILEBEZEICHNUNGEN	1-168
• MANUELLES HEFTEN	1-169
• VERSORGUNGSMATERIALIEN	1-170
• WARTUNG DES HEFTERS.....	1-170
FINISHER (GROßER HEFTER)	1-172
• TEILEBEZEICHNUNGEN	1-172
• VERSORGUNGSMATERIALIEN	1-173
• WARTUNG DES HEFTERS (GROßER HEFTER)	1-173
SATTELHEFT-FINISHER	1-177
• TEILEBEZEICHNUNGEN	1-177
• MANUELLES HEFTEN	1-178
• VERSORGUNGSMATERIALIEN	1-179
• WARTUNG DER SATTELHEFTUNGSEINHEIT... ..	1-180
SATTELHEFT-FINISHER (GROßER HEFTER) ...	1-184
• TEILEBEZEICHNUNGEN	1-184
• VERSORGUNGSMATERIALIEN	1-185
• WARTUNG DER SATTELHEFT-FINISHER (GROßER HEFTER)	1-185
FALTEINHEIT	1-184
INSERTER.....	1-194
LOCHERMODUL (MX-PN16B/C/D)	1-195
• TEILEBEZEICHNUNGEN	1-193
LOCHERMODUL (MX-PN13A/B/C/D)	1-197
• TEILEBEZEICHNUNGEN	1-194
Sharp OSA	1-199
• KOMMUNIKATION ZWISCHEN ANWENDUNGSPROGRAMMEN.....	1-199
• EXTERNES KONTOMODUL	1-200
• Sharp OSA-Einstellungen.....	1-202





BESEITIGUNG VON PAPIERSTAUS

BESEITIGUNG VON PAPIERSTAUS 1-205

WARTUNG

REGELMÄSSIGE WARTUNG 1-206

- REINIGUNG DES VORLAGENGLASES UND DES AUTOMATISCHEN ORIGINALEINZUGS 1-206
- REINIGEN DER EINZUGSROLLE DES MANUELLEN EINZUGS 1-208

ERSETZEN DER TONERPATRONE 1-209

AUSTAUSCH DER TONER-SAMMELBEHÄLTERBOX ... 1-212

AUSTAUSCH DER STEMPELPATRONE 1-213

ZEICHENEINGABE


NAMEN UND FUNKTIONEN DER TASTEN DER SOFTTASTATUR 1-215

- FESTLEGEN DER TASTATUREINSTELLUNGEN 1-216




VOR VERWENDUNG DES GERÄTS

TEILEBEZEICHNUNGEN UND FUNKTIONEN AUSSEN



- (1) **Ausgabefach (Ausgabefachschrank)***
Dieses Fach ist für die Ausgabe von eingehenden Faxen und gedruckten Papieren.
- (2) **Automatischer Originaleinzug**
Mehrere Originale können eingezogen und gescannt werden. 2-seitige Originale können automatisch gescannt werden. Beide Seiten von beidseitig bedruckten Originalen können gleichzeitig automatisch gescannt werden.
► [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- (3) **Bewegungssensor**
Dieser Sensor erkennt, ob sich Personen in der Nähe des Gerätes befinden und deaktiviert automatisch den Ruhemodus des Gerätes (nur im Bewegungssensor-Modus).
- (4) **USB-Anschluss (Typ A)**
Hier wird ein USB-Gerät, z. B. ein USB-Speichergerät, an das Gerät angeschlossen.
Unterstützt USB 2.0 (hohe Geschwindigkeit).
- (5) **Bedienfeld**
Auf dem Bedienfeld befinden sich die [EIN/AUS]-Taste, die [ENERGIESPAREN]-Taste/Anzeige, die Fehleranzeige, die [Startseite]-Taste, der Hauptstromschalter, die Datenmeldungsanzeige und das Touch-Panel. Mit dem Touch-Panel können all diese Funktionen ausgeführt werden.
Es wird auch eine Markierung für den NFC Touch Point-Bereich angezeigt.
► [BEDIENFELD \(Seite 1-9\)](#)
- (6) **Tastatur***
Verwenden Sie die Tastatur als Ersatz für die im Touch-Panel angezeigte Softtastatur. Wenn Sie die Tastatur nicht verwenden, kann diese unter dem Bedienfeld aufbewahrt werden.
- (7) **Ausgabeeinheit (rechtes Fach)***
Sofern erforderlich, legen Sie dieses Fach als Ausgabefach fest.
- (8) **Innerer Hefter***
Hier wird das Papier geheftet.
► [INNERER HEFTER \(Seite 1-165\)](#)
- (9) **Deckblatt**
Öffnen Sie diese Abdeckung, um den Hauptstromschalter auf "Ein" oder "Aus" zu stellen, oder um eine Tonerpatrone zu wechseln.
► [ERSETZEN DER TONERPATRONE \(Seite 1-209\)](#)
- (10) **Fach 1**
Legen Sie in dieses Fach Papier ein. Es können bis zu 1250 Blätter (80 g/m² (20 lbs.)) eingelegt werden.
► [LADEN VON PAPIER IN DAS FACH 1/2 \(Seite 1-109\)](#)
- (11) **Fach 3**
Legen Sie in dieses Fach Papier ein. Es können bis zu 500 Blätter (80 g/m² (20 lbs.)) eingelegt werden.
► [LADEN VON PAPIER IN DAS FACH 3/4 \(Seite 1-112\)](#)
- (12) **Fach 4**
Legen Sie in dieses Fach Papier ein. Es können bis zu 500 Blätter (80 g/m² (20 lbs.)) eingelegt werden.
► [LADEN VON PAPIER IN DAS FACH 3/4 \(Seite 1-112\)](#)
- (13) **Fach 2**
Legen Sie in dieses Fach Papier ein. Es können bis zu 850 Blätter (80 g/m² (20 lbs.)) eingelegt werden.
► [LADEN VON PAPIER IN DAS FACH 1/2 \(Seite 1-109\)](#)

* Peripheriegerät.
Standardmäßig oder in einigen Ländern und Regionen nicht verfügbar. Bei einigen Modellen nicht verfügbar. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder die nächstgelegene autorisierte Servicevertretung.

**(14) Sattelheft-Finisher (Großer Hefter)***

Hier wird das Papier geheftet und gefaltet. Es kann zudem ein Lochermodul installiert werden, um das auszugebende Papier zu lochen.

► [SATTELHEFT-FINISHER \(GROßER HEFTER\) \(Seite 1-184\)](#)

(15) Inserter*

Hier können Deckblätter und Einzugsbögen für die bedruckten Blätter eingeführt werden. Mit der Funktion für manuelle Fertigstellung können Sie Papier direkt in den Finisher (Großer Hefter) oder Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) zuführen, das geheftet, gelocht oder gefaltet werden soll.

(16) Papierglätteinheit*

Mit dieser Einheit wird das bedruckte Papier geglättet.

(17) Papierdurchfuhreinheit*

Relais zwischen dem Gerät und dem Finisher, Finisher (Großer Hefter), Sattelheft-Finisher oder Sattelheft-Finisher (Großer Hefter).

(18) Fach 5 (MX-LC18)*

Legen Sie in dieses Fach Papier ein. Es können bis zu 3500 Blätter (80 g/m² (20 lbs.)) eingelegt werden.

► [Großraummagazin \(MX-LC18\) \(Seite 1-116\)](#)

(19) Fach 5 (MX-LC19)*

Legen Sie in dieses Fach Papier ein. Es können bis zu 3000 Blätter (80 g/m² (20 lbs.)) eingelegt werden.

► [Großraummagazin \(MX-LC19\) \(Seite 1-117\)](#)

(20) Finisher (Großer Hefter)*

Hier wird das Papier geheftet. Es kann zudem ein Lochermodul installiert werden, um das auszugebende Papier zu lochen.

► [FINISHER \(GROßER HEFTER\) \(Seite 1-172\)](#)

(21) Sattelheft-Finisher*

Hier wird das Papier geheftet und gefaltet. Es kann zudem ein Lochermodul installiert werden, um das auszugebende Papier zu lochen. Das Heften kann auch manuell erfolgen.

► [SATTELHEFT-FINISHER \(Seite 1-177\)](#)

(22) Finisher*

Hier wird das Papier geheftet. Es kann zudem ein Lochermodul installiert werden, um das auszugebende Papier zu lochen. Das Heften kann auch manuell erfolgen.

► [FINISHER \(Seite 1-168\)](#)

(23) Trimming-Modul*

Hier wird überstehendes Papier von der sattelgehefteten Ausgabe entfernt.

(24) Lochermodul*

Dies dient zum Lochen der ausgegebenen Blätter. Erfordert einen Finisher, Finisher (Großer Hefter), Sattelheft-Finisher oder Sattelheft-Finisher (Großer Hefter).


(25) Falteinheit*



Hiermit wird Papier gefaltet und ausgegeben.

* Peripheriegerät. Standardmäßig oder in einigen Ländern und Regionen nicht verfügbar. Bei einigen Modellen nicht verfügbar. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder die nächstgelegene autorisierte Servicevertretung.




INNEN



- (1) **Hauptschalter**
Mit diesem Schalter können Sie das Gerät ein- und ausschalten.
Wenn Sie die Fax- oder Internetfax-Funktionen verwenden, muss sich der Schalter in der Position " I " befinden.
▶ [STROM EINSCHALTEN \(Seite 1-11\)](#)
- (2) **Tonerpatrone**
Diese Patrone enthält den Toner.
Wenn der Toner in der Tonerpatrone leer ist, tauschen Sie diesen aus.
▶ [ERSETZEN DER TONERPATRONE \(Seite 1-209\)](#)
- (3) **Fixiereinheit**
Hier wird Hitze erzeugt, um das auf das Papier übertragene Bild zu fixieren.
-
-  Die Fixiereinheit ist heiß. Vorsicht vor Verbrennungen beim Beseitigen eines Papierstaus.
-
- (4) **Abdeckung, rechts**
Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen.
- (5) **Auslösehebel für die rechte Seitenabdeckung**
Zum Beseitigen eines Papierstaus drücken Sie diesen Hebel nach oben und halten ihn, um die rechte Seitenabdeckung zu öffnen.
- (6) **Manueller Einzug**
Verwenden Sie diesen Einzug, um das Papier manuell einzulegen.
Ziehen Sie bei der Verwendung von Papier, das größer als A4R oder 8-1/2" x 11"R ist, die verlängerte Führung heraus.
▶ [EINLEGEN VON PAPIER IN DEN MANUELLEN EINZUG \(Seite 1-121\)](#)
- (7) **Abdeckung des Abfall-Tonerbehälters**
Öffnen Sie diese Abdeckung, wenn Sie den Abfall-Tonerbehälter austauschen müssen.
- (8) **Toner-Sammelbehälterbox**
In diesem Behälter wird der überschüssige Toner gesammelt, der nach dem Drucken anfällt.
▶ [AUSTAUSCH DER TONER-SAMMELBEHÄLTERBOX \(Seite 1-212\)](#)
-
-  Die Toner-Sammelbehälterbox wird vom Kundendiensttechniker abgeholt.
-




AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG UND VORLAGENGLAS



- (1) **Abdeckung des Originaleinzugs**
Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen.
- (2) **Originalführungen**
Diese Führungen stellen sicher, dass das Original ordnungsgemäß gescannt wird.
Passen Sie die Führungen der Breite des Originals an.
- (3) **Originaleinzugfach**
Legen Sie das Original ein.
Legen Sie das Original mit der Druckseite nach oben ein.
▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- (4) **Originalausgabefach**
Das Original wird nach dem Scannen in diesem Fach ausgegeben.
- (5) **Erkennung der Originalformate**
Mithilfe dieser Einheit wird das Format eines auf das Vorlagenglas gelegten Originals erkannt.
▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)
- (6) **Scanbereich**
Hier werden die Originale gescannt, die im automatischen Originaleinzug eingelegt wurden.
▶ [REINIGUNG DES VORLAGENGLASES UND DES AUTOMATISCHEN ORIGINALEINZUGS \(Seite 1-206\)](#)
- (7) **Vorlagenglas**
Bücher oder dicke Originale, die nicht über den automatischen Originaleinzug eingezogen werden können, müssen auf dieses Glas gelegt werden.
▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)



SEITE UND RÜCKSEITE

**(1) USB-Anschluss (Typ A)**

Hier wird ein USB-Gerät (z. B. ein USB-Speichergerät) an das Gerät angeschlossen.
Unterstützt USB 2.0 (Hi-Speed).

(2) USB-Anschluss (Typ B)

Dieser Anschluss wird vom Gerät nicht verwendet.

(3) LAN-Anschluss

Schließen Sie das LAN-Kabel an diesem Anschluss an, wenn das Gerät in Verbindung mit einem Netzwerk verwendet wird.
Verwenden Sie ein abgeschirmtes LAN-Kabel.

(4) Ausschließlich Service-Anschluss

Dieser Anschluss ist nur für Servicetechniker gedacht. Das Anschließen eines Kabels an diesen Anschluss kann zu einer Störung des Gerätes führen.
Wichtiger Hinweis für Servicetechniker:
Das an den Serviceanschluss angeschlossene Kabel darf nicht länger als 3 m (118") sein.

(5) Anschluss für Durchwahltelefon (TEL)*

Bei der Verwendung der Faxfunktion des Gerätes kann an dieser Buchse ein Durchwahltelefon angeschlossen werden.

(6) Telefonanschlusstecker (LEITUNG)*

Bei der Verwendung der Faxfunktion des Gerätes wird an dieser Buchse die Telefonleitung angeschlossen.


(7) Netzstecker

* Optional



BEDIENFELD

In diesem Abschnitt werden die Namen und Funktionen der jeweiligen Teile des Bedienfelds beschrieben.



(1) Datenmeldungsanzeige

Diese Anzeige leuchtet dauerhaft oder blinkt, um den jeweiligen Auftragsstatus anzuzeigen.
Wenn die Ausgabeeinheit (das rechte Fach) für die Ausgabe verwendet wird, blinkt die Anzeige, bis die Ausgabe entfernt wurde.

▶ [DATENMELDUNGSANZEIGE UND FEHLERANZEIGE \(Seite 1-10\)](#)

(2) IC-Kartenleser

Bringen Sie hier einen IC-Kartenleser an, wenn für die Benutzerauthentifizierung IC-Karten verwendet werden.

(3) Fehleranzeige

Diese Anzeige leuchtet dauerhaft oder blinkt, um den jeweiligen Fehlerstatus anzuzeigen.

▶ [DATENMELDUNGSANZEIGE UND FEHLERANZEIGE \(Seite 1-10\)](#)

(4) TOUCH-PANEL

Auf dem Display des Touch-Panels werden Meldungen und Tasten angezeigt.

Das Gerät wird bedient, indem Sie die angezeigten Tasten direkt berühren.

▶ [BERÜHRUNGSARTEN \(Seite 1-12\)](#)

(5) Hauptstromanzeige

Diese Lampe leuchtet, wenn sich der Hauptschalter in der Position " I " befindet.

Wenn die [Ein/Aus]-Taste nicht unmittelbar nach Einschalten des Hauptschalters gedrückt wird, fängt die Anzeige an, grün zu blinken.

Während dem Empfangen von Druckdaten blinkt die Anzeige grün.

▶ [STROM EINSCHALTEN \(Seite 1-11\)](#)

(6) Taste [EIN/AUS]

Verwenden Sie diese Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

▶ [STROM EINSCHALTEN \(Seite 1-11\)](#)

(7) Taste/Anzeige [Energiesparen]

Verwenden Sie diese Taste, um das Gerät zum Energiesparen in den Ruhemodus zu versetzen.
Die Taste [Energiesparen] blinkt, wenn sich das Gerät im Ruhemodus befindet.

▶ [AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG \(Seite 1-32\)](#)

(8) Taste [Startseite]

Mit dieser Taste wird die Startseite angezeigt.

▶ [STARTSEITE \(Seite 1-16\)](#)

(9) NFC Touch Point-Bereich

Sie können problemlos ein Mobilfunkgerät mit dem Gerät verbinden, indem Sie diese sich berühren lassen.

▶ [VERBINDEN PER NFC \(Seite 1-91\)](#)




Taste [Startseite]

Berühren Sie die Taste [Startseite] mit dem Finger.

Wenn Sie die Taste mit einem Stift oder ähnlichem berühren, kann dies möglicherweise zu einer Fehlfunktion führen.
Wenn Sie Schmuckstücke oder Ähnliches tragen, kann dies zu einer Fehlfunktion führen.



Sie können den Winkel des Sensorbildschirms ändern.



DATENMELDUNGSANZEIGE UND FEHLERANZEIGE

Die Datenmeldungsanzeige und die Fehleranzeige leuchten dauerhaft oder blinken, um den jeweiligen Gerätestatus anzuzeigen.

	Fehleranzeige (rot)	Datenmeldungsanzeige (grün)		
		Muster 1	Muster 2	Muster 3
Dauerhaft	Fehler, die nicht zum Anhalten des Gerätebetriebs führen, wie z. B. zur Neige gehender Toner.	In Bearbeitung befindlicher Auftrag, z. B. Papierzufuhr oder Ausgabe.	Gerät ist im Bereitschaftsmodus oder einem anderen Status, in dem Aufträge angenommen werden können.	Im Originaleinzug wurde ein Original eingelegt
Blinkt	Fehler, die zum Anhalten des Gerätebetriebs führen, wie z. B. Papierstau und Toner leer.	Ein Fax ist eingegangen Wenn die Ausgabeinheit (das rechte Fach) für die Ausgabe verwendet wird, blinkt die Anzeige, bis die Ausgabe entfernt wurde.		
Ein/ Blinken Priorität	Blinken Priorität	Blinken Priorität	Blinken Priorität	Ein Priorität



- **Einstellung des Status, der in der Datenmeldungsanzeige angezeigt wird**

Wählen Sie unter „Einstellungen (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Geräte-Steuerung] → [Einstellung Datenanzeige].

- **Einstellung der Fehleranzeige**

Wählen Sie unter „Einstellungen (Administrator)“ → [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Geräte-Steuerung] → [Fehlersignaleinstellung].



STROM EINSCHALTEN

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die das Gerät ein- und ausschalten sowie neu starten.

Bedienung der beiden Stromschalter: Der Hauptschalter unten links innerhalb der vorderen Abdeckung und die Taste [EIN/AUS] auf dem Bedienfeld.

Einschalten des Geräts


- Bringen Sie den Hauptschalter in die Position " | ".
- Sobald die Hauptstromanzeige auf Grün umschaltet, drücken Sie die Taste [EIN/AUS].

Ausschalten des Geräts

Schalten Sie den Strom aus, indem Sie die Taste [EIN/AUS] drücken. Bringen Sie dann den Hauptstromschalter in die Position "⏻".

Starten Sie das Gerät neu

Schalten Sie den Strom aus, indem Sie die Taste [EIN/AUS] drücken. Drücken Sie die Taste erneut, um den Strom wieder einzuschalten.



- Wenn Sie den Hauptschalter ausschalten, drücken Sie zunächst die Taste [EIN/AUS] auf dem Bedienfeld, und stellen Sie anschließend den Hauptschalter in die Position "⏻".
Im Falle eines plötzlichen Stromausfalls schalten Sie das Gerät erneut in der richtigen Reihenfolge ein und aus. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht eingeschaltet und der Hauptschalter vor dem Drücken der Taste [EIN/AUS] ausgeschaltet wurde, kann es zu ungewöhnlichen Geräuschen, einer verminderten Bildqualität oder sonstigen Störungen kommen.
- Wenn Sie eine Gerätestörung vermuten, ein schweres Gewitter in der Nähe ist, oder wenn Sie das Gerät transportieren, schalten Sie sowohl die Taste [EIN/AUS] als auch den Hauptschalter aus, und ziehen Sie das Stromkabel heraus.



- Wenn die Faxfunktion verwendet und insbesondere ein Faxempfang oder eine Faxübertragung während der Nacht durchgeführt wird, darf das Gerät nicht ausgeschaltet werden.
- Wenn Sie die Fax- oder Internet-Fax-Funktionen verwenden, muss sich der Hauptschalter immer in der Position " | " befinden.
- Starten Sie das Gerät neu, damit bestimmte Einstellungen wirksam werden. In manchen Gerätezuständen führt ein Neustart mit der Taste [EIN/AUS] nicht dazu, dass die Einstellungen übernommen werden. Schalten Sie in einem solchen Fall das Gerät mit dem Hauptschalter aus und wieder ein.



SENSORBILDSCHIRM

BERÜHRUNGSARTEN

Zusätzlich zur üblichen Methode des Berührens kann der Sensorbildschirm des Geräts durch anhaltendes Berühren und Verschieben bedient werden.

Bedienarten


	<p>Antippen Berühren Sie den Bildschirm kurz mit dem Finger. Verwenden Sie diese Methode, um eine Taste, eine Registerkarte oder ein Kontrollkästchen auszuwählen.</p>		<p>Streifen Verschieben Sie die Bildlaufleiste (indem Sie mit dem Finger den Bildschirm berühren), um Listen mit vielen Elementen nach oben oder unten durchzugehen.</p>
	<p>Anhaltende Berührung Berühren Sie den Bildschirm mit dem Finger, und halten Sie die Auswahl für eine Weile gedrückt. Drücken Sie lange (anhaltende Berührung) auf das Aktionsfeld oder die Zeichen im Textfeld, um die Zeichen in einer Sprechblase anzuzeigen.</p>		<p>Doppeltes Antippen Berühren Sie den Bildschirm zweimal. Verwenden Sie diese Vorgehensweise, um das Bild im Vorschau-Bildschirm zu vergrößern.</p>
	<p>Wischen Verschieben Sie den Finger auf dem Bildschirm, um schnell zu einem Vorschaubild zu scrollen.</p>		<p>Zusammenschieben Berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern und schieben Sie sie zusammen. Auf diese Weise können Sie den Browser und die Vorschauanzeige verkleinern.</p>
	<p>Ziehen Ziehen Sie (bewegen Sie den Finger auf dem Bildschirm in eine beliebige Richtung), um in der Vorschau eine Seite des Originals zu ersetzen.</p>		<p>Auseinanderschieben Berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern und schieben Sie sie auseinander. Auf diese Weise können Sie den Browser und die Vorschauanzeige vergrößern.</p>



Bedienung der verschiedenen Bildschirme


Tasten (Berühren)

- A. Berühren Sie den Bildschirm, um ein Element auszuwählen. Die ausgewählte Taste wird in einer anderen Farbe angezeigt.
- B. Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- C. Berühren Sie den Bildschirm, um den Wert zu erhöhen oder zu verringern. Bei anhaltenden Berührungen wird der Wert solange erhöht oder verringert, bis Sie die Berührung aufheben.
- D. Hier berühren, um ein Häkchen zu setzen und die Einstellung zu aktivieren.
- E. Berühren Sie hier, um den Bildschirm zu schließen.




Listen (Berühren und Verschieben)

- A. Berühren Sie den Bildschirm, um ein Element auszuwählen. Das ausgewählte Element wird in einer anderen Farbe angezeigt.
- B. Verschieben Sie die Leiste nach oben und unten. Sie wird angezeigt, wenn das Element zu umfangreich für den Bildschirm ist.
- C. Verschieben Sie die Taste nach oben oder unten. Das Element wird nach oben oder unten verschoben.



Schieberegler (Verschieben)

- A. Verschieben Sie den Knopf seitwärts.





Registerkarten (Berühren)


A. Berühren Sie eine Registerkarte, um die angezeigten Inhalte zu wechseln.



Vorschau-Bildschirm (Zweifaches Berühren/ Zusammenschieben/ Auseinanderschieben)

A. Wenn der Vorschau-Bildschirm "zusammengeschoben" wird, wird die Anzeige verkleinert. Wird er "auseinandergeschoben", wird die Anzeige vergrößert.

Durch "zweifaches Antippen" wird die Anzeige ebenfalls vergrößert.





EINSTELLUNGEN BERÜHRUNGSBETRIEB

Sie können die Einstellungen für den Berührungsbetrieb im Touch-Panel einstellen unter "Einstellungen (Administrator)" – [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs- Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Tastenbedienung einstellen].

Tastenbedienung einstellen

Standardtastenton einstellen

Wenn Sie im Belichtungseinstellungsbildschirm der einzelnen Modi die Belichtung festlegen, ertönt ein dreifaches Signal, sobald der Referenzwert erreicht wurde.

Bildschirm, in dem die Einstellung wirksam ist	Ausgangswert
Verhältniseinstellungsbildschirm im Ausgangsbildschirm des Kopiermodus	Verhältnis 100%
Belichtungseinstellungsbildschirm im Ausgangsbildschirm des Kopiermodus	Belichtungspegel: 3 (mittel)
Belichtungseinstellungsbildschirm im Ausgangsbildschirm des Modus Fax, Internetfax und Netzwerkscanner.	
Belichtungskorrekturfenster für Scannen auf Festplatte im Dokumentenablagemodus	

Rückstellautomatik

Die Zeit bis zum Aktivieren der Rückstellautomatik kann in Schritten von 10 Sekunden auf einen beliebigen Wert von 10 bis 240 Sekunden eingestellt werden.

Wenn das Gerät für die hier festgelegte Zeitdauer nicht verwendet wird, löscht die Rückstellautomatik alle gewählten Einstellungen und schaltet die Anzeige zum Ausgangsbildschirm des Kopiermodus oder zum Auftragsstatusbildschirm um.

Timer abbrechen

Dient zum Deaktivieren der automatischen LösCHFunktion.

Tastenbedienung einstellen

Annahmezeit für Tastatureingaben

Diese Einstellung legt fest, wie lange eine Taste im Bedienfeld berührt werden muss, bis ihre Betätigung registriert wird. Dieser Zeitwert kann von 0 bis 2 Sekunden in Schritten von 0,5 Sekunden eingestellt werden.

Durch eine längere Zeiteinstellung kann die Eingabe beim versehentlichen Berühren einer Taste vermieden werden. Beachten Sie jedoch, dass bei der Wahl einer längeren Zeiteinstellung sorgfältiger darauf geachtet werden muss, dass beim Berühren einer Taste auch tatsächlich eine Eingabe erfolgt.

Autom. Tastenwiederholung deaktivieren

Damit wird die Tastenwiederholung deaktiviert.

Mit der Tastenwiederholung ändert sich eine Einstellung kontinuierlich, solange eine Taste gedrückt wird, und nicht nur einmal pro Tastendruck.

Zeit für Annahme der Langberührungs-Tasteneingabe

Legen Sie eine Zeit fest, ab der eine Tastenberührung als lange Berührung erkannt wird.

Einstellung für Doppel-Antippintervall

Legen Sie ein Intervall zum Erkennen einer Doppelberührung fest.



STARTSEITE

Drücken Sie auf dem Bedienfeld auf die [Startseite]-Taste, um die Startseite auf dem Bedienfeld anzuzeigen. Auf der Startseite werden die Tasten zum Auswählen von Modi oder Funktionen angezeigt.

Zeigt den Gerätestatus an, anders als bei Aufträgen, mithilfe von Symbolen an.
 ▶ [Symbol für die Anzeige des Gerätestatus \(Seite 1-17\)](#)

Zeigt die Uhrzeit an.
 Zeigt den zurzeit durchgeführten Auftrag oder den Wartezustand durch Text oder ein Symbol an.

Tippen Sie einen Modus an, um diesen zu ändern.
 ▶ [Ändern des Modus über die Modusanzeige \(Seite 1-19\)](#)

Wählen Sie Schnellzugriffstasten für Modi oder Funktionen aus.
 ▶ [Ändern des Modus über die Startseite \(Seite 1-19\)](#)

Wählen Sie die Funktionen, die in den verschiedenen Modi verwendet werden können.
 Tippen Sie das Register an, um eine Liste mit Funktionstasten anzuzeigen.
 ▶ [AKTIONSFELD \(Seite 1-28\)](#)

Mit diesen Tasten können Sie Funktionen auswählen, die die Bedienung des Geräts vereinfachen.
 Wechseln Sie zwischen den Seiten, um die Schnellzugriffstasten anzuzeigen.

Die Schritte zum Hinzufügen und Löschen von Schnellzugriffstasten finden Sie in der "Anleitung für die benutzerdefinierte Einstellung der Benutzeroberfläche".



- **Einstellung des Startbildschirms für die einzelnen "Liste bevorzugte Benutzer- gruppe":**
 Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Kontrolle der Benutzer] → [Verzeichnis der Gruppen für bevorzugte Verwendung] → [Startseitenliste] aus.
 Verwenden Sie diese Einstellung, wenn eine Benutzerauthentifizierung aktiviert ist.
- **Anzeige der Schnellzugriffstasten für den externen Serviceanschluss:**
 Der Startseite können Schnellzugriffstasten für die Funktionen des externen Serviceanschlusses (Google Drive, OneDrive, SharePoint Online, Gmail, Exchange (E-Mail)) hinzugefügt werden.
 ▶ [VOR VERWENDUNG DER CLOUD-LINK-FUNKTION \(Seite 1-84\)](#)



Symbol für die Anzeige des Gerätestatus

Symbol	Gerätestatus	Symbol	Gerätestatus
	Die Druckerdaten werden verarbeitet.		Ein USB-Gerät wurde installiert.
	Die Druckerdaten werden gedruckt.		Das Field Support System wurde aktiviert.
	Sendedaten sind vorhanden.		Einzelbyte-Eingabe von alphanumerischen Zeichen
	Weiterleitung von Fehlerdaten ist vorhanden.		Ein Daten-Sicherheitspaket wurde installiert.
	Empfangene Daten sind vorhanden.		Verbindung mit dem Zugangspunkt herstellen (Stufe 4)
	Vertrauliche Faxdaten wurden empfangen.		Verbindung mit dem Zugangspunkt herstellen (Stufe 3)
	Die empfangenen Daten werden beibehalten.		Verbindung mit dem Zugangspunkt herstellen (Stufe 2)
	Empfangene Vorschaudaten sind vorhanden.		Verbindung mit dem Zugangspunkt herstellen (Stufe 1)
	OSA-Kommunikation wird ausgeführt.		Es wurde keine Verbindung mit dem Zugangspunkt hergestellt
	Der Anzeigemodus Vergrößern ist aktiviert.		Schlechte Verbindung des W-LAN-Geräts*
	Eco-Modus ist aktiviert.		Wartet auf den Zugangspunkt
	Eine Wartungsmeldung wurde erstellt.		Es ist kein LAN-Kabel angeschlossen.
	Remote-Betrieb wird ausgeführt.		

* Wenden Sie sich an Ihren Händler oder die nächstgelegene autorisierte Servicevertretung.




Einstellungen Bildschirmanzeige

Sie können die Einstellungen für den Berührungsbetrieb im Touch-Panel einstellen unter "Einstellungen (Administrator)" – [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs- Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Einstellungen Bildschirmanzeige].

Anzeigemodus vergrößern

Zeigt große Zeichen auf dem Bildschirm an.

 erscheint im Systembereich, wenn der Modus für große Zeichen aktiviert ist.

Meldungszeitdauer einstellen

Die Zeitdauer, für die Meldungen im Sensorbildschirm angezeigt werden (die Zeitdauer, nach der eine Meldung automatisch gelöscht wird), kann auf einen beliebigen Wert von 1 bis 12 Sekunden eingestellt werden.

Spracheinstellung

Die im Sensorbildschirm angezeigte Landessprache kann auf eine beliebige Sprache geändert werden.



Ist die Benutzer-Authentifizierung aktiviert und wurde eine Anzeigesprache in der bevorzugten Bedienergruppe festgelegt, dann hat diese Einstellung Priorität.

Einstellung Standardanzeige

Legen Sie den Bildschirm fest, der nach dem Rückstellen und dem Login angezeigt wird.

Sie haben die Auswahl zwischen Einfache Kopie, Kopie, Einfacher Scan, E-Mail, Netzwerkordner, FTP/Desktop, Einfaches Fax, Internetfax, Fax, Druckfreigabe, Dateneingabe, Adressbuch, Adressbuch (Einfacher Scan), Adressbuch (Einfaches Fax), Dokumentenablage, Startbildschirm, Exchange (E-Mail), Gmail oder the Sharp OSA-Bildschirm.



Die Optionen, die eingestellt werden können, variieren je nach installierten Peripheriegeräten.

Favoritenmenü als Standard anzeigen

Sie können festlegen, dass bei der Moduswahl zunächst die "Favorit" angezeigt werden.

Aktionsfeld standardmäßig anzeigen.

Legen Sie fest, ob die Anzeige auf dem Bildschirm zusammen mit dem Aktionsfeld erfolgen soll.

Anzeige eines Symbols, wenn das LAN-Kabel nicht angeschlossen ist.

Ein Symbol anzeigen, wenn das LAN-Kabel nicht angeschlossen ist.

Bestätigungsdialog anzeigen, wenn der Auftrag abgebrochen wird.

Anzeige eines Bestätigungsdialogfelds, wenn ein Auftrag abgebrochen wird.

Anzahl der angezeigten Sätze für Auftragsstatus wechseln

Stellen Sie ein, ob die Anzahl der verbleibenden Sätze oder die endgültige Anzahl Sätze im Auftragsstatus angezeigt werden soll.

Nummernreihenfolge der 10er-Tastatur

Stellen Sie ein, ob die Zifferntasten in aufsteigender Reihenfolge mit "1" in der oberen linken oder "1" in der unteren linken Ecke angeordnet werden sollen.

Anzeige von Haupteinheit einstellen

Wählen Sie die Einstellungen für die Pfadinformationen des Einstellungsziels, das angezeigt werden soll, wenn sich das Gerät im Einstellungsmodus befindet.

Aktuellen Pfad anzeigen

Wählen Sie, ob die aktuellen Einstelloptionen in den Pfadinformationen angezeigt werden sollen oder nicht.

Link des aktuellen Pfads aktivieren

Wählen Sie, ob der Link oben aktiviert werden soll.

Einstellung Display-Muster


Stellen Sie die Hintergrundfarbe für das Touch-Panel ein. Jedes Mal, wenn Sie das Muster ändern, ändert sich das Touch-Panelbild unten auf dem Bildschirm.



ÄNDERN DES MODUS

Ändern des Modus über die Startseite

Berühren Sie die Taste [Startseite].




Berühren Sie das Modussymbol.




Ändern des Modus über die Modusanzeige


Berühren Sie die Modusanzeige.



Berühren Sie die Taste ▼.



Berühren Sie einen beliebigen gewünschten Modus.



Verfahren zum Bearbeiten des Startbildschirms finden Sie in der "Anleitung für die benutzerdefinierte Einstellung der Benutzeroberfläche".



• **Einstellung der Modustaste anzeigen**

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" die Option [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs-Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Einstellung der Modustaste anzeigen]. Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Anzeige der Modustasten oben auf dem Bildschirm.

• **Modi zum Anzeigen**

Wählen Sie die Modustasten aus, die Sie anzeigen möchten.

• **Betriebsartschlüssel auf Home anzeigen**


Sie können die Anzeige der Modustasten auch im Startbildschirm aktivieren.




VORSCHAUFENSTER

Mithilfe des Sensorbildschirms können Sie im Vorschau-Bildschirm ausgegebene oder auf dem Gerät gespeicherte Bilder anzeigen.

Im Einfachen Modus



Im Normalen Modus



Im Vorschau-Bildschirm verwendete Tasten

	Der Modus wechselt in den Bearbeitungsmodus. Die Originalseiten können geändert, gedreht oder gelöscht werden.		Das Vorschaubild der gesamten Seite wird in Pfeilrichtung gedreht. Das Druckergebnis wird nicht gedreht.
	Das Bild wird verkleinert.		Die gewünschten Seiten werden als Vorschaubilder angezeigt.
	Die Bildlaufleiste zum Vergrößern/Verkleinern wird angezeigt. Wenn Sie den Schieberegler nach links schieben, wird das Bild verkleinert. Eine Verschiebung nach rechts führt zur Vergrößerung des Bildes.		Die Miniaturbilder der Vorschaubilder werden angezeigt.
	Das Bild wird vergrößert.		Die Vorschauseiten werden in 3D angezeigt.

*1 Kann auch im Einfachen Modus verwendet werden.

*2 Dies wird angezeigt, wenn Sie im einfachen Modus berühren.



- Die Anzeigeposition des Bildes kann verschoben werden. Dies erfolgt durch den Ziehvorgang beim Vergrößern.
- Wenn Sie ein Bild vergrößern möchten, berühren Sie das Bild zweimal während die Vorschaubilder Seite pro Seite angezeigt werden.



Einstellungsvorschau

Konfigurieren Sie die Vorschau-Einstellungen sowie Einstellungen, wie z. B. Festlegen der Miniaturbildansicht als Standardeinstellung für die Anzeige der Dokumentenablage und andere Dateien.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" die Option [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs-Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Einstellungsvorschau].

Einstellungsdaten Bildprüfung empfangen

Wählen Sie, ob eine Vorschau der empfangenen Faxe und Internetfaxe angezeigt werden soll. Dies wird angezeigt, wenn ein Fax-Erweiterungsmodul oder ein Internet-Fax-Erweiterungsmodul installiert wurde.

Standardliste/Miniaturbildanzeige

- Fax/I-Fax-Empfangsdaten: Legen Sie fest, ob eingehende Faxe/I-Faxe standardmäßig als Liste oder Miniaturansicht angezeigt werden sollen.
- Datei aus Hauptordner/offene Ablage abrufen: Wählen Sie, ob das Standardformat der Bildschirme für den Dokumentenablage-Hauptordner und den temporären Ordner als Liste oder als Miniaturansicht angezeigt werden soll.
- Datei aus spezifischem Ordner abrufen: Wählen Sie, ob das Standardformat des Bildschirms für den anwenderspezifischen Ordner der Dokumentenablage als Liste oder als Miniaturansicht angezeigt werden soll.
- Dateiabruf des Direktdrucks: Wählen sie, ob der Ordnerbildschirm für den Direktdruck die Ordner als Liste oder Miniaturbilder anzeigen soll.



"Fax/I-Fax-Empfangsdaten" in "Einstellungsdaten Bildprüfung empfangen" und "Standardliste/Miniaturbildanzeige" können ebenfalls über [Einstellungsdaten Bildprüfung empfangen] und [Standardliste/Miniaturbildanzeige] unter "Einstellungen (Administrator)" – [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Einstellungsvorschau] eingestellt werden.




Löschen einer Seite

1


Berühren Sie im Vorschau-Bildschirm , um zum Bearbeitungsmodus zu wechseln.


2






Berühren Sie die Seite, die Sie löschen möchten und tippen Sie  an.



- Sie können die Seite auch löschen, indem Sie im Aktionsfeld die Taste [Seite löschen] antippen.
- Sie können die Seite auch löschen, indem Sie sie auf  ziehen.



- Wenn Sie die Auswahl rückgängig machen möchten, berühren Sie . Wenn Sie die Auswahl wiederherstellen möchten, berühren Sie .



3

Berühren Sie die Taste [Ende bear.].





Verschieben einer Seite

1


Berühren Sie im Vorschau-Bildschirm , um zum Bearbeitungsmodus zu wechseln.

2



Tippen Sie die Seite an, die Sie verschieben möchten, und ziehen , um die Seite zu verschieben.



Sie können die Seite auch verschieben, indem Sie im Aktionsfeld die Taste [Seite verschieben] antippen. Tippen Sie anschließend am Zielort auf .

3


Berühren Sie die Taste [Ende bear.].



Drehen einer Seite

1

Berühren Sie im Vorschau-Bildschirm , um zum Bearbeitungsmodus zu wechseln.

2



Tippen Sie die Seite an, die Sie drehen möchten, und ziehen Sie  oder , um die Seite zu drehen.




Sie können die Seite auch drehen, indem Sie [Um 180 Grad drehen] (nur Kopiermodus) oder [Um 90 Grad drehen] (nur Fax- und Scannermodus) im Aktionsfeld berühren.

3

Berühren Sie die Taste [Ende bear.].




Einstellen von Kapiteltrennblättern

Wenn N-Up oder 2-seitig festgelegt wurde, können Sie eine Seite mit Markierung  auf die erste Seite verschieben.

1


Berühren Sie im Vorschau-Bildschirm , um zum Bearbeitungsmodus zu wechseln.

2




Berühren Sie die Seite, auf der Sie Kapiteleinschübe festlegen möchten.


3



Berühren Sie .

 wird auf der Seite angezeigt.



- Sie können Kapiteltrennblätter festlegen, indem Sie im Aktionsfeld die Taste [Kapiteltrennblätter ang.] antippen.
- **So beenden Sie die Einstellungen für Kapiteltrennblätter:**
Berühren Sie das auf der Seite angezeigte  oder wählen Sie die Seite und tippen Sie im Aktionsfeld auf die Taste [Kapiteltrennbl. d. aus- gewählten Seite abbr.].

4

Berühren Sie die Taste [Ende bear.].




Einfügen einer leeren Seite

1

Berühren Sie im Vorschau-Bildschirm , um zum Bearbeitungsmodus zu wechseln.

2



Tippen Sie auf , und dann auf , um die Stelle festzulegen, an der eine leere Seite eingefügt werden soll.



Sie können eine leere Seite auch einfügen, indem Sie im Aktionsfeld die Taste [Leere Seite einfügen] antippen.

3


Berühren Sie die Taste [Ende bear.].

Löschen eines Teils des Originalbildes

1

Berühren Sie im Vorschau-Bildschirm , um zum Bearbeitungsmodus zu wechseln.

2



Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Ang.Ber. lö.].



3




Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen, um den zu löschenden Bereich festzulegen.

Legen Sie den zu löschenden Bereich fest und berühren Sie dann die Taste [OK].



Wenn Sie das Bild löschen möchten, das sich außerhalb des ausgewählten Bereichs befindet, tippen Sie im Aktionsfeld auf die Taste [Löschbereich umkehren].

4




Wählen Sie auf dem Aktionsfeld die Tasten [Diese Löschposition auf alle Seiten anwenden.] oder [Diese Löschposition auf diese Seite anwenden.].

5

Sofern erforderlich, wiederholen Sie die Schritte, um den Löschbereich und die betreffenden Seiten festzulegen.



6



Berühren Sie die Taste [Beenden].

Ändern der Einstellungen

Berühren Sie die im linken Bildschirmbereich angezeigte Registerkarte, um die Einstellungen zu ändern. Funktionstasten, deren Einstellungen nicht geändert werden können, können nicht berührt werden.






BEDIENUNG DER HÄUFIG VERWENDETEN TASTEN

Zifferntasten

Berühren Sie eine Zahl, um diese einzugeben.


Berühren Sie die Taste [C], um die eingegebene Zahl zu löschen.



Im Adressenwahlfenster können Sie außer Ziffern andere Zeichen eingeben und es wird ein anderes Tastenlayout angeboten. Daher weicht das Tastenlayout ab. Sie können den Cursor auch mit den Tasten [←] und [→] bewegen. Berühren Sie die Taste [C], um ein Zeichen links vom Cursor zu löschen.


[Start]-Taste

Berühren Sie diese Tasten, um einen Druck- oder Sendeauftrag durchzuführen.




[Kopie abbrechen]-Taste, [Speich. Abgebr.]-Taste, [Scan abbrechen]-Taste, [Senden Abgebr.]-Taste

Antippen, um den Kopier-, Druck- oder Übertragungsvorgang anzuhalten.



Taste [CA]




Berühren Sie diese Taste, um alle Einstellungen abzubrechen, und um für den jeweiligen Modus den ursprünglichen Status wiederherzustellen.





AKTIONSFELD

Wenn Sie die Funktionen in den einzelnen Modi konfigurieren, werden die empfohlenen Funktionen im Aktionsfeld angezeigt. Im Aktionsfeld können Sie Funktionen konfigurieren oder die konfigurierte Funktion mit einer auf dem Aktionsfeld angezeigten Funktion kombinieren.

Wenn das Aktionsfeld nicht angezeigt wird, berühren Sie die Registerkarte Aktionsfeld.



- Die auf dem Aktionsfeld angezeigten Funktionen sind abhängig vom jeweils konfigurierten Modus oder den Funktionen.
- Falls zu viele Funktionen konfiguriert sind, um auf dem Aktionsfeld angezeigt werden zu können, können Sie das Feld vertikal verschieben. Alternativ können Sie auch  und  berühren, um alle anzuzeigen.
- Im vergrößerten Anzeigemodus wird der Text möglicherweise nur teilweise angezeigt. Wenn Sie den gesamten Text anzeigen möchten, berühren Sie die ausgeblendete Taste anhaltend oder schieben Sie die Registerkarte des Aktionsfeldes nach links.



So können Sie das Aktionsfeld immer anzeigen

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs-Einstellungen] → [Param.Ein- Stellungen] → [Aktionsfeld standardmäßig anzeigen.].

BESTÄTIGUNGSFENSTER FÜR BEVORZUGTE MENÜS UND EINSTELLUNGEN

Wenn Sie häufig verwendete Funktionen registrieren, die zuvor zum Kopieren oder den Bildversand unter favoriten konfiguriert wurden, können diese schnell aufgerufen werden.



Favoriten können auch im Normalen Modus verwendet werden.

Bevorzugte Tasteneinstellung

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" die Option [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs-Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Bevorzugte Tasteneinstellung].

Stellen Sie die Informationen ein, die angezeigt werden sollen, wenn bevorzugte Tasten im Normalmodus berührt werden.

Klicken Sie auf die Registerkarten Kopie, Scan, Internetfax, Fax und Dateneingabe, um die Einstellungen für die bevorzugten Bildschirmstasten zu konfigurieren, die in allen Normalmodi angezeigt werden.

Favoritentastenummer

Stellt die Nummer der bevorzugten Taste ein.

Die Optionen erscheinen auf dem Bildschirm beginnend mit der Option, die für Nr. 1 festgelegt wurde.

Schlüsselname

Sie können bis zu 20 Zeichen für den bevorzugten Tastennamen eingeben.

Funktionsmenü

Um Funktionen wie "Sonstige Funktionen" einzustellen, wählen Sie diese im Pulldownmenü aus.

Programm

Um ein Programm einzustellen, wählen Sie eines der voreingestellten Programme aus der Programmliste aus.


Nicht anzeigen

Sie können eine Taste im Bildschirm mit den bevorzugten Tasten ausblenden.



Speichern einer Funktion unter Favoriten

1



Berühren Sie .

2

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Favorit bearbeiten].

3

Berühren Sie die Taste [Registrieren- Taste].

Administratorberechtigungen sind erforderlich.

4

Tippen Sie die Taste der Funktion an, die Sie registrieren möchten.

Aufrufen einer unter Favoriten gespeicherten Funktion

1




Berühren Sie .

2




Tippen Sie die Taste der Funktion an, die Sie aufrufen möchten.




- Favoriten können nur von authentifizierten Benutzern und Administratoren gespeichert oder bearbeitet werden.
- Nicht authentifizierte Benutzer können Favoriten aufrufen und verwenden, die von Administratoren gespeichert wurden. Die Einstellungen zum Aufrufen von Favoriten und zum Zulassen/Verbieten der Bearbeitung können unter [Kontrolle der Benutzer] → [Verzeichnis der Gruppen für Autorität] im "Einstellungen (Administrator)" erfolgen.
- Wenn Sie die Favoriten bearbeiten möchten, berühren Sie im Aktionsfeld  und anschließend [Favorit bearbeiten].

Bestätigungsfenster für Einstellungen

Sie können eine Liste der konfigurierten Funktionen anzeigen und überprüfen.

Wenn Sie in den Ausgangsbildschirmen der einzelnen Modi die Taste  antippen, wird das Bestätigungsfenster für Einstellungen angezeigt.





Eco

ECO-FUNKTIONEN DES GERÄTS

Diese Funktionen helfen bei der Energieeinsparung durch Verwaltung des Betriebs von Teilen mit einem hohen Energieverbrauch. Das Gerät verfügt über zwei Energiesparmodi.

Funktion	Beschreibung	Seite
AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG	Wenn keine Operationen ausgeführt werden, wird in diesem Modus die Stromversorgung des Bedienfelds und der Fixiereinheit abgeschaltet, und das Gerät verharrt bei minimalem Energieverbrauch. Obwohl mehr Energie gespart wird, ist die Anlaufzeit länger.	1-32
VORWÄRMMODUS	In diesem Modus wird die Temperatur der Fixiereinheit herabgesetzt, und das Gerät verharrt bei geringem Energieverbrauch. Im Vergleich zur Einstellung für die automatische Abschaltung wird weniger Energie gespart und die Anlaufzeit ist kürzer.	1-33

Zusätzlich zu diesen beiden Modi können Sie durch kombinierte Verwendung der folgenden Funktionen den Stromverbrauch noch weiter senken.

Funktion	Beschreibung	Seite
ANZEIGE EMPFEHLUNG ECO-FUNKTION	Die empfohlenen Kopier-/Druckereinstellungen für Kopieren, Dokumentenablage erneut drucken und Direktdruck werden angezeigt.	1-33
RUFEN SIE UNMITTELBAR NACH ABSCHLUSS EINES REMOTE-AUFTRAGS DEN AUTOMATISCHEN ABSCHALTMODUS AUF	Das Gerät verlässt den Modus "Automatische Abschaltung" und kehrt nach Abschluss des Druckvorgangs wieder in diesen Modus zurück.	1-34
ECO-SCAN	Das Gerät wird in allen nicht druckenden Bedienvorgängen (die die Fixiereinheit nicht verwenden) mit ausgeschalteter Fixiereinheit betrieben, z. B. zur Fax- und Dokumentenübertragung.	1-37
Einst. Zeitplan Ein-/Aussch.	Verwenden Sie die Funktion, um festzulegen, zu welchen Zeiten das Gerät ein- und ausgeschaltet werden soll, um Energie zu sparen.	1-39
Bedieneinstellungen für bestimmtes Datum	Wenn Sie an einem bestimmten Datum außergewöhnlich viele Druckaufträge oder eine spezielle Bedienung durchführen müssen, kann dieser Tag als "Genaueres Datum" festgelegt werden. Sie können dann auch für dieses Datum ein Energiesparmuster festlegen.	1-40
Tonersparmodus	Dieser Modus dient zur Reduzierung des Tonerverbrauchs.	1-41
BEWEGUNGSSENSOR	Dieser Sensor erkennt, ob sich Personen in der Nähe des Gerätes befinden und deaktiviert automatisch den Ruhemodus des Geräts (Nur im Bewegungssensor-Modus).	1-42
Ruhemodus-Strompegel	Wählen Sie, ob die Energiesparfunktion oder die Anlaufzeit Priorität haben soll.	1-36

Einstellungen für den Modus

Die Eco-Funktionseinstellungen werden als Stapel festgelegt. "Kundenspezifisch" und "Eco" sind verfügbar. Die Einstellwerte in jedem Modus sind wie folgt.

Funktion	Benutzerdefiniert	Eco
Einstellung Vorwärmmodus	15 Min.	15 Min.
Panelanzeige während Vorwärmmodus ausschalten	Ein	Ein
Einstellung für automatische Abschaltung	Fixe Übergangszeit: 45 Min. (für Europa) 15 Min. (außerhalb von Europa)	Fixe Übergangszeit: 45 Min.



Funktion	Benutzerdefiniert	Eco
Sobald ein Remote-Auftrag beendet ist, automatischen Abschaltmodus aufrufen.	Ein	Ein
Ruhemodus-Strompegel	Strom sparen	Strom sparen
Eco-Scan	Ein	Ein (Alle Modi außer Kopieren)

Die Energiespareinstellungen in den Systemeinstellungen werden nicht wirksam, wenn der Modus Benutzerdefiniert/Eco verwendet wird.



Einstellung der Moduseinstellungen

"Einstellungen (Administrator)" → Wählen Sie [Systemeinstellungen] → [Stromsparmmodus] → [Eco-Einstellung] → [Moduseinstellung].

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

In diesem Modus wird die Stromversorgung des Bedienfelds und der Fixiereinheit abgeschaltet, und das Gerät verharrt bei minimalem Energieverbrauch.


Die Einstellung für die automatische Abschaltung wird aktiviert, wenn nach Ablauf des festgelegten Zeitraums im Wartestatus kein Auftrag ausgeführt wird.

Im Vergleich zum Vorwärmmodus wird deutlich mehr Energie gespart, die Anlaufzeit ist jedoch länger.

Die Schaltfläche [ENERGIESPAREN] blinkt, wenn die Einstellung für die automatische Abschaltung für das Gerät aktiviert ist.

Die Einstellung für die automatische Abschaltung kann auch aktiviert werden, indem Sie die Schaltfläche [ENERGIESPAREN] drücken, wenn diese nicht leuchtet.

Dieser Modus wird beendet, wenn Druckdaten empfangen werden, Faxdaten ausgegeben werden, oder wenn die Schaltfläche [ENERGIESPAREN] gedrückt wird, während diese blinkt.



So richten Sie die Einstellung für die automatische Abschaltung ein:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Stromsparmmodus] → [Eco-Einstellung] → [Automatische Abschaltung].

15 Sekunden vor dem Umschalten in den Modus "Automatische Abschaltung" wird eine Meldung angezeigt. Berühren Sie [Fortsetzen], um die Meldung zu schließen und mit dem Normalbetrieb fortzufahren.

15 Sekunden vor Ablauf der normalen Betriebszeit wird diese Meldung erneut angezeigt.

Wenn 15 Sekunden nach Anzeige der Meldung keine Reaktion erfolgt, schaltet das Gerät in den Modus Automatische Abschaltung um.



So können Sie die Meldungsanzeige einstellen:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Stromsparmmodus] → [Eco-Einstellung] → [Nachricht anzeigen, wenn Übergangszeit auf Vorheiz-/automatischen Abschalt-Modus verlängert wird].



VORWÄRMMODUS

In diesem Modus wird die Temperatur der Fixiereinheit herabgesetzt, und das Gerät verharrt bei geringem Energieverbrauch.

Der Vorwärmmodus wird aktiviert, wenn nach Ablauf des festgelegten Zeitraums im Wartestatus kein Auftrag ausgeführt wird. Im Vergleich zur Einstellung des automatischen Abschaltmodus wird weniger Energie gespart und die Anlaufzeit ist kürzer. Im Vorwärmmodus leuchtet die Schaltfläche [Startseite], nicht jedoch das Touch-Panel und die Taste [Energiesparen]. Das Touch-Panel wird gelöscht, wenn Sie dieses antippen oder die Schaltfläche [Startseite] drücken.



So richten Sie den Vorwärmmodus ein:

"Einstellungen (Administrator)" → Wählen Sie [Systemeinstellungen] → [Stromsparmmodus] → [Eco-Einstellung] → [Einstellung Vorwärmmodus].

15 Sekunden vor dem Umschalten wird eine Meldung angezeigt.

Berühren Sie [Fortsetzen], um die Meldung zu schließen und mit dem Normalbetrieb fortzufahren.

Wenn 15 Sekunden nach Anzeige der Meldung keine Reaktion erfolgt, schaltet das Gerät in den Vorwärmmodus um.



So können Sie die Meldungsanzeige einstellen:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Stromsparmmodus] → [Eco-Einstellung] → [Nachricht anzeigen, wenn Übergangszeit auf Vorheiz-/automatischen Abschalt-Modus verlängert wird].

ANZEIGE EMPFEHLUNG ECO-FUNKTION

Die empfohlenen Kopier-/Druckereinstellungen für Kopieren, Dokumentenablage erneut drucken und Direktdruck werden angezeigt.

Kopieren

Wenn Sie in den Kopiermodus (Normaler Modus) wechseln, werden die für den Kopiermodus empfohlenen Einstellungen angezeigt.

Empfohlene Einstellungen: 2-seit. Kopie, N-Up und Bildausrichtung

Dokumentenablagedruck

Wenn Sie im Aktionsfeld im Fenster Dateiliste der Dokumentenablage die Taste [Einstellung zum Drucken ändern] antippen, werden die für diesen Modus empfohlenen Einstellungen angezeigt.

Empfohlene Einstellungen: 2-seit. Kopie und N-Up.

Direktdruck


Wenn Sie im Aktionsfeld im Fenster Dateiliste des Direktdrucks die Taste [Einstellung zum Drucken ändern] antippen, werden die für diesen Modus empfohlenen Einstellungen angezeigt.

Empfohlene Einstellungen: 2-seit. Kopie und N-Up.



RUFEN SIE UNMITTELBAR NACH ABSCHLUSS EINES REMOTE-AUFTRAGS DEN AUTOMATISCHEN ABSCHALTMODUS AUF

Beim Drucken oder bei der Ausgabe von Faxdaten mit der Einstellung für die automatische Abschaltung wird das Gerät eingeschaltet und kehrt unmittelbar nach Abschluss des Druckauftrags in die Einstellung für die automatische Abschaltung zurück.



So richten Sie die Funktion "Sobald ein Remote-Auftrag beendet ist, automatischen Abschaltmodus aufrufen." ein:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Stromsparmodus] → [Eco-Einstellung] → [Sobald ein Remote-Auftrag beendet ist, automatischen Abschaltmodus aufrufen.].



Übergangszeit fixieren.

Die Übergangszeit für die automatische Abschaltung kann nicht geändert werden.
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Option [Übergangszeit nach Tageszeit ändern.] deaktiviert.



Bei aktivierter automatischer Abschaltung wird die hier eingestellte Zeit deaktiviert.

Übergangszeit nach Tageszeit ändern.

Diese Funktion regelt den Übergang in den Modus "Automatische Abschaltung" für jede Zeitperiode optimal, indem die Verwendung des Geräts auf Grundlage von Auftragsprotokollen aus einem Zeitraum von 4 Wochen analysiert wird.
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Option [Übergangszeit fixieren.] deaktiviert.



- Die Einstellungen zur Steuerung des Bildtransfers werden nicht geändert.
- Dies ist keine Verknüpfung zum Zeitplan für das Ein-/Ausschalten. Falls beide Einstellungen aktiviert sind, haben die Einstellungen des Zeitplans für das Ein-/Ausschalten Vorrang.
- Seiten werden für jedes Papierformat separat gezählt.
- Wenn die Stromversorgung des Geräts ausgeschaltet war, gab es während dieser Zeit keine Aufträge.

Übergang zu den Modi Energiesparen und automatische Abschaltung.

Muster	Übergangszeit	Durchschnittliche Ausgabe pro Stunde*
Modus 1 (Auftragsstartpriorität 1)	Nach 1 Stunde	1.000 oder mehr
Modus 2 (Auftragsstartpriorität 2)	Nach 30 Minuten	250 bis 999
Modus3 (Energiesparpriorität1)	Nach 5 Minuten	60 bis 249
Modus4 (Energiesparpriorität2)	Nach möglichst kurzer Zeit	Bis zu 59
Ruhemodus-Strompegel	<p>Geringer Strom: Das Gerät schaltet in den Energiesparmodus und braucht etwas länger, um wieder betriebsbereit zu sein.</p> <p>Schnelles Aufwachen: Verglichen mit Strom sparen erhöht sich der Stromverbrauch etwas, dafür ist das Gerät schnell wieder betriebsbereit.</p> <p>Bewegungssensor: Aktivierung des Energiesparmodus durch den Bewegungssensor.</p>	–

* Werksseitige Standardeinstellung



Automatisch

Diese Funktion regelt den Stromverbrauch für jede Zeitperiode optimal, indem die Verwendung des Geräts auf Grundlage von Auftragsprotokollen aus einem bestimmten Zeitraum analysiert wird.



Falls das Gerät keine Auftragsprotokollinformationen für 4 Wochen enthält, wechselt das Gerät zu Vorlage2 (Modus3 (Energiesparpriorität1) zwischen 8:00 Uhr und 18:00 Uhr). Danach wechselt es in den Modus4 (Energiesparpriorität2).

Manuell

Sie können für jeden Zeitraum ein Muster einstellen.

Das Gerät verwendet bereit eine Vorlage mit 3 Mustern. Das Energiesparmuster kann zu den "Original-Eco-Mustern 1 bis 4" hinzugefügt werden.

Vorlage mit drei Mustern

Vorlage	Muster	Beschreibung des Modus
Vorlage 1	Ganztätig "Energiesparpriorität 2"	Das Gerät läuft die ganze Zeit im "Modus 4 (Energiesparpriorität 2)".
Vorlage 2	8:00-18:00 "Energiesparpriorität 1"	Das Gerät läuft im "Modus 3 (Energiesparpriorität 1)" zwischen 8:00 und 18:00 Uhr und im "Modus 4 (Energiesparpriorität 2)" zu anderen Zeiten.
Vorlage 3	8:00-18:00 "Auftr.-Startpriorität 1"	Das Gerät läuft im "Modus 1 (Auftragsstartpriorität 1)" zwischen 8:00 und 18:00 Uhr und im "Modus 4 (Energiesparpriorität 2)" zu anderen Zeiten.

Ruhemodus-Strompegel

Geringer Strom:

Das Gerät schaltet in den Energiesparmodus und braucht etwas länger, um wieder betriebsbereit zu sein.

Schnelles Aufwachen:

Verglichen mit Strom sparen erhöht sich der Stromverbrauch etwas, dafür ist das Gerät schnell wieder betriebsbereit.

Bewegungssensor-Modus:


Durch den Bewegungssensor wird das Gerät automatisch aus dem Ruhemodus wieder aktiviert.



ECO-SCAN

Aufträge, die keinen Druckvorgang erfordern (z. B. das Senden eines gescannten Originals) werden bei ausgeschalteter Fixiereinheit durchgeführt.

Ruhemodus



So richten Sie den Eco-Scan ein:

"Einstellungen (Administrator)" → Wählen Sie [Systemeinstellungen] → [Stromsparmmodus] → [Eco-Einstellung] → [Einstellungen für Eco-Scan].

Einstellungen für Eco-Scan

Die Eco-Scan Einstellung dient zur Ausführung eines nicht druckenden Vorgangs, z. B. Bild senden und Scan auf Festplatte, während die Fixiereinheit ausgeschaltet ist.

Legen Sie für "Einstellungen für Eco-Scan" die Option fest, und wählen Sie einen Modus oder Bildschirm, in dem Sie die Eco-Scan Einstellung aktivieren können.

Folgende Modi und Bildschirme können eingestellt werden.

- Startseite
- Kopie
- Bild Senden
- Dokumentenablage
- Einstellungen für System
- Sharp OSA
- Manuelle Fertigstellung



Energiesparmusterliste

Diese Funktion analysiert die Gerätenutzung und steuert die Aktivierung des automatischen Abschaltmodus basierend auf der Nutzungsfrequenz.

Wenn Sie die Geräteleistung durch die Verwendung einer Liste mit Energiesparmustern verwenden möchten, wählen Sie [Manuell] unter [Einstellungen für System] - [Eco-Einstellung] - [Übergangszeit nach Tageszeit ändern.] und wählen Sie ein automatisches Aktualisierungsmuster in der Pulldownliste oder eines der Original-Eco-Muster 1 bis 4.

Stellen Sie das automatische Aktualisierungsmuster ein, wenn Sie die Gerätenutzung automatisch analysieren und das Muster nach Bedarf aktualisieren möchten.

Muster bearbeiten


Stellen Sie das Original-Eco-Muster ein.

Option	Beschreibung
Musternamen ändern	Wenn Sie den Musternamen ändern möchten, geben Sie den gewünschten Namen ein.
Zu modellierendes Muster	Wählen Sie das gespeicherte Muster, an das Sie das neue Muster anpassen möchten. Wählen Sie [Ausgewähltes Muster kopieren.], um die Einstellungen des gewählten Musters zu kopieren.
Energiespareinst.	Stellen Sie die Zeiträume für die Gerätemodi ein. Wählen Sie einen Modus von 1 bis 4, den Wochentag, die Start- und Endzeit.
Wochentag	Stellen Sie den Wochentag, an dem der in den Energiespareinstellungen ausgewählte Modus aktiviert werden soll, ein.
Zeit starten/Bearbeitungszeit	Stellen Sie den Zeitraum, an dem der in den Energiespareinstellungen ausgewählte Modus aktiviert werden soll, ein.



Einst. Zeitplan Ein-/Aussch.

Das Bedienfeld des Geräts kann zu einer festgelegten Zeit ein- oder ausgeschaltet werden. Es können bis zu drei (3) Muster eingestellt werden. "Einstellung 1", "Einstellung 2" und "Einstellung 3" werden in dieser Reihenfolge ausgeführt, wenn sie auf den gleichen Wochentag oder auf die gleiche Uhrzeit eingestellt sind.



- Die Planungsfunktion unterstützt nicht die Energieverwaltungseinstellungen für den Vorwärmmodus und den automatischen Abschaltmodus.
- Für die voreingestellte Ausschaltzeit gelten folgende Einschränkungen:
- Wenn das Gerät aufgrund der aktuellen Auftragsausführung oder aus anderen Gründen zu Zeiten in Betrieb ist, wird es erst nach Abschluss des Auftrags abgeschaltet.
- Das Gerät kann keine Druckaufträge empfangen.
- Das Gerät kann Ausgabeaufträge empfangen, z. B. Datenausgaben des Faxempfangs.
- Wenn die Einstellung "Ausgabe der erhaltenen Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt" aktiviert ist, werden diese beim nächsten Einschalten des Geräts ausgegeben.
- Falls die Energieverwaltungseinstellung ebenfalls aktiviert ist, haben die Einstellungen des Zeitplans für das Ein-/Ausschalten Vorrang.
- Falls die gleiche Zeit festgelegt ist, gelten die Einstellungen in der Reihenfolge "Einstellung 1", "Einstellung 2" und "Einstellung 3".
- Das Gerät wird in den folgenden Fällen nicht ausgeschaltet:
 - "Parallelschnittstellen-ECP-Einstellung" ist in Bearbeitung.
 - Während der Optimierung der Festplatte oder während eines laufenden Neustarts nach dem Ändern des Einstellungsmodus.
 - Die voreingestellte Ein-/Ausschaltzeit liegt innerhalb einer Minute nach dem Akzeptieren der Einstellung.



Zeitplan für das Ein-/Ausschalten einstellen

Wählen Sie im "Einstellungen" [Systemeinstellungen] → [Stromsparmodes] → [Einst. Zeitplan Ein-/Aussch.] aus.



Bedieneinstellungen für bestimmtes Datum

Wenn Sie an einem bestimmten Datum außergewöhnlich viele Druckaufträge oder eine spezielle Bedienung durchführen müssen, kann dieser Tag als "genaues Datum" festgelegt werden. Sie können dann auch für dieses Datum ein Energiesparmuster festlegen.



Der Vorgang wird dann an dem als genaues Datum festgelegten Tag ausgeführt, unabhängig von den Einstellungen der Übergangszeit für die automatische Abschaltung (aktiviert oder deaktiviert).

Registerkarte "Genaueres Datum"

Für das genaue Datum kann ein Zeitraum von bis zu 7 Tagen eingestellt werden. Stellen Sie das genaue Datum, das anzuwendende Energiesparmuster und den Vorgang ein, der ausgeführt werden soll, wenn das bestimmte Datum auf einen Tag fällt, an dem nicht gearbeitet wird.

Option	Beschreibung
Datumseinstellung	Konfigurieren Sie das Datum, an dem Sie ein bestimmtes Muster auf dem Gerät ausführen möchten. Wählen Sie einen Tag zwischen dem 1. und 31. jeden Monats oder Monat.
Angewandter Energiesparvorgang	Wählen Sie das gewünschte Energiesparmuster. Wählen Sie die Registerkarte " Registerkarte "Muster" (Seite 1-40) ", um die Details des Energiesparmusters festzulegen.
Vorgang für Urlaub	Konfigurieren Sie die Gerätebedienung, falls das voreingestellte genaue Datum in die Urlaubszeit fällt. Legen Sie in der Registerkarte " Registerkarte "Urlaub" (Seite 1-40) " den Tag als Urlaubstag fest.



- Falls sich ein ursprünglich festgelegtes genaues Datum mit dem Datum überschneidet, das aufgrund der Urlaubszeit verschoben wurde, erhält die Einstellung des vorherigen Datums Vorrang.
- Falls ein genaues Datum für dieselben Tage konfiguriert wurde, werden diese in aufsteigender Reihenfolge von 1 bis 7 verwendet (Nummern genaues Datum).

Registerkarte "Muster"

Verwenden Sie diese Registerkarte, um die Details eines Energiesparmusters zu konfigurieren.

Option	Beschreibung
Energiesparvorgang	Wählen Sie ein genaues Datumsmuster, das Sie festlegen möchten.
Musternamen ändern	Wenn Sie den Namen eines bestimmten Datumsmusters ändern möchten, geben Sie einen Musternamen ein.
Zu modellierendes Muster	Wählen Sie ein Quellmuster, um ein Muster mithilfe eines gespeicherten oder voreingestellten Musters zu erstellen.
Neuen Zeitplan hinzufügen	Fügen Sie einen Zeitplan hinzu.

Registerkarte "Urlaub"

Legen Sie den Urlaub fest. Der von Ihnen als Urlaub festgelegte Tag wird kein bestimmtes Datum sein.

Option	Beschreibung
Urlaubsliste	Durch Berühren dieser Optionen werden Datum und Wochentage angezeigt, die für zwei Jahre als Urlaub festgelegt wurden.
Tag der Woche	Legen Sie mit dieser Option den Urlaub als Wochentag an.
Zeitraum einstellen	Legen Sie mit dieser Funktion den Urlaub als Zeitraum an. Die Option "Endgültig registrierte Zeit" zeigt an, wann der Urlaub über "Zeitraum einstellen" gespeichert wurde.



ANZEIGE DER ECO-EMPFEHLUNGSFUNKTION (BILDSCHIRM ECO-EMPFEHLUNGSFUNKTION ANZEIGEN)

Wenn der Anfangsbildschirm des normalen Modus angezeigt wird, werden die Einstellungen für die Eco-Empfehlungen eingeblendet.



Diese Funktion kann nicht im einfachen Modus angewendet werden.



So benutzen Sie die Funktion Bildschirm Eco-Empfehlungsfunktion anzeigen:

"Einstellungen (Administrator)" → [Systemeinstellungen] → [Stromsparmodus] → [Eco-Einstellung] → [Bildschirm Eco-Empfehlungsfunktion anzeigen].

Folgende Anzeigefunktionen stehen zur Verfügung.

- 2-seit. Kopie ► [Seite 2-15](#)
- N-auf ► [Seite 2-55](#)
- Bildausrichtung ► [Seite 2-28](#)

Tonersparmodus

Dieser Modus dient zur Reduzierung des Tonerverbrauchs.

Der Tonerverbrauch kann für die einzelnen Druckaufträge unter "Kopie", "Drucker" und "Drucke (Dokumentenablage)" eingestellt werden.

Der Tonerverbrauch kann auf drei verschiedene Stufen eingestellt werden.

- **Tonersparen 1** (Tonerverbrauch: Hoch)
- **Tonersparen 2** (Tonerverbrauch: Mittel)
- **Tonersparen 3** (Tonerverbrauch: Gering)




Je nach Land und Region werden manche Elemente möglicherweise nicht angezeigt.




BEWEGUNGSSENSOR

Dieser Sensor erkennt, ob sich Personen in der Nähe des Gerätes befinden und deaktiviert automatisch den Ruhemodus des Geräts (Nur im Bewegungssensor-Modus).

Für den Erkennungsbereich sind drei Einstellungen verfügbar (I / II / III).



Erkennungsbereich



- Der Bewegungssensor erkennt die Bewegungen der Wärmequellen.
- Der Erkennungsbereich kann je nach Installationsort und Umgebung (Umgebungstemperatur usw.) unterschiedlich sein.



Unter nachfolgenden Bedingungen funktioniert der Bewegungssensor möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

- Vor dem Bewegungssensor befindet sich ein Gegenstand
- Auf der Abdeckung des Bewegungssensors sind Kratzer oder Verschmutzungen
- Der Bewegungssensor ist direktem Sonnenlicht oder Luftzufuhr ausgesetzt
- Der Bewegungssensor ist beschädigt
- Es sind Wärmequellen, z. B. eine Heizung in der Nähe
- Im Erkennungsbereich bewegt sich ein Objekt



Aktivieren des Bewegungssensors

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Stromsparmmodus] → [Eco-Einstellung] → [Ruhemodus-Strompegel].



BENUTZERAUTHENTIFIZIERUNG

Die Benutzerauthentifizierung schränkt die Nutzung dieses Geräts auf Benutzer ein, die entsprechend registriert sind. Funktionen, für die die einzelnen Benutzer zugelassen sind, können festgelegt werden. Dadurch kann das Gerät individuell auf die Anforderungen Ihres Arbeitsplatzes eingerichtet werden.

Wenn der Administrator des Geräts die Benutzerauthentifizierung aktiviert hat, müssen sich die einzelnen Benutzer am Gerät anmelden. Es gibt verschiedene Arten der Benutzerauthentifizierung, und für alle Arten werden unterschiedliche Anmeldeverfahren verwendet.

Für weitere Informationen lesen Sie die Erklärungen zu den verschiedenen Anmeldeverfahren.


- ▶ [AUTORISIERUNG DURCH BENUTZERNUMMER \(Seite 1-43\)](#)
- ▶ [AUTORISIERUNG MIT LOGIN-NAMEN/KENNWORT \(Seite 1-45\)](#)

Informationen über Einstellungen, die für die Benutzerauthentifizierung erforderlich sind, finden Sie unter [Kontrolle der Benutzer \(Seite 1-48\)](#).

AUTORISIERUNG DURCH BENUTZERNUMMER

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sich mit der vom Geräteadministrator erhaltenen Benutzernummer anzumelden.

Beim Starten des Geräts wird der Anmeldebildschirm angezeigt.



Steuerung nach Benutzernummer



Wenn in den Systemeinstellungen die Funktion "Warnung bei fehlgeschlagenem Login" aktiviert ist, wird das Bedienfeld für fünf Minuten gesperrt, wenn dreimal hintereinander eine ungültige Benutzernummer eingegeben wird. Wenden Sie sich an den Geräteadministrator, um die Ihnen zugewiesene Benutzernummer zu prüfen.


1

Geben Sie die Benutzernummer (5 bis 8 Ziffern) mit den Zifferntasten ein.

Die eingegebenen Ziffern werden als "*" angezeigt.



2



Berühren Sie die Taste [OK].

Wenn die eingegebene Benutzernummer authentifiziert wurde, wird die Anzahl der für den Benutzer zum Scannen oder Kopieren verbliebenen Seiten angezeigt.

Wenn die Seitenanzahl für den angemeldeten Benutzer einer Begrenzung unterliegt, wird der Seitenzähler angezeigt.



- **So begrenzen Sie für einen Benutzer die Seitenanzahl:**

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Kontrolle der Benutzer] → [Seitenbegrenzungsgruppe].

- **So blenden Sie nach der Anmeldung die verfügbare Seitenanzahl aus:**

Deaktivieren Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Kontrolle der Benutzer] → [Standard-einstellungen] → [Verbrauchsstatus nach Login anzeigen].

- **So ändern Sie die Anzeigedauer von Meldungen:**

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs-Einstellungen] → [Param.Ein-Stellungen] → [Meldungszeitdauer einstellen].



Wenn die Benutzernummer eine 8-stellige Zahl ist, kann dieser Schritt übersprungen werden. Die Anmeldung erfolgt automatisch nach Eingabe der Benutzernummer.

3



Wenn Sie Ihre Arbeit beendet haben und sich abmelden möchten, tippen Sie auf die Taste [Logout].



AUTORISIERUNG MIT LOGIN-NAMEN/KENNWORT

Mithilfe dieser Methode können sich Benutzer mit dem Login-Namen und Kennwort anmelden, das Sie vom Geräteadministrator oder dem Administrator des LDAP-Servers erhalten haben.

Beim Starten des Geräts wird der Anmeldebildschirm angezeigt.

Steuerung nach Login-Name und Passwort



- Wenn die LDAP-Authentifizierung verwendet wird, werden in diesem Fenster abweichende Funktionen angezeigt.
- Wird die LDAP-Authentifizierung verwendet, kann je nach Authentifizierungsmethode die Taste [E-Mail-Adresse] erscheinen. Berühren Sie das Textfeld [E-Mail-Adresse], und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.



Wenn in den Systemeinstellungen die Funktion "Warnung bei fehlgeschlagenem Login" aktiviert ist, wird das Bedienfeld für fünf Minuten gesperrt, wenn dreimal hintereinander ein ungültiger Anmeldename oder ein ungültiges Kennwort eingegeben wird.

Wenden Sie sich an den Geräteadministrator, um die Ihnen zugewiesene Kombination aus Login-Name und Passwort zu prüfen.



- **So heben Sie die Sperrung des Bedienfelds auf:**
Wählen Sie im "Einstellungen (Webversion)" [Kontrolle der Benutzer] → [Standard-einstellungen] aus, um die Sperre aufzuheben.
- **So richten Sie die [Warnung bei fehlgeschlagenem Login] ein:**
Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Kontrolle der Benutzer] → [Standard-einstellungen] → [Warnung bei fehlgeschlagenem Login].
- **So speichern Sie einen Benutzernamen:**
Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Kontrolle der Benutzer] → [Benutzerliste].
Registrieren Sie zudem ausführliche Informationen wie z. B. den Anmeldnamen, die Benutzernummer und das Passwort.
Fragen Sie den Geräteadministrator nach den für Sie erforderlichen Informationen.



1

Geben Sie Ihren Anmeldenamen ein.

Eingabe über die Softtastatur

Wenn die Registrierung des Benutzernamens nicht im Einstellungsmodus durchgeführt wurde, müssen Benutzer, die ausschließlich die LDAP-Authentifizierung verwenden, das Textfeld [Login-Name] antippen, und den Anmeldenamen mit der Softtastatur eingeben.

Auswahl aus einer Liste

Tippen Sie die Taste [Aus Liste auswählen] an, und wählen Sie aus der angezeigten Benutzerliste einen Benutzernamen aus.



Die LDAP-Authentifizierung wird verwendet, wenn der Serveradministrator im lokalen Netzwerk einen LDAP-Dienst bereitstellt.

2

Geben Sie das Passwort ein.

Geben Sie das Passwort über die Softtastatur ein.

Wenn Sie sich auf einem LDAP Server anmelden, geben Sie das Passwort ein, das mit Ihrem Anmeldenamen für den LDAP-Server gespeichert wurde.

Die eingegebenen Zeichen werden als "*" angezeigt.

Berühren Sie im Anschluss an die Eingabe des Passworts die Taste [OK].

Wenn Sie als Authentifizierung einen LDAP-Server verwenden und in der "Benutzerverzeichnis" sowie auf dem LDAP-Server verschiedene Passwörter gespeichert haben, verwenden Sie das auf dem LDAP-Server gespeicherte Passwort.



So registrieren Sie den Benutzernamen und das Kennwort:

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Kontrolle der Benutzer] → [Benutzerliste].



Ändern Sie beim Registrieren des LDAP-Servers gegebenenfalls die Informationen für [Auth. für].

• Bei der Auswahl über die Benutzerliste:

Der LDAP-Server, zu dem Sie eine Verbindung herstellen, wurde bei der Benutzerregistrierung registriert. Daher wird bei der Auswahl des Anmeldenamens der Zielservers angezeigt, an den sich die Authentifizierung richtet.

Gehen Sie zu Schritt 3.

• Bei der Eingabe über die Softtastatur:

Berühren Sie [Auth. für], und wählen Sie den LDAP-Server für die Anmeldung aus.




3



Berühren Sie die Taste [OK].

Wenn der eingegebene Anmeldenamen und das Passwort authentifiziert wurden, wird die Anzahl der für den Benutzer zum Scannen oder Kopieren verbliebenen Seiten angezeigt.



Wenn die Seitenanzahl für den angemeldeten Benutzer einer Begrenzung unterliegt, wird der Seitenzähler angezeigt.



- **So begrenzen Sie für einen Benutzer die Seitenanzahl:**
Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Kontrolle der Benutzer] → [Seitenbegrenzungsgruppe].
- **So blenden Sie nach der Anmeldung die verfügbare Seitenanzahl aus:**
Deaktivieren Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Kontrolle der Benutzer] → [Standard-einstellungen] → [Verbrauchsstatus nach Login anzeigen].
- **So ändern Sie die Anzeigedauer von Meldungen:**
Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs-Einstellungen] → [Param.Ein- Stellungen] → [Meldungszeitdauer einstellen].

4



Wenn Sie Ihre Arbeit beendet haben und sich abmelden möchten, tippen Sie auf die Taste [Logout].



Kontrolle der Benutzer

Sie können die Benutzerverwaltung vornehmen, z. B. Registrieren der Anmeldung von Benutzern und Festlegen der Benutzerauthentifizierungsmethode.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Kontrolle der Benutzer].

Benutzerliste

Diese Option dient zum Speichern, Bearbeiten und Löschen von Benutzern, wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist.

- **Taste [Hinzufügen]**
Fügt einen neuen Benutzer hinzu.
- **Taste [Alle Benutzer löschen]**
Löscht alle registrierten Benutzer. (Außer den werksseitig gespeicherten Benutzern.) Nur der Administrator des Geräts kann diese Funktion verwenden.
- **Taste [Alle auto-reg. Benutzer löschen]**
Löscht alle automatisch registrierten Benutzer.
▶ [Automatisch registrierte Benutzer \(Seite 1-53\)](#)
- **Taste [Ihre Anmeldeinformation für externe Verbindung löschen]**
Löschen des externen Verbindungs-Cache, der vom ausgewählten Benutzer verwendet wird. Für die Verwendung dieser Funktion muss [Cache-Authentifizierungsdaten für externen Anschluss] aktiviert sein.
- **Taste [Alle Anmeldeinformationen für externe Verbindung löschen]**
Diese Aktion kann nur vom Geräteadministrator ausgeführt werden. Alle externen Verbindungs-Caches löschen. Für die Verwendung dieser Funktion muss [Cache-Authentifizierungsdaten für externen Anschluss] aktiviert sein.
- **Benutzerliste**
Zeigt die werksseitig gespeicherten und die aktuell gespeicherten Benutzer an. Vor den Benutzernamen von automatisch registrierten Benutzern wird ein Sternchen [*] angezeigt.
Wenn Sie einen Benutzer auswählen, erscheint der Bildschirm zum Bearbeiten oder Löschen des Benutzers.



Die Optionen [Verkäufer] und [Verkäufer2] werden nur angezeigt, wenn der Lieferant verbunden ist.

Benutzer speichern

Wenn Sie die Taste [Hinzufügen] berühren, wird der Registrierungsbildschirm angezeigt. Es können bis zu 1000 Gruppen gespeichert werden.

Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter "[Einstellungen \(Seite 1-50\)](#)".

Benutzer bearbeiten/löschen

Wenn Sie einen Benutzer aus der Liste auswählen, erscheint der Bildschirm zum Bearbeiten oder Löschen des Benutzers.

Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter "[Einstellungen \(Seite 1-50\)](#)".

Mit der Taste [Löschen] wird der Benutzer gelöscht.



- Wenn die Authentifizierung mit einem festen Benutzer aktiviert ist, kann die Option "Alle Benutzer löschen" nicht verwendet werden.
- Werksseitig gespeicherte Benutzer können nicht gelöscht werden.



Werkseitig gespeicherte Benutzer

Die folgenden Benutzer werden werkseitig im Gerät gespeichert.

- Administrator: Das Administrator-Konto für das Gerät, das als werkseitige Voreinstellung gespeichert wird.
- System-Administrator: Das Konto für die Systemwartung, das als werkseitige Voreinstellung gespeichert wird. Dieses Konto darf keine Aufträge ausführen.
- Benutzer: Dieser dient zum Anmelden, wenn die Netzwerkauthentifizierung verwendet wird und ein nicht im Gerät gespeicherter Anmelde-name direkt eingegeben wird. (Diese Option steht im Benutzeranmeldebildschirm nicht zur Auswahl.)
- Gerätekonto: Ein Konto, dem die Berechtigung "Farbe unzulässig" zugewiesen wird.
- Andere Benutzer: Dies wird verwendet, wenn ein Druckauftrag unter Verwendung ungültiger Benutzerdaten ausgeführt wird. (Diese Option steht im Benutzeranmeldebildschirm nicht zur Auswahl.) Die Einstellungen für die einzelnen Benutzer sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Benutzername	Administrator	Systemadministrator	Benutzer	Gerätekonto	Andere Benutzer
Login-Name	admin	sysadmin	users	Gerätekonto	Other
PIN-Code/Passwort	(Siehe "Start-handbuch".) *1	sysadmin*1	users*1	Gerätekonto*1	–
Mein Ordner	Nein	Hauptordner	Nein	Hauptordner	Nein
Authentifizierung Servereinstellungen	Lokales Login				–
Seitenbegrenzungsgruppe	Unbegrenzt*1				
Authentifizierungsgruppe*2	Administrator	Systemadministrato r-Befugnis*1	Benutzer*1	Benutzer*1	Gast*1
Bevorzugte Bedienergruppe	Sytemeinstellungen befolgen *1				
Standard-Rech-nungscode	nicht eingestellt*1				

*1 Optionen, die geändert werden können

*2 Weitere Informationen finden Sie unter "[Authentifizierungsgruppe \(Seite 1-58\)](#)".



Einstellungen

Option	Beschreibung
Benutzername	Speichern Sie einen Benutzernamen mit bis zu 255 Zeichen. Dieser Benutzername wird als Tastenbezeichnung im Anmeldebildschirm, als Benutzername für die Dokumentenablage und als Absendernamen verwendet.
Benutzername auf Login-Name anwenden.*1	Berühren Sie diese Taste (<input checked="" type="checkbox"/>), um den eingegebenen Benutzernamen als Login-Namen einzugeben.
Initiale (Optional)	Diese Einstellung legt fest, an welcher Stelle der Benutzerliste der Benutzername angezeigt wird. Sie können bis zu 10 Zeichen eingeben.
Index	Wählen Sie einen Benutzerindex zum Speichern aus. Die Benutzerindexnamen sind dieselben wie jene im Adressbuch.
Benutzernummer*2	Geben Sie eine Benutzernummer (5 bis 8 Stellen) ein.
Login-Name*1	Geben Sie den Anmeldenamen ein, der verwendet wird, wenn die Authentifizierung nach Anmelde-/Passwort aktiviert ist (maximal 255 Zeichen). (Der Anmelde-/Passwort muss einmalig sein.)
Kennwort*1, 3	Geben Sie das Passwort (1 bis 255 Zeichen) ein, das zur Benutzerauthentifizierung mit Anmelde-/Passwort verwendet wird (das Passwort ist optional). Geben Sie nach erfolgter Passworteingabe das Passwort unter "Passwort (zur Bestätigung)" erneut ein.
E-Mail-Adresse	Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die in der Absenderliste und zur LDAP-Authentifizierung verwendet wird (maximal 255 Zeichen).
Startverzeichnispfad	Geben Sie maximal 127 vollbreite/halbweite Zeichen für den Pfad des Basisverzeichnisses ein.
Benutzen Sie den Loginnamen und das Passwort für die Benutzerauthentifizierung.	Geben Sie an, ob der Anmelde-/Passwort für die Benutzerauthentifizierung dieselben wie der Benutzername und das Passwort für die Authentifizierung des Basisverzeichnispfades sind.
Benutzername	Geben Sie maximal 127 vollbreite/halbweite Zeichen als Benutzernamen für die Authentifizierung des Basisverzeichnispfades ein.
Passwort	Geben Sie maximal 255 numerische Ziffern für das Passwort zur Authentifizierung des Basisverzeichnispfades ein.
Authentifizierung einstellen*1	Wählen Sie entweder [Lokales Login], [Netzwerkauthentifizierung] (wenn LDAP aktiviert ist) oder [Active Directory] (wenn Active Directory aktiviert ist) für die Authentifizierung.
Authentifizierungsserver	Wenn die Option [Netzwerkauthentifizierung] ausgewählt wurde, dann wählen Sie den für die Benutzerauthentifizierung zu verwendenden Server aus der Liste der LDAP-Server aus, die im "Einstellungen (Webversion)" gespeichert ist.
Organisation/Gruppe	Legen Sie eine Gruppe fest, zu der der Benutzer gehört. Es können bis zu 8 Gruppen zugewiesen werden.
Seitenbegrenzungsgruppe	Definieren Sie die Seitenlimits für den Benutzer durch die Auswahl einer der gespeicherten Seitenlimitgruppen. Die werksseitige Standardeinstellung ist [Unbegrenzt]. Weitere Informationen finden Sie unter " Seitenbegrenzungsgruppe (Seite 1-57) ".
Authentifizierungsgruppe	Definieren Sie die Berechtigungen des Benutzers durch die Auswahl einer der gespeicherten Berechtigungsgruppen. Die werksseitige Standardeinstellung ist [Benutzer]. Weitere Informationen finden Sie unter " Authentifizierungsgruppe (Seite 1-58) ".
Bevorzugte Bedienergruppe	Die bevorzugte Bedienergruppe wird bei der Benutzeranmeldung angezeigt. Die werksseitige Voreinstellung ist [Systemeinstellungen befolgen]. Zum Ändern der Einstellungen wählen Sie im "Einstellungen (Webversion)" die Option [Kontrolle der Benutzer].
Standard-Rechnungscode	Geben Sie bei der Benutzeranmeldung den Hauptcode und den Subcode ein. Die werksseitige Standardeinstellung ist [nicht eingestellt].
Mein Ordner	Speichern Sie einen Ordner, der bei der Dokumentenablage als benutzerspezifischer Ordner (oder "Mein Ordner") verwendet wird. Sie können entweder einen bereits erstellten Ordner wählen oder einen Ordner erstellen und ihn dann wählen.

*1 Erscheint nicht, wenn die Option "Benutzernummer" als Authentifizierungsmethode ausgewählt wurde.

*2 Erscheint, wenn die Option "Benutzernummer" als Authentifizierungsmethode ausgewählt wurde.

*3 Nicht erforderlich, wenn die Netzwerkauthentifizierung verwendet wird, da das im LDAP-Server gespeicherte Passwort verwendet wird.



Benutzerindex

Sie können den Namen des benutzerdefinierten Index ändern.

Berühren Sie den Namen des benutzerdefinierten Index in der Liste, um ihn zu bearbeiten.

Löschen Sie die zuvor eingegebenen Zeichen und geben Sie einen neuen Namen ein (bis zu 127 Zeichen).

Organisations /Gruppenliste

Diese Funktion wird verwendet, um Benutzergruppen zu speichern.

Berühren Sie den Namen einer Gruppe, um eine direkte Eingabe zu machen.

Standard- einstellungen

Benutzer-Authentifizierung

Diese Einstellungen aktivieren bzw. deaktivieren die Benutzerauthentifizierung und legen die Authentifizierungsmethode fest.

Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, wird jeder Benutzer des Geräts registriert. Wenn sich ein Benutzer anmeldet, gelten für ihn die getrennten Authentifizierungseinstellungen. Diese Funktion ermöglicht eine bessere Kontrolle von Sicherheit und Kostenverwaltung als bei bisherigen Geräten.

Selbst wenn die Benutzerinformationen nicht auf dem Gerät gespeichert sind, können Sie die in einem LDAP-Server gespeicherten Benutzerinformationen direkt eingeben und sich bei Bedarf am Gerät anmelden. In diesem Fall gelten für den angemeldeten Benutzer die als werksseitige Voreinstellung gespeicherten Authentifizierungsinformationen von "Benutzer". Weitere Informationen finden Sie unter "[Werksseitig gespeicherte Benutzer \(Seite 1-49\)](#)".



- Das Speichern von Benutzern ist unter "[Benutzerliste \(Seite 1-48\)](#)" erläutert.
- Weitere Einzelheiten zum Anmeldevorgang bei aktivierter Benutzerauthentifizierung finden Sie unter "[BENUTZERAUTHENTIFIZIERUNG \(Seite 1-43\)](#)".

Benutzer-Authentifizierung

Bei aktivierter [Benutzer-Authentifizierung] öffnet sich in jedem Modus außer dem Auftragsstatusfenster* das Authentifizierungsfenster, bevor Arbeitsschritte durchgeführt werden.

Melden Sie sich als bereits registrierter Benutzer an.

Nach der Anmeldung können Sie ungehindert durch die Modi navigieren.

* Das Anmeldefenster erscheint, wenn eine Dokumentenablage-Datei verwendet oder erneut eine Rundsendung aus dem Auftragsstatus-Fenster versucht wird.

Authentifizierung Servereinstellungen

Stellen Sie den Ort ein, an dem die Benutzerauthentifizierung aktiviert werden soll.

Lokales Login: Benutzerauthentifizierung durch das Gerät.

LDAP: Benutzerauthentifizierung durch den LDAP-Server.

Active Directory: Benutzerauthentifizierung durch Active Directory.

Standard-Netzwerk- Authentifizierungsserver-Einst.

Zum Einstellen des standardmäßigen Netzwerkauthentifizierungsservers.

Wenn ein Benutzer sich vom "Einstellungen (Webversion)" aus anmeldet oder einen Druckauftrag an das Gerät sendet und dabei Benutzerinformationen verwendet, die nicht im Gerät gespeichert sind, ist der Authentifizierungsserver nicht bekannt. Diese Einstellung dient dazu, einen der im Gerät gespeicherten LDAP-Server als Authentifizierungsserver festzulegen.



Wenn die Anmeldung über die Netzwerkauthentifizierung mit nicht im Gerät gespeicherten Benutzerdaten erfolgt, ist der Benutzer für die Anmeldung der werksseitig gespeicherte "Benutzer". Weitere Informationen finden Sie unter "[Werksseitig gespeicherte Benutzer \(Seite 1-49\)](#)".



Zugangskontrolle über den Netzwerk-Server durchführen

Sie können Zugangskontrollinformationen für Seitenzahlbegrenzungen, Autorisierungen und bevorzugte Vorgänge im voraus auf einem Netzwerk-Server registrieren. Indem Sie diesen Netzwerk-Server zur Netzwerkauthentifizierung nutzen, führen Sie die Benutzerauthentifizierung auf Grundlage der registrierten Zugangskontrollinformationen durch.

Verwenden Sie diese Funktion, wenn die Benutzerauthentifizierung über Netzwerkauthentifizierung mit einem LDAP-Server oder einem Verzeichnisdienst (Active Directory usw.) erfolgt.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, konfigurieren Sie Einstellungen zur Authentifizierung über Netzwerk-Server, ermitteln Sie Kontrollnummern für die "Seitenbegrenzungsgruppe", "Authentifizierungsgruppe", "Bevorzugte Bedienergruppe" und "Mein Ordner" (einschließlich den Grundeinstellungen für jede Gruppe), und verknüpfen Sie diese mit den im Gerät registrierten Kontrollnummern.

Um diese Funktion zu verwenden, fügen Sie die Eigenschaften, die mit "Seitenbegrenzungsgruppe",

"Authentifizierungsgruppe", "Bevorzugte Bedienergruppe" und "Mein Ordner" verknüpft sind, zu den

Verzeichnisinformationen auf dem für die Benutzerauthentifizierung verwendeten Netzwerk-Server hinzu.

Die Informationen zu den Eigenschaften werden unten aufgeführt. Zuvor im Gerät gespeicherte Einstellungen können nicht geändert werden.

Eigenschaft	Name der Eigenschaft in der werkseitigen Standardeinstellung	Einstellung
Seitenbegrenzungsgruppe	pagelimit	Registriernummer der im Gerät registrierten Seitenbegrenzungsgruppe, oder ein zuvor im Gerät registrierter Gruppenname. Ungebrezt: unlimited
Authentifizierungsgruppe	authority	Registriernummer der im Gerät registrierten Authentifizierungsgruppe, oder ein zuvor im Gerät registrierter Gruppenname. Admin: admin Benutzer: user User: guest
Bevorzugte Bedienergruppe	favourite	Registriernummer der im Gerät registrierten Bevorzugten Bedienergruppe, oder ein zuvor im Gerät registrierter Gruppenname. Sytemeinstellungen befolgen: systemsettings
Mein Ordner	myfolder	Ordnername des im Gerät gespeicherten Benutzerordners. Geben Sie hier nichts ein, wenn der Standardordner angegeben wird.

Die Eigenschaften, die das Gerät vom LDAP-Server erhält, können Sie wie folgt umbenennen. Wählen Sie im "Einstellungen" [Einstellungen für Netzwerk] → [LDAP-Setup]. Wählen Sie im angezeigten Einstellungsbildschirm "Globales Adressbuch" [Verbindung zu Benutzerkontrollfunktion] und dann [Seitenbegrenzungsgruppe], [Authentifizierungsgruppe], [Bevorzugte Bedienergruppe] und [Mein Ordner].

Die in jedem Gerät gespeicherten Informationen für [Seitenbegrenzungsgruppe], [Authentifizierungsgruppe] und [Bevorzugte Bedienergruppe] legen die Berechtigungen und Einstellungen fest, die der Benutzer erhält. Um diese Funktion zu verwenden und sicherzustellen, dass Benutzer auf jedem Gerät die gleichen Berechtigungen und Einstellungen erhalten, registrieren Sie die Informationen für [Seitenbegrenzungsgruppe], [Authentifizierungsgruppe] und [Bevorzugte Bedienergruppe] bei der gleichen Authentifizierungsstelle, damit sie auf jedem Gerät mit den gleichen Registriernummern angemeldet werden.

Registrieren Sie für [Mein Ordner] den Ordner auf jedem Gerät mit dem gleichen Namen unter [Spezifische Ordner].

Die verwendeten Verzeichnisinformationen vom Netzwerk-Server können nicht vom Gerät aus geändert werden.

Wenden Sie sich hierzu an den Administrator des Netzwerk-Servers.



Wenn bereits 1000 Benutzer manuell registriert wurden, ist keine Anmeldung möglich. Löschen Sie alte oder nicht verwendete Benutzernamen. Wenden Sie sich hierzu an den Administrator des Geräts.



- Wenn die Zugangskontrolle aktiviert ist und die Zugangskontrolldaten können nicht vom Authentifizierungsserver abgefragt werden, ist die Benutzerauthentifizierung nicht möglich.
- Wenn ein im Gerät registrierter Benutzer Netzwerkauthentifizierung verwendet, erhalten die Einstellungen in der Benutzerregistrierung im Gerät Vorrang in Bezug auf Seitenbegrenzungsgruppe, Authentifizierungsgruppe, Bevorzugte Bedienergruppe und Mein Ordner.
- Wenn die vom LDAP-Server erhaltene Zugangskontrolle nicht im Gerät registriert ist, gelten die werksseitig festgelegten Benutzerberechtigungen.
- Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist und der Benutzer über Netzwerkauthentifizierung als nicht registrierter Benutzer angemeldet wird, gelten die werksseitig festgelegten Benutzerberechtigungen.

Automatisch registrierte Benutzer

Wenn Sie sich durch Benutzerauthentifizierung anmelden, werden Ihre Benutzerdaten automatisch auf dem Gerät registriert.

Folgende Informationen werden gespeichert:

Option	Beschreibung
Benutzername	Diese Daten werden vom Authentifizierungsserver abgefragt.*
Initiale	1
Index	Ben.
Karten-ID	–
PIN-Code/Passwort	–
Authentifizierung Servereinstellungen	–
Authentifizierungsserver	Netzwerkauthentifizierung
E-Mail-Adresse	Wenn die Zugangskontrolle aktiviert ist, werden diese Daten vom Authentifizierungsserver abgefragt.
Mein Ordner	
Seitenbegrenzungsgruppe	
Authentifizierungsgruppe	
Bevorzugte Bedienergruppe	

* Wenn der Benutzername nicht vom Authentifizierungsserver abgefragt werden kann, werden die ersten 16 Zeichen der als Anmeldename für die Netzwerkauthentifizierung verwendeten Zeichenfolge angewandt.

Berechtigungsmethode einstellen

Damit wird die Berechtigungsmethode (Benutzer-Authentifizierung) eingestellt. Wird eine Benutzer-Authentifizierung verwendet, muss zuerst die Einstellung konfiguriert werden. Die für Benutzer konfigurierten Optionen, welche nach dem Aktivieren der Benutzer-Authentifizierung gespeichert werden, hängen von der gewählten Authentifizierungsmethode ab.

Benutzer mit Login-Name und Passwort authentifizieren

Standard-Authentifizierungsmethode mit Login-Name und Passwort.

Benutzer mit Login-Name, Passwort und Email-Adresse auth.

Diese Authentifizierungsmethode prüft neben dem Login-Namen und dem Passwort des Benutzers auch die E-Mail-Adresse.

Benutzer nur mit Benutzernummer authentifizieren

Verwenden Sie diese Option zur einfachen Authentifizierung, wenn Sie die Netzwerkauthentifizierung überspringen.



- Der Anmeldebildschirm variiert je nach der gewählten Authentifizierungsmethode. Weitere Informationen finden Sie unter "[BENUTZERAUTHENTIFIZIERUNG \(Seite 1-43\)](#)".
- Wenn "Benutzer nur mit Benutzernummer authentifizieren" als Authentifizierungsmethode gewählt wurde, kann die Netzwerkauthentifizierung nicht verwendet werden..



Gerätekontomodus einstellen

Ein spezifischer Benutzer kann für die automatische Anmeldung gespeichert werden. Wenn diese Option aktiviert ist, kann sich der registrierte Benutzer automatisch am Gerät anmelden.

Diese Funktion erspart Ihnen, sich am Authentifizierungsbildschirm anmelden zu müssen, erlaubt aber dennoch die Anwendung der Einstellungen für den gewählten Benutzer (z. B. Netzwerkauthentifizierung, bevorzugte Vorgänge usw.). Dadurch wird beispielsweise die Funktion „Authentifizierung nur für das Fax“ aktiviert.

Außerdem können Sie sich temporär mit einem anderen Benutzerkonto als dem des automatisch angemeldeten Benutzers anmelden und das Gerät mit den Rechten dieses Benutzers bedienen. Wenn die Funktion [Gerätekontomodus] aktiviert ist und Sie anderen Benutzern temporären Zugriff erlauben möchten, wählen Sie [Login mehrerer Benutzer zulassen].



- Wenn Sie sich als automatisch angemeldeter Benutzer angemeldet haben und wenn die automatische Anmeldung aus irgendwelchen Gründen fehlgeschlagen ist oder Sie über keine Administratorrechte verfügen, können Sie die allgemeinen Einstellungsmodi oder den "Einstellungen" nicht verwenden. In diesem Fall sollte der Administrator die Taste [Administratorpasswort] im Bildschirm Systemeinstellungen berühren und sich erneut anmelden.
- Wenn [Login mehrerer Benutzer zulassen] aktiviert ist und Sie sich als Benutzer anmelden möchten, der nicht mit der automatischen Anmeldung übereinstimmt, berühren Sie die Taste [Logout], um die automatische Anmeldung abzubrechen. Wenn der Bildschirm "Benutzer-Authentifizierung" erscheint, melden Sie sich als gewünschter Benutzer erneut an. Nachdem Sie die Verwendung des Geräts beendet haben, berühren Sie die Taste [Logout], um den aktuellen Benutzer abzumelden.

Benutzer Login

Diese Einstellung wird verwendet, um den automatisch angemeldeten Benutzer zu wählen, wenn die automatische Anmeldung aktiviert ist.

Cache-Benutzerinformation

Legen Sie fest, ob registrierte Benutzer automatisch erstellt werden sollen oder nicht. Extern in Sharp OSA authentifizierte Benutzer können ebenfalls registriert werden.

Speicherungszeitraum

Geben Sie ein, wie lange Benutzerinformationen im Zwischenspeicher abgelegt werden sollen.

Um die Speicherdauer festzulegen, muss [Cache-Benutzerinformation] aktiviert sein.

Passwort für Authentifizierung zwischenspeichern

Legen Sie fest, ob Kennwortdaten als Cache-Daten aufbewahrt werden, sobald ein Benutzer gespeichert wird.

Cache-Authentifizierungsdaten für externen Anschluss

Legen Sie fest, ob Authentifizierungsdaten für die Verbindung mit der Cloud als Cache-Daten aufbewahrt werden.

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden die Authentifizierungsdaten eines erfolgreich authentifizierten Benutzers aufbewahrt, um eine reibungslose Authentifizierung bei der nächsten Anmeldung des Benutzers sicherzustellen.

Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, werden die zuvor aufbewahrten Authentifizierungsdaten für die Cloud-Verbindung aller Benutzer gelöscht und die Authentifizierungsdaten werden nicht länger aufbewahrt.

Einstellung der Karte

IC-Karte zur Authent. verwenden

Verwenden Sie diese Einstellungen für die Authentifizierung und die Verwendung einer HID- oder sonstigen IC-Karte.

Passwort bei IC-Kartenauthentifizierung abfragen

Dies kann aktiviert werden, sofern „Authentifizierung einstellen“ auf „Active Directory“ lautet und „IC-Karte zur Authent. verwenden“ aktiviert ist. Sofern aktiviert, muss das Kennwort immer eingegeben werden, wenn eine Authentifizierung per IC-Karte erfolgt. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird das Kennwort erstmals eingegeben, wenn sich der Benutzer per IC-Karte anmeldet und die Kennwortdaten an den Active Directory-Server gesendet werden. Wenn sich der Benutzer anschließend erneut anmeldet, muss das Kennwort nicht erneut eingegeben werden.

Automatisches Ausloggen mit einer Karte

Sobald die IC-Karte aus dem IC-Karten-Lese-/Schreibgerät entfernt wird, wird der Benutzer abgemeldet. (Der Benutzer kann sich auch durch Tippen auf die [Logout]-Taste abmelden.)

Berechtigungsverfahren einstellen

Legen Sie das Authentifizierungsverfahren für IC-Karten fest.



Maßnahmen bei Seitenbegrenzung bei Ausgabeaufträgen

Diese Einstellung legt fest, ob ein Auftrag fertiggestellt wird oder nicht, wenn während seiner Bearbeitung das Seitenlimit erreicht wird. Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung.

- Job wird beendet bei Erreichen der Seitenbegr.
- Job stoppt wenn Seitenbegrenzung erreicht
- Nach Erreichung des Seitenlimits Job abrechnen und Job während des Empfangs löschen

Warnung bei fehlgeschlagenem Login

Bei der Eingabe von Passwörtern, auch bei Administrator-Passwörtern, während der Benutzerauthentifizierung wird die Anzahl der Versuche, ein falsches Passwort einzugeben, gezählt. Wenn die Anzahl der Versuche eine bestimmte Anzahl (3) erreicht, wird das Benutzerkonto gesperrt und der Benutzer kann keine weiteren Versuche zur Authentifizierung seines Kontos vornehmen, bis fünf Minuten vergangen sind.

Die Anzahl der Fehlversuche wird für jeden Benutzer einzeln gezählt und der Zähler wird zurückgesetzt, wenn das korrekte Passwort eingegeben wurde.

So wird verhindert, dass eine unbefugte Person versucht, das Passwort zu erraten. (Die Zahl der fehlgeschlagenen Anmeldeversuche bleibt auch nach dem Ausschalten der Stromzufuhr gespeichert.)



- Die Sperrung erfolgt nur für den Benutzer, dessen Anmeldung fehlgeschlagen ist, nicht für alle Benutzer. Auch wenn der Benutzer gesperrt wurde, können sich andere Benutzer immer noch anmelden.
- Wenn die LDAP oder Active Directory-Netzwerk-Authentifizierung benutzt wurde, erfolgt die Sperrung durch den Server, nicht durch das Gerät. Wählen Sie die geeigneten Sperreinstellungen auf dem Server.
- Wenn derselbe Benutzer gesperrt wurde, wird die Taste [Sperrung f. Verriegelungsstatus freigeben] im Bildschirm "Benutzer-Registrierung" für diesen Benutzer angezeigt. Ein Administrator kann diese Taste berühren, um die Sperrung manuell aufzuheben.

Druck durch unzulässigen Benutzer verhindern

Das Drucken durch Benutzer, die nicht im Gerät gespeichert sind, wie z. B. das Drucken ohne Eingabe einer gültigen Benutzerinformation im Druckertreiber oder das Drucken einer Datei auf einem FTP-Server aus dem "Einstellungen (Webversion)" heraus, kann verhindert werden.

Vor dem Login Benutzung des Remote-Scanners erlauben.

Diese Einstellung legt fest, ob der Scanvorgang im Remote-Betrieb vor der Anmeldung des Benutzers ausgeführt werden kann.

Gespeicherte Aufträge nach Login automatisch drucken

Wenn die Option "Aufbewahren" im Druckertreiber aktiviert und die Druckdaten im Gerät gespoolt wurden, können die gespoolten Druckdaten automatisch gedruckt werden, sobald sich der Benutzer anmeldet, der die Aufbewahrung aktiviert hat.

Verbrauchsstatus nach Login anzeigen

Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, können Sie hier festlegen, ob der Seitenzähler des Benutzers beim Login angezeigt werden soll.

Anzeige Anmeldenamen

Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert wurde, legen Sie fest, ob der Anmeldenamen oder Sternchen angezeigt werden sollen.

Option	Beschreibung
Anmeldenamen anzeigen	Der Anmeldenamen wird angezeigt.
Login-Namen mit Sternchen "*" anzeigen.	Der Anmeldenamen wird mithilfe von Sternchen ausgeblendet.

Jobstatus in die Benutzerauthentifizierung einbeziehen

Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, können Sie hier festlegen, ob der Auftragsstatus des Benutzers beim Login angezeigt werden soll.



Automatische AbmeldeEinstellung

Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, können Sie hier festlegen, ob die automatische Logout-Funktion aktiviert werden soll.

Die Zeit bis zum Logout kann in Schritten von 10 Sekunden auf bis zu 240 Sekunden eingestellt werden.

Beachtung der Groß- und Kleinschreibung des Login-Namens wurde aktiviert.

Legen Sie fest, ob für die Login-Namen für die Benutzerauthentifizierung nach Groß- und Kleinschreibung zu unterscheiden ist. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden Login-Namen mit derselben Schreibweise, jedoch mit abweichender Groß-/Kleinschreibung als verschiedene Login-Namen erkannt. Login-Namen mit gleicher Schreibweise, jedoch abweichender Groß-/Kleinschreibung, werden als Benutzernamen verschiedener Benutzer erkannt. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, ist die Groß-/Kleinschreibung für Login-Namen deaktiviert. Login-Namen mit gleicher Schreibweise und abweichender Groß-/Kleinschreibung, werden in diesem Fall als Benutzernamen desselben Benutzers erkannt.



Wird das Kontrollkästchen auf geändert und bestehen identische Benutzernamen, jedoch mit abweichender Groß-/Kleinschreibung, werden die bereits registrierten Benutzernamen als Benutzernamen unterschiedlicher Benutzer erkannt.

Den Login-Namen auf den Benutzernamen des Netzwerkordners anwenden

Anmeldenamen für den Benutzernamen des Netzwerkordners übernehmen.

Hilfanzeige des Anmeldebildschirms bearbeiten

Hier können Sie Einstellungen vornehmen, die im Login-Bildschirm angezeigt werden.

Benutzerinfo. drucken

Diese Funktion druckt die folgenden Listen aus.

- Benutzerliste
- Liste der Anzahl benutzter Seiten
- Verzeichnis der Gruppen für Seitenlimit*
- Verzeichnis der Gruppen für Autorität
- Verzeichnis der Gruppen für bevorzugte Verwendung*
- Druck aller Benutzerinformationen

Wählen Sie ein Element aus und berühren Sie die Taste [Drucken], um den Druckvorgang zu starten.

* Kann nicht gedruckt werden, wenn keine Gruppen gespeichert sind.



- Um für den Listendruck [Einseitig] oder [Zweiseitig] festzulegen, wählen Sie "Einstellungen" → [Einstellungen für System] → [Allgemeine Einstellungen] → [Geräte- Steuerung] → [Drucke auflisten].
- Unter Druck aller Benutzerinformationen behandelt 2-seitiges Drucken folgende Elemente jeweils einzeln.
 - Benutzerliste
 - Liste der Anzahl benutzter Seiten
 - Verzeichnis der Gruppen für Seitenlimit
 - Verzeichnis der Gruppen für bevorzugte Verwendung

Zähler nach Senden des E-Mail-Status zurücksetzen

Nachdem der Status als E-Mail gesendet wurde, wird der Zähler zurückgesetzt.

Erscheint nur, wenn der E-Mail-Status aktiviert ist.

Enable IPP Authentication Except for Printer Driver.

Aktivieren Sie die IPP-Authentifizierung, außer für den Druckertreiber.



Seitenbegrenzungsgruppe

Hier können Sie für jede Gruppe im Voraus die Seitenbegrenzungen registrieren.

Die Seitenlimits für jeden Benutzer werden durch die Auswahl einer dieser gespeicherten Gruppen definiert, wenn der Benutzer gespeichert wird.

- Taste [Hinzufügen]

Hinzufügen einer neuen Gruppe.

- Liste

Zeigt die derzeit gespeicherten Gruppen an. Durch Auswahl eines Gruppennamens wird der Bildschirm zum Bearbeiten dieser Gruppe angezeigt.

Seitenlimitgruppen speichern

Wenn Sie die Taste [Hinzufügen] berühren, wird der Registrierungsbildschirm angezeigt. Es können bis zu 20 Gruppen gespeichert werden.

Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter "[Einstellungen \(Seite 1-57\)](#)".

Bearbeiten einer Seitenbegrenzungsgruppe

Durch Auswahl einer Gruppe in der Liste wird der Bildschirm zum Bearbeiten dieser Gruppe angezeigt.

Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter "[Einstellungen \(Seite 1-57\)](#)".

Um den werkseitigen Standardzustand einer Gruppe wiederherzustellen, setzen Sie die Option "Gruppenname als Anmeldemodell auswählen" im Bearbeitungsfenster auf "Unbegrenzt".

Einstellungen

Option	Beschreibung
Gruppenname	Speichern Sie den Namen der Gruppe (max. 32 Zeichen).
Gruppenname als Anmeldemodell auswählen	Wählen Sie eine der zuvor gespeicherten Gruppen als Vorlage für die neue Gruppe aus. Nach der Auswahl werden die Einstellungen der vorhandenen Gruppe auf die neue Gruppe angewendet.
Funktionsbezeichnungen	Es werden die Bezeichnungen der konfigurierbaren Funktionen angezeigt. Legen Sie für jede Funktion einen Grenzwert fest.
Seitenbegr.	Wenn für einen Modus die Option [Unzulässig] ausgewählt wurde, ist in diesem Modus keine Eingabe möglich. Wenn für einen Modus die Option [Unbegrenzt] ausgewählt wurde, können in diesem Modus unbegrenzt viele Seiten ein- bzw. ausgegeben werden. Wurde die Option [Begrenzt] ausgewählt, so müssen Sie einen Seitengrenzwert (1 bis 99999999 Seiten) eingeben.

Einstellung Seitenlimit für Gerät

Legt die Seitenlimits für das Gerät fest.

Einstellungen

Option	Beschreibung
Funktionsbezeichnungen	Es werden die Bezeichnungen der konfigurierbaren Funktionen angezeigt. Legen Sie für jede Funktion einen Grenzwert fest.
Seitenbegr.	Wenn für einen Modus die Option [Unzulässig] ausgewählt wurde, ist in diesem Modus keine Eingabe möglich. Wenn für einen Modus die Option [Unbegrenzt] ausgewählt wurde, können in diesem Modus unbegrenzt viele Seiten ein- bzw. ausgegeben werden. Wurde die Option [Begrenzt] ausgewählt, so müssen Sie einen Seitengrenzwert (1 bis 99999999 Seiten) eingeben.



Authentifizierungsgruppe

Hier speichern Sie die relevanten Einstellungen für Benutzerberechtigungen für jede Gruppe im Voraus. Die Berechtigungen jedes Benutzers werden durch die Auswahl einer dieser gespeicherten Gruppen definiert, wenn der Benutzer gespeichert wird.

- Taste [Hinzufügen]
Hinzufügen einer neuen Gruppe.
- Liste
Zeigt die derzeit gespeicherten Gruppen an. Durch Auswahl eines Gruppennamens wird der Bildschirm zum Bearbeiten dieser Gruppe angezeigt.

Speichern von Authentifizierungsgruppen

Wenn Sie die Taste [Hinzufügen] berühren, wird der Registrierungs Bildschirm angezeigt. Es können bis zu 20 Gruppen gespeichert werden. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Einstellungen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Bearbeiten einer Authentifizierungsgruppe

Durch Auswahl einer Gruppe in der Liste wird der Bildschirm zum Bearbeiten dieser Gruppe angezeigt. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Einstellungen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Um eine Gruppe auf die werksseitige Standardeinstellung zurückzusetzen, wählen Sie die Gruppe in der Liste aus und wählen Sie eine der Optionen [Rückkehr zu den Administratorenrechten], [Zurück zur Systemadministratorbefugnis.], [Rückkehr zu den Benutzerrechten], [Rückkehr zu den Gastrechten] und [Zurück zur Scanner verboten-Befugnis.]. Durch Berühren der Taste [Ausführen] wird der Gruppenstatus auf die werksseitige Voreinstellung zurückgesetzt.

Option	Beschreibung				
Gruppenname	Speichern Sie den Namen der Gruppe (max. 32 Zeichen).				
Gruppenname als Anmeldemodell auswählen	Wählen Sie eine der zuvor gespeicherten Gruppen als Vorlage für die neue Gruppe aus. Nach der Auswahl werden die Einstellungen der vorhandenen Gruppe auf die neue Gruppe angewendet.				
	Die werksseitigen Standardgruppen und deren Einstellungen sind im Folgenden dargestellt.				
	Administrator	Systemadministrator	Benutzer	Gast	Scanner verbotene Befugnis
Kopie					
Freigabe einstellen	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt
Sondermodus	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt
Senden beim Kopieren	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt
Genehmigungseinstellung zur Benutzung des Tonersparmodus	Kein Tonersparen	Kein Tonersparen	Kein Tonersparen	Kein Tonersparen	Kein Tonersparen
Erstellung PDF für PC-Browsen	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt
Drucker					
Freigabe einstellen	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt
FTP Druck	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt
Direktdruck aus USB-Speicher	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt
Zugdruck des Netzwerkordners	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt
Senden beim Drucken	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt
Erstellung PDF für PC-Browsen	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt
Genehmigungseinstellung zur Benutzung des Tonersparmodus	Kein Tonersparen	Kein Tonersparen	Kein Tonersparen	Kein Tonersparen	Kein Tonersparen



Option	Beschreibung				
Bild Senden					
Freigabeeinstell. für jeden Modus					
<ul style="list-style-type: none"> • E-mail • FTP • Desktop • Netzwerkordner • Scan an ext. Speicherg. • PC-Scan • Internet-Fax senden • PC-I-Fax senden • Fax-Send. • PC-Fax senden 	Alle erlaubt	Alle verboten	Alle erlaubt	Alle erlaubt	Alle verboten
Farbscan	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt
Sondermodus	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt
Registrierung/Löschen des Programms	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt
Erstellung PDF für PC-Browsen	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt
Zugriff auf die Faxdaten	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt
Adressierung freigeben					
<ul style="list-style-type: none"> • Freigabeeinstellung für Direkteingabe • Freigabeeinstellung für ein lokales Adressbuch • Freigabeeinstellungen für ein globales Adressbuch 	Alle erlaubt	Alle erlaubt	Alle erlaubt	Alle erlaubt	Alle erlaubt
Dokumentenablage					
Scannen auf Festplatte					
Farbscan	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt	Nur Schwarzweiß erlaubt	Erlaubt
Sondermodus	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt
Downloadfähige Datei wird erstellt	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt
Drucke (Dokumentenabl.)					
Freigabe einstellen	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt
Sondermodus	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt
Bildprüfung Dokumentenablage					
Freigabe einstellen	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt
Nur die Dateien der angemeldeten Benutzer anzeigen	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig



Option	Beschreibung				
Sharp OSA					
Einstellung zur Bewilligung, einen Sharp OSA zu verwenden.	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt
Allgemeine Funktionen					
Freigabe für 2-seitigen Druck	Alle erlaubt	Alle erlaubt	Alle erlaubt	Alle erlaubt	Alle erlaubt
Abrechnungscode ändern	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt
Ausgabefreigabe-Einstell.	Alle erlaubt	Alle verboten	Alle erlaubt	Alle verboten	Alle erlaubt
Geräteeinstellungen					
Gesamtzählung	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt
Geräte-/Netzwerkstatus	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt
Aus-/Einschalten	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Liste für Benutzer	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt
Liste für Administrator	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Adressregistrierung	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt
Belegablageordner anmelden	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt
Kontrolle der Benutzer (Administ.)	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Kontrolle der Benutzer (Benutzer)	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt
Einstellungen Startseite	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Einstellungen für Kopieren	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Einstellungen für Drucken (Administ.)	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Einstellungen für Drucken (Benutzer)	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt
Einstellungen für Bild senden > Allgemeine Einstellungen	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Einstellungen für Scannen	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Fax-Einstellungen	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
I-Fax-Einstellungen	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Fax-Datenempfang/Weiterleiten (Manuell)	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt
Einstellungen Eingangs-Routing (weiterleiten/speichern) (Administ.)	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Einstellungen Eingangs-Routing (weiterleiten/speichern) (Benutzer)	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt
Meta-Dateneingabe	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Einstellungen für Doku.ablage	Erlaubt*	Erlaubt*	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Sharp OSA Einstellungen	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig



Option	Beschreibung				
Papiereinstellungen (außer Bypass-Fach)	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt
Papiereinstellungen (Bypass-Fach)	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Erlaubt
Betriebs- Einstellungen	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Tastatureinstellungen	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Geräte- Steuerung	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Einstellungen Geräteidentifikation	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Uhrzeit	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Prod.Schlüss.	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Benutzerdefinierten Link einstellen	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Einstellungen für Netzwerk	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Einstellungen für Sicherheit	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Stromsparmodus	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
System- steuerung	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Anpassung der Bildqualität	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Download der Betriebsanleitung	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt
Einstellung Verknüpfungsseite	Erlaubt	Erlaubt	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig

* Informationen zu den einzelnen Einstellungen finden Sie in der Liste des Einstellungsmodus.



Je nach Gerätespezifikation und installierten Peripheriegeräten sind einige Einstellungen unter Umständen nicht verfügbar.



Bevorzugte Bedienergruppe

Verzeichnis der Gruppen für bevorzugte Verwendung

Sie können für jede Gruppe die bevorzugte Bedienungsumgebung einstellen. Zum Beispiel müssten Benutzer, die eine andere Landessprache sprechen, bei jeder Verwendung des Geräts die Anzeigesprache ändern. Wenn die jeweilige Sprache jedoch im Voraus in einer "Bevorzugten Bedienergruppe" gespeichert wird, wird sie bei jeder Anmeldung des Benutzers automatisch gewählt.



- Je nach Gerätespezifikation und installierten Peripheriegeräten sind einige Einstellungen unter Umständen nicht verfügbar.
- Diese Einstellung kann nur im "Einstellungen (Webversion)" vorgenommen werden. Am Touch-Panel des Geräts können diese Einstellungen nicht konfiguriert werden.

Hinzufügen/Bearbeiten einer Gruppe

Berühren Sie die Taste [Hinzufügen], um den Bildschirm zur Registrierung der bevorzugten Bedienergruppe aufzurufen. Berühren Sie einen Gruppennamen, um den Bildschirm zur Registrierung der bevorzugten Bedienergruppe anzuzeigen. Auf diesem Bildschirm können Sie die Gruppe bearbeiten.

Einstellungen

Option	Beschreibung
Gruppenname	Speichern Sie den Namen der Gruppe (max. 32 Zeichen).
Gruppenname als Anmeldemodell auswählen	Wählen Sie eine der zuvor gespeicherten Gruppen als Vorlage für die neue Gruppe aus. Nach der Auswahl werden die Einstellungen der vorhandenen Gruppe auf die neue Gruppe angewendet.
Kopie	
Anfangsstatus einstellen	Wählen Sie Einstellungen für Bildausrichtung, Papierkassette, Belichtungsart, Zoomfaktor, 2-seitig, Originalbindung, Ausgabebindung, Ausgabe, Versatz, Ausgabefach, Trennseite, Hefter/Sortier, Heftungsposition, Lochung und Faltung.
Bild Senden	
Anfangsstatus einstellen	Wählen Sie die Einstellung für Bildausrichtung, Belichtung, Auflösung, Farbmodus, Dateiformat und Original-Bildtyp. Wählen Sie die Einstellungen für Spezifizierte Seiten pro Datei und Faxabsendername.
Dokumentenablage	
Bildausrichtung	Legen Sie die Bildausrichtung fest.
Anfangsstatus einstellen	Wählen Sie Einstellungen für Farbmodus, Belichtung, Original-Bildtyp und Auflösung.
Drucke (Dokumentenabl.)	Wählen Sie das Standard-Ausgabefach für das Drucken über die Dokumentenablage.
Systemeinstellungen	
Anzeigemodus vergrößern	Schalten Sie diese Option EIN, um im Einstellungsmodusbildschirm große Zeichen zu verwenden.
Einstellung für Erkennung der Originalformate	Wählen Sie, ob Zollformate oder AB-Formate erkannt werden sollen, oder deaktivieren Sie die Formaterkennung über das Vorlagenglas.
Erkennung auf Vorlagenglas abbrechen	Die Originalformaterkennung am Vorlagenglas kann deaktiviert werden. Danach werden alle auf das Vorlagenglas gelegte Originale als Originale in Spezialformaten behandelt.
Spracheinstellung	Wählen Sie die Anzeigesprache.
Anzahl der angezeigten Sätze für Auftragsstatus wechseln	Wählen Sie aus, ob Sie die Anzahl der Fortschrittssätze oder die verbleibenden Sätze als Auftragsstatus anzeigen möchten.
Tastenbedienung einstellen	Legen Sie die Einstellungen für die Verzögerung und die Wiederholrate der Tastatur fest.
Zeit für Annahme der Langberührungs-Tasteneingabe	Legen Sie eine Zeit fest, ab der eine Tastenberührung als lange Berührung erkannt wird.
Einstellung für Doppel-Antippintervall	Legen Sie ein Intervall zum Erkennen einer Doppelberührung fest.



Option	Beschreibung
Ton bei Tastendruck	Wählen Sie den Ton, der beim Berühren von Feldern wiedergegeben wird.
Tastatur- Auswahl	Stellen Sie die Sprache ein, die auf der Tastatur angezeigt wird.
Einstellung Display-Muster	Wählen Sie die im Touch-Panel verwendeten Farbmuster aus.
Gespeicherte Aufträge nach Login automatisch drucken	Wenn die Option "Aufbewahren" im Druckertreiber aktiviert und die Druckdaten im Gerät gespoolt wurden, können die gespoolten Druckdaten automatisch gedruckt werden, sobald sich der Benutzer anmeldet, der die Aufbewahrung aktiviert hat.
Bevorzugte Tasteneinstellung	Hier können Sie einstellen, ob die Systemeinstellungen oder die Taste für registrierte benutzerdefinierte Tastenbelegungen zum Durchführen der benutzerdefinierten Tastenbelegung verwendet werden soll.
Heimbildschirm- Einstellung	Hier können Sie einstellen, ob die Systemeinstellungen oder die Taste für den gespeicherten Startbildschirm für Einstellungen im Startbildschirm verwendet werden soll.
Einstellungsvorschau: Standardliste/Miniaturbildanzeige	
Fax/I-Fax-Empfangsdaten	Legen Sie fest, ob eingehende Faxe/I-Faxe standardmäßig als Liste oder Miniaturansicht angezeigt werden sollen.
Datei aus Hauptordner/offene Ablage abrufen	Wählen Sie, ob das Standardformat der Bildschirme für den Dokumentenablage-Hauptordner und den temporären Ordner als Liste oder als Miniaturansicht angezeigt werden soll.
Datei aus spezifischem Ordner abrufen	Wählen Sie, ob das Standardformat des Bildschirms für den anwenderspezifischen Ordner der Dokumentenablage als Liste oder als Miniaturansicht angezeigt werden soll.
Dateiabruf des Direktdrucks	Wählen Sie, ob in der Standardanzeige des Dateilistenbildschirms für den Direktdruck die Ordner als Liste oder Miniaturbild angezeigt werden sollen.

Bevorzugte Bedienergruppe auf "Unbegrenzt" zurücksetzen

Um eine bevorzugte Bedienergruppe auf die werkseitige Einstellung zurückzusetzen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen () links von "Nr." und berühren Sie die Taste [Zurück auf Standard].

Favoritentastenliste

Weisen Sie häufig verwendeten Funktionen Schnellzugriffstasten zu. Diese werden im Ausgangsbildschirm der einzelnen Modi angezeigt.

Einstellungen

Option	Beschreibung
Schlüsselname	Sie können bis zu 20 Zeichen für den bevorzugten Tastennamen eingeben. (Es können bis zu 20 normal breite Zeichen eingegeben werden, es werden aber nur 10 auf der Taste angezeigt.)
Funktionsmenü/Programm/ Sonstige	Wählen Sie die Funktion aus, die Sie der bevorzugten Taste zuweisen möchten. Die zur Auswahl stehenden Funktionen sind je nach Modus unterschiedlich.
Keine Anzeige	Aktivieren Sie diese Einstellung, damit die bevorzugten Tasten nicht angezeigt werden.



Startseitenliste

Zuvor müssen die Heimbildschirm-Einstellungen gespeichert werden. Wählen Sie beim Registrieren einer Bevorzugten Bedienergruppe einen Startbildschirm aus.

Option	Beschreibung
Name	Sie können bis zu 32 Zeichen für den Startseite-Namen eingeben.
Gruppenname als Anmeldemodell auswählen	Wählen Sie eine der zuvor gespeicherten Startseiten als Vorlage für die neue Startseite aus. Nach der Auswahl werden die Einstellungen für diesen Startbildschirm angewendet.
Namen der Startseite löschen	Geben Sie einen Namen für den Startbildschirm ein, um den vorhandenen Namen zu ändern.
Vorlage	Wählen Sie ein Layout-Muster für die registrierte Taste.
Tastenbelegung des Bildschirms	Das Layout der Tasten auf der Startseite kann angezeigt werden.
Textfarbe auf Startseite ändern	Stellen Sie die Farbe des Textes im Bildlaufbereich, im festen Bereich und für die Uhr ein.
Start-Taste	Registriert die für die gewählte Tastennummer zu verwendende Funktion.
Feste Taste	Registriert die für die gewählte Tastennummer zu verwendende Funktion. Diese Taste wird auf allen Seiten des Startbildschirms angezeigt.
Tonermenge anzeigen	Wählen Sie diese Einstellung, um den Tonerstand im festen Bereich anzuzeigen

Benutzerzähler

Diese Funktion zeigt die Gesamtzahl der von jedem Benutzer gedruckten Seiten an.

- Taste [Alle auswählen]
Wählt alle Benutzer aus.
- Taste [Löschvorgang überprüft]
Löscht alle ausgewählten Optionen.
- Taste [Anzeigen]
Zeigt die Zählwerte des ausgewählten Benutzers an.
- Taste [Zähler löschen]
Damit können die Zählwerte des ausgewählten Benutzers zurückgesetzt werden.
- Verzeichnis Benutzer
Zeigt die werksseitig gespeicherten und die aktuell gespeicherten Benutzer an. Wenn Sie einen Benutzernamen berühren, wird dieser ausgewählt.

Benutzeranzahl sehen

Wenn Sie einen Benutzer auswählen und die Taste [Anzeigen] berühren, wird der zugehörige Benutzerzähler angezeigt.

Option	Beschreibung
Weiter	Zeigt den nächsten Benutzer an (in der Reihenfolge der Registrierungsnummern).
Voherige	Zeigt den vorherigen Benutzer an (in der Reihenfolge der Registrierungsnummern).
Zähler anzeigen	Mit dieser Funktion werden die Zähler sowie die Anzahl der verbleibenden Seiten des ausgewählten Benutzers für alle Funktionen angezeigt.
Seitenbegrenzung	Die für den Benutzer eingestellte Seitenbegrenzung wird in Klammern und dem Zähler angezeigt.



Falls keine Peripheriegeräte angeschlossen sind, werden deren Zähler nicht angezeigt.



Benutzerzähler zurücksetzen

Wählen Sie einen Benutzer im Einstellungsfenster aus und berühren Sie die Taste [Zähler löschen]. Es öffnet sich ein Zählerrückstellfenster für diesen Benutzer.

Das Rückstellfenster hängt davon ab, ob ein oder mehrere Benutzer ausgewählt wurden. Die in diesem Fenster angezeigten Optionen werden in der folgenden Tabelle beschrieben.

Wenn ein einzelner Benutzer gewählt wurde

Option	Beschreibung
Weiter	Zeigt den nächsten Benutzer an (in der Reihenfolge der Registrierungsnummern).
Voherige	Zeigt den vorherigen Benutzer an (in der Reihenfolge der Registrierungsnummern).
Zähler anzeigen	Mit dieser Funktion werden die Zähler sowie die Anzahl der verbleibenden Seiten des ausgewählten Benutzers für alle Funktionen angezeigt.
Zähler löschen	Setzt den Zähler der gewählten Option auf "0" zurück.
Alle Zähler löscht	Löscht alle Zähler des gewählten Benutzers und setzt diese auf "0" zurück.

Wenn mehrere Benutzer gewählt sind

Option	Beschreibung
Zähler anzeigen	Mit dieser Funktion werden die Zähler sowie die Anzahl der verbleibenden Seiten des ausgewählten Benutzers für alle Funktionen angezeigt.
Zähler löschen	Setzt den Zähler der gewählten Option auf "0" zurück.
Alle Zähler löscht	Löscht alle Zähler des gewählten Benutzers und setzt diese auf "0" zurück.

Benutzeranzahl speichern

Durch einen Klick auf die Schaltfläche [Speichern] werden die Zählerinformationen des Benutzers in einer Datendatei gespeichert. Um die Zählerinformationen des Benutzers im Gerät zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben "Daten speichern und löschen" und klicken Sie auf die Schaltfläche [Speichern].



Diese Einstellung kann nur im "Einstellungen (Webversion)" vorgenommen werden. Am Touch-Panel des Geräts können diese Einstellungen nicht konfiguriert werden.



Einstellung der Karte

Einstellung Kartenbereich

Die beim Lesen der Karte durchgeführte Datenprüfung kann eingestellt werden.

Einstellungen

Option	Beschreibung
Systemcode nur im FeliCa-Benutzerbereichsmodus prüfen	Prüfen sie den Systemcode nur im FeliCa Benutzerbereichsmodus.
Einrichtungscodes im HID-Modus prüfen	Der Anlagencode einer HID-Karte wird geprüft.
Einrichtungscodes	Den Anlagencode einer HID-Karte eingeben. Wenn Sie die Taste [Speichern] berühren, wird der Anlagencode gespeichert.
Aus Setup-Datei importieren	Wenn Sie den Namen der Konfigurationsdatei eingeben und die Taste [Ausführen] berühren, werden die Kartenbereichseinstellungen aus der Konfigurationsdatei gelesen. Wenn Sie die Taste [Löschen] berühren, werden alle Dateien, die mit den aktuellen Suchbedingungen übereinstimmen, gelöscht.

Einstellungen Kartentyp/ Kartenleser

Verwenden Sie diese Einstellungen für die Authentifizierung und die Verwendung einer HID- oder sonstigen IC-Karte.

Einstellungen

Option	Beschreibung
Kartentyp/Kartenleser	Geben Sie Kartentyp und Kartenleserinformationen ein.



ACTIVE DIRECTORY-LINK-FUNKTION

Sie können sich an der Active Directory-Domain (AD-Domain) des Geräts anmelden und die Benutzerverwaltung einfach über das Netzwerk vornehmen.

In einem Netzwerk, in dem Active Directory nicht aktiviert ist, müssen Sie die Netzwerkgerät-Authentifizierung für jedes Gerät durchführen.

Aus diesem Grund muss ein Benutzer mehrere Domainnamen und Passwörter haben.

Wenn Sie sich an einer AD-Domain anmelden, müssen Sie sich nur einmal authentifizieren. Wenn Sie authentifiziert sind, authentifiziert der Active Directory-Server automatisch die Netzwerkgeräte. Sie können sich an mehrere Geräte im Netzwerk mit einem einzelnen Domainnamen und Passwort anmelden.

Anmelden an einer AD-Domain

Wenn Sie das Gerät an einer AD-Domain anmelden möchten, setzen Sie den Authentifizierungsort auf [Active Directory] im "Einstellungsmodus (Administrator)" - [Kontrolle der Benutzer] → [Standard-einstellungen] → [Authentifizierung Servereinstellungen].



Wenn der Authentifizierungsort auf Active Directory eingestellt ist, kann die Kerberos-Einstellung nicht benutzt werden.

Registrierung des Geräts in einer AD-Domain

Wenn Sie sich an einer AD-Domain anmelden, wird das Gerät als ein Drucker in der AD-Domain registriert. Geben Sie die Daten des Geräts im Einstellungsmodus ein.

Gerätename des Geräts

Wählen Sie im "Einstellungsmodus (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Netzwerk] → [Einstellung Netzwerkname] → [Gerätename] aus.

Domänname des Geräts

Wählen Sie im "Einstellungsmodus (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Netzwerk] → [Einstellungen Active Directory] → [Domänenname] aus.

Geräte-Benutzername und Passwort

Wählen Sie im "Einstellungsmodus (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Netzwerk] → [Einstellungen Active Directory] → [Konto für Geräteregistrierung] aus.

DNS-Domänname

Wählen Sie im "Einstellungsmodus (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Netzwerk] → [Dienste-Setup] → [DNS] → [Domänenname] aus.



Benutzerauthentifizierung in der AD-Domain

Die folgenden Verfahren können für die Benutzerauthentifizierung in der AD-Domain benutzt werden.

1. Authentifizierung durch manuelle Eingabe auf dem Gerät

Führen Sie die Authentifizierung auf dem Touch-Panel des Geräts durch. Weitere Informationen zum Authentifizierungsverfahren finden Sie unter "[AUTORISIERUNG MIT LOGIN-NAMEN/KENNWORT \(Seite 1-45\)](#)". Konfigurieren Sie die folgende Einstellung im "Einstellungsmodus (Administrator)".

Deaktivieren Sie "Einstellungsmodus (Administrator)" → [Kontrolle der Benutzer] → [Standard- einstellungen] → [IC-Karte zur Authent. verwenden].

2. Anmeldung mit IC-Karte (Schnellmodus)

Führen Sie die AD-Domain-Authentifizierung mit der Karten-ID, die auf einer IC-Karte registriert ist, durch.

Wenn Sie die Authentifizierung zum ersten Mal durchführen, müssen Sie Ihr Passwort eingeben. Danach können Sie die Authentifizierung nur mit Ihrer IC-Karte durchführen.



Wenn Sie Ihr Passwort auf dem Active Directory Server ändern, werden Ihre zuvor eingegebenen Passwortdaten zurückgesetzt und Sie müssen Ihr Passwort erneut eingeben.

Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen im "Einstellungsmodus (Administrator)".

Aktivieren Sie "Einstellungsmodus (Administrator)" → [Kontrolle der Benutzer] → [Standard- einstellungen] → [IC-Karte zur Authent. verwenden].

Aktivieren Sie "Einstellungsmodus (Administrator)" → [Kontrolle der Benutzer] → [Standard- einstellungen] → [Passwort für Authentifizierung zwischenspeichern].

3. Anmeldung mit IC-Karte (Sicherheitskarte)

Führen Sie die AD-Domain-Authentifizierung mit der Karten-ID, die auf einer IC-Karte registriert ist, durch.

Sie müssen immer Ihr Passwort eingeben, wenn Sie die Authentifizierung mit der IC-Karte durchführen.

Aktivieren Sie "Einstellungsmodus (Administrator)" → [Kontrolle der Benutzer] → [Standard- einstellungen] → [IC-Karte zur Authent. verwenden].

Deaktivieren Sie "Einstellungsmodus (Administrator)" → [Kontrolle der Benutzer] → [Standard- einstellungen] → [Passwort für Authentifizierung zwischenspeichern].



- Sie können sowohl AD-Domain-Authentifizierungsbenutzer und Benutzer, die für das Gerät registriert sind, benutzen. In diesem Fall wird der Authentifizierungsort beim Anmelden festgelegt.
- Wenn ein AD-Domain-Authentifizierungsbenutzer eine Auftrag reserviert und sich abmeldet, bevor der Auftrag ausgeführt wurde, werden die Benutzerdaten temporär auf dem Gerät gespeichert und der reservierte Auftrag wird ausgeführt.



Funktionen, die durch die Verbindung mit Active Directory benutzt werden können

Für die Benutzer zugängliche Netzwerkordner

Wenn ein Benutzer, der sich an einer AD-Domain angemeldet hat, auf einen Netzwerkordner über das Gerät zugreift, kann der Benutzer nur auf einen Ordner zugreifen, für den er eine Erlaubnis hat.

Freigegebener Ordner

Wenn ein angemeldeter Benutzer die Taste [Browse] für eine gemeinsame Ordneradresse berührt, werden nur Ordner angezeigt, für die der Benutzer eine Erlaubnis hat.

Dokumentenablage

Wenn ein angemeldeter Benutzer die Taste [Datei aus zu druckendem Netzwerkordner auswählen] auf dem Aktionsfeld in der Dokumentenablage und dann [Auf Ordner auf dem Netzwerk verweisen] berührt, werden nur Ordner angezeigt, für die er eine Erlaubnis hat.

Basisverzeichnis

Scannen zum Basisverzeichnis

Beim Scannen kann ein angemeldeter Benutzer sein Basisverzeichnis, das in der AD-Domain festgelegt ist, dazu benutzen, die gescannte Datei zu diesem Ordner zu senden.

Um diese Funktion zu benutzen, aktivieren Sie "Einstellungsmodus (Administrator)" → [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen für Scannen] → [Standard-Adresse] → [Basisverzeichnisses des Benutzers für Login anwenden].

Freigegebener Ordner

Unter der Adresse des geteilten Ordners wird der Pfad des Basisverzeichnis des angemeldeten Benutzers automatisch in [Pfadeingabe zu Ordner] eingegeben. Der Ordner, der angezeigt wird, nachdem die Taste [Browse] berührt wurde, ist das Basisverzeichnis des Benutzers.



Wenn auf den Active Directory-Server nicht zugegriffen werden kann, ist das Feld [Pfadeingabe zu Ordner] leer und wenn die Taste [Browse] berührt wird, werden die Suchergebnisse des gesamten Netzwerks angezeigt.

Drucken vom Basisverzeichnis aus

Das Basisverzeichnis des angemeldeten Benutzers, das in der AD-Domain festgelegt wurde, kann dazu benutzt werden, den Druckordner für das Drucken zum Basisverzeichnis einzustellen.

Freigegebener Ordner

Wenn der Benutzer [Datei aus zu druckendem Netzwerkordner auswählen] auf dem Aktionsfeld in der Dokumentenablage berührt [Auf Ordner auf dem Netzwerk verweisen], ist der angezeigte Ordner das Basisverzeichnis des Benutzers.



- Wenn die Authentifizierungsdaten im Adressbuch gespeichert werden und der Benutzer eine Datei sendet, indem er die Adresse im Adressbuch festlegt, wird die Datei entsprechend der Benutzerberechtigungen im Adressbuch gesendet. Wenn die Authentifizierungsdaten nicht im Adressbuch gespeichert werden, wird die Datei entsprechend der Authentifizierungsberechtigungen des angemeldeten Benutzers gesendet.
- Im AD-Domain-Authentifizierungsmodus kann eine Datei an einen freigegebenen Ordner mit den Authentifizierungsberechtigungen des angemeldeten Benutzers gesendet werden. In diesem Fall kann ein Benutzername und ein Passwort nicht manuell eingegeben werden.

E-Mail

Scannen zu E-Mail

Ein angemeldeter Benutzer kann sein E-Mail-Postfach, das er in der AD-Domain festgelegt hat, benutzen, um ein gescanntes Bild an sich selbst per E-Mail zu senden.

Um die in der AD-Domäne eingestellte E-Mail-Adresse für den angemeldeten Benutzer zu verwenden, berühren Sie [Meine Adresse finden], das auf dem Aktionsfeld angezeigt wird, wenn eine E-Mail gesendet wird oder aktivieren Sie [E-Mail-Ad. des Benutzers zum Anmelden verw.] in "Einstellungen (Administrator)" → [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen für Scannen] → [Standard-Adresse].



Einstellungen Active Directory

Neben den Optionen, die für die Verwendung von Active Directory auf diesem Gerät eingestellt werden müssen, erläutert dieser Abschnitt die Optionen, die in den Active Directory-Einstellungen der Systemeinstellungen eingestellt werden können.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" die Option [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Netzwerk] → [Einstellungen Active Directory].

Suchattribut:

Legen Sie das Suchattribut fest. Die Standardeinstellung lautet "cn".

Verbindung zu Benutzerkontrollfunktion

Seitenbegrenzungsgruppe

Geben Sie eine Seitenbegrenzungsgruppe ein, um diese festzulegen. Die Standardeinstellung lautet "pagelimit".

Authentifizierungsgruppe

Geben Sie eine Authentifizierungsgruppe ein, um diese festzulegen. Die Standardeinstellung lautet "authority".

Bevorzugte Bedienergruppe

Geben Sie bevorzugte Bedienergruppe ein, um diese festzulegen. Die Standardeinstellung lautet "favorite".

Mein Ordner

Geben Sie einen Ordner ein, um "Mein Ordner" festzulegen. Die Standardeinstellung lautet "myfolder".

Konto für Geräteregistrierung

Benutzername

Geben Sie den gewünschten Benutzernamen ein.

Kennwort

Geben Sie ein Passwort ein.




ABRECHNUNGSCODE

ABRECHNUNGSCODE

Ein Abrechnungscodes, der zu einem aufgezeichneten Auftragsprotokoll hinzugefügt wird, sobald ein Druck- oder Sendeauftrag ausgeführt wurde, dient zur Ausführung der verschiedenen Abrechnungsprozesse.

Abrechnungscodes werden in zwei Arten klassifiziert: Hauptcode und Subcode. Der Abrechnungscodes wird im Auftragsprotokoll aufgezeichnet, sobald er eingegeben und ein Druck- oder Sendeauftrag ausgeführt wurde.

Durch die Zusammenfassung aller Beträge nach Abrechnungscodes basierend auf Auftragsprotokollen wird die Durchführung der nachfolgenden Operationen erleichtert, z. B. das Erstellen von kombinierten Abrechnungen.



Abrechnungscodetypen

Art	Beschreibung
Hauptcode	Wird verwendet zur Kategorisierung der Ergebnisse der ausgeführten Druck- und Sendeaufträge, um eine effiziente Verwaltung zu unterstützen. Beispielsweise können Sie einen Code nach Kunde zuweisen und Kostendaten nach Kunden aus den Auftragsprotokollen erfassen. Beispiel eines Codes: Herausgegeben für Unternehmen A
Subcode	Ist verfügbar, wenn der Hauptcode alleine nicht ausreichend ist für die Verwaltung von Abrechnungscodes. Sie können z. B. die monatlichen Kostendaten einem Subcode zuweisen und die Summe der monatlichen Kostendaten aller Kunden erfassen, sobald der Kundename dem Hauptcode zugewiesen wird. Beispiel eines Codes: Herausgegeben im Februar 2018
Standardcode	Wird automatisch zugewiesen, wenn kein Haupt- oder Subcode festgelegt wurde.

Verwendung des Abrechnungscodes aktivieren

Wenn Sie die Verwendung des Abrechnungscodes aktivieren möchten, wählen Sie "Einstellungen (Administrator)" → [Kontrolle der Benutzer] → [Abrechnungscodes] → [Administration einstellen], und stellen Sie [Abrechnungscodes benutzen] auf [Aktivieren] ein.

Erfassen von Abrechnungscodes

Wählen Sie im "Einstellungen (Webversion)" [Systemeinstellungen] → [Systemsteuerung] → [Auftragsprotokoll] → [Protokoll bearbeiten], und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Speichern], um die Auftragsprotokolle herunterzuladen. Fassen Sie dann die Daten zusammen, indem Sie die gespeicherten Auftragsprotokolle klassifizieren und anordnen.



ABRECHNUNGSCODE BENUTZEN

Wenn die Verwendung des Abrechnungscodes unter "Einstellungen (Administrator)" aktiviert wurde, wird das Eingabefenster für den Abrechnungscodes im Übergangsmodus angezeigt (zum Zeitpunkt des Druck-/Sendevorgangs im Dokumentenablagemodus).

Sofern erforderlich, geben Sie den Haupt- oder Subcode ein.



- Wenn Sie die Verwendung des Abrechnungscodes aktivieren möchten, wählen Sie "Einstellungen (Administrator)" → [Kontrolle der Benutzer] → [Abrechnungscodes] → [Administration einstellen], und stellen Sie [Abrechnungscodes benutzen] auf [Aktivieren] ein.
- Wenn der festgelegte Abrechnungscodes im Übergangsmodus beibehalten werden soll Wählen Sie "Einstellungen (Administrator)" → [Kontrolle der Benutzer] → [Abrechnungscodes] → [Administration einstellen], und wählen Sie für das Kontrollkästchen [Bei dem Übertragungsmodus Abrechnungscodes übernehmen] die Option . Dadurch erübrigt sich, die Abrechnungscodes bei jedem Übergangsmodus neu einzugeben.



Sie können Abrechnungscodes zuweisen, um die Zieldateien und Druckaufträge über "Einstellungen (Webversion)" - [Dokumentenbearbeitungen] erneut zu drucken/senden.

Erneutes Festlegen eines Abrechnungscodes

Wenn Sie den festgelegten Abrechnungscodes ändern möchten, tippen Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Rechnungscodes wechseln.] an.

Wenn das Eingabefenster für den Abrechnungscodes angezeigt wird, wählen Sie einen neuen Abrechnungscodes.

Auswählen eines Abrechnungscodes aus der Liste

Wählen Sie den gewünschten Abrechnungscodes in der Liste der registrierten Abrechnungscodes aus. Die Abrechnungscodes müssen vorab registriert werden.

► [REGISTRIEREN EINES NEUEN ABRECHNUNGSCODES \(Seite 1-75\)](#)

1

Wenn das Eingabefenster für den Abrechnungscodes angezeigt wird, berühren Sie die Taste [Aus Liste auswählen] des Hauptcodes.



Wenn kein Abrechnungscodes festgelegt ist

Berühren Sie die Taste [Ist für Rechnungscodes untauglich].



Auswahl des zuvor verwendeten Abrechnungscodes (zum Zeitpunkt der Benutzerauthentifizierung)

Tippen Sie während der Benutzerauthentifizierung im Aktionsfeld die Option [Vorher benutzten Abrechnungscodes benutzen.] an. Es werden dann der Haupt- und Subcode angezeigt, die vom authentifizierten Benutzer zuvor eingegeben wurden.



2

Hauptcode	Name des Hauptcodes
MAIN001	Company 1
MAIN002	Company 2
MAIN003	Company 3
MAIN004	Company 4
MAIN005	Company 5
MAIN006	Company 6
MAIN007	Company 7
MAIN008	Company 8

Tippen Sie den Hauptcode an und wählen Sie ihn aus der Liste aus.



Wenn Sie den Hauptcode oder den Hauptcodenamen suchen

Berühren Sie . Wenn das Suchfenster angezeigt wird, geben Sie den Hauptcode und den Hauptcodenamen ein, und berühren Sie die Taste [Suche starten]. Das Suchergebnis wird angezeigt.

3

Berühren Sie die Taste [OK].

Sie kehren dann zum Eingabefenster für den Abrechnungscodes zurück.



Abbrechen der Auswahl aus einer Liste

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Abbrechen und zurück]. Der ausgewählte Hauptcode wird gelöscht und sie kehren zum Eingabefenster für den Abrechnungscodes zurück.



Überprüfen der Details des Hauptcodes

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Details anzeigen]. Das Detailfenster wird angezeigt. Prüfen Sie die Details und berühren Sie dann die Taste .

4

Abrechnungscodes

Abrechnungscodes eingeben.

Hauptcode: AAAA

Untergeordneter Code: AAAA

Berühren Sie die Taste [Aus Liste auswählen] des Subcodes.

Die Subcodeliste wird angezeigt. Führen Sie die Verfahren gemäß Schritt 2 und 3 aus und legen Sie dann den Subcode fest.

5

Abrechnungscodes

Abrechnungscodes eingeben.

Hauptcode: AAAA

Untergeordneter Code: AAAA

Berühren Sie die Taste [OK].



Wenn Sie den Wert des festgelegten Abrechnungscodes löschen möchten

Berühren Sie die Taste [CA]. Geben Sie den Abrechnungscodes erneut ein.



Direkteingabe des Abrechnungscodes

1

Wenn das Eingabefenster für den Abrechnungscodescode angezeigt wird, tippen Sie das Feld im Bereich [Hauptcode] an, und geben Sie dann den Hauptcode ein.

Legen Sie den Code fest und verwenden Sie max. 32 Einzelbyte-Zeichen.



Wenn kein Abrechnungscodescode festgelegt ist

Berühren Sie die Taste [Ist für Rechnungscodescode untauglich]. Der Verwendungscodescode wird als Hauptcode festgelegt.

2

Tippen Sie das Feld [Untergeordneter Code] an, und geben Sie dann den Subcode ein.

Legen Sie den Code fest und verwenden Sie max. 32 Einzelbyte-Zeichen.

3

Berühren Sie die Taste [OK].



Wenn Sie den Wert des festgelegten Abrechnungscodescodes löschen möchten

Berühren Sie die Taste [CA]. Geben Sie den Abrechnungscodescode erneut ein.



REGISTRIEREN EINES NEUEN ABRECHNUNGSCODES

Registrieren eines neuen Abrechnungscodes.

Ein Abrechnungscodes kann nicht nur über das Eingabefenster für den Abrechnungscodes registriert werden, sondern auch über den "Einstellungen".



Registrieren eines Abrechnungscodes über den Einstellungsmodus

Wählen Sie im "Einstellungen" → [Kontrolle der Benutzer] → [Abrechnungscodes] → [Hauptcodeliste] oder [Liste untergeordneter Code]. Registrieren Sie den Hauptcode unter [Hauptcodeliste] und den Subcode unter [Liste untergeordneter Code].



Es können maximal 2000 Haupt- und Subcodes registriert werden.

Gemeinsame Nutzung des Abrechnungscodes

Die registrierten Abrechnungscodes können nur innerhalb der festgelegten Gruppe und während der Benutzerauthentifizierung gemeinsam verwendet werden.

Wenn kein gemeinsamer Bereich festgelegt wurde, können die registrierten Abrechnungscodes von allen Benutzern verwendet werden.



So registrieren Sie eine Benutzergruppe

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" → [Kontrolle der Benutzer] → [Kontrolle der Benutzer] → [Organisations / Gruppenliste].

1

Wenn das Eingabefenster für den Abrechnungscodes angezeigt wird, tippen Sie die Taste [Aus Liste auswählen] des Hauptcodes an.

Wenn Sie einen neuen Subcode registrieren möchten, berühren Sie die Taste [Aus Liste auswählen] des Subcodes.

Die nachfolgenden Schritte sind identisch mit denen des Hauptcodes.

2

Tippen Sie auf dem Aktionsfeld die Option [Abrechnungscodes hinzufügen/bearbeiten.] an.



3




Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Neu hnzuf.].



Wenn Sie zum Eingabefenster für den Abrechnungscode zurückkehren möchten Berühren Sie **OK**.

4



Tippen Sie das Feld [Hauptcode] an, und geben Sie dann den Hauptcode ein.


Legen Sie den Code fest und verwenden Sie max. 32 Einzelbyte-Zeichen.

5

Tippen Sie das Feld [Name des Hauptcodes] an, und geben Sie dann den Hauptcodenamen ein.

Legen Sie den Codenamen fest und verwenden Sie max. 32 Doppel- oder Einzelbyte-Zeichen.

6



Sofern erforderlich, wählen Sie die gemeinsame Nutzung des Abrechnungscodees.

Für alle öffentlich: Registriert den Abrechnungscode als öffentlichen Code für alle Benutzer, die Zugriff auf dieses Gerät haben.

Öffnet. Zieladresse angeben: Grenzt die gemeinsame Nutzung des zu registrierenden Abrechnungscodees auf eine bestimmte Gruppe ein. Es können maximal acht Gruppen als öffentliche Zielgruppe festgelegt werden.


Weitere Informationen über die Festlegung einer öffentlichen Zielgruppe finden Sie unter "[Gemeinsame Nutzung des Abrechnungscodees \(Seite 1-75\)](#)".



Wenn keine Benutzerauthentifizierung ausgeführt wurde, wird die öffentliche Zielgruppe des Abrechnungscodees nicht angezeigt. Der Modus wird automatisch auf [Für alle öffentlich] angezeigt.



7



Berühren Sie die Taste und wählen Sie eine Gruppe als öffentliche Zielgruppe aus.

Es können bis zu acht Gruppen angegeben werden. Tippen Sie nach Beenden der Einstellung die Taste **OK** an.



So brechen Sie die Einstellung ab

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Löschen]. Die registrierte öffentliche Zielgruppe wird gelöscht und Sie kehren zum vorherigen Fenster zurück.

8

Wenn Sie weitere AbrechnungsCodes registrieren möchten, berühren Sie die Taste [Nächsten Rechnungscode registrieren].

Führen Sie die Schritte 4 bis 7 durch, um den Hauptcode zu registrieren.



So brechen Sie die Registrierung ab

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Abbrechen und zurück]. Die registrierten AbrechnungsCodes werden gelöscht und Sie kehren zum vorherigen Fenster zurück.

9

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Registr. beenden].

Die Registrierung wird abgeschlossen und Sie kehren zum vorherigen Fenster zurück. Berühren Sie die Taste **OK**, um die Registrierung zu beenden.



Wenn Sie zum Eingabefenster für den Abrechnungscode zurückkehren möchten

Berühren Sie die Taste [CA].



BEARBEITEN ODER LÖSCHEN EINES REGISTRIERTEN ABRECHNUNGSCODES

Ein registrierter Abrechnungscod kann geändert oder gelöscht werden.
Der Abrechnungscod kann auch im "Einstellungen" bearbeitet oder gelöscht werden.



Bearbeiten oder Registrieren eines Abrechnungscodes über den Einstellungsmodus

Wählen Sie im "Einstellungen" → [Kontrolle der Benutzer] → [Abrechnungscod] → [Hauptcodeliste] oder [Liste untergeordneter Code]. Bearbeiten oder registrieren Sie den Hauptcod unter [Hauptcodeliste] und den Subcod unter [Liste untergeordneter Code].

Bearbeiten eines Abrechnungscodes

1

Abrechnungscod

Abrechnungscod eingeben.

Hauptcod AAAA **Aus Liste auswählen**

Untergeordneter Cod AAAA **Aus Liste auswählen**

CA Ist für Rechnungscod untauglich OK

Wenn das Eingabefenster für den Abrechnungscod angezeigt wird, berühren Sie die Taste [Aus Liste auswählen] des Hauptcodes.

Wenn Sie einen neuen Subcod registrieren möchten, berühren Sie die Taste [Aus Liste auswählen] des Subcodes.

Die nachfolgenden Schritte sind identisch mit denen des Hauptcodes.

2

Rechnungscod auswählen

Hauptcod	Name des Hauptcodes
MAIN001	Company 1
MAIN002	Company 2
MAIN003	Company 3
MAIN004	Company 4
MAIN005	Company 5
MAIN006	Company 6
MAIN007	Company 7
MAIN008	Company 8

Abrechnungscod hinzufügen/bearbeiten.

CA

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Abrechnungscod hinzufügen/bearbeiten.].

3

Hauptcod-Registrierung

Hauptcod	Name des Hauptcodes
MAIN001	Company 1
MAIN002	Company 2
MAIN003	Company 3
MAIN004	Company 4
MAIN005	Company 5
MAIN006	Company 6
MAIN007	Company 7
MAIN008	Company 8

Bearbeiten

CA

Tippen Sie den zu bearbeiteten Hauptcod an, und tippen Sie dann im Aktionsfeld die Taste [Bearbeiten] an.



Wenn Sie zum Eingabefenster für den Abrechnungscod zurückkehren möchten, berühren Sie **OK**.



4

Hauptcode-Registrierung

Hauptcode : AAAA

Name des Hauptcodes : AAAA

Öffentliche Gruppe : Für alle öffentlich

Offnet. Zieladresse angeben

CA

Abbrechen und zurück

Registrieren

Nächsten Rechnungscode registrieren.

Bearbeiten Sie den Hauptcode gemäß Ihren Anforderungen.

Weitere Informationen über die Änderung des Codes finden Sie in den Schritten 4 bis 7 unter "[REGISTRIEREN EINES NEUEN ABRECHNUNGSCODES \(Seite 1-75\)](#)".

5

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Registrieren beenden].

Die Registrierung wird abgeschlossen und Sie kehren zum vorherigen Fenster zurück. Berühren Sie die Taste **OK**, um die Registrierung zu beenden.



Wenn Sie zum Eingabefenster für den Abrechnungscode zurückkehren möchten

Berühren Sie die Taste [CA].



Löschen eines Abrechnungscodes

1

Abrechnungscodes

Abrechnungscodes eingeben.

Hauptcode: AAAA **Aus Liste auswählen**

Untergeordneter Code: AAAA **Aus Liste auswählen**

CA Ist für Rechnungscodes untauglich OK

Wenn das Eingabefenster für den Abrechnungscodes angezeigt wird, berühren Sie die Taste [Aus Liste auswählen] des Hauptcodes.

Wenn Sie einen Subcode löschen möchten, tippen Sie die Taste [Aus Liste auswählen] des Subcodes an. Die nachfolgenden Schritte sind identisch mit denen des Hauptcodes.

2

Rechnungscodes auswählen

Abrechnungscodes hinzufügen/bearbeiten...

Hauptcode	Name des Hauptcodes
MAIN001	Company 1
MAIN002	Company 2
MAIN003	Company 3
MAIN004	Company 4
MAIN005	Company 5
MAIN006	Company 6
MAIN007	Company 7
MAIN008	Company 8

OK Abbrechen und zurück

CA

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Abrechnungscodes hinzufügen/bearbeiten].

3

Hauptcode-Registrierung

Neu hnzuf.

Hauptcode	Name des Hauptcodes
MAIN001	Company 1
MAIN002	Company 2
MAIN003	Company 3
MAIN004	Company 4
MAIN005	Company 5
MAIN006	Company 6
MAIN007	Company 7
MAIN008	Company 8

OK Bearbeiten

Löschen

CA

Tippen Sie den zu löschenden Hauptcode an, und tippen Sie dann im Aktionsfeld die Taste [Löschen] an.



Wenn Sie zum Eingabefenster für den Abrechnungscodes zurückkehren möchten, berühren Sie **OK**.

4

Wenn die Bestätigungsmeldung angezeigt wird, berühren Sie die Taste [Löschen].



Abrechnungscodееinstellung

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Abrechnungscodееinstellung.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" → [Kontrolle der Benutzer] → [Abrechnungscodее].

Administration einstellen

Ändern Sie die Einstellungen für den Abrechnungscodее.

Abrechnungscodее benutzen

Wechseln zwischen Abrechnungscodее aktivieren oder deaktivieren.

Codeeeinstellungen benutzen

Wenn kein Abrechnungscodее eingegeben wurde, wird automatisch ein Verwendungscodее zugewiesen. Legen Sie den Code fest und verwenden Sie max. 32 Einzelbyte-Zeichen.

Bei dem Übertragungsmodus Abrechnungscodее übernehmen

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Eingabefenster für den Abrechnungscodее im Übergangsmodus nicht angezeigt.

Änderung des Abrechnungscodееs deaktivieren

Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann der Abrechnungscodее weder registriert, noch bearbeitet oder gelöscht werden. Außerdem ist es nicht möglich, den Abrechnungscodее direkt im Eingabefenster für den Abrechnungscodее einzugeben.

Code benutzen anwenden, während im Gerätekonto eingeloggt

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird bei der Anmeldung über ein Gerätekonto immer ein Verwendungscodее eingerichtet.

Ausnahme beim Festlegen für die Abrechnungscodее-Funktion

Das Eingabefenster für den Abrechnungscodее wird angezeigt, sobald die externe Anwendung gestartet wird.

Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung.

- Applikationsname ist als Standardprogramm registriert

Einstellung Abrechnungscodее Namen anzeigen

Der im Eingabe- oder Auswahlfenster für den Abrechnungscodее angezeigte Haupt- oder Subcodename kann geändert werden.

Hauptcodeliste

Sie können eine Liste mit Hauptcodes anzeigen, um einen Hauptcode zu registrieren, zu korrigieren oder zu löschen.

- Taste [Suchen]
Suche nach einem Hauptcode.
- Taste [Hinzufügen]
Fügt einen neuen Hauptcode hinzu.
- Liste
Zeigt eine Liste der registrierten Hauptcodes an. Wenn Sie die einzelnen Hauptcodes auswählen, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie den Hauptcode korrigieren können.
- Taste [Löschen]
Aktivieren Sie das links neben dem Hauptcode angezeigte Kontrollkästchen und drücken Sie die Taste [Löschen].
Der ausgewählte Hauptcode wurde gelöscht.

Hauptcode registrieren

Wenn Sie die Taste [Hinzufügen] berühren, wird der Registrierungsbildschirm angezeigt. Es können maximal 2.000 Haupt- und Subcodes registriert werden.

Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter "[Einstellungen \(Seite 1-82\)](#)".

Wenn die Einstellungen erfolgt sind, drücken Sie die Taste [Eintragen und Nächste Registrieren]. Sie können dann unverzüglich den nächsten Hauptcode registrieren. Wenn Sie den Registrierungsprozess beenden möchten, drücken Sie die Taste [Übermitteln].



Hauptcode korrigieren

Wenn Sie einen Hauptcode aus der Liste auswählen, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie den Hauptcode korrigieren können. Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter "[Einstellungen \(Seite 1-82\)](#)".

Wenn die Einstellungen erfolgt sind, drücken Sie die Taste [Übermitteln]. Sie können dann die korrigierten Inhalte anwenden und die Bearbeitung abschließen.

Hauptcode suchen

Geben Sie den Hauptcode und den Hauptcodenamen ein, und drücken Sie die Taste [Suchen]. Das Suchergebnis wird angezeigt.

Einstellungen

Option	Beschreibung
Hauptcode	Geben Sie den Hauptcode ein. Legen Sie den Code fest und verwenden Sie max. 32 Einzelbyte-Zeichen.
Name des Hauptcodes	Geben Sie den Hauptcode ein. Legen Sie den Codenamen fest und verwenden Sie max. 32 Doppel- oder Einzelbyte-Zeichen.
Öffentliche Gruppe	Die registrierten AbrechnungsCodes können nur innerhalb der festgelegten Gruppe gemeinsam verwendet werden. Wenn kein öffentlicher Zielort festgelegt wurde, wählen Sie [Für alle öffentlich]. Wenn Sie einen öffentlichen Zielort festlegen, wählen Sie [Öffentl. Adresse angeben] und wählen Sie dann eine Gruppe, die den Abrechnungscode gemeinsam verwenden darf.



Registrieren einer Gruppe zur Angabe eines öffentlichen Ziels

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Kontrolle der Benutzer] → [Organisations /Gruppenliste].

Liste untergeordneter Code

Sie können eine Liste mit Subcodes anzeigen, um einen Subcode zu registrieren, zu korrigieren oder zu löschen.

- Taste [Suchen]
Suche nach einem Subcode.
- Taste [Hinzufügen]
Fügt einen neuen Subcode hinzu.
- Liste
Zeigt eine Liste der registrierten Subcodes an. Wenn Sie die einzelnen Subcodes auswählen, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie den Subcode korrigieren können.
- Taste [Löschen]
Aktivieren Sie das links neben dem Subcode angezeigte Kontrollkästchen und drücken Sie die Taste [Löschen].
Der ausgewählte Subcode wurde gelöscht.

Subcode registrieren

Wenn Sie die Taste [Hinzufügen] berühren, wird der Registrierungsbildschirm angezeigt. Es können maximal 2.000 Haupt- und Subcodes registriert werden.

Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter "[Einstellungen \(Seite 1-83\)](#)".

Wenn die Einstellungen erfolgt sind, drücken Sie die Taste [Weiter]. Sie können dann unverzüglich den nächsten Subcode registrieren. Wenn Sie den Registrierungsprozess beenden möchten, drücken Sie die Taste [Übermitteln].

Subcode korrigieren

Wenn Sie einen Subcode aus der Liste auswählen, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie den Subcode korrigieren können. Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter "[Einstellungen \(Seite 1-83\)](#)".

Wenn die Einstellungen erfolgt sind, drücken Sie die Taste [Übermitteln]. Sie können dann die korrigierten Inhalte anwenden und die Bearbeitung abschließen.

Subcode suchen

Geben Sie den Subcode und den Subcodenamen ein, und drücken Sie die Taste [Suchen]. Das Suchergebnis wird angezeigt.



Einstellungen

Option	Beschreibung
Untergeordneter Code	Geben Sie den Subcode ein. Legen Sie den Code fest und verwenden Sie max. 32 Einzelbyte-Zeichen.
Name des untergeordneten Codes	Geben Sie den Subcode ein. Legen Sie den Codenamen fest und verwenden Sie max. 32 Doppel- oder Einzelbyte-Zeichen.
Öffentliche Gruppe	Die registrierten Abrechnungs_codes können nur innerhalb der festgelegten Gruppe gemeinsam verwendet werden. Wenn kein öffentlicher Zielort festgelegt wurde, wählen Sie [Für alle öffentlich]. Wenn Sie einen öffentlichen Zielort festlegen, wählen Sie [Öffentl. Adresse angeben] und wählen Sie dann eine Gruppe, die den Abrechnungscode gemeinsam verwenden darf.




Registrieren einer Gruppe zur Angabe eines öffentlichen Ziels

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Kontrolle der Benutzer] → [Organisations /Gruppenliste].



CLOUD-LINK

Die Cloud-Link-Funktion dient zur Verbindung eines Geräts mit einem Cloud-Service im Internet. Hier können Sie gescannte Daten in die Cloud hochladen und in der Cloud gespeicherte Daten drucken.



Das Gerät kann mit folgenden Cloud-Services verbunden werden:

- Microsoft OneDrive for Business
- Microsoft SharePoint Online
- Google Drive

VOR VERWENDUNG DER CLOUD-LINK-FUNKTION

Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellungen, die vor Verwendung der Cloud-Link-Funktion konfiguriert werden müssen.

Einstellungen am Gerät

Konfigurieren von Systemeinstellungen

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Verbindung des Geräts mit dem Internet (Proxy-Einstellungen usw.) gemäß den Anforderungen Ihrer Netzwerkumgebung.

Weiterhin müssen Sie die folgenden Geräteeinstellungen vornehmen, um die Funktionen von "OneDrive for Business Link" und "SharePoint Online Link" nutzen zu können.

Konfigurieren Sie diese Einstellungen unter "Einstellungen (Administrator)" → [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Netzwerk] → [Externer Serviceanschluss] → [Cloud Connect-Einstellungen] oder [E-Mail-Verbindungseinstellungen].



Cloud Connect-Einstellungen

Office 365

Domänenname

Nehmen Sie diese Einstellung vor, wenn Sie OneDrive for Business Link / die Funktion SharePoint Online Link verwenden. Geben Sie Ihren Office 365 Domainname (der ***** Teil von *****.onmicrosoft.com) ein.

SharePoint Online

Webseiten-URL

Geben Sie die URL ein, um eine Verbindung zu einer Teilseite oder einer Seitensammlung des SharePoint Online-Servers herzustellen.

Google Drive

Google Drive

Legen Sie fest, ob Google Drive aktiviert ist.

E-Mail-Verbindungseinstellungen

Exchange

Exchange Online verwenden

Um eine Verbindung zu Exchange Online herzustellen, wählen Sie die Einstellung .

Hostname

Geben Sie den Hostnamen (FQDN) des Exchange-Servers ein.

Gmail

Gmail

Um Gmail zu aktivieren, verwenden Sie das Aktivieren/Deaktivieren-Pulldownmenü.

Stellen Sie das Cloud-Link-Symbol auf dem Startbildschirm ein.

1

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Startseite bearbeiten].

2

Tippen Sie im Heim-Editiermodus eine freie Schnellzugriffstaste an.

3

Tippen Sie [Google Drive], [OneDrive], oder [SharePoint Online] an.

4

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Heim-Editiermodus verl.].

Beenden Sie den Heim-Editiermodus und kehren Sie zum Startbildschirm zurück.



Informationen über die Bearbeitung des Startbildschirms finden Sie in der "Anleitung für die benutzerdefinierte Einstellung der Benutzeroberfläche".



HOCHLADEN VON GESCANNTEN DATEN AN DEN CLOUD-SERVICE

Dieser Abschnitt erläutert das Hochladen von auf dem Gerät gescannten Daten an den Cloud-Service.

1

Tippen Sie auf der Startseite die Option [Google Drive], [OneDrive], oder [SharePoint Online] an.

- Der Anmeldebildschirm des ausgewählten Cloud-Services wird angezeigt.
- Ist auf dem Gerät die Benutzerauthentifizierung aktiviert, wird der Anmeldebildschirm nach der ersten erfolgreichen Anmeldung beim Cloud-Service nicht mehr angezeigt.



Wenn Sie OneDrive oder SharePoint Online verwenden, können Sie sich ausschließlich mit Ihrem standardmäßigen Benutzerkonto für Office 365 mit ID-/Kennwortauthentifizierung anmelden.

2

Geben Sie Ihre Benutzerkontodaten für den Cloud-Service ein.

Ein Auswahlbildschirm für Aufgaben wird angezeigt.

3

Berühren Sie die Taste [Ein Dokument scannen].

- Der Bildschirm Scaneinstellungen wird angezeigt.
- Legen Sie "Dateiname", "Adresse", sowie "Einstellungen für das Hochladen von gescannten Daten" fest.

4

Führen Sie einen Scan oder die Vorschau aus.

DRUCKEN VON DATEN IM CLOUD-SERVICE

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Daten im Cloud-Service gedruckt werden können.

1

Tippen Sie auf der Startseite die Option [Google Drive], [OneDrive], oder [SharePoint Online] an.

- Der Anmeldebildschirm des ausgewählten Cloud-Services wird angezeigt.
- Ist auf dem Gerät die Benutzerauthentifizierung aktiviert, wird der Anmeldebildschirm nach der ersten erfolgreichen Anmeldung beim Cloud-Service nicht mehr angezeigt.



Wenn Sie OneDrive oder SharePoint Online verwenden, können Sie sich ausschließlich mit Ihrem standardmäßigen Benutzerkonto für Office 365 mit ID-/Kennwortauthentifizierung anmelden.

2

Geben Sie Ihre Benutzerkontodaten für den Cloud-Service ein.

Ein Auswahlbildschirm für Aufgaben wird angezeigt.



3

Berühren Sie die Taste [Ein Dokument drucken].

- Der Dateiauswahl-Bildschirm wird angezeigt.
- Tippen Sie auf die [Eingrenzen]-Taste, um die Dateien nach Dateierweiterung zu filtern. Wählen Sie den Dateityp, den Sie zum Filtern der Dateien verwenden möchten.
- Wählen Sie die Datei und tippen Sie die Taste [Einstellung zum Drucken ändern] an, um den Druckeinstellungsbildschirm anzuzeigen.



Folgende Dateiformate können gedruckt werden: DOCX, PPTX, XLSX, PDF, RTF, und TXT.

4

Ausführen des Druckvorgangs

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung der Cloud-Link-Funktion

- Die Druckergebnisse bei Verwendung der Cloud-Link-Funktion sind möglicherweise nicht dieselben wie bei Nutzung anderer Druckmethoden (Druckertreiber usw.).
Die Inhalte mancher Dateien führen möglicherweise zu falschen Drucken oder sie verhindern einen Druckvorgang.
- In manchen Ländern oder Regionen ist bei Verwendung dieses Geräts die Nutzung aller oder mancher Cloud Link-Funktionen nicht möglich.
- In manchen Netzwerken ist die Nutzung der Cloud Link-Funktion möglicherweise nicht möglich. Selbst wenn die Cloud Link-Funktion genutzt werden kann, benötigt die Verarbeitung ggf. länger oder sie wird unterbrochen.
- Wir geben keinerlei Gewähr für eine dauerhafte oder stabile Funktionsweise der Cloud Link-Funktion.
Mit Ausnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Instanzen übernehmen wir keinerlei Haftung für jedwede Schäden oder Verluste, die durch oben genannte Handhabung entstehen.

DirectOffice™ ist ein Produkt von CSR Imaging US, LP.

DirectOffice™ ist eine Marke von CSR Imaging US, LP, die in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern registriert ist, und mit einer Genehmigung verwendet wird.



AirPrint

Das Verfahren zum Drucken oder Senden einer Datei mit AirPrint auf dem Gerät ist hier erklärt.



Um ein Fax mit AirPrint versenden zu können, ist das Fax-Erweiterungs-Kit notwendig.



Aktivieren von AirPrint

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Netzwerk] → [Einstellungen externe Druckdienste] → [AirPrint-Einstellungen] aus.

Vor der Verwendung von AirPrint

Um AirPrint auf OS X verwenden zu können, müssen Sie zuerst die Geräteinformationen in Ihrem Gerät registrieren. Erweiterte Einstellungen sind für die Verwendung von AirPrint auf iOS nicht erforderlich.

Aktivieren Sie AirPrint in den Geräteeinstellungen und aktivieren Sie zudem AirPrint auf Ihrem Gerät.

- (1) Klicken Sie auf [Drucker & Scanner] ([Drucken & Scannen]) in den Systemeinstellungen.**
- (2) Klicken Sie auf [+].**
- (3) Wählen Sie den Namen des Geräts aus der Liste, wählen Sie [AirPrint] aus den Treibern und klicken Sie auf [Hinzufügen].**

Der Setupvorgang beginnt und das Gerät kann mit AirPrint verwendet werden.

Mit AirPrint drucken

Die Druckverfahren unterscheiden sich je nach Anwendung. Als Beispiel finden Sie nachfolgend die Vorgehensweise für das Drucken einer Website, die in der iOS-Version von Safari angezeigt wird.

- (1) Öffnen Sie die Seite, die in Safari gedruckt werden soll.**

Verwenden Sie die in Safari verfügbaren Optionen, um die für den Druck vorgesehene Seite zu öffnen.

- (2) Berühren Sie .**

- (3) Berühren Sie die Option [Drucken].**

Das Menü wird angezeigt. Berühren Sie die Option [Drucken].

- (4) Wählen Sie den Drucker.**

Mit AirPrint kompatible Drucker, die sich im selben Netzwerk wie das angezeigte Gerät befinden, werden angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Gerät.

- (5) Wählen Sie die Druckeinstellungen und berühren Sie [Drucken].**

Legen Sie die Anzahl der Kopien und weitere Einstellungen, sofern erforderlich, fest und berühren Sie [Drucken].



- Wenn Sie einen Druckauftrag mit einem PIN-Code von Ihrem Gerät senden, wird der Druckauftrag im Hauptordner der Dokumentenablage gespeichert.
- Der angezeigte Bildschirm hängt von Ihrer Betriebssystemversion ab.
- Abhängig vom jeweiligen Betriebssystem und der Anwendung können die mit AirPrint verfügbaren Druckoptionen unterschiedlich ausfallen.
- Um mit AirPrint zu drucken, wenn die Benutzerauthentifizierung des Geräts verwendet wird, aktivieren Sie [IPP-Authentifizierung außer für Druckertreiber aktivieren] in "Einstellungen (Administrator)" → [Systemeinstellungen] → [Kontrolle der Benutzer] → [Standard- einstellungen].



Mit AirPrint ein Fax versenden

Eine mit einer AirPrint kompatiblen Anwendung erstellte Datei kann über das Gerät als Fax versendet werden. Die Sendeverfahren unterscheiden sich je nach Anwendung.

Weitere Details zum Senden einer Datei als Fax finden Sie im Benutzerhandbuch der Anwendung. Das Übertragungsverfahren für OS X wird nachfolgend als Beispiel erläutert.

- (1) Öffnen Sie die zu sendende Datei.**
- (2) Wählen Sie in der Anwendung unter [Datei] die Option [Drucken].**
- (3) Wählen Sie unter [Drucker] das Gerät - Fax.**
- (4) Geben Sie unter Adresse die Faxnummer ein. Klicken Sie nach dem Abschluss der Einstellungen auf [Fax].**

Die Faxübertragung beginnt.



- AirPrint kann selbst dann zum Senden eines Faxes verwendet werden, wenn [PC-Fax-Übertragung deaktivieren] aktiviert ist.
- Mit AirPrint gesendete Faxe werden auf die gleiche Weise wie erneut gesendete Aufträge in der Dokumentenablage verwaltet.
- Um mit AirPrint ein Fax zu senden, wenn die Benutzerauthentifizierung des Geräts verwendet wird, aktivieren Sie [IPP-Authentifizierung außer für Druckertreiber aktivieren] in "Einstellungen (Administrator)" → [Systemeinstellungen] → [Kontrolle der Benutzer] → [Standard- einstellungen].

Mit AirPrint ein gescanntes Dokument versenden

Sie können ein Dokument mit einer AirPrint-kompatiblen Anwendung auf dem Gerät scannen und das gescannte Dokument an ein Gerät senden.

Die Sendeverfahren unterscheiden sich je nach Anwendung.

Weitere Details zum Senden eines gescannten Dokuments finden Sie im Benutzerhandbuch der Anwendung. Das Scanverfahren für OS X wird nachfolgend als Beispiel erläutert.

- (1) Legen Sie das Original ein.**
- (2) Klicken Sie auf [Drucker & Scanner] ([Drucken & Scannen]) in den Systemeinstellungen.**
- (3) Wählen Sie das Gerät aus der "Drucker"-Liste, klicken Sie auf [Scannen] und dann auf [Scanner öffnen].**
- (4) Klicken Sie nach dem Abschluss der Einstellungen auf [Scannen].**

Der Scanvorgang beginnt.



- Um ein Dokument mit AirPrint zu senden, muss die Maschine einen der folgenden Status aufweisen:
 - der Anmeldebildschirm/Startbildschirm/Helligkeitseinstellungsbildschirm wird angezeigt, die Anzeigesprache wird eingestellt, der Startbildschirm wird bearbeitet, das benutzerdefinierte Anzeigemuster wird eingestellt, die Textfarbe des Startbildschirms wird geändert, das Administratorkennwort für die Bearbeitung des Startbildschirms/des benutzerdefinierten Anzeigemusters/der Textfarbe des Startbildschirms wird eingegeben, der Anmelde-name/das Kennwort wird eingegeben, Zahlen für die numerische Authentifizierung werden eingegeben, der Login-Nutzer wird ausgewählt, das Authentifizierungsziel wird ausgewählt
- Wenn die Benutzerauthentifizierungsfunktion des Geräts verwendet wird, wird ein mit AirPrint gescanntes Bild als ungültiger Benutzerauftrag behandelt.



AirPrint-Einstellungen

Aktivieren Sie diese Option, um AirPrint zu verwenden.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Netzwerk] → [Einstellungen externe Druckdienste] → [AirPrint-Einstellungen].

AirPrint (Drucken), AirPrint (Scannen), AirPrint (Fax senden)

Wählen Sie diese Einstellungen aus, um die AirPrint-Funktionen verwenden zu können.

mDNS

Aktivieren oder deaktivieren Sie mDNS. Wenn mDNS deaktiviert wurde, wird das Gerät bei Verwendung von AirPrint nicht in der Liste der verfügbaren Drucker angezeigt.

Diese Einstellung ist verknüpft mit [Einstellungen für Netzwerk] → [Dienste-Setup] → [mDNS-Einstellungen] → [mDNS] unter "Einstellungen (Administrator)".

IPP

Legen Sie fest, ob der IPP-Port des Geräts aktiviert ist. Diese Einstellung ist verknüpft mit [Einstellungen für Sicherheit] → [Port-Steuerung] → [IPP] unter "Einstellungen (Administrator)".

IPP-SSL

Legen Sie fest, ob der IPP-SSL-Port des Geräts aktiviert ist. Diese Einstellung ist verknüpft mit [Einstellungen für Sicherheit] → [Port-Steuerung] → [IPP-SSL] unter "Einstellungen (Administrator)".

Name Service

Geben Sie den Namen des Druckers an, der bei Verwendung von AirPrint in der Anwendung angezeigt werden soll. Diese Einstellung ist verknüpft mit [Einstellungen für Netzwerk] → [Dienste-Setup] → [mDNS-Einstellungen] → [Name Service] unter "Einstellungen (Administrator)".

Gerätestandort

Geben Sie Informationen über den Gerätestandort und die Geräteerkennung ein, die bei Verwendung von AirPrint an die Anwendung gesendet werden.

Diese Einstellungen sind verknüpft mit der Geräteinformationsseite im Einstellungsmodus.

geo URI (RFC 5870)

Geben Sie den geografischen Standort für das Gerät ein.

Geben Sie die Standortinformationen im festgelegten Format nach dem geo URI Standard ein.



EINFACHES VERBINDEN MIT EINEM NFC-KOMPATIBLEN MOBILGERÄT (EINFACHE VERBINDUNG)

Sie können das Gerät ganz einfach mit einem Smartphone oder einem anderen NFC-kompatiblen Mobilgerät verbinden.

- Berühren Sie den NFC Touch Point-Bereich in der unteren rechten Ecke des Bedienfelds.
▶ [BEDIENFELD \(Seite 1-9\)](#)

Wenn Sie die benötigte Anwendung bereits vorab auf dem Mobilfunkgerät installieren, startet die Anwendung automatisch, nachdem das Gerät eine Verbindung hergestellt hat und Sie können den Druck unmittelbar starten.

Eine Verbindung kann auch hergestellt werden, indem Sie einen QR-Code auf dem Touch-Panel des Geräts anzeigen und diesen Code mit dem Mobilfunkgerät scannen, auf dem die benötigte Anwendung installiert ist.



- Vergewissern Sie sich vorher, dass am Mobilgerät die Funktionen WLAN und NFC aktiviert sind.
- Bei Verwendung eines NFC-Kartenlesers und entsprechenden Anwendungen wenden Sie sich an Ihren Händler oder autorisierten Servicevertreter vor Ort.

VERBINDEN PER NFC

Sie können problemlos ein Mobilgerät mit dem Gerät verbinden, indem Sie dieses an den NFC Touch Point-Bereich halten. Wenn Sie außerdem die benötigte Anwendung auf dem Mobilfunkgerät installieren, startet die Anwendung automatisch, sobald das Gerät eine Verbindung zum anderen Gerät hergestellt hat, und Sie können dann unmittelbar Daten an das Gerät senden und drucken.

Konfigurieren Sie die Einstellungen des Geräts vorab, damit Sie NFC und das WLAN verwenden können.



Diese Funktion wird bei einigen Android-Versionen möglicherweise nicht unterstützt.

1

Halten Sie das Mobilgerät an den NFC Touch Point-Bereich



Wenn sich das Gerät im Modus „Automatische Abschaltung“ befindet, wird das Gerät durch Halten des Mobilfunkgeräts an den NFC Touch Point-Bereich aktiviert. Ist jedoch der Ruhemodus auf [Modus 3 (Energiesparpriorität 1)] oder [Modus 4 (Energiesparpriorität 2)] eingestellt, müssen Sie das Gerät manuell aktivieren.

2

Anschließen am Gerät über ein Mobilfunkgerät

Das Gerät und das Mobilfunkgerät bauen automatisch eine Verbindung auf.

Wenn die benötigte Anwendung nicht installiert ist, stellt Ihr Mobilgerät automatisch eine Verbindung mit der Google Play™ Seite her und lädt die benötigte Anwendung herunter.

Sobald die benötigte Anwendung auf dem Mobilfunkgerät installiert ist, startet diese.

Sie können dann über die Anwendung drucken und scannen.



Wenn keine Verbindung möglich ist, versuchen Sie Folgendes:

- Bewegen Sie das Mobilgeräte langsam über den NFC Touch Point-Bereich.
- Wenn das Mobilgerät in einer Hülle steckt, entfernen Sie diese.



VERBINDUNG HERSTELLEN MIT HILFE EINES QR-CODES

Sie können eine Verbindung herstellen, indem Sie den QR-Code auf dem Touch-Panel des Geräts anzeigen, damit dann das Mobilfunkgerät (mit der vorab installierten und benötigten Anwendung) den QR-Code lesen kann. Das Gerät sendet die für die Verbindung erforderlichen Daten an das Mobilfunkgerät und speichert diese Daten. Für das Mobilfunkgerät sind keine Einstellungen erforderlich und die Einrichtung erfolgt schnell und problemlos. Konfigurieren Sie die Einstellungen am Gerät vorab, um eine Verbindung mithilfe des QR-Codes herzustellen.



Diese Funktion kann auf Android-Geräten oder auf iOS-Geräten verwendet werden.

1

Berühren Sie auf der Startseite die Taste [Einf. Verb. (QR-Code)].

Der QR-Code wird auf dem Touch-Panel angezeigt.

Aktivieren Sie vorab QR-Codes [Einstellung Einfache Verbindung] unter Einstellungen (Administrator), und aktivieren Sie die Anzeige der [Einf. Verb. (QR-Code)]-Taste unter [Heimbildschirm- Einstellung].

2

Starten Sie die benötigte Anwendung auf Ihrem Mobilfunkgerät

3

Lesen Sie den auf dem Touch-Panel angezeigten QR-Code mithilfe Ihres Mobilfunkgeräts



Der QR-Code entspricht den Verbindungsdaten für das Gerät. Diese Daten werden auf Ihrem Mobilfunkgerät gespeichert. Sie können auch einen externen Zugriffspunkt als Verbindungsziel einstellen.



• Verwenden der Funktion Einfache Verbindung

Konfigurieren Sie unter „Einstellungen (Administrator)“ - [Systemeinstellungen] - [Netzwerkeinstellungen] - [Einstellung Einfache Verbindung].

• Anzeigen der [Einf. Verb. (QR-Code)]-Taste auf dem Startbildschirm

Konfigurieren Sie unter „Einstellungen (Administrator)“ - [Systemeinstellungen] - [Heimbildschirm- Einstellung] - [Einstellungen der Parameter] - [Startseite registrieren].



Einstellung Einfache Verbindung

Aktivieren Sie diese Option, um die Einstellung Einfache Verbindung zu verwenden.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Netzwerk] → [Einstellung Einfache Verbindung].

NFC

Dies wird angezeigt, wenn ein NFC-Kartenleser angeschlossen ist. Aktivieren Sie diese Einstellung, um eine Verbindung zu Mobilfunkgeräten herzustellen, die einen NFC-Kartenleser verwenden.

QR-Code

Sie können die benötigte Anwendung vorab auf einem Mobilfunkgerät installieren und den angezeigten QR-Code scannen, um die Verbindungseinstellungen an das Mobilfunkgerät zu senden und zu speichern.

Ziel

Stellen Sie das Verbindungsziel für die Verbindung mit einem NFC-Kartenleser oder das Verbindungsziel, das mit dem QR-Code verknüpft ist, ein.

Um eine Verbindung mit dem Gerät herzustellen, wählen Sie [Mit dem Gerät verbinden]. Die Daten, die für die Verbindungsherstellung mit dem Gerät benötigt werden, werden in der Anwendung gespeichert.

Um ein vom Gerät abweichendes Ziel festzulegen, wählen Sie [Mit dem folgenden Access Point verbinden].

Für die manuelle Einstellung müssen die Netzwerkdaten des Verbindungsziels im Voraus eingeholt werden.

Bei Auswahl von [Mit dem folgenden Access Point verbinden] müssen folgende Einstellungen konfiguriert werden.

Zugriffspunktsuche

Klicken Sie hier, um die Access Points zu suchen. Wenn die Suchergebnisse angezeigt werden, wählen Sie den gewünschten Access Point aus und klicken Sie auf [OK]. [SSID], [Sicherheitstyp], und [Verschl.] werden automatisch angewandt.

SSID

Geben Sie eine SSID mit bis zu 32 Zeichen ein.

Sicherheitstyp

Wählen Sie einen Sicherheitstyp aus.

Verschl.

Wählen Sie einen Verschlüsselungstyp aus.

Sicherheitsschlüssel

Geben Sie einen Sicherheitsschlüssel ein.

Sicherheitstyp	Sicherheitsschlüssel
<ul style="list-style-type: none"> • WEP • WPA/WPA2-mixed Personal • WPA2 Personal 	<p>WEP64bit: 5 Zeichen oder 10-stellige Hexadezimalzahl</p> <p>WEP128bit: 13 Zeichen oder 26-stellige Hexadezimalzahl</p> <p>WPA/WPA2: 8 bis 63 Zeichen oder 64-stellige Hexadezimalzahl</p>

Sicherheitsschlüssel anzeigen

Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Sicherheitsschlüssel angezeigt.




NAS

NAS (Network Attached Storage) ist ein Speichergerät, das mit dem Netzwerk verbunden ist.

Sie können einen Teil der Gerätefestplatte als einfachen Dateiserver verwenden, um Dateien zu speichern und nach gespeicherten Dateien zu suchen.

Ordnerstruktur

Die Ordnerstruktur ist wie folgt aufgebaut.



- Stamm
- public: Bereich zur Speicherung von PDF-Dateien, die auf dem PC gesucht werden können und die mit der Dokumentenablage-Funktion erstellt wurden.
- shared: Bereich, in dem Sie Ordner individuell erstellen können.
- faxreceive: Bereich zum Speichern von eingegangenen Daten mithilfe der Funktion für die HDD-Speicherung von empfangenen Daten.

Verwendung von NAS



- Legen Sie den Ordner fest, den Sie für die Verwendung unter [Allow] in "Einstellungen (Administrator)" - [Systemeinstellungen] → [Netzwerkeinstellungen] → [Einstellung Öffentl. Ordner / NAS] zulassen möchten. (Die werksseitige Standardeinstellung ist "Allow".)
 - Legen Sie die NBT/WINS-Einstellung für den Server-Port auf [Gültig] unter "Einstellungen (Administrator)" - [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Sicherheit] → [Port-Steuerung] fest. (Die werksseitige Standardeinstellung ist "Ungültig".)
-



Speicherung von Daten in NAS / Suchen nach NAS-Dateien

1

Sie können benötigte Daten auf der Gerätefestplatte speichern und die Daten auf dem Computer anzeigen.

Dokument, das auf dem Gerät gescannt wurde

Berühren Sie in der Dokumentenablage das Kontrollkästchen [PDF für PC-Browsen erstellen], damit dieses ausgewählt wird , und kopieren Sie die Daten in den Ordner "public", um diese zu speichern.

► [PDF für PC-Browsen erstellen \(Seite 6-14\)](#)

Empfangene Faxdaten

Konfigurieren Sie "Einstellungen (Administrator)" - [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen Eingangs-Routing (weiterleiten/speichern)] → [Einstellungen Eingangs-Routing (speichern)].

► [SPEICHERN DER EMPFANGENEN FAXE AUF DER FESTPLATTE DES GERÄTS \(EINGANGS-ROUTING\) \(Seite 4-69\)](#)

2

Verwendung als Dateiserver / Suchen nach gespeicherten Dateien.

Um diese Funktion zu verwenden, öffnen Sie einen beliebigen Ordnerbildschirm im Computer und geben Sie in der Adressliste hinter "\\" die IP-Adresse des Geräts ein (Beispiel: \\192.168.1.28).



- Für jeden Ordner sind Zugriffsbeschränkungen festgelegt, d. h. Sie müssen Anmeldenamen und Passwörter des Administratorenkontos oder eines für das Gerät registrierten Benutzerkontos eingeben.
- Die maximale Größe pro Datei beträgt 2 GB.

Einstellung Öffentl. Ordner / NAS

Die Ordner "public", "shared" und "faxreceive" des MFP sind als Netzwerkordner von einem PC im Netzwerk erreichbar.

Einstellungen


Option	Einstellungen
public	Wenn [Verw. des Speichers] auf [Allow] eingestellt ist, kann ein Zugriff erfolgen, um die PDF-Dateien im Ordner "public" auf dem PC anzuzeigen.
shared	Wenn die Option [Verw. des Speichers] auf [Allow] eingestellt ist, können Sie den Ordner "shared" als Netzwerkordner verwenden.
faxreceive	Wenn die Option [Verw. des Speichers] auf [Allow] eingestellt ist, können Sie den Ordner "faxreceive" für die empfangenen Fax-/Internetfaxdaten verwenden. Der Ordner "faxreceive" enthält Dateien von "Einstellungen für HDD-Speicherung der empfangenden Daten."



FERNBETRIEB DES GERÄTS

Sie können das Gerät über Ihren Computer fernbedienen.

Hierbei wird auf Ihrem Computer dasselbe Bedienfeld wie auf dem Gerät angezeigt, sodass Sie sich nicht auf eine andere Benutzeroberfläche umstellen müssen.



Die Fernbedienungsfunktion kann immer nur auf einem Computer verwendet werden.

Bereiten Sie den Fernbetrieb des Geräts zunächst wie im Folgenden beschrieben vor.


- Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs-Einstellungen] → [Param.Ein- Stellungen] → [Einstellung Fernbedienung] → [Software-Fernbedienung] und wählen Sie dann [Allow] für [Betriebsberechtigung].
- Verbinden Sie das Gerät mit dem Netzwerk.
- Installieren Sie auf Ihrem Computer eine VNC-Anwendungssoftware (empfohlene VNC-Software: RealVNC) auf Ihrem Computer.

Richten Sie die Funktion im Anschluss an die Vorbereitung mithilfe der im Folgenden beschriebenen Schritte ein.



Beispiel: RealVNC

1





Starten Sie den VNC Viewer, geben Sie die IP-Adresse des Geräts im Eingabefeld "VNC Server" ein und klicken Sie auf die Schaltfläche [Connect].



Prüfen Sie mit dem Geräteadministrator die IP-Adresse.

2

Befolgen Sie die am Bedienfeld des Geräts angezeigte Meldung, um die Verbindung zu autorisieren.

Wenn das Gerät mit der VNC-Software verbunden ist, wird in der Systemleiste des Sensorbildschirms  angezeigt. Wenn Sie die Verbindung trennen möchten, beenden Sie die VPN-Software, oder berühren Sie .



Bedienen Sie das Bedienfeld auf dieselbe Art, wie Sie es auch am Gerät bedienen würden. Sie können jedoch nicht nacheinander Werte eingeben, indem Sie fortlaufend auf die Taste klicken.



Einstellung Fernbedienung

Konfigurieren Sie die Einstellungen, die für einen Remote-Betrieb des Geräts über einen PC innerhalb desselben Netzwerks erforderlich sind.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" die Option [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs- Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Einstellung Fernbedienung].

Software-Fernbedienung

Betriebsberechtigung:

Dies wird verwendet, wenn für den Remote-Betrieb des Geräts eine Remote-Software benutzt wird.

Passworteingabebildschirm ansehen:

Wenn Sie das Gerät mit der Fernbedienung über die Remote-Software bedienen, erscheint der Bildschirm für die Passworteingabe entweder auf dem Computer und dem Gerät oder nur auf dem Computer.

Betrieb über Festgelegten PC

Betriebsberechtigung:

Dies wird verwendet, um einen Remote-Betrieb des Geräts mithilfe eines bestimmten PCs zuzulassen.

Hostname oder IP-Adresse des PCs:

Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des PCs ein, der mit dem Gerät verbunden werden soll.

Passworteingabebildschirm ansehen:

Wenn Sie das Gerät mit der Fernbedienung über die Remote-Software bedienen, erscheint der Bildschirm für die Passworteingabe entweder auf dem Computer und dem Gerät oder nur auf dem Computer.

Bedienung durch Passworteigentümer

Betriebsberechtigung:

Dies wird verwendet, um einem Benutzer mit Passwort die Fernbedienung des Geräts zu genehmigen. Weitere Informationen über das Kennwort erhalten Sie von Ihrem Servicetechniker.

Passworteingabebildschirm ansehen:

Wenn Sie das Gerät mit der Fernbedienung über die Remote-Software bedienen, erscheint der Bildschirm für die Passworteingabe entweder auf dem Computer und dem Gerät oder nur auf dem Computer.




UNIVERSELLES GERÄTEDESIGN

Struktur und Software des Geräts sind so konzipiert, dass das Gerät von allen Personen problemlos bedient werden kann.

UNIVERSELLES DESIGN GEMÄSS BETRIEBUNG


Anpassung des Winkels des Bedienfelds

Der Winkel des gesamten Bedienfelds kann so eingestellt werden, dass sogar eine Bedienung im Sitzen möglich ist.



Griffe an den Papierfächern

Die Griffe ermöglichen eine einfache Bedienung von oben oder unten. Fassen Sie einfach den Griff und ziehen Sie ihn nach vorne, um die Verriegelung zu lösen. Die Fächer können ganz natürlich bedient werden.



Änderung der Tastenansprechzeit

Die Ansprechzeit der Tasten kann nach Bedarf angepasst werden.

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs-Einstellungen] → [Param.Ein- Stellungen] → [Tastenbedienung einstellen].

- **Zeit zum Annehmen einer Tasteneingabe**

Diese Einstellung legt fest, wie lange eine Taste im Bedienfeld berührt werden muss, bis ihre Betätigung registriert wird. Dieser Zeitwert kann von 0 bis 2 Sekunden in Schritten von 0,5 Sekunden eingestellt werden.

Durch eine längere Zeiteinstellung kann die Eingabe beim versehentlichen Berühren einer Taste vermieden werden. Beachten Sie jedoch, dass bei der Wahl einer längeren Zeiteinstellung sorgfältiger darauf geachtet werden muss, dass beim Berühren einer Taste auch tatsächlich eine Eingabe erfolgt.

- **Autom. Tastenwiederholung deaktivieren**

Damit wird die Tastenwiederholung deaktiviert.

Mit der Tastenwiederholung ändert sich eine Einstellung kontinuierlich, solange eine Taste gedrückt wird, und nicht nur einmal pro Tastendruck.

- **Erkennungszeit für lange Berührung**

Legen Sie eine Zeit fest, ab der eine Tastenberührung als lange Berührung erkannt wird.

- **Intervall für Doppelberührung**

Legen Sie ein Intervall zum Erkennen einer Doppelberührung fest.



Bestätigen des Einlegens eines Originals im Originaleinzug

Überprüfen Sie mithilfe der Datenmeldungsanzeige, ob ein Original ordnungsgemäß im automatischen Originaleinzug eingelegt wurde.

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" → [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Geräte-Steuerung] → [Einstell.Statusanzeige], und wählen Sie [Muster 3].

UNIVERSELLES DESIGN DER ANSICHT


Ändern der Textgröße

Die Textgröße auf dem Touch-Panel kann geändert werden. Ist der Text auf dem Touch-Panel klein und schwierig zu lesen, kann der Text vergrößert werden.

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs-Einstellungen] → [Param.Ein- Stellungen] → [Anzeigemodus vergrößern].

- **Anzeigemodus vergrößern**

Zeigt auf dem Bildschirm große Zeichen an.

 wird im Systembereich angezeigt, wenn Anzeigemodus vergrößern aktiviert ist.

UNIVERSELLES DESIGN FÜR AUDIOSIGNALE

Akustische Warnsignale beim Ändern von Einstellungen

Bei der Bearbeitung der Einstellung für den Kopierfaktor oder die Belichtung ertönt bei Erreichen der Standardeinstellungen (Kopierfaktor 100%, Belichtung 3) ein akustisches Warnsignal.

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs- Einstellungen] → [Param.Ein- Stellungen] → [Ton bei Tastendruck] und [Standardtastenton einstellen].

- **Ton bei Tastendruck**

Steuert die Lautstärke des Tastenberührungstons oder schaltet diesen ab. Sie können auch festlegen, dass beim Einstellen des Verhältnisses im Kopiermodus oder beim Einstellen der Belichtung in allen Modi drei Signaltöne generiert werden, wenn Ausgangswerte angezeigt werden.

Bildschirm, in dem die Einstellung wirksam ist	Ausgangswert
Verhältniseinstellungsbildschirm im Ausgangsbildschirm des Kopiermodus	Verhältnis 100%
Belichtungseinstellungsbildschirm im Ausgangsbildschirm des Kopiermodus	Belichtungspegel: 3 (mittel)
Belichtungseinstellungsbildschirm im Ausgangsbildschirm des Modus Fax, Internetfax und Netzwerkscanner.	
Belichtungskorrekturfenster für Scannen auf Festplatte im Dokumentenablagemodus	

- **Standardtastenton einstellen**

Wenn Sie im Belichtungseinstellungsbildschirm der einzelnen Modi die Belichtung festlegen, ertönt ein dreifaches Signal, sobald der Referenzwert erreicht wurde.



UNIVERSELLE DESIGNFUNKTIONEN

Dieses Gerät verfügt über Designfunktionen und Einstellungen, die mit dem universellen Design kompatibel sind.

Einfach zu benutzende Schnittstelle

• Einfacher Modus

In diesem Modus werden nur häufig benutzte Funktionen angezeigt. Schaltfläche und Text sind für eine einfachere Bedienung vergrößert. Fast alle regulären Vorgänge können über den Bildschirm des einfachen Modus durchgeführt werden.

► [KOPIERMODI \(Seite 2-3\)](#)

► [FAXMODUS \(Seite 4-7\)](#)

► [NETZWERKSCANNER-MODUS \(Seite 5-8\)](#)

• Anpassen des Startbildschirms und Hinzufügen von Symbolen

Sie können dem Startbildschirm Symbole hinzufügen. Sie können auch ein Symbolbild nach Ihren Wünschen anpassen.

Fügen Sie ein Symbolbild hinzu im "Einstellungsmodus (Administrator)" - [Systemeinstellungen] → [Heimbildschirm-Einstellung] → [Symbol].

Um ein Symbol zum Startbildschirm hinzuzufügen, fügen Sie eine Taste hinzu im "Einstellungsmodus (Administrator)" - [Systemeinstellungen] → [Heimbildschirm-Einstellung] → [Param.Ein-Stellungen] → [Start-Taste]/[Feste Taste].

• Anpassen des Startbildschirms – Ändern der Anzeigereihenfolge

Sie können die Reihenfolge der einzelnen Elemente auf dem Startbildschirm ändern, so dass Elemente, die Sie oft benutzen, als Erstes angezeigt werden.

Um die Reihenfolge der Elemente im Startbildschirm zu ändern, ändern Sie im "Einstellungsmodus (Administrator)" - [Systemeinstellungen] → [Heimbildschirm-Einstellung] → [Param.Ein-Stellungen] → [Start-Taste].

• Anpassen des Startbildschirms – intuitives and einfach zu benutzendes Design

Ein flaches Symboldesign sorgt für einen intuitiven und gut erkennbaren Bildschirm. Der Tonerstand wird immer angezeigt, so dass Sie den Tonerstand nicht selbst überprüfen müssen.



Verfahren zum Bearbeiten des Startbildschirms finden Sie in der "benutzerdefinierten Einstellung der Benutzeroberfläche".

• Kontrastreiche Anzeige (UD-Muster)

Das Touch-Panel-Bild kann auf einen hohen Kontrast eingestellt werden.

Wählen Sie [Muster 5] im "Einstellungsmodus (Administrator)" - [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs-Einstellungen] → [Param.Ein-Stellungen] → [Einstellung Display-Muster].

► [Einstellungen Bildschirmanzeige \(Seite 1-18\)](#)

• Mehrsprachige Anzeige

Die im Touch-Panel benutzte Sprache kann auf eine andere Sprache, z. B. Englisch oder Französisch, geändert werden.

Wählen Sie die gewünschte Sprache im "Einstellungsmodus (Administrator)" - [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs-Einstellungen] → [Param.Ein-Stellungen] → [Spracheinstellung für Display].

► [Einstellungen Bildschirmanzeige \(Seite 1-18\)](#)



Intuitive Bedienung

- **Bedienungsanleitung in der Schnellansicht**

Berühren Sie die Taste [Bedienung- sanleitung] im Startbildschirm auf dem Touch-Panel, um die Bedienungsanleitung anzuzeigen. Die Bedienungsanleitung enthält einfache Erklärungen dazu, wie man das Gerät benutzt.

- **Einfache Bedienung durch die Speicherung von Programmen**

Mit der Programmfunktion können Sie eine Gruppe von Einstellungen für das Kopieren, Faxen und für andere Funktionen speichern. Durch das Speichern von einer Gruppe von Einstellungen, die Sie häufig benutzen, können Sie diese Einstellungen einfach auswählen.

- ▶ [PROGRAMME \(Seite 2-137\)](#)
- ▶ [SPEICHERN VON FAXVORGÄNGEN \(PROGRAMM\) \(Seite 4-73\)](#)
- ▶ [SPEICHERN VON SCANVORGÄNGEN \(PROGRAMM\) \(Seite 5-68\)](#)

- **Fernbedienung**

Sie können das Touch-Panel auf einem Computer auf demselben Netzwerk anzeigen, um das Gerät vom Computer aus zu bedienen. Sie können auf dem Computer zeigen, wie man das Gerät benutzt. Auch Benutzer, die Schwierigkeiten mit dem Touch-Panel haben, können das Gerät von einem Computer aus bedienen.

- ▶ [FERNBETRIEB DES GERÄTS \(Seite 1-96\)](#)

Einfachere Bedienung am Gerät

- **Dunklere Ausgabefachfarbe**

Die Ausgabefachfarben werden abgedunkelt, um besser zu unterscheiden, in welchem Fach ein Auftrag ausgegeben wurde.

- **Auf der rechten Seite des Bedienfelds**

Befindet sich auf der rechten Seite des Bedienfelds, so dass das Papier ohne störendes Ausgabefach problemlos entnommen werden kann.

Einfacher Tonerwechsel

- **Tonerbehälter kann mit einer Hand geöffnet werden**

Der Behälter, der eine Tonerpatrone enthält, kann leicht mit einer Hand geöffnet werden.



IM AUFTRAGSPROTOKOLL AUFGEZEICHNETE ELEMENTE

Auf dem Gerät werden die ausgeführten Aufträge im Auftragsprotokoll aufgezeichnet.
Im Folgenden werden die wichtigsten im Auftragsprotokoll aufgezeichneten Informationen erläutert.



- Um die Addition von Benutzungszählwerten verschieden konfigurierter Geräte zu vereinfachen, sind die im Job-Protokoll aufgezeichneten Daten unveränderlich festgelegt und somit unabhängig von den installierten Peripheriegeräten oder dem Zweck der Aufzeichnung.
- Unter bestimmten Umständen, wie beispielsweise bei einem Stromausfall während der Ausführung eines Auftrags, werden Auftragsdaten möglicherweise nicht korrekt aufgezeichnet.

Nr.		Datenname	Beschreibung
1	Hauptdaten	Job-ID	Die Auftrags-ID wird aufgezeichnet. Auftrags-IDs werden im Protokoll als fortlaufende Zahlen bis maximal 999999 aufgezeichnet; danach springt der Zähler auf 1 zurück.
2		Konto-Job-ID	Die von Sharp OSA verwendete Auftrags-ID wird aufgezeichnet.
3		Job-Modus	Der Auftragsmodustyp, wie beispielsweise Kopier- oder Druckmodus.
4		Computerbezeichnung	Der Name des Computers, der einen Druckauftrag versandt hat, wird aufgezeichnet.*
5		Benutzername	Bei Verwendung der Benutzerauthentifizierung wird der Benutzername aufgezeichnet.
6		Login-Name	Bei Verwendung der Benutzerauthentifizierung wird der Anmeldename aufgezeichnet.
7		Karten-ID	Die Karten-ID wird aufgezeichnet, wenn diese für ein Authentifizierungsverfahren verwendet wird.
8		Anzahl der Kartenausgabe	Die Anzahl der Kartenausgabe wird auf der SSFC IC-Karte aufgezeichnet.
9		Hauptcode	Der Hauptcode wird aufgezeichnet.
10		Untergeordneter Code	Der Subcode wird aufgezeichnet.
11		Start Datum & Zeit	Datum und Zeitpunkt des Auftragsbeginns werden aufgezeichnet.
12		Ende Datum & Zeit	Datum und Zeitpunkt des Auftragsabschlusses werden aufgezeichnet.
13		Schwarz&Weiß	Bei Druckaufträgen wird der Gesamtzählwert aufgezeichnet. Bei Sendeaufträgen wird die Anzahl der übertragenen schwarzweißen Seiten aufgezeichnet. Wenn eine Rundsendung zusammengefasst wurde, wird die Gesamtseitenzahl aufgezeichnet. Bei Aufträgen mit "Scan auf HDD" wird die Anzahl der gespeicherten schwarzweißen Seiten aufgezeichnet.
14		Gesamtzählung Vollfarbe	Die Gesamtzahl der in Vollfarbe gesendeten Seiten eines Druckauftrags wird aufgezeichnet.
15		Entsprechend der Größe zählen	Zähler per Original/Papierformat im Farbmodus und im Schwarzweißmodus werden aufgezeichnet.
16		Anzahl der Blätter nach Format	Die Anzahl der Seiten wird nach Papiergröße protokolliert.
17		Unzulässige Papierzählung	Die ungültige Papierzählung wird aufgezeichnet.
18		Anzahl reservierter Sätze	Die Anzahl der festgelegten Sätze bzw. reservierten Ziele wird aufgezeichnet.
19		Anzahl fertiger Sätze	Die Anzahl der fertigen Sätze oder der Ziele, zu denen die Übertragung erfolgreich abgeschlossen wurde, wird aufgezeichnet.



Nr.		Datenname	Beschreibung
20	Hauptdaten	Anzahl reservierter Seiten	Die Anzahl der reservierten Originalseiten eines Kopier-, Druck-, Scan- oder sonstigen Auftrags wird aufgezeichnet.
21		Anzahl fertiger Seiten	Die Anzahl der fertigen Seiten eines Satzes wird aufgezeichnet.
22		Ergebnis	Das Ergebnis eines Auftrags wird aufgezeichnet.
23		Fehlerursache	Die Ursache von Fehlern bei der Ausführung eines Auftrags wird aufgezeichnet.
24	Druckauftragsbezogen	Ausgabe	Der Ausgabemodus eines gedruckten Auftrags wird aufgezeichnet.
25		Heftung	Der Heftstatus wird aufgezeichnet.
26		Klammerzähler	Die Klammerzählung wird aufgezeichnet.
27		Lochung	Der Lochstatus wird aufgezeichnet.
28		Lochungszähler	Die Lochzählung wird aufgezeichnet.
29		Falten	Die Lochzählung wird aufgezeichnet.
30		Faltzähler	Ein Auftrag, bei dem die Faltfunktion verwendet wurde, wird aufgezeichnet.
31		Rückenfalten	Ein Auftrag, bei dem die Sattelfaltfunktion verwendet wurde, wird aufgezeichnet.
32		Zählung Rückenfalz	Die Anzahl der Seiten mit Sattelfaltung wird aufgezeichnet.
33		Druckerton	Der für einen Druckauftrag verwendete Ton wird aufgezeichnet.
34		Bildsendenbezogen	Adresse
35	Absendername		Der Absendername eines Bildsendeauftrags wird aufgezeichnet.
36	Absendeadresse		Die Absenderadresse eines Bildsendeauftrags wird aufgezeichnet.
37	Übertragungsart		Der Übertragungstyp eines Bildsendeauftrags wird aufgezeichnet.
38	Verwaltungsnummer		Die Verwaltungsnummer eines Bildsendeauftrags wird aufgezeichnet.
39	Sendenummer		Die Sendenummer eines Bildsendeauftrags wird aufgezeichnet.
40	Eingabeaufforderung		Die Reservierungsaufforderung für eine Rundsendung eines Bildsendeauftrags wird aufgezeichnet. Dies wird verwendet, um die Kommunikation und den Druckvorgang beim Aufzeichnen eines Auftrags mit Multiabruf zu verknüpfen.
41	Dateiformat		Das Dateiformat eines Bildsendeauftrags oder eines "Scan auf HDD"-Auftrags wird aufgezeichnet.
42	Unterzeichnen		Aufzeichnungen darüber, ob eine elektronische Signatur für den E-Mail-Versand verwendet wird.
43	Verschl.		Aufzeichnungen darüber, ob eine Verschlüsselung für den E-Mail-Versand verwendet wird.
44	Komprimierungsmodus/ Komprimierungsrate		Der Komprimierungsmodus und die Komprimierungsrate eines Bildsendeauftrags oder eines "Scan auf HDD"-Auftrags werden aufgezeichnet.
45	Verbindungszeit		Die Verbindungszeit eines Bildsendeauftrags wird aufgezeichnet.
46	Fax-Nr.		Die Nummer des gespeicherten Absenders wird aufgezeichnet.
47	Dokumentenablagebezo- gen		Dokumentenablage
48		Speichermodus	Der Speichermodus der Dokumentenablage wird aufgezeichnet.



Nr.		Datenname	Beschreibung
49	Allgemeine Funktion	Farb-Einstellung	Der vom Benutzer gewählte Farbmodus wird aufgezeichnet.
50		Spezialmodi	Die für die Ausführung eines Auftrags ausgewählten Spezialmodi werden aufgezeichnet.
51		Dateiname	Der gespeicherte Dateiname wird aufgezeichnet.*
52		Datengröße	Die Größe einer Datei wird aufgezeichnet.
53	Detaillierte Posten	Originalformat	Das Format des gescannten Originals wird aufgezeichnet. Bei einem Druckauftrag der Dokumentenablage wird das Papierformat der Datei aufgezeichnet.
54		Originaltyp	Der im Belichtungseinstellungsfenster eingestellte Originaltyp (Text, Fotoabzug usw.) wird aufgezeichnet.
55		Originalzählung	Die Anzahl der gescannten Originalblätter wird aufgezeichnet.
56		Papierformat	Bei Druckaufträgen wird das Papierformat aufgezeichnet. Bei Sendeaufträgen wird das übertragene Papierformat aufgezeichnet. Bei Aufträgen mit "Scan auf HDD" wird das Papierformat der gespeicherten Datei aufgezeichnet.
57		Papierart	Die zum Drucken verwendete Papierart wird aufgezeichnet.
58		Papiereigenschaften	Die unter "Papierart" angegebene Papiereigenschaft wird aufgezeichnet.
59		Duplex-Einstellungen	Die Duplex-Einstellung wird aufgezeichnet.
60		Auflösung	Die Scanauflösung wird aufgezeichnet.
61	Gerätepunkt	Modellname	Der Modellname des Geräts wird aufgezeichnet.
62		Geräte-Seriennummer	Die Seriennummer des Geräts wird aufgezeichnet.
63		Name	Der Gerätenamen, der auf den Webseiten eingestellt ist, wird aufgezeichnet.
64		Gerätestandort	Der Installationsort, der auf den Webseiten eingestellt ist, wird aufgezeichnet.
65		Geräteerkennung	Notieren Sie die Geräte-ID, die vom Servicetechniker eingegeben wurde.

* In manchen Umgebungen finden keine Aufzeichnungen statt.

DRUCKEN EINER BETRIEBUNGSANLEITUNG ÜBER DAS BETRIEFELD

Die Bedienungsanleitungen können über die im Gerät eingebettete Bedienungsanleitung gedruckt werden. Informationen über das Drucken einer Bedienungsanleitung finden Sie in der Kurzanleitung.



Drucken von Bedienungsanleitungen über das Bedienfeld verhindern


Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" - [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs-Einstellungen] → [Drucken der Bedienungsanleitung vom Bedienfeld aus deaktivieren].



EINLEGEN VON PAPIER

WICHTIGE BEMERKUNGEN ÜBER DAS PAPIER

BEZEICHNUNGEN UND POSITIONEN DER PAPIERKASSETTEN



DIE DEFINITION VON "R" IM PAPIERFORMAT

Um auf die Querformateinstellung hinzuweisen, wird an die Namen von Papierformaten ein "R" angehängt, die sowohl für das Quer- als auch das Hochformat verwendet werden können.

Papier, das im Quer- und im Hochformat eingelegt werden kann		Papier, das nur im Querformat eingelegt werden kann
A4, B5, 8-1/2" x 11"		A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13"
Papier, das im Querformat eingelegt wird	Papier, das im Hochformat eingelegt wird	Kann nur im Querformat eingelegt werden
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> A4R (8-1/2" x 11"R) </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> A4 (8-1/2" x 11") </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> A3 (11" x 17") </div>



GEEIGNETE PAPIERARTEN

In diesem Abschnitt werden die Papierarten erläutert, die verwendet oder nicht verwendet werden können. Alle Papierarten mit Ausnahme von Normalpapier gelten als Spezialmedien.



- Im Handel sind verschiedene Papierarten erhältlich, die jedoch nicht alle für das Gerät verwendet werden können. Wenden Sie sich vor der Verwendung einer Papierart an Ihren Händler oder nahegelegenen Servicevertreter.
- Die mit dem jeweiligen Papier erreichbare Bildqualität und Tonerfixierung kann aufgrund von Umgebungsbedingungen, Betriebsbedingungen und Papiercharakteristika variieren, sodass sich eine geringere als mit Sharp-Standardpapier erreichbare Bildqualität ergeben kann. Wenden Sie sich vor der Verwendung einer Papierart an Ihren Händler oder nahegelegenen Servicevertreter.
- Die Verwendung von nicht empfohlenem oder nicht verwendbarem Papier kann in einem schrägen Papiereinzug, in Papierstaus, in schlechter Tonerfixierung (der Toner haftet nicht am Papier und kann abgerieben werden) oder in Gerätefehlern resultieren.
- Das Verwenden von nicht empfohlenem Papier kann zu Papierstaus oder einer schlechten Bildqualität führen. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung von nicht empfohlenem Papier, ob der Druckvorgang fehlerfrei durchgeführt werden kann.

Verwendbares Papier

Technische Daten für Normalpapier, dickes Papier und dünnes Papier

Normalpapier	Normalpapier 1	60 g/m ² bis 89 g/m ² (16 lbs. Hartpostpapier bis 24 lbs)
	Normalpapier 2	90 g/m ² bis 105 g/m ² (24 lbs. Hartpostpapier bis 28 lbs)
Dickes Papier	Schweres Papier 1	106 g/m ² bis 176 g/m ² (28 lbs. Klebung bis 65 lbs. Deckblatt)
	Schweres Papier 2	177 g/m ² bis 220 g/m ² (65 lbs. Deckblatt bis 80 lbs. Deckblatt)
	Schweres Papier 3	221 g/m ² bis 256 g/m ² (80 lbs. Deckblatt bis 140 lbs. Index)
	Schweres Papier 4	257 g/m ² bis 300 g/m ² (140 lbs. Index bis 110 lbs. Deckblatt)
Dünnes Papier		55 g/m ² bis 59 g/m ² (13 lbs bis 16 lbs)



- Die technischen Daten für das Papier finden Sie unter den technischen Daten im "Starthandbuch".
- Recyclingpapier, farbiges Papier und vorgelochtes Papier müssen dieselben Anforderungen wie Normalpapier erfüllen. Wenden Sie sich vor der Verwendung einer Papierart an Ihren Händler oder nahegelegenen Servicevertreter.
- Wenn die Papierausgabe sehr gewellt ist, entfernen Sie das Papier aus dem Fach, drehen Sie es um und starten Sie den Vorgang erneut.



Festlegen des Gewichts von Normalpapier

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Geräte- Steuerung] → [Kompatibilitätseinstellungen für Normalpapier].

Stellen Sie das Gewicht von Normalpapier ein, das Sie häufig benutzen. Wählen Sie Normalpapier 1 oder Normalpapier 2 aus. Das Gewicht von Normalpapier 1 ist 60 bis 89 g/m² (16 bis 24 lbs Hartpostpapier). Das Gewicht von Normalpapier 2 ist 90 bis 105 g/m² (24 bis 28 lbs Hartpostpapier). Überprüfen Sie das Gewicht des Normalpapiers, das Sie häufig benutzen, und stellen Sie es entsprechend ein.

Technische Daten für Papier, das für beidseitiges Drucken verwendet werden kann

Papierart	Normales Papier, Recyclingpapier, farbiges Papier, Briefkopf- oder vorgedrucktes Papier, gelochtes Papier, Schweres Papier (106 g/m ² (28 lbs. Klebung) bis 220 g/m ² (80 lbs. Deckblatt))
Papierformat	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"R



Papierarten, die in jedem Fach verwendet werden können



- Detaillierte Angaben zu den Papierformaten und -arten, die in jedes Fach des Geräts geladen werden können, finden Sie in den "TECHNISCHEN DATEN" im "Starthandbuch" und unter "[Einstellungen für Papierfach \(Seite 1-125\)](#)".
- Recyclingpapier, farbiges Papier und vorgelochtes Papier müssen dieselben Anforderungen wie Normalpapier erfüllen. Wenden Sie sich vor der Verwendung einer Papierart an Ihren Händler oder nahegelegenen Servicevertreter.

	Fach 1/2	Fach 3	Fach 4	Fach 5*1	Manueller Einzug
Normalpapier 1*2	Zulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Normalpapier 2*2	Zulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Dickes Pap. 1*3	-	Zulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Dickes Pap. 2*3	-	Zulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Dickes Pap. 3*3	-	-	-	-	Zulässig
Dickes Pap. 4*3	-	-	-	-	Zulässig
Dünnes Papier	-	-	-	-	Zulässig
Vorgedruckt	Zulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Recycling-Papier	Zulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Briefkopf	Zulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Vorgelocht	Zulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Farbig	Zulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Etiketten	-	-	Zulässig	-	Zulässig
Glanzpapier	-	-	-	-	Zulässig
Transp.-folie	-	-	Zulässig	-	Zulässig
Registerpapier	-	-	Zulässig	-	Zulässig

*1 Wenn ein Großraummagazin (MX-LC18/MX-LC19) installiert wurde.

*2 „Normalpapier 1“ ist Normalpapier von 60 bis 89 g/m² (16 bis 24 lbs Hartpostpapier), „Normalpapier 2“ ist Normalpapier mit 90 bis 105 g/m² (24 bis 28 lbs Hartpostpapier).

*3 "Dickes Pap. 1" ist dickes Papier mit bis zu 176 g/m² (65 lbs. Deckblatt), "Dickes Pap. 2" ist dickes Papier mit bis zu 220 g/m² (80 lbs. Deckblatt), "Dickes Pap. 3" ist dickes Papier mit bis zu 256 g/m² (140 lbs. Index), und "Dickes Pap. 4" ist dickes Papier mit bis zu 300 g/m² (110 lbs. Deckblatt).



Festlegen der Ausrichtung der Druckseite

Die Einstellungsausrichtung für die Druckseite des Papiers ist abhängig vom verwendeten Fach. Legen Sie das Papier für "Briefkopf" und "Vorgedruckt" umgekehrt ein.

Legen Sie die Druckseite in der angegebenen Richtung ein.

Fach	Im Normalzustand	Wenn Briefkopf- oder vorgedrucktes Papier eingelegt ist
Fächer 1 - 4	Nach oben	Nach unten
Bypass, Fächer 5	Nach unten	Nach oben



Wenn für "Briefkopf" oder "Vorgedruckt" [Deaktivierung Duplex] eingestellt wurde, muss die Druckseite wie bei der gewöhnlichen Vorgehensweise eingelegt werden.



So richten Sie die [Deaktivierung Duplex] ein:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Geräte- Steuerung] → [Deaktivierung Duplex].

Papier, das nicht verwendet werden kann

- Prägepapier
- Umschlag
- Spezialmedien für Tintenstrahldrucker (dünnes Papier, Glanzpapier, Glanzfolie usw.)
- Kohlepapier oder Thermodruckpapier
- Geklebttes Papier
- Papier mit Klammern
- Papier mit Faltzeichen
- Gerissenes Papier
- Ölige Transparentfolie
- Dünneres Papier als 55 g/m² (15 lbs)
- Dickes Papier ab 300 g/m² (110 lbs. Deckblatt) über
- Unregelmäßig geformtes Papier
- Geheftetes Papier
- Feuchtes Papier
- Gewelltes Papier
- Papier, auf dessen Druck- oder Rückseite bereits mit einem anderen Drucker oder Multifunktionsgerät gedruckt wurde.
- Durch Feuchtigkeitsabsorption gewelltes Papier
- Zerknittertes Papier
- Staubiges Papier

Nicht empfohlenes Papier

- Bügeleisentransferpapier
- Reispapier
- Perforiertes Papier



LADEN VON PAPIER IN DAS FACH 1/2

In Fach 1 können bis zu 1250 Blätter im Format A4 (8-1/2" × 11") eingelegt werden.

In Fach 2 können bis zu 850 Blätter im Format A4 (8-1/2" × 11") eingelegt werden.



Wenn die eingelegte Papierart oder das Format von dem zuvor eingelegten Papier abweicht, prüfen Sie die Einstellungen unter "Einstellungen (Administrator)". Falsche Einstellungen können Druckfehler, Ausdrücke auf dem falschen Format oder der falschen Art sowie Papierstaus zur Folge haben.



Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Kassette und drücken Sie die Kassette nicht nach unten.




So prüfen Sie Papierformat und -art:

[Papierfacheinstellungen] auf der Startseite oder wählen Sie unter "Einstellungen" die Option [Status] → [Geräteidentifikation] → [Status der Papierkassette].

So stellen Sie Papierformat und -art ein:

Stellen Sie dies unter [Einstellungen für Fach] auf der Startseite ein oder wählen Sie unter "Einstellungen" die Option [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Papierereinstellungen] → [Einstellungen für Papierfach].

1




Ziehen Sie das Papierfach heraus.

Ziehen Sie das Fach vorsichtig bis zum Anschlag heraus.



Halten Sie den Griff, bis die Verriegelung gelöst ist.

2




Fächern Sie das Papier auf.

Fächern Sie das Papier gut auf, bevor Sie es einlegen. Wenn das Papier nicht gefächert wird, können mehrere Blätter gleichzeitig eingezogen werden und somit einen Papierstau verursachen.




3



Heben Sie die Einzugsrolle an, und legen Sie Papier in das Fach ein.

Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben ein. Der Stapel darf nicht höher als die Anzeigelinie sein (bis zu 1250 Blätter in Fach 1 oder bis zu 850 Blätter in Fach 2).

4




Lassen Sie die Einzugsrolle wieder ab, und schieben Sie das Papierfach vorsichtig in das Gerät.

Schieben Sie das Fach langsam bis zum Anschlag in das Gerät.

Das Einlegen von Papier mit Gewalt kann in einem schrägen Papiereinzug und in Papierstaus resultieren.

Änderung des Papierformats

1



Entfernen Sie die Führung für das Papierformat.


Drücken Sie den Boden des Fachs ganz nach unten, halten Sie den Haken an der Unterseite der Papierformatführung nach unten und ziehen Sie die Papierformatführung leicht nach oben.



Heben Sie die Papierführung an, bevor Sie das Papierformat für Fach 2 ändern.



2



Bringen Sie die Papierformatführung und das für das zu verwendende Papierformat geeignete transparente Blatt an.

(1) Richten Sie die Unterseite der Papierformatführung mit dem entsprechenden Schlitz an der Unterseite des Faches aus.

Richten Sie die Papierformatführung mit dem Schlitz für das zu verwendende Papierformat aus (angezeigt durch die Papierformatmarkierung).

(2) Richten Sie die Löcher an der Oberseite der Papierformatführung mit den Vorsprüngen zur Sicherung der Papierformatführung aus.

Richten Sie die Papierformatführung mit den Löchern für das zu verwendende Papierformat aus (angezeigt durch die Papierformatmarkierung).

(3) Drücken Sie die Papierführung hinein, bis sie einrastet.

Drücken Sie die Papierformatführung hinein, bis der Haken an der Unterseite einrastet. (Sie hören ein Klicken, wenn der Haken einrastet.) Bewegen Sie die Papierformatführung leicht, um zu prüfen, dass sie richtig eingerastet ist.




- Bringen Sie beim Anbringen der Papierformatführung das transparente Blatt mit korrekter Ausrichtung wie dargestellt in direkten Kontakt mit dem Boden des Faches.
- Der Schlitz oder das Loch mit der Markierung "LT" ist für das Format 8-1/2" x 11" vorgesehen.



Stellen Sie beim Anbringen der Papierformatführung sicher, dass die Ober- und Unterseite der Führung mit demselben Papierformat ausgerichtet sind. Wenn die Ober- und Unterseite der Papierformatführung nicht auf dasselbe Papierformat ausgerichtet sind, kann dies zu schrägem Papiereinzug oder Papierstaus führen.

3



Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um die große Papierführung an die zu verwendende Papiergröße anzupassen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die große Papierführung auf dasselbe Papierformat wie die kleine Papierführung einstellen.

Achten Sie beim Ausbauen und Anbringen der Papierformatführung darauf, nicht an die Vorderabdeckung des Geräts zu stoßen.



Die Anpassung von nur einer Papierführung kann zu schrägem Papiereinzug oder Papierstaus führen.

4

Legen Sie die Papiergröße und Papierart fest.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Papiergröße und Papierart durch Auswahl von [Einstellungen für Fach] auf der Startseite festlegen oder wählen Sie unter "Einstellungen" die Option [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Papiereinstellungen] → [Einstellungen für Papierfach].

Wenn die Papiergrößeneinstellung nicht richtig konfiguriert ist, funktioniert die automatische Papierauswahl nicht ordnungsgemäß, und es wird möglicherweise mit der falschen Papiergröße oder Papierart gedruckt, oder es treten Papierstaus auf.



LADEN VON PAPIER IN DAS FACH 3/4

In Fach 3 können bis zu 500 Blätter in den Formaten A3 bis B5R (11" × 17" bis 7-1/4" × 10-1/2"R) eingelegt werden. In Fach 4 können bis zu 500 Blätter in den Formaten A3 bis A5R (11" × 17" bis 5-1/2" × 8-1/2"R) eingelegt werden.



- Außer Normalpapier können in Fach 4 Spezialmedien wie z. B. Transparentfolie und Registerpapier eingelegt werden. Um das Papier einlegen zu können, muss die entsprechende Führung installiert sein.
- Wenn die eingelegte Papierart oder das Format von dem zuvor eingelegten Papier abweicht, prüfen Sie die Einstellungen unter "Einstellungen (Administrator)". Falsche Einstellungen können Druckfehler, Ausdrücke auf dem falschen Format oder der falschen Art sowie Papierstaus zur Folge haben.



Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Kassette und drücken Sie die Kassette nicht nach unten.




So prüfen Sie Papierformat und -art:

[Papierfacheinstellungen] auf der Startseite oder wählen Sie unter "Einstellungen" die Option [Status] → [Geräteidentifikation] → [Status der Papierkassette].

So stellen Sie Papierformat und -art ein:

Stellen Sie dies unter [Einstellungen für Fach] auf der Startseite ein oder wählen Sie unter "Einstellungen" die Option [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Papierereinstellungen] → [Einstellungen für Papierfach].

1




Ziehen Sie das Papierfach heraus.

Ziehen Sie das Fach vorsichtig bis zum Anschlag heraus. Wechseln Sie zu Schritt 3, um Papier einzulegen. Um eine unterschiedliche Papiergröße einzulegen, gehen Sie zum nächsten Schritt.



Halten Sie den Griff, bis die Verriegelung gelöst ist.

2



Passen Sie die Führungsplatten A und B an, indem Sie die Verriegelungshebel zusammendrücken und so verschieben, dass Sie mit den waagund senkrechten Abmessungen des gewünschten Papiers übereinstimmen.


Die Führungsplatten A und B können verschoben werden. Um die Führungsplatten an das Papierformat anzupassen, verschieben Sie diese, indem Sie die Verriegelungshebel zusammendrücken.



Ein nicht standardmäßiges Papierformat kann nur in Fach 4 geladen werden. Ein nicht standardmäßiges Papierformat kann nicht in Fach 3 geladen werden.




3



Fächern Sie das Papier auf.

Fächern Sie das Papier gut auf, bevor Sie es einlegen. Wenn das Papier nicht gefächert wird, können mehrere Blätter gleichzeitig eingezogen werden und somit einen Papierstau verursachen.


4



Legen Sie das Papier in das Fach ein.

Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben ein. Der Stapel darf nicht über die Markierungslinie hinausragen (maximal 500 Blätter).

5



Schieben Sie das Papierfach vorsichtig in das Gerät zurück.


Schieben Sie das Fach langsam bis zum Anschlag in das Gerät.

Das Einlegen von Papier mit Gewalt kann in einem schrägen Papiereinzug und in Papierstaus resultieren.



Einlegen von Registerpapier in Fach 4


1



Entfernen Sie die Registerpapierführung.

Die Führung befindet sich innerhalb der Frontabdeckung.

2





Ziehen Sie das Fach heraus, und bringen Sie die Führung an.


Richten Sie die Führungsplatten an der Dreiecksmarkierung aus.

Installieren Sie die Führung so, dass die Führungsplatten abgedeckt werden.

Richten Sie die Führungsplatten im Fach so aus, dass diese mit den waag- und senkrechten Abmessungen des gewünschten Papiers übereinstimmen.



3




Legen Sie das Registerpapier in das Fach ein.

Legen Sie das Registerpapier mit der Druckseite nach oben ein, sodass das Register nach links zeigt.




Beachten Sie folgende Abbildung, und richten Sie die Registerposition des Registerpapiers aus.


Originale



Registerpapier



4



Drücken Sie das Fach vorsichtig ins Gerät, und setzen Sie die Papierart auf Registerpapier.

Setzen Sie in den Systemeinstellungen die Papierart unter "Einstellungen für Papierfach" auf Registerpapier.



So setzen Sie die Papierart auf Registerpapier:

Stellen Sie dies unter [Einstellungen für Fach] auf der Startseite ein oder wählen Sie unter "Einstellungen" die Option [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Papierereinstellungen] → [Einstellungen für Papierfach].



EINLEGEN VON PAPIER IN DAS GROSSRAUMMAGAZIN

Verwenden Sie das Großraumfach für die Ausgabe von großen Aufträgen, die mithilfe des gewöhnlichen Fachs nicht durchgeführt werden können.

- In das Großraummagazin (MX-LC18) können bis zu 3500 Blätter in den Formaten A4 und 8-1/2" × 11" eingelegt werden.
- In das Großraummagazin (MX-LC19) können bis zu 3000 Blätter in den Formaten A3W (12" × 18") bis B5 (8-1/2" × 11"R) eingelegt werden.

Wenn Sie das Papierformat ändern möchten, wenden Sie sich an den nächst gelegenen Händler oder Servicevertreter.



Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Kassette und drücken Sie die Kassette nicht nach unten.



So prüfen Sie Papierformat und -art:


[Papierfacheinstellungen] auf der Startseite oder wählen Sie unter "Einstellungen" die Option [Status] → [Geräteidentifikation] → [Status der Papierkassette].

So stellen Sie Papierformat und -art ein:

Stellen Sie dies unter [Einstellungen für Fach] auf der Startseite ein oder wählen Sie unter "Einstellungen" die Option [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Papierereinstellungen] → [Einstellungen für Papierfach].

Großraummagazin (MX-LC18)


1



Ziehen Sie das Papierfach heraus.

Ziehen Sie das Fach vorsichtig bis zum Anschlag heraus.


2



Fächern Sie das Papier auf.

Fächern Sie das Papier gut auf, bevor Sie es einlegen. Wenn das Papier nicht gefächert wird, können mehrere Blätter gleichzeitig eingezogen werden und somit einen Papierstau verursachen.

3




Legen Sie das Papier in die Mitte des Papiertischs.

Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben ein. Der Stapel darf nicht über die Markierungslinie hinausragen (maximal 3500 Blätter).



4




Schieben Sie das Papierfach vorsichtig in das Gerät zurück.

Schieben Sie das Fach langsam bis zum Anschlag in das Gerät.

Das Einlegen von Papier mit Gewalt kann in einem schrägen Papiereinzug und in Papierstaus resultieren.

Großraummagazin (MX-LC19)

1




Drücken Sie die Bedientaste.

Die Bedientaste blinkt, und der Fachpapiertisch begibt sich nach unten in die Papiereinlegeposition. Warten Sie, bis die Bedientaste nicht mehr leuchtet.



Ziehen Sie das Fach erst heraus, wenn die Taste nicht mehr leuchtet. Wenn Sie das Fach gewaltsam herausziehen, während die Taste leuchtet oder blinkt, können Gerätefehler auftreten.


2



Ziehen Sie das Papierfach heraus.

Ziehen Sie das Fach vorsichtig bis zum Anschlag heraus.


3



Fächern Sie das Papier auf.

Fächern Sie das Papier gut auf, bevor Sie es einlegen. Wenn das Papier nicht gefächert wird, können mehrere Blätter gleichzeitig eingezogen werden und somit einen Papierstau verursachen.

4




Legen Sie das Papier in die Mitte des Papiertischs.

Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben ein. Der Stapel darf nicht über die Markierungslinie hinausragen (maximal 3000 Blätter).


Wenn eine bestimmte Papiermenge eingelegt wurde, bewegt sich der Papiertisch automatisch nach unten und hält an. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um Papier einzulegen.




- Greifen Sie beim Einlegen von Papier nicht mit den Händen in den Freiraum im Papiertisch.



- Legen Sie in den Freiraum des Fachs kein übriges Papier oder Gegenstände.



5



Schieben Sie das Papierfach vorsichtig in das Gerät zurück.


Schieben Sie das Fach langsam bis zum Anschlag in das Gerät.

Das Einlegen von Papier mit Gewalt kann in einem schrägen Papiereinzug und in Papierstaus resultieren. Der Papiertisch bewegt sich nach dem Hineinschieben des Fachs wieder nach oben. Die Bedientaste blinkt, während sich der Papiertisch nach oben bewegt. Die Taste leuchtet, wenn der Papiertisch in der oberen Position angekommen ist.




Ändern der Papiergröße für das Großraummagazin (MX-LC19)

1



Lösen Sie die Schraube für die Papierführung.


2



Verschieben Sie die Platte der Papierführung.

Verschieben Sie die Platte, bis die rote Linie in der Mitte des Größenfensters der Platte erscheint.


3



Passen Sie die Papierführung an das zu verwendende Papier an.

Verschieben Sie die Papierführung vorwärts oder rückwärts, bis die Formatmarkierung für das zu verwendende Papier (◀ oder ▶) im Größenfenster der Platte erscheint.

4




Sichern Sie die Papierführung.

(1) Verschieben Sie die Platte der Papierführung.

Verschieben Sie die Platte, bis die zu verwendende Papiergröße im Größenfenster der Platte angezeigt wird.

(2) Ziehen Sie die Schraube für die Papierführung fest.

5



Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um die große Papierführung an die zu verwendende Papiergröße anzupassen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die große Papierführung auf dieselbe Papiergröße wie die kleine Papierführung einstellen.



Die Anpassung von nur einer Papierführung kann zu schrägem Papiereinzug oder Papierstaus führen.



6



Passen Sie die rechte Papierführung an die zu verwendende Papiergröße an.

(1) Verschieben Sie die Papierführung an die zu verwendende Papiergröße, während Sie die Sperre für die Papierführung anheben.

(2) Lösen Sie die Sperre für die Papierführung.

(3) Verschieben Sie die Papierführung etwas nach rechts und links, bis sie einrastet.

Sie hören ein Klicken, wenn die Papierführung einrastet.

7

Legen Sie die Papiergröße und Papierart fest.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Papiergröße und Papierart durch Auswahl von [Einstellungen für Fach] auf der Startseite festlegen oder wählen Sie unter "Einstellungen" die Option [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [PapierEinstellungen] → [Einstellungen für Papierfach].

Wenn die Papiergrößeneinstellung nicht richtig konfiguriert ist, funktioniert die automatische Papierauswahl nicht ordnungsgemäß, und es wird möglicherweise mit der falschen Papiergröße oder Papierart gedruckt, oder es treten Papierstaus auf.



EINLEGEN VON PAPIER IN DEN MANUELLEN EINZUG

Verwenden Sie den manuellen Einzug, um auf Normalpapier, Etiketten, Registerseiten und sonstigen Spezialpapieren zu drucken.


Es können bis zu 100 Blatt Papier eingelegt werden (schweres Papier zwischen 106 g/m² und 256 g/m² (28 lbs. Klebung und 140 lbs. Index): 40 Blatt, schweres Papier zwischen 257 g/m² und 300 g/m² (140 lbs. Index und 110 lbs. Deckblatt): 20 Blatt) bei kontinuierlichem Drucken, wie bei Verwendung anderer Fächer.



- Wenn Sie Normalpapier (außer Sharp-Standardpapier) oder Spezialmedien (außer von SHARP empfohlene Transparentfolien) verwenden, Glanzpapier, oder wenn Sie auf die Rückseite von bereits einseitig bedrucktem Papier drucken, müssen die Blätter einzeln eingelegt werden. Wenn Sie mehrere Blätter gleichzeitig einlegen, kann dies einen Papierstau verursachen.
- Glätten Sie wellige Stellen, bevor Sie das Papier einlegen.
- Wenn Sie Papier hinzufügen möchten, entfernen Sie sämtliche Blätter aus dem manuellen Einzug, und legen Sie dann den Stapel als Einheit wieder ein. Wenn Sie Papier hinzufügen, ohne die restlichen Blätter aus dem Fach zu nehmen, kann dies zu einem Papierstau führen. Das Laden von mehr Papierblättern als die angegebene Anzahl kann zu Papierstaus führen.


Einlegen des Originals

Legen Sie Papierformate bis A5 (7-1/4" x 10-1/2") im Querformat ein.



Einlegen von Registerseiten

Um auf Registerseiten zu drucken, legen Sie diese mit der Druckseite nach unten in den manuellen Einzug ein.



- Verwenden Sie lediglich Registerseiten aus Papier. Registerseiten aus anderem Material als Papier (Folie usw.) können nicht verwendet werden.
- Drucken von Registern auf Registerseiten:
Verwenden Sie im Kopiermodus [Register- kopie] unter "Sonstiges". Verwenden Sie im Druckmodus die Registerdruckfunktion.



Einlegen von Transparentfolien



- Verwenden Sie die von SHARP empfohlenen Transparentfolien.
- Wenn Sie mehrere Transparentfolien in den manuellen Einzug einlegen, fächern Sie die Folien vor dem Einlegen mehrere Male auf.
- Entfernen Sie beim Drucken auf Transparentfolien die einzelnen Blätter, sobald diese vom Gerät ausgegeben werden. Wenn die Blätter im Ausgabefach gestapelt werden, können wellige Stellen entstehen.




Wichtige Hinweise für die Verwendung von Etiketten


- Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Händler oder Ihren nahegelegenen Servicevertreter.
- Möglicherweise wurden bestimmte Etiketten in der festgelegten Ausrichtung im manuellen Einzug eingelegt. Befolgen Sie die Anweisungen.
Wenn auf den Etiketten bereits ein Formular aufgedruckt ist und die Druckbilder und der Vordruck nicht übereinstimmen, passen Sie die Einstellungen der Anwendung oder des Druckertreibers an, damit Sie die Druckbilder drehen können.
- Verwenden Sie nicht folgende Etikettenbögen.
 - Etikettenbögen ohne Klebeschicht oder Etiketten
 - Etikettenbögen mit freiliegender Klebeschicht
 - Etikettenbögen mit einer angegebenen Zufuhrriechtung, die vom Gerät nicht unterstützt wird
 - Etikettenbögen, die bereits benutzt wurden oder auf denen einige Etiketten fehlen
 - Etikettenbögen, die aus mehreren Bögen bestehen
 - Etikettenbögen, die nicht für den Laserdruck geeignet sind
 - Etikettenbögen, die nicht hitzebeständig sind
 - Etikettenbögen mit gelochtem Trägermaterial
 - Etikettenbögen mit geschlitztem Trägermaterial
 - Etikettenbögen, die nicht dem Standard entsprechen
 - Etikettenbögen, deren Klebeschicht sich durch eine lange Lagerung oder andere Ursachen verschlechtert hat
 - Etikettenbögen mit Aussparungen, durch die das Trägermaterial sichtbar ist
 - Gewellte oder deformierte Etikettenbögen
 - Eingerissene oder zerknitterte Etikettenbögen



1



Öffnen Sie den manuellen Einzug.




Ziehen Sie bei der Verwendung von Papier, das größer als 8-1/2" x 11"R oder A4R ist, die verlängerte Führung heraus. Ziehen Sie die Erweiterung vollständig heraus.



Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Einzelblatteinzug und drücken Sie das Fach nicht nach unten.

2




Legen Sie das Papier langsam entlang der Führungen des manuellen Einzugs bis zum Anschlag ein.

Legen Sie das Papier langsam entlang der Führungen des manuellen Einzugs bis zum Anschlag ein. Das Einlegen von Papier mit zu großer Krafteinwirkung kann dazu führen, dass die Vorderkante umklappt. Das zu lockere Einlegen von Papier kann in einem schrägen Papiereinzug und in Papierstaus resultieren.

Die maximal erlaubte Anzahl Papierbögen und die markierte Füllhöhe dürfen nicht überschritten werden.

3



Stellen Sie die Führungen des manuellen Einzugs korrekt auf die Papierbreite ein.

Stellen Sie die Führungen des manuellen Einzugs so ein, dass sie das Papier leicht berühren.



Legen Sie das Papier für "Briefkopf" und "Vorgedruckt" mit der Druckseite nach oben ein. Wenn [Deaktivierung Duplex] aktiviert wurde, muss die Druckseite wie bei der gewöhnlichen Vorgehensweise eingelegt werden (nach unten).



- Schieben Sie das Papier nicht mit Gewalt in das Gerät. Möglicherweise entsteht ein Papierstau.
- Sind die Führungen des manuellen Einzugs breiter als das Papier, verschieben Sie die Führungen, bis diese exakt mit der Papierbreite übereinstimmen. Wenn die Führungen des Einzugs zu breit eingestellt sind, kann dies zu einem Schrägeinzug oder zerknittertem Papier führen.



Anzeige der Papierfacheinstellungen wenn Papier im manuellen Einzug erkannt wird


So konfigurieren Sie den Bericht zu Bildsende-Aktivitäten: Wählen Sie im "Einstellungen" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Papierereinstellungen] → [Einstellungen für Papierfach] → [Papierfacheinstellungen anzeigen, wenn das Bypass-Fach Papier erkennt].



BEFESTIGEN DES LANGEN PAPIEREINZUGSFACHS


Die Schritte zum Befestigen des optionalen langen Papiereinzugsfachs am manuellen Einzug sind nachfolgend erläutert.

1




Verlängern Sie die Hilfsführung des langen Papiereinzugsfachs.

2




Ziehen Sie die Erweiterung des manuellen Einzugs heraus.

3



Befestigen Sie das lange Papiereinzugsfach auf der Erweiterung des manuellen Einzugs.

4



Tauschen Sie die Erweiterung des manuellen Einzugs aus.



PAPIEREINSTELLUNGEN IN DEN SYSTEMEINSTELLUNGEN

Sie können detaillierte Einstellungen, wie z. B. Papierformat und -art für ein Fach konfigurieren.

Wählen Sie unter "Einstellungen" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Papierereinstellungen].

Papierereinstellungen

Einstellungen für Papierfach

Die Einstellungen für Papierfach und Papierart werden in diesem Abschnitt erklärt.

Diese Einstellungen legen die Papierart, das Papierformat sowie die zulässigen Funktionen für die einzelnen Papierfächer fest.

Wird [Einstellungen für Papierfach] gewählt, erscheint eine Liste mit den Fächern und deren aktuellen Einstellungen.

Automatischer Fachwechsel

Wenn während des Druckens der Papiervorrat eines Fachs erschöpft wird, legt diese Einstellung fest, ob ein Fach mit demselben Papierformat/derselben Papierart automatisch gewählt und der Druckvorgang fortgesetzt wird oder nicht.

Papierfacheinstellungen anzeigen, wenn das Bypass-Fach Papier erkennt.

Die Papierfacheinstellungen können automatisch angezeigt werden, wenn Papier im manuellen Einzug erkannt wird.

Einstellungen der einzelnen Fächer

Wenn die Taste [Ändern] berührt wird, wird der folgende Bildschirm angezeigt.

Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung.

Listenbezeichnung	Beschreibung
Art	Wählen Sie eine Papierart, die in das Fach geladen werden soll. Die wählbaren Papierarten variieren je nach verwendetem Papierfach und Modell. Weitere Informationen finden Sie unter " Papierfacheinstellungen (Seite 1-126) ". Bezüglich eines benutzerdefiniertes Typs siehe " Papierart angeben (Seite 1-128) ".
Format	Wählen Sie das Papierformat aus der Liste aus. Die wählbaren Papierformate hängen vom jeweiligen Papierfach ab. Die wählbaren Papierformate können auch durch die oben ausgewählte Papierart beschränkt werden. Weitere Informationen finden Sie unter " Papierfacheinstellungen (Seite 1-126) ". Findet sich das gewünschte Papierformat nicht in der Liste, so wählen Sie [Spezif. Grösse] und geben das Format direkt ein (nur für den manuellen Einzug möglich). Weitere Informationen finden Sie unter " Papierfacheinstellungen (Seite 1-126) ".
Job mit Papierzufuhr	Wählen Sie die zur Verfügung stehenden Modi aus. Wenn eine Funktion für das ausgewählte Papierfach nicht zur Verfügung stehen soll, deaktivieren Sie diese Funktion. Wenn "Art" eine andere Papierart als Normalpapier, Recyclingpapier, Farbpapier oder ein anwenderspezifischer Typ ist, kann die Option [Fax] und [Internet-Fax] nicht verwendet werden.



- Wenn sich das hier festgelegte Papierformat von dem in ein Fach eingelegten Format unterscheidet, können beim Drucken Papierstaus oder andere Probleme auftreten.
- Informationen zum Ändern des Papierformats für ein Fach finden Sie unter "[EINLEGEN VON PAPIER \(Seite 1-105\)](#)".
- Papiereigenschaften wie "Fixierte Papierseite" werden beim Auswählen der Papierart automatisch festgelegt. Die Papierfacheigenschaften können in diesem Fenster nicht geändert werden.
- Wenn im "Einstellungen" unter [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen für System] → [Geräte- Steuerung] → [Facheinstellung aus] gewählt wurde, können die Papierfacheinstellungen (außer für den manuellen Einzug) nicht konfiguriert werden.
- Die Facheinstellungen können nur im Einstellungsmodus des Geräts geändert werden.



Papierfacheinstellungen

Papierfach	Papierart	Format
Kassette 1	Normal 1/2, Vorgedruckt, Recycling, Briefkopf, Vorgelocht, Farbige, benutzerdefinierter Typ 1 bis 8	A4, 8-1/2" x 11"
Kassette 2		
Kassette 3	Normal 1/2, Vorgedruckt, Recycling, Briefkopf, Vorgelocht, Farbige, schweres Papier 1 bis 2*1, benutzerdefinierter Typ 1 bis 8	Auto-AB (A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")), Auto-Inch (11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R), 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 13-1/2" (216 mm x 343 mm), 8K, 16K, 16KR
Kassette 4	Normal 1/2, Vorgedruckt, Recycling, Briefkopf, vorgelocht, Farbige, Dickes Papier 1 bis 2*1, benutzerdefinierter Typ 1 bis 8	Auto-AB (A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")), Auto-Inch (11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R), Größeneingabe-Inch, Größeneingabe-AB, 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13-1/2", 8K, 16K, 16KR
	Etikett.	Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R), Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R)
	Transp.-folie	Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R), Auto-AB (A4, A4R)
	Registerpapier	Auto-Inch (8-1/2" x 11"), Auto-AB (A4)
Fach 5 (MX-LC18)	Normal 1/2, Vorgedruckt, Recycling, Briefkopf, Vorgelocht, Farbige, Dickes Papier 1 bis 2*1, benutzerdefinierter Typ 1 bis 8	A4, 8-1/2" x 11"
Fach 5 (MX-LC19)		A3W (12" x 18"), A3, B4, A4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K
Bypassfach	Normal 1/2, Vorgedruckt, Recycling, Briefkopf, Vorgelocht, Farbige, schweres Papier 1 bis 4*1, Dünnes Papier*1, Glanzpapier, benutzerdefinierter Typ 1 bis 8	Auto-AB (A3W (12" x 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")*2, 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5")*2, 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2")*2, 8-1/2" x 11"), Auto-Inch (12" x 18" (A3W), 11" x 17", 8-1/2" x 14"*2, 8-1/2" x 13-2/5"*2, 8-1/2" x 13-1/2"*2, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, B4, A4, B5R), Größeneingabe-Inch, Größeneingabe-AB, 8K, 16K, 16KR
	Etikett., Transp.-folie, Registerpapier	Wie Fach 4



Papierfach	Papierart	Format
Zuschießeinheit (oberes Fach)	Normal 1/2, Vordruckt, Recycling, Briefkopf, Vorgelocht, Farbige, Dickes Papier 1 bis 2*1, benutzerdefinierter Typ 1 bis 8	Auto-AB (A3W (12" x 18"), 11" x 17", 8-1/2" x 11", A3, B4, A4, A4R*2, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")*2, 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5")*2, 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2")*2, B5, B5R, A5R)
Zuschießeinheit (unteres Fach)		Auto-Inch (12" x 18" (A3W), 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R*2, 8-1/2" x 14"*2, 8-1/2" x 13"-1/2"*2, 8-1/2" x 13-2/5"*2, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2R, A3, B4, A4) Größeneingabe-Inch, Größeneingabe-AB

*1 Schweres Papier 1: 106 g/m² bis 176 g/m² (28 lbs bis 46 lbs)

Schweres Papier 2: 177 g/m² bis 220 g/m² (47 lbs bis 58 lbs)

Schweres Papier 3: 221 g/m² bis 256 g/m² (59 lbs bis 68 lbs)

Schweres Papier 4: 257 g/m² bis 300 g/m² (69 lb. bis 79 lb.)

Dünnes Papier: 55 g/m² bis 59 g/m² (13 bis 16 lbs)

*2 Das Format, das automatisch erkannt wird, wird unter "Papierformate für autom. Erkennung wählen" in den Einstellungen des manuellen Einzugs festgelegt.

Papierformate für autom. Erkennung wählen

Die Option "Papierformate für autom. Erkennung wählen" im Einstellungsbildschirm des manuellen Einzugs wird verwendet, um das Papierformat auszuwählen, das automatisch aus ähnlichen Formaten erkannt wird, sofern die automatische Papierformaterkennung ausgeführt wird.

Wenn "Auto-Inch" eingestellt ist, wählen Sie eines der beiden Formate. Wenn "Auto-AB" eingestellt ist, wählen Sie eines der drei Formate.

Wenn Sie in den manuellen Einzug Papier einlegen, dessen Format dem in den Einstellungen festgelegten Papierformat entspricht, wird das in den Einstellungen ausgewählte Format automatisch erkannt.

Listenbezeichnung	Beschreibung
Auto-AB	8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 13-1/2" (216 mm x 343 mm)
Auto-Inch	8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm)

Benutzerdefiniert Größe registrieren (Bypass)

Die Einstellungen für manuelles Papierfach und Papierart werden in diesem Abschnitt erklärt.

Falls Sie häufig im manuellen Einzug Papier in einem Nicht-Standardformat verwenden, können Sie dieses Papierformat im Voraus registrieren.

Durch das Speichern von Papierformaten können Sie vermeiden, die Formate immer wieder erneut eingeben zu müssen. Es können bis zu sieben Papierformate registriert werden.

Berühren Sie die Taste ([Kundenspez. 1] bis [Kundenspez. 7]), für die Sie das Papierformat speichern oder ändern möchten, woraufhin der Bildschirm zur Registrierung angezeigt wird.

Wählen Sie, ob Sie das Format in Zoll ("Größeneingabe-Inch") oder mm ("Größeneingabe-AB") eingeben möchten, und stellen Sie dann die X- und Y-Abmessung des Papiers ein.

"Größeneingabe-AB"

Die X-Richtung kann zwischen 140 mm und 457 mm eingestellt werden. Die werkseitige Standardeinstellung ist 420 mm. Die Y-Richtung kann zwischen 90 mm und 305 mm eingestellt werden. Die werkseitige Einstellung ist 297 mm.

"Größeneingabe-Inch"

Die Y-Richtung kann zwischen 5-1/2" und 18" eingestellt werden. Die werksseitige Standardeinstellung ist 17". Die Größe in Y-Richtung kann zwischen 3-5/8" and 12" betragen. Die werksseitige Standardeinstellung ist 11".



Papierart angeben

Speichern Sie eine Papierart, wenn die gewünschte Papierart nicht aus Auswahloption angezeigt wird oder wenn Sie eine neue Papiereigenschaftengruppe erstellen möchten.

Es können bis zu 8 benutzerdefinierte Papierarten gespeichert werden.

Listenbezeichnung	Beschreibung
Typenname	Sie können beliebige Namen speichern. Die werkseitigen Standardnamen sind "Benutzertyp 1" bis "Benutzertyp 8".
Fixierte Papierseite	Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Papier mit einer Vorder- und Rückseite verwendet wird.
Duplex deaktivieren	Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie Papier eingelegt haben, das nicht beidseitig bedruckt werden kann.
R.seitendr. aus	Verwenden Sie diese Einstellung, wenn das eingelegte Papier nicht invertiert werden kann.
Hefter deaktivieren	Verwenden Sie diese Einstellung, wenn das eingelegte Papier nicht geheftet werden kann.
Locher deaktivieren	Verwenden Sie diese Einstellung, wenn das eingelegte Papier nicht gelocht werden kann.
Falten aus	Verwenden Sie diese Einstellung, wenn das verwendete Papier nicht gefaltet werden kann.



Die wählbaren Einstellungen variieren je nach installierten Peripheriegeräten.



EINLEGEM DES ORIGINALS

AUSWAHL EINES VERFAHRENS ZUM EINLEGEM DES ORIGINALS ABHÄNGIG VOM TYP UND STATUS DES ORIGINALS

Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug ein. Verwenden Sie abhängig vom Typ und Status des Originals das Vorlagenglas. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Methode für das Positionieren des Originals auszuwählen.

Erkennbare Originalformate

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Geräte-Steuerung] → [Einstellung für Erkennung der Originalformate].

Einstellung für Erkennung der Originalformate

Eine der unten gezeigten 8 Gruppen von Standard-Originalformaten kann für die Erkennung durch die Formaterkennungsfunktion gewählt werden.

Auswahl- optionen	Erkennbare Originalformate	
	Vorlagenglas	Originaleinzugfach (automatischer Originaleinzug)
AB-1	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AB-2	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2" x 11", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")
AB-3	A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR	A3, A4, A4R, A5, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 11", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8K, 16K, 16KR
AB-4	216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 11", 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5")
AB-5	216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 11", 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2")
Inch-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A3, A4
Inch-2	11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A3, A4
Inch-3	11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A3, A4

Erkennung auf Vorlagenglas abbrechen

Die Originalformaterkennung am Vorlagenglas kann deaktiviert werden. Danach werden alle auf das Vorlagenglas gelegte Originale als Originale in Spezialformaten behandelt.



Original Einzugsmodus

Die folgenden Originaleinzugsmodi können für die standardmäßige Verwendung in den Modi Kopieren, Bild senden, Scan zur Festplatte gewählt werden. Bei der häufigen Verwendung eines bestimmten Modus erspart Ihnen diese Einstellung, den Modus bei jeder Verwendung in einem anderen Modus auswählen zu müssen.

- Unterschiedliche Dokumentengröße; andere Breite
- Langsamer Scan
- Leere Seite überspringen*

* Nicht im Fax- und Internetfaxmodus.

Kompatibilitätseinstellungen für Normalpapier

Stellen Sie das Gewicht von Normalpapier ein, das Sie häufig benutzen. Wählen Sie Normalpapier 1 oder Normalpapier 2 aus.

Das Gewicht von Normalpapier 1 ist 60 bis 89 g/m² (16 bis 24 lbs Hartpostpapier). Das Gewicht von Normalpapier 2 ist 90 bis 105 g/m² (24 bis 28 lbs Hartpostpapier). Überprüfen Sie das Gewicht des Normalpapiers, das Sie häufig benutzen, und stellen Sie es entsprechend ein.



Urspr.Orig.-Zähl.-Einstell.

Hier können Sie festlegen, ob "Orig.-Zählung" in den Sonderfunktionen für alle Funktionen aktiviert werden soll.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs-Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Urspr.Orig.-Zähl.-Einstell.].

Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung.

Kopie

- Kopie

Bild Senden

- Scan an
- Internet-Fax
- Fax
- Dateneingabe

Dokumentenablage

- Scannen auf Festplatte




AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG


In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Originale in den automatischen Originaleinzug eingelegt werden müssen.



- Legen Sie gegebenenfalls Originale verschiedener Formate in den automatischen Originaleinzug ein. Verwenden Sie in diesem Fall in den verschiedenen Modi die Funktion "Sonstiges", um [Dokument gem. Größe] einzustellen. Ein Original kann nicht erkannt werden, wenn alle Seiten das gleiche Format aufweisen, einige jedoch in einer anderen Ausrichtung eingelegt wurden.



- Stellen Sie vor dem Einlegen der Originale ins Originaleinzugsfach sicher, dass sämtliche Heft- oder Büroklammern entfernt wurden.
- Feuchte Flecken auf Originalen, die von Korrekturflüssigkeit, Tinte oder Kleberückständen von Klebenotizzetteln stammen, müssen erst trocknen, bevor die Originale eingezogen werden können. Andernfalls wird der Innenbereich des Geräts oder das Vorlagenglas verschmutzt.
- Folgende Originale sind nicht zu verwenden. Andernfalls kann dies zu einer falschen Erkennung des Originalformats, zu Papierstaus und zu Schmierflecken führen.
Transparentfolien oder andere Transparentmaterialien für Sicherungskopien, Transparentpapier, Kohlepapier, Thermopapier oder Originale, die mit Thermotransfer-Farbbändern gedruckt wurden sollten nicht über den Originaleinzug eingeführt werden. Originale, die in diesen Einzug eingelegt werden, dürfen nicht beschädigt, verknittert, gefaltet oder zusammengeklebt sein und dürfen keine ausgeschnittenen Löcher aufweisen. Originale, die über mehr als zwei oder drei Lochungen verfügen, werden möglicherweise nicht ordnungsgemäß eingezogen.
- Wenn Sie Originale mit zwei oder drei Löchern verwenden, legen Sie sie so ein, dass die gelochte Kante nicht am Zuführschlitz des Originaleinzugsfachs angelegt ist. Legen Sie die Ausrichtung des Originals unter [Original] fest.



- Verwenden Sie für dünne Originale (35 g/m² - 49 g/m² (9 lbs. bis 14 lbs.)), die Option [Langsamer Scan] unter "Sonstiges". Für diesen Typ ist das 2-seitige Scannen deaktiviert.





Zulässige Originalformate

Minimales Originalformat	Maximales Originalformat
<p>Standardformat (Mindestgröße, die automatisch erkannt werden kann) 148 mm (waagrecht) × 210 mm, oder A5 5-1/2" (waagrecht) × 8-1/2" (senkrecht)</p> <p>Nicht-Standardformat (Mindestgröße, die manuell festgelegt werden kann) 131 mm (waagrecht) × 140 mm (senkrecht) 5-1/8" (waagrecht) × 5-1/2" (senkrecht)</p>	<p>Standardformat (Maximalgröße, die automatisch erkannt werden kann) 297 mm (waagrecht) × 420 mm (senkrecht) oder A3 11" (waagrecht) × 17" (senkrecht) A3W (12" × 18") kann nicht verwendet werden.</p> <p>Nicht-Standardformat (Maximalgröße, die manuell festgelegt werden kann) Kopiermodus: 297 mm (waagrecht) × 432 mm (senkrecht) 11-5/8" (waagrecht) × 17" (senkrecht) Bildsende-Einstellungen 297 mm (waagrecht) × 1000 mm (senkrecht) 11" (waagrecht) × 39-3/8" (senkrecht)</p>

Wenn es sich beim Original um ein Nicht-Standardformat handelt, finden Sie nachfolgend Erläuterungen für den verwendeten Modus.

- ▶ KOPIERER: "[AUSWAHL DER AUSRICHTUNG UND DES FORMATS DES ORIGINALS \(Seite 2-28\)](#)"
- ▶ FAX: "[FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS MITHILFE NUMERISCHER WERTE \(Seite 4-45\)](#)"
- ▶ DOKUMENT SENDEN: "[FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS MITHILFE NUMERISCHER WERTE \(Seite 5-51\)](#)"

Zulässige Originalgewichte

1-seitiges Scannen: 35 bis 128 g/m² (9 bis 32 lbs.bond)

2-seitiges Scannen: 50 bis 128 g/m² (13 bis 32 lbs.bond)


Verwenden Sie zum Scannen von Originalen 35 bis 49 g/m² (9 bis 13 lbs.bond) im "Langsamer Scan" die Funktion "Sonstiges". Beim Scannen ohne Verwendung des "Langsamer Scan" können Papierstaus auftreten.

Wenn "Langsamer Scan" ausgewählt wurde, kann nicht automatisch 2-seitig kopiert werden.

1

Stellen Sie sicher, dass sich kein Original auf dem Vorlagenglas befindet.

2



Legen Sie das Original ein.

Es können bis zu 150 Blätter eingelegt werden. Entfernen Sie im Anschluss an den Scanvorgang über den automatischen Originaleinzug alle Originale aus dem Originalausgabefach.



VORLAGENGLAS

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie das Original auf das Vorlagenglas legen.



- Schließen Sie langsam den automatischen Originaleinzug. Durch schnelles Schließen kann der automatische Originaleinzug beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger beim Schließen des automatischen Originaleinzugs nicht eingeklemmt werden.

Zulässige Originalformate

Maximales Originalformat

Standardformat

297 mm (waagrecht) x 420 mm (senkrecht) oder A3
11" (waagrecht) x 17" (senkrecht)

Nicht-Standardformat


297 mm (waagrecht) x 432 mm (senkrecht)
11-5/8" (waagrecht) x 17" (senkrecht)

Wenn es sich beim Original um ein Nicht-Standardformat handelt, finden Sie nachfolgend Erläuterungen für den verwendeten Modus.


- ▶ KOPIERER: "[AUSWAHL DER AUSRICHTUNG UND DES FORMATS DES ORIGINALS \(Seite 2-28\)](#)"
- ▶ FAX: "[FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS MIT HILFE NUMERISCHER WERTE \(Seite 4-45\)](#)"
- ▶ DOKUMENT SENDEN: "[FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS MIT HILFE NUMERISCHER WERTE \(Seite 5-51\)](#)"

1

Öffnen Sie den automatischen Originaleinzug.

2

Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach unten ein.

Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten ein, und richten Sie die obere linke Ecke des Originals mit der hinteren linken Ecke (an der Spitze der Markierung ) des Vorlagenglases aus.



Legen Sie keine Gegenstände unter den Originalformatsensor.

Beim Schließen des automatischen Originaleinzugs können eingelegte Gegenstände den Originalformatsensor beschädigen, sodass kein korrektes Erkennen des Originalformats möglich ist.



Wenn ein Original auf das Vorlagenglas gelegt wird, das keinem Standardformat entspricht, können Sie zur besseren Erkennung des Formats ein weißes Blatt Papier im Format A4 (8-1/2" x 11"), B5 (5-1/2" x 8-1/2") oder einem anderen Standardpapierformat auf das Original legen.



3

Schließen Sie den automatischen Originaleinzug.

Schließen Sie den automatischen Originaleinzug nach dem Einlegen des Originals wieder. Wenn Sie den Einzug nicht schließen, werden die außerhalb des Originals liegenden Bereiche in Schwarz kopiert, wodurch der Tonerverbrauch unnötig steigt.



- Öffnen Sie den automatischen Originaleinzug beim Schließen vollständig, und schließen Sie ihn anschließend.
- Feuchte Flecken auf Originalen, die von Korrekturflüssigkeit, Tinte oder Kleberückständen von Klebenotizzetteln stammen, müssen erst trocknen, bevor die Originale eingezogen werden können. Andernfalls wird der Innenbereich des Geräts oder das Vorlagenglas verschmutzt.




STOPPEN/ANHALTEN EINES AUFTRAGS, PRIORISIERTE VERARBEITUNG UND PRÜFEN DES STATUS

TYPEN VON AUFTRAGSSTATUS-BILDSCHIRMEN

Wenn Sie die Auftragsstatusanzeige berühren, wird der Auftragsstatusbildschirm angezeigt. Berühren Sie diesen erneut, um in den vorherigen Modus zu wechseln.

Der Auftragsstatusbildschirm ist in die folgenden vier Registerkarten aufgeteilt, sodass Sie eine Auftragsliste auswählen können, in dem Sie die gewünschte Registerkarte berühren.



• Drucken

Hier werden Druckaufträge aufgeführt, z. B. Kopieraufträge, Druckaufträge von einem Computer, Direktdruck von USB oder Druckaufträge für empfangene Faxnachrichten oder andere empfangene Daten.

• Scannen

Hier werden Aufträge für konvertierte Bilder in E-Mail-Nachrichten und FTP/Desktop-Sendeaufträgen angezeigt.

• Fax

Hier werden Faxsendeaufträge über die Telefonleitung angezeigt.

• Internet-Fax

Hier werden Faxsendeaufträge über das Internet angezeigt.



Der Hintergrund der Auftragsstatusanzeige ändert sich wie folgt:

- Grün: In Bearbeitung befindlicher Auftrag
- Gelb: Aufwärmen/Warten
- Rot: Warten auf Fehlerbehebung



• Zum Verhindern der Anzeige und des Änderns von Auftragsdaten durch andere Benutzer, wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" → [Kontrolle der Benutzer] → [Standard-einstellungen] → [Jobstatus in die Benutzerauthentifizierung einbeziehen] → [Die Anzeige/die Änderung der Informationen anderer Benutzer im Auftragsstatus deaktivieren] und setzen Sie das Kontrollkästchen auf .

• Job-Warteschlange

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden empfangene Druckaufträge in der Spulenwarteschlange der Auftragsstatusmaske angezeigt. Die Aufträge werden in die Auftragswarteschlange verschoben, nachdem sie vom Gerät analysiert wurden.


Mehrere, noch nicht analysierte Aufträge werden in der Spoolerwarteschlange angezeigt.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Drucken] → [Param.Einstellungen] → [Job-Warteschlange].

Auf allen Registerkarten werden die Aufträge in drei Gruppen aufgeteilt.

Die Aufträge werden abhängig vom Verarbeitungsstatus in der Reihenfolge [Spulen], [Auftr.Wschla] und [Abgeschl.] in den entsprechenden Listen aufgeführt.

Um die Auftragslistenanzeige nach Verarbeitungsstatus anzuzeigen, berühren Sie entsprechend die Tasten [Spulen], [Auftr.Wschla] oder [Abgeschl.].



- Liste Spulen (nur angezeigt, wenn ein Druckauftrag von einem Computer empfangen wird)
Auflistung von Druckaufträgen für die Übertragung vom Computer an das Gerät. Nachdem die Übertragung abgeschlossen ist, werden die Aufträge in die Auftragswarteschlange verschoben.
Wenn eine verschlüsselte PDF-Datei über den Direktdruck gedruckt wurde, geben Sie das Kennwort ein, um die Datei zu drucken.
► [DRUCKEN EINER VERSCHLÜSSELTEN PDF-DATEI \(Seite 3-89\)](#)
- Liste Auftragswarteschlange
Führt alle in Verarbeitung und in der Warteschlange befindlichen Aufträge (Kopieren, Drucken von einem Computer und Drucken empfangener Faxe) auf. In dieser Liste werden zudem in Verarbeitung und in der Warteschlange befindliche Aufträge zum Senden von Faxdaten oder von auf dem Gerät konvertierten Bilddaten aufgeführt. Die Aufträge werden in die Liste der abgeschlossenen Aufträge verschoben, nachdem der Druck- oder Sendevorgang abgeschlossen ist.
- Liste Beendet
Hier werden Aufträge aufgeführt, die vollständig kopiert, gedruckt oder gesendet wurden.




STOPPEN/LÖSCHEN EINES IN BEARBEITUNG BEFINDLICHEN ODER RESERVIERTEN AUFTRAGS

1

Berühren Sie die Auftragsstatusanzeige und anschließend den Auftrag, der angehalten oder gelöscht werden soll.

2



Berühren Sie die Taste [Auftr.Wschla].



Wenn Sie einen von einem Computer gesendeten Druckauftrag anhalten möchten, berühren Sie die Taste [Spulen].

3

Berühren Sie den Auftrag, der angehalten oder gelöscht werden soll, und anschließend auf dem Aktionsfeld die Taste [Stoppen/Löschen].

Wenn ein Fenster angezeigt wird, in dem Sie das Anhalten des Auftrags bestätigen können, berühren Sie die Taste [Abbrechen].



Wenn während der Ausführung des Kopier- oder Druckauftrags kein Papier mehr vorhanden ist, können Sie den Auftrag über den Auftragsstatusbildschirm abbrechen.

Um mehrere Aufträge zu löschen, berühren Sie auf dem Aktionsfeld das Kontrollkästchen [Mehrfachauswahl- modus eingeben] , damit es wie folgt aussieht:



- Das Drucken von empfangenen Faxen oder Internetfaxen kann nicht gestoppt werden.
- Ein Auftrag, der unter "[WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN AN VOREINGESTELLTE ZIELE \(EINGANGS-ROUTING EINSTELLEN\) \(Seite 4-65\)](#)" für die Übertragung eingestellt wurde, kann nicht abgebrochen werden.



PRIORISIERTE VERARBEITUNG EINES RESERVIERTEN AUFTRAGS

Mithilfe dieser Funktion kann Kopier-, Fax- oder Bildsendeaufträgen Priorität eingeräumt werden, die der Druck- oder Sendewarteschlange zuletzt hinzugefügt wurden.




Die priorisierte Verarbeitung wird abhängig vom Auftragsstyp unterschiedlich durchgeführt.

- Auftrag auf der Registerkarte Drucken
Der aktuell verarbeitete Druckauftrag wird für den priorisierten Auftrag unterbrochen.
- Auftrag auf der Registerkarte Scanner/Fax/Internetfax
Der priorisierte Auftrag wird hinter dem aktuell verarbeiteten Auftrag eingereiht.

1


Berühren Sie die Auftragsstatusanzeige und anschließend den zu priorisierenden Auftrag.

2



Berühren Sie die Taste [Auftr.Wschla].

3




Berühren Sie den priorisiert zu verarbeitenden Auftrag und anschließend auf dem Aktionsfeld die Taste [Auftragsreihenfolge sortieren].



Ändern der Auftragsreihenfolge

Wenn sich ein Auftrag in der Verarbeitung befindet, kann ein Unterbrechungsauftrag durchgeführt werden, oder der Auftrag kann in der Warteschlange nach unten verschoben werden, um die Verarbeitungsreihenfolge zu ändern. Berühren Sie die Taste des zu Programm, das verschoben werden soll, und anschließend die Taste "Sortierreihenfolge".



- Taste

Verschiebt den ausgewählten Auftrag zum Anfang der Warteschlange. Der aktuelle Auftrag wird unterbrochen und der ausgewählte Auftrag beginnt.

- Taste

Verschiebt den ausgewählten Auftrag um eine Stelle nach oben. Wenn der zweite Auftrag von oben ausgewählt wird, unterbricht das Berühren dieser Taste den aktuellen Auftrag und der ausgewählte Auftrag beginnt.

- Taste

Verschiebt den ausgewählten Auftrag um eine Stelle nach unten.

- Taste

Verschiebt den ausgewählten Auftrag zum Ende der Warteschlange.

Scanner-Auftrag mit Timer-Einstellung

Wenn ein Scanner-Auftrag mit einer Timer-Einstellung ausgewählt ist, wird durch Berühren der Tasten zum Wechseln der Auftragsreihenfolge der Auftrag wie folgt verschoben.

- Taste

Die Timer-Einstellung wird abgebrochen und der Auftrag wird an die Stelle nach dem derzeit ausgeführten Auftrag (zweite Stelle von oben) verschoben.

- Taste

Die Timer-Einstellung wird abgebrochen und der Auftrag wird an die letzte Stelle in der Warteschlange verschoben (z. B. an 4. Stelle, wenn 3 Aufträge vorhanden sind).

- Taste ,

Diese Tasten können nicht verwendet werden.



Die nachfolgenden Aufträge können nicht verschoben werden.

Zurzeit verarbeiteter Auftrag, Aufträge des Typs Kopieren unterbrechen, Listendruckaufträge, Aufträge, wenn in den Systemeinstellungen die Option Keine Prioritätsänderung festgelegt wurde.



- **Unterbinden der Auftragsprioritätsfunktion**

Mit dieser Einstellung können Sie die Auftragsprioritätsfunktion unterbinden und die Taste [Sortierreihenfolge] im Auftragsstatusbildschirm.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs-Einstellungen] → [Vorgangsprioritäts- Betrieb deaktivieren].

- **Bypassdruck ausschalten**


Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs-Einstellungen] → [Bypassdruck ausschalten].

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren des Bypassdrucks (Drucken anderer Aufträge vor einem gestoppten Auftrag*, weil das für den Auftrag erforderliche Papier in keinem der Fächer vorhanden ist).

* Situationen, in denen der Papiervorrat während der Auftragsausführung erschöpft wird, sind davon nicht betroffen.



Im Druckregister können Sie die Anzeige im Bildschirm "Auftr.Wschla" für jeden Auftrag zwischen der Anzahl der gedruckten Exemplare und der Anzahl der verbleibenden Exemplare wechseln.



So wechseln Sie die Anzeige für jeden Auftrag zwischen der Anzahl der gedruckten Exemplare und der der verbleibenden Exemplare:


Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs- Einstellungen] → [Param.Ein- Stellungen] → [Anzahl der angezeigten Sätze für Auftragsstatus wechseln].

ÜBERPRÜFEN EINES RESERVIERTEN ODER EINES IN BEARBEITUNG BEFINDLICHEN AUFTRAGS

1

Berühren Sie die Auftragsstatusanzeige und anschließend die Taste für den Auftrag, dessen Inhalt geprüft werden soll.

2



Berühren Sie die Taste [Auftr.Wschla].

3

Berühren Sie den Auftrag, dessen Inhalt geprüft werden soll, und berühren Sie anschließend auf dem Aktionsfeld die Taste [Details des ausgew. Jobs prüfen].



- In den verschiedenen Modi werden unterschiedliche Auftragsdetails angezeigt.
- Weitere Informationen zu den auf den Auftragstasten angezeigten Symbolen oder den unter "Status" angezeigten Meldungen finden Sie unter "[LESEN DER AUFTRAGSLISTE \(Seite 1-142\)](#)".




PRÜFEN ABGESCHLOSSENER AUFTRÄGE

1


Berühren Sie die Auftragsstatusanzeige und anschließend die Taste für den Auftrag, dessen Inhalt geprüft werden soll.

2



Berühren Sie die Taste [Abgeschl.].

3



Berühren Sie den Auftrag, dessen Inhalt geprüft werden soll, und berühren Sie anschließend auf dem Aktionsfeld die Taste [Details des ausgew. Jobs prüfen].

Prüfbare Aufträge werden als Tasten angezeigt, die Sie berühren können.

- In den verschiedenen Modi werden unterschiedliche Auftragdetails angezeigt.
- Weitere Informationen zu den auf den Auftragstasten angezeigten Symbolen oder den unter "Status" angezeigten Meldungen finden Sie unter "[LESEN DER AUFTRAGSLISTE \(Seite 1-142\)](#)".



LESEN DER AUFTRAGSLISTE

Die unter "Status" angezeigten Auftragsymbole und Meldungen haben folgende Bedeutungen:

Symbole zur Anzeige des Auftragstyps

	Druckauftrag (RGB/CMYK)		Kopierauftrag
	Scannen zu E-Mail		Scannen zu FTP
	Scannen zum Netzwerkordner		Scannen zum Desktop
	Faxübertragung		Faxempfang
	PC-Faxübertragung		Internetfaxübertragung (einschließlich direktes SMTP)
	PC-I-Faxübertragung		Scan zur Festplatte
	Internetfaxempfang (einschließlich direktes SMTP)		Rundsendung* Eingehendes Routing
	Tandemkopie/Druckauftrag		OSA Scanauftrag

* Dies wird bei Mehrfachmodi-Rundsendungen angezeigt.



Unter "Status" angezeigte Meldungen

In Bearbeitung befindlicher Auftrag

Anzeige	Status
"Druck läuft"	Druckauftrag in Verarbeitung
"Kopiert"	Kopierauftrag in Verarbeitung
"Verbinden"	Verbinden
"Senden"	Senden
"Empfangen"	Empfangen
"Verarbeitung"	Verarbeiten
"Telefon"	Gespräch mit dem anderen Teilnehmer mit einem Durchwahltelefon
"Gestoppt"	Der Auftrag wurde gestoppt.
"Toner leer"	Toner leer
"Papier leer"	Papier leer
"Papierstau"	Papierstau
"Warten"	Warten
"Warmlauf"	Aufwärmen
"Begrenzung"	Kontolimit wurde erreicht
"Bericht wrt."	Zeitüberschreitungen beim Empfang von Übertragungsbestätigungen
"Fehler"	Bei der Ausführung des Auftrags ist ein Fehler aufgetreten.

Reservierter Auftrag

Anzeige	Status
"Warten"	Der Auftrag wartet auf seine Ausführung.
"Neuversuch"	Die Ausführung des Auftrags wird wegen eines Kommunikationsfehlers oder anderen Problems erneut versucht.
"Bericht wrt."	Warten auf Bestätigung für Internetfaxübertragung
Ein Tag und eine Uhrzeit werden angezeigt	Timerübertragungsauftrag (die spezifizierte Uhrzeit wird angezeigt)



Abgeschlossener Auftrag

Anzeige	Status
"OK"	Normales Beenden
"Senden OK"	Die Übertragung wurde abgeschlossen.
"NG Ltg prüf"	Es ist kein Faxkabel angeschlossen
"In Speicher"	Der Empfang ist abgeschlossen, aber das Fax wurde noch nicht gedruckt.
	Die empfangenen Daten (die einzelnen Seiten) wurden noch nicht gedruckt oder weitergeleitet. (Die empfangenen Daten wurden noch nicht gelöscht.)
"Empfangen"	Die empfangenen Faxdaten wurden gedruckt.
	Das Fax wurde empfangen.
	Die empfangenen Daten (die Dateien) wurden gespeichert.
"Weiterl. OK"	Die empfangenen Daten/empfangenen Daten (die Dateien) wurden weitergeleitet.
"FAST"	FAST Übertragung abgeschlossen
"Gestoppt"	Der Auftrag wurde gestoppt.
"Löschen"	Die empfangenen Daten wurden im Bildprüfungsfenster gelöscht.
"Anzahl der erfolgreichen Übertragungszieladressen/Gesamtzahl der erfolgreichen Zieladressen"	Abschließen einer Rundrufübertragung, eines Serienabrufs oder eines eingehenden Routings.
	Wenn die Übertragung an 3 von insgesamt 5 Ziele erfolgreich war, wird "003/005 OK" angezeigt.
"Keine Antw."	Es ist ein Fehler aufgetreten, weil die Zieladresse nicht geantwortet hat.
"Besetzt"	Es ist ein Fehler aufgetreten, weil die Leitung besetzt war.
"Empfangen"	E-Mail (außer Internetfax) wurde empfangen
"Auswurf"	Es wurde ein Fax von einem Absender gesendet, der mit der Funktion gegen unerwünschte Faxe gesperrt wurde.
"NGxxxxxx"	Die Übertragung/der Empfang war nicht erfolgreich, weil ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist (xxxxxx wird durch einen 6-stelligen Fehlercode ersetzt).
"Fehler"	Bei der Ausführung des Auftrags ist ein Fehler aufgetreten.
"displayed"*	Wird am Empfangsgerät angezeigt, wenn die Empfangsbestätigung eingestellt wurde
"dispatched"*	Weitergeleitet, bevor es auf dem Empfangsgerät angezeigt wurde, wenn die Empfangsbestätigung eingestellt wurde
"processed"*	Bearbeitet, ohne auf dem Empfangsgerät angezeigt zu werden, wenn die Empfangsbestätigung eingestellt wurde
"deleted"*	Die Meldung wird am Empfangsgerät gelöscht, wenn die Empfangsbestätigung eingestellt wurde
"denied"*	Das Empfangsgerät hat verweigert, das Sendegerät über den Inhalt der Meldungsverarbeitung zu unterrichten, wenn die Empfangsbestätigung eingestellt wurde
"failed"*	Ein Fehler ist bei eingestellter Empfangsbestätigung aufgetreten

* Wenn das Empfangsgerät ein SHARP-Gerät ist, übermittelt das Empfangsgerät "dispatched", wenn das Fax normal empfangen wurde, oder "processed", wenn der Empfang fehlgeschlagen ist.

Wenn eine Empfangsbestätigung für das Internet-Fax eingestellt wurde, wird der Dispositionsfieldwert, der in der Antwort-E-Mail der Empfangsbestätigung angegeben wird, angezeigt.



ADRESSBUCH


ADRESSBUCH

Im Adressbuch können Sie "Kontakte" und "Gruppe" speichern.

Bei einem Kontakt können Sie mehr als eine Adresse speichern, einschließlich Fax-, E-Mail-, Internetfax- und direkte SMTP-Adressen.

Indem Sie als "Kontakte" gespeicherte Adressen sowie direkt eingegebene Adressen als "Gruppe" speichern, können Sie durch Angabe einer Gruppe Nachrichten einfach an mehrere Zieladressen senden.

Adressbuch



- Mithilfe von "Kontakte" und "Gruppe" können Sie bis zu 2000 Einträge speichern.
- Im Adressbuch können bis zu 6000 Adressen gespeichert werden.
- In einem "Kontakte" können bis zu 500 Adressen gespeichert werden.
- In einem "Gruppe" können bis zu 500 Adressen gespeichert werden.
- Eine Gruppe, die direkte SMTP mit anderen Sendemethoden kombiniert, kann für die Übertragung nicht verwendet werden.



ADRESSBUCHBILDSCHIRM

Um das Adressbuch anzuzeigen, berühren Sie im Ausgangsbildschirm im Dokumentensendemodus (z. B. Fax, E-Mail oder Internetfax) die Taste [Adressbuch]. Zudem kann das Adressbuch angezeigt werden, indem Sie auf der Startseite das Symbol [Adressbuch] berühren. Gespeicherte "Kontakte" und "Gruppe" können in der erweiterten Suche alphabetisch oder nach ausgewählten Kriterien durchsucht werden.



- Wenn im E-Mail-Ausgangsbildschirm die Taste [Adressbuch] berührt wird, werden alle Gruppen und Kontakte angezeigt, die über E-Mail-Adressen verfügen.
- Bei aktivierter Benutzerauthentifizierung können gespeicherte Kontakte innerhalb einer angegebenen Gruppe gemeinsam verwendet werden oder als persönliche Kontakte gespeichert werden, auf die nur Sie Zugriff erhalten.
 - ▶ [FESTLEGEN DES FREIGABEBEREICHS ZUR VERÖFFENTLICHUNG VON KONTAKTEN UND GRUPPEN \(Seite 1-158\)](#)
- Berühren Sie bei der Anmeldung die Taste [Meine Adresse finden] und wählen Sie Ihre E-Mail-Adresse aus der Benutzerliste. Dies ist nützlich, wenn Sie eine E-Mail an sich selbst senden möchten.
 - ▶ [MEINE ADRESSE \(Seite 5-17\)](#)



Registrieren eines Adressbuchs deaktivieren

• Registrierung über das Gerät unterbinden

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen ein/aus] → [Einst. z. Deakt. d. Registrierung] → [Registrierungsziel vom Bedienfeld aus deaktivieren].

• Registrierung über Website unterbinden

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen ein/aus] → [Einst. z. Deakt. d. Registrierung] → [Registrierungsziel auf der Website deaktivieren].

• Umschaltung der Anzeigereihenf. absch.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Umschaltung der Anzeigereihenf. absch.].

Deaktiviert das Ändern der Anzeigereihenfolge (geordnet nach Suchnummer, aufsteigend, absteigend).

Nach dem Einstellen wird die Anzeigereihenfolge nicht mehr geändert. Die Anzeigereihenfolge bleibt unverändert so beibehalten, wie sie bei Aktivierung dieser Einstellung war.

• Die Bildschirmart, die im Startbildschirm des Adressbuchs eingestellt wurde, wird angezeigt

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Als Vorgabe angezeigte Kategorie].

Wählen Sie eine Kategorie aus, die mit dem Standard angezeigt werden soll.

- Kein
- Oft Verwend.
- Kategorie 1 bis 32


• Alle Adressen unabhängig vom Modus anzeigen

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Alle Adressen unabhängig vom zurzeit angezeigten Modus anzeigen.]. Zeigt alle Zieladressen ohne Rücksicht auf den angezeigten Modus an, wenn diese Einstellung aktiviert ist.

• Adressbuch vergrößern

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Adressbuch vergrößern].

Eine vergrößerte Adressbuch-Liste erscheint.






Auswahl von "Kontakte" oder "Gruppe"

Tippen Sie "Kontakte" oder "Gruppe" an, um die gewünschten "Kontakte" oder "Gruppe" auszuwählen. Berühren Sie im Anschluss an die Auswahl **OK**.

Zum Hinzufügen von "Kontakte" und "Gruppe" gehen Sie wie folgt vor.


- ▶ [SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH DIREKTEINGABE \(Seite 1-150\)](#)
- ▶ [SPEICHERN VON ADRESSEN ÜBER DIE GLOBALE ADRESSSUCHE \(Seite 1-151\)](#)
- ▶ [SPEICHERN VON ADRESSEN AUS FAX- ODER BILDSENDEPROTOKOLLEN \(Seite 1-153\)](#)
- ▶ [GRUPPEN SPEICHERN \(Seite 1-154\)](#)






Einschränken der Auswahl bei häufiger Verwendung

Tippen Sie die Taste [Häufige Nutzung] an, um im angezeigten Fenster eine Adresse auszuwählen. Es werden alle unter "Häufige Nutzung" gespeicherten Adressen angezeigt.




Eingrenzen nach Kategorien

Berühren Sie die Taste [Kategorie], um im angezeigten Fenster eine Kategorie auszuwählen. Die "Kontakte" und "Gruppe" in der gewählten Kategorie werden in einer Liste angezeigt. Das Eingrenzungskriterium wird unter der Taste [Kategorie] angezeigt.



Eingrenzen nach Auftragstyp

Berühren Sie die Taste [Eingrenzen], um im angezeigten Fenster einen Auftrag auszuwählen. Zur Einschränkung der Auswahl nach "Gruppe", tippen Sie die Taste [Gruppe] an. Die "Kontakte" und "Gruppe" für den gewählten Auftrag werden in einer Liste angezeigt. Das Eingrenzungskriterium wird unter der Taste [Eingrenzen] angezeigt.







Eingrenzen nach Index

Suchen Sie alphabetisch, um die Adressen einzugrenzen.


Tippen Sie z. B. "A" auf der Indexleiste an, um alle "Kontakte" anzuzeigen, deren Suchtext mit "A" beginnt.



Eingrenzen nach Schlüsselwort

Berühren Sie , um ein Suchfenster anzuzeigen. Wählen Sie ein Suchziel aus, geben Sie ein Schlüsselwort ein, und berühren Sie anschließend die Taste [Suche starten]. Die Suchergebnisse werden aufgeführt.

Wenn Sie z. B. als [Elem.] [Name] angegeben, bewirkt die Suche nach dem Stichwort "SH", dass alle Kontakte und Gruppen aufgelistet werden, die mit "SH" beginnen.



Anzeigen in der Reihenfolge der Suchnummern

Berühren der Taste [Sortieren] zeigt eine Liste in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge oder in der Reihenfolge der Suchnummern an. Die Reihenfolge für die Umschaltung ist wie folgt: [Sortieren] (▲) (Nach oben) → [Sortieren] (▼) (Nach unten) → Suchnummer-Reihenfolge.





SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH DIREKTEINGABE

Geben Sie neue Namen und Adressen direkt ein, um diese im Adressbuch zu speichern.

1

Tippen Sie auf dem Aktionsfeld im Adressbuchbildschirm die Taste [Neu hinzufügen] an oder das Symbol [Adress-Steuerung] auf dem Startbildschirm.

2

Geben Sie die Basisdaten ein.

Stellen Sie sicher, dass [Name] und [Initiale] eingegeben werden.

Wählen Sie aus der Kategorieliste, die angezeigt wird, wenn Sie das Eingabefeld berühren, die entsprechende Kategorie aus.

Zum Registrieren der Einträge für häufige Verwendung aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Reg.Sie auch für häufige Nutzung] .



So registrieren Sie einen Kategoriennamen:

Wählen Sie im "Einstellungen (Webversion)" [Adressbuch] → [Einstellungen für Kategorie].



Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, erscheint die Registerkarte für die Adressveröffentlichung. Durch Einstellung der Adressveröffentlichung können gespeicherte "Kontakte" und "Gruppe" innerhalb einer angegebenen Gruppe gemeinsam verwendet oder als persönliche Kontakte gespeichert werden, auf die nur Sie Zugriff erhalten.

► [FESTLEGEN DES FREIGABEBEREICHS ZUR VERÖFFENTLICHUNG VON KONTAKTEN UND GRUPPEN \(Seite 1-158\)](#)

3

Tippen Sie [Faxnummer], [E-Mail-Adresse], [Internet-Fax-Adresse], oder [Direkte SMTP-Adresse] an, um die Adresse einzugeben, und tippen Sie dann **OK** an.



- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um dieser Adresse den Vorzug vor eventuellen weiteren Adressen zu geben, wenn zwei oder mehr Adressen für "Kontakte" gespeichert sind.
- FTP/Desktop und Netzwerkordneradressen können von [Adressbuch] im "Einstellungen (Webversion)" registriert werden.

4

Berühren Sie die Taste [Regist.].

Die erste Adresse der jeweiligen Adressarten wird als Standardadresse festgelegt. Wenn für keine Adresse das daneben angezeigte Kontrollkästchen aktiviert wurde, wird ein Bestätigungsfenster angezeigt und Sie werden gefragt, ob Sie eine Standardadresse auswählen möchten.



SPEICHERN VON ADRESSEN ÜBER DIE GLOBALE ADRESSSUCHE

Die Suchergebnisse aus dem globalen Adressbuch werden im Adressbuch als neue Adressen gespeichert.



Die globale Adressensuche erfordert einen LDAP-Server.



Zielregistrierung mit Globaler Adressensuche deaktivieren

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen ein/aus] → [Einst. z. Deakt. d. Registrierung] → [Zielregistrierung mit Globaler Adressensuche deaktivieren].

Hierbei wird die Adresssteuerung der globalen Adresssuche deaktiviert.

Konfigurieren Sie die Einstellung für jede der folgenden Optionen:

E-Mail, Internetfax, Fax

1

Tippen Sie auf dem Aktionsfeld im Adressbuchbildschirm die Taste [Neu hinzufügen] an oder das Symbol [Adress-Steuerung] auf dem Startbildschirm.

2

Geben Sie die Basisdaten ein.

Stellen Sie sicher, dass [Name] und [Initiale] eingegeben werden.

Wählen Sie aus der Kategorieliste, die angezeigt wird, wenn Sie das Eingabefeld berühren, die entsprechende Kategorie aus.

Zum Registrieren der Einträge für häufige Verwendung aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Reg.Sie auch für häufige Nutzung] .



So registrieren Sie einen Kategoriennamen:

Wählen Sie im "Einstellungen (Webversion)" [Adressbuch] → [Einstellungen für Kategorie].



Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, erscheint die Registerkarte für die Adressveröffentlichung. Durch Einstellung der Adressveröffentlichung können gespeicherte "Kontakte" und "Gruppe" innerhalb einer angegebenen Gruppe gemeinsam verwendet oder als persönliche Kontakte gespeichert werden, auf die nur Sie Zugriff erhalten.


► [FESTLEGEN DES FREIGABEBEREICHS ZUR VERÖFFENTLICHUNG VON KONTAKTEN UND GRUPPEN \(Seite 1-158\)](#)

3

Berühren Sie die Taste [Weltweite Suche].



4




Wählen Sie den Server aus der Serverliste aus.

Wenn ein Authentifizierungsfenster angezeigt wird, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, und tippen Sie die Taste [OK] an.


► [AUTORISIERUNG MIT LOGIN-NAMEN/KENNWORT \(Seite 1-45\)](#)

Berühren Sie nach der Auswahl eines Servers  .

5



Tippen Sie das Eingabefeld an, um die Suchbedingung einzugeben, und tippen Sie anschließend die Taste [Suche starten] an.

Um das Suchziel zu ändern, berühren Sie  für [Elem.]. Sie können [Name] oder [Adresse] auswählen.

6

Wählen Sie eine Adresse aus der Suchergebnisliste aus, und tippen Sie die Taste an.



Um die Adressinformationen zu prüfen, wählen Sie die Adresse aus, und tippen Sie die Taste [Bestätigen Registrierte Informationen] an.

7

Berühren Sie die Taste [Regist.].

Die erste Adresse der jeweiligen Adressarten wird als Standardadresse festgelegt. Wenn für keine Adresse das daneben angezeigte Kontrollkästchen aktiviert wurde, wird ein Bestätigungsfenster angezeigt und Sie werden gefragt, ob Sie eine Standardadresse auswählen möchten.



SPEICHERN VON ADRESSEN AUS FAX- ODER BILDSENDEPROTOKOLLEN


Fügen Sie als neuen Eintrag im Adressbuch eine Adresse hinzu, die Sie bei Fax- oder Bildsendeübertragungen eingegeben haben.



FTP- und Desktop-Adressen können nicht über Übertragungsprotokolle im Adressbuch gespeichert werden.

1


Drücken Sie im Modus Fax oder "Dokument senden" im Aktionsfeld die Taste [Verlauf wird ges.].

2

Wählen Sie im Sendeprotokoll eine Adresse, die Sie im Adressbuch speichern möchten, und berühren Sie dann im Aktionsfeld die Taste [Neue Registrierung bei Adressbuch].



Wenn Sie im Aktionsfeld die Taste [Zusätzliche Registr. bei Adressbuch] antippen, können Sie die Adresse zu einem bereits im Adressbuch gespeicherten Kontakt hinzufügen.

3

Geben Sie die Basisdaten ein.

Stellen Sie sicher, dass [Name] und [Initiale] eingegeben werden.

Wählen Sie aus der Kategorieliste, die angezeigt wird, wenn Sie das Eingabefeld berühren, die entsprechende Kategorie aus.

Zum Registrieren der Einträge für häufige Verwendung aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Reg.Sie auch für häufige Nutzung] .



Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, erscheint die Registerkarte für die Adressveröffentlichung. Durch Einstellung der Adressveröffentlichung können gespeicherte "Kontakte" und "Gruppe" innerhalb einer angegebenen Gruppe gemeinsam verwendet oder als persönliche Kontakte gespeichert werden, auf die nur Sie Zugriff erhalten.

► [FESTLEGEN DES FREIGABEBEREICHS ZUR VERÖFFENTLICHUNG VON KONTAKTEN UND GRUPPEN \(Seite 1-158\)](#)



So registrieren Sie einen Kategoriennamen:

Wählen Sie im "Einstellungen (Webversion)" [Adressbuch] → [Einstellungen für Kategorie].

4

Berühren Sie die Taste [Regist.].

Die Adresse wird im Adressbuch registriert und der Bildschirm des Übertragungsprotokolls wird erneut angezeigt. Die erste Adresse der jeweiligen Adressarten wird als Standardadresse festgelegt. Wenn für keine Adresse das daneben angezeigte Kontrollkästchen aktiviert wurde, wird ein Bestätigungsfenster angezeigt und Sie werden gefragt, ob Sie eine Standardadresse auswählen möchten.



5

Berühren Sie die Taste [OK].

GRUPPEN SPEICHERN

Wählen Sie zum Speichern einer "Gruppe" bereits als "Kontakte" gespeicherte Adressen aus. Da bei dieser Form der Registrierung lediglich eine Referenzierung bereits gespeicherter Adressen erfolgt, erhöht sich die Zahl der im Adressbuch registrierten Adressen (maximal 6000) nicht. Sie können neue Adressen für eine "Gruppe" auch direkt eingeben.

1

Tippen Sie auf dem Aktionsfeld im Adressbuchbildschirm die Taste [Neu hinzufügen] an oder das Symbol [Adress-Steuerung] auf dem Startbildschirm.

2

Geben Sie die Basisdaten ein und tippen Sie im Aktionsfeld die Option [Zur Gruppenregistrierung wechseln] an.

3

Berühren Sie die Taste [Adressbuch].




Für die direkte Eingabe einer neuen Adresse für eine "Gruppe", tippen Sie [Faxnummer], [E-Mail-Adresse], [Internet-Fax-Adresse], oder [Direkte SMTP-Adresse] an.

4

Tippen Sie in der Kontaktliste die Taste "Kontakte" an, die die Adresse enthält, die Sie zur "Gruppe" hinzufügen möchten. Tippen Sie dann im Aktionsfeld [Registrierte Information anzeigen] an.



5



Berühren Sie die Adresse, die in der "Gruppe" registriert werden soll, und dann die Taste **OK.**

Es können mehrere Adressen ausgewählt werden.

6

Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, um weitere Adressen zu registrieren. Wenn die Adressregistrierung abgeschlossen ist, tippen Sie die Taste **OK an.**

7

Berühren Sie die Taste [Regist.].



ADRESSEN IM ADRESSBUCH BEARBEITEN/LÖSCHEN

Sie können sowohl im Adressbuch gespeicherte "Kontakte" oder "Gruppe" bearbeiten oder löschen, als auch solche, die unter "Kontakte" und "Gruppe" aufgelistet sind.

Kontakte und Gruppen bearbeiten und löschen

1

Wählen Sie im Adressbuchbildschirm einen Kontakt oder eine Gruppe zum Bearbeiten aus, und tippen Sie dann im Aktionsfeld die Taste [Bearbeiten] an.

Um einen "Kontakte" oder eine "Gruppe" zu löschen, tippen Sie im Aktionsfeld die Taste [Löschen] an.



- Zum Bearbeiten können Sie jeweils nur einen Eintrag aus "Kontakte" oder "Gruppe" auswählen.
- Zum Löschen können Sie mehrere "Kontakte" oder "Gruppe" auf einmal auswählen.
- Wenn Sie als Administrator angemeldet sind, können Sie alle im Adressbuch gespeicherten Adressen löschen. Verwenden Sie dazu die Taste [Alle löschen] im Aktionsfeld.

2

Bearbeiten von "Kontakte" oder "Gruppe"


- Sie können grundlegende Informationen ändern, z. B. Namen und Kategorien, oder Adressen hinzufügen.
 - ▶ [SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH DIREKTEINGABE \(Seite 1-150\)](#)
 - ▶ [SPEICHERN VON ADRESSEN ÜBER DIE GLOBALE ADRESSSUCHE \(Seite 1-151\)](#)
 - ▶ [SPEICHERN VON ADRESSEN AUS FAX- ODER BILDSENDEPROTOKOLLEN \(Seite 1-153\)](#)
 - ▶ [GRUPPEN SPEICHERN \(Seite 1-154\)](#)
- Sie können den Geltungsbereich für die Veröffentlichung ändern.
 - ▶ [FESTLEGEN DES FREIGABEBEREICHS ZUR VERÖFFENTLICHUNG VON KONTAKTEN UND GRUPPEN \(Seite 1-158\)](#)




Adressen bearbeiten und löschen

- 1** Wählen Sie einen Kontakt oder eine Gruppe zum Bearbeiten aus, und tippen Sie dann im Aktionsfeld die Taste [Bearbeiten] an. Wählen Sie im Adressbuchbildschirm einen Kontakt oder eine Gruppe aus, die die zum Bearbeiten vorgesehene Adresse enthält, und tippen Sie dann im Aktionsfeld die Taste [Bearbeiten] an.

Sie können nur einen Kontakt oder eine Gruppe auf einmal auswählen. Bei Auswahl von mehr als einem Eintrag wird die Taste [Bearbeiten] nicht angezeigt.

2

Tippen Sie die Adresse an, die in der Adressliste angezeigt wird.


Um die Adresse zu löschen, tippen Sie die Taste  an.



- Beim Bearbeiten oder Löschen kann jeweils nur eine Adresse ausgewählt werden.
- Um die Adressinformationen zu prüfen, berühren Sie die Taste [Detail].



Adressen von Aufträgen in der Auftragswarteschlange können nicht gelöscht werden.

3

Bearbeiten Sie eine Adresse.

Tippen Sie nach erfolgter Bearbeitung die Taste [Regist.] an.



Im Bearbeitungsfenster können nur Adressen im Netzwerkordner bearbeitet werden. (Der Bildschirm Neu hinzufügen kann nicht angezeigt werden.)



FESTLEGEN DES FREIGABEBEREICHS ZUR VERÖFFENTLICHUNG VON KONTAKTEN UND GRUPPEN


Im Adressbuch gespeicherte "Kontakte" und "Gruppe" können innerhalb einer angegebenen Gruppe gemeinsam verwendet oder als persönliche Kontakte gespeichert werden, auf die nur Sie Zugriff erhalten. Wenn kein Geltungsbereich für die Veröffentlichung angegeben wurde, werden die gespeicherten "Kontakte" und "Gruppe" für alle Benutzer veröffentlicht.



Zur Angabe des Geltungsbereichs der Veröffentlichung von "Kontakte" und "Gruppe" ist die Benutzerauthentifizierung erforderlich.


Geltungsbereich zur Veröffentlichung von Adressen	Beschreibung
Veröffentlicht für alle	"Kontakte" und "Gruppe" werden für alle Benutzer des Geräts veröffentlicht.
Benutzer	"Kontakte" und "Gruppe" werden nur für diesen Benutzer veröffentlicht. Registrierte Adressen werden bevorzugt als "Persönliche Kontakte" im Benutzeradressbuch angezeigt.
Benutzergruppe	Die Veröffentlichung der "Kontakte" und "Gruppe" ist auf die angegebene Gruppe beschränkt. Es können für die einzelnen "Kontakte" oder "Gruppe" bis zu acht Benutzergruppen als Geltungsbereich für die Veröffentlichung festgelegt werden.

1




Tippen Sie im **Adressregistrierungs-Bildschirm** die Option **[Die öffentl. Adresse der Kontakte beschränken]** im Aktionsfeld an.

2



Berühren Sie die Taste **[Öffentl. Adresse angeben]**.

3



Tippen Sie **[Benutz.]** oder **[Gruppe]** an und legen Sie fest, für wen die Adresse veröffentlicht werden soll.

Tippen Sie nach Beenden der Einstellung die Taste **OK** an.



Wenn Sie als Administrator angemeldet sind, wählen Sie beliebige Namen aus der Benutzerliste aus.



So registrieren Sie einen Benutzer:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Kontrolle der Benutzer] → [Kontrolle der Benutzer] → [Benutzerliste] → [Benutzer-Registrierung] aus.

LÖSCHEN DES ÜBERTRAGUNGSVERLAUFS

Sie können den Fax- oder Bildsende-Übertragungsverlauf löschen.



Der Übertragungsverlauf wird im normalen Modus gelöscht.

Löschen eines ausgewählten Verlaufs

1

Tippen Sie den Verlauf an, den Sie löschen möchten.

2

Tippen Sie im Bildschirm des Übertragungsprotokolls die Option [Gewählten Verlauf löschen] im Aktionsfeld an.

3

Wenn die Nachricht "Gewählten Verlauf löschen?" angezeigt wird, tippen Sie die Taste [Löschen] an.

Das ausgewählte Übertragungsprotokoll wird gelöscht.

Löschen aller Übertragungverläufe

1

Tippen Sie im Bildschirm des Übertragungsprotokolls die Option [Alle Verläufe löschen] im Aktionsfeld an.

2

Wenn die Nachricht "Alle Verläufe löschen?" angezeigt wird, tippen Sie die Taste [Alle löschen] an.

Alle Übertragungsprotokolle werden gelöscht.



ADRESSBUCH AUF WEBSEITE REGISTRIEREN

Übertragungsziele (Kontakte), wie Fax und Scan an E-Mail-Adressen und Gruppen von Übertragungszielen können im Adressbuch gespeichert werden. Bezüglich des Vorgehens zum Speichern von Kontakten und Gruppen über das Touch-Panel des Geräts siehe "[ADRESSBUCH \(Seite 1-145\)](#)". Im Einstellungsmodus wird eine Liste der gespeicherten Kontakt- und Gruppeninformationen angezeigt.

Wählen Sie zum Bearbeiten eines Kontaktes oder einer Gruppe den Namen des Kontakts/der Gruppe aus. Um einen neuen Kontakt oder eine neue Gruppe hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen].

Option	Beschreibung
Art	Wählen Sie den Kontakt oder die Gruppe.
Suchnummer	Speichern Sie eine Nummer, die für die Suche nach einem Kontakt oder einer Gruppe verwendet werden kann.
Adressname	Speichern Sie einen Namen für eine Adresse.
Initiale	Speichern Sie eine Initiale, die für die Suche nach einem Kontakt oder einer Gruppe verwendet werden kann.
Kategorie	Geben Sie eine Kategorie für einen Kontakt oder eine Gruppe ein.
Diese Adresse anmelden als (häufig benutzt)	Fügen Sie einen Kontakt zum "Oft Verwend." Index hinzu.
Öffentliche Adresseinstellung	Stellen Sie ein, ob die Adresse für alle oder nur für ausgewählte Benutzer freigegeben werden soll. Wenn Sie [Benutzer auswählen] wählen, klicken Sie auf die Schaltflächen Benutzerauswahl, um die Benutzer auszuwählen, für die die Adresse freigegeben werden soll.
Auch für die folgende Gruppe freigeben	Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie eine zuvor gespeicherte Gruppe aus der Liste unten auswählen und die Adresse für die Gruppe freigeben.
E-mail	
E-Mail-Adresse	Wählen Sie zum Speichern einer neuen Adresse [Neue Adresse] und geben Sie die Adresse in das Adresseneingabefeld ein.
Globale Adresssuche	Um nach einer Adresse zu suchen, die als globale Adresse gespeichert wurde, klicken Sie auf diese Schaltfläche und wählen Sie die Adresse in der Liste aus.
Dateityp	Wählen Sie das Dateiformat für ein gescanntes Bild. Wenn [OCR] aktiviert wurde, wird Text in den gescannten Daten automatisch erkannt. Bei PDF, RTF, TXT(UTF-8), DOCX, XLSX oder PPTX wird der erkannte Text im entsprechenden Format gespeichert. Schwarzweiß: Wählen Sie das Komprimierungsformat zum Speichern von Schwarzweißbildern. Farbe/Graustufen: Wählen Sie das Komprimierungsformat zum Speichern von Farb-/Graustufenbildern. Wählen Sie zum Verbessern von schwarzem Text während des Scanvorgangs "Schw.Buchst. herv."
Als standardmäßig verwendet einstellen	Stellen Sie eine Adresse als Standardadresse ein.
Fax	
Faxnummer	Wählen Sie zum Speichern einer neuen Faxnummer [Neue Adresse] und geben Sie die Faxnummer in das Faxnummerneingabefeld ein.
Globale Adresssuche	Um nach einer Faxnummer zu suchen, die als globale Adresse gespeichert wurde, klicken Sie auf diese Schaltfläche und wählen Sie die Faxnummer in der Liste aus.
Übertragungsmodus	Wählen Sie die Kommunikationsgeschwindigkeit und den internationalen Korrespondenzmodus.
Als standardmäßig verwendet einstellen	Stellen Sie eine Adresse als Standardadresse ein.



Option	Beschreibung
Internet-Fax	
Internet-Fax-Adresse	Wählen Sie zum Speichern einer neuen Adresse [Neue Adresse] und geben Sie die Adresse in das Adresseneingabefeld ein.
Globale Adresssuche	Um nach einer Adresse zu suchen, die als globale Adresse gespeichert wurde, klicken Sie auf diese Schaltfläche und wählen Sie die Adresse in der Liste aus.
Komprimierungsmodus	Stellen Sie das Komprimierungsformat für die übertragenen Bilder ein.
I-Fax-Empfangsbericht anfordern	Wählen Sie, ob Sie einen Empfangsbericht per E-Mail nach Abschluss der Übertragung erhalten möchten oder nicht.
Als standardmäßig verwendet einstellen	Stellen Sie eine Adresse als Standardadresse ein.
Direkte SMTP	
Direkte SMTP-Adresse	Wählen Sie zum Speichern einer neuen Adresse [Neue Adresse] und geben Sie die Adresse in das Adresseneingabefeld ein.
Host-Namen oder IP-Adresse hinzufügen	Wenn das Empfangsgerät so eingestellt ist, dass es nur E-Mails von bestimmten Adressen empfängt, geben Sie diese spezielle E-Mail-Adresse in das Textfeld [Direkte SMTP-Adresse] ein. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Host-Namen oder IP-Adresse hinzufügen" und geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des Empfangsgeräts in das Textfeld [Hostname oder IP-Adresse] ein. Beispiel: Wenn die E-Mail-Adresse des Empfangsgeräts "user@sample_domain.com" und die IPv4-Adresse "192.168.123.45" ist: Geben Sie "user@sample_domain.com" in das Textfeld [Direkte SMTP-Adresse] und "192.168.123.45" in das Textfeld [Hostname oder IP-Adresse] ein.
Komprimierungsmodus	Stellen Sie das Komprimierungsformat für die übertragenen Bilder ein.
Als standardmäßig verwendet einstellen	Stellen Sie eine Adresse als Standardadresse ein.
FTP	
FTP-Adresse	Wählen Sie zum Hinzufügen einer neuen Adresse [Neue Adresse] und geben Sie die Adresse in [Hostname oder IP-Adresse] ein.
Dateityp	Wählen Sie das Dateiformat für ein gescanntes Bild. Wenn [OCR] aktiviert wurde, wird Text in den gescannten Daten automatisch erkannt. Beim PDF ist der Text im PDF eingebettet. Bei PDF, RTF, TXT(UTF-8), DOCX, XLSX oder PPTX wird der erkannte Text im entsprechenden Format gespeichert. Schwarzweiß: Wählen Sie das Komprimierungsformat zum Speichern von Schwarzweißbildern. Farbe/Graustufen: Wählen Sie das Komprimierungsformat zum Speichern von Farb-/Graustufenbildern. Wählen Sie zum Verbessern von schwarzem Text während des Scanvorgangs "Schw.Buchst. herv."
Verzeichnis	Geben Sie ein Verzeichnis auf dem FTP-Server an, das für die Übertragung benutzt werden soll.
Benutzername	Geben Sie einen Benutzernamen in den FTP-Server ein, der für die Übertragung verwendet werden soll.
Passwort	Geben Sie das mit dem eingegebenen Benutzernamen verknüpfte Passwort ein.
SSL aktivieren	Verwenden Sie SSL, um die Daten vor der Übertragung zu verschlüsseln.
PASV-Modus benutzen	Senden Sie Daten an einen FTP-Server im PASV-Modus.
Hyperlink zu FTP-Server für E-Mail-Übermittlung aktivieren	Wenn Sie Daten an einen FTP-Server senden, senden Sie die Daten an die E-Mail-Adresse, die im Hyperlink zum FTP-Server angegeben ist.
Als standardmäßig verwendet einstellen	Stellen Sie eine Adresse als Standardadresse ein.



Option	Beschreibung
Desktop	
Desktop-Ziel	Wählen Sie zum Hinzufügen einer neuen Adresse [Neue Adresse] und geben Sie die Adresse in [Hostname oder IP-Adresse] ein.
Geben sie die Portnummer ein.	Geben Sie den Port des Zielcomputers ein.
Vorgangsverzeichnis	Geben Sie das Verzeichnis an, an das die Daten gesendet werden sollen.
Dateityp	Wählen Sie das Dateiformat für ein gescanntes Bild. Wenn [OCR] aktiviert wurde, wird Text in den gescannten Daten automatisch erkannt. Beim PDF ist der Text im PDF eingebettet. Bei PDF, RTF, TXT(UTF-8), DOCX, XLSX oder PPTX wird der erkannte Text im entsprechenden Format gespeichert. Schwarzweiß: Wählen Sie das Komprimierungsformat zum Speichern von Schwarzweißbildern. Farbe/Graustufen: Wählen Sie das Komprimierungsformat zum Speichern von Farb-/Graustufenbildern. Wählen Sie zum Verbessern von schwarzem Text während des Scanvorgangs "Schw.Buchst. herv."
Benutzername	Geben Sie einen Benutzernamen in den Computer ein, der für die Übertragung verwendet werden soll.
Passwort	Geben Sie das mit dem eingegebenen Benutzernamen verknüpfte Passwort ein.
SSL aktivieren	Verwenden Sie SSL, um die Daten vor der Übertragung zu verschlüsseln.
Als standardmäßig verwendet einstellen	Stellen Sie eine Adresse als Standardadresse ein.
Netzwerkordner	
Netzwerkordnerpfad	Wählen Sie zum Speichern eines neuen Pfads [Neue Adresse] und geben Sie den Pfad in das Pfadeingabefeld ein.
Benutzername	Geben Sie einen Benutzernamen in den Computer ein, der für die Übertragung verwendet werden soll.
Passwort	Geben Sie das mit dem eingegebenen Benutzernamen verknüpfte Passwort ein.
Dateityp	Wählen Sie das Dateiformat für ein gescanntes Bild. Wenn [OCR] aktiviert wurde, wird Text in den gescannten Daten automatisch erkannt. Beim PDF ist der Text im PDF eingebettet. Bei PDF, RTF, TXT(UTF-8), DOCX, XLSX oder PPTX wird der erkannte Text im entsprechenden Format gespeichert. Schwarzweiß: Wählen Sie das Komprimierungsformat zum Speichern von Schwarzweißbildern. Farbe/Graustufen: Wählen Sie das Komprimierungsformat zum Speichern von Farb-/Graustufenbildern. Wählen Sie zum Verbessern von schwarzem Text während des Scanvorgangs "Schw.Buchst. herv."
Hyperlink zu Netzwerkordner für E-Mail-Übermittlung aktivieren	Wenn Sie Daten an einen freigegebenen Ordner senden, senden Sie die Daten an die E-Mail-Adresse, die im Hyperlink zum freigegebenen Ordner angegeben ist.
Als standardmäßig verwendet einstellen	Stellen Sie eine Adresse als Standardadresse ein.

Einstellungen für Kategorie

Kategorien können zur Vereinfachung umbenannt werden.
Löschen Sie die zuvor eingegebenen Zeichen und geben Sie einen neuen Namen ein (bis zu 127 Zeichen).
Werksmäßig vorgegebene Namen sind "Kategorie 1" bis "Kategorie 32".



PERIPHERIEGERÄTE

PERIPHERIEGERÄTE

Peripheriegeräte können angeschlossen werden, um den Funktionsbereich des Geräts zu erweitern. In der Regel sind Peripheriegeräte optional. Einige Modelle sind jedoch standardmäßig mit gewissen Peripheriegeräten ausgestattet.

(Stand Februar 2018)

Produktbezeichnung	Produktnummer	Beschreibung
Großraummagazin	MX-LC18	EINLEGEN VON PAPIER IN DAS GROSSRAUMMAGAZIN (Seite 1-116)
	MX-LC19	
Langes Papiereinzugsfach	MX-LT10	BEFESTIGEN DES LANGEN PAPIEREINZUGSFACHS (Seite 1-124)
Ausgabeeinheit	MX-TR21	Wenn ein Hefter angeschlossen ist, kann dieser an der rechten Geräteseite hinzugefügt werden.
Ausgabefachschrank	MX-TU15	Dadurch können die Ausgabestellen nach Modus (Kopieren, Drucken usw.) getrennt werden.
Innerer Hefter	MX-FN33	INNERER HEFTER (Seite 1-165)
Hefter	MX-FN34	FINISHER (Seite 1-168)
Finisher (Großer Hefter)	MX-FN21	FINISHER (GROßER HEFTER) (Seite 1-172)
Sattelheft-Finisher	MX-FN35	SATTELHEFT-FINISHER (Seite 1-177)
Sattelheft-Finisher (Großer Hefter)	MX-FN22	SATTELHEFT-FINISHER (GROßER HEFTER) (Seite 1-184)
Trimming-Modul	MX-TM10	Mit dieser Einheit wird überstehendes Papier von den sattelgehefteten Blättern entfernt. Hierzu ist ein Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) erforderlich.
Falteinheit	MX-FD10	Mit dieser Einheit wird Papier gefaltet und ausgegeben. Hierzu ist ein Finisher (großer Stapler) oder ein Sattelheft-Finisher (großer Stapler) erforderlich.
Insertier	MX-CF11	Mit dieser Einheit werden Deckblätter und Einzugsbögen eingefügt. Mit dieser Einheit kann für das Finishing zudem Papier in einen Finisher (großer Stapler) oder Sattelheft-Finisher (großer Stapler) eingeführt werden.
Papierglätteinheit	MX-RB27	Mit dieser Einheit wird das bedruckte Papier geglättet. Diese Einheit ist für die Installation eines Finishers (großer Stapler), eines Sattelheft-Finishers (großer Stapler), einer Falteinheit oder einer Zuschießeinheit erforderlich.
Papierdurchfuhreinheit	MX-RB26	Dieses Gerät ist für die Installation eines Hefters oder einer Sattelheftungseinheit erforderlich.
	MX-RB24	
Relais-Einheit	MX-RB13	Diese Einheit ist für die direkte Installation eines Finishers (großer Stapler), eines Sattelheft-Finishers (großer Stapler) und einer Zuschießeinheit erforderlich.



Produktbezeichnung	Produktnummer	Beschreibung
Lochermodul	MX-PN16B MX-PN16C MX-PN16D	Mit diesem Gerät werden Kopien und andere Ausgaben gelocht. Ein Finisher oder Sattelheft-Finisher (MX-FN34/MX-FN35) ist erforderlich.
	MX-PN13A MX-PN13B MX-PN13C MX-PN13D	Mit diesem Gerät werden Kopien und andere Ausgaben gelocht. Ein Finisher (Großer Hefter) oder Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) (MX-FN21/MX-FN22) ist erforderlich.
Barcode-Schriftartkit	MX-PF10	Zum Hinzufügen von Barcodes.
Daten-Sicherheitspaket	MX-FX15	Ermöglicht Fax.
Internet-Fax-Erweiterungssatz	MX-FWX1	Ermöglicht Internet-Fax.
Anwendungsintegrationsmodul	MX-AMX1	Sharp OSA (Seite 1-199)
Sharpdesk 1 Lizenzsatz	MX-USX1	Diese Software ermöglicht eine integrierte Verwaltung von Dokumenten und Computerdateien.
Sharpdesk 5 Lizenzsatz	MX-USX5	
Sharpdesk 10 Lizenzsatz	MX-USX10	
Sharpdesk 50 Lizenzsatz	MX-USX50	
Sharpdesk 100 Lizenzsatz	MX-USXA0	
Stempeleinheit	AR-SU1	Hiermit werden alle Originalseiten nach dem Scannen im Dokumentensendemodus gestempelt. Es ist ein automatischer Originaleinzug erforderlich.
Die Stempelpatrone	AR-SV1	Das Paket umfasst zwei Stempelpatronen.



Manche Optionen sind in bestimmten Ländern und Regionen nicht verfügbar.




INNERER HEFTER

Dieses Gerät gibt sortiertes Papier aus, wobei jeder Papiersatz gestapelt wird.

TEILEBEZEICHNUNGEN

Im Folgenden werden die Teile beschrieben, die bei geöffnetem Finisher sichtbar sind.



(1) Ausgabefach

In diesem Fach werden geheftete und Versatzausgaben ausgegeben.
Das Fach kann verschoben werden. Zum Drucken von großem Papier, wie z. B. A3 muss das Fach verlängert werden.

(2) Auslösehebel des Heftklammernkastens

Verwenden Sie diesen Hebel, um den Heftklammernkasten zu entfernen.

(3) Heftklammernkasten

Hier befindet sich die Heftklammernpatrone.
Ziehen Sie den Kasten heraus, um die Heftklammernpatrone zu ersetzen oder einen Heftklammernstau zu beseitigen.

(4) Hebel

Bewegen Sie den Hefter mit diesem Hebel, um einen Papierstau zu entfernen oder einen Heftklammernstau zu beseitigen.

(5) Vordere Abdeckung

Öffnen, um einen Papierstau oder einen Heftklammernstau zu beseitigen oder um Heftklammern zu ersetzen.




- Der Innere Finisher kann nicht gleichzeitig mit einem Finisher, Finisher (Großer Hefter), Sattelheft-Finisher oder Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) installiert werden.
- Gehen Sie beim Einschalten des Geräts und während eines laufenden Druckvorgangs vorsichtig vor, da sich das Fach auf und ab bewegen kann.



VERSORGUNGSMATERIALIEN

Für den Finisher ist folgende Heftklammernpatrone erforderlich:
Heftklammernpatrone (ca. 5000 Heftklammern pro Patrone x drei Patronen)
MX-SCX1




WARTUNG DES INNEREN HEFTERS

Wenn die Klammern in der Heftklammernpatrone ausgehen, wird im Bedienfeld eine Meldung angezeigt. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Heftklammernpatrone auszutauschen.


Wiedereinsetzen der Heftklammernpatrone

1



Öffnen Sie die Abdeckung.


2



Drücken Sie den Hebel nach unten links, und schieben Sie den Finisher bis zum Anschlag nach links.

Verschieben Sie den Finisher vorsichtig bis zum Anschlag.

3




Drücken Sie den Auslösehebel des Heftklammernkastens nach unten und entfernen Sie den Heftklammernkasten.

Ziehen Sie die Heftklammernkasten nach rechts heraus.




4



Entnehmen Sie die leere Heftklammernpatrone aus dem Heftklammernkasten.


5



Setzen Sie eine neue Heftklammernpatrone in den Heftklammernkasten ein (siehe Abbildung).

Drücken Sie die Klammerkartusche hinein, bis diese mit einem Klicken einrastet.


6



Setzen Sie den Heftklammernkasten wieder ein.

Drücken Sie den Heftklammernkasten hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.


7



Schieben Sie den Finisher wieder nach rechts.

Schieben Sie den Finisher vorsichtig nach rechts, bis er in der Ausgangsposition einrastet.

8



Schließen Sie die Abdeckung.




Machen Sie einen Probedruck im Modus Heften/Sortieren durch, um sicherzustellen, dass ordnungsgemäß geheftet wird.



FINISHER

Dieses Gerät gibt sortiertes Papier aus, wobei jeder Papiersatz gestapelt wird. Sie können auch manuelle Heftungen ausführen. Die einzelnen Sätze werden gegebenenfalls geheftet. Um das gedruckte Papier zu lochen, installieren Sie ein optionales Lochermodul.

TEILEBEZEICHNUNGEN



(1) Ausgabefach (oberes Fach)

Das Fach kann verschoben werden. Zum Drucken von großem Papier, wie z. B. A3 muss das Fach verlängert werden.

(2) Ausgabefach (unteres Fach)

In diesem Fach werden geheftete und Versatzausgaben ausgegeben.

Das Fach kann verschoben werden. Zum Drucken von großem Papier, wie z. B. A3 muss das Fach verlängert werden.

(3) Taste Manuelle Heftung

Drücken Sie diese Taste, um die manuelle Heftung auszuführen.

(4) Obere Abdeckung

Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen.

(5) Einsteckschlitz

Legen Sie das Papier ein, das in diesem Schlitz geheftet werden soll. Die maximale Dicke beträgt 9 mm.

(6) Deckblatt

Öffnen Sie diese Abdeckung, um die Heftklammernpatrone zu ersetzen oder einen Heftklammernstau zu beseitigen.




- Für die Anbringung eines Finishers ist eine Papierdurchfuhreinheit erforderlich.
- Ein Finisher kann nicht gleichzeitig mit einem Inneren Finisher, Finisher, Sattelheft-Finisher oder Sattelheft-Finisher installiert werden.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Finisher, und drücken Sie diesen nicht nach unten.
- Gehen Sie beim Einschalten des Geräts und während eines laufenden Druckvorgangs vorsichtig vor, da sich das Fach auf und ab bewegen kann.



MANUELLES HEFTEN

Sie können manuelle Heftungen ausführen.
Stellen Sie sicher, dass die Taste Manuelle Heftung grün angezeigt wird.

1




Legen Sie das Papier ein, das in diesem Einsteckschlitz geheftet werden soll.

Beim Einlegen von Papier blinkt die Taste Manuelle Heftung grün.

Nach zwei Sekunden wird die automatische Heftung gestartet.



- Wenn die Heftung vor der festgelegten Startzeit für automatische Heftung gestartet werden soll, drücken Sie die Taste Manuelle Heftung.



- Während der Ausführung eines Heftungsauftrags kann die manuelle Heftung nicht ausgeführt werden.


Verhältnis zwischen Papierausrichtung und Heftungsergebnis

Papier	Papierausrichtung beim Einlegen	Nach dem Heften



VERSORGUNGSMATERIALIEN

Für den Hefter ist folgende Heftklammernpatrone erforderlich:
Heftklammernpatrone (ca. 5000 Heftklammern pro Patrone x drei Patronen)
MX-SC11




WARTUNG DES HEFTERS

Wenn die Klammern in der Heftklammernpatrone ausgehen, wird im Bedienfeld eine Meldung angezeigt. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Heftklammernpatrone auszutauschen.


Wiedereinsetzen der Heftklammernpatrone

1




Öffnen Sie die vordere Abdeckung.

2



Entfernen Sie den Heftklammernkasten.


3



Entnehmen Sie die leere Heftklammernpatrone.




4



Setzen Sie eine neue Heftklammerpatrone in den Heftklammernkasten ein.

Drücken Sie die Klammerpatrone hinein, bis diese mit einem Klicken einrastet.


5



Drücken Sie den Heftklammernkasten wieder hinein.

Drücken Sie den Heftklammernkasten hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.

6



Schließen Sie die vordere Abdeckung.




Machen Sie einen Probedruck im Modus Heften/Sortieren durch, um sicherzustellen, dass ordnungsgemäß geheftet wird.



FINISHER (GROßER HEFTER)

Dieses Gerät gibt sortiertes Papier aus, wobei jeder Papiersatz gestapelt wird. Das Heften kann auch manuell erfolgen. Um das gedruckte Papier zu lochen, installieren Sie ein optionales Lochermodul.

TEILEBEZEICHNUNGEN



(1) Hefter/Sortierer

Hier wird das zu heftende Papier vorübergehend gestapelt.

(2) Ausgabefach

In diesem Fach werden geheftete und Versatzausgaben ausgegeben.

Das Fach kann verschoben werden. Erweitern Sie das Fach zum Drucken auf großformatigem Papier (Formate A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14" und 8-1/2" × 13").

(3) Mittleres Ausgabefach

Nehmen Sie Papier heraus, das nicht in diesem Fach versetzt wird.

Das Fach kann verschoben werden. Erweitern Sie das Fach zum Drucken auf großformatigem Papier (Formate A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14" und 8-1/2" × 13").

(4) Deckblatt

Öffnen Sie diese Abdeckung, um die Heftklammernpatrone zu ersetzen oder einen Heftklammernstau zu beseitigen.




- Für die Anbringung eines Finishers (Großer Hefter) ist eine Papierdurchfuhreinheit erforderlich.
- Ein Finisher (Großer Hefter) kann nicht gleichzeitig mit einem Inneren Finisher, Finisher, Sattelheft-Finisher oder Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) installiert werden.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Finisher (Großer Hefter), und drücken Sie diesen nicht nach unten.
- Gehen Sie beim Einschalten des Geräts und während eines laufenden Druckvorgangs vorsichtig vor, da sich das Fach auf und ab bewegen kann.



VERSORGUNGSMATERIALIEN

Für den Hefter (Großer Hefter) ist folgende Heftklammernpatrone erforderlich:
Heftklammernpatrone (ca. 5000 Heftklammern pro Patrone x drei Patronen)
MX-SCX2




WARTUNG DES HEFTERS (GROßER HEFTER)

Wenn die Klammern in der Heftklammernpatrone ausgehen, wird im Bedienfeld eine Meldung angezeigt. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Heftklammernpatrone auszutauschen.


Wiedereinsetzen der Heftklammernpatrone

1




Öffnen Sie die Frontabdeckung.

2



Drücken Sie die grünen Teile des Heftklammernkastens und ziehen Sie den Kasten dann nach oben und heraus.

3




Entnehmen Sie die leere Heftklammernpatrone.



Wenn noch Heftklammern vorhanden sind, lässt sich die Heftklammernpatrone nicht entnehmen.


4



Setzen Sie eine neue Heftklammernpatrone in den Heftklammernkasten ein.

Drücken Sie den Heftklammernkasten hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.


5



Installieren eines Heftklammernkastens.

Drücken Sie den Heftklammernkasten hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.

6



Schließen Sie die vordere Abdeckung.




Machen Sie einen Probedruck im Modus Heften/Sortieren durch, um sicherzustellen, dass ordnungsgemäß geheftet wird.



ENTSORGEN DES HEFTERABFALLS


Wenn zum Heften ein Finisher verwendet wird, fallen Heftabfälle an.
Der Heftabfall wird im Klammereauffangbehälter gesammelt.
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um den Heftabfall zu entsorgen.

1



Öffnen Sie die Frontabdeckung.

2




Halten Sie den Griff des Klammereauffangbehälters, ziehen Sie diesen vorsichtig heraus, und entsorgen Sie den Heftabfall.



- Greifen Sie nicht mit den Fingern in den Klammereauffangbehälter. Die Heftklammern können zu Stichen und Verletzungen an den Fingern führen.
- Entsorgen Sie den Heftabfall nicht in einer Plastiktüte. Die Heftklammern können diese durchlöchern.

3




Setzen Sie den Klammereauffangbehälter wieder ein.

Stellen Sie sicher, dass der Klammereauffangbehälter ordnungsgemäß eingesetzt wurde.



4



Schließen Sie die vordere Abdeckung.




SATTELHEFT-FINISHER

Der Heft-Finisher umfasst die Versatzfunktion für die Ausgabe sortierter und gestapelter Papiersätze, die Funktion zum Heften und Sortieren, mit der die Papiersätze geheftet werden, die Sattelheftungsfunktion, mit der die Blätter automatisch in der Mitte geheftet und auf die Hälfte gefaltet werden, sowie die Papierfaltfunktion, mit der das Papier auf die Hälfte gefaltet wird. Sie können auch manuelle Heftungen ausführen.

Um das gedruckte Papier zu lochen, installieren Sie ein optionales Lochermodul.

TEILEBEZEICHNUNGEN



- | | |
|---|--|
| <p>(1) Ausgabefach (oberes Fach)
Das Fach kann verschoben werden. Zum Drucken von großem Papier, wie z. B. A3 muss das Fach verlängert werden.</p> <p>(2) Ausgabefach (unteres Fach)
In diesem Fach werden geheftete und Versatzausgaben ausgegeben.
Das Fach kann verschoben werden. Zum Drucken von großem Papier, wie z. B. A3 muss das Fach verlängert werden.</p> <p>(3) Taste Manuelle Heftung
Drücken Sie diese Taste, um die manuelle Heftung auszuführen.</p> <p>(4) Obere Abdeckung
Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen.</p> | <p>(5) Einsteckschlitz
Legen Sie das Papier ein, das in diesem Schlitz geheftet werden soll. Die maximale Dicke beträgt 9 mm.</p> <p>(6) Sattelheftungsfach
Die Ausgabe der Sattelheftung erfolgt in diesem Fach.</p> <p>(7) Unteres Frontcover
Öffnen Sie diese Abdeckung, um die Heftklammernpatrone zu ersetzen oder einen Heftklammernstau oder Papierstau zu beseitigen.</p> <p>(8) Oberes Frontcover
Öffnen Sie diese Abdeckung, um die Heftklammernpatrone zu ersetzen oder einen Heftklammernstau oder Papierstau zu beseitigen.</p> |
|---|--|




- Für die Anbringung eines Sattelheft-Finishers ist eine Papierdurchfuhreinheit erforderlich.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Sattelhefter, und drücken Sie diesen nicht nach unten.
- Gehen Sie beim Einschalten des Geräts und während eines laufenden Druckvorgangs vorsichtig vor, da sich das Fach auf und ab bewegen kann.
- Ein Sattelheft-Finisher kann nicht gleichzeitig mit einem Inneren Finisher, Finisher, Finisher (Großer Hefter) oder Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) installiert werden.



MANUELLES HEFTEN

Sie können manuelle Heftungen ausführen.
Stellen Sie sicher, dass die Taste Manuelle Heftung grün angezeigt wird.

1




Legen Sie das Papier ein, das in diesem Einsteckschlitz geheftet werden soll.

Beim Einlegen von Papier blinkt die Taste Manuelle Heftung grün.

Nach zwei Sekunden wird die automatische Heftung gestartet.



- Wenn die Heftung vor der festgelegten Startzeit für automatische Heftung gestartet werden soll, drücken Sie die Taste Manuelle Heftung.



- Während der Ausführung eines Heftungsauftrags kann die manuelle Heftung nicht ausgeführt werden.

Verhältnis zwischen Papierausrichtung und Heftungsergebnis

Papier	Papierausrichtung beim Einlegen	Nach dem Heften




VERSORGUNGSMATERIALIEN

Für den Sattelhefter ist folgende Heftklammernpatrone erforderlich:


Finishereinheit

Heftklammernpatrone (ca. 5000 Heftklammern pro Patrone x drei Patronen)
MX-SC11



Sattelheftungseinheit

Heftklammernpatrone (ca. 2000 Heftklammern pro Patrone x vier Patronen)
MX-SC12






WARTUNG DER SATTELHEFTUNGSEINHEIT

Wenn die Klammern in der Heftklammernpatrone ausgehen, wird im Bedienfeld eine Meldung angezeigt. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Heftklammernpatrone auszutauschen.


Austausch der Heftklammernpatrone (Finishereinheit)

1




Öffnen Sie das obere Frontcover.

2




Entfernen Sie den Heftklammernkasten.

3



Entnehmen Sie die leere Heftklammernpatrone.


4



Setzen Sie eine neue Heftklammernpatrone in den Heftklammernkasten ein.

Drücken Sie die Klammerpatrone hinein, bis diese mit einem Klicken einrastet.

5



Drücken Sie den Heftklammernkasten wieder hinein.

Drücken Sie den Heftklammernkasten hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.



6



Schließen Sie das obere Frontcover.




Machen Sie einen Probedruck im Modus Heften/Sortieren durch, um sicherzustellen, dass ordnungsgemäß geheftet wird.

Austausch der Heftklammernpatrone (Sattelheftungseinheit)


Entnehmen Sie zunächst alle Ausdrücke aus dem Ausgabefach des Heft-Finishers.
Legen Sie die entnommenen Ausgaben nicht erneut in das Ausgabefach.

1



Öffnen Sie das obere Frontcover.


2



Ziehen Sie das untere Frontcover langsam hinaus, bis es stoppt.




3




Entfernen Sie den Heftklammernkasten.

4



Entnehmen Sie die leere Heftklammernpatrone.


5



Setzen Sie eine neue Heftklammernpatrone in den Heftklammernkasten ein.

Tauschen Sie beide Heftklammernpatronen aus.

6




Drücken Sie den Heftklammernkasten wieder hinein.

Drücken Sie den Heftklammernkasten hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.




7



Drücken Sie das untere Frontcover wieder hinein.

8



Schließen Sie das obere Frontcover.



Führen Sie einen Testdruck oder eine Kopie mit der Sattelheftfunktion durch, um sicherzustellen, dass ordnungsgemäß geheftet wird.




SATTELHEFT-FINISHER (GROßER HEFTER)

Der Heft-Finisher umfasst die Versatzfunktion für die Ausgabe sortierter und gestapelter Papiersätze, die Funktion zum Heften und Sortieren, mit der die Papiersätze geheftet werden, die Sattelheftungsfunktion, mit der die Blätter automatisch in der Mitte geheftet und auf die Hälfte gefaltet werden, sowie die Papierfaltfunktion, mit der das Papier auf die Hälfte gefaltet wird.

Um das gedruckte Papier zu lochen, installieren Sie ein optionales Lochermodul.

TEILEBEZEICHNUNGEN



(1) Hefter/Sortierer

Hier wird das zu heftende Papier vorübergehend gestapelt.

(2) Ausgabefach

In diesem Fach werden geheftete und Versatzausgaben ausgegeben.

Das Fach kann verschoben werden. Erweitern Sie das Fach zum Drucken auf großformatigem Papier (Formate A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14" und 8-1/2" × 13").

(3) Mittleres Ausgabefach

Nehmen Sie Papier heraus, das nicht in diesem Fach versetzt wird.

Das Fach kann verschoben werden. Erweitern Sie das Fach zum Drucken auf großformatigem Papier (Formate A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14" und 8-1/2" × 13").

(4) Obere Abdeckung

Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen.

(5) Deckblatt

Öffnen Sie diese Abdeckung, um die Heftklammernpatrone zu ersetzen oder einen Heftklammernstau zu beseitigen.



- Für die Anbringung eines Sattelheft-Finishers (Großer Hefter) ist eine Papierdurchfuhreinheit erforderlich.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) und drücken Sie den Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) nicht nach unten.
- Gehen Sie beim Einschalten des Geräts und während eines laufenden Druckvorgangs vorsichtig vor, da sich das Fach auf und ab bewegen kann.
- Ein Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) kann nicht gleichzeitig mit einem Inneren Finisher, Finisher, Finisher (Großer Hefter), Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) oder Sattelheft-Finisher installiert werden.




VERSORGUNGSMATERIALIEN

Für den Sattelhefter (Großer Hefter) ist folgende Heftklammernpatrone erforderlich:


Finishereinheit

Heftklammernpatrone (ca. 5000 Heftklammern pro Patrone x drei Patronen)
MX-SCX2



Sattelheftungseinheit

Heftklammernpatrone (ca. 2000 Heftklammern pro Patrone x vier Patronen)
MX-SCX1




WARTUNG DER SATTELHEFT-FINISHER (GROßER HEFTER)

Wenn die Klammern in der Heftklammernpatrone ausgehen, wird im Bedienfeld eine Meldung angezeigt. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Heftklammernpatrone auszutauschen.

Austausch der Heftklammernpatrone (Finishereinheit)


1



Öffnen Sie die Frontabdeckung.




2



Drücken Sie die grünen Teile des Heftklammernkastens und ziehen Sie den Kasten dann nach oben und heraus.

3




Entnehmen Sie die leere Heftklammernpatrone.



Wenn noch Heftklammern vorhanden sind, lässt sich die Heftklammernpatrone nicht entnehmen.


4



Setzen Sie eine neue Heftklammernpatrone in den Heftklammernkasten ein.

Drücken Sie den Heftklammernkasten hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.

5




Installieren eines Heftklammernkastens.

Drücken Sie den Heftklammernkasten hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.



6



Schließen Sie die vordere Abdeckung.




Machen Sie einen Probedruck im Modus Heften/Sortieren durch, um sicherzustellen, dass ordnungsgemäß geheftet wird.

Austausch der Heftklammernpatrone (Sattelheftungseinheit)


Entnehmen Sie vor diesem Verfahren alle Ausgaben aus dem Ausgabefach des Heft-Finishers (großer Hefter). Legen Sie die entnommenen Ausgaben nicht erneut in das Ausgabefach.

1



Öffnen Sie die Frontabdeckung.


2



Halten Sie den Griff an der Sattelheftungseinheit und ziehen Sie sie langsam bis zum Anschlag heraus.




3



Drücken Sie den Auslösehebel des Heftklammernkastens nach unten und entfernen Sie den Heftklammernkasten.


Ziehen Sie die Heftklammernkasten nach links heraus. Tauschen Sie beide Heftklammernpatronen aus.

4



Drücken Sie die Verriegelungstaste, um den Auslösehebel freizugeben.

5




Entnehmen Sie die leere Heftklammernpatrone.



Drücken Sie die Verriegelungstaste, um den Auslösehebel freizugeben.

6




Setzen Sie eine neue Heftklammernpatrone ein.

Drücken Sie den Heftklammernkasten hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.




7



Drücken Sie die Verriegelungstaste, um den Auslösehebel freizugeben.

8




Drücken Sie den Heftklammernkasten wieder fest hinein.

Richten Sie das ► des Heftklammernkastens am ◀ der Einheit aus.


Drücken Sie den Heftklammernkasten hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.

9



Drücken Sie die Sattelheftungseinheit hinein.

10



Schließen Sie die vordere Abdeckung.




Führen Sie einen Testdruck oder eine Kopie mit der Sattelheftfunktion durch, um sicherzustellen, dass ordnungsgemäß geheftet wird.



ENTSORGEN DES HEFTERABFALLS


Wenn zum Heften ein Finisher verwendet wird, fallen Heftabfälle an. Der Heftabfall wird im Klammernauffangbehälter gesammelt. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um den Heftabfall zu entsorgen.

1



Öffnen Sie die Frontabdeckung.

2




Halten Sie den Griff des Klammernauffangbehälters, ziehen Sie diesen vorsichtig heraus, und entsorgen Sie den Heftabfall.



- Greifen Sie nicht mit den Fingern in den Klammernauffangbehälter. Die Heftklammern können zu Stichen und Verletzungen an den Fingern führen.
- Entsorgen Sie den Heftabfall nicht in einer Plastiktüte. Die Heftklammern können diese durchlöchern.


3



Setzen Sie den Klammernauffangbehälter wieder ein.

Stellen Sie sicher, dass der Klammernauffangbehälter ordnungsgemäß eingesetzt wurde.

4



Schließen Sie die vordere Abdeckung.




ENTSORGEN VON PAPIERABFÄLLEN

Beim Zuschneiden des gefalteten Papiers anhand der Trimmereinstellungen fallen Papierabfälle an. Der Papierabfall wird im Papierauffangbehälter gesammelt. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um den Papierabfall zu entsorgen.




Mithilfe der Trimmerfunktion wird beim Falten ein seitliche Zuschnitt vorgenommen, um ein genaues Heften zu ermöglichen.

1




Öffnen Sie die Frontabdeckung.

2




Halten Sie den Griff des Behälters für den Papierabfall, ziehen Sie diesen vorsichtig heraus, und entsorgen Sie den Papierabfall.

Entsorgen Sie den Papierabfall in einer Plastiktüte oder einem anderen Behälter, ohne diesen zu verstreuen.




3



Drücken Sie den Behälter vorsichtig wieder hinein.



4



Schließen Sie die vordere Abdeckung.




FALTEINHEIT

Eine Falteinheit kann für das Z-, Brief-, Akkordion-, Doppel- und normale Falten verwendet werden.



Für die Installation der Falteinheit ist ein Finisher (großer Stapler) oder ein Sattelheft-Finisher (großer Stapler) erforderlich.

TEILEBEZEICHNUNGEN



(1) Obere Abdeckung

Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen.

(2) Untere Abdeckung

Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen.

(3) Ausgabefach der Falteinheit

Die gefaltete Ausgabe wird in diesem Fach ausgegeben.



Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Falteinheit, und drücken Sie diese nicht nach unten.



INSERTER


Hier können Deckblätter und Einzugsbögen für die bedruckten Blätter eingeführt werden.

Mithilfe der manuellen Fertigstellungsfunktion können Sie Papier zum Heften, Lochen oder Falten direkt in den Finisher (Großer Hefter) oder Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) einführen.



Ausführliche Informationen zu den Papiersorten, die in die Zuschießeinheit eingelegt werden können, finden Sie im "Starthandbuch" unter "TECHNISCHE DATEN".

TEILEBEZEICHNUNGEN



(1) Abdeckung der Papiereinzugseinheit

Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen.

(2) Papierführung

Drücken Sie gegen den Verriegelungshebel, um das Papierformat anzupassen.

(3) Papierfach (oben/unten)

Legen Sie Papier oder bedrucktes Papier ein. In jedes Fach können maximal 200 Blätter eingelegt werden.

(4) Erweiterung des manuellen Einzugs

Erweitern Sie diesen Einzug, wenn Sie Papier in einem Format größer als A4R oder 8-1/2" × 11"R einlegen.

(5) Vordere Abdeckung der Papiertransporteinheit

Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen.

(6) Hintere Abdeckung der Papiertransporteinheit

Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen.

(7) Abdeckung

Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen.



LOCHERMODUL (MX-PN16B/C/D)

Das Lochermodul kann an einem Finisher oder Sattelheft-Finisher installiert werden, um das auszugebende Papier zu lochen.




Für die Installation des Lochermoduls ist ein Finisher oder Sattelheft-Finisher (großer Stapler) erforderlich.

ENTSORGEN DES LOCHERABFALLS


Der beim Lochen entstehende Locherabfall wird im Behälter für den Locherabfall gesammelt. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um den Locherabfall zu entsorgen.

1




Öffnen Sie die Frontabdeckung.

2



Ziehen Sie den Behälter für den Locherabfall heraus, und entsorgen Sie den Locherabfall.

3




Setzen Sie den Behälter für den Locherabfall wieder ein.

Wenn der Behälter für den Locherabfall nicht ordnungsgemäß ausgetauscht wird, kann der Druck mit Lochfunktion nicht ausgeführt werden.



4



Schließen Sie die vordere Abdeckung.



LOCHERMODUL (MX-PN13A/B/C/D)

Das Lochermodul kann an einem Finisher (großer Stapler) oder Sattelheft-Finisher (großer Stapler) angebracht werden, um das auszugebende Papier zu lochen.




Für die Installation des Lochermoduls (großer Stapler) ist ein Finisher (großer Stapler) oder ein Sattelheft-Finisher (großer Stapler) erforderlich.

ENTSORGEN DES LOCHERABFALLS


Der beim Lochen entstehende Locherabfall wird im Behälter für den Locherabfall gesammelt. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um den Locherabfall zu entsorgen.

1




Öffnen Sie die Frontabdeckung.

2




Halten Sie den Griff des Behälters für den Locherabfall, ziehen Sie diesen vorsichtig heraus, und entsorgen Sie den Locherabfall.

Entsorgen Sie den Locherabfall in einer Plastiktüte oder einem anderen Behälter ohne diesen zu verstreuen.






3



Drücken Sie den Behälter vorsichtig wieder hinein.

4



Schließen Sie die vordere Abdeckung.



Sharp OSA

Sharp OSA (Open Systems Architecture) ist eine Architektur, die das Gerät über ein Netzwerk direkt mit den Softwareanwendungen (externe Anwendungen) verknüpft.

Wenn Ihr Gerät Sharp OSA unterstützt, können Sie die Steuerungen im Bedienfeld und die Gerätefunktionen verknüpfen, z. B. Senden der Scanergebnisse an externe Anwendungen.

KOMMUNIKATION ZWISCHEN ANWENDUNGSPROGRAMMEN

Mit diesem Modul können Sie das Gerät mit einer Scanneranwendung oder anderen Standardanwendungen verknüpfen. Geben Sie im "Einstellungen (Administrator)" und unter "Sharp OSA" eine Standardanwendung an.



So richten Sie im "Einstellungen (Administrator)" eine Standardanwendung ein:

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Sharp OSA-Einstellungen] → [Einstellungen der Standard- Programme].


1



Tippen Sie auf der Startseite die Taste [Sharp OSA] an.

Wenn keine Standardanwendungen gespeichert wurden, kann die Taste nicht berührt werden.

2



Wählen Sie eine Standardanwendung aus.

Wenn mindestens zwei Standardanwendungen gespeichert wurden, wird das Auswahlfenster für Standardanwendungen angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Standardanwendung aus.

Wenn nur eine Standardanwendung gespeichert wurde, wird eine Verbindung mit dieser Anwendung hergestellt.

3

Verbinden Sie das Gerät mit der Standardanwendung.

Die Meldung "Verbindung zum externen Anwendungsserver wird hergestellt." wird angezeigt, während das Gerät mit dem Standardprogramm kommuniziert.



EXTERNES KONTOMODUL

Mithilfe des externen Kontomoduls können Sie eine "externe Kontoanwendung" für die zentrale Kontoverwaltung eines MFP in einem Netzwerk verwenden.

Eine "externe Kontoanwendung" kann im "externen Authentifizierungsmodus" oder "externen Zählmodus" ausgeführt werden. Bei Verwendung des "externen Authentifizierungsmodus" wird der Anmeldebildschirm beim Start des Geräts von der Anwendung abgerufen. Nach Abschluss eines Auftrags wird ein Bildschirm mit einer Auftragsbenachrichtigung an die Anwendung gesendet, um die Zählung durch einen authentifizierten Benutzer zu ermöglichen. Bei Verwendung des "externen Zählmodus" wird beim Start des Geräts kein Anmeldebildschirm angezeigt. Stattdessen wird lediglich eine Benachrichtigung über das Auftragsergebnis an die Anwendung gesendet. Die Benutzerauthentifizierung durch das externe Anwendungsprogramm kann nicht verwendet werden. Die externe Kontoanwendung kann jedoch gemeinsam mit der internen Kontofunktion verwendet werden.

Externes Anwendungsprogramm-Setup

Starten Sie nach dem Einrichten einer externen Anwendung im "Einstellungen (Administrator)" das Gerät neu, um die Einstellung zu aktivieren.

Informationen über den Neustart des Geräts finden Sie unter "[STROM EINSCHALTEN \(Seite 1-11\)](#)".



So richten Sie eine externe Kontoanwendung ein:

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Sharp OSA-Einstellungen] → [Einstellungen externe Programme für Abrechnung].

Operation im externen Kontomodus

Im Folgenden wird der Betrieb in den beiden Modi für die Verwendung einer externen Kontoanwendung beschrieben.

Externer Authentifizierungsmodus

Wenn das Gerät im externen Authentifizierungsmodus eingeschaltet wird, greift das Gerät auf die externe Kontoanwendung zu und zeigt den Anmeldebildschirm an. Der Anmeldebildschirm wird auch angezeigt, wenn das Feld [Anruf] berührt wird, um einen Auftrag im Bildschirm für den abgeschlossenen Auftragsstatus auszuführen. (Der Anmeldebildschirm wird nicht angezeigt, wenn sich der Benutzer bereits über das normale Verfahren angemeldet hat.) Berühren Sie die Auftragsstatusanzeige, während der Anmeldebildschirm angezeigt wird, um das Auftragsstatusfenster anzuzeigen. Um wieder zum vorherigen Bildschirm zu wechseln, berühren Sie eine Betriebsart-Auswahl Taste.



So aktivieren Sie den externen Authentifizierungsmodus:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Sharp OSA-Einstellungen] → [Einstellungen externe Programme für Abrechnung] aus, und aktivieren Sie die Einstellung [Externe Kontensteuerung].



- Bei externer Authentifizierung kann der Benutzer-Erkennungsmodus des Gerätes nicht genutzt werden. Es können jedoch "Benutzerregistrierung", "Benutzerzähler", "Benutzerzähler löschen", "Benutzerinfo. drucken", und "Anzahl angezeigter Benutzernamen einstellen" verwendet werden.
- Die Betriebsmodus-Auswahl Taste kann während der Anzeige der Anmeldemaske nicht verwendet werden.

Wenn die Anmeldung fehlschlägt:

Wenn der Anmeldebildschirm nicht angezeigt wird oder die Anwendung nicht ordnungsgemäß funktioniert, kann auch das Gerät fehlerhaft arbeiten. Erzwingen Sie in einem solchen Fall das Beenden des externen Kontomodus.



So erzwingen Sie das Beenden des externen Kontomodus:

Wählen Sie im "Einstellungen (Webversion)" [Systemeinstellungen] → [Sharp OSA-Einstellungen] → [Einstellungen externe Programme für Abrechnung].

Wenn das Beenden im Einstellungsmodus (Webversion) fehlschlägt, erzwingen Sie das Beenden über das Bedienfeld des Geräts. Wählen Sie im "Einstellungen" [Systemeinstellungen] → [Sharp OSA-Einstellungen], ändern Sie die Einstellung für [Einstellungen externe Programme für Abrechnung] und starten Sie dann das Gerät neu. Informationen über den Neustart des Geräts finden Sie unter "[STROM EINSCHALTEN \(Seite 1-11\)](#)".



Externer Zählmodus

Im Gegensatz zum externen Authentifizierungsmodus wird im "externen Zählmodus" nach dem Start des Geräts nicht der Anmeldebildschirm der externen Kontoanwendung angezeigt. Es wird lediglich das Ergebnis des Auftrags an die externe Kontoanwendung gesendet.

Im externen Zählmodus kann auch die normalerweise am Gerät verfügbare Benutzerkontrolle verwendet werden. (Der externe Zählmodus kann auch verwendet werden, wenn die Benutzersteuerung und die Kontosteuerung deaktiviert wurden.)



So aktivieren Sie den externen Zählmodus:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Sharp OSA-Einstellungen] → [Einstellungen externe Programme für Abrechnung] aus, und aktivieren Sie nur die Einstellung [Externe Kontensteuerung].



Sharp OSA-Einstellungen

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Sharp OSA-Einstellungen].

Weitere Informationen finden Sie in den Referenzdaten der einzelnen Optionen unter "[LISTE DER EINSTELLUNGEN IM EINSTELLUNGSMODUS \(Seite 8-6\)](#)".

Param.Ein- Stellungen

Cookie-Einstellung

Wählen Sie, wie Anwendungs-Cookies behandelt werden sollen, wenn Sie eine Anwendung in Sharp OSA benutzen.

Wenn "Cookie behalten" ausgewählt ist, speichert das Gerät die in der Anwendung verwendeten Cookies.

Wenn "Cookie nicht behalten" ausgewählt wurde, werden Cookies nicht gehalten, wenn die Anwendung benutzt wird.

Cookie löschen

Löschen Sie Cookies, die vom Gerät gehalten werden.

Einstellungen der Standard- Programme

Die Standard-Applikations-Einstellungen können ergänzt und gesteuert werden.

- Taste [Hinzufügen] key
Fügt eine neue Standard-Applikation hinzu..
- Liste
Listet die aktuell gespeicherten Standard-Applikationen auf.

Standard-Applikation speichern

Wenn Sie die Taste [Hinzufügen] berühren, wird der Registrierungs-Bildschirm angezeigt. Es können bis zu 16 Elemente gespeichert werden.

Informationen zu den Einstellungen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Standardprogramm bearbeiten oder löschen

Wenn Sie einen Applikationsnamen in der Liste berühren, erscheint das Bearbeitungsfenster für die betreffende Standard-Applikation.

Berühren Sie die Taste [Löschen], um die Standard-Applikation zu löschen.

Einstellungen

Option	Einstellungen
Name des Anwendungsprogramms	Geben Sie einen Applikationsnamen ein.
Adresse der Bedienungsfläche des Anwendungsprogramms	Geben Sie eine IP-Adresse oder einen Netzwerknamen für die Applikation an, um die Benutzeroberfläche des Geräts zu steuern.
Zeitüberschreitung	Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert ein. Die Standardeinstellung sind 20 Sekunden.
Browser	Wählen Sie den Webbrowserstypen.
Erweiterte Plattform	Aktivieren Sie diese Option, um die Erweiterungsplattform zu verwenden.
Datengröße	Diese Option legt die Bildschirmgröße der Anwendung fest.
Individuelles Symbol verwenden*	Wählen Sie, ob das benutzerdefinierte Symbol verwendet werden soll oder nicht.
Dateiname*	Meldet den Dateinamen.
Datei auswählen*	Geben Sie den Dateinamen ein.

* Diese Funktionen können nur auf der Webseite eingestellt werden.



Einstellung für Anwendung empfangen

Die Fax- oder Internetfax-Funktionen können in den Sharp OSA-Anwendungen eingerichtet werden.

Einstellungen

Option	Einstellungen
Weiterleitung an Anwendung	Die Fax- oder Internetfax-Funktionen können von Sharp OSA-Anwendungen gesteuert werden.
Name des Anwendungsprogramms	Geben Sie Applikationsnamen für den Empfang ein
Adresse für den Web-Dienst	Geben Sie die Webdienstadresse ein.
Zeitüberschreitung	Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert ein. Die Standardeinstellung sind 20 Sekunden.
E-Mail-Adresse	Geben Sie die Adressen ein, an die im Fall eines Anwendungsverbindungsfehlers eine Benachrichtigungs-E-Mail gesendet werden soll.
Textkörper	Geben Sie den Textkörper für die Benachrichtigungs-E-Mail im Fall von Verbindungsfehlern ein.
Verbindungstest	Klicken Sie auf die Schaltfläche [Ausführen], um die Verbindung mit der Anwendung zu testen.

Einstellungen externe Programme für Abrechnung

Sie können externe Kontenanwendungen hinzufügen und steuern.

Stellen Sie den Servernamen ein, auf dem Sie das externe Zähleranwendungsprogramm installiert haben.

Option	Einstellungen
Externe Kontensteuerung	Aktivieren Sie die Abrechnungsfunktion des externen Zähleranwendungsprogramms. Wenn dieses aktiviert ist, geben Sie stets den Anwendungsnamen oder die Adresse des Webdienstes ein.
Den Authentifizierungsserver (Server 1) einstellen	Wenn der Server eingerichtet ist, wird der externe Authentifizierungsmodus gewählt. Alle Zugriffe auf den MFP werden über die Anwendung gesteuert, die Sie auf dieser Seite einrichten. Geben Sie bei dieser Einstellung stets den Anwendungsnamen, die UI-Adresse der Anwendung oder die Webdienstadresse von Server 1 ein. Andernfalls wird der externe Abrechnungsmodus ausgewählt.
Server 1-4	Einstellung, mit der alle Server aktiviert werden.
Name des Anwendungsprogramms	Geben Sie einen Applikationsnamen ein.
Adresse der Bedienungsoberfläche des Anwendungsprogramms*	Geben Sie die URL des Anmeldebildschirms ein, auf den Sie beim Einschalten des Geräts zugreifen müssen.
Adresse für den Web-Dienst	Geben Sie die URL des Servers oder Computers ein, der Befehle und Ereignisse über das XML/SOAP-Protokoll sendet.
Zeitüberschreitung	Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert ein. Die Standardeinstellung sind 20 Sekunden.
Browser*	Wählen Sie den Webbrowserstypen.
Erweiterte Plattform	Aktivieren Sie diese Option, um die Erweiterungsplattform zu verwenden.
Datengröße*	Diese Option legt die Bildschirmgröße der Anwendung fest.
Meine Adresse finden*	Dieses Element wird nur angezeigt und kann nicht eingestellt werden.
Ziel*	Diese Einstellung legt fest, ob die Benutzerliste des Geräts oder der LDAP-Server gesucht wird, wenn Sie die „Meine Adresse“-Suche mit der externen Sharp OSA-Authentifizierung ausführen.
Datenübertragungsfehler-Benachrichtigung	
E-Mail-Adresse	Geben Sie die Adressen ein, an die im Fall eines Anwendungsverbindungsfehlers eine Benachrichtigungs-E-Mail gesendet werden soll.
Textkörper	Geben Sie den Textkörper für die Benachrichtigungs-E-Mail im Fall von Verbindungsfehlern ein.

* Diese Einstellung kann in Server 1 festgelegt werden.



Einstellungen eingebettete Anwendung

Speichern und verwalten Sie die "eingebetteten Applikationen", die im Gerät installiert sind.

- Taste [Hinzufügen] key
Fügt eine neue eingebettete Applikation hinzu..
- Liste
Listet die aktuell installierten eingebetteten Applikationen auf.

Eingebettete Applikation installieren

Wenn Sie die Taste [Hinzufügen] berühren, wird der Registrierungsbildschirm angezeigt. Es können bis zu 16 Elemente installiert werden.



- Wird die Installation über das Bedienfeld des Geräts ausgeführt, werden die Dateien, die sich auf dem angeschlossenen USB-Speicher befinden, installiert. Wird die Installation über die Webseite ausgeführt, werden die Dateien des Computers installiert.
- Für Applikationen sind höchstens 2 GB auf der Festplatte vorgesehen. Belegen bereits installierte Applikationen 2 GB, kann keine neue Applikation installiert werden.

Eingebettete Applikation speichern

Durch das Speichern einer bereits installierten eingebetteten Applikation als "Standard-Applikation", kann diese verwendet werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen des Applikationsnamens und berühren Sie die Taste [Standardprogramme hinzufügen] .

Eingebettete Applikation löschen

Berühren Sie den Applikationsnamen in der Liste, um Informationen zu dieser Standard-Applikation anzuzeigen. Löschen Sie nach Überprüfung der Informationen die Standard-Applikation mit der Taste [Löschen].

Abruf-Einstellung

Im Fall einer Verknüpfung mit einer externen Applikation, können Sie Adressen speichern und verwalten, um einen Service mit einer Abruffunktion nutzen zu können.

Option	Einstellungen
Server 1 - Server 2	Einstellung, mit der alle Server aktiviert werden.
Abruf-Adresse	Geben Sie die URL des Servers oder Computers ein, der vom Gerät abgefragt wird.
Prüfungsintervall	Geben Sie das Überprüfungsintervall für den Server ein. Der Standardwert beträgt 1 Minute.
Zeitüberschreitung	Geben Sie die Überschreitungszeit ein. Die Standardeinstellung sind 20 Sekunden.



BESEITIGUNG VON PAPIERSTAUS

BESEITIGUNG VON PAPIERSTAUS


Bei einem Papierstau wird die Meldung "Papierstau" im Touch-Panel angezeigt und der Druck- und Scanvorgang wird gestoppt.

Berühren Sie in diesem Fall das Feld [Bes. v. Papierstaus prüfen] im Touch-Panel.

Bei Berühren des Feldes werden Anweisungen zum Beseitigen des Papierstaus angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen. Wenn der Papierstau beseitigt ist, wird die Meldung automatisch ausgeblendet.



- Die Fixiereinheit und der Papierausgabebereich sind heiß.
- Achten Sie beim Entfernen eines Papierstaus darauf, dass Sie die Fixiereinheit nicht berühren. Dies könnte zu Verbrennungen führen.





WARTUNG

Dieser Abschnitt erläutert die Reinigung des Geräts, den Austausch einer Toner-Sammelbehälterbox, des Tonersammelbehälters und der Stempelpatrone.


REGELMÄSSIGE WARTUNG


Um eine dauerhaft gute Leistung des Geräts zu garantieren, müssen Sie das Gerät regelmäßig reinigen.



Benutzen Sie kein brennbares Spray zum Reinigen des Geräts. Wenn Gas vom Spray mit heißen elektrischen Komponenten oder mit der Fixiereinheit innerhalb des Geräts in Kontakt kommt, könnte es zu Feuer oder einem elektrischen Schlag kommen.



- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzol oder ähnliche flüchtige Reinigungsmittel für die Reinigung des Geräts. Das Gehäuse könnte dadurch beschädigt oder verfärbt werden.
- Wischen Sie die spiegelartige Oberfläche des Bedienfelds mit einem weichen Tuch vorsichtig ab (siehe rechts). Wenn Sie ein hartes Tuch verwenden oder zu stark reiben, kann es zu Beschädigungen der Oberfläche kommen.
- Der Bereich mit der spiegelartigen Oberfläche ist der Bereich, 




REINIGUNG DES VORLAGENGLASES UND DES AUTOMATISCHEN ORIGINALEINZUGS

Wenn das Vorlagenglas oder die Dokumentenabdeckung schmutzig sind, werden diese Verschmutzungen auf dem Scanbild in Form von Flecken, farbigen oder weißen Linien sichtbar. Halten Sie diese Teile jederzeit sauber.

Wischen Sie die Teile mit einem sauberen, weichen Tuch ab.

Feuchten Sie das Tuch gegebenenfalls mit etwas Wasser oder einer neutralen Reinigungsflüssigkeit an. Wischen Sie anschließend mit einem sauberen, trockenen Tuch nach.

Beispiele für Linien auf den Bildern




Schwarze Linien




Weiße Linien

Vorlagenglas



Dokumentenabdeckung






SCANBEREICH

Enthält das gescannte Bild bei Verwendung des automatischen Originaleinzugs schwarze oder weiße Linien, reinigen Sie den Scanbereich (das dünne lange Glas neben dem Vorlagenglas).


Verwenden Sie für die Reinigung dieses Teils den Glasreiniger, der im automatischen Originaleinzug aufbewahrt wird. Bringen Sie den Glasreiniger nach der Verwendung wieder im automatischen Originaleinzug an.

1



Öffnen Sie den automatischen Originaleinzug und entfernen Sie den Glasreiniger.


2



Reinigen Sie den Dokumentenscanbereich des Vorlagenglases mit dem Glasreiniger.

Ein Scanbereich ist das Vorlagenglas, der andere befindet sich innerhalb des automatischen Originaleinzugs.


3



Öffnen Sie die Abdeckung des Scanbereichs im automatischen Originaleinzug.


Drücken Sie den Auslöserschalter nach innen, um die Abdeckung abzunehmen.

4



Reinigen Sie den Scanbereich im automatischen Originaleinzug.


5



Schließen Sie die Abdeckung.




6



Ersetzen Sie den Glasreiniger.

REINIGEN DER EINZUGSROLLE DES MANUELLEN EINZUGS

Wenn beim Einziehen von dickem Papier über den manuellen Einzug häufig Papierstaus auftreten, wischen Sie die Oberfläche der Einzugsrolle mit einem sauberen, weichen Tuch ab, das mit Wasser oder einer neutralen Reinigungsflüssigkeit befeuchtet wurde.





ERSETZEN DER TONERPATRONE

Wenn die Nachricht "Tonerkartusche wechseln." angezeigt wird, muss die Tonerpatrone gewechselt werden. Halten Sie stets einen Satz Ersatztonerpatronen bereit, so dass Sie immer sofort die Patrone austauschen können, wenn der Toner ausgeht.





Leere Tonerpatronen können ohne Unterbrechung des Kopier-/Druckauftrags ausgetauscht werden.

Meldung über Ersatz


Wenn der Druck weiter läuft, wird die folgende Meldung angezeigt.

Bereiten Sie eine neue Tonerpatrone für den Ersatz vor und tauschen Sie diese aus, wenn diese Meldung angezeigt wird. In diesem Zustand ist Drucken möglich.




Wenn Sie das Gerät weiterhin verwenden, wird folgende Meldung angezeigt, wenn der Toner verbraucht ist.

Wenn das Gerät diesen Status hat, können keine Druckaufträge ausgeführt werden, bis die Tonerpatrone ausgetauscht wird.






1



Öffnen Sie die Frontabdeckung.


2



Ziehen Sie die Tonerpatrone in Ihre Richtung.


Ziehen Sie die Tonerpatrone waagrecht heraus. Wenn Sie die Patrone ruckartig herausziehen, kann Toner austreten.

3




Entnehmen Sie eine neue Tonerpatrone aus der Verpackung, und schütteln Sie diese fünf oder sechs Mal.

4



Setzen Sie die neue Tonerpatrone vorsichtig waagrecht ein.


5



Drücken Sie sie fest hinein, bis Sie ein "Klicken" hören.



6



Schließen Sie die vordere Abdeckung.

Nach dem Austauschen der Tonerpatrone wechselt das Gerät automatisch in den Bildanpassungsmodus. Öffnen Sie währenddessen nicht die vordere Abdeckung.



- Werfen Sie keine Tonerpatronen ins Feuer. Andernfalls kann es zu Verbrennungen durch herumfliegenden Toner kommen.
- Bewahren Sie die Tonerpatronen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn eine Tonerpatrone aufrecht gelagert wird, kann der Toner hart und unbrauchbar werden. Lagern Sie Tonerpatronen stets seitlich.
- Die Verwendung einer nicht von SHARP empfohlenen Tonerpatrone kann dazu führen, dass das Gerät nicht die volle Qualität und Leistung erreicht. Zudem kann das Gerät beschädigt werden. Stellen Sie sicher, dass eine von SHARP empfohlene Tonerpatrone verwendet wird.



- Je nach Nutzungsbedingungen werden die Farben aufgehellt oder das Bild wird unscharf.
- Ihr Kundendiensttechniker wird die verbrauchten Tonerpatronen mitnehmen.
- Sie können die ungefähre Restmenge des Toners (in %) ermitteln, indem Sie die Taste [Startseite] während des Druckens oder im Standby-Betrieb gedrückt halten. Wenn der Prozentsatz unter "25-0%" fällt, halten Sie eine neue Tonerpatrone zum Austausch bereit, bevor der Toner verbraucht ist.
- Wenn der Toner ausgeht, während die Startseite angezeigt wird, erscheint oben rechts im Bildschirm die Meldung "Toner leer".



AUSTAUSCH DER TONER-SAMMELBEHÄLTERBOX

In der Toner-Sammelbehälterbox wird der überschüssige Toner gesammelt, der beim Drucken anfällt.

Wenn sich die Toner-Sammelbehälterbox füllt, wird die Meldung "Toner-Sammelbehälterbox ersetzen." angezeigt.

Wenn diese Meldung angezeigt wird, tippen Sie auf die im Touch-Panel angezeigte Taste Führung, um die Schritte zum Austauschen der Toner-Sammelbehälterbox anzuzeigen.

Beim Antippen der Taste werden Anweisungen zum Austauschen der Toner-Sammelbehälterbox angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen.

Wenn die Toner-Sammelbehälterbox ersetzt wurde, wird die Meldung automatisch ausgeblendet.



- Werfen Sie die Toner-Sammelbehälterbox nicht ins Feuer. Andernfalls kann es zu Verbrennungen durch herumfliegenden Toner kommen.
- Bewahren Sie die Toner-Sammelbehälterbox außerhalb der Reichweite von Kindern auf.




AUSTAUSCH DER STEMPELPATRONE

Wenn am automatischen Originaleinzug eine Stempereinheit (AR-SU1) angebracht ist, muss die Stempelpatrone (AR-SV1) ausgetauscht werden, wenn diese leer ist.

Versorgungsmaterialien


Stempelpatrone (2er Paket) AR-SV1

1



Öffnen Sie den automatischen Originaleinzug.


2



Entfernen Sie die Dokumentenabdeckung aus dem automatischen Originaleinzug.


Nehmen Sie die Abdeckung langsam ab. Legen Sie das entfernte Blatt mit der Seite ein, die auf dem Vorlagenglas nach oben gezeigt hat.

3




Berühren Sie die Taste auf der Stempereinheit und ziehen Sie diese heraus.

4



Entnehmen Sie die leere Stempelpatrone (A).


5



Setzen Sie eine neue Stempelpatrone ein.




6



Drücken Sie die Stempereinheit wieder hinein.

Drücken Sie die Stempereinheit hinein, bis sie mit einem Klicken einrastet.


7



Schließen Sie den automatischen Originaleinzug, um die Dokumentenabdeckung zu befestigen.

Wenn der automatische Dokumenteneinzug geschlossen ist, ist die Dokumentenabdeckung am Vorlagenglas am automatischen Originaleinzug befestigt.

8



Stellen Sie sicher, dass die Dokumentenabdeckung fest am automatischen Originaleinzug befestigt ist und schließen Sie diesen.

Wenn die Dokumentenabdeckung nicht ordnungsgemäß befestigt ist, entfernen Sie die Abdeckung und schließen Sie den automatischen Originaleinzug, um die Abdeckung ordnungsgemäß zu befestigen.



ZEICHENEINGABE

NAMEN UND FUNKTIONEN DER TASTEN DER SOFTTASTATUR

Zeigen Sie die Softtastatur an, um den Namen einer Datei, eines Programms, eines Ordners oder eines Benutzers zu speichern.

Beenden Sie eine softtastatur.

Beendet die eingegebenen Zeichen und schließt die Softtastatur.

Löscht ein Zeichen auf der linken Seite.

Fixiert vorübergehend die konvertierten Zeichen oder fügt einen Zeilenumbruch hinzu.

Zum Verschieben des Cursors oder zum Ändern des Bereichs des festgelegten Konvertierungsziels.

Konvertiert die eingegebenen Zeichen. Über die Taste [Leer] kann eine Leerstelle zwischen den Worten eingefügt werden, sofern keine zu konvertierenden Zeichen festgelegt sind.

Ändert das Tastenlayout.

Verwenden Sie diese Option zum Abrufen eines zuvor gespeicherten Betreffs für eine E-Mail oder einen voreingestellten Text.

Tippen Sie eine Taste an, um Text einzugeben. Je nach ausgewähltem Eingabemodus sind die Tastenarten unterschiedlich.

Ruft die gespeicherten Worte ab. Verwenden Sie den "Einstellungen", um Worte zu speichern.

Zeigt den eingegebenen Text an.



Die hier abgebildete Softtastatur gilt als Referenz. Je nach den Eingabebedingungen werden möglicherweise andere Tasten aktiviert.



Wenn im "Einstellungen" "Externe Tastatur" ausgewählt wurde über → [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Tastatureinstellungen] → [Einstellung Standardtastatur] → [Priorität der Tastatur einstellen], wird die Softtastatur nicht angezeigt.



So registrieren Sie Wörter:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Tastatureinstellungen] → [Einstellung Softtastatur- Vorlage] aus.



FESTLEGEN DER TASTATUREINSTELLUNGEN

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Tastatureinstellungen].

Tastatureinstellungen

Einstellung Standardtastatur

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Tastatur, die zur Texteingabe verwendet wird.

Tastatur- Auswahl

Ändern Sie die Tastenanordnung und Anzeige entsprechend der eingestellten Sprache.

Priorität der Tastatur einstellen

Ist eine externe Tastatur angeschlossen, stellen Sie ein, ob die externe Tastatur oder die Tastatur des Touch-Panels (Bildschirmtastatur) Priorität hat.




Einstellung Softtastatur- Vorlage

Speichern Sie einen Text vorab, den Sie bei der Eingabe von Adressen oder Domännennamen häufig verwenden. Sie können maximal 16 Zeichen eingeben.



KOPIERER

Symbole

-  Funktionen, die Sie im einfachen Modus benutzen können
-  Eco-Funktionen
-  Funktionen, um auf speziellen Medien zu kopieren

VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS ALS KOPIERER

KOPIERMODI	2-3
• EINFACHER MODUS	2-3
• NORMALER MODUS	2-4
AUSWÄHLEN DES KOPIERMODUS	2-4
KOPIERVORGANG	2-5
• Standardeinstellungen zum Kopieren	2-7
KOPIERVORSCHAU	2-8
PRÜFEN DES ORIGINALFORMATS	2-9
AUSWAHL DES PAPIERFACHS FÜR DAS KOPIEREN ...	2-11

GRUNDSÄTZLICHE VORGEHENSWEISE BEIM KOPIEREN

KOPIEREN	2-12
• VERWENDEN DES AUTOMATISCHEN ORIGINAL-EINZUGS ZUM KOPIEREN	2-12
• VERWENDEN DES VORLAGENGLASES ZUM KOPIEREN	2-13
AUTOMATISCHE 2-SEITIGE KOPIE	2-15
• VERWENDEN DES AUTOMATISCHEN ORIGINAL-EINZUGS ZUM 2-SEITIGEN KOPIEREN ...	2-15
• VERWENDEN DES DOKUMENTENGLASES ZUM 2-SEITIGEN KOPIEREN	2-16
ÄNDERN DER BELICHTUNG UND DES ORIGINAL-BILD-TYPS	2-18
• AUTOMATISCHE EINSTELLUNG DER BELICHTUNG UND DES ORIGINAL-TYPS.....	2-18
• MANUELLE EINSTELLUNG DER BELICHTUNG UND DES ORIGINAL-TYPS.....	2-18
VERGRÖßERN/VERKLEINERN	2-21
• AUTOMATISCHE VERHÄLTNISAUSWAHL	2-21
• MANUELLE VERHÄLTNISAUSWAHL	2-22
• SEPARATES VERGRÖßERN/VERKLEINERN DER LÄNGE UND DER BREITE	2-25
AUSWAHL DER AUSRICHTUNG UND DES FORMATS DES ORIGINALS	2-28
SPEICHERN HÄUFIG VERWENDETER ORIGINALFORMATE	2-30
KOPIEREN MIT DEM MANUELLEN EINZUG	2-33
• KOPIEREN MIT DEM MANUELLEN EINZUG.....	2-33
• ANGEBEN VON TYP UND FORMAT DES IM MANUELLEN EINZUG EINGELEGTEN PAPIERS	2-34

AUSGABE	2-35
• ÄNDERN DES AUSGABEZIELS	2-37
• EINSTELLUNG SORTIEREN/GRUPPE	2-38
• HEFTEINSTELLUNGEN	2-39
• LOCHEINSTELLUNGEN	2-45
• FALTEINSTELLUNG	2-47
• EINFÜGEN VON TRENNSEITEN ZWISCHEN KOPIEN ODER AUFTRÄGEN	2-53
STAPELKOPIERFUNKTIONEN	2-55
• KOPIEREN MEHRERER ORIGINALE AUF EINER SEITE (N-auf).....	2-55
• KOPIEREN EINZELNER GEGENÜBERLIEGENDER SEITEN EINES GEBUNDENEN DOKUMENTS (DOPPELSEITEN-KOPIE).....	2-57
• KOPIEREN BEIDER SEITEN EINER KARTE AUF EINER SEITE (KARTENBEILAGE)	2-59
• WIEDERHOLEN EINES BILDS AUF EINER SEITE (LAYOUT WIEDERHOLEN)	2-61

SONSTIGE FUNKTIONEN

AUSGABE- UND LAYOUTBEARBEITUNGSFUNKTIONEN	2-65
• KOPIEREN IM BROSCHÜRENFORMAT (BROSCHÜRE)	2-65
• KOPIEREN MEHRERER ORIGINALE AUF JEDE SEITE DER BROSCHÜRE (BROSCHÜRE 2-auf/4-auf)	2-68
• KOPIEREN EINER BROSCHÜRE (BUCHKOPIE)	2-71
• SEITENWEISES AUFTEILEN EINER BROSCHÜRE (BUCH TEILEN)	2-73
Eco FUNKTIONEN ZUM EINSPAREN VON PAPIER UND ZEIT	2-74
• ÜBERSPRINGEN VON LEEREN SEITEN DES ORIGINALS (LEERE SEITE ÜBERSPRINGEN).....	2-74
• ANPASSEN DES HINTERGRUNDS DURCH ABDUNKELN ODER AUFHELLEN VON BEREICHEN DES ORIGINALS (HINTERGRUNDANPASSUNG)	2-76
• ERSTELLEN EINES PROBEDRUCKS (PROBEDRUCK).....	2-78
• ÜBERPRÜFEN DER ZAHL DER GESCANNTEN ORIGINALBLÄTTER (ORIG.-ZÄHLUNG)	2-80
• VERWENDEN ZWEIER GERÄTE; UM DIE KOPIERDAUER ZU VERRINGERN (TANDEM-KOPIE).....	2-81





SICHERHEITSFUNKTIONEN 2-83

- HINZUFÜGEN VON DATEN ZUR VERMEIDUNG NICHT AUTORISierter KOPIEN (DRUCK DES VERBORG. MUSTERS) 2-83
- ERZWINGEN DES DRUCKENS NACHVERFOLGBARER INFORMATIONEN(VERFOLGUNGSINFORMATIONEN DRUCKEN)..... 2-85

FUNKTIONEN FÜR DIE AUSGABEPOSITION UND DIE ANPASSUNG 2-86

- HINZUFÜGEN VON RÄNDERN (RAND VERSCHIEBEN) 2-86
- LÖSCHEN VON RANDSCHATTEN BEIM KOPIEREN (LÖSCHEN) 2-88
- KOPIEREN VON ORIGINALEN OHNE ABGESCHNITTENE KANTEN (VOLLBILD-KOPIE)..... 2-90
- KOPIEREN IN DER MITTE DES PAPIERS (ZENTRIEREN) 2-91
- FESTLEGEN EINER PAPIERPOSITION (BILD POSITIONIEREN)..... 2-92

SCANFUNKTIONEN 2-94

- GLEICHZEITIGES SCANNEN EINER GROSSEN ANZAHL VON ORIGINALEN(AUFTRAG ERSTELLEN)..... 2-94
- SCANNEN VON ORIGINALEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN FORMATEN (DOKUMENT GEMISCHTER GRÖSSE) 2-97
- SCANNEN DÜNNER ORIGINALS (MODUS LANGSAMER SCAN) 2-99
- ANPASSEN DER AUFLÖSUNG BEIM SCANNEN (AUFLÖSUNG)..... 2-100

FUNKTIONEN ZUM HINZUFÜGEN VON TEXT UND BILDERN 2-101

- DRUCKEN VON DATUMSANGABEN, SEITENZAHLEN UND WASSERZEICHEN(STEMPEL) 2-101
- HINZUFÜGEN EINES REGISTRIERTEN BILDS ZU EINEM ORIGINAL(BENUTZERDEFINIERTES BILD) 2-104
- EINFÜGEN VON DECKBLÄTTERN IN KOPIEN (DECKBLÄTTER/TRENNBLÄTTER)..... 2-107
- EINFÜGEN VON EINZUGSBÖGEN IN KOPIEN (DECKBLÄTTER/TRENNBLÄTTER)..... 2-115
- PRÜFEN, BEARBEITEN UND LÖSCHEN DES SEITENLAYOUTS VON DECKBLÄTTERN UND EINZUGSBÖGEN (SEITENANSICHT) 2-119
- EINFÜGEN VON EINZUGSBÖGEN ZWISCHEN TRANSPARENTFOLIEN (FOLIEN-TRENNBLÄTTER)..... 2-120

FUNKTIONEN FÜR SPEZIELLE ZWECKE 2-122

- KOPIEREN VON BESCHRIFTUNGEN AUF REGISTERSEITEN (REGISTERKOPIE)..... 2-122
- ERSTELLEN EINER KOPIE IM POSTERFORMAT (MEHR-SEITEN VERGRÖßERUNG) 2-125

- KOPIEREN EINES SPIEGELBILDS (SPIEGELBILD) 2-127

FUNKTIONEN ZUM ANPASSEN DER AUSGABE UND DER DICHTEN 2-128

- INVERTIEREN VON SCHWARZ UND WEISS IN EINER KOPIE (S/W INVERTIERT)..... 2-128
- EINFACHE ANPASSUNG DER BILDQUALITÄT (SCHNELLE ANPASSUNG BILDQUALITÄT)..... 2-129
- ANPASSEN DER SCHÄRFE EINES BILDES (SCHÄRFE) 2-130
- ANPASSEN DES DICHTEBEREICHS FÜR DIE KOPIE (GRAUBALANCE) 2-131

NÜTZLICHE KOPIERFUNKTIONEN

KOPIEREN UNTERBRECHEN..... 2-132

DATENVERSAND WÄHREND DES KOPIERVORGANGS 2-134

KOPIERAUFTRÄGE 2-136

PROGRAMME..... 2-137

- SPEICHERN EINES PROGRAMMS 2-137
- ABRUFEN EINES PROGRAMMS 2-139
- LÖSCHEN UND UMBENENNEN EINES PROGRAMMS 2-139



VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS ALS KOPIERER

KOPIEREMODI

Es gibt zwei Modi für das Kopieren: einfacher Modus und normaler Modus.

Der einfache Modus ist auf häufig verwendete Funktionen beschränkt, damit Sie Ihre Kopierjobs schnell und einfach durchführen können. Wenn Sie detaillierte Einstellungen oder spezielle Funktionen auswählen müssen, benutzen Sie den normalen Modus. Alle Funktionen können im normalen Modus verwendet werden.


EINFACHER MODUS

Im einfachen Modus können Sie einfach die grundlegenden Einstellungen für das Kopieren auswählen.

1. Bildschirm

Zeigt das Format des eingelegten Originals.

► [AUSWAHL DER AUSRICHTUNG UND DES FORMATS DES ORIGINALS \(Seite 2-28\)](#)



Wechsel zum normalen Modus.

► [NORMALER MODUS \(Seite 2-4\)](#)

Einzustellende Auswahlfunktionen.

Ändern der Funktionsanzeige.

Startet den Kopiervorgang.

Alle Einstellungen zurücksetzen.


Scannen des Originals und Anzeige eines Vorschaubildes.

Für die Eingabe der Anzahl der Kopien.

► [VORSCHAUFENSTER \(Seite 1-20\)](#)

2. Bildschirm

Einzustellende Auswahlfunktionen.



Sie können diese Funktionen im einfachen Modus auswählen.

- Papier auswählen ► [Seite 2-11](#)
- 2-seit. Kopie ► [Seite 2-15](#)
- Zoomfaktor ► [Seite 2-21](#)
- Heften / Lochen ► [Seite 2-39](#), ► [Seite 2-45](#)
- Original ► [Seite 2-28](#)
- Belichtung ► [Seite 2-18](#)
- N-auf ► [Seite 2-55](#)
- Kartenbeilage ► [Seite 2-59](#)



So wählen Sie eine Funktion im einfachen Modus aus

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs-Einstellungen] → [Einstellungen Einfacher Modus] → [Einfache Kopie].



NORMALER MODUS

Im normalen Modus können Sie eine beliebige Funktionseinstellung auswählen, die für das Kopieren benutzt werden kann.

Für die Eingabe der Anzahl der Kopien.

Einstelltasten für das Kopieren.

Anzeige einer Liste der Funktionstasten. Häufig benutzte [Sonstiges], Programme und andere Einstellungen können registriert werden.

Prüfen der aktuellen Einstellungen.

Anzeigetasten, die es neben den oben gezeigten Funktionstasten gibt.

Anzeige, ob ein Original vorhanden ist sowie das in den einzelnen Fächern eingelegte Papierformat. Berühren, um den Papierauswahl-Bildschirm anzuzeigen.

Für die Eingabe der Anzahl der Kopien.

Zeigt die Funktionen an, die im Kopiermodus verwendet werden können.

Scannen des Originals und Anzeige eines Vorschaubildes.

► [VORSCHAUFENSTER \(Seite 1-20\)](#)

Alle Einstellungen zurücksetzen.

Startet den Kopiervorgang.

Startet den Probedruck.



Abhängig von den installierten Geräten werden unterschiedliche Bildschirminhalte angezeigt.

AUSWÄHLEN DES KOPIERMODUS

Sie können für den Kopiermodus den einfachen Modus oder den normalen Modus verwenden, wie beschrieben unter "[ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)".



KOPIERVORGANG

Dieser Abschnitt erläutert die grundsätzliche Vorgehensweise beim Kopieren. Wählen Sie die Einstellungen in der nachfolgend gezeigten Reihenfolge, um ein reibungsloses Kopieren sicherzustellen.

Weitere Informationen, wie Sie die Einstellungen auswählen, finden Sie in der Erklärung zu jeder Einstellung in diesem Kapitel.



Sie können auch vor dem Kopieren die Standardkopiereinstellungen wiederherstellen

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" die Option [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs- Einstellungen] → [Auto. Löschen auch vor Kopieren].


Aktiviert die automatische LösCHFunktion beim Kopieren auch dann, wenn ein Kopierauftrag noch nicht abgeschlossen ist. Dies verhindert eine Blockierung des Geräts durch den nicht abgeschlossenen Kopierauftrag.

1

Wechsel Sie zum Kopiermodus.

► [AUSWÄHLEN DES KOPIERMODUS \(Seite 2-4\)](#)

2



Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

3

Wählen Sie Funktionen.


Geben Sie Scangröße, Belichtung, Auflösung usw. für das Original an.

Berühren Sie die Taste [Original] und legen Sie die Ausrichtung des Originals fest, damit die Ausrichtung korrekt erkannt wird.

► [Festlegen der Ausrichtung des Originals \(Seite 2-28\)](#)


Bei Bedarf finden Sie weitere Informationen zur Einstellung unter den folgenden Funktionen.

Im einfachen Modus



- Papier auswählen ► [Seite 2-11](#)
- 2-seit. Kopie ► [Seite 2-15](#)
- Zoomfaktor ► [Seite 2-21](#)
- Heften / Lochen ► [Seite 2-39](#), ► [Seite 2-45](#)
- Original ► [Seite 2-28](#)
- Belichtung ► [Seite 2-18](#)
- N-auf ► [Seite 2-55](#)
- Kartenbeilage ► [Seite 2-59](#)

Im normalen Modus



- Original ► [Seite 2-28](#)
- Papierwahl ► [Seite 2-11](#)
- 2-seit. Kopie ► [Seite 2-15](#)
- Zoomfaktor ► [Seite 2-21](#)
- Belichtung ► [Seite 2-18](#)
- Ausgabe ► [Seite 2-38](#)
- Sonstiges ► [Seite 2-65](#)




4


Scannen Sie das Original.

Berühren Sie die Taste [Vorschau], um das Original zu scannen.

Im einfachen Modus



Im normalen Modus



- Um 2-seitige Kopien zu erstellen, konfigurieren Sie die Einstellungen für das 2-seitige Kopieren, bevor Sie das Original scannen.
▶ [AUTOMATISCHE 2-SEITIGE KOPIE \(Seite 2-15\)](#)
- Wenn das Vorschaubild nicht geprüft werden muss, berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.


5

Prüfen Sie das Vorschaubild.

Sehen Sie sich das Vorschaubild des gescannten Originals an. Sie können die Einstellungen im Vorschaufenster überprüfen.

- ▶ [KOPIERVORSCHAU \(Seite 2-8\)](#)

Im einfachen Modus



Im normalen Modus





6

Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.

Wenn Sie nur einen Kopiersatz erstellen, muss die Anzahl der Kopien nicht angegeben werden.




• Um alle Einstellungen abzubrechen, berühren Sie die Taste [CA].
Durch Drücken der Taste [CA] werden alle bis dahin vorgenommenen Einstellungen gelöscht, und Sie gelangen zum Ausgangsbildschirm zurück.

• Um das Kopieren abzubrechen, berühren Sie die Taste [Kopie abbrechen].




• **So erstellen Sie mindestens zwei Kopiersätze:**
Berühren Sie die Kopieanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.

Im einfachen Modus



Im normalen Modus



Im normalen Modus können Sie [Ablage] oder [Offene Ablage] im Aktionsfeld berühren, bevor Sie den Kopierjob starten, um das gescannte Original als Datei zu speichern.

▶ [OFFENE ABLAGE \(Seite 6-9\)](#)

▶ [ABLAGE \(Seite 6-10\)](#)



Maximale Kopienzahl einstellen

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" die Option [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Maximale Kopienzahl einstellen].

Diese Einstellung legt die maximale Zahl fest, die als Zahl der Kopien (Zahl der kontinuierlichen Kopien) eingegeben werden kann. Es kann eine beliebige Zahl von 1 bis 9999 eingegeben werden.

Standardeinstellungen zum Kopieren

Wählen Sie in den Systemeinstellungen "Einstellungen des Standards" unter "Kopiereinstellungen". Sie können für jede Kopiereinstellung einen Standardwert festlegen. Die hier gewählten Anfangszustandseinstellungen werden auf alle Funktionen des Geräts angewandt (nicht nur auf die Kopierfunktion).

Die Kopiereinstellungen werden auf den Anfangszustand zurückgesetzt, wenn die Taste [EIN/AUS] eingeschaltet wird, wenn die Taste [CA] gedrückt wird oder wenn das Intervall für die automatische Löschung abgelaufen ist. Diese Einstellungen dienen zum Ändern der Standardeinstellungen für den Kopiermodus.

Die folgenden Einstellungen können geändert werden:

Option	Beschreibung
Bildausrichtung	Legen Sie die Ausrichtung des Originals fest.
Papierkassette	Legen Sie fest, welches Papierfach standardmäßig ausgewählt werden soll.
Belichtungsart	Konfigurieren Sie die Standardeinstellungen für den Belichtungsmodus.
Zoomfaktor	Legen Sie fest, welcher Zoomfaktor standardmäßig ausgewählt werden soll.
2-seitig Kopieren	Konfigurieren Sie die Einstellungen für den 2-seitigen Modus, die standardmäßig ausgewählt werden sollen. Wenn diese Einstellung zum Ändern der Standardeinstellung für die Duplexfunktion auf eine andere Option als "1-seitig auf 1-seitig" verwendet wird und die Duplexfunktion oder der automatische Originaleinzug fehlerhaft ist oder deaktiviert wird, wird die Einstellung auf "1-seitig auf 1-seitig" zurückgesetzt.



Option	Beschreibung
Originalbindung	Stellen Sie die Originalbindung in 2-seitige Kopie ein.
Ausgabebindung	Stellen Sie die Ausgabebindung in 2-seitige Kopie ein.
Ausgabe	Legen Sie die Druckausgabeart und das Ausgabefach fest, die standardmäßig verwendet werden sollen.
Ausgabefach	Legen Sie das Ausgabefach fest.
Heftung	Konfigurieren Sie die Hefteinstellungen
Versatz	Legen Sie fest, ob die Versatzfunktion in den Standardeinstellungen ausgeführt werden soll oder nicht.
Trennseite	Trennseiten können vor oder nach einem Auftrag eingefügt werden. Legen Sie das Papierfach für die Trennseiten fest.
Lochung	Konfigurieren Sie die Lochereinstellungen
Werkseinstellungen	Damit werden alle Optionen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

KOPIERVORSCHAU

Sie können die Taste [Vorschau] berühren, bevor Sie das Original scannen, um eine Vorschau des gescannten Bildes zu überprüfen.

► [VORSCHAUFENSTER \(Seite 1-20\)](#)



Im normaler Modus


In der Vorschau können Sie das Bild überprüfen und Einstellungen anpassen, um zu sehen, wie das Ergebnis aussehen würde. Sie können ein Vorschaubild ziehen, um Seiten zu ändern und das Bild zu drehen oder zu löschen.

► [MANUELLE EINSTELLUNG DER BELICHTUNG UND DES ORIGINALTYP \(Seite 2-18\)](#)

Im einfachen Modus



Im normalen Modus






PRÜFEN DES ORIGINALFORMATS

Einfacher Modus

Das Format des eingelegten Originals wird in der oberen linken Ecke des Bildschirm angezeigt.

Wenn Sie das Original auf den automatischen Dokumenteneinzug legen, erscheint das Original-Symbol neben dem Originalformat.




Normaler Modus

Prüfen Sie das Format des eingelegten Originals auf der Anzeige der Taste [Original].

Wenn das Originalformat auf [Auto] gesetzt ist, wird das automatisch ermittelte Format (Standardformat) angezeigt.

Wenn das Originalformat manuell festgelegt wird, wird das festgelegte Originalformat angezeigt.

Wenn Sie das Original auf den automatischen Dokumenteneinzug legen, erscheint das Original-Symbol über dem automatischen Dokumenteneinzug.



Standardformate

Standardformate können vom Gerät automatisch erkannt werden.

Um das Standardformat festzulegen, wählen Sie [Systemeinstellungen] im "Einstellungen (Administrator)" → [Allgemeine Einstellungen] → [Geräte- Steuerung] die Option [Einstellung für Erkennung der Originalformate] aus.

Informationen über Standardformate, die erkannt werden, finden Sie unter "[Einstellung für Erkennung der Originalformate \(Seite 1-129\)](#)".



- Selbst wenn [Original] auf [Auto] gesetzt ist, wird statt des eingelegten Originalformats möglicherweise ein Format angezeigt, das dem Standardformat nahe kommt.
In diesem Fall muss das Originalformat manuell eingerichtet werden.
► [AUSWAHL DER AUSRICHTUNG UND DES FORMATS DES ORIGINALS \(Seite 2-28\)](#)
- Wenn ein Original auf das Vorlagenglas gelegt wird, das keinem Standardformat entspricht, können Sie zur besseren Erkennung des Formats ein weißes Blatt Papier im Format A4 (8-1/2" x 11"), B5 (5-1/2" x 8-1/2") oder einem anderen Standardpapierformat auf das Original legen.




Ausrichtung des eingelegten Originals

Richten Sie das Original wie unten abgebildet aus.

Wenn Sie das Original falsch ausrichten, wird möglicherweise an der falschen Stelle gelocht oder geheftet. Zeigen Sie im "Vorschauenfenster", sehen Sie sich die Bildausrichtung oder ein Vorschaubild an.

► [KOPIERVORSCHAU \(Seite 2-8\)](#)




Stellen Sie die Ausrichtung des Bildes ein, um sicherzustellen, dass die Ausrichtung des aufgelegten Originals korrekt erkannt wird.

Weitere Informationen zur Ausrichtung des Originals finden Sie unter "[Festlegen der Ausrichtung des Originals \(Seite 2-28\)](#)".

Automatisches Drehen des Kopierbilds (Kopie drehen)


Wenn die Ausrichtungen von Original und Papier nicht übereinstimmen, wird das Original automatisch um 90° gedreht, damit dieses mit dem Papier übereinstimmt.

Ausrichtung des eingelegten Originals



Das Original von hinten gesehen

Ausrichtung des Papiers



Das Bild wird um 90 Grad gedreht



Das Papier von hinten gesehen



So richten Sie das Drehen einer Kopie ein:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Param.Einstellungen] → [Drehen bei Kopie-Einst.] aus.

Wenn [Kopie drehen] ausgewählt ist, kann die Kopie gedreht werden, wenn die automatische Papier- und Verhältnisauswahl aktiviert ist, oder wenn das Original und das Papierformat identisch sind, die Ausrichtung jedoch eine andere ist.

Wenn [Kopie drehen erfolgt nur, wenn automatische Papierauswahl oder automatische Drehung ausgewählt ist] ausgewählt ist, kann die Kopie nur gedreht werden, wenn die automatische Papier- und Verhältnisauswahl aktiviert ist.



AUSWAHL DES PAPIERFACHS FÜR DAS KOPIEREN

Das Gerät ist so konfiguriert, dass automatisch das Papierfach ausgewählt wird, in dem sich Papier im selben Format wie das eingelegte Original befindet (Automatische Papierauswahl). Wenn das Originalformat nicht ordnungsgemäß ermittelt werden kann, da es sich um ein Nicht-Standardformat handelt, oder wenn Sie das Papierformat für den Kopiervorgang ändern möchten, können Sie das Papierfach manuell auswählen.



- Geht während eines Kopierauftrags das Papier in der ausgewählten Kassette aus und steht eine weitere Kassette mit Papier im selben Format und derselben Art zur Verfügung, wird diese Kassette automatisch ausgewählt und der Kopierauftrag fortgesetzt.
- Wenn kein geeignetes Format des Kopierpapiers eingelegt wurde, wird der Kopiervorgang ggf. während dem [KOPIERVORGANG \(Seite 2-5\)](#) angehalten.



- **So ändern Sie das ursprünglich ausgewählte Fach:**
Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Anfangsstatus einstellen] → [Papierkassette] aus.
- **Auto-Papierwahl anhalten:**
Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Deaktivierung automat. Papierauswahl].
Es wird nicht automatisch dasselbe Papierformat ausgewählt, wenn ein Original auf dem Vorlagenglas oder im Dokumentenfach des Einzelseiteneinzugs eingelegt wird.
- **Automatische Auswahl des Fachs, das für den Papiereinzug verwendet wird:**
Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Autoauswahl des Papierausgabefachs].
Wenn diese Einstellung aktiviert ist und Papier in einem Papierfach eingelegt ist, während das Gerät im Standby-Betrieb im Kopiermodus läuft, wird dieses Fach automatisch ausgewählt.

1

Berühren Sie die Taste [Papier auswählen].

▶ [KOPIERVORGANG \(Seite 2-5\)](#)

2


Berühren Sie die gewünschte Fachtaste.

Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.

Im einfachen Modus



Im normalen Modus



- Wenn der manuelle Einzug ausgewählt ist, legen Sie die Papierart und das Format anhand des in den manuellen Einzug eingelegten Papiers fest.
▶ [ANGEBEN VON TYP UND FORMAT DES IM MANUELLEN EINZUG EINGELEGTEN PAPIERS \(Seite 2-34\)](#)
- Im normalen Modus können Sie im Anfangsbildschirm das Gerätebild berühren, um den Bildschirm [Papierwahl] anzuzeigen.



Um das Fach automatisch auszuwählen, berühren Sie die Taste [CA]. Durch Drücken der Taste [CA] werden alle bis dahin vorgenommenen Einstellungen gelöscht, und Sie gelangen zum Ausgangsbildschirm zurück.



GRUNDSÄTZLICHE VORGEHENSWEISE BEIM KOPIEREN

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie Einstellungen über den Anfangsbildschirm im einfachen Modus auswählen.

► [AUSWÄHLEN DES KOPIERMODUS \(Seite 2-4\)](#)


KOPIEREN

VERWENDEN DES AUTOMATISCHEN ORIGINALEINZUGS ZUM KOPIEREN

1

Legen Sie das Original in das Originaleinzugsfach des automatischen Originaleinzugs ein.

► [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)

2

Überprüfen Sie das Papier (Fach) für das Kopieren und berühren Sie die Tasten, um weitere Einstellungen auszuwählen.

- Papier auswählen ► [Seite 2-11](#)
- 2-seit. Kopie ► [Seite 2-15](#)
- Zoomfaktor ► [Seite 2-21](#)
- Heften / Lochen ► [Seite 2-39](#), ► [Seite 2-45](#)
- Original ► [Seite 2-28](#)
- Belichtung ► [Seite 2-18](#)
- N-auf ► [Seite 2-55](#)
- Kartenbeilage ► [Seite 2-59](#)



Abhängig vom Format des eingelegten Originals kann es vorkommen, dass das dem Original entsprechende Format nicht automatisch ausgewählt wird. In diesen Fällen muss das Papierfach manuell geändert werden.

3

Berühren Sie die Taste [Vorschau].

► [VORSCHAUFENSTER \(Seite 1-20\)](#)



4


Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.

Wenn Sie nur einen Kopiersatz erstellen, muss die Anzahl der Kopien nicht angegeben werden.



So erstellen Sie mindestens zwei Kopiersätze:

Berühren Sie die Anzahl der Kopien-Taste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.




VERWENDEN DES VORLAGENGLASES ZUM KOPIEREN

1

Legen Sie das Original auf das Vorlagenglas.

► [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2



Überprüfen Sie das Papier (Fach) für das Kopieren und berühren Sie die Tasten, um weitere Einstellungen auszuwählen.

- Papier auswählen ► [Seite 2-11](#)
- 2-seit. Kopie ► [Seite 2-15](#)
- Zoomfaktor ► [Seite 2-21](#)
- Heften / Locher ► [Seite 2-39](#), ► [Seite 2-45](#)
- Original ► [Seite 2-28](#)
- Belichtung ► [Seite 2-18](#)
- N-auf ► [Seite 2-55](#)
- Kartenbeilage ► [Seite 2-59](#)

3

Berühren Sie die Taste [Vorschau].

► [VORSCHAUFENSTER \(Seite 1-20\)](#)



4


Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.

Wenn Sie nur einen Kopiersatz erstellen, muss die Anzahl der Kopien nicht angegeben werden.



So erstellen Sie mindestens zwei Kopiersätze:


Berühren Sie die Anzahl der Kopien-Taste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.





AUTOMATISCHE 2-SEITIGE KOPIE

VERWENDEN DES AUTOMATISCHEN ORIGINALEINZUGS ZUM 2-SEITIGEN KOPIEREN



- Um 2-seitige Kopien zu erstellen, konfigurieren Sie die Einstellungen für das 2-seitige Kopieren, bevor Sie das Original scannen.
- Durch 2-seitiges Kopieren helfen Sie, Papier zu sparen.

1


Legen Sie das Original in das Originaleinzugsfach des automatischen Originaleinzugs ein.

► [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)

2

Berühren Sie die Taste [2-seit. Kopie].

► [KOPIERVORGANG \(Seite 2-5\)](#)

3

Wählen Sie den 2-seitige Kopien-Modus.

- (1) Wählen Sie den 2-seitige Kopien-Modus.
- (2) Wenn das Original auf "2-seitig" eingestellt ist, wählen Sie "Broschüre" oder "Buch" unter "Originalbindung".
- (3) Wenn die Ausgabe auf "2-seitig" eingestellt ist, wählen Sie "Broschüre" oder "Buch" unter "Ausgabebindung".
- (4) Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.

4

Überprüfen Sie das Papier (Fach) für das Kopieren und berühren Sie die Tasten, um weitere Einstellungen auszuwählen.

Berühren Sie die Taste [Original] und legen Sie die Ausrichtung des Originals fest, damit die Ausrichtung korrekt erkannt wird.

► [Festlegen der Ausrichtung des Originals \(Seite 2-28\)](#)

- Papier auswählen ► [Seite 2-11](#)
- Zoomfaktor ► [Seite 2-21](#)
- Heften / Lochen ► [Seite 2-39](#), ► [Seite 2-45](#)
- Original ► [Seite 2-28](#)
- Belichtung ► [Seite 2-18](#)
- N-auf ► [Seite 2-55](#)
- Kartenbeilage ► [Seite 2-59](#)




5

Berühren Sie die Taste [Vorschau].

6

Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.

VERWENDEN DES DOKUMENTENGLASES ZUM 2-SEITIGEN KOPIEREN



Automatische 2-seitige Kopien von 1-seitigen Originalen



Durch 2-seitiges Kopieren helfen Sie, Papier zu sparen.



So ändern Sie den Standardmodus für 2-seitige Kopien:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Anfangsstatus einstellen] → [2-seit. Kopie].

1

Legen Sie das Original auf das Vorlagenglas.


► [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2


Berühren Sie die Taste [2-seit. Kopie].

► [KOPIERVORGANG \(Seite 2-5\)](#)

3



Wählen Sie den 2-seitige Kopien-Modus.


- (1) Berühren Sie die Taste [1 → 2].
- (2) Wenn die Ausgabe auf "2-seitig" eingestellt ist, wählen Sie "Broschüre" oder "Buch" unter "Ausgabebindung".
- (3) Berühren Sie nach Beenden der Einstellung die Taste  .



Die Felder [2 → 2] und [1 → 2] können beim Kopieren über das Vorlagenglas nicht verwendet werden.



4



Überprüfen Sie das Papier (Fach) für das Kopieren und berühren Sie die Tasten, um weitere Einstellungen auszuwählen.

Berühren Sie die Taste [Original] und legen Sie die Ausrichtung des Originals fest, damit die Ausrichtung korrekt erkannt wird.

► [Festlegen der Ausrichtung des Originals \(Seite 2-28\)](#)

- Papier auswählen ► [Seite 2-11](#)
- Zoomfaktor ► [Seite 2-21](#)
- Heften / Lochen ► [Seite 2-39](#), ► [Seite 2-45](#)
- Original ► [Seite 2-28](#)
- Belichtung ► [Seite 2-18](#)
- N-auf ► [Seite 2-55](#)
- Kartenbeilage ► [Seite 2-59](#)




Abhängig vom Format des eingelegten Originals kann es vorkommen, dass das dem Original entsprechende Format nicht automatisch ausgewählt wird. In diesen Fällen muss das Papierfach manuell geändert werden.

5

Berühren Sie eine der Tasten [Start].

6



Wechseln Sie zum nächsten Original, und berühren Sie die Taste [Start] , um das Original zu scannen.

Berühren Sie dieselbe Taste, die Sie in Schritt 5 berührt haben.

Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle Originale gescannt wurden.

7


Berühren Sie die Taste [Einlesen Ende], um den Kopiervorgang zu starten.



ÄNDERN DER BELICHTUNG UND DES ORIGINAL-BILDTYPS

AUTOMATISCHE EINSTELLUNG DER BELICHTUNG UND DES ORIGINALTYP

Die automatische Belichtungseinstellung erfolgt standardmäßig, um die Belichtungsstufe und den Original-Bildtyp wie erforderlich für das zu kopierende Original automatisch einzustellen. ([Auto] wird angezeigt.)



- **So ändern Sie die Standardbelichtung:**

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Anfangsstatus einstellen] → [Belichtungsart] aus.

- **So passen Sie den Belichtungspegel an, wenn beim Kopieren der Belichtungswert [Auto] verwendet wird:**

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Bildqualitätsanpassung] → [Bildqualität Kopie] → [Dichtenkorrektur, wenn [Auto] für die Belichtung ausgewählt wurde] aus.

MANUELLE EINSTELLUNG DER BELICHTUNG UND DES ORIGINALTYP

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie den Originaltyp abhängig vom zu kopierenden Original auswählen oder die Belichtung manuell anpassen können.



- **So ändern Sie die Standardbelichtung:**

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Anfangsstatus einstellen] → [Belichtungsart] aus.


1

Berühren Sie die Taste [Belichtung].


► [KOPIERMODI \(Seite 2-3\)](#)



2



Berühren Sie die Taste  , oder verschieben Sie den Schieberegler, um die Belichtung beim Kopieren anzupassen.

Drücken Sie nach der Einstellung die Taste . Damit ist der Vorgang im einfachen Modus abgeschlossen.

3


Um detailliertere Einstellungen auszuwählen, berühren Sie die Taste [Detail], um zum normalen Modus zu wechseln.

► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

4

Berühren Sie die Taste [Belichtung].

5



Berühren Sie die Taste für den erforderlichen Originalbildtyp, um diesen festzulegen.

Berühren Sie die Taste für den entsprechenden Originaltyp.

Auswahlkosten für Original-Bildtyp


- Text Verwenden Sie diesen Modus für normale Textdokumente.
- Text/Fotoabzug Dieser Modus bietet das ausgewogenste Verhältnis für das Kopieren von Originalen, die sowohl Text als auch gedruckte Fotos enthalten, wie zum Beispiel Magazine oder Kataloge.
- Text/Foto Dieser Modus bietet das ausgewogenste Verhältnis für das Kopieren von Originalen, die sowohl Text als auch Fotos enthalten, wie zum Beispiel Textdokumente mit eingefügten Fotos.
- Gedrucktes Foto Dieser Modus eignet sich am besten für das Kopieren gedruckter Fotos, wie zum Beispiel in einem Magazin oder Katalog.
- Foto Verwenden Sie diesen Modus zum Kopieren von Fotos.
- Landkarte Dieser Modus eignet sich am besten für das Drucken von hellen Farbverläufen und kleinem, feinem Text, wie sie auf den meisten Landkarten verwendet werden.
- Helles Original Verwenden Sie diesen Modus für Originale mit heller Bleistiftschrift.





- Verwenden einer Kopie oder Druckseite des Geräts als Original:
Wenn Sie eine Kopie oder Druckseite des Geräts als Original verwenden, berühren Sie das Kontrollkästchen [Kopie der Kopie] so, dass die Anzeige erscheint.
[Kopie der Kopie] ist verfügbar, wenn als Originalbildtyp [Auto], [Text], [Gedrucktes Foto] oder [Text/Fotoabzug] ausgewählt wurde.
- So machen Sie Bereiche mit Fluoreszenzmarkern besser sichtbar
Wenn Sie eine Seite mit markierten Zeilen als Original verwenden, berühren Sie das Kontrollkästchen [Orig. mit markierten Linien kopieren] so, dass angezeigt wird.




6



Berühren Sie die Taste  , oder verschieben Sie den Schieberegler, um die Belichtung beim Kopieren anzupassen.

Wenn Sie die Belichtung einstellen und der Originaltyp auf [Auto] eingestellt ist, wird der Original-Bildtyp automatisch auf [Text/Fotoabzug] eingestellt.

Drücken Sie nach der Einstellung die Taste .



Richtlinien für die Belichtungsstufe, wenn [Text] als "Belichtungs-/Originaltyp"

1 bis 2: Dunkle Originale, z. B. Zeitungen

3: Originale normaler Helligkeit

4 bis 5: Originale, die mit Bleistift oder hellem Text beschrieben wurden



VERGRÖßERN/VERKLEINERN

AUTOMATISCHE VERHÄLTNISAUSWAHL

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie das für das Papierformat geeignete Verhältnis automatisch ausgewählt wird, wenn das Papierfach manuell geändert wird, um auf Papier zu kopieren, dessen Format vom Original abweicht.



Bei einem Original in einem Nicht-Standardformat muss für die Verwendung von Auto-Image das Format eingegeben werden.



So ändern Sie das Standardverhältnis:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Anfangsstatus einstellen] → [Zoomfaktor] aus.

1

Wählen Sie das Papierfach manuell aus, und legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUSWAHL DES PAPIERFACHS FÜR DAS KOPIEREN \(Seite 2-11\)](#)
- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Berühren Sie die Taste [Zoomfaktor].

- ▶ [KOPIERMODI \(Seite 2-3\)](#)

3



Berühren Sie die Taste [Auto-Image].

Das Verkleinerungs- bzw. Vergrößerungsverhältnis wird anhand der Größe des Originals und des ausgewählten Papierformats automatisch ausgewählt.

Das automatisch ausgewählte Verhältnis wird in der Verhältnisanzeige angezeigt.



• **So brechen Sie die Einstellung der automatischen Verhältnisauswahl ab:**

Berühren Sie [Auto-Image], um die Funktion zu deaktivieren.

• **So setzen Sie das Verhältnis auf 100 % zurück:**

Berühren Sie die Taste [100%].





MANUELLE VERHÄLTNISAUSWAHL

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie beim Kopieren auf Papier mit einem vom Original abweichenden Format oder beim Ändern der Bildgröße ein beliebiges Verhältnis festlegen können.

Das Verhältnis kann mithilfe der folgenden drei Methoden festgelegt werden.


Verwenden der Taste für voreingestellte Verhältnisse

Geben Sie ein beliebiges Verhältnis an, indem Sie die Taste für das voreingestellte Verhältnis, für die die Vergrößerungs- und Verkleinerungsverhältniswerte für häufig verwendete Standardformate vorab registriert wurden, mit der Zoomtaste verbinden, um das Verhältnis in Schritten von 1 % zu ändern, zum Beispiel  .

Für die Vergrößerung und Verkleinerung können dem voreingestellten jeweils bis zu zwei Verhältniswerte hinzugefügt werden.


Festlegen des Papierformats

Geben Sie das Papierformat des Originals und der Ausgabe an, um automatisch das geeignete Verhältnis zu erhalten.



Festlegen der Bildabmessungen

Geben Sie das Bildformat des Originals und der Ausgabe an, um automatisch das geeignete Verhältnis zu erhalten. Um eine Kopie mit demselben Verhältnis zwischen den waag- und senkrechten Abmessungen zu erstellen, geben Sie eine der Abmessungen ein.



Wenn der automatische Originaleinzug verwendet wird, kann ein vertikales bzw. horizontales Verhältnis zwischen 25 % und 200 % gewählt werden.



So setzen Sie das Verhältnis auf 100 % zurück:
Berühren Sie die Taste [100%].



Das Menü für das Verhältnis wird angezeigt.

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Param.Einstellungen] → [Weitere Abbildungsverhältnisse hinzufügen oder ändern] aus. Sie können zwei zusätzliche Abbildungsverhältnisvoreinstellungen festlegen, sowohl für Vergrößerungen (101% bis 400%) als auch für Verkleinerungen (25% bis 99%). Mit Ausnahme von Abbildungsverhältnisvoreinstellungen, die über "Weitere Abbildungsverhältnisse hinzufügen oder ändern" hinzugefügt wurden, können voreingestellte Abbildungsverhältnisse nicht geändert werden. Berühren Sie die Taste [Sonst. Verhältnis], um den hinzugefügten voreingestellten Verhältniswert auszuwählen.



Verwenden der Taste für voreingestellte Verhältnisse

1 Berühren Sie die Taste [Zoomfaktor].

► [KOPIERMODI \(Seite 2-3\)](#)

2



Berühren Sie **-** **+**, um das **Verhältnis einzustellen**.

Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**. Prüfen Sie, ob ein für das Verhältnis geeignetes Papierformat ausgewählt wurde.



- Wenn Sie die Taste [Etwas verkleinern (3% Verkleinerung)] berühren, wird das angegebene Verhältnis um 3 % verkleinert.

Im normaler Modus

- Es gibt zwei Einstell-Bildschirme. Mit der Taste [Sonst. Verhältnis] können Sie zwischen den Bildschirmen wechseln.
- Um den Bereich schnell einzustellen, geben Sie zuerst über die Zifferntasten einen Wert an, der nahe am gewünschten Wert liegt, und passen Sie diesen dann mit **-** **+** an.
- Für die Vergrößerung und Verkleinerung können dem voreingestellten jeweils bis zu zwei häufig verwendete Verhältniswerte hinzugefügt werden.



So brechen Sie alle Einstellungen ab:


Berühren Sie die Taste [CA].

Festlegen des Papierformats

1 Berühren Sie die Taste [Zoomfaktor].

► [KOPIERMODI \(Seite 2-3\)](#)

2



Geben Sie das **Originalformat (Papierformat des eingelegten Originals)** und das **Kopienformat (Papierformat der Kopierausgabe)** an.

Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.



So brechen Sie alle Einstellungen ab:

Berühren Sie die Taste [CA].



Festlegen der Bildabmessungen

1


Berühren Sie die Taste [Detail], um in den normalen Modus zu wechseln.

► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

2


Berühren Sie die Taste [Zoomfaktor].

3



Berühren Sie auf der Registerkarte [nach Format] die Taste [Zoom].

4



Geben Sie das Bildformat an (Abmessungen des Bildes, das vergrößert oder verkleinert werden soll) und das Ausgabeformat (Abmessungen der vergrößerten und verkleinerten Bilder).

Berühren Sie den Bereich für Bildformat und Ausgabeformat, und geben Sie dann die Formate über die Zifferntasten ein.

Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.




- **Bei Eingabe eines falschen Formats:**
Drücken Sie die Taste [C], und geben Sie dann das richtige Format ein.
- **So brechen Sie alle Einstellungen ab:**
Berühren Sie die Taste [CA].



SEPARATES VERGRÖßERN/VERKLEINERN DER LÄNGE UND DER BREITE

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie das horizontale und vertikale Kopierverhältnis individuell angegeben werden kann.

Für das horizontale Verhältnis wurde 50 % und für das vertikale Verhältnis 70 % gewählt



Das Verhältnis kann mithilfe der folgenden beiden Methoden festgelegt werden.

Verwenden der Taste für voreingestellte Verhältnisse

Geben Sie ein beliebiges Verhältnis an, indem Sie die Taste für das voreingestellte Verhältnis, das vorab registriert wurde, mit der Taste **-** **+** verbinden, um das Verhältnis in Schritten von 1 % zu ändern.

Festlegen der Bildabmessungen

Geben Sie das Bildformat des Originals und der Ausgabe an, um automatisch das geeignete Verhältnis zu erhalten. Geben Sie die waag- und senkrechten Abmessungen ein.



Wenn der automatische Originaleinzug verwendet wird, kann ein vertikales bzw. horizontales Verhältnis zwischen 25 % und 200 % gewählt werden.



So brechen Sie die XY-Zoomeinstellung ab:
Berühren Sie die Tasten [Zoom] oder [CA].



Verwenden der Taste für voreingestellte Verhältnisse

1


Berühren Sie die Taste [Detail], um in den normalen Modus zu wechseln.

► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

2

Berühren Sie die Taste [Zoomfaktor] und anschließend die Registerkarte [XY-Zoom].

3



Berühren Sie die Taste [X] und legen Sie das X-Verhältnis (horizontal) fest.



- Um das Verhältnis schnell einzustellen, geben Sie zuerst über die Zifferntasten einen Wert an, der nahe am gewünschten Wert liegt, und passen Sie diesen dann mit **- +** an.
- Berühren Sie die Bereiche für X-Richtung (horizontal) und Y-Richtung (vertikal), und geben Sie die Formate über die Zifferntasten ein.

4

Berühren Sie die Taste [Y], und stellen Sie das (vertikale) Y-Verhältnis wie zuvor bei der Taste [X] ein.

Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.

Prüfen Sie, ob ein für das Verhältnis geeignetes Papierformat ausgewählt wurde.



Festlegen der Bildabmessungen


1

Führen Sie die Schritte 1 bis 2 in [Verwenden der Taste für voreingestellte Verhältnisse \(Seite 2-23\)](#) aus.

2

Berühren Sie die Taste [nach Format].

3



Geben Sie die X- und Y-Abmessungen des Bild- und des Ausgabeformats an.

Prüfen Sie, ob ein für das Verhältnis geeignetes Papierformat ausgewählt wurde.

Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.



Berühren Sie die Bereiche für das Bildformat und Ausgabeformat, und geben Sie dann die Formate über die Zifferntasten ein.



• **Bei Eingabe eines falschen Formats:**

Berühren Sie die Taste [C] auf den Zifferntasten, die angezeigt wird, wenn Sie den Eingabebereich berühren, und stellen Sie die korrekte Größe ein.

• **So brechen Sie alle Einstellungen ab:**

Berühren Sie die Taste [CA].



AUSWAHL DER AUSRICHTUNG UND DES FORMATS DES ORIGINALS

Wenn es sich beim Original um kein Standardformat handelt, oder falls das Format nicht korrekt erkannt wird, müssen Sie die Scangröße für das Original manuell festlegen.

Stellen Sie die Ausrichtung des Bildes ein, um sicherzustellen, dass die Ausrichtung des aufgelegten Originals korrekt erkannt wird.



- Stellen Sie die Ausrichtung und das Format des Originals ein, bevor Sie das Original scannen.
- Das Originalformat wird im normalen Modus eingestellt.

Festlegen der Ausrichtung des Originals


Indem Sie die Startseite (oben oder linke Seite) des aufgelegten Originals festlegen, wird die Ausrichtung des Originals richtig erkannt.

Die Endposition-Einstellungen und die N-Up-Layout-Einstellungen werden anhand der erkannten Ausrichtung festgelegt.

Im einfachen Modus



Im normalen Modus



Festlegen der Ausrichtung und des Formats des Originals

1

Berühren Sie die Taste [Original], um die Ausrichtung des Originals einzustellen.

► [KOPIERMODI \(Seite 2-3\)](#)

2

Wenn Sie das Format festlegen möchten, berühren Sie die Taste [Detail] und wechseln Sie in den normalen Modus.

► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

3

Berühren Sie die Taste [Original].

4

Berühren Sie die Tasten [AB] oder [Inch].



5



Drücken Sie dazu die entsprechende Originalformattaste.

Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.

Festlegen der Ausrichtung und des Formats eines Originals ohne Standardgröße

1

Berühren Sie die Taste [Original], um die Ausrichtung des Originals einzustellen.

► [KOPIERMODI \(Seite 2-3\)](#)

2

Berühren Sie die Taste [Detail], um in den normalen Modus zu wechseln.

► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)


3

Berühren Sie die Taste [Original].

4

Berühren Sie die Taste [Direkteingabe].

5



Legen Sie das Originalformat fest.



- Berühren Sie die Bereiche für Breite bzw. Höhe, und geben Sie dann die Formate über die Zifferntasten ein.
- Über die Taste **- +** können Sie dann eine Feineinstellung des eingegebenen Formats vornehmen.

6

Berühren Sie die Taste [OK].

Stellen Sie im Ausgangsbildschirm sicher, dass das angegebene Format auf der Taste [Original] angezeigt wird. Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.



SPEICHERN HÄUFIG VERWENDETER ORIGINALFORMATE

Speichern Sie häufig verwendete Nicht-Standardoriginalformate. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Nicht-Standardoriginalformate gespeichert, abgerufen, geändert und gelöscht werden können.



- Das gespeicherte Originalformat wird beibehalten, auch wenn der Hauptschalter abgeschaltet wird.
- Insgesamt können 12 Nicht-Standardoriginalformate für das Kopieren, Faxen und das Senden eines Bildes registriert werden.
- Die hinzugefügten Originalformate werden auch in anderen Modi angezeigt.

Speichern von Originalformaten (Ändern/Löschen)

1

Berühren Sie die Taste [Detail], um in den normalen Modus zu wechseln.

► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)


2

Berühren Sie die Taste [Original].

3

Berühren Sie die Taste [Spezif. Grösse].


4



Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Speichern/Löschen Originalgröße].



5



Berühren Sie die Taste (), um ein benutzerdefiniertes Originalformat zu speichern.

Berühren Sie eine Taste, auf der kein Format angezeigt wird.




So ändern oder löschen Sie eine zuvor gespeicherte Taste:

Berühren Sie die zu ändernde oder zu löschende Taste. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

- Um die Taste zu ändern, berühren Sie die Taste [Ändern] und gehen Sie zum nächsten Schritt.
- Um die Taste zu löschen, berühren Sie die Taste [Löschen]. Stellen Sie sicher, dass das Originalformat gelöscht wurde, und berühren Sie die Taste [OK].



6



Legen Sie das Originalformat fest.

Berühren Sie die Bereiche für Breite bzw. Höhe, und geben Sie dann die Formate über die Zifferntasten ein.



Über die Taste **- +** können Sie dann eine Feineinstellung des eingegebenen Formats vornehmen.

7

Berühren Sie die Taste [OK].

Berühren Sie nach Abschluss der Einstellungen die Taste **X**, und stellen Sie sicher, dass die Taste für das gespeicherte Format im Originalbildschirm ordnungsgemäß hinzugefügt wurde. Berühren Sie dann die Taste **OK**.



So brechen Sie den Vorgang ab:

Berühren Sie die Taste [CA].




Abrufen eines gespeicherten Originalformats

1

Führen Sie die Schritte 1 bis 3 in [Speichern von Originalformaten \(Ändern/Löschen\) \(Seite 2-30\)](#) aus.

► [KOPIERVORGANG \(Seite 2-5\)](#)

2



Berühren Sie die Taste für das abzurufende Originalformat.

Wählen Sie die Taste für das Originalformat aus, und berühren Sie die Taste **OK**.

Stellen Sie im Ausgangsbildschirm sicher, dass das angegebene Format auf der Taste [Original] angezeigt wird.



So brechen Sie den Vorgang ab
Berühren Sie die Taste [CA].



KOPIEREN MIT DEM MANUELLEN EINZUG

KOPIEREN MIT DEM MANUELLEN EINZUG

Neben Normalpapier kann mit Hilfe des manuellen Einzugs auch auf Transparentfolie, Etiketten, Registerseiten und weiteren Spezialmedien kopiert werden



Weitere Informationen über Papierarten, die in den manuellen Einzug eingelegt werden können, finden Sie unter "[GEEIGNETE PAPIERARTEN \(Seite 1-106\)](#)". Weitere Informationen zu Vorsichtsmaßnahmen beim Einlegen von Papier in den manuellen Einzug finden Sie unter "[EINLEGEN VON PAPIER IN DEN MANUELLEN EINZUG \(Seite 1-121\)](#)".



Unterbinden der Papierzufuhr über den manuellen Einzug beim Anfertigen einer Duplex-Kopie.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Manuelles Eingabefach bei Duplex-Kopie deaktiv.].

Deaktiviert die Verwendung des manuellen Einzugs beim 2-seitigen Kopieren.

Der manuelle Einzug wird häufig zum Einziehen von Etikettenpapier, Transparentfolie und anderen speziellen Medien verwendet, die nicht zweiseitig kopiert werden können. Falls ein Blatt dieser speziellen Medien in die Wendeeinheit gelangt, kann dies in einem Papierstau oder der Beschädigung der Einheit resultieren. Bei der häufigen Verwendung von speziellen Medien, die nicht zweiseitig kopiert werden dürfen, empfiehlt es sich, diese Einstellung zu aktivieren.

1

Legen Sie das Papier in den manuellen Einzug ein.

► [EINLEGEN VON PAPIER IN DEN MANUELLEN EINZUG \(Seite 1-121\)](#)

2

Berühren Sie die Taste [Papier auswählen] und anschließend die Taste für den manuellen Einzug.

Für jede Fachtaste werden die Art und das Format des eingelegten Papiers angezeigt.

► [AUSWAHL DES PAPIERFACHS FÜR DAS KOPIEREN \(Seite 2-11\)](#)


3

Um detailliertere Einstellungen auszuwählen, berühren Sie die Taste [Detail], um zum normalen Modus zu wechseln.

► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

4

Berühren Sie die Taste [Papier auswählen].

5

Berühren Sie die Taste [Typ und Größe], und wählen Sie das Format und die Papierart aus.

► [ANGEBEN VON TYP UND FORMAT DES IM MANUELLEN EINZUG EINGELEGTEN PAPIERS \(Seite 2-34\)](#)



6

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

7

Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.

ANGEBEN VON TYP UND FORMAT DES IM MANUELLEN EINZUG EINGELEGTEN PAPIERS

1


Berühren Sie die Taste [Papier auswählen] und anschließend die Taste für den manuellen Einzug.

- [AUSWAHL DES PAPIERFACHS FÜR DAS KOPIEREN \(Seite 2-11\)](#)

2

Berühren Sie die Taste [Typ und Größe] und anschließend die Taste, die dem eingelegten Papier entspricht.

3



Berühren Sie die Taste [Grösse] und anschließend die Taste, die dem eingelegten Papierformat entspricht.


- **Taste [Auto-AB]:**
Erkennt z. B. beim Einlegen von A4- oder B5-Papier automatisch das geeignete AB-Papierformat.
- **Taste [Auto-Inch]:**
Erkennt z. B. beim Einlegen von 8-1/2"x11"-Papier automatisch das geeignete Zollpapierformat.
- **Taste [Formateinstellung]:**
Berühren Sie diese Taste, um nicht erkannte Papierformate manuell anzugeben.
- **Taste [Direkteingabe]:**
Berühren Sie diese Taste, um einen numerischen Wert für das Format des eingelegten Papiers einzugeben.

Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.



So geben Sie ein Papierformat direkt ein

Berühren Sie die Taste [inch] zur Angabe eines Inch-Papierformats oder die Taste [AB] zur Angabe eines Millimeterformats. Nachdem Sie über die Taste **- +** das Papierformat eingegeben haben, berühren Sie die Taste [OK].






AUSGABE

Konfigurieren Sie die Einstellungen für Kopien mithilfe von Sortieren, Gruppe, Versatz, Trennseite, Heften, Lochen oder Falten. Geben Sie zudem das Ausgabeziel der Kopien an.

Sie können die Taste [Ausgabe] im normalen Modus berühren, um die Einstellungen für die Ausgabefunktionen zu konfigurieren.

Die Einstellungen für die Heft- und Lochfunktionen können auch im einfachen Modus konfiguriert werden.



Bildschirm [Ausgabe] des normalen Modus.

Ausgabefach

Geben Sie das Ziel der Ausgabekopien an.


Wenn ein Finisher (großer Stapler) oder Sattelheft-Finisher (großer Stapler) installiert wurde, können Sie [Oberes Fach], [Mittleres Fach] oder [Unteres Fach] auswählen.

Wenn ein Finisher oder Sattelheft-Finisher installiert wurde, können Sie [Oberes Fach] oder [Finisher-Fach] auswählen.


► [ÄNDERN DES AUSGABEZIELS \(Seite 2-37\)](#)

Versatz

Mithilfe dieser Funktion werden Kopien mit einem satzweisen Versatz ausgegeben. Setzen Sie das Kontrollkästchen auf , um die Versatzfunktion zu aktivieren, oder auf , um diese zu deaktivieren.



Versatz aktiviert



Versatz deaktiviert



Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn ein Finisher oder Sattelheft-Finisher installiert ist und [Oberes Fach], [Unteres Fach] oder [Finisher-Fach] als Ausgabefach ausgewählt ist.



Durch Auswahl der Heftfunktion wird das Kontrollkästchen für den Versatz automatisch deaktiviert.



Trennseite

Mit dieser Funktion werden Trennseiten für jede angegebene Anzahl von Kopien oder jeden Druckauftrag eingefügt, bevor diese ausgegeben werden.

- ▶ [EINFÜGEN VON TRENNSEITEN ZWISCHEN KOPIEN ODER AUFTRÄGEN \(Seite 2-53\)](#)

Sortieren/Gruppe

Wählen Sie beim Kopieren des gescannten Originals die Sortiermethode aus.

Mit "Sortieren" wird das gescannte Original satzweise sortiert und ausgegeben. Mit "Gruppe" wird das gescannte Original nach Seiten sortiert und ausgegeben.

- ▶ [EINSTELLUNG SORTIEREN/GRUPPE \(Seite 2-38\)](#)

Heftung

Die einzelnen Kopiensätze können geheftet oder in der Mitte gefaltet und geheftet werden.

- ▶ [Heften der einzelnen sortierten Kopiensätze \(Seite 2-42\)](#)
- ▶ [Sattelheften sortierter Kopien \(Seite 2-43\)](#)



- Die Heftfunktion ist nur verfügbar, wenn ein Finisher oder Sattelheft-Finisher installiert ist.
- Die Sattelheftfunktion ist nur verfügbar, wenn ein Sattelheft-Finisher installiert ist.

Lochung

Mithilfe dieser Funktion werden Kopien gelocht und ausgegeben.

- ▶ [LOCHEINSTELLUNGEN \(Seite 2-45\)](#)



Die Lochfunktion ist nur verfügbar, wenn ein Lochermodul installiert wurde.

Faltung

Kopien können gefaltet und ausgegeben werden.

- ▶ [FALTEINSTELLUNG \(Seite 2-47\)](#)



Die Faltfunktion ist nur verfügbar, wenn ein Sattelheft-Finisher oder eine Falteinheit installiert ist.



ÄNDERN DES AUSGABEBEIZELS

Geben Sie das Ziel der Ausgabekopien an.

1

Berühren Sie die Taste [Detail], um zum normalen Modus zu wechseln.

► [Festlegen des Papierformats \(Seite 2-23\)](#)




Berühren Sie die Taste [Original] und legen Sie die Ausrichtung des Originals fest, damit die Ausrichtung korrekt erkannt wird.

► [Festlegen der Ausrichtung des Originals \(Seite 2-28\)](#)

2

Berühren Sie die Taste [Ausgabe].

3



Wählen Sie das Ausgabefach aus "Ausgabefach".

Berühren Sie nach der Einstellung **OK**.



- Wenn ein Finisher (großer Stapler) oder Sattelheft-Finisher (großer Stapler) installiert wurde, können Sie die Taste [Oberes Fach], [Mittleres Fach] oder [Unteres Fach] auswählen.
- Wenn ein Finisher oder Sattelheft-Finisher installiert wurde, können Sie die Taste [Oberes Fach] oder [Finisher-Fach] auswählen.



EINSTELLUNG SORTIEREN/GRUPPE

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie die Sortiermethode für die Ausgabe des gescannten Originals festlegen können.

Auto	Aktiviert den Sortiermodus, wenn das Original in den automatischen Originaleneinzug eingelegt wird, und den Gruppenmodus, wenn das Original auf das Vorlagenglas gelegt wird.	
Sortieren	Sortiert das gescannte Original satzweise und gibt dieses aus.	<p>Originale: 1, 2, 3 Wenn 5 als Anzahl der Kopien eingestellt ist</p>
Gruppe	Sortiert das gescannte Original nach Seiten und gibt diese aus.	<p>Originale: 1, 2, 3 Wenn 5 als Anzahl der Kopien eingestellt ist</p>


1 Berühren Sie die Taste [Detail], um in den normalen Modus zu wechseln.
 ► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)



Berühren Sie die Taste [Original] und legen Sie die Ausrichtung des Originals fest, damit die Ausrichtung korrekt erkannt wird.
 ► [Festlegen der Ausrichtung des Originals \(Seite 2-28\)](#)

2 Berühren Sie die Taste [Ausgabe].

3 Berühren Sie die Registerkarte [Sortieren/ Gruppe] und berühren Sie die Taste [Auto], [Sortieren] oder [Gruppe].
 Berühren Sie nach der Einstellung **OK**.



- Sie können das Versatz-Ausgabe-Kontrollkästchen aktivieren, damit jeder Ausgabesatz zum vorherigen Satz versetzt wird, damit die Dokumente einfach aus dem Ausgabefach genommen werden können.
- Um das Ausgabefach zu wechseln, berühren Sie die Taste [Ausgabefach], und wählen Sie das Ausgabeziel aus.



HEFTEINSTELLUNGEN

Legen Sie fest, ob der Ausgabesatz geheftet werden soll oder nicht.

Original-Ausrichtung	Heftung	Heftungsposition		
		Links	Oben	Rechts
-	AUS	Es wird nicht geheftet.		
Hochformatausrichtung	1 Klammern			
	2 Klammern			
	Klammerlose Heftung			
Querformatausrichtung	1 Klammern			
	2 Klammern			
	Klammerlose Heftung			



- Die Heftpositionen werden im "[VORSCHAUFENSTER \(Seite 1-20\)](#)" angezeigt. Der Text wird unabhängig vom Zoomfaktor oder der Papierformateinstellung in der vordefinierten Schriftgröße gedruckt.
- So ändern Sie die Standard-Klammerposition:
Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Anfangsstatus einstellen] → [Heftungsposition] aus.



- Ein Innerer Finisher, Finisher, Finisher (Großer Hefter), Sattelheft-Finisher oder Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) ist erforderlich, um die Hefffunktion zu benutzen.
- Ein Sattelheft-Finisher oder Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) ist erforderlich, um die Sattelhefffunktion zu benutzen.
- Für die Verwendung der klammerlosen Heftung ist ein Finisher oder Sattelheft-Finisher erforderlich.



Heftung EIN (außer Broschüre)

1

Berühren Sie die Taste [Heften / Lochen].


► [KOPIERMODI \(Seite 2-3\)](#)



Berühren Sie die Taste [Original] und legen Sie die Ausrichtung des Originals fest, damit die Ausrichtung korrekt erkannt wird.

► [Festlegen der Ausrichtung des Originals \(Seite 2-28\)](#)

2




Wählen Sie die Anzahl der Klammern und die Klammerposition.

- Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.
- Eine Bindungsposition kann für die klammerlose Heftung nicht ausgewählt werden.



Im normaler Modus

- Berühren Sie die Taste [Ausgabe] und dann die Registerkarte [Heftung].



- Wenn Sie das Ausgabefach wechseln müssen, berühren Sie die Taste [Ausgabefach], und wählen Sie das Ausgabeziel aus, bevor Sie Heftung auswählen.
- Wenn die Anzahl der gescannten Originale die Anzahl heftbarer Blätter übersteigt, wird eine Meldung angezeigt. Berühren Sie [Weiter] oder [Abbrechen].
[Weiter]: Fährt mit dem Sortieren fort, ohne zu heften.
[Abbrechen]: Bricht die Einstellung Heften/Sortieren ab.



Sattelheftung

1

Berühren Sie die Taste [Heften / Lochen].

► [KOPIERMODI \(Seite 2-3\)](#)



Berühren Sie die Taste [Original] und legen Sie die Ausrichtung des Originals fest, damit die Ausrichtung korrekt erkannt wird.

► [Festlegen der Ausrichtung des Originals \(Seite 2-28\)](#)

2


Wählen Sie .

Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .

3

Wählen Sie die Bindungsseiten- und Originaleinstellungen.

► [KOPIEREN IM BROSCHÜRENFORMAT \(BROSCHÜRE\) \(Seite 2-65\)](#)

Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .



Im normaler Modus

- Wenn Sie das Ausgabefach wechseln müssen, berühren Sie die Taste [Ausgabefach], und wählen Sie das Ausgabebziel aus, bevor Sie Heftung auswählen.
- Wenn [Broschüre] bereits unter [Sonstiges] festgelegt wurde, müssen die Bindungsseiten- und Deckblatteinstellungen nicht konfiguriert werden.
- Wenn [Broschüre] unter [Sonstiges] festgelegt wurde, erscheint der Bildschirm [Sattelheftung]. Bestätigen Sie die im Fenster angezeigte Meldung, und berühren Sie die Taste [On]. (Wenn Sie "Einstellungen (Administrator)" → [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Kopiereinstellungen] oder [Geräte- Steuerung] wählen, wählen Sie für das Kontrollkästchen [Autom. Sattelheftung] die Option .)
- Wenn die Anzahl der gescannten Originale die Anzahl heftbarer Blätter übersteigt, wird eine Meldung angezeigt. Berühren Sie [Teilen], [Weiter] oder [Abbrechen].
[Teilen]: Teilt die Seiten in Sätze auf, die geheftet werden können, und sortiert diese.
[Weiter]: Fährt mit dem Sortieren fort, ohne zu heften.
[Abbrechen]: Bricht die Einstellung Heften/Sortieren ab.



Heften der einzelnen sortierten Kopiensätze

Das Einstellungsverfahren im normalen Modus wird erklärt.

1

Berühren Sie die Taste [Detail], um zum normalen Modus zu wechseln.

► [AUSWÄHLEN DES KOPIERMODUS \(Seite 2-4\)](#)




Berühren Sie die Taste [Original] und legen Sie die Ausrichtung des Originals fest, damit die Ausrichtung korrekt erkannt wird.

► [Festlegen der Ausrichtung des Originals \(Seite 2-28\)](#)

2

Berühren Sie die Taste [Ausgabe].

3



Berühren Sie die Registerkarte [Hefung] und die Taste für die Heftposition.

Berühren Sie die Taste [Original], um die Original-Einstellungen zu ändern.

Die Heftposition kann unter "Position" ausgewählt werden, wenn Sie die Tasten außer [Off], [1 Klammer (Diagonal)] und [Sattelheftung] auswählen.

Berühren Sie nach der Einstellung **OK**.



- Wenn ein Finisher oder Sattelheft-Finisher installiert wurde, können Sie die Taste [1 Klammer (Diagonal)] auswählen, um diagonal zu heften.
- Wenn Sie die Funktion 1 Klammer-Heften mit einem Finisher (großer Stapler) oder Sattelheft-Finisher (großer Stapler) durchführen, werden alle Heftklammern diagonal geheftet.
- Wenn die Anzahl der gescannten Originale die Anzahl heftbarer Blätter übersteigt, wird eine Meldung angezeigt.
[Fortfahren]: Fährt mit dem Sortieren fort, ohne zu heften.
[Abbrechen]: Bricht die Einstellung Heften/Sortieren ab.



So brechen Sie die Heftfunktion ab:


Berühren Sie die Taste [Off].



Sattelheften sortierter Kopien

Mithilfe dieser Funktion werden die einzelnen Kopiensätze an zwei Positionen in der Papiermitte geheftet, auf die Hälfte gefaltet und ausgegeben. Für die Sattelfaltung wird ein seitlicher Zuschnitt vorgenommen, um ein gut aussehendes Ausgabebild zu erhalten.

Das Einstellungsverfahren im normalen Modus wird erklärt.



- Die Heftpositionen werden im "[VORSCHAUFENSTER \(Seite 1-20\)](#)" angezeigt.
- Für die Verwendung der Sattelfaltungsfunktion ist ein Sattelfeet-Finisher erforderlich.
- Die Trimmerfunktion ist verfügbar, wenn am Gerät eine Trimmereinheit installiert ist.

Sattelfeftung

1

Berühren Sie die Taste [Detail], um zum normalen Modus zu wechseln.

► [AUSWÄHLEN DES KOPIERMODUS \(Seite 2-4\)](#)



Berühren Sie die Taste [Original] und legen Sie die Ausrichtung des Originals fest, damit die Ausrichtung korrekt erkannt wird.

► [Festlegen der Ausrichtung des Originals \(Seite 2-28\)](#)

2

Berühren Sie die Taste [Ausgabe].

3



Berühren Sie die Registerkarte [Heftung] und berühren Sie die Taste [Sattelheftung].



4



Berühren Sie die Taste [Linke Bindung/ Kalender] oder [Rechtsbindung], um ein Original auszuwählen und die Deckblatteinstellung zu konfigurieren.

Berühren Sie nach der Einstellung **OK**.



- Das Original wird bei der Faltung von der innersten Seite gescannt.
- Wenn die Anzahl der gescannten Originale die Anzahl heftbarer Blätter übersteigt, wird eine Meldung angezeigt. Berühren Sie die Taste [Aufteilen], [Fortfahren] oder [Abbrechen].
 - [Aufteilen]: Teilt die Seiten in Sätze auf, die geheftet werden können, und sortiert diese. Sie können diese Funktion nicht verwenden, wenn die Deckblatteinstellungen ausgewählt sind.
 - [Fortfahren]: Fährt mit dem Sortieren fort, ohne zu heften.
 - [Abbrechen]: Bricht die Einstellung Heften/Sortieren ab.




So brechen Sie die Sattelheftung ab:

Berühren Sie die Taste [Off].


Trimmer einstel.

1



Wenn die Sattelheftung ausgewählt wurde, berühren Sie die Taste [Trimmer einstel.]

2



Berühren Sie die Taste [On], und geben Sie den Trimmbetrag an.

Berühren Sie die numerische Wertanzeige für den Trimmbetrag, und geben Sie den zulässigen Bereich mit den Zifferntasten ein. Berühren Sie andernfalls **-** **+**. Berühren Sie nach der Einstellung **OK**.



So brechen Sie die Trimmereinstellung ab:


Berühren Sie die Taste [Off].



LOCHEINSTELLUNGEN

Mithilfe dieser Funktionen werden Kopien gelocht und im Fach ausgegeben.

Beispiel



Original-Ausrichtung	Lochposition		
	Links	Oben	Rechts
AUS	Keine Lochung.		
Hochformatausrichtung			
Querformatausrichtung			



- So ändern Sie die Standard-Locheinstellungen:
Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Anfangsstatus einstellen] → [Lochung] aus.
- Die Lochpositionen sind mit den Heftungspositionen verknüpft.



- Die Lochpositionen werden im "[VORSCHAUFENSTER \(Seite 1-20\)](#)" angezeigt.
- Für die Papierlochung ist ein Lochermodul erforderlich.
- Papier im Format A3W (12" x 18") und Spezialmedien wie z. B. Transparentfolien und Registerseiten können nicht verwendet werden.
- Sie können einen Papierlocher nicht zusammen mit Heften und Papierfalten verwenden. Die Lochfunktion kann mit der Z-Falten-Funktion verwendet werden, wenn A3, B4 oder 11" x 17" benutzt wird.



1

Berühren Sie die Taste [Heften / Lochen].

► [KOPIERMODI \(Seite 2-3\)](#)



Berühren Sie die Taste [Original] und legen Sie die Ausrichtung des Originals fest, damit die Ausrichtung korrekt erkannt wird.

► [Festlegen der Ausrichtung des Originals \(Seite 2-28\)](#)

2

Wählen Sie die Lochfunktion und stellen Sie die Position ein.

Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.



Im normaler Modus

- Sie können das Versatz-Ausgabe-Kontrollkästchen aktivieren, damit jeder Ausgabesatz zum vorherigen Satz versetzt wird, damit die Dokumente einfach aus dem Ausgabefach genommen werden können.
- Um das Ausgabefach zu wechseln, berühren Sie die Taste [Ausgabefach], und wählen Sie das Ausgabeziel aus.



FALTEINSTELLUNG

Diese Funktion wird für das Falten von Kopien vor der Ausgabe an das Ausgabefach benutzt.

Falttypen	Verwendbares Papier	Vorders. drucken	Offene Richtung	Faltbild
Sattelfaltung	Sattelheft-Finisher: A3W, A3, B4, A4R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R, 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K, 16KR	Innen	-	
	Sattelheft-Finisher (Großer Hefter): A3W, A3, B4, A4R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K	Außen	-	
Falten	A4R, 8-1/2" x 11"R	Innen	-	
		Außen	-	



Falttypen	Verwendbares Papier	Vorders. drucken	Offene Richtung	Faltbild
Brief- falten	A4R, 8-1/2" × 11"R	Innen	Rechts offen	
			Links offen	
		Außen	Rechts offen	
			Links offen	
Akkordion	A4R, 8-1/2" × 11"R	-	Rechts offen	
		-	Links offen	



Falttypen	Verwendbares Papier	Vorders. drucken	Offene Richtung	Faltbild
Doppelt Falten	A4R, 8-1/2" × 11"R	Innen	Rechts offen	
			Links offen	
		Außen	Rechts offen	
			Links offen	
Z-Falten	A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R,	-	Rechts offen	
		-	Links offen	



- So ändern Sie die Standard-Falteinstellungen:
Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Anfangsstatus einstellen] → [Falten] aus.



- Die festgelegte Faltart finden Sie unter "[VORSCHAUFENSTER \(Seite 1-20\)](#)".
- Für das Sattelfalten ist ein Sattelheft-Finisher erforderlich.
- Eine Falteinheit ist für das Einzel-, Brief-, Akkordion-, Doppel- und Z-Falten erforderlich.
- Spezialmedien wie Transparentfolien und Registerseiten können nicht verwendet werden.
- Die Papierfaltfunktion kann nicht mit der Heft- und Locherfunktion verwendet werden. Sie kann jedoch mit diesen verwendet werden, wenn das Papierformat für das Z-Falten auf A3, B4 oder 11" × 17" gesetzt ist.

1

Berühren Sie die Taste [Detail], um in den normalen Modus zu wechseln.

- ▶ [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)




Berühren Sie die Taste [Original] und legen Sie die Ausrichtung des Originals fest, damit die Ausrichtung korrekt erkannt wird.

- ▶ [Festlegen der Ausrichtung des Originals \(Seite 2-28\)](#)

2

Berühren Sie die Taste [Ausgabe].

3




Berühren Sie die Registerkarte [Falten] und anschließend die Taste für die Faltart.



So brechen Sie die Papierfaltfunktion ab:
Berühren Sie die Taste [Off].

4



Berühren Sie die Taste [Detail].

Informationen zur Einstellungsmethode finden Sie unter "[Detailtyp für die einzelnen Faltarten \(Seite 2-51\)](#)".
Berühren Sie nach der Einstellung **OK**.



Detailtyp für die einzelnen Faltarten

Sattelfaltung


Legen Sie "Vorders. drucken" und "Falten multiplizi." fest.



Mit der Funktion „Falten multiplizi.“ können fünf Blätter gleichzeitig gefaltet werden. Wenn ein Original z. B. über zwölf Normalblätter im Format A4 verfügt, werden diese insgesamt drei Mal gefaltet: 5 Blätter + 5 Blätter + 2 Blätter. Für einige Papierarten werden pro Satz jedoch weniger Blätter gefaltet. So wird beispielsweise dickes Papier zu jeweils frei Blättern gefaltet.


Einzel Falten

Legen Sie "Vorders. drucken" fest.



C-Faltung


Legen Sie "Vorders. drucken" und "Offene Richtung" fest.






Akkordion

Legen Sie "Offene Richtung" fest.




Dopp. Falten

Legen Sie "Vorders. drucken" und "Offene Richtung" fest.



Z-Falten

Geben Sie das Papierformat und "Offene Richtung" für das Z-Falten an.





EINFÜGEN VON TRENNSEITEN ZWISCHEN KOPIEN ODER AUFTRÄGEN


Mit dieser Funktion können Sie Trennseiten zwischen jedem Satz an Kopien oder zwischen jedem Job einfügen. Wenn Sie Trennseiten zwischen den Kopiesätzen einfügen, können Sie festlegen, ob Sie die Trennseite vor oder nach jedem Satz einfügen möchten. Sie können auch die Anzahl der Kopien, aus denen ein Satz besteht, festlegen. Wenn Sie Trennseiten zwischen den Jobs einfügen, können Sie festlegen, ob Sie die Trennseite vor oder nach jedem Job einfügen möchten.

Beispiele für das Einfügen von Trennseiten


Im folgenden Beispiel werden vier Kopien eines zweiseitigen Originals ausgegeben.

Einfügen einer Trennseite vor jedem Satz an Kopien

Einfügen vor jedem Satz




Einfügen vor jedem Satz




Einfügen einer Trennseite nach jedem Satz an Kopien

Einfügen nach jedem Satz




Einfügen nach jedem Satz




Einfügen einer Trennseite vor und nach einem Job

Einfügen vor einem Job



Einfügen nach einem Job



- Auch wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die Funktionen zum Sortieren/Gruppieren, Heften, Lochern, Z-Falten und Einzeln Falten auf die Trennseiten nicht angewendet.
- Diese Funktion kann nicht mit der Sattelheftung oder Faltfunktion benutzt werden.
- Bei der Kombination mit der Versatzfunktion wird niemals eine Trennseite allein versetzt, die Trennseite wird immer zusammen mit den Ausgabesatz versetzt.

1

Berühren Sie die Taste [Detail], um in den normalen Modus zu wechseln.

► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)



Berühren Sie die Taste [Original] und legen Sie die Ausrichtung des Originals fest, damit die Ausrichtung korrekt erkannt wird.


► [Festlegen der Ausrichtung des Originals \(Seite 2-28\)](#)

2

Berühren Sie die Taste [Ausgabe].




3



Berühren Sie die Taste [Trennseite].

4



Legen Sie den Trennseite-Einfügemodus fest.

- Um Trennseiten zwischen Kopiersätzen einzufügen, stellen Sie das Kontrollkästchen [Obers. Satz einlegen] oder [Letzt. Satz einlegen] auf . Berühren Sie als Nächstes **- +**, um die Anzahl der Kopien für jeden Satz festzulegen.
- Um Trennseiten zwischen Jobs einzufügen, stellen Sie das Kontrollkästchen [Vor Auftrag einlegen] oder [Nach Auftr. Einlegen] auf .
- Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.



So ändern Sie das Trennseitenfach:

Berühren Sie die Taste [Papierkassette], um das Fenster für die Auswahl der Fächer anzuzeigen. Berühren Sie in diesem Fenster das gewünschte Eingabefach für die Trennseite. Weitere Informationen finden Sie unter "[AUSWAHL DES PAPIERFACHS FÜR DAS KOPIEREN \(Seite 2-11\)](#)" und "[ANGEBEN VON TYP UND FORMAT DES IM MANUELLEN EINZUG EINGELEGTEN PAPIERS \(Seite 2-34\)](#)".



So beenden Sie die Einstellung für das Einfügen von Trennseiten:


Löschen Sie das Häkchen für den Trennseiten-Einfügemodus.



STAPELKOPIERFUNKTIONEN

KOPIEREN MEHRERER ORIGINALS AUF EINER SEITE (N-auf)

Mithilfe dieser Funktion werden mehrere Originalseiten in einem einheitlichen Layout auf einem Blatt Papier kopiert. Wählen Sie 2-auf aus, um zwei, 4-auf, um vier oder 8-auf, um acht Originalseiten auf ein Blatt zu kopieren. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie mehrere Seiten in kompakter Form präsentieren oder einen Überblick über alle Seiten eines Dokuments erhalten möchten.



Wenn ein Deckblatt eingefügt wird, wählen Sie eine Deckblatteinstellung aus, um nur das vordere Deckblatt auf eine Seite und anschließend die zweite und die folgenden Seiten gemeinsam zu kopieren.



Konfigurieren der Standardeinstellungen für N-Up

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Uspr. N-auf-Einstellung].

Wählen Sie beim Ausführen von N-Up ob Ränder hinzugefügt werden sollen. Falls dies der Fall ist, legen Sie fest, ob der Rand im "Seiten-ansicht" als durchgängige oder als gepunktete Linie dargestellt werden soll.

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

► [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)

► [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)



Wenn mit dem Vorlagenglas mehrere Originalseiten gescannt werden sollen, wechseln Sie das Original, und berühren Sie die Taste [Start].

2

Berühren Sie die Taste [N-auf].

► [KOPIERMODI \(Seite 2-3\)](#)




Berühren Sie die Taste [Original] und legen Sie die Ausrichtung des Originals fest, damit die Ausrichtung korrekt erkannt wird.

► [Festlegen der Ausrichtung des Originals \(Seite 2-28\)](#)



3



Berühren Sie die Anzahl der Originale, die Sie zusammen kopieren möchten, und wählen Sie die Layout-Taste.

Die Bilder werden gegebenenfalls gedreht.
Wenn Sie mit der Auswahl der Einstellungen fertig sind, gehen Sie zu Schritt 7.

4


Um detailliertere Einstellungen auszuwählen, berühren Sie die Taste [Detail], um zum normalen Modus zu wechseln.

► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

5

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [N-auf].

6



Berühren Sie [Rand] und wählen Sie den Rand.

Zwischen den auf einem Blatt angeordneten Seiten kann eine Linie eingefügt werden.
Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen zweimal die Taste **OK** und [Zurück] nacheinander.



- **So beenden Sie die N-Up-Einstellung:**
Berühren Sie die Taste [Off].
- **So brechen Sie alle Einstellungen ab:**
Berühren Sie die Taste [CA].

7


Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.



KOPIEREN EINZELNER GEGENÜBERLIEGENDER SEITEN EINES GEBUNDENEN DOKUMENTS (DOPPELSEITEN-KOPIE)

Mithilfe dieser Funktion werden nacheinander die linke und rechte Hälfte eines Originals kopiert. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie die gegenüberliegenden Seiten eines Buchs oder eines anderen gebundenen Dokuments kopieren möchten.

Kopieren der gegenüberliegenden Seiten eines Buchs oder eines gebundenen Dokuments



- Legen Sie vor dem Scannen des Originals das Kopieren von Doppelseiten fest.
- Die durch die Bindung von Büchern oder anderen gebundenen Dokumenten verursachten Schatten können mit der Löschfunktion entfernt werden. Diese Funktion kann nicht gemeinsam mit "Mitte löschen" verwendet werden.
- Diese Funktion kann nicht gemeinsam mit 2-seitiges Original und Bildausrichtung verwendet werden: Horizontal.

1

Berühren Sie die Taste [Detail], um in den normalen Modus zu wechseln.

► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

2

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Doppels.-Kopie].

Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].



Wenn Doppelseiten-Kopie ausgewählt ist, wird automatisch A4- oder B5-Papier ausgewählt.

Wenn Sie Papier in einem anderen Fach benutzen möchten, berühren Sie die Taste [Papier auswählen] und wählen Sie das Fach mit dem gewünschten Papier auf dem angezeigten Papierfach-Auswahlbildschirm aus.

► [AUSWAHL DES PAPIERFACHS FÜR DAS KOPIEREN \(Seite 2-11\)](#)




So brechen Sie die Doppelseiten-Kopie-Einstellung ab:

Berühren Sie die Taste [Doppels.-Kopie], um das Häkchen zu entfernen.




3



Legen Sie das Original auf das Vorlagenglas.

► [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

Richten Sie die Mitte des Originals an der entsprechenden Formatmarkierung ▼ aus.



So brechen Sie alle Einstellungen ab:
Berühren Sie die Taste [CA].


4

Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.



KOPIEREN BEIDER SEITEN EINER KARTE AUF EINER SEITE (KARTENBEILAGE)

Mithilfe dieser Funktion werden die Vorder- und Rückseiten einer Karte auf einem anstelle von zwei Blättern gedruckt. Die Funktion ist nützlich beim Kopieren aus Identifizierungsgründen und trägt zum Sparen von Papier bei.



So ändern Sie das Standardoriginalformat während der Verwendung der Funktion "Kartenbeilage":

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Param.Ein- Stellungen] → [Kartenbeilage- Einstellungen] aus.

Sowohl die X- (horizontal) als auch die Y-Abmessung (vertikal) des Originals kann von 25 mm (1") bis 210 mm (8-1/2") in Schritten von 1 mm (1/8") eingestellt werden.

1

Berühren Sie die Taste [Detail], um in den normalen Modus zu wechseln.

► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

2

Wählen Sie das für die Kartenbeilage zu verwendende Papier.

Wählen Sie ein Papier mithilfe von "[AUSWAHL DES PAPIERFACHS FÜR DAS KOPIEREN \(Seite 2-11\)](#)".

3

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Kartenbeilage].

4



Berühren Sie die Taste [On], um das erforderliche Originalformat festzulegen.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und **[Zurück]**.




- Berühren Sie die Bereiche für Breite bzw. Höhe, und geben Sie dann die Formate über die Zifferntasten ein.
- Um das Format schnell einzustellen, geben Sie zuerst über die Zifferntasten einen Wert für das Größenverhältnis an, der nahe am gewünschten Wert liegt, und passen Sie diesen dann mit **-** **+** an.
- Wenn Sie das Kontrollkästchen [An Papierformat anpassen] auf setzen, wird das Original entsprechend dem Verhältnis zur Originalgröße vergrößert oder verkleinert.



So brechen Sie die Einstellungen für Kartenbeilage ab:
Berühren Sie die Taste [Off].

5



Legen Sie die Karte mit der Vorderseite nach unten auf das Vorlagenglas, und berühren Sie die Taste [Start].

► [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

6

Legen Sie eine Karte mit der Vorderseite nach oben auf das Vorlagenglas, und berühren Sie die Taste [Start], um die Rückseite zu scannen.



- Beim Scannen zusätzlicher Seiten können die Kopiereinstellungen nicht geändert werden.
- **So brechen Sie alle Einstellungen ab:**
Berühren Sie die Taste [CA].


7

Berühren Sie die Taste [Einlesen Ende], um den Kopiervorgang zu starten.



WIEDERHOLEN EINES BILDS AUF EINER SEITE (LAYOUT WIEDERHOLEN)

Mithilfe dieser Funktion werden mehrere identische Originalbilder auf ein Blatt kopiert. Sie können einen der folgenden drei Typen einer wiederholten Kopie einstellen.



Wiederholmethode	Beschreibung
Auto. Wdh.	Die maximale Wiederholungszahl für Bilder auf einem Blatt wird automatisch anhand der Einstellungen für Originalgröße, Papierformat und Zoomfaktor auf der Startseite berechnet.
Fixe Wiederh.	Wenn Sie eine Wiederholungszahl, ein Original- und ein Papierformat zum Kopieren von Bildern auf einem Blatt wählen, wird der Zoomfaktor automatisch berechnet und das Original wird kopiert.
Foto-Wiederholung	Diese Funktion erzeugt wiederholte Kopien auf dem Papierformat A4 (8-1/2" x 11") oder A3 (11" x 17"), ohne den Zoomfaktor für das Originalfoto zu ändern. Sie können einen der folgenden Originalformat-Typen wählen: <ul style="list-style-type: none"> • E/L-Format, Postkarte (bis zu 148 mm x 105 mm (3" x 5")) • Bis zu 100 mm x 150 mm (5" x 7") • Karte (bis zu 70 mm x 100 mm (2-1/2" x 4")) • ID-Foto (bis zu 65 mm x 70 mm (2-1/2" x 2-1/2")) • Karte (bis zu 57 mm x 100 mm (2-1/8" x 2-5/8")) * Die Reduzierung beträgt 95 %.



- Vor dem Scannen des Originals muss Layout wiederholen angegeben werden.
- Wenn der unter [Fixe Wiederh.] automatisch abgerufene Zoomfaktor 25 bis 400 % (unter Verwendung des Vorlagenglases) oder 25 bis 200% (unter Verwendung des automatischen Originaleinzugs) übersteigt, tritt ein Fehler auf. Wählen Sie die Anzahl der Flächen aus, um es erneut zu versuchen.
- Legen Sie Originale für Foto-Wiederholung stets auf das Vorlagenglas.
- Layout wiederholen kann mit Hefter/ Locher und Sattelheftung kombiniert werden.



- Diese Funktion kann nicht mit Dokument gemischter Größe oder 2-seitigen Kopien kombiniert werden.
- Foto-Wiederholung kann nicht mit Bildausrichtung kombiniert werden.



Kopieren durch automatische Berechnung der Wiederholungszahl (Auto. Wdh.)

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Berühren Sie die Taste [Detail], um in den normalen Modus zu wechseln.

- ▶ [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)


3

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Layout wiederholen].

4

Berühren Sie die Taste [Auto. Wdh.].

5



Prüfen Sie die automatisch berechneten Wiederholungen.


Ändern Sie bei Bedarf Originalformat, Papierformat oder Zoomfaktor durch Berühren der entsprechenden Tasten [Original], [Papierwahl] oder [Zoomfaktor].

- ▶ [AUSWAHL DER AUSRICHTUNG UND DES FORMATS DES ORIGINALS \(Seite 2-28\)](#)
- ▶ [MANUELLE VERHÄLTNISAUSWAHL \(Seite 2-22\)](#)
- ▶ [AUSWAHL DES PAPIERFACHS FÜR DAS KOPIEREN \(Seite 2-11\)](#)



Nehmen Sie die Einstellungen so vor, dass es eine oder mehr Wiederholungen gibt.

6



Geben Sie die Trennlinie für die Wiederholungen an.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und [Zurück].



- So beenden Sie die Auto. Wdh.-Einstellung:
Berühren Sie die Taste [Off].
- So brechen Sie alle Einstellungen ab:
Berühren Sie die Taste [CA].



7 Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.

Kopieren durch Angabe einer Wiederholungszahl (Fixe Wiederh.)

1 Führen Sie die Schritte 1 bis 3 in [Kopieren durch automatische Berechnung der Wiederholungszahl \(Auto. Wdh.\) \(Seite 2-62\)](#) aus.

2 Berühren Sie die Taste [Fixe Wiederh.].

3 Berühren Sie die Tasten [Original] und [Papierwahl], um Originalformat bzw. Papierformat auszuwählen.

- ▶ [AUSWAHL DER AUSRICHTUNG UND DES FORMATS DES ORIGINALS \(Seite 2-28\)](#)
- ▶ [AUSWAHL DES PAPIERFACHS FÜR DAS KOPIEREN \(Seite 2-11\)](#)

4



Berühren Sie [Anz. bedruckb.S.], um eine Wiederholungszahl einzustellen.

Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**. Das Ergebnis der automatischen Berechnung wird als Zoomfaktor angezeigt.



Wenn der berechnete Zoomfaktor den Bereich 25 bis 400 % (unter Verwendung des Vorlagenglasses) oder 25 bis 200% (unter Verwendung des automatischen Originaleinzugs) übersteigt, tritt ein Fehler auf.

5 **Geben Sie die Trennlinie für die Wiederholungen an.**

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und [Zurück].



- **So beenden Sie die Fixe Wiederh.-Einstellung:**
Berühren Sie die Taste [Off].
- **So brechen Sie alle Einstellungen ab:**
Berühren Sie die Taste [CA].

6

Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.



Wiederholung eines Fotos in Originalgröße (Foto-Wiederholung)

1

Führen Sie die Schritte 1 bis 3 in [Kopieren durch automatische Berechnung der Wiederholungszahl \(Auto. Wdh.\) \(Seite 2-62\)](#) aus.

2

Berühren Sie die Taste [Fotowiederh.].

3

Legen Sie das Original auf das Vorlagenglas.


4

Berühren Sie die Taste [Original] und wählen Sie ein Originalformat aus.

Wenn Sie die Taste für das Originalformat berühren, wird die Ausrichtung des Originals unter "Einstellung" angezeigt. Legen Sie das Original entsprechend der angezeigten Ausrichtung ein.

Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.

5



Berühren Sie die Taste [Papierwahl] und wählen Sie ein Papierformat aus.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und [Zurück].

Das Ergebnis der automatischen Berechnung wird als Zoomfaktor angezeigt.



Wenn Sie im Bildschirm [*Bis 57x100mm (Karte) *~ 2 1/8 x 2 5/8"] die Taste [Original] berühren, können Sie nur das Papierformat A4 auswählen.



• **So beenden Sie die Foto-Wiederholung-Einstellung:**

Berühren Sie die Taste [Off].

• **So brechen Sie alle Einstellungen ab:**

Berühren Sie die Taste [CA].

6

Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.



SONSTIGE FUNKTIONEN

Sonstige Funktionen werden vom Anfangsbildschirm des normalen Modus eingestellt.

▶ [AUSWÄHLEN DES KOPIERMODUS \(Seite 2-4\)](#)




Sonstige Funktionen können nicht im einfachen Modus ausgewählt werden.

AUSGABE- UND LAYOUTBEARBEITUNGSFUNKTIONEN


KOPIEREN IM BROSCHÜRENFORMAT (BROSCHÜRE)

Die mithilfe von "Broschüre" angefertigten Kopien können in der Mitte gefaltet werden, um eine Broschüre zu erstellen. Diese Funktion ist nützlich zum Anordnen von Kopien in ansprechender Form als Heft oder Broschüre.

Broschürenkopie mit 8 Originalseiten



Bindungsseite





- Um Broschürenkopien von Büchern oder anderen gebundenen Originalen zu erstellen, verwenden Sie die Buchkopie-Funktion.
 - ▶ [KOPIEREN EINER BROSCHÜRE \(BUCHKOPIE\) \(Seite 2-71\)](#)
- Bei Auswahl von Broschüre wird automatisch der zweiseitige Kopiermodus gewählt. Sollte aufgrund der ausgewählten Einstellungen kein 2-seitiges Kopieren möglich sein, kann die Broschürefunktion nicht verwendet werden.
- Scannen Sie die Originale nacheinander von der ersten bis zur letzten Seite. Die Reihenfolge der Kopien wird vom Gerät automatisch angepasst. Auf jedes Blatt Papier werden vier Originalseiten kopiert. Leere Seiten werden automatisch am Ende der Broschürenkopien erstellt, wenn die Anzahl der Originalseiten nicht durch vier teilbar ist.
- Wenn ein Sattelheft-Finisher installiert ist, können Sie [Klammersorte] aktivieren und die Sattelheftung einstellen (heftet jeden Kopiensatz an zwei Positionen in der Mitte des Papiers).
 - ▶ [HEFTEINSTELLUNGEN \(Seite 2-39\)](#)



So heften Sie Kopien automatisch, wenn "Broschüre" aktiviert ist:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Geräte-Steuerung] → [Autom. Sattelheftung] aus.

Dadurch wird die Sattelheftung automatisch aktiviert, wenn bei installiertem Sattelheft-Finisher Broschüre aktiviert wird. Um bei aktivierter Option [Autom. Sattelheftung] Broschürenkopien ohne Heftung zu erstellen, berühren Sie die Taste [Klammersorte]. Wählen Sie dann [Broschüre] und berühren Sie im Bildschirm für die Sattelheftung die Taste [Off].

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)



Wenn die Originale beidseitig bedruckt sind, legen Sie sie in das Originaleinzugsfach ein.

2

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Broschüre] oder berühren Sie die Taste [Ausgabe] und dann die Registerkarte [Heftung] und die Taste [Sattelheftung].

3


Wählen Sie die Bindungsseite.



So brechen Sie die Einstellung für die Broschüre ab:

Berühren Sie die Taste [Off].

4



Berühren Sie abhängig vom Original die Tasten [1-seitig], [2-seitig Buch] oder [2-seitig Kalender].

Wenn kein Deckblatt eingelegt wird, wechseln Sie zu Schritt 6.



5

Wenn ein Deckblatt eingelegt wird, berühren Sie die Taste [Deckblatteinstellung] und anschließend die Taste [On].

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und [Zurück].



So ändern Sie das Einzugsfach für das Deckblatt:

Berühren Sie die Taste [Papierkassette], um das Fenster für die Auswahl der Fächer anzuzeigen.

Berühren Sie in diesem Fenster das gewünschte Eingabefach für das Deckblatt.

Weitere Informationen finden Sie unter "[AUSWAHL DES PAPIERFACHS FÜR DAS KOPIEREN \(Seite 2-11\)](#)".



- Wenn auf das Deckblatt kopiert werden soll, dürfen keine Etiketten, Transparentfolien und Registerseiten verwendet werden.

- **So brechen Sie alle Einstellungen ab:**

Berühren Sie die Taste [CA].


6

Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.



KOPIEREN MEHRERER ORIGINALE AUF JEDE SEITE DER BROSCHÜRE (BROSCHÜRE 2-auf/4-auf)

Mit dieser Funktion werden zwei oder vier Originalseiten auf eine Seite einer Broschürenkopie kopiert. Diese Funktion ist nützlich zum Anordnen einer Mindestanzahl von Kopien in einer ansprechenden Broschüre oder in einem Heft.



- Die folgenden Papierformate und Blattmengen sind für 2-auf oder 4-auf-Broschüre verfügbar.
Papierformat: A3W, A3, B4, A4R, B5R, 12"x 18", 11"x 17", 8-1/2"x 14", 8-1/2"x 11"R
Anzahl der gehefteten Blätter: Max. 15 Blätter
- Scannen Sie die Originale nacheinander von der ersten bis zur letzten Seite. Die Reihenfolge der Kopien wird vom Gerät automatisch angepasst.
Auf jedes Blatt Papier werden acht oder 16 Originalseiten kopiert. Leere Seiten werden automatisch am Ende produziert, wenn die Anzahl der Originalseiten nicht ein Vielfaches von acht ist.

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)



Wenn die Originale beidseitig bedruckt sind, legen Sie sie in das Originaleinzugsfach ein.

2

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Broschüre] oder berühren Sie die Taste [Ausgabe] und dann die Registerkarte [Heftung] und die Taste [Sattelheftung].

3


Wählen Sie die Bindungsseite.



So brechen Sie die Einstellung für die Broschüre ab:
Berühren Sie die Taste [Off].



4



Berühren Sie abhängig vom Original die Tasten [1-seitig], [2-seitig Buch] oder [2-seitig Kalender].

Wenn kein Deckblatt eingelegt wird, wechseln Sie zu Schritt 6.

5

Wenn ein Deckblatt eingelegt wird, berühren Sie die Taste [Deckblatteinstellung] und anschließend die Taste [On].



- So ändern Sie das Einzugsfach für das Deckblatt:
Berühren Sie die Taste [Papierkassette], um das Fenster für die Auswahl der Fächer anzuzeigen.
Berühren Sie in diesem Fenster das gewünschte Eingabefach für das Deckblatt.
Weitere Informationen finden Sie unter "[AUSWAHL DES PAPIERFACHS FÜR DAS KOPIEREN \(Seite 2-11\)](#)".
- Um eine Kopie auf einem Deckblatt zu erstellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Kopie auf Deckbl. erst. (Duplex)], so dass ein Häkchen erscheint.



- Wenn auf das Deckblatt kopiert werden soll, dürfen keine Etiketten, Transparentfolien und Registerseiten verwendet werden.
- So brechen Sie alle Einstellungen ab:
Berühren Sie die Taste [CA].

6

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [N-auf].

7

Berühren Sie die Taste für die N-Up-Blätter, die Sie benutzen möchten.

Die Bilder werden gegebenenfalls gedreht.



- **So beenden Sie die N-Up-Einstellung:**
Berühren Sie die Taste [Off].

8

Wählen Sie das Layout.



9



Berühren Sie [Rand] und wählen Sie den Rand.

Zwischen den auf einem Blatt angeordneten Seiten kann eine Linie eingefügt werden. Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen zweimal die Taste **OK** und [Zurück] nacheinander.



So brechen Sie alle Einstellungen ab:
Berühren Sie die Taste [CA].

10



Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.




KOPIEREN EINER BROSCHÜRE (BUCHKOPIE)

Mithilfe dieser Funktion wird eine Kopie der beiden gegenüberliegenden Seiten eines geöffneten Buchs oder eines anderen gebundenen Dokuments angefertigt.

Die mithilfe dieser Funktion angefertigten Kopien können in der Mitte gefaltet werden, um eine Broschüre zu erstellen. Diese Funktion ist nützlich zum Anordnen von Kopien in ansprechender Form als Heft oder Broschüre.



- Vor dem Scannen des Originals muss Buchkopie angegeben werden.
- Auf jedes Blatt Papier werden vier Originalseiten kopiert. Leere Seiten werden automatisch am Ende hinzugefügt, wenn die Gesamtzahl der Originalseiten nicht ein Vielfaches von vier ist.
- Diese Funktion kann mit der Sattelheftung oder der Faltung kombiniert werden, wenn ein Sattelheft-Finisher installiert wurde.
- Bei Auswahl der Buchkopiefunktion wird automatisch der 2-seitige Kopiermodus ausgewählt. Sollte aufgrund der ausgewählten Einstellungen kein 2-seitiges Kopieren möglich sein, kann die Buchkopiefunktion nicht verwendet werden.

1

Legen Sie das Original auf das Vorlagenglas.

Legen Sie die geöffneten "ersten und letzten Blätter" ein.


▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Buchkopie].



3



Wählen Sie eine Bindungsposition.

Wenn kein Deckblatt eingelegt wird, berühren Sie die Taste **OK** und anschließend die Taste [Zurück]. Wechseln Sie anschließend zu Schritt 5.



So brechen Sie die Buchkopiereinstellung ab:
Berühren Sie die Taste [Off].

4

Wenn ein Deckblatt eingelegt wird, berühren Sie die Taste [Deckblatteinstellung] und anschließend die Taste [On].

Um eine Kopie auf dem eingefügten Deckblatt zu erstellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Kopie auf Deckbl. erst. (Duplex)], so dass ein Häkchen erscheint.
Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und [Zurück].



So ändern Sie das Einzugsfach für das Deckblatt:

Berühren Sie die Taste [Papierkassette], um das Fenster für die Auswahl der Fächer anzuzeigen. Berühren Sie in diesem Fenster das gewünschte Eingabefach für das Deckblatt. Weitere Informationen finden Sie unter "[AUSWAHL DES PAPIERFACHS FÜR DAS KOPIEREN \(Seite 2-11\)](#)".




- Wenn auf das Deckblatt kopiert werden soll, dürfen keine Etiketten, Transparentfolien und Registerseiten verwendet werden.
- Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn die Deckblätter/Trennseiten-Funktion im Einstellungsmodus deaktiviert ist.

5

Berühren Sie die Taste [Start], um die erste Originalseite zu scannen.

Der Scanvorgang für das Original wird gestartet.

6



Legen Sie die nächsten geöffneten Originalseiten ein und berühren Sie die Taste [Start].

Berühren Sie dieselbe Taste, die Sie in Schritt 5 berührt haben. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle Originalseiten gescannt wurden.

Scannen Sie die verbleibenden Originalseiten in folgender Reihenfolge:
Die Innenseite des Deckblatts und die 1. Seite (gegenüberliegende Seiten)
Die Innenseite der 2. und 3. Seite (gegenüberliegende Seiten)

⋮

Die letzte Seite und die Innenseite des Rückdeckblatts (gegenüberliegende Seiten)



- Beim Scannen zusätzlicher Seiten können die Kopiereinstellungen nicht geändert werden.
- **So brechen Sie alle Einstellungen ab:**
Berühren Sie die Taste [CA].


7

Berühren Sie die Taste [Einlesen Ende], um den Kopiervorgang zu starten.



SEITENWEISES AUFTEILEN EINER BROSCHÜRE (BUCH TEILEN)

Mithilfe dieser Funktion wird ein Sattelhefteroriginal wie z. B. ein Katalog oder eine Broschürenseite Seite für Seite aufgeteilt und nacheinander kopiert.




- Vor dem Scannen des Originals muss Buch teilen angegeben werden.
- Diese Funktion unterstützt drei Originalbindungsseiten: linke Bindung, rechte Bindung und oben offen.
- Das gescannte Original wird in der Mitte geteilt.



Das Vorlagenglas kann für diese Funktion nicht verwendet werden.

1

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Buch teilen].

2

Wählen Sie die Bindungsseite der Originalbroschüre.



Prüfen Sie das angezeigte Vorschaubild, und stellen Sie sicher, dass die richtige Bindungsseite ausgewählt wurde.



- **So brechen Sie die Einstellung "Buch teilen" ab:**
Berühren Sie die Taste [Off].
- **So brechen Sie alle Einstellungen ab:**
Berühren Sie die Taste [CA].

3

Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.




FUNKTIONEN ZUM EINSPAREN VON PAPIER UND ZEIT

ÜBERSPRINGEN VON LEEREN SEITEN DES ORIGINALS (LEERE SEITE ÜBERSPRINGEN)

Wenn das gescannte Original leere Seiten enthält, werden diese mithilfe dieser Funktion übersprungen, sodass nur bedruckte Seiten kopiert werden.

Das Gerät erkennt leere Seiten, sodass unnötige Kopien ohne ein Prüfen des Originals vermieden werden können.



- Wenn ein Original gescannt wird, dessen eine Seite leer ist, werden die leeren Seiten beim 2-seitigen Kopieren übersprungen.
- Abhängig vom Original werden beschriftete Seiten möglicherweise als leere Seiten erkannt und somit nicht kopiert. Leere Seiten wiederum werden möglicherweise als beschriftete Seiten erkannt und somit kopiert.

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.


- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Leere Seite überspringen].



3



Berühren Sie eine der Tasten [Leere Seite überspringen] oder [Leer und schattiert überspr.].

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und [Zurück].




So brechen Sie alle Einstellungen ab:

Berühren Sie die Taste [CA].

4

Berühren Sie eine der Tasten [Start].

5




Prüfen Sie die Bestätigungsmeldung und berühren Sie die Taste [Ausführen], um den Kopiervorgang zu starten.

Im Bestätigungsbildschirm wird die Anzahl der gescannten Originalblätter wird in (A), die Anzahl der gescannten Seiten in (B), und die Anzahl der zu sendenden Blätter mit Ausnahme der leeren Seiten in (C) angezeigt. Wenn beispielsweise fünf Originalblätter mit zwei leeren Seiten mit der Duplex-Scanfunktion gescannt wurden, wird in (A) "5", in (B) "10" und in (C) "8" angezeigt.



ANPASSEN DES HINTERGRUNDS DURCH ABDUNKELN ODER AUFHELLEN VON BEREICHEN DES ORIGINALS (HINTERGRUNDANPASSUNG)

Sie können den Hintergrund anpassen, indem Sie helle Bereiche des Originals dunkler oder heller machen.




Sie müssen zuerst Hintergrundanpassung wählen, bevor Sie das Original scannen.


1

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Hintergrundanpassung].

2



Berühren Sie die Taste   oder verschieben Sie den Schieberegler, um den Wert festzulegen.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten  und [Zurück].



So brechen Sie die Einstellung der Hintergrundanpassung ab:
Berühren Sie die Taste [Off].



3

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)

▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)



So brechen Sie alle Einstellungen ab:

Berühren Sie die Taste [CA].

4

Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.





ERSTELLEN EINES PROBEDRUCKS (PROBEDRUCK)


Mithilfe dieser Funktion wird vor dem Drucken der angegebenen Kopienzahl ein Probedruck durchgeführt. Prüfen Sie das Vorschaubild mit einem Probedruck. Ändern Sie gegebenenfalls die Einstellung. Mit dieser Funktion wird das gescannte Original auf dem Gerät gespeichert, sodass das Original in der geänderten Einstellung nicht erneut kopiert werden muss.

Ablauf beim Probedruck


Wählen Sie "Probedruck" und stellen Sie 5 Sätze der Kopien ein




Ein Satz Kopien wird für Sie zur Überprüfung gedruckt




Die restlichen 4 Sätze werden gedruckt



Anpassen der Einstellungen



Wenn OK



Nach der Anpassung wird ein Satz Kopien für Sie zur Überprüfung gedruckt

Die restlichen 4 Sätze werden gedruckt



- Vor dem Scannen des Originals muss Probedruck angegeben werden.
- Wird ein Probedruck ausgeführt, während das Gerät einen anderen Druckauftrag abarbeitet, wird der andere Auftrag unterbrochen und die Probekopien werden bevorzugt ausgedruckt. Der unterbrochene Auftrag wird nach Abschluss der Probekopien fortgesetzt.
Wenn jedoch ein Probedruck während des Druckens eines Auftrags ausgeführt wird, für den 2-seitiger Druck und Heften aktiviert wurde, wird der Probedruck erst gedruckt, wenn der in Arbeit befindliche Auftrag abgeschlossen ist.
Wird die Taste [Start Drucken] berührt, um die restlichen Sätze zu kopieren, während die Maschine einen anderen Druckauftrag abarbeitet, werden die restlichen Sätze ausgedruckt, nachdem alle vorher reservierten Aufträge abgearbeitet wurden.

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Geben Sie gegebenenfalls die erforderlichen Funktionen an (z. B. "Belichtung" und "Zoomfaktor").



So brechen Sie alle Einstellungen ab:
Berühren Sie die Taste [CA].

3



Stellen Sie die Kopienanzahl (Anzahl der Sätze) mit den Zifferntasten ein.




Maximal 9999 Kopien (Sätze) können eingestellt werden.



Falls eine falsche Anzahl der Sätze eingestellt wurde
Drücken Sie die Taste [C] und geben Sie die richtige Anzahl ein.


4



Berühren Sie eine der Tasten [Probedruck].

Erstellen Sie lediglich einen Kopiersatz.

5



Prüfen Sie das Kopierergebnis. Wenn keine Probleme aufgetreten sind, berühren Sie die Taste [Start Drucken].

Ändern Sie gegebenenfalls die Einstellungen, und wiederholen Sie den Probedruck, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.



Sie können zudem die Kopienanzahl ändern. Verwenden Sie hierzu die Zifferntasten.



- Beim Probedruck werden nicht verfügbare Funktionstasten nicht angezeigt.
- Einige verfügbare Funktionen sind möglicherweise eingeschränkt.
- **So brechen Sie alle Einstellungen ab:**
Berühren Sie die Taste [CA].



ÜBERPRÜFEN DER ZAHL DER GESCANNTEN ORIGINALBLÄTTER (ORIG.-ZÄHLUNG)

Mithilfe dieser Funktion werden die gescannten Originalblätter gezählt und das Ergebnis vor dem Erstellen einer Kopie angezeigt. Das Überprüfen der Anzahl der gescannten Originalblätter hilft bei der Vermeidung von Fehlern beim Kopieren.



- Beim Zählergebnis handelt es sich um die gescannten Originalblätter, nicht um die Anzahl der gescannten Originalseiten. Wenn beispielsweise ein einzelnes Original 2-seitig kopiert wird, wird "1" angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass ein Originalblatt gescannt wurde, und nicht "2", um anzuzeigen, dass die Vorder- und die Rückseite des Blattes gescannt wurden.
- Vor dem Scannen des Originals muss Originalzählung angegeben werden.

1

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Original-zählung].

Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].



So beenden Sie die Original-Zählung-Einstellung:

Berühren Sie die Taste [Original-zählung], um das Häkchen zu entfernen.

2

Legen Sie das Original in das Originaleinzugsfach des automatischen Originaleinzugs ein.

▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)

3

Berühren Sie eine der Tasten [Start].

4

Prüfen Sie die Anzahl der Originalblätter.

Bei der angezeigten Anzahl handelt es sich um die gescannten Originalblätter, nicht um die Anzahl der gescannten Originalseiten. Wenn beispielsweise ein einzelnes Original 2-seitig kopiert wird, wird "1" angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass ein Originalblatt gescannt wurde, und nicht "2", um anzuzeigen, dass die Vorder- und die Rückseite des Blattes gescannt wurden.



Wenn die angezeigte Anzahl der Originalblätter nicht der tatsächlichen Anzahl der Blätter entspricht

Berühren Sie die Taste [Abbrechen], um den Auftrag anzuhalten.

5

Berühren Sie die Taste [OK], um den Kopiervorgang zu starten.



Wenn diese Funktion mit [Auftragsaufbau] kombiniert wird, wird das Zählergebnis angezeigt, nachdem die Taste [Einlesen Ende] berührt wurde.




VERWENDEN ZWEIER GERÄTE; UM DIE KOPIERDAUER ZU VERRINGERN (TANDEMKOPIE)

Mithilfe dieser Funktion wird ein Kopierauftrag jeweils zur Hälfte auf zwei am Netzwerk angeschlossene Geräte verteilt, sodass sich die Kopierdauer verringert.

Haupt- und Client-Gerät

Auf dem Hauptgerät wird lediglich der Scanvorgang durchgeführt. Auf dem auf dem Hauptgerät registrierten Client-Gerät wird nur der Druckvorgang durchgeführt, ohne die Originale zu scannen.



- Zum Verwenden dieser Funktion müssen zwei Geräte mit Ihrem Netzwerk verbunden sein.
- Auch wenn mehrere Geräte mit dem Netzwerk verbunden sind, kann diese Funktion nur mit einem zusätzlichen Gerät für den Auftrag verwendet werden.
- Um die Tandemverbindungseinstellung zu konfigurieren, registrieren Sie die IP-Adressinformationen des Client-Geräts auf dem Hauptgerät. Als Anschlussnummer sollte am besten die Standardeinstellung (50001) verwendet werden. Sofern Sie mit dieser Einstellung nicht auf Probleme stoßen, ändern Sie die Portnummer nicht. Die Tandemeinstellungen sollten vom Netzwerkadministrator konfiguriert werden. Wenn das Haupt- und Client-Gerät die Rollen tauschen, konfigurieren Sie die IP-Adressinformationen des Hauptgeräts auf dem Client-Gerät. Für beide Geräte kann dieselbe Anschlussnummer verwendet werden.
- In diesem Fall:
 - Das Hauptgerät verfügt im Gegensatz zum Client-Gerät über einen Sattelheft-Finisher.
 - Tandemkopien wurden beim Angeben des Kopierens ohne Heften aktiviert.
 - Tandemkopien wurden beim Angeben des Kopierens mit Heften deaktiviert.
 - Wie abgebildet wird bei der Aktivierung von Tandemkopien für eine Funktion, die auf dem Haupt- nicht jedoch auf dem Client-Gerät verfügbar ist, eine Meldung angezeigt.
- Wenn auf einem Gerät das Papier ausgeht
 - Wenn auf einem der beiden Geräte das Papier ausgeht, wird der Auftrag auf dem entsprechenden Gerät angehalten und auf dem anderen Gerät fortgeführt, das nach wie vor über Papier verfügt. Wenn im ersten Gerät Papier nachgelegt wird, wird der Auftrag fortgeführt.
- Wenn eine Benutzerauthentifizierung festgelegt wurde
 - Tandemkopien sind aktiviert, wenn für das Hauptgerät eine Benutzerauthentifizierung festgelegt wurde.
 - Tandemkopien sind deaktiviert, wenn eine Benutzerauthentifizierung zwar für das Client- nicht jedoch für das Hauptgerät festgelegt wurde.
- Wenn eine ungerade Anzahl an Sätzen eingegeben wurde, wird ein zusätzlicher Satz an das Hauptgerät ausgegeben.



So verwenden Sie Tandemkopien:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Geräte-Steuerung] → [Tandemverbindung einstellen] aus.



1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas. Wenn mit dem Vorlagenglas mehrere Originalseiten gescannt werden sollen, wechseln Sie das Original, und berühren Sie die Taste [Start].

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Tandemkopie].


Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen. Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].



So beenden Sie die Tandemkopie-Einstellung:

Berühren Sie die Taste [Tandemkopie], um das Häkchen zu entfernen.

3



Berühren Sie die Anzahl der Kopien-Taste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.

Maximal 9999 Kopien (Sätze) können eingestellt werden. Die angegebene Kopienanzahl wird auf die Haupt- und Client-Geräte verteilt. Bei einer ungeraden Anzahl übernimmt das Hauptgerät mehr Kopien als das Client-Gerät.



- **Falls eine falsche Anzahl der Sätze eingestellt wurde:**
Drücken Sie die Taste [C], und geben Sie dann die richtige Anzahl ein.
- **So brechen Sie alle Einstellungen ab:**
Berühren Sie die Taste [CA].

4

Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.



- So brechen Sie die Tandemkopien ab:
Berühren Sie die [Kopie abbrechen]-Tasten des Haupt- und Client-Geräts.




SICHERHEITSFUNKTIONEN

HINZUFÜGEN VON DATEN ZUR VERMEIDUNG NICHT AUTORISIERTER KOPIEN (DRUCK DES VERBORG. MUSTERS)

Zeichen (z. B. voreingestellter oder benutzerdefinierter Text) werden unsichtbar in einem Hintergrundmuster versteckt, um nicht autorisierte Kopien zu verhindern.

Wenn ein Ausgabeblatt mit einem Musterdruck kopiert wird, werden die ausgeblendeten Zeichen angezeigt.



- "Druck des verborg. Musters" ist eine Funktion, die unautorisierte Kopiervorgänge verhindern soll. Sie stellt keine Garantie für die Verhinderung von Datenlecks dar.
- Unter bestimmten Gerätebedingungen ist Text auf einem ausgegebenen Blatt mit einem versteckten Musterdruck eventuell nicht vollständig versteckt. Passen Sie in diesem Fall im "Einstellungen (Administrator)" den Kontrast über [Einstellung Druck des verborgenen Musters] an.
- Beim Kopieren eines ausgegebenen Blatts mit einem versteckten Musterdruck wird das versteckte Muster bei anderen Einstellungen als "Druck des verborg. Musters" eventuell nicht sichtbar.
- Das versteckte Muster wird eventuell in solchen Fällen nicht auf Kopien sichtbar, in denen bestimmte Gerätetypen oder bestimmte Einstellungen verwendet wurden, um ein ausgegebenes Blatt mit einem versteckten Musterdruck zu kopieren.



So richten Sie das Drucken eines versteckten Musterdrucks ein:

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Sicherheit] → [Einstellung Druck des verborgenen Musters].

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Druck des verborg. Musters].



3




Berühren Sie die Taste [On], und geben Sie die erforderlichen Elemente auf der Registerkarte [Standard-Einstellungen] an.



Es wird empfohlen, als "Methode" die Option [Positiv] zu wählen.

4



Geben Sie die erforderlichen Elemente auf der Registerkarte [Einstellung Druckinhalt] an.

Um die Druckeinstellungen festzulegen, können Sie die jeweils erforderlichen aus voreingestelltem Text auswählen oder die Softtastatur verwenden. Zudem können die Seriennummer und die Kontoauftrags-ID gedruckt werden. Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und **[Zurück]**.



- **So brechen Sie die Einstellung für den Druck des verborg. Musters ab:**
Berühren Sie die Taste [Off].
- Wenn Sie die Taste [Funktionsüber.] berühren, werden die Einstellungen der Registerkarte [Einstellung Druckinhalt] angezeigt.
- Die Vorschau für den versteckten Musterdruck kann leicht vom tatsächlichen Muster und der Belichtung abweichen, da die Vorschau nur für eine einfache Prüfung der Musterfarbe verwendet wird.
- **So brechen Sie alle Einstellungen ab:**
Berühren Sie die Taste [CA].


5

Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.



ERZWINGEN DES DRUCKENS NACHVERFOLGBARER INFORMATIONEN(VERFOLGUNGSINFORMATIONEN DRUCKEN)

Mithilfe dieser Funktion wird das Drucken der zuvor festgelegten nachverfolgbaren Informationen erzwungen, um nicht autorisierte Kopien zu verhindern.



- Wenn diese Funktion gemeinsam mit einer anderen Bildkompositionsfunktion verwendet wird, werden oben die Verfolgungsinformationen gedruckt.
- Die Verfolgungsinformationen werden oben oder unten außerhalb eines Bildrahmens gedruckt.
- Die beim Drucken hinzugefügten Informationen oder das Vorschaubild der Kontoauftrags-ID und des Datums/der Uhrzeit werden wie im Folgenden angezeigt.
Kontoauftrags-ID: 00000
Datum, Uhrzeit: TT/MM/JJJJ hh:mm



So konfigurieren Sie die Druckeinstellungen:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Sicherheit] → [Information für Verfolgung drucken] → [Einstellung Verfolgungsinformationen drucken] aus.




FUNKTIONEN FÜR DIE AUSGABEPOSITION UND DIE ANPASSUNG

HINZUFÜGEN VON RÄNDERN (RAND VERSCHIEBEN)


Mit dieser Funktion wird das Kopierbild nach rechts, links oder unten verschoben, um den Rand anzupassen. Dies ist hilfreich, wenn Sie die Kopien mit einem Faden oder in einem Binder binden möchten.

Verschieben des Bildes nach rechts, damit die Kopien am linken Rand gebunden werden können



Ohne Randverschiebung	Mit Randverschiebung
Die Lochung schneiden ein Teil des Bildes ab	Das Bild wird verschoben, damit die Löcher Platz haben und das Bild nicht abgeschnitten wird.

Rand verschieben



Kopie drehen kann nicht in Verbindung mit Rand wechseln verwendet werden.



So ändern Sie die Standardeinstellung der Randverschiebung:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Param.Ein- Stellungen] → [Grundeinstellung der Randversetzung] aus.

Legen Sie einen Wert zwischen 0 mm (0") und 50 mm (2") in Schritten von je 1 mm (1/8") für die Vorder- und die Rückseite fest.

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.


- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Rand verschieben].



3



Berühren Sie die Richtung für die Bildverschiebung.


4

Stellen Sie die Breite für die Randverschiebung ein.

Berühren Sie die numerische Wertanzeige für den Bereich der Randverschiebung auf der Vorder- oder Rückseite, und geben Sie den Bereich über die Zifferntasten ein.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und **[Zurück]**.



Wenn Sie das Kontrollkästchen [2. Seitenwert an 1. anpassen.] aktivieren () , verschwindet  und Sie können Seite 1 und 2 getrennt einstellen.



- **So beenden Sie die Einstellung der Randverschiebung:**

Berühren Sie die Taste **[Off]**.

- **So brechen Sie alle Einstellungen ab:**

Berühren Sie die Taste **[CA]**.

5


Berühren Sie die Taste **[Start], um den Kopiervorgang zu starten.**



LÖSCHEN VON RANDSCHATTEN BEIM KOPIEREN (LÖSCHEN)

Die Funktion Löschen wird verwendet, um Schatten an den Rändern der Kopien zu entfernen, die beim Kopieren von dicken Originalen oder Büchern entstehen.


Kopieren eines dicken Buches




Ohne Verwendung von Löschen	Mit Verwendung von Löschen
Auf der Kopie erscheinen Schatten	Auf der Kopie erscheinen keine Schatten

Löschmodi


Äußeren Rahmen löschen




Mitte löschen



Rand und Mitte löschen



Seite löschen



- Wird eine Zoomeinstellung in Kombination mit einer Löschung verwendet, ändert sich die Löschbreite je nach ausgewähltem Zoom. Wenn die Löschbreite zum Beispiel auf 20 mm (1") eingestellt ist und das Original um 50 % verkleinert wird, wird die Löschbreite auf 10 mm (1/2") geändert.
- Diese Funktion löscht diejenigen Bildteile, in denen sich häufig Schatten bilden, es erfolgt jedoch keine gezielte Erkennung und Entfernung von Schatten.
- Wenn Löschen ausgewählt ist, wird die Ausrichtung des Originals automatisch auf Hochformat eingestellt.



So ändern Sie Voreinstellung für die Löschbreite:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Param.Einstellungen] → [Randlöschung einstellen] aus.

Geben Sie für die Löschung an Rand und Mitte einen Wert von 0 mm (0") bis 20 mm (1") in Schritten von 1 mm (1/8") ein. Die geänderte Einstellung wird auch im "Einstellungen" auf die Einstellung unter [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Param.Einstellungen] → [Randlöschung einstellen] angewendet.

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.


- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Löschen].



3



Aktivieren Sie das Kontrollkästchen am zu löschenden Rand, und legen Sie die Löschposition fest.

Stellen Sie sicher, dass das berührte Kontrollkästchen auf gesetzt ist.

Wenn Sie die Taste [Äußerer Rahmen] berühren, werden die Kontrollkästchen [Nach oben], [Nach unten], [Links] und [Rechts] auf gesetzt.

Wenn Sie die Taste [Rahmen und Mitte angeben] berühren, werden alle Kontrollkästchen auf eingestellt.



Legen Sie beim 2-seitigen Scannen den zu löschenden Rand auf der Rückseite fest, wenn Sie auf der Vorderseite einen oder bis zu drei der Seitenränder Oben, Unten, Links und Rechts löschen.

- Wenn das Kontrollkästchen [Löschposition Rückseite umkehren] auf gesetzt ist, wird der dem auf der Vorderseite gelöschten Rand gegenüberliegende Rand gelöscht.
- Wenn das Kontrollkästchen [Löschposition Rückseite umkehren] auf gesetzt ist, wird der Rand auf der Rückseite an derselben Position wie auf der Vorderseite gelöscht.

4

Legen Sie die Löschbreite fest.

Berühren Sie die numerische Wertanzeige für den Bereich der Randverschiebung auf der Vorder- oder Rückseite, und geben Sie den Bereich über die Zifferntasten ein.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und [Zurück].



Um den Bereich schnell einzustellen, geben Sie zuerst über die Zifferntasten einen Wert an, der nahe am gewünschten Wert liegt, und passen Sie diesen dann mit **-** **+** an.



- **So brechen Sie die Löscheinstellung ab:**
Berühren Sie die Taste [Löschen].
- **So brechen Sie alle Einstellungen ab:**
Berühren Sie die Taste [CA].


5

Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.



KOPIEREN VON ORIGINALEN OHNE ABGESCHNITTENE KANTEN (VOLLBILD-KOPIE)

Mit dieser Funktion wird ein vollständiges Original auf dem Papier größer als die Originalgröße kopiert, ohne die Bilder an den Rändern abzuschneiden.



Die Lochfunktion kann nicht verwendet werden.

1

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Randlose Kopie].

"Wählen Sie ein Fach mit größerer Papiergröße, als Orig.Größe." wird auf der Seite angezeigt" wird auf der Seite angezeigt.

Berühren Sie [OK].

Wenn Sie die Auswahl anderer Einstellungen beendet haben, berühren Sie die Taste [Zurück].



So brechen Sie die Vollbild-Kopie-Einstellung ab:

Berühren Sie die Taste [Randlose Kopie], um das Häkchen zu entfernen.

2

Legen Sie das Original ein.

► [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)

► [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

3

Wählen Sie ein Papier, das größer als das ausgegebene Bild ist

► [AUSWAHL DES PAPIERFACHS FÜR DAS KOPIEREN \(Seite 2-11\)](#)

► [ANGEBEN VON TYP UND FORMAT DES IM MANUELLEN EINZUG EINGELEGTEN PAPIERS \(Seite 2-34\)](#)



So brechen Sie alle Einstellungen ab:

Berühren Sie die Taste [CA].

4

Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.



KOPIEREN IN DER MITTE DES PAPIERS (ZENTRIEREN)

Mithilfe dieser Funktion wird das kopierte Bild auf dem Papier zentriert.

Auf diese Weise können Sie das Bild in der Mitte des Papiers positionieren, wenn das Originalformat kleiner als das Papierformat ist oder das Bild verkleinert wird.

Ohne Verwendung der Zentrierungsfunktion	Mit Verwendung der Zentrierungsfunktion
	



Vor dem Scannen des Originals muss Zentrieren angegeben werden.



- Wenn das Originalformat oder das Papierformat als Sonderformat angezeigt wird, kann diese Funktion nicht verwendet werden.
- Diese Funktion kann nicht gemeinsam mit der Einstellung "Vergrößerung" verwendet werden. Wenn eine Vergrößerung von 101 % oder mehr ausgewählt ist, wird die Vergrößerung automatisch auf 100 % zurückgesetzt.

1

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Zentrieren].

Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].



- **So brechen Sie alle Zentriereinstellungen ab:**
Berühren Sie die Taste [Zentrieren], um das Häkchen zu entfernen.
- **So brechen Sie alle Einstellungen ab:**
Berühren Sie die Taste [CA].

2

Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.




FESTLEGEN EINER PAPIERPOSITION (BILD POSITIONIEREN)

Mithilfe dieser Funktion wird das gescannte Original an eine bestimmte Position verschoben, um eine Kopie zu erstellen.

Sie können eine Kopie an jeder gewünschten Position erstellen, da Sie eine Feineinstellung der Position vornehmen können.

Wir empfehlen, dass Sie die Oberseite als Startseite für das Original festlegen.

**1**

Kopieren Sie das Original, das Sie für Kopie verschieben benutzen möchten.

Das Kopiere wird ohne Kopie verschieben durchgeführt.

2

Messen Sie die Verschiebung und nehmen Sie dabei die Oberseite als Startseite für die Ausgabekopie.

3

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Bild positionieren].




Berühren Sie die Taste [Original] und legen Sie die Ausrichtung des Originals fest, damit die Ausrichtung korrekt erkannt wird.

▶ [Festlegen der Ausrichtung des Originals \(Seite 2-28\)](#)



4




Legen Sie einen Verschiebeabstand fest.

Berühren Sie den Bereich für den Verschiebeabstand auf der Vorder- oder Rückseite, und geben Sie dann über die Zifferntasten den Abstand ein.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und **[Zurück]**.



- Um den Bereich schnell einzustellen, geben Sie zuerst über die Zifferntasten einen Wert an, der nahe am gewünschten Wert liegt, und passen Sie diesen dann mit **- +** an.
- Wenn Sie das Kontrollkästchen [2. Seitenwert an 1. anpassen.] aktivieren (), verschwindet  und Sie können Seite 1 und 2 getrennt einstellen.
- Wenn Sie in der horizontalen Ausrichtung kopieren möchten, legen Sie "Links" als Startseite des Originals fest. Auch wenn Sie in der horizontalen Ausrichtung kopiert haben, wird durch das Einstellen der Startseite des Originals auf die Oberseite die Messung des Verschiebeabstands genauso wie in der vertikalen Ausrichtung ermöglicht.



So brechen Sie die Einstellung "Bild positionieren" ab:

Berühren Sie die Taste **[Löschen]**.

5

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)

▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)



So brechen Sie alle Einstellungen ab:

Berühren Sie die Taste **[CA]**.

6

Berühren Sie die Taste **[Start]**, um den Kopiervorgang zu starten.



SCANFUNKTIONEN


GLEICHZEITIGES SCANNEN EINER GROSSEN ANZAHL VON ORIGINALEN(AUFTRAG ERSTELLEN)

Mithilfe dieser Funktion werden die Originale beim Kopieren einer großen Anzahl an Originalen in Sätze aufgeteilt, die einzeln nacheinander in den automatischen Originaleinzug eingelegt werden. Sie sparen Sie sich das mühevoll Sortierung der Kopien.

Wenn Sie in Sätze aufgeteilte Originale scannen, beginnen Sie das Scannen mit dem Satz mit der ersten Seite.

Die jeweiligen Kopiereinstellungen können so konfiguriert werden, dass die einzelnen Originalsätze separat gescannt werden.

Bis zu 100 Sätze an Originalen können für einen Job gescannt werden.



- Sie müssen zuerst den Auftrag erstellen-Modus wählen, bevor Sie das Original scannen.
- Wenn Sie alle Original-Einstellungen ändern müssen, ändern Sie diese vor dem Scannen des Originals.

Wenn die Offene Ablage des Dokumentenablagemodus voll ist, wird dies das Kopieren im Auftragserstellungsmodus beeinträchtigen. Löschen Sie nicht erforderliche Dateien aus dem Ordner Offene Ablage.



Der Auftragserstellungsmodus kann nicht mit anderen Funktionen kombiniert werden.

- Doppelseiten-Kopie
- Buchkopie
- Buch teilen
- Kartenbeilage
- Mehr-Seiten Vergrößerung
- Layout wiederholen

Kopieren im Auftragserstellungsmodus

1

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Auftragsaufbau].

Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].



So beenden Sie die Auftrag erstellen-Einstellung:


Berühren Sie die Taste [Auftragsaufbau], um das Häkchen zu entfernen.



2

Ändern Sie die Einstellungen entsprechend.


3



Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs ein, und berühren Sie die Taste [Start], um das erste Original zu scannen.

- Führen Sie die Originale vollständig in das Originaleinzugsfach ein. Der Stapel der Originale darf nicht über die Markierungslinie hinausragen.
- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- Um zuerst nur eine Kopie zu machen, um die Ausgabe zu prüfen, berühren Sie die Taste [Probedruck].
- ▶ [ERSTELLEN EINES PROBEDRUCKS \(PROBEDRUCK\) \(Seite 2-78\)](#)

4



Legen Sie den nächsten Originalsatz ein, und berühren Sie die [Start]-Taste.

Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle Originale gescannt wurden.



- Um die Kopiereinstellungen für jeden Satz an Originalen zu ändern, berühren Sie die Taste [Einstell.änd.]. Weitere Informationen finden Sie unter "[Ändern der Kopiereinstellungen für die einzelnen Originalsätze \(Seite 2-96\)](#)".
- Wenn Sie die Taste [Vorschau] berühren, können Sie keine weiteren Seiten scannen.

5

Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Seiten gescannt wurden, und überprüfen Sie das Vorschaubild im Vorschau-Bildschirm.



So brechen Sie alle Einstellungen ab:
Berühren Sie die Taste [CA].

6

Berühren Sie die Taste [Einlesen Ende], um den Kopiervorgang zu starten.



Ändern der Kopiereinstellungen für die einzelnen Originalsätze

Ändern Sie gegebenenfalls die Kopiereinstellungen für die einzelnen Originalsätze.

Führen Sie die folgenden Schritte durch, bevor Sie wie in Schritt 4 von "[Kopieren im Auftragsstellungsmodus \(Seite 2-94\)](#)" den nächsten Satz an Originalen scannen.



Eine [Trennseite]-Einstellung kann nicht für den zweiten und folgenden Satz geändert werden.

1

Berühren Sie die Taste [Einstell.änd.].

2

Ändern Sie die Kopiereinstellungen.

3

Legen Sie den nächsten Originalsatz ein, und berühren Sie die [Start]-Taste.

Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle Originale gescannt wurden.




SCANNEN VON ORIGINALEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN FORMATEN (DOKUMENT GEMISCHTER GRÖSSE)

Mithilfe dieser Funktion werden Originale verschiedener Formate gleichzeitig kopiert, z. B. sogar gleichzeitig Originale im B4-Format (8-1/2" x 14") mit Originalen im A3-Format (11" x 17").


Beim Scannen der Originale wird automatisch das Format der einzelnen Originale erkannt und Papier im entsprechenden Format verwendet.

Wenn die Option "Dokument gemischter Größe" mit der Funktion "Automatische Verhältnisauswahl" kombiniert wird, wird das Verhältnis für jedes Original einzeln entsprechend dem ausgewählten Papierformat angepasst.



Wenn die Option "Dokument gemischter Größe" mit der Funktion "Automatische Verhältnisauswahl" kombiniert wird

(Automatische Verhältnisauswahl und A3 (11" x 17") sind ausgewählt)



Für Originale verschiedener Formate sind zwei Einstellungen verfügbar.

Gleiche Breite	<p>Verwenden Sie diese Einstellung für Originale mit unterschiedlichen Formaten bei identischer Seitenlänge. Beim Einlegen der Originale in das Originaleinzugsfach werden die Seiten mit identischer Länge jeweils links ausgerichtet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A3 und A4 • B4 und B5 • A4R und A5 • 11" x 17" und 8-1/2" x 11" • 8-1/2" x 14" und 8-1/2" x 11"R • 8-1/2" x 14" und 5-1/2" x 8-1/2" • 8-1/2" x 13" und 8-1/2" x 11"R • 8-1/2" x 13" und 5-1/2" x 8-1/2" • 8-1/2" x 11"R und 5-1/2" x 8-1/2"
Unterschiedliche Breite	<p>Verwenden Sie diese Einstellung für Originale mit unterschiedlichen Formaten ohne identische Seitenlänge. Diese Einstellung kann nur für die folgenden Formatkombinationen verwendet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A3 und B4 • A3 und B5 • B4 und A5 • A4 und B5 • B4 und A4R • B4 und A5 • B5 und A4R • B5 und A5 • 11"x17" und 8-1/2"x14" • 11"x17" und 8-1/2"x13" • 11"x17" und 5-1/2"x8-1/2"



Dokument gemischter Größe muss vor dem Scannen des Originals angegeben werden.



- Wenn [Unterschiedliche Breite] ausgewählt wurde, kann die Hefffunktion nicht verwendet werden.
- Die Funktion "Dokument gemischter Größe" kann nicht zum Kopieren von Originalen gleicher Größe verwendet werden, die in unterschiedlicher Ausrichtung eingelegt wurden (A4 und A4R (8-1/2" x 11" und 8-1/2" x 11"R) usw.).


Das Gerät so einstellen, dass immer Dokumente gemischter Größe gescannt werden

- Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Geräte- Steuerung] → [Original Einzugsmodus] aus.
- Ausgabe, N-Up und andere Funktionen haben immer dieselben Einstellungen wie die erste Seite.

1

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Dokument gemischter Größe].

2




Berühren Sie abhängig vom Original die Tasten [Gleiche Breite] oder [Unterschiedliche Breite].

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und [Zurück].



So brechen Sie die Einstellung für Dokument gemischter Größe ab
Berühren Sie die Taste [Off].

3



Legen Sie das Original auf mit der Schriftseite nach oben auf das Vorlagenglas.

Legen Sie das Original wie im Bildschirm für das Dokument gemischter Größe angezeigt ein.



Setzen Sie für Dokumente gemischter Größe die Funktion "Original" auf "Auto".


4

Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.



SCANNEN DÜNNER ORIGINALS (MODUS LANGSAMER SCAN)

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie dünne Originale mithilfe des automatischen Dokumenteneinzugs scannen möchten, da hiermit bei dünnen Originalen ein Papierstau vermieden werden kann.



Vor dem Scannen des Originals muss Modus langsamer Scan angegeben werden.



Wenn die Modi "2-seitig→2-seitig" und "2-seitig→1-seitig" ausgewählt wurden, kann automatisches 2-seitiges Kopieren nicht verwendet werden.



So scannen Sie das Original stets im Modus langsamer Scan:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Geräte- Steuerung] → [Original Einzugsmodus] aus.

1

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Langsamer Scan].

Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].



So brechen Sie den Modus langsamer Scan ab:

Berühren Sie die Taste [Langsamer Scan], um das Häkchen zu entfernen.

2

Legen Sie das Original in das Originaleinzugsfach des automatischen Originaleinzugs ein.

▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)



Wenn die Originale zu kräftig eingeschoben werden, können sie verknittert werden und einen Stau verursachen.

3

Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.



ANPASSEN DER AUFLÖSUNG BEIM SCANNEN (AUFLÖSUNG)


Mithilfe dieser Funktion wird die Auflösung beim Scannen des Originals angepasst, sodass je nach Anwendung qualitativ hochwertige oder besonders schnelle Ausgaben möglich sind.



- Vor dem Scannen des Originals muss Auflösung angegeben werden.
- Die Einstellung der Scanauflösung wird nur angewandt, wenn Kopien in voller Größe gemacht werden.

1

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Scanauflösung].

2

Wählen Sie die Auflösung aus.

Die Auflösung kann sowohl für den Originaleinzug als auch für das Vorlagenglas festgelegt werden.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und **[Zurück]**.

3

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

4

Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.



• Scan in hoher Qualität von Originaleinzug

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Param.Einstellungen] → [Scan in hoher Qualität von Originaleinzug]. Beim Kopieren unter Verwendung des automatischen Originaleinzugs kann die Auflösung von 600 x 400 dpi in 600 x 600 dpi (hohe Auflösung) geändert werden. Bei Verwendung der hohen Auflösung werden klein gedruckter Text und dünne Linien deutlicher wiedergegeben, der Scanvorgang dauert jedoch länger. Wenn keine hohe Auflösung gewählt ist, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein, um mit einer Auflösung von 600 x 400 dpi scannen und die höchste Geschwindigkeit erreichen zu können.

- Das Kopierverhältnis muss auf 100% eingestellt werden.
- Wählen Sie keinen Spezialmodus, der das Abbildungsverhältnis ändert.

• Schnellscan von Vorlagenglas

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Param.Einstellungen] → [Schnellscan von Vorlagenglas]. Beim Kopieren unter Verwendung des Vorlagenglases kann die Auflösung von 600 x 600 dpi in 600 x 400 dpi (hohe Geschwindigkeit) geändert werden. Wenn die hohe Geschwindigkeit gewählt ist, wird die Erstkopie schneller erstellt, die Kopie ist jedoch unschärfer. Wenn keine hohe Auflösung gewählt ist, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein, um mit einer Auflösung von 600 x 400 dpi scannen und die höchste Geschwindigkeit erreichen zu können.

- Das Kopierverhältnis muss auf 100% eingestellt werden.
- Wählen Sie keinen Spezialmodus, der das Abbildungsverhältnis ändert.



FUNKTIONEN ZUM HINZUFÜGEN VON TEXT UND BILDERN


DRUCKEN VON DATUMSANGABEN, SEITENZAHLEN UND WASSERZEICHEN(STEMPEL)

Mithilfe dieser Funktion werden auf den Kopien Informationen wie z. B. das "Datum" oder ein "Zeitmarkier." gedruckt, die auf dem Original nicht vorhanden sind. Sie können die folgenden sechs Typen von Informationen drucken:

- Datum
- Seitennr.
- Zeitmarkier.
- Kopien
- Text
- Wasserzeich.

Als Stempel oder Wasserzeichen kann Text gedruckt werden (z. B. "VERTRAULICH" oder "PRIORITÄT"). Als Text können voreingestellte Texte oder beliebige Zeichen gedruckt werden.

Jedes der oben angeführten Elemente kann auf der Kopf- oder Fußzeile der einzelnen Blätter gedruckt werden.



- Überschneidet sich der ausgewählte Stempeltext in einer Position mit dem Stempeltext einer anderen Position, gilt folgende Priorität: Wasserzeichen, rechte Seite, linke Seite, Mitte. Text, der durch Überschneidung nicht sichtbar ist, wird nicht gedruckt.
- Der Text wird unabhängig vom Zoomfaktor oder der Papierformateinstellung in der vordefinierten Schriftgröße gedruckt.
- Der Text wird unabhängig von der Belichtungseinstellung in der vordefinierten Belichtung gedruckt.
- Abhängig vom Papierformat werden einige Druckinhalte möglicherweise abgeschnitten oder etwas aus der ursprünglichen Position verschoben.



Texteinstellung (Stempel) im Druckmenü

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Text-/Bildruck] → [Einstellungen für Text (Stempel)].

Registrieren Sie den voreingestellten Text, der in [Zeitmarkier.] verwendet werden soll.

Wenn [Stempel] mit anderen Funktionen kombiniert wird:

Name der kombinierten Funktion	Druckbetrieb
Rand verschieben	Der Stempeltext wird zusammen mit dem Bild um die jeweilige Randbreite verschoben.
Registerkopie Zentrieren Bild positionieren	Im Gegensatz zu einer Bildkopie, die verschoben werden kann, wird das Bild an der über den Stempel festgelegten Position gedruckt.
Doppelseiten-Kopie Buch teilen Kartenbeilage	Die Stempелеlemente werden für jedes Kopienblatt gedruckt.
N-auf	Die Stempелеlemente werden für jede Originalseite gedruckt.



Name der kombinierten Funktion	Druckbetrieb
Broschüre Buchkopie	Die Stemplelemente werden beim Heften für jede Seite gedruckt.
Deckblatteinfügemodus	Verwenden Sie die Stempleinstellungen, um auszuwählen, ob das Element auf den eingefügten Deck- und Trennblättern gedruckt werden soll oder nicht.

1 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)


2 Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Stempel].

3 Berühren Sie die zu druckende Registerkarte und anschließend das Format.


Das Format der Registerkarte [Text] kann mithilfe des voreingestellten Texts oder über die Softtastatur eingegeben werden.

- ▶ [Auswahl des Formats über die Registerkarte \[Text\] \(Seite 2-103\)](#)



Wenn Sie die Registerkarte  berühren, wird das Anzeigeregister umgeschaltet.

4



Berühren Sie eine Taste der gewünschten Druckposition.

Berühren Sie eine der Tasten [1] bis [6].



- Wenn Sie die Taste [Detail] berühren, können Sie die Einstellungen für die einzelnen Einstellungspositionen festlegen.
- Mit der Taste [Layout] können Sie die Druckposition oder die ausführlichen Einstellungen anzeigen.



- So brechen Sie die Texteingaben ab:
Berühren Sie die Taste [Alle abbrechen].
- So brechen Sie alle Einstellungen ab:
Berühren Sie die Taste [CA].


5

Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.



Auswahl des Formats über die Registerkarte [Text]


Berühren Sie auf der Registerkarte [Direkteingabe] die Taste [Text], um die Softtastatur anzuzeigen. Geben Sie mit der Softtastatur beliebige Zeichen ein.



Auswählen des Formats über voreingestellten Text

Wenn Sie die Taste [Voreing. Text] berühren, können Sie unter den registrierten Formaten das zum Drucken erforderliche auswählen.

Mit der Taste [Speichern/Löschen] können Sie voreingestellten Text bearbeiten, löschen oder speichern.







HINZUFÜGEN EINES REGISTRIERTEN BILDS ZU EINEM ORIGINAL (BENUTZERDEFINIERTES BILD)

Mithilfe dieser Funktion wird dem Original ein auf dem Gerät registriertes Bild hinzugefügt, um eine Kopie zu erstellen. Folgende beide Arten von benutzerdefinierten Bildern sind verfügbar.

- Benutzerdefinierter Stempel (Stempelbild)



- Benutzerdefiniertes Wasserzeichen (Stempelbild mit Wasserzeichen in Graustufen)



Die Kombination mit anderen Funktionen wird in der folgenden Tabelle erläutert.

Kombinierte Funktion	Vorgänge mit benutzerdefinierten Bildern
Rand wechseln	Wird in derselben Weise verschoben wie bei Originalbildern.
Löschen	Erstellt eine gewöhnliche Stempelkopie.
Doppels.-Kopie	Erstellt eine Stempelkopie pro Blatt.
Broschüre	Erstellt eine gewöhnliche Stempelkopie.
Auftragsaufbau	Erstellt eine gewöhnliche Stempelkopie.
Tandemkopie	Abhängig von der Tandemkopie.
Deckblatt- einfügemodus	Abhängig von der Einstellung für das benutzerdefinierte Bild.
Trennseite	Auf den Trennseiten erfolgt kein Ausdruck.
Folientrennblätter	Erstellt eine gewöhnliche Stempelkopie.
N-auf	Erstellt eine Stempelkopie pro Blatt.
Buchkopie	Erstellt eine gewöhnliche Stempelkopie.
Register- kopie	Erstellt unabhängig von der Bildverschiebungseinstellung eine gewöhnliche Stempelkopie.
Kartenbeilage	Erstellt eine Stempelkopie pro Blatt.
Spiegel- Bild	Erstellt eine gewöhnliche Stempelkopie ohne Spiegelbildumkehrung.
S/W Invertiert	Erstellt ein gewöhnliches Bild ohne S/W-Invertierung. Jedoch wird beim Druck auf einen dunklen Hintergrund die folgende Bedingung festgelegt. Kundenspezifischer Stempel: In Weißdarstellung gedruckt Kundenspezifisches Wasserzeichen: Wird ohne Weißdarstellung gedruckt



Kombinierte Funktion	Vorgänge mit benutzerdefinierten Bildern
Randlose Kopie	Erstellt eine gewöhnliche Stempelkopie.
Zentrieren	Erstellt eine gewöhnliche Stempelkopie ohne Zentrierung.
Stempel	Erstellt auf dem Stempelmenü eine Stempelkopie.
Mehrseiten- vergrößerung	Kann nicht kombiniert werden.
Druck Hinter- grundtextur	Erstellt unter einem Musterdruck eine Stempelkopie.
Information für Verfolgung drucken	Erstellt unter dem Druck Information für Verfolgung eine Stempelkopie.
Layout wied.	Kann nicht kombiniert werden.
Bild positionieren	Druckt das Bild unabhängig von der Einstellung für die Bildpositionierung an der ursprünglichen Position.
Buch teilen	Erstellt eine Stempelkopie pro Blatt.



- Bilder müssen vorab über den Druckertreiber auf dem Gerät registriert werden.
▶ [REGISTRIEREN EINES BENUTZERDEFINIERTEN BILDS \(Seite 3-48\)](#)
- Ein benutzerdefiniertes Stempelbild wird nach Blättern und nicht nach Original kopiert. Wenn N-Up ausgewählt wurde, werden die Benutzerstempel für die einzelnen Seitensätze kopiert.
- Benutzerdefinierte Stempel werden im registrierten Format kopiert. Das Format wird auch dann beibehalten, wenn das Kopierverhältnis vergrößert oder verkleinert wird.
- Für die einzelnen Seiten können keine unterschiedlichen benutzerdefinierten Bilder angegeben werden.
- Wenn ein Bild abhängig vom registrierten Format oder der Position über das angegebene Papier hinausragt, wird der Überhang nicht gedruckt.
- Benutzerdefinierte Bilder können mit Tandemkopien kombiniert werden.
Stempelkopien werden ausgeführt, wenn auf dem Haupt- und Client-Gerät ein benutzerdefiniertes Bild mit demselben Dateinamen registriert wurde.
Wenn keine Registrierung erfolgte, wird die Kopie ohne ein benutzerdefiniertes Bild erstellt.



- **Registrieren eines benutzerdefinierten Bilds**
Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Text-/Bildruck] → [Individueller Stempel] oder [Individuelles Wasserzeichen].
- **Registrierung des benutzerspezifischen Bildes deaktivieren**
Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen ein/aus] → [Registrierung des benutzerspezifischen Bildes deaktivieren] aus, und konfigurieren Sie die Einstellung.

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Individuelles Bild].

3

Berühren Sie eine der Tasten [Individueller Stempel] oder [Individuelles Wasserzeichen].


4

Berühren Sie die Taste [Bild], um ein Bild auszuwählen.

Wählen Sie die erforderlichen Miniaturbilder aus.



5



Legen Sie [Seite drucken] oder [Druckposition] fest.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und **[Zurück]**.



- **So brechen Sie die Einstellung für Individuelles Bild ab:**
Berühren Sie die Taste [Off].
- **So brechen Sie alle Einstellungen ab:**
Berühren Sie die Taste [CA].

6

Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.

Informationen zu den Einstellung des individuellen Stempels und Wasserzeichens finden Sie in der folgenden Tabelle.
Für benutzerdefinierte Stempel

Seite drucken	Legen Sie Seite(n) für die Stempelkopie fest. Erste Seite oder alle Seiten
Druckposition	Legen Sie eine Position für die Stempelkopie fest.
Druckwinkel	Legen Sie den Bildwinkel fest. 0 Grad, -90 Grad, 90 Grad oder 180 Grad

Für benutzerdefinierte Wasserzeichen

Druckmuster	Legen Sie das Druckmuster für das Bildwasserzeichen fest. Transparent: Erstellt für die Stempelkopie eine transparente Version des Originalbilds. Überlagerung: Verbirgt das dem Originalbild für die Stempelkopie hinzugefügte Wasserzeichen.
Belichtung	Die Belichtung des Wasserzeichens kann in neun Stufen festgelegt werden.
Seite drucken	Legen Sie Seite(n) für die Stempelkopie fest. Erste Seite oder alle Seiten
Druckposition	Legen Sie eine Position für die Stempelkopie fest.
Druckwinkel	Legen Sie den Bildwinkel fest. 0 Grad, -90 Grad, 90 Grad oder 180 Grad



EINFÜGEN VON DECKBLÄTTERN IN KOPIEN (DECKBLÄTTER/TRENNBLÄTTER)

Mithilfe dieser Funktion wird entsprechend den Vorder- und Rückendeckblättern eines Kopierauftrags ein anderer Papiertyp eingefügt.


Dies ist hilfreich, wenn Sie das Deckblattpapier ändern möchten, um den optischen Eindruck des Ergebnisses zu verbessern.

Konfigurieren Sie gegebenenfalls die Einstellungen für Einzugsbögen.



- Informationen zum Einfügen von Trennblättern finden Sie unter "[EINFÜGEN VON EINZUGSBÖGEN IN KOPIEN \(DECKBLÄTTER/TRENNBLÄTTER\) \(Seite 2-115\)](#)".
- Bei N-Up basiert das Layout auf der ersten Seite und schließt Deckblätter aus.

Kopieren auf ein vorderes Deckblatt und gemeinsames Einfügen mit einem Rückdeckblatt



Beispiele für das Einfügen eines Deckblatts

Im Folgenden werden die Kopierergebnisse dargestellt, wenn die beiden Deckblätter in den vier aufgeführten Kopiermodi in sechs 1-seitige oder drei 2-seitige Originalseiten eingefügt werden.

1-seitige Kopien von 1-seitigen Originalen

Festlegen der Parameter für die einzelnen Deckblätter		Kopierergebnis
Frontdeckblatt	Rückdeckblatt	
Nicht kopiert	Nicht kopiert	<p>Fügt am Anfang und Ende der Kopien Deckblätter ein.</p>
1-seitige Kopie	Nicht kopiert	<p>Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie auf der ersten Originalseite und fügt am Ende der Kopien ein Rückdeckblatt ein.</p>
2-seitige Kopie	Nicht kopiert	<p>Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie auf der ersten und zweiten Originalseite und fügt am Ende der Kopien ein Rückdeckblatt ein.</p>



Festlegen der Parameter für die einzelnen Deckblätter		Kopiererergebnis
Frontdeckblatt	Rückdeckblatt	
Nicht kopiert	1-seitige Kopie	<p>Fügt am Anfang der Kopien ein vorderes Deckblatt ein und erstellt für das Rückdeckblatt eine 1-seitige Kopie auf der sechsten Originalseite.</p>
Nicht kopiert	2-seitige Kopie	<p>Fügt am Anfang der Kopien ein vorderes Deckblatt ein und erstellt für das Rückdeckblatt eine 2-seitige Kopie auf der fünften und sechsten Originalseite.</p>
1-seitige Kopie	1-seitige Kopie	<p>Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie auf der ersten Originalseite und eine 1-seitige Kopie auf der sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.</p>
1-seitige Kopie	2-seitige Kopie	<p>Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie auf der ersten Originalseite und eine 2-seitige Kopie auf der fünften und sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.</p>
2-seitige Kopie	1-seitige Kopie	<p>Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie auf der ersten und zweiten Originalseite und eine 1-seitige Kopie auf der sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.</p>
2-seitige Kopie	2-seitige Kopie	<p>Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie auf der ersten und zweiten Originalseite und eine 2-seitige Kopie auf der fünften und sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.</p>


2-seitige Kopien von 1-seitigen Originalen

Festlegen der Parameter für die einzelnen Deckblätter		Kopiererergebnis
Frontdeckblatt	Rückdeckblatt	
Nicht kopiert	Nicht kopiert	<p>Fügt am Anfang und Ende der Kopien Deckblätter ein.</p>









Festlegen der Parameter für die einzelnen Deckblätter		Kopiererergebnis
Frontdeckblatt	Rückdeckblatt	
1-seitige Kopie	Nicht kopiert	<p>Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie auf der ersten Originalseite und eine 1-seitige Kopie auf der sechsten Originalseite. Fügt Ende der Kopien Deckblätter ein.</p>
2-seitige Kopie	Nicht kopiert	<p>Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie auf der ersten und zweiten Originalseite und fügt am Ende der Kopien ein Rückdeckblatt ein.</p>
Nicht kopiert	1-seitige Kopie	<p>Fügt am Anfang der Kopien ein vorderes Deckblatt ein und erstellt für das Rückdeckblatt eine 1-seitige Kopie auf der sechsten Originalseite. Es wird eine 1-seitige Kopie der fünften Originalseite erstellt.</p>
Nicht kopiert	2-seitige Kopie	<p>Fügt am Anfang der Kopien ein vorderes Deckblatt ein und erstellt für das Rückdeckblatt eine 2-seitige Kopie auf der fünften und sechsten Originalseite.</p>
1-seitige Kopie	1-seitige Kopie	<p>Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie auf der ersten Originalseite und eine 1-seitige Kopie auf der sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.</p>
1-seitige Kopie	2-seitige Kopie	<p>Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie auf der ersten Originalseite und eine 2-seitige Kopie auf der fünften und sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.</p>
2-seitige Kopie	1-seitige Kopie	<p>Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie auf der ersten und zweiten Originalseite und eine 1-seitige Kopie auf der sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt. Es wird eine 1-seitige Kopie der fünften Originalseite erstellt.</p>



Festlegen der Parameter für die einzelnen Deckblätter		Kopiererergebnis
Frontdeckblatt	Rückdeckblatt	
2-seitige Kopie	2-seitige Kopie	 <p>Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie auf der ersten und zweiten Originalseite und eine 2-seitige Kopie auf der fünften und sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.</p>

1-seitige Kopien von 2-seitigen Originalen

Festlegen der Parameter für die einzelnen Deckblätter		Kopiererergebnis
Frontdeckblatt	Rückdeckblatt	
Nicht kopiert	Nicht kopiert	 <p>Fügt am Anfang und Ende der Kopien Deckblätter ein.</p>
1-seitige Kopie	Nicht kopiert	 <p>Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie auf der ersten Originalseite und fügt am Ende der Kopien ein Rückdeckblatt ein.</p>
2-seitige Kopie	Nicht kopiert	 <p>Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie auf der ersten und zweiten Originalseite und fügt am Ende der Kopien ein Rückdeckblatt ein.</p>
Nicht kopiert	1-seitige Kopie	 <p>Fügt am Anfang der Kopien ein vorderes Deckblatt ein und erstellt für das Rückdeckblatt eine 1-seitige Kopie auf der sechsten Originalseite.</p>
Nicht kopiert	2-seitige Kopie	 <p>Fügt am Anfang der Kopien ein vorderes Deckblatt ein und erstellt für das Rückdeckblatt eine 2-seitige Kopie auf der fünften und sechsten Originalseite.</p>
1-seitige Kopie	1-seitige Kopie	 <p>Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie auf der ersten Originalseite und eine 1-seitige Kopie auf der sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.</p>








Festlegen der Parameter für die einzelnen Deckblätter		Kopierergebnis
Frontdeckblatt	Rückdeckblatt	
1-seitige Kopie	2-seitige Kopie	<p>Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie auf der ersten Originalseite und eine 2-seitige Kopie auf der sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.</p>
2-seitige Kopie	1-seitige Kopie	<p>Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie auf der ersten und zweiten Originalseite und eine 1-seitige Kopie auf der sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.</p>
2-seitige Kopie	2-seitige Kopie	<p>Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie auf der ersten und zweiten Originalseite und eine 2-seitige Kopie auf der fünften und sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.</p>

2-seitige Kopien von 2-seitigen Originalen

Festlegen der Parameter für die einzelnen Deckblätter		Kopierergebnis
Frontdeckblatt	Rückdeckblatt	
Nicht kopiert	Nicht kopiert	<p>Fügt am Anfang und Ende der Kopien Deckblätter ein.</p>
1-seitige Kopie	Nicht kopiert	<p>Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie auf der ersten Originalseite und fügt am Ende der Kopien ein Rückdeckblatt ein. * Die zweite Originalseite wird nicht kopiert.</p>
2-seitige Kopie	Nicht kopiert	<p>Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie auf der ersten und zweiten Originalseite und fügt am Ende der Kopien ein Rückdeckblatt ein.</p>
Nicht kopiert	1-seitige Kopie	<p>Fügt am Anfang der Kopien ein vorderes Deckblatt ein und erstellt für das Rückdeckblatt eine 1-seitige Kopie auf der sechsten Originalseite. * Die fünfte Originalseite wird nicht kopiert.</p>



Festlegen der Parameter für die einzelnen Deckblätter		Kopierergebnis
Frontdeckblatt	Rückdeckblatt	
Nicht kopiert	2-seitige Kopie	 <p>Fügt am Anfang der Kopien ein vorderes Deckblatt ein und erstellt für das Rückdeckblatt eine 2-seitige Kopie auf der fünften und sechsten Originalseite.</p>
1-seitige Kopie	1-seitige Kopie	 <p>Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie auf der ersten Originalseite und eine 1-seitige Kopie auf der sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt. Die zweite und fünfte Originalseite wird nicht kopiert.</p>
1-seitige Kopie	2-seitige Kopie	 <p>Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie auf der ersten Originalseite und eine 2-seitige Kopie auf der fünften und sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt. * Die zweite Originalseite wird nicht kopiert.</p>
2-seitige Kopie	1-seitige Kopie	 <p>Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie auf der ersten und zweiten Originalseite und eine 1-seitige Kopie auf der sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt. * Die fünfte Originalseite wird nicht kopiert.</p>
2-seitige Kopie	2-seitige Kopie	 <p>Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie auf der ersten und zweiten Originalseite und eine 2-seitige Kopie auf der fünften und sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.</p>



- Legen Sie vor der Verwendung der Deckblätter/Trennseiten-Funktion Einzugsbögen in das Fach ein.
- Legen Sie bei der Auswahl der Deckblätter/Trennseiten-Funktion die Originale in das Originaleinzugsfach ein, und wählen Sie 1- oder 2-seitiges Kopieren sowie anschließend die Anzahl der Kopien und alle weiteren Kopiereinstellungen aus. Führen Sie nach Abschluss der Einstellungen das Verfahren für die Auswahl von Deckblättern/Trennseiten durch.
- Für jedes vordere oder Rückdeckblatt kann jeweils ein Blatt eingelegt werden.
- Das Vorlagenglas kann für diese Funktion nicht verwendet werden.



- Wenn 2-seitige Originale 2-seitig kopiert werden, kann zwischen die Vorder- und Rückseite des Originals kein Einzugsbogen eingefügt werden.
- Diese Funktion kann nicht gemeinsam mit der Sattelheftung verwendet werden.
- Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn "Deckblatteinfügemodus" im "Einstellungen" deaktiviert ist.



Deaktivieren des Deckblatteinfügemodus

Deaktiviert die Funktion für Deckblätter/Trennblätter.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs-Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Deaktivieren des Deckblatteinfügemodus].



1


Legen Sie das Original in das Originaleinzugsfach des automatischen Originaleinzugs ein.

► [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)

2

Berühren Sie die Tasten [Sonstiges] und anschließend die Taste [Deckblatteinfügemodus].


3



Berühren Sie die Taste [Frontdeckblatt] und anschließend die Taste [On].


Berühren Sie beim Einlegen eines Rückdeckblatts die Registerkarte [Rückdeckblatt] und anschließend die Taste [On].

4



Berühren Sie die Taste [Ändern].

5



Konfigurieren Sie die Kopiereinstellung für ein vorderes Deckblatt.

Wenn nur ein Deckblatt eingefügt wird, berühren Sie die Taste [Keine Kopie erst.].

Wenn Sie die Taste [2-seitige Kopie] auswählen, berühren Sie die Taste [Buch] oder [Broschüre] für die Bindung des Deckblatts.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und [Zurück].



So ändern Sie das Einzugsfach für das Deckblatt:

Berühren Sie die Taste [Papier-Kass. einstellen], um das Fenster für die Auswahl des Eingabefachs anzuzeigen. Berühren Sie im Fenster für die Auswahl des Eingabefachs die Taste [Papierkassette] für [Frontdeckblatt] oder [Rückdeckblatt].

Weitere Informationen finden Sie unter "[AUSWAHL DES PAPIERFACHS FÜR DAS KOPIEREN \(Seite 2-11\)](#)".



- Wenn auf das Deckblatt kopiert werden soll, dürfen keine Etiketten, Transparentfolien und Registerseiten verwendet werden. Registerseiten können eingefügt werden, wenn auf diese nicht kopiert wird.
- **So brechen Sie das Einfügen von Deckblättern ab:**
Berühren Sie die Taste [Off].
- **Zum gleichzeitigen Löschen der Einstellung für vordere Abdeckung, hintere Abdeckung und Einzugsbogen:**
Berühren Sie die Taste [Alle abrechnen].
- **So brechen Sie alle Einstellungen ab:**
Berühren Sie die Taste [CA].

6

Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.




EINFÜGEN VON EINZUGSBÖGEN IN KOPIEN (DECKBLÄTTER/TRENNBLÄTTER)

Mithilfe dieser Funktion wird für eine bestimmte Seite ein Blatt Papier als Einzugsbogen hinzugefügt. Es gibt zwei Arten von Einzugsbögen. Die Einzugspositionen können angegeben werden. Fügen Sie gegebenenfalls Deckblätter ein.



Informationen zum Einfügen von Deckblättern finden Sie unter "[EINFÜGEN VON DECKBLÄTTERN IN KOPIEN \(DECKBLÄTTER/TRENNBLÄTTER\) \(Seite 2-107\)](#)".

Beispiel: Fügen Sie im Anschluss an Seite 3 A und nach Seite 5 B ein.





Beispiele für das Einfügen von Bögen

Anhand der folgenden Beispiele werden die Kopiererergebnisse für das Einfügen von Einzugsbögen in sechs 1-seitige Originale oder drei 2-seitige Originale mithilfe der zwei Kopiermodi dargestellt.







Kopieren eines 1-seitigen Originals

Einstellungsbedingungen für Einzugsbögen	Kopiererergebnis	
	Fügen Sie im 1-seitigen Kopiermodus einen Einzugsbogen ein.	Fügen Sie im 2-seitigen Kopiermodus einen Einzugsbogen ein.
Nicht kopiert	<p>Fügt zwischen den zweiten und dritten Seiten der Kopien einen Einzugsbogen ein.</p>	
1-seitige Kopie	<p>Erstellt eine 1-seitige Kopie der dritten Originalseite auf einem Einzugsbogen.</p>	



Einstellungsbedingungen für Einzugsbögen	Kopierergebnis	
	Fügen Sie im 1-seitigen Kopiermodus einen Einzugsbogen ein.	Fügen Sie im 2-seitigen Kopiermodus einen Einzugsbogen ein.
2-seitige Kopie	 <p>Erstellt eine 2-seitige Kopie der dritten und vierten Originalseite auf einem Einzugsbogen.</p>	

Kopieren eines 2-seitigen Originals

Einstellungsbedingungen für Einzugsbögen	Kopierergebnis	
	Fügen Sie im 1-seitigen Kopiermodus einen Einzugsbogen ein.	Fügen Sie im 2-seitigen Kopiermodus einen Einzugsbogen ein.
Nicht kopiert	 <p>Fügt zwischen den zweiten und dritten Seiten der Kopien einen Einzugsbogen ein.</p>	
1-seitige Kopie	 <p>Erstellt eine 1-seitige Kopie der dritten Originalseite auf einem Einzugsbogen.</p>	 <p>* Die vierte Originalseite wird nicht kopiert.</p>
2-seitige Kopie	 <p>Erstellt eine 2-seitige Kopie der dritten und vierten Originalseite auf einem Einzugsbogen.</p>	



- Legen Sie vor der Verwendung der Deckblätter/Trennseiten-Funktion Einzugsbögen in das Fach ein.
- Legen Sie bei der Auswahl der Deckblätter/Trennseiten-Funktion die Originale in das Originaleinzugsfach ein, und wählen Sie 1- oder 2-seitiges Kopieren sowie anschließend die Anzahl der Kopien und alle weiteren Kopiereinstellungen aus. Führen Sie nach Abschluss der Einstellungen das Verfahren für die Auswahl von Deckblättern/Trennseiten durch.
- Das Format des Einzugsbogens muss dem des Kopierpapiers entsprechen.
- Es können bis zu 100 Einzugsbögen eingefügt werden.



- Das Vorlagenglas kann für diese Funktion nicht verwendet werden.
- Beachten Sie, dass für eine Seite zwei Einzugsbögen eingefügt werden können.
- Wenn 2-seitige Originale 2-seitig kopiert werden, kann zwischen die Vorder- und Rückseite des Originals kein Einzugsbogen eingefügt werden.
- Diese Funktion kann nicht gemeinsam mit der Sattelheftung verwendet werden.
- Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn die Deckblätter/Trennseiten-Funktion im "Einstellungen (Administrator)" deaktiviert ist.



Deaktivieren des Deckblatteinfügemodus

Deaktiviert die Funktion für Deckblätter/Trennblätter.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs-Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Deaktivieren des Deckblatteinfügemodus].



1

Legen Sie das Original in das Originaleinzugsfach des automatischen Originaleinzugs ein.

▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)

2

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Deckblatteinfügemodus].

3


Berühren Sie die Taste [Blatt einlegen].

4

Berühren Sie die Taste [Einzug Typ A] und dann die Taste Seitenanzeige-Taste für das Einfügen.

Die Einstellungen für den Einzugstyp B bis H sind identisch mit denen für Typ A.

5



Geben Sie mit den Zifferntasten die Seitenzahl ein, bei der ein Einzugsbogen eingefügt werden soll, und berühren Sie die Taste [Eingabe].

Die Gesamtzahl der Einzugsbögen wird neben der Taste [Eingabe] angezeigt. Wiederholen Sie diese Schritte für die Anzahl der Einzugsbögen.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und [Zurück].



• Wenn eine falsche Seitenzahl für das Einfügen angegeben wurde:


Berühren Sie die Taste [Seitenansicht], und ändern Sie die Seite.

▶ [PRÜFEN, BEARBEITEN UND LÖSCHEN DES SEITENLAYOUTS VON DECKBLÄTTERN UND EINZUGSBÖGEN \(SEITENANSICHT\) \(Seite 2-119\)](#)

• So brechen Sie Einzugsbögen ab:

Berühren Sie die Taste [Alle abbrechen].


6



Berühren Sie die Taste [Ändern].



7



Wenn nur der Einzugsbogen A eingefügt wird, berühren Sie die Taste **[Keine Kopie erst.]**.

Berühren Sie beim Kopieren des Einzugsbogens A die Taste [Einseitig] oder [2-seit. Kopie].

Wenn Sie die Taste [2-seit. Kopie] auswählen, berühren Sie die Taste [Buch] oder [Broschüre] für die Bindung der Trennblätter.

Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.



• So ändern Sie einen Einzugsbogen:

Berühren Sie die Taste [Papierkassette], und wählen Sie das Fach mit den eingelegten Einzugsbögen aus.

• Um auf Registerseiten zu kopieren, berühren Sie die Taste [Registerkopie].

► [KOPIEREN VON BESCHRIFTUNGEN AUF REGISTERSEITEN \(REGISTERKOPIE\) \(Seite 2-122\)](#)



• Wenn beide Seiten eines Einzugsbogens kopiert werden, können zum Einfügen keine Etiketten, Transparentfolien oder Registerseiten verwendet werden. Registerseiten können eingefügt werden, wenn auf diese nicht kopiert wird.

• So brechen Sie alle Einstellungen ab:

Berühren Sie die Taste [CA].

8

Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.




PRÜFEN, BEARBEITEN UND LÖSCHEN DES SEITENLAYOUTS VON DECKBLÄTTERN UND EINZUGSBÖGEN (SEITENANSICHT)

- Die Bearbeitungsinhalte für registrierte Deckblätter und Einzugsbögen unterscheiden sich wie im Folgenden dargestellt.
- Für das "Deckblatt" können Einstellungen wie z. B. die Papierart, Kopieren/Nicht kopieren, 1-seitig und 2-seitig geändert werden.
 - Beim "Blatt einlegen" kann lediglich die Seitenzahl geändert werden, an der ein Trennblatt eingefügt werden soll.

1 Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Deckblatteinfügemodus].

2




Berühren Sie die Taste [Seitenansicht].



Wenn die Einstellungen für das Deckblatt oder den Einzugsbogen nicht konfiguriert wurden, wird die Taste [Seitenansicht] angezeigt.

3



Prüfen Sie die Seitenansicht.

Um den Auftrag nach dem Ändern der Seitenansicht zu beenden, berühren Sie die Taste **OK**. Berühren Sie die entsprechenden Tasten, um zu bearbeiten oder zu löschen. Berühren Sie zum Löschen die Taste [Löschen]. Berühren Sie zum Bearbeiten die Taste [Ändern]. Wenn Sie das aufeinander folgende Einfügen von verschiedenen Arten von Trennblättern auf derselben Seite einstellen, können Sie [Einfügereihenf. ersetzen] im Aktionsfeld berühren, um die Reihenfolge zu ändern.

4

Ändern Sie die Einstellungen für das Deckblatt oder den Einzugsbogen.


Für das Deckblatt kann der Kopiermodus geändert werden. Sie können die Seitenzahl ändern, an der ein Einzugsbogen hinzugefügt werden soll. Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste **OK** mehrmals, um zum Bildschirm [Sonstiges] zurückzukehren. Berühren Sie anschließend die Taste [Zurück].



EINFÜGEN VON EINZUGSBÖGEN ZWISCHEN TRANSPARENTFOLIEN (FOLIEN TRENNBLÄTTER)

Beim Kopieren auf Transparentfolien können die Blätter aufgrund von statischer Aufladung aneinander kleben. Mit der Funktion für Folientrennblätter kann automatisch zwischen jeweils zwei Transparentfolien ein Blatt Papier eingefügt werden, so dass die Blätter einfach zu handhaben sind.

Auf die Trennblätter kann auch kopiert werden.



Beim zweiseitigen Kopieren kann nur der Modus "2-seitig→1-seitig" verwendet werden.



- Die Anzahl der Kopien kann in diesem Modus nicht gewählt werden.
- Transparentfolie kann in den manuellen Einzug und in Fach 4 eingelegt werden.

1

Legen Sie die Transparentfolie in den manuellen Einzug oder in Fach 4 ein.

Wenn Sie den manuellen Einzug verwenden, legen Sie das Papier mit der Druckseite nach unten ein. Wenn Sie Fach 4 verwenden, legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben ein.

- ▶ [KOPIEREN MIT DEM MANUELLEN EINZUG \(Seite 2-33\)](#)
- ▶ [LADEN VON PAPIER IN DAS FACH 3/4 \(Seite 1-112\)](#)

2

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.


- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

3

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Folientrennblätter].



4



Berühren Sie die Taste [On].

Wenn auf den Trennblättern kopiert werden soll, berühren Sie das Kontrollkästchen [Auch Kopien von Trennblättern machen], um dieses auf zu setzen. Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und [Zurück].



- **So beenden Sie die Einstellungen für Folientrennblätter:**
Berühren Sie die Taste [Off].
- **So brechen Sie alle Einstellungen ab:**
Berühren Sie die Taste [CA].

5


Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.



FUNKTIONEN FÜR SPEZIELLE ZWECKE

KOPIEREN VON BESCHRIFTUNGEN AUF REGISTERSEITEN (REGISTERKOPIE)

Legen Sie eine Registerseite in den manuellen Einzug ein, und kopieren Sie auf ein Register.
Bereiten Sie für die Registerbeschriftungen geeignete Originale vor.









Bereiten Sie Originale vor, die den Registerseitenpositionen entsprechen.







Das Bild wird um die Breite der Registerseiten verschoben.

Beziehung zwischen den Originalen und den Registerseiten

Registerkopien mit linker Bindung

Originale	Einlegen der Originale	Einlegen von Registerseiten
<p>Originale</p>  <p>Fertiges Bild</p> 	<p>Originaleinzugfach</p>  <p>Legen Sie die Originale so ein, dass die Seite ohne Registerseitentext zuerst eingezogen wird.</p>	<p>Manueller Einzug</p>  <p>Seite 2</p> <p>Legen Sie die Registerseiten so ein, dass die Registerseite auf dem ersten Bogen auf Sie zeigt.</p>
	<p>Vorlagenglas</p>  <p>So einlegen, dass die Seite mit dem Registerseitentext links ausgerichtet ist.</p>	<p>Fach 4</p>  <p>Seite 1</p> <p>Legen Sie das erste Blatt der Registerseiten so ein, dass das Register von Ihnen weg zeigt.</p>

**Registerkopien mit rechter Bindung**

Originale	Einlegen der Originale	Einlegen von Registerseiten
<p>Originale</p>  <p>Fertiges Bild</p> 	<p>Originaleinzugfach</p>  <p>Legen Sie die Originale so ein, dass die Seite ohne Registerseitentext zuerst eingezogen wird.</p> <p>Vorlagenglas</p>  <p>So einlegen, dass die Seite mit dem Registerseitentext links ausgerichtet ist.</p>	<p>Manueller Einzug</p>  <p>Legen Sie die Registerseiten so ein, dass die Registerseite auf dem ersten Bogen von Ihnen weg zeigt.</p> <p>Fach 4</p>  <p>Legen Sie das erste Blatt der Registerseiten so ein, dass das Register zu Ihnen hin zeigt.</p>



Vor dem Scannen des Originals muss Registerkopie angegeben werden.


**So ändern Sie die Standardbildverschiebung für Registerkopien:**

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Param.Ein- Stellungen] → [Registerseiten-Grund- Kopiereinstellung] aus.
Wählen Sie einen Wert von 0 mm (0") bis 20 mm (1") in Schritten von 1 mm (1/8").

1**Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Register-Kopie].****2****Berühren Sie die Taste [On].**



3




Stellt eine Bildverschiebungsweite (Registerweite) ein.

- Berühren Sie die numerische Wertanzeige für den Bereich der Bildverschiebung, und geben Sie eine Verschiebungsweite über die Zifferntasten ein.
- Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und [Zurück].



So brechen Sie die Registerkopien ab:
Berühren Sie die Taste [Off].

4



Legen Sie die Registerseiten ein.

Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach unten in den manuellen Einzug ein.

Legen Sie das Papier so ein, dass die Seiten mit den Registern zuletzt eingezogen werden.

Konfigurieren Sie nach dem Einlegen der Registerseiten den manuellen Einzug wie unter "[KOPIEREN MIT DEM MANUELLEN EINZUG \(Seite 2-33\)](#)" beschrieben.



Das Papierformat der Registerseiten darf höchstens die Breite von A4 (210 mm) + 20 mm aufweisen (oder 8-1/2" x 11" (8-1/2") plus 5/8").

5

Legen Sie das Original ein und drücken Sie die Taste [Vorschau].

Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)



So brechen Sie alle Einstellungen ab:
Berühren Sie die Taste [CA].


6

Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.



ERSTELLEN EINER KOPIE IM POSTERFORMAT (MEHR-SEITEN VERGRÖßERUNG)

Mithilfe dieser Funktion wird ein vergrößertes Originalbild separat auf mehrere Blätter kopiert.



- Sie müssen zuerst Mehr-Seiten Vergrößerung wählen, bevor Sie das Original scannen.
- Legen Sie ein Original auf das Vorlagenglas.
- Wenn Mehr-Seiten Vergrößerung ausgewählt ist, wird die Bildausrichtung auf vertikal geändert.
- Überlagerung von Bildbereichen
 - Die einzelnen Kopien werden jeweils mit einem Rand versehen.
 - Der Überlagerungsbereich der Kopien wird jeweils an den Vorder- und Rückkanten der einzelnen Kopien erstellt.
- Das Papierformat, die Anzahl der für das vergrößerte Format erforderlichen Blätter und das Verhältnis werden abhängig vom Original- und Vergrößerungsformat automatisch ausgewählt. (Das Papierformat und Verhältnis können nicht manuell ausgewählt werden.)

1

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Mehr-Seiten Vergrößerung].


2

Wählen Sie die Registerkarte [AB] oder [Inch] aus, um das Originalformat für die Vergrößerung auf Posterformat auszuwählen, und berühren Sie die Taste, die dem Originalformat entspricht.

Wenn Sie die Taste für das Originalformat berühren, werden die Tasten mit den verfügbaren Optionen für das Vergrößerungsformat, das Kopierpapierformat und die Anzahl an Blättern angezeigt.



3



Berühren Sie die Taste für das Format, auf das das Original vergrößert werden soll.

Die Bildausrichtung wird angezeigt.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und **[Zurück]**.



Setzen Sie beim Drucken des Kopierbilds und des Randrahmens das Kontrollkästchen [Einfügepositionsmarkierung drucken] auf .



• **So beenden Sie die Einstellung Mehr-Seiten Vergrößerung:**

Berühren Sie die Taste **[Löschen]**.

Obwohl die Einstellung Mehr-Seiten Vergrößerung abgebrochen wird, bleibt das automatisch ausgewählte Verhältnis gültig.

• **So setzen Sie das Verhältnis auf 100 % zurück:**

Berühren Sie im Ausgangsbildschirm die Taste **[Zoomfaktor]**, um das Verhältnismenü anzuzeigen, und berühren Sie die Taste **[100%]**.

4

Legen Sie das Original entsprechend der angezeigten Ausrichtung auf das Vorlagenglas.

5

Berühren Sie die Taste **[Start], um den Kopiervorgang zu starten.**




KOPIEREN EINES SPIEGELBILDS (SPIEGELBILD)

Mithilfe dieser Funktion werden Kopien erstellt, indem das Original in ein Spiegelbild verkehrt wird.



Originale



Spiegel-Bild-Kopie



Aktivieren Sie die Funktion "Spiegelbild", bevor Sie ein Original scannen.

1

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Spiegel- Bild].

Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].



So brechen Sie alle Spiegelbildeinstellungen ab:

Berühren Sie die Taste [Spiegel- Bild], um das Häkchen zu entfernen.

2

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)

▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

3

Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.



FUNKTIONEN ZUM ANPASSEN DER AUSGABE UND DER DICHTEN


INVERTIEREN VON SCHWARZ UND WEISS IN EINER KOPIE (S/W INVERTIERT)

Mit dieser Funktion können Sie Schwarz und Weiß in einer Kopie umkehren, um ein Negativ zu erstellen. Diese Funktion kann lediglich für Schwarzweiß-Kopien verwendet werden.

Originale mit großen schwarzen Bereichen (für die große Tonermengen erforderlich sind) können mit Hilfe von invertierten Schwarzweißwerten kopiert werden, um den Tonerverbrauch zu verringern.



Originale



S/W Invertiert-Kopie



- Vor dem Scannen des Originals muss S/W Invertiert angegeben werden.
- Wenn diese Funktion gewählt ist, wird die Einstellung "Belichtungs-/Originaltyp" für die Belichtungskorrektur automatisch in "Text" geändert.
- Diese Funktion ist in einigen Ländern und Regionen nicht verfügbar.

1

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [S/W Invertiert].

Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.
Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].



So brechen Sie die Einstellung S/W Invertiert ab:
Berühren Sie die Taste [S/W Invertiert], um das Häkchen zu entfernen.

2

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)



So brechen Sie alle Einstellungen ab:
Berühren Sie die Taste [CA].

3

Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.



EINFACHE ANPASSUNG DER BILDQUALITÄT (SCHNELLE ANPASSUNG BILDQUALITÄT)

Sie können die Dichte und Umrisse des Bildes und Text einfach anpassen.






Sie müssen "Schnelle Anpassung Bildqualität" wählen, bevor Sie das Original scannen.


1

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Schnelle Anpassung Bildqualität].

2



Berühren Sie die Taste   oder verschieben Sie den Schieberegler, um die Bildqualität anzupassen.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten  und [Zurück].



So brechen Sie die Einstellung Schnelle Anpassung Bildqualität ab:

Berühren Sie die Taste [Off].

3

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)

▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)



So brechen Sie alle Einstellungen ab:

Berühren Sie die Taste [CA].


4

Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.



ANPASSEN DER SCHÄRFE EINES BILDES (SCHÄRFE)


Mithilfe dieser Funktion wird die Schärfe angepasst, um ein schärferes oder weiches Bild zu erhalten.



Vor dem Scannen des Originals muss Schärfe angegeben werden.

1

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Schärfe].

2

Berühren Sie die Taste $-$ $+$, oder verschieben Sie den Schieberegler, um die Schärfe anzupassen.

Wählen Sie [schärfer] für schärfere Umrisse oder [Weniger scharf] für weichere Umrisse.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und [Zurück].



So beenden Sie die Einstellung Schärfe:

Berühren Sie die Taste [Off].

3

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)

▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)



So brechen Sie alle Einstellungen ab:

Berühren Sie die Taste [CA].


4

Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.



ANPASSEN DES DICHTEBEREICHS FÜR DIE KOPIE (GRAUBALANCE)

Sie können den Ton und die Dichte von Kopien anpassen.
Die Dichte ist in drei Bereiche geteilt, für die Sie jeweils die Dichte einstellen können.
Wenn nötig, können Sie auch alle drei Dichtebereiche gleichzeitig anpassen.



Vor dem Scannen des Originals muss der Graubgleich angegeben werden.




So ändern Sie die Graubgleichseinstellung:
Zum Ändern der Einstellung wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" → [Systemeinstellungen] → [Bildqualitätsanpassung] → [Bildqualität Kopie] → [Graubalance].

1

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Graubalance].

2



Berühren Sie die Taste oder verschieben Sie den Schieberegler, um den Graubgleich anzupassen.

- Um jeden Bereich anzupassen, setzen Sie das Häkchen neben [In einem Schritt einstellen] auf .
- Um den Schieberegler einzeln mit den Tasten **- +** anzupassen, berühren Sie den Schieberegler, den Sie anpassen möchten, und berühren Sie die Tasten **- +**.



So setzen Sie den Graubgleich der aktuellen Registerkarte auf die Standardbalance zurück:

Berühren Sie die Taste [Zurücksetzen].
Die Werte aller momentan ausgeführten Abstufungen werden auf die Standardwerte für den Graubgleich zurückgesetzt.
Die Standardwerte sind die Werte, die Sie unter "Einstellungen (Administrator)" → [Systemeinstellungen] → [Bildqualitätsanpassung] → [Bildqualität Kopie] → [Graubalance] eingestellt haben.

3

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

4

Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.



NÜTZLICHE KOPIERFUNKTIONEN


KOPIEREN UNTERBRECHEN

Mithilfe dieser Funktion wird ein derzeit bearbeiteter Auftrag unterbrochen und stattdessen das beim Unterbrechen des Druckens angegebene Original gedruckt.

Wenn das Gerät mit dem Drucken eines anderen Auftrags oder einem langen Kopiervorgang ausgelastet ist, können Sie diesen kurzzeitig unterbrechen, um eine dringende Kopie zu erstellen.



- Die Taste [Unterbrechung] erscheint nicht, während ein Original gescannt wird.
- Abhängig von den Einstellungen für den laufenden Auftrag wird die Taste [Unterbrechung] möglicherweise nicht angezeigt.
- Kopieren unterbrechen kann nicht in Verbindung mit den folgenden Funktionen verwendet werden: Auftrag erstellen, Tandemkopie, Buchkopie, Kartenbeilage, Mehr-Seiten Vergrößerung, Originalzählung, Probedruck, Einstellungsvorschau und Buch teilen.
- Wenn Sie das Vorlagenglas für die Funktion Kopieren unterbrechen benutzen, können Sie nicht die Broschüre-, Deckblätter/Trennblätter-Funktion oder N-Up-Einstellung auswählen.
Wenn eine dieser Funktionen erforderlich ist, sollte der automatische Originaleinzug verwendet werden.

1

Berühren Sie die Taste [Unterbrechung].

Das Unterbrechungsmodusfenster wird angezeigt.



Wenn eine Benutzerauthentifizierung festgelegt wurde:

Berühren Sie die Taste [Unterbrechung], um das Fenster für die Benutzerauthentifizierung anzuzeigen. Geben Sie den Anmeldenamen und das Passwort ein, um die Benutzerauthentifizierung durchzuführen.

2

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

3

Konfigurieren Sie die Kopiereinstellungen.



Um Kopieren unterbrechen abubrechen, berühren Sie die Taste [Abbrechen].



4

Berühren Sie die Taste [Start], um den eingeschobenen Kopiervorgang zu starten.

Wenn der eingeschobene Auftrag beendet ist, wird der unterbrochene Auftrag fortgesetzt.



Beim Verwenden der Funktion Kopieren unterbrechen wird keine Vorschau des gescannten Originals angezeigt.



DATENVERSAND WÄHREND DES KOPIERVORGANGS

Mit dieser Funktion können Sie während eines Kopiervorgangs ein Fax oder eine E-Mail mit Bildanhang versenden oder Daten im Netzwerkordner speichern.



Dazu müssen Sie zuvor das Ziel im Adressbuch speichern.

▶ [ADRESSBUCH \(Seite 1-145\)](#)

Die Fax- und Bild senden-Übertragung startet nach dem Kopiervorgang, und die gleichen Einstellungen wie beim Kopieren werden auch für die Übertragung verwendet.

Jedoch können einige Funktionen zu Abweichungen gegenüber dem Kopierergebnis führen.



Senden beim Kopieren deaktivieren


Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Senden beim Kopieren deaktivieren].

1

Berühren Sie die Taste [Detail], um in den normalen Modus zu wechseln.


▶ [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

2



Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Senden sowie drucken].

3



Wählen Sie einen Empfänger aus dem Adressbuch aus.

▶ [ADRESSBUCHBILDSCHIRM \(Seite 1-146\)](#)

Nachdem Sie den Empfänger ausgewählt haben, berühren Sie die Taste [Adresse eingeben].



• Sie können nicht die Softtastatur zur Eingabe einer Adresse verwenden. Wenn Sie den Empfänger nicht im Adressbuch finden, müssen Sie ihn zuerst dort eintragen.

• Eine Internet-Fax-Adresse kann nicht ausgewählt werden.

4

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)

▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)



5

Nehmen Sie alle erforderlichen Kopiereinstellungen vor.

Diese Kopiereinstellungen werden für die Faxübertragung verwendet. Jedoch sind je nach verwendeter Funktion manche Einstellungen eventuell nicht verfügbar.



Um eine Vorschau des gescannten Originals zu sehen, berühren Sie die Taste [Vorschau].

6

Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.

Nach dem Kopiervorgang beginnt die Übertragung.



Nach dem Kopiervorgang können Sie keine Vorschau der Einstellungen vor der Übertragung aufrufen.



KOPIERAUFTRÄGE

Wenn Sie die Taste für die Auftragsstatusanzeige berühren, erscheint eine Auftragsliste. Um den Status eines Kopierauftrags zu prüfen, berühren Sie die Registerkarte [Drucken].

Wenn Sie Aufträge anhalten, löschen oder eine priorisierte Verarbeitung einstellen möchten, finden Sie weitere Informationen auf den folgenden Seiten:

- ▶ [STOPPEN/LÖSCHEN EINES IN BEARBEITUNG BEFINDLICHEN ODER RESERVIERTEN AUFTRAGS \(Seite 1-137\)](#)
- ▶ [PRIORISIERTE VERARBEITUNG EINES RESERVIERTEN AUFTRAGS \(Seite 1-138\)](#)
- ▶ [ÜBERPRÜFEN EINES RESERVIERTEN ODER EINES IN BEARBEITUNG BEFINDLICHEN AUFTRAGS \(Seite 1-140\)](#)
- ▶ [PRÜFEN ABGESCHLOSSENER AUFTRÄGE \(Seite 1-141\)](#)





PROGRAMME

Programme werden vom Anfangsbildschirm des normalen Modus eingestellt.

▶ [AUSWÄHLEN DES KOPIERMODUS \(Seite 2-4\)](#)



Programme können nicht im einfachen Modus gespeichert werden.



Registrierung deaktivieren/Programm löschen

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Registrierung deaktivieren/Programm löschen].

Diese Einstellung dient zum Unterbinden des Löschens und Änderns von in Auftragsprogrammen gespeicherten Kopiereinstellungen.

SPEICHERN EINES PROGRAMMS


Mithilfe dieser Funktion werden mehrere Kopiereinstellungen gemeinsam als Programm gespeichert. Das gespeicherte Programm kann mit einem einfachen Bedienvorgang abgerufen werden.

Informationen zum Abrufen eines Programms finden Sie unter "[ABRUFEN EINES PROGRAMMS \(Seite 2-139\)](#)".

Beispiel: CAD-Zeichnungen im Format A3 (11" x 17") werden monatlich zu Archivierungszwecken mit den folgenden Einstellungen gespeichert:

- Die CAD-Zeichnungen im A3-Format (11" x 17") werden auf A4 (8-1/2" x 11") verkleinert.
- Um das Papier auf die Hälfte zu reduzieren, wird die beidseitige Kopierfunktion verwendet.
- Die Randverschiebung wird verwendet, um einen Rand zu erstellen, der gelocht werden kann.

CAD-Zeichnungen im A3-Format (11" x 17")



Wenn kein Auftragsprogramm gespeichert ist	Wenn ein Auftragsprogramm gespeichert ist
<p>Stellen Sie die Verkleinerung von A3 (11" x 17") auf A4 (8-1/2" x 11") ein.</p> <p>↓</p> <p>Ändern Sie die Belichtungseinstellung.</p> <p>↓</p> <p>Wählen Sie die beidseitige Kopierfunktion.</p> <p>↓</p> <p>Stellen Sie die Ränder ein.</p> <p>↓</p> <p>Legen Sie die Lochungseinstellungen fest.</p> <p>↓</p> <p>Berühren Sie eine der Tasten [Start].</p>	<p>Rufen Sie das gespeicherte Programm auf.</p> <p>↓</p> <p>Berühren Sie eine der Tasten [Start].</p>



Wenn kein Auftragsprogramm gespeichert ist

Da die oben aufgeführten Einstellungen ausgewählt werden müssen, ist das monatliche Kopieren der Zeichnungen mit einem beträchtlichen Zeitaufwand verbunden. Zudem werden bei der Wahl der Einstellungen gelegentlich Fehler gemacht, so dass einige Kopien erneut erstellt werden müssen.

Wenn ein Auftragsprogramm gespeichert ist

Die Einstellungen werden in einem Programm gespeichert und können mit einer Berührung ausgewählt werden. Dieser Vorgang ist einfach und zeitsparend. Darüber hinaus sind alle Einstellungen gespeichert, so dass keine falschen Einstellungen gewählt werden können. Dadurch müssen keine zusätzlichen Kopien erstellt werden.



- Es können bis zu 48 Programme gespeichert werden.
- Die Programmeinstellungen bleiben auch nach dem Ausschalten der Hauptstromversorgung erhalten.
- Programme können auch auf einer Startseite oder als ein Favorit für den Schnellzugriff gespeichert werden. Dies ist beim Abrufen hilfreich.

1

Geben Sie die zu speichernde Kopierfunktion an.




Blenden Sie im Anfangsbildschirm [Programmregistrierung] auf dem Aktionsfeld ein.

2

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Programm anmelden].

3




Berühren Sie eine unbenutzte Taste.

Eine Taste mit einem gespeichertem Programm wird farbig angezeigt. Berühren Sie eine Taste, für die kein Programm gespeichert wurde.



Wenn Sie keinen Namen für das Programm einstellen, wird als Name automatisch eine Seriennummer zugewiesen.

4




Benennen Sie das Programm, und drücken Sie die Taste [OK].

Eine Meldung bestätigt den Abschluss der Registrierung.



5



Wählen Sie aus, ob das Programm zur Startseite oder zu den Favoriten hinzugefügt werden soll.

Um die Druckeinstellungen festzulegen, können Sie die jeweils erforderlichen aus voreingestelltem Text auswählen oder die Softtastatur verwenden. Zudem können die Seriennummer und die Kontoauftrags-ID gedruckt werden. Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und **[Zurück]**.



- Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, wird die Schnellzugriffstaste für das Programm auf der Startseite des Benutzers oder in dessen Favoriten registriert.
- Wenn die Benutzerauthentifizierung deaktiviert ist, wird das Fenster für die Eingabe des Administratorpassworts angezeigt. Nach Eingabe des Administratorpassworts ist die Registrierung abgeschlossen.



Die Anzahl der Kopien kann nicht gespeichert werden.

ABRUFEN EINES PROGRAMMS

1

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Programm aufrufen].

2

Berühren Sie die Taste für das abzurufende Programm.



Sie können eine Programmtaste wählen und [In Favoriten registrieren] oder [Als Startseite registrieren] auf dem Aktionsfeld berühren, um eine Schnellzugriffstaste für das ausgewählte Programm in den Favoriten oder auf der Startseite zu registrieren.

LÖSCHEN UND UMBENENNEN EINES PROGRAMMS

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie die Kopiereinstellungen eines Programms löschen und ein Programm umbenennen können.



- Bereits gespeicherte Programme können nicht gelöscht werden.
- Wenn "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen ein/aus] → [Registrierung deaktivieren/Programm löschen] ausgewählt wurde, können registrierte Programme nicht gelöscht oder umbenannt werden.


Löschen eines Programms

1

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Programm aufrufen].



2



Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Löschen].

3


Berühren Sie die Taste des zu löschenden Programms und anschließend [Löschen].

Umbenennen eines Programms

1

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Programm aufrufen].

2



Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Name ändern].

3



Berühren Sie die Taste des gewünschten Programms, und benennen Sie dieses um. Berühren Sie anschließend die Taste [OK].

Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.



DRUCKER

Symbol

-  Öko-Funktionen
-  Funktionen für das Drucken auf speziellen Medien

DRUCKERFUNKTION DES GERÄTS




DRUCKEN IN EINER WINDOWS-UMGEBUNG

- GRUNDLEGENDES DRUCKVERFAHREN** 3-4
 - DRUCKERTREIBER-EINSTELLUNGSBILDSCHEM / VERWENDEN DER HILFE 3-6
 - AUSWÄHLEN DES PAPIEREINZUGS 3-7
- DRUCKEN BEI AKTIVIERTER BENUTZERAUTHENTIFIZIERUNGSFUNKTION** ... 3-8
- HÄUFIG VERWENDETE FUNKTIONEN** 3-10
 - SPEICHERN VON EINSTELLUNGEN ZUM DRUCKZEITPUNKT 3-10
 - VERWENDUNG VON GESPEICHERTEN EINSTELLUNGEN 3-11
 - ÄNDERN DER DRUCKERTREIBERSTANDARDEINSTELLUNGEN 3-12

DRUCKEN IN EINER MAC OS-UMGEBUNG

- GRUNDLEGENDES DRUCKVERFAHREN** 3-13
 - AUSWÄHLEN DES PAPIEREINZUGS 3-14
- DRUCKEN BEI AKTIVIERTER BENUTZERAUTHENTIFIZIERUNGSFUNKTION** .. 3-15

HÄUFIG VERWENDETE FUNKTIONEN

- AUSWAHL DER AUFLÖSUNG** 3-17
-  **2-SEITIGER DRUCK** 3-18
- ANPASSEN DES DRUCKBILDS AN DAS PAPIER** ... 3-19
-  **DRUCKEN MEHRERER SEITEN AUF EINE SEITE** ... 3-21
-  **DRUCKEN UND ÜBERSPRINGEN VON LEEREN SEITEN** 3-23
- HEFTEN/LOCHEN** 3-24

NÜTZLICHE DRUCKFUNKTIONEN

NÜTZLICHE FUNKTIONEN FÜR DAS ERSTELLEN VON BROSCHÜREN UND POSTERN 3-26

- ERSTELLEN EINES FALTBLATTS (BROSCHÜRE/SATTELHEFTUNG) 3-26
- DRUCKEN MIT RANDVERSCHIEBUNG (RAND) 3-30
- ERSTELLEN EINES GROSSEN POSTERS (POSTERDRUCK) 3-32

FUNKTIONEN ZUM ANPASSEN DER GRÖSSE UND AUSRICHTUNG VON DRUCKDATEN 3-33

- SEPARATES ANPASSEN DER DRUCKPOSITION VON UNGERADEN UND GERADEN SEITENZAHLEN (DRUCKPOSITION) 3-33
- DREHEN DES DRUCKBILDS UM 180 GRAD (DREHEN UM 180 GRAD) 3-34
- VERGRÖßERN/VERKLEINERN DES DRUCKBILDS (ZOOEINSTELLUNG/VERGRÖßERN ODER VERKLEINERN) 3-35
- ANPASSEN DER LINIENSTÄRKE (BREITE) ... 3-37
- DRUCKEN EINES SPIEGELBILDS (UMKEHREN DES SPIEGELBILDS/VISUELLE EFFEKTE) 3-40

BILDANPASSUNGSFUNKTION 3-41

- JUSTIEREN VON HELLIGKEIT UND KONTRAST DES BILDES (BILDANPASSUNG) 3-41
- BLASSEN TEXT ODER LINIEN SCHWARZ DRUCKEN (TEXT ZU SCHWARZ/VEKTOR ZU SCHWARZ) 3-42
- AUSWÄHLEN VON BILDEINSTELLUNGEN ENTSPRECHEND DEM BILD TYP 3-43

FUNKTIONEN FÜR DAS KOMBINIEREN VON TEXT UND BILDERN 3-45

- HINZUFÜGEN EINES WASSERZEICHENS AUF GEDRUCKTEN SEITEN (WASSERZEICHEN) 3-45
- ÜBERDRUCKEN DES DRUCKBILDS MIT EINEM BILD (BILDSTEMPEL) 3-47
- REGISTRIEREN EINES BENUTZERDEFINIERTEN BILDS 3-48
- DRUCKDATEN MIT FESTGELEGTER FORM ÜBERLAGERN (ÜBERLAGERUNGEN) 3-49
- HINZUFÜGEN DER ANZAHL DER KOPIEN (KOPIENSTEMPEL) 3-51





DRUCKFUNKTIONEN FÜR SONDERZWECKE... 3-52



- DRUCKEN BESTIMMTER SEITEN AUF ANDEREM PAPIER (1. SEITE ANDERS)... 3-52
- EINFÜGEN VON TRENNBLÄTTERN BEIM DRUCKEN AUF TRANSPARENTFOLIE (FOLIENRENNBLÄTTER)... 3-54
- EINFÜGEN VON TRENNSEITEN ZWISCHEN AUFTRÄGEN ODER KOPIEN... 3-56
- DRUCKEN EINER DURCHSCHLAGKOPIE (DURCHSCHLAGKOPIE)... 3-57
- DRUCKEN VON TEXT AUF DEN REGISTERN VON REGISTERPAPIER (REGISTERVERSATZ/REGISTERSEITEN-PAPIERDRUCK)... 3-58
- BEIDSEITIGES DRUCKEN, BEI DEM BESTIMMTE SEITEN AUF DER VORDERSEITE GEDRUCKT WERDEN (KAPITEL-EINSCHÜBE)... 3-61
- FALTEN VON GEDRUCKTEM PAPIER AUF DIE HÄLFTE (FALTEN)... 3-62
- EINFÜGEN VON VOREINGESTELLTEN DATEN VOR ODER NACH JEDER SEITE (SEITENÜBERLAPPUNG)... 3-67
- DRUCKEN DES SELBEN BILDS IM KACHELMUSTER (WIEDERHOLEN DES DRUCKS)... 3-68
- DRUCKEN VON MUSTERDATEN (DRUCK DES VERBORGENEN MUSTERS)... 3-69
- ÄNDERN DER RENDERINGMETHODE UND DRUCKEN VON JPEG-BILDERN (TREIB. WIEDERG. JPEGS VERW.)... 3-71
- MAXIMIEREN DES DRUCKBEREICHS AUF DEM PAPIER (DRUCKBEREICH)... 3-72

NÜTZLICHE DRUCKERFUNKTIONEN... 3-73

- VERWENDEN ZWEIER GERÄTE ZUM DRUCKEN GROSSER DRUCKAUFTRÄGE (TANDEM-DRUCK)... 3-73
- SPEICHERN UND VERWENDEN VON DRUCKDATEIEN (DOKUMENTENABLAGEN)... 3-75
- AUTOMATISCHES DRUCKEN ALLER GESPEICHERTEN DATEN... 3-77
- GLEICHZEITIG DRUCKEN UND SENDEN... 3-78

DRUCKEN OHNE DEN DRUCKERTREIBER

ERWEITERUNGEN DER DRUCKBAREN DATEIEN... 3-79

DIREKTES DRUCKEN EINER DATEI VON EINEM FTP-SERVER... 3-79

DIREKTES DRUCKEN EINER DATEI VON EINEM USB-SPEICHER... 3-81

DIREKTES DRUCKEN EINER DATEI IN EINEM NETZWERKORDNER... 3-82

DIREKTES DRUCKEN VON EINEM COMPUTER... 3-85

- ÜBERMITTELN EINES DRUCKAUFTRAGS... 3-85
- FTP-DRUCK... 3-86
- E-MAIL-DRUCK... 3-86

DRUCKAUFTRÄGE

PRÜFEN DES DRUCKSTATUS... 3-89

DRUCKEN EINER VERSCHLÜSSELTEN PDF-DATEI... 3-89

PAPIERWECHSEL ZU EINEM ANDEREN PAPIERFORMAT UND DRUCKEN BEI ERSCHÖPFTEM PAPIERVORRAT... 3-90

ANHANG

VERZEICHNIS DER TECHNISCHEN DATEN DES DRUCKERTREIBERS... 3-91

ABRECHNUNGSCODE FÜR DIE VERWENDUNG DES DRUCKERTREIBERS FESTLEGEN... 3-94

.AUTHENTIFIZIERUNG DURCH EINMALANMELDUNG... 3-96

DRUCKEN ÜBER GOOGLE CLOUD PRINT... 3-98



DRUCKERFUNKTION DES GERÄTS

Um das Drucken über den Computer ausführen zu können, muss ein Druckertreiber installiert sein. Aus der folgenden Tabelle ist ersichtlich, welcher Druckertreiber in Ihrer Umgebung zu verwenden ist.

Windows-Umgebung

Druckertreibertyp (Gerätekonfiguration)

PCL6

Das Gerät unterstützt die Hewlett-Packard PCL6-Druckersteuersprachen.

PS

- Dieser Druckertreiber unterstützt die von Adobe Systems Incorporated entwickelte Seitenbeschreibungssprache PostScript® 3™.
- Wenn der Windows PS-Standarddruckertreiber verwendet werden soll, muss der PPD-Treiber verwendet werden.



- Informationen zum Installieren des Druckertreibers und zur Konfiguration der Einstellungen in einer Windows-Umgebung finden Sie im Softwareeinrichtungshandbuch.
- In der Bedienungsanleitung werden hauptsächlich die Fenster des PCL6-Druckertreibers verwendet, um das Drucken in einer Windows-Umgebung zu erläutern. Die Druckertreiberfenster können abhängig vom verwendeten Druckertreiber geringfügig abweichen.

Mac OS-Umgebung

Druckertreibertyp (Gerätekonfiguration)

PS

PS: Dieser Druckertreiber unterstützt die von Adobe Systems Incorporated entwickelte Seitenbeschreibungssprache PostScript® 3™ und verwendet eine PPD-Datei.



Informationen zum Installieren des Druckertreibers und zur Konfiguration der Einstellungen in einer Mac OS-Umgebung finden Sie im Softwareeinrichtungshandbuch.



Wenn eine Meldungsseite gedruckt wurde

Wenn "Einstellungen (Administrator)" – [Systemeinstellungen] → [Drucker- Einstellungen] → [Parametereinstellungen] → [Kein Drucken der Meldungsseite] aktiviert ist, können manche Bedingungen ggf. dazu führen, dass eine Meldungsseite gedruckt wird.

Wenn ein Druckauftrag nicht wie festgelegt gedruckt werden kann und die Ursache auf dem Bedienfeld nicht angezeigt wird, wird eine Meldungsseite mit Angabe der Ursache gedruckt. Lesen Sie die Warnmeldung, und führen Sie die entsprechende Aktion aus. In den folgenden Situationen wird beispielsweise eine Meldungsseite gedruckt:

- Es sind mehr Druckdaten vorhanden, als dass im Speicher gespeichert werden könnten.
- Sie haben eine Funktion ausgewählt, die vom Administrator verboten wurde.



DRUCKEN IN EINER WINDOWS-UMGEBUNG


GRUNDLEGENDES DRUCKVERFAHREN

Das folgende Beispiel erläutert das Drucken eines Dokuments über "WordPad", eine Standardzubehöranwendung von Windows.




- Das Menü für die Ausführung von Druckvorgängen kann je nach Anwendung variieren.
- Die zum Öffnen des Druckertreibereigenschaftenfensters verwendete Schaltfläche (in der Regel [Eigenschaften] oder [Einstellungen]) kann je nach Anwendung variieren.
- Im Menü [Drucker] wird in der Regel der Gerätename [MX-xxxx] angezeigt. ("xxxx" ist eine vom Gerätemodell abhängige Zeichenfolge.)

1



Wählen Sie im WordPad-Menü [Datei] die Option [Drucken] aus.

2




Wählen Sie den Druckertreiber für das Gerät aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen].

Die zum Öffnen des Druckertreibereigenschaftenfensters verwendete Schaltfläche (in der Regel [Eigenschaften] oder [Einstellungen]) kann je nach Anwendung variieren.



3



Wählen Sie die Druckeinstellungen.

(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Allgemein].

(2) Wählen Sie das Originalformat.

- Im Menü können bis zu sieben benutzerdefinierte Formate registriert werden. Wählen Sie zum Speichern eines Originalformats im Menü die Option [Kundenspezifisches Papier] oder [Benutzer1] bis [Benutzer7] aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].
- Klicken Sie zum Auswählen der Einstellungen auf anderen Registerkarten auf die gewünschte Registerkarte und wählen Sie sie dann aus.

► [DRUCKERTREIBER-EINSTELLUNGSBILDSCHIRM / VERWENDEN DER HILFE \(Seite 3-6\)](#)

- Wenn ein Originalformat größer als das größte vom Gerät unterstützte Papierformat eingestellt ist, wählen Sie das Papierformat für den Druckvorgang unter "Ausgabegröße" aus.
- Wenn eine "Ausgabegröße" abweichend von der "Originalgröße" ausgewählt ist, wird das Druckbild an das ausgewählte Papierformat angepasst.

(3) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

4


Klicken Sie auf die Schaltfläche [Drucken].

Der Druckvorgang wird gestartet.



DRUCKERTREIBER-EINSTELLUNGSBILDSCHIRM / VERWENDEN DER HILFE

Der Druckertreiber-Einstellungsbildschirm besteht aus neun Registerkarten. Klicken Sie auf eine Registerkarte, um die jeweiligen Einstellungen auszuwählen. Informationen über die einzelnen Einstellungen können Sie auf dem Hilfebildschirm einsehen. Klicken Sie unten rechts im Bildschirm auf [Hilfe].



(1) Registerkarten: Klicken Sie auf < >, um die angezeigten Registerkarten zu ändern.

- [Allgemein]: Auf dieser Registerkarte werden häufig verwendete Funktionen gruppiert. Die Einstellungen befinden sich auch auf anderen Registerkarten, und die einzelnen Einstellungen auf dieser Registerkarte sind mit den entsprechenden Einstellungen auf den anderen Registerkarten verknüpft.
- [Papierzufuhr]: Legen Sie Format und Typ des zum Drucken verwendeten Papiers und die Papierkassette fest.
- [Finishing]: Wählen Sie eine Finishing-Funktion wie Heftung, Lochung oder Faltung, und legen Sie das Ausgabefach fest.
- [Layout]: Wählen Sie Layout-Funktionen, wie z. B. 2-seitiger Druck und Broschüre.
- [Job-Handling]: Stellen Sie Dokumentenablage und Benutzerauthentifizierung ein.
- [Einfügen]: Wählen Sie Einfügefunktionen wie Deckblätter, Trennblätter und Registerpapier.
- [Stempel]: Wählen Sie eine der Funktionen "Wasserzeichen" oder "Zeitmarkierung".
- [Bildqualität]: Wählen Sie eine von zahlreichen Einstellungen für die Druckqualität aus.
- [Detaillierte Einstellungen]: Wählen Sie Tandemdruck und andere detaillierte Druckereinstellungen.

(2) Favoriten

Die zum Druckzeitpunkt auf den einzelnen Registerkarten konfigurierten Einstellungen können als Favoriten gespeichert werden.
 ► [HÄUFIG VERWENDETE FUNKTIONEN \(Seite 3-10\)](#)

(3) [Standard]

Dient zum Zurücksetzen der Einstellungen auf der momentan gewählten Registerkarte auf ihren Standardzustand.

(4) Einstellpositionen

Zeigt die Einstellungen auf den einzelnen Registerkarten an.

(5) Informationssymbol (i)

Die im Druckertreibereigenschaftenfenster wählbaren Einstellungen unterliegen bestimmten Einschränkungen. Wenn eine Einschränkung in Kraft ist, erscheint neben der Einstellung ein Informationssymbol (i). Klicken Sie auf das Symbol, um eine Erläuterung der Einschränkung anzuzeigen.



(6) Druckbild

Dient zur visuellen Überprüfung, wie sich die aktuellen Einstellungen auf das Druckbild auswirken. Finishing-Einstellungen werden durch Symbole gekennzeichnet.


(7) Maschinenbild

Zeigt die auf der Maschine installierten Optionen sowie die verwendeten Papierfächer und Ausgabefächer an.

(8) Schaltfläche [Hilfe]

Zeigt das Hilfefenster des Druckertreibers an.



- Sie können Hilfe für eine Einstellung anzeigen lassen, indem Sie auf die Einstellung klicken und die Taste [F1] drücken.
- Klicken Sie in der rechten oberen Ecke des Einstellungsbildschirms auf die Schaltfläche  und danach auf eine Einstellung, um in einem untergeordneten Fenster die Hilfe für diese Einstellung anzuzeigen.

AUSWÄHLEN DES PAPIEREINZUGS

Prüfen Sie vor dem Drucken die Papierformate, die Papiersorten → und das in den Fächern des Geräts vorhandene Papier. Um die aktuellen Informationen zu den Fächern abzurufen, klicken Sie auf der Registerkarte [Papierzufuhr] auf die Schaltfläche [Schachtstatus].

Die Einstellungen "Ausgabegröße" und "Papierfach" sind wie folgt miteinander verknüpft:

• Wenn "Papierfach" auf [Automatische Wahl] gesetzt ist

Das Fach, in dem sich Papier befindet, das den unter "Ausgabegröße" und "Papierart" ausgewählten Werten entspricht, wird automatisch ausgewählt.

• Wenn "Papierfach" auf eine beliebige Einstellung außer [Automatische Wahl] gesetzt ist

Das gewählte Fach wird ungeachtet der Einstellung unter "Ausgabegröße" zum Drucken verwendet.

Wenn "Papierart" auf [Man. Einzug (Auto)] gesetzt wurde, muss eine "Papierart" ausgewählt werden. Prüfen Sie die für den manuellen Einzug festgelegte Papierart, stellen Sie sicher, dass diese in den manuellen Einzug eingelegt wurde, und wählen Sie anschließend die entsprechende Papierart aus.

• Wenn "Papierart" auf [Automatische Wahl] gesetzt ist

Es wird automatisch ein Fach ausgewählt, das normales oder Recyclingpapier im unter "Ausgabegröße" angegebenen Format enthält. (Ab Werk ist standardmäßig nur Normalpapier eingestellt.)

• Wenn "Papierart" auf eine beliebige Einstellung außer [Automatische Wahl] gesetzt ist

Ein Fach, das die festgelegte Papiersorte und das unter "Ausgabegröße" angegebene Format enthält, wird zum Drucken verwendet.



Spezialmedien können ebenfalls in den manuellen Einzug eingelegt werden.

Weitere Informationen zum Einlegen von Papier in den manuellen Einzug finden Sie unter "[EINLEGEN VON PAPIER IN DEN MANUELLEN EINZUG \(Seite 1-121\)](#)".



Wenn unter "Einstellungen (Administrator)" → [Drucker- Einstellungen] → [Parametereinstellungen] → [Bypass-Fach- Einstellungen] in [Systemeinstellungen] die Option [Erfasste Papiergröße im Bypass-Fach aktivieren] (in der Standardeinstellung deaktiviert) oder [Erfasste Papierart im Bypass-Fach aktivieren] (in der Standardeinstellung deaktiviert) aktiviert ist, wird der Druckvorgang nicht erfolgen, wenn die im Druckertreiber festgelegten Einstellungen für Papierformat und -typ nicht denen für den manuellen Einzug entsprechen.



• So schließen Sie den manuellen Einzug von den Fächern aus, die unter [Automatische Wahl] ausgewählt werden können:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Drucker- Einstellungen] → [Parametereinstellungen] → [Bypass-Fach- Einstellungen] → [Bypass-Fach von automatischen Papierauswahl ausschließen]. Wenn Spezialmedien häufig in den manuellen Einzug eingelegt werden, wird empfohlen, dass Sie diese Einstellung aktivieren.

• Wenn "Automatischer Wechsel zwischen A4 / Letter" aktiviert ist

Wenn Sie ein Dokument im Format 8-1/2" x 11" (Letter) drucken und kein Papier im Format 8-1/2" x 11" eingelegt ist, wird automatisch auf A4-Papier gedruckt.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Drucker- Einstellungen] → [Parametereinstellungen] → [A4/Letter-Auto-Auswahl].



DRUCKEN BEI AKTIVIERTER BENUTZERAUTHENTIFIZIERUNGSFUNKTION

Die einzugebenden Benutzerinformationen (z. B. Anmeldename und Passwort) variieren je nach verwendeter Authentifizierungsmethode. Wenden Sie sich deshalb vor dem Drucken an den Geräteadministrator.



- Wenn auf der Registerkarte [Konfiguration] eine "Druckrichtlinie" festgelegt wurde, die stets eine Benutzerauthentifizierung erfordert, müssen sich die Benutzer für jeden Druckauftrag authentifizieren. Dies geschieht durch Eingabe von Authentifizierungsinformationen in ein Dialogfeld, das bei jedem Druckvorgang angezeigt wird.

Die Benutzerauthentifizierungsfunktion des Geräts ist nicht verfügbar, wenn der PPD-Treiber* installiert ist und der PS-Standarddruckertreiber von Windows verwendet wird.

Daher kann das Gerät so konfiguriert werden, dass Benutzer nur dann Druckaufträge ausführen können, wenn ihre Benutzerinformationen auf dem Gerät gespeichert sind.

* Der PPD-Treiber ermöglicht das Drucken mit dem Windows-PS-Standardtreiber.



So verhindern Sie, dass Benutzer drucken können, deren Benutzerinformationen nicht auf dem Gerät gespeichert sind:

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Kontrolle der Benutzer] → [Standardeinstellungen] → [Kein Druck bei ungültigem Benutzer].


1

Wählen Sie im Druckertreibereigenschaftenfenster der Anwendung den Druckertreiber des Geräts aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen].

Die zum Öffnen des Druckertreibereigenschaftenfensters verwendete Schaltfläche (in der Regel [Eigenschaften] oder [Einstellungen]) kann je nach Anwendung variieren.



2



Geben Sie Ihre Benutzerinformationen ein.

(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Job-Handling].

(2) Geben Sie Ihre Benutzerinformationen ein.

- Wenn die Authentifizierung per Anmeldename erfolgt, wählen Sie [Anmeldename] und geben Ihren Anmeldenamen ein.
- Wenn die Authentifizierung per Anmeldename/Passwort erfolgt, klicken Sie auf [Anmeldename/Kennwort] und geben Ihren Anmeldenamen sowie Ihr Passwort ein. Geben Sie für das Passwort 1 bis 32 Zeichen ein.
- Wenn das Authentifizierungsziel des Geräts Active Directory lautet, kann [Einmaliges Anmelden] ausgewählt werden. Weitere Informationen über Einmalanmeldungen finden Sie unter [„AUTHENTIFIZIERUNG DURCH EINMALANMELDUNG \(Seite 3-96\)“](#).
- Wenn die Authentifizierung per Benutzername erfolgt, wählen Sie [Benutzername] und geben Ihre 5- bis 8-stellige Benutzername ein.

(3) Geben Sie gegebenenfalls den Benutzernamen und die Jobbezeichnung ein.

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Benutzername], und geben Sie Ihren Benutzernamen ein (maximal 32 Zeichen). Der eingegebene Benutzername wird auf dem Sensorbildschirm des Geräts angezeigt. Wenn Sie keinen Benutzernamen eingeben, wird der Computeranmeldenamen angezeigt.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Jobname], und geben Sie einen Auftragsnamen ein (maximal 80 Zeichen). Der eingegebene Auftragsname wird auf dem Sensorbildschirm des Geräts als Dateiname angezeigt. Wenn Sie keinen Auftragsnamen eingeben, wird der in der Anwendung festgelegte Dateiname angezeigt.
- Wenn vor Beginn des Druckvorgangs ein Bestätigungsfenster angezeigt werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Auftragsnr. abr.].

(4) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], um den Druckvorgang durchzuführen.



Für die Authentifizierung mit Einmalanmeldung muss die Authentifizierung per Active Directory sowohl auf dem Gerät als auch auf dem Computer ausgeführt werden. Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn der Computer Windows verwendet.



HÄUFIG VERWENDETE FUNKTIONEN

SPEICHERN VON EINSTELLUNGEN ZUM DRUCKZEITPUNKT

Die zum Druckzeitpunkt auf den einzelnen Registerkarten konfigurierten Einstellungen können als Favoriten gespeichert werden. Das Speichern häufig verwendeter Einstellungen oder komplexer Farbeinstellungen unter einem gegebenen Namen erleichtert die Auswahl dieser Einstellungen, wenn Sie diese das nächste Mal benötigen. Einstellungen können von jeder beliebigen Registerkarte des Druckertreibereigenschaftenfensters gespeichert werden. Die unter jeder Registerkarte konfigurierten Einstellungen werden zum Zeitpunkt ihrer Speicherung aufgelistet, um Ihnen deren Überprüfung zu gestatten.



Löschen von gespeicherten Einstellungen


Wählen Sie in Schritt 2 von "[VERWENDUNG VON GESPEICHERTEN EINSTELLUNGEN \(Seite 3-11\)](#)" die Benutzereinstellungen, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Löschen].

1

Wählen Sie im Druckfenster der Anwendung den Druckertreiber des Geräts aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen].




Die zum Öffnen des Druckertreibereigenschaftenfensters verwendete Schaltfläche (in der Regel [Eigenschaften] oder [Einstellungen]) kann je nach Anwendung variieren.

2

Registrieren Sie die Druckereinstellungen.

- (1) Konfigurieren Sie die Druckereinstellungen auf den einzelnen Registerkarten.
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Speichern].

3

Überprüfen und speichern Sie die Einstellungen.

- (1) Prüfen Sie die angezeigten Einstellungen.
- (2) Geben Sie einen Namen für die Einstellungen (maximal 20 Zeichen) ein.
- (3) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].



VERWENDUNG VON GESPEICHERTEN EINSTELLUNGEN

Sie können die gespeicherten Favoriten mit nur einem Klick aufrufen, um beim Drucken häufig verwendete Einstellungen oder komplexe Einstellungen zu übernehmen.


1

Wählen Sie im Druckfenster der Anwendung den Druckertreiber des Geräts aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen].



Die zum Öffnen des Druckertreibereigenschaftenfensters verwendete Schaltfläche (in der Regel [Eigenschaften] oder [Einstellungen]) kann je nach Anwendung variieren.

2



Wählen Sie bevorzugte Einstellungen aus.

- (1) Wählen Sie die bevorzugten Einstellungen aus, die Sie verwenden möchten.
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

3

Starten Sie den Druckvorgang.



ÄNDERN DER DRUCKERTREIBERSTANDARDEINSTELLUNGEN

Sie können die Standardeinstellungen des Druckertreibers ändern.

Die im Druckertreibereigenschaftenfenster beim Drucken von der Anwendung vorgenommenen Änderungen werden beim Beenden der Anwendung wieder auf die Standardwerte zurückgesetzt.

1


Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] und wählen Sie [Einstellungen] → [Gerät] → [Geräte und Drucker] aus.



Klicken Sie unter Windows 8.1/Windows Server 2012 mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche [Start] und wählen Sie [Systemsteuerung] → [Geräte und Drucker anzeigen] (oder [Geräte und Drucker]) aus.

Klicken Sie unter Windows 7/Windows Server 2008 auf die Schaltfläche [Start] und wählen Sie [Geräte und Drucker] aus.

2



Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckertreibersymbol des Geräts, und wählen Sie [Druckereigenschaften].

3

Konfigurieren Sie die Einstellungen, und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

Erläuterungen der Einstellungen können Sie in der Druckertreiberhilfe finden.




DRUCKEN IN EINER MAC OS-UMGEBUNG

GRUNDLEGENDES DRUCKVERFAHREN

Im folgenden Beispiel wird erläutert, wie ein Dokument mit der standardmäßigen Zubehöranwendung "TextEdit" unter Mac OS X gedruckt werden kann.




- Informationen zum Installieren des Druckertreibers und zur Konfiguration der Einstellungen in einer Mac OS-Umgebung finden Sie im Softwareeinrichtungshandbuch.
- Das Menü für die Ausführung von Druckvorgängen kann je nach Anwendung variieren.

1


Wählen Sie die Option [Papierformat] aus dem Menü [Ablage] und anschließend den Drucker aus.

Wenn die Druckertreiber in Form einer Liste angezeigt werden, wählen Sie den Namen des zu verwendenden Druckertreibers aus der Liste.

2

Wählen Sie die Papiereinstellungen.


- (1) Vergewissern Sie sich, dass der korrekte Drucker gewählt ist.
- (2) Wählen Sie die Papiereinstellungen. Papierformat, Papierausrichtung und Einstellungen zum Vergrößern/Verkleinern können ausgewählt werden.
- (3) Klicken Sie auf [OK].

3

Wählen Sie im Menü [Ablage] die Option [Drucken].



4



Wählen Sie die Druckeinstellungen.

- (1) Vergewissern Sie sich, dass der korrekte Drucker gewählt ist.
- (2) Wählen Sie ein Element aus dem Menü, und konfigurieren Sie die Einstellungen nach Bedarf.
- (3) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Drucken].

AUSWÄHLEN DES PAPIEREINZUGS

In diesem Abschnitt werden die [Papierzufuhr]-Einstellungen im Druckeinstellungsfenster erläutert.

- **Wenn [Automatische Auswahl] gewählt ist:**

Ein Fach, das normales oder Recyclingpapier (ab Werk ist standardmäßig nur Normalpapier eingestellt) im unter "Papierformat" im Seiteneinrichtungsfenster angegebenen Format enthält, wird automatisch ausgewählt.

- **Wenn ein Papierfach ausgewählt wurde:**

Das gewählte Fach wird ungeachtet der Einstellung unter "Papiergröße" im Seiteneinstellungsfenster zum Drucken verwendet.

Für den manuellen Einzug muss zudem die Papierart angegeben werden. Prüfen Sie die für den manuellen Einzug festgelegte Papierart, stellen Sie sicher, dass diese in den manuellen Einzug eingelegt wurde, und wählen Sie anschließend den entsprechenden manuellen Einzug (Papierart) aus.

- **Wenn eine Papierart ausgewählt wurde:**

Ein Fach, das die festgelegte Papiersorte und das unter "Papiergröße" im Seiteneinstellungsfenster angegebene Format enthält, wird zum Drucken verwendet.



Spezialmedien können ebenfalls in den manuellen Einzug eingelegt werden.

Weitere Informationen zum Einlegen von Papier in den manuellen Einzug finden Sie unter "[EINLEGEN VON PAPIER IN DEN MANUELLEN EINZUG \(Seite 1-121\)](#)".



Wenn unter "Einstellungen (Administrator)" → [Drucker- Einstellungen] → [Parametereinstellungen] → [Bypass-Fach-Einstellungen] in [Systemeinstellungen] die Option [Erfasste Papiergröße im Bypass-Fach aktivieren] (in der Standardeinstellung deaktiviert) oder [Erfasste Papierart im Bypass-Fach aktivieren] (in der Standardeinstellung deaktiviert) aktiviert ist, wird der Druckvorgang nicht erfolgen, wenn die im Druckertreiber festgelegten Einstellungen für Papierformat und -typ nicht denen für den manuellen Einzug entsprechen.



- **So schließen Sie den manuellen Einzug von den Fächern aus, die unter [Automatische Wahl] ausgewählt werden können:**

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Drucker- Einstellungen] → [Parametereinstellungen] → [Bypass-Fach- Einstellungen] → [Bypass-Fach von automatischen Papierauswahl ausschließen].

- **Wenn "Automatischer Wechsel zwischen A4 / Letter" aktiviert ist**

Wenn Sie ein Dokument im Format 8-1/2" x 11" (Letter) drucken und kein Papier im Format 8-1/2" x 11" eingelegt ist, wird automatisch auf A4-Papier gedruckt.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Drucker- Einstellungen] → [Parametereinstellungen] → [A4/Letter-Auto-Auswahl].



DRUCKEN BEI AKTIVIERTER BENUTZERAUTHENTIFIZIERUNGSFUNKTION

Die einzugebenden Benutzerinformationen (z. B. Anmeldename und Passwort) variieren je nach verwendeter Authentifizierungsmethode. Wenden Sie sich deshalb vor dem Drucken an den Geräteadministrator.




Das Menü für die Ausführung von Druckvorgängen kann je nach Anwendung variieren.



So verhindern Sie, dass Benutzer drucken können, deren Benutzerinformationen nicht auf dem Gerät gespeichert sind:

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Kontrolle der Benutzer] → [Standardeinstellungen] → [Kein Druck bei ungültigem Benutzer].

1



Wählen Sie in der Anwendung im Menü [Datei] die Option [Drucken] aus.



2

The screenshot shows a printer control interface with the following elements and annotations:

- (1)** A dropdown menu for the printer name, currently showing "MX-xxxx".
- (2)** A dropdown menu for "Job-Handling" set to "Job-Handling".
- (3)** Two tabs: "Speicherung" and "Authentifizierung", with "Authentifizierung" selected.
- (4)** The "Authentifizierung" section, which includes:
 - A radio button for "Benutzerauthentifizierung" (selected).
 - Fields for "Anmeldename:" (containing "USER") and "Passwort:" (containing "••••").
 - A radio button for "Benutzernummer" with an empty field below it.
- (5)** The "Job-ID" section, which includes:
 - Fields for "Benutzername:" (containing "USER") and "Jobname:" (containing "JOB").
- (6)** A "Drucken" button at the bottom right.

Geben Sie Ihre Benutzerinformationen ein.

- (1) Vergewissern Sie sich, dass der Druckername des Geräts gewählt ist.**
- (2) Wählen Sie [Job-Handling] aus.**
- (3) Klicken Sie auf die Registerkarte [Authentifizierung].**
- (4) Geben Sie Ihre Benutzerinformationen ein.**
 - Wenn die Authentifizierung mit Anmeldeame/Passwort erfolgt, geben Sie die entsprechenden Informationen unter "Login-Name" und "Passwort" (1 bis 32 Zeichen) ein.
 - Wenn die Authentifizierung mit einer Benutzernummer erfolgt, geben Sie Ihre Benutzernummer (5- bis 8-stellig) unter "Benutzernummer" ein.
- (5) Geben Sie gegebenenfalls den Benutzernamen und die Jobbezeichnung ein.**
 - **Benutzername**
Geben Sie Ihren Benutzernamen ein (maximal 32 Zeichen). Der eingegebene Benutzername wird auf dem Sensorbildschirm des Geräts angezeigt. Wenn Sie keinen Benutzernamen eingeben, wird der Computeranmeldename angezeigt.
 - **Jobbezeichnung**
Geben Sie einen Auftragsnamen ein (maximal 80 Zeichen). Der eingegebene Auftragsname wird auf dem Sensorbildschirm des Geräts als Dateiname angezeigt. Wenn Sie keinen Auftragsnamen eingeben, wird der in der Anwendung festgelegte Dateiname angezeigt.
- (6) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Drucken].**




HÄUFIG VERWENDETE FUNKTIONEN

AUSWAHL DER AUFLÖSUNG

Für den "Druckmodus" (Auflösung) sind die folgenden drei Auswahloptionen verfügbar:

600 dpi	Dieser Modus eignet sich zum Drucken von Daten, beispielsweise regulären Texten oder Tabellen.
600 dpi (Hohe Qualität)	Farbfotos und Text werden mit hoher Qualität gedruckt.
1200 dpi	Wählen Sie diesen Modus aus, um Farbfotos mit höherer Auflösung und feine Linien deutlicher zu drucken.

Windows



(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Bildqualität].

(2) Wählen Sie "Druckmodus".

Mac OS







(1) Wählen Sie [Druckeroptionen] und anschließend [Erweitert2] aus.

(2) Wählen Sie "Druckmodus" aus.




2-SEITIGER DRUCK

Das Gerät kann beide Papierseiten bedrucken. Diese Funktion ist bei einer Vielzahl von Aufgaben hilfreich und erleichtert insbesondere das Erstellen einfacher Broschüren. 2-seitiges Drucken hilft Ihnen ebenfalls, Papier zu sparen.

Papierausrichtung	Druckergebnisse	
Hochformat	Lange Seite 	Kurze Seite 
	Kurze Seite 	Lange Seite 
	Die Seiten werden so gedruckt, dass sie an der linken oder rechten Seite gebunden werden können.	Die Seiten werden so gedruckt, dass sie am oberen Rand gebunden werden können.

Windows




- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Allgemein].
- (2) Wählen Sie die Papierausrichtung.
- (3) Wählen Sie [Lange Seite] oder [Kurze Seite] aus.



Bei Bedarf können Sie die Methode zur Durchführung des 2-seitigen Drucks auswählen. Klicken Sie auf der Registerkarte [Detaillierte Einstellungen] auf die Schaltfläche [Sonstige Einstellungen], und wählen Sie den Modus unter "Duplex-Stil" aus.



Mac OS




(1) Wählen Sie [Layout].

(2) Wählen Sie [Bindung an langer Kante] oder [Bindung an kurzer Kante] aus.

ANPASSEN DES DRUCKBILDS AN DAS PAPIER

Diese Funktion dient zum automatischen Vergrößern oder Verkleinern des Druckbilds, um es an das Format des in das Gerät eingelegten Papiers anzupassen.

Diese Funktion ist hilfreich, um ein Letter- oder A4-Dokument zur besseren Lesbarkeit auf Ledger oder A3 zu vergrößern, oder um ein Dokument zu drucken, dessen Papierformat sich vom Original unterscheidet.




Wenn eines der Formate A0, A1 oder A2 unter "Originalgröße" ausgewählt wurde, wird in "Ausgabegröße" automatisch A4 (oder Letter) ausgewählt.

Im folgenden Beispiel wird erläutert, wie ein Dokument im A4- (oder Letter-) Format auf Papier im Ledger- (oder A3-) Format gedruckt werden kann.




Windows



- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Allgemein].
- (2) Wählen Sie das Originalformat unter [Originalgröße] aus (z. B.: A4).
- (3) Wählen Sie unter [Ausgabegröße] das beim Drucken zu verwendende Papierformat aus (z. B.: A3).
Wenn die Ausgabegröße größer als das Originalformat ist, wird das Druckbild automatisch vergrößert.

Mac OS



- (1) Überprüfen Sie das Papierformat für das Druckbild (z. B.: A4).
- (2) Wählen Sie [Papierhandhabung].
- (3) Wählen Sie [An Papierformat anpassen].
- (4) Wählen Sie das beim Drucken zu verwendende Papierformat aus (z. B.: A3).










DRUCKEN MEHRERER SEITEN AUF EINE SEITE

Mithilfe dieser Funktion wird das Druckbild verkleinert. Zudem können mehrere Seiten auf einem einzelnen Blatt Papier gedruckt werden. Sie können lediglich die erste Seite im Originalformat und mehrere der folgenden verkleinerten Seiten auf den folgenden Blättern drucken.

Wenn z. B. [2-auf] (2 Seiten pro Blatt) oder [4-auf] (4 Seiten pro Blatt) ausgewählt wurde, werden je nach ausgewählter Reihenfolge die folgenden Druckergebnisse erzielt.

Dies ist besonders nützlich, wenn Sie mehrere Bilder wie zum Beispiel Fotos auf einem einzelnen Blatt Papier drucken und Papier sparen wollen. In Kombinationen mit dem 2-seitigen Drucken kann noch mehr Papier gespart werden.

N-auf (Seiten pro Blatt)	Druckergebnisse			
	Links nach rechts	Rechts nach links	Oben nach unten (bei querformatiger Druckausrichtung)	
2-auf (2 Seiten pro Blatt)				
N-auf (Seiten pro Blatt)	Rechts und unten	Unten und rechts	Links und unten	Unten und links
4-auf (4 Seiten pro Blatt)				




- [N-auf] kann sowohl auf der Registerkarte [Layout] als auch auf der Registerkarte [Allgemein] eingestellt werden. ("Reihenfolge" kann nur auf der Registerkarte [Layout] festgelegt werden.)
- Beachten Sie beim Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt Folgendes:
 - Die Seitenreihenfolgen für 6-auf, 8-auf, 9-auf und 16-auf sind dieselben wie für 4-auf.
 - In einer Windows-Umgebung kann die Seitenreihenfolge im Druckbild des Druckertreibereigenschaftenfensters angezeigt werden.
 - In einer Mac OS-Umgebung wird die Seitenreihenfolge als Auswahl angezeigt.
 - In einer Mac OS-Umgebung beträgt die Anzahl der auf einem einzigen Blatt druckbaren Seiten 2, 4, 6, 9 oder 16. Der Druck von 8 Seiten auf ein Blatt wird nicht unterstützt.
- Informationen über die Funktion "Wiederholen" finden Sie unter "[DRUCKEN DES SELBEN BILDS IM KACHELMUSTER \(WIEDERHOLEN DES DRUCKS\) \(Seite 3-68\)](#)".



Die Funktion zum Drucken lediglich der ersten Seite im Originalformat kann nur im PCL6-Druckertreiber verwendet werden.




Windows



- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Layout].
- (2) Wählen Sie die Anzahl der Seiten pro Blatt aus.
- (3) Wählen Sie die Reihenfolge der Seiten aus.
- (4) Wenn Sie Rahmen drucken möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Rahmen], sodass ein Häkchen angezeigt wird.
 - Um die erste Seite normal (als Deckblatt) zu drucken, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [N-auf mit Deckblatt] () (nur PCL6)
 - Wenn [100% N-Up] für Jobs wie z. B. das N-Up-Kopieren von zwei A4-Seiten auf ein A3-Blatt ausgewählt ist () , werden die Seiten mit voller Größe des Originals gedruckt. Bei Auswahl von [Rahmen] zu diesem Zeitpunkt wird nur der Rahmen ausgedruckt.

Mac OS




- (1) Wählen Sie [Layout].
- (2) Wählen Sie die Anzahl der Seiten pro Blatt aus.
- (3) Wählen Sie die Reihenfolge der Seiten aus.
- (4) Wenn Sie Randlinien drucken wollen, wählen Sie die gewünschte Randlinienart.



DRUCKEN UND ÜBERSPRINGEN VON LEEREN SEITEN

Wenn das gescannte Original leere Seiten enthält, werden diese während dem Drucken übersprungen. Das Gerät erkennt die leeren Seiten und druckt sie nicht. Dadurch werden unnötige Drucke vermieden, ohne dass das Dokument vor dem Druck auf leere Seiten geprüft werden muss.




Diese Funktion ist in Windows-Umgebungen verfügbar.



- Abhängig vom Zustand des Originals werden beschriftete Seiten möglicherweise als leere Seiten erkannt und somit nicht gedruckt. Leere Seiten wiederum werden möglicherweise als beschriftete Seiten erkannt und somit gedruckt.
- Im N-Up Druck werden leere Seiten nicht erkannt und somit gedruckt.

Windows



(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Detaillierte Einstellungen].

(2) Wählen Sie unter [Drucken leerer Seiten unterbinden] die Option [Ein] aus.



HEFTEN/LOCHEN

Heften

Mit der Heftfunktion wird die Ausgabe geheftet. Zum Erstellen von Druckmaterial mit professionelleren Erscheinungsbild kann die Heftfunktion auch in Verbindung mit dem 2-seitigen Drucken verwendet werden.

Diese Funktion stellt eine wesentliche Zeitersparnis dar, wenn Handouts für eine Besprechung oder andere geheftete Unterlagen vorbereitet werden.

Die Heftpositionen und die Anzahl der Klammern können ausgewählt werden, um folgende Ergebnisse zu erzielen.

Heftung	Links	Rechts	Oben
1 Klammer*			
2 Klammern			
Ohne Heftklammer			

* Die Klammernausrichtung (" | " oder " — ") ist je nach Format und Ausrichtung des Papiers unterschiedlich.

Lochfunktion

Mit der Lochfunktion wird die Ausgabe gelocht. Die Lochpositionen werden durch die Auswahl der Bindungsseiten festgelegt.

Links	Rechts	Oben




- Ein Innerer Finisher, Finisher, Finisher (Großer Hefter), Sattelheft-Finisher oder Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) ist erforderlich, um die Heftfunktion zu benutzen.
- Für die Verwendung der klammerlosen Heftfunktion ist ein Finisher oder Sattelheft-Finisher erforderlich.
- Um die Lochfunktion zu benutzen, muss ein Lochmodul im Finisher, Finisher (Großer Hefter), Sattelheft-Finisher oder Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) installiert werden.
- Die Anzahl der möglichen Löcher und der Abstand zwischen diesen hängt vom jeweils installierten Lochermodul ab.
- Weitere Informationen über die maximale Anzahl von Blättern, die geheftet werden können, finden Sie unter "TECHNISCHE DATEN" im Starthandbuch.
- Zur maximalen Anzahl an Blättern, die auf einmal geheftet werden können, zählen auch Deckblätter und/oder Zwischenblätter.
- Informationen über die Funktion "Sattelheftung" finden Sie unter "[ERSTELLEN EINES FALTBLATTS \(BROSCHÜRE/SATTELHEFTUNG\) \(Seite 3-26\)](#)".



- Die Heft- und Versatzfunktionen (Verschieben der Position des für die einzelnen Aufträge ausgegebenen Papiers) können nicht gemeinsam verwendet werden.
- Wenn der Finisher in den Geräteeinstellungen deaktiviert wurde, können die Heft- und Lochfunktionen nicht verwendet werden.
- Wenn die Heft- und Lochfunktionen in den Geräteeinstellungen deaktiviert wurden, können diese nicht verwendet werden.



Windows



(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Finishing].


(2) Wählen Sie die Heft- oder Lochfunktion aus.

- Zur Verwendung der Heftfunktion wählen Sie die Zahl der Heftklammern im Menü "Heften" und die Heftungsposition im Menü "Position" aus.
- Zur Verwendung der Lochfunktion wählen Sie die Art der Lochung im Menü "Lochung" und die Lochposition im Menü "Position" aus.



Zusätzlich zur Registerkarte [Finishing] kann [Heften] auch auf der Registerkarte [Allgemein] eingestellt werden.

Mac OS



(1) Wählen Sie [Druckeroptionen] und anschließend [Ausgabe] aus.

(2) Wählen Sie die "Bindungsseite".

(3) Wählen Sie die Heft- oder Lochfunktion aus.

- Zur Verwendung der Heftfunktion wählen Sie die Zahl der Heftklammern im Menü "Heften" aus.
- Zur Verwendung der Lochfunktion wählen Sie die Art der Lochung im Menü "Lochung" aus.




NÜTZLICHE DRUCKFUNKTIONEN

NÜTZLICHE FUNKTIONEN FÜR DAS ERSTELLEN VON BROSCHÜREN UND POSTERN


ERSTELLEN EINES FALTBLATTS (BROSCHÜRE/SATTELHEFTUNG)

Mit der Broschürenfunktion wird die Vorder- und Rückseite der einzelnen Blätter bedruckt, sodass die Blätter gefaltet und geheftet werden können, um eine Broschüre zu erstellen.

Wenn ein Heft-Finisher installiert und die Optionen "Broschüre" und "Heften" ausgewählt wurden, werden die Kopien automatisch gefaltet und ausgegeben. Dies ist hilfreich, wenn Sie das bedruckte Papier zu einer Broschüre zusammenstellen wollen.



Windows



(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Layout].

(2) Wählen Sie [Standard] oder [Ganzes Bild] in "Broschüre" aus.


- Wenn [Standard] ausgewählt ist, wird das Druckbild vergrößert oder verkleinert, um es an das in "Ausgabegröße" ausgewählte Papier anzupassen.
- Wenn [Ganzes Bild] ausgewählt ist, wird das Druckbild vergrößert oder verkleinert, um es an das in "Anpassen" ausgewählte Format anzupassen. Indem Sie ein Papierformat auswählen, das größer als das Druckbild ist, können Sie die Papierränder abschneiden, nachdem Sie die Broschüre erstellt haben. Auf diese Weise erhalten Sie eine Broschüre ohne Ränder.
- Wenn die Anzahl der Ausgabeseiten die Anzahl der heftbaren Blätter überschreitet, können Sie das Kontrollkästchen [Teilen] aktivieren () , um die Ausgabe in mehrere Unterbroschüren zu unterteilen, die einzeln geheftet werden können. Wenn die Unterbroschüren gestapelt werden, haben sie dieselbe Seitenreihenfolge wie die Originalseiten.
- Für die Auswahl von [Ganzes Bild], müssen Sie zuerst "Ausgabegröße" auswählen.

(3) Wählen Sie die angegebene Ausgabegröße und die Bindungsseite.

- Wenn [Standard] ausgewählt ist, wählen Sie das Papierformat für die Ausgabe.
- Wenn [Ganzes Bild] ausgewählt ist, wählen Sie unter [Anpassen] das Format, auf das Sie das Druckbild vergrößern oder verkleinern möchten, und wählen Sie unter "Ausgabegröße" das Papierformat, das für den Druck verwendet werden soll.



Wenn ein Sattelheft-Finisher installiert wurde



(4) Klicken Sie auf die Registerkarte [Finishing].

(5) Wählen Sie unter "Heften" die Option [Sattelheftung] aus.



Wenn ein Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) installiert ist und der Auftrag mit [Sattelheftung] nicht korrekt ausgeführt wird, wählen Sie [Sattelheftung (Rückwärts)].

Mac OS



(1) Wählen Sie [Druckeroptionen] und anschließend [Ausgabe] aus.

(2) Wählen Sie die "Bindungsseite".


(3) Wählen Sie [Sattelheftung].

(4) Wählen Sie [Aus] oder [2-Up].




ABSCHNEIDEN ÜBERSCHÜSSIGER RÄNDER VON GEFALTETEM PAPIER

Wenn ein Trimming-Modul installiert ist, werden die überschüssigen Papierränder abgeschnitten, um eine bessere Ausgabe zu erzielen.




Windows



- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Finishing].
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Trimmen].
- (3) Setzen Sie das Kontrollkästchen [Trimmen] auf und legen Sie "Trimmbetrag" fest.



Mac OS




- (1) Wählen Sie [Trimmen].
- (2) Setzen Sie das Kontrollkästchen [Trimmen] auf .
- (3) Legen Sie den Trimbetrag fest.



DRUCKEN MIT RANDVERSCHIEBUNG (RAND)


Diese Funktion dient zum Verschieben des Druckbilds, um den linken, rechten oder oberen Blattrand zu verbreitern. Wenn ein Finisher oder Heft-Finisher installiert wurde, können die Heft- und Lochfunktionen des Geräts auch gemeinsam verwendet werden.

Dies ist hilfreich, wenn Sie das bedruckte Papier heften oder lochen wollen und der Bindebereich den Text überlagert.



Wird das Bild verschoben, wird der Teil des Bildes, der außerhalb des Druckbereichs ist, nicht gedruckt.

Windows




- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Layout].
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Druckposition].
- (3) Wählen Sie [Rand wechseln].
- (4) Wählen Sie die Verschiebungsweite.

Treffen Sie Ihre Auswahl aus dem Menü "Rand wechseln". Wenn Sie eine andere numerische Einstellung konfigurieren möchten, wählen Sie diese aus, und klicken Sie auf die -Schaltflächen oder geben die Zahl direkt ein.



Mac OS




- (1) Wählen Sie [Druckeroptionen] und anschließend [Ausgabe] aus.
- (2) Wählen Sie die "Bindungsseite".
- (3) Wählen Sie "Rand wechseln" aus.



ERSTELLEN EINES GROSSEN POSTERS (POSTERDRUCK)


Eine Seite von Druckdaten kann vergrößert und auf mehreren Papierblättern gedruckt werden (4 Blatt (2x2), 9 Blatt (3x3) oder 16 Blatt (4x4)). Die Blätter können anschließend für ein großes Poster aneinander gefügt werden.

Um das präzise Ausrichten der Kanten beim Zusammenfügen der Blätter zu erleichtern, können Rahmen gedruckt oder sich überlappende Ränder (Überlappungsfunktion) erstellt werden.



Diese Funktion ist in Windows-Umgebungen verfügbar.

Windows



(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Layout].

(2) Wählen Sie unter "Posterdruck" die Anzahl der zu verwendenden Blätter aus.

Wenn Rahmen gedruckt und/oder die Überlappungsfunktion verwendet werden soll, aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen, sodass in ihnen angezeigt wird.



FUNKTIONEN ZUM ANPASSEN DER GRÖSSE UND AUSRICHTUNG VON DRUCKDATEN


SEPARATES ANPASSEN DER DRUCKPOSITION VON UNGERADEN UND GERADEN SEITENZAHLEN (DRUCKPOSITION)

Mithilfe dieser Funktion werden die Druckpositionen (Ränder) für gerade und ungerade Seitenzahlen separat festgelegt, und die Seiten werden gedruckt.



Diese Funktion ist in Windows-Umgebungen verfügbar.

Windows




- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Layout].
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Druckposition].
- (3) Wählen Sie [Kundenspezifisch].
- (4) Legen Sie die Verschiebung der Druckposition für ungerade und gerade Seiten fest.
- (5) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].




DREHEN DES DRUCKBILDS UM 180 GRAD (DREHEN UM 180 GRAD)

Diese Funktion ermöglicht das Drehen des Druckbilds um 180 Grad, sodass es korrekt auf Papier gedruckt werden kann, das nur in einer Ausrichtung in das Gerät gelegt werden kann (zum Beispiel gelochtes Papier).




Windows



- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Allgemein].
- (2) Wählen Sie [Hochformat (gedreht)] oder [Querformat (gedreht)] in "Ausrichtung" aus.

Mac OS




- (1) Wählen Sie [Layout].
- (2) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Umgekehrte Seitenausrichtung], sodass das Häkchen (☑) angezeigt wird.




VERGRÖßERN/VERKLEINERN DES DRUCKBILDS (ZOOMEINSTELLUNG/VERGRÖßERN ODER VERKLEINERN)

Mithilfe dieser Funktion wird das Druckbild auf den angegebenen Prozentsatz verkleinert oder vergrößert. Sie können so ein kleines Bild vergrößern oder Ränder auf dem Papier hinzufügen, indem Sie das Bild geringfügig verkleinern.



Bei Verwendung des PS-Druckertreibers (Windows) können Sie die Prozentwerte für die Länge und Breite getrennt einstellen und so das Bildverhältnis ändern.


Windows



- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Allgemein].
- (2) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Zoom], sodass das Häkchen angezeigt wird, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen].
- (3) Geben Sie den Prozentsatz ein.
Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, können Sie den Wert in Schritten von 1 % angeben. Als Basispunkt des Papiers können Sie zudem [Oben Links] oder [Mitte] auswählen.
- (4) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].



Mac OS



- (1) Wählen Sie im Menü [Ablage] die Option [Papierformat] aus, und geben Sie den Zoomfaktor (%) ein.
- (2) Klicken Sie auf [OK].




ANPASSEN DER LINIENSTÄRKE (BREITE)

Einstellen der Linienstärke für Anwendungen wie CAD


Mithilfe dieser Funktion wird die Stärke der gesamten Linie erhöht, wenn die Drucklinien in CAD oder anderen Spezialanwendungen nicht klar genug sind.

Wenn die Daten Linien mit verschiedenen Breiten enthalten, können alle Linien gegebenenfalls in der Mindestbreite gedruckt werden.



- Diese Funktion ist in Windows-Umgebungen verfügbar.
- Diese Funktion ist bei Verwendung des PCL6-Druckertreibers verfügbar.
- Beim Drucken aus einer Anwendung, die Linien als Rastergrafiken verarbeitet, können Linienstärken nicht angepasst werden.

Windows



- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Bildqualität].
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Zeilenbreite].
- (3) Legen Sie die Linienstärke fest, und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].



- Die Einheiten für die Anpassung der Linienstärke können auf "Feste Breite" oder "Verhältnis" eingestellt werden. Treffen Sie Ihre Auswahl aus dem Menü "Einheit".
- Um alle Liniendaten mit minimaler Linienstärke zu drucken, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Min. Linienbreite].




Verdickung von feinen Linien in Excel

Wenn feine Rahmenlinien in Excel nicht richtig ausgedruckt werden, können Sie die Linien verdicken.



- Diese Funktion ist in Windows-Umgebungen verfügbar.
- Diese Funktion ist bei Verwendung des PCL6-Druckertreibers verfügbar.
- Normalerweise ist diese Einstellung nicht erforderlich.

Windows



- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Detaillierte Einstellungen].
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Sonstige Einstellungen].
- (3) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Linienstärke anpassen] ().




Anpassen der Dicke für Text und Linien

Sie können Text und Linien dicker oder dünner einstellen. Ebenso können Kanten runder oder schärfer eingestellt werden.



- Diese Funktion ist in Windows-Umgebungen verfügbar.
- Diese Funktion ist bei Verwendung des PCL6- oder PS-Druckertreibers verfügbar.

Windows




- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Detaillierte Einstellungen].
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Sonstige Einstellungen].
- (3) Legen Sie die Einstellungen fest.

Funktion		Beschreibung
Steuerung Text/Linie	Text	Sie können Zeichen und Text dicker oder dünner einstellen.
	Grafiken	
	Text+Grafiken	
	Text+Grafiken+Photo	
Steuerung Text/Linie Knockout	Text	Sie können überdruckten Text und Linien dicker machen.
	Text+Grafiken	
Bildvergrößerung	Text	Sie können die Kanten von Text und Grafiken runder oder schärfer einstellen.
	Text+Grafiken	
	Text+Knockout-Text	
	Text+Grafiken+Knockout-Text	
	Text+Grafiken+Knockout	




DRUCKEN EINES SPIEGELBILDS (UMKEHREN DES SPIEGELBILDS/VISUELLE EFFEKTE)

Das Bild kann invertiert werden, um ein Spiegelbild zu erstellen. Diese Funktion kann zum Beispiel verwendet werden, um das Design für einen Holzschnitt oder ein anderes Druckmedium zu drucken.




In Windows-Umgebungen ist diese Funktion nur verfügbar, wenn der PS-Druckertreiber verwendet wird.

Windows



- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Detaillierte Einstellungen].
- (2) Wählen Sie [Horizontal] aus, um das Bild horizontal zu spiegeln. Wählen Sie [Vertikal], um das Bild vertikal zu spiegeln.

Mac OS



- (1) Wählen Sie [Layout].
- (2) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Horizontal spiegeln] (✓).



BILDANPASSUNGSFUNKTION


JUSTIEREN VON HELLIGKEIT UND KONTRAST DES BILDES (BILDANPASSUNG)

Mithilfe dieser Funktion werden beim Drucken von Fotos oder anderen Bildern Helligkeit und Kontrast angepasst. Mit dieser Funktion werden einfache Korrekturen auch dann vorgenommen, wenn auf Ihrem Computer keine Bildbearbeitungssoftware installiert ist.



Diese Funktion ist in Windows-Umgebungen verfügbar.

Windows




- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Bildqualität].
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Bildeinstellungen].
- (3) Um Objekte (Texte, Grafiken, Fotos) individuell anzupassen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Passt jedes Objekt an] () und wählen das Objekt.
- (4) Ziehen Sie den Schieberegler , oder klicken Sie auf die Schaltflächen , um das Bild anzupassen.




BLASSEN TEXT ODER LINIEN SCHWARZ DRUCKEN (TEXT ZU SCHWARZ/VEKTOR ZU SCHWARZ)

Beim Drucken eines Farbbildes in Graustufen können blasser farbiger Text und blasse farbige Linien in Schwarz gedruckt werden. Auf diese Weise können Sie blassen und schwer lesbaren Farbtext bzw. Farblinien beim Drucken in Graustufen hervorheben.



- Rasterdaten wie zum Beispiel Bitmap-Bilder können nicht angepasst werden.
- Diese Funktion ist in Windows-Umgebungen verfügbar.

Windows



(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Bildqualität].

(2) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Text zu Schwarz] und/oder das Kontrollkästchen [Vektor zu Schwarz], sodass angezeigt wird.

- Wenn [Text zu Schwarz] ausgewählt wurde, wird der gesamte Text (mit Ausnahme von weißem Text) in Schwarz gedruckt.
- Wenn [Vektor zu Schwarz] ausgewählt wurde, werden alle Vektorgrafiken (mit Ausnahme weißer Linien und weißer Bereiche) in Schwarz gedruckt.




AUSWÄHLEN VON BILDEINSTELLUNGEN ENTSPRECHEND DEM BILDTYPE

Voreingestellte Farbeinstellungen sind für verschiedene Anwendungsbereiche im Druckertreiber des Geräts verfügbar.

Folgende Farbmanagement-Einstellungen sind verfügbar.

Grafikmodus	Wählen Sie als Grafikmodus „Raster“ oder „Vektor“ aus.
Bitmapkomprimierung	Die Datenkomprimierungsrate für Bitmap wird festgelegt. Bei einer höheren Rate sinkt die Bildqualität.
Überwachung	Wählen Sie die Überwachung, um das Bild nach bestimmten Vorlieben zu ändern, gemäß der entsprechenden Methode für die Bildverarbeitung aus.
Schärfe	Dient zum Scharf- oder Weichzeichnen eines Bildes.
Glätten	Zum Glätten der Bildkonturen werden Techniken zur Erhöhung der Auflösung (Resolution Enhancement Techniques, RETs) verwendet. Diese Einstellung bearbeitet das Bild, um die Auflösung zu erhöhen und unregelmäßige Bildränder zu glätten.

Windows



(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Bildqualität].

(2) Legen Sie die Einstellungen fest.



Mac OS



- (1) Wählen Sie [Druckeroptionen] aus.
- (2) Klicken Sie auf die Registerkarte [Erweitert2].
- (3) Legen Sie die Einstellungen fest.




FUNKTIONEN FÜR DAS KOMBINIEREN VON TEXT UND BILDERN


HINZUFÜGEN EINES WASSERZEICHENS AUF GEDRUCKTEN SEITEN (WASSERZEICHEN)

Mithilfe dieser Funktion wird dem gedruckten Bild im Hintergrund ein schattenartiger Text als Wasserzeichen hinzugefügt. Die Größe und der Winkel des Wasserzeichentexts kann angepasst werden.

Der Wasserzeichentext kann aus den zuvor in der Liste registrierten Texten ausgewählt werden. Gegebenenfalls kann Text eingegeben werden, um ein benutzerdefiniertes Wasserzeichen zu erstellen.



Windows




- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Stempel].
- (2) Wählen Sie unter "Stempel" die Option [Wasserzeichen] aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen].
- (3) Wählen Sie das zu verwendende Wasserzeichen aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].



Um ein neues Wasserzeichen zu erstellen, geben Sie den Text für das Wasserzeichen in das Textfeld ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen].




Mac OS



(1) Wählen Sie [Wasserzeichen].


(2) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Wasserzeichen], und konfigurieren Sie die Wasserzeicheneinstellungen.

- Konfigurieren Sie detaillierte Wasserzeicheneinstellungen wie die Auswahl eines Textes.
- Passen Sie die Größe und den Winkel des Textes an, indem Sie den Schieberegler  verschieben.




ÜBERDRUCKEN DES DRUCKBILDS MIT EINEM BILD (BILDSTEMPEL)

Mithilfe dieser Funktion wird ein auf Ihrem Computer gespeichertes Bitmap- oder JPEG-Bild über den Druckdaten gedruckt. Mit dieser Funktion wird ein häufig verwendetes Bild oder ein selbst erstelltes Symbol wie ein Stempel auf die Druckdaten gedruckt. Die Größe, Position und der Winkel des Bildes können justiert werden.



Diese Funktion ist in Windows-Umgebungen verfügbar.

Windows



- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Stempel].
- (2) Wählen Sie unter "Stempel" die Option [Bildstempel] aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen].
- (3) Wählen Sie den zu verwendenden Bildstempel aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].
 - Wenn ein Bildstempel bereits gespeichert wurde, kann er aus dem Menü ausgewählt werden.
 - Wenn kein Bildstempel gespeichert ist, klicken Sie auf [Bilddatei], wählen Sie das gewünschte Bild für den Bildstempel aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen].



REGISTRIEREN EINES BENUTZERDEFINIERTEN BILDS

Mithilfe dieser Funktion werden Bilder registriert, die als benutzerdefinierte Bilder vom Druckertreiber zum Gerät verwendet werden.




- Diese Funktion ist in Windows-Umgebungen verfügbar.
- Diese Funktion ist bei Verwendung des PCL6-Druckertreibers verfügbar.



So unterbinden Sie das Registrieren benutzerdefinierter Bilder:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen ein/aus] → [Registrierung des benutzerspezifischen Bildes deaktivieren] aus, und konfigurieren Sie die Einstellung.

Windows



(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Detaillierte Einstellungen].

(2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Registrierung des individuellen Bildes].

(3) Wählen Sie den Registrierungstyp und den Namen des benutzerdefinierten Bildes aus.

Wenn unter "Registrierter Typ" die Option [Individueller Stempel] ausgewählt wurde, wird ein nicht transparentes registriert.
Wenn [Individuelles Wasserzeichen] ausgewählt wurde, wird, transparentes Wasserzeichenbild registriert.




Wenn versucht wurde, mehrere Seiten von Daten zu speichern, wird nur die erste Seite gespeichert.



DRUCKDATEN MIT FESTGELEGTER FORM ÜBERLAGERN (ÜBERLAGERUNGEN)


Mithilfe dieser Funktion werden Daten mit einer von Ihnen vorbereiteten festen Form überlagert. Das Erstellen von Tabellenspalten und -zeilen oder eines dekorativen Rahmens in einem vom Text getrennten Anwendungsprogramm und das Registrieren dieser Daten als eine Überlagerungsdatei ermöglicht das unkomplizierte Erreichen eines attraktiven Druckergebnisses ohne komplexe Manipulationen.



Diese Funktion ist in Windows-Umgebungen verfügbar.

Windows

Erstellen einer Überlagerungsdatei




- (1) Öffnen Sie das Treibereigenschaftenfenster in der Anwendung, die zum Erstellen der Überlagerungsdaten verwendet wird.
- (2) Klicken Sie auf die Registerkarte [Stempel].
- (3) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen].
- (4) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Neu] und legen Sie den Namen und Ordner für die zu erstellende Überlagerungsdatei fest.

Die Datei wird erstellt, wenn die Einstellungen erfolgt sind und der Druckvorgang gestartet wird.



- Nach dem Start des Druckvorgangs wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Die Überlagerungsdatei wird erst nach dem Klicken auf die Schaltfläche [Ja] erstellt.
- Wenn Sie auf die Schaltfläche [Öffnen] klicken, wird die vorhandene Überlagerungsdatei registriert.

Drucken mit einer Überlagerungsdatei



- (1) Öffnen Sie das Treibereigenschaftenfenster in der Anwendung, die zum Drucken der Überlagerungsdatei verwendet wird.
- (2) Klicken Sie auf die Registerkarte [Stempel].
- (3) Wählen Sie eine Überlagerungsdatei aus.

Eine zuvor erstellte oder gespeicherte Überlagerungsdatei kann aus dem Menü ausgewählt werden.




HINZUFÜGEN DER ANZAHL DER KOPIEN (KOPIENSTEMPEL)

In der Kopf- oder Fußzeile der Druckdaten kann die Anzahl der Kopien hinzugefügt werden. Außerdem können die Anzahl der Kopien sowie die Druckposition festgelegt werden.



Diese Funktion ist in Windows-Umgebungen verfügbar.



(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Stempel].

(2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Kopienstempel].

(3) Wählen Sie die Einstellungen, und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].



DRUCKFUNKTIONEN FÜR SONDERZWECKE


DRUCKEN BESTIMMTER SEITEN AUF ANDEREM PAPIER (1. SEITE ANDERS)

In einer Windows-Umgebung

Die Deck- und Rückdeckblätter sowie festgelegte Seiten eines Dokuments können auf anderem Papier als die übrigen Seiten gedruckt werden.

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie das Deck- und Rückdeckblatt auf schwererem Papier drucken oder für festgelegte Seiten farbiges Papier bzw. eine andere Papierart verwenden möchten.


Gegebenenfalls kann auch Papier in Form von Trennblättern eingefügt werden, auf das nichts gedruckt wird.



In einer Mac OS Umgebung

Der Ausdruck der Deck- und Rückdeckblätter erfolgt auf einer anderen Papierart als für die anderen Seiten. Diese Funktion kann zum Beispiel verwendet werden, wenn Sie nur das Deckblatt und die letzte Seite auf dickem Papier drucken wollen.

Windows



- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Einfügen].
- (2) Wählen Sie unter [Einfügeoption] die Option [Deckblatteinfügemodus] aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen].
- (3) Wählen Sie die Papiereinzugseinstellungen aus.
 - Wählen Sie die Einfügeposition, Quelle und Druckmethode aus den entsprechenden Menüs.



- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen], um Ihre Einstellungen unter "Information" anzuzeigen.
- Nachdem Sie alle Einstellungen ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche [Speichern] unter "Favoriten", um die Einstellungen zu speichern.



- Wenn als "Papierfach" die Option [Man. Einzug (Auto)] ausgewählt wurde, achten Sie darauf, die "Papierart" auszuwählen und diese Papierart im manuellen Einzug einzulegen.
- Wenn für "Trennblattposition" die Option [Andere Seite] ausgewählt wurde, kann die Einfügeposition durch die direkte Eingabe einer Seitenzahl angegeben werden. Wenn "Druckverfahren" auf [2-seitiger Druck] gesetzt wurde, werden die angegebene Seite und die nächste Seite auf die Vorder- und Rückseite des Blattes gedruckt. Daher bleibt eine Einstellung für das Einfügen eines Einzugsbogens für eine auf der Rückseite gedruckte Seite ohne Wirkung.

Mac OS




- (1) Wählen Sie [Druckeroptionen] aus.
- (2) Wählen Sie [Deckblatt].
- (3) Wählen Sie die Deckblatteinzugseinstellungen aus.

Wählen Sie die Druckeinstellung, das Papierfach und die Papierart für das Deckblatt und das Rückdeckblatt aus.




EINFÜGEN VON TRENNBLÄTTERN BEIM DRUCKEN AUF TRANSPARENTFOLIE (FOLIEN TRENNBLÄTTER)

Beim Drucken auf Transparentfolie kann mit dieser Funktion das Zusammenkleben der Folien verhindert werden, indem zwischen den einzelnen Folien ein Blatt Papier eingefügt wird. Gegebenenfalls kann auf jedes eingefügte Blatt Papier derselbe Inhalt wie auf der Transparentfolie gedruckt werden.




Windows




(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Finishing].

(2) Wählen Sie [Keine].



(3) Klicken Sie auf die Registerkarte [Papierzufuhr].

(4) Wählen Sie [Folie].



(5) Klicken Sie auf die Registerkarte [Einfügen].

(6) Wählen Sie [Folientrennblätter] aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen].

Wählen Sie die Druckeinstellung, das Papierfach und die Papierart für das Deckblatt und das Rückdeckblatt aus.


(7) Wählen Sie die Folieneinzugseinstellungen aus.

Wenn das Kontrollkästchen [Gedruckt] aktiviert und mit einem versehen ist, wird auf dem Trennblatt derselbe Inhalt wie auf der Transparentfolie gedruckt. Wählen Sie bei Bedarf die Papierquelle und die Papierart.



Setzen Sie die Papierart des manuellen Einzugs auf [Folie], und legen Sie Transparentfolie in den manuellen Einzug ein.

Mac OS



(1) Wählen Sie [Druckeroptionen] aus.

(2) Wählen Sie unter "Funktionssatz" die Option [Folientrennblätter] aus.

(3) Wählen Sie die Folieneinzugseinstellungen aus.

Wenn unter "Folientrennblätter" [ein (bedruckt)] ausgewählt wurde, wird auf dem Trennblatt derselbe Inhalt wie auf der Transparentfolie gedruckt. Wählen Sie bei Bedarf die Papierquelle und die Papierart.




Setzen Sie die Papierart des manuellen Einzugs auf [Folie], und legen Sie Transparentfolie in den manuellen Einzug ein.




EINFÜGEN VON TRENNSEITEN ZWISCHEN AUFTRÄGEN ODER KOPIEN

Sie können zwischen Aufträgen oder der angegebenen Anzahl von Kopien Trennseiten einfügen.



Diese Funktion ist in Windows-Umgebungen verfügbar.

Windows



(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Finishing].

(2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Trennblatt].

(3) Ändern der Einstellungen

- Wählen Sie unter "Papierwahl" Papierfach und Papierart aus, und geben Sie unter "Trennblattposition" die Trennseitenposition an.
- Um immer eine Trennseite hinzuzufügen, wenn der Druck der festgelegten Anzahl von Kopien abgeschlossen ist, wählen Sie unter "Trennblattposition" die Option [Pro Exemplare].
- Wenn Sie beispielsweise 10 Kopien drucken und "5" auswählen, wird nach der 5. und der 10. Kopie je eine Trennseite eingefügt.




Wenn der manuelle Einzug ausgewählt wird, müssen Sie auch die "Papierart" auswählen.



DRUCKEN EINER DURCHSCHLAGKOPIE (DURCHSCHLAGKOPIE)


Diese Funktion dient zum Drucken einer zusätzlichen Kopie der Druckdaten auf Papier im selben Format, das jedoch aus einem anderen Papierfach zugeführt wird.

Wenn zum Beispiel das Drucken einer Durchschlagkopie gewählt und Normalpapier in Fach 1 und Farbpapier in Fach 2 eingelegt ist, kann ein einer Durchschlagkopie ähnliches Druckergebnis mit einer einzigen Auswahl eines Druckbefehls erzielt werden. Wenn in Fach 1 Normalpapier und in Fach 2 Recyclingpapier eingelegt wurde, wird mithilfe der Durchschlagkopiefunktion gleichzeitig eine Kopie für Präsentationszwecke und eine Kopie als Duplikat gedruckt.



Diese Funktion ist in Windows-Umgebungen verfügbar.

Windows



- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Einfügen].
- (2) Wählen Sie unter "Einfügeoption" die Option [Durchschlagkopie] aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen].
- (3) Wählen Sie das Fach für die erste Kopie aus "Obere Kopie" und anschließend unter "Durchschlagkopie" das Fach für die Durchschlagkopie aus.



Wenn der manuelle Einzug ausgewählt wird, müssen Sie auch die "Papierart" auswählen.




DRUCKEN VON TEXT AUF DEN REGISTERN VON REGISTERPAPIER (REGISTERVERSATZ/REGISTERSEITEN-PAPIERDRUCK)

Für das Drucken auf den Registern von Registerseiten sind zwei Methoden verfügbar: "Registerkarte Verschiebung" und "Registerseiten-Papierdruck".


Registerversatz

Erstellen Sie den auf den Registern zu druckenden Text in einer Anwendung, und legen Sie im Druckertreibereigenschaftenfenster den Versatzabstand für den Text auf der Registerkarte [Layout] unter [Druckposition] fest. Der Text wird auf den Registern gedruckt.



Registerseiten-Papierdruck (nur PCL6)

Registerseiten werden gedruckt, während sie zwischen den gewünschten Seiten eingefügt werden. Wählen Sie im Druckertreibereigenschaftenfenster auf der Registerkarte [Einfügen] unter [Einfügeoption] die Option [Registerseiten] aus, und geben Sie den auf den Registern zu druckenden Text ein. Legen sie detaillierte Einstellungen wie z. B. die Größe der Register, die Startposition, den Abstand zwischen den Registern und die Seitenzahlen an, an denen die Registerseiten eingefügt werden sollen.




- Diese Funktionen sind nur in Windows-Umgebungen verfügbar.
- Registerseiten müssen in den manuellen Einzug eingelegt werden.



Windows

Registerversatz

Führen Sie im Anschluss an die Vorbereitung der über eine Anwendung auf Registerseiten zu druckenden Daten folgende Schritte durch:



- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Layout].
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Druckposition].
- (3) Wählen Sie [Registrierkarte Verschiebung].
- (4) Geben Sie den Versatzabstand für das Bild entweder direkt ein, oder klicken Sie auf die Schaltfläche .
- (5) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].
- (6) Wählen Sie die Papierquelle und -art aus.

Klicken Sie auf die Registerkarte [Papierzufuhr], und wählen Sie [Fach 4] oder [Man. Einzug (Auto)] unter "Papierfach" und [Registerpapier] unter "Papierfach" aus.




- Registerseiten können in Fach 4 und in den manuellen Einzug eingelegt werden.
- Für die Auswahl von [Registerseiten] unter "Papierart", müssen Sie zuerst [Keine] unter "Versatz" auswählen.
- Legen Sie auf Geräteseite auch die Papierart für das Fach fest, wenn Registerseiten in [Registerpapier] eingelegt werden.



Registerseiten-Papierdruck (nur PCL6)

Öffnen Sie die Daten, in die Sie Registerseiten einfügen möchten, und wählen Sie anschließend die Einstellungen aus.



(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Einfügen].

(2) Wählen Sie unter "Einfügeoption" die Option [Registerseiten] aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen].

(3) Wählen Sie die Registerpositionseinstellungen aus.

Wählen Sie für im Handel erhältliche Registerseiten unter "Favoriten" die vorhandenen Einstellungen, wie z. B. [A4-5tab-D] aus. Für andere Registerseitenarten können die Position des ersten Registers, der Abstand zwischen den Registern sowie die horizontalen und vertikalen Abmessungen des Registers mithilfe der Schaltfläche direkt eingegeben oder geändert werden. Wählen Sie zudem unter "Ausgabegröße" das Format der Registerseiten aus.

(4) Wählen Sie die Seiteneinstellungen aus.

Legen Sie die Seiten fest, bei denen Registerseiten eingefügt werden sollen, und geben Sie den auf den Registern zu druckenden Text ein. Wählen Sie zudem eine Schriftart aus, und passen Sie das Layout an.



- Registerseiten können in Fach 4 und in den manuellen Einzug eingelegt werden.
- Für die Auswahl von [Registerseiten] unter "Papierart", müssen Sie zuerst [Keine] unter "Versatz" auswählen.
- Legen Sie auf Geräteseite auch die Papierart für das Fach fest, wenn Registerseiten in [Registerseiten] eingelegt werden.
- Die Registerseiteneinstellungen können gespeichert werden. Die gespeicherte Datei kann unter "Favoriten" geöffnet werden.



BEIDSEITIGES DRUCKEN, BEI DEM BESTIMMTE SEITEN AUF DER VORDERSEITE GEDRUCKT WERDEN (KAPITELEINSCHÜBE)

Mit dieser Funktion werden bestimmte Seiten auf der Vorderseite des Papiers gedruckt.

Wenn Sie eine Seite festlegen (z. B. das Deckblatt eines Kapitels), die auf der Vorderseite des Papiers gedruckt werden soll, wird diese auch dann auf der Vorderseite des nächsten Blatts gedruckt, wenn sie eigentlich auf der Rückseite des vorherigen Blatts gedruckt worden wäre.




Beispiel: Wenn die Seiten 4 und 8 als Seiteneinstellungen angegeben werden.
(Die Rückseite ist leer)



- Diese Funktion ist in Windows-Umgebungen verfügbar.
- Diese Funktion ist bei Verwendung des PCL6-Druckertreibers verfügbar.

Windows



(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Layout].

(2) Wählen Sie den 2-seitigen Druck aus.

Informationen zur Einstellung "2-seitiger Druck" finden Sie unter "[2-SEITIGER DRUCK \(Seite 3-18\)](#)".

(3) Geben Sie die Seitenzahlen der ersten Seiten der Kapitel ein, indem Sie die Zahlen durch Kommas voneinander trennen.



FALTEN VON GEDRUCKTEM PAPIER AUF DIE HÄLFTE (FALTEN)

Wenn eine Falteinheit installiert ist, kann das zu bedruckende Papier gefaltet werden.

Wenn beispielsweise Druckbilder in den Formaten A4 (8-1/2" × 11") und A3 (11" × 17") gemischt werden, können Sie das Papier im Format A3 (11" × 17") auf das Format A4 (8-1/2" × 11") falten, um die Breite des tatsächlich zu bedruckenden Papiers an das Format A4 (8-1/2" × 11") anzupassen. Gegebenenfalls können Sie die gefalteten Blätter heften.



Um die Funktionen "Einzel Falten" und "Sattelfaltung" (Heften) verwenden zu können, müssen Sie einen Sattelheft-Finisher montieren.

Arten von Papierfaltfunktionen

Falttypen	Druckseite	Offene Richtung	Faltergebnisse	Beschreibung
Sattelfaltung	Innen	-		Mehrere Blätter werden gemeinsam in der Mitte gefaltet.
	Außen	-		
Falten	Innen	-		Das Papier wird in der Mitte gefaltet. Die Kopien werden blattweise ausgegeben.
	Außen	-		




Falttypen	Druckseite	Offene Richtung	Faltergebnisse	Beschreibung
Brief- falten	Innen	Rechts offen		Das Papier wird beispielsweise dreifach gefaltet, sodass es in einen Umschlag passt. Die Kopien werden blattweise ausgegeben.
		Links offen		
	Außen	Rechts offen		
		Links offen		
Akkordion	-	Rechts offen		Das Papier wird beispielsweise dreifach gefaltet, sodass es in einen Umschlag passt. Die Kopien werden blattweise ausgegeben.
	-	Links offen		



Falttypen	Druckseite	Offene Richtung	Faltergebnisse	Beschreibung
Doppelt Falten	Innen	Rechts offen		Das Papier wird beispielsweise vierfach gefaltet, sodass es in einen Umschlag passt. Die Kopien werden blattweise ausgegeben.
		Links offen		
	Außen	Rechts offen		
		Links offen		
Z-Falten	-	Rechts offen		Wenn beispielsweise Druckbilder in den Formaten A4 (8-1/2" x 11") und A3 (11" x 17") gemischt werden, wird nur das Papier im Format A3 (11" x 17") gefaltet und in Papier im Format A4 (8-1/2" x 11") geändert. Die Kopien werden blattweise ausgegeben.
	-	Links offen		




 Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn [Allgemeine Einstellungen] unter "Einstellungen (Administrator)" → [Gerätesteuerung] → [Deaktivierung Duplex] ausgewählt wurde.



- Beim Drucken von Daten im Broschürenlayout kann die Funktion „Broschüre“ verwendet werden, um die gedruckte Ausgabe bequem zu einer Broschüre zu heften und zu falten. Siehe „[ERSTELLEN EINES FALTBLATTS \(BROSCHÜRE/SATTELHEFTUNG\) \(Seite 3-26\)](#)“
- Die Faltfunktion kann nicht mit der Heft- und Locherfunktion verwendet werden. Die Funktion „Z-Falten“ kann jedoch mit der Loch- und Heftfunktion verwendet werden, wenn eines der folgenden Papierformat angegeben wurde.
 - B4, A3, Ledger (11" × 17")
- Wenn ein Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) montiert wurde, werden mit der Sattelfaltfunktion pro Satz jeweils fünf Blätter gefaltet. Wenn ein Original z. B. über zwölf Normalblätter im Format A4 verfügt, werden diese insgesamt drei Mal gefaltet: 5 Blätter + 5 Blätter + 2 Blätter.
Für einige Papierarten werden pro Satz jedoch weniger Blätter gefaltet. So wird beispielsweise dickes Papier zu jeweils frei Blättern gefaltet.
- Wenn ein Sattelheft-Finisher installiert wurde, werden die Blätter mit der Sattelfaltfunktion jeweils einzeln gefaltet.

Windows



- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Finishing].
- (2) Wählen Sie die Falzmethode unter "Falten" und klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen].
- (3) Wählen Sie die gewünschte Falzmethode aus.



Setzen Sie bei der Auswahl von "Z-Falten" das Kontrollkästchen des Papierformats für die Papierfaltung auf .




Mac OS

Falten



- (1) Wählen Sie [Druckeroptionen] aus.
- (2) Wählen Sie [Falten].
- (3) Wählen Sie die gewünschte Faltmethode aus.

Falten (Z-Falz)




- (1) Wählen Sie [Druckeroptionen] und anschließend [Falten (Z-Falz)] aus.
- (2) Konfigurieren Sie die Falteinstellungen.



EINFÜGEN VON VOREINGESTELLTEN DATEN VOR ODER NACH JEDER SEITE (SEITENÜBERLAPPUNG)

Mithilfe dieser Funktion wird beim Drucken in jede Seite ein voreingestelltes Datenelement eingefügt. So können Sie einfach Dokumente erstellen, deren geöffnete linke Seite Text und deren rechte Seite Raum für Notizen beinhaltet.




- Diese Funktion ist in Windows-Umgebungen verfügbar.
- Diese Funktion ist bei Verwendung des PCL6-Druckertreibers verfügbar.

Windows



Sie müssen zuvor Daten erzeugen, die auf der Seite eingefügt werden sollen. Das Verfahren zum Erstellen von Seitendaten finden Sie unter "[Erstellen einer Überlagerungsdatei \(Seite 3-49\)](#)" in "[DRUCKDATEN MIT FESTGELEGTER FORM ÜBERLAGERN \(ÜBERLAGERUNGEN\) \(Seite 3-49\)](#)".




- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Stempel].
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen].
- (3) Wählen Sie unter "Druckverfahren" die Option [Page Interleave] aus.
- (4) Legen Sie die einzufügenden Überlagerungsdaten sowie deren Einfügeposition fest.




DRUCKEN DES SELBEN BILDS IM KACHELMUSTER (WIEDERHOLEN DES DRUCKS)

Mithilfe dieser Funktion wird dasselbe Bild im Kachelmuster auf einer Seite gedruckt. Dies ist beim Erstellen von Namenskarten und Aufklebern hilfreich.



- Diese Funktion ist in Windows-Umgebungen verfügbar.
- Diese Funktion ist bei Verwendung des PCL6-Druckertreibers verfügbar.

Windows




(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Allgemein].

(2) Wählen Sie die Anzahl von Wiederholungen unter "N-auf".




DRUCKEN VON MUSTERDATEN (DRUCK DES VERBORGENEN MUSTERS)

Mithilfe dieser Funktion werden Texte wie z. B. "NICHT KOPIEREN" hinter den Druckdaten gedruckt. Beim Vervielfältigen von Papier mit Musterdaten werden diese im Hintergrund sichtbar. Dadurch wird verhindert, dass Informationen durch das nicht autorisierte Kopieren von Dokumenten nach außen dringen.



- Diese Funktion ist in Windows-Umgebungen verfügbar.
- Diese Funktion ist bei Verwendung des PCL6-Druckertreibers verfügbar.

Windows



- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Stempel].
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Verstecktes Muster].
- (3) Konfigurieren Sie die Einstellungen für das Drucken eines verborgenen Musters, und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].



Die Funktion zum Drucken eines verborgenen Musters kann nicht verwendet werden, wenn der "Druckmodus" auf [1200 dpi] gesetzt ist.



- "Verstecktes Muster" ist eine Funktion, die unautorisierte Druckvorgänge verhindern soll. Sie stellt keine Garantie für die Verhinderung von Datenlecks dar.
- Unter bestimmten Gerätebedingungen ist Text auf einem ausgegebenen Blatt mit einem Musterdruck eventuell nicht vollständig versteckt. Wählen Sie in diesem Fall im "Einstellungen (Administrator)" [Einstellungen für Sicherheit] → [Einstellung Druck des verborgenen Musters] → [Kontrast] aus.
- Das versteckte Muster wird eventuell in solchen Fällen nicht auf Kopien sichtbar, in denen bestimmte Gerätetypen oder bestimmte Einstellungen verwendet wurden, um ein ausgegebenes Blatt mit einem Musterdruck zu kopieren.



ÄNDERN DER RENDERINGMETHODE UND DRUCKEN VON JPEG-BILDERN (TREIB. WIEDERG. JPEGs VERW.)


Mitunter werden Dokumente mit JPEG-Bildern möglicherweise nicht ordnungsgemäß gedruckt. Dieses Problem kann durch das Ändern der Renderingmethode des JPEG-Bilds behoben werden.

Wenn Sie ein Original mit JPEG-Bildern drucken, können Sie mit dieser Funktion auswählen, ob die Bilder über den Druckertreiber oder auf dem Gerät gerendert werden sollen.



- Diese Funktion ist in Windows-Umgebungen verfügbar.
- Wenn die Bilder über den Druckertreiber gerendert werden, kann bis zum Abschluss des Druckvorgangs eine gewisse Zeit verstreichen.

Windows



- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Detaillierte Einstellungen].
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Sonstige Einstellungen].
- (3) Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Treib Wiederg JPEGs verw.], sodass die Anzeige erscheint.
- (4) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].



MAXIMIEREN DES DRUCKBEREICHS AUF DEM PAPIER (DRUCKBEREICH)

Durch Maximierung des Druckbereichs können Sie das gesamte Papierformat bedrucken.




Diese Funktion ist in Windows-Umgebungen verfügbar.



Auch wenn der Druckbereich maximiert ist, können Ränder abgeschnitten werden.

Windows



- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Detaillierte Einstellungen].
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Sonstige Einstellungen].
- (3) Wählen Sie [Höchstwert] unter "Druckbereich" aus.
- (4) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].




NÜTZLICHE DRUCKERFUNKTIONEN

VERWENDEN ZWEIER GERÄTE ZUM DRUCKEN GROSSER DRUCKAUFTRÄGE (TANDEMDRUCK)

Für diese Funktion sind zwei Geräte erforderlich, mit denen ein Tandemdruck durchgeführt werden kann. Für das parallele Ausführen großer Druckaufträge werden zwei im selben Netzwerk verbundene Geräte verwendet. Mithilfe dieser Funktion wird bei einer großen Zahl von Ausdrucken die Druckzeit verringert.

Beispiel: Vier Sätze von Kopien drucken



Um die Tandemdruckfunktion zu verwenden, muss die IP-Adresse des Nebengeräts im Druckertreiber registriert werden.


- In einer Windows-Umgebung erfolgt dies automatisch, wenn Sie auf der Registerkarte [Automatische Konfiguration] des Druckertreibers auf die Schaltfläche [Konfiguration] klicken.
- In Mac OS 10.6 bis 10.8 wird dies durch einen Klick auf die Taste [Aktualisierung] (oder die Taste [Tandemeinstellungen]) auf dem Bildschirm "Tandemdruck" erreicht. Geben Sie bei Mac OS 10.9 die IP-Adresse des Clientcomputers ein.



Diese Funktion kann in Mac OS X 10.10 oder höher nicht verwendet werden.



Windows




- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Detaillierte Einstellungen].
- (2) Wählen Sie unter "Tandemdruck" die Option [Ein] aus.



Die Tandemdruckfunktion kann nur verwendet werden, wenn der Druckertreiber über eine "Kundenspezifische Installation" installiert wurde, bei der [LPR Direktdruck (Adresse Festlegen/Auto-Suche)] ausgewählt und das Kontrollkästchen [Ja] für "Möchten Sie die Tandemdruck-Funktion verwenden?" aktiviert wurde.

Mac OS



- (1) Wählen Sie [Tandemdruck] aus.
- (2) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Tandemdruck], sodass das Häkchen angezeigt wird.



Um die Tandemdruckfunktion verwenden zu können, müssen Sie das zu verwendende Protokoll auswählen. Dies erfolgt gemäß der Meldung, die beim Hinzufügen des Druckertreibers im "Drucker-Dienstprogramm" angezeigt wird.



SPEICHERN UND VERWENDEN VON DRUCKDATEIEN (DOKUMENTENABLAGE)

Mit dieser Funktion werden Druckaufträge als Dateien auf der Festplatte des Geräts gespeichert, sodass diese bei Bedarf über den Sensorbildschirm gedruckt werden können. Der Speicherort einer Datei ist frei wählbar. So wird vermieden, dass eine Datei mit Dateien von anderen Anwendern vermischt wird.

• Nur halten


Diese Einstellung dient zum Speichern eines Druckauftrags auf der Festplatte des Geräts, ohne ihn zu drucken.

• Nach Druck speichern

Diese Einstellung dient zum Speichern eines Druckauftrags auf der Festplatte des Geräts, nachdem er gedruckt wurde.


• Beispieldruck

Wenn ein Druckauftrag an das Gerät gesendet wird, wird nur der erste Satz Kopien gedruckt. Nach dem Prüfen des Inhalts des ersten Kopiensatzes können Sie die verbleibenden Sätze über das Bedienfeld des Geräts drucken. Dies vermeidet das überflüssige Drucken von fehlerhaften Exemplaren.



- Informationen zum Verfahren für das Drucken von auf der Festplatte des Geräts gespeicherten Druckdateien finden Sie unter "[DATEI DRUCKEN \(Seite 6-25\)](#)" in "Dokumentendateien".
- Wird von einem Computer aus gedruckt, kann ein Passwort (5 bis 8 Ziffern) festgelegt werden, um die Vertraulichkeit der in einer gespeicherten Datei enthaltenen Informationen sicherzustellen. Wenn ein solches eingerichtet wurde, muss das Passwort angegeben werden, um Daten drucken zu können.
- [Dokumentendateien] kann sowohl auf der Registerkarte [Job-Handling] als auch auf der Registerkarte [Allgemein] eingestellt werden.

Windows



(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Job-Handling].

(2) Wählen Sie die Funktion aus der "Dokumentendateien" aus.

(3) Legen Sie den Ordner zum Speichern der Datei unter "Gespeichert unter" fest.

Um ein Passwort (5- bis 8-stellige Zahl) einzugeben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [PIN-Code], sodass das Häkchen angezeigt wird. Aktivieren Sie zum Erstellen einer öffentlichen PDF-Datei zum Betrachten am PC das Kontrollkästchen [PDF für PC-Browsen erstellen] ()




- Bei Auswahl von [Offene Ablage] wird "Dokumentendateien" auf den Wert [Nach Druck speichern] eingestellt.
- Wenn [Offene Ablage] ausgewählt wurde, wird das unter "Dokumentendateien" eingegebene Passwort gelöscht.
- Bei Bedarf können Sie als Datenformat CMYK oder RGB für Daten auswählen, die auf dem Gerät gespeichert werden sollen. Klicken Sie auf der Registerkarte [Detaillierte Einstellungen] auf die Schaltfläche [Sonstige Einstellungen], und wählen Sie das Format unter "Rip-Stil" aus.
- Um eine Datei in einem benutzerdefinierten Ordner zu speichern, muss dieser zunächst unter [Dokumentenbearbeitungen] im "Einstellungen (Administrator)" → [Dokumentenablage] erstellt werden. Wenn für den benutzerdefinierten Ordner ein Passwort eingerichtet wurde, geben Sie dieses (eine 5- bis 8-stellige Zahl) in "PIN-Code" auf dem Bildschirm ein.



Wenn Sie "Druckrichtlinie" in der Registerkarte [Konfiguration] so konfiguriert haben, dass immer die Dokumentenablage-Funktion verwendet wird, werden die Kontrollkästchen [Dokumentendateien] und [Druckfreigabe] nicht angezeigt.


Mac OS



(1) Wählen Sie [Job-Handling] aus.

(2) Wählen Sie [Speicherung].

(3) Wählen Sie in der "Dokumentenablage" aus, wie die Druckdaten gespeichert werden sollen.

Klicken Sie im Anschluss an die Eingabe eines Passworts (eine 5- bis 8-stellige Zahl) auf die Schaltfläche , um das Passwort zu sperren. Auf diese Weise können Sie das Passwort beim nächsten Mal schneller angeben.

(4) Wählen Sie den Ordner zum Speichern der Datei im "Speicherort" aus.

Wenn Sie [Spezifische Ordner] ausgewählt haben, geben Sie den Namen des spezifischen Ordners ein, in dem Sie die Datei speichern möchten.



- Wenn [Offene Ablage] ausgewählt wurde, wird "Dokumentenablage" auf [Nach Druck speichern] gesetzt.
- Wenn [Offene Ablage] ausgewählt wurde, wird das unter "Dokumentenablage" eingegebene Passwort gelöscht.
- Bei Bedarf können Sie als Datenformat CMYK oder RGB für Daten auswählen, die auf dem Gerät gespeichert werden sollen. Wählen Sie unter [Druckereigenschaften] die Option [Erweitert1], und wählen Sie das Format unter "Rip-Stil".
- Um eine Datei in einem benutzerdefinierten Ordner zu speichern, muss dieser zunächst unter [Dokumentenbearbeitungen] im "Einstellungen (Administrator)" → [Dokumentenablage] erstellt werden. Wenn für den benutzerdefinierten Ordner ein Passwort eingerichtet wurde, geben Sie dieses (eine 5- bis 8-stellige Zahl) im Ordnerauswahlfenster unter "PIN-Code"



AUTOMATISCHES DRUCKER ALLER GESPEICHERTEN DATEN

Wenn die Benutzerauthentifizierung für das Gerät aktiviert wurde, werden alle (gespeicherten) Dokumentenablage-Druckaufträge eines Benutzers bei dessen Anmeldung automatisch gedruckt. Wenn alle Aufträge gedruckt wurden, werden die gespeicherten Aufträge gelöscht.



Um die Funktion Alle drucken zu verwenden, führen Sie die folgenden Schritte durch:

- Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Kontrolle der Benutzer] → [Standardeinstellungen] und aktivieren Sie [Gespeicherte Aufträge nach Login automatisch drucken].
- Wenn ein Dokumentenablagendruck durchgeführt werden soll, muss zusätzlich zu den Benutzerauthentifizierungsinformationen im Druckertreiber im Feld "Benutzername" der "Standardauftrags-ID" der im Gerät gespeicherte Benutzername eingegeben werden.
 - ▶ Verwenden dieser Funktion in einer Windows-Umgebung: [DRUCKEN IN EINER WINDOWS-UMGEBUNG \(Seite 3-4\)](#)
 - ▶ Verwenden dieser Funktion in einer Mac OS-Umgebung: [DRUCKEN IN EINER MAC OS-UMGEBUNG \(Seite 3-13\)](#)



Dateien, die mit einem Passwort versehen sind sowie Dateien, die über die Dokumentenablagefunktion geschützt sind, werden nicht gedruckt. Dateien, die sich in einem Passwort geschützten Ordner befinden (ausgenommen Mein Ordner), werden ebenfalls nicht gedruckt.

(1) Wählen Sie [Job-Handling].

Zum Zeitpunkt des Dokumentenablagendrucks muss zusätzlich zu den Benutzerauthentifizierungsinformationen im Druckertreiber im Feld "Benutzername" der im Gerät gespeicherte Benutzername eingegeben werden.

(2) Eine Bestätigungsaufforderung wird angezeigt. Berühren Sie die Taste [OK].

Die in der offenen Ablage, dem Hauptordner und dem anwenderspezifischen Ordner gespeicherten Druckdateien werden automatisch gedruckt und anschließend gelöscht.



GLEICHZEITIG DRUCKEN UND SENDEN

Mit dieser Funktion können Sie in einer Anwendung erstellte Daten auf dem Gerät ausdrucken und die Daten gleichzeitig an im Gerät gespeicherte Adressen senden.

So können Sie zwei Aufgaben (Drucken und Senden) in einem Vorgang vom Druckertreiber aus durchführen.



- Adressen müssen zuvor im Gerät gespeichert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "[ADRESSBUCH \(Seite 1-145\)](#)".
- Sie müssen die vorbereitenden Schritte für alle Sendefunktionen am Gerät ausführen. Für weitere Informationen lesen Sie die Erklärungen zu den einzelnen Sendemethoden.




- Diese Funktion ist in Windows-Umgebungen verfügbar.
- Diese Funktion ist bei Verwendung des PCL6-Druckertreibers verfügbar.



Sie können nicht gleichzeitig drucken und Daten versenden, wenn im "Einstellungen (Administrator)" → [Drucker- Einstellungen] → [Parametereinstellungen] → [Senden beim Drucken deaktivieren] die Option [Systemeinstellungen] ausgewählt wurde.

Windows



- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Job-Handling].
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Drucken und senden].
- (3) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Drucken und senden], sodass die Anzeige erscheint.
- (4) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Adressbuch holen].
- (5) Wählen Sie in der Liste "Adressbuch" die Adresse aus, an die Sie die Daten senden möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Hinzufügen], um die Adresse zur Liste "Ziel" hinzuzufügen.
 - Wenn Sie die Daten an alle Adressen senden möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche [Alle hinzufügen].
 - Um eine Adresse aus der Liste "Ziel" zu löschen, wählen Sie die Adresse aus und klicken auf die Schaltfläche [Löschen]. Falls Sie alle Adressen löschen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche [Alles löschen].



- Es können bis zu 50 Ziele angegeben werden.
- Daten können nicht an eine Internet-Fax-Adresse gesendet werden.

- (6) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

Die Einstellungen im Druckertreiber werden auf die Sendeeinstellungen angewendet.



DRUCKEN OHNE DEN DRUCKERTREIBER

ERWEITERUNGEN DER DRUCKBAREN DATEIEN

Wenn Sie den Druckertreiber nicht auf Ihrem Computer installiert haben, oder wenn die Anwendung mit der Sie eine zu druckende Datei öffnen, nicht verfügbar ist, können Sie ohne Verwendung des Druckertreibers direkt auf dem Gerät drucken.

Die Dateitypen (und dazugehörigen Erweiterungen), die direkt gedruckt werden können, sind unten aufgelistet.

Dateityp	TIFF	JPEG	PNG	PCL	PS	PDF, Umwand. PDF Compact PDF PDF/A, Compact PDF/A	DOCX, XLSX, PPTX
Erweiterung	tiff, tif	jpeg, jpg, jpe, jfif	png	pcl, prn, txt	ps, prn	pdf	docx, xlsx, pptx



Einige Dateien werden möglicherweise nicht korrekt gedruckt, auch wenn sie in der obigen Tabelle aufgeführt sind.

DIREKTES DRUCKEN EINER DATEI VON EINEM FTP-SERVER

Wenn ein FTP-Server konfiguriert wurde, können Sie über das Touch-Panel des Geräts Dateien auf dem FTP-Server direkt auswählen und drucken. Dadurch müssen die Dateien nicht mehr vom FTP-Server auf Ihren Computer heruntergeladen und von dort als Druckauftrag an das Gerät gesendet werden.



So konfigurieren Sie einen FTP-Server:

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Drucker- Einstellungen] → [Einstellungen Direktdruck (FTP)]. (Administratorberechtigungen sind erforderlich.) Es können bis zu 20 FTP-Server konfiguriert werden.



Wenn Sie eine durch ein Passwort geschützte PDF-Datei auswählen, müssen Sie, um den Druckvorgang zu starten, das Passwort in den Auftragstatusbildschirm eingeben.


► [DRUCKEN EINER VERSCHLÜSSELTEN PDF-DATEI \(Seite 3-89\)](#)

1

Berühren Sie die Taste [HDD Dateiabruf].



2



Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Datei aus zu druckendem FTP auswählen].



3

Berühren Sie das Feld des FTP-Servers, auf den Sie zugreifen möchten.




Wenn ein Server ausgewählt wird, kann die Eingabe eines Benutzernamens und Passworts notwendig sein. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, und berühren Sie die Taste [Eingabe].

4

Berühren Sie die Taste für die zu druckende Datei und anschließend auf dem Aktionsfeld die Taste [Einstellung zum Drucken ändern].

- Beim Drucken mehrerer Dateien berühren Sie die Tasten der zu druckenden Dateien und anschließend auf dem Aktionsfeld die Taste [Drucken].
- Das Symbol  wird links neben den Tasten der zu druckenden Dateien angezeigt.
- Das Symbol  erscheint links neben den Tasten von auf dem FTP-Server befindlichen Ordnern. Berühren Sie diese Taste, um einen Ordner oder eine Datei in einem Ordner anzuzeigen.



- Es können bis zu 100 Tasten von Dateien und Ordnern angezeigt werden.
- Berühren Sie die Taste , um eine Ordner Ebene nach oben zu gehen.
- Wenn Sie durch das Berühren einer Ordner Taste eine Ordner Ebene nach unten gehen, wird die Taste  angezeigt. Berühren Sie diese Taste, um zum Auswahlbildschirm für Dateien oder Ordner zu gelangen.
- Berühren Sie , um zur Anzeige von Miniaturansichten zu wechseln.
- Berühren Sie die Taste [Datei- oder Ordnername], um die Reihenfolge der auf dem Bildschirm angezeigten Dateien und Ordner zu ändern. Bei jeder Berührung der Taste wechselt die Ansicht zwischen an- und absteigend.

5

Wählen Sie die Druckbedingungen aus.

- Wenn Sie in Schritt 4 mehrere Dateien ausgewählt haben, können Sie nur die Anzahl der Ausdrucke anzeigen.
- Wenn Sie in Schritt 4 eine PS- oder PCL-Datei mit Druckbedingungen ausgewählt haben, werden die Druckbedingungen in der Datei angewandt.

6

Berühren Sie die Taste [Start].

Der Druckvorgang beginnt, nachdem die ausgewählte Datei heruntergeladen wurde.

DirectOffice™ ist ein Produkt von CSR Imaging US, LP.

DirectOffice™ ist eine Marke von CSR Imaging US, LP, die in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern registriert ist, und mit einer Genehmigung verwendet wird.



DIREKTES DRUCKEN EINER DATEI VON EINEM USB-SPEICHER

Auf einem am Gerät angeschlossenen USB-Speicher gespeicherte Dateien können ohne Verwendung des Druckertreibers über das Bedienfeld des Geräts gedruckt werden.

Wenn der Druckertreiber des Geräts nicht auf Ihrem Computer installiert ist, können Sie eine Datei auf einen im Handel erhältlichen USB-Speicher kopieren und diesen am Gerät anschließen, um die Datei direkt zu drucken.




- Verwenden Sie einen FAT32 USB-Speicher mit einer maximalen Kapazität von 32 GB.
- Das Drucken von einem USB-Speichergerät ist nicht möglich, wenn [Systemeinstellungen] im "Einstellungen (Administrator)" → [Drucker- Einstellungen] → [Parametereinstellungen] → [Deaktivieren Direktdruck USB-Speicher] ausgewählt wurde.



Wenn Sie eine durch ein Passwort geschützte PDF-Datei auswählen, müssen Sie, um den Druckvorgang zu starten, das Passwort in den Auftragstatusbildschirm eingeben.


► [DRUCKEN EINER VERSCHLÜSSELTEN PDF-DATEI \(Seite 3-89\)](#)

1



Schließen Sie das USB-Speichergerät am Gerät an.

2



Wenn der Bildschirm für die Auswahl der Aktion angezeigt wird, berühren Sie [Von externem Speichergerät (USB) drucken].

Wenn der Bildschirm nicht angezeigt wird, führen Sie folgende Schritte aus.

- (1) **Berühren Sie die Taste [HDD Dateiabruf] (oder [Direct Print]).**
- (2) **Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Datei aus zu druckendem USB-Speicher auswählen].**

3

Berühren Sie die Taste für die zu druckende Datei und anschließend auf dem Aktionsfeld die Taste [Einstellung zum Drucken ändern].

- Beim Drucken mehrerer Dateien berühren Sie die Tasten der zu druckenden Dateien und anschließend auf dem Aktionsfeld die Taste [Drucken].
- Das Symbol wird links neben den Tasten der zu druckenden Dateien angezeigt.
- Das Symbol wird links neben den Tasten für die Ordner auf dem USB-Speichergerät angezeigt. Berühren Sie diese Taste, um einen Ordner oder eine Datei in einem Ordner anzuzeigen.



- Es können bis zu 100 Tasten von Dateien und Ordnern angezeigt werden.
- Berühren Sie die Taste , um eine Ordner Ebene nach oben zu gehen.
- Wenn Sie durch das Berühren einer Ordner Taste eine Ordner Ebene nach unten gehen, wird die Taste angezeigt. Berühren Sie diese Taste, um zum Auswahlbildschirm für Dateien oder Ordner zu gelangen.
- Berühren Sie , um zur Anzeige von Miniaturansichten zu wechseln.
- Berühren Sie die Taste [Datei- oder Ordnername], um die Reihenfolge der auf dem Bildschirm angezeigten Dateien und Ordner zu ändern. Bei jeder Berührung der Taste wechselt die Ansicht zwischen an- und absteigend.



4

Wählen Sie die Druckbedingungen aus.


- Wenn Sie in Schritt 3 mehrere Dateien ausgewählt haben, können Sie nur die Anzahl der Ausdrücke anzeigen.
- Wenn Sie in Schritt 3 eine PS- oder PCL-Datei mit Druckbedingungen ausgewählt haben, werden die Druckbedingungen in der Datei angewandt.

5

Berühren Sie die Taste [Start].

- Der Druckvorgang beginnt, nachdem die gewählte Datei übertragen wurde.

6



Trennen Sie den USB-Speicher vom Gerät.



Um den direkten Druck über ein USB-Speichergerät zu verhindern, aktivieren Sie "Einstellungen (Administrator)" – [Systemeinstellungen] → [Drucker- Einstellungen] → [Parametereinstellungen] → [Deaktivieren Direktdruck USB-Speicher].

DIREKTES DRUCKEN EINER DATEI IN EINEM NETZWERKORDNER

Über das Touch-Panel des Geräts können Sie eine Datei in einem Netzwerkordner auswählen und drucken. Selbst wenn der Netzwerkordner nicht registriert ist, können Sie auf diesen zugreifen, indem Sie ihn direkt eingeben oder auf den Pfad des Ordners in der Arbeitsgruppe verweisen.



So registrieren Sie einen Netzwerkordner:

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Drucker- Einstellungen] → [Einstellungen Direktdruck (Netzwerkordner)]. (Administratorberechtigungen sind erforderlich.) Es können bis zu 20 Netzwerkordner registriert werden. Um den direkten Druck aus einem Netzwerkordner zu verhindern, aktivieren Sie "Einstellungen (Administrator)" – [Systemeinstellungen] → [Drucker- Einstellungen] → [Parametereinstellungen] → [Deaktivieren Direktdruck Netzwerkordner].



Das Drucken von einem Netzwerkordner ist nicht möglich, wenn [Systemeinstellungen] im "Einstellungen (Administrator)" → [Drucker- Einstellungen] → [Parametereinstellungen] → [Deaktivieren Direktdruck Netzwerkordner] ausgewählt wurde.



Wenn Sie eine durch ein Passwort geschützte PDF-Datei auswählen, müssen Sie, um den Druckvorgang zu starten, das Passwort in den Auftragstatusbildschirm eingeben.

► [DRUCKEN EINER VERSCHLÜSSELTEN PDF-DATEI \(Seite 3-89\)](#)



Drucken einer Datei in einem in den Geräteeinstellungen konfigurierten Netzwerkordner

1

Berühren Sie die Taste [HDD Dateiabruf].

2

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Datei aus zu druckendem Netzwerkordner auswählen].

3

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Registrierten Netzwerk- ordner öffnen.], und berühren Sie den Netzwerkordner, auf den Sie zugreifen möchten.



Wenn Sie in einer Ansicht aufgefordert werden, Benutzernamen und Passwort einzugeben, wenden Sie sich an Ihren Server-Administrator und geben Sie die gewünschten Daten ein.






- Wenn Sie die Taste [Direkteingabe des Ordnerpfads] berühren, wird ein Bildschirm angezeigt, in dem Sie den Netzwerkordnerpfad direkt eingeben können. Weitere Informationen finden Sie unter "[Direkte Eingabe des Netzwerkordnerpfads \(Seite 3-84\)](#)".
- Wenn Sie die nacheinander die Arbeitsgruppe, den Server und den Netzwerkordner auswählen, können Sie auf den Netzwerkordner zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter "[Verweisen auf den Netzwerkordnerpfad \(Seite 3-84\)](#)".

4

Berühren Sie die Taste für die zu druckende Datei und anschließend auf dem Aktionsfeld die Taste [Einstellung zum Drucken ändern].

- Beim Drucken mehrerer Dateien berühren Sie die Tasten der zu druckenden Dateien und anschließend auf dem Aktionsfeld die Taste [Drucken].
- Das Symbol  wird links neben den Tasten der zu druckenden Dateien angezeigt.
- Das Symbol  erscheint links neben den Tasten von im Netzwerkordner befindlichen Ordnern. Berühren Sie diese Taste, um einen Ordner oder eine Datei in einem Ordner anzuzeigen.



- Es können bis zu 100 Tasten von Dateien und Ordnern angezeigt werden.
- Berühren Sie die Taste , um eine Ordner Ebene nach oben zu gehen.
- Wenn Sie zum Auswahlbildschirm für den Netzwerkordner zurückkehren möchten, berühren Sie die Taste .
- Berühren Sie , um zur Anzeige von Miniaturansichten zu wechseln.
- Berühren Sie die Taste [Datei- oder Ordnername], um die Reihenfolge der auf dem Bildschirm angezeigten Dateien und Ordnern zu ändern. Bei jeder Berührung der Taste wechselt die Ansicht zwischen an- und absteigend.

5

Wählen Sie die Druckbedingungen aus.

- Wenn Sie in Schritt 4 mehrere Dateien ausgewählt haben, können Sie nur die Anzahl der Ausdrücke anzeigen.
- Wenn Sie in Schritt 4 eine PS- oder PCL-Datei mit Druckbedingungen ausgewählt haben, werden die Druckbedingungen in der Datei angewandt.

6


Berühren Sie die Taste [Start].

Der Druckvorgang beginnt, nachdem die gewählte Datei übertragen wurde.



Direkte Eingabe des Netzwerkordnerpfads

1




Berühren Sie [Direkteingabe des Ordnerpfads] in Schritt 3 von "[Drucken einer Datei in einem in den Geräteeinstellungen konfigurierten Netzwerkordner \(Seite 3-83\)](#)".

2

Geben Sie den Pfad zum Ordner, den Benutzernamen und das Passwort ein.
Zugriff auf den Netzwerkordner.
Informationen zum Druckverfahren finden Sie in den Schritten 4 bis 6 unter "Drucken einer Datei in einem in den Geräteeinstellungen konfigurierten Netzwerkordner".

Verweisen auf den Netzwerkordnerpfad

1



Berühren Sie in Schritt 3 von "[Drucken einer Datei in einem in den Geräteeinstellungen konfigurierten Netzwerkordner \(Seite 3-83\)](#)" das Feld der Arbeitsgruppe, auf die Sie zugreifen möchten.




2

Berühren Sie die Taste des Servers oder Computers, auf den Sie zugreifen möchten.
Wenn Sie in einer Ansicht aufgefordert werden, Benutzername und Passwort einzugeben, wenden Sie sich an Ihren Server-Administrator und geben Sie die gewünschten Daten ein.

3

Berühren Sie die Taste des Netzwerkordners, auf den Sie zugreifen möchten.
Zugriff auf den Netzwerkordner.
Das Verfahren zum Drucken finden Sie in den Schritten 4 bis 6 von "[Drucken einer Datei in einem in den Geräteeinstellungen konfigurierten Netzwerkordner \(Seite 3-83\)](#)".



- Berühren Sie das Symbol , und geben Sie einen Suchbegriff ein, um nach einer Arbeitsgruppe, einem Server oder einem Netzwerkordner zu suchen. Informationen zum Eingeben von Text finden Sie unter "[NAMEN UND FUNKTIONEN DER TASTEN DER SOFTTASTATUR \(Seite 1-215\)](#)".
- Es können bis zu 100 Arbeitsgruppen, 100 Server und 100 Netzwerkordner angezeigt werden.
- Berühren Sie die Taste , um eine Ordnerstufe nach oben zu gehen.
- Wenn Sie zum Auswahlbildschirm für die Arbeitsgruppe zurückkehren möchten, berühren Sie die Taste .



DIREKTES DRUCKEN VON EINEM COMPUTER ÜBERMITTELN EINES DRUCKAUFTRAGS

Durch Auswählen von [Dokumentenbearbeitungen] → [Druckauftrag übermitteln] im "Einstellungen (Webversion)" und Angabe einer Datei können Sie die Datei ohne Verwendung des Druckertreibers direkt ausdrucken.

Auf diese Weise können Sie nicht nur Dateien auf Ihrem PC, sondern jede Datei drucken, auf die von Ihrem PC aus zugegriffen werden kann, wie z. B. eine Datei auf einem anderen, mit demselben Netzwerk verbundenen PC.

Dateiformate, die gedruckt werden können: PDF, TIFF, JPEG, PCL, PS, XPS, DOCX, PPTX und XLSX Dateien mit den Erweiterungen pdf, tif, tiff, jpeg, jpg, jpe, jfif, pcl, ps, xps, docx, pptx und xlsx.

Geben Sie das Passwort für die verschlüsselten PDF-Dateien in der Spoolwarteschlange der Auftragsstatusmaske ein.



- Wenn Sie eine PS- oder PCL-Datei mit Druckbedingungen ausgewählt haben, werden die Druckbedingungen in der Datei angewandt.
- Wenn die Benutzerauthentifizierung in den Einstellungen des Geräts aktiviert wurde, ist die Druckfunktion unter Umständen eingeschränkt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Administrator.

Druckeinstellungen

Wählen Sie die Druckeinstellungen. Wählen Sie die zu druckende Datei unter "Datei auswählen" aus, wählen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf [Drucken].

Option	Beschreibung
Kopien	Legen Sie die Anzahl der gewünschten Drucke aus.
Papierformat	Legen Sie das Druckformat fest.
Ausrichtung	Wählen Sie unter Druckausrichtung Hoch- oder Querformat aus.
2-seitig drucken	Wählen Sie einseitigen Druck, zweiseitigen Druck (Broschüre) oder zweiseitigen Druck (Notizblock) aus.
Ausgabe	Wenn der Druck in Sätzen erfolgen soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Drucke pro Einheit".
Heftung	Wählen Sie die Hefteinstellungen.
Trennseite	Wählen Sie, ob Sie Trennseiten einfügen möchten. Geben Sie an, ob die Trennseiten vor oder nach jedem Satz eingefügt werden sollen. Wählen Sie das Fach mit dem Papier, das Sie verwenden möchten.
Seite anpassen	Beim Druck wird die Datei an das Seitenformat angepasst.
Was drucken	Wählen Sie, ob beim Druck einer Excel-Datei leere Seiten gelöscht werden sollen oder ob die gesamte Arbeitsmappe gedruckt werden soll.
Ausgabefach	Wählen Sie das Ausgabefach für den Druckauftrag.
Offene Ablage	Speichern Sie die Druckdaten in der Offenen Ablage des Geräts.
Druck glänzend	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Druck auf Glanzpapier erfolgen soll.
Abrechnungscode	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen des zugewiesenen Abrechnungscode, und geben Sie dann den Abrechnungscode ein.

DirectOffice™ ist ein Produkt von CSR Imaging US, LP.

DirectOffice™ ist eine Marke von CSR Imaging US, LP, die in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern registriert ist, und mit einer Genehmigung verwendet wird.



FTP-DRUCK

Sie können eine Datei von Ihrem Computer drucken, indem Sie die Datei mithilfe von Drag & Drop auf den FTP-Server des Geräts ziehen.



So führen Sie den FTP-Druck durch:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Drucker- Einstellungen] → [Druckeinstellung von PC/Mobile-Terminal] aus, setzen Sie [FTP-Druck] auf [Aktivieren], und konfigurieren Sie anschließend die Portnummer. (Administratorberechtigungen sind erforderlich.)

Durchführen des FTP-Drucks

Geben Sie auf Ihrem Computer in die Adressleiste des Webbrowsers "ftp://" und dann die IP-Adresse des Geräts ein (siehe unten).

Beispiel: ftp://192.168.1.28

Verschieben Sie die Datei, die Sie drucken möchten, per Drag&Drop in den Ordner "lp", der in Ihrem Web-Browser angezeigt wird. Die Datei wird automatisch gedruckt.



- Wenn Sie eine PS- oder PCL-Datei mit Druckbedingungen ausgewählt haben, werden die Druckbedingungen in der Datei angewandt.
- Wenn die Benutzerauthentifizierung in den Einstellungen des Geräts aktiviert wurde, ist die Druckfunktion unter Umständen eingeschränkt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Administrator.

E-MAIL-DRUCK

Wenn Sie Ihr E-Mail-Konto auf dem Gerät konfigurieren, prüft das Gerät Ihren Mail-Server regelmäßig und druckt automatisch empfangene E-Mail-Anhänge ohne Verwendung des Druckertreibers.



So führen Sie das Drucken von E-Mails durch:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Drucker- Einstellungen] → [Einstellungen für E-Mail- Druck] aus, und registrieren Sie Ihr E-Mail-Konto. (Administratorberechtigungen sind erforderlich.)



Drucken von E-Mails

Geben Sie mithilfe der E-Mail-Software ihres Computers die E-Mail-Adresse des Geräts unter "Adresse" an, und senden Sie die Mail mit dem zu druckenden Dateianhang.

In die E-Mail können Steuerbefehle eingegeben werden, um die Anzahl der Kopien und das Druckformat zu spezifizieren.

Die Befehle werden in der Form "Befehlsname = Wert" eingegeben (siehe Beispiel rechts).

```
COPIES=2
DUPLEX=LEFT
ACCOUNTNUMBER=11111
PAPER=A4
```

Die Steuerbefehle beispielsweise umfassen:

Funktion	Befehlsname	Werte
Kopien	COPIES	1 bis 9999
Hefung *1	STAPLEOPTION	NONE, ONE, TWO, SADDLE, STAPLELESS
Lochung*2	PUNCH	OFF, ON
Lochung	PUNCH-NUMBER	TWO, THREE, FOUR, FOURWIDE
Sortieren	COLLATE	OFF, ON
2-seitiger Druck	DUPLEX	TOP, LEFT, RIGHT, OFF
Kontonummer *3	ACCOUNTNUMBER	Zahl (5- bis 8-stellig)
Dateiformat *4	LANGUAGE	PCL, PCLXL, POSTSCRIPT, PDF, TIFF, JPG
Papier	PAPER	Das Paper, das verwendet werden kann (A4, LETTER u. a.)
Falten (Sattelfaltung)*4	V-FOLD	OFF, INSIDE, OUTSIDE
Falten (Z-Falten)*5	FOLD	OFF, A3, A4, B4, LEDGER, LEGAL, LETTER
Dokumentenablage *6	FILE	OFF, ON
	FOLDERNAME	Bis zu 28 Zeichen
Offene Ablage*6	QUICKFILE	OFF, ON
Ausgabe	OUTTRAY	CENTER, RIGHT, FINISHER, TOPTRAY
An Seite anpassen	FITIMAGETOPAGE	OFF, ON
Druck glänzend	MEDIATYPE	GLOSSY
Seiten drucken	PRINTPAGES	1-2,5,9-
Ziel drucken*7	ALLSHEETS	OFF, ON

*1 Ist nur aktiviert, wenn ein Innerer Finisher, Finisher, Finisher (Großer Hefter), Sattelheft-Finisher oder Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) installiert ist. "KLAMMERLOS" ist nur aktiviert, wenn ein Finisher oder Sattelheft-Finisher installiert wurde, der eine Hefung ohne Heftklammern zulässt.

*2 Ist nur aktiviert, wenn ein Lochmodul am Finisher, Finisher (Großer Hefter), Sattelheft-Finisher oder Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) angebracht ist.

*3 Kann mit Ausnahme der Authentifizierung durch Benutzernummer ausgelassen werden.

*4 Nur aktiviert, wenn ein Sattelheft-Finisher installiert wurde.

*5 Nur aktiviert, wenn eine Falteinheit installiert ist.

*6 Nur aktiviert, wenn entweder „Dokumentenablage“ oder „Offene Ablage“ auf „ON“ steht. Wenn beide auf „ON“ gesetzt wurden, ist diese Option deaktiviert.

Nur aktiviert, wenn eine Falteinheit installiert ist.

*7 Dies ist nur aktiviert, wenn Sie eine Excel-Datei drucken.



- Der Mailtext muss ein Textformat aufweisen. Wenn Sie Rich Text (HTML) benutzen, haben die Befehle keine Wirkung.
- Wenn Sie in den Mailtext "Config" eingeben, wird eine Liste der Steuerbefehle zurückgegeben.
- Wenn der Textteil der Nachricht leer ist, wird der Druckvorgang gemäß den im "Einstellungen (Administrator)" unter [Systemeinstellungen] → [Drucker- Einstellungen] → [Anfangsstatus einstellen] vorgenommenen Einstellungen durchgeführt. Wenn Sie eine PS- oder PCL-Datei mit Druckbedingungen ausgewählt haben, werden die Druckbedingungen in der Datei angewandt.
- Geben Sie nur dann einen Dateityp an, wenn die Seitenbeschreibungssprache festgelegt werden soll. Normalerweise muss kein Dateityp eingegeben werden.




DRUCKAUFTRÄGE

PRÜFEN DES DRUCKSTATUS

Wenn Sie die Taste für die Auftragsstatusanzeige berühren, erscheint eine Auftragsliste. Um den Status eines Druckauftrags zu prüfen, berühren Sie die Registerkarte [Drucken].

Wenn Sie Aufträge anhalten, löschen oder eine priorisierte Verarbeitung einstellen möchten, finden Sie weitere Informationen auf den folgenden Seiten:

- [STOPPEN/LÖSCHEN EINES IN BEARBEITUNG BEFINDLICHEN ODER RESERVIERTEN AUFTRAGS \(Seite 1-137\)](#)
- [PRIORISIERTE VERARBEITUNG EINES RESERVIERTEN AUFTRAGS \(Seite 1-138\)](#)
- [ÜBERPRÜFEN EINES RESERVIERTEN ODER EINES IN BEARBEITUNG BEFINDLICHEN AUFTRAGS \(Seite 1-140\)](#)
- [PRÜFEN ABGESCHLOSSENER AUFTRÄGE \(Seite 1-141\)](#)



DRUCKEN EINER VERSCHLÜSSELTEN PDF-DATEI

Die PDF-Verschlüsselung wird verwendet, um eine PDF-Datei zu schützen, indem das Drucken oder Bearbeiten der Datei erst nach der Eingabe eines Passworts gestattet wird.

Wenn Sie eine verschlüsselte PDF-Datei direkt drucken möchten, die sich auf dem FTP-Server, einem angeschlossenen USB-Speichergerät, usw. befindet, setzen Sie das Passwort zurück, und starten Sie den Druckvorgang.



- Zum Drucken einer verschlüsselten PDF-Datei mithilfe des Druckertreibers geben Sie das Passwort beim Öffnen der Datei auf Ihrem Computer ein.
- Das Drucken ist nicht möglich, wenn Ihnen das Passwort für eine verschlüsselte PDF-Datei nicht bekannt ist.
- Die verschlüsselten PDF-Versionen, die direkt gedruckt werden können, sind 1.6 (Adobe® Acrobat® 7.0) und niedriger.

(1) Berühren Sie die Auftragsstatusanzeige und anschließend die Taste [Drucken].

(2) Berühren Sie die Taste [Spulen].

Wenn die Liste eine verschlüsselte PDF-Datei enthält, wird eine Meldung angezeigt, dass eine verschlüsselte PDF-Datei vorhanden ist.

(3) Berühren Sie die Druckauftragstaste für die verschlüsselte PDF-Datei.



Es können nicht mehrere verschlüsselte PDF-Dateien ausgewählt werden.

(4) Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Passwort für verschl. PDF eingeben].

(5) Geben Sie das Passwort (maximal 32 Zeichen) ein, und berühren Sie die Taste [Ja].



Geben Sie das Hauptpasswort ein, wenn sowohl ein Hauptpasswort als auch ein Benutzerpasswort (das zum Öffnen der Datei verwendet wird) gesetzt sind.




PAPIERWECHSEL ZU EINEM ANDEREN PAPIERFORMAT UND DRUCKEN BEI ERSCHÖPFTEM PAPIERVORRAT

Wenn der Druckvorgang angehalten wird, weil der Papiervorrat des Geräts erschöpft ist oder kein Papier in dem im Druckertreiber angegebenen Format in das Gerät eingelegt wurde, wird im Touch-Panel eine entsprechende Meldung angezeigt.

Der Druckvorgang wird automatisch gestartet, wenn in das Gerät Papier eingelegt wurde. Wenn nicht umgehend Papier im erforderlichen Format verfügbar ist, können Sie Papier verwenden, das in ein anderes Fach eingelegt wurde.



Wenn Sie ein anderes Papierformat gewählt haben, wird das Papier möglicherweise nicht korrekt bedruckt. Beispielsweise könnte der Text oder das Bild über den Blattrand hinausragen.

- (1) **Berühren Sie die Auftragsstatusanzeige.**
- (2) **Berühren Sie die Taste des Auftrags, für den "Papier leer" angezeigt wurde.**
- (3) **Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Papier erneut auswählen].**
- (4) **Berühren Sie die Taste für das Fach, in dem sich das zu verwendende Papier befindet, und berühren Sie die Taste .**



ANHANG

VERZEICHNIS DER TECHNISCHEN DATEN DES DRUCKERTREIBERS

Weitere Informationen über die Einstellung von Elementen finden Sie in der Druckertreiber-Hilfe.

[DRUCKERTREIBER-EINSTELLUNGSBILDSCHIRM / VERWENDEN DER HILFE \(Seite 3-6\)](#)

Funktion			PCL6	PS	Windows PPD*1	Mac OS PPD*1
Registerseite (Windows)	Option	Seite				
Allgemein	Exemplare	-	1 - 9999	1 - 9999	1 - 9999	1 - 9999
	Sortieren	-	Ja	Ja	Ja	Ja
	Originalgröße	3-4	Ja	Ja	Ja	Ja
	Ausgabegröße	3-4	Ja	Ja	Ja	Ja
	Ausrichtung	3-34	Ja	Ja	Ja	Ja
	An Papierformat anpassen	3-19	Ja	Ja	Nein	Ja
	Zoom	3-35	Ja*2	Ja	Ja*2	Ja*2
	2seitig	3-18	Ja	Ja	Ja	Ja
	N-auf	3-21	2, 4, 6, 8, 9, 16	2, 4, 6, 8, 9, 16	2, 4, 6, 9, 16	2, 4, 6, 9, 16
	Heften *3	3-24	Ja	Ja	Ja	Ja
	Dokumentendateien	3-75	Ja	Ja	Nein	Ja
	Farbmodus	-	Nein	Nein	Nein	Nein
Papierzufuhr	Ausgabegröße	3-4	Ja	Ja	Ja	Ja
	Papierfach	3-7	Ja	Ja	Ja	Ja
	Papierart	3-7	Ja	Ja	Ja	Ja
	Schachtstatus	3-7	Ja	Ja	Nein	Nein
Finishing	Heften *3 Sattelheftung *4	3-24	Ja	Ja	Ja	Ja
	Lochung *3	3-24	Ja	Ja	Ja	Ja
	Falten *4	3-62	Auf die Hälfte Falten	Auf die Hälfte Falten	Auf die Hälfte Falten	Auf die Hälfte Falten
	Versatz	-	Ja	Ja	Ja	Ja
	Ausgabe	-	Ja	Ja	Ja	Ja
	Trennblatt	3-56	Ja	Ja	Nein	Nein
	Abschneiden	3-28	Ja	Ja	Nein	Ja



Funktion			PCL6	PS	Windows PPD*1	Mac OS PPD*1	
Registerseite (Windows)	Option	Seite					
Layout	2seitig		3-18	Ja	Ja	Ja	Ja
	Kapiteleinschübe		3-61	Ja	Nein	Nein	Nein
	Broschüre		3-26	Ja	Ja	Ja	Ja
	N-auf	Seitennr.	3-21	2, 4, 6, 8, 9, 16	2, 4, 6, 8, 9, 16	2, 4, 6, 9, 16	2, 4, 6, 9, 16
		Wiederholen	3-68	Ja	Nein	Nein	Nein
		Reihenfolge	3-21	Ja	Ja	Nein	Ja
		Rahmen	3-21	Ja	Ja	Nein	Ja
		N-auf mit Deckblatt	3-21	Ja	Nein	Nein	Nein
		100% N-Up	3-21	Ja	Ja	Nein	Nein
	Posterdruck		3-32	Ja	Ja	Nein	Nein
	Druckposition	Rand wechseln	3-30	10 mm bis 30 mm (0 Zoll bis 1,2 Zoll)	10 mm bis 30 mm (0 Zoll bis 1,2 Zoll)	Ja	Ja
Registerkarte Verschiebung		3-58	Ja	Ja	Nein	Nein	
Kundenspezifisch		3-33	Ja	Ja	Nein	Nein	
Job-Handling	Druckfreigabe		-	Ja	Ja	Nein	Ja
	Dokumentendateien		3-75	Ja	Ja	Nein	Ja
	PDF für PC-Browsen erstellen		3-75	Ja	Nein	Nein	Nein
	Drucken und senden		3-78	Ja	Nein	Nein	Nein
	Auftragsende ang		-	Ja	Ja	Nein	Nein
	Authentifizierung		3-8	Ja	Ja	Nein	Ja
Einfügen	Deckblatteinfügemodus		3-52	Ja	Ja	Ja*6	Ja*6
	Folientrennblätter		3-54	Ja	Ja	Nein	Ja
	Durchschlagkopie		3-57	Ja	Ja	Nein	Nein
	Registerseiten		3-58	Ja	Nein	Nein	Nein
Stempel	Wasserzeichen		3-45	Ja	Ja	Ja	Ja
	Bildstempel		3-47	Ja	Ja	Nein	Nein
	Überlagerung		3-49	Ja	Ja	Nein	Nein
	Verstecktes Muster		3-69	Ja	Nein	Nein	Nein
	Kopienstempel		3-51	Ja	Nein	Nein	Nein
Bildqualität	Druckmodus		3-17	Ja	Ja	Ja	Ja
	Grafikmodus		-	Ja	Nein	Nein	Nein
	Bitmapkomprimierung		-	Ja	Ja	Nein	Nein
	Schärfe		3-43	Ja	Ja	Ja	Ja
	Überwachung		3-43	Ja	Ja	Ja	Ja
	Glätten		3-43	Ja	Ja	Nein	Ja
	Text zu Schwarz		3-42	Ja	Ja	Nein	Nein



Funktion			PCL6	PS	Windows PPD*1	Mac OS PPD*1
Registerseite (Windows)	Option	Seite				
Bildqualität	Vektor zu Schwarz	3-42	Ja	Ja	Nein	Nein
	Toner-Sparmodus *7	-	Ja	Ja	Ja	Ja
	Farbmodus	-	Nein	Nein	Nein	Nein
	Bildart	-	Nein	Nein	Nein	Nein
	Erweiterte Farbe	-	Nein	Nein	Nein	Nein
	Bildeinstellungen	3-41	Ja	Ja	Nein	Nein
	Schriftart	-	Ja	Ja	Nein	Nein
	Zeilenbreite	3-37	Ja	Nein	Nein	Nein
	Einstel. Strichstärke	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Detaillierte Einstellungen	Spiegelbild	3-40	Nein	Ja	Ja	Ja
	PS-Fehlerinformationen	-	Nein	Ja	Ja	Nein
	PS-Durchgang	-	Nein	Ja	Nein	Nein
	Jobkomprimierung	-	Nein	Ja	Nein	Nein
	Tandemdruck	3-73	Ja	Ja	Nein	Ja*8
	Drucken leerer Seiten unterbinden	3-23	Ja	Ja	Nein	Nein
	Registrierung des individuellen Bilds *4	3-48	Ja	Nein	Nein	Nein
	Sonstige Einstellungen					
	• Eingangsauflösung	-	Ja	Ja	Nein	Nein
	• Schattierung	-	Ja	Nein	Nein	Nein
	• Spool-Datenformat	-	Ja	Ja	Nein	Nein
	• Druckbereich	3-72	Ja	Ja	Nein	Nein
	• Rip-Stil	3-75	Ja	Ja	Nein	Ja
	• Duplex-Stil	3-18	Ja	Ja	Nein	Nein
	• CMYK-Bildverbesserung	-	Nein	Ja	Nein	Nein
	• Abkürzung Auftragsbez.	-	Ja	Ja	Nein	Nein
	• Treib Wiederg JPEGs verw.	3-71	Ja	Ja	Nein	Nein
	• Erweitern	-	Nein	Nein	Nein	Nein
	• Linienstärke anpassen	3-38	Ja	Nein	Nein	Nein
	• Scharfer Text	-	Ja	Ja	Ja	Ja
• Scharfe Kante	-	Nein	Nein	Nein	Nein	
• Steuerung Text/Linie	3-39	Ja	Ja	Nein	Nein	
• Steuerung Text/Linie Knockout	3-39	Ja	Ja	Nein	Nein	
• Fotoabbildung	-	Ja	Ja	Ja	Ja	
• Bildvergrößerung	3-39	Ja	Ja	Ja	Ja	

*1 Die technischen Daten der einzelnen Funktionen unter Windows PPD und Mac OS PPD variieren je nach Betriebssystemversion und Anwendung.

*2 Das horizontale und vertikale Verhältnis kann nicht separat festgelegt werden.

*3 Wenn ein Finisher oder Sattelheft-Finisher installiert wurde (für die Lochfunktion ist zudem das Lochermodul erforderlich).

*4 Wenn ein Sattelheft-Finisher installiert wurde.



*5 Es können nur Deckblätter eingelegt werden.

*6 Diese Einstellung ist möglicherweise für einige Anwendungen und Betriebssysteme nicht verfügbar.

*7 Diese Funktion kann in Mac OS X 10.10 oder höher nicht verwendet werden.

ABRECHNUNGSCODE FÜR DIE VERWENDUNG DES DRUCKERTREIBERS FESTLEGEN

Sie können einen Abrechnungscode über den Drucker des Geräts eingeben.

Einen Überblick über einen Abrechnungscode finden Sie unter "[ABRECHNUNGSCODE \(Seite 1-71\)](#)".

Abrechnungscode aktivieren

Diese Einstellung ist nur in Windows-Umgebungen erforderlich. (In Mac OS-Umgebungen ist die Option immer verfügbar)

1

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] und wählen Sie [Einstellungen] → [Gerät] → [Geräte und Drucker] aus.




Klicken Sie unter Windows 8.1/Windows Server 2012 mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche [Start] und wählen Sie [Systemsteuerung] → [Geräte und Drucker anzeigen] (oder [Geräte und Drucker]) aus.

Klicken Sie unter Windows 7/Windows Server 2008 auf die Schaltfläche [Start] und wählen Sie [Geräte und Drucker] aus.

2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckertreibersymbol des Geräts, und wählen Sie [Druckereigenschaften] aus.

3



Geben Sie einen Abrechnungscode an

(1) **Klicken Sie auf die Registerkarte [Konfiguration].**

(2) **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Druckrichtlinie].**

(3) **Legen Sie das Kontrollkästchen [Abrechnungscode] auf fest,**

(4) **Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].**



Windows

Wenn der Druckvorgang beginnt, wird der Bildschirm "Abrechnungscodeeinstellung" angezeigt. Geben Sie Haupt- und Subcode ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

Um den festgelegten Abrechnungscode beizubehalten, wählen Sie für [Immer diesen Abrechnungscode benutzen] immer die Option .



- Sie können auf [Suchen Sie den Rechnungsposten] klicken, um die Abrechnungscode-Liste des Geräts abzurufen und den Abrechnungscode aus der Liste auszuwählen.
- Wenn [Abrechnungscode benutzen] im "Einstellungen (Administrator)" - [Abrechnungscodeeinstellung] - [Administration einstellen] auf "Deaktivieren" gesetzt ist, wird der eingegebene Abrechnungscode deaktiviert und nicht im Auftragsprotokoll aufgezeichnet.
- Wenn Sie den Druck gestartet haben, ohne einen Abrechnungscode festzulegen, wird ein Verwendungscode im Auftragsprotokoll aufgezeichnet.

Mac OS

(1) Wählen Sie [Abrechnungscod].

(2) Geben Sie Haupt- und Subcode ein.



AUTHENTIFIZIERUNG DURCH EINMALANMELDUNG

Bei Verwendung einer Benutzer-Authentifizierung müssen Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort eingeben, um über einen Druckertreiber drucken zu können.

Die Funktion der Einmalanmeldung kann verwendet werden, wenn die Authentifizierung über Active Directory sowohl für das Gerät als auch für den Computer verwendet wird.

Wenn Sie diese Funktion verwenden und über einen Druckertreiber drucken, wird der Druckjob an das Gerät geschickt. Hierfür werden dieselben Authentifizierungsdaten verwendet, die Sie auch für die Anmeldung am Computer verwendet haben. Auf diese Weise können Sie problemlos Jobs über den Druckertreiber drucken, ohne dass Sie für jeden Druck Ihren Benutzernamen oder Ihr Kennwort eingeben müssen, vorausgesetzt die Benutzer-Authentifizierung ist aktiviert.



Für die Authentifizierung mit Einmalanmeldung muss die Authentifizierung per Active Directory sowohl auf dem Gerät als auch auf dem Computer ausgeführt werden. Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn der Computer Windows verwendet.

Einstellungen

Active Directory muss bereits vorab auf dem Gerät aktiviert sein. Weitere Informationen über Active Directory finden Sie unter „[ACTIVE DIRECTORY-LINK-FUNKTION \(Seite 1-67\)](#)“. Wenn Sie Active Directory aktiviert haben, konfigurieren Sie die unten aufgeführten Einstellungen im Druckertreiber.

(1) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] und wählen Sie [Einstellungen] → [Gerät] → [Geräte und Drucker] aus.

Klicken Sie unter Windows 8.1/Windows Server 2012 mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche [Start] und wählen Sie [Systemsteuerung] → [Geräte und Drucker anzeigen] (oder [Geräte und Drucker]) aus.


Klicken Sie unter Windows 7/Windows Server 2008 auf die Schaltfläche [Start] und wählen Sie [Geräte und Drucker] aus.

(2) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Druckertreibers und wählen Sie [Druckereigenschaften].

Die Druckereigenschaften werden angezeigt.

(3) Klicken Sie auf die Registerkarte [Konfiguration].

(4) Setzen Sie das Kontrollkästchen [Einmaliges Anmelden] auf .





Authentifizierungsoptionen

Weitere Informationen zum Authentifizierungsverfahren finden Sie unter „[DRUCKEN BEI AKTIVIERTER BENUTZERAUTHENTIFIZIERUNGSFUNKTION \(Seite 3-8\)](#)“.

(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Job-Handling].

(2) Wählen Sie unter [Authentifizierung] die Option [Einmaliges Anmelden].



- Sie können die Einmalauthentifizierung auch über die Dialogfelder Job-Handling und Benutzer-Authentifizierung ausführen.
- Wenn die Einmalauthentifizierung aktiviert ist, kann die Option [Drucken und Senden] nicht verwendet werden.
- Wenn Sie sich bereits vorab per Einmalanmeldung am Gerät angemeldet haben, haben Sie die Berechtigungen des Benutzerkontos, mit dem Sie sich angemeldet haben.
Wenn Sie die Einmalanmeldung verwenden, ohne sich am Gerät anzumelden, entsprechen die Benutzerberechtigungen denen von „Benutzer“.
In diesem Fall stehen Ihnen ggf. nur begrenzte Funktionen zur Verfügung.
- Wird die Einmaliges Anmelden ohne Anmeldung am Gerät verwendet, entspricht der Benutzername im Auftragsprotokoll dem Namen, der über den Druckertreiber festgelegt wurde. Wird der Benutzername nicht über den Druckertreiber festgelegt, entspricht der Benutzername im Auftragsprotokoll dem Anmeldenamen am Computer.




DRUCKEN ÜBER GOOGLE CLOUD PRINT

Google Cloud Print ist ein Druckservice, der es Ihnen ermöglicht, eine Datei auf einem PC, Mobilgerät oder anderen Client über den Cloud-Server, der von Google LLC betrieben wird, auf einem an Cloud-Server angeschlossenen Drucker auszudrucken.

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Verbindung des Geräts mit dem Internet (Proxy-Einstellungen usw.) gemäß den Anforderungen Ihrer Netzwerkkumgebung.

Das Verfahren zum Drucken über Google Cloud Print wird hier erklärt.

Bevor Sie diese Funktion benutzen können, müssen Sie ein Google-Konto eröffnen.



Einstellungen am Gerät

Bevor Sie diese Funktion benutzen, konfigurieren Sie die nachfolgenden Einstellungen im "Einstellungsmodus (Administrator)".

- Wenn die Benutzerauthentifizierung des Geräts aktiviert ist, deaktivieren Sie "Einstellmodus (Administrator)" - [Kontrolle der Benutzer] - [Standardeinstellungen] - [Kein Druck bei ungültigem Benutzer].
- Wenn die Benutzerauthentifizierung in der Sharp OSA-Anwendung aktiviert wurde, erlauben Sie das Drucken von ungültigen Benutzern in der Anwendung.
- Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen unter "Einstellungen (Administrator)" → [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Netzwerk], damit diese für Ihre Umgebung passen.
- IP-Adresse, Subnet-Maske, Standard-Gateway
- IP-Adresse des DNS-Servers
- Proxyserver-Einstellungen
- Konfigurieren Sie die Geräteeinstellungen in den Einstellungen von Google Cloud Print. Weitere Informationen zu den Google Cloud Print-Einstellungen erhalten Sie unter "[Einstellungen Google Cloud Print \(Seite 8-85\)](#)".



Druckeinstellungen

Sie können aus einer Anwendung drucken, die Google Cloud Print unterstützt.
Die folgenden Funktionen können über die Anwendung aktiviert werden.

Funktion	Beschreibung
2-seitig drucken	Ohne, Buch, Broschüre
Ausrichtung	Hochformat, Querformat
Kopien	1-999
Auflösung	600x600, 1200x1200
An Seite anpassen	Ein, Aus
Seitenauswahl	-
Papierformat	A4, A3, A5, B4, B5, A3W, Ledger, Legal, Letter, Invoice, Executive, Foolscap, 8-1/2 x 13-2/5, 216 x 343, 8K, 16K
Papierkassette	Ist je nach Gerätekonfiguration unterschiedlich
Ausgabefach	Mittleres Fach, Rechtes Fach, Oberes Fach, Mittleres Fach, Unteres Fach
Drucke pro Einheit	Ein, Aus
Heftung*	Ein, Aus

* Kann verwendet werden, wenn ein Innerer Finisher, ein Finisher oder ein Sattelheft-Finisher installiert ist.




- Google Cloud Print verwendet für die Kommunikation die Ports XMPP (5222) oder HTTPS (443).
Überprüfen Sie je nach Bedarf die Einstellungen für beschränkten Internetzugriff, Administrator-Kennwort des Geräts und mDNS.
- In einigen Fällen ist die Druckqualität bei der Benutzung von Google Cloud Print möglicherweise nicht dieselbe, als wenn Sie mit anderen Druckverfahren (z. B. Druckertreiber usw.) drucken.
Der Inhalt einiger Dateien kann möglicherweise nicht korrekt gedruckt werden oder ist überhaupt nicht druckbar.
- In einigen Ländern und Regionen können möglicherweise nur einige oder nicht alle der Google Cloud Print-Anschlussfunktionen benutzt werden.
- Bei einigen Netzwerkumgebungen kann das Gerät möglicherweise nicht die Google Cloud Print-Anschlussfunktionen benutzen bzw. das Drucken ist möglicherweise langsam oder stoppt, bevor der Auftrag abgeschlossen wurde.
- Sharp Corporation übernimmt keine Gewähr für die Kontinuität oder Stabilität der Google Cloud Print-Anschlussfunktionen.
Mit Ausnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Instanzen übernimmt Sharp Corporation keinerlei Haftung für jedwede Schäden oder Verluste, die dadurch entstehen, dass der Kunde diese Funktionen benutzt.



FAX


Symbole

 Funktionen, die Sie im Modus "Einfaches Fax" verwenden können



VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS ALS FAX




VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS ALS FAX ...	4-4
FAXMODUS	4-7
• EINFACHER MODUS	4-7
• NORMALER MODUS	4-8
AUSWÄHLEN DES FAXMODUS.....	4-8
TASTE [R]	4-9
FAXÜBERTRAGUNG.....	4-10

EINGEBEN VON ZIELADRESSEN





 EINGEBEN VON ZIELADRESSEN	4-13
• EINGEBEN EINER ZIELNUMMER ÜBER DIE ZIFFERTASTEN	4-13
• AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH	4-14
• GEWÄHLTE ZIELADRESSEN	4-16
• VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE	4-17
• ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH	4-18
• VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN	4-20
• SENDEN MIT WAHLFOLGEN	4-22

GRUNDLEGENDE ÜBERTRAGUNGSVERFAHREN


 GRUNDLEGENDE ÜBERTRAGUNGSVERFAHREN.....	4-23
• FAXÜBERTRAGUNGSVERFAHREN	4-23
• AUSRICHTUNG DES ORIGINALS	4-25
• AUTOMATISCHES VERKLEINERN DES ÜBERTRAGENEN DOKUMENTS.....	4-26
• ÜBERTRAGBARE ORIGINALFORMATE.....	4-26
• DAS FORMAT DES EINGELEGTEN ORIGINALS ...	4-26
• BEI BESETZTER LEITUNG	4-27
• WENN EIN KOMMUNIKATIONSFEHLER AUFTRITT...	4-27
• FAXZIELADRESSE BESTÄTIGUNGSMODUS...	4-28
• PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS ...	4-29
 FAXÜBERTRAGUNGSVERFAHREN	4-29

 • VERWENDEN DES AUTOMATISCHEN ORIGINALS FÜR DIE ÜBERTRAGUNG....	4-29
• VERWENDEN DES AUTOMATISCHEN ORIGINALS ZUM FAXVERSAND IM DIR. SENDEN-MODUS	4-30
 • VERWENDEN DES VORLAGENGLASES FÜR DIE ÜBERTRAGUNG.....	4-32
• VERWENDEN DES VORLAGENGLASES ZUM SENDEN EINER FAXNACHRICHT IM DIR. SENDEN-MODUS...	4-34
• ÜBERTRAGUNGEN MITHILFE DES LAUTSPRECHERS	4-36
 • SENDEN EINES FAXES AN MEHRERE EMPFÄNGER (RUNDSENDUNG).....	4-37
• ERNEUTES SENDEN AN NICHT ERFOLGREICHE RUNDSENDEZIELADRESSEN	4-39
• DIREKTES SENDEN EINES FAX VON EINEM COMPUTER (PC-Fax)	4-41

LÖSCHEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS

 FESTLEGEN DES SCANS VON ORIGINALEN... ..	4-42
 • AUTOMATISCHES SCANNEN BEIDER SEITEN EINES ORIGINALS (2-seitiges Orig.)	4-42
• AUTO-ERKENNUNG	4-43
• FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS ALS PAPIERFORMAT	4-44
• FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS MITHILFE NUMERISCHER WERTE	4-45
• SPEICHERN HÄUFIG VERWENDETER ORIGINALFORMATE.....	4-46
• FESTLEGEN DES SENDEFORMATS DES ORIGINALS	4-49
 • ÄNDERN DER BELICHTUNG	4-51
 • ÄNDERN DER AUFLÖSUNG	4-52

FAXEMPfang

EMPFANGEN EINES FAXES.....	4-53
• AUTOMATISCHER FAXEMPfang.....	4-53
 • MANUELLER FAXEMPfang	4-55
DRUCKEN EMPFANGENER DATEN.....	4-59
• AUSDRUCK EINES MIT EINEM PIN-CODE GESCHÜTZTEN FAXES (Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken).....	4-59
• DRUCKEN EMPFANGENER DATEN ZU EINER FESTGELEGTEN ZEIT	4-60
• DOKUMENT VOR DEM DRUCK PRÜFEN ...	4-61





WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN	4-63
• WEITERLEITEN EMPFANGENER FAXE (FAXDATENWEITERLEITUNG)	4-63
• EINSTELLUNGEN VOR DEM WEITERLEITEN	4-64
• WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN AN VOREINGESTELLTE ZIELE (EINGANGS-ROUTING EINSTELLEN)	4-65
• SPEICHERN DER EMPFANGENEN FAXE AUF DER FESTPLATTE DES GERÄTS (EINGANGS-ROUTING)	4-69
• MANUELLES WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN	4-70
SPEICHERN EMPFANGENER DATEN	4-72

ANDERE FUNKTIONEN

SPEICHERN VON FAXVORGÄNGEN (PROGRAMM)	4-73
GLEICHZEITIGES SENDEN MEHRERER ORIGINALE	4-75
• SENDEN VON ZWEI SEITEN ALS EINZELSEITE (N-Up)	4-75
• SENDEN BEIDER SEITEN EINER KARTE AUF EINER SEITE (KARTENBEILAGE)	4-77
• SENDEN EINER GROSSEN ANZAHL VON SEITEN (AUFTRAG ERSTELLEN)	4-79
• SENDEN VON ORIGINALEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN FORMATEN (DOKUMENT GEMISCHTER GRÖSSE)	4-81
SENDEN EINES ORIGINALS ALS EINZELSEITEN	4-83
• SENDEN EINES ORIGINALS ALS ZWEI EINZELSEITEN (2-SEITIG SCANNEN)	4-83
• SEITENWEISES AUFTEILEN UND ÜBERTRAGEN EINER BROSCHÜRE (BUCH TEILEN)	4-85
ORIGINALE SCANNEN	4-87
• LÖSCHEN VON RANDSCHATTEN UM DAS DOKUMENT (LÖSCHEN)	4-87
• SENDEN DÜNNER ORIGINALE (MODUS LANGSAMER SCAN)	4-90
• ÜBERPRÜFEN DER ZAHL DER GESCANNTEN ORIGINALBLÄTTER VOR DEM ÜBERTRAGEN (ORIG.-ZÄHLUNG)	4-92
• STEMPELN GESCANNTER ORIGINALE (PRÜFSTEMPEL)	4-94
FERNBEDIENUNG VON FAXÜBERTRAGUNG UND -EMPfang	4-95
• ANRUFEN EINES FAXGERÄTS UND STARTEN DES FAXEMPfangS (ABRUF)	4-95
• MANUELLES STARTEN DES ABRUFEMPfangS	4-97
SENDERBEZOGENE FUNKTIONSMERKMALE	4-98
• EINFÜGEN IHRER ABSENDERDATEN IN FAXE (SENDEN DER EIGENEN FAXNUMMER)	4-98

• TEMPORÄRES ÄNDERN DER ABSENDERDATEN (EIGENEN NAMEN AUSW.)	4-99
SPEZIELLE VERWENDUNGSZWECKE	4-101
• FESTLEGEN DES ÜBERTRAGUNGSZEITPUNKTS	4-101
• ÄNDERN DER DRUCKEINSTELLUNGEN FÜR DEN TRANSAKTIONSBERICHT (TRANSAKTIONSBERICHT)	4-103
ABRUFspeICHER-FUNKTIONEN	4-105
• SENDEN EINES FAXES WÄHREND EIN ANDERES GERÄT IHR GERÄT ABRUFt (ABRUFspeICHER)	4-105
• BESCHRÄNKEN DES ABRUFZUGRIFFS (ABRUFsICHERHEIT)	4-105
• SCANNEN EINES DOKUMENTS IN DEN ABRUFspeICHER	4-106
• PRÜFEN DES DOKUMENTS IM ÖFFENTLICHEN FACH	4-107
• LÖSCHEN EINES DOKUMENTS AUS DEM ÖFFENTLICHEN FACH	4-108

DURCHFÜHREN DER F-CODE-KOMMUNIKATION

F-CODE-KOMMUNIKATION	4-109
• F-CODE-KOMMUNIKATION	4-109
• ERSTELLEN VON POSTFÄCHERN IM GERÄT FÜR DIE F-CODE-KOMMUNIKATION	4-110
• F-CODE-ANRUF	4-111
• VERTRAULICHE F-CODE-ÜBERTRAGUNG	4-111
• VERTRAULICHE ÜBERTRAGUNG MIT F-CODES	4-112
• PRÜFEN EINES EMPFANGENEN FAXES AUS DEM VERTRAULICHEN F-CODE-EMPfang	4-113
• ABRUFEMPfang MIT F-CODES	4-114
• SCANNEN EINES DOKUMENTS IN EIN POSTFACH FÜR DIE F-CODE-ABRUFÜBERTRAGUNG	4-116
• PRÜFEN DES DOKUMENTS IN EINEM POSTFACH FÜR DEN F-CODE-ABRUF	4-118
• LÖSCHEN EINES FÜR DIE F-CODE-ABRUFÜBERTRAGUNG GESPEICHERTEN DOKUMENTS	4-119
• RELAIS-ANFORDERUNGSÜBERTRAGUNG MIT F-CODES	4-120
• RELAIS-RUNDSENDUNGEN MIT F-CODES	4-122
• F-Code Postfach	4-123





VERWENDEN EINES EXTERNEN TELEFONS

ANSCHLIESSEN EINES EXTERNEN TELEFONS ... 4-124

- ANSCHLIESSEN EINES DURCHWAHLTELEFONS 4-124
- EMPFANGEN EINES FAXES NACH DER ANNAHME DES ANRUFES MIT DEM DURCHWAHLTELEFON (FERNEMPFANG) ... 4-125
- FÜHREN UND ANNEHMEN VON TELEFONANRUFEN 4-125

ÜBERPRÜFEN DES KOMMUNIKATIONSSTATUS

FAXAUFTRÄGE 4-126

ABGESCHLOSSENE

FAXÜBERTRAGUNGS-/EMPFANGSAUFTRÄGE ... 4-126

PRÜFEN VON BILDSENDE-AKTIVITÄTEN 4-127

- DRUCKEN VON BERICHTEN ZU BILDSENDE-AKTIVITÄTEN 4-127
- IN DER ERGEBNISSPALTE ANGEZEIGTE INFORMATIONEN 4-127



VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS ALS FAX



Damit Sie die faxfunktion verwenden können, muss der Fax-Erweiterungssatz installiert sein.

VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS ALS FAX


Um das Gerät als Fax zu verwenden, schließen Sie die Telefonleitung an und stellen den Telefonleitungstyp ein.

1


Anschließen an die Telefonleitung.

Stecken Sie ein Ende des Telefonkabels wie abgebildet am Telefonanschlusstecker (LINE) ein, und stecken Sie das andere Ende in die Telefon-Wandsteckdose.

* Achten Sie darauf, dass Sie das mitgelieferte Telefonkabel verwenden.



In manchen Länder ist für den Anschluss an der Telefon-Wandsteckdose ein Adapter erforderlich (siehe Abbildung).



Wenn das Verbindungskabel nicht richtig angeschlossen ist, wird "Senden ist fehlgeschlagen. Prüfen Sie die Netzwerkverbindung." angezeigt, wenn Sie versuchen zu faxen. Schließen Sie das Verbindungskabel richtig an.



2

Achten Sie darauf, dass sich der Hauptschalter in der Position " I " befindet.

Wenn die Hauptstromanzeige leuchtet, befindet sich der Hauptschalter in der Position " I ". Falls die Hauptstromanzeige nicht leuchtet, bringen Sie den Hauptschalter in die Position " I " und drücken Sie im Bedienfeld die Taste [EIN/AUS].

► [STROM EINSCHALTEN \(Seite 1-11\)](#)



Wenn "Einstellungen (Administrator)" – [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax Einstellungen] → [Param.Ein- Stellungen] → [Auto-wake-up-Druck] aktiviert ist, wird das Gerät automatisch eingeschaltet, wenn ein Fax empfangen wird (auch wenn die Taste [EIN/AUS] ausgeschaltet ist), und das Fax wird gedruckt. Wenn [Auto-wake-up-Druck] deaktiviert ist und die Taste [EIN/AUS] eingeschaltet ist, werden die empfangenen Faxe im Speicher gespeichert und erst gedruckt, wenn das Gerät eingeschaltet wird.



Wenn die Faxfunktion verwendet und insbesondere ein Faxempfang oder eine Faxübertragung während der Nacht durchgeführt wird, darf das Gerät nicht ausgeschaltet werden.

3

Einstellen des Telefonleitungstyps.

Der eingestellte Wählmodus des Geräts muss mit dem verwendeten Telefonleitungstyp kompatibel sein.

* Bei falscher Einstellung kann dies zu einem fehlerhaften Wählvorgang führen oder die Anrufe werden an den falschen Empfänger getätigt.



- So können Sie den Telefonleitungstyp automatisch einstellen
Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax Einstellungen] → [Standard- einstellungen] → [Wählmodus einstellen], und berühren Sie die Taste [Autom. Auswahl].
- Sofern erforderlich, können Sie den Telefonleitungstyp manuell einstellen.
- Diese Einstellung kann nur in Kanada aktiviert werden.
- Wenn Sie sich über eine digitale Leitung verbinden und die Einstellung für die digitale Leitung aktiviert ist, beträgt der Sendepiegel 15 dB oder weniger, wenn Sie sich mit einer digitalen Leitung verbinden. Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax Einstellungen] → [Standard- einstellungen] → [Digitalleitungsnetzwerk].

4

Prüfen von Datum und Uhrzeit.

Stellen Sie sicher, dass Datum und Uhrzeit richtig im Gerät eingestellt sind.



So stellen Sie Datum und Uhrzeit am Gerät ein:

Wählen Sie im "Einstellungen" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Uhrzeit einstellen] aus.



Falls die Einstellung [Deaktivierung der Uhreinstellung] aktiviert wurde, können Datum und Uhrzeit nicht geändert werden. Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen ein/aus] → [Betriebs- Einstellungen] → [Deaktivierung der Uhreinstellung], und werfen Sie die Deaktivierungseinstellung für die Anpassung.

5

Speichern der Fax-Absendernummer.

Speichern Sie einen Absendernamen unter [Absendername] und eine Faxnummer unter [Fax-Nr.]. Achten Sie darauf, diese Informationen zu konfigurieren, da diese für eine Kommunikation erforderlich sind.



• **So speichern Sie Name und Adresse des Absenders:**

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Eig. Nummer und Name eingeben] → [Absenderdatenregistrierung].

• **Absendername**

Geben Sie den Absendernamen ein. Für den Absendernamen können bis zu 20 Zeichen eingegeben werden.

• **Faxnummer Absender**

Fax-Absendernummer speichern.

Um eine Pause zwischen den Stellen der Nummer einzugeben, berühren Sie die [-]-Taste.

Um ein Leerzeichen zwischen den Stellen der Nummer einzugeben, berühren Sie die [Leer]-Taste.

• **I-Fax Eigene Adresse**

Geben Sie eine Standard-Absenderadresse ein (maximal 56 Zeichen).

• **Registrierung der eigenen Namensauswahl**

Speichert den verwendeten Absendernamen unter "Eigenen Namen Ausw." einer anderen Funktion. Es können bis zu 18 Absender gespeichert werden.

• **Absendername**

Geben Sie den Absendernamen ein. Für den Absendernamen können bis zu 20 Zeichen eingegeben werden.

• **Faxnummer Absender**

Fax-Absendernummer speichern.

Um eine Pause zwischen den Stellen der Nummer einzugeben, berühren Sie die [-]-Taste.

Um ein Leerzeichen zwischen den Stellen der Nummer einzugeben, berühren Sie die [Leer]-Taste.

Zieladressen für jeden Scanmodus im Adressbuch speichern

Bei Verwendung des Fax ist es hilfreich, wenn Adressen zuvor im Adressbuch gespeichert werden.

Nachfolgend finden Sie Erläuterungen über die Verwendung von Adressbüchern und die Speicherung von Adressen.

- ▶ [ADRESSBUCH \(Seite 1-145\)](#)
- ▶ [SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH DIREKTEINGABE \(Seite 1-150\)](#)
- ▶ [SPEICHERN VON ADRESSEN ÜBER DIE GLOBALE ADRESSSUCHE \(Seite 1-151\)](#)
- ▶ [SPEICHERN VON ADRESSEN AUS FAX- ODER BILDSENDEPROTOKOLLEN \(Seite 1-153\)](#)
- ▶ [GRUPPEN SPEICHERN \(Seite 1-154\)](#)



FAXMODUS

Die Faxfunktion verfügt über zwei Modi: den einfachen Modus und den normalen Modus.

Der einfache Modus beschränkt sich auf häufig verwendete Funktionen, mit denen Sie die meisten Faxe auftragslos durchführen können.

Wenn Sie detaillierte Einstellungen oder besondere Funktionen auswählen möchten, verwenden Sie den normalen Modus. Im normalen Modus können alle Funktionen verwendet werden.

EINFACHER MODUS

Der einfache Modus erleichtert die Auswahl von grundlegenden Einstellungen für das Fax.

1. Bildschirm

Zeigt die Größe des eingelegten Originals.

Berühren Sie diese Taste, um die Zifferntasten anzuzeigen.

Wählen Sie eine Adresse.

- ▶ [FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS ALS PAPIERFORMAT \(Seite 4-44\)](#)
- ▶ [FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS ALS PAPIERFORMAT \(Seite 4-44\)](#)

Wechseln Sie zum normalen Modus.

- ▶ [NORMALER MODUS \(Seite 4-8\)](#)

Dient zum Zurücksetzen von Adresse und Einstellungen.



Wechseln Sie die Funktionsanzeige.


Beginnt sofort mit dem Senden eines Fax.

Scannt das Original zum Erstellen eines Vorschaubildes.

- ▶ [VORSCHAUFENSTER \(Seite 1-20\)](#)

2. Bildschirm

Einstellende Auswahlfunktionen.



Sie können diese Funktionen im einfachen Modus auswählen.

- Original ▶ [Seite 4-42](#)
- Belichtung ▶ [Seite 4-51](#)
- Auflösung ▶ [Seite 4-52](#)



So wählen Sie eine Funktion im einfachen Modus

Wählen Sie im "Einstellungen" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs- Einstellungen] → [Einstellungen Einfacher Modus] → [Einfach-Fax].



NORMALER MODUS

Im normalen Modus können Sie jede Funktionseinstellung auswählen, die zum Faxen verwendet werden kann.

Berühren Sie hier, um die Zifferntasten anzuzeigen. Eingeben der Fax-Nr. Sucht eine Adresse.

Dient zum Anzeigen des Adressbuchs und Eingeben eines Ziels. Sucht eine Adresse. Displayfunktionen, die im Faxmodus verfügbar sind.

Dient zum Ändern von Faxeeinstellungen. Scant das Original zum Erstellen eines Vorschaubildes.

Zeigt eine Liste mit Einstellungstasten an. Häufig benutzte [Sonstiges], Programme und andere Einstellungen können registriert werden. ▶ [VORSCHAUFENSTER \(Seite 1-20\)](#)

Überprüfen Sie die aktuellen Einstellungen. Dient zum Zurücksetzen von Adresse und Einstellungen.

Zeigt eine Liste mit anderen Tasten als die oben genannten Funktionstasten an. Beginnt sofort mit dem Senden eines Fax.

Zeigt die Größen des Originals sowie die zu sendenden Daten an. Stellt eine Leitungsverbindung her, bevor mit dem Senden eines Fax begonnen wird.

AUSWÄHLEN DES FAXMODUS


Sie können für den Kopiermodus den einfachen Modus oder den normalen Modus verwenden, wie beschrieben unter "[ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)".




TASTE [R]

Wenn das Gerät an einen Nebenstellenanschluss angeschlossen ist, kann "Amtsholung" aktiviert werden, um beim normalen Wählen stets automatisch eine Amtsleitung zu erhalten. Wenn Amtsholung aktiviert ist, wird in der Basisanzeige die [R]-Taste angezeigt. Zum Wählen einer Nummer innerhalb Ihrer Nebenstellenanlage, berühren Sie vor dem Wählen die Taste [R], um die "Amtsholung" vorübergehend abzustellen.

Im einfachen Modus



Im normalen Modus



- Diese Einstellung kann nur in Deutschland aktiviert werden.
- Die [R]-Taste kann in eine in einer Kurzwahltaste gespeicherte Faxnummer eingefügt werden.
- Wenn Sie die Taste [Lautsprecher] berühren, wird die "Amtsholung" vorübergehend abgestellt, und die Taste [R] wird nicht angezeigt.
- Wenn vor dem Wählen die [R]-Taste berührt wird, kann kein F-Code (Unteradresse und Passcode) verwendet werden. Ebenso wenig ist die Verwendung einer Kurzwahltaste, in der ein F-Code (Unteradresse und Passcode) gespeichert ist, möglich.



Systemeinstellungen (Administrator): Amtsholung


Aktiviert die Amtsholung.



FAXÜBERTRAGUNG

Dieser Abschnitt erläutert die grundsätzliche Vorgehensweise zum Versenden eines Fax.

1



Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.


- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.


Geben Sie mit den Zifferntasten die Zielnummer direkt ein oder rufen Sie das Adressbuch auf und suchen Sie nach der Nummer.

Im einfachen Modus



- EINGEBEN EINER ZIELNUMMER ÜBER DIE ZIFFERNTASTEN ▶ [Seite 4-13](#)
- AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH ▶ [Seite 4-14](#)
- VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN ▶ [Seite 4-20](#)

Im normalen Modus



- EINGEBEN EINER ZIELNUMMER ÜBER DIE ZIFFERNTASTEN ▶ [Seite 4-13](#)
- AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH ▶ [Seite 4-14](#)
- VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE ▶ [Seite 4-17](#)
- ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEM ADRESSBUCH ▶ [Seite 4-18](#)
- VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN ▶ [Seite 4-20](#)




3

Konfigurieren Sie die Einstellungen.

Geben Sie Scangröße, Belichtung, Auflösung usw. für das Original an.

Bei Bedarf finden Sie weitere Informationen zur Einstellung unter den folgenden Funktionen.

Im einfachen Modus

- Scannen von Originalen [▶ Seite 4-87](#)
- Ändern der Belichtung [▶ Seite 4-51](#)
- Ändern der Auflösung [▶ Seite 4-52](#)

Im normalen Modus

- Gleichzeitiges Senden mehrerer Originale [▶ Seite 4-75](#)
- Scannen von Originalen [▶ Seite 4-87](#)
- Automatisches Scannen beider Seiten eines Originals (2-seitiges Original) [▶ Seite 4-42](#)
- AUTO-ERKENNUNG [▶ Seite 4-43](#)
- Festlegen des Originalscanformats mithilfe numerischer Werte [▶ Seite 4-45](#)
- Festlegen des Sendeformats des Originals [▶ Seite 4-49](#)
- Ändern der Belichtung [▶ Seite 4-51](#)
- Ändern der Auflösung [▶ Seite 4-52](#)
- Senden einer großen Anzahl von Seiten (Auftragsaufbau) [▶ Seite 4-79](#)
- Senden dünner Originale (langsamer Scan) [▶ Seite 4-90](#)
- Senden von Originalen mit unterschiedlichen Formaten (Dokument gemischter Größe) [▶ Seite 4-81](#)
- Überprüfen der Zahl der gescannten Originalblätter vor dem Übertragen (Orig.-Zählung) [▶ Seite 4-92](#)
- Sonstiges [▶ Seite 4-73](#)

4

Original senden.

Berühren Sie die Taste [Start].



- Um eine Vorschau des gescannten Bildes zu überprüfen, berühren Sie die Taste [Vorschau], bevor Sie die Taste [Start] berühren.
- **Wenn das Original auf das Vorlagenglas gelegt wird:**
 - Normales Senden eines Faxes (Speicherübertragung)
Wiederholen Sie die Schritte zum Einlegen und Senden des Originals für jedes einzelne Original. Nachdem alle Originale gesendet wurden, berühren Sie die Taste [Einlesen Ende].
 - Beim Faxversand im direkten Übertragungsmodus
Im direkten Übertragungsmodus ist das Scannen mehrseitiger Originale nicht möglich. Berühren Sie die Taste [Start] zum Beginnen der Übertragung.
- Wenn Sie im normalen Modus vor dem Start der Faxübertragung im Aktionsfeld die Taste [Ablage] oder [Offene Ablage] berühren, können Sie das gescannte Original im Datenformat speichern.
 - ▶ [OFFENE ABLAGE \(Seite 6-9\)](#)
 - ▶ [ABLAGE \(Seite 6-10\)](#)



- **Den Startbildschirm festlegen, wenn er über einen anderen Modus ausgewählt wird**
Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Einstellung Standardanzeige].
Beim erneuten Senden über die Dokumentenablage oder Neuversuch durch gespeicherte Programmeinstellungen, die keine Adresse enthalten, wählen Sie aus den folgenden 6 Arten von Startbildschirmen, die angezeigt werden.
 - E-Mail
 - Netzwerkordner
 - FTP/Desktop
 - Internetfax
 - Fax
 - Dateneingabe
- **Das Adressbuch als Startbildschirm festlegen**
Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Einstellung Standardanzeige].
Wenn der Dokumentsendemodus aktiviert ist, wird anstelle des Modus-Startbildschirms das Adressbuch angezeigt.
Wenn unter "Einstellungen (Administrator)" – [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Standardadresse einstellen] eine Standardadresse festgelegt wurde, kann diese Funktion nicht verwendet werden.
- **Beibehalten der Versandeinstellungen für eine festgelegte Zeitdauer nach Übertragung**
Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Einstellungen nach dem Scannen kurzzeitig beibehalten].
Diese Einstellungen werden nach dem Versand des Originals beibehalten (bis der automatische Löschmodus aktiviert wird).
- **Versand zur festgelegten Zeit, selbst wenn der Scanvorgang noch ausgeführt wird**
Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Auto. Startzeit für den Auftrag während des Scannens].
Geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Übertragung automatisch gestartet wird, auch wenn das Original noch gescannt wird.
- **Gescannte Originale immer scannen**
Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Standardprüfstempel].
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Originale immer gestempelt, ohne dass "Prüfstempel" ausgewählt werden muss.

Einstellung für die Lautstärke beim Faxempfang

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax Einstellungen] → [Standard- einstellungen] → [Lautsprecher einstellen].

Lautsprecher einstellen

Verwenden Sie diese Einstellungen zum Einstellen des vom Lautsprecher erzeugten Tons für den Lautsprecher, die Klingellautstärke, die Leitungsüberwachung, das Fax-Empfangssignal, den Ton Übertr. erfolgreich und den Faxkommunikation-Fehlerton. Für die Optionen "Signal Fax-Empfang abgeschlossen", "Signal Fax-Senden abgeschlossen" und das "Signal für Fehler bei Faxübertragung" können zusätzlich zur Lautstärke der Klang und die Signaldauer für vollständige Übertragung festgelegt werden.

Setup-Töne kontrollieren

Prüft die ausgewählten Klänge und Lautstärken.



EINGEBEN VON ZIELADRESSEN

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie im Ausgangsbildschirm des einfachen Modus ein Ziel eingegeben wird.

► [AUSWÄHLEN DES FAXMODUS \(Seite 4-8\)](#)

EINGEBEN VON ZIELADRESSEN EINGEBEN EINER ZIELNUMMER ÜBER DIE ZIFFERTASTEN




Übertragung unterbinden, wenn Faxnummer/Adresse manuell eingegeben wird

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen ein/aus] → [Einstellungen zur Deaktivierung der Übertragung] → [Direkteingabe aus]. Unterbinden Sie die manuelle Eingabe von Faxnummern und Adressen.

Konfigurieren Sie die Einstellung für jede der folgenden Optionen:

- E-Mail
- Netzwerkordner
- Internet-Fax (Einschl.Dir.SMTP)
- Fax

1



Berühren Sie die Taste [Direkteingabe] oder [Faxnummer], um die Ziel-Faxnummer einzugeben.

Falls Sie mehrere Ziele angeben möchten, berühren Sie die Taste **+** und geben dann die nächste Faxnummer ein. Wenn Sie eine falsche Nummer eingegeben haben, berühren Sie die Taste [C], um die Nummer zu löschen, und tätigen Sie die Eingabe dann erneut.

Eingeben einer Pause zwischen den Ziffern einer Nummer

Geben Sie nach der Nummer für das Wählen aus einer Nebenstellenanlage (z. B. "0") oder nach dem Ländercode bei einer internationalen Nummer eine Pause ein.

1

Berühren Sie die Taste [Pause].

Wenn Sie die Taste [Pause] einmal berühren, wird ein Bindestrich "-" eingegeben.



Wenn Sie eine Pause zwischen Ziffern der Nummer eingeben wollen:

Geben Sie nach der Nummer für das Wählen aus einer Nebenstellenanlage (z. B. "0") oder nach dem Ländercode bei einer internationalen Nummer eine Pause ein.

Die Taste [Pause] wird bei der Angabe der Zielfaxnummer bei den Zifferntasten angezeigt.

Wenn Sie die Taste [Pause] einmal berühren, wird ein Bindestrich "-" eingegeben.



So stellen Sie die Pausenlänge ein:

So konfigurieren Sie den Bericht zu Bildsende-Aktivitäten: Wählen Sie im "Einstellungen" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax Einstellungen] → [Standard- einstellungen] → [Pause einstellen].



AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH

Sie können eine Zielfaxnummer einfach durch Drücken der Kurzwahltaste für das Ziel im Adressbuchbildschirm aufrufen. (Kurzwahl)

Sie können auch mehrere Faxnummern auf einer Kurzwahltaste speichern, so dass diese Nummern einfach durch Drücken der Taste aufgerufen werden können. Dieses Wahlverfahren ist hilfreich, wenn Sie ein Fax an mehrere Ziele senden (oder von dort abrufen) möchten.

Wenn die Ziele anderer Scanverfahren zusammen mit Faxzielen gespeichert sind, wird auf jeder Tipptaste zusammen mit dem Namen des Ziels ein Symbol angezeigt, das den gewünschten Modus angibt.

	Fax
	Scannen zu E-Mail
	Internetfax (Direct SMTP)
	Scannen zu FTP
	Scannen zum Netzwerkordner
	Scannen zum Desktop
	Gruppentaste mit mehreren Zielen


- Informationen zum Adressbuch finden Sie unter "[ADRESSBUCH \(Seite 1-145\)](#)".
- Informationen zum Speichern einer Adresse im Adressbuch finden Sie unter "[SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH DIREKTEINGABE \(Seite 1-150\)](#)", "[SPEICHERN VON ADRESSEN ÜBER DIE GLOBALE ADRESSSUCHE \(Seite 1-151\)](#)", "[SPEICHERN VON ADRESSEN AUS FAX- ODER BILDSENDEPROTOKOLLEN \(Seite 1-153\)](#)", "[GRUPPEN SPEICHERN \(Seite 1-154\)](#)".



Auswahl aus Adressbuch deaktivieren

Damit wird die Auswahl an Zielen aus dem Adressbuch deaktiviert. Konfigurieren Sie die Einstellung für jede der folgenden Optionen:


- E-Mail
- FTP
- Desktop
- Netzwerkordner
- Internet-Fax (Einschl.Dir.SMTP)
- Fax

1

Berühren Sie die Taste [Adressbuch].



2



Berühren Sie die Kurzwahltaste für einen Kontakt oder eine Gruppe, die das Faxziel enthält.

- Die in der Liste angezeigten Zieladressen können über häufige Nutzung, Kategorien, Indizes und Stichwörter eingeschränkt werden. (Im normalen Modus können Sie die Ziele nach Auftragstyp eingrenzen.)
- Berühren Sie [Sortieren], um die angezeigte Reihenfolge der Zieladressen zu ändern.
- Um ein weiteres Ziel hinzuzufügen, drücken Sie eine weitere Kurzwahltaste.
- Falls zwei oder mehr Ziele ausgewählt oder angegeben wurden, wird neben der Adresse die Gesamtzahl der Adressen angezeigt.
- Selbst wenn nur ein einzelnes Ziel ausgewählt wurde, wird die Anzahl der Adressen angezeigt, falls das Ziel für einen Kontakt oder eine Gruppe mit mehreren gespeicherten Adressen steht.

Weitere Informationen finden Sie unter "[ADRESSBUCHBILDSCHIRM \(Seite 1-146\)](#)".



• Falls Sie ein falsches Ziel gewählt haben:

Drücken Sie die Taste erneut, um die Auswahl abzubrechen.

• So machen Sie die Auswahl eines Ziels rückgängig

Wählen Sie das zu verwerfende Ziel im Ziellistenbildschirm aus, und berühren Sie die Taste [Löschen].



- Um ein Ziel aus dem Übertragungsprotokoll auszuwählen, berühren Sie die Taste [Verlauf wird ges.].

► [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 4-20\)](#)

- Zum Prüfen der eingegebenen Ziele berühren Sie die Taste [Adressprüfung].

► [GEWÄHLTE ZIELADRESSEN \(Seite 4-16\)](#)

- Zur Auswahl des Ziels der Übertragung können Sie eine gespeicherte Zieladresse berühren.

- Wenn die Adresse, für die Sie keine Erlaubnis zur Benutzung haben, in den Adressen enthalten ist, wird eine Meldung angezeigt, wenn Sie auf die Taste [Start] drücken. Um nur an die erlaubten Adressen zu senden, drücken Sie die Taste [OK] und dann die Taste [F.Senden eing.].

Im normalen Modus

- Berühren Sie die Kurzwahltaste und dann [Registrierte Information anzeigen] auf dem Aktionsfeld, um detaillierte Informationen anzuzeigen.

- Um ein Ziel über eine Suchnummer auszuwählen, berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Suchnummer aufrufen].

► [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 4-20\)](#)

- Um ein Ziel aus einem globalen Adressbuch auszuwählen, berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Globale Adresssuche].

► [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH \(Seite 4-18\)](#)



So senden Sie an eine Adresse von einem anderen als dem aktuellen Modus aus


Entfernen Sie im "Einstellungen (Administrator)" das Häkchen aus [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Parametereinstellungen] → [Default-Auswahl Adressbuch] → [Nur Adressen von Sendemodi anwenden].



GEWÄHLTE ZIELADRESSEN

Wenn mehrere Zieladressen gewählt wurden, können Sie die Zieladressen anzeigen und überprüfen. Des Weiteren können Sie bei Bedarf eine Zieladresse löschen (die Auswahl der Zieladresse rückgängig machen).

1



Berühren Sie die Taste [Alle Ziele].

2



Bestätigen Sie die Zieladresse.


Berühren Sie nach Beenden der Bestätigung die Taste **OK**.



- Berühren Sie, um Detail-Informationen wie z.B. Typ oder Name der spezifizierten Zieladresse zu bestätigen, die Kurzwahltaste der Zieladresse und anschließend die Taste [Info.] key.
- Wenn eine Adresse enthalten ist, für die Sie keine Erlaubnis zur Benutzung haben, wird ein Verbotssymbol auf der Adresse angezeigt.

LÖSCHEN VON BESTIMMTEN ZIELADRESSEN

Wählen Sie die Adresse, und berühren Sie die Taste [Löschen].



Wenn Sie das Original auf das Vorlagenglas gelegt und die Taste [Start] berührt haben, können Sie beim Ändern von Einstellungen keine Adressen löschen.




VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE

Mit der Suchnummer können Sie ein im Adressbuch gespeichertes Ziel angeben.


1

Berühren Sie die Taste [Detail], um zum normalen Modus zu wechseln.

▶ [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

2

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Suchnummer aufrufen].

3

Geben Sie mithilfe der Zifferntasten eine Suchnummer (4 Ziffern) ein, und berühren Sie **OK.**

Wenn die Suchnummer eingegeben ist, wird die gespeicherte Adresse abgerufen und als Zieladresse festgelegt.



Wenn eine falsche Suchnummer eingegeben wurde:

Drücken Sie die Taste [C], um die Nummer zu löschen und geben Sie dann die richtige Nummer ein.



- Die Suchnummer wird beim Speichern des Ziels im Adressbuch programmiert.
- Falls Ihnen die Suchnummer nicht bekannt ist, berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Einzelliste drucken], um die Adressenliste zur Überprüfung auszudrucken.
- Bei der Eingabe von Suchnummern wie "0001" und "0011" kann "0" ausgelassen werden. Um z. B. "0001" einzugeben, geben Sie einfach "1" ein und berühren dann die Taste **OK**.



ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH

Falls im Einstellungsmodus (Web-Version) ein LDAP-Server konfiguriert wurde, können Sie die gewünschte Zieladresse im globalen Adressbuch suchen und die Faxnummer bei einer Faxübertragung abrufen.


Sie können auch eine Adresse zum Adressbuch hinzufügen, die durch eine Suche abgerufen wurde. Adressen für FTP- oder Desktop-Übertragungen können jedoch nicht auf dem Gerät gespeichert werden.

1



Berühren Sie im Ausgangsbildschirm oder dem Adressbuchbildschirm auf dem Aktionsfeld die Taste [Globale Adresssuche].

2



Berühren Sie [Ziel] und dann den zu verwendenden LDAP-Server.

- Wenn für den LDAP-Server ein Authentifizierungsbildschirm angezeigt wird, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
- Wurde nur ein LDAP-Server gespeichert, ist Schritt 2 nicht erforderlich. Fahren Sie in diesem Fall mit Schritt 3 fort.

Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.

3



Berühren Sie  für das [Elem.], und wählen Sie dann ein Element aus, das unter [Name/Adresse] gesucht werden soll.



So führen Sie eine Suche durch

Geben Sie die Suchkriterien ein (maximal 64 Zeichen). Das System sucht nach Namen, die mit den eingegebenen Buchstaben beginnen.

Ein Sternchen * kann wie folgt verwendet werden:

- XXX* : Namen, die mit "XXX" beginnen
- *XXX : Namen, die auf "XXX" enden
- *XXX* : Namen, die "XXX" enthalten
- AA*XX : Namen, die mit "AA" beginnen und mit "XX" enden.



4



Geben Sie ein Suchwort ein und berühren Sie die Taste [Suche starten].

Wenn Sie das Suchwort-Eingabefeld berühren, wird die Softtastatur angezeigt.

Kurz darauf werden die Suchergebnisse angezeigt.



- **Wenn die gewünschte Zieladresse nicht gefunden wurde:**

Berühren Sie die Taste [Erneut suchen].

- **Um fortlaufend weitere Zieladressen hinzuzufügen.**

Drücken Sie auf die Zieladresse.



- **So prüfen Sie die Informationen zur Zieladresse:**

Drücken Sie die Kurzwahltaste der Zieladresse und anschließend die Taste [Info.]. Drücken Sie die Taste **OK**, um den Informationsbildschirm zur Adresse zu schließen.

Wenn Sie das Ziel auswählen und auf dem Aktionsfeld die Taste [Neue Registrierung bei Adressbuch] berühren, kann das Ziel im Adressbuch gespeichert werden. Dies ist hilfreich, wenn Sie ein Ziel von Hand eingegeben haben.



VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN

Wählen Sie eine Zieladresse aus einem Übertragungsprotokoll und senden Sie die Daten erneut.

Die Ziele der letzten 50 Übertragungen mit Fax, Scannen zu E-Mail und/oder Internetfax werden gespeichert. Sie können eines dieser Ziele für das erneute Senden wählen. Die Ziele für die FTP- oder Desktop-Übertragungen sowie für "Scannen zum Netzwerkordner" werden ebenfalls im Übertragungsprotokoll gezeigt.

Im normalen Modus können Sie auch eine Adresse eines Übertragungsverlaufs zum Adressbuch hinzufügen. Dies ist hilfreich, wenn Sie Faxnummern und Adressen von manuell eingegebenen Zielen speichern möchten. Adressen für Netzwerkordner-Übertragungen können jedoch nicht auf dem Gerät gespeichert werden.



- Falls während der letzten Übertragung Zifferntasten gedrückt wurden, wird bei der Wiederholung möglicherweise eine falsche Nummer gewählt.
- Die nachfolgenden Faxadressen werden nicht als Adressen gespeichert, die erneut gesendet werden können.
 - Kurzwahltaste für einen Kontakt, für den mehrere Ziele gespeichert sind.
 - Gruppenziele
 - Zieladressen für Rundsenden




Verhindern von [Erneut senden]

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen ein/aus] → [Einst. z. Deakt. d. Registrierung] → [[Erneut Senden] im Fax-/Bild-Sendemodus deaktivieren].

Unterbinden Sie das Senden im Fax-/Dokumentensendemodus.


1

Im einfachen Modus



Berühren Sie die Taste [Verlauf wird ges.].


Im normalen Modus



Berühren Sie im Ausgangsbildschirm oder dem Adressbuchbildschirm auf dem Aktionsfeld die Taste [Verlauf wird ges.].



2



Drücken Sie die Taste des Faxziels, das Sie erneut wählen möchten.

Die letzten 50 zur Übertragung verwendeten Adressen werden angezeigt.



So brechen Sie die Einstellung für das erneute Senden ab:

Berühren Sie die hervorgehobene Taste.



Im normalen Modus

- Um eine Adresse zum Adressbuch hinzuzufügen, wählen Sie die Adresse aus und berühren auf dem Aktionsfeld [Neue Registrierung bei Adressbuch] oder [Zusätzliche Registr. bei Adressbuch].
- Sie können eine Adresse auswählen und auf dem Aktionsfeld [Gewählten Verlauf löschen] oder [Alle Verläufe löschen] berühren, um einen Verlauf oder alle Verläufe zu löschen.



SENDEN MIT WAHLFOLGEN

Über die Zifferntasten eingegebene Nummernfolgen und Kurzwahltasten können verbunden und mit Pausen versehen werden, um dann als eine Nummer gewählt zu werden.


Beispiel: Wenn Sie eine internationale Nummer wählen, berühren Sie die Taste [Pause] zwischen der Identifikationsnummer für ein Auslandsgespräch (z. B. "001") und dem Ländercode (z. B. "81" für Japan), um eine Pause einzufügen, was zu einer besseren Verbindungsqualität führt.

Die Dauer (in Sekunden), die festgelegt wurde unter "Einstellungen" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax-Einstellungen] → [Standard-einstellungen] → [Pause einstellen], legt die Länge der Pause fest. Stellen Sie einen Wert von 1 bis 15 Sekunden in Schritten von 1 Sekunde ein.

Auf dem Bildschirm wird eine Pause durch einen Bindestrich "-" angezeigt.

Falls unter [Pause einstellen] zwei Sekunden eingestellt wurde, bewirkt ein dreimaliges Drücken der Taste [Pause] eine Pausenlänge von 6 Sekunden.

Beispiel: Verwenden von Wahlfolgen für das Wählen einer internationalen Nummer



- Adressen, die ausgewählt werden können, sind Adressen, für die nur eine Faxadresse gespeichert wurde.
- Berühren Sie nach der Eingabe der Nummer mit den Zifferntasten die Taste [Pause], um die nächste Nummer mit den Zifferntasten einzugeben, oder berühren Sie die Taste [Kettenwahl] auf der Aktionsleiste, um eine Adresse aus dem Adressbuch auszuwählen.
- Nachdem Sie die Adresse aus dem Adressbuch ausgewählt haben, wählen Sie [Kettenwahl Mit direkter Eingabe verbinden] auf der Aktionsleiste, um die nächste Nummer mit den Zifferntasten einzugeben, oder [Kettenwahl Mit Adressbuch kombinieren], um eine Adresse aus dem Adressbuch auszuwählen.



GRUNDLEGENDE ÜBERTRAGUNGSVERFAHREN

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie im Ausgangsbildschirm des einfachen Modus ein Ziel eingegeben wird.

► [AUSWÄHLEN DES FAXMODUS \(Seite 4-8\)](#)

GRUNDLEGENDE ÜBERTRAGUNGSVERFAHREN

FAXÜBERTRAGUNGSVERFAHREN

Im Folgenden werden die möglichen Verfahren für das Senden eines Faxes beschrieben. Wählen Sie die für Ihre Anforderungen beste Methode.

So faxen Sie eine große Anzahl von Originalseiten:


Verwenden Sie den automatischen Originaleinzug.

Die Originale werden in den Speicher gescannt und dann übertragen (Speicherübertragung).

Wenn mehrere Originalseiten bei inaktiver Telefonleitung eingelegt wurden, werden diese beim Einscannen nacheinander parallel zum Scannvorgang gesendet (Direktes Online-Senden).

Wenn die Übertragung nicht sofort starten kann, weil die Leitung besetzt ist, werden alle Seiten in den Speicher gescannt und gespeichert.

► [VERWENDEN DES AUTOMATISCHEN ORIGINALEINZUGS FÜR DIE ÜBERTRAGUNG \(Seite 4-29\)](#)



Speichern eines Faxesauftrags

Wenn die Übertragung nicht sofort starten kann, weil die Leitung besetzt ist, werden alle Seiten in den Speicher gescannt und gespeichert. Wenn Sie ein Fax senden möchten, während ein anderer Auftrag ausgeführt wird, können Sie den Faxesauftrag speichern. Wechseln Sie zum Auftragsstatusbildschirm, um den gespeicherten Faxesauftrag zu prüfen.

► [FAXAUFTRÄGE \(Seite 4-126\)](#)



- Wenn der Speicher voll ist, während die erste Seite des Originals gescannt wird, wird die Übertragung unterbrochen.
- Nach Abschluss der Übertragung werden die gescannten Originale aus dem Speicher entfernt. Bei Verwendung der Dokumentenablagefunktion wird das übertragene Fax allerdings gespeichert.
 - [OFFENE ABLAGE \(Seite 6-9\)](#)
 - [ABLAGE \(Seite 6-10\)](#)
- Wenn Auftragsaufbau aktiviert ist, können Sie den automatischen Originaleinzug oder das Vorlagenglas wählen, um das Original zu scannen. Diese Sendemethode ist bei bestimmten Funktionen eventuell nicht verfügbar.
 - [SENDEN EINER GROSSEN ANZAHL VON SEITEN \(AUFTRAG ERSTELLEN\) \(Seite 4-79\)](#)



In den folgenden Fällen wird die Übertragung automatisch reserviert (Speicherübertragung)

- Wenn die Leitung besetzt ist oder ein Kommunikationsfehler auftritt und automatische Sendewiederholung aktiviert ist.
 - ▶ [WENN EIN KOMMUNIKATIONSFEHLER AUFTRITT \(Seite 4-27\)](#)
- Die Leitung des Geräts ist besetzt, falls ein anderes Fax gesendet oder empfangen wird oder falls das Gerät besetzt ist.
- Vor diesem Fax wurde bereits eine andere Faxübertragung reserviert.
- Eine der folgenden Funktionen wird für die Übertragung verwendet.
 - Rundsendung, F-Code-Übertragung, Zeitübertragung, Doppels.-Scan, Buch teilen, N-auf, Kartenbeilage, Auftragsaufbau, Orig.-Zählung
- Des Vorlagenglas wird verwendet (außer wenn mit Lautsprecher gewählt wird).



So deaktivieren Sie die Einstellung Direktes Online-Senden:


So konfigurieren Sie den Bericht zu Bildsende-Aktivitäten: Wählen Sie im "Einstellungen" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax-Einstellungen] → [Versandeneinstellungen] → [Direktes Online-Senden].

Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, beginnt die Übertragung erst, nachdem alle Seiten gescannt wurden. Beachten Sie, dass diese Einstellung nicht für die manuelle Übertragung gilt.

So faxen Sie dicke Originale oder Seiten eines Buches:

Legen Sie das Original auf das Vorlagenglas.

- ▶ [VERWENDEN DES VORLAGENGLASES FÜR DIE ÜBERTRAGUNG \(Seite 4-32\)](#)



- Schnelles Online-Senden ist nicht verfügbar, wenn ein Fax vom Vorlagenglas gesendet wird.
- Bei Verwendung des Vorlagenglases können nicht mehrere Seiten gescannt werden. In diesem Fall müssen die Originalseiten auf mehrere Scanvorgänge aufgeteilt werden.

So senden Sie Faxe vor anderen zuvor reservierten Faxübertragungen:

Senden Sie das Fax im direkten Übertragungsmodus. Das Original wird direkt an das Empfängerfaxgerät übertragen, ohne in den Speicher gescannt zu werden.

Im direkten Übertragungsmodus erfolgt die Übertragung direkt nach Abschluss der derzeit bearbeiteten Übertragung (vor anderen zuvor reservierten Übertragungen).

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Dir. senden], um ein Fax zu senden.

- ▶ [VERWENDEN DES AUTOMATISCHEN ORIGINALEINZUGS ZUM FAXVERSAND IM DIR. SENDEN-MODUS \(Seite 4-30\)](#)
- ▶ [VERWENDEN DES VORLAGENGLASES ZUM SENDEN EINER FAXNACHRICHT IM DIR. SENDEN-MODUS \(Seite 4-34\)](#)







Nach Abschluss der Übertragung im direkten Übertragungsmodus wechselt das Gerät automatisch wieder in den Speicherübertragungsmodus.




Im Direktübertragungsmodus kann die Taste [Vorschau] nicht für die Übertragung genutzt werden.



AUSRICHTUNG DES ORIGINALS

Beim Einlegen eines Originals mit den Abmessungen A4 (8-1/2" x 11") in vertikaler Ausrichtung (), wird das Dokument automatisch um 90 Grad gedreht und in horizontaler Ausrichtung () (Drehen bei Senden) übertragen. Beim Einlegen des Originals in horizontaler Ausrichtung (), wird es in dieser Ausrichtung () ohne Drehung übertragen.



"Drehen bei Senden" ist für Originale der Größen A4R, B5 oder A5 (8-1/2" x 11" oder 5-1/2" x 8-1/2") nicht verfügbar.



So brechen Sie "Drehen bei Senden" ab:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax-Einstellungen] → [Versandeeinstellungen] → [Drehen b. Senden - Einstellung].

Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird das Original in der Ausrichtung übertragen, in der es eingelegt wurde. Aus diesem Grund können einige Empfangsgeräte die empfangenen Daten reduzieren.



AUTOMATISCHES VERKLEINERN DES ÜBERTRAGENEN DOKUMENTS

Wenn das zu übertragende Dokument breiter als die Papierbreite des Empfängergeräts ist, wird das Dokument automatisch auf diese Breite verkleinert.

Beispiel: Reduzierte Größen mit Verhältnis

Übertragene Dokumentbreite	Papierbreite des Empfängergeräts	Reduzierte Größe	Skalierung
A3 (11" x 17")	B4	B4	1:0,8
A3 (11" x 17")	A4 (8-1/2" x 11")	A4R	1:0,7
B4	A4 (8-1/2" x 11")	A4R	1:0,8



So brechen Sie die Einstellung "Auto-Verkleinerung bei Senden" ab:

So konfigurieren Sie den Bericht zu Bildsende-Aktivitäten: Wählen Sie im "Einstellungen" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax-Einstellungen] → [Versandeeinstellungen] → [Auto-Verkleinerung Bei Senden - Einstellung].

Bei deaktivierter Einstellung wird das Dokument in voller Größe gesendet und es ist möglich, dass ein Teil davon abgeschnitten wird.

ÜBERTRAGBARE ORIGINALFORMATE

Die folgenden Originalformate können übertragen werden.

	Minimales Originalformat	Maximales Originalformat
Bei Verwendung des automatischen Originaleinzugs	131 mm (Höhe) x 140 mm (Breite) (5-1/8" (Höhe) x 5-1/2" (Breite))	297 mm (Höhe) x 1000 mm (Breite) (11-5/8" (Höhe) x 39-3/8" (Breite))*
Bei Verwendung des Vorlagenglases	-	297 mm (Höhe) x 432 mm (Breite) (11-5/8" (Höhe) x 17" (Breite))

* Ein langes Original kann übertragen werden.

DAS FORMAT DES EINGELEGTEN ORIGINALS

Wenn ein Original mit Standardformat eingelegt ist, wird das Format automatisch erkannt und im Ausgangsbildschirm als "Scan-Größe" angezeigt.

► [AUTO-ERKENNUNG \(Seite 4-43\)](#)

Standardformate können vom Gerät automatisch erkannt werden. Die Standardformate werden im "Einstellungen" unter "Einstellung für Erkennung der Originalformate" festgelegt.



Wenn die automatische Originalerkennungsfunktion arbeitet und das Original keinem Standardformat entspricht, wird unter Umständen das dem Original am besten entsprechende Format angezeigt oder das Originalformat gar nicht angezeigt. In diesem Falle geben Sie die richtige Originalgröße von Hand ein.

► [FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS ALS PAPIERFORMAT \(Seite 4-44\)](#)

► [FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS MITHILFE NUMERISCHER WERTE \(Seite 4-45\)](#)



So geben Sie Formate an, die vom Gerät automatisch erkannt werden können:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" die Gruppe der erkannten Originalformate unter [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Geräte- Steuerung] → [Einstellung für Erkennung der Originalformate].

Liste der Einstellungen für die Erkennung der Originalformate

► [Erkennbare Originalformate \(Seite 1-129\)](#)



BEI BESETZTER LEITUNG

Wenn die Leitung beim Senden eines Faxes besetzt ist, wird die Übertragung automatisch nach einer festgelegten Zeit erneut gestartet. Diese Funktion kann nur beim Speicherübertragungsmodus verwendet werden. Im direkten oder manuellen Übertragungsmodus wird die Übertragung abgebrochen. Warten Sie kurz, und versuchen Sie dann, das Fax erneut zu senden.



So brechen Sie die Übertragung ab:

Im Auftragsstatusbildschirm.

- [STOPPEN/LÖSCHEN EINES IN BEARBEITUNG BEFINDLICHEN ODER RESERVIERTEN AUFTRAGS \(Seite 1-137\)](#)



So stellen Sie die Anzahl der Neuversuche sowie die Intervalle zwischen den Versuchen ein, die zu verwenden sind, wenn die Verbindung aufgrund einer besetzten Leitung oder aus anderen Gründen nicht aufgebaut werden kann:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax-Einstellungen] → [Versandeneinstellungen] → [Neuversuch bei besetzter Leitung].

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, führt das Gerät bei manuellen oder direkter Übertragungen keine neuen Wählversuche durch.

- **Anzahl der Wahlwiederholungen bei Fehler**

Legen Sie fest, wie viele automatische Wahlwiederholungen vom Gerät durchgeführt werden sollen, wenn die Übertragung durch einen Kommunikationsfehler fehlschlägt.

- **Intervall zwischen den Wahlwiederholungen (min.) bei Fehler**

Damit kann das Zeitintervall für Wahlwiederholversuche festgelegt werden.

Die Anzahl der Wahlwiederholungen und des Intervalls zwischen den Wählversuchen kann für jedes Land wie in der folgenden Tabelle angegeben festgelegt werden.

WENN EIN KOMMUNIKATIONSFEHLER AUFTRITT

Wenn ein Kommunikationsfehler auftritt oder das andere Faxgerät den Anruf nicht innerhalb einer zuvor festgelegten Zeitspanne entgegennimmt, wird die Übertragung nach Ablauf des eingestellten Intervalls automatisch neu gestartet. Diese Funktion kann nur beim Speicherübertragungsmodus verwendet werden.



Faxe, die im direkten oder manuellen Übertragungsmodus gesendet wurden, werden nicht automatisch erneut gesendet.



So brechen Sie die Übertragung ab:

Im Auftragsstatusbildschirm.

- [STOPPEN/LÖSCHEN EINES IN BEARBEITUNG BEFINDLICHEN ODER RESERVIERTEN AUFTRAGS \(Seite 1-137\)](#)



So legen Sie die Anzahl der Neuversuche sowie das Intervall zwischen den Versuchen fest, falls eine Übertragung aufgrund eines Fehlers fehlgeschlagen ist:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax-Einstellungen] → [Versandeneinstellungen] → [Neuversuch bei Kommunikationsfehler].

- **Anzahl der Wahlwiederholungen bei Fehler**

Legen Sie fest, wie viele automatische Wahlwiederholungen vom Gerät durchgeführt werden sollen, wenn die Übertragung durch einen Kommunikationsfehler fehlschlägt.

- **Intervall zwischen den Wahlwiederholungen (min.) bei Fehler**

Damit kann das Zeitintervall für Wahlwiederholversuche festgelegt werden.

Die Anzahl der Wahlwiederholungen und des Intervalls zwischen den Wählversuchen kann für jedes Land wie in der folgenden Tabelle angegeben festgelegt werden.



FAXZIELADRESSE BESTÄTIGUNGSMODUS

Dieser Modus dient der Anzeige einer Zielbestätigungsmeldung, wenn eine Faxübertragung durchgeführt wird, um so zu verhindern, dass eine Nachricht unabsichtlich an eine falsche Zieladresse gesandt wird. Dieser Modus kann im Einstellungsmodus aktiviert werden. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erscheint bei Faxübertragungen eine Adressbestätigungsmeldung, sobald Sie auf die [Start]-Taste drücken.

Die angezeigte Meldung variiert je nach Methode, die zur Festlegung des Ziels verwendet wird.



Nach dem Berühren der Taste [Lautsprecher] bei aktivierter Funktion "Fax-Ziel Bestätigung" können Sie das Ziel nicht mehr über die Zifferntasten, die Kurzwahltasten oder die Tasten [Suchnummer aufrufen] bzw. [Verlauf wird ges.] angeben. Es ist jedoch möglich, die Übertragung über ein Telefon durchzuführen.



- **So zeigen Sie die Zielbestätigungsmeldung vor einer Faxübertragung an:**

So konfigurieren Sie den Bericht zu Bildsende-Aktivitäten: Wählen Sie im "Einstellungen" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax-Einstellungen] → [Standard-einstellungen] → [Fax-Ziel Bestätigung].

- **Beim Senden an einen Nicht-Faxadresse, wird eine Nachricht zur Adressbestätigung angezeigt:**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Auf andere Adressen als Fax-Adressen anwenden" unter "Einstellungen (Administrator)"- [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax-Einstellungen] → [Standard-einstellungen] → [Fax-Ziel Bestätigung].

- **So können Sie die Faxübertragung deaktivieren, wenn der Modus Faxzieladresse Bestätigung aktiviert ist:**

So konfigurieren Sie den Bericht zu Bildsende-Aktivitäten: Wählen Sie im "Einstellungen" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax-Einstellungen] → [Versandeeinstellungen] → [Faxrundsenden deaktivieren].

Ziel über Tipptaste/Suchnummer/globale Adressensuche festgelegt

Drücken Sie die [Start]-Taste, um alle Ziele im Zielbestätigungsbildschirm anzuzeigen. Prüfen Sie, ob alle Ziele korrekt sind, und drücken Sie die Taste [F.Senden eing.], um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.

Wenn das Ziel nicht richtig ist, drücken Sie die Taste [OK] und wählen Sie das Ziel erneut.



- Sie können mehrere Kurzwahltasten für Kontakte und Gruppen wählen, die Faxziele enthalten.
- Bevor Sie die Taste [F.Senden eing.] berühren, können Sie die Einstellungen für das Scannen oder andere Funktionen ändern.

Ziel über Zifferntasten festgelegt

Drücken Sie die [Start]-Taste, um die Bestätigungsmeldung anzuzeigen.

Drücken Sie die Taste [OK], geben Sie das Ziel erneut mit den Zifferntasten ein und drücken Sie die Taste [Adresse eingeben].

Wenn die erneut eingegebene Zieladresse korrekt ist, startet der Scanvorgang.

Ist die erneut eingegebene Zieladresse nicht korrekt, wird eine Meldung angezeigt. Drücken Sie die Taste [OK] und geben Sie das Ziel erneut ein. Wenn drei Mal nacheinander eine falsche Adresse eingegeben und überprüft wurde, werden alle zuvor erfolgten Einstellungen abgebrochen und der Ausgangsbildschirm wird erneut angezeigt.



- Sie können die Zifferntasten verwenden, um mehrere Faxnummern nacheinander einzugeben. Berühren Sie in diesem Fall die Taste **+**, um eine weitere Zielfaxnummer einzugeben.
- Wenn zur Eingabe einer Unteradresse und eines Passworts die Taste [Unter adresse] verwendet wurde, muss die Faxnummer während der Bestätigung erneut eingegeben werden. Nachdem Sie die Faxnummer erneut eingegeben haben, drücken Sie die Taste [Unter adresse] und geben Sie die Unteradresse und das Passwort ein.
- Wurde die Option "Wahlfolge" verwendet, drücken Sie die Taste [Pause], um bei der Bestätigung "-" einzugeben.
- Bevor Sie die Taste [F.Senden eing.] berühren, können Sie die Einstellungen für das Scannen oder andere Funktionen ändern.

Wenn ein Fax, das über den Sendeverlauf ausgewählt wurde, erneut versendet wurde

Der angezeigte Bestätigungsbildschirm basiert auf der Methode, die zum Festlegen des Ziels während der vorherigen Übertragung verwendet wurde.



PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS

Berühren Sie diese Taste, um das zu sendende Bild vor der Übertragung im Bedienfeld zu prüfen.

Sie können die Taste [Vorschau] berühren und dann das Original scannen, um eine Vorschau des gescannten Bildes zu überprüfen. Da eine Anpassung von Belichtung und Auflösung zum Scannen des Originals bei der Überprüfung im Vorschaubildschirm möglich ist, können Sie ein Original besserer Qualität an das Ziel senden.

► [VORSCHAUFENSTER \(Seite 1-20\)](#)

Folgende Einstellungen können während und nach dem Vorschau-Scan des Originals geändert werden:

Belichtung, Sende-Format, 2-seitiges Buch/Kalender, Auflösung, Entfernen, N-auf, Ablage, Offene Ablage, Timer, Eigenen Namen Ausw. und Übertragungsbericht.



- Abhängig von der Größe der Übertragungsdaten, wird möglicherweise ein Teil des Vorschaubildes nicht im Vorschauenfenster des Bedienfelds angezeigt.
- Die Vorschaufunktion ist nicht verfügbar, wenn als Originalformat "Langformat" eingestellt ist.

FAXÜBERTRAGUNGSVERFAHREN

VERWENDEN DES AUTOMATISCHEN ORIGINALEINZUGS FÜR DIE ÜBERTRAGUNG

Der Vorgang, die gescannten Originale vor der Übertragung im Gerätespeicher zu speichern, wird "Speich. send." genannt. In diesem Abschnitt finden Sie Erläuterungen über das Scannen von Originalen über den automatischen Originaleinzug und das Versenden von Daten über die Speicherübertragungsfunktion.



- Öffnen Sie zum Faxen eines dicken Originals oder eines anderen Originals, das nicht über den automatischen Originaleinzug eingelegt werden kann, den automatischen Originaleinzug, und legen Sie das Original auf das Vorlagenglas.
- Wenn während der Übertragung ein Fauxauftrag verarbeitet wird, wird dieses Fax übertragen, sobald der momentan in Verarbeitung befindliche Auftrag beendet ist.
- Wenn der Speicher beim Scannen der Originale voll wird, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Scanvorgang gestoppt. Wurde für die Übertragung "Schnelles Online-Senden" aktiviert, werden die gescannten Originale gesendet.



• **So deaktivieren Sie die Einstellung Direktes Online-Senden:**

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax-Einstellungen] → [Versandeeinstellungen] → [Direktes Online-Senden].

Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, beginnt die Speicherübertragung erst, nachdem alle Seiten gescannt wurden.

• **So stellen Sie den Signalton ein, der nach Abschluss von Scanvorgängen ausgegeben wird:**

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Ton bei Scan fertig].

• **Gescannte Originale immer stempeln**

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Standardprüfstempel].

Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Originale immer gestempelt, ohne dass "Prüfstempel" ausgewählt werden muss.

1

Legen Sie das Original in das Originaleinzugsfach des automatischen Originaleinzugs ein.

► [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)



2

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- Eingeben einer Zielnummer über die Zifferntasten ► [Seite 4-13](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem Adressbuch ► [Seite 4-14](#)
- Verwenden einer Suchnummer zur Angabe einer Zieladresse ► [Seite 4-17](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem globalen Adressbuch ► [Seite 4-18](#)
- Verwenden eines Übertragungsprotokolls zum erneuten Senden ► [Seite 4-20](#)

3

Berühren Sie die Taste [Start], um die Übertragung zu beginnen.

Nach Abschluss des Scanvorgangs gibt das Gerät einen Signalton aus.



- Drücken Sie die Taste [Vorschau], um vor der Faxübertragung eine Bildvorschau zu sehen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 4-29\)](#)".
- Nach dem Scannen der Originale wird "Vorgang gespeichert." zusammen mit einer Auftragskontrollnummer angezeigt. Diese Nummer wird im Transaktionsbericht und im Bildtransfer-Bericht aufgezeichnet und kann zum Überprüfen von Faxeinträgen verwendet werden.
 - [DRUCKEN VON BERICHTEN ZU BILDSENDE-AKTIVITÄTEN \(Seite 4-127\)](#)

**So brechen Sie den Scanvorgang des Originals ab:**

Berühren Sie die Taste [Scan ab- brechen].

VERWENDEN DES AUTOMATISCHEN ORIGINALEINZUGS ZUM FAXVERSAND IM DIR. SENDEN-MODUS

Das Versenden von gescannten Originalen ohne Speicherung im Gerätespeicher nennt man "Dir. senden".

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie das Original mithilfe des automatischen Originaleinzugs scannen und direkt versenden können.



Öffnen Sie zum Faxen eines dicken Originals oder eines anderen Originals, das nicht über den automatischen Originaleinzug eingelegt werden kann, den automatischen Originaleinzug, und legen Sie das Original auf das Vorlagenglas.



- Die folgenden Funktionen können bei der direkten Übertragung nicht verwendet werden: Timerübertragung, N-Up, Kartenbeilage, Auftrag erstellen, Abrufspeicher, Orig.-Zählung, Ablage, Offene Ablage, Postfach, Buch teilen, Abruf, Zweiseitiges Scannen von Originalen, Globale Adressbuchsuche
- Wenn eine direkte Übertragung aufgrund eines Kommunikationsfehlers oder aus einem anderen Grund fehlschlägt, wird das Fax nicht erneut gesendet.
- Wenn bei einer direkten Übertragung bereits eine Faxübertragung durchgeführt wird, wird die direkte Übertragung erst nach Abschluss der vorhergehenden Übertragung durchgeführt. Nach Abschluss der vorhergehenden Übertragung wird die direkte Übertragung gestartet.
- Während der direkte Übertragungsauftrag wartet, können Sie die Taste [Auftragsstatus] drücken, um den Auftragsstatusbildschirm anzuzeigen. Andere Funktionen sind nicht möglich.
 - [FAXAUFTRÄGE \(Seite 4-126\)](#)
- Die Taste [Vorschau] kann nicht für die Übertragung genutzt werden.

1

Berühren Sie die Taste [Detail], um zum normalen Modus zu wechseln.

- [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)



2

Legen Sie das Original in das Originaleinzugsfach des automatischen Originaleinzugs ein.

► [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)

3



Geben Sie die Zielfaxnummer an, und berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Dir. senden].

4

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- Eingeben einer Zielnummer über die Zifferntasten ► [Seite 4-13](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem Adressbuch ► [Seite 4-14](#)
- Verwenden einer Suchnummer zur Angabe einer Zieladresse ► [Seite 4-17](#)
- Verwenden eines Übertragungsprotokolls zum erneuten Senden ► [Seite 4-20](#)



- Sie können nur ein Ziel angeben. Kurzwahltasten, auf denen mehrere Ziele gespeichert sind, können nicht verwendet werden.
- Das Ziel kann nicht aus einem globalen Adressbuch abgerufen werden.

5

Berühren Sie die Taste [Start], um die Übertragung zu beginnen.



Wenn bei einer direkten Übertragung bereits eine Faxübertragung durchgeführt wird, wird die direkte Übertragung erst nach Abschluss der vorhergehenden Übertragung durchgeführt. Nach Abschluss der vorhergehenden Übertragung wird die direkte Übertragung gestartet.

Wenn die direkte Übertragung im Wartestatus ist, können Sie lediglich den Auftragsstatus prüfen.

► [TYPEN VON AUFTRAGSSTATUS-BILDSCHIRMEN \(Seite 1-135\)](#)



So brechen Sie den Scanvorgang des Originals ab:

Berühren Sie die Taste [Scan ab- brechen].



VERWENDEN DES VORLAGENGLASES FÜR DIE ÜBERTRAGUNG

Der Vorgang, die gescannten Originale vor der Übertragung im Gerätespeicher zu speichern, wird "Speich. send." genannt.

In diesem Abschnitt finden Sie Erläuterungen über das Einlegen von Originalen auf dem Vorlagenglas und das Versenden von Daten über die Speicherübertragungsfunktion.



- Wenn während der Übertragung ein Fax empfangen wird, wird die Übertragung reserviert und ausgeführt, sobald der Faxempfang abgeschlossen wurde.
- Wenn der Speicher beim Scannen der Originale voll wird, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und die Übertragung wird abgebrochen.



Legen Sie keine Gegenstände unter den Originalformatsensor. Wenn beim Schließen des automatischen Originaleinzugs ein Gegenstand unter ihm liegt, kann die Originalformatsensorplatte beschädigt werden, so dass kein korrektes Erkennen des Originalformats möglich ist.

1

Legen Sie das Original auf das Vorlagenglas.

► [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)



Wenn Sie ein mehrseitiges Original faxen, scannen Sie jede Seite in der richtigen Reihenfolge beginnend bei der ersten Seite.

2

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- Eingeben einer Zielnummer über die Zifferntasten ► [Seite 4-13](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem Adressbuch ► [Seite 4-14](#)
- Verwenden einer Suchnummer zur Angabe einer Zieladresse ► [Seite 4-17](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem globalen Adressbuch ► [Seite 4-18](#)
- Verwenden eines Übertragungsprotokolls zum erneuten Senden ► [Seite 4-20](#)

3

Berühren Sie die Taste [Start], um die Übertragung zu beginnen.

Nach Abschluss des Scanvorgangs gibt das Gerät einen Signalton aus.

4

Wenn Sie eine weitere Seite scannen möchten, wechseln Sie die Seite, und berühren Sie dann die Taste [Start].


Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Originale gescannt sind.



Falls eine Minute lang keine Eingaben erfolgen, wird der Scanvorgang automatisch beendet und die Übertragung reserviert.



5



Berühren Sie die Taste [Einlesen Ende].

Es ertönt ein Signal.

Öffnen Sie den automatischen Originaleinzug und nehmen Sie das Original heraus.



So brechen Sie den Scanvorgang ab:

Drücken Sie die Taste [CA], bevor Sie die Taste [Einlesen Ende] drücken.



- Nach dem Scannen der Originale wird "Vorgang gespeichert." zusammen mit einer Auftragskontrollnummer angezeigt. Diese Nummer kann zum Auffinden des Auftrags im Transaktionsbericht oder im Aktivitätsbericht zum Senden von Dokumenten verwendet werden.
 - ▶ [DRUCKEN VON BERICHTEN ZU BILDSENDE-AKTIVITÄTEN \(Seite 4-127\)](#)
- Falls eine Minute lang nach Erscheinen des Bestätigungsbildschirms keine Eingabe erfolgt, wird der Scanvorgang automatisch beendet und die Übertragung reserviert.
- Über die Taste [Einstell.änd.] kann die Belichtung, die Auflösung, die Scangröße und das Sendeformat für jede gescannte Originalseite individuell festgelegt werden. Wurde jedoch unter "Sonstiges" die Option "N-auf" oder "Kartenbeilage" ausgewählt, kann nur die Belichtung verändert werden, wenn eine geradzahlige Originalseite gescannt wird.



So brechen Sie die Übertragung ab:

Drücken Sie die Taste [CA], bevor Sie die Taste [Einlesen Ende] drücken.



VERWENDEN DES VORLAGENGLASES ZUM SENDEN EINER FAXNACHRICHT IM DIR. SENDEN-MODUS

Das Versenden von gescannten Originalen ohne Speicherung im Gerätespeicher nennt man "Dir. senden". In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie das Original mithilfe des Vorlagenglases scannen und direkt versenden können.

Beim Senden eines Faxes vom Vorlagenglas im direkten Übertragungsmodus kann nur eine Seite übertragen werden.



- Die folgenden Funktionen können bei der direkten Übertragung nicht verwendet werden: Timerübertragung, N-Up, Kartenbeilage, Auftrag erstellen, Abrufspeicher, Orig.-Zählung, Ablage, Offene Ablage, Postfach, Buch teilen, Abruf, Zweiseitiges Scannen von Originalen, Globale Adressbuchsuche.
- Wenn eine direkte Übertragung aufgrund eines Kommunikationsfehlers oder aus einem anderen Grund fehlschlägt, wird das Fax nicht erneut gesendet.
- Wenn bei einer direkten Übertragung bereits eine Faxübertragung durchgeführt wird, wird die direkte Übertragung erst nach Abschluss der vorhergehenden Übertragung durchgeführt. Nach Abschluss der vorhergehenden Übertragung wird die direkte Übertragung gestartet.
- Während der direkte Übertragungsauftrag wartet, können Sie die Taste [Auftragsstatus] drücken, um den Auftragsstatusbildschirm anzuzeigen. Andere Funktionen sind nicht möglich.
 - ▶ [FAXAUFTRÄGE \(Seite 4-126\)](#)
- Die Taste [Vorschau] kann nicht für die Übertragung genutzt werden.



Legen Sie keine Gegenstände unter den Originalformatsensor. Wenn beim Schließen des automatischen Originaleinzugs ein Gegenstand unter ihm liegt, kann die Originalformatsensorplatte beschädigt werden, so dass kein korrektes Erkennen des Originalformats möglich ist.

1

Berühren Sie die Taste [Detail], um zum normalen Modus zu wechseln.

- ▶ [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)


2

Legen Sie das Original auf das Vorlagenglas.

- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)



Wenn Sie ein mehrseitiges Original faxen, scannen Sie jede Seite in der richtigen Reihenfolge beginnend bei der ersten Seite.

3

Geben Sie die Zielfaxnummer an, und berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Dir. senden].



4

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- Eingeben einer Zielnummer über die Zifferntasten ► [Seite 4-13](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem Adressbuch ► [Seite 4-14](#)
- Verwenden einer Suchnummer zur Angabe einer Zieladresse ► [Seite 4-17](#)
- Verwenden eines Übertragungsprotokolls zum erneuten Senden ► [Seite 4-20](#)



- Sie können nur ein Ziel angeben. Kurzwahltasten, auf denen mehrere Ziele gespeichert sind, können nicht verwendet werden.
- Das Ziel kann nicht aus einem globalen Adressbuch abgerufen werden.

5

Berühren Sie die Taste [Start], um die Übertragung zu beginnen.

Sobald eine Verbindung mit der Zieladresse hergestellt wurde, beginnt der Scanvorgang der Originale.



Wenn bei einer direkten Übertragung bereits eine Faxübertragung durchgeführt wird, wird die direkte Übertragung erst nach Abschluss der vorhergehenden Übertragung durchgeführt. Nach Abschluss der vorhergehenden Übertragung wird die direkte Übertragung gestartet.

Wenn die direkte Übertragung im Wartestatus ist, können Sie lediglich den Auftragsstatus prüfen.

- [TYPEN VON AUFTRAGSSTATUS-BILDSCHIRMEN \(Seite 1-135\)](#)



So brechen Sie den Scanvorgang des Originals ab:

Berühren Sie die Taste [Scan ab- brechen].



ÜBERTRAGUNGEN MITHILFE DES LAUTSPRECHERS

Wenn Sie mit dem Lautsprecher wählen, wird das Fax gesendet, nachdem die Nummer gewählt und eine Verbindung hergestellt wurde.



- Wenn eine Person antwortet, können Sie diese hören, aber ihr nicht antworten.
- Bei Verwendung des Lautsprechers erfolgt die Übertragung, ohne dass das Original in den Speicher gescannt wird.
- Sie können kein Ziel mit einem F-Code (Unteradresse und Passwort) verwenden.
- Tipptasten mit mehreren Zielen oder einem Ziel, das kein Fax ist, können nicht verwendet werden.
- Im Lautsprechermodus kann die Taste [Vorschau] nicht für die Übertragung genutzt werden.

1

Berühren Sie die Taste [Detail], um zum normalen Modus zu wechseln.

- ▶ [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

2

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.




- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

3

Berühren Sie die Taste [Lautsprecher].

Sobald die Verbindung aufgebaut ist, hören Sie den Wählton über den Lautsprecher des Geräts.



Durch Berühren von  können Sie den Schieberegler oder die   -Tasten verwenden, um die Lautstärke des Lautsprechers zu regeln.

4

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- Eingeben einer Zielnummer über die Zifferntasten ▶ [Seite 4-13](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem Adressbuch ▶ [Seite 4-14](#)
- Verwenden einer Suchnummer zur Angabe einer Zieladresse ▶ [Seite 4-17](#)
- Verwenden eines Übertragungsprotokolls zum erneuten Senden ▶ [Seite 4-20](#)



Kurzwahlstasten, auf denen mehrere Ziele gespeichert sind, können nicht verwendet werden.

5

Sobald die Verbindung hergestellt ist, berühren Sie die Taste [Start], um die Übertragung zu beginnen.



So brechen Sie die Übertragung ab:


Zum Beenden der Übertragung drücken Sie die Taste [Senden Abgebr.]. Zum Beenden der Kommunikation drücken Sie die Taste [Lautsprecher].



SENDEN EINES FAXES AN MEHRERE EMPFÄNGER (RUNDSENDUNG)

Sie können ein Fax mit einem einzigen Vorgang an mehrere Zieladressen versenden, z. B. einen Bericht an alle Zweigstellen in verschiedenen Regionen. Diese Funktion wird "Rundsenden" genannt.

Sie können die Daten an maximal 500 Empfänger versenden, einschließlich der reservierten Sendeaufträge. (Wenn z. B. bereits 450 Empfänger für Rundsendeaufträge reserviert sind, können die Daten an weitere 50 Empfänger versendet werden.)



Es ist hilfreich, Ziele, die Sie häufig in Rundsendungen verwenden, als Kontakte oder Gruppen zu speichern. In einem Kontakt können Sie bis zu 500 Ziele speichern.

Für Rundsendungen drücken Sie einfach die Kontakt- bzw. Gruppentaste, um mehrere Faxnummern abzurufen.

Sie können Faxe auch über die Kurzwahltaste versenden, indem Sie beim Registrieren von Adressen das Kontrollkästchen [Als standardmäßig verwendet einstellen] auf setzen. Wenn Sie ein Ziel vorübergehend aus den gespeicherten Adressen entfernen möchten, können Sie hierzu den Detailbestätigungsbildschirm verwenden.

- ▶ [ADRESSBUCH \(Seite 1-145\)](#)
- ▶ [SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH DIREKTEINGABE \(Seite 1-150\)](#)
- ▶ [SPEICHERN VON ADRESSEN ÜBER DIE GLOBALE ADRESSUCHE \(Seite 1-151\)](#)
- ▶ [SPEICHERN VON ADRESSEN AUS FAX- ODER BILDSENDEPROTOKOLLEN \(Seite 1-153\)](#)
- ▶ [GRUPPEN SPEICHERN \(Seite 1-154\)](#)



Wenn das Kontrollkästchen von "Einstellungen (Administrator)" - [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Standardeinstellungen] → [Default-Auswahl Adressbuch] → [Nur Adressen von Sendemodi anwenden] aktiviert ist (werkseitige Standardeinstellung), wird das Fax nur an die Ziele gesendet, die von den auf [Als standardmäßig verwendet einstellen] gesetzten Zielen für Fax gelten. Wenn das Häkchen entfernt wird , kann das Fax auch an Ziele anderer Modi gesendet werden.

Beim Wählen mit Kurzwahltasten wird die Anzahl an Faxnummern gewählt, die auf der Kurzwahltaste gespeichert sind. Wenn eine Kurzwahltaste mit 10 Zielen verwendet wird, werden 10 Faxnummern gewählt.



- Rundsendungen sind nur bei Speicherübertragungen möglich.
- In Kombination mit "Timerübertragung" können Rundsendungen zu beliebigen Tageszeiten durchgeführt werden, z. B. in der Nacht. Sie können Rundsendungen auch zusammen mit anderen hilfreichen Funktionen verwenden.
- Selbst bei der Verwendung von farbigen Originalen werden diese schwarzweiß an Fax- und Internetfaxziele gesendet. Lange Originale werden ebenfalls schwarzweiß gesendet.
- Wenn Sie das gleiche Dokument als Fax an alle Ziele senden möchten, drücken Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Dasselbe Bild wie Faxadresse senden].
- Wenn "Scannen zu E-Mail" und Internet-Fax-Ziele enthalten sind, ist die Sendebreite für "Scannen zu E-Mail" und Internet-Fax dieselbe wie die Sendebreite für das Faxen.
- Direkte SMTP-Adressen können für eine Übertragung nicht eingebunden werden.



• Verhindern einer Rundsendung

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen für Scannen] → [Standardeinst.] → [Faxrundsenden deaktivieren].

• Senden des im Fax-Modus gesendeten Bildes

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen für Scannen] → [Standardeinst.] → [Senden des im Fax-Modus gesendeten Bildes].

Aktivieren Sie dies beim Senden einer Rundsendung im Fax- oder einem anderen Modus und Sie dasselbe Bild in allen Modi senden möchten. Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, wird ein Bild mit jeder Scan-Einstellung jeweils an E-Mail, FTP, Desktop und Netzwerkordner gesendet. Wenn eine Internet-Fax-Adresse in den Adressen enthalten ist, wird dasselbe Bild gesendet, unabhängig von dieser Einstellung.

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Geben Sie alle Ziele an.

- Eingeben einer Zielnummer über die Zifferntasten ▶ [Seite 4-13](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem Adressbuch ▶ [Seite 4-14](#)
- Verwenden einer Suchnummer zur Angabe einer Zieladresse ▶ [Seite 4-17](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem globalen Adressbuch ▶ [Seite 4-18](#)
- Verwenden eines Übertragungsprotokolls zum erneuten Senden ▶ [Seite 4-20](#)




Wenn Sie nach dem Eingeben einer Zieladresse mit den Zifferntasten eine weitere Zieladresse auf die gleiche Weise eingeben möchten, berühren Sie, bevor Sie fortfahren, die Taste **+**.

+ kann vor oder nach über Kurzwahltaste eingegebenen Zielen weggelassen werden.


Wenn im "Einstellungen" Vergessen Sie nicht, die Taste für „Nächste Adresse" ([+]) zu drücken, bevor Sie die nächste Adresse auswählen. aktiviert ist, berühren Sie vor der Angabe des nächsten Ziels die Taste **+**.

3



Berühren Sie die Taste [Alle Ziele].

4



Bestätigen Sie die Zieladresse.



So machen Sie die Auswahl einer angegebenen Zieladresse rückgängig:

Wählen Sie die zu verwerfende Adresse im Adresslistenbildschirm aus, und berühren Sie die Taste [Löschen].

5

Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.

- Wenn Sie die Originalpapiere in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
- Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt. Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie das nächste Original ein und berühren die [Start]-Taste. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann die Taste [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.




Sie können die Taste [Vorschau] berühren, um vor der Faxübertragung eine Vorschau des Bildes zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 4-29\)](#)".

ERNEUTES SENDEN AN NICHT ERFOLGREICHE RUNDSENDEZIELADRESSEN

Die Ergebnisse einer abgeschlossenen Rundsendung können im Auftragsstatusbildschirm geprüft werden. Wenn die Übertragung an einige Ziele fehlgeschlagen ist, können Sie das Fax erneut an diese Ziele senden.

1




Berühren Sie die Auftragsstatusanzeige und anschließend die Registerkarte [Fax].

2

Berühren Sie die Taste [Abgeschl.].



3



Nachdem Sie die Taste der abgeschlossenen Rundsendung berührt haben, berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Details des ausgew. Jobs prüfen].



Wenn die Rundsendung Zieladressen unterschiedlicher Modi enthält, wird in jedem dieser Modi dieselbe Rundsendetaste angezeigt.

4

Berühren Sie zuerst die Registerkarte [Fehler] und dann auf dem Aktionsfeld die Taste [An alle Adr. ern. send., wenn Senden fehlgeschl.], um das Bild erneut zu senden.



Das nach dem Drücken der Taste [An alle Adr. ern. send., wenn Senden fehlgeschl.] angewendete Verfahren hängt davon ab, ob die Dokumentenablagefunktion verwendet wurde oder nicht.

• **Verwenden der Dokumentenablage:**

Die Anzeige kehrt zum Bildschirm für das erneute Senden der Dokumentenablage zurück, in den die nicht erfolgreichen Zieladressen bereits eingetragen sind. Führen Sie das Verfahren zum erneuten Senden der Dokumentenablage durch. (Es ist nicht erforderlich, das Original erneut zu scannen.)

Wenn der Auftrag in einem vertraulichen Ordner oder als vertrauliche Datei gespeichert wurde, wird ein Passwordeingabebildschirm angezeigt, nachdem Sie die Taste [Wiederholen] berührt haben. Geben Sie das Passwort ein.

• **Ohne Verwenden der Dokumentenablage:**


Die Anzeige kehrt zum Ausgangsbildschirm zurück, in den die nicht erfolgreichen Zieladressen bereits eingetragen sind. Legen Sie das Original ein und führen Sie die zur Rundsendung erfolgten Schritte aus.



DIREKTES SENDEN EINES FAX VON EINEM COMPUTER (PC-Fax)

Eine auf einem Computer gespeicherte Datei kann als Fax über das Gerät gesendet werden (PC-Fax-Funktion). Das Senden von Faxen unter Verwendung der PC-Fax-Funktion erfolgt in gleicher Weise wie das Drucken von Dokumenten. Wählen Sie den PC-Fax-Treiber als den Druckertreiber für Ihren Computer und wählen Sie dann in der Anwendung den Befehl Drucken. Es werden Bilddaten für die Übertragung erstellt und als Fax gesendet.

Wenn Sie die Anwendung "Log Viewer" verwenden, können die Faxe über das Übertragungsprotokoll versendet werden, das im Log Viewer angezeigt wird.



Nähere Informationen für die Verwendung dieser Funktionen finden Sie unter PC-Fax Treiber-Hilfe.



- Um die PC-Faxfunktion verwenden zu können, muss der PC-Fax-Treiber installiert sein. Weitere Informationen sind im Softwareeinrichtungshandbuch enthalten.
- Diese Funktion ist nur auf Windows®-Computern verfügbar.



Senden über PC-Fax verhindern

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen ein/aus] → [Einstellungen zur Deaktivierung der Übertragung] → [PC-Fax-Übertragung deaktivieren].

Verhindern Sie das Senden über PC-Fax.



Diese Funktion dient zur zum Faxversand. Faxe können nicht auf Ihrem Computer empfangen werden.

LÖSCHEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS

Sie können Übertragungsprotokolle im Aktionsfeld eines jeden Bildsendemodus überprüfen.

Sie können eine in einem Übertragungsprotokoll ausgewählte Adresse löschen oder alle Adressen löschen.


► [LÖSCHEN DES ÜBERTRAGUNGSVERLAUFS \(Seite 1-159\)](#)



FESTLEGEN DES SCANS VON ORIGINALEN

AUTOMATISCHES SCANNEN BEIDER SEITEN EINES ORIGINALS (2-seitiges Orig.)

Über den automatischen Originaleinzug werden automatisch beide Seiten des Dokuments gescannt.



- Das zweiseitige Scannen ist nicht möglich, wenn eine direkte oder eine Lautsprecherübertragung ausgeführt wird.
- Wenn als Originalformat "Langformat" festgelegt ist, kann die Funktion zweiseitiges Scannen nicht verwendet werden.




Das zweiseitige Scannen wird nach Abschluss der Übertragung automatisch beendet.

1

Buch



Kalender




Berühren Sie die Taste [Original], und berühren Sie die Taste [Buch] oder [Kalender].

Vergleichen Sie die Bindekante des Originals mit der Abbildung links und berühren Sie die entsprechende Taste.



Berühren Sie im normalen Modus die Taste [2-seitig Buch] oder [2-seitig Kalender].

2



Berühren Sie die Taste [Bildausrichtung], die der Ausrichtung des eingelegten Originals entspricht.

Wenn diese Einstellung nicht korrekt ist, kann das Dokument u. U. nicht angemessen übertragen werden. Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.



So brechen Sie das zweiseitige Scannen ab::

Berühren Sie die Taste [1-seitig].


Berühren Sie im normalen Modus die Taste [2-seitig Buch] bzw. [2-seitig Kalender], die zwangsweise angezeigt wurde, und brechen Sie die Anzeige ab.




AUTO-ERKENNUNG

Nach dem Einlegen des Originals wird dessen Größe automatisch erkannt.

Im normalen Modus wird das Format des eingelegten Originals als "Scan-Grösse" und das Übertragungsformat auf dem Ausgangsbildschirm als "Sende-Format" angegeben.



Im oben dargestellten Bildschirm ist die Scangröße (das Originalformat) A4 (8-1/2" x 11") und das Sendeformat Auto. Wenn die Scangröße zum Beispiel A4 (8-1/2" x 11") und das Sendeformat B5 (5-1/2" x 8-1/2") ist, wird das Bild vor der Übertragung verkleinert.



- Nur Standard-Originalformate können automatisch erkannt werden.
 - ▶ [Standardformate \(Seite 2-9\)](#)
- Wenn es sich beim Original um ein Zollformat oder um kein Standardformat handelt, oder falls das Format nicht korrekt erkannt wird, müssen Sie die Scangröße für das Original manuell festlegen.
 - ▶ [FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS ALS PAPIERFORMAT \(Seite 4-44\)](#)
 - ▶ [FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS MITHILFE NUMERISCHER WERTE \(Seite 4-45\)](#)



FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS ALS PAPIERFORMAT

Wenn es sich beim Original um kein Standardformat handelt, oder falls das Format nicht korrekt erkannt wird, müssen Sie die Scangröße für das Original manuell festlegen.



Wenn [Langformat] gewählt ist, können die Einstellungen für zweiseitiges Scannen und Sendeformat nicht geändert werden. Das Dokument kann nur in Mono2 gesendet werden.

1


Berühren Sie die Taste [Detail], um zum normalen Modus zu wechseln.

► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

2


Berühren Sie die Taste [Original].

3



Berühren Sie die Taste [Scan-Größe].

4



Drücken Sie dazu die entsprechende Originalformattaste.

Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.



- Drücken Sie die Taste [Langformat], wenn Sie ein langes Original senden. Verwenden Sie zum Scannen eines langen Originals den automatischen Originaleinzug. Die maximale Scanlänge beträgt 1.000 mm (39-3/8") (die maximale Höhe beträgt 297 mm (11-5/8")).

► [ÜBERTRAGBARE ORIGINALFORMATE \(Seite 4-26\)](#)



FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS MIT HILFE NUMERISCHER WERTE

Geben Sie das Originalformat beim Scannen eines Originals, das keinem Standardformat entspricht, wie zum Beispiel einer Postkarte, nach dem Einlegen des Originals über numerische Werte an. Die Breite kann 25 mm bis 432 mm (1" bis 17") und die Höhe 25 mm bis 297 mm (1" bis 11-5/8") betragen.



Wenn die Scangröße anhand numerischer Werte festgelegt wird, kann das Sendeformat nicht festgelegt werden.


1

Berühren Sie die Taste [Detail], um zum normalen Modus zu wechseln.


► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

2

Berühren Sie die Taste [Original].

3

Berühren Sie die Taste [Scan-Größe].

4

Berühren Sie die Taste [Direkteingabe], und geben Sie die Scangröße ein.

- Berühren Sie die Bereiche für Breite bzw. Höhe, und geben Sie dann die Formate über die Zifferntasten ein.
- Über die Taste **- +** können Sie dann eine Feineinstellung des eingegebenen Formats vornehmen.

5

Berühren Sie die Taste [OK].

Berühren Sie nach der Einstellung zweimal die Taste **OK**.

Stellen Sie im Ausgangsbildschirm sicher, dass das angegebene Format auf der Taste [Original] angezeigt wird.



So brechen Sie die angegebenen Formateinstellungen ab:

Berühren Sie die Taste [Auto].



SPEICHERN HÄUFIG VERWENDETER ORIGINALFORMATE

Speichern Sie häufig verwendete Nicht-Standardoriginalformate. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Nicht-Standardoriginalformate gespeichert, abgerufen, geändert und gelöscht werden können.



- Das gespeicherte Originalformat wird beibehalten, auch wenn der Hauptschalter abgeschaltet wird.
- Insgesamt können 12 Nicht-Standardoriginalformate für das Kopieren, Faxen und das Senden eines Bildes registriert werden.
- Die hinzugefügten Originalformate werden auch in anderen Modi angezeigt.

Speichern von Originalformaten (Ändern/Löschen)

1

Berühren Sie die Taste [Detail], um zum normalen Modus zu wechseln.


► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

2

Berühren Sie die Taste [Original].

3


Berühren Sie die Taste [Scan-Grösse] und dann die Registerkarte [Spezif. Grösse].

4

Berühren Sie die Taste [Speichern/Löschen].



5



Berühren Sie eine Taste (), um ein benutzerdefiniertes Originalformat zu speichern.

Berühren Sie eine Taste, auf der kein Format angezeigt wird.




So ändern oder löschen Sie eine zuvor gespeicherte Taste:

Berühren Sie die zu ändernde oder zu löschende Taste. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

- Um die Taste zu ändern, berühren Sie die Taste [Ändern] und gehen Sie zum nächsten Schritt.
- Um die Taste zu löschen, berühren Sie die Taste [Löschen]. Stellen Sie sicher, dass das Originalformat gelöscht wurde, und berühren Sie die Taste [OK].



6



Legen Sie das Originalformat fest.

Berühren Sie die Bereiche für Breite bzw. Höhe, und geben Sie dann die Formate über die Zifferntasten ein.



Über die Taste **- +** können Sie dann eine Feineinstellung des eingegebenen Formats vornehmen.

7

Berühren Sie die Taste [OK].

Berühren Sie die Taste **OK**, und stellen Sie sicher, dass die Taste für das gespeicherte Format im Scangrößen-Bildschirm ordnungsgemäß hinzugefügt wurde. Berühren Sie dann die Taste **OK**.



So brechen Sie den Vorgang ab:

Berühren Sie die Taste [CA].



Abrufen eines gespeicherten Originalformats

1

Berühren Sie die Taste [Detail], um zum normalen Modus zu wechseln.

► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)


2

Berühren Sie die Taste [Original].

3

Berühren Sie die Taste [Scan-Grösse] und dann die Registerkarte [Spezif. Grösse].

4



Berühren Sie die Taste für das abzurufende Originalformat.

Wählen Sie die Taste für das Originalformat aus, und berühren Sie die Taste **OK**.

Stellen Sie sicher, dass das angegebene Format auf dem Scangrößen-Bildschirm angezeigt wird.



So brechen Sie den Vorgang ab

Berühren Sie die Taste [CA].



FESTLEGEN DES SENDEFORMATS DES ORIGINALS

Berühren Sie diese Taste zur Angabe des Sendeformats als Papierformat. Wenn das angegebene Sendeformat größer ist als das Scanformat, wird das Bild vergrößert. Wenn das angegebene Sendeformat kleiner ist als das Scanformat, wird das Bild verkleinert.



Das Sendeformat kann nicht gewählt werden, wenn [Langformat] als Scangröße gewählt oder die Scangröße anhand numerischer Werte festgelegt ist.

1


Berühren Sie die Taste [Detail], um zum normalen Modus zu wechseln.

► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

2


Berühren Sie die Taste [Original].

3



Berühren Sie die Taste [Sende-Format].

4



Berühren Sie die Taste für das gewünschte Sendeformat.


Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.



Je nach gewähltem Papierformat für die "Scan-Größe" können eventuell nicht alle Formate für die "Sende-Format" gewählt werden. Sie können keine Formattasten berühren, die für "Sende-Format" nicht verfügbar sind.



5



Berühren Sie die Taste [Bildausrichtung], die der Ausrichtung des eingelegten Originals entspricht.

Wenn diese Einstellung nicht korrekt ist, kann das Dokument u. U. nicht angemessen übertragen werden. Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.



So konfigurieren Sie die Standardbildausrichtung:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Parametereinstellungen] → [Bildausrichtung].



Das zum Vergrößern oder Verkleinern des Originals verwendete Verhältnis wird zwischen "Scan-Größe" und "Sende-Format" angezeigt.



ÄNDERN DER BELICHTUNG

Die Belichtung kann an die Helligkeit des Originals angepasst werden.



Bei Verwendung des automatischen Originaleinzugs kann die Belichtung nach dem Start des Scanvorgangs nicht mehr geändert werden. (Wenn jedoch unter "Sonstiges" die Option "Auftragsaufbau" oder "Einstellungsvorschau" verwendet wird, kann die Belichtung bei jedem Einlegen eines neuen Satzes von Originalen geändert werden.)



Standardkontrast festlegen

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Standard- einstellungen] → [Standard-Belichtungseinstellungen].


Wählen Sie [Auto] oder [Manuell] aus. Wenn [Manuell] ausgewählt wurde, stellen Sie den Kontrast auf eine der fünf Stufen ein. Wenn [Auto] eingestellt ist, kann der Kontrast nicht ausgewählt werden.

Belichtungseinstellungen

Belichtung		Vorschlag
Auto		Diese Einstellung passt die Belichtung automatisch an helle und dunkle Bereiche des Originals an.
Manuell	1-2	Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Original dunklen Text enthält.
	3	Wählen Sie diese Einstellung für ein normales Original (weder hell noch dunkel).
	4-5	Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Original hellen Text enthält.

1

Drücken Sie zuerst die Taste "Belichtung", dann die Taste [Manuell].

2

Stellen Sie die Belichtung mit dem Schieberegler oder den Tasten ein.

Drücken Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.



Bei Auswahl von [Auto] wird die Belichtung auf den Wert "3" eingestellt.



ÄNDERN DER AUFLÖSUNG

Die Auflösung kann an die Merkmale des Originals, wie Text oder Foto, Textgröße und Bildhelligkeit, angepasst werden.

Auflösungseinstellungen

Auflösung	Vorschlag
Standard	Wählen Sie die Einstellung, wenn das Original Text in normaler Größe enthält (wie der Text in diesem Handbuch).
Fein	Wählen Sie diese Einstellung aus, wenn das Original kleinen Text oder Diagramme mit feinen Linien enthält. Das Original wird mit der doppelten Auflösung der Einstellung [Standard] gescannt.
Superfein	Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Original aufwändige Bilder oder Diagramme enthält. Es wird ein Abbild mit einer höheren Qualität als bei der Einstellung [Fein] erstellt.
Ultrafein	Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Original aufwändige Bilder oder Diagramme enthält. Bei dieser Einstellung werden die besten Ergebnisse erzielt. Die Übertragung dauert allerdings länger als bei den anderen Einstellungen.
Halbton	Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Original ein Foto ist oder Farbschattierungen enthält (z. B. farbige Originale). Mit dieser zusätzlichen Einstellung erhalten Sie ein klareres Abbild als bei Verwendung der Einstellungen [Fein], [Superfein] oder [Ultrafein] allein. Halbton kann nicht gewählt werden, wenn [Standard] verwendet wird.



- Bei Verwendung des automatischen Originaleinzugs kann die Auflösung nach dem Start des Scanvorgangs nicht mehr geändert werden. (Wenn jedoch unter "Sonstiges" die Option "Auftragsaufbau" oder "Einstellungsvorschau" verwendet wird, kann die Auflösung bei jedem Einlegen eines neuen Satzes von Originalen geändert werden.)
- Wenn ein Fax mit der Auflösung [Ultrafein], [Superfein] oder [Fein] gesendet wird, wird eine geringere Auflösung verwendet, wenn das Empfängergerät nicht über diese Auflösung verfügt.



Einstellung der Fauxauflösung

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax-Einstellungen] → [Standard- einstellungen] → [Auflösungseinstellungen].

Die Funktion "Anwend. d. Auflösungseinst. beim Speich." speichert die Übertragungsauflösung beim Speichern eines Faxes und verwendet diese Auflösung dann, wenn das Fax erneut gesendet wird.

Wenn das Bild verzerrt ist

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax-Einstellungen] → [Standard- einstellungen] → [ECM].

Sie können den ECM (Fehlerkorrekturmodus) aktivieren, um nur den Teil des Bildes der verzerrt wurde, automatisch neu zu senden.

Wenn das Empfangsgerät Super G3 unterstützt, wird ECM unabhängig von dieser Einstellung immer verwendet.

1

Berühren Sie die Taste [Auflösung].

2

Berühren Sie die Taste der gewünschten Auflösung.

Wenn es sich bei Ihrem Original um ein Foto oder ein Bild mit Farbabstufungen handelt (z. B. ein farbiges Original), und Sie ein besseres Bild erhalten möchten als mit [Fein], [Superfein] oder [Ultrafein] allein, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Halbton], damit ein Häkchen (☑) erscheint. Halbton kann nicht gewählt werden, wenn [Standard] verwendet wird.

Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.



FAXEMPfang

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie im Ausgangsbildschirm des einfachen Modus ein Ziel eingegeben wird.




▶ [AUSWÄHLEN DES FAXMODUS \(Seite 4-8\)](#)

EMPfangEN EINES FAXES

AUTOMATISCHER FAXEMPfang

Wenn der Empfangsmodus auf "Auto-Empfang" eingestellt ist, empfängt und druckt das Gerät Faxe automatisch.




- Wenn gerade ein Fax empfangen wird, können Sie eine Übertragung reservieren, indem Sie die Übertragung im Speicherübertragungsmodus durchführen.
▶ [FAXÜBERTRAGUNGSVERFAHREN \(Seite 4-23\)](#)
- Die Datenbenachrichtigungsanzeige blinkt ab Beginn des Faxempfangs, bis der Druckvorgang abgeschlossen ist. Wenn die Ausgabe an den oberen Schacht (an das obere Fach) geliefert wird, blinkt die Anzeige, bis der Druckvorgang abgeschlossen ist und die Ausgabe aus dem Fach entfernt wurde.
- Achten Sie zum Ausdrucken von empfangenen Faxen darauf, dass das erforderliche Papier in die Papierfächer des Geräts eingelegt ist. Es ist nicht erforderlich, Papier der Formate A4 (8-1/2" x 11") und B5 (5-1/2" x 8-1/2") sowohl in vertikaler () als auch horizontaler () Ausrichtung einzulegen. Die Unterschiede bezüglich der Ausrichtung werden beim Faxempfang automatisch angepasst.
Wenn ein Fax kleiner als A4 (8-1/2" x 11") empfangen wird, ist das für das Drucken des Faxes verwendete Papier von der Ausrichtung abhängig (vertikal oder horizontal), in der der Absender das Original übermittelt hat.
- Falls ein Druckauftrag wie z. B. die Kopier- oder Druckfunktion beim Druck der empfangenen Daten bereits begonnen wurde, wird der zuerst reservierte Auftrag noch vor dem Ausdruck der empfangenen Daten abgeschlossen.
- Wenn das Gerät aufgrund eines Fehlers, z. B. fehlendes Papier oder fehlender Toner bzw. Papierstau, nicht drucken kann, werden empfangene Faxe nicht gedruckt. Die Faxe werden automatisch gedruckt, sobald der Fehler behoben worden ist. (Falls das Papier ausgegangen ist, legen Sie neues Papier ein und berühren Sie im Touch-Panel die Taste  .)
- Sie können im Systembereich oben auf dem Bildschirm den aktuellen Faxempfangsmodus ablesen.



- **So schalten Sie zwischen dem automatischen und dem manuellen Empfangsmodus um:**
Wählen Sie [Systemeinstellungen] im "Einstellungen (Administrator)" → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax-Datenempfang/Weiterleiten [Manuell]] → [Fax-Einstellungen] → [Empfangseinstellungen].
- **Eindeutige Rufunterscheidung**
Wenn Ihrer Telefonleitung mehrere Telefonnummern zugeordnet sind, kann die Rufnummer anhand des Klingeltons unterschieden werden. Wenn Sie eine Nummer für Gespräche und eine andere Nummer für Faxe verwenden, können Sie anhand des Klingeltons erkennen, welche Art von Anruf Sie gerade erhalten. Sie können das Gerät so einstellen, dass Faxe automatisch angenommen werden, wenn die Faxnummer angerufen wird.
Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax-Einstellungen] → [Standard- einstellungen] → [Eindeutige Rufunterscheidung].

1




Es läutet und der Faxempfang beginnt automatisch.

Wenn der Empfang beginnt, blinkt die Datenbenachrichtigungsanzeige.
Nach Abschluss des Empfangs ertönt ein Signal.



2



Die Faxe werden automatisch ausgedruckt.

Wenn der Empfang beendet ist, erlischt die Datenbenachrichtigungsanzeige.

Wenn der obere Schacht (das obere Fach) für die Ausgabe verwendet wird, blinkt die Anzeige, bis die Ausgabe entfernt wurde.




Wenn ein Eingabebildschirm für den PIN-Code angezeigt wird:

Zum Ausdrucken der empfangenen Faxdaten wurde ein PIN-Code festgelegt. Nach Eingabe des richtigen PIN-Codes wird das empfangene Fax gedruckt.

- ▶ [AUSDRUCK EINES MIT EINEM PIN-CODE GESCHÜTZTEN FAXES \(Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken\) \(Seite 4-59\)](#)

So können Sie den Faxempfangsmodus überprüfen

Sie können im Systembereich oben auf dem Bildschirm den aktuellen Faxempfangsmodus ablesen.





MANUELLER FAXEMPFBANG

Ein Fax kann mit Hilfe des Touch-Panels manuell empfangen werden.



- Wird ein Anruf durch Drücken der Taste [Lautsprecher] angenommen, können Sie den anderen Teilnehmer zwar hören, Sie können aber nicht mit ihm sprechen.
- So empfangen Sie ein Fax, nachdem Sie einen Anruf mit einem Durchwahltelefon angenommen haben: Fernempfang kann auch zum Faxempfang verwendet werden.
 - ▶ [EMPFBANGEN EINES FAXES NACH DER ANNAHME DES ANRUFES MIT DEM DURCHWAHLTELEFON \(FERNEMPFBANG\) \(Seite 4-125\)](#)



So schalten Sie zwischen dem automatischen und dem manuellen Empfangsmodus um:

Wählen Sie [Systemeinstellungen] im "Einstellungen (Administrator)" → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax-Datenempfang/Weiterleiten [Manuell]] → [Fax-Einstellungen] → [Empfangseinstellungen].

1


Wenn das Gerät klingelt, berühren Sie die Taste [Detail], um zum normalen Modus zu wechseln, und berühren Sie die Taste [Lautsprecher].

Nach dem Berühren der Taste [Lautsprecher] erscheinen die Tasten [Empfangen] und


▶ [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)



- Um die Lautstärke einzustellen, berühren Sie die Taste , und schieben Sie den Schieberegler oder benutzen Sie die **- +**-Tasten.
- Wenn die empfangenen Faxdaten nicht ausgedruckt werden, wird der Faxspeicher allmählich voll. Dies führt dann dazu, dass keine weiteren Faxe mehr empfangen werden können. Bei Verwendung dieser Funktion sollten Sie die empfangenen Daten so bald als möglich ausdrucken, ohne sie im Faxspeicher zu belassen. Die verbleibende Kapazität des Faxspeichers wird im Ausgangsbildschirm des Faxmodus angezeigt.



2



Berühren Sie die Taste [Empfangen], um den Faxempfang zu starten.

Wenn der Empfang beendet ist, erlischt die Datenbenachrichtigungsanzeige.

Wenn der obere Schacht (das obere Fach) für die Ausgabe verwendet wird, blinkt die Anzeige, bis die Ausgabe entfernt wurde.



Empfangseinstellungen

Legen Sie die Gerätebedienung für den Faxeingang fest.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax Einstellungen] → [Empfangseinstellungen].

Anz. der Rufe bei Auto-Empfang

Mit dieser Einstellung kann die Anzahl der Rufsignale festgelegt werden, nach der das Gerät automatisch einen Anruf entgegennimmt und mit dem Faxempfang im Auto-Empfangsmodus beginnt.

In der folgenden Tabelle finden Sie die "Anzahl der Rufe bei Auto-Empfang" für die einzelnen Länder.

Anzahl der Wählversuche nach Ländern

	Anzahl der Rufsignale
Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Schweden, Italien, Spanien, Niederlande, Thailand, Hongkong, Saudi-Arabien, Südafrika Ungarn, Tschechische Republik, Slowakei, Polen, Griechenland, Russland, Philippinen, Indonesien	0 bis 9
Australien, Neuseeland	2 bis 4
Singapur	0 bis 3
Malaysia, Indien, Kanada, Taiwan	0 bis 15



Wenn für die Anzahl der Rufsignale die Zahl "0" eingegeben wurde, hebt das Gerät sofort ab und beginnt mit dem Faxempfang, ohne dass im Auto-Empfangsmodus ein Klingelton zu hören ist.

2-seitiger Druck von empfangenen Daten

Mit dieser Option können empfangene Faxe auf beide Seiten des Papiers gedruckt werden.

Wenn diese Einstellung aktiviert ist und ein Fax empfangen wird, das 2 oder mehr Seiten lang ist (die Seiten müssen dasselbe Format aufweisen), wird es beidseitig gedruckt.

Auto-Verkleinerung bei Empf. - Einstellung

Wird ein Fax empfangen, das gedruckte Informationen enthält, wie zum Beispiel Name und Adresse des Absenders, dann ist das empfangene Bild geringfügig größer als die Standardgröße. Diese Einstellung dient zum automatischen Verkleinern des Dokuments auf das Standardformat.



- Wenn das automatische Verkleinern beim Empfang deaktiviert ist, werden die über den Rand des Standardformats hinausragenden Bereiche des Dokuments nicht gedruckt. Das Dokument wird jedoch deutlicher reproduziert, weil es im selben Format wie das Original gedruckt wird.
- Standardformate sind z. B. A4 und B5 (8-1/2" x 11" und 8-1/2" x 5-1/2").

Druckstil einstellen

Mit dieser Auswahl kann die Papierauswahl beim Drucken empfangener Faxe gesteuert werden. Wählen Sie eine der drei folgenden Bedingungen.

Druck volle Größe(kein Abschneiden)

Das empfangene Faxdokument wird in voller Größe gedruckt, ohne Aufteilung auf mehrere Papierseiten. Wenn kein Papier mit mindestens ausreichender Größe eingelegt ist, wird das Fax nur gespeichert und erst dann gedruckt, wenn ein passendes Papierformat eingelegt wurde.

Wenn jedoch das empfangene Fax länger ist als A3 (11" x 17"), wird es sofort auf mehrere Seiten aufgeteilt.

Druck volle Größe(Abschneiden)

Jedes empfangene Faxbild wird in voller Größe ausgedruckt. Bei Bedarf wird das Bild auf mehrere Blätter aufgeteilt.

Automatische Grösseneinstellung

Jedes empfangene Faxbild wird nach Möglichkeit in voller Größe ausgedruckt. Wenn dies nicht möglich ist, wird das Bild vor dem Drucken automatisch reduziert.



Telefonnummer für Datenweiterleitung einstellen

Wenn ein Problem auftritt, das ein Ausdrucken der empfangenen Faxnachricht verhindert, kann das empfangene Fax an ein anderes Faxgerät weitergeleitet werden. Mit dieser Einstellung kann die Faxnummer des Ziel-Faxgerätes programmiert werden. Es kann jeweils nur eine Faxnummer (mit höchstens 64 Stellen) für die Weiterleitung programmiert werden.

Um eine Pause zwischen den Stellen der Nummer einzugeben, berühren Sie die [-]-Taste.

Wenn Sie im Zielgerät ein vertrauliches F-Code-Postfach festlegen möchten, berühren Sie die Taste [/], nachdem Sie die Faxnummer eingegeben haben, und geben Sie den F-Code (Unteradresse und Passwort) ein.

Letter-Format Empfangs- verkleinerungsausdruck

Dieses Programm ist in Kanada und Philippinen nicht verfügbar.

Beim Empfang einer Faxnachricht im Format Letter (8-1/2" x 11") verkleinert diese Funktion das Fax auf das Format A4R.



Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden auch Faxnachrichten im Format A4R verkleinert.

Empfangsdatum & -zeit drucken

Aktivieren Sie diese Einstellung, um das Empfangsdatum und die Uhrzeit zu drucken.

Wählen Sie als Druckposition für Datum und Uhrzeit [Im empfangenen Bild] oder [Außerh.des empfang.Bildes].

Wenn [Im empfangenen Bild] ausgewählt wurde, werden Empfangsdatum und -uhrzeit auf dem empfangenen Bild gedruckt.

Wenn [Außerh.des empfang.Bildes] ausgewählt wurde, wird das empfangene Bild reduziert und Empfangsdatum und -uhrzeit werden in den leeren Bereich außerhalb des Bilds gedruckt.



Wenn "[Auto-Verkleinerung bei Empf. - Einstellung \(Seite 4-56\)](#)" nicht aktiviert wurde, kann die Option [Außerh.des empfang.Bildes] als Druckeinstellung für Empfangsdatum und -uhrzeit nicht verwendet werden.

A3-Empfangsverkleinerung

Wenn ein Fax im Format A3 empfangen wird, verkleinert diese Funktion das Fax auf das Ledger-Format (11" x 17").



Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden auch Faxnachrichten im Ledger-Format (11" x 17") reduziert.

Faxausgabe einstellen

Mit diesen Einstellungen kann die Anzahl der Kopien sowie das Ausgabefach für empfangene Faxnachrichten festgelegt werden. Wenn ein Finisher installiert ist, können Sie das Finisher-Fach als Ausgabefach wählen und die Heftfunktion aktivieren.

Ausgabefach

Wählen Sie das Ausgabefach für empfangene Faxe.

Anzahl der Drucke

Stellen Sie die Anzahl Kopien der empfangenen Faxe, die zu drucken sind, auf eine beliebige Zahl zwischen 1 und 99 ein.

Heftereinst.

Bei installiertem Finisher können Sie die Position einstellen, an der empfangene Faxe geheftet werden.

Papierformat

Bei einem installierten Finisher wählen Sie das zum Ausdrucken empfangener Faxe verwendete Papier.

Faltgrößeneinstellung

Wenn eine Falteinheit montiert ist, stellen Sie für den Druck von empfangenen Faxen das Papierformat auf "Z-Falten" ein.



Diese Einstellung kann nur verwendet werden wenn die Kontrollkästchen [Mehrfachsatz-Druck] und [Heftung] aktiviert wurden .

Es können maximal 50 Blatt geheftet werden. (Wenn das Papier horizontal ausgerichtet ist, beträgt die maximale Anzahl der Seiten, die geheftet werden können 30.)



Zifferneinstellung Zulassen/Ablehnen

Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, ob der Empfang von einer gespeicherten Nummer zugelassen oder abgelehnt wird.

Option	Einstellungen
Auswurf	Der Empfang von einer gespeicherten Nummer wird abgelehnt.
Empfang erlauben	Der Empfang von einer gespeicherten Nummer wird zugelassen.
Alle Ungültig	Selbst wenn gespeicherte Nummern vorhanden sind, werden diese ignoriert und der Empfang von allen Nummern kann zugelassen werden.
Neue hinzufügen	Mit dieser Funktion können Sie eine neue Adresse oder Domäne (höchstens 50) hinzufügen, von denen ein Empfang zulässig oder nicht zulässig ist. Geben Sie die Nummer (maximal 20 Ziffern) ein, und berühren Sie die Taste [Speichern].
Registrierungsnummernliste	Eine Liste der gespeicherten Nummern kann angezeigt werden. Wenn Sie eine Nummer in diesem Bildschirm auswählen, wird diese aus der Liste gelöscht.
Verst. Zahl ablehn.	Falls aktiviert, werden alle Anrufe von den Nummern mit der Einstellung "Unbekannte Anrufer ablehnen" abgewiesen, ohne Rücksicht auf die Empfangseinstellungen für bestimmte Nummern.

Verst. Zahl ablehn.

Weist einen Anrufer ab, wenn der Anrufer die Übermittlung der eigenen Rufnummer unterdrückt hat.



Wenn keine Anti-Junk-Mail-Adressen oder Domains gespeichert sind, kann nur die Taste [Neue hinzufügen] gewählt werden.



DRUCKEN EMPFANGENER DATEN

AUSDRUCK EINES MIT EINEM PIN-CODE GESCHÜTZTEN FAXES (Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken)

Aktivieren Sie diese Einstellung zum Empfangen von Faxnachrichten in den Speicher, ohne dass sie ausgedruckt werden. Zum Drucken der Faxnachrichten ist die Eingabe eines PIN-Codes erforderlich. Wenn diese Funktion verwendet wird, wird beim Empfang einer Faxnachricht am Touch-Panel ein Eingabebildschirm für den PIN-Code angezeigt.



- **So aktivieren Sie die Halteeinstellung für das Drucken empfangener Daten:**

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Halte-Einstellung für empfangenen Daten drucken]. Diese Einstellungen können nur dann konfiguriert werden, wenn sich keine empfangenen Daten im Speicher des Geräts befinden (außer Daten in einem vertraulichen oder Rundsende-Postfach).

- **Umschaltung der Anzeigereihenf. absch.**

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Umschaltung der Anzeigereihenf. absch.]. Deaktiviert das Ändern der Anzeigereihenfolge (geordnet nach Suchnummer, aufsteigend, absteigend). Nach dem Einstellen wird die Anzeigereihenfolge nicht mehr geändert. Die Anzeigereihenfolge bleibt unverändert so beibehalten, wie sie bei Aktivierung dieser Einstellung war.

Wichtige Hinweise für die Verwendung dieser Funktion

Falls die empfangenen Faxdaten nicht gedruckt oder gelöscht werden, geht allmählich der verfügbare Faxspeicher aus und das Gerät ist nicht mehr in der Lage, Faxe zu empfangen. Bei Verwendung dieser Funktion sollten Sie die empfangenen Daten so bald als möglich ausdrucken, ohne sie im Faxspeicher zu belassen.

Die verbleibende Kapazität des Faxspeichers wird im Ausgangsbildschirm des Faxmodus angezeigt.

Wenn nur noch wenig Speicherplatz im Faxspeicher vorhanden ist, wird die Meldung "Manueller Empfang ist deaktiviert, da Speicher voll." auf dem Sensorbildschirm angezeigt.




- Die empfangenen Faxnachrichten werden, ungeachtet dessen, ob sie automatisch oder manuell empfangen wurden, im Speicher gehalten.
- Bei Übertragung der empfangenen Daten auf ein anderes Gerät werden auch die im Speicher enthaltenen Daten übertragen. Zu diesem Zeitpunkt wird derselbe Eingabebildschirm für den PIN-Code wie für den Druckvorgang angezeigt. Die Weiterleitung findet nur statt, wenn der PIN-Code eingegeben wird.



Sie können das Bild der empfangenen Daten vor dem Druckvorgang im Bedienfeld prüfen.

▶ [DOKUMENT VOR DEM DRUCK PRÜFEN \(Seite 4-61\)](#)

Der Druckvorgang beginnt, nachdem der vorher programmierte 4-stellige PIN-Code mit Hilfe der Zifferntasten eingegeben wurde. Wenn Sie die Taste [Abbrechen] berühren, wird der Eingabebildschirm für den PIN-Code geschlossen. Bei Berührung der Taste  oder beim Ändern des Modus wird der Bildschirm wieder angezeigt. Im Touch-Panel blinkt dann die Taste "Daten im Speicher".



- **So zeigen Sie nach der Eingabe des PIN-Codes die Liste der empfangenen Daten an:**

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Einstellungsvorschau] → [Einstellungsdaten Bildprüfung empfangen].


- **So übertragen Sie empfangene Daten auf ein anderes Gerät:**

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen Eingangs-Routing (weiterleiten/speichern)].

DRUCKEN EMPFANGENER DATEN ZU EINER FESTGELEGTEN ZEIT

Sie können eine Zeit festlegen, zu der empfangene Daten ausgedruckt werden.

Um unnötige Wartezeiten beim Drucken zu vermeiden, sollten Sie zu Spitzenzeiten des Tages keine großen Seitenzahlen ausdrucken, falls dies nicht dringend erforderlich ist.



Legen Sie fest, dass die während des Tages empfangenen Daten um 20:00 Uhr gedruckt werden sollen

Um 20:00 Uhr beginnt der Druck automatisch.



- Die gedruckten Daten werden automatisch aus dem Speicher gelöscht.
- Falls das Gerät zum festgelegten Zeitpunkt ausgeschaltet ist, beginnt der Druckvorgang nach dem Wiedereinschalten des Geräts.
- Diese Funktion kann verwendet werden, wenn "Einstellungen (Administrator)" - [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Einstellungsvorschau] → [Einstellungsdaten Bildprüfung empfangen] aktiviert ist.



Bei aktivierter Einstellung "Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken" ist diese Funktion nicht verfügbar.



- **So drucken Sie empfangene Daten zu einem festgelegten Zeitpunkt:**

So konfigurieren Sie den Bericht zu Bildsende-Aktivitäten: Wählen Sie im "Einstellungen" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Ausgabe der erhaltenen Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt].

Wenn für "Passwort ändern" oder "Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken" die Option festgelegt wurde, ist das Passwort-Eingabefeld grau schattiert.

- **So deaktivieren Sie die Halteeinstellung für das Drucken empfangener Daten:**

Deaktivieren Sie diese Funktion im "Einstellungen (Administrator)" über [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken].



DOKUMENT VOR DEM DRUCK PRÜFEN

Sie können das Bild der empfangenen Daten vor dem Druckvorgang im Bedienfeld prüfen.

Diese Funktion kann verwendet werden, wenn "Einstellungen (Administrator)" - [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Einstellungsvorschau] → [Einstellungsdaten Bildprüfung empfangen] aktiviert ist*.

* Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert.

Wichtige Hinweise für die Verwendung dieser Funktion

Falls die empfangenen Faxdaten nicht gedruckt oder gelöscht werden, geht allmählich der verfügbare Faxspeicher aus und das Gerät ist nicht mehr in der Lage, Faxe zu empfangen. Bei Verwendung dieser Funktion sollten Sie die empfangenen Daten so bald als möglich ausdrucken, ohne sie im Faxspeicher zu belassen.

Die verbleibende Kapazität des Faxspeichers wird im Ausgangsbildschirm des Faxmodus angezeigt.

Beim Empfang von Daten wird im oberen Bildschirmbereich angezeigt.




Abhängig von der Größe der empfangenen Daten, wird möglicherweise ein Teil des Vorschaubilds nicht im Vorschauenfenster des Bedienfelds angezeigt.

Die Liste der empfangenen Daten kann auch im Auftragsstatusbildschirm angezeigt werden.

Die empfangenen Daten können in der Liste der empfangenen Daten weitergeleitet, gelöscht oder gespeichert werden.

- ▶ [MANUELLES WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN \(Seite 4-70\)](#)
- ▶ [SPEICHERN EMPFANGENER DATEN \(Seite 4-72\)](#)

1



Berühren Sie in den Systeminformationen die Registerkarte [Ereignis-Information] und berühren Sie die Taste [Fax-Empfangsbild überprüfen].


Die empfangenen Daten werden aufgelistet.



Sie können auch die Liste der empfangenen Daten anzeigen, indem Sie die Auftragsstatusanzeige berühren und dann im Aktionsfeld des Auftragsstatusbildschirms die Taste [Empfangene Daten prüfen] berühren.




2



Berühren Sie die Taste für die empfangenen Daten, die Sie prüfen möchten, und dann im Aktionsfeld die Taste [Bild prüfen].

Die empfangenen Bilddaten werden angezeigt.



- Berühren Sie die Taste , um eine Liste der empfangenen Daten anzuzeigen. Die Listen- oder Miniaturbildansicht kann je nach Einstellungsmodus geändert werden.
- Um ein empfangenes Bild zu löschen, berühren Sie im Aktionsfeld die Taste [Löschen].
- Um das ausgewählte empfangene Bild zu übertragen, berühren Sie im Aktionsfeld die Taste [An andere Adresse weiterleiten].
 - ▶ [MANUELLES WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN \(Seite 4-70\)](#)
- Um das ausgewählte empfangene Bild zu speichern, berühren Sie im Aktionsfeld die Taste [Ablage].
 - ▶ [SPEICHERN EMPFANGENER DATEN \(Seite 4-72\)](#)
- Um die Absenderfaxnummer als Nummer für "Zifferneinstellung Zulassen/Ablehnen" zu speichern, berühren Sie die Taste [Als Junkfax registrieren] auf dem Aktionsfeld, und berühren Sie im Bildschirm der Bestätigungsmeldung die Taste [OK].





Legen Sie eine Absenderfaxnummer als Zahl für "Zifferneinstellung Zulassen/Ablehnen" fest. Wählen Sie hierzu im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax Einstellungen] → [Empfangseinstellungen] → [Zifferneinstellung Zulassen/Ablehnen].

3



Berühren Sie das Bild, das Sie drucken möchten, und berühren Sie dann im Aktionsfeld die Taste [Drucken].

Das Gerät startet den Druck des Bildes.

- [Auswählen Alle Seiten]: Wählt alle angezeigten Bilder aus.
- [Freigabe Alle Seiten]: Hebt die Auswahl aller mit "Auswählen Alle Seiten" gewählten Bilder auf.
-  /  : Mit diesen Tasten können Sie das Bild vergrößern oder verkleinern.
-  /  : Dreht das Bild im oder gegen den Uhrzeigersinn.



- Ein Vorschaubild wird auf dem Bedienfeld angezeigt. Es weicht von dem ausgedruckten Bild ab.
- Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Ang.Ber. lö.], um einen unerwünschten Bildbereich zu löschen. Geben Sie im Bildschirm [Angegebenen Bereich löschen] den zu löschenden Bildbereich an.
- Um das ausgewählte empfangene Bild weiterzuleiten, berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [An andere Adresse weiterleiten].
 - ▶ [MANUELLES WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN \(Seite 4-70\)](#)
- Um das ausgewählte empfangene Bild zu speichern, berühren Sie im Aktionsfeld die Taste [Ablage].
 - ▶ [SPEICHERN EMPFANGENER DATEN \(Seite 4-72\)](#)




WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN

WEITERLEITEN EMPFANGENER FAXE (FAXDATENWEITERLEITUNG)

Wenn das Gerät ein Fax nicht drucken kann, weil kein Papier eingelegt oder der Toner leer ist, können Sie empfangene Faxe an ein anderes zuvor gespeichertes Faxgerät weiterleiten. Um einen Empfänger zu speichern, wählen Sie [\[Telefonnummer für Datenweiterleitung einstellen \(Seite 4-57\)\]](#) im Einstellungsmodus.


Wenn der Empfang beendet ist, erlischt die Datenbenachrichtigungsanzeige.

Diese Funktion ist in einem Büro oder einem anderen Arbeitsumfeld mit mehreren Telefonleitungen hilfreich, bei dem ein weiteres Faxgerät an einen anderen Anschluss als Ihr Gerät angeschlossen ist.



- Wenn einige Seiten eines weitergeleiteten Faxes erfolgreich gedruckt wurden, werden nur die noch nicht gedruckten Seiten weitergeleitet.
- Ein weitergeleitetes Fax wird zu einem Faxübertragungsauftrag. Wenn die Übertragung abgebrochen oder aufgrund eines Fehlers nicht ausgeführt wird, wird das Fax gespeichert, bis es gedruckt werden kann.
- Alle empfangenen Faxe werden weitergeleitet. Beachten Sie aber, dass empfangene Faxe, die in einem vertraulichen F-Code-Postfach gespeichert wurden, nicht weitergeleitet werden können.
- Wenn nach dem Berühren der Taste [OK] ein Eingabebildschirm für den PIN-Code erscheint, wurde die Option "Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken" aktiviert. Geben Sie den PIN-Code über die Zifferntasten ein und starten Sie die Weiterleitung.
 - ▶ [AUSDRUCK EINES MIT EINEM PIN-CODE GESCHÜTZTEN FAXES \(Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken\) \(Seite 4-59\)](#)

1



Stellen Sie sicher, dass die Datenbenachrichtigungsanzeige blinkt, und berühren Sie auf der Startseite die Taste [Einstellungen].

2

Berühren Sie die Taste [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax-Datenempfang/Weiterleiten [Manuell]].



3

Berühren Sie im Bereich [Empfangene Daten weiterleiten] die Taste [Ausführen], um die Weiterleitung zu starten.

Wenn ein Eingabebildschirm für den PIN-Code erscheint, wurde die Option "Halte-Einstellung für empfangenen Daten drucken" aktiviert. Geben Sie den PIN-Code über die Zifferntasten ein und starten Sie die Weiterleitung.

- ▶ [AUSDRUCK EINES MIT EINEM PIN-CODE GESCHÜTZTEN FAXES \(Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken\) \(Seite 4-59\)](#)

EINSTELLUNGEN VOR DEM WEITERLEITEN

Wählen Sie [Systemeinstellungen] in "Einstellungen (Administrator)" → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax-Datenempfang/Weiterleiten [Manuell]].

Fax-Datenempfang/Weiterleiten [Manuell]

Dieser Abschnitt erklärt die Einstellungen zum Empfangen und Weiterleiten.

Fax-Einstellungen

Option	Einstellungen
Empfangseinstellungen	Legen Sie das Verfahren für den Faxempfang fest. Auto-Empfang: Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Gerät und beginnt automatisch mit dem Faxempfang. <ul style="list-style-type: none"> • Auto-Empfang: Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Gerät und beginnt automatisch mit dem Faxempfang. • Manueller Empfang: Dies ist möglich, wenn ein Durchwahltelefon an das Gerät angeschlossen ist. Sie können zuerst einen Anruf der Gegenstelle annehmen und dann einen Faxempfang manuell starten.
Mehrfachsatz- Druck	Legen Sie fest, ob zwei oder mehr Kopien der empfangenen Faxmitteilungen gedruckt werden sollen oder nicht. Die Anzahl der Kopien können Sie unter "Faxausgabe einstellen" festlegen.
Heftung	Geben Sie an, ob die Blätter geheftet werden sollen oder nicht. (Nur wenn ein Finisher installiert ist)
Empfangene Daten weiterleiten	Wenn das Gerät ein Fax nicht drucken kann, weil kein Papier eingelegt oder der Toner leer ist, können Sie empfangene Faxe an ein anderes zuvor gespeichertes Faxgerät weiterleiten.




- Falls keine Daten zum Weiterleiten vorhanden sind oder falls das Ziel nicht registriert ist, werden keine Daten weitergeleitet.
- Ist "[AUSDRUCK EINES MIT EINEM PIN-CODE GESCHÜTZTEN FAXES \(Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken\) \(Seite 4-59\)](#)" aktiviert, werden Sie aufgefordert ein Passwort einzugeben. Geben Sie das richtige Passwort über die Zifferntasten ein.
- Wenn einige Seiten eines weitergeleiteten Faxes erfolgreich gedruckt wurden, werden nur die noch nicht gedruckten Seiten weitergeleitet.
- Ein weitergeleitetes Fax wird zu einem Faxübertragungsauftrag. Wenn die Übertragung abgebrochen oder aufgrund eines Fehlers nicht ausgeführt wird, wird das Fax gespeichert, bis es gedruckt werden kann.
- Alle empfangenen Faxe werden weitergeleitet. Beachten Sie, dass die empfangenen Daten, die in einem vertraulichen F-Code-Postfach gespeichert wurden, nicht weitergeleitet werden.
- Bezüglich der Registrierungsnummer für das Ziel siehe "[Telefonnummer für Datenweiterleitung einstellen \(Seite 4-57\)](#)".



WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN AN VOREINGESTELLTE ZIELE (EINGANGS-ROUTING EINSTELLEN)

Empfangene Faxe können automatisch an eine Fax-Adresse, Internet-Fax-Adresse, E-Mail-Adresse, eine Dateiserveradresse, Desktop-Adresse oder eine Netzwerkordneradresse weitergeleitet werden. Empfangene Daten können ohne Druckvorgang an die angegebenen Ziele weitergeleitet werden.



Konfigurieren Sie alle Weiterleitungseinstellungen für empfangene Faxe im Einstellungsmodus (Webversion). Die Vorgehensweise für den Zugriff auf den "Einstellungen (Webversion)" wird in der Kurzanleitung beschrieben. Bei den folgenden Erläuterungen wird davon ausgegangen, dass auf den Einstellungsmodus (Webversion) mit der Administratorzugriffsberechtigung zugegriffen wurde.



Für jede Weiterleitungstabelle lässt sich schnell einstellen, ob Daten weitergeleitet werden sollen oder nicht.

Berühren Sie im "Einstellungen (Administrator)" - [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen Eingangs-Routing (weiterleiten/speichern)] → [Administration einstellen] → [Eingangs-Routing], und dann [Aktivieren]/[Deaktivieren] für jede angezeigte Weiterleitungstabelle.



- Diese Funktion kann nicht für Faxnachrichten verwendet werden, die per vertraulichem Empfang empfangen wurden.
- Wenn mit dieser Funktion weitergeleitete Faxe an der Zieladresse gedruckt werden, können Eingangsdatum und -uhrzeit nicht gedruckt werden. ("Empfangsdatum & -zeit drucken" ist deaktiviert.)
- Die empfangenen Daten werden nicht an Hyperlink-Ziele weitergeleitet, die für die angegebene Adresse registriert sind.
- Eine direkte SMTP-Adresse kann nicht als Weiterleitungsziel festgelegt werden.



Verhindern der Netzwerkweiterleitung

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen ein/aus] → [Einst. z. Deakt.d. Übertragung] → [Weiterleitung über Netzwerk deaktivieren].

1

Klicken Sie im "Einstellungen (Webversion)" auf [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen Eingangs-Routing (weiterleiten/speichern)] → [Administration einstellen].

2

Wählen Sie in "Eingangs-Routing" die Option [Aktivieren] aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Übermitteln].



Sie können bestimmen, dass Benutzer ohne Administratorrechte die Weiterleitungslisten in diesem Bildschirm nicht speichern, bearbeiten oder löschen und auch nicht die zu verwendende Liste auswählen dürfen. Dazu setzen Sie die Kontrollfelder für die folgenden Elemente auf .

- Anmeldung der Sendeliste aus
- Änderung deaktivieren/Löschen des Weiterleitungsfaches
- Weiterleitungsbedingungsänderung deaktivieren
Geben Sie unter [Druckstil einstellen] an, ob das Gerät bei aktiviertem Eingangs-Routing die weiterzuleitenden Faxe ausdrucken soll. Nach Abschluss der Einstellung müssen Sie auf [Übermitteln] klicken.
- [Stets Drucken]: Empfangene Daten werden vor dem Weiterleiten stets gedruckt.
- [Bei Fehler drucken]: Empfangene Daten werden nur gedruckt, wenn ein Fehler die Weiterleitung verhindert.
- [Nur bei Fehler sichern]: Empfangene Daten werden nur gespeichert, wenn ein Fehler die Weiterleitung verhindert.
Für die gespeicherten Daten kann die fehlerhafte Adresse bestätigt und der Sendevorgang wiederholt werden. Berühren Sie im Auftragsstatusbildschirm auf der Registerkarte [Scannen] oder [Fax] die Option [Fehlerfeld prüfen] auf dem Aktionsfeld.

3

Klicken Sie im "Einstellungen (Webversion)" im Menü [Einstellungen Eingangs-Routing (weiterleiten/speichern)] auf [Absenderadressregistrierung].

4

Geben Sie die Absenderadresse oder -faxnummer unter "I-Fax-Adresse" bzw. "Faxnummer" ein und klicken Sie auf [Zur Liste hinzufügen].

Die eingegebene Adresse wird zur Liste "Adresse eingeben" hinzugefügt. Sie können die Adresse direkt eingeben (maximal 1500 Zeichen) oder aus einem globalen Adressbuch auswählen. In diesem Fall klicken Sie auf die Schaltfläche [Globale Adresssuche]. Um mehrere Absenderadressen oder -faxnummern zu speichern, wiederholen Sie diese Schritte.



- Wenn nur Faxnachrichten von speziellen Adressen weitergeleitet werden sollen, speichern Sie die gewünschten Absenderadressen. Hier gespeicherte Absenderadressen können aus einer Liste ausgewählt werden, wenn Sie eine Weiterleitungstabelle speichern.
- Es können bis zu 500 Absendernummern/-adressen gespeichert werden.
- Wählen Sie zum Löschen einer eingegebenen Adresse diese unter "Adresse eingeben" aus und klicken Sie auf [Löschen].

5

Wenn Sie alle Adressen eingegeben haben, klicken Sie auf [Übermitteln].

6

Klicken Sie im "Einstellungen (Webversion)" unter [Einstellungen Eingangs-Routing (weiterleiten/speichern)] auf [Einstellungen Eingangs-Routing] und anschließend auf die Schaltfläche [Hinzufügen].

7

Geben Sie einen "Tabellenbezeichnung" ein.

8

Wählen Sie den Absender, dessen Faxe weitergeleitet werden sollen.

- Wählen Sie zum Weiterleiten aller empfangenen Faxnachrichten [Alle empfangenen Daten weiterleiten].
- Wenn Sie nur Daten von bestimmten Absendern weiterleiten möchten, wählen Sie [Erhaltene Daten nur von bestimmten Absendern weiterleiten.]. Wenn Sie alle Daten mit Ausnahme der Daten bestimmter Absender weiterleiten möchten, wählen Sie [Alle erhaltene Daten weiterleiten, außer die von bestimmten Absendern.] aus. Wählen Sie anschließend die entsprechenden Absender in der Liste aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen].



Bei der Auswahl von Absendern aus der Liste "Absenderadresseinstellung" können Sie die [Shift]-Taste oder die [Ctrl]-Taste auf Ihrer Tastatur zum gleichzeitigen Auswählen mehrerer Absender verwenden.

9

Wählen Sie die Weiterleitungsbedingungen aus.

- Wenn Sie die Empfangsdaten immer weiterleiten möchten, wählen Sie [Immer weiterleiten] aus.
- Wenn Sie für die Weiterleitung einen bestimmten Tag oder eine bestimmte Uhrzeit festlegen möchten, wählen Sie [Erhaltene Daten nur an bestimmten Tagen weiterleiten.] und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen für den gewünschten Wochentag. Wenn Sie eine Uhrzeit festlegen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Weiterleitungszeit festlegen] () , und geben Sie die Uhrzeit an.



Für eine Weiterleitungstabelle können maximal drei verschiedene Einstellungen für Tag und Uhrzeit festgelegt werden. Für jede festgelegte Uhrzeit kann eine Weiterleitungsadresse festgelegt werden. Verwenden Sie für die Konfiguration dieser Einstellungen die Registerkarten von [Bedingung weiterleiten], um auf die einzelnen Einstellungen zuzugreifen.

10

Wählen Sie das Dateiformat.

Das Format kann für die einzelnen Weiterleitungsadressen (für die in der Tabelle angezeigten Weiterleitungsadressen 1, 2 und 3) separat festgelegt werden.



- Bilder, die im TIFF-Format weitergeleitet wurden, werden in manchen Empfangsumgebungen unter Umständen nicht korrekt angezeigt. Ändern Sie in diesem Fall das Dateiformat zu PDF.
- Falls als Empfänger eine Internet-Fax-Adresse gewählt wurde, werden die Daten ohne Berücksichtigung des angegebenen Formats im TIFF-Format weitergeleitet.
- Falls als Empfänger eine Faxnummer gewählt wurde, wird das Dateiformat ignoriert.

11

Wählen Sie den Empfänger aus dem Adressbuch aus.

Sie können im Adressbuch des Geräts mehrere registrierte Adressen oder Telefonnummern angeben. Für Empfänger 1, 2 oder 3 können bis zu insgesamt 1.000 Empfänger registriert werden. Wenn Sie die Empfänger aus dem Adressbuch auswählen, können bis zu 400 Empfänger für Netzwerkordner, FTP/Desktop, Internetfax und Fax registriert werden.



Eine direkte SMTP-Adresse kann nicht als Weiterleitungsziel festgelegt werden.

12

Geben Sie einen Empfänger direkt ein und tragen Sie die erforderlichen Angaben ein.

- Geben Sie diese Informationen bei Bedarf an.
- Geben Sie eine E-Mail-Adresse, Internet-Fax-Adresse, eine direkte SMTP-Adresse oder eine Faxnummer direkt ein und berühren Sie die Taste [Hinzufügen].
- Bei der Angabe einer E-Mail-Adresse oder Faxnummer können Sie die globale Adresssuche verwenden.
- Bei Angabe einer Faxnummer müssen Sie auch den internationalen Korrespondenzmodus festlegen.
- Wenn Sie die Empfänger direkt eingeben, können bis zu 100 Empfänger für E-Mail-Adresse, Netzwerkordner, FTP/Desktop, Internetfax und Fax registriert werden.

13

Klicken Sie auf [Übermitteln].



14 Klicken Sie im "Einstellungen (Webversion)" unter [Einstellungen Eingangs-Routing (weiterleiten/speichern)] auf [Einstellungen Eingangs-Routing].

15 Wählen Sie in der Weiterleitungstabelle [An alle Weiterleitzielle weiterleiten] oder [Weiterleiten entsprechend Weiterleitungsbedingung].

16 Wählen Sie in der Weiterleitungstabelle [Immer weiterleiten] oder [Erhaltene Daten nur an bestimmten Tagen weiterleiten.].

Die hier angezeigten Einstellungen für die zulässigen Weiterleitungen sind mit den in Schritt 9 festgelegten Weiterleitungsbedingungen verknüpft.

Wenn Sie Weiterleitungsbedingungen festlegen möchten, die von den in Schritt 9 eingestellten abweichen, stellen Sie diese ein.



- Wählen Sie zum Verwenden der Eingangsroutingfunktion die Weiterleitungstabellen, die Sie verwenden möchten, aus der Liste der gespeicherten Tabellen und aktivieren Sie sie.
- Klicken Sie zum Löschen einer Weiterleitungstabelle auf das Kontrollfeld neben dem Tabellennamen, um es zu markieren (), und klicken Sie auf [Löschen].

17 Klicken Sie auf [Übermitteln].




SPEICHERN DER EMPFANGENEN FAXE AUF DER FESTPLATTE DES GERÄTS (EINGANGS-ROUTING)

Die empfangenen Faxe können auf der Festplatte des Geräts gespeichert werden. Die gespeicherten Faxe können auf dem Computer angezeigt werden.

Legen Sie für die gespeicherten Internetfaxe eines der folgende Formate fest: PDF, TIFF (Multi) oder TIFF (Signal). Es ist außerdem möglich, eine Benachrichtigung über das Speicherergebnis oder den Speicherordner per E-Mail zu erhalten.

Die empfangenen Faxe werden in folgendem Verzeichnis gespeichert:

\\MFP\faxreceive



- In einem Ordner können maximal 500 Dateien als Eingangsdaten gespeichert werden.
- Der Ordner "faxreceive" enthält Dateien von "Einstellungen für HDD-Speicherung der empfangenden Daten."
- Der Ordner wird automatisch erstellt.
- Der Dateiname für empfangene Daten kann im Bereich "Dateinameneinstellung" unter "Einstellungen für HDD-Speicherung der empfangenden Daten." in den "Einstellungen Eingangs-Routing (speichern)" festgelegt werden.

So können Sie empfangene Faxe auf der Festplatte speichern

1

Klicken Sie im "Einstellungen (Administrator)" auf [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Netzwerk] → [Einstellung Öffentl. Ordner / NAS].
(Administratorberechtigungen sind erforderlich.)

2

Wählen Sie [Erlaubt] unter "faxreceive:Verw. des Speichers" aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Übermitteln].



Einstellungen zum Speichern von empfangenen Faxen auf der Festplatte

1

Klicken Sie im "Einstellungen (Administrator)" auf [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen Eingangs-Routing (weiterleiten/speichern)] → [Einstellungen Eingangs-Routing (speichern)] (Administratorrechte sind erforderlich).



- Es können empfangene Faxe oder Internetfaxe gespeichert werden. Vertrauliche Faxe und Abruffaxe können nicht gespeichert werden.
- Je nach Einstellung können empfangene Faxe auch dann nicht gespeichert werden, wenn das Fehlerpostfach meldet, dass die maximale Anzahl von Dateien bereits gedruckt oder gespeichert wurde.

MANUELLES WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN


Empfangene Faxe können nach dem Empfang manuell weitergeleitet werden.

Diese Funktion ist verfügbar, wenn im "Einstellungen (Administrator)" die Einstellung [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Einstellungsvorschau] → [Einstellungsdaten Bildprüfung empfangen] aktiviert* wurde.

* Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert.

Beim Empfang von Daten wird im oberen Bildschirmbereich  angezeigt.

1



Berühren Sie in den Systeminformationen die Registerkarte [Ereignis-Information] und berühren Sie die Taste [Fax-Empfangsbild überprüfen].


Die empfangenen Daten werden aufgelistet.




Sie können auch die Liste der empfangenen Daten anzeigen, indem Sie die Auftragsstatusanzeige berühren und dann im Aktionsfeld des Auftragsstatusbildschirms die Taste [Empfangene Daten prüfen] berühren.



2



Berühren Sie die Taste für die empfangenen Daten, die Sie weiterleiten möchten, und dann die Taste [An andere Adresse weiterleiten].

- Berühren Sie die Taste , um eine Liste der empfangenen Daten anzuzeigen. Die Listen- oder Miniaturbildansicht kann je nach Einstellungsmodus geändert werden.
- Es können mehrere Sätze von empfangenen Daten ausgewählt werden.



- Wenn Sie nur einzelne empfangene Daten auswählen, berühren Sie im Aktionsfeld die Taste [Bild prüfen], um das Bild im Vorschaubildschirm zu prüfen.
- Um die Absenderfaxnummer als Nummer für "Zifferneinstellung Zulassen/Ablehnen" zu speichern, berühren Sie die Taste [Als Junkfax registrieren] auf dem Aktionsfeld, und berühren Sie im Bildschirm der Bestätigungsmeldung die Taste [Speichern].
- Legen Sie eine Absenderfaxnummer als Zahl für "Zifferneinstellung Zulassen/Ablehnen" fest. Wählen Sie hierzu im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax Einstellungen] → [Empfangseinstellungen] → [Zifferneinstellung Zulassen/Ablehnen].

3

Wählen Sie im Adressbuchbildschirm die Zieladresse und berühren Sie die Taste [Start].



SPEICHERN EMPFANGENER DATEN


Sie können empfangene Faxe im Dokumentenablageordner speichern.


Diese Funktion ist verfügbar, wenn im "Einstellungen (Administrator)" die Einstellung [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Einstellungsvorschau] → [Einstellungsdaten Bildprüfung empfangen] aktiviert* wurde.

* Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert.


Empfangene Daten im Speicher

Im Dokumentenablage-Ordner gespeichert



Beim Empfang von Daten wird im oberen Bildschirmbereich  angezeigt.

1



Berühren Sie in den Systeminformationen die Registerkarte [Ereignis-Information] und berühren Sie die Taste [Fax-Empfangsbild überprüfen].

Die empfangenen Daten werden aufgelistet.




Sie können auch die Liste der empfangenen Daten anzeigen, indem Sie die Auftragsstatusanzeige berühren und dann im Aktionsfeld des Auftragsstatusbildschirms die Taste [Empfangene Daten prüfen] berühren.

2



Berühren Sie die Taste für die empfangenen Daten, die Sie speichern möchten, und dann im Aktionsfeld die Taste [Ablage].

- Berühren Sie die Taste , um eine Liste der empfangenen Daten anzuzeigen. Die Listen- oder Miniaturbildansicht kann je nach Einstellungsmodus geändert werden.
- Es können mehrere Sätze von empfangenen Daten ausgewählt werden.



- Wenn Sie nur einzelne empfangene Daten auswählen, berühren Sie im Aktionsfeld die Taste [Bild prüfen], um das Bild im Vorschaubildschirm zu prüfen.
- Um die Absenderfaxnummer als Nummer für "Zifferneinstellung Zulassen/Ablehnen" zu speichern, berühren Sie die Taste [Als Junkfax registrieren] auf dem Aktionsfeld, und berühren Sie im Bildschirm der Bestätigungsmeldung die Taste [Speichern]. Legen Sie eine Absenderfaxnummer als Zahl für "Zifferneinstellung Zulassen/Ablehnen" fest. Wählen Sie hierzu im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax Einstellungen] → [Empfangseinstellungen] → [Zifferneinstellung Zulassen/Ablehnen].

3

Legen Sie die Dateinformationen fest und berühren Sie die Taste [Speichern].



ANDERE FUNKTIONEN

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie im Ausgangsbildschirm des normalen Modus ein Ziel eingegeben wird.

▶ [AUSWÄHLEN DES FAXMODUS \(Seite 4-8\)](#)


SPEICHERN VON FAXVORGÄNGEN (PROGRAMM)

Mithilfe dieser Funktion werden verschiedene Einstellungen gemeinsam als Programm gespeichert. Das gespeicherte Programm kann mit einem einfachen Bedienvorgang abgerufen werden.


Angenommen, dieselben Dokumente im A4-Format (8-1/2" x 11") werden einmal im Monat an Zweigstellen in verschiedenen Regionen verteilt.

- (1) Dieselben Dokumente werden zu jeder Zweigstelle gefaxt
- (2) Zur Papiereinsparung werden zwei Dokumentseiten als eine Seite gefaxt
- (3) Schmierflecken an den Rändern der Dokumente werden vor der Übertragung gelöscht

Zu verteilende Dokumente des Formats
A4 (8-1/2" x 11")



Fax von Empfängern empfangen.



Wenn kein Auftragsprogramm gespeichert ist	Wenn ein Auftragsprogramm gespeichert ist
<p>Geben Sie die Faxnummer für jede Zweigstelle ein.</p> <p>↓</p> <p>Aktivieren Sie die Funktion N-Up.</p> <p>↓</p> <p>Aktivieren Sie die Funktion "Löschen".</p> <p>↓</p> <p>Berühren Sie die Taste [Start].</p> <p>Scannen und senden Sie das Original.</p>	<p>Rufen Sie das registrierte Programm auf.</p> <p>↓</p> <p>Berühren Sie die Taste [Start].</p> <p>Scannen und senden Sie das Original.</p>
<p>Da die oben genannten Einstellungen erneut gewählt werden müssen, ist das monatliche Senden der Dokumente mit einem beträchtlichen Zeitaufwand verbunden.</p> <p>Zudem werden bei der Wahl der Einstellungen gelegentlich Fehler gemacht.</p>	<p>Beim Speichern eines Programms können die Einstellungen bequem durch einfaches Berühren einer Programmtaste gewählt werden.</p> <p>Zudem erfolgt die Übertragung unter Verwendung gespeicherter Einstellungen, so dass keine Fehler gemacht werden können.</p>



• So konfigurieren Sie ein Programm:

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Programmregistrierung], die innerhalb der Spezialmodusbildschirme angezeigt wird.

• Registrierung von Programmen verhindern / Löschen von registrierten Programmen verhindern:

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen ein/aus] → [Einst. z. Deakt.d. Übertragung] → [Alle Programmelemente zur Registrierung deaktivieren/Löschen].



- Die in einem Programm gespeicherten Einstellungen bleiben auch nach seiner Verwendung zur Übertragung erhalten. Dieselben Einstellungen können wiederholt zur Übertragung verwendet werden.
- Die folgenden Inhalte können nicht in Programmen gespeichert werden:
 - Berühren der Taste [Lautsprecher], Offene Ablage, Datei, Seite verschieben und beliebige Löschvorgänge während der Vorschau, Metadat. Eing., Einst. senden und Eigenen Namen Ausw.
- Es können bis zu 48 Programme gespeichert werden.
- In einem Programm können bis zu 500 Zieladressen gespeichert werden.
- Bei Programmen, in denen Unteradresse und Passwort als F-Code-Ziel angegeben sind, werden alle Unteradressen und Passwörter aufgezeichnet.

1

Legen Sie das Original ein.


Legen Sie das Original gemäß der im Programm gespeicherten Funktion in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Programm aufrufen].

3



Berühren Sie die gewünschte Programmtaste.

4

Konfigurieren Sie bei Bedarf zusätzliche Einstellungen.



Je nach Inhalt des aufgerufenen Programms können manche Einstellungen nicht hinzugefügt werden.

5

Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.

Wenn Sie die Originalpapiere in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt. Nachdem das letzte Original gescannt wurde, berühren Sie die Taste [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.




Sie können die Taste [Vorschau] berühren, um vor der Faxübertragung eine Vorschau des Bildes zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 4-29\)](#)".



GLEICHZEITIGES SENDEN MEHRERER ORIGINALS

SENDEN VON ZWEI SEITEN ALS EINZELSEITE (N-Up)

Zwei Originalseiten können auf gleiche Größe verkleinert und als Einzelseite gesendet werden. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie eine große Zahl von Originalseiten haben und die Anzahl der gesendeten Seiten verringern möchten. Bei Originalen in Standardformaten (A4 (8-1/2" x 11"), B5 oder A5 (5-1/2" x 8-1/2")) werden die Originalseiten sowohl vom Einzelseiteneinzug als auch vom Vorlagenglas gescannt.



- Eine Übertragung in einem kleineren Sendeformat als dem Originalformat ist nicht möglich.
- N-Up ist nur für Originale der Formate A4 (8-1/2" x 11"), B5 oder A5 (5-1/2" x 8-1/2") verfügbar.
- Diese Funktion ist im Direktübertragungsmodus oder, wenn der Lautsprecher zum Wählen verwendet wird, nicht verfügbar.
- Wenn das Scanformat anhand numerischer Werte festgelegt wird, kann diese Funktion nicht verwendet werden.
- Diese Funktion kann nicht zusammen mit "2-seitig Scannen" oder "Kartenbeilage" verwendet werden.

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)


2

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- Eingeben einer Zielnummer über die Zifferntasten ▶ [Seite 4-13](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem Adressbuch ▶ [Seite 4-14](#)
- Verwenden einer Suchnummer zur Angabe einer Zieladresse ▶ [Seite 4-17](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem globalen Adressbuch ▶ [Seite 4-18](#)
- Verwenden eines Übertragungsprotokolls zum erneuten Senden ▶ [Seite 4-20](#)



3



Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [N-auf]. Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.

Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.




So verwerfen Sie die N-Up-Einstellung

Berühren Sie die Taste [N-auf], um das Häkchen zu entfernen.

4

Berühren Sie die Taste [Original].

5



Berühren Sie die Taste [Bildausrichtung], die der Ausrichtung des eingelegten Originals entspricht.

Wenn diese Einstellung nicht korrekt ist, kann das Dokument u. U. nicht angemessen übertragen werden. Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.

6

Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.

- Wenn Sie die Originalpapiere in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
- Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt. Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie das nächste Original ein und berühren die [Start]-Taste. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann die Taste [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.



- Sie können die Taste [Vorschau] berühren, um vor der Faxübertragung eine Vorschau des Bildes zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 4-29\)](#)".
- Wenn Sie im Scan-Bestätigungsbildschirm die Taste [Einstell.änd.] berühren, können Sie Belichtung, Auflösung, Scangröße und Sendeformat ändern. (Beachten Sie jedoch, dass beim Scannen von geradzahligem Originalseiten nur die Belichtung geändert werden kann.)




SENDEN BEIDER SEITEN EINER KARTE AUF EINER SEITE (KARTENBEILAGE)

Mit dieser Funktion können Sie die Vorder- und Rückseite einer Karte auf einer einzelnen Seite senden, ohne jede Seite separat senden zu müssen.




Bei der Verwendung dieser Funktion muss das Original auf das Vorlagenglas gelegt werden.



- Falls das Originalformat größer ist als das Sendeformat, führt dies zu einem Sendefehler. Prüfen Sie das Originalformat erneut und legen Sie es neu fest.
- Das Verhältnis kann nicht festgelegt werden, und die Einstellung "Drehen b. Senden - Einstellung" ist nicht verfügbar.
- Diese Funktion ist im Direktübertragungsmodus oder, wenn der Lautsprecher zum Wählen verwendet wird, nicht verfügbar.

1



Legen Sie eine Karte mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

► [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.


- Eingeben einer Zielnummer über die Zifferntasten ► [Seite 4-13](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem Adressbuch ► [Seite 4-14](#)
- Verwenden einer Suchnummer zur Angabe einer Zieladresse ► [Seite 4-17](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem globalen Adressbuch ► [Seite 4-18](#)
- Verwenden eines Übertragungsprotokolls zum erneuten Senden ► [Seite 4-20](#)

3

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Kartenbeilage].



4



Berühren Sie die Taste [On], um das erforderliche Originalformat festzulegen.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und [Zurück].



- Berühren Sie die Bereiche für Breite bzw. Höhe, und geben Sie dann die Formate über die Zifferntasten ein.
- Um das Format schnell einzustellen, geben Sie zuerst über die Zifferntasten einen Wert für das Größenverhältnis an, der nahe am gewünschten Wert liegt, und passen Sie diesen dann mit **-** **+** an.
- Um die Bilder entsprechend dem eingegebenen Originalformat passend für das Papier zu vergrößern bzw. zu verkleinern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [An Sendeformat anpassen], damit ein Häkchen erscheint.
- Nach Auswahl der Funktion "Kartenbeilage" können Sie durch Berühren der Taste [Original] im Ausgangsbildschirm die Originalscangröße oder das Sendeformat ändern. In diesem Fall erscheint der Bildschirm dieses Schritts, wenn Sie die Taste Scangröße berühren. Weitere Informationen zum Einstellen des Sendeformats finden Sie unter "[FESTLEGEN DES SENDEFORMATS DES ORIGINALS \(Seite 4-49\)](#)".
- Um die angegebenen Formateinstellungen zu verwerfen, berühren Sie die Taste [Zurücksetzen].



So verwerfen Sie die Kartenbeilage-Einstellungen

Berühren Sie die Taste [Off].

5

Berühren Sie die Taste [Start], und scannen Sie die Vorderseite.

6

Legen Sie eine Karte mit der Vorderseite nach oben auf das Vorlagenglas, und berühren Sie die Taste [Start], um die Rückseite zu scannen.



Bevor Sie die Kartenrückseite scannen, können Sie durch Berühren der Taste [Einstell.änd.] am Bedienfeld die Belichtung ändern.

7

Berühren Sie die Taste [Einlesen Ende].




Wenn Sie mit dem Scannen von weiteren Karten fortfahren möchten, können Sie durch Berühren der Taste [Einstell.änd.] Belichtung, Auflösung, Scangröße und Sendeformat ändern.



SENDEN EINER GROSSEN ANZAHL VON SEITEN (AUFTRAG ERSTELLEN)


Mit dieser Funktion können Sie ein Original mit vielen Seiten in Sätze aufteilen, diese einzeln mit dem automatischen Originaleinzug scannen und dann die Seiten in einer Übertragung senden. Sie können zum Faxen Originale sowohl in den automatischen Originaleinzug als auch auf das Vorlagenglas legen. Verwenden Sie diese Funktion, wenn das Original mehr Seiten umfasst, als in den automatischen Originaleinzug auf einmal eingelegt werden können. Wenn Sie in Sätze aufgeteilte Originale scannen, beginnen Sie das Scannen mit dem Satz mit der ersten Seite. Die für den ersten Satz gewählten Einstellungen können für alle verbleibenden Sätze verwendet werden.



Diese Funktion ist nicht verfügbar für "Schnelles Online-Senden", manuelle Übertragung, Direktsenden oder Übertragungen mithilfe des Lautsprechers.



- Wenn Sie alle Originaleinstellungen ändern möchten, wählen Sie die Einstellungen vor dem Scannen des Originals.
- Es können bis zu 999 Seiten gescannt werden. Beachten Sie, dass möglicherweise weniger Seiten gescannt werden können, wenn der Speicher für andere Aufträge verwendet wird.
- Wenn der Speicher während des Scanvorgangs voll wird, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und die Übertragung abgebrochen.
- Die Scaneinstellungen können für die einzelnen Originalsätze geändert werden.

1

Legen Sie das Original in das Originaleinzugsfach des automatischen Originaleinzugs ein.

Führen Sie die Originale vollständig in das Originaleinzugsfach ein. Der Stapel der Originale darf nicht über die Markierungslinie hinausragen. Originale können auch auf das Vorlagenglas gelegt werden.

► [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)


2

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- Eingeben einer Zielnummer über die Zifferntasten ► [Seite 4-13](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem Adressbuch ► [Seite 4-14](#)
- Verwenden einer Suchnummer zur Angabe einer Zieladresse ► [Seite 4-17](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem globalen Adressbuch ► [Seite 4-18](#)
- Verwenden eines Übertragungsprotokolls zum erneuten Senden ► [Seite 4-20](#)



3



Berühren Sie die Taste **[Auftragsaufbau]**.

Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.



So brechen Sie die Einstellung "Auftrag erstellen" ab

Berühren Sie die Taste [Auftragsaufbau], um das Häkchen zu entfernen.

4

Ändern Sie Einstellungen je nach Bedarf.

5

Berühren Sie die Taste [Start], um die erste Originalseite zu scannen.

6

Legen Sie den nächsten Originalsatz ein, und berühren Sie die Taste [Start].

Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle Originale gescannt wurden.



- Berühren Sie bei Bedarf [Einstell.änd.] vor dem Berühren der Taste [Start], und ändern Sie die Original-Scaneinstellungen und die Versandeinstellungen für das nächste Original. Die Einstellungsänderungen werden auf den nächsten Auftrag angewendet.
- Wenn Sie die Taste [Vorschau] berühren, können Sie keine weiteren Seiten scannen.



So brechen Sie den Scanvorgang ab:

Berühren Sie die Taste [CA]. Alle Einstellungen einschließlich der gescannten Daten werden gelöscht.

7

Berühren Sie die Taste [Einlesen Ende].



Falls eine Minute lang nach Erscheinen des Bestätigungsbildschirms keine Eingabe erfolgt, wird der Scanvorgang automatisch beendet und die Übertragung reserviert.



So ändern Sie die Zeit, bis die Übertragung automatisch stattfindet:

Wählen Sie "Einstellungen (Administrator)" - [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Auto. Startzeit für den Auftrag während des Scannens].



SENDEN VON ORIGINALEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN FORMATEN (DOKUMENT GEMISCHTER GRÖSSE)

Mithilfe dieser Funktion werden Originale verschiedener Formate gleichzeitig gescannt und übertragen, z. B. gleichzeitig Originale im B4-Format (8-1/2" x 14") mit Originalen im A3-Format (11" x 17").

Das Gerät erkennt beim Scannen der Originale automatisch das jeweilige Format.



Diese Funktion kann nur für die folgenden Kombinationen von Originalformaten verwendet werden:


- A3 und B4, A3 und B5, B4 und A4, sowie A4 und B5
- A4R und B5, B4 und A4R, B4 und A5, sowie B5 und A5
- 11" x 17" und 8-1/2" x 14", 11" x 17" und 8-1/2" x 13"
- 11" x 17" und 5-1/2" x 8-1/2"



- Zusammen mit der Option "Dokument gemischter Größe" können Sie kein Original-Scanformat angeben.
- Nach der Auswahl der Originalscangröße ist die Option "Dokument gemischter Größe" nicht mehr verfügbar.
- Bei aktivierter Option "Dokument gemischter Größe" ist Drehen nicht verfügbar.



Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn im "Einstellungen" unter [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Geräte- Steuerung] → [Einstellung für Erkennung der Originalformate] die Option "AB-3" ausgewählt ist.

1

Legen Sie Originale in den automatischen Originaleinzug ein.

Legen Sie die Originale so ein, dass alle Seiten jeweils an der linken Kante des Originaleinzugsfachs ausgerichtet sind.

► [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)


2

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- Eingeben einer Zielnummer über die Zifferntasten ► [Seite 4-13](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem Adressbuch ► [Seite 4-14](#)
- Verwenden einer Suchnummer zur Angabe einer Zieladresse ► [Seite 4-17](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem globalen Adressbuch ► [Seite 4-18](#)
- Verwenden eines Übertragungsprotokolls zum erneuten Senden ► [Seite 4-20](#)



3



Berühren Sie die Taste [Dok.gem.Gr.].
Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.



Setzen Sie für Dokumente gemischter Größe die Funktion "Original" auf "Auto".



So verwerfen Sie die Einstellung für Dokumente gemischter Größe
Berühren Sie die Taste [Dok.gem.Gr.], um das Häkchen zu entfernen.

4

Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.




Drücken Sie die Taste [Vorschau], um vor der Faxübertragung eine Bildvorschau zu sehen.
Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 4-29\)](#)". Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.



SENDEN EINES ORIGINALS ALS EINZELSEITEN

SENDEN EINES ORIGINALS ALS ZWEI EINZELSEITEN (2-SEITIG SCANNEN)

Die rechte und linke Seite eines Originals können als zwei Einzelseiten übertragen werden. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie die linken und rechten Seiten eines Buches oder eines anderen gebundenen Dokuments als Einzelseiten faxen möchten.



Originalscanformat	Übertragenes Bild
A3 (11" x 17") x 1 Seite	A4 (8-1/2" x 11") x 2 Seiten




Bei der Verwendung der Funktion "2-seitig Scannen" muss das Original auf das Vorlagenglas gelegt werden.




- Diese Funktion kann aktiviert werden, wenn die Einstellung [Auto] für das Originalformat verwendet wird.
- Beachten Sie, dass "Mitte löschen" und "Rand + Mitte Löschen" nicht verwendet werden können.

1



Legen Sie das Original auf das Vorlagenglas.

► [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)



Richten Sie die Mitte des Originals an der entsprechenden Formatmarkierung ▼ aus.




2

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- Eingeben einer Zielnummer über die Zifferntasten ► [Seite 4-13](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem Adressbuch ► [Seite 4-14](#)
- Verwenden einer Suchnummer zur Angabe einer Zieladresse ► [Seite 4-17](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem globalen Adressbuch ► [Seite 4-18](#)
- Verwenden eines Übertragungsprotokolls zum erneuten Senden ► [Seite 4-20](#)

3

**Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Doppels.-Scan].**

Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].

**So verwerfen Sie die Einstellung "2-seitig Scannen":**

Berühren Sie die Taste [Doppels.-Scan], um das Häkchen zu entfernen.


4

Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.



SEITENWEISES AUFTEILEN UND ÜBERTRAGEN EINER BROSCHÜRE (BUCH TEILEN)

Die geöffneten Seiten einer Broschüre mit Sattelheftung werden entsprechend der tatsächlichen Seitenfolge aufgeteilt. Bei Verwendung dieser Funktion müssen Sie die Seiten des zu sendenden Originals nicht sortieren.



Diese Funktion kann aktiviert werden, wenn die Einstellung [Auto] für das Originalformat verwendet wird.



Das Vorlagenglas kann für diese Funktion nicht verwendet werden.

1

Legen Sie das Original in das Originaleinzugsfach des automatischen Originaleinzugs ein.

► [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)

2

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.


- Eingeben einer Zielnummer über die Zifferntasten ► [Seite 4-13](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem Adressbuch ► [Seite 4-14](#)
- Verwenden einer Suchnummer zur Angabe einer Zieladresse ► [Seite 4-17](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem globalen Adressbuch ► [Seite 4-18](#)
- Verwenden eines Übertragungsprotokolls zum erneuten Senden ► [Seite 4-20](#)

3

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Buch teilen].



4



Wählen Sie die Bindungsseite der Originalbroschüre.

Prüfen Sie das angezeigte Vorschaubild, und stellen Sie sicher, dass die richtige Bindungsseite ausgewählt wurde. Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und [Zurück].



So brechen Sie die Einstellung "Buch teilen" ab:
Berühren Sie die Taste [Off].

5

Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.

Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.



Drücken Sie die Taste [Vorschau], um vor der Faxübertragung eine Bildvorschau zu sehen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 4-29\)](#)". Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.




ORIGINALE SCANNEN

LÖSCHEN VON RANDSCHATTEN UM DAS DOKUMENT (LÖSCHEN)

Diese Funktion löscht diejenigen Bildteile, in denen sich häufig Schatten bilden, es erfolgt jedoch keine gezielte Erkennung und Entfernung von Schatten.


Scannen eines dicken Buchs




Ohne Verwendung der LösCHFunktion	Mit Verwendung der LösCHFunktion
Im Bild erscheinen Schatten.	Es erscheinen keine Schatten.

Löschmodi


Rand löschen



Mitte löschen



Rand + Mitte löschen



Seite löschen



Wird eine Zoomeinstellung in Kombination mit einer Löschung verwendet, ändert sich die Löschbreite je nach ausgewähltem Zoom. Diese Funktion löscht diejenigen Bildteile, in denen sich häufig Schatten bilden, es erfolgt jedoch keine gezielte Erkennung und Entfernung von Schatten.

Wenn die Löschbreite zum Beispiel auf 10 mm (1/2") eingestellt ist und das Original um 70 % verkleinert wird, wird die Löschbreite auf 7 mm (3/8") geändert.



So ändern Sie Voreinstellung für die Löschbreite:

Wählen Sie im "Einstellungen" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Randlöschung einstellen].

Geben Sie für die Löschung an Rand und Mitte einen Wert von 0 mm (0") bis 20 mm (1") in Schritten von 1 mm (1/8") ein. Eine Änderung dieser Einstellung wirkt sich auch auf die Einstellung aus, die Sie im "Einstellungen" unter [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Randlöschung einstellen] vornehmen können.

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)



2


Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- Eingeben einer Zielnummer über die Zifferntasten ► [Seite 4-13](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem Adressbuch ► [Seite 4-14](#)
- Verwenden einer Suchnummer zur Angabe einer Zieladresse ► [Seite 4-17](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem globalen Adressbuch ► [Seite 4-18](#)
- Verwenden eines Übertragungsprotokolls zum erneuten Senden ► [Seite 4-20](#)

3

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Löschen].

4

**Aktivieren Sie das Kontrollkästchen am zu löschenden Rand, und legen Sie die Löschposition fest.**

Stellen Sie sicher, dass das berührte Kontrollkästchen auf gesetzt ist. Wenn Sie die Taste [Äußerer Rahmen] berühren, werden die Kontrollkästchen [Nach oben], [Nach unten], [Links] und [Rechts] auf gesetzt. Wenn Sie die Taste [Rahmen und Mitte angeben] berühren, werden alle Kontrollkästchen auf eingestellt.



Legen Sie beim 2-seitigen Scannen den zu löschenden Rand auf der Rückseite fest, wenn Sie auf der Vorderseite einen oder bis zu drei der Seitenränder Oben, Unten, Links und Rechts löschen.

- Wenn das Kontrollkästchen [Löschposition Rückseite umkehren] auf gesetzt ist, wird der dem auf der Vorderseite gelöschten Rand gegenüberliegende Rand gelöscht.
- Wenn das Kontrollkästchen [Löschposition Rückseite umkehren] auf gesetzt ist, wird der Rand auf der Rückseite an derselben Position wie auf der Vorderseite gelöscht.

5

Legen Sie die Löschbreite fest.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und [Zurück].



- Berühren Sie die numerische Wertanzeige für den Bereich der Randverschiebung auf der Vorder- oder Rückseite, und geben Sie den Bereich über die Zifferntasten ein.
- Um den Bereich schnell einzustellen, geben Sie zuerst über die Zifferntasten einen Wert an, der nahe am gewünschten Wert liegt, und passen Sie diesen dann mit **-** **+** an.

**So brechen Sie die Löscheinrichtung ab:**

Berühren Sie die Taste [Löschen].



6

Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.

- Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
- Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt. Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie das nächste Original ein und berühren die [Start]-Taste.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann die Taste [Einlesen Ende].




Sie können die Taste [Vorschau] berühren, um vor der Faxübertragung eine Vorschau des Bildes zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 4-29\)](#)". Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.




SENDEN DÜNNER ORIGINALS (MODUS LANGSAMER SCAN)

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie dünne Originale mithilfe des automatischen Dokumenteneinzugs scannen möchten. Mithilfe dieser Funktion können Sie bei dünnen Originalen einen Papierstau vermeiden.



Wenn "Modus langsamer Scan" gewählt ist, ist ein automatisches, zweiseitiges Scannen nicht möglich.

1



Legen Sie das Original in das Originaleinzugsfach des automatischen Originaleinzugs ein.

► [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
Stellen Sie die Originalführungen vorsichtig ein.



Wenn die Originale zu kräftig eingeschoben werden, können sie verknittert werden und einen Stau verursachen.


2

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- Eingeben einer Zielnummer über die Zifferntasten ► [Seite 4-13](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem Adressbuch ► [Seite 4-14](#)
- Verwenden einer Suchnummer zur Angabe einer Zieladresse ► [Seite 4-17](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem globalen Adressbuch ► [Seite 4-18](#)
- Verwenden eines Übertragungsprotokolls zum erneuten Senden ► [Seite 4-20](#)



3



Berühren Sie die Taste [Langsamer Scan].

Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.



So verwerfen Sie die Einstellung für den Modus "Langsamer Scan"

Berühren Sie die Taste [Langsamer Scan], um das Häkchen zu entfernen.

4

Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.

Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.



Drücken Sie die Taste [Vorschau], um vor der Faxübertragung eine Bildvorschau zu sehen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 4-29\)](#)". Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.



ÜBERPRÜFEN DER ZAHL DER GESCANNTEN ORIGINALBLÄTTER VOR DEM ÜBERTRAGEN (ORIG.-ZÄHLUNG)

Die Anzahl der gescannten Originalblätter kann gezählt und vor der Übertragung angezeigt werden. Das Überprüfen der Anzahl der gescannten Originalblätter vor der Übertragung hilft dabei, Übertragungsfehler zu vermeiden.



Beim Zählergebnis handelt es sich um die gescannten Originalblätter, nicht um die Anzahl der gescannten Originalseiten. Wenn beispielsweise ein einzelnes Original 2-seitig übertragen wird, wird "1" angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass ein Originalblatt übertragen wird, und nicht "2", um anzuzeigen, dass die Vorder- und die Rückseite des Blattes übertragen werden.

1

Legen Sie Originale in den automatischen Originaleinzug ein.

► [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)

2

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- Eingeben einer Zielnummer über die Zifferntasten ► [Seite 4-13](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem Adressbuch ► [Seite 4-14](#)
- Verwenden einer Suchnummer zur Angabe einer Zieladresse ► [Seite 4-17](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem globalen Adressbuch ► [Seite 4-18](#)
- Verwenden eines Übertragungsprotokolls zum erneuten Senden ► [Seite 4-20](#)

3

Berühren Sie die Taste [Orig.-Zählung].

Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.



So beenden Sie die Moduseinstellung Orig.-Zählung:

Berühren Sie die Taste [Orig.-Zählung], um das Häkchen zu entfernen.

4


Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.



Drücken Sie die Taste [Vorschau], um vor der Faxübertragung eine Bildvorschau zu sehen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 4-29\)](#)". Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.



5



Prüfen Sie nach dem Abschluss des Scanvorgangs die Anzahl der Originalblätter.

Bei der angezeigten Anzahl handelt es sich um die gescannten Originalblätter, nicht um die Anzahl der gescannten Originalseiten. Wenn beispielsweise ein einzelnes Original 2-seitig kopiert wird, wird "1" angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass ein Originalblatt gescannt wurde, und nicht "2", um anzuzeigen, dass die Vorder- und die Rückseite des Blattes gescannt wurden.

6

Berühren Sie die Taste [OK] zum Beginnen der Übertragung.



Wenn diese Funktion mit [Auftragsaufbau] kombiniert wird, wird das Zählergebnis angezeigt, nachdem die Taste [Einlesen Ende] berührt wurde.




Wenn die angezeigte Anzahl der Originalblätter nicht der tatsächlichen Anzahl der Blätter entspricht:

Berühren Sie die Taste [Abbrechen] und dann im Meldungsbildschirm die Taste [OK], um alle Daten des Scanvorgangs zu löschen. Die Scan- und Zieleinstellungen werden nicht gelöscht. Legen Sie die Originalblätter erneut in den automatischen Originaleinzug ein, und berühren Sie die [Start]-Taste zur Wiederholung des Scanvorgangs.



STEMPELN GESCANNTER ORIGINALS (PRÜFSTEMPEL)

Diese Funktion stempelt jede über den automatischen Originaleinzug gescannte Originalseite, damit Sie überprüfen können, dass alle Originale korrekt eingescannt wurden.



- Zur Verwendung der Prüfstempelfunktion muss die optionale Stempereinheit installiert werden.
- Bei 2-seitigen Originalen wird die Vorderseite jedes Originals zweimal gestempelt.
- Falls beim Scannen ein Fehler auftritt, wird unter Umständen ein nicht gescanntes Original gestempelt.
- Sobald die auf die Originale gestempelte "O"-Markierung blasser zu werden beginnt, ersetzen Sie die Stempelpatrone. Hinweise zum Austauschen der Stempelpatrone finden Sie unter "[AUSTAUSCH DER STEMPELPATRONE \(Seite 1-213\)](#)".

1

Legen Sie Originale in den automatischen Originaleinzug ein.

- [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)

2

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- Eingeben einer Zielnummer über die Zifferntasten ► [Seite 4-13](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem Adressbuch ► [Seite 4-14](#)
- Verwenden einer Suchnummer zur Angabe einer Zieladresse ► [Seite 4-17](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem globalen Adressbuch ► [Seite 4-18](#)
- Verwenden eines Übertragungsprotokolls zum erneuten Senden ► [Seite 4-20](#)

3

Berühren Sie die Taste [Prüfstempel] auf dem Aktionsfeld oder die Taste [Sonstiges], und berühren Sie die Taste [Prüfstempel].

Das entsprechende Symbol oder Kontrollkästchen wird ausgewählt.

Wenn Sie die Taste [Sonstiges] berühren, berühren Sie nach Abschluss der Einstellungen die Taste [Zurück].



So verwerfen Sie die Einstellung "Prüfstempel":

Berühren Sie die Taste [Prüfstempel] auf dem Aktionsfeld oder die Taste [Sonstiges], und berühren Sie die Taste [Prüfstempel], um das Häkchen zu entfernen.

4

Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.

Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.



Wenn Sie den automatischen Originaleinzug zum Scannen eines Originals verwenden, können Sie die Taste [Vorschau] berühren, um eine Vorschau des Bildes anzuzeigen, bevor Sie ein Fax versenden. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 4-29\)](#)". Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.



FERNBEDIENUNG VON FAXÜBERTRAGUNG UND -EMPFANG

ANRUFEN EINES FAXGERÄTS UND STARTEN DES FAXEMPFANGS (ABRUF)


Das Herstellen einer Verbindung mit einem anderen Gerät und der Empfang eines Dokuments von diesem Gerät wird "Abruf" genannt.

Den Empfang eines Dokuments von einem anderen Gerät nennt man "Abrufempfang".

Sie können mehrere Zielnummern eingeben. Wenn Sie mehrere Zielnummern eingeben, werden die Dokumente beim Abrufempfang in der Reihenfolge empfangen, wie die Zielnummern eingegeben wurden.

Der Empfang von Dokumenten durch Abrufen von mehreren Geräten wird "mehrtteiliges Abrufen" genannt.

Verwenden Sie dieses Verfahren, wenn Sie den Abruf manuell starten müssen, z. B. nach dem Abhören einer aufgezeichneten Nachricht von einem Faxinformationsdienst.



- Stellen Sie sicher, dass kein Original im Gerät eingelegt ist, wenn Sie die Abruffunktion verwenden.
- Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn das andere Gerät Super G3- oder G3-kompatibel ist und über eine Abruffunktion verfügt.
- Die Kosten für den Abrufempfang (Telefongebühren) trägt das Empfängergerät.
- Bei Bedarf kann diese Funktion in Kombination mit der Timerübertragung verwendet werden, um den Abrufempfang zu einer beliebigen Zeit durchzuführen, z. B. nachts oder in Ihrer Abwesenheit. (Es kann jeweils nur ein Abrufempfang eingerichtet werden.)



1

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- Eingeben einer Zielnummer über die Zifferntasten ► [Seite 4-13](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem Adressbuch ► [Seite 4-14](#)
- Verwenden einer Suchnummer zur Angabe einer Zieladresse ► [Seite 4-17](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem globalen Adressbuch ► [Seite 4-18](#)
- Verwenden eines Übertragungsprotokolls zum erneuten Senden ► [Seite 4-20](#)



- Sie können mehrere Faxnummern eingeben (maximal 500).
- Der Abruf erfolgt in der Reihenfolge der Eingabe der Faxnummern. Der Empfang von Dokumenten durch Abrufen von mehreren Geräten wird "mehrteiliges Abrufen" genannt.
- Um mehrere Faxnummern einzugeben, berühren Sie die Taste **+**, nachdem Sie eine Faxnummer eingegeben haben, und geben dann die nächste Faxnummer ein.



- Bei diesem Verfahren können keine Tipptasten mit Unteradressen und Passwörtern verwendet werden.
- Sie können keine Kurzwahltafeln verwenden, in denen andere Adressen als Faxnummern gespeichert sind.

2

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Abruf].

Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.
Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].



- So brechen Sie die Abrufeinstellung ab:**
Berühren Sie die Taste [Abruf], um das Häkchen zu entfernen.

3

Berühren Sie die Taste [Start], um den Faxempfang zu beginnen.

Ihr Gerät ruft das andere Gerät an und leitet den Faxempfang ein.



MANUELLES STARTEN DES ABRUFEMPFANGS

Verwenden Sie dieses Verfahren, wenn Sie den Abruf manuell starten müssen, z. B. nach dem Abhören einer aufgezeichneten Nachricht von einem Faxinformationsdienst.




- Stellen Sie sicher, dass kein Original im Gerät eingelegt ist, wenn Sie die Abruffunktion verwenden.
- Bei dieser Funktion können nicht mehrere Geräte abgerufen werden (mehnteiliges Abrufen).
- Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn das andere Gerät Super G3- oder G3-kompatibel ist und über eine Abruffunktion verfügt.



Die Kosten für den Abrufempfang (Telefongebühren) trägt das Empfängergerät.

1



Berühren Sie die Taste [Lautsprecher].

Sie hören den Wählton über den Lautsprecher des Geräts.

2

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- Eingeben einer Zielnummer über die Zifferntasten ► [Seite 4-13](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem Adressbuch ► [Seite 4-14](#)
- Verwenden einer Suchnummer zur Angabe einer Zieladresse ► [Seite 4-17](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem globalen Adressbuch ► [Seite 4-18](#)
- Verwenden eines Übertragungsprotokolls zum erneuten Senden ► [Seite 4-20](#)



Sie können keine Kurzwahltafeln verwenden, in denen Kontakte oder Gruppen mit mehreren Zielen oder anderen Adressen als Faxnummern gespeichert sind.



Nach dem Berühren der Taste [Lautsprecher] können Sie durch Berühren der Taste [Lautstärke] die Lautstärke des Lautsprechers anpassen.

3

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Abruf], um Originale (Daten) zu empfangen.

Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.



So brechen Sie die Abrufeinstellung ab:



Berühren Sie die Taste [Abruf], um das Häkchen zu entfernen.




SENDERBEZOGENE FUNKTIONSMERKMALE

EINFÜGEN IHRER ABSENDERDATEN IN FAXE (SENDEN DER EIGENEN FAXNUMMER)

Sie können Ihre Absenderdaten (Datum, Uhrzeit, Absendername, Absenderfaxnummer oder Zielname, Seitenzahl) automatisch am oberen Rand jeder übertragenen Faxseite einfügen.

Außerhalb gescanntes Bild (werksseitige Standardeinstellung)	Laden
 <p>Absenderinformationen Originale</p> <p>Die Länge des übertragenen Bildes entspricht der Summe aus Länge der Absenderinformationen + Länge des Originalbildes. Wenn das Fax vom Empfangsgerät gedruckt wird, wird es evtl. reduziert oder auf zwei Seiten aufgeteilt.</p>	 <p>Absenderinformationen Originale</p> <p>Die Absenderinformationen werden innerhalb des Originalbildes gedruckt. Somit entspricht die Länge des übertragenen Bildes der Länge des Originals. Beachten Sie, dass die Absenderinformationen einen Teil des Originalbildes überlappen (der überlappte Teil des Originalbildes wird nicht angezeigt).</p>

Beispiel für die gedruckten Absenderdaten



- (1) Datum, Uhrzeit: Das Datum und die Uhrzeit der Übertragung.
- (2) Absendername: Der im Gerät festgelegte Absendername.
- (3) Absenderfaxnummer oder Zielname (Name der Kurzwahltaste)
- (4) Seitenzahlen: Seitenzahl/Gesamtseiten



Falls der Zielname angehängt werden soll und die Angabe des Ziels nicht über eine Kurzwahltaste erfolgt, wird diese Information nicht zum Fax hinzugefügt und nicht gedruckt.



- **So stellen Sie Datum und Uhrzeit ein:**
Wählen Sie im "Einstellungen" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Uhrzeit einstellen] aus.
- **So speichern Sie Name und Faxnummer des Absenders:**
Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Eigener Name und Ziel eingestellt] → [Eig. Nummer und Name eingeben] → [Absenderdatenregistrierung].
 - Wenn Sie die Funktion "Eigene Nr. senden" verwenden, konfigurieren Sie diese Informationen immer.
- **So fügen Sie die Anzahl der zu übertragenden Seiten hinzu:**
So konfigurieren Sie den Bericht zu Bildsende-Aktivitäten: Wählen Sie im "Einstellungen" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax Einstellungen] → [Versandeeinstellungen] → [Seitenzahl bei Empfänger drucken]. Die Seitenzahlen erscheinen im Format "Seitenzahl/Gesamtseiten". Bei der "manuellen Übertragung" oder "Direktes Online-Senden" wird nur die Seitenzahl gedruckt.
- **So wählen Sie eine Absenderfaxnummer oder ein Ziel aus:**
So konfigurieren Sie den Bericht zu Bildsende-Aktivitäten: Wählen Sie im "Einstellungen" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax Einstellungen] → [Versandeeinstellungen] → [Wechseln des Absenderzielnamens].
- **Ändern der Absenderadresse, damit diese mit der Absendernummer übereinstimmt:**
Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax Einstellungen] → [Versandeeinstellungen] → [Wechseln des Absenderzielnamens].
- **Den Platz festlegen, an dem die Absenderdaten auf der Faxseite gedruckt werden:**
Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax Einstellungen] → [Versandeeinstellungen] → [Druckpos. für Datum/eigene Nr. einstellen].
Wenn diese Informationen außerhalb des übertragenen Originalbildes gedruckt werden sollen, berühren Sie die Taste [Ausserhalb des Originalbildes]. Wenn diese Informationen innerhalb des Originalbildes gedruckt werden sollen, berühren Sie die Taste [Innerhalb des Originalbildes].
- **Standard eigene Nummer senden:**
Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax Einstellungen] → [Versandeeinstellungen] → [Standard eigene Nummer senden].
Sie können das Datum und Ihre Absenderinformationen (Absendername und Adresse) oben auf der Seite einfügen, wenn das Empfangsgerät ein von Ihnen gesendetes Bild druckt.

TEMPORÄRES ÄNDERN DER ABSENDERDATEN (EIGENEN NAMEN AUSW.)

Sie können vorübergehend die Absenderinformationen ändern, die zum Senden der eigenen Nummer verwendet werden, indem Sie getrennt gespeicherte Daten auswählen.



Die Funktion wird wieder zurückgesetzt, sobald die Übertragung mit der geänderten Absenderinformation beendet ist.



- **So können Sie die Absenderinformationen speichern und für die Funktion "Eigene Namensauswahl" verwenden:**
Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Eigener Name und Ziel eingestellt] → [Eig. Nummer und Name eingeben] → [Registrierung der eigenen Namensauswahl].
- **Absendername**
Geben Sie den Absendernamen ein. Für den Absendernamen können bis zu 20 Zeichen eingegeben werden. Berühren Sie nach Eingabe des Absendernamens die Taste [Speichern]. Die niedrigste, noch nicht verwendete Registrierungsnummer zwischen 01 bis 18 wird automatisch dem Absendernamen zugewiesen. Diese Nummer kann nicht geändert werden.
- **Liste der Absendernamen**
Zeigt eine Liste der gespeicherten Absendernamen an.
Wenn Sie einen Absendernamen auswählen, wird dieser gelöscht.

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)



2


Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- Eingeben einer Zielnummer über die Zifferntasten ► [Seite 4-13](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem Adressbuch ► [Seite 4-14](#)
- Verwenden einer Suchnummer zur Angabe einer Zieladresse ► [Seite 4-17](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem globalen Adressbuch ► [Seite 4-18](#)
- Verwenden eines Übertragungsprotokolls zum erneuten Senden ► [Seite 4-20](#)

3

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Eigene Namen Ausw.].

4

**Berühren Sie die Taste für die Absenderinformationen, um diese Informationen anzugeben.**

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und [Zurück].



So brechen Sie die Einstellungen für die Absenderinformationen ab:
Berühren Sie die Taste [Löschen].

5

Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.

- Wenn Sie die Originalpapiere in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt.
- Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
- Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt.
- Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie das nächste Original ein und berühren die [Start]-Taste. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann das Feld [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass die Übertragung beendet ist.



Sie können die Taste [Vorschau] berühren, um vor der Faxübertragung eine Vorschau des Bildes zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDES \(Seite 4-29\)](#)". Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.




SPEZIELLE VERWENDUNGSZWECKE

FESTLEGEN DES ÜBERTRAGUNGSZEITPUNKTS

Diese Funktion erlaubt Ihnen, einen Zeitpunkt zu spezifizieren, zu dem eine Übertragung oder Rundsendung automatisch ausgeführt wird. Die Übertragung beginnt zum spezifizierten Zeitpunkt automatisch.

Die Timerübertragung vereinfacht die Durchführung von reservierten Übertragungen, Rundsendungen und anderen Übertragungen in Ihrer Abwesenheit, in der Nacht oder wenn die Telefonkosten niedrig sind. Wenn ein Timerabruf gespeichert ist, können die Originale auch in Ihrer Abwesenheit von den Zielen empfangen werden.



- Achten Sie darauf, dass der Hauptschalter in der Stellung " | " bleibt, wenn eine Timerübertragung eingestellt ist. Die Übertragung findet nicht statt, wenn der Status zur angegebenen Zeit auf " ⏻ " steht.
- Zur Durchführung einer Timerübertragung müssen Sie das Original bei der Vorbereitung der Übertragung in den Speicher scannen. Es ist nicht möglich, das Dokument im automatischen Originaleinzug oder auf dem Vorlagenglas liegen zu lassen und es zur angegebenen Übertragungszeit zu scannen.
- Es können jeweils bis zu 100 Timerübertragungen gespeichert werden.
- Diese Funktion ist im Direktübertragungsmodus oder, wenn der Lautsprecher zum Wählen verwendet wird, nicht verfügbar.



- Wenn bei Erreichen der festgelegten Zeit gerade eine andere Übertragung läuft, beginnt die zeitversetzte Übertragung, sobald der gerade ausgeführte Auftrag beendet ist.
- Es kann nur ein Timerabruf auf einmal gespeichert werden. Um Daten per Abruf von mehreren Gegenstellen zu empfangen, legen Sie eine Timereinstellung für Serienabruf fest.
- Für eine Timerübertragung gewählte Einstellungen (Belichtung, Auflösung, andere Funktionen usw.) werden nach Beendigung der Übertragung automatisch gelöscht. (Bei Verwendung der Dokumentenablagefunktion jedoch werden das gescannte Original und die Einstellungen auf der internen Festplatte gespeichert.)
- Wird einer geplanten Timerübertragung im Auftragsstatusbildschirm Vorrang gegeben, wird die Zeiteinstellung abgebrochen. Die Übertragung beginnt, sobald der in Arbeit befindliche Auftrag abgeschlossen ist.
 - ▶ [PRIORISIERTE VERARBEITUNG EINES RESERVIERTEN AUFTRAGS \(Seite 1-138\)](#)
- Der Zeitpunkt kann bis zu einer Woche im Voraus spezifiziert werden.
- Nach dem Einrichten einer Timerübertragung können andere Vorgänge ausgeführt werden.
- Eine Timerübertragung kann im Auftragsstatusbildschirm gelöscht werden.

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)



2

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- Eingeben einer Zielnummer über die Zifferntasten ► [Seite 4-13](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem Adressbuch ► [Seite 4-14](#)
- Verwenden einer Suchnummer zur Angabe einer Zieladresse ► [Seite 4-17](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem globalen Adressbuch ► [Seite 4-18](#)
- Verwenden eines Übertragungsprotokolls zum erneuten Senden ► [Seite 4-20](#)

3

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Timer].

4

Berühren Sie die Taste [On].

5

**Geben Sie das Datum an.**

6

Geben Sie die Uhrzeit (Stunde und Minute) im 24-Stundenformat an.Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und **[Zurück]**.

- Berühren Sie die Bereiche für Stunde bzw. Minute, und geben Sie dann die Formate über die Zifferntasten ein.
- Über die Taste **- +** können Sie dann eine Feineinstellung der Zeit vornehmen.
- Die Einstellung zeigt die aktuelle Uhrzeit. Falls eine falsche Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie die Taste **[CA]**, um den Vorgang abubrechen. Korrigieren Sie die Uhrzeit im Einstellungsmodus und führen Sie dann das Timerübertragungsverfahren durch.
► [VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS ALS FAX \(Seite 4-4\)](#)

**So verwerfen Sie die Einstellungen für die Timerübertragung:**Berühren Sie die Taste **[Off]**.**So stellen Sie Datum und Uhrzeit am Gerät ein:**

Wählen Sie im "Einstellungen" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Uhrzeit einstellen] aus. Falls die Einstellung [Deaktivierung der Uhreinstellung] aktiviert wurde, können Datum und Uhrzeit nicht geändert werden. Wählen Sie in diesem Fall [Systemeinstellungen] im "Einstellungen (Administrator)" und danach [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen ein/aus], um die Einstellung [Deaktivierung der Uhreinstellung] zu deaktivieren.



7

Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.

- Wenn Sie die Originalpapiere in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist auf das Ende des Scanvorgangs und die Bereitschaft des Geräts zur Übertragung hin.
- Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt. Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie das nächste Original ein und berühren die [Start]-Taste. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann das Feld [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist auf das Ende des Scanvorgangs und die Bereitschaft des Geräts zur Übertragung hin.



Sie können die Taste [Vorschau] berühren, um vor der Faxübertragung eine Vorschau des Bildes zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 4-29\)](#)". Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.



Das Original wird in den Speicher gescannt. Es ist nicht möglich, das Original zu einem spezifizierten Zeitpunkt zu scannen.

ÄNDERN DER DRUCKEINSTELLUNGEN FÜR DEN TRANSAKTIONSBERICHT (TRANSAKTIONSBERICHT)

Ein Transaktionsbericht wird automatisch gedruckt, um Sie auf eine fehlgeschlagene Übertragung aufmerksam zu machen oder wenn eine Rundsendung erfolgt.

Der Transaktionsbericht enthält eine Beschreibung der Übertragung (Datum, Startzeit, Name des Ziels, benötigte Zeit, Seitenzahl, Ergebnis usw.).

► [IN DER ERGEBNISSPALTE ANGEZEIGTE INFORMATIONEN \(Seite 4-127\)](#)



- Transaktionsberichte werden entsprechend der im "Einstellungen" definierten Bedingungen gedruckt. Sie können für eine Übertragung jedoch vorübergehend unterschiedliche Bedingungen auswählen.
- Bei einer Rundsendung werden Änderungen der Druckbedingungen für den Transaktionsbericht auf alle Zieladressen angewendet.

**So können Sie die Druckbedingungen für den Transaktionsbericht einstellen:**

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax Einstellungen] → [Standard- einstellungen] → [Transaktionsbericht Druck- einstellung].

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.


- Eingeben einer Zielnummer über die Zifferntasten ► [Seite 4-13](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem Adressbuch ► [Seite 4-14](#)
- Verwenden einer Suchnummer zur Angabe einer Zieladresse ► [Seite 4-17](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem globalen Adressbuch ► [Seite 4-18](#)
- Verwenden eines Übertragungsprotokolls zum erneuten Senden ► [Seite 4-20](#)



3

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Transaktions-Report].

4



Berühren Sie die Taste für die Druckeinstellungen.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und [Zurück].



So verwerfen Sie die Einstellungen für den Transaktionsbericht:

Berühren Sie die Taste [Nicht drucken].



- Es gibt folgende Bedingungen für Transaktionsberichte:
 - "Stets drucken": Es wird immer ein Transaktionsbericht gedruckt, egal ob die Übertragung erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist.
 - "Bei Fehler drucken": Es wird ein Transaktionsbericht gedruckt, wenn die Übertragung fehlschlägt.
 - "Nicht drucken": Es wird kein Transaktionsbericht gedruckt.
- Berühren Sie das Kontrollkästchen [Originalabbildung drucken], um es auf zu setzen, damit die erste Seite des übertragenen Originals in den Transaktionsbericht aufgenommen wird.
- Auch wenn das Kontrollkästchen [Originalabbildung drucken] den Wert hat, kann das Original bei Verwendung der Funktionen Wählen mit Lautsprecher, direkte Übertragung, Abrufempfang oder F-Code-Übertragung nicht gedruckt werden.

5

Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.

- Wenn Sie die Originalpapiere in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt.
- Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
- Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt.
- Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie das nächste Original ein und berühren die [Start]-Taste. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann das Feld [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass die Übertragung beendet ist.



Sie können die Taste [Vorschau] berühren, um vor der Faxübertragung eine Vorschau des Bildes zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 4-29\)](#)". Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.

Originalbild im Übertragungsbericht

Wenn [Originalabbildung drucken] aktiviert ist, wird die erste Seite des übertragenen Originals auf der gleichen Seite wie der Übertragungsbericht gedruckt. Das Originalbild wird verkleinert, damit es auf ein Blatt passt. Wenn die vertikale Scanlänge (X-Richtung) des Originals länger als 432 mm ist, wird der Teil, der 432 mm übersteigt, eventuell abgeschnitten.




ABRUFSSPEICHER-FUNKTIONEN

SENDEN EINES FAXES WÄHREND EIN ANDERES GERÄT IHR GERÄT ABRUFT (ABRUFSSPEICHER)

Das Senden eines Dokuments, das in den Speicher gescannt wurde, während ein anderes Gerät Ihr Gerät abgerufen hat, wird als "Abrufspeicher" bezeichnet. Vor dem Abruf muss das Dokument, das an das andere Gerät gefaxt wird, in das Postfach für den Abrufspeicher gescannt werden.

► [SCANNEN EINES DOKUMENTS IN DEN ABRUFSSPEICHER \(Seite 4-106\)](#)

Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn das andere Gerät Super G3- oder G3-kompatibel ist und über eine Abruffunktion verfügt.



BESCHRÄNKEN DES ABRUFZUGRIFFS (ABRUFSSICHERHEIT)

Im Folgenden wird die Einstellung "Abrufssicherheit einstellen" erläutert, mit der sich die Gegenstellen einschränken lassen, die den Abrufspeicher verwenden dürfen.

Wenn ein Gerät einen Faxabruf anfordert, können Sie festlegen, dass das Gerät nur dann Zugriff auf den Abrufspeicher erhält, wenn seine programmierte Absenderfaxnummer einer auf Ihrem Gerät als Abrufzugangscode gespeicherten Faxnummer entspricht. Diese Funktion wird "Abrufssicherheit einstellen" genannt.

Um diese Funktion zu verwenden, speichern Sie zunächst die Abrufzugangscodes (die Absenderfaxnummern der anderen Geräte) in den Systemeinstellungen und aktivieren Sie dann die Abrufssicherheit.



Die Abrufssicherheit kann für bis zu 10 Gegenstellen aktiviert werden.



So können Sie die Abrufssicherheit einstellen:

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax Einstellungen] → [Abruf-Einstellung] → [Sicherheit für Faxabfrage einstellen.], [Neue hinzufügen], [Liste der Zugangscodenummern-Tasten]. Beachten Sie, dass diese Einstellungen nicht für den F-Code-Abrufspeicher gelten.



SCANNEN EINES DOKUMENTS IN DEN ABRUFSPEICHER

Führen Sie diese Schritte aus, um ein Dokument in das Postfach für die Abrufübertragung zu scannen (Öffentliches Fach).



Wenn sich ein anderes Dokument im Postfach (Öffentliches Fach) befindet, wird das neu gescannte Dokument zu dem älteren Dokument hinzugefügt. In diesem Fall wird die für das neu gescannte Dokument eingestellte Zahl die Abrufanzahl sein.



Deaktiviert alle Arten von Registrierungen im Postfach.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen ein/aus] → [Einst. z. Deakt.d. Übertragung] → [Speicherregistrierung deaktivieren].

Konfigurieren Sie die Einstellung für jede der folgenden Optionen:

Abrufspeicher, Vertraulich, Relais-Rundsendung (Direkteingabe), Relais-Rundsendung (Adressbuch)

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

► [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)

► [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2


Wählen Sie Einstellungen für das zu scannende Original sowie sonstige Funktionen.



Sie können keine Einstellungen für Programm, Timer, Transaktionsbericht, Abruf, und Dokumentenablage vornehmen.

3

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Postfach].

4

Berühren Sie die Taste [Abrufspeicher].

5

Berühren Sie in der Ordnerliste die Taste [Öffent. Fach].



6

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Anzahl ändern].



7

Berühren Sie die Taste [Einmal] oder [Unbegrenzt], um die Anzahl festzulegen.

Wenn Sie die Übertragung eines Originals wiederholen möchten, berühren Sie die Taste [Unbegrenzt]. Berühren Sie nach der Einstellung die Taste  und .

8

Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.

- Eine Vorschau des Bildes erscheint im Touch-Panel, wenn das Original gescannt wird.
- Wenn Sie die Originalpapiere in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt.
- Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt. Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie das nächste Original ein und berühren die [Start]-Taste. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann die Taste [Einlesen Ende].

PRÜFEN DES DOKUMENTS IM ÖFFENTLICHEN FACH

Sie können das zum Speicherabruf im öffentlichen Fach des Geräts gespeicherte Dokument prüfen.

1

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Postfach].

2

Berühren Sie die Taste [Abrufspeicher].

3

Berühren Sie in der Ordnerliste die Taste [Öffent. Fach].

Wird ein Dokument nicht im öffentlichen Fach gespeichert, wird die Taste [Öffent. Fach] schraffiert dargestellt.

4

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Bild prüfen], um das Dokument zu überprüfen.

Um das Dokument zu drucken, berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Drucken].



LÖSCHEN EINES DOKUMENTS AUS DEM ÖFFENTLICHEN FACH

Löschen Sie ein Dokument aus dem öffentlichen Fach, wenn es nicht mehr benötigt wird.

1

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Postfach].

2

Berühren Sie die Taste [Abrufspeicher].

3

Berühren Sie in der Ordnerliste die Taste [Öffent. Fach].

4

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Box leeren].



Wenn Sie im Aktionsfeld die Taste [Bild prüfen] berühren, kann das Bild vor der Löschung auf dem Sensorbildschirm geprüft werden.

5

Berühren Sie die Taste [Ja].

- Das Dokument wird gelöscht und die Anzeige wechselt zurück zum Bildschirm von Schritt 2.
- Wenn Sie im Aktionsfeld die Taste [Bild prüfen] berühren, kann das Bild vor der Löschung auf dem Sensorbildschirm geprüft werden.



So können Sie den Löschvorgang für das Dokument abbrechen:
Berühren Sie die Taste [Nein].



DURCHFÜHREN DER F-CODE-KOMMUNIKATION

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie im Ausgangsbildschirm des normalen Modus ein Ziel eingegeben wird.


► [AUSWÄHLEN DES FAXMODUS \(Seite 4-8\)](#)

F-CODE-KOMMUNIKATION

F-CODE-KOMMUNIKATION

Diese Funktion ermöglicht dem Gerät die Kommunikation mit anderen Geräten mit F-Code-Unterstützung. Sie ermöglicht den Austausch vertraulicher Dokumente (vertrauliche Kommunikation), Abruf und Verteilung (Abrufspeicher) von Informationen und Verteilung von Informationen an mehrere Ziele (Relais-Rundsendung) mit anderen Geräten, die die F-Code-Kommunikation unterstützen. Bei jeder Kommunikation wird ein F-Code* angegeben, wodurch eine höhere Sicherheit gewährleistet wird.

* F-Code ist eine Kommunikation auf Grundlage des G3-Standards der ITU-T.



ITU-T ist eine UNO-Organisation, die Kommunikationsstandards entwickelt. Sie ist eine Abteilung der ITU (International Telecommunication Union), die globale Telekommunikationsnetzwerke und -dienste koordiniert.



Funktionsweise von F-Codes

Ein mit einem F-Code übertragenes Fax wird in dem Postfach für F-Code-Kommunikation des Empfängergeräts empfangen, das durch den F-Code (Unteradresse und Passwort) angegeben wird. Wenn der vom übertragenden Gerät gesendete F-Code nicht mit dem F-Code im Empfängergerät übereinstimmt, erfolgt kein Empfang.

Bei Produkten anderer Hersteller werden eventuell andere Begriffe als "Unteradresse" und "Zugangscode" verwendet. Wenn Sie sich an den Administrator eines anderen Geräts mit Fragen zu Unteradresse und Passwort wenden müssen, verwenden Sie die in der unten stehenden Tabelle verwendeten Begriffe, die von der ITU-T verwendet werden.

Das Gerät	ITU-T		
	F-Code-Abrufpostfach	Vertrauliches F-Code-Postfach	F-Code-Relais-Rundsendefunktion
Unteradresse	SEP	SUB	SUB
Zugangscode	PWD	SID	SID




Ein F-Code setzt sich aus Unteradresse und Passwort zusammen und darf nicht länger als 20 Zeichen sein.

ERSTELLEN VON POSTFÄCHERN IM GERÄT FÜR DIE F-CODE-KOMMUNIKATION

Bevor die F-Code-Kommunikationsfunktion verwendet werden kann, müssen im "Einstellungen" spezielle Postfächer erstellt werden.

Weisen Sie jedem Postfach einen Postfachnamen und einen F-Code (Unteradresse und Passwort) zu, und speichern Sie diese.

Nachdem Sie ein Postfach erstellt haben, teilen Sie der F-Code-Gegenstelle Unteradresse und Passwort des Postfachs mit.



So erstellen Sie F-Code-Postfächer:

Erstellen Sie sie im "Einstellungen" - [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax Einstellungen] → [F-Code Postfach].

Zur Verwendung der folgenden F-Code-Kommunikationsfunktionen müssen im Gerät F-Code-Postfächer erstellt werden.

- Vertraulicher F-Code-Empfang
- F-Code-Abrufspeicher
- F-Code-Relais-Rundsendung

Zur Verwendung der folgenden F-Code-Kommunikationsfunktionen müssen im Gerät der Gegenstelle F-Code-Postfächer erstellt werden.

- VERTRAULICHE F-CODE-ÜBERTRAGUNG
- Vertraulicher F-Code-Abrufempfang
- F-Code-Relais-Anforderungsübertragung



F-CODE-ANRUF

Beim Durchführen eines F-Code-Vorgangs wird der F-Code (Unteradresse und Passwort) an die gewählte Faxnummer angehängt. Überprüfen Sie den im Postfach des anderen Geräts festgelegten F-Code (Unteradresse und Passwort), bevor Sie eine F-Code-Übertragung durchführen. Es ist hilfreich, den F-Code zusammen mit der Faxnummer in einer Kurzwahl- oder Gruppentaste zu speichern.

Zur Verwendung der folgenden F-Code-Kommunikationsfunktionen muss Ihr Gerät das Gerät der Gegenstelle anrufen.

- VERTRAULICHE F-CODE-ÜBERTRAGUNG
- Vertraulicher F-Code-Abrufempfang
- F-Code-Relais-Anforderungsübertragung

Zur Verwendung der folgenden F-Code-Kommunikationsfunktionen muss das Gerät der Gegenstelle Ihr Gerät anrufen.

- Vertraulicher F-Code-Empfang
- F-Code-Abrufspeicher
- F-Code-Relais-Rundsendung



Wenn für das Zielgerät kein Passwort im F-Code konfiguriert wurde, geben Sie beim Wählen des Geräts kein Passwort ein.



Die Kommunikation mit F-Codes (Unteradresse und Passwort) ist nicht verfügbar bei Verwendung eines Lautsprechers oder bei manuellem Senden.



So speichern und bearbeiten Sie Kurzwahl- und Gruppentasten:

Wählen Sie im "Einstellungen" [Adressbuch].

VERTRAULICHE F-CODE-ÜBERTRAGUNG

Durch das Senden eines Faxes an ein F-Code-Postfach (vertraulich) auf dem Empfängergerät (Ihr Gerät oder das der Gegenstelle), kann der Absender die Übertragung direkt an den Benutzer des Postfachs senden.

Dies ist hilfreich für das Senden vertraulicher Dokumente, die nur der Empfänger erhalten soll, oder wenn das Empfängergerät von mehreren Abteilungen verwendet wird.

Zum Drucken eines vertraulichen F-Code-Faxes muss der PIN-Code eingegeben werden.

► [PRÜFEN EINES EMPFANGENEN FAXES AUS DEM VERTRAULICHEN F-CODE-EMPfang \(Seite 4-113\)](#)



Der F-Code (Unteradresse und Passwort) des zu verwendenden Postfachs sollte vor dem Senden des Faxes vom Absender und vom Empfänger geprüft werden.



So erstellen Sie F-Code-Postfächer:

Erstellen Sie sie im "Einstellungen (Administrator)" - [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax Einstellungen] → [F-Code Postfach].



VERTRAULICHE ÜBERTRAGUNG MIT F-CODES

Senden Sie ein Fax an eine Zielfaxnummer, nachdem Sie den F-Code (Unteradresse und Passwort) hinzugefügt haben.



Falls erforderlich, können Sie die vertrauliche F-Code-Übertragung in Kombination mit einer Rundsendung oder einer Timerübertragung verwenden. Es ist hilfreich, diese Funktion in einem Programm zu speichern.



Vertrauliche Übertragungen mit F-Codes können nicht als Elemente unter "Favorit" gespeichert werden.

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Geben Sie die Zieladresse an.

- (1) Berühren Sie die Taste [Direkteingabe].
- (2) Geben Sie mit den Zifferntasten die Zielnummer ein.
- (3) Berühren Sie die Taste [Unteradresse].
Das Symbol "/" wird eingegeben.
- (4) Geben Sie die Unteradresse über die Zifferntasten ein.
- (5) Berühren Sie die Taste [Zugangscode].
Das Symbol "/" wird eingegeben.
- (6) Geben Sie den Zugangscode über die Zifferntasten ein.



- Falls Unteradresse und Zugangscode bereits gespeichert wurden, kann die Eingabe auch über die Kurzwahltaste erfolgen.
- Wenn kein Zugangscode für das Postfach des Zielgeräts verwendet wird, können Sie die Schritte (4) und (5) überspringen.

3

Berühren Sie die Taste [Start].

Der Scanvorgang für das Original wird gestartet.

- Wenn Sie die Originalpapiere in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
- Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt. Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie das nächste Original ein und berühren die [Start]-Taste. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann das Feld [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass die Übertragung beendet ist.



Sie können die Taste [Vorschau] berühren, um vor der Faxübertragung eine Vorschau des Bildes zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 4-29\)](#)". Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.



PRÜFEN EINES EMPFANGENEN FAXES AUS DEM VERTRAULICHEN F-CODE-EMPfang

Ein von Ihrem Gerät empfangenes vertrauliches F-Code-Fax wird in dem vom F-Code angegebenen Postfach gespeichert. Geben Sie zum Prüfen der empfangenen Faxes das PIN-Code ein.



- Vertrauliche Faxes erhalten in der Druckwarteschlange automatisch Vorrang.
- Nach dem Drucken wird das Fax automatisch aus dem Postfach gelöscht.



So drucken Sie nach dem Empfang vertraulicher F-Code-Faxes automatisch einen Transaktionsbericht:

Wählen Sie im "Einstellungen" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax Einstellungen] → [Standardeinstellungen] → [Transaktionsbericht Druck-einstellung] → [Vertraulicher Empfang].



Wenn Sie den PIN-Code vergessen:

Es gibt keine Möglichkeit, ein zuvor angegebenes, vergessenes PIN-Code über das Gerät zu ermitteln. Achten Sie darauf, den PIN-Code nicht zu vergessen. Wenn Sie den PIN-Code vergessen oder überprüfen müssen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den nächstgelegenen Servicevertreter.

1

Das Gerät klingelt und das Fax wird empfangen.

Nach Abschluss des Empfangs ertönt ein Signal.

2


Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Postfach].

3

Von der Registerkarte [Vertraulich].

4

Berühren Sie die Taste des Postfachs mit dem vertraulichen Fax.

"" wird in Postfächern mit eingegangenen Faxen angezeigt. Die Tasten von Postfächern ohne eingegangene Faxes werden abgeblendet und können nicht berührt werden.

5




Geben Sie den PIN-Code über die Zifferntasten ein.



Achten Sie darauf, den richtigen PIN-Code einzugeben. Unterläuft Ihnen dabei ein Fehler, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und Sie gelangen wieder in den Eingabebildschirm zurück. Sie können die Taste [Abbrechen] berühren, um zu Schritt 4 zurückzukehren.



6




Berühren Sie die Taste für die empfangenen Daten, die Sie prüfen möchten, und dann im Aktionsfeld die Taste [Bild prüfen].

Die empfangenen Bilddaten werden angezeigt. Um das Dokument zu drucken, berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Drucken].

ABRUFEMPfang MIT F-CODES

Mit dieser Funktion kann Ihr Gerät das andere Gerät anrufen und den Empfang eines Faxes einleiten, das in einem F-Code-Postfach (Abrufspeicher) auf dem anderen Gerät gespeichert ist. Während des Abrufens muss Ihr Gerät den im anderen Gerät konfigurierten F-Code (Unteradresse und Passwort) korrekt angeben. Andernfalls findet kein Abrufempfang statt.

Übertragungsanforderung (Abruf) mittels F-Code



- Überprüfen Sie den F-Code (Unteradresse und Passwort) des Postfachs auf dem anderen Gerät, bevor Sie einen F-Code-Abrufempfang durchführen.
- Das Empfängergerät trägt die Telefonkosten der Übertragung.
- Falls erforderlich, verwenden Sie den F-Code-Abrufempfang in Kombination mit einer Rundsendung oder einer Timerübertragung. Es kann nur ein Abrufempfang mit einer Timereinstellung gleichzeitig gespeichert werden.
 - [FESTLEGEN DES ÜBERTRAGUNGSZEITPUNKTS \(Seite 4-101\)](#)



- Das Abrufen mehrerer Geräte (mehnteiliger Abruf) ist nicht möglich.
- Stellen Sie sicher, dass kein Original im Gerät eingelegt ist, wenn Sie die F-Code-Abrufempfangsfunktion verwenden.
- Vorgänge zum Abrufempfang mit F-Codes können nicht als Elemente unter "Favorit" gespeichert werden.



1

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Abruf].

Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.
Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].



So brechen Sie die Abrufeinstellung ab:

Berühren Sie die Taste [Abruf], um das Häkchen zu entfernen.

2

Geben Sie die Zieladresse an.

- (1) Geben Sie mit den Zifferntasten die Zielnummer ein.
- (2) Berühren Sie die Taste [Unteradresse].
Das Symbol "/" wird eingegeben.
- (3) Geben Sie die Unteradresse über die Zifferntasten ein.
- (4) Berühren Sie die Taste [Zugangscode].
Das Symbol "/" wird eingegeben.
- (5) Geben Sie den Zugangscode über die Zifferntasten ein.



- Falls Unteradresse und Zugangscode bereits gespeichert wurden, kann die Eingabe auch über die Kurzwahltaste erfolgen.
- Wenn kein Zugangscode für das Postfach des Zielgeräts verwendet wird, können Sie die Schritte (4) und (5) überspringen.

3

Berühren Sie die Taste [Start].

Ihr Gerät ruft das andere Gerät an und leitet den Faxempfang ein.




SCANNEN EINES DOKUMENTS IN EIN POSTFACH FÜR DIE F-CODE-ABRUFÜBERTRAGUNG

Wenn Ihr Gerät eine Übertragungsanforderung von einem anderen Gerät empfängt, sendet diese Funktion ein in einem F-Code-Postfach (Abrufspeicher) auf Ihrem Gerät gespeichertes Fax an dieses Gerät. Während des Abrufens muss das Gerät der Gegenstelle den in Ihrem Gerät konfigurierten F-Code (Unteradresse und Passwort) korrekt angeben.

Andernfalls findet keine Übertragung statt.

Ein Original, das über F-Code-Abrufkommunikation zum Gerät der Gegenstelle gesendet werden soll, muss zuvor in ein F-Code-Postfach (Abrufspeicher) auf Ihrem Gerät gescannt werden.



- Wenn schon andere Dokumente im Postfach gespeichert wurden, wird das Dokument zu den zuvor gespeicherten Dokumenten hinzugefügt.
- In der werksseitigen Standardeinstellung wird das zum anderen Gerät gesendete Dokument automatisch gelöscht.



So erstellen Sie F-Code-Postfächer:

Erstellen Sie sie im "Einstellungen (Administrator)" - [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax Einstellungen] → [F-Code Postfach].

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Wählen Sie Einstellungen für das zu scannende Original sowie sonstige Funktionen.




Sie können keine Einstellungen für Programm, Timer, Transaktionsbericht, Abruf, und Dokumentenablage vornehmen.



3

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Postfach].

4



Berühren Sie die Taste [Abrufspeicher].

5

Berühren Sie den Ordner für das F-Code-Abrufpostfach.

6

Berühren Sie im Aktionsfeld die Taste [Anzahl ändern] und legen Sie die Abrufhäufigkeit fest.

Wenn Sie das Original nach erfolgter Übertragung löschen möchten, berühren Sie die Taste [Einmal]. Wenn Sie die Übertragung eines Originals wiederholen möchten, berühren Sie die Taste [Unbegrenzt]. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Tasten **OK**, **X** und [Zurück].

7

Berühren Sie die Taste [Start].

Der Scanvorgang für das Original wird gestartet.

- Wenn Sie die Originalpapiere in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt.
- Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt.
- Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie das nächste Original ein und berühren die [Start]-Taste. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann das Feld [Einlesen Ende].



Sie können die Taste [Vorschau] berühren, um vor der Faxübertragung eine Vorschau des Bildes zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 4-29\)](#)". Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.



PRÜFEN DES DOKUMENTS IN EINEM POSTFACH FÜR DEN F-CODE-ABRUF

Das im Postfach für den F-Code-Abruf gespeicherte Dokument kann geprüft werden.



Dokumente in einem Postfach können nicht während der Übertragung des Dokuments gedruckt werden. In der werksseitigen Standardeinstellung wird das zum anderen Gerät gesendete Dokument automatisch gelöscht.


1

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Postfach].

2

Berühren Sie die Taste [Abrufspeicher].

3



Berühren Sie den Ordner für das F-Code-Abrufpostfach.

4

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Bild prüfen].

Wenn Sie das Dokument drucken möchten, berühren Sie die Taste [Drucken].



LÖSCHEN EINES FÜR DIE F-CODE-ABRUFÜBERTRAGUNG GESPEICHERTEN DOKUMENTS

Löschen Sie das einem Postfach für den F-Code-Abruf gespeicherte Dokument, damit Sie ein neues Dokument speichern können.



Während der Kommunikation kann kein Original aus dem Speicher gelöscht werden.

1

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Postfach].

2

Berühren Sie die Taste [Abrufspeicher].

3

Berühren Sie den Ordner für das F-Code-Abrufpostfach.

4

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Box leeren].

Wenn Sie im Aktionsfeld die Taste [Bild prüfen] berühren, kann das Bild vor der Löschung auf dem Sensorbildschirm geprüft werden.

5

Berühren Sie die Taste [Ja].

Das Dokument wird gelöscht und Sie kehren zu Schritt 2 zurück.



So können Sie den Löschvorgang für das Dokument abbrechen:

Berühren Sie die Taste [Nein].




RELAIS-ANFORDERUNGSÜBERTRAGUNG MIT F-CODES

Diese Funktion dient zum Senden eines Faxes an ein F-Code-Postfach für Relais-Rundsendungen auf einem anderen Gerät, das das Fax an mehrere Empfängergeräte weiterleiten soll.

Wenn die Empfängergeräte sehr weit von Ihrem Gerät entfernt sind, können Sie durch das Senden des Faxes an ein Relais-Gerät in der Nähe der Empfängergeräte möglicherweise die Telefonkosten reduzieren. Eine Relais-Anforderungsübertragung kann zusammen mit der Timerübertragung verwendet werden, um die Kosten weiter zu senken.

► [FESTLEGEN DES ÜBERTRAGUNGSZEITPUNKTS \(Seite 4-101\)](#)

Das Fax wird in Folge an die Endempfangsgeräte übertragen, die im F-Code-Postfach für Relais-Rundsendungen registriert wurden.



- Der F-Code (Unteradresse und Passwort) und das Ziel im zu verwendenden Postfach für die F-Code-Relais-Rundsendung auf dem Empfängergerät sollte vor dem Senden des Faxes vom Empfänger geprüft werden.
- Programmieren Sie vor dem Verwenden dieser Funktion auf dem Relais-Gerät die Empfängergeräte im Postfach für die F-Code-Relais-Rundsendung.
- Die Empfängergeräte müssen hierfür keine F-Code-Kommunikation unterstützen.
- Ihr Gerät (das Gerät, das die Relais-Rundsendung anfordert) trägt nur die Kosten für das Senden des Faxes an das andere Relais-Gerät. Das Relais-Gerät trägt die Kosten für das Senden des Faxes an die Empfängergeräte.
- Diese Funktion kann bei Bedarf in Verbindung mit einer Rundsendung oder einer Timerübertragung verwendet werden. Es ist hilfreich, diese Funktion in einem Programm zu speichern.



Wenn mit dieser Funktion weitergeleitete Faxe an der Zieladresse gedruckt werden, können Eingangsdatum und -uhrzeit nicht gedruckt werden. ("Empfangsdatum & -zeit drucken" ist deaktiviert.)



• **So erstellen Sie F-Code-Postfächer:**

Erstellen Sie sie im "Einstellungen (Administrator)" - [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax Einstellungen] → [F-Code Postfach].

• **Verhindern einer Rundsendung:**

Erstellen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" - [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Standardeinstellungen] → [Faxrundsenden deaktivieren].



1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Geben Sie die Zieladresse an.

- Eingeben einer Zielnummer über die Zifferntasten ▶ [Seite 4-13](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem Adressbuch ▶ [Seite 4-14](#)
- Verwenden einer Suchnummer zur Angabe einer Zieladresse ▶ [Seite 4-17](#)
- Abrufen einer Zieladresse aus einem globalen Adressbuch ▶ [Seite 4-18](#)
- Verwenden eines Übertragungsprotokolls zum erneuten Senden ▶ [Seite 4-20](#)



Sind Unteradresse und Passwort in einer Kurzwahltaste gespeichert, sind die Schritte 3 bis 6 nicht erforderlich. Gehen Sie zu Schritt 7.

3

Berühren Sie die Taste [Unteradresse].

Geben Sie "/" ein.

4

Geben Sie die Unteradresse über die Zifferntasten ein.

5

Berühren Sie die Taste [Zugangscode].

Geben Sie "/" ein.

6

Geben Sie den Zugangscode über die Zifferntasten ein.



Falls im Postfach des Zielgeräts kein Passwort festgelegt wurde, sind die Schritte 5 und 6 nicht erforderlich.

7

Berühren Sie die Taste [Start].

Der Scanvorgang wird gestartet.

- Wenn Sie die Originalpapiere in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
- Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt. Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie das nächste Original ein und berühren die [Start]-Taste. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann das Feld [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind. Wenn das Relais-Gerät das Fax empfängt, überträgt es dieses automatisch an alle im Postfach programmierten Empfängergeräte.



Wenn Sie den automatischen Originaleinzug zum Scannen eines Originals verwenden, können Sie die Taste [Vorschau] berühren, um eine Vorschau des Bildes anzuzeigen, bevor Sie ein Fax versenden. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 4-29\)](#)".




RELAIS-RUNDESENDUNGEN MIT F-CODES

Wenn Ihr Gerät eine F-Code-Relais-Anforderungsübertragung empfängt, wird das Fax im F-Code-Postfach für Relais-Rundsendungen auf Ihrem Gerät empfangen und gespeichert.

Ihr Gerät leitet das Fax dann an alle im Postfach festgelegten Empfängergeräte weiter. Die Übertragung an die Empfängergeräte erfolgt automatisch.

Das Fax wird in Folge an die Endempfangsgeräte übertragen, die im F-Code-Postfach für Relais-Rundsendungen registriert wurden.



- Informieren Sie die Empfänger, mit denen Sie über F-Code-Relais-Anforderungsübertragungen kommunizieren wollen, vor dem Durchführen dieses Vorgangs über die Unteradresse und das Passwort des Postfachs für Relais-Rundsendungen auf Ihrem Gerät.
- Programmieren Sie die Empfängergeräte im F-Code-Postfach für Relais-Rundsendungen, wenn das Fach auf Ihrem Gerät erstellt wird.
 - ▶ [ERSTELLEN VON POSTFÄCHERN IM GERÄT FÜR DIE F-CODE-KOMMUNIKATION \(Seite 4-110\)](#)
- Die Empfängergeräte müssen hierfür keine F-Code-Kommunikation unterstützen.
- Das Gerät, das die Relais-Rundsendung anfordert, trägt nur die Kosten für das Senden des Faxes an Ihr Gerät (das Relais-Gerät). Ihr Gerät trägt die Kosten für das Senden des Faxes an die Empfängergeräte.
- Wenn sowohl direkte SMTP als auch andere Sendemethoden zu folgenden Zielen hinzugefügt werden, findet keine Übertragung statt.



Wenn mit dieser Funktion weitergeleitete Faxe an der Zieladresse gedruckt werden, können Eingangsdatum und -uhrzeit nicht gedruckt werden. ("Empfangsdatum & -zeit drucken" ist deaktiviert.)



F-Code Postfach

Erstellen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" - [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax Einstellungen] → [F-Code Postfach].

Speichern eines Postfaches

Wenn Sie die Taste [Neu hnzuf.] berühren, wird der Registrierungs Bildschirm angezeigt. Es können bis zu 100 F-Code-Postfächer für alle Funktionen gespeichert werden (Abrufspeicher, vertraulich und Relais-Rundsendung).

Postfach bearbeiten und löschen

Wenn Sie ein Postfach aus der Liste auswählen, erscheint der Bildschirm zum Bearbeiten für das Postfach. Informationen zu den Einstellungen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Berühren Sie die Taste [Löschen], um das Postfach zu löschen.

Einstellungen

Option	Einstellungen
Für alle Typen gültige Optionen	
Kästchenart	<p>Wählen Sie die Postfachart aus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abrufspeicher: Speichert ein Postfach für den F-Code-Abrufspeicher. Die im Postfach programmierte Unteradresse und das Passwort sind für das andere Gerät wichtig, das von Ihrem Gerät mit F-Code-Kommunikation abruf (Anforderungsübertragung). • Vertraulich: Speichert ein Postfach für die vertrauliche F-Code-Kommunikation. Speichern Sie darüber hinaus einen "Druck-PIN" in der Speicherbox, um vertrauliche Faxmitteilungen zu drucken. Die im Postfach programmierte Unteradresse und das Passwort sind für das andere Gerät wichtig, das über eine vertrauliche F-Code-Übertragung ein Fax an Ihr Gerät sendet. • Relais-Rundsendung: Speichert ein Postfach für die Übertragung per F-Code Relais-Rundsendung. Es können bis zu 30 Zieladressen zum Speichern oder Weiterleiten der empfangenen Daten gespeichert werden. Die im Postfach programmierte Unteradresse und das Passwort sind für das andere Gerät wichtig, das über eine F-Code-Relais-Anforderungsübertragung ein Fax an Ihr Gerät sendet.
Postfachname	Geben Sie einen Namen (bis zu 18 Zeichen) für das Postfach ein.
Unteradresse / Zugangscode	Geben Sie eine Unteradresse und ein Passwort ein. Für jede Unteradresse und jedes Passwort können jeweils bis zu 20 Zeichen eingegeben werden. Trennen Sie Unteradresse und Zugangscode durch einen Schrägstrich ("/") voneinander.
Optionen, die beim Speichern eines vertraulichen Postfachs angezeigt werden	
Druck-PIN	Legen Sie einen "Druck-PIN" für den vertraulichen Empfang fest. Geben Sie dazu eine vierstellige Nummer ein.
Optionen, die beim Speichern eines Postfachs für Relais-Rundsendungen angezeigt werden	
Sendeziel	<p>Wählen Sie die Endempfänger der Relais-Rundsendung aus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie die Empfänger aus dem Adressbuch aus. • Wählen Sie eine Weiterleitungsadresse aus den Adressen aus: Wählen Sie eine Adresse im Adressbuch aus. • Zieleingabe: Eine nicht im Adressbuch gespeicherte Adresse kann direkt eingegeben werden. Geben Sie die Adresse in derselben Weise ein, wie Sie eine Adresse für einen Modus speichern.



- Beim Programmieren eines neuen Postfachs kann keine Unteradresse verwendet werden, die bereits für ein anderes Postfach programmiert wurde. Sie können aber dasselbe Passwort für mehrere Postfächer verwenden.
- [*] und [#] können in Unteradressen nicht verwendet werden.
- Es muss kein Passwort gesetzt werden.
- Vergessen Sie die Druck-PIN nicht. Wenn Sie die Druck-PIN vergessen oder überprüfen müssen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den nächstgelegenen Servicevertreter.




VERWENDEN EINES EXTERNEN TELEFONS

ANSCHLIESSEN EINES EXTERNEN TELEFONS

ANSCHLIESSEN EINES DURCHWAHLTELEFONS

Sie können ein vorhandenes Telefon an das Gerät anschließen.

Sie können das Telefon für Telefonanrufe und zum Starten des Faxempfangs auf dem Gerät verwenden. Schließen Sie das Durchwahltelefon wie unten dargestellt an. Nachdem Sie ein Durchwahltelefon angeschlossen haben, konfigurieren Sie im Einstellungsmodus (Administrator) die Option "Externe Telefon- Verbindung einstellen".



Aktivieren Sie die Funktion "Tel/Fax-Auto-Wechsel". Dies ist nützlich, wenn die Telefon- oder Faxfunktion automatisch ausgewählt wird, abhängig vom jeweiligen Anruf.



- Über Ihr Telefon kann kein Fax gesendet werden.
- Sie können ein Telefon über einen modularen Kabelstecker am Gerät anschließen. Verwenden Sie für den Telefonanschluss ein Zweileiterkabel. Bei Verwendung eines anderen Kabels kann das Telefon möglicherweise nicht normal betrieben werden.
- Wenn der Stecker des Telefonkabels nicht in die Buchse am Durchwahltelefon passt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den nächstgelegenen autorisierten Servicevertreter.



EMPFANGEN EINES FAXES NACH DER ANNAHME DES ANRUFES MIT DEM DURCHWAHLTELEFON (FERNEMPFANG)

Führen Sie die unten stehenden Schritte durch, wenn Sie den Faxempfang starten möchten, nachdem Sie einen Anruf angenommen haben und über das Durchwahltelefon sprechen.

Wählen Sie die Tasten [5], [*] und [*] des externen Telefons.

Wenn Sie eine Telefonleitung mit Impulswählverfahren verwenden, stellen Sie das Durchwahltelefon auf Tonwahl ein.



Ist ein Durchwahltelefon noch immer abgehoben, wenn die Faxübertragung beendet wird, ertönt ein Alarmsignal und eine Meldung erscheint am Touch-Panel. Die Meldung erlischt und das Alarmsignal hört erst auf, wenn das Durchwahltelefon aufgelegt wird.




• **So empfangen Sie ein Fax, nachdem Sie einen Anruf mit dem Durchwahltelefon angenommen haben:**

Stellen Sie "Einstellungen (Administrator)" - [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax-Datenempfang/Weiterleiten [Manuell]] → [Fax-Einstellungen] → [Empfangseinstellungen] auf [Manueller Empfang].

• **So ändern Sie die Nummer für den Faxempfang:**


So konfigurieren Sie den Bericht zu Bildsende-Aktivitäten: Wählen Sie im "Einstellungen" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax Einstellungen] → [Standard-einstellungen] → [Remote-Empfangsnummer einstellen]. Wählen Sie einen Wert zwischen 00 und 99.

1



Wenn das Gerät klingelt, nehmen Sie den Handapparat ab, um das Gespräch zu beginnen.


2



Starten Sie den Faxempfang am Gerät.

Drücken Sie am Durchwahltelefon 5 * * .

3



Legen Sie den Handapparat auf.

Das Gerät gibt ein Signal aus, nachdem der Empfang beendet wurde.

FÜHREN UND ANNEHMEN VON TELEFONANRUFEN

Sie können Anrufe wie mit einem normalen Durchwahltelefon annehmen und führen. Anrufen ist auch durch Wählen am Gerät möglich.



ÜBERPRÜFEN DES KOMMUNIKATIONSSTATUS

FAXAUFTRÄGE

Wenn Sie die Taste für die Auftragsstatusanzeige berühren, erscheint eine Auftragsliste. Um den Status eines Faxauftrags zu bestätigen, berühren Sie die Modusanzeige und wählen Sie das Fax aus.

Wenn Sie Aufträge anhalten, löschen oder eine priorisierte Verarbeitung einstellen möchten, lesen Sie weitere Informationen auf den folgenden Seiten:

- ▶ [STOPPEN/LÖSCHEN EINES IN BEARBEITUNG BEFINDLICHEN ODER RESERVIERTEN AUFTRAGS \(Seite 1-137\)](#)
- ▶ [PRIORISIERTE VERARBEITUNG EINES RESERVIERTEN AUFTRAGS \(Seite 1-138\)](#)
- ▶ [ÜBERPRÜFEN EINES RESERVIERTEN ODER EINES IN BEARBEITUNG BEFINDLICHEN AUFTRAGS \(Seite 1-140\)](#)
- ▶ [PRÜFEN ABGESCHLOSSENER AUFTRÄGE \(Seite 1-141\)](#)

Die Modusanzeige



Faxaufträge sind Empfangsvorgänge, Timerübertragungen, Datenweiterleitungen sowie normale Übertragungen. Weitere Informationen zu Aufträgen im Faxmodus finden Sie unter "[ABGESCHLOSSENE FAXÜBERTRAGUNGS-/EMPFANGSAUFTRÄGE \(Seite 4-126\)](#)".

ABGESCHLOSSENE FAXÜBERTRAGUNGS-/EMPFANGSAUFTRÄGE

Wenn ein normaler Übertragungsauftrag abgeschlossen ist, wird er in die Auftragsliste verschoben. In der Statusspalte wird "Senden OK" angezeigt. Im Unterschied dazu werden empfangene Faxe, Timerübertragungs-Faxe, Wiederholungen, Faxweiterleitungen und andere Faxaufträge im Auftragsstatusbildschirm wie folgt angezeigt:

Faxempfangsaufträge

Während eines laufenden Faxempfangs zeigt die Statusspalte in der Auftragswarteschlange "Empfangen" an. Wenn der Empfang abgeschlossen ist, wird der Auftrag in die Liste für abgeschlossene Aufträge verschoben und "In Speicher" wird angezeigt. Nach dem Drucken des Fax ändert sich der Status zu "Empfangen".

Timerübertragungsaufträge

Ein Timerübertragungsauftrag wird bis zum Eintreten der festgelegten Zeit unten in der Auftragswarteschlangenliste angezeigt.

Die Übertragung beginnt zum spezifizierten Zeitpunkt. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, wird der Auftrag in die Liste für abgeschlossene Aufträge verschoben und "Senden OK" wird angezeigt.



Wiederholungsaufträge

Wiederholungsaufträge werden unten in der Auftragswarteschlangenliste angezeigt.

Die Übertragung des Wiederholungsauftrags beginnt gemäß der Einstellung der Option [Neuersuch bei besetzter Leitung] im "Einstellungen". Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, wird der Wiederholungsauftrag in die Liste für abgeschlossene Aufträge verschoben und "Senden OK" wird angezeigt.

Empfangsaufträge, wenn "Eingangs-Routing einstellen" aktiviert ist

Wenn "Eingangs-Routing einstellen" aktiviert ist, werden Empfangsaufträge je nach Druckeinstellung wie nachfolgend beschreiben behandelt.

- ▶ [WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN AN VOREINGESTELLTE ZIELE \(EINGANGS-ROUTING EINSTELLEN\)](#)
(Seite 4-65)

Empfangene Daten werden nicht gedruckt

Während des Datenempfangs wird in der Auftragswarteschlangenliste "Empfangen" angezeigt. Nach dem Abschluss des Empfangsvorgangs ändert sich der Status zu "Warten".

Das empfangene Fax wird gedruckt

Nach dem Abschluss des Empfangs ändert sich die Statusspalte in der Liste für abgeschlossene Aufträge zu "In Speicher". Nach dem Drucken des Fax ändert sich der Status zu "Empfangen". Dann wird ein Auftrag hinzugefügt, für den in der Auftragswarteschlangenliste der Status "Warten" angezeigt wird. Wenn die Weiterleitung des empfangenen Fax abgeschlossen ist, ändert sich der Status zu "Weiterl. OK".

PRÜFEN VON BILDSENDE-AKTIVITÄTEN

DRUCKEN VON BERICHTEN ZU BILDSENDE-AKTIVITÄTEN

Sie können das Gerät anweisen, ein Protokoll der vor kurzem erfolgten Aktivitäten zum Senden von Dokumenten zu drucken (Datum, Name der anderen Teilnehmers, benötigte Zeit, Ergebnis usw.). Der Aktivitätsbericht zum Senden von Dokumenten enthält nützliche Informationen wie zum Beispiel die aufgetretenen Fehlerarten.

Der Bericht enthält Details zu den letzten 200 übertragenen Transaktionen.

Sie können das Gerät so einstellen, dass jedes Mal, wenn die Zahl der Transaktionen 201 erreicht, oder zu einem festgelegten Zeitpunkt (nur einmal pro Tag) der Bericht Zu Bildsende-Aktivitäten gedruckt wird.



Der Inhalt des Aktivitätsberichts zum Senden von Dokumenten wird nach dem Drucken des Berichts gelöscht.



Dieser Bericht kann deshalb nicht wiederholt gedruckt werden.

So konfigurieren Sie den Bericht zu Bildsende-Aktivitäten: Wählen Sie im "Einstellungen" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax Einstellungen] → [Standard- einstellungen] → [Aktivitätsbericht Druck- einstellung].

IN DER ERGEBNISSPALTE ANGEZEIGTE INFORMATIONEN

Angaben zu Fehlerarten und andere Informationen werden in der Ergebnisspalte von Transaktions- und Aktivitätsberichten gedruckt. Prüfen Sie nach dem Drucken eines Transaktions- oder Aktivitätsberichts die Transaktionsergebnisse in der Ergebnisspalte und ergreifen Sie die gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen.




Beispiele von in der Ergebnisspalte gedruckten Meldungen

Seite drucken	Beschreibung
Ja	Die Transaktion wurde normal abgeschlossen.
G3	Die Kommunikation erfolgte im G3-Modus.
ECM	Die Kommunikation erfolgte im G3 ECM-Modus.
SG3	Die Kommunikation erfolgte im Super G3-Modus.
Weiterleiten	Die empfangenen Daten wurden weitergeleitet.
Keine Antwort	Keine Antwort vom Empfänger.
Besetzt	Keine Übertragung möglich, da die Leitung des anderen Teilnehmers besetzt war.
Nein	Die Übertragung wurde abgebrochen.
SPEICHER VOLL	Der Speicher wurde während einer direkten Online-Übertragung voll.
VOLL	Während des Empfangs ist der Speicher voll geworden.
ZU LANG	Das übertragene Fax war mehr als 1,5 m (59") lang und konnte daher nicht empfangen werden.
ORIGINALFEHLER	Die direkte oder manuelle Übertragung war aufgrund eines Papierstaus nicht erfolgreich.
ZUGANGSNR. NG	Die Verbindung wurde getrennt, da das Abrufpasswort falsch war.
KEIN RX-ABRUF	Das Gerät, an dem der Abruf erfolgt ist, verfügt über keine Abruffunktion.
FEHLER RX-ABRUF	Das andere Gerät hat den Abruf abgelehnt, oder Ihr Gerät hat die Verbindung beim Abruf getrennt, da keine Daten im Speicher waren.
FEHLER F-CODE RX-ABRUF	Das andere Gerät hat den F-Code-Abruf abgelehnt oder Ihr Gerät hat die Verbindung beim Abruf getrennt, da keine Daten im F-Code-Postfach für den Speicherabruf waren.
RX-ABRUFNR. NG	Die Verbindung wurde getrennt, da die Unteradresse des F-Code-Abrufspeichers ungültig war.
F-ABR. ZG-NR. NG	Die Verbindung wurde getrennt, da das Passwort des F-Code-Abrufspeichers ungültig war.
FACHNR. NG	Ihr Gerät hat die Verbindung getrennt, da die angegebene Unteradresse für ein F-Code-Postfach nicht vorhanden ist.
F-ZG-NR. NG	Ihr Gerät hat die Verbindung getrennt, da das andere Gerät ein falsches Passwort für die F-Code-Kommunikation gesendet hat.
RX K. F-CODE-ABR	Es wurde ein F-Code-Abruf versucht, aber das andere Gerät verfügt über kein F-Code-Postfach für Abrufspeicher.
KEINE F-FUNK	Es wurde eine F-Code-Kommunikation versucht, aber das andere Gerät unterstützt die F-Code-Kommunikation nicht.
KEIN F-CODE	Die F-Code-Kommunikation wurde vom anderen Gerät aufgrund einer falschen Unteradresse oder aus einem anderen Grund abgelehnt.
PSTF.: [xxxxxx] *****	Es wurde Daten in einem vertraulichen Postfach oder einem Postfach für Relais-Rundsendungen empfangen und gespeichert oder es wurden Daten von einem Postfach für Abrufspeicher gesendet. Der Name des Postfachs wird in [xxxxxx] und die Art des F-Code-Vorgangs (Relais-Anforderungsempfang, Abrufspeicherübertragung oder vertraulicher Empfang) wird in "*****" angezeigt.
FEHL. xx (xxxx)	Die Übertragung ist wegen eines Kommunikationsfehlers fehlgeschlagen. Die ersten beiden Ziffern der Kommunikationsfehlernummer: Fehlercode von 00 bis 99. Die letzten vier Ziffern der Kommunikationsfehlernummer: Code zur Verwendung durch Wartungstechniker.
Abgelehnt	Es wurde ein Fax von einem Absender gesendet, für den der Empfang gesperrt ist.



SCANNER/ INTERNETFAX

Symbole


 Funktionen, die Sie im Modus "Einfacher Scan" verwenden können

VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS ALS NETZWERKSCANNER

VOR DER VERWENDUNG DER NETZWERKSCANNERFUNKTION DES GERÄTS ... 5-4

- VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR DEN NETZWERKSCANNER ... 5-4
- VOR DER VERWENDUNG DES NETZWERKSCANNERS ... 5-5
- SPEICHERN VON ZIELADRESSEN FÜR SCANNEN ZUM DESKTOP ... 5-7
- VOR DEM SENDEN AN EINE DIRECT SMTP-ADRESSE ... 5-7

NETZWERKSCANNER-MODUS ... 5-8

-  • EINFACHER MODUS ... 5-8
- NORMALER MODUS ... 5-9

AUSWÄHLEN DES NETZWERKSCANNER-MODUS ... 5-9







REIHENFOLGE FÜR BILD SENDEN ... 5-10

ORIGINALFORMAT ... 5-14

- ÜBERTRAGBARE ORIGINALFORMATE ... 5-14
- DAS FORMAT DES EINGELEGTEN ORIGINALS ... 5-14


EINGEBEN VON ZIELADRESSEN

EINGEBEN VON ZIELADRESSEN ... 5-15

-  • AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH ... 5-15
- MEINE ADRESSE ... 5-17
-  • ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN ... 5-18
- VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE ... 5-19
-  • MANUELLE EINGABE DER ADRESSE ... 5-20
- FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN ... 5-21
-  • ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH ... 5-23
-  • VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN ... 5-25
-  • NUR URL DER GESCANNTEN DATEI AN EIN SCAN-ZIEL SENDEN ... 5-27


ÜBERTRAGUNG EINES BILDES


ÜBERTRAGUNG EINES BILDES ... 5-30

-  • SENDEN EINES BILDES IM SCAN-MODUS ... 5-30
- ÄNDERN VON BETREFF, DATEINAME, ANTWORT AN, UND TEXTKÖRPER WÄHREND DER SCANÜBERTRAGUNG ... 5-33

- SENDEN EINER FAXNACHRICHT IM INTERNETFAXMODUS ... 5-36

- ÄNDERN VON BETREFF, DATEINAME, UND TEXTKÖRPER WÄHREND DER INTERNETFAXÜBERTRAGUNG ... 5-38


-  • SENDEN EINES BILDES AN MEHRERE EMPFÄNGER (RUNDSENDUNG) ... 5-41

-  • MODI EINSTELLEN BEIM EINSCHLUSS MEHRERER ADRESSTYPEN IN RUNDSENDUNGEN ... 5-43

- ERNEUTES SENDEN AN NICHT ERFOLGREICHE RUNDSENDEZIELADRESSEN ... 5-45

- SENDEN EINES INTERNETFAX ÜBER EINEN PC (PC-I-Fax) ... 5-47

BILDEINSTELLUNGEN ... 5-48

-  • AUTOMATISCHES SCANNEN BEIDER SEITEN EINES ORIGINALS (2-SEITIGES ORIGINAL) ... 5-48

- SCANGRÖSSE UND SENDEGRÖSSE (VERGRÖßERN/VERKLEINERN) ... 5-49


- FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS ALS PAPIERFORMAT ... 5-50


- FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS MITHILFE NUMERISCHER WERTE ... 5-51

- SPEICHERN HÄUFIG VERWENDETER ORIGINALFORMATE ... 5-52

- FESTLEGEN DES SENDEFORMATS DES ORIGINALS ... 5-55

- ÄNDERN DER BELICHTUNG UND DES ORIGINAL-BILD-TYPS ... 5-57

-  • ÄNDERN DER AUFLÖSUNG ... 5-59

-  • ÄNDERN DES FORMATS IM SCAN- ODER DATENEINGABEMODUS ... 5-60

- ÄNDERN DES FORMATS IM INTERNETFAXMODUS ... 5-65

-  • ÄNDERN DES FARBMODUS ... 5-65

-  • AUTOMATISCHES FESTLEGEN VON SCANEINSTELLUNGEN (Automatische Einstellung) ... 5-67

PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS ... 5-67



**SONSTIGE FUNKTIONEN**

SPEICHERN VON SCANVORGÄNGEN (PROGRAMM)...	5-68
GLEICHZEITIGES SCANNEN UND SENDEN MEHRERER ORIGINALE.....	5-71
• SENDEN VON ZWEI SEITEN ALS EINZELSEITE (N-Up)	5-71
• SCANNEN VON ORIGINALEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN FORMATEN (DOKUMENT GEM. GRÖSSE)	5-73
• SCANNEN BEIDER SEITEN EINER KARTE AUF EINE SEITE (KARTENBEILAGE)	5-75
• GLEICHZEITIGES SCANNEN VON MEHREREN KARTEN, QUITTUNGEN ODER ANDEREN KLEINEN ORIGINALEN ZU EINZELNEN DATEIEN (MEHRFACH-ZUSCHNEIDEN)	5-77
• SCANNEN EINER VISITENKARTE, LESEN EINER ZEICHENFOLGE, ERSTELLEN EINER DATEI UND SENDEN DER DATEI (VISITENKARTE-SCAN)	5-79
• SCANNEN MEHRERER FOTOS GLEICHZEITIG ALS SEPARATE DATEIEN (Bildbeschnitt)	5-83
• GLEICHZEITIGES SCANNEN EINER GROSSEN ANZAHL VON ORIGINALEN (AUFTRAG ERSTELLEN)	5-85
SCANNEN UND SENDEN EINES ORIGINALS ALS EINZELSEITEN	5-87
• SCANNEN EINES ORIGINALS ALS ZWEI EINZELSEITEN (2-SEITIG SCANNEN)	5-87
• SEITENWEISES AUFTEILEN UND ÜBERTRAGEN EINER BROSCHÜRE (BUCH TEILEN)	5-90
ANPASSEN VON FARBEN UND SCHATTIERUNGEN ...	5-92
• ANPASSEN DES HINTERGRUNDS DURCH ABDUNKELN ODER AUFHELLEN VON HELLEN BEREICHEN DES ORIGINALS (HINTERGRUND-ANPASSUNG)	5-92
• HINZUFÜGEN VON KONTRAST ZUM ORIGINAL VOR DER ÜBERTRAGUNG (KONTRAST)	5-94
• VERBESSERN DER UMRISSE DES GESCANNTEN ORIGINALS VOR DER ÜBERTRAGUNG (SCHÄRFE) ...	5-96
• ENTFERNEN VON BLINDFARBEN AUS DEM GESCANNTEN ORIGINAL VOR DER ÜBERTRAGUNG (BLINDFARBE)	5-98
• ANPASSEN VON ROT/GRÜN/BLAU (RGB-Einstellung)...	5-100
ORIGINALE SCANNEN	5-102
• LÖSCHEN VON RANDSCHATTEN UM DAS DOKUMENT (LÖSCHEN)	5-102
• SCANNEN DÜNNER ORIGINALE (LANGSAMER SCAN)	5-105
• ENTFERNEN VON LEEREN SEITEN FÜR EINE ÜBERTRAGUNG (LEERE SEITE ÜBERSPRINGEN)...	5-107
• ÜBERPRÜFEN DER ZAHL DER GESCANNTEN ORIGINALBLÄTTER VOR DEM ÜBERTRAGEN (ORIG.-ZÄHLUNG)	5-109
• STEMPELN GESCANNTER ORIGINALE (PRÜFSTEMPEL)	5-111
SONDERFUNKTIONEN	5-113

- EINFÜGEN IHRER ABSENDERDATEN IN FAXE (EIGENE I-FAX-ADRESSE SENDEN) ... 5-113
- ÄNDERN DER DRUCKEINSTELLUNGEN FÜR DEN TRANSAKTIONSBERICHT (TRANSAKTIONSBERICHT)
- STARTEN EINER ÜBERTRAGUNG ZU EINER FESTGELEGTEN ZEIT (TIMERÜBERTRAGUNG) ... 5-116
- HINZUFÜGEN EINER SIGNATUR BEIM VERSENDEN EINES BILDES (ELEKTRONISCHE SIGNATUR)
- VERSCHLÜSSELN DER ÜBERTRAGENEN DATEN (VERSCHLÜSSELUNG)

EIN GESCANNTES DOKUMENT PER GMAIL ODER EXCHANGE SENDEN	5-123
• GMAIL-LINK-FUNKTION	5-123
• EXCHANGE-LINK-FUNKTION	5-125
• EINSTELLUNGSBILDSCHIRM	5-127

EMPFANGSFUNKTIONEN FÜR INTERNETFAXE

PRÜFEN DES INTERNET-FAX-AKTIVITÄTSPROTOKOLLS ...	5-130
• DRUCKEN VON BERICHTEN ZU BILDSENDE-AKTIVITÄTEN	5-130
• IN DER ERGEBNISSPALTE ANGEZEIGTE INFORMATIONEN	5-131
EMPFANGEN VON INTERNETFAXNACHRICHTEN ...	5-132
• AUTOMATISCHER INTERNETFAXEMPFANG ...	5-132
• MANUELLER EMPFANG VON INTERNETFAXNACHRICHTEN	5-132
DRUCKEN EMPFANGENER DATEN	5-133
• AUSDRUCK EINES MIT EINEM PIN-CODE GESCHÜTZTEN FAXES (Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken)	5-133
• DRUCKEN EMPFANGENER DATEN ZU EINER FESTGELEGTEN ZEIT	5-134
• DOKUMENT VOR DEM DRUCK PRÜFEN ...	5-135
WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN	5-137
• WEITERLEITEN EMPFANGENER INTERNETFAXDATEN (FAXDATENWEITERLEITUNG)	5-137
• WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN AN VOREINGESTELLTE ZIELE (EINGANGS-ROUTING EINSTELLEN)	5-138
• SPEICHERN DER EMPFANGENEN FAXE AUF DER FESTPLATTE DES GERÄTS (EINGANGS-ROUTING) ...	5-141
• MANUELLES WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN	5-143
SPEICHERN EMPFANGENER DATEN	5-144





ÜBERPRÜFEN DES STATUS VON ÜBERTRAGUNGS-/EMPFANGSAUFTRÄGEN

BILDSENDEAUFTRÄGE	5-145
ABGESCHLOSSENE ÜBERTRAGUNGS-/EMPFANGSAUFTRÄGE	5-146

SCANNEN VON EINEM COMPUTER AUS (PC-Scan-Modus)

GRUNDLEGENDES SCANVERFAHREN	5-147
--	--------------

METADATEN-VERSAND

VORBEREITUNGEN FÜR DEN METADATEN-VERSAND ...	5-152
• METADATEN-VERSAND (DATENEINGABE) ...	5-152
• IM EINSTELLUNGSMODUS (WEBVERSION) ERFORDERLICHE EINSTELLUNGEN	5-153
• METADATEN-VERSAND FÜR SCANNEN ZUM DESKTOP	5-153
METADATEN ÜBERTRAGEN	5-154
• METADATEN ÜBERTRAGEN	5-154
• METADATENFELDER	5-155
• Metadaten-Setup	5-156



VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS ALS NETZWERKSCANNER

VOR DER VERWENDUNG DER NETZWERKSCANNERFUNKTION DES GERÄTS

VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR DEN NETZWERKSCANNER

Die Netzwerkscannerfunktion des Geräts kann dazu verwendet werden, ein Original zu scannen, eine Bilddatei zu erstellen und die Datei über ein Netzwerk an einen PC, einen FTP-Server oder einen anderen Zielort zu senden. Bei Bedarf wird das Original über eine TWAIN-kompatible Anwendung auf Ihrem PC gescannt.

Die Netzwerkscannerfunktion bietet die folgenden Scanmodi.

Scanmodus

Die Scannerfunktion des Geräts sendet ein gescanntes Original, wie unten beschrieben, auf Grundlage der Art des Ziels.

Scannen zu E-Mail

Die gescannte Datei wird als E-Mail-Anhang gesendet. Sie können eine gescannte Datei als E-Mail-Anhang versenden. Sie können die Datei auch auf der Festplatte des Geräts speichern und nur einen URL-Link versenden (ohne Dateianhang), über den der Empfänger die Datei herunterladen kann.

- **Scan an FTP**
Die gescannte Datei wird zu einem festgelegten Ordner auf einem FTP-Server gesendet.
Beim Senden der Datei kann ebenfalls eine E-Mail an eine vorher gespeicherte E-Mail-Adresse gesendet werden, um dem Empfänger den Speicherort der Datei mitzuteilen.
- **Scannen zum Desktop**
Die gescannte Datei wird zu einem festgelegten Ordner auf Ihrem Computer gesendet.
Für weitere Informationen über das Scannen zum Desktop wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
- **Scan an Netzwerkordner**
Die gescannte Datei wird zu einem Netzwerkordner auf einem Windows-PC im selben Netzwerk wie das Gerät gesendet.
Beim Senden der Datei kann ebenfalls eine E-Mail an eine vorher gespeicherte E-Mail-Adresse gesendet werden, um dem Empfänger den Speicherort der Datei mitzuteilen.

Informationen zur Vorgehensweise finden Sie unter "[SENDEN EINES BILDES IM SCAN-MODUS \(Seite 5-30\)](#)".

Internetfaxmodus

Die gescannte Datei wird als ein Internetfax gesendet. Internetfaxe werden bei Bedarf empfangen. Das Gerät unterstützt Direct SMTP. Mit dieser Funktion können Sie Internetfaxe innerhalb Ihres Unternehmens ohne einen Mail-Server versenden.



Damit Sie die Internetfaxfunktion verwenden können, muss der Internet-Fax-Erweiterungssatz installiert sein.

Informationen zur Vorgehensweise finden Sie unter "[SENDEN EINER FAXNACHRICHT IM INTERNETFAXMODUS \(Seite 5-36\)](#)".



Dateneingabemodus

Im Dateneingabemodus können über das Touch-Panel eingegebene Informationen oder solche, die automatisch vom Gerät erstellt wurden, als Metadaten-Datei im XML-Format an ein Verzeichnis in einem FTP-Server oder an eine Anwendung in einem PC gesendet werden.



Das Anwendungsintegrationsmodul wird für die Metadatenübertragung benötigt.

Das Anwendungsintegrationsmodul kann mit dem Netzwerkscanner kombiniert werden, um eine Metadaten-Datei an ein gescanntes Bild anzuhängen.

Metadaten sind Informationen über eine Datei, wie sie verarbeitet werden soll und wie sie in Beziehung zu anderen Objekten steht.

Informationen zur Vorgehensweise finden Sie unter "[METADATEN ÜBERTRAGEN \(Seite 5-154\)](#)".

VOR DER VERWENDUNG DES NETZWERKSCANNERS

Damit das Gerät als Netzwerkscanner verwendet werden kann, müssen Sie Absenderinformationen speichern, Servereinstellungen konfigurieren, Ziele im Adressbuch speichern und andere erforderliche Bedienvorgänge ausführen.

1

Achten Sie darauf, dass sich der Hauptschalter in der Position " | " befindet.

Wenn die Hauptstromanzeige leuchtet, befindet sich der Hauptschalter in der Position " | ". Falls die Hauptstromanzeige nicht leuchtet, bringen Sie den Hauptschalter in die Position " | " und drücken Sie im Bedienfeld die Taste [EIN/AUS].

► [STROM EINSCHALTEN \(Seite 1-11\)](#)

2

Überprüfen Sie das Datum und die Uhrzeit.

Stellen Sie sicher, dass Datum und Uhrzeit richtig im Gerät eingestellt sind.



So stellen Sie Datum und Uhrzeit am Gerät ein:

Wählen Sie im "Einstellungen" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Uhr einstellen] aus.



Falls die Einstellung [Deaktivierung der Uhreinstellung] aktiviert wurde, können Datum und Uhrzeit nicht geändert werden.

Wählen Sie [Systemeinstellungen] unter "Einstellungen (Administrator)" → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen ein/aus] → [Betriebs- Einstellungen] aus, um die Einstellung [Deaktivierung der Uhreinstellung] zu deaktivieren.

3

Speichern Sie die Absenderinformationen.

Vor der Verwendung von Scannen zu E-Mail:

Speichern Sie einen Standardabsendernamen unter "Absendername" und eine Antwort-E-Mail-Adresse unter "Antwort E-Mail-Adresse".



- **Dieser Parameter dient zum Speichern des Absendernamens und der E-Mail-Adresse, der bzw. die verwendet wird, wenn kein Absender gewählt ist:**

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen für Scannen] → [Einstellungen der Parameter] → [Standardantwortadresse einstellen].

- **Vor der Verwendung des Internet-Fax:**

Speichern Sie einen Absendernamen unter "Absendername" und eine Absender-Internet-Fax-Adresse unter "Eigene Adresse".

- **So speichern Sie Name und Adresse des Absenders:**

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Eig. Nummer und Name eingeben] → [Absenderdatenregistrierung].

- **Absendername**

Geben Sie den Absendernamen ein. Für den Absendernamen können bis zu 20 Zeichen eingegeben werden.

- **Faxnummer Absender**

Fax-Absendernummer speichern.

Um eine Pause zwischen den Stellen der Nummer einzugeben, berühren Sie die [-]-Taste.

Um ein Leerzeichen zwischen den Stellen der Nummer einzugeben, berühren Sie die [Leer]-Taste.

- **I-Fax Eigene Adresse**

Geben Sie eine Standard-Absenderadresse ein (maximal 56 Zeichen).

- **Registrierung der eigenen Namensauswahl**

Speichert den verwendeten Absendernamen unter "Eigenen Namen Ausw." einer anderen Funktion. Es können bis zu 18 Absender gespeichert werden.

- **Absendername**

Geben Sie den Absendernamen ein. Für den Absendernamen können bis zu 20 Zeichen eingegeben werden.

- **Faxnummer Absender**

Fax-Absendernummer speichern.

Um eine Pause zwischen den Stellen der Nummer einzugeben, berühren Sie die [-]-Taste.

Um ein Leerzeichen zwischen den Stellen der Nummer einzugeben, berühren Sie die [Leer]-Taste.

4

Konfigurieren Sie im Einstellungsmodus erforderliche Einstellungen.

Konfigurieren Sie Servereinstellungen, Standardeinstellungen für den Netzwerkscanner und Einstellungen für Internetfax



- **So konfigurieren Sie Servereinstellungen:**

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Netzwerk] → [Dienste-Setup]. (Administratorberechtigungen sind erforderlich.)

- **So konfigurieren Sie die Grundeinstellungen für den Netzwerkscanner:**

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen für Scannen]. (Administratorberechtigungen sind erforderlich.)

- **So konfigurieren Sie die Einstellungen für Internetfax:**

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden], und konfigurieren Sie dann Optionen in [Einstellungen für Internet-Fax]. (Administratorberechtigungen sind erforderlich.)

5

Speichern Sie die Zieladressen für jeden Scanmodus im Adressbuch.

Sie können Bilder senden, indem Sie bei Verwendung der Funktion "Scannen als Bild" direkt eine Adresse eingeben. Es ist hilfreich, wenn Adressen zuvor im Adressbuch gespeichert werden.

Im Adressbuch können bis zu 6000 Adressen gespeichert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "ADRESSBUCH". Nachfolgend finden Sie Erläuterungen über die Verwendung von Adressbüchern und die Speicherung von Adressen.

- ▶ [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH \(Seite 5-15\)](#)
- ▶ [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE \(Seite 5-19\)](#)
- ▶ [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE \(Seite 5-20\)](#)
- ▶ [FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN \(Seite 5-21\)](#)
- ▶ [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEM ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)



SPEICHERN VON ZIELADRESSEN FÜR SCANNEN ZUM DESKTOP

Damit Sie Ihren Computer im Gerät als Ziel für "Scannen zum Desktop" speichern können, ist die Installation des Network Scanner Tool erforderlich.

Zum Scannen eines Originals zu Ihrem Computer muss das Network Scanner Tool auf ihm ausgeführt werden.



Informationen zum Installieren des Network Scanner Tools finden Sie in der "Sharpdesk Installationsanleitung". Bei einer Standardinstallation wird das Network Scanner Tool mit Sharpdesk.



Verhindern des Speicherns von Adressen vom Network Scanner Tool Lite

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen ein/aus] → [Einst. z. Deakt. d. Registrierung] → [Schalten Sie die Registrierung mit dem Network Scanner Tool aus].

Deaktiviert die Adresssteuerung über Network Scanner Tools.

Mit dieser Option können Sie das Speichern von Daten über das Eingangs-Routing des Adressbuchs auf einem anderen Gerät unterdrücken.

VOR DEM SENDEN AN EINE DIRECT SMTP-ADRESSE

Das Gerät unterstützt Direct SMTP. Mit dieser Funktion können Sie Internetfaxe innerhalb Ihres Unternehmens ohne einen Mail-Server versenden.

Weitere Informationen zum Speichern von Direct SMTP-Adressen im Adressbuch finden Sie unter "[SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH DIREKTEINGABE \(Seite 1-150\)](#)", "[SPEICHERN VON ADRESSEN ÜBER DIE GLOBALE ADRESSSUCHE \(Seite 1-151\)](#)" oder "[GRUPPEN SPEICHERN \(Seite 1-154\)](#)". Gespeicherte Direct SMTP-Adressen sind im Adressbuch des Internetfaxmodus enthalten.

Wenn die Zieladresse besetzt ist:

Wenn die Zieladresse besetzt ist, wartet das Gerät einen Moment und versucht dann automatisch, die Daten erneut zu senden.



So brechen Sie die Übertragung ab:

Im Auftragsstatusbildschirm.

► [STOPPEN/LÖSCHEN EINES IN BEARBEITUNG BEFINDLICHEN ODER RESERVIERTEN AUFTRAGS \(Seite 1-137\)](#)



So stellen Sie die Anzahl der Neuversuche sowie die Intervalle zwischen den Versuchen ein, die zu verwenden sind, wenn die Verbindung aufgrund einer besetzten Leitung oder aus anderen Gründen nicht aufgebaut werden kann:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen für Internet-Fax] → [Versandeeinstellungen] → [Neuversuch bei besetzter Leitung].

Wenn ein Kommunikationsfehler auftritt:

Wenn ein Kommunikationsfehler auftritt oder das andere Faxgerät den Anruf nicht innerhalb einer zuvor festgelegten Zeitspanne entgegennimmt, wird die Übertragung nach Ablauf des eingestellten Intervalls automatisch neu gestartet.



So brechen Sie die Übertragung ab:

Im Auftragsstatusbildschirm.

► [STOPPEN/LÖSCHEN EINES IN BEARBEITUNG BEFINDLICHEN ODER RESERVIERTEN AUFTRAGS \(Seite 1-137\)](#)



So legen Sie die Anzahl der Neuversuche sowie das Intervall zwischen den Versuchen fest, falls eine Übertragung aufgrund eines Fehlers fehlgeschlagen ist:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen für Internet-Fax] → [Versandeeinstellungen] → [Neuversuch bei Kommunikationsfehler].



NETZWERKSCANNER-MODUS

Der Netzwerkscanner-Modus verfügt über zwei Modi: den einfachen Modus und den normalen Modus.

Der einfache Modus beschränkt sich auf häufig verwendete Funktionen, mit denen Sie die meisten Bildsendeaufträge reibungslos durchführen können.

Wenn Sie detaillierte Einstellungen oder besondere Funktionen auswählen möchten, verwenden Sie den normalen Modus. Im normalen Modus können alle Funktionen verwendet werden.

EINFACHER MODUS

Der einfache Modus erleichtert die Auswahl von grundlegenden Einstellungen für den Netzwerkscanner-Modus.

1. Bildschirm

Die Originalgröße wird angezeigt.

Legen Sie eine Adresse fest.

Dient zum Zurücksetzen von Adresse und Einstellungen.

Scannt das Original und zeigt ein Vorschaubild an.
► [VORSCHAUFENSTER \(Seite 1-20\)](#)

Legt automatisch die Ausrichtung des eingelegten Originals, die Auflösung und das Überspringen von Leerseiten fest.

Berühren Sie hier, um die Softtastatur anzuzeigen.

Wechseln Sie zum normalen Modus.
► [NORMALER MODUS \(Seite 5-9\)](#)

Wechseln Sie die Funktionsanzeige.

Beginnt eine Übertragung in Schwarzweiß oder in Farbe.

2. Bildschirm

Wählen Sie die Funktion, die Sie verwenden möchten.

Sie können diese Funktionen im einfachen Modus auswählen.

- Original ► [Seite 5-57](#)
- Auflösung ► [Seite 5-59](#)
- Dateiformat ► [Seite 5-60](#)
- Leere Seite überspringen ► [Seite 5-107](#)



So wählen Sie eine Funktion im einfachen Modus

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs- Einstellungen] → [Einstellungen Einfacher Modus] → [Einfacher Scan].



NORMALER MODUS

Im normalen Modus können Sie jede Funktionseinstellung auswählen, die für Netzwerkscanner verwendet werden kann. In diesem Abschnitt werden die Tasten in einem Ausgangsbildschirm erklärt, als Beispiel dient der E-Mail-Ausgangsbildschirm. Im Modus "Bild senden" sind verschiedene Methoden verfügbar, z. B. "Scannen zu E-Mail" und "Scannen zu FTP". Das Layout des Ausgangsbildschirms unterscheidet sich bei den einzelnen Sendemethoden leicht.

Berühren Sie hier, um die Softtastatur anzuzeigen. Geben Sie Betreff, Dateinamen und andere Elemente ein.

Zeigt das Adressfeld für die Eingabe von Adressen an.

Sucht die Adresse.

Zeigt die Funktionen an, die im Bildsendemodus verwendet werden können.

Einstellungstasten für Vorgänge zum Versenden von Bildern.

Scannt das Original und zeigt ein Vorschaubild an. [► VORSCHAUFENSTER \(Seite 1-20\)](#)

Zeigt eine Liste mit Einstellungstasten an. Häufig benutzte [Sonstiges], Programme und andere Einstellungen können registriert werden.

Dient zum Zurücksetzen von Adresse und Einstellungen.

Überprüfen Sie die aktuellen Einstellungen.

Zeigt andere Tasten als die oben genannten Funktionstasten an.

Zeigt die Größen des Originals sowie die zu sendenden Daten an.

Die Übertragung wird sofort gestartet.

Geben Sie Antwortadresse und Textkörper ein.

AUSWÄHLEN DES NETZWERKSCANNER-MODUS


Sie können für den Kopiermodus den einfachen Modus oder den normalen Modus verwenden, wie beschrieben unter "[ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)".



REIHENFOLGE FÜR BILD SENDEN

Um das Gerät in den gewünschten Bildsende-Modus zu bringen, berühren Sie das entsprechende Symbol auf der Startseite.

- [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.


- [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Geben Sie die Zieladresse ein.


Berühren Sie die Adressentaste, um die Zieladresse direkt einzugeben, oder rufen Sie das Adressbuch auf und suchen Sie nach der Zieladresse.

Im einfachen Modus



- [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE \(Seite 5-20\)](#)
- [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH \(Seite 5-15\)](#)
- [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)
- [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEM ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)

Im normalen Modus





- [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE \(Seite 5-20\)](#)
- [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH \(Seite 5-15\)](#)
- [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE \(Seite 5-19\)](#)
- [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEM ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)
- [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)
- [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)
- [FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN \(Seite 5-21\)](#)



3

Wählen Sie Funktionen aus.

Geben Sie Originalscanformat, Belichtung, Dateiformat und andere Einstellungen an. Bei Bedarf finden Sie weitere Informationen zur Einstellung unter den folgenden Funktionen.

Im einfachen Modus**Im normalen Modus**

- ▶ [AUTOMATISCHES SCANNEN BEIDER SEITEN EINES ORIGINALS \(2-SEITIGES ORIGINAL\) \(Seite 5-48\)](#)
- ▶ [ÄNDERN DER AUFLÖSUNG \(Seite 5-59\)](#)
- ▶ [ÄNDERN DES FORMATS IM SCAN- ODER DATENEINGABEMODUS \(Seite 5-60\)](#)
- ▶ [ENTFERNEN VON LEEREN SEITEN FÜR EINE ÜBERTRAGUNG \(LEERE SEITE ÜBERSPRINGEN\) \(Seite 5-107\)](#)
- ▶ [GLEICHZEITIGES SCANNEN UND SENDEN MEHRERER ORIGINALE \(Seite 5-71\)](#)
- ▶ [ANPASSEN VON FARBEN UND SCHATTIERUNGEN \(Seite 5-92\)](#)
- ▶ [ORIGINALE SCANNEN \(Seite 5-102\)](#)
- ▶ [AUTOMATISCHES SCANNEN BEIDER SEITEN EINES ORIGINALS \(2-SEITIGES ORIGINAL\) \(Seite 5-48\)](#)
- ▶ [SCANGRÖSSE UND SENDEGRÖSSE \(VERGRÖßERN/VERKLEINERN\) \(Seite 5-49\)](#)
- ▶ [FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS ALS PAPIERFORMAT \(Seite 5-50\)](#)
- ▶ [FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS MITHILFE NUMERISCHER WERTE \(Seite 5-51\)](#)
- ▶ [FESTLEGEN DES SENDEFORMATS DES ORIGINALS \(Seite 5-55\)](#)
- ▶ [ÄNDERN DER BELICHTUNG UND DES ORIGINAL-BILD-TYPS \(Seite 5-57\)](#)
- ▶ [ÄNDERN DER AUFLÖSUNG \(Seite 5-59\)](#)
- ▶ [ÄNDERN DES FORMATS IM SCAN- ODER DATENEINGABEMODUS \(Seite 5-60\)](#)
- ▶ [ÄNDERN DES FORMATS IM INTERNETFAXMODUS \(Seite 5-65\)](#)
- ▶ [ÄNDERN DES FARBMODUS \(Seite 5-65\)](#)

4

Original senden.

Berühren Sie die Taste [S/W Start] oder [Farbe Start] (Taste [Start] im normalen Modus).



- Sie können die Taste [Vorschau] berühren, bevor Sie die Taste [S/W Start] oder die Taste [Farbe Start] (die Taste [Start] im normalen Modus) berühren, um eine Vorschau des Bildes zu überprüfen.
- Wenn das Original auf das Vorlagenglas gelegt wird, wiederholen Sie die Vorgänge "Original einlegen" und "Übertragung", bis alle Originale gesendet wurden. Nachdem alle Originale gesendet wurden, berühren Sie die Taste [Einlesen Ende].
- Wenn Sie im normalen Modus vor dem Versenden des Bildes im Aktionsfeld die Taste [Ablage] oder [Offene Ablage] berühren, können Sie das gescannte Original im Datenformat speichern.
 - ▶ [VERWENDUNG DER DOKUMENTENABLAGE IN DEN JEWEILIGEN MODI \(Seite 6-7\)](#)
- **Gescannte Originale immer stempeln**
 Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Standardprüfstempel].
 Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Originale immer gestempelt, ohne dass "Prüfstempel" ausgewählt werden muss.



Standardeinstellungen für Scanspeicherung

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen für Scannen] → [Standard- einstellungen].

Standard-Farbmodus einstellen

Wählen Sie eine Standard-Farbmoduseinstellung sowohl für Farbe als auch Schwarzweiß für E-Mail-Adressen, Netzwerkordner, FTP und Desktop. Geben Sie "Scanner Allgemein" an, außer wenn E-Mail angegeben ist.

Einstellungen

Auto (Mono2, Graustufen*), Vollfarbe, Graustufen, Mono2

* Beim Scannen eines Schwarzweißoriginals, wenn der Farbmodus auf [Auto] eingestellt ist

Änderung der S/W-Einst. im autom. Modus deaktiv.: Damit werden Schwarzweiß-Einstellungen aus dem Startfenster unterbunden, wenn der Farbmodus auf Auto gesetzt wurde.

Ausgangsdateiformat einstellen

Legen Sie das anfängliche Dateiformat zum Senden einer Datei in den Modi E-Mail, Netzwerkordner, FTP oder Desktop fest. Geben Sie "Scanner Allgemein" an, außer wenn E-Mail angegeben ist.

Dateityp

PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, TIFF, JPEG*1, Kompakte PDF*2, Kompakte PDF (Ultrafein)*2, Kompakte PDF/A-1a*3, Kompakte PDF/A-1a (Ultrafein)*3, Kompakte PDF/A-1b*4, Kompakte PDF/A-1b (Ultrafein)*4, Verschlüsselte PDF, Verschlüsselte/Kompakte PDF*5, Verschlüsselte/Kompakte PDF (Ultrafein)*5, XPS, RTF, TXT(UTF-8), DOCX, XLSX, PPTX

*1 Bei Auswahl von [Schwarz & Weiß] wird das Format [TIFF] verwendet.

*2 Bei Auswahl von [Schwarz & Weiß] wird das Format [PDF] verwendet.

*3 Bei Auswahl von [Schwarz & Weiß] wird das Format [PDF/A-1a] verwendet.

*4 Bei Auswahl von [Schwarz & Weiß] wird das Format [PDF/A-1b] verwendet.

*5 Bei Auswahl von [Schwarz & Weiß] wird das Format [PDF verschlüsseln] verwendet.

OCR

Ist das Dateiformat PDF, werden Zeichen in einem gescannten Bild erkannt und zur PDF-Datei als Textinformation hinzugefügt.

Schwarzweiß

Komprimierungsmodus: Keine, MH (G3), MMR (G4)

Farbe/Grautöne

Komprimierungsrate: Niedrige Komprimierung, Mittlere Komprimierung, Hohe Komprimierung.

Schw.Buchst. herv.

Spezifizierte Seiten pro Datei

Erzeugt eine getrennte Datei für jede gescannte Seite, wenn mehrere Seiten gescannt werden.

Ist diese Option aktiviert, kann eine Anzahl der Seiten pro Datei eingestellt werden.

OCR-Einstellung

Konfigurieren Sie die Einstellungen, die für OCR benötigt werden.

Schrift

Stellen Sie die Schriftart ein, die für jede erkannte Sprache verwendet werden soll.

Bildrichtung erkennen

Die Ausrichtung des gescannten Originals wird automatisch erkannt.

Dateinamen-Extraktion

Extrahieren Sie den Dateinamen.

Spezifizierte Seiten pro Datei

Erzeugt eine getrennte Datei für jede gescannte Seite, wenn mehrere Seiten gescannt werden.

Ist diese Option aktiviert, kann eine Anzahl der Seiten pro Datei eingestellt werden.

Seitennr.

Als Seitenanzahl pro Datei kann eine beliebige Anzahl von Seiten festgelegt werden. Diese Einstellung kann festgelegt werden, wenn die Option [Spezifizierte Seiten pro Datei] aktiviert wurde.



Wenn der Dateityp [JPEG] gewählt ist, kann [Spezifizierte Seiten pro Datei] nicht gewählt werden.



Einstellungen Einfacher Scan

Stellen Sie den Standard-Farbmodus für den einfachen Scan ein.

Stellen Sie [Farbe] für das Drücken der Farb-Starttaste und [Schwarz & Weiß] für das Drücken der SW-Taste ein.

Einstelloptionen	Einstellung
Farbe	Auto Vollfarbe
Schwarz & Weiß	Graustufen Mono2

Auflösungseinstellungen

Die folgenden Einstellungen können als Standardauflösung für den allgemeinen Scan-, E-Mail-, Internetfax- und Faxmodus gewählt werden.

Scanner Allgemein

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi,
300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

E-mail

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi,
300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi



ORIGINALFORMAT

ÜBERTRAGBARE ORIGINALFORMATE

Die folgenden Originalformate können übertragen werden.

	Minimales Originalformat	Maximales Originalformat
Bei Verwendung des automatischen Originaleinzugs	131 mm (Höhe) x 140 mm (Breite) (5-1/8" (Höhe) x 5-1/2" (Breite))	297 mm (Höhe) x 1000 mm* (Breite) (11-5/8" (Höhe) x 39-3/8" (Breite))
Bei Verwendung des Vorlagenglases	-	297 mm (Höhe) x 432 mm* (Breite) (11-5/8" (Höhe) x 17" (Breite))

*Ein langes Original kann übertragen werden.

DAS FORMAT DES EINGELEGTEN ORIGINALS

Wenn ein Original mit Standardformat eingelegt ist, wird das Format automatisch erkannt und im Ausgangsbildschirm als "Scan-Grösse" angezeigt.

► [SCANGRÖSSE UND SENDEGRÖSSE \(VERGRÖßERN/VERKLEINERN\) \(Seite 5-49\)](#)

Standardformate können vom Gerät automatisch erkannt werden. Die Standardformate werden im "Einstellungen" unter "Einstellung für Erkennung der Originalformate" festgelegt.



Wenn die automatische Originalerkennungsfunktion arbeitet und das Original keinem Standardformat entspricht, wird unter Umständen das dem Original am besten entsprechende Originalformat angezeigt oder das Originalformat gar nicht angezeigt. In diesem Falle geben Sie die richtige Originalgröße von Hand ein.

► [FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS ALS PAPIERFORMAT \(Seite 5-50\)](#)

► [FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS MITHILFE NUMERISCHER WERTE \(Seite 5-51\)](#)



So geben Sie Formate an, die vom Gerät automatisch erkannt werden können:

Wählen Sie die Gruppe der erkannten Originalformate durch Auswahl von [Systemeinstellungen] in "Einstellungen (Administrator)" → [Allgemeine Einstellungen] → [Geräte- Steuerung] → [Einstellung für Erkennung der Originalformate].

Liste der Einstellungen für die Erkennung der Originalformate

► [Erkennbare Originalformate \(Seite 1-129\)](#)



EINGEBEN VON ZIELADRESSEN

EINGEBEN VON ZIELADRESSEN

AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH

Berühren Sie im Adressbuchbildschirm einfach die Kurzwahltaste für ein registriertes Ziel, um die Zieladresse abzurufen. Sie können bei Bedarf mehrere Zieladressen in einer Kurzwahltaste speichern. Durch Berühren der Taste werden alle gespeicherten Zieladressen aufgerufen.

Der Adressbuchbildschirm zeigt alle Zieladressen mit dem jeweiligen Modus an. Jede Kurzwahltaste zeigt den Namen der Zieladresse und ein Symbol, das auf den zu verwendenden Modus hinweist.

	Fax
	Scannen zu E-Mail
	Internetfax
	Direkt-SMTP
	Scannen zu FTP
	Scannen zum Netzwerkordner
	Scannen zum Desktop
	Gruppentaste mit mehreren Zielen

- Weitere Informationen zum Adressbuch finden Sie unter "[ADRESSBUCH \(Seite 1-145\)](#)".
- Weitere Informationen zum Speichern von Zieladressen im Adressbuch finden Sie unter "[SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH DIREKTEINGABE \(Seite 1-150\)](#)", "[SPEICHERN VON ADRESSEN ÜBER DIE GLOBALE ADRESSSUCHE \(Seite 1-151\)](#)" und "[GRUPPEN SPEICHERN \(Seite 1-154\)](#)".



Auswahl aus Adressbuch deaktivieren

Damit wird die Auswahl an Zielen aus dem Adressbuch deaktiviert. Konfigurieren Sie die Einstellung für jede der folgenden Optionen:

- E-Mail
- FTP
- Desktop
- Netzwerkordner
- Internet-Fax (Einschl.Dir.SMTP)
- Fax




1

Berühren Sie die Taste [Adressbuch].


Im einfachen Modus



Im normalen Modus



2

Berühren Sie die Kurzwahltaaste für einen Kontakt oder eine Gruppe, die eine Zieladresse enthält.

- Die in der Liste angezeigten Zieladressen können über Kategorien, häufige Nutzung, Indizes und Stichwörter eingeschränkt werden. (Im normalen Modus können Sie nach Auftragstyp eingrenzen.)
 - Durch Berühren der Taste [Sortieren] können Sie die angezeigte Reihenfolge der Zieladressen ändern.
 - Um ein weiteres Ziel hinzuzufügen, drücken Sie eine weitere Kurzwahltaaste.
 - Falls zwei oder mehr Ziele ausgewählt oder angegeben wurden, wird neben der Adresse die Gesamtzahl der Adressen angezeigt.
 - Selbst wenn nur ein einzelnes Ziel ausgewählt wurde, wird die Anzahl der Adressen angezeigt, falls das Ziel für einen Kontakt oder eine Gruppe mit mehreren gespeicherten Adressen steht.
- Weitere Informationen finden Sie unter "[ADRESSBUCHBILDSCHIRM \(Seite 1-146\)](#)".

**Falls Sie ein falsches Ziel gewählt haben:**

Drücken Sie die Taste erneut, um die Auswahl abzubrechen.



- Um eine Zieladresse aus dem Übertragungsprotokoll auszuwählen, berühren Sie die Taste [Verlauf wird ges.].
► [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)
 - Zum Prüfen der eingegebenen Zieladressen berühren Sie die Taste [Adressprüfung].
► [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)
 - Zur Auswahl des Ziels der Übertragung können Sie eine gespeicherte Zieladresse berühren.
 - Wenn die Adresse, für die Sie keine Erlaubnis zur Benutzung haben, in den Adressen enthalten ist, wird eine Meldung angezeigt, wenn Sie auf die Taste [Start] drücken. Um nur an die erlaubten Adressen zu senden, drücken Sie die Taste [OK] und dann die Taste [F.Senden eing.].
- Im normalen Modus**
- Berühren Sie die Kurzwahltaaste und dann [Registrierte Information anzeigen] auf dem Aktionsfeld, um den Informationsbildschirm aufzurufen.
 - Um eine Zieladresse über eine Suchnummer auszuwählen, berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Suchnummer aufrufen].
► [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)
 - Um eine Zieladresse aus einem globalen Adressbuch auszuwählen, berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Globale Adresssuche].
► [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEM ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)

So machen Sie die Auswahl einer angegebenen Zieladresse rückgängig:

Wählen Sie die zu verwerfende Adresse im Adresslistenbildschirm aus, und berühren Sie die Taste [Löschen].

Um die Übertragung an Adressen von einem anderen als dem aktuellen Modus zu aktivieren:

Entfernen Sie das Häkchen aus [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Parametereinstellungen] → [Default-Auswahl Adressbuch] → [Nur Adressen von Sendemodi anwenden] in "Einstellungen (Administrator)".



MEINE ADRESSE

Meine Adresse ist die eigene E-Mail-Adresse des Benutzers und die E-Mail-Adresse, die in der Benutzerliste registriert wurde.

Meine Adresse kann benutzt werden, wenn AnmeldeName/Passwort in der Benutzerauthentifizierung aktiviert wurde. Benutzen Sie diese Adresse, wenn Sie ein gescanntes Bild an Ihre eigene E-Mail-Adresse senden möchten.

Im E-Mail-Modus wird [Meine Adresse finden] im Aktionsfeld angezeigt, damit Sie Meine Adresse sofort finden und benutzen können.

Wenn Sie das Adressbuch im E-Mail-Modus verwenden, wird die [Meine Adresse finden]-Taste auch am Anfang der Benutzerliste für den leichten Zugang aus dem Adressbuch angezeigt.



- Meine Adresse kann in den folgenden Fällen nicht benutzt werden:
 - Wenn eine Adresssuche in der Benutzerliste in den Systemeinstellungen unterbunden wurde
 - Wenn die Benutzerauthentifizierung deaktiviert wurde oder nur durch die Benutzernummer erfolgt
 - Wenn [E-Mail-Ad. des Benutzers zum Anmelden verw.] unter [Standard-Adresse] aktiviert wurde
 - Wenn die E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers noch nicht registriert wurde
 - Nachdem die Taste [Nächste Adr.] gedrückt wurde, wenn [Vergessen Sie nicht, die Taste für „Nächste Adresse“ ([+)] zu drücken, bevor Sie die nächste Adresse auswählen.] aktiviert wurde unter Systemeinstellungen - [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter]
 - Wenn [Einstellungen S/MIME] → [An Adressen senden, die nicht verschlüsselt werden können, deaktivieren.] in den Sicherheitseinstellungen aktiviert wurde
 - Sie können [Meine Adresse finden] im Startbildschirm registrieren. Dies ist nützlich, wenn Sie Meine Adresse häufig verwenden.



"Meine Adresse finden" verhindern

Damit wird „Meine Adresse finden“ verhindert.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen der Parameter] → [Einstellungen Ein/Aus] → [Meine Adresse finden deaktivieren].



ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN

Wenn mehrere Zieladressen gewählt wurden, können Sie die Zieladressen anzeigen und überprüfen. Des Weiteren können Sie eine Zieladresse aus der Liste löschen (die Auswahl der Zieladresse rückgängig machen).


1

Berühren Sie die Taste [Adressprüfung].

Im einfachen Modus




Im normalen Modus



2

Bestätigen Sie die Zieladresse.

Berühren Sie nach Beenden der Bestätigung die Taste **OK**.




Berühren Sie, um Detail-Informationen wie z.B. Typ oder Name der spezifizierten Zieladresse zu bestätigen, die Kurzwahltaste der Zieladresse und anschließend die Taste [Info.] key.

Im normalen Modus können Sie die Übermittlungsart (An/Cc/Bcc) ändern. Berühren Sie die Adresse und dann [Auf An ändern], [Auf Cc ändern] oder [Auf Bcc ändern] auf dem Aktionsfeld.

Löschen von bestimmten Zieladressen

Wählen Sie in Schritt 2 von "ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN" die Zieladresse, und berühren Sie die Taste [Löschen].



Wenn Sie das Original auf das Vorlagenglas gelegt und die Taste [Start] berührt haben, können Sie beim Ändern von Einstellungen keine Adressen löschen.




VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE

Mit der Suchnummer können Sie ein im Adressbuch gespeichertes Ziel angeben.

1

Berühren Sie die Taste [Detail], um zum normalen Modus zu wechseln.

► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

2

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Suchnummer aufrufen].

3

Geben Sie mithilfe der Zifferntasten eine Suchnummer (4 Ziffern) ein und drücken Sie **OK.**

Wenn die Suchnummer eingegeben ist, wird die gespeicherte Adresse abgerufen und als Zieladresse festgelegt.



Wenn eine falsche Suchnummer eingegeben wurde:

Drücken Sie die Taste [C], um die Nummer zu löschen und geben Sie dann die richtige Nummer ein.



- Die Suchnummer wird beim Speichern des Ziels im Adressbuch programmiert.
- Falls Ihnen die Suchnummer nicht bekannt ist, drücken Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Einzelliste drucken], um die Adressenliste zur Überprüfung auszudrucken.
- Bei der Eingabe von Suchnummern wie "0001" und "0011" kann "0" ausgelassen werden. Um z. B. "0001" einzugeben, geben Sie einfach "1" ein und berühren Sie [OK].



MANUELLE EINGABE DER ADRESSE



• Senden verhindern, wenn Faxnummer oder Adresse manuell eingegeben wird

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen ein/aus] → [Einstellungen zur Deaktivierung der Übertragung] → [Direkteingabe aus]. Unterbinden Sie die manuelle Eingabe von Faxnummern und Adressen.

Konfigurieren Sie die Einstellung für jede der folgenden Optionen:

- E-Mail
 - Netzwerkordner
 - Internet-Fax (Einschl.Dir.SMTP)
 - Fax
- **Festlegen von Domänen, an die das Senden untersagt ist**

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen für Scannen] → [Standardeinst.] → [Voreingestellte Begrenzung der E-Mail für direkte Eingabe].


Aktivieren Sie diese Einstellung, um eine E-Mail-Übertragung an eine Adresse mit einer unpassenden Domäne zu verhindern. Die Datei wird nicht gesendet, wenn die E-Mail-Adresse direkt eingegeben wird und die Domäne eine der eingestellten Domänen ist.

1


Berühren Sie im Ausgangsbildschirm eines Modus die Taste [Textfeld].

Berühren Sie im Ausgangsbildschirm des Internetfaxmodus die Taste [Textfeld], um den Bildschirm aufzurufen, in dem Sie den Adresstyp auswählen möchten. Berühren Sie die Taste [Internet-Fax] oder [Direkte SMTP]. Im einfachen Modus können nur die E-Mail-Adressen eingegeben werden.


Im einfachen Modus



Im normalen Modus



2



Geben Sie die Zieladresse über die angezeigte Softtastatur ein.

- Wählen Sie im Dateneingabemodus den Modus für das Ziel aus und geben Sie die Zieladresse ein.
- Im Modus "Scannen zum Netzwerkordner" erscheint der Bildschirm zur Angabe des Netzwerkordners. Siehe "[FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN \(Seite 5-21\)](#)".
- Berühren Sie nach der Eingabe der Zieladresse die Taste [OK], um die Softtastatur zu schließen.




Informationen zum Eingeben von Text finden Sie unter "[NAMEN UND FUNKTIONEN DER TASTEN DER SOFTTASTATUR \(Seite 1-215\)](#)" im Kapitel "VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS".

- Wählen Sie [Bcc], wenn die betreffende Einstellung unter [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen für Scannen] → [Standardeinst.] → [Bcc-Einstellung] → [Bcc Aktivieren] aktiviert wurde.
- Wenn Sie die BCC-Adresse im Auftragsstatus-Fenster oder auf der Registerkarte der Adressenlisten anzeigen möchten, muss [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen für Scannen] → [Standardeinst.] → [Bcc-Einstellung] → [Anzeige der BCC-Adresse im Dialogfeld Auftragsstatus] in den [Systemeinstellungen] aktiviert sein.
- Im Internetfaxmodus wird der Einstellungsbildschirm für Übertragungsbestätigungsanforderungen angezeigt, wenn [Systemeinstellungen] - [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen für Internet-Fax] → [Versandeeinstellungen] → [I-Fax-Empfangsbericht Ein-/Aus] aktiviert ist. Um eine Bestätigung anzufordern, berühren Sie die Taste [Einstellen]. Zum Abbrechen berühren Sie die Taste [Abbrechen]. (Bei Verwendung der Funktion "Direct SMTP" erfolgt keine Übertragungsbestätigung.)

FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN

1



Berühren Sie im Eingabebildschirm für den Netzwerkordner die Taste [Browse].

- Berühren Sie für die direkte Eingabe eines Ordners das Feld [Ordnerpfad]. Die Softtastatur wird angezeigt.
- Wenn Benutzername und Internet-Fax erforderlich sind, wenden Sie sich an den Server-Administrator, und geben Sie Benutzername und Internet-Fax ein.



Informationen zum Eingeben von Text finden Sie unter "[NAMEN UND FUNKTIONEN DER TASTEN DER SOFTTASTATUR \(Seite 1-215\)](#)" im Kapitel "VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS".

- Falls eine Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, die von der Authentifizierung über die Benutzername abweicht, wird im Feld Benutzername automatisch der Anmeldeame des aktuellen Benutzers vorgeschlagen.
- Geben Sie ein Passwort mit bis zu 255 Einzelbyte-Zeichen ein.

2

Berühren Sie das Feld der Arbeitsgruppe, auf die Sie zugreifen möchten.



- Berühren Sie die Taste [Suchen], und geben Sie einen Suchbegriff ein, um nach einer Arbeitsgruppe, einem Server oder einem Netzwerkordner zu suchen.
- Es können bis zu 100 Arbeitsgruppen, 100 Server und 100 Netzwerkordner angezeigt werden.
- Berühren Sie die Taste [Abbrechen], um zum Bildschirm in Schritt 1 zurückzukehren.


3

Berühren Sie die Taste des Servers oder Computers, auf den Sie zugreifen möchten.

Wenn Sie in einer Ansicht aufgefordert werden, Benutzername und Passwort einzugeben, wenden Sie sich an Ihren Server-Administrator und geben Sie die gewünschten Daten ein.



4



Berühren Sie die Taste des Netzwerkordners.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [OK]. Die Anzeige wechselt zurück zum Bildschirm von Schritt 1. Berühren Sie die Taste [OK] erneut, um das Ziel anzunehmen.




ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH

Wenn im "Einstellungen (Webversion)" ein LDAP-Server konfiguriert ist, können Sie eine Zieladresse in einem globalen Adressbuch nachschlagen und sie dann bei einer Übertragung mit Scannen zu E-Mail oder Internetfax abrufen (ausgenommen Direct SMTP-Adressen).

Im normalen Modus können Sie eine Adresse zum Adressbuch hinzufügen, die durch eine Suche abgerufen wurde. Adressen für FTP- oder Desktop-Übertragungen können jedoch nicht auf dem Gerät gespeichert werden.


1

Im einfachen Modus




Berühren Sie die Taste [Globale Adressuche].

Im normalen Modus



Berühren Sie im Ausgangsbildschirm oder dem Adressbuchbildschirm auf dem Aktionsfeld die Taste [Globale Adressuche].

2

Berühren Sie [Ziel] und den zu verwendenden LDAP-Server.

- Wenn für den LDAP-Server ein Authentifizierungsbildschirm angezeigt wird, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
- Wurde nur ein LDAP-Server gespeichert, ist Schritt 2 nicht erforderlich. Fahren Sie in diesem Fall mit Schritt 3 fort.



3



Berühren Sie ▾ für das [Elem.], und wählen Sie dann ein Element aus, das unter [Name] oder [Adresse] gesucht werden soll.



So führen Sie eine Suche durch

Geben Sie die Suchkriterien ein (maximal 64 Zeichen). Das System sucht nach Namen, die mit den eingegebenen Buchstaben beginnen.

Ein Sternchen * kann wie folgt verwendet werden:


XXX*: Namen, die mit "XXX" beginnen

*XXX: Namen, die mit "XXX" enden

XXX: Namen, die "XXX" enthalten

AA*XX: Namen, die mit "AA" beginnen und mit "XX" enden.

4



Geben Sie ein Suchwort ein und berühren Sie die Taste [Suche starten].

Wenn Sie das Suchwort-Eingabefeld berühren, wird die Softtastatur angezeigt.

Kurz darauf werden die Suchergebnisse angezeigt.



- **Wenn die gewünschte Zieladresse nicht gefunden wurde:**

Drücken Sie die Taste [Erneut suchen], um weitere Suchbuchstaben hinzuzufügen.

- **Um fortlaufend weitere Zieladressen hinzuzufügen.**

Drücken Sie auf die Zieladresse.



So prüfen Sie die Informationen zur Zieladresse:

Drücken Sie die Kurzwahltaste der Zieladresse und anschließend die Taste [Info.]. Drücken Sie die Taste **OK**, um den Informationsbildschirm zur Adresse zu schließen.

Im normalen Modus können Sie eine Adresse wählen und auf dem Aktionsfeld [Neue Registrierung bei Adressbuch] berühren, um die Adresse zum Adressbuch hinzuzufügen. Dies ist hilfreich, wenn Sie ein Ziel von Hand eingegeben haben.



VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN

Wählen Sie eine Zieladresse aus einem Übertragungsprotokoll und senden Sie die Daten erneut. Die Ziele der letzten 50 Übertragungen über Scannen zu E-Mail, Internetfax (einschließlich Direct SMTP-Adressen) und/oder Fax werden gespeichert. Wählen Sie eines davon zum erneuten Senden aus. Die Ziele für die FTP- oder Desktop-Übertragungen sowie für "Scannen zum Netzwerkordner" werden ebenfalls im Übertragungsprotokoll gezeigt. Im normalen Modus können die im Übertragungsprotokoll gezeigten Adressen auch in einem Adressbuch gespeichert werden. Dies ist hilfreich zum Speichern einer zuvor manuell eingegebenen Adresse.



- Wird im Bildschirm des Übertragungsprotokolls eine Zieladresse zum erneuten Senden ausgewählt, wird automatisch auch der Modus für das betreffende Ziel ausgewählt.
- Die folgenden Adresstypen werden nicht für ein erneutes Senden gespeichert.
 - Kurzwahltaste für einen Kontakt oder eine Gruppe, in der mehrere Ziele gespeichert sind.
 - Gruppenziele
 - Zieladressen für Rundsenden
- Benutzername und Passwort werden aus Sicherheitsgründen nicht gespeichert. Falls ein Bildschirm zur Abfrage dieser Informationen angezeigt wird, müssen Sie diese erneut eingeben.



Verwenden der Taste [Erneut senden] verhindern


Damit wird „Meine Adresse finden“ verhindert.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen der Parameter] → [Einstellungen ein/aus] → [[Erneut Senden] im Fax-/Bild-Sendemodus deaktivieren].

Diese Einstellung deaktiviert die Taste [Erneut senden] im Startfenster des Bildsendemodus.


1

Im einfachen Modus



Berühren Sie die Taste [Verlauf wird ges.].


Im normalen Modus



Berühren Sie im Ausgangsbildschirm oder dem Adressbuchbildschirm auf dem Aktionsfeld die Taste [Verlauf wird ges.].



2



Drücken Sie die Taste des Ziels für das erneute Senden.

Die letzten 50 zur Übertragung verwendeten Adressen werden angezeigt.

Falls ein Bildschirm zur Abfrage von Benutzername und Passwort erscheint, geben Sie diese Informationen ein.



So brechen Sie die Einstellung für das erneute Senden ab:

Berühren Sie die hervorgehobene Taste.



Im normalen Modus können Sie eine Adresse wählen und auf dem Aktionsfeld [Neue Registrierung bei Adressbuch] berühren, um die Adresse zum Adressbuch hinzuzufügen. Dies ist hilfreich, wenn Sie ein Ziel von Hand eingegeben haben.



NUR URL DER GESCANNTEN DATEI AN EIN SCAN-ZIEL SENDEN

Bei Verwendung der Funktion Scannen zu E-Mail kann es passieren, dass für manche Originale und/oder bestimmte Scaneinstellungen eine große Datei erstellt wird.

Bei großen Dateien besteht die Gefahr, dass der E-Mail-Server die Datei zurückweist und nicht versendet.

Mit dieser Funktion wird die gescannte Datei auf der Festplatte des Geräts gespeichert und per E-Mail werden lediglich die URL-Daten an den Empfänger gesendet.


Dank dieser Funktion wird die Belastung für den E-Mail-Server reduziert und sie stellt sicher, dass alle gescannten Dateien über den E-Mail-Server versendet werden.

Beim Eingang der E-Mail kann dann der Empfänger über den URL-Link in der E-Mail die gescannte Datei herunterladen.


Wenn die gescannte Datei zu groß ist

Scannen zu E-Mail


Gescannte Datei



Versenden der Datei als E-Mail-Anhang



Der Anhang ist zu groß und der E-Mail-Server weist die E-Mail zurück



E-Mail-Server


Der Versand schlägt fehl




Ziel

Nur URL an den Empfänger senden


Gescannte Datei



Speichern auf der Festplatte des Geräts



Versenden der URL des Speicherorts per E-Mail



E-Mail-Server

Die E-Mail kommt am Ziel an



Ziel

Der Empfänger verwendet die in der E-Mail angezeigte URL, um die gescannte Datei herunterzuladen




Nur URL an den Empfänger senden

Verwenden des einfachen Modus

Wenn in den Einstellungen (Administrator) die Option [Das Senden des Zielort-Links als Standard einstellen] aktiviert ist, werden die gescannten Daten auf der Festplatte des Geräts gespeichert und die URL-Daten werden an das E-Mail-Ziel gesendet. Ist diese Option deaktiviert, werden die gescannten Daten regulär über die Funktion Scannen zu E-Mail gesendet. Im Bildschirm Einfacher Modus kann die Aktivierung/Deaktivierung dieser Funktion nicht geändert werden.

Verwendung im normalen Modus

Im Aktionsfeld des Startbildschirms von Scannen zu E-Mail wird [Zielort-Link senden] angezeigt. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen , um diese Funktion zu verwenden.



Anzahl der erstellten URLs

Pro Datei wird eine URL für den Download erstellt.

Verwendung von [Eine Seite pro Datei]

Es werden mehrere gescannte Dateien erstellt und gleichzeitig gespeichert, und es wird pro Datei eine URL erstellt und an den Empfänger gesendet.

Verwendung von [Programm]

Die Dateien werden in einem Format erstellt und gespeichert, das je nach Empfänger unterschiedlich ist, und pro Datei wird eine URL erstellt. Pro Empfänger der Datei wird eine URL in dem Format gesendet, das für diesen Empfänger geeignet ist.



- Um diese Funktion zu verwenden, muss in den Systemeinstellungen (Administrator) die Option [Einstellungen für das Senden des Zielort-Links] aktiviert sein.
- Diese Funktion kann nicht in Kombination mit der Übermittlung von Metadaten oder dem erneuten Senden über die Dokumentenablage verwendet werden.
- Die gescannten Dateien werden im Bereich Standardordner gespeichert.
- Die gescannten Dateien können nur durch Download durchsucht werden.
- Die gescannten Dateien können nicht manuell gelöscht werden und sie werden für die unter Systemeinstellungen festgelegte Zeitdauer aufbewahrt. Wenn Sie jedoch die Funktion Gesamtspeicher löschen oder Pr. Daten/Daten i. Gerät initial ausführen oder zu Erweiterte Sicherheitseinstellungen wechseln, werden die gescannten Dateien gelöscht.
- Wenn es sich bei allen Zielen einer Rundsendung um E-Mail-Adressen handelt, werden die URL-Daten an alle Ziele gesendet. Falls das Dateiformat der gespeicherten Scandaten für alle Ziele identisch ist, wird dieselbe URL gesendet. Ist das Dateiformat für die Ziele unterschiedlich, werden separate URLs versendet.
- Wenn die Übertragung Empfänger für verschiedene Jobs (Scan an FTP, Scannen zum Desktop usw.) beinhaltet, erfolgt die Übertragung, indem nur eine URL an den Empfänger beliebiger E-Mail-Adressen gesendet wird, während die gescannte Datei direkt auf normalem Weg an die Empfänger anderer Jobs gesendet wird.
- Wenn in den Systemeinstellungen (Administrator) die Funktion [Verwaltung Dokumente] aktiviert ist, wird die gescannte Datei direkt an den Administrator und nicht über die URL gesendet.
- Selbst wenn in den Systemeinstellungen (Administrator) die Funktion [Einstellungen für das Senden des Zielort-Links] deaktiviert ist, kann dennoch während der festgelegten Zeitdauer für die Speicherung der Datei auf die URL zugegriffen und die gescannte Datei heruntergeladen werden.
- Die gescannte Datei wird auch gesendet, wenn in den Systemeinstellungen (Administrator) ein Limit zum Versenden von Daten festgelegt ist und die Datei dieses Limit überschreitet. Die gescannte Datei wird als Einzeldatei gespeichert, selbst wenn in den Systemeinstellungen (Administrator) die Funktion [Überschreiten die E-Mail-Anhänge die maximale Größe, werden Sie in verschiedenen Dateien geschickt.] aktiviert ist und die Datei dieses Limit übersteigt. Ist für eine Rundsendung ein anderer Auftrag vorhanden als ein „Scannen zu E-Mail“-Auftrag, und überschreitet die gescannte Datei die Einstellungen unter [Maximale Größe des Datenanhangs (FTP/Desktop/Netzwerkordner)], ist eine Übertragung nicht möglich.



• Verwendung dieser Funktion

Konfigurieren Sie unter „Einstellungen (Administrator)“ - [Systemeinstellungen] - [Einstellungen für Bild senden] - [Einstellungen für Scannen] - [Einstellungen der Parameter] - [Einstellungen für das Senden des Zielort-Links].

• Diese Funktion im einfachen Modus immer verwenden

Konfigurieren Sie unter „Einstellungen (Administrator)“ - [Systemeinstellungen] - [Einstellungen für Bild senden] - [Einstellungen für Scannen] - [Einstellungen der Parameter] - [Einstellungen für das Senden des Zielort-Links] - [Das Senden des Zielort-Links als Standard einstellen].

Wenn diese Funktion aktiviert ist und eine E-Mail im normalen Modus versendet wird, muss das Kontrollkästchen für [Zielort-Link senden] im Aktionsfeld immer auf gesetzt sein.

• Speicherdauer für gescannte Dateien, die über diese Funktion gespeichert wurden

Konfigurieren Sie unter „Einstellungen (Administrator)“ - [Systemeinstellungen] - [Einstellungen für Bild senden] - [Einstellungen für Scannen] - [Einstellungen der Parameter] - [Einstellungen für das Senden des Zielort-Links] - [Dateiaufbewahrungsdauer].

• Schutz der URL durch SSL

Konfigurieren Sie unter „Einstellungen (Administrator)“ - [Systemeinstellungen] - [Einstellungen für Bild senden] - [Einstellungen für Scannen] - [Einstellungen der Parameter] - [Einstellungen für das Senden des Zielort-Links] - [SSL aktivieren].

Einstellen eines Limits zum Versenden von Daten

Manchmal kann ein unbegrenztes Datenvolumen aufgrund von Netzwerkbedingungen oder dem verfügbaren Speicherplatz des E-Mail- oder Datenservers nicht versendet werden. Legen Sie ein Limit zum Versenden von Daten fest und wie die Daten im Falle einer Limitüberschreitung zu versenden sind.

In "Einstellungen (Administrator)" - [Systemeinstellungen] - [Einstellungen für Bild senden] - [Einstellungen für Scannen] - [Einstellungen der Parameter] - [Einstellung maximale Anzahl gesendeter Daten(E-Mail)], [Maximale Größe des Datenanhangs (FTP/Desktop/Netzwerkordner)].

Einstellung maximale Anzahl gesendeter Daten(E-Mail)

Um das Übertragen übermäßig großer Bilddateien mit Scannen zu E-Mail zu verhindern, kann die Dateigröße in Schritten von 1 MB auf 1 MB bis 10 MB begrenzt werden. Falls die Größe der beim Scannen des Originals erstellten Bilddateien diesen Grenzwert überschreitet, werden die Bilddateien verworfen.

Wählen Sie [Unbegrenzt], wenn Sie keinen Grenzwert festlegen möchten.



Diese Einstellung ist verknüpft mit "[Einstellung maximale Anzahl gesendeter Daten \(Seite 8-64\)](#)" bei den Internetfax-Einstellungen.

Überschreiten die E-Mail-Anhänge die maximale Größe, werden Sie in verschiedenen Dateien geschickt.

Überschreitet eine E-Mail-Anlage die maximale Größe, wird sie in mehreren Dateien gesendet. Wenn eine der geteilten Dateien die maximale Größe überschreitet, wird sie automatisch mit niedrigerer Auflösung gesendet.

Wenn Sie Dateien im JPEG-Format senden, wird nur eine Datei pro E-Mail angehängt, unabhängig von der Dateigröße. Wenn eine gescannte Datei im TXT(UTF-8)-, RTF-, DOCX-, XLSX- oder PPTX-Format die Dateigrößenbegrenzung überschreitet, wird die Datei verworfen, ohne gesendet zu werden, auch wenn diese Einstellung ausgewählt wurde.



- Wenn eine Datei in einem anderen Format als TXT(UTF-8), RTF, DOCX, XLSX oder PPTX die Größenbeschränkung überschreitet, reduziert diese Funktion die Dateigröße, so dass sie unter dieser Beschränkung liegt, indem die Auflösung reduziert wird oder durch andere Maßnahmen und ermöglicht dadurch das Senden ohne den Abbruch der Daten.
- Bei Verwendung von Multicrop, Bildbeschnitt, Zielort-Link senden und Kartenbeilage werden die gescannten Daten nicht geteilt.
- Wenn die E-Mail die eingestellte Größenbegrenzung überschreitet, kommt es zu einem Sendefehler.

Maximale Größe des Datenanhangs (FTP/Desktop/Netzwerkordner)

Für Dateien, die per Scannen zu FTP, Scannen zum Desktop und Scannen zum Netzwerkordner gesendet werden können, kann ein Grenzwert für die Dateigröße gesetzt werden. Als Grenzwert können 50 MB, 150 MB und 300 MB ausgewählt werden. Falls die Größe der beim Scannen des Originals erstellten Bilddateien diesen Grenzwert überschreitet, werden die Bilddateien verworfen.

Wählen Sie [Unbegrenzt], wenn Sie keinen Grenzwert festlegen möchten.



Während Rundsendungen, die sowohl E-Mail- als auch Internetfax-Ziele enthalten, erhält der unter "[Einstellung maximale Anzahl gesendeter Daten \(Seite 8-64\)](#)" eingestellte Grenzwert Vorrang.



ÜBERTRAGUNG EINES BILDES

ÜBERTRAGUNG EINES BILDES

SENDEN EINES BILDES IM SCAN-MODUS

Bilder können im Scanmodus gesendet werden (Scannen zu E-Mail, Scannen zu FTP, Scannen zum Desktop und Scannen an Netzwerkordner).



- Wenn der Speicher beim Scannen der Originale voll wird, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Scanvorgang gestoppt.
- Achten Sie beim Scannen zu E-Mail darauf, keine zu große Datei zu senden. Insbesondere mehrseitige Dateien können groß sein. Beim Senden einer mehrseitigen Datei oder einer anderen großen Datei kann es erforderlich sein, eine geringere Zahl von Seiten zu scannen oder die Sendegröße zu reduzieren.



Legen Sie keine Gegenstände unter den Originalformatsensor. Wenn beim Schließen des automatischen Originaleinzugs ein Gegenstand unter ihm liegt, kann die Originalformatsensorplatte beschädigt werden, so dass kein korrektes Erkennen des Originalformats möglich ist.

1








Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.



- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)



- Richten Sie das Original beim Einlegen wie nachfolgend beschrieben aus.

Originale	Originaleinzugfach Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach oben ein.	Vorlagenglas Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten ein, und richten Sie die Ecke an der Spitze der Markierung  in der linken oberen Ecke der Vorlagenglas-Skala aus.
Hochformatausrichtung* 		
Querformatausrichtung* 		

*Legen Sie ein großes, hochformatiges Original wie in der Abbildung "Querformatausrichtung" gezeigt ein und geben Sie die Platzierungsausrichtung in Schritt 4 an.

- Legen Sie Originale im A5-Format (5-1/2" x 8-1/2") in Hochformatausrichtung (vertikal) ein (). Beim Einlegen in Querformatausrichtung (horizontal) () wird die Größe nicht korrekt erkannt. Geben Sie bei Originalen im Format A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) das Originalformat manuell ein.



2

Geben Sie die Zieladresse an.

- ▶ [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH \(Seite 5-15\)](#)
- ▶ [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE \(Seite 5-19\)](#)
- ▶ [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE \(Seite 5-20\)](#)
- ▶ [FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN \(Seite 5-21\)](#)
- ▶ [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)

Das Symbol auf der Taste zeigt die auf der Taste gespeicherte Art der Zieladresse an.

- Scannen zu E-Mail
- Scannen zu FTP
- Scannen zum Netzwerkordner
- Scannen zum Desktop




- Wenn eine Kurzwahltaste berührt und der Bildschirm ohne Berühren der Taste **+** gewechselt wird, wird die Zieladresse der berührten Taste automatisch festgelegt.
- Beim Scannen zu E-Mail können Sie auch Cc- oder Bcc-Kopien an andere Zieladressen senden. Berühren Sie die Taste [Adressprüfung], um Zieladressen auszuwählen.
 - ▶ [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)
- Es können mehrere Zieladressen festgelegt werden.
- Zum Ändern von [Betreff], [Dateiname], [Antwort an] oder [Textkörper] im normalen Modus berühren Sie ein Ziel-Eingabefeld, oder berühren Sie die Taste [Optionen].
 - ▶ [ÄNDERN VON BETREFF, DATEINAME, ANTWORT AN, UND TEXTKÖRPER WÄHREND DER SCANÜBERTRAGUNG \(Seite 5-33\)](#)

3

Berühren Sie die Taste [Original].

4

**Berühren Sie das entsprechende Ausrichtungsfeld.**

Geben Sie die Ausrichtung des bei Schritt 1 eingelegten Originals an.

Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.



- Ändern Sie Belichtung, Auflösung, Dateiformat, Farbmodus und andere Einstellungen.
 - ▶ [AUTOMATISCHES SCANNEN BEIDER SEITEN EINES ORIGINALS \(2-SEITIGES ORIGINAL\) \(Seite 5-48\)](#)
 - ▶ [SCANGRÖSSE UND SENDEGRÖSSE \(VERGRÖSSERN/VERKLEINERN\) \(Seite 5-49\)](#)
 - ▶ [ÄNDERN DER BELICHTUNG UND DES ORIGINAL-BILD TYPS \(Seite 5-57\)](#)
 - ▶ [ÄNDERN DER AUFLÖSUNG \(Seite 5-59\)](#)
 - ▶ [ÄNDERN DES FORMATS IM SCAN- ODER DATENEINGABEMODUS \(Seite 5-60\)](#)
 - ▶ [ÄNDERN DES FARBMODUS \(Seite 5-65\)](#)
- Durch Berühren der Taste [Sonstiges] können Sie verschiedene Funktionen konfigurieren, z. B. zwei Originalseiten als eine Seite oder Originalseiten unterschiedlicher Größe zusammen senden.



5

Berühren Sie die Taste [S/W Start] oder [Farbe Start], um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen.

- Wenn das Original in das Origineleinzugfach gelegt wurde, ertönt nach der Beendigung des Scanvorgangs und beim Start der Übertragung ein Signalton.
- Wenn das Original auf das Vorlagenglas gelegt wurde, erscheint die Taste [Einlesen Ende] im Touch-Panel. Bei einseitigen Originalen fahren Sie mit Schritt 7 fort. Um weitere Seiten zu scannen, fahren Sie mit Schritt 6 fort.



- Sie können die Taste [Vorschau] berühren, um vor dem Senden eines Bildes eine Vorschau des Bildes zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 5-67\)](#)".
- Wenn als Dateiformat [PDF/Verschl.], [PDF/Verschl./Schw.Buchst. herv.], [PDF/Verschl./Kompakt] oder [PDF/Verschl./Kompakt/U-fein] gewählt wurde, werden Sie beim Berühren der Taste [S/W Start] oder [Farbe Start] zur Eingabe des Passworts aufgefordert.
Berühren Sie das Passworteingabefeld, um den Tastaturbildschirm zu öffnen, geben Sie das Passwort (maximal 32 Zeichen) ein, und berühren Sie nacheinander die Tasten [OK] und [Senden]. Der Empfänger muss das hier eingegebene Passwort zum Öffnen der verschlüsselten PDF-Datei verwenden.
Zum Abbrechen der Funktion PDF verschlüsseln berühren Sie die Taste [Abbrechen]. Der Formateinstellungsbildschirm wird angezeigt, um Ihnen das Ändern des Dateityps zu ermöglichen.
Wählen Sie einen neuen Dateityp, und berühren Sie die Taste [S/W Start] oder [Farbe Start], um die Übertragung zu starten.

6

Wenn das Original auf das Vorlagenglas gelegt wurde, ersetzen Sie es mit dem nächsten Original und drücken dann die Taste [S/W Start] oder [Farbe Start].

Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Originale gescannt sind.

7

Berühren Sie die Taste [Einlesen Ende].

Ein Signalton weist darauf hin, dass der Vorgang beendet ist.



- Falls eine Minute lang nach Erscheinen des Bestätigungsbildschirms keine Eingabe erfolgt, wird der Scanvorgang automatisch beendet und die Übertragung reserviert.
- Über die Taste [Einstell.änd.] kann die Belichtung, die Auflösung, die Scangröße und das Sendeformat für jede gescannte Originalseite individuell festgelegt werden. Wurde jedoch die Option "Kartenbeilage" unter "Sonstiges" ausgewählt, kann nur die Belichtung verändert werden, wenn eine geradzahlige Originalseite gescannt wird.
- Wenn "Scannen zu E-Mail" und Internet-Fax-Ziele enthalten sind, ist die Sendebreite für "Scannen zu E-Mail" und Internet-Fax dieselbe wie die Sendebreite für das Faxen.



- **So ändern Sie die Zeit, bis die Übertragung automatisch stattfindet:**
Wählen Sie "Einstellungen (Administrator)" - [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Param.Ein- Stellungen] → [Auto. Startzeit für den Auftrag während des Scannens].
- **So stellen Sie den Signalton ein, der nach Abschluss von Scanvorgängen ausgegeben wird:**
Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Param.Ein- Stellungen] → [Ton bei Scan fertig].



ÄNDERN VON BETREFF, DATEINAME, ANTWORT AN, UND TEXTKÖRPER WÄHREND DER SCANÜBERTRAGUNG

Beim Durchführen einer Scannerübertragung können Betreff, Dateiname, Antwort an und Textkörper geändert werden. Sie können bei Bedarf den Text direkt eingeben.




- Beim Scannen zu FTP, Scannen zum Desktop oder Scannen zum Netzwerkordner wird nur der Dateiname verwendet.
- Wenn Sie den Betreff und den Dateinamen nicht ändern, werden die im "Einstellungen (Administrator)" unter [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen für Scannen] → [Administration einstellen] eingetragenen Einstellungen verwendet.
- Wenn Sie die Adresse für Antwort an nicht ändern, werden die im "Einstellungen (Administrator)" unter [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen für Scannen] → [Param.Ein- Stellungen] → [Standardantwortadresse einstellen] eingetragenen Einstellungen verwendet.
Wenn dieser Parameter nicht konfiguriert ist, wird die im "Einstellungen" unter [Einstellungen für Netzwerk] → [Dienste-Setup] → [SMTP] → [Absendeadresse] konfigurierte Einstellung verwendet. (Administratorberechtigungen sind erforderlich.)
- Um die Auswahloptionen für Betreff, Dateiname und Textkörper zu konfigurieren, wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen für Scannen].
- Informationen zum Eingeben von Text finden Sie unter "[NAMEN UND FUNKTIONEN DER TASTEN DER SOFTTASTATUR \(Seite 1-215\)](#)" im Kapitel "VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS".

1

Berühren Sie die Taste [Detail], um zum normalen Modus zu wechseln.

► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

2



Berühren Sie das Eingabefeld [Betreff], wenn Sie den Betreff ändern möchten.

3



Berühren Sie ein Vorgabetextfeld.

Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.



So brechen Sie die Auswahl des Betreffs ab:


Berühren Sie die Taste [Löschen].



Berühren Sie die Taste [Direkteingabe], um die Softtastatur zu öffnen, wenn Sie den Text direkt eingeben möchten. Geben Sie den Text ein und berühren Sie die Taste [OK].



4

**Wenn Sie den Dateinamen ändern möchten, berühren Sie das Eingabefeld [Dateiname].**Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.

- Berühren Sie die Taste für den Dateinamen in der Liste.
- Um den Dateinamen direkt einzugeben, berühren Sie die Taste [Direkteingabe].
- Eine Aufforderung wird im Dateinamen angezeigt. Die Aufforderung ist je nach Einstellung unterschiedlich. Wenn die Einstellungen nicht geändert werden, wird "Systemeinstellungen befolgen" angezeigt. Wenn [Auto. Dateinameextraktion] in [OCR-Einstellung] aktiviert ist, wird "Auto. Dateinameextraktion" angezeigt.




Wenn Sie beim Scannen in einen freigegebenen Ordner einen Dateinamen festlegen, der mit dem Namen einer vorhandenen Datei im freigegebenen Ordner identisch ist, wird der Dateiname geändert, um zu verhindern, dass die vorhandene Datei überschrieben wird.

5


Berühren Sie [Optionen].

6

**Wenn Sie die Antwortadresse ändern möchten, berühren Sie das Eingabefeld [Antwort an].**

Bei Verwendung der Benutzerauthentifizierung werden die Informationen des angemeldeten Benutzers verwendet. Daher kann die Antwortadresse nicht geändert werden.

7

**Berühren Sie die Taste, die Sie als Antwortadresse verwenden wollen.**Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.


- Sie können Adressen aus der Benutzerliste genauso auswählen, als ob Sie diese aus der Antwortadresse auswählen würden. Sie können auch [Globale Adresssuche] im Aktionsfeld berühren, um einen Benutzer, der im globalen Adressbuch gespeichert ist, als Antwortadresse anzugeben.
- Berühren Sie die Taste [Direkteingabe] auf dem Aktionsfeld, um die E-Mail-Adresse direkt einzugeben.
- Wenn Sie das Kontrollkästchen [Cc "Antworten" hinzufügen] auswählen , wird der CC-Adresse eine Antwortadresse hinzugefügt.



8

Berühren Sie das Eingabefeld [Textkörper], um den Textkörper zu ändern.

9



Geben Sie den Textkörper ein.

Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.

- Berühren Sie die Taste [Voreinst. Ausw.], um einen zuvor im "Einstellungen (Webversion)" gespeicherten Vorgabetext zu wählen.
- Berühren Sie die Taste [Bearbeiten], um den Textkörper direkt einzugeben.



So löschen Sie den gesamten eingegebenen Text:

Berühren Sie die Taste [Alles löschen]. Wenn Sie diese Taste berühren, wird der gesamte Textkörper der Meldung (nicht nur die ausgewählte Zeile) unverzüglich gelöscht.



- Sie können bis zu 1800 Zeichen eingeben. (Ein Zeilenumbruch wird als ein Zeichen gezählt.)
- Berühren Sie die Taste [Bearbeiten], um die gewählte Zeile zu bearbeiten. Die Bildschirmtastatur wird geöffnet und der ausgewählte Text ist bereits eingegeben.



SENDEN EINER FAXNACHRICHT IM INTERNETFAXMODUS

Diese Funktion überträgt Faxe im Internet-Faxmodus. Diese Methode kann auch für eine direkte Übertragung mit Direct SMTP verwendet werden.



- Wenn der Speicher beim Scannen der Originale voll wird, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Scanvorgang gestoppt.
- Nach dem Scannen der Originale wird die Meldung "Vorgang gespeichert." zusammen mit einer Auftragskontrollnummer angezeigt. Diese Nummer kann bei Bedarf zum Auffinden des Auftrags im Transaktionsbericht oder im Aktivitätsbericht zum Senden von Dokumenten verwendet werden.
Wenn es sich bei dem Auftrag um eine Rundsendung handelt, wird die Nummer ebenfalls im Feld des Auftrags im Auftragsstatusbildschirm angezeigt. Aus diesem Grund ist es ratsam, sich die Nummer zu notieren, damit später das Ergebnis leicht überprüft werden kann.
- Speichern einer Postsignatur: Sie können einen vorgegebenen Text automatisch am Ende einer E-Mail-Nachricht hinzufügen lassen. Dies ist zum Beispiel hilfreich, wenn es Unternehmenspolitik ist, an E-Mails einen Vorgabetext anzufügen. Um den anzuhängenden Text einzugeben, wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen für Scannen] → [Administration einstellen] → [Mail-Fußnote anmelden]. (Administratorberechtigungen sind erforderlich.) Sie können bis zu 900 Zeichen eingeben. (Der angehängte Text wird nicht zur Höchstzahl der Zeichen gerechnet, die in eine E-Mail-Nachricht eingegeben werden können.)
Um anzugeben, ob Text angehängt werden soll, wählen Sie im "Einstellungen" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen für Scannen] → [Administration einstellen] → [Automatisch eine Fußnote zu Nachrichtentext hinzufügen].



Wenn im "Einstellungen" unter →[Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen für Scannen] → [Standard-Adresse] → [Standardadresse einstellen] eine Standardadresse konfiguriert wurde, können Modus und Zieladresse nicht geändert und keine Zieladressen hinzugefügt werden.
Zum Wechseln in den Internetfaxmodus berühren Sie die Taste [Abbrechen] auf dem Bedienfeld, und führen Sie dann den Übertragungsvorgang durch.

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.


- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)



Legen Sie keine Gegenstände unter den Originalformatsensor. Wenn beim Schließen des automatischen Originaleinzugs ein Gegenstand unter ihm liegt, kann die Originalformatsensorplatte beschädigt werden, so dass kein korrektes Erkennen des Originalformats möglich ist.



- Legen Sie Originale im A5-Format (5-1/2" x 8-1/2") in Hochformatausrichtung ein ().
Beim Einlegen in Querformatausrichtung () wird die Größe nicht korrekt erkannt.
Geben Sie bei Originalen im Format A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) das Originalformat manuell ein.
▶ [FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS ALS PAPIERFORMAT \(Seite 5-50\)](#)
- Drehen bei Senden
Originale in den Formaten A4, B5R und A5R (8-1/2" x 11" und 5-1/2" x 8-1/2"R) werden um 90° gedreht und in den jeweiligen Ausrichtungen A4R, B5 und A5 (8-1/2" x 11"R und 5-1/2" x 8-1/2"R) gesendet.
("Drehen bei Senden" ist für Originale der Größen A4R, B5 oder A5 (8-1/2" x 11"R oder 5-1/2" x 8-1/2"R) nicht verfügbar.)

**2**

Berühren Sie die Modusanzeige, um zum Ausgangsbildschirm des Internet-Fax-Modus umzuschalten.

- ▶ [AUSWÄHLEN DES NETZWERKSCANNER-MODUS \(Seite 5-9\)](#)



3

Geben Sie die Zieladresse an.

- ▶ [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH \(Seite 5-15\)](#)
- ▶ [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE \(Seite 5-19\)](#)
- ▶ [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE \(Seite 5-20\)](#)
- ▶ [FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN \(Seite 5-21\)](#)
- ▶ [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)

In Tipptasten, in denen Internetfaxadressen gespeichert sind, wird das Symbol  angezeigt.



Zum Ändern von [Betreff], [Dateiname] oder [Textkörper] berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Einst. senden].


- ▶ [ÄNDERN VON BETREFF, DATEINAME, UND TEXTKÖRPER WÄHREND DER INTERNETFAXÜBERTRAGUNG \(Seite 5-38\)](#)


4

Berühren Sie die Taste [Original].

- Stellen Sie die Dichte, die Auflösung und das Format ein unter [Systemeinstellungen]→[Einstellungen für Bild senden]→[Einstellungen für Internet-Fax]→[Standardeinstellungen] unter "Einstellungen (Administrator)".
- Durch Berühren der Taste [Sonstiges] können Sie verschiedene Funktionen konfigurieren, z. B. zwei Originalseiten als eine Seite oder Originalseiten unterschiedlicher Größe zusammen senden.

5

**Berühren Sie das entsprechende Ausrichtungsfeld.**

Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .

6

Berühren Sie die [Start]-Taste, um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen.

- Wenn das Original auf das Vorlagenglas gelegt wurde, erscheint die Taste [Einlesen Ende] im Touch-Panel. Bei einseitigen Originalen fahren Sie mit Schritt 8 fort. Um weitere Seiten zu scannen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Wenn das Original in das Originaleinzugfach gelegt wurde, ertönt nach der Beendigung des Scanvorgangs und beim Start der Übertragung ein Signalton.



Sie können die Taste [Vorschau] berühren, um vor dem Senden eines Bildes eine Vorschau des Bildes zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 5-67\)](#)".

7

Wenn das Original auf das Vorlagenglas gelegt wurde, ersetzen Sie es mit dem nächsten Original und drücken dann die [Start]-Taste.

Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Originale gescannt sind.



8

Berühren Sie die Taste [Einlesen Ende].

Ein Signalton weist darauf hin, dass der Vorgang beendet ist. Öffnen Sie den automatischen Originaleinzug und nehmen Sie das Original heraus.



- Falls eine Minute lang nach Erscheinen des Bestätigungsbildschirms keine Eingabe erfolgt, wird der Scanvorgang automatisch beendet und die Übertragung reserviert.
- Über die Taste [Einstell.änd.] kann die Belichtung, die Auflösung, die Scangröße und das Sendeformat für jede gescannte Originalseite individuell festgelegt werden. Wurde jedoch die Option "N-auf" oder "Kartenbeilage" unter "Sonstiges" ausgewählt, kann nur die Belichtung verändert werden, wenn eine geradzahlige Originalseite gescannt wird.

ÄNDERN VON BETREFF, DATEINAME, UND TEXTKÖRPER WÄHREND DER INTERNETFAXÜBERTRAGUNG

Beim Durchführen einer Internetfaxübertragung können Betreff, Dateiname und Textkörper geändert werden. Sie können bei Bedarf den Text direkt eingeben. Sie können einen Dateinamen und andere Einstellungen für Internetfaxe über die Sendeeinstellungen der anderen Funktionen konfigurieren.




- Wenn Betreff und Dateiname nicht geändert werden, werden die Einstellungen aus dem "Einstellungen (Webversion)" verwendet.
- Um die Auswahloptionen für Betreff, Dateiname und Textkörper zu konfigurieren, klicken Sie im "Einstellungen (Administrator)" auf [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen für Scannen].
- Informationen zum Eingeben von Text finden Sie unter "[NAMEN UND FUNKTIONEN DER TASTEN DER SOFTTASTATUR \(Seite 1-215\)](#)" im Kapitel "VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS".

1


Berühren Sie die Modusanzeige, um zum Ausgangsbildschirm des Internet-Fax-Modus umzuschalten.

► [AUSWÄHLEN DES NETZWERKSCANNER-MODUS \(Seite 5-9\)](#)

2


**Berühren Sie die Taste [Einst. senden].**

3

**Berühren Sie das Eingabefeld [Betreff], wenn Sie den Betreff ändern möchten.**



4


**Berühren Sie ein Vorgabetextfeld.****So brechen Sie die Auswahl des Betreffs ab:**
Berühren Sie die Taste [Löschen].

Berühren Sie die Taste [Direkteingabe], um die Softtastatur zu öffnen, wenn Sie den Text direkt eingeben möchten. Geben Sie den Betreff ein, und berühren Sie die Taste [OK].

5

Wenn Sie den Dateinamen ändern möchten, berühren Sie das Eingabefeld [Dateiname].

6

**Berühren Sie ein Vorgabetextfeld.**Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.

- Um den voreingestellten Text für den Dateinamen zu speichern, wählen Sie im "Einstellungen" → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen für Scannen] → [Dateiname einstellen] die Option [Systemeinstellungen].
- Berühren Sie die Taste [Direkteingabe], um die Softtastatur anzuzeigen, wenn Sie den Text direkt eingeben möchten. Geben Sie den Dateinamen ein, und berühren Sie die Taste [OK].


**So brechen Sie die Auswahl des Dateinamens ab:**
Berühren Sie die Taste [Löschen].

7

Berühren Sie das Eingabefeld [Textkörper], um den Textkörper zu ändern.



8



Geben Sie den Textkörper ein.

Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.

- Berühren Sie die Taste [Voreinst. Ausw.], um einen zuvor im "Einstellungen (Webversion)" gespeicherten Vorgabetext zu wählen.
- Berühren Sie die Taste [Bearbeiten], um den Textkörper direkt einzugeben.



So löschen Sie den gesamten eingegebenen Text:

Berühren Sie die Taste [Alles löschen]. Wenn Sie diese Taste berühren, wird der gesamte Textkörper der Meldung (nicht nur die ausgewählte Zeile) unverzüglich gelöscht.




- Sie können bis zu 1800 Zeichen eingeben. (Ein Zeilenumbruch wird als ein Zeichen gezählt.)
Mit **↑** **↓** können Sie zeilenweise auswählen.
- Berühren Sie die Taste [Bearbeiten], um die gewählte Zeile zu bearbeiten. Die Bildschirmtastatur wird geöffnet und der ausgewählte Text ist bereits eingegeben.



SENDEN EINES BILDES AN MEHRERE EMPFÄNGER (RUNDSENDUNG)

Sie können das gleiche eingescannte Dokument zugleich an mehrere Scan-, Internetfax- und Faxziele senden. Sie können die Daten an maximal 500 Empfänger versenden, einschließlich der reservierten Sendeaufträge. (Wenn z. B. bereits 450 Empfänger für Rundsendeaufträge reserviert sind, können die Daten an weitere 50 Empfänger versendet werden.)



Es ist hilfreich, Ziele, die Sie häufig in Rundsendungen verwenden, als Kontakte oder Gruppen zu speichern. In einem Kontakt können Sie bis zu 500 Ziele speichern.

Für Rundsendungen drücken Sie einfach die Kontakt- bzw. Gruppentaste, um mehrere Faxnummern abzurufen. Sie können Faxe auch über die Kurzwahltaste versenden, indem Sie beim Registrieren von Adressen das Kontrollkästchen [Einstellen als Standard] auf setzen. Wenn Sie ein Ziel vorübergehend aus den gespeicherten Adressen entfernen möchten, können Sie hierzu den Detailbestätigungsbildschirm verwenden.

- ▶ [SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH DIREKTEINGABE \(Seite 1-150\)](#)
- ▶ [SPEICHERN VON ADRESSEN ÜBER DIE GLOBALE ADRESSSUCHE \(Seite 1-151\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)
- ▶ [GRUPPEN SPEICHERN \(Seite 1-154\)](#)



- Wenn das Kontrollkästchen von "Einstellungen (Administrator)" - [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Param.Ein- Stellungen] → [Default-Auswahl Adressbuch] → [Nur Adressen von Sendemodi anwenden] auf (werkseitige Standardeinstellung) gesetzt wurde, wird das Bild nur an die Ziele gesendet, die auf [Einstellen als Standard] gesetzt wurden und die für den aktuell ausgewählten Modus gelten. Wenn das Häkchen entfernt wird () , kann das Bild auch an Ziele anderer Modi gesendet werden.
- Wenn eine Rundsendung Internet-Fax-Adressen enthält, wird das Dokument in Schwarzweiß zu allen Adressen gesendet.
- Wenn Internet-Fax-Modus-Adressen bei den Rundsendung-Adressen enthalten sind, werden die Bilddaten konvertiert und als Bilddaten für das Internet-Fax gesendet. Auch beim Scannen in Farbe werden die Bilddaten zu Internet-Fax-Schwarzweiß im Binärformat konvertiert und zu Adressen wie E-Mail-Adressen gesendet.
- Wenn Sie im normalen Modus das gleiche Dokument als Fax an alle Ziele senden möchten, berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Dasselbe Bild wie Faxadresse senden]. Diese Auswahl ist nicht möglich, wenn in den Übertragungszielen Internet-Faxe enthalten sind.
- Wenn "Scannen zu E-Mail" und Internet-Fax-Ziele enthalten sind, ist die Sendebreite für "Scannen zu E-Mail" und Internet-Fax dieselbe wie die Sendebreite für das Faxen.
- Rundsendungen an sowohl direkte SMTP-Adressen als auch andere Adresstypen sind nicht möglich.



Eine Übertragung wird durchgeführt, wobei Hyperlinks in Adressen für Scannen zu FTP und Scannen zum Netzwerkordner ignoriert werden.

**So registrieren Sie Ziele unter einem Kontakt oder einer Gruppe:**

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld im Adressbuchbildschirm die Taste [Neue hinzufügen] oder das Symbol [Adresssteuerung] auf dem Startbildschirm. Weitere Informationen finden Sie unter "[SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH DIREKTEINGABE \(Seite 1-150\)](#)", "[SPEICHERN VON ADRESSEN ÜBER DIE GLOBALE ADRESSSUCHE \(Seite 1-151\)](#)", "[VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)" oder "[GRUPPEN SPEICHERN \(Seite 1-154\)](#)".

1**Legen Sie das Original ein.**

Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2**Geben Sie alle Ziele an.**


- ▶ [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH \(Seite 5-15\)](#)
- ▶ [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE \(Seite 5-19\)](#)
- ▶ [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE \(Seite 5-20\)](#)
- ▶ [FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN \(Seite 5-21\)](#)
- ▶ [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)



- Nicht für Rundsendungen verfügbare Kurzwahltasten sind grau schattiert, um ihre Auswahl zu verhindern.
- Falls eine Adresse für Scannen zu FTP oder zum Netzwerkordner in einer Rundsendung angegeben ist, wird keine Hyperlink-E-Mail-Übertragung erfolgen.



- Wenn im "Einstellungen (Administrator)" unter [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Vergessen Sie nicht, die Taste für „Nächste Adresse" ([+]) zu drücken, bevor Sie die nächste Adresse auswählen.] aktiviert ist, berühren Sie vor der Angabe des nächsten Ziels die Taste **+**.
- Wenn Sie im normalen Modus den gleichen Dokumenttyp (Mono2) wie bei Fax an alle Ziele senden möchten, berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Dasselbe Bild wie Faxadresse senden].

3**Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Adressprüfung].****4****Bestätigen Sie die Zieladresse.**

- **So machen Sie die Auswahl einer angegebenen Zieladresse rückgängig:**
Berühren Sie die Taste der Zieladresse, die Sie stornieren möchten.
- **So schalten Sie zwischen Zustellungsarten (To/Cc/Bcc) um:**
Berühren Sie die zu ändernde Adresse und dann [Auf An ändern], [Auf Cc ändern] oder [Auf Bcc ändern] auf dem Aktionsfeld.



5

Berühren Sie die Taste [S/W Start] oder [Farbe Start] (im normalen Modus die Taste [Start]), um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen.

- Wenn Sie die Originalpapiere in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
- Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt. Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie das nächste Original ein und berühren die Taste [S/W Start] oder [Farbe Start] (im normalen Modus die Taste [Start]). Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann das Feld [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass die Übertragung beendet ist.



Sie können die Taste [Vorschau] berühren, um vor dem Senden eines Bildes eine Vorschau des Bildes zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 5-67\)](#)".

MODI EINSTELLEN BEIM EINSCHLUSS MEHRERER ADRESSTYPEN IN RUNDSENDUNGEN

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen erläutert, die Sie beachten sollten, wenn in einer Rundsendung mehrere Adresstypen vorhanden sind.

Wenn eine Rundsendung eine Mischung aus mehreren unterschiedlichen Adresstypen enthält (z. B. Ziele mit Scanmodus und Internetfaxmodus), gelten ihre Einstellungen für alle Adressen ohne Rücksicht darauf, in welchem Modusbildschirm sie konfiguriert wurden. Folgende Ausnahmen sind zu beachten:

Wenn Internet-Fax-Adressen nicht enthalten sind

Dateiformat (Dateikomprimierungsmodus)	Der im "Einstellungen (Administrator)" unter [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen für Scannen] → [Einstellungen der Parameter] → [Komprimierungsmodus bei Rundsendung] eingestellte Komprimierungsmodus wird für alle Ziele verwendet.
Farbmodus	Wenn die Farbmodus-Einstellung im Scanmodus auf [Vollfarbe] gesetzt ist, wird das Bild als Mono2 zu Faxadressen und in Farbe an Scan-Adressen gesendet. Um das Bild in Mono2 zu allen Adressen zu senden, berühren Sie [Dasselbe Bild wie Faxadresse senden] im Aktionsfeld im normalen Modus.
Originalzählung	Eine Adresse eines Modus, in dem die Angabe der Anzahl der Originalseiten, falls vorhanden, aktiviert wurde.
Scandateigröße	Bei einer Rundsendung, die Zieladressen verwendet, für die im "Einstellungen (Administrator)" unter [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen für Scannen] → [Einstellungen der Parameter] ein Grenzwert für die Größe von Dateianhängen über [Einstellung maximale Anzahl gesendeter Daten(E-Mail)] oder [Maximale Größe des Datenanhangs (FTP/Desktop/Netzwerkordner)] festgelegt wurde, unterliegen auch Zieladressen diesem Grenzwert, für die kein Grenzwert festgelegt wurde.
N-auf	Dieser Modus ist nur für Fax verfügbar. Er ist mit einem Modus mit der entsprechenden Funktion verknüpft.
Blindfarbe	Dieser Modus ist nur für Scanner und Dateneingabe verfügbar. Er ist mit einem Modus mit der entsprechenden Funktion verknüpft.
RGB	Dieser Modus ist für Scanner, Netzwerkordner und FTP/Desktop verfügbar. Er ist mit einem Modus mit der entsprechenden Funktion verknüpft.



Wenn Internet-Fax-Adressen enthalten sind

Wenn die Übertragungsziele Internet-Fax-Adressen enthalten, gelten die folgenden Einschränkungen.

Farbmodus	Auf Schwarzweiß im Binärformat fest eingestellt.
Dateiformat (Datei-Komprimierung smodus)	Auf TIFF fest eingestellt.
Original	Die Übertragung erfolgt an alle Adressen mit derselben Bildbreite wie beim Internet-Fax.
Hintergrundanpassung	Kann nicht eingestellt werden.
Leere Seite überspringen	
Blindfarbe	
Kontrast	
Schärfe	
RGB	
Unterzeichnen	
Verschlüsseln	
Multicrop	
Visiten -kartenscan	
Bildbeschnitt	



Rundsendungen an sowohl direkte SMTP-Adressen als auch andere Adresstypen sind nicht möglich.




ERNEUTES SENDEN AN NICHT ERFOLGREICHE RUNDSENDEZIELADRESSEN

Die Ergebnisse einer abgeschlossenen Rundsendung können im Auftragsstatusbildschirm geprüft werden. Wenn die Übertragung an einige Ziele fehlgeschlagen ist, können Sie das Dokument erneut an diese Ziele senden.

1


Berühren Sie die Auftragsstatusanzeige.

2

Berühren Sie die Registerkarte [Scannen] oder [Internet-Fax] und danach die Taste [Abgeschl.].




Wenn die Rundsendung Zieladressen unterschiedlicher Modi enthält, wird in jedem dieser Modi dieselbe Rundsendetaste angezeigt.

3

Nachdem Sie die Taste der abgeschlossenen Rundsendung berührt haben, berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Details des ausgew. Jobs prüfen].



4



Berühren Sie zuerst die Registerkarte [Fehler] und dann auf dem Aktionsfeld die Taste [An alle Adr. ern. send., wenn Senden fehlgeschl.], um das Bild erneut zu senden.



Das nach dem Drücken der Taste [An alle Adr. ern. send., wenn Senden fehlgeschl.] angewendete Verfahren hängt davon ab, ob die Dokumentenablagefunktion verwendet wurde oder nicht.

- **Verwenden der Dokumentenablage:**

Die Anzeige kehrt zum Bildschirm für das erneute Senden der Dokumentenablage zurück, in den die nicht erfolgreichen Zieladressen bereits eingetragen sind.

Führen Sie das Verfahren zum erneuten Senden der Dokumentenablage durch. (Es ist nicht erforderlich, das Original erneut zu scannen.)

- **Ohne Verwenden der Dokumentenablage:**

Die Anzeige kehrt zum Ausgangsbildschirm zurück, in den die nicht erfolgreichen Zieladressen bereits eingetragen sind. Legen Sie das Original ein und führen Sie die zur Rundsendung erfolgten Schritte aus.




SENDEN EINES INTERNETFAX ÜBER EINEN PC (PC-I-Fax)

Eine auf einem Computer gespeicherte Datei kann als Fax über das Gerät gesendet werden (PC-I-Fax-Funktion). Das Senden von Faxen unter Verwendung der PC-I-Fax-Funktion erfolgt in gleicher Weise wie das Drucken von Dokumenten. Wählen Sie den PC-Fax-Treiber als den Druckertreiber für Ihren Computer und wählen Sie dann in der Anwendung den Befehl Drucken. Es werden Dokumentendaten zur Übertragung erstellt und dann als Internetfax gesendet.

Wenn Sie die Anwendung "Log Viewer" verwenden, können die Internetfaxe über das Übertragungsprotokoll versendet werden, das im Log Viewer angezeigt wird.

Nähere Informationen für die Verwendung dieser Funktionen finden Sie unter PC-Fax Treiber-Hilfe.



- Zum Senden einer Internetfaxnachricht mit der PC-I-Fax-Funktion müssen Sie den PC-Fax-Treiber installieren und diesen dann mit Hilfe der mit dem Internet-Fax-Erweiterungssatz gelieferten CD-ROM aktualisieren. Weitere Informationen sind im Softwareeinrichtungshandbuch enthalten.
- Diese Funktion ist nur auf Windows-Computern verfügbar.



PC-I-Fax-Übertragung deaktivieren

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen ein/aus] → [Einst. z. Deakt.d. Übertragung] → [PC-I-Fax-Übertragung deaktivieren]. Diese Funktion unterbindet die PC-I-Faxübertragung.



Diese Funktion ist zur Übertragung verfügbar. Im Gerät empfangene Internetfaxnachrichten können nicht auf einem Computer empfangen werden, der mit dem Gerät verbunden ist.




BILDEINSTELLUNGEN

AUTOMATISCHES SCANNEN BEIDER SEITEN EINES ORIGINALS (2-SEITIGES ORIGINAL)

Der automatische Originalinzug wird zum automatischen Scannen beider Seiten eines Originals verwendet.



2-seitiges Original



Die Vorder- und Rückseiten werden gescannt.



Die Einstellungen zum zweiseitigen Scannen werden nach Abschluss der Übertragung gelöscht.



Wenn als Originalformat "Langformat" festgelegt ist, kann die Funktion "2-seitiges Scannen" nicht verwendet werden.

1

Buch



Kalender




Drücken Sie zuerst die Taste [Original], dann die Taste [Buch] oder [Kalender].

Vergleichen Sie die Bindekante des Originals mit der Abbildung links und berühren Sie die entsprechende Taste.



Berühren Sie im normalen Modus die Taste [2-seitige Broschüre] oder [2-seitiges Buch].

2



Berühren Sie die Taste [Bildausrichtung], die der Ausrichtung des eingelegten Originals entspricht.

Wenn diese Einstellung nicht korrekt ist, kann das Dokument u. U. nicht angemessen übertragen werden. Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.



So brechen Sie das zweiseitige Scannen ab:

Berühren Sie die Taste [1-seitig].


Berühren Sie im normalen Modus die Taste [2-seitige Broschüre] bzw. [2-seitiges Buch], die zwangsweise angezeigt wurde, und brechen Sie die Anzeige ab.



SCANGRÖSSE UND SENDEGRÖSSE (VERGRÖßERN/VERKLEINERN)


Nach dem Einlegen des Originals wird dessen Größe automatisch erkannt.

Im normalen Modus wird das Format des eingelegten Originals als "Scan-Grösse" und das zu übertragende Format als "Sende-Format" angegeben.




Im oben dargestellten Bildschirm ist die Scangröße (das Originalformat) A4 (8-1/2" x 11") und das Sendeformat Auto. Wenn die Scangröße zum Beispiel A4 (8-1/2" x 11") und das Sendeformat B5 (5-1/2" x 8-1/2") ist, wird das Bild vor der Übertragung verkleinert.

Scanformat



A4

"Sende-Format" ist auf B5 (5-1/2" x 8-1/2") gesetzt



Das Bild wird vor der Übertragung auf B5 (5-1/2" x 8-1/2") reduziert.



- Nur Standard-Originalformate können automatisch erkannt werden.
 - ▶ [DAS FORMAT DES EINGELEGTEN ORIGINALS \(Seite 5-14\)](#)
- Wenn es sich beim Original um ein Zollformat oder um kein Standardformat handelt, oder falls das Format nicht korrekt erkannt wird, müssen Sie die Scangröße für das Original manuell festlegen.
 - ▶ [FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS ALS PAPIERFORMAT \(Seite 5-50\)](#)
 - ▶ [FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS MITHILFE NUMERISCHER WERTE \(Seite 5-51\)](#)



FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS ALS PAPIERFORMAT

Wenn es sich beim Original um kein Standardformat handelt, oder falls das Format nicht korrekt erkannt wird, müssen Sie die Scangröße für das Original manuell festlegen.




Wenn [Langformat] gewählt ist, können die Einstellungen für zweiseitiges Scannen und Sendeformat nicht geändert werden. Das Dokument kann nur in Mono2 gesendet werden.

1

Berühren Sie die Taste [Detail], um zum normalen Modus zu wechseln.

▶ [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

2



Berühren Sie zuerst die Taste [Original], dann die Taste [Scan-Größe].

3



Drücken Sie dazu die entsprechende Originalformattaste.

Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.



Drücken Sie die Taste [Langformat], wenn Sie ein langes Original senden.

Verwenden Sie zum Scannen eines langen Originals den automatischen Originaleinzug. Die maximale Scanlänge beträgt 1.000 mm (39-3/8") (die maximale Höhe beträgt 297 mm (11-5/8")).

▶ [ÜBERTRAGBARE ORIGINALFORMATE \(Seite 5-14\)](#)



FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS MIT HILFE NUMERISCHER WERTE

Geben Sie das Originalformat beim Scannen eines Originals, das keinem Standardformat entspricht, wie zum Beispiel einer Karte oder Postkarte, nach dem Einlegen des Originals über numerische Werte an. Die Breite kann 25 mm bis 432 mm (1" bis 17") und die Höhe 25 mm bis 297 mm (1" bis 11-5/8") betragen.



Wenn die Scangröße anhand numerischer Werte festgelegt wird, kann das Sendeformat nicht festgelegt werden.

1

Berühren Sie die Taste [Detail], um zum normalen Modus zu wechseln.

► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

2

Berühren Sie die Taste [Original].

3

Drücken Sie zuerst die Taste "Scan-Größe", dann die Taste [Direkteingabe].

4

Legen Sie das Originalformat fest.



- Berühren Sie die Bereiche für Breite bzw. Höhe, und geben Sie dann die Formate über die Zifferntasten ein.
- Über die Taste **- +** können Sie dann eine Feineinstellung des eingegebenen Formats vornehmen.

5

Berühren Sie die Taste [OK].

Berühren Sie nach der Einstellung zweimal die Taste **OK**.

Stellen Sie im Ausgangsbildschirm sicher, dass das angegebene Format auf der Taste [Original] angezeigt wird.



So brechen Sie die angegebenen Formateinstellungen ab:

Berühren Sie die Taste [Auto].



SPEICHERN HÄUFIG VERWENDETER ORIGINALFORMATE

Speichern Sie häufig verwendete Nicht-Standardoriginalformate. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Nicht-Standardoriginalformate gespeichert, abgerufen, geändert und gelöscht werden können.



- Das gespeicherte Originalformat wird beibehalten, auch wenn der Hauptschalter abgeschaltet wird.
- Insgesamt können 12 Nicht-Standardoriginalformate für das Kopieren, Faxen und das Senden eines Bildes registriert werden.
- Die hinzugefügten Originalformate werden auch in anderen Modi angezeigt.

Speichern von Originalformaten (Ändern/Löschen)

1

Berühren Sie die Taste [Detail], um zum normalen Modus zu wechseln.


► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

2

Berühren Sie die Taste [Original].

3


Berühren Sie die Taste [Scan-Größe] und dann die Registerkarte [Spezif. Größe].

4

Berühren Sie die Taste [Speichern/Löschen].



5



Berühren Sie eine Taste (), um ein benutzerdefiniertes Originalformat zu speichern.


Berühren Sie eine Taste, auf der kein Format angezeigt wird.




So ändern oder löschen Sie eine zuvor gespeicherte Taste:

Berühren Sie die zu ändernde oder zu löschende Taste. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

- Um die Taste zu ändern, berühren Sie die Taste [Ändern] und gehen Sie zum nächsten Schritt.
- Um die Taste zu löschen, berühren Sie die Taste [Löschen]. Stellen Sie sicher, dass das Originalformat gelöscht wurde, und berühren Sie die Taste [OK].



6



Legen Sie das Originalformat fest.

Berühren Sie die Bereiche für Breite bzw. Höhe, und geben Sie dann die Formate über die Zifferntasten ein.



Über die Taste **- +** können Sie dann eine Feineinstellung des eingegebenen Formats vornehmen.

7

Berühren Sie die Taste [OK].

Berühren Sie die Taste **OK**, und stellen Sie sicher, dass die Taste für das gespeicherte Format im Scangrößen-Bildschirm ordnungsgemäß hinzugefügt wurde. Berühren Sie dann die Taste **OK**.



So brechen Sie den Vorgang ab:

Berühren Sie die Taste [CA].



Abrufen eines gespeicherten Originalformats

1

Berühren Sie die Taste [Detail], um zum normalen Modus zu wechseln.

► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)


2

Berühren Sie die Taste [Original].

3

Berühren Sie die Taste [Scan-Grösse] und dann die Registerkarte [Spezif. Grösse].

4



Berühren Sie die Taste für das abzurufende Originalformat.

Wählen Sie die Taste für das Originalformat aus, und berühren Sie die Taste **OK**.

Stellen Sie sicher, dass das angegebene Format auf dem Scangrößen-Bildschirm angezeigt wird.



So brechen Sie den Vorgang ab

Berühren Sie die Taste [CA].



FESTLEGEN DES SENDEFORMATS DES ORIGINALS

Berühren Sie diese Taste zur Angabe des Sendeformats als Papierformat. Wenn das angegebene Sendeformat größer ist als das Scanformat, wird das Bild vergrößert. Wenn das angegebene Sendeformat kleiner ist als das Scanformat, wird das Bild verkleinert.



- Das Sendeformat kann nicht gewählt werden, wenn [Langformat] als Scangröße gewählt oder die Scangröße anhand numerischer Werte festgelegt ist.
- Das Sendeformat kann nicht festgelegt werden, wenn das Dateiformat [TIFF-S] im Internet-Fax-Modus gewählt wurde. (Das Sendeformat ist fest auf A4R (8-1/2" x 11"R) eingestellt.)

1

Berühren Sie die Taste [Detail], um zum normalen Modus zu wechseln.


► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

2

Berühren Sie die Taste [Original].

3

Berühren Sie die Taste [Sende-Format].

4

Berühren Sie die Taste für das gewünschte Sendeformat.


Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.



Je nach gewähltem Papierformat für die "Scan-Größe" können eventuell nicht alle Formate für die "Sende-Format" gewählt werden. Sie können keine Formattasten berühren, die für "Sende-Format" nicht verfügbar sind.



5



Berühren Sie die Taste [Bildausrichtung], die der Ausrichtung des Originalbildes entspricht.

Wenn diese Einstellung nicht korrekt ist, kann das Dokument u. U. nicht angemessen übertragen werden. Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.



Zur Konfiguration der Standardbildausrichtung wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Bildausrichtung].



Das zum Vergrößern oder Verkleinern des Originals verwendete Verhältnis wird zwischen "Scan-Größe" und "Sende-Format" angezeigt.



ÄNDERN DER BELICHTUNG UND DES ORIGINAL-BILDSTYPS

Ein optimaler Scanvorgang wird durch Auswahl von passenden Einstellungen für Belichtung und Original-Bildtyp sichergestellt.



- Bei Verwendung des Vorlagenglases zum Scannen mehrerer Originale kann bei jedem Einlegen eines anderen Originals die Belichtung eingestellt werden.
- Der Kontrast für den Internet-Faxmodus wird in den Systemeinstellungen festgelegt.
▶ [Einstellungen für Internet-Fax \(Seite 8-62\)](#)



Bei Verwendung des automatischen Originaleinzugs kann die Belichtung nach dem Start des Scanvorgangs nicht mehr geändert werden. (Wenn jedoch unter "Sonstiges" die Option "Auftragsaufbau" verwendet wird, kann die Belichtung bei jedem Einlegen eines neuen Satzes von Originalen geändert werden.)



• Standardkontrast festlegen

Siehe [Seite 4-51](#).

• Festlegen der Standarddokumenteneinstellungen

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Standard Original-Bildart].

Wählen Sie vorher den Originaltyp aus, um das Scannen mit einer Auflösung zu ermöglichen, die für das Original geeignet ist (nur im Scan-Modus und im USB-Speichergerätemodus).

Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung.

- Text/Fotoabzug
- Text/Foto
- Text
- Foto
- Gedrucktes Foto
- Landkarte

Belichtungseinstellungen

Belichtung		Vorschlag
Auto		Diese Einstellung passt die Belichtung automatisch an helle und dunkle Bereiche des Originals an.
Manuell	1-2	Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Original dunklen Text enthält.
	3	Wählen Sie diese Einstellung für ein normales Original (weder hell noch dunkel).
	4-5	Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Original hellen Text enthält.

So wählen Sie den Originaltyp aus (Scanmodus, Dateneingabemodus)

Einstellpositionen		Beschreibung
Auto		Der Original-Bildtyp wird automatisch so ausgewählt, dass er mit dem Original übereinstimmt.
Manuell	Text	Verwenden Sie diesen Modus für normale Textdokumente.
	Text/Fotoabzug	Dieser Modus bietet das ausgewogenste Verhältnis für das Scannen von Originalen, die sowohl Text als auch gedruckte Fotos enthalten, wie zum Beispiel Magazine oder Kataloge.
	Text/Foto	Dieser Modus bietet das ausgewogenste Verhältnis für das Scannen von Originalen, die sowohl Text als auch Fotos enthalten, wie zum Beispiel Textdokumente mit eingefügten Fotos.
	Gedrucktes Foto	Dieser Modus eignet sich am besten für das Scannen gedruckter Fotos, wie zum Beispiel in einem Magazin oder Katalog.
	Photo	Verwenden Sie diesen Modus zum Scannen von Fotos.
	Landkarte	Dieser Modus eignet sich am besten für das Drucken von hellen Farbverläufen und kleinem, feinem Text.



Im Scan- oder Dateneingabemodus

1

Berühren Sie die Taste [Detail], um zum normalen Modus zu wechseln.

► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)


2

Berühren Sie die Taste [Belichtung].


3

Berühren Sie die Taste für den Original-Bildtyp, den Sie auf Grundlage des Originals verwenden möchten.

4



Berühren Sie die Taste  , um die Belichtung anzupassen.

Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .



Bei der Auswahl von [Auto] wird durch Ändern der Belichtung der Original-Bildtyp automatisch auf [Text/Fotoabzug] eingestellt.



ÄNDERN DER AUFLÖSUNG

Geben Sie die Auflösungseinstellung an.

Auswählen der Auflösung

Bei normalen Text-Originalen bewirkt die Einstellung 200 x 200 dpi ein ausreichend lesbares Bild.

Bei Fotos und Illustrationen bekommen Sie mit einer hohen Auflösung (600 x 600 dpi usw.) ein scharfes Bild.

Durch eine hohe Auflösung wird jedoch die Datei groß und wenn die Datei zu groß ist, kann es sein, dass eine Übertragung nicht möglich ist. In diesem Fall scannen Sie entweder weniger Seiten oder ergreifen Sie andere Maßnahmen zur Reduzierung der Dateigröße.

- ▶ [ÄNDERN DES FORMATS IM SCAN- ODER DATENEINGABEMODUS \(Seite 5-60\)](#)
- ▶ [ÄNDERN DES FORMATS IM INTERNETFAXMODUS \(Seite 5-65\)](#)
- ▶ [FESTLEGEN DES SENDEFORMATS DES ORIGINALS \(Seite 5-55\)](#)



Bei Verwendung des automatischen Origineleinzugs kann die Auflösung nach dem Start des Scanvorgangs nicht mehr geändert werden. (Wenn jedoch unter "Sonstiges" die Option "Auftragsaufbau" verwendet wird, kann die Auflösung bei jedem Einlegen eines neuen Satzes von Originalen geändert werden.)



- Bei Verwendung des Vorlagenglases zum Scannen mehrerer Originale kann bei jedem Einlegen neuer Seiten die Auflösung eingestellt werden.
- Die Auflösung für den Internet-Faxmodus wird in den Systemeinstellungen festgelegt.
 - ▶ [Einstellungen für Internet-Fax \(Seite 8-62\)](#)

1

Berühren Sie die Taste [Detail], um zum normalen Modus zu wechseln.

- ▶ [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)


2

Berühren Sie die Taste [Auflösung].

3

Berühren Sie die Taste der gewünschten Auflösung.

Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.



- Diese Auswahl ist nicht möglich, wenn Internet-Fax-Adressen enthalten sind.
- Bei einer Mischung von Zielen mit unterschiedlichen Modi können Sie mit **▼** den Modus umschalten, um die Auflösung für jeden Modus festzulegen. Jedoch sind FTP/Desktop und Netzwerkordner auf den gleichen Modus eingestellt.
- Wenn Sie in [Format] das Dateiformat auf [Compact PDF] setzen oder die Komprimierungsrate auf [Schw.Buchst. herv.] festlegen, wird die Auflösung auf [300x300dpi] gesetzt.



ÄNDERN DES FORMATS IM SCAN- ODER DATENEINGABEMODUS

Das zum Senden eines gescannten Originals verwendete Dateiformat (Dateityp und Komprimierungsmodus/Komprimierungsstärke) kann zum Zeitpunkt der Übertragung geändert werden. Des Weiteren kann die Anzahl der Seiten pro Datei geändert werden, wenn die gescannten Originale auf mehrere Dateien verteilt sind.



Der Dateityp für den Modus [S/W] ist mit dem Dateityp für den Modus [Farbe/Grautöne] verknüpft. Der Dateityp kann nicht für beide Modi getrennt gesetzt werden.
(Wenn [JPEG] für den Modus [Farbe/Grautöne] gewählt ist, wird für den Modus [TIFF] automatisch [S/W] gewählt.)

Dateiformatkombinationen

PDF*	PDF*
Kompakte PDF-Datei*	PDF*
Kompakte PDF-Datei (Ultrafein)*	PDF*
PDF/A-1a*	PDF/A-1a*
PDF/A-1b*	PDF/A-1b*
Kompakte PDF-Datei/A-1a*	PDF/A-1a*
Kompakte PDF-Datei/A-1b*	PDF/A-1b*
Kompakte PDF-Datei/A-1a (Ultrafein)*	PDF/A-1a*
Kompakte PDF-Datei/A-1b (Ultrafein)*	PDF/A-1b*
Verschlüsseltes PDF*	Verschlüsseltes PDF*
Verschlüsselte/Kompakte PDF-Datei*	Verschlüsseltes PDF*
Verschlüsselte/Kompakte PDF-Datei (Ultrafein)*	Verschlüsseltes PDF*
TIFF	TIFF
JPEG	TIFF
XPS	XPS
TXT(UTF-8)	TXT(UTF-8)*
RTF	RTF*
DOCX	DOCX*
XLSX	XLSX*
PPTX	PPTX*

* Wenn für das Dateiformat PDF (einschließlich verschlüsselt und hochkomprimiert) ausgewählt ist, kann eine Flate-Komprimierung zur Reduzierung der Dateigröße verwendet werden.



- Das Dateiformat für das Senden eines gescannten Bildes wird festgelegt, wenn die Zieladresse auf einer Tipptaste gespeichert ist. Sie können das Format jedoch zum Zeitpunkt der Übertragung ändern.
- Wenn [PDF/Verschl.] als Dateiformat angegeben wurde, erscheint beim Scannen der Bildschirm zur Passworteingabe. Geben Sie ein Passwort mit bis zu 32 Zeichen ein.



Beachten Sie Folgendes, wenn [PFD/Hohe Komp.] für das Dateiformat [Farbe/Grautöne] angegeben wird.

- Bei Rundsendungen an eine Adresse, für die [PFD/Hohe Komp.] angegeben wurde, werden alle Dateien für den Scanner als kompakte PDF-Dateien gesendet.
- Bei Rundsendungen an eine Adresse, für die [PFD/Hohe Komp.] und [PDF/Kompakt/U-fein] angegeben wurde, werden alle Dateien für den Scanner als kompakte PDF-Dateien (U-fein) gesendet.
- Wenn [PFD/Hohe Komp.] angegeben wurde, kann die Auflösung im Scannermodus nicht geändert werden. Die Auflösung ist auf 300 x 300 dpi festgelegt.
- Wenn [PFD/Hohe Komp.] eingestellt wurde, wenn im Scannermodus (oder einem anderen Modus) eine Auflösungseinstellung festgelegt wurde, wird die Auflösungseinstellung verworfen und die Einstellung für Kompaktes PDF für die Übertragung verwendet.
- Nach der Auswahl von [PFD/Hohe Komp.] kann die Einstellung [Auflösung] nicht mehr geändert werden, während auf das nächste Original gewartet wird, auch nicht in den Einstellungen zur Auftragserstellung unter [Einstell.änd.].
- Wenn [PFD/Hohe Komp.] eingestellt wird, nachdem im Scannermodus (oder einem anderen Modus) ein Originaltyp angegeben wurde, ändert sich [Foto] zu [Text/Foto] und [Landkarte] zu [Text/Fotoabzug].
- Je nach Zustand des Originals kann die OCR-Funktion möglicherweise einige Zeichen und Grafiken nicht richtig erkennen, und zur Auslassung oder inkorrekten Erkennung von Zeichen führen.
- Die OCR-Funktion garantiert nicht, dass alle Zeichen, Grafiken oder andere Inhalte des gescannten Originals komplett wieder gegeben werden.

Flate-Komprimierung

Nach der Komprimierung einer PDF-Datei durch eine JPEG-Komprimierung komprimiert diese Funktion die Datei verlustfrei für eine weitere Reduktion der Dateigröße um einen kleinen Faktor. Wenn die Daten sehr viele einfarbige Flächen enthalten, ist der Komprimierungseffekt größer.

Beim Senden einer PDF-Datei ermöglicht die Flate-Komprimierung eine größere Reduktion der Dateigröße im Vergleich mit herkömmlichen Methoden.

Wenn der PDF-Viewer des Empfängers keine Flate-Komprimierung unterstützt, kann der Empfänger die PDF-Datei eventuell nicht öffnen. In diesem Fall kann die Flate-Komprimierung deaktiviert werden.



Aktivierung der Flate-Komprimierung

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Flate-Komprimierung unter [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen für Scannen] → [Param.Ein- Stellungen] → [PDF-Komprimierungsoptionen] in "Einstellungen (Administrator)".

1

Berühren Sie die Taste [Dateiformat].

Wenn Sie im Dateneingabemodus sind, beginnen Sie ab Schritt 5.

2

Berühren Sie eine der Tasten [Farbe/Grautöne] oder [S/W].



- Die Formateinstellung für den [S/W]-Modus ist das Dateiformat, das durch Berührung der Taste [S/W Start] eingestellt wird.
- Die Formateinstellung für den [Farbe/Grautöne]-Modus ist das Dateiformat, das durch Berührung der Taste [Farbe Start] eingestellt wird.
- Wenn der [Farbe/Grautöne]-Modus aktiviert wurde, erscheinen die Kontrollkästchen [Kompakt] und [U-fein]. Um eine Verschlechterung der Bildqualität zu vermeiden und die Datengröße einer zu übertragenden Datei zu verringern, wählen Sie Kompakt-PDF. Verwenden Sie die Option [U-fein] nur zusammen mit "Kompakt-PDF".



3

Berühren Sie die Taste für den gewünschten Dateityp.Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.


Bei Auswahl der Taste [S/W]



Bei Auswahl der Taste [Farbe/Grautöne]



4

(Nur wenn [PDF] oder [PDF/A-1a] ausgewählt wurde) Um OCR zu aktivieren, wählen Sie das Kontrollkästchen [OCR] () und berühren Sie [OCR-Einstellung].Berühren Sie nach der Einstellung die Taste (**OK**).

- Wenn für das Original "Langformat" ausgewählt ist, kann [OCR] nicht verwendet werden.
- Wählen Sie die Scansprache in den Spracheinstellungen aus. Die folgenden Sprachen können ausgewählt werden. Japanisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Russisch, Griechisch, Portugisisch, Türkisch, Slowakisch, Katalanisch, Chinesisch(vrc), Chinesisch(Taiwan), Koreanisch.
- Wenn [RTF], [DOCX], [XLSX] oder [PPTX] für das Dateiformat ausgewählt ist, können Sie die Schriftart des Ausgabertextes festlegen.
- Wenn das Kontrollkästchen [Bildrichtung erkennen] aktiviert ist () , wird die Ausrichtung des Originals erkannt und das Bild vor der Übertragung gedreht.
- Wenn das Kontrollkästchen [Auto. Dateinameextraktion] aktiviert ist () , wird die aus der Datei gelesene Zeichenfolge in den Dateinamen aufgenommen. Ist der Dateiname festgelegt, wird der eingestellte Dateiname für die Übertragung verwendet.
- Die Genauigkeit von OCR kann unter [OCR-Genauigkeit:] eingestellt werden. Wählen Sie zwischen den Optionen [Auto] oder [Text-Betonung]. Bei der Wahl von [Text-Betonung] wird die Genauigkeit der Zeichenerkennung vor dem Scannen erhöht. Bei der Wahl von [Text-Betonung] wird die Genauigkeit der Diagramm- und Tabellenbereiche eventuell verringert. Ändern Sie die Einstellung nur, wenn Sie insbesondere die Genauigkeit der Textbereiche erhöhen möchten.

5

Um detailliertere Einstellungen auszuwählen, berühren Sie die Taste [Detail], um zum normalen Modus zu wechseln.▶ [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

6

Berühren Sie die Taste [Dateiformat].



7

Berühren Sie die Registerkarte [Farbe/Grautöne] bzw. [S/W], um den Farbmodus zum Scannen zu wählen.




- Das für den [S/W]-Modus eingestellte Dateiformat wird verwendet, wenn der Farbmodus auf [Mono2] eingestellt ist.
- Die Formateinstellung für den Modus [Farbe/Grautöne] ist das Dateiformat mit dem Farbmodus [Vollfarbe] oder [Grautöne].


8

Berühren Sie die Taste für den gewünschten Dateityp.

Bei Auswahl der Taste [S/W]



Bei Auswahl der Taste [Farbe/Grautöne]



Wenn der Modus [Farbe/Grautöne] ausgewählt ist, erscheinen die Kontrollkästchen [Kompakt] und [U-fein]. Um eine Verschlechterung der Bildqualität zu vermeiden und die Datengröße einer zu übertragenden Datei zu verringern, wählen Sie Kompakt-PDF. Verwenden Sie die Option [U-fein] nur zusammen mit "Kompakt-PDF".


9

Berühren Sie die Taste [Komprimierungsmodus] oder [Komprimierungsrate].


10

Berühren Sie die Taste für die Komprimierung oder die Taste für den Komprimierungsgrad.

Bei Auswahl der Taste [S/W]



Bei Auswahl der Taste [Farbe/Grautöne]



- [Schw.Buchst. herv.] auf dem Register [Farbe/Grautöne] ist ein Dateiformat zur Reduzierung der Datengröße bei gleichzeitiger Qualitätsverbesserung für schwarzen Text.
- Berühren Sie **OK**, wenn Sie die Einstellungen abgeschlossen haben.



11

Um die Seitenanzahl pro Datei zu ändern, berühren Sie das Kontrollkästchen [Spezifizierte Seiten pro Datei], um es auf zu setzen, und stellen Sie dann mit den Zifferntasten die Seitenzahl pro Datei ein.



- Wenn das Kontrollkästchen [Spezifizierte Seiten pro Datei] auf gesetzt ist, wird eine Datei für jede Anzahl an Seiten rechts erstellt. Wenn das Häkchen entfernt wird, wird eine Datei für alle Seiten erstellt.
- Wenn [Spezifizierte Seiten pro Datei] gewählt ist, werden den Namen der erstellten Dateien aufeinander folgende Nummern hinzugefügt.
- Wenn der Dateityp [JPEG] gewählt ist, wird für jede Seite eine Datei erzeugt. Das Kontrollfeld [Spezifizierte Seiten pro Datei] wird deshalb nicht angezeigt.



ÄNDERN DES FORMATS IM INTERNETFAXMODUS

Das Format für den Internet-Faxmodus wird in den Systemeinstellungen festgelegt.

► [Einstellungen für Internet-Fax \(Seite 8-62\)](#)

ÄNDERN DES FARBMODUS

Ändern Sie den Farbmodus, der zum Scannen des Originals verwendet wird.

Im einfachen Modus

Berühren Sie die Taste [S/W Start] oder [Farbe Start], wenn Sie das Original scannen.



Um die bei den einzelnen Tastenberührungen zu verwendenden Einstellungen festzulegen, wählen Sie "Einstellungen (Webversion)" - [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen für Scannen] → [Anfangsstatus einstellen] → [Einstellungen Einfacher Scan].

Im normalen Modus

Modus	Scanverfahren
Auto	Das Gerät erkennt, ob es sich um ein farbiges oder ein schwarzweißes Original handelt und wählt automatisch den Modus Vollfarben- oder Schwarzweißscannen (Mono2 oder Graustufen).
Vollfarbe	Das Original wird ganz in Farbe gescannt. Dieser Modus eignet sich besonders für vollständig farbige Originale, wie beispielsweise Kataloge.
Mono2	Die Farben des Originals werden schwarzweiß gescannt. Dieser Modus ist besonders geeignet für reine Textdokumente.
Graustufen	Die Farben im Original werden in schwarzweiß, d.h. als graue Schattierungen (Graustufen), gescannt.



Diese Funktion ist im Internetfaxmodus nicht verfügbar.

1


Berühren Sie die Taste [Detail], um in den normalen Modus zu wechseln.

► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

2


Berühren Sie die Taste [Farbmodus].

3



Berühren Sie die Taste des gewünschten Farbmodus für das Original.




Bei gemischten Zielen in unterschiedlichen Sendemodi berühren Sie die Taste , um einen Sendemodus auszuwählen (E-Mail, Desktop/FTP oder Dateneingabe) und damit den Farbmodus für jeden Modus festzulegen.



4

Berühren Sie die Taste [Graustufen] oder [Mono2], um den S/W-Modus für die automatische Farbauswahl einzustellen.

Legen Sie fest, ob beim Scannen von Schwarzweiß-Originalen Mono2 oder Graustufen verwendet werden soll. Beachten Sie, dass bei Auswahl des Dateiformats JPEG in Graustufen gescannt wird. Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .



Der S/W-Modus kann nur eingestellt werden, wenn als Farbmoduseinstellung [Auto] gewählt wurde (Schritt 3).



AUTOMATISCHES FESTLEGEN VON SCANEINSTELLUNGEN (Automatische Einstellung)

Um für das Original geeignete Scaneinstellungen automatisch festzulegen, berühren Sie im Ausgangsbildschirm des einfachen Modus die Taste [Autom. einstellen].



Folgende Funktionen werden automatisch festgelegt.

- Bildausrichtung
- Auflösung
- Leere Seite überspringen

Jeder Funktionseinstellwert/-parameter kann im Einstellungsmodus geändert werden.



- Wenn "Autom. einstellen" aktiviert ist, können grau schattierte Funktionen nicht aktiviert werden.
- Wenn eine Internet-Fax-Adresse ausgewählt wird, kann "Autom. einstellen" nicht aktiviert werden.



Verwenden Sie zum Ändern der Einstellung "Automatisch erstellen" "Einstellungen (Administrator)" - [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen für Scannen] → [Param.Ein- Stellungen] → [Einstellung Auto Scan]. Die unten angezeigten Einstellungen können ausgewählt werden.

- **Bildorientierung automatisch einstellen**
Die Ausrichtung der eingelegten Originale kann automatisch erkannt werden. Legen Sie fest, ob das Original ein- oder zweiseitig gescannt werden soll.
- **Auflösung automatisch einstellen**
Das Gerät kann die Auflösung automatisch einstellen.
- **Leere Seite überspringen**
Legen Sie fest, ob leere Originalseiten automatisch während des Scanvorgangs übersprungen werden sollen.

PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS

Berühren Sie diese Taste, um das zu sendende Bild vor der Übertragung im Bedienfeld zu prüfen.

Sie können die Taste [Vorschau] berühren, um vor dem Senden eines Bildes eine Vorschau des Bildes zu überprüfen.

Da eine Anpassung von Belichtung und Auflösung zum Scannen des Originals bei der Überprüfung im Vorschaubildschirm möglich ist, können Sie ein Original besserer Qualität an das Ziel senden.



- Abhängig von der Größe der Übertragungsdaten, wird möglicherweise ein Teil des Vorschaubilds nicht im Vorschaufenster des Bedienfelds angezeigt.
- Die Vorschaufunktion ist nicht verfügbar, wenn als Originalformat "Langformat" eingestellt ist.




SONSTIGE FUNKTIONEN

SPEICHERN VON SCANVORGÄNGEN (PROGRAMM)

Mithilfe dieser Funktion werden verschiedene Einstellungen gemeinsam als Programm gespeichert. Das gespeicherte Programm kann mit einem einfachen Bedienvorgang abgerufen werden. Nehmen Sie zum Beispiel an, dass Dokumente im Format A4 (8-1/2" x 11") jeden Monat in eine Datei gescannt und zu jeder Zweigstelle Ihres Unternehmens gesendet werden.

- Dieselben Dokumente werden zu jeder Zweigstelle gesendet
- Jede Seite eines gebundenen Dokuments wird nacheinander übertragen
- Schmierflecken an den Rändern der Dokumente werden vor der Übertragung gelöscht



Wenn kein Auftragsprogramm gespeichert ist	Wenn ein Auftragsprogramm gespeichert ist
<p>Geben Sie die Adresse einer jeden Zweigstelle ein.</p> <p>↓</p> <p>Wählen Sie "2-seitig Scannen".</p> <p>↓</p> <p>Aktivieren Sie die Funktion "Löschen".</p> <p>↓</p> <p>Berühren Sie die Taste [Start].</p> <p>Scannen und senden Sie das Original.</p>	<p>Berühren Sie die Taste für ein gespeichertes Programm.</p> <p>↓</p> <p>Berühren Sie die Taste [Start].</p> <p>Scannen und senden Sie das Original.</p>
<p>Da die oben genannten Einstellungen erneut gewählt werden müssen, ist das monatliche Senden der Dokumente mit einem beträchtlichen Zeitaufwand verbunden. Zudem werden bei der Wahl der Einstellungen gelegentlich Fehler gemacht.</p>	<p>Beim Speichern eines Programms können die Einstellungen bequem durch einfaches Berühren einer Programmtaste gewählt werden. Zudem erfolgt die Übertragung unter Verwendung gespeicherter Einstellungen, so dass keine Fehler gemacht werden können.</p>



So konfigurieren Sie ein Programm:

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Programmregistrierung - Aktuelle Einst. registrieren], die innerhalb der Spezialmodusbildschirme angezeigt wird.



- Die in einem Programm gespeicherten Einstellungen bleiben auch nach seiner Verwendung zur Übertragung erhalten. Dieselben Einstellungen können wiederholt zur Übertragung verwendet werden.
- Die folgenden Inhalte können nicht in Programmen gespeichert werden:
 - Berühren der Taste [Laut- sprecher]
 - Offene Ablage
 - Ablage
 - Seitenänderungen und wahlfreie Löschvorgänge während der Vorschau.
 - Einstellungen von Metadaten
 - Versandeinstellungen
 - Eigener Name
 - E-Mail unterzeichnen
 - E-Mail verschlüsseln
- Es können bis zu 48 Programme gespeichert werden.
- In einem Programm können bis zu 500 Zieladressen gespeichert werden.
- Bei Programmen, in denen Unteradresse und Passwort als F-Code-Ziel angegeben sind, werden alle Unteradressen und Passwörter aufgezeichnet.



Diese Funktion ist im Dateneingabemodus nicht verfügbar.

1

Berühren Sie die Taste [Detail], um in den normalen Modus zu wechseln.

► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)


2

Legen Sie das Original ein, und berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Programm aufrufen].

Legen Sie das Original gemäß der im Programm gespeicherten Funktion in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

3



Berühren Sie die gewünschte Programmtaste.

4

Konfigurieren Sie bei Bedarf zusätzliche Einstellungen.



Je nach Inhalt des aufgerufenen Programms können manche Einstellungen nicht hinzugefügt werden.



5

Berühren Sie die [Start]-Taste, um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.

- Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
- Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt. Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie das nächste Original ein und berühren die [Start]-Taste. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann das Feld [Einlesen Ende].




Sie können die Taste [Vorschau] berühren, um vor dem Senden eines Bildes eine Vorschau des Bildes zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 5-67\)](#)".



GLEICHZEITIGES SCANNEN UND SENDEN MEHRERER ORIGINALS

SENDEN VON ZWEI SEITEN ALS EINZELSEITE (N-Up)

Zwei Originalseiten können auf gleiche Größe verkleinert und als Einzelseite gesendet werden. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie eine große Zahl von Originalseiten haben und die Anzahl der gesendeten Seiten verringern möchten. Bei Originalen in Standardformaten (A4 (8-1/2" x 11"), B5 oder A5 (5-1/2" x 8-1/2")) werden die Originalseiten sowohl vom Einzelseiteneinzug als auch vom Vorlagenglas gescannt.



- Diese Funktion ist im Scanmodus bzw. im Dateneingabemodus nicht verfügbar.
- "N-Up" ist nur für Originale der Formate A4 (8-1/2" x 11"), B5 oder A5 (5-1/2" x 8-1/2") verfügbar.
- Eine Übertragung in einem kleineren Sendeformat als dem Originalformat ist nicht möglich.
- Wenn das Scanformat anhand numerischer Werte festgelegt wird, kann diese Funktion nicht verwendet werden.
- Diese Funktion kann nicht zusammen mit "2-seitig Scannen" oder "Kartenbeilage" verwendet werden.

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)



2

Berühren Sie die Modusanzeige, um zum Ausgangsbildschirm des Internet-Fax-Modus umzuschalten.

- ▶ [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

3

Geben Sie die Zieladresse an.

- ▶ [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH \(Seite 5-15\)](#)
- ▶ [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE \(Seite 5-19\)](#)
- ▶ [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE \(Seite 5-20\)](#)
- ▶ [FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN \(Seite 5-21\)](#)
- ▶ [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)

4

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [N-auf].

Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].




So verwerfen Sie die N-Up-Einstellung

Berühren Sie die Taste [N-auf], um das Häkchen zu entfernen.

5

Berühren Sie die Taste [Original].

6



Berühren Sie die Taste [Bildausrichtung], die der Ausrichtung des Originalbildes entspricht.

Wenn diese Einstellung nicht korrekt ist, kann das Dokument u. U. nicht angemessen übertragen werden. Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.

7

Berühren Sie die [Start]-Taste, um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.

- Wenn Sie die Originalpapiere in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
- Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt. Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie das nächste Original ein und berühren die [Start]-Taste. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann die Taste [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.



Sie können die Taste [Vorschau] berühren, um vor dem Senden eines Bildes eine Vorschau des Bildes zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 5-67\)](#)".

Berühren Sie auf dem Bestätigungsbildschirm zum Ende des Scanvorgangs die Taste [Einstell.änd.], um die Einstellungen für Belichtung, Auflösung, Scanformat und Sendeformat zu ändern. (Beachten Sie jedoch, dass beim Scannen von geradzahligem Originalseiten nur die Belichtung geändert werden kann.)



SCANNEN VON ORIGINALEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN FORMATEN (DOKUMENT GEM. GRÖSSE)

Mithilfe dieser Funktion werden Originale verschiedener Formate gleichzeitig gescannt und übertragen, z. B. gleichzeitig Originale im B4-Format (8-1/2" x 14") mit Originalen im A3-Format (11" x 17").

Das Gerät erkennt beim Scannen der Originale automatisch das jeweilige Format.




Diese Funktion kann nur mit den unten gezeigten Kombinationen von Originalformaten verwendet werden.

- A3 und B4, A3 und B5, B4 und A4, sowie A4 und B5
- A4R und B5, B4 und A4R, B4 und A5, sowie B5 und A5
- 11" x 17" und 8-1/2" x 14", 11" x 17" und 8-1/2" x 13", sowie 11" x 17" und 5-1/2" x 8-1/2"



- Zusammen mit der Option "Dokument gemischter Größe" können Sie kein Original-Scanformat angeben.
- Nach der Auswahl der Originalscangröße ist die Option "Dokument gemischter Größe" nicht mehr verfügbar.
- Bei aktivierter Option "Dokument gemischter Größe" ist Drehen nicht verfügbar.
- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn im "Einstellungen (Administrator)" unter [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Geräte- Steuerung] → [Einstellung für Erkennung der Originalformate] die Option "AB-3" ausgewählt ist.

1

Legen Sie das Original in das Originaleinzugsfach des automatischen Originaleinzugs ein.

Legen Sie die Originale so ein, dass alle Seiten jeweils an der linken Kante des Originaleinzugsfachs ausgerichtet sind.

► [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)

2

Berühren Sie die Modusanzeige, um zum Ausgangsbildschirm der einzelnen Modi umzuschalten.

► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

3

Geben Sie die Zieladresse an.

- [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH \(Seite 5-15\)](#)
- [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)
- [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE \(Seite 5-19\)](#)
- [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE \(Seite 5-20\)](#)
- [FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN \(Seite 5-21\)](#)
- [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)
- [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)



4

Berühren Sie die Taste [Dokument gemischter Größe]. Berühren Sie andernfalls die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Dokument gemischter Größe].

Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].



Setzen Sie für Dokumente gemischter Größe die Funktion "Original" auf "Auto".



So verwerfen Sie die Einstellung für Dokumente gemischter Größe

Berühren Sie die Taste [Dokument gemischter Größe], um das Häkchen zu entfernen.

5

Berühren Sie die [Start]-Taste, um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.

Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.




Drücken Sie die Taste [Vorschau], um vor der Faxübertragung eine Bildvorschau zu sehen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 5-67\)](#)". Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.



SCANNEN BEIDER SEITEN EINER KARTE AUF EINE SEITE (KARTENBEILAGE)

Mit dieser Funktion können Sie die Vorder- und Rückseite einer Karte auf einer einzelnen Seite senden, ohne jede Seite separat senden zu müssen.



- Falls das Originalformat größer ist als das Sendeformat, führt dies zu einem Sendefehler.
- Das Verhältnis kann nicht festgelegt werden, und die Einstellung "Drehen bei Senden - Einstellung" ist nicht verfügbar.

1

Legen Sie eine Karte mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Berühren Sie die Modusanzeige, um zum Ausgangsbildschirm der einzelnen Modi umzuschalten.

- ▶ [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

3

Geben Sie die Zieladresse an.


- ▶ [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH \(Seite 5-15\)](#)
- ▶ [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE \(Seite 5-19\)](#)
- ▶ [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE \(Seite 5-20\)](#)
- ▶ [FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN \(Seite 5-21\)](#)
- ▶ [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)

4

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Kartenbeilage].



5



Berühren Sie die Taste [On], um das erforderliche Originalformat festzulegen.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und **[Zurück]**.



- Berühren Sie die Bereiche für Breite bzw. Höhe, und geben Sie dann die Formate über die Zifferntasten ein.
- Um das Format schnell einzustellen, geben Sie zuerst über die Zifferntasten einen Wert für das Größenverhältnis an, der nahe am gewünschten Wert liegt, und passen Sie diesen dann mit [-] oder [+] an.
- Um die Bilder entsprechend dem eingegebenen Originalformat passend für das Papier zu vergrößern bzw. zu verkleinern, berühren Sie die Taste [An Sendeformat anpassen].
- Nach Auswahl der Funktion "Kartenbeilage" können Sie durch Berühren der Taste [Original] im Ausgangsbildschirm die Originalscangröße oder das Sendeformat ändern. In diesem Fall erscheint der Bildschirm dieses Schritts, wenn Sie die Taste Scangröße berühren. Weitere Informationen zum Einstellen des Sendeformats finden Sie unter "[FESTLEGEN DES SENDEFORMATS DES ORIGINALS \(Seite 5-55\)](#)".



So verwerfen Sie die Kartenbeilage-Einstellungen
Berühren Sie die Taste [Off].

6

Berühren Sie die Taste [Start], und scannen Sie die Vorderseite.

7

Legen Sie eine Karte mit der Vorderseite nach oben auf das Vorlagenglas, und berühren Sie die Taste [Start], um die Rückseite zu scannen.



Bevor Sie die Kartenrückseite scannen, können Sie durch Berühren der Taste [Einstell.änd.] am Bedienfeld die Belichtung ändern.

8

Berühren Sie die Taste [Einlesen Ende].




Wenn Sie mit dem Scannen von weiteren Karten fortfahren möchten, können Sie durch Berühren der Taste [Einstell.änd.] Belichtung, Auflösung, Scangröße und Sendeformat ändern.



GLEICHZEITIGES SCANNEN VON MEHREREN KARTEN, QUITTUNGEN ODER ANDEREN KLEINEN ORIGINALEN ZU EINZELNEN DATEIEN (MEHRFACH-ZUSCHNEIDEN)

Diese Funktion ermöglicht das automatische Zuschneiden und Scannen mehrerer Karten, Quittungen oder anderer kleiner Originale, die auf das Vorlagenglas gelegt werden, zu einzelnen Dateien.



- Diese Funktion kann benutzt werden mit Scannen zu E-Mail, Scannen zu FTP/Desktop, Scannen zu Netzwerkordner und Speichern auf externem Speichergerät.
- Die E-Mail wird nicht geteilt gesendet, wenn Systemeinstellungen - [Einstellungen für Bild senden]→[Scaneinstellungen]→[Einstellungen der Parameter]→[Überschreiten die E-Mail-Anhänge die maximale Größe, werden Sie in verschiedenen Dateien geschickt.] aktiviert ist und [Einstellung maximale Anzahl gesendeter Daten(E-Mail)] eingestellt ist. Wenn die übermittelte E-Mail die Größenbegrenzung überschreitet, kommt es zu einem Sendefehler.

1

Legen Sie mehrere Originale, die Sie scannen möchten, auf das Vorlagenglas.

► [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)



Vorsichtshinweise beim Auflegen der Originale

- Es können bis zu 50 Originale auf einmal aufgelegt werden.
- Lassen Sie mindestens 5 mm zwischen den Originalen frei.
- Verfügbare Größen für das Original sind 40 bis 297 mm in der Höhe und 40 bis 432 mm in der Breite.
- Wenn das Original nicht quadratisch oder viereckig ist, wird das Original ggf. nicht richtig zugeschnitten.

2

Lassen Sie den automatischen Originaleinzug offen, nicht geschlossen.

Wenn Sie die Originale mit geschlossenem automatischen Originaleinzug scannen, können die Konturen der Originale nicht erkannt werden und das Scannen funktioniert nicht. Benutzen Sie diese Funktion immer mit geöffnetem automatischen Originaleinzug. Wenn ein Lichtquelle wie z. B. elektrisches Licht beim Scannen auf die Originale fällt, ist das Zuschneiden ggf. nicht erfolgreich. Passen Sie den Winkel des Automatischen Originaleinzugs an, so dass die Lichtquelle nicht das Bild beeinträchtigt.



Schauen Sie beim Scannen nicht direkt ins Licht.



3

Berühren Sie die Modus-Anzeige und wechseln Sie zum Anfangsbildschirm des gewünschten Modus.

- ▶ [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

4

Geben Sie die Zieladresse an.

- ▶ [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH \(Seite 5-15\)](#)
- ▶ [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE \(Seite 5-19\)](#)
- ▶ [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE \(Seite 5-20\)](#)
- ▶ [FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN \(Seite 5-21\)](#)
- ▶ [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)

5

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Multicrop].

Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen. Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].



Wenn Originalzählung aktiviert ist, wird die Anzahl der gescannten Originale während des Scannens angezeigt.

**So brechen Sie die Einstellung für Mehrfach-Zuschneiden ab**

Berühren Sie die Taste [Multicrop], um das Häkchen zu entfernen.

6

Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scannen der Originale zu beginnen.

Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie die nächsten Originale ein und berühren die [Start]-Taste. Wiederholen Sie den obigen Schritt, bis Sie alle Originale gescannt haben, und berühren Sie dann die Taste [Einlesen Ende]. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, ist ein Piepton zu hören.

**• Einschränkungen, wenn Mehrfach-Zuschneiden aktiviert ist**


Die folgenden Einschränkungen gelten, wenn Mehrfach-Zuschneiden aktiviert ist. In einigen Fällen ändern sich die eingeschränkten Objekte automatisch.

- Auflösung: 600 x 600 dpi kann nicht benutzt werden.
- Scangröße und Sendeformat: Nur Automatisch kann verwendet werden.
- Zweiseitiges Original: Nur einseitiges Original ist aktiviert.
- Bildausrichtung: Kann nicht verwendet werden, (Jedes ausgeschnittene Original wird auf eine Ausrichtung korrigiert, auf der das Original am wenigsten schief ist.)
- Format: Hohe Komprimierung und U-fein kann nicht verwendet werden.
- Kompression/Kompressionsformat: Schwarzen Text hervorheben kann nicht verwendet werden.
- Eine Datei pro Seite: Kann nicht eingestellt werden, wenn das Häkchen gesetzt ist und die Anzahl "1" ist.
- Die folgenden Funktionen können zusammen mit Mehrfach-Zuschneiden verwendet werden. Auftragsaufbau, Langsamer Scan, Dokument gemischter Größe, Löschen, Doppels.-Scan, Buch teilen, Kartenbeilage, Prüfstempel, Leere Seite überspringen, Ablage, Offene Ablage, Vorschau, Visiten-kartenscan
- Wenn die Mehrfach-Zuschneiden-Einstellung abgebrochen wird, behalten die folgenden Objekte ihre Einstellungsänderungen, die während der Aktivierung von Mehrfach-Zuschneiden vorgenommen wurden. Auflösung, Scan-Größe, Sende-Format, 2-seitiges Orig., Dateityp, OCR, Komprimierungsmodus/Komprimierungsrate, Spezifizierte Seiten pro Datei
- Je nach Original wird das Extrahieren in eine Datei ggf. nicht ordnungsgemäß ausgeführt.



SCANNEN EINER VISITENKARTE, LESEN EINER ZEICHENFOLGE, ERSTELLEN EINER DATEI UND SENDEN DER DATEI (VISITENKARTE-SCAN)

Sie können eine Visitenkarte scannen, den Namen und die Telefonnummer einer Zeichenfolge, die von einer OCR gelesen wurde, extrahieren und eine vCard oder eine andere Datei erstellen und senden.



Diese Funktion kann benutzt werden mit Scannen zu E-Mail, Scannen zu FTP/Desktop, Scannen zu Netzwerkordner und Speichern auf externem Speichergerät.

Die E-Mail wird nicht geteilt gesendet, wenn Systemeinstellungen - [Einstellungen für Bild senden]→[Scaneinstellungen] →[Einstellungen der Parameter]→[Überschreiten die E-Mail-Anhänge die maximale Größe, werden Sie in verschiedenen Dateien geschickt.] aktiviert ist und [Einstellung maximale Anzahl gesendeter Daten(E-Mail)] eingestellt ist. Wenn die übermittelte E-Mail die Größenbegrenzung überschreitet, kommt es zu einem Sendefehler.

In den nachfolgenden Tabelle finden Sie die Daten, die von einer gescannten Visitenkarte extrahiert und ausgegeben werden können.

Funktion	Beschreibung
Bezeichnung	Der Name wurde extrahiert.
Kana	Wenn die Sprache auf Japanisch eingestellt ist, können Sie den Namen in Kana konvertieren.
Pinyin	Wenn die Sprache auf Chinesisch eingestellt ist, können Sie den Namen in Pinyin konvertieren.
Postfach	Die Postleitzahl wurde extrahiert.
Adresse	Die Adresse wurde extrahiert.
Bundesland	Die Präfektur wird ausgegeben.
Stadt	Die Stadt wird ausgegeben.
Unternehmen/Gruppenname	Der Name des Unternehmens wurde extrahiert.
Abteilung	Die Abteilung wurde extrahiert.
Berufsbezeichnung	Die Position wurde extrahiert.
Telefonnummer	Die Telefonnummer wurde extrahiert. Bis zu fünf.
Faxnummer	Die Faxnummer wurde extrahiert. Bis zu fünf.
URL	Die URL wurde extrahiert. Bis zu fünf.
E-Mail-Adresse	Die E-Mail-Adresse wurde extrahiert.
Sonstiges	Sonstiges wird benutzt, wenn nichts von dem oben Genannten zutrifft.



1


Legen Sie mehrere Visitenkarten, die Sie scannen möchten, auf das Vorlagenglas.

► [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)



Seien Sie beim Auflegen der Visitenkarten vorsichtig

- Es können bis zu 20 Visitenkarten auf einmal aufgelegt werden.
- Lassen Sie mindestens 5 mm zwischen den Visitenkarten frei.
- Verfügbare Größen für Visitenkarten sind 45 x 85 mm bis 110 x 110 mm.
- Wenn die Visitenkarte nicht quadratisch oder viereckig ist, wird die Visitenkarte ggf. nicht richtig zugeschnitten.
- Platzieren Sie die Visitenkarten mit der Oberseite der Karte an die ferne Seite des Vorlagenglases, wie abgebildet. Wenn die Visitenkarten falsch ausgerichtet eingelegt werden, können sie nicht richtig gelesen werden.



2

Lassen Sie den automatischen Originaleinzug offen, nicht geschlossen.

Wenn Sie die Visitenkarten mit geschlossenem automatischen Originaleinzug scannen, können die Konturen der Visitenkarten nicht erkannt werden und das Scannen funktioniert nicht. Benutzen Sie diese Funktion immer mit geöffnetem automatischen Originaleinzug. Wenn ein Lichtquelle wie z. B. elektrisches Licht beim Scannen auf die Originale fällt, ist das Zuschneiden ggf. nicht erfolgreich. Passen Sie den Winkel des automatischen Originaleinzugs an, so dass die Lichtquelle nicht das Bild beeinträchtigt.



Schauen Sie beim Scannen nicht direkt ins Licht.

3

Berühren Sie die Modus-Anzeige und wechseln Sie zum Anfangsbildschirm des gewünschten Modus.

► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

4

Geben Sie die Zieladresse an.


- [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH \(Seite 5-15\)](#)
- [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)
- [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE \(Seite 5-19\)](#)
- [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE \(Seite 5-20\)](#)
- [FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN \(Seite 5-21\)](#)
- [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)
- [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)



5

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Visiten-kartenscan].

6



Berühren Sie die Taste [On], und ändern Sie die Einstellungen wie gewünscht.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste **OK** und dann die Taste [Zurück].



- Wenn Originalzählung aktiviert ist, wird die Anzahl der gescannten Originale während des Scannens angezeigt.
- Ändern Sie die Spracheinstellung, um sie an die Sprache für die Visitenkarte anzupassen. Weitere Informationen zu den Spracheinstellungen finden Sie unter "[ÄNDERN DES FORMATS IM SCAN- ODER DATENEINGABEMODUS \(Seite 5-60\)](#)".
- Um den vollen Namen als Dateiname zu benutzen, aktivieren Sie [Kpl. Namen d. Karte als Dateinamen verw].
- Um die gescannte Bilddatei zusammen mit dem Dateiformat zu senden, das Sie unter [Dateiformat] ausgewählt haben, aktivieren Sie die Option [Bild senden].



So brechen Sie die Einstellung für die Visitenkarte ab

Berühren Sie die Taste [Off].

7

Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scannen der Originale zu beginnen.

Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie die nächsten Gruppe der Originale ein und berühren die Taste [Start]. Wiederholen Sie den obigen Schritt, bis Sie alle Originale gescannt haben, und berühren Sie dann die Taste [Einlesen-Ende]. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, ist ein Piepton zu hören.

Das Bild der gescannten Visitenkarte wird zusammen mit der VCard oder CSV-Datei, die unter Dateiformat eingestellt wurde, gesendet.



• Einschränkungen wenn Visitenkartenscan aktiviert ist

Die folgenden Einschränkungen gelten, wenn der Visitenkartenscan aktiviert ist. In einigen Fällen ändern sich die eingeschränkten Objekte automatisch.

- Auflösung: Es kann nur 300 x 300 dpi oder 400 x 400 dpi verwendet werden.
- Scangröße und Sendeformat: Nur Automatisch kann verwendet werden.
- Zweiseitiges Original: Nur einseitiges Original ist aktiviert.
- Bildausrichtung: Kann nicht verwendet werden. (Jedes ausgeschnittene Original wird auf eine Ausrichtung korrigiert, auf der das Original am wenigsten schief ist.)
- Format: Hohe Komprimierung und ultrafein kann nicht verwendet werden.
- Kompression/Kompressionsformat: Schwarzen Text hervorheben kann nicht verwendet werden.
- Eine Datei pro Seite: Kann nicht eingestellt werden, wenn das Häkchen gesetzt ist und die Anzahl „1“ ist.
- Die folgenden Funktionen können nicht zusammen mit Mehrfach-Zuschneiden verwendet werden. Auftragsaufbau, Langsamer Scan, Dokument gemischter Größe, Löschen, Doppels.-Scan, Buch teilen, Kartenbeilage, Prüfstempel, Leere Seite überspringen, Ablage, Offene Ablage, Vorschau, Multicrop
- Wenn die Visitenkartenscaneinstellung abgebrochen wird, behalten die folgenden Objekte ihre Einstellungsänderungen, die während der Aktivierung von Visitenkartenscan vorgenommen wurden. Auflösung, Scan-Größe, Sende-Format, 2-seitiges Orig., Dateityp, OCR, Komprimierungsmodus/Komprimierungsrate, Spezifizierte Seiten pro Datei
- Je nach Visitenkarte, wird das Extrahieren in eine Datei ggf. nicht ordnungsgemäß ausgeführt.



Dateinamen

Der Benutzer kann einer Datei jeden beliebigen Namen zuweisen.

Wenn [Kpl. Namen d. Karte als Dateinamen verw] aktiviert wurde, kann der Name auf einer gescannten Visitenkarte als Dateiname zugewiesen werden.

Wenn Sie keine Dateinamen einstellen, wird das Gerät automatisch einen generierten Dateinamen zuweisen.

Regeln für Dateinamen

Dateinamen werden in jeder Einstellung wie folgt zugewiesen.

Einstellung	Datei	Dateiname	Beschreibung
Benutzereintrag	vCard	User_0001.vcf User_0002.vcf	Der Name, der vom Benutzer eingegeben wurde ("Benutzer" in diesem Fall), wird am Anfang des Dateinamens eingefügt.
	CSV	User.csv	
	Gescanntes Bild	User_0001.jpg User_0002.jpg	
Auto. Dateinameextraktion	vCard	AAAAAA_0001.vcf AAAAAA_0002.vcf BBBBBB_0001.vcf Untitled_0001.vcf Untitled_0002.vcf	Beispiel: Die von der Visitenkarte gelesenen Namen lauten "AAAAAA", "BBBBB" Bei Karten mit demselben Vor- und Nachnamen wie z. B. "AAAAAA", ist die Zahl am Ende eine Seriennummer. Wenn der Name nicht gelesen werden kann, ist der Dateiname "Untitled", d. h. unbenannt. Bei mehreren unbenannten Dateien ist die Zahl am Ende eine Seriennummer.
	CSV	AAAAAA_0001.csv	
	Gescanntes Bild	AAAAAA_0001.jpg AAAAAA_0002.jpg BBBBBB_0001.jpg Untitled_0001.jpg Untitled_0002.jpg	
Automatische Generierung	vCard	MXxxxx_yyyyyy_zzzzzz_0001.vcf MXxxxx_yyyyyy_zzzzzz_0002.vcf	"xxxx" ist der Modellname, "yyyyyy" ist das Scandatum und "zzzzzz" ist die Scanzeit.
	CSV	MXxxxx_yyyyyy_zzzzzz_0001.csv	
	Gescanntes Bild	MXxxxx_yyyyyy_zzzzzz_0001.jpg MXxxxx_yyyyyy_zzzzzz_0002.jpg	




Falls der Benutzer einen Dateinamen festlegt, wenn die Auto. Dateinameextraktion aktiviert ist, hat der Dateinamen des Benutzers Priorität.



SCANNEN MEHRERER FOTOS GLEICHZEITIG ALS SEPARATE DATEIEN (Bildbeschnitt)

Mit dieser Funktion werden Fotos, die auf dem Vorlagenglas platziert werden, als separate Dateien gescannt.



Diese Funktion kann verwendet werden für Scannen zu E-Mail, Scan an FTP/Scannen zum Desktop, Scan an Netzwerkordner, und zum Speichern auf einem externem Speichergerät.

Einstellungen (Administrator) - „Einstellungen für Bild senden“ -> „Scaneinstellungen“ -> „Einstellungen der Parameter“ -> „Überschreiten die E-Mail-Anhänge die maximale Größe, werden Sie in verschiedenen Dateien geschickt.“ werden nicht angewandt.

Wenn die übertragene E-Mail das Limit überschreitet, kommt es zu einem Sendefehler.

1

Legen Sie mehrere Originale, die Sie scannen möchten, auf das Vorlagenglas.

► [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)



Vorsichtshinweise beim Auflegen der Originale

- Es können bis zu 50 Originale auf einmal aufgelegt werden.
- Lassen Sie mindestens 5 mm zwischen den Originalen frei.
- Verfügbare Größen für das Original sind 40 bis 297 mm in der Höhe und 40 bis 432 mm in der Breite.
- Wenn das Original nicht quadratisch oder viereckig ist, wird das Original ggf. nicht richtig zugeschnitten.
- Ober- und Unterseite der einzelnen Originale können nicht automatisch unterschieden werden. Achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung der Originale.

2

Schließen Sie den automatischen Originaleinzug.

Die Scanmethode ist anders als beim Mehrfachzuschneiden. Schließen Sie den automatischen Originaleinzug.

3

Tippen Sie auf die Modusanzeige und ändern Sie den Startbildschirm des gewünschten Modus.

► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)



4

Geben Sie die Zieladresse an.

- ▶ [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH \(Seite 5-15\)](#)
- ▶ [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE \(Seite 5-19\)](#)
- ▶ [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE \(Seite 5-20\)](#)
- ▶ [FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN \(Seite 5-21\)](#)
- ▶ [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEM ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)

5

Berühren Sie die Taste [Sonstige] und dann die Taste [Bildbeschnitt].

Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen. Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].



Wenn Originalzählung aktiviert ist, wird die Anzahl der gescannten Originale während des Scannens angezeigt.

**Löschen der Einstellung für Bildzuschneiden**

Berühren Sie die Taste [Bildbeschnitt], um das Häkchen zu entfernen.

6

Tippen Sie auf die [Start]-Taste, um mit dem Scannen der Originale zu beginnen.

Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie die nächste Gruppe der Originale ein und berühren die Taste [Start]. Wiederholen Sie den obigen Schritt, bis Sie alle Originale gescannt haben, und berühren Sie dann die Taste [Einlesen Ende].

Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, ist ein Piepton zu hören.



- Einschränkungen, wenn Bildzuschneiden aktiviert ist
Folgende Einschränkungen sind gültig, wenn die Funktion Bildzuschneiden aktiviert ist. In einigen Fällen ändern sich die eingeschränkten Objekte automatisch.
 - Scangröße und Sendeformat: Nur Automatisch kann verwendet werden.
 - Zweiseitiges Original: Nur einseitiges Original ist aktiviert.
 - Bildausrichtung: Kann nicht verwendet werden. (Jedes ausgeschnittene Original wird auf eine Ausrichtung korrigiert, auf der das Original am wenigsten schief ist.)
 - Format: Hohe Komprimierung und ultrafein kann nicht verwendet werden.
 - Kompression/Kompressionsformat: Schwarzen Text hervorheben kann nicht verwendet werden.
 - Eine Datei pro Seite: Kann nicht eingestellt werden, wenn das Häkchen gesetzt ist und die Anzahl „1“ ist.
 - Folgende Funktionen können nicht gleichzeitig mit dem Bildzuschneiden verwendet werden.
Auftrag erstellen, Langsamer Scan, Dokumente gemischter Größe, Löschen, Doppels.-Scan, Buch teilen, Kartenbeilage, Prüfstempel, Leere Seite überspringen, Datei, Offene Ablage, Vorschau, Scannen von Visitenkarten mit Mehrfach-Zuschneiden
- Wenn die Einstellung für Bildzuschneiden gelöscht wird, behalten folgende Elemente die Einstellungsänderungen bei, die für den Bildzuschnitt aktiviert waren.
Auflösung, Scanformat, Sendeformat, 2-seitiges Original, Dateityp, OCR, Komprimierungsmodus/Komprimierungsrate, Spezifizierte Seiten pro Datei
- Je nach Foto, wird das Extrahieren in eine Datei ggf. nicht ordnungsgemäß ausgeführt.




GLEICHZEITIGES SCANNEN EINER GROSSEN ANZAHL VON ORIGINALEN (AUFTRAG ERSTELLEN)


Mit dieser Funktion können Sie ein Original mit vielen Seiten in Sätze aufteilen, diese einzeln mit dem automatischen Originaleinzug scannen und dann die Seiten in einer Übertragung senden. Sie können zum Faxen Originale sowohl in den automatischen Originaleinzug als auch auf das Vorlagenglas legen.

Verwenden Sie diese Funktion, wenn das Original mehr Seiten umfasst, als in den automatischen Originaleinzug auf einmal eingelegt werden können.

Wenn Sie in Sätze aufgeteilte Originale scannen, beginnen Sie das Scannen mit dem Satz mit der ersten Seite. Die für den ersten Satz gewählten Einstellungen können für alle verbleibenden Sätze verwendet werden.



- Es können bis zu 9999 (ohne Internet-Fax) Seiten gescannt werden. Beachten Sie, dass möglicherweise weniger Seiten gescannt werden können, wenn der Speicher für andere Aufträge verwendet wird.
- Wenn der Speicher während des Scanvorgangs voll wird, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und die Übertragung abgebrochen.
- Die Scaneinstellungen können für die einzelnen Originalsätze geändert werden.

1

Legen Sie Originale in den automatischen Originaleinzug ein.

Führen Sie die Originale vollständig in das Originaleinzugfach ein. Der Stapel der Originale darf nicht über die Markierungslinie hinausragen.

▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)

2

Berühren Sie die Modusanzeige, um zum Ausgangsbildschirm der einzelnen Modi umzuschalten.

▶ [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

3

Geben Sie die Zieladresse an.

- ▶ [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH \(Seite 5-15\)](#)
- ▶ [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE \(Seite 5-19\)](#)
- ▶ [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE \(Seite 5-20\)](#)
- ▶ [FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN \(Seite 5-21\)](#)
- ▶ [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)



4

Berühren Sie die Taste [Auftragsaufbau].

Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.



Wenn Sie die Option "Scannen zu E-Mail" ausführen, berühren Sie die Taste [Sonstiges] und danach die Taste [Auftragsaufbau].

**So brechen Sie die Einstellung "Auftrag erstellen" ab:**

Berühren Sie die Taste [Auftragsaufbau], um das Häkchen zu entfernen.

5

Ändern Sie Einstellungen je nach Bedarf.

6

Berühren Sie die Taste [Start], um die erste Originalseite zu scannen.

7

Legen Sie den nächsten Originalsatz ein, und berühren Sie die [Start]-Taste.

Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Originale gescannt sind.



- Berühren Sie bei Bedarf [Einstell.änd.] vor dem Berühren der Taste [Start], und ändern Sie die Original-Scaneinstellungen und die Versandeinstellungen für das nächste Original. Die Einstellungsänderungen werden auf den nächsten Auftrag angewendet.
- Wenn Sie die Taste [Vorschau] berühren, können Sie keine weiteren Seiten scannen.

**So brechen Sie den Scanvorgang ab:**

Berühren Sie die Taste [CA]. Alle Einstellungen einschließlich der gescannten Daten werden gelöscht.

8

Berühren Sie die Taste [Einlesen Ende].




SCANNEN UND SENDEN EINES ORIGINALS ALS EINZELSEITEN

SCANNEN EINES ORIGINALS ALS ZWEI EINZELSEITEN (2-SEITIG SCANNEN)

Die rechte und linke Seite eines Originals können als zwei Einzelseiten gescannt werden. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie die einzelnen Seiten eines Buchs oder eines anderen gebundenen Dokuments nacheinander scannen möchten

Bei der Verwendung der Funktion "2-seitig Scannen" muss das Original auf das Vorlagenglas gelegt werden.




Originalscanformat	Übertragenes Bild
A3 (11" x 17") x 1 Seite	A4 (8-1/2" x 11") x 2 Seiten
B4 (8-1/2" x 14") x 1 Seite	B5 (5-1/2" x 8-1/2") x 2 Seiten



- Diese Funktion ist verfügbar, wenn die Einstellung [Auto] für das Originalformat verwendet wird.
- Beachten Sie, dass "Mitte löschen" und "Rand + Mitte Löschen" nicht verwendet werden können.




1



Legen Sie das Original auf das Vorlagenglas.

► [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

Richten Sie die Mitte des Originals an der entsprechenden Formatmarkierung ▼ aus.



2

Berühren Sie die Modusanzeige, um zum Ausgangsbildschirm der einzelnen Modi umzuschalten.


► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

3

Geben Sie die Zieladresse an.

- [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH \(Seite 5-15\)](#)
- [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)
- [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE \(Seite 5-19\)](#)
- [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE \(Seite 5-20\)](#)
- [FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN \(Seite 5-21\)](#)
- [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)
- [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)

4



Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Doppels.-Scan].

Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.
Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].



So verwerfen Sie die Einstellung "2-seitig Scannen"

Berühren Sie die Taste [Doppels.-Scan], um das Häkchen zu entfernen.



5

Berühren Sie die [Start]-Taste, um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.


Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie das nächste Original ein und berühren die [Start]-Taste.
Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann das Feld [Einlesen Ende].
Ein Signalton weist darauf hin, dass die Übertragung beendet ist.



SEITENWEISES AUFTEILEN UND ÜBERTRAGEN EINER BROSCHÜRE (BUCH TEILEN)

Die geöffneten Seiten einer Broschüre mit Sattelheftung werden vor der Übertragung entsprechend der tatsächlichen Seitenfolge aufgeteilt.

Bei Verwendung dieser Funktion müssen Sie die Seiten des zu sendenden Originals nicht sortieren.



Diese Funktion kann aktiviert werden, wenn die Einstellung [Auto] für das Originalformat verwendet wird.



Das Vorlagenglas kann für diese Funktion nicht verwendet werden.

1

Legen Sie das Original in das Originaleinzugsfach des automatischen Originaleinzugs ein.

► [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)

2

Berühren Sie die Modusanzeige, um zum Ausgangsbildschirm der einzelnen Modi umzuschalten.

► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

3

Geben Sie die Zieladresse an.


- [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH \(Seite 5-15\)](#)
- [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)
- [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE \(Seite 5-19\)](#)
- [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE \(Seite 5-20\)](#)
- [FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN \(Seite 5-21\)](#)
- [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)
- [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)

4

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Buch teilen].



5



Wählen Sie die Bindungsseite der Originalbroschüre.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und [Zurück].



Prüfen Sie das angezeigte Vorschaubild, und stellen Sie sicher, dass die richtige Bindungsseite ausgewählt wurde.



So brechen Sie die Einstellung "Buch teilen" ab:
Berühren Sie die Taste [Off].

6

Berühren Sie die [Start]-Taste, um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.


Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.



ANPASSEN VON FARBEN UND SCHATTIERUNGEN

ANPASSEN DES HINTERGRUNDS DURCH ABDUNKELN ODER AUFHELLEN VON HELLEN BEREICHEN DES ORIGINALS (HINTERGRUND-ANPASSUNG)

Sie können den Hintergrund anpassen, indem Sie helle Bereiche des Originals abdunkeln oder aufhellen.



Diese Funktion ist im Internetfaxmodus nicht verfügbar.

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Berühren Sie die Modusanzeige, um zum Ausgangsbildschirm der einzelnen Modi umzuschalten.

- ▶ [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

3

Geben Sie die Zieladresse an.


- ▶ [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH \(Seite 5-15\)](#)
- ▶ [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE \(Seite 5-19\)](#)
- ▶ [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE \(Seite 5-20\)](#)
- ▶ [FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN \(Seite 5-21\)](#)
- ▶ [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEM ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)




4

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Hintergrundanpassung].

5



Berühren Sie die Taste   oder verschieben Sie den Schieberegler, um den zu unterdrückenden Bereich anzupassen.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten  und [Zurück].



So verwerfen Sie die Einstellung für die Hintergrundanpassung:
Berühren Sie die Taste [Off].

6

Berühren Sie die [Start]-Taste, um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.

- Wenn Sie die Originalpapiere in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
- Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt. Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie das nächste Original ein und berühren die [Start]-Taste. Ein Signalton weist darauf hin, dass die Übertragung beendet ist.




- Sie können die Taste [Vorschau] berühren, um vor dem Senden eines Bildes eine Vorschau des Bildes zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 5-67\)](#)". Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.
- Im Farbmodus [Mono2] ist die Funktion "Hintergrundanpassung" nicht verfügbar.



HINZUFÜGEN VON KONTRAST ZUM ORIGINAL VOR DER ÜBERTRAGUNG (KONTRAST)



Verschwommenes
Original



Um ein deutliches Bild
zu erhalten, wird der
Kontrast erhöht.



Diese Funktion ist im Internetfaxmodus nicht verfügbar.

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Berühren Sie die Modusanzeige, um zum Ausgangsbildschirm der einzelnen Modi umzuschalten.

- ▶ [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

3

Geben Sie die Zieladresse an.


- ▶ [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH \(Seite 5-15\)](#)
- ▶ [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE \(Seite 5-19\)](#)
- ▶ [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE \(Seite 5-20\)](#)
- ▶ [FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN \(Seite 5-21\)](#)
- ▶ [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)

4


Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Kontrast].



5



Berühren Sie die Taste   oder verschieben Sie den Schieberegler, um die Kontraststufe anzupassen.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten  und [Zurück].



So brechen Sie die Kontrasteinstellung ab:
Berühren Sie die Taste [Off].

6

Berühren Sie die [Start]-Taste, um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.

- Wenn Sie die Originalpapiere in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
- Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt. Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie das nächste Original ein und berühren die [Start]-Taste. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann die Taste [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.



Sie können die Taste [Vorschau] berühren, um vor dem Senden eines Bildes eine Vorschau des Bildes zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 5-67\)](#)". Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.




VERBESSERN DER UMRISSE DES GESCANNTEN ORIGINALS VOR DER ÜBERTRAGUNG (SCHÄRFE)

Unschärf
umrissenes Original



Verbessern Sie die Umriss
vor der Übertragung.



Diese Funktion ist im Internetfaxmodus nicht verfügbar.

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Berühren Sie die Modusanzeige, um zum Ausgangsbildschirm der einzelnen Modi umzuschalten.

- ▶ [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

3

Geben Sie die Zieladresse an.


- ▶ [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH \(Seite 5-15\)](#)
- ▶ [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE \(Seite 5-19\)](#)
- ▶ [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE \(Seite 5-20\)](#)
- ▶ [FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN \(Seite 5-21\)](#)
- ▶ [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)

4


Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Schärfe].



5



Berühren Sie die Taste  , oder verschieben Sie den Schieberegler, um die Schärfe anzupassen.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten  und [Zurück].



So beenden Sie die Einstellung Schärfe:
Berühren Sie die Taste [Off].

6

Berühren Sie die [Start]-Taste, um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.


- Wenn Sie die Originalpapiere in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
- Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt. Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie das nächste Original ein und berühren die [Start]-Taste. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann die Taste [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.



Sie können die Taste [Vorschau] berühren, um vor dem Senden eines Bildes eine Vorschau des Bildes zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 5-67\)](#)". Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.



ENTFERNEN VON BLINDFARBEN AUS DEM GESCANNTEN ORIGINAL VOR DER ÜBERTRAGUNG (BLINDFARBE)



Diese Funktion ist im Internetfaxmodus nicht verfügbar.

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Berühren Sie die Modusanzeige, um zum Ausgangsbildschirm der einzelnen Modi umzuschalten.

- ▶ [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

3

Geben Sie die Zieladresse an.

- ▶ [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH \(Seite 5-15\)](#)
- ▶ [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE \(Seite 5-19\)](#)
- ▶ [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE \(Seite 5-20\)](#)
- ▶ [FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN \(Seite 5-21\)](#)
- ▶ [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)

4

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Blindfarbe].

Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].



So verwerfen Sie die Einstellung "Blindfarbe"

Berühren Sie die Taste [Blindfarbe], um das Häkchen zu entfernen.

**5****Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.**

- Wenn Sie die Originalpapiere in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
- Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt. Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie das nächste Original ein und berühren die [Start]-Taste. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann die Taste [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.




Sie können die Taste [Vorschau] berühren, um vor dem Senden eines Bildes eine Vorschau des Bildes zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 5-67\)](#)". Berühren Sie auf dem Bestätigungsbildschirm zum Ende des Scanvorgangs die Taste [Einstell.änd.], um die Einstellungen für Belichtung, Auflösung, Scanformat und Sendeformat zu ändern. (Beachten Sie jedoch, dass beim Scannen von geradzahligen Originalseiten nur die Belichtung geändert werden kann.)



ANPASSEN VON ROT/GRÜN/BLAU (RGB-Einstellung)

Mit dieser Funktion kann der Farbanteil der drei Farbkomponenten R (Rot), G (Grün) oder B (Blau) erhöht oder verringert werden.



1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Berühren Sie die Modusanzeige, um zum Ausgangsbildschirm der einzelnen Modi umzuschalten.

- ▶ [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

3


Geben Sie die Zieladresse an.

- ▶ [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH \(Seite 5-15\)](#)
- ▶ [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE \(Seite 5-19\)](#)
- ▶ [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE \(Seite 5-20\)](#)
- ▶ [FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN \(Seite 5-21\)](#)
- ▶ [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)

4

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [RGB-Einstell.].

5



Berühren Sie die Taste **- +** der anzupassenden Farbe, oder verschieben Sie den Schieberegler, um die Farbgebung anzupassen.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und [Zurück].



So verwerfen Sie alle RGB-Einstellungen:
Berühren Sie die Taste [Off].



6

Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.

- Wenn Sie die Originalpapiere in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
- Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt. Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie das nächste Original ein und berühren die [Start]-Taste. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann die Taste [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.



Sie können die Taste [Vorschau] berühren, um vor dem Senden eines Bildes eine Vorschau des Bildes zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 5-67\)](#)".

Berühren Sie auf dem Bestätigungsbildschirm zum Ende des Scanvorgangs die Taste [Einstell.änd.], um die Einstellungen für Belichtung, Auflösung, Scanformat und Sendeformat zu ändern. (Beachten Sie jedoch, dass beim Scannen von geradzahligen Originalseiten nur die Belichtung geändert werden kann.)




ORIGINALE SCANNEN

LÖSCHEN VON RANDSCHATTEN UM DAS DOKUMENT (LÖSCHEN)

Beim Scannen von dicken Originalen oder Büchern können Sie alle Randschatten löschen, die eventuell auf dem Bild erzeugt werden.

Scannen eines dicken Buchs




Schatten werden hier angezeigt


Ohne Verwendung der LösCHFunktion	Mit Verwendung der LösCHFunktion
Im Bild erscheinen Schatten.	Es erscheinen keine Schatten.

Löschmodi


Äußeren Rahmen löschen




Mitte löschen



Rand + Mitte löschen



Seite löschen



- Diese Funktion löscht diejenigen Bildteile, in denen sich häufig Schatten bilden, es erfolgt jedoch keine gezielte Erkennung und Entfernung von Schatten.
- Wird eine Zoomeinstellung in Kombination mit einer Löschung verwendet, ändert sich die Löschbreite je nach ausgewähltem Zoom.
Wenn die Löschbreite zum Beispiel auf 10 mm (1/2") eingestellt ist und das Original vor dem Scannen um 70 % verkleinert wird, wird die Löschbreite auf 7 mm (3/8") reduziert.
- Wenn die Löscheinrichtung ausgewählt ist, wird als Bildausrichtung zwangsweise Hochformat verwendet.



So ändern Sie Voreinstellung für die Löschbreite:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Randlöschung einstellen].

Die Breite kann auf einen Wert von 0 mm bis 20 mm (0" to 1") festgelegt werden. Die werksseitige Standardeinstellung ist 10 mm (1/2"). Eine Änderung dieser Einstellung wirkt sich auch auf die Einstellung aus, die Sie im "Einstellungen" unter [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Randlöschung einstellen] vornehmen können.



1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Berühren Sie die Modusanzeige, um zum Ausgangsbildschirm der einzelnen Modi umzuschalten.

- ▶ [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

3


Geben Sie die Zieladresse an.

- ▶ [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH \(Seite 5-15\)](#)
- ▶ [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE \(Seite 5-19\)](#)
- ▶ [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE \(Seite 5-20\)](#)
- ▶ [FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN \(Seite 5-21\)](#)
- ▶ [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)

4

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Löschen].

5

**Aktivieren Sie das Kontrollkästchen am zu löschenden Rand, und legen Sie die Löschposition fest.**

Stellen Sie sicher, dass das berührte Kontrollkästchen auf gesetzt ist.

Wenn Sie die Taste [Äußerer Rahmen] berühren, werden die Kontrollkästchen [Nach oben], [Nach unten], [Links] und [Rechts] auf gesetzt.

Wenn Sie die Taste [Rahmen und Mitte angeben] berühren, werden alle Kontrollkästchen auf eingestellt.



Legen Sie beim 2-seitigen Scannen den zu löschenden Rand auf der Rückseite fest, wenn Sie auf der Vorderseite einen oder bis zu drei der Seitenränder Oben, Unten, Links und Rechts löschen.

- Wenn das Kontrollkästchen [Löschenposition Rückseite umkehren] auf gesetzt ist, wird der dem auf der Vorderseite gelöschten Rand gegenüberliegende Rand gelöscht.
- Wenn das Kontrollkästchen [Löschenposition Rückseite umkehren] auf gesetzt ist, wird der Rand auf der Rückseite an derselben Position wie auf der Vorderseite gelöscht.



6

Legen Sie die Löschbreite fest.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und [Zurück].



- Berühren Sie die numerische Wertanzeige für den Bereich der Randverschiebung auf der Vorder- oder Rückseite, und geben Sie den Bereich über die Zifferntasten ein.
- Um den Bereich schnell einzustellen, geben Sie zuerst über die Zifferntasten einen Wert an, der nahe am gewünschten Wert liegt, und passen Sie diesen dann mit **- +** an.

**So brechen Sie die Löscheinrichtung ab:**

Berühren Sie die Taste [Löschen].

7

Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.

- Wenn Sie die Originalpapiere in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
- Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt. Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie das nächste Original ein und berühren die [Start]-Taste. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann das Feld [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass die Übertragung beendet ist.




Sie können die Taste [Vorschau] berühren, um vor dem Senden eines Bildes eine Vorschau des Bildes zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 5-67\)](#)".



SCANNEN DÜNNER ORIGINALS (LANGSAMER SCAN)

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie dünne Originale mithilfe des automatischen Dokumenteneinzugs scannen möchten. Mithilfe dieser Funktion können Sie bei dünnen Originalen einen Papierstau vermeiden.



Wenn "Modus langsamer Scan" gewählt ist, ist ein automatisches, zweiseitiges Scannen nicht möglich.

1

Legen Sie das Original in das Originaleinzugsfach des automatischen Originaleinzugs ein.

Stellen Sie die Originalführungen vorsichtig ein.

- [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)



Wenn die Originale zu kräftig eingeschoben werden, können sie verknittert werden und einen Stau verursachen.

2

Berühren Sie die Modusanzeige, um zum Ausgangsbildschirm der einzelnen Modi umzuschalten.

- [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)


3

Geben Sie die Zieladresse an.

- [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH \(Seite 5-15\)](#)
- [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)
- [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE \(Seite 5-19\)](#)
- [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE \(Seite 5-20\)](#)
- [FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN \(Seite 5-21\)](#)
- [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)
- [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)



4



Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Langsamer Scan].

Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.
Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].



So verwerfen Sie die Einstellung für den Modus "Langsamer Scan"

Berühren Sie die Taste [Langsamer Scan], um das Häkchen zu entfernen.

5

Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.

Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.




Drücken Sie die Taste [Vorschau], um vor der Faxübertragung eine Bildvorschau zu sehen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 5-67\)](#)". Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.



ENTFERNEN VON LEEREN SEITEN FÜR EINE ÜBERTRAGUNG (LEERE SEITE ÜBERSPRINGEN)

Wenn das gescannte Original leere Seiten enthält, werden diese mithilfe dieser Funktion übersprungen, sodass nur bedruckte Seiten gesendet werden.

Das Gerät erkennt leere Seiten, sodass unnötige leere Blätter ohne ein Prüfen des Originals vermieden werden können.



- Wenn ein Original gescannt wird, dessen eine Seite leer ist, werden die leeren Seiten beim 2-seitigen Senden übersprungen.
- Enthält eine Rundsendung Fax- und Internet-Fax-Zieladressen, wird diese Funktion nur für Ziele im Scanmodus durchgeführt.
- Abhängig vom Original werden beschriftete Seiten möglicherweise als leere Seiten erkannt und somit nicht gesendet. Leere Seiten wiederum werden möglicherweise als beschriftete Seiten erkannt und somit gesendet.



- Diese Funktion ist im Internetfaxmodus nicht verfügbar.
- Wenn Sie die Taste [Dasselbe Bild wie Faxadresse senden] berühren, wird diese Funktion abgebrochen, wenn als Zieladresse eine Faxadresse angegeben wurde.

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Berühren Sie die Modusanzeige, um zum Ausgangsbildschirm der einzelnen Modi umzuschalten.

- ▶ [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

3

Geben Sie die Zieladresse an.


- ▶ [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH \(Seite 5-15\)](#)
- ▶ [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE \(Seite 5-19\)](#)
- ▶ [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE \(Seite 5-20\)](#)
- ▶ [FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN \(Seite 5-21\)](#)
- ▶ [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEM ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)



4

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Leere Seite überspringen].

5



Berühren Sie eine der Tasten [Leere Seite überspringen] oder [Leer und schattiert überspr.].

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und [Zurück].



So brechen Sie die Funktion "Leere Seite überspringen" ab:
Berühren Sie die Taste [Off].

6


Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.

Ein Signalton weist darauf hin, dass der Scanvorgang beendet ist.



Drücken Sie die Taste [Vorschau], um vor der Faxübertragung eine Bildvorschau zu sehen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 5-67\)](#)".

7



Überprüfen Sie am Ende des Scanvorgangs die Anzahl der gescannten Originalblätter und die Anzahl der zu sendenden Seiten, und berühren Sie die Taste [OK], um die Übertragung zu beginnen.

- Bei Verwendung des Modus "Auftrag erstellen" wird nach dem Berühren der Taste [Start] eine Bestätigungsmeldung angezeigt.
- Im Bestätigungsbildschirm wird die Anzahl der gescannten Originalblätter in (A), die Anzahl der gescannten Seiten in (B), und die Anzahl der zu sendenden Blätter mit Ausnahme der leeren Seiten in (C) angezeigt.
Wenn beispielsweise fünf Originalblätter mit zwei leeren Seiten mit der Duplex-Scanfunktion gescannt wurden, wird in (A) "5", in (B) "10" und in (C) "8" angezeigt.



Wenn dieser Schritt nicht innerhalb einer Minute nach dem Erscheinen des Bestätigungsbildschirms durchgeführt wird, werden das gescannte Bild und die Einstellungen gelöscht, und es wird erneut der Ausgangsbildschirm angezeigt. Der Scanvorgang wird nicht automatisch abgeschlossen, und das Bild wird nicht in die Auftragswarteschlange eingefügt.



ÜBERPRÜFEN DER ZAHL DER GESCANNTEN ORIGINALBLÄTTER VOR DEM ÜBERTRAGEN (ORIG.-ZÄHLUNG)

Die Anzahl der gescannten Originalblätter kann gezählt und vor der Übertragung angezeigt werden. Das Überprüfen der Anzahl der gescannten Originalblätter vor der Übertragung hilft dabei, Übertragungsfehler zu vermeiden.



- Beim Zählergebnis handelt es sich um die gescannten Originalblätter, nicht um die Anzahl der gescannten Originalseiten. Wenn beispielsweise ein einzelnes Original 2-seitig übertragen wird, wird "1" angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass ein Originalblatt übertragen wird, und nicht "2", um anzuzeigen, dass die Vorder- und die Rückseite des Blattes übertragen werden.
- Wenn die Option Urspr. Zählung für eine Rundsendung aktiviert ist, die Zieladressen verschiedener Modi enthält, ist die Option Urspr. Zählung in allen Modi verfügbar.
- Die Einstellung sollte für jeden Modus separat aktiviert werden.

1

Legen Sie Originale in den automatischen Originaleinzug ein.

- [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)

2


Berühren Sie die Modusanzeige, um zum Ausgangsbildschirm der einzelnen Modi umzuschalten.

- [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

3

Geben Sie die Zieladresse an.

- [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH \(Seite 5-15\)](#)
- [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)
- [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE \(Seite 5-19\)](#)
- [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE \(Seite 5-20\)](#)
- [FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN \(Seite 5-21\)](#)
- [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)
- [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)

4

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Original-zählung].

Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen. Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].



So beenden Sie die Moduseinstellung Orig.-Zählung:

Berühren Sie die Taste [Original-zählung], um das Häkchen zu entfernen.



5


Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.

Ein Signalton weist darauf hin, dass der Scanvorgang beendet ist.



Drücken Sie die Taste [Vorschau], um vor der Faxübertragung eine Bildvorschau zu sehen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 5-67\)](#)". Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.

6



Prüfen Sie die Anzahl der Originalblätter.

Bei der angezeigten Anzahl handelt es sich um die gescannten Originalblätter, nicht um die Anzahl der gescannten Originalseiten. Wenn beispielsweise ein einzelnes Original 2-seitig kopiert wird, wird "1" angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass ein Originalblatt gescannt wurde, und nicht "2", um anzuzeigen, dass die Vorder- und die Rückseite des Blattes gescannt wurden.

7

Berühren Sie die Taste [OK] zum Beginnen der Übertragung.



Wenn diese Funktion mit [Auftragsaufbau] kombiniert wird, wird das Zählergebnis angezeigt, nachdem die Taste [Einlesen Ende] berührt wurde.

Wenn dieser Schritt nicht innerhalb einer Minute nach dem Erscheinen des Bestätigungsbildschirms durchgeführt wird, werden das gescannte Bild und die Einstellungen gelöscht, und es wird erneut der Ausgangsbildschirm angezeigt. Der Scanvorgang wird nicht automatisch abgeschlossen, und das Bild wird nicht in die Auftragswarteschlange eingefügt.




Wenn die angezeigte Anzahl der Originalblätter nicht der tatsächlichen Anzahl der Blätter entspricht:

Berühren Sie die Taste [Abbrechen] und dann im Meldungsbildschirm die Taste [OK], um alle Daten des Scanvorgangs zu löschen. Die Scan- und Zieleinstellungen werden nicht gelöscht. Legen Sie die Originalblätter erneut in den automatischen Originaleinzug ein, und berühren Sie die [Start]-Taste zur Wiederholung des Scanvorgangs.



STEMPELN GESCANNTER ORIGINALE (PRÜFSTEMPEL)

Diese Funktion stempelt jede über den automatischen Originaleinzug gescannte Originalseite, damit Sie überprüfen können, dass alle Originale korrekt eingescannt wurden.



- Zur Verwendung der Prüfstempelfunktion muss die optionale Stempereinheit installiert werden.
- Bei 2-seitigen Originalen wird die Vorderseite jedes Originals zweimal gestempelt.
- Falls beim Scannen ein Fehler auftritt, wird unter Umständen ein nicht gescanntes Original gestempelt.
- Sobald die auf die Originale gestempelte "O"-Markierung blasser zu werden beginnt, ersetzen Sie die Stempelpatrone. Hinweise zum Austauschen der Stempelpatrone finden Sie unter "[AUSTAUSCH DER STEMPELPATRONE \(Seite 1-213\)](#)".

1

Legen Sie Originale in den automatischen Originaleinzug ein.

- [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)

2

Berühren Sie die Modusanzeige, um zum Ausgangsbildschirm der einzelnen Modi umzuschalten.

- [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

3

Geben Sie die Zieladresse an.

- [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH \(Seite 5-15\)](#)
- [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)
- [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE \(Seite 5-19\)](#)
- [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE \(Seite 5-20\)](#)
- [FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN \(Seite 5-21\)](#)
- [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEM ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)
- [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)

4

Berühren Sie die Taste [Prüfstempel] auf dem Aktionsfeld oder die Taste [Sonstiges], und berühren Sie die Taste [Prüfstempel].

Das entsprechende Symbol oder Kontrollkästchen wird ausgewählt.

Wenn Sie die Taste [Sonstiges] berühren, berühren Sie nach Abschluss der Einstellungen die Taste [Zurück].



So verwerfen Sie die Einstellung "Prüfstempel":

Berühren Sie die Taste [Prüfstempel] auf dem Aktionsfeld oder die Taste [Sonstiges], und berühren Sie die Taste [Prüfstempel], um das Häkchen zu entfernen.



5

Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.

Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.



Drücken Sie die Taste [Vorschau], um vor der Faxübertragung eine Bildvorschau zu sehen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 5-67\)](#)". Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.



SONDERFUNKTIONEN

EINFÜGEN IHRER ABSENDERDATEN IN FAXE (EIGENE I-FAX-ADRESSE SENDEN)


Sie können Ihre Absenderdaten (Datum, Uhrzeit, Absendername, Absenderadresse, Seitenzahl) automatisch am oberen Rand jeder übertragenen Seite einfügen.



Diese Funktion ist im Scanmodus bzw. im Dateneingabemodus nicht verfügbar.

Beispiel für die gedruckten Absenderdaten

- (1) Datum, Uhrzeit: Das Datum und die Uhrzeit der Übertragung.
- (2) Absendername: Der im Gerät festgelegte Absendername.
- (3) Quelladresse.
- (4) Seitenzahlen: Seitenzahl/Gesamtseiten.



- Absenderinformationen einstellen und speichern
Datum, Uhrzeit: Wählen Sie im "Einstellungen" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Uhr einstellen] aus.
Absendername, Absenderadresse: Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Eig. Nummer und Name eingeben] → [Absenderdatenregistrierung]. Wenn Sie die Funktion "Eigene I-Fax-Adresse senden" verwenden möchten, müssen Sie diese Informationen konfigurieren.
Seitenzahlen: Legen Sie fest, ob Seitenzahlen verwendet werden sollen. Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen für Internet-Fax] → [Versandeinstellungen] → [Seitenzahl bei Empfänger drucken].
- Position der Absenderinformationen
Die Absenderinformationen werden am oberen Rand der gescannten Bilddaten gedruckt. Dies bewirkt, dass die Übertragungsdaten länger werden als das Scanformat, daher können diese beim Ausdruck auf dem Empfängergerät verkleinert oder auf zwei Seiten aufgeteilt werden.



ÄNDERN DER DRUCKEINSTELLUNGEN FÜR DEN TRANSAKTIONSBERICHT (TRANSAKTIONSBERICHT)

Ein Transaktionsbericht wird automatisch gedruckt, um Sie auf eine fehlgeschlagene Internetfaxübertragung aufmerksam zu machen oder wenn eine Rundsendung erfolgt.

Der Transaktionsbericht enthält eine Beschreibung der Übertragung (Datum, Startzeit, Name des Ziels, benötigte Zeit, Seitenzahl, Ergebnis usw.).

► [IN DER ERGEBNISSPALTE ANGEZEIGTE INFORMATIONEN \(Seite 5-131\)](#)

Transaktionsberichte werden auf Grundlage der im Einstellungsmodus definierten Bedingungen gedruckt. Sie können bei Bedarf für eine Übertragung jedoch abweichende Bedingungen auswählen.



Diese Funktion ist im Scanmodus bzw. im Dateneingabemodus nicht verfügbar.



Bei einer Rundsendung werden Änderungen der Druckbedingungen für den Transaktionsbericht auf alle Zieladressen angewendet.

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

► [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)

► [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Berühren Sie die Modusanzeige, um zum Ausgangsbildschirm des Internet-Fax-Modus umzuschalten.

► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

3

Geben Sie die Zieladresse an.

► [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH \(Seite 5-15\)](#)

► [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)

► [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE \(Seite 5-19\)](#)

► [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE \(Seite 5-20\)](#)

► [FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN \(Seite 5-21\)](#)

► [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)

► [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)

4

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Übertragungsbericht].



5



Berühren Sie die Taste für die Druckeinstellungen.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und [Zurück].



So verwerfen Sie die Einstellungen für den Transaktionsbericht:

Berühren Sie die Taste [Nicht drucken].



- Es gibt folgende Bedingungen für Transaktionsberichte:
 - "Stets drucken": Es wird immer ein Transaktionsbericht gedruckt, egal ob die Übertragung erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist.
 - "Bei Fehler drucken": Es wird ein Transaktionsbericht gedruckt, wenn die Übertragung fehlschlägt.
 - "Nicht drucken": Es wird kein Transaktionsbericht gedruckt.
- Berühren Sie das Kontrollkästchen [Originalbild drucken], um es auf zu setzen, damit ein Teil des übertragenen Originals in den Transaktionsbericht aufgenommen wird.

6

Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.

- Wenn Sie die Originalpapiere in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
- Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt. Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie das nächste Original ein und berühren die [Start]-Taste. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann die Taste [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.



Sie können die Taste [Vorschau] berühren, um vor dem Senden eines Bildes eine Vorschau des Bildes zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 5-67\)](#)".

Originalbild im Übertragungsbericht


Wenn [Originalabbildung drucken] aktiviert ist, wird die erste Seite des übertragenen Originals auf der gleichen Seite wie der Übertragungsbericht gedruckt. Das Originalbild wird verkleinert, damit es auf ein Blatt passt. Wenn die vertikale Scanlänge (X-Richtung) des Originals länger als 432 mm ist, wird der Teil, der 432 mm übersteigt, eventuell abgeschnitten.



STARTEN EINER ÜBERTRAGUNG ZU EINER FESTGELEGTEN ZEIT (TIMERÜBERTRAGUNG)

Diese Funktion erlaubt Ihnen, einen Zeitpunkt zu spezifizieren, zu dem eine Übertragung oder Rundsendung automatisch ausgeführt wird. Die Übertragung beginnt zum spezifizierten Zeitpunkt automatisch.

Die Timerübertragung vereinfacht die Durchführung von reservierten Übertragungen, Rundsendungen und anderen Übertragungen in Ihrer Abwesenheit, in der Nacht oder wenn die Telefonkosten niedrig sind.



- Achten Sie darauf, dass der Hauptschalter in der Position " | " bleibt, wenn eine Timerübertragung gespeichert ist. Wenn sich der Hauptschalter zur spezifizierten Zeit in der Position " ⏻ " befindet, erfolgt keine Übertragung.
- Zur Durchführung einer Timerübertragung müssen Sie das Original bei der Vorbereitung der Übertragung in den Speicher scannen. Es ist nicht möglich, das Dokument im automatischen Originaleinzug oder auf dem Vorlagenglas liegen zu lassen und es zur angegebenen Übertragszeit zu scannen.
- Es können jeweils bis zu 100 Timerübertragungen gespeichert werden.



- Für eine Timerübertragung gewählte Einstellungen (Belichtung, Auflösung, andere Funktionen usw.) werden nach Beendigung der Übertragung automatisch gelöscht. (Bei Verwendung der Dokumentenablagefunktion jedoch werden das gescannte Original und die Einstellungen auf der internen Festplatte gespeichert.)
- Wenn beim Erreichen des spezifizierten Zeitpunkts eine andere Übertragung erfolgt, beginnt die Timerübertragung, nachdem diese Übertragung abgeschlossen ist.
- Wird einer geplanten Timerübertragung im Auftragsstatusbildschirm Vorrang gegeben, wird die Zeiteinstellung abgebrochen. Die Übertragung beginnt, sobald der in Arbeit befindliche Auftrag abgeschlossen ist.
 - ▶ [PRIORISIERTE VERARBEITUNG EINES RESERVIERTEN AUFTRAGS \(Seite 1-138\)](#)
- Der Zeitpunkt kann bis zu einer Woche im Voraus spezifiziert werden.
- Nachdem die Einstellungen für die Timerübertragung angegeben wurden, können Sie die Übertragung auf die gleiche Weise starten wie andere Funktionen.
- Eine Timerübertragung kann im Auftragsstatusbildschirm gelöscht werden.

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Berühren Sie die Modusanzeige, um zum Ausgangsbildschirm der einzelnen Modi umzuschalten.

- ▶ [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)



3

Geben Sie die Zieladresse an.

- [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH \(Seite 5-15\)](#)
- [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)
- [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE \(Seite 5-19\)](#)
- [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE \(Seite 5-20\)](#)
- [FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN \(Seite 5-21\)](#)
- [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)
- [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)

4

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Timer].

5

Berühren Sie die Taste [On].

6

**Geben Sie das Datum an.**

7

Geben Sie die Uhrzeit (Stunde und Minute) im 24-Stundenformat an.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten **OK** und **[Zurück]**.



- Berühren Sie die Bereiche für Stunde bzw. Minute, und geben Sie dann die Formate über die Zifferntasten ein.
- Über die Taste **- +** können Sie dann eine Feineinstellung der Zeit vornehmen.
- Die Einstellung zeigt die aktuelle Uhrzeit. Falls eine falsche Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie die Taste **[CA]**, um den Vorgang abzubrechen. Korrigieren Sie die Uhrzeit im Einstellungsmodus und führen Sie dann das Timerübertragungsverfahren durch.
 - [VOR DER VERWENDUNG DER NETZWERKSCANNERFUNKTION DES GERÄTS \(Seite 5-4\)](#)

**So verwerfen Sie die Einstellungen für die Timerübertragung:**

Berühren Sie die Taste **[Off]**.

**So stellen Sie Datum und Uhrzeit am Gerät ein:**

Wählen Sie im "Einstellungen" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Uhr einstellen] aus. Falls die Einstellung [Deaktivierung der Uhreinstellung] aktiviert wurde, können Datum und Uhrzeit nicht geändert werden. Wählen Sie [Systemeinstellungen] im "Einstellungen (Administrator)" und danach [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen ein/aus], um die Einstellung [Deaktivierung der Uhreinstellung] zu deaktivieren.



8

Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.

- Wenn Sie die Originalpapiere in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist auf das Ende des Scanvorgangs und die Bereitschaft des Geräts zur Übertragung hin.
- Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt. Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie das nächste Original ein und berühren die [Start]-Taste. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann das Feld [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist auf das Ende des Scanvorgangs und die Bereitschaft des Geräts zur Übertragung hin.



Sie können die Taste [Vorschau] berühren, um vor dem Senden eines Bildes eine Vorschau des Bildes zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 5-67\)](#)".



Das Original wird in den Speicher gescannt. Es ist nicht möglich, das Original zu einem spezifizierten Zeitpunkt zu scannen.



HINZUFÜGEN EINER SIGNATUR BEIM VERSENDEN EINES BILDES (ELEKTRONISCHE SIGNATUR)

Sie können beim Versenden eines gescannten Bildes eine Signatur hinzufügen. Dadurch kann der Empfänger in der elektronischen Signatur Ihre Absenderdaten überprüfen.



Diese Funktion ist für die Option "Scannen zu E-Mail" verfügbar.



Sie fügen Sie einem gescannten Bild eine elektronische Signatur hinzu

- Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Sicherheit] → [Einstellungen S/MIME] → [Param.Ein- Stellungen] aus.
- Wenn [Beim Absenden auswählen] unter "Mail signieren" im "Einstellungen (Administrator)" ausgewählt ist, können Sie angeben, ob jedes Mal, wenn Sie ein Bild versenden, eine elektronische Signatur hinzugefügt wird. Wenn [Immer aktivieren] ausgewählt ist, kann die Einstellung nicht geändert werden.

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Berühren Sie die Modusanzeige, um zum Ausgangsbildschirm des E-Mail-Modus umzuschalten.


- ▶ [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

3

Geben Sie die Zieladresse an.

- ▶ [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH \(Seite 5-15\)](#)
- ▶ [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE \(Seite 5-19\)](#)
- ▶ [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE \(Seite 5-20\)](#)
- ▶ [FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN \(Seite 5-21\)](#)
- ▶ [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN \(Seite 5-25\)](#)

4



Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Mail signieren].

Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.
Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].



So verwerfen Sie die Einstellung für die Unterzeichnung von E-Mails

Berühren Sie die Taste [Mail signieren], um das Häkchen zu entfernen.



5

Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.

- Wenn Sie die Originalpapiere in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
- Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt. Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie das nächste Original ein und berühren die [Start]-Taste. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann die Taste [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.



Sie können die Taste [Vorschau] berühren, um vor dem Senden eines Bildes eine Vorschau des Bildes zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 5-67\)](#)".



VERSCHLÜSSELN DER ÜBERTRAGENEN DATEN (VERSCHLÜSSELUNG)

Sie können die übertragenen Daten zur Stärkung der Sicherheit verschlüsseln.



Diese Funktion ist für die Option "Scannen zu E-Mail" verfügbar.



So verschlüsseln Sie die übertragenen Daten

- Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Sicherheit] → [Einstellungen S/MIME] → [Param.Ein- Stellungen] aus.
- Wenn [Beim Absenden auswählen] unter "Mail verschl." im "Einstellungen (Administrator)" ausgewählt ist, können Sie angeben, ob jedes Mal, wenn Sie ein Bild versenden, die Daten verschlüsselt werden. Wenn [Immer aktivieren] ausgewählt ist, kann die Einstellung nicht geändert werden.

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

2

Berühren Sie die Modusanzeige, um zum Ausgangsbildschirm des E-Mail-Modus umzuschalten.

- ▶ [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)

3


Geben Sie die Zieladresse an.

- ▶ [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH \(Seite 5-15\)](#)
- ▶ [ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN \(Seite 5-18\)](#)
- ▶ [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE \(Seite 5-19\)](#)
- ▶ [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH \(Seite 5-23\)](#)



- Eine Datenverschlüsselung ist nicht möglich, wenn die Adresse direkt eingegeben wird.
- Verschlüsselte Daten können nur an eine Adresse gesendet werden, für die Sie ein Benutzerzertifikat registriert haben. Registrieren Sie ein Benutzerzertifikat für die Adresse unter "Einstellungen (Webversion)" - [Adressbuch] → [E-mail] → "Benutzerzertifikat". Für eine Adresse, die über ein Benutzerzertifikat verfügt, kann nur eine E-Mail-Adresse registriert werden.
- Wenn das Kontrollkästchen "An Adressen senden, die nicht verschlüsselt werden können, deaktivieren." unter "Einstellungen (Administrator)" - [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Sicherheit] → [Einstellungen S/MIME] → [Param.Ein- Stellungen] → [Verschlüsselungseinstellungen] aktiviert ist () , können keine Adressen ohne Benutzerzertifikat ausgewählt werden. Ist das Häkchen entfernt () , werden die Daten unverschlüsselt gesendet.

4



Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Mail verschl.].

Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].



So werfen Sie die Verschlüsselungseinstellung

Berühren Sie die Taste [Mail verschl.], um das Häkchen zu entfernen.



5

Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.

- Wenn Sie die Originalpapiere in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
- Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt. Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie das nächste Original ein und berühren die [Start]-Taste. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann die Taste [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.




Sie können die Taste [Vorschau] berühren, um vor dem Senden eines Bildes eine Vorschau des Bildes zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter "[PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS \(Seite 5-67\)](#)".



EIN GESCANNTES DOKUMENT PER GMAIL ODER EXCHANGE SENDEN

Sie können über dieses Gerät eine E-Mail per Gmail oder Exchange senden.



EMAIL-LINK-FUNKTION

Gmail Connector ist eine Funktion zum Senden gescannter Dokumente per E-Mail über einen Gmail-Server anhand eines Google-Kontos.

Um Gmail Connector verwenden zu können, müssen Sie sich mit einem Konto mit einer Gmail-Adresse im Format "****@Gmail.com" anmelden.

Vor der Verwendung der Gmail-Link-Funktion

Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellungen, die vor der Verwendung der Gmail-Link-Funktion konfiguriert werden müssen.

Einstellungen am Gerät

Systemeinstellungen

Aktivieren Sie die "Gmail"-Einstellung unter "Einstellungen (Administrator)" → [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Netzwerk] → [Externer Serviceanschluss] → [E-Mail-Verbindungseinstellungen].

Hinzufügen des Gmail-Symbols zur Startseite

1

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Startseite bearbeiten].

2

Berühren Sie im Modus für die Bearbeitung des Startbildschirms eine freie Schnellzugriffstaste.

3

Berühren Sie die Taste [Gmail].



4

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Heim-Editiermodus verl.].

Der Modus für die Bearbeitung des Startbildschirms wird verlassen und Sie kehren zum Startbildschirm zurück.



Informationen über die Bearbeitung des Startbildschirms finden Sie unter "Anleitung für die benutzerdefinierte Einstellung der Benutzeroberfläche".

Ein gescanntes Dokument per Gmail-Link-Funktion senden

Nachfolgend werden die Schritte für das Scannen eines Dokuments auf dem Gerät und das Senden des gescannten Bilds per Gmail erläutert.

1

Berühren Sie auf der Startseite die Taste [Gmail].

Der Gmail-Anmeldebildschirm wird angezeigt.

2

Geben Sie die Informationen Ihres Google-Kontos ein.

Der Einstellungsbildschirm wird angezeigt.

3

Wählen Sie die Adresse des Empfängers und die Scaneinstellungen.

Weitere Informationen zur Adresse und zu den Scaneinstellungen erhalten Sie unter "[EINSTELLUNGSBILDSCHIRM \(Seite 5-127\)](#)".

4

Berühren Sie die Taste [Vorschau] für eine Vorschau des gescannten Bilds.

5

Berühren Sie die Taste [Start].

Gesendete E-Mails werden in Gmail unter "Gesendet" verwaltet.



EXCHANGE-LINK-FUNKTION

Die Exchange-Link-Funktion dient zum Versenden gescannter Dokumente per E-Mail, unter Verwendung der von Microsoft Corporation angebotenen Dienste Exchange Server und Exchange Online.

Sie können eine Verbindung mit „Microsoft Exchange Server 2010/2013“ oder „Exchange Online (Cloud Service)“ herstellen

Vor der Verwendung der Exchange-Link-Funktion

Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellungen, die vor der Verwendung der Exchange-Link-Funktion konfiguriert werden müssen.

Einstellungen am Gerät

Systemeinstellungen

Verbindung mit Exchange Server:

Geben Sie den Hostnamen (FQDN) des Exchange-Servers unter "Hostname" von "Einstellungen (Administrator)" ein → [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Netzwerk] → [Externer Serviceanschluss] → [E-Mail-Verbindungseinstellungen] → [Exchange].

Verbindung mit Exchange Online:

Wählen Sie unter „Einstellungen (Administrator)“ „Exchange Online verwenden“ - „Einstellungen für System“ → „Netzwerkeinstellungen“ → „Externer Serviceanschluss“ → „E-Mail-Verbindungseinstellungen“ → „Exchange“.

Hinzufügen des Exchange Connector-Symbols zur Startseite

1

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Startseite bearbeiten].

2

Berühren Sie im Modus für die Bearbeitung des Startbildschirms eine freie Schnellzugriffstaste.

3

Berühren Sie die Taste [Exchange (E-Mail)].

4

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Heim-Editiermodus verl.].

Beenden Sie den Modus für die Bearbeitung des Startbildschirms und kehren Sie zum Startbildschirm zurück.



Informationen über die Bearbeitung des Startbildschirms finden Sie unter "Anleitung für die benutzerdefinierte Einstellung der Benutzeroberfläche".



Ein gescanntes Dokument per Exchange senden

Nachfolgend werden die Schritte für das Scannen eines Dokuments auf dem Gerät und das Senden des gescannten Bilds per Exchange erläutert.

1**Berühren Sie auf der Startseite die Taste [Exchange (E-Mail)].**

Der Exchange-Anmeldebildschirm wird angezeigt.

2**Geben Sie Benutzername und Kennwort ein für die Verbindung mit Exchange Server oder Exchange Online.**

Der Einstellungsbildschirm wird angezeigt.

3**Wählen Sie die Adresse des Empfängers und die Scaneinstellungen.**

Weitere Informationen zur Adresse und zu den Scaneinstellungen erhalten Sie unter "[EINSTELLUNGSBILDSCHIRM \(Seite 5-127\)](#)".

4**Berühren Sie die Taste [Vorschau] für eine Vorschau des gescannten Bilds.**

5**Berühren Sie die Taste [Start].**

Gesendete E-Mails werden in Exchange unter "Gesendet" verwaltet.




EINSTELLUNGSBILDSCHIRM

Dieser Abschnitt erläutert den Einstellungsbildschirm der Gmail-Link-Funktion und Exchange-Link-Funktion. In diesem Bildschirm können Sie die Empfängereinstellungen festlegen, den E-Mail-Betreff und eine Nachricht eingeben und den Namen der hinzuzufügenden Datei einstellen. Sie können zudem das für die Anmeldung verwendete Konto ändern und erweiterte Scaneinstellungen auswählen.

Empfängereinstellungen

Geben Sie die gewünschten Empfängeradressen in die Textfelder An, Cc und Bcc ein. Bei der Eingabe mehrerer Adressen müssen diese mit einem Komma getrennt werden. Sie können auch nach einer Adresse im Adressbuch suchen.

Suchbildschirm

Berühren Sie  neben den Textfeldern An, Cc und Bcc, um nach einer gespeicherten Adresse zu suchen. Geben Sie den Suchbegriff in das Textfeld ein und berühren Sie [Suche starten]. Es wird eine Liste mit Adressen angezeigt, die mit dem eingegebenen Text beginnen. Sie können mehrere Adressen aus der Liste auswählen. Bei der Adresssuche können Sie zwischen dem regulären Adressbuch und einem globalen Adressbuch wechseln. Für eine erneute Suche geben Sie den Suchbegriff in das Textfeld ein und berühren Sie [Erneut suchen].



Überprüfen einer Adresse

Sie können die Taste [Adressliste] berühren, um eine Liste der verwendeten Adressen anzuzeigen. Sie können die in An, Cc und Bcc eingegebenen Adressen prüfen. Sie können zudem Adressen aus der Liste entfernen. Um eine Adresse zu entfernen, wählen Sie die Adresse aus, und berühren Sie die Taste [Löschen].



Wenn ein Kontakt in der Liste ausgewählt ist, können keine zusätzlichen Kontakte direkt eingegeben werden.



Wenn unter An, Cc oder Bcc eine Adresse eingegeben ist, wird  angezeigt. Um alle angezeigten Adressen zu löschen, berühren Sie .

Einstellungen für den Betreff, die Nachricht und den Dateinamen

Geben Sie für die E-Mail einen Betreff ein, die Nachricht selbst und den Dateinamen des anzufügenden gescannten Bilds.

Wechseln des Anmeldekontos

Sie können das zurzeit für die Anmeldung verwendete Konto wechseln. Berühren Sie die Taste [Konten wechseln], um den Gmail- oder Exchange-Anmeldebildschirm zu öffnen und geben Sie dann den Benutzernamen und das Kennwort des zu verwendenden Kontos ein.



Scaneinstellungen

Um die erweiterten Scaneinstellungen auszuwählen, berühren Sie die Taste [Detail].

Detailbildschirm

Die unten angezeigten Scaneinstellungen können ausgewählt werden.

Details und Einschränkungen zu den jeweiligen Einstellungen finden Sie auf den angegebenen Seiten. Wenden Sie sich ggf. an diese Seiten.

Einstellung	Beschreibung	Seite
Farbmodus	Automatisch, Mono2, Graustufen, F. Farbe	5-65
Auflösung	100x100dpi, 150x150dpi, 200x200dpi, 300x300dpi, 400x400dpi, 600x600dpi	5-59
Format	<p>Registerkarte [Farbe/Grautöne] Format PDF, Compact PDF, Compact PDF (ultrafein), PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A, Compact PDF/A-1a, Compact PDF/A-1b, Compact PDF/A, Compact PDF/A-1a (Ultra Fine), Compact PDF/A-1b (Ultra Fine), Compact PDF/A (Ultra Fine), Umwand. PDF, Verschlüsseln/Compact PDF, Verschl./Compact PDF (ultrafein), TIFF, JPEG, XPS, TXT(UTF-8), RTF, DOCX, XLSX, PPTX</p> <p>OCR-Einstel. Spracheinstellung, Schrift, Bildrichtung erkennen, Auto. Dateinameextraktion, OCR-Genauigkeit</p> <p>Komprimierungsrate Schwach, Mittel, Stark, Schw.Buchst. herv.</p> <p>Registerkarte [S/W] Format PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A, Umwand. PDF, TIFF, XPS, TXT(UTF-8), RTF, DOCX, XLSX, PPTX</p> <p>OCR-Einstel. Spracheinstellung, Schrift, Bildrichtung erkennen, Auto. Dateinameextraktion, OCR-Genauigkeit</p> <p>Komprimierungsmodus Kein, MH (G3), MMR (G4)</p>	5-60
Original	<p>Scanformat Automatisch Registerkarte [AB] A5, A5R, B5, B5R, A4, A4R, B4, A3, 216 x 340, 216 x 343, Langformat Registerkarte [Inch] 5-1/2" x 8-1/2", 8-1/2" x 11"R, 11" x 17", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", Langformat</p> <p>Bildausrichtung Hochformat, Querformat</p> <p>Duplex-Einstellungen 1-seitig, Buch, Block</p>	5-48
Auftrag erstellen	Aktiviert, Deaktiviert	5-85
Leere Seite überspringen	Aus, Leere Seite überspringen, Leer und schattiert überspr.	5-107



- Die gesendete E-Mail unterliegt eventuell aufgrund der Einstellungen und Spezifikationen von Gmail oder dem Exchange-Server Beschränkungen.
- Bei einigen Netzwerkkumgebungen kann das Gerät möglicherweise nicht die Gmail- oder Exchange-Verbindungsfunktionen benutzen bzw. das Senden ist möglicherweise langsam oder stoppt, bevor der Auftrag abgeschlossen wurde.
- Sharp Corporation übernimmt keine Gewähr für die Kontinuität oder Stabilität der Gmail- oder Exchange-Verbindungsfunktionen.
Mit Ausnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Instanzen übernimmt Sharp Corporation keinerlei Haftung für jedwede Schäden oder Verluste, die dadurch entstehen, dass der Kunde diese Funktionen benutzt.



EMPFANGSFUNKTIONEN FÜR INTERNETFAXE

PRÜFEN DES INTERNET-FAX-AKTIVITÄTSPROTOKOLLS

DRUCKEN VON BERICHTEN ZU BILDSENDE-AKTIVITÄTEN

Sie können ein Protokoll der vor kurzem erfolgten Aktivitäten zum Senden von Dokumenten drucken (Datum, Name des Ziels, benötigte Zeit, Ergebnis usw.).

Der Aktivitätsbericht zum Senden von Dokumenten enthält nützliche Informationen zur Fehlerbehandlung, wie zum Beispiel die aufgetretenen Fehlerarten.

Der Bericht enthält Details zu den letzten 200 übertragenen Transaktionen.

Sie können das Gerät so einstellen, dass jedes Mal, wenn die Zahl der Transaktionen 201 erreicht, oder zu einem festgelegten Zeitpunkt (nur einmal pro Tag) der Bericht Zu Bildsende-Aktivitäten gedruckt wird.



Der Inhalt des Aktivitätsberichts zum Senden von Dokumenten wird nach dem Drucken des Berichts gelöscht.



Dieser Bericht kann deshalb nicht wiederholt gedruckt werden.

Wählen Sie im "Einstellungen" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen für Internet-Fax] → [Standard-einstellungen] → [Aktivitätsbericht Druck-einstellung] aus.



IN DER ERGEBNISSPALTE ANGEZEIGTE INFORMATIONEN

Angaben zu Fehlerarten und andere Informationen werden in der Ergebnisspalte von Transaktions- und Aktivitätsberichten gedruckt. Prüfen Sie nach dem Drucken eines Transaktions- oder Aktivitätsberichts die Transaktionsergebnisse in der Ergebnisspalte und ergreifen Sie die gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen.

Beispiele von in der Ergebnisspalte gedruckten Meldungen

Seite drucken	Beschreibung
OK	Die Transaktion wurde normal abgeschlossen.
Abbrechen	Eine laufende Übertragung wurde gestoppt, oder eine reservierte Übertragung wurde storniert.
VOLL	Während des Empfangs ist der Speicher voll geworden.
Abgelehnt	Eine gesperrte Partei hat ein Internetfax gesendet.
Bericht warten	Die Übertragungsbestätigung wurde aktiviert, aber es wurde innerhalb der eingestellten Zeit keine Übertragungsbestätigung empfangen.
BEGRENZUNG	Die Übertragung war nicht möglich, weil die Dateigröße die Geräteeinstellung für die maximale Dateigröße überschritten hat.
E-Mail	Es wurde eine E-Mail empfangen, der E-Mail-Anhang war jedoch keine TIFF-F-Datei oder es war kein Anhang vorhanden, so dass sie nicht gedruckt werden konnte.
FEHL. xx (xxxx)	Die Übertragung ist wegen eines Kommunikationsfehlers fehlgeschlagen. Die ersten beiden Ziffern der Kommunikationsfehlernummer: Fehlercode von 00 bis 99. Die letzten vier Ziffern der Kommunikationsfehlernummer: Code zur Verwendung durch Wartungstechniker.
displayed*	Wird am Empfangsgerät angezeigt, wenn die Empfangsbestätigung eingestellt wurde.
dispatched*	Weitergeleitet, bevor es auf dem Empfangsgerät angezeigt wurde, wenn die Empfangsbestätigung eingestellt wurde.
processed*	Bearbeitet, ohne auf dem Empfangsgerät angezeigt zu werden, wenn die Empfangsbestätigung eingestellt wurde.
deleted*	Die Meldung wird am Empfangsgerät gelöscht, wenn die Empfangsbestätigung eingestellt wurde.
denied*	Das Empfangsgerät hat verweigert, das Sendegerät über den Inhalt der Meldungsverarbeitung zu unterrichten, wenn die Empfangsbestätigung eingestellt wurde.
failed*	Ein Fehler ist bei eingestellter Empfangsbestätigung aufgetreten.

* Wenn das Empfangsgerät ein SHARP-Gerät ist, übermittelt das Empfangsgerät "dispatched", wenn das Fax normal empfangen wurde, oder "processed", wenn der Empfang fehlgeschlagen ist.

Wenn eine Empfangsbestätigung für das Internet-Fax eingestellt wurde, wird der Dispositionswert, der in der Antwort-E-Mail der Empfangsbestätigung angegeben wird, angezeigt.



EMPFANGEN VON INTERNETFAXNACHRICHTEN

AUTOMATISCHER INTERNETFAXEMPFANG

Die Internet-Faxfunktion stellt periodisch eine Verbindung zum Mail-Server (POP3-Server) her und prüft, ob Internetfaxnachrichten empfangen wurden. Empfangene Faxnachrichten werden automatisch geladen und gedruckt. In der Standardeinstellung überprüft diese Funktion das Postfach einmal alle fünf Minuten.



- Lassen Sie den Hauptschalter in der Position " | ", wenn Faxnachrichten über Nacht empfangen werden sollen.
- Wenn der Papiervorrat des Geräts erschöpft ist oder kein Papier in einem dem empfangenen Fax entsprechenden Format vorhanden ist, wird im Touch-Panel eine Meldung angezeigt. Folgen Sie den in der Meldung enthaltenen Anweisungen, um Papier in einem geeigneten Format einzulegen.
- Sie können die Daten des empfangenen Internetfaxes zur angegebenen Zeit ausdrucken lassen.
 - ▶ [DRUCKEN EMPFANGENER DATEN ZU EINER FESTGELEGTEN ZEIT \(Seite 5-134\)](#)
- Sie können die empfangenen Internetfax-Daten drucken, wenn ein Passwort eingegeben wurde.
 - ▶ [AUSDRUCK EINES MIT EINEM PIN-CODE GESCHÜTZTEN FAXES \(Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken\) \(Seite 5-133\)](#)
- Sie können die empfangenen Internetfax-Daten nach dem Prüfen drucken, weiterleiten oder speichern.
 - ▶ [DOKUMENT VOR DEM DRUCK PRÜFEN \(Seite 5-135\)](#)
 - ▶ [MANUELLES WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN \(Seite 5-143\)](#)
 - ▶ [SPEICHERN EMPFANGENER DATEN \(Seite 5-144\)](#)

1

Es läutet und der Faxempfang beginnt automatisch.

Nach Abschluss des Empfangs ertönt ein Signal.

2

Das Fax wird automatisch gedruckt.


MANUELLER EMPFANG VON INTERNETFAXNACHRICHTEN

Falls ein längeres Prüfintervall für den Faxempfang gewählt ist und Sie unverzüglich prüfen möchten, ob Faxnachrichten empfangen worden sind, können Sie den Empfang manuell initiieren.



Die Taste [Empfangen] ist nur verfügbar, wenn im "Einstellungen (Administrator)" POP3-Server-Einstellungen konfiguriert wurden.

Berühren Sie die Taste [Empfangen], um eine Verbindung zum Mail-Server herzustellen und die empfangenen Faxnachrichten zu laden.





DRUCKEN EMPFANGENER DATEN

AUSDRUCK EINES MIT EINEM PIN-CODE GESCHÜTZTEN FAXES (Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken)

Aktivieren Sie diese Einstellung zum Empfangen von Faxnachrichten in den Speicher, ohne dass sie ausgedruckt werden. Zum Drucken der Faxnachrichten ist die Eingabe eines PIN-Codes erforderlich.

Wenn diese Funktion verwendet wird, wird beim Empfang einer Faxnachricht am Touch-Panel ein Eingabebildschirm für den PIN-Code angezeigt.



So aktivieren Sie die Halteeinstellung für das Drucken empfangener Daten:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken].

Der Druckvorgang beginnt, nachdem der vorher programmierte 4-stellige PIN-Code mit Hilfe der Zifferntasten eingegeben wurde.

Der Eingabebildschirm für den PIN-Code kann durch Drücken der Taste [Abbrechen] geschlossen werden. In diesem Fall blinkt jedoch im Touch-Panel die Taste für "Daten im Speicher". Der Eingabebildschirm für den PIN-Code wird erneut angezeigt, wenn Sie die blinkende Taste drücken oder den Modus ändern.



• So zeigen Sie nach der Passworteingabe die Liste der empfangenen Daten an:

Wählen Sie im "Einstellungen" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen des Betriebs] → [Param.Ein- Stellungen] → [Einstellungsvorschau] → [Einstellungsdaten Bildprüfung empfangen] aus.

• So übertragen Sie empfangene Daten auf ein anderes Gerät:

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen Eingangs-Routing (weiterleiten/speichern)].



Sie können das Bild der empfangenen Daten vor dem Druckvorgang im Bedienfeld prüfen.

► [DOKUMENT VOR DEM DRUCK PRÜFEN \(Seite 5-135\)](#)



- Die empfangenen Faxnachrichten werden, ungeachtet dessen, ob sie automatisch oder manuell empfangen wurden, im Speicher gehalten.
- Bei Übertragung der empfangenen Daten auf ein anderes Gerät werden auch die im Speicher enthaltenen Daten übertragen. Zu diesem Zeitpunkt wird derselbe Eingabebildschirm für den PIN-Code wie für den Druckvorgang angezeigt. Die Weiterleitung findet nur statt, wenn der PIN-Code eingegeben wird.



DRUCKEN EMPFANGENER DATEN ZU EINER FESTGELEGTEN ZEIT

Sie können empfangene Daten zu einer festgelegten Zeit ausdrucken.


Um unnötige Wartezeiten beim Drucken zu vermeiden, sollten Sie zu Spitzenzeiten des Tages keine großen Seitenzahlen ausdrucken, falls dies nicht dringend erforderlich ist.



- Die gedruckten Daten werden automatisch aus dem Speicher gelöscht.
- Falls das Gerät zum festgelegten Zeitpunkt ausgeschaltet ist, beginnt der Druckvorgang nach dem Wiedereinschalten des Geräts.
- Diese Funktion kann angegeben werden, wenn die Einstellung "Einstellungsdaten Bildprüfung empfangen" aktiviert wurde.



Bei aktivierter Einstellung "Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken" ist diese Funktion nicht verfügbar.



• **So drucken Sie empfangende Daten zu einem festgelegten Zeitpunkt:**

Wählen Sie im "Einstellungen" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Ausgabe der erhaltenen Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt] aus.

• **So deaktivieren Sie die Halteeinstellung für das Drucken empfangener Daten:**

Im "Einstellungen (Administrator)" deaktivieren Sie diese Funktion über [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Halte-Einstellung für empfangenen Daten drucken].



DOKUMENT VOR DEM DRUCK PRÜFEN

Sie können das Bild der empfangenen Daten vor dem Druckvorgang im Bedienfeld prüfen.

Diese Funktion ist verfügbar, wenn im "Einstellungen (Administrator)" die Einstellung [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Einstellungsvorschau] → [Einstellungsdaten Bildprüfung empfangen] aktiviert wurde*.

* Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert.



Abhängig von der Größe der empfangenen Daten, wird möglicherweise ein Teil des Vorschaubilds nicht im Vorschauenfenster des Bedienfelds angezeigt.



Die Liste der empfangenen Daten kann auch im Auftragsstatusbildschirm angezeigt werden. Die empfangenen Daten können in der Liste der empfangenen Daten weitergeleitet, gelöscht oder gespeichert werden.

► [MANUELLES WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN \(Seite 5-143\)](#)

► [SPEICHERN EMPFANGENER DATEN \(Seite 5-144\)](#)

Beim Empfang von Daten wird im oberen Bildschirmbereich angezeigt.

1



Berühren Sie in den Systeminformationen die Registerkarte [Ereignis-Information] und berühren Sie die Taste [Fax-Empfangsbild überprüfen].

Die empfangenen Daten werden aufgelistet.



Sie können auch die Liste der empfangenen Daten anzeigen, indem Sie die Auftragsstatusanzeige berühren und dann im Aktionsfeld des Auftragsstatusbildschirms die Taste [Empfangene Daten prüfen] berühren.

2



Berühren Sie die Taste für die empfangenen Daten, die Sie prüfen möchten, und dann im Aktionsfeld die Taste [Bild prüfen].


Die empfangenen Bilddaten werden angezeigt.



- Berühren Sie , um die Miniaturbilder der empfangenen Bilder anzuzeigen (Miniaturansicht). Die Listen- oder Miniaturbildansicht kann je nach Einstellungsmodus geändert werden.
- Um ein empfangenes Bild zu löschen, berühren Sie im Aktionsfeld die Taste [Löschen].
- Um das ausgewählte empfangene Bild zu übertragen, berühren Sie im Aktionsfeld die Taste [An andere Adresse weiterleiten].
 - [MANUELLES WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN \(Seite 5-143\)](#)
- Um das ausgewählte empfangene Bild zu speichern, berühren Sie die Taste [Ablage].
 - [SPEICHERN EMPFANGENER DATEN \(Seite 5-144\)](#)



3



Berühren Sie das Bild, das Sie drucken möchten, und berühren Sie dann im Aktionsfeld die Taste [Drucken].

Das Gerät startet den Druck des Bildes.

- [Auswählen Alle Seiten]: Wählt alle angezeigten Bilder aus.
- [Freigabe Alle Seiten]: Hebt die Auswahl aller mit "Auswählen Alle Seiten" gewählten Bilder auf.
- / : Mit diesen Tasten können Sie das Bild vergrößern oder verkleinern.
- / : Dreht das Bild im oder gegen den Uhrzeigersinn.




- Ein Vorschaubild wird auf dem Bedienfeld angezeigt. Es weicht von dem ausgedruckten Bild ab.
- Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Ang.Ber. lö.], um einen unerwünschten Bildbereich zu löschen. Geben Sie im Bildschirm [Angegebenen Bereich löschen] den zu löschenden Bildbereich an.
- Um das ausgewählte empfangene Bild weiterzuleiten, berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [An andere Adresse weiterleiten].
 - ▶ [MANUELLES WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN \(Seite 5-143\)](#)
- Um das ausgewählte Bild zu speichern, berühren Sie die Taste [Ablage].
 - ▶ [SPEICHERN EMPFANGENER DATEN \(Seite 5-144\)](#)



WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN

WEITERLEITEN EMPFANGENER INTERNETFAXDATEN (FAXDATENWEITERLEITUNG)

Wenn das Gerät nicht drucken kann, weil kein Papier eingelegt oder der Toner leer ist, können Sie empfangene Internetfaxe an eine andere zuvor registrierte Internetfax-Adresse (einschließlich Direct SMTP) weiterleiten.



- Die Weiterleitung ist nicht möglich, wenn keine Faxnachrichten empfangen wurden oder keine Weiterleitungsnummer programmiert wurde.
- Wenn einige Seiten eines weitergeleiteten Faxes erfolgreich gedruckt wurden, werden nur die noch nicht gedruckten Seiten weitergeleitet.
- Wenn die Weiterleitung fehlgeschlagen ist, weil die Übertragung abgebrochen wurde oder ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist, werden die zur Weiterleitung anstehenden Faxnachrichten in die Druckauftragswarteschlange im Gerät zurückgegeben.
- Wenn nach dem Berühren der Taste [OK] ein Eingabebildschirm für den PIN-Code erscheint, wurde die Option "Halte-Einstellung für empfangenen Daten drucken" aktiviert. Geben Sie den PIN-Code über die Zifferntasten ein und starten Sie die Weiterleitung.
 - ▶ [AUSDRUCK EINES MIT EINEM PIN-CODE GESCHÜTZTEN FAXES \(Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken\) \(Seite 5-133\)](#)

1

Berühren Sie auf der Startseite die Taste [Einstellungen].

2

Wählen Sie die Taste [Systemeinstellungen] und berühren Sie dann die Taste [Einstellungen für Bild senden].

3

Berühren Sie die Taste [Fax-Datenempfang/Weiterleiten [Manuell]].


4

Um die Weiterleitung zu starten, berühren Sie die Taste [Ausführen] von "Empfangene Daten weiterleiten" unter "I-Fax-Einstellungen".



WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN AN VOREINGESTELLTE ZIELE (EINGANGS-ROUTING EINSTELLEN)

Empfangene Internetfaxe werden automatisch an eine Fax-Zielnummer, eine Internet-Fax-Adresse, eine E-Mail-Adresse, eine Dateiserveradresse, eine Desktop-Adresse oder eine Netzwerkordneradresse weitergeleitet. Empfangene Daten können ohne Druckvorgang an die angegebenen Ziele weitergeleitet werden.



Konfigurieren Sie im "Einstellungen (Webversion)" die Einstellungen für das Eingangs-Routing. Die Vorgehensweise für den Zugriff auf den "Einstellungen (Webversion)" wird im Starthandbuch beschrieben. Bei den folgenden Erläuterungen wird davon ausgegangen, dass auf den Einstellungsmodus (Webversion) mit der Administratorzugriffsberechtigung zugegriffen wurde.



Für jede Weiterleitungstabelle lässt sich schnell einstellen, ob Daten weitergeleitet werden sollen oder nicht.

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen Eingangs-Routing (weiterleiten/speichern)] → [Administration einstellen] → [Eingangs-Routing], und berühren Sie in der angezeigten Weiterleitungstabelle die Taste [Aktivieren]/[Deaktivieren], um die Einstellung umzuschalten.



- Wenn mit dieser Funktion weitergeleitete Faxe an der Zieladresse gedruckt werden, können Eingangsdatum und -uhrzeit nicht gedruckt werden. ("Empfangsdatum & -zeit drucken" ist deaktiviert.)
- Die empfangenen Daten werden nicht an Hyperlink-Ziele weitergeleitet, die für die angegebene Adresse registriert sind.
- Eine direkte SMTP-Adresse kann nicht als Weiterleitungsziel festgelegt werden.

1

Klicken Sie im "Einstellungen (Webversion)" auf [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen Eingangs-Routing (weiterleiten/speichern)] → [Administration einstellen].

2

Wählen Sie in "Eingangs-Routing" die Option [Aktivieren] aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Übermitteln].



Sie können bestimmen, dass Benutzer ohne Administratorrechte die Weiterleitungslisten in diesem Bildschirm nicht speichern, bearbeiten oder löschen und auch nicht die zu verwendende Liste auswählen dürfen. Dazu setzen Sie die Kontrollfelder für die folgenden Elemente auf .

- Anmeldung der Sendeliste aus
- Änderung deaktivieren/Löschen des Weiterleitungsfaches
- Weiterleitungsbedingungsänderung deaktivieren

Geben Sie unter [Druckstil einstellen] an, ob das Gerät bei aktiviertem Eingangs-Routing die weiterzuleitenden Faxe ausdrucken soll. Nach Abschluss der Einstellung müssen Sie auf [Übermitteln] klicken.

- [Stets drucken]: Empfangene Daten werden vor dem Weiterleiten stets gedruckt.
- [Bei Fehler drucken]: Empfangene Daten werden nur gedruckt, wenn ein Fehler die Weiterleitung verhindert.
- [Nur bei Fehler sichern]: Empfangene Daten werden nur gespeichert, wenn ein Fehler die Weiterleitung verhindert. Für die gespeicherten Daten kann die fehlerhafte Adresse bestätigt und der Sendevorgang wiederholt werden.



3

Klicken Sie im "Einstellungen (Webversion)" im Menü [Einstellungen Eingangs-Routing (weiterleiten/speichern)] auf [Absenderadressregistrierung].

4

Geben Sie die Absenderadresse oder -faxnummer unter "Internet-Fax-Adresse" bzw. "Faxnummer" ein und klicken Sie auf [Zur Liste hinzufügen].

Die eingegebene Absenderadresse oder -nummer wird zur Liste "Adresse eingeben" hinzugefügt.

- Sie können die Adresse direkt eingeben (maximal 1500 Zeichen) oder aus einem globalen Adressbuch auswählen. In diesem Fall klicken Sie auf die Schaltfläche [Globale Adresssuche].
- Um mehrere Absenderadressen oder -faxnummern zu speichern, wiederholen Sie diese Schritte.



- Wenn nur Faxnachrichten von speziellen Adressen weitergeleitet werden sollen, speichern Sie die gewünschten Absenderadressen. Hier gespeicherte Absenderadressen können aus einer Liste ausgewählt werden, wenn Sie eine Weiterleitungstabelle speichern.
- Es können bis zu 500 Absendernummern/-adressen gespeichert werden.
- Wählen Sie zum Löschen einer eingegebenen Adresse diese unter "Adresse eingeben" aus und klicken Sie auf [Löschen].

5

Wenn Sie alle Adressen eingegeben haben, klicken Sie auf [Übermitteln].

6

Klicken Sie im "Einstellungen (Webversion)" im Menü "Einstellungen Eingangs-Routing (weiterleiten/speichern)" auf [Einstellungen Eingangs-Routing] und anschließend auf [Hinzufügen].

7

Geben Sie einen "Tabellenbezeichnung" ein.



Es können bis zu 50 Weiterleitungslisten gespeichert werden.

8

Wählen Sie den Absender, dessen Faxe weitergeleitet werden sollen.

- Wählen Sie zum Weiterleiten aller empfangenen Faxnachrichten [Alle empfangenen Daten weiterleiten].
- Wenn Sie nur Daten von bestimmten Absendern weiterleiten möchten, wählen Sie [Erhaltene Daten nur von bestimmten Absendern weiterleiten.]. Wenn Sie alle Daten mit Ausnahme der Daten bestimmter Absender weiterleiten möchten, wählen Sie [Alle erhaltene Daten weiterleiten, außer die von bestimmten Absendern.] aus. Wählen Sie die entsprechenden Absender in der Liste aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen].



Bei der Auswahl von Absendern aus der Liste "Sendernummer/-adresse einstellen" können Sie die [Shift]-Taste oder die [Ctrl]-Taste auf Ihrer Tastatur zum gleichzeitigen Auswählen mehrerer Absender verwenden.



9

Wählen Sie die Weiterleitungsbedingungen aus.

- Wenn Sie die Empfangsdaten immer weiterleiten möchten, wählen Sie [Immer weiterleiten] aus.
- Wenn Sie für die Weiterleitung einen bestimmten Tag oder eine bestimmte Uhrzeit festlegen möchten, wählen Sie [Erhaltene Daten nur an bestimmten Tagen weiterleiten.] und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen () für den gewünschten Wochentag. Wenn Sie eine Uhrzeit festlegen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Weiterleitungszeit festlegen] (), und geben Sie die Uhrzeit an.



Für eine Weiterleitungstabelle können maximal drei verschiedene Einstellungen für Tag und Uhrzeit festgelegt werden. Für jede festgelegte Uhrzeit kann eine Weiterleitungsadresse festgelegt werden. Verwenden Sie für die Konfiguration dieser Einstellungen die Registerkarten von [Bedingung weiterleiten], um auf die einzelnen Einstellungen zuzugreifen.

10

Wählen Sie das Dateiformat.

Das Format kann für die einzelnen Weiterleitungsadressen (für die in der Tabelle angezeigten Weiterleitungsadressen 1, 2 und 3) separat festgelegt werden.



- Bilder, die im TIFF-Format weitergeleitet wurden, werden in manchen Empfangsumgebungen unter Umständen nicht korrekt angezeigt.
Ändern Sie in diesem Fall das Dateiformat zu PDF.
- Falls als Empfänger eine Internet-Fax-Adresse gewählt wurde, werden die Daten ohne Berücksichtigung des angegebenen Formats im TIFF-Format weitergeleitet.
- Falls als Empfänger eine Faxnummer gewählt wurde, wird das Dateiformat ignoriert.

11

Wählen Sie den Empfänger aus dem Adressbuch aus.

Sie können im Adressbuch des Geräts mehrere registrierte Adressen oder Telefonnummern angeben. Für Empfänger 1, 2 oder 3 können bis zu insgesamt 1.000 Empfänger registriert werden. Wenn Sie die Empfänger aus dem Adressbuch auswählen, können bis zu 400 Empfänger für Netzwerkordner, FTP/Desktop, Internetfax und Fax registriert werden.



Eine direkte SMTP-Adresse kann nicht als Weiterleitungsziel festgelegt werden.

12

Geben Sie einen Empfänger direkt ein und tragen Sie die erforderlichen Angaben ein.

- Geben Sie diese Informationen bei Bedarf an.
- Geben Sie eine E-Mail-Adresse, Internet-Fax-Adresse oder eine Faxnummer direkt ein und berühren Sie die Taste [Zu Weiterleitungszielen hinzufügen].
- Bei der Angabe einer E-Mail-Adresse oder Faxnummer können Sie die globale Adresssuche verwenden.
- Bei Angabe einer Faxnummer müssen Sie auch die Versandleitung und den internationalen Korrespondenzmodus festlegen.
- Wenn Sie die Empfänger direkt eingeben, können bis zu 100 Empfänger für E-Mail-Adresse, Netzwerkordner, FTP/Desktop, Internetfax und Fax registriert werden.

13

Klicken Sie auf [Übermitteln].

14

Klicken Sie im "Einstellungen (Webversion)" im Menü "Einstellungen Eingangs-Routing (weiterleiten/speichern)" auf [Einstellungen Eingangs-Routing].

15

Wählen Sie in der Weiterleitungstabelle [An alle Weiterleitziele weiterleiten] oder [Weiterleiten entsprechend Weiterleitungsbedingung].



16

Wählen Sie in der Weiterleitungstabelle die Option [Immer weiterleiten] oder [Erhaltene Daten nur an bestimmten Tagen weiterleiten.] aus.

Die hier angezeigten Einstellungen für die zulässigen Weiterleitungen sind mit den in Schritt 9 festgelegten Weiterleitungsbedingungen verknüpft.

Wenn Sie Weiterleitungsbedingungen festlegen möchten, die von den in Schritt 9 eingestellten abweichen, stellen Sie diese ein.



- Wählen Sie zum Verwenden der Eingangsroutingfunktion die Weiterleitungstabellen, die Sie verwenden möchten, aus der Liste der gespeicherten Tabellen und aktivieren Sie sie.
- Klicken Sie zum Löschen einer Weiterleitungstabelle auf das Kontrollfeld neben dem Tabellennamen, um es zu markieren (), und klicken Sie auf [Löschen].

17

Klicken Sie auf [Übermitteln].


SPEICHERN DER EMPFANGENEN FAXE AUF DER FESTPLATTE DES GERÄTS (EINGANGS-ROUTING)

Die empfangenen Faxe können auf der Festplatte des Geräts gespeichert werden. Die gespeicherten Faxe können auf dem Computer angezeigt werden.

Legen Sie für die gespeicherten Internetfaxe eines der folgende Formate fest: PDF, TIFF (Multi) oder TIFF (Signal). Es ist außerdem möglich, eine Benachrichtigung über das Speicherergebnis oder den Speicherordner per E-Mail zu erhalten.

Die empfangenen Faxe werden in folgendem Verzeichnis gespeichert:

\\MFP\faxreceive



- In einem Ordner können maximal 500 Dateien als Eingangsdaten gespeichert werden.
- Der Ordner "faxreceive" enthält Dateien von "Einstellungen für HDD-Speicherung der empfangenden Daten."
- Der Ordner wird automatisch erstellt.
- Der Ordnername wird basierend auf der Einstellung von "Einstellungen für HDD-Speicherung der empfangenden Daten." in den Speichereinstellungen für empfangene Daten automatisch zugewiesen.



So können Sie empfangene Faxe auf der Festplatte speichern

1

Klicken Sie unter "Einstellungen (Administrator)" auf [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Netzwerk] → [Einstellung Öffentl. Ordner / NAS].
(Administratorberechtigungen sind erforderlich.)

2

Wählen Sie [Erlaubt] unter "faxreceive:Verw. des Speichers" aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Übermitteln].

Einstellungen zum Speichern von empfangenen Faxe auf der Festplatte

1

Klicken Sie im "Einstellungen (Administrator)" auf [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen Eingangs-Routing (weiterleiten/speichern)] → [Einstellungen Eingangs-Routing (speichern)] → [Einstellungen für HDD-Speicherung der empfangenden Daten.].
(Administratorberechtigungen sind erforderlich.)



- Es können empfangene Faxe oder Internetfaxe gespeichert werden. Vertrauliche Faxe und Abruffaxe können nicht gespeichert werden.
 - Je nach Einstellung können empfangene Faxe auch dann nicht gespeichert werden, wenn das Fehlerpostfach meldet, dass die maximale Anzahl von Dateien bereits gedruckt oder gespeichert wurde.
-



MANUELLES WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN


Empfangene Faxe können nach dem Empfang manuell weitergeleitet werden.

Diese Funktion ist verfügbar, wenn im "Einstellungen (Administrator)" die Einstellung [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Einstellungsvorschau] → [Einstellungsdaten Bildprüfung empfangen] aktiviert* wurde.

* Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert.

Beim Empfang von Daten wird im oberen Bildschirmbereich  angezeigt.

1




Berühren Sie in den Systeminformationen die Registerkarte [Ereignis-Information] und berühren Sie die Taste [Fax-Empfangsbild überprüfen].

Die empfangenen Daten werden aufgelistet.




Sie können auch die Liste der empfangenen Daten anzeigen, indem Sie die Auftragsstatusanzeige berühren und dann im Aktionsfeld des Auftragsstatusbildschirms die Taste [Empfangene Daten prüfen] berühren.

2



Berühren Sie die Taste für die empfangenen Daten, die Sie weiterleiten möchten, und dann die Taste [An andere Adresse weiterleiten].

- Berühren Sie , um die Miniaturbilder der empfangenen Bilder anzuzeigen (Miniaturansicht). Die Listen- oder Miniaturbildansicht kann je nach Einstellungsmodus geändert werden.
- Es können mehrere Sätze von empfangenen Daten ausgewählt werden.



Wenn Sie nur einzelne empfangene Daten auswählen, berühren Sie im Aktionsfeld die Taste [Bild prüfen], um das Bild im Vorschaubildschirm zu prüfen.

3

Wählen Sie im Adressbuchbildschirm die Zieladresse und berühren Sie die Taste [Start].




SPEICHERN EMPFANGENER DATEN

Sie können empfangene Faxe im Dokumentenablageordner speichern.


Diese Funktion ist verfügbar, wenn im "Einstellungen (Administrator)" die Einstellung [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Einstellungsvorschau] → [Einstellungsdaten Bildprüfung empfangen] aktiviert* wurde.

* Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert.



Beim Empfang von Daten wird im oberen Bildschirmbereich angezeigt.

1




Berühren Sie in den Systeminformationen die Registerkarte [Ereignis-Information] und berühren Sie die Taste [Fax-Empfangsbild überprüfen].

Die empfangenen Daten werden aufgelistet.



Sie können auch die Liste der empfangenen Daten anzeigen, indem Sie die Auftragsstatusanzeige berühren und dann im Aktionsfeld des Auftragsstatusbildschirms die Taste [Empfangene Daten prüfen] berühren.

2



Berühren Sie die Taste für die empfangenen Daten, die Sie speichern möchten, und dann im Aktionsfeld die Taste [Ablage].

- Berühren Sie , um die Miniaturbilder der empfangenen Bilder anzuzeigen (Miniaturansicht). Die Listen- oder Miniaturbildansicht kann je nach Einstellungsmodus geändert werden.
- Es können mehrere Sätze von empfangenen Daten ausgewählt werden.



Wenn Sie nur einzelne empfangene Daten auswählen, berühren Sie im Aktionsfeld die Taste [Bild prüfen], um das Bild im Vorschaubildschirm zu prüfen.

3

Legen Sie die Dateiinformationen fest und berühren Sie die Taste [Speichern].




ÜBERPRÜFEN DES STATUS VON ÜBERTRAGUNGS-/EMPFANGSAUFTRÄGEN

BILSENDEAUFTRÄGE

Wenn Sie die Taste für die Auftragsstatusanzeige berühren, erscheint eine Auftragsliste. Um den Status eines Scanner-Modus-Auftrags zu prüfen, berühren Sie die Registerkarte [Scannen]. Um den Status eines Internet-Faxauftrags zu prüfen, berühren Sie die Registerkarte [Internet-Fax].

Wenn Sie Aufträge anhalten, löschen oder eine priorisierte Verarbeitung einstellen möchten, finden Sie weitere Informationen auf den folgenden Seiten:

- ▶ [STOPPEN/LÖSCHEN EINES IN BEARBEITUNG BEFINDLICHEN ODER RESERVIERTEN AUFTRAGS \(Seite 1-137\)](#)
- ▶ [PRIORISIERTE VERARBEITUNG EINES RESERVIERTEN AUFTRAGS \(Seite 1-138\)](#)
- ▶ [ÜBERPRÜFEN EINES RESERVIERTEN ODER EINES IN BEARBEITUNG BEFINDLICHEN AUFTRAGS \(Seite 1-140\)](#)
- ▶ [PRÜFEN ABGESCHLOSSENER AUFTRÄGE \(Seite 1-141\)](#)



Bildsendeaufträge sind Empfangsvorgänge, Timerübertragungen, Datenweiterleitungen sowie normale Übertragungen. Informationen zu den Vorgängen bei Bildsendeaufträgen finden Sie unter "[ABGESCHLOSSENE ÜBERTRAGUNGS-/EMPFANGSAUFTRÄGE \(Seite 5-146\)](#)".



ABGESCHLOSSENE ÜBERTRAGUNGS-/EMPFANGSAUFTRÄGE

Wenn ein normaler Übertragungsauftrag abgeschlossen ist, wird er in die Auftragsliste verschoben. In der Statusspalte wird "Senden OK" angezeigt. Jedoch werden Internetfaxaufträge, wie z. B. Empfang, Timerübertragungen, Wiederholversuche und Weiterleitungen im Auftragsstatusbildschirm wie folgt angezeigt:

Empfangsauftrag

Während eines laufenden Internetfaxempfangs zeigt die Statusspalte in der Auftragswarteschlange "Empfangen" an. Wenn der Empfang abgeschlossen ist, wird der Auftrag in die Liste für abgeschlossene Aufträge verschoben und "In Speicher" wird angezeigt. Nach dem Drucken des Internetfaxes ändert sich der Status zu "Empfangen".

Timerübertragungsaufträge

Ein Timerübertragungsauftrag wird bis zum Eintreten der festgelegten Zeit unten in der Auftragswarteschlangenliste angezeigt.

Die Übertragung beginnt zum spezifizierten Zeitpunkt. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, wird der Auftrag in die Liste für abgeschlossene Aufträge verschoben und "Senden OK" wird angezeigt.

Internetfax-Übertragungsauftrag mit angefordertem Empfangsbericht

Ein Internetfax-Übertragungsauftrag mit angefordertem Empfangsbericht, mit Ausnahme eines Übertragungsauftrags über Direct SMTP, wird in den Bereitschaftszustand am Ende des Auftragswarteschlangen-Bildschirms eingefügt, nachdem eine Übertragung abgeschlossen ist. Im Statusfeld wird "Bericht wrt." angezeigt.

Der Bildschirm wird auf die Anzeige abgeschlossener Aufträge umgeschaltet, wenn eine E-Mail mit einem Empfangsbericht von der Zieladresse empfangen wurde.

Empfangsaufträge, wenn "Eingangs-Routing einstellen" aktiviert ist

Wenn "Eingangs-Routing einstellen" aktiviert ist, werden Empfangsaufträge je nach Druckeinstellung wie nachfolgend beschreiben behandelt.

- [WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN AN VOREINGESTELLTE ZIELE \(EINGANGS-ROUTING EINSTELLEN\)](#)
(Seite 5-138)

Empfangene Daten werden nicht gedruckt

Während des Datenempfangs wird in der Auftragswarteschlangenliste "Empfangen" angezeigt. Nach dem Abschluss des Empfangsvorgangs ändert sich der Status zu "Warten".

Das empfangene Internetfax wird gedruckt

Nach dem Abschluss des Empfangs ändert sich die Statusspalte in der Liste für abgeschlossene Aufträge zu "In Speicher". Nach dem Drucken des Faxes ändert sich der Status zu "Empfangen". Dann wird ein Auftrag hinzugefügt, für den in der Auftragswarteschlangenliste der Status "Warten" angezeigt wird. Wenn die Weiterleitung des empfangenen Faxes abgeschlossen ist, ändert sich der Status zu "Weiterl. OK".



SCANNEN VON EINEM COMPUTER AUS (PC-Scan-Modus)

GRUNDLEGENDES SCANVERFAHREN

Sie können den Scanner-Treiber auf Ihrem Computer installieren und eine mit TWAIN* kompatible Anwendung benutzen, um ein Bild mit Ihrem Computer zu scannen.

Das Scannen von Ihrem Computer aus eignet sich besonders für das Scannen eines einzelnen Originals, z. B. eines Fotos, insbesondere wenn Sie die Scaneinstellungen beim Scannen anpassen möchten. Im Gegensatz dazu ist das Scannen am Gerät besonders sinnvoll, wenn Sie mehrere Originale hintereinander scannen möchten.

* Ein Schnittstellenstandard für Scanner und andere Bildeingabegeräte. Wenn der Scannertreiber auf Ihrem Computer installiert ist, können Sie Bilder mit einer beliebigen TWAIN-kompatiblen Anwendung scannen.



- Anleitungen zum Installieren des Scannertreibers und zur Konfiguration von Einstellungen finden Sie im Softwareeinrichtungshandbuch.
- Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn sie über "Scanfunktion ausschalten" in den Systemeinstellungen (Administrator) deaktiviert wurde.
- Die Verfahren zur Auswahl des Scannertreibers und zum Start des Scanvorgangs variieren je nach der TWAIN-kompatiblen Anwendung. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch für die Anwendung oder in der Hilfe.
- Wenn ein großes Bild mit hoher Auflösung gescannt wird, ist die Datenmenge sehr groß und der Scanvorgang dauert sehr lange. Wählen Sie passende Scaneinstellungen für das Original (Text, Foto usw.).
- Ein Druckauftrag kann nicht gedruckt werden, während ein Remote-PC-Scan durchgeführt wird. Der Druckauftrag wird gedruckt, sobald der Remote-PC-Scan beendet ist.
- Ein Remote-PC-Scan kann nicht durchgeführt werden, während ein Druckauftrag ausgeführt wird.

Als Beispiel finden Sie untenstehend die Beschreibung für das Scannen aus der "Sharpdesk-Anwendung".

[Am Gerät]




Unterbinden des PC-Scans:

Unterbinden des Sendens wenn eine Faxnummer oder Adresse manuell eingegeben wird, um die "Halte-Einstellung für empfangenen Daten drucken" zu aktivieren.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen ein/aus] → [Einst. z. Deakt.d. Übertragung] → [Deaktivierung des PC-Scans].

Unterbinden des PC-Scans.

1




Legen Sie das Original ein.


Legen Sie das Original mit der Druckseite nach oben in das Originaleinzugfach oder mit der Druckseite nach unten auf das Vorlagenglas.



2



Berühren Sie das Symbol des [PC-Scan]-Modus, um in den PC-Scan-Modus umzuschalten.

Wenn das Symbol des [PC-Scan]-Modus nicht angezeigt wird, berühren Sie , um den Bildschirm zu verschieben.



Wenn der PC-Scan-Modus aktiviert ist, kann am Gerät nur die auf dem Touch-Panel angezeigte Taste [Beenden] verwendet werden. Die Verwendung anderer Tasten ist nicht möglich.

[Am Computer]

3

Starten Sie die TWAIN-kompatible Anwendung auf Ihrem Computer, und wählen Sie im Menü [Datei] die Option [Scanner wählen].

4

Wählen Sie den Scannertreiber des Geräts.

- (1) Wählen Sie [SHARP MFP TWAIN K].
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Auswahl].


5

Wählen Sie im Menü [Datei] die Option [Bild aufnehmen].

Der Scannertreiber wird geöffnet.



6



Zeigen Sie eine Vorschau des Bildes an.

(1) Wählen Sie den Speicherort, wo sich das Original befindet.

Menü "Scanquelle":

- Wenn das Original einseitig ist und im Originaleinzugfach eingelegt wurde, wählen Sie [SPF(Simplex)].
- Wenn das Original zweiseitig ist und im Originaleinzugfach eingelegt wurde, wählen Sie [SPF (Duplex - Buch)] oder [SPF (Duplex - Kalender)], je nachdem ob das Original im Buch- oder im Kalenderstil vorliegt. Wählen Sie außerdem je nach Ausrichtung des Originals [Linker Rand wird zuerst eingezogen] oder [Oberer Rand wird zuerst eingezogen].

(2) Wählen Sie die Scaneinstellungen.

Menü "Scanmodus":

Wechselt zwischen dem Bildschirm "Standard" und dem Bildschirm "Professionell". Wählen Sie im Bildschirm "Standard" je nach Typ des Originals und Ihrem Scanzweck eine der Optionen "Monitor", "Foto", "FAX" oder "OCR".

Wenn Sie die ursprünglichen Einstellungen einer der vier Tasten ändern oder die Auflösung bzw. andere fortgeschrittene Einstellungen wählen möchten, wechseln Sie zum Bildschirm "Professionell".

Menü "Bildbereich":

Wählen Sie den Scanbereich. Wenn "Auto" aktiviert ist, wird die vom Gerät erkannte Originalgröße gescannt. Sie können den Scanbereich im Vorschaufenster auch mit Ihrer Maus festlegen.

(3) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Vorschau].

Das Vorschaubild wird im Scannertreiber angezeigt. Wenn Sie mit dem Vorschaubild nicht zufrieden sind, wiederholen Sie die Schritte (2) und (3).


Wenn das Kontrollkästchen [Zoom-Vorschau] aktiviert ist, bevor Sie auf [Vorschau] klicken, wird der markierte Bereich im Vorschaufenster vergrößert. Wenn das Häkchen entfernt wird, erscheint wieder ein normales Vorschaubild. Beachten Sie, wenn im Menü "Scanquelle" SPF ausgewählt ist, kann die Funktion [Zoom-Vorschau] nicht verwendet werden.



- Weitere Informationen über die Scaneinstellungen erhalten Sie, wenn Sie auf dem Vorschaubild-Bildschirm von Schritt 7 auf die Schaltfläche klicken, um die Scannertreiber-Hilfe zu öffnen.
- Wenn Sie auf die Schaltfläche [Vorschau] klicken, wenn Sie über das Originaleinzugfach scannen, wird nur eine Seite des Originals als Vorschaubild gescannt. Wenn Sie dieses Original in den Scan aufnehmen möchten, legen Sie es wieder in das Originaleinzugfach ein.



7



Wählen Sie die Scaneinstellungen während der Anzeige des Bildes aus.

Schaltfläche [Drehen]:

Bei jedem Klick auf diese Schaltfläche wird das Vorschaubild um 90 Grad gedreht. Auf diese Weise können Sie die Ausrichtung des Bildes ändern, ohne das Original zu entnehmen und wieder neu zu platzieren. Die Bilddatei wird mit der Ausrichtung erstellt, die im Vorschaufenster angezeigt wird.

Schaltfläche [Bildformat]:

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Scanbereich durch Eingabe von Zahlenwerten anzugeben. Als Einheit können Pixel, mm oder Zoll ausgewählt werden. Wenn bereits ein Scanbereich angegeben wurde, wird dieser Bereich durch die eingegebenen Zahlen in Bezug auf die linke obere Ecke des angegebenen Bereichs geändert.


Schaltfläche [?]:

Wenn ein Vorschaubild angezeigt wird und kein Scanbereich angegeben wurde, können Sie auf die Schaltfläche klicken, um als Scanbereich automatisch das gesamte Vorschaubild festzulegen.



- Weitere Informationen über die Scaneinstellungen erhalten Sie, wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, um die Scannertreiber-Hilfe zu öffnen.
- Wenn die Originale in das Originaleinzugfach eingelegt werden, wird nur die oberste Seite als Vorschau angezeigt. Die oberste Seite wird an das Original-Ausgabefach geliefert. Achten Sie darauf, die in der Vorschau angezeigte Seite wieder in das Originaleinzugfach einzulegen, bevor Sie erneut eine Vorschau anzeigen oder scannen.

8



Klicken Sie auf die Schaltfläche [Scannen].


Der Scanvorgang wird gestartet. Das Bild wird in Ihrer Anwendung angezeigt.

Weisen Sie dem gescannten Bild einen Namen zu, und speichern Sie es nach Bedarf in Ihrer Softwareanwendung.




[Am Gerät]

9



Berühren Sie die Taste [Beenden].

10



Berühren Sie die Taste [Ja].



METADATEN-VERSAND


VORBEREITUNGEN FÜR DEN METADATEN-VERSAND

METADATEN-VERSAND (DATENEINGABE)

Wenn das Anwendungs-Integrationsmodul installiert ist, werden Metadaten (Daten, welche die Attribute einer Bilddatei und die Art anzeigen, wie sie verarbeitet werden soll) anhand der zuvor gespeicherten Informationen erzeugt und als eigene Datei getrennt von der zum Senden erzeugten Bilddatei übertragen. Die Metadaten-Datei wird im XML-Format erstellt.

Durch die Verknüpfung der Metadaten mit Anwendungen, wie etwa einer Dokumentenverwaltungssoftware, einer Workflow-Anwendung oder einem Encryption-Server, kann eine ausgeklügelte Umgebung für Dokumentenlösungen aufgebaut werden.

Mit dem Anwendungs-Integrationsmodul können Informationen über eine erzeugte Bilddatei am Touch-Panel eingegeben und zusammen mit dem Bild als XML-Datei übertragen werden.





IM EINSTELLUNGSMODUS (WEBVERSION) ERFORDERLICHE EINSTELLUNGEN

Um die Einstellungen für Metadaten zu konfigurieren, wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Metadaten-Setup] → [Meta-Dateneingabe]. (Administratorberechtigungen sind erforderlich.)

Aktivieren Sie die Metadatenübertragung.

Speicherung von Metadatensätzen

Speichern Sie Objekte (den Metadatensatz), die in die während des Scan-Vorgangs erstellte XML-Datei geschrieben werden. Bis zu 10 Metadaten-Objekte können in einem Metadatensatz konfiguriert werden. Ein gespeicherter Metadatensatz kann zu Beginn der Übertragung ausgewählt werden.

Adressen, die unter "Adressart erlaubt Eingabe von Metadaten" festgelegt werden, wenn ein Metadatensatz gespeichert wird, können als Übertragungsziele zum Zeitpunkt der Übertragung mit Kurzwahltaasten, manueller Eingabe oder einer Suche im globalen Adressbuch ausgewählt werden. (Adressen, für die eine Metadateneingabe nicht zulässig ist, können nicht als Übertragungsziele eingestellt werden.)

METADATEN-VERSAND FÜR SCANNEN ZUM DESKTOP

Wenn ein Network Scanner Tool bei der werksseitigen Standardeinstellung verwendet wird, wird die Datei nicht mit einem neuen Dateinamen am PC erstellt.

Wenn Network Scanner Tool zum Senden einer Metadatendatei an eine Softwareanwendung eines Fremdherstellers verwendet wird, muss diese Einstellung deaktiviert werden, damit zwischen der Bilddatei und der XML-Datei durch den vom Computer erstellten Dateinamen ein Querverweis hergestellt werden kann. (Stellen Sie bei der Einstellung des Dateinamens unter [Optionen ▼] sicher, dass eine bereits auf dem PC vorhandene Datei nicht von der übertragenen Datei mit demselben Namen überschrieben wird, sondern konfigurieren Sie den Dateinamen so, dass ein Name nicht doppelt vergeben wird, z. B. durch eine eindeutige Ergänzung im Namen der erzeugten Datei (Datum usw.). Wird kein Dateiname eingestellt, erzeugt das Gerät automatisch einen eindeutigen Dateinamen.)



Es wird empfohlen, dass Sie zum Empfangen der Metadaten das Network Scanner Tool verwenden.

Informationen zur Lizenzvereinbarung und zum Gebrauch der mit dem Anwendung Integrationsmodul mitgelieferten CD-ROM finden Sie im Handbuch "Sharpdesk Lizenz Kit".

Verwenden von Anwendungen von Fremdherstellern

Es gibt verschiedene Typen von Anwendungen von Fremdherstellern. Einige Anwendung können automatisch vom Network Scanner Tool gestartet werden, andere nicht.

Läuft die Anwendung automatisch mit, startet das Network Scanner Tool die Anwendung mit einem ".exe"-Befehl, wobei der Name der Bilddatei als Parameter verwendet wird. Wenn zum Beispiel das Network Scanner Tool die Anwendung "APP.EXE" starten soll, wird der Befehl "APP.EXE IMG.TIF" angewandt. Wenn eine Datei für den Empfang von Metadaten eingestellt ist, kann der Name der Metadatendatei nicht zur gleichen Zeit angegeben werden, während der Befehl zum direkten Start der Anwendung verwendet wird. (Die Metadatendatei wird jedoch im gleichen Ordner gespeichert wie IMG.TIF auf dem Computer.)



METADATEN ÜBERTRAGEN

METADATEN ÜBERTRAGEN

Wählen Sie einen Metadatensatz aus, geben Sie die einzelnen Elemente ein und führen Sie den Metadaten-Versand aus.



Metadaten-Versand ist mit der Dokumentenablagefunktion möglich. Damit Metadaten versendet werden können, erscheint das Register [Dateneingabe] im Übertragungseinstellungsbildschirm des Dokumentenablagemodus. Außerdem kann im "Einstellungen (Webversion)" unter [Meta-Dateneingabe] der Metadaten-Versand mit Dokumentenablage durchgeführt werden.



- **Konfigurieren Sie im Dateneingabemodus die Metadaten-Einstellungen zur Durchführung des Metadaten-Versands.** Um eine Übertragung ohne Senden von Metadaten durchzuführen, schalten Sie den Bildschirm vom Dateneingabemodus in einen anderen Modus um, und führen Sie dann die Übertragung durch.
- Wurden Metadateneinstellungen konfiguriert oder eine Adresse im Dateneingabemodus eingestellt, ist es nicht möglich, in einen anderen Modus zu wechseln.
- Bevor Sie Metadateneinstellungen konfigurieren, geben Sie Adressen in allen verfügbaren Modi an. Nachdem die Metadateneinstellungen konfiguriert worden sind, können nur Adressen in Modi eingestellt werden, die im ausgewählten Metadatensatz zulässig sind.

1

Berühren Sie auf dem [Startseite] das Symbol [Dateneingabe], und berühren Sie [Meta-Datensatz].



Wurde ein bestimmter Metadatensatz als Standardsatz eingestellt, gehen Sie zu Schritt 3.



Falls keine Metadatensätze gespeichert sind, ist die Metadateneingabe nicht verfügbar. Speichern Sie im "Einstellungen (Webversion)" einen Metadatensatz, bevor Sie die Übertragung durchführen.

2

Berühren Sie die Taste für den gewünschten Metadatensatz.

3

Die Tasten der im Metadatensatz gespeicherten Objekte werden angezeigt. Berühren Sie die Taste für das Objekt, das Sie eingeben möchten.

4

Berühren Sie die Taste für den Wert, den Sie eingeben möchten, und dann [OK].

Um den Metadaten-Wert direkt einzugeben, berühren Sie die Taste [Direkteingabe]. Berühren Sie auf der angezeigte Softtastatur die Taste [OK]. Die Anzeige wechselt zurück zum Bildschirm von Schritt 3. Berühren Sie nach der Einstellung die Taste **OK**.



So brechen Sie die Auswahl des Metadaten-Werts ab: Berühren Sie die Taste [Löschen].

5

Konfigurieren Sie Bild- oder andere Einstellungen, und führen Sie dann den Scan-Sendevorgang aus.

- Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Auftragsdetails und starten Sie dann die Übertragung auf gleiche Weise wie in den anderen Modi.
- Berühren Sie bei der direkten Eingabe einer Adresse die Taste [Berühren zur Adresseingabe], um den Auswahlbildschirm für Adresstypen aufzurufen. Wenn ein Adresstyp wie z. B. E-Mail, Internetfax, Fax, Netzwerkordner oder Direct SMTP ausgewählt wird, erscheint der Eingabebildschirm für den Adresstyp.



METADATENFELDER

Die folgenden drei Arten von Metadaten sind in der übertragenen XML-Datei enthalten.

- Daten, die automatisch vom Gerät erstellt werden

Diese Daten sind immer in der XML-Datei enthalten und werden automatisch auf Ihrem PC gespeichert.

- Vordefinierte Felder

Diese Felder werden automatisch vom Gerät erkannt und den passenden XML-Tags zugeordnet. Diese Felder sind auswählbar und können nur in die XML-Datei eingefügt werden, wenn dies im "Einstellungen (Webversion)" aktiviert wurde.

- Benutzerdefinierte Felder

Benutzerdefinierte Felder können der XML-Datei hinzugefügt werden. Diese Felder sind auswählbar und werden im "Einstellungen (Webversion)" definiert.

Handelt es sich bei den definierten Metadatenfeldern um eines der folgenden Felder, erscheint eine Meldung, die anzeigt, dass das Feld nicht eingegeben werden kann. Geben Sie die entsprechenden Informationen in den jeweiligen Positionen der Übertragungseinstellungen ein.

In Metadatenfelder eingegebener Name	Beschreibung	Wo eingegeben
formName	Name des Benutzers, der den Auftrag gesendet hat. Werden Namen nicht als Metadaten eingegeben, werden die nach den üblichen Regeln zur Bestimmung der Absendernamen ermittelten Namen der Absender als Metadaten verwendet.	[Antwort an] (Absendername des gewählten Absenders)
replyTo	E-Mail-Adresse, an die das Übertragungsergebnis gesendet wird.	[Antwort an] (E-Mail-Adresse eines ausgewählten Absenders)
documentSubject	Auftragsbezeichnung, die in der "Betreff"-Zeile der E-Mail angezeigt wird, oder Auftragsbezeichnung auf einem Fax-Deckblatt. Gibt der Benutzer einen [Betreff] im Bildschirm für Übertragungseinstellungen am Touch-Panel ein, werden die eingegebenen Werte als Metadaten verwendet.	[Betreff] (Leer, bis ein Wert im Übertragungseinstellungsfenster eingegeben wird.)
fileName	Geben Sie den Dateinamen des Bildes ein, das gesendet werden soll.	[Dateiname] (Nur wenn im "Einstellungen (Webversion)" das Kontrollkästchen [Benutzerspezifische Dateinamen zulassen] im Bildschirm für die Metadaten-Einstellungen aktiviert wurde) (Leer, bis ein Wert im Übertragungseinstellungsfenster eingegeben wird.)



Metadaten-Setup

Wenn das Anwendungs-Integrationsmodul installiert ist, können Sie die Metadaten bestimmen, die in anderen Anwendungen verwendet werden.

Die gespeicherten Metadaten werden auf der Einstellungsseite für die Metadaten angezeigt. Sie können Metadaten hinzufügen, sowie vorhandene Metadaten bearbeiten oder löschen.

- **Taste [Hinzufügen]**

Fügt einen neuen Meta-Datensatz hinzu.

- **Liste**

Listet die aktuell gespeicherten Meta-Datensätze auf.

Metadaten-Versand

Aktiviert oder deaktiviert die Funktion zum Metadaten-Versand.

Metadaten anmelden

Wenn Sie die Taste [Hinzufügen] berühren, wird der Registrierungsbildschirm angezeigt. Es können bis zu 10 Elemente gespeichert werden.

Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter "[Einstellungen \(Seite 5-156\)](#)".

Meta-Datensatz bearbeiten oder löschen

Wenn Sie einen Titel in der Liste berühren, erscheint das Bearbeitungsfenster für den betreffenden Meta-Datensatz. Berühren Sie die Taste [Löschen], um den Meta-Datensatz zu löschen.


Einstellungen

Option	Einstellungen
Name des Metadatensatzes	Geben Sie einen Namen für die Metadaten ein.
Metadaten-Ziel	Wählen Sie ein Ziel, an das Sie das Bilder und Metadaten senden möchten.
Benutzerspezifische Dateinamen zulassen	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion zum Bearbeiten der Namen von Bild- und XML-Dateien, die vom Metadaten-Versandauftrag gesendet werden.
Adressart erlaubt Eingabe von Metadaten	Legen Sie die Zielinformation fest, die bei der Metadaten-Übertragung verwendet wird.
Name	Geben Sie den Metadatennamen ein, der im Bedienfeld angezeigt werden soll.
XML-Markierungsname	XML-Tagname
Eingabetyp	<ul style="list-style-type: none"> • Direkteingabe: Ermöglicht die direkte Eingabe aller Metadaten über die Softtastatur oder die Zifferntasten. • Metadatenliste: Ermöglicht die Auswahl von Metadaten aus der zuvor eingegebenen Datenliste. Sie müssen optionale Werte zur Metadatenauswahl im Eingabebereich eingeben. Einträge müssen durch Semikolon oder Komma getrennt werden. Jede Option kann bis zu 70 Zeichen enthalten. • Standard-Anfangseintrag: Verwendet einen Standardwert als ersten wert der eingegebenen Meta-Datenliste.
Nehmen Sie die erweiterten Scaneinstellungen des Multifunktionsperipheriegeräts in die XML-Datei auf.	Wenn das Gerät Metadaten automatisch erzeugt, werden die Felder "metadataSetName", "userLoginId" (falls Benutzerauthentifizierung verwendet wird), "pageSize" und "imageMode" an die Metadaten angehängt.
Als Standard zu benutzen	Der aktuelle Meta-Datensatz wird als Voreinstellung verwendet.



DOKUMENTEN- ABLAGER

Symbole

 Funktionen, die Sie mit dem Einfachen Scan verwenden können


DOKUMENTENABLAGER

- DOKUMENTENABLAGER** 6-2
 - VERSCHIEDENE ARTEN DER DOKUMENTENABLAGER 6-3
 - BEVOR SIE "ZUR FESTPLATTE SCANNEN" IN DER DOKUMENTENABLAGER VERWENDEN 6-3
 - WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE VERWENDUNG DER DOKUMENTENABLAGER 6-6
 - VERWENDUNG DER DOKUMENTENABLAGER IN DEN JEWEILIGEN MODI 6-7
- BASISANZEIGE DES MODUS DOKUMENTENABLAGER** 6-8

- Automatische Dateienlöschung 6-33
- BILDPRÜFUNG EINER DATEI** 6-34
- DATEIEN ZUSAMMENFASSEN** 6-35
- AUFRUFEN UND VERWENDEN EINER DATEI IN DER AUFTRAGSSTATUSMASKE** 6-36
- DATEIEN SUCHEN UND AUFRUFEN** 6-37
- DRUCKEN EINER EXTERNEN DATEI** 6-39
- BETRIEB ÜBER DIE WEBSEITE** 6-39

SPEICHERN VON DATEIEN MIT DER DOKUMENTENABLAGER

- DOKUMENTENABLAGER BEI NUTZUNG ANDERER MODI** 6-9
 - OFFENE ABLAGE 6-9
 - ABLAGE 6-10

-  **AUSSCHLIESSLICHES SPEICHERN VON DOKUMENTDATEN (ZUR FESTPLATTE SCANNEN)** 6-15
 - SPEICHERN AUF FESTPLATTE 6-15
 - STANDARDEINSTELLUNGEN FÜR SCANSPEICHERUNG 6-17
 - SPEICHERN AUF EXTERNEM SPEICHERGERÄT 6-18

VERWENDEN VON GESPEICHERTEN DATEIEN

- SCHRITTE FÜR DIE VERWENDUNG EINER GESPEICHERTEN DATEI** 6-22
- DATEIAUSWAHLMASKE** 6-24
- AUSWAHL ZU LADENDER DATEIEN** 6-25
- DATEI DRUCKEN** 6-25
- DRUCKEN VON MEHREREN DATEIEN** 6-27
 - DRUCKEN VON MEHREREN DATEIEN 6-27
 - STAPELDRUCK 6-28
- DATEI ÜBERTRAGEN** 6-29
- DATEI VERSCHIEBEN** 6-30
- DATEI LÖSCHEN** 6-32



DOKUMENTENABLAGE


DOKUMENTENABLAGE

Diese Funktion dient zum Speichern auf dem Gerät gescannter Originale, übertragener Faxbilder oder Druckdaten von einem Computer auf der Festplatte des Geräts oder auf einem externen Gerät als Daten.

Die gespeicherten Dateien können bei Bedarf gedruckt oder übertragen werden. Eine Bearbeitung gespeicherter Dateien, z. B. zum Kombinieren, ist ebenfalls möglich.




Eine für PC-Browsen erstellte PDF-Datei kann auf einem Computer angezeigt oder gedruckt werden.





Verwendungsmöglichkeiten der Dokumentenablage

Mit der Funktion "Dokumentenablage" können Sie zusätzliches Konferenzmaterial mit den gleichen Einstellungen ausdrucken oder für Routineaufgaben benötigte Kontoblätter bei Bedarf ausdrucken.



VERSCHIEDENE ARTEN DER DOKUMENTENABLAGE


Es gibt folgende Möglichkeiten, eine Datei mithilfe der Dokumentenablage zu speichern: [Offene Ablage] und [Ablage] im Kopier- oder Bildsendemodus und [Scan zu HDD] sowie [Scan zu externem Speichergerät] im Dokumentenablagemodus.

Offene Ablage	Diese Funktion speichert die Dokumentendaten auf der Festplatte, während ein Kopier-, Bildsende- oder anderer Auftrag ausgeführt wird. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie Dokumentendaten ohne Angabe eines Dateinamens oder anderer Informationen rasch und einfach speichern möchten. Die gespeicherte Datei kann auch von anderen Personen verwendet werden. Verwenden Sie diese Methode nicht zum Speichern von Dateien, die niemand anderes verwenden soll.
Ablage	Diese Funktion speichert die Dokumentendaten auf der Festplatte, während ein Kopier-, Bildsende- oder anderer Auftrag ausgeführt wird. Im Gegensatz zur Offenen Ablage können verschiedene Informationen beim Speichern an die Datei angehängt werden, um eine effiziente Dateiverwaltung zu ermöglichen. Es kann auch ein Passwort gesetzt werden.
Scan zu HDD	Mit dieser Funktion wird ein Original gescannt und auf der Festplatte gespeichert. Wie bei "Ablage" können auch hier verschiedene Informationstypen angehängt werden.
Scan zu externem Speichergerät	Mit dieser Funktion wird ein Original gescannt und auf einem externen Speichergerät, wie z. B. einem USB-Speichergerät, abgelegt. Wie bei "Ablage" können auch hier verschiedene Informationstypen angehängt werden.

BEVOR SIE "ZUR FESTPLATTE SCANNEN" IN DER DOKUMENTENABLAGE VERWENDEN

Ordnerarten

Zum Speichern von Dateien auf der Festplatte über die Dokumentenablagefunktion werden drei Ordnerarten verwendet.
Ordner auf der Festplatte





Offene Ablage

In diesem Ordner werden Dokumente gespeichert, die mithilfe der Taste [Offene Ablage] auf dem Aktionsfeld gescannt wurden. Jedem Auftrag werden automatisch ein Benutzername und ein Dateiname zugewiesen.

Hauptordner

Gescannte Dokumente werden in diesem Ordner gespeichert.

Wenn Sie einen Auftrag im Hauptordner speichern, können Sie einen zuvor gespeicherten Benutzernamen festlegen und einen Dateinamen zuweisen. Beim Speichern einer Datei kann auch ein Kennwort (5- bis 32 Zeichen) festgelegt werden ("Vertraulich" speichern).

Spezifische Ordner

Ordner mit anwenderspezifischen Namen werden innerhalb dieses Ordners gespeichert.

Gescannte Dokumente werden im gespeicherten Ordner gespeichert.

Wie beim Hauptordner können Sie bei anwenderspezifischen Ordnern während des Speicherns einen zuvor gespeicherten Benutzernamen festlegen und einen Dateinamen zuweisen.

Für anwenderspezifische Ordner sowie für die in anwenderspezifischen Ordnern gespeicherten Dateien können Passwörter (PIN-Code: 5- bis 8-stellige Zahl) festgelegt werden.



Auf der Festplatte können maximal 1000 anwenderspezifische Ordner erstellt werden.

Zum Speichern empfohlene Informationen

Beim Speichern eines Auftrags über [Ablage] im Kopier- oder Bildsendemodus oder über [Scan zu HDD] im Dokumentenablagemodus ist es hilfreich, die folgenden Informationen zu speichern. Diese Einstellungen sind nicht erforderlich, wenn Sie einen Auftrag mit der Funktion [Offene Ablage] speichern.

Benutzername	Ist erforderlich, wenn Sie den gespeicherten Dateien einen Benutzernamen zuordnen. Ein Benutzername wird auch als Suchbedingungen bei der Suche nach einer Datei verwendet.
Spezifische Ordner	Der Hauptordner steht anfänglich als Speicherort für die Funktionen [Ablage] und [Dateienspeicher] zur Verfügung. Speichern Sie einen anwenderspezifischen Ordner und geben Sie ihn dann als Ziel zum Speichern von Dateien an. Legen Sie bei Bedarf ein Passwort für den Benutzerordner fest. Geben Sie PIN-Code ein, um den Ordner zu benutzen.
Mein Ordner	Sie können entweder einen zuvor erstellten kundenspezifischen Ordner als "Mein Ordner" auswählen oder einen neuen "Mein Ordner" selbst erstellen. Wenn "Mein Ordner" konfiguriert wurde und die Benutzer-Authentifizierung aktiviert ist, wird "Mein Ordner" immer als Ziel für [Ablage] und [Dateienspeicher] verwendet.



• So speichern Sie einen anwenderspezifischen Ordner für die Dokumentenablage:

Wählen Sie auf der Webseite "Einstellungen (Administrator)" → [Dokumentenbearbeitungen] → [Dokumentenablage] → [Spezifische Ordner].

Wählen Sie auf dem Gerät "Einstellungen (Administrator)" → [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Doku.ablage] → [Doku.- Ablage- Kontrolle] → [Spezifische Ordner].

• So speichern Sie einen Benutzernamen und legen einen Ordner als "Mein Ordner" fest.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Kontrolle der Benutzer] → [Benutzerliste].



Ungefähre Anzahl der Seiten und Dateien, die gespeichert werden können

Gesamtzahl der Seiten und Anzahl der Dateien, die in den anwenderspezifischen Ordnern und im Hauptordner gespeichert werden können

Beispiele von Originalformaten	Seitenanzahl*	Dateienanzahl
Vollfarb-Original (Text- und Fotobeispiel)  Format: A4	Max. 5700	Max. 3000
Schwarzweiß-Original (Text)  Format: A4	Max. 13000	

Anzahl der Seiten und Dateien, die in Offene Ablage gespeichert werden können

Beispiele von Originalformaten	Seitenanzahl*	Dateienanzahl
Vollfarb-Original (Text- und Fotobeispiel)  Format: A4	Max. 700	Max. 1000
Schwarzweiß-Original (Text)  Format: A4	Max. 2000	

* Die angegebenen Zahlen sind Richtwerte für die Anzahl der Seiten, die gespeichert werden können, wenn alle Seiten vollfarbig bzw. schwarzweiß sind.


Beim Kopieren im Sortiermodus wird der gleiche Speicherbereich wie für den Hauptordner und spezifischen Ordner verwendet. Bei einer große Menge von im Hauptordner und spezifischen Ordner gespeicherten Daten ist es möglich, dass sich ein größerer Kopiervorgang im Sortiermodus nicht ausführen lässt. Löschen Sie unnötige Dateien aus dem Hauptordner und spezifischen Ordner.

Die oben dargestellten Originaltypen sind Beispiele, um die Erläuterungen verständlicher zu machen. Die Anzahl Seiten und Dateien, die aktuell gespeichert werden können, sind abhängig von den Inhalten der Originalbilder und der Einstellungen während der Dateispeicherung.



Zu Dateien hinzugefügte Informationen

Wenn eine Datei mithilfe der Funktion "Ablage" gespeichert wird, können folgende Daten angehängt werden, um diese von anderen Dateien zu unterscheiden.



Benutzername	Zur Eingabe von Datei-Ownership oder sonstigen Informationen ist der Benutzername erforderlich. Der Benutzername muss vorab gespeichert werden.	
Dateiname	Benennt eine Datei.	
Speicherort	Legt einen Ordner zum Speichern von Dateien fest.	
Eigenschaft	Gemeinsame Nutzung	Dateien mit der Eigenschaft "Gemeinsame Nutzung" können von jedem beliebigen Benutzer angezeigt und bearbeitet werden.
	Schutz	Wenn "Schutz" festgelegt wurde, kann die Datei weder bearbeitet noch verschoben oder gelöscht werden.
	Vertraulich	Sie können ein Passwort (5- bis 32 Zeichen) festlegen, um eine Datei zu schützen.



- Wenn eine Datei mit der Funktion Offene Ablage gespeichert wurde, können die oben genannten Daten nicht festgelegt werden.
- Bei Auswahl von [Downloadfähige Datei erstellen] in "Zur Festplatte scannen" und Speicherung als vertrauliche Datei können die Eigenschaften nicht geändert werden.



So speichern Sie einen Benutzernamen:

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Kontrolle der Benutzer] → [Benutzerliste].

WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE VERWENDUNG DER DOKUMENTENABLAGE

- Dateien, die mit [Offene Ablage] gespeichert werden, erhalten das Attribut "Gemeinsame Nutzung", das die Nutzung durch alle Benutzer für Ausgabe und Senden ermöglicht. Speichern Sie daher hiermit keine sensiblen Dokumente oder solche, die nicht für andere Personen über die [Offene Ablage] zugänglich sein sollen.
- Verwenden Sie beim Speichern mit der Funktion [Ablage] das Attribut "Vertraulich". Für eine "Vertraulich"-Datei können Sie ein Passwort festlegen, um anderen Benutzern den Zugriff auf diese Datei zu verwehren. Achten Sie darauf, dass andere Personen keinen Zugriff zum Passwort erhalten.
- Das Attribut "Vertraulich" einer gespeicherten Datei kann bei Bedarf durch "Eigenschaften ändern" zu "Gemeinsame Nutzung" geändert werden. Speichern Sie keine sensiblen Dokumente oder solche, die nicht für andere Personen zugänglich sein sollen.
- Außer in Fällen, die einer gesetzlichen Regelung unterliegen, übernimmt SHARP Corporation keinerlei Haftung für Schäden, die aus der Verbreitung sensibler Informationen aufgrund der Änderung von Daten, die mithilfe der Funktion "Offene Ablage" oder "Ablage" gespeichert wurden, durch Dritte oder der unsachgemäßen Handhabung der Funktion "Offene Ablage" oder "Ablage" durch denjenigen, der die Datenspeicherung durchführt, resultieren.




VERWENDUNG DER DOKUMENTENABLAGE IN DEN JEWEIFIGEN MODI

Zum Nutzen der Dokumentenablage wählen Sie das Aktionsfeld für den jeweiligen Modus aus.

Um gleichzeitig mit einer Kopie oder einer Faxübertragung Daten zu speichern, berühren Sie auf dem Aktionsfeld des jeweiligen Modus die Taste [Ablage] bzw. [Offene Ablage].



Um die Dokumentenablage gleich von Anfang zu verwenden, wählen Sie das Aktionsfeld im Modus "Dokumentenablage". Berühren Sie eine der Tasten, um zu scannen und das Original zu speichern.



• [Ablage] und [Offene Ablage]

Diese Tasten erscheinen je nach Modus oder Einstellungen nicht auf jedem Aktionsfeld. Berühren Sie in diesem Fall im Ausgangsbildschirm des jeweiligen Modus die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Offene Ablage] bzw. [Ablage].

• Dokumentenablage im Druckmodus

Zum Nutzen der Dokumentenablage im Druckmodus aktivieren Sie die Dokumentenablage im Druckertreiber. Details zur Dokumentenablage finden Sie unter "[SPEICHERN UND VERWENDEN VON DRUCKDATEIEN \(DOKUMENTENABLAGE\) \(Seite 3-75\)](#)" in "DRUCKER".

• Dokumentenablage im PC-Fax-/PC-I-Faxmodus

Zur Verwendung der Dokumentenablage im PC-Fax- oder PC-I-Faxmodus wählen Sie die Einstellungen für die Dokumentenablage im PC-Fax-Treiber. Weitere Informationen finden Sie in der PC-Fax-Treiberhilfe.



BASISANZEIGE DES MODUS DOKUMENTENABLAGE

Dient zum vorübergehenden Speichern einer Datei.

Dient zum Suchen einer Datei in einem Ordner.

Dient zum Speichern von Originalen, die an mehrere Benutzer weitergegeben werden sollen.

Zeigt die Funktionen an, die im Dokumentenablagemodus verfügbar sind.

Der Ordner für den registrierten Benutzer.

Schaltet die spezifische Ordnerreihenfolge zwischen aufsteigend und absteigend um.

Setzt alle Einstellungen zurück.

Wird während der Benutzerauthentifizierung angezeigt. Berühren Sie diese Taste, um den persönlichen Bildschirm des angemeldeten Benutzers zu öffnen.

Zeigt den Verwendungsstatus der im Gerät eingebauten Festplatte an. Berühren Sie die Taste, um Details anzuzeigen.

Ordner ausw.	Mein Ordner
Hauptordner	Offene Ablage
AAA	BBB
CCC	DDD
EEE	FFF
GGG	HHH
III III	JJJ
KKK	LLL

Scan zu HDD

Scan zu externem Speichergerät

Datei aus zu druckendem FTP auswählen

Datei aus zu druckendem USB-Speicher auswählen

Datei aus zu druckendem Netzwerkordner auswählen

CA



SPEICHERN VON DATEIEN MIT DER DOKUMENTENABLAGE

DOKUMENTENABLAGE BEI NUTZUNG ANDERER MODI OFFENE ABLAGE

Mit dieser Funktion können Sie Originale in den Modi "Kopieren" oder "Bild senden" als Bilddatei im Ordner "Offene Ablage" auf dem Gerät speichern.

Mit dieser Funktion gespeicherte Bilddateien können später wieder aufgerufen werden, damit Sie das Dokument kopieren oder im Modus "Bild senden" übertragen können, ohne das Original suchen zu müssen.

Als Beispiel finden Sie untenstehend die Beschreibung für das Speichern eines Dokuments im Ordner "Offene Ablage" im Kopiermodus.



- Die offene Ablage kann im normalen Modus verwendet werden.
- Wenn eine Datei mithilfe der Funktion "Offene Ablage" gespeichert wird, werden der Datei automatisch der folgende Benutzername und Dateiname zugewiesen.
Benutzername: Unbekannter Benutzer
Dateiname: Modus_Monat-Tag-Jahr_Stunde-Minute-Sekunde
(Beispiel: Kopie_02022018_112030)
Speicherort: Offene Ablage
Wenn die Benutzerauthentifizierung verwendet wird, wird automatisch der beim Anmelden verwendete Benutzername ausgewählt.
Es können lediglich Dateiname und Speicherort einer im Ordner "Offene Ablage" gespeicherten Datei geändert werden.



So löschen Sie alle Dateien im Ordner "Offene Ablage", mit Ausnahme der geschützten Dateien:

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Doku.ablage] → [Param.Einstellungen] → [Alle Dateien der offenen Ablage löschen] aus. Konfigurieren Sie die Einstellungen derart, dass alle Dateien gelöscht werden, wenn das Gerät wie erforderlich eingeschaltet wird.


1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- [AUSWAHL EINES VERFAHRENS ZUM EINLEGEN DES ORIGINALS ABHÄNGIG VOM TYP UND STATUS DES ORIGINALS \(Seite 1-129\)](#)

2



Wechseln Sie in den normalen Modus und berühren Sie auf der Aktionsleiste [Offene Ablage], um die Option auszuwählen .



Wenn eine Meldung in Verbindung mit dem Speichern von vertraulichen Informationen erscheint, drücken Sie die Taste [OK].



3

Starten Sie einen Kopier- oder Bildsendevorgang.

Beim Ausführen der Funktion werden die Bilddaten des Originals im Ordner "Offene Ablage" gespeichert.



Um zu verhindern, dass das Dokument versehentlich gespeichert wird, erscheint nach dem Drücken der [Start]-Taste für 6 Sekunden die Meldung "Die gescannten Daten werden im Ordner 'Offene Ablage' gespeichert". Zum Ändern der Anzeigezeit für diese Meldung wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" → [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs- Einstellungen] → [Param.Ein- Stellungen] → [Meldungszeitdauer einstellen].



So brechen Sie "Offene Ablage" ab:

Berühren Sie [Offene Ablage], um zu aktivieren.

ABLAGE

Durch Berühren der Taste [Ablage] für die Dokumentenablagefunktion können Sie, wenn Sie in einem der Modi ein Original drucken oder übertragen, das Original gleichzeitig im Hauptordner oder dem gespeicherten anwenderspezifischen Ordner speichern. Die gespeicherte Datei kann später aufgerufen werden, damit Sie das Original erneut kopieren oder senden können, ohne dass Sie das Original suchen müssen.

Als Beispiel finden Sie untenstehend die Beschreibung für das Speichern eines Dokuments im Ordner "Ablage" im Kopiermodus.



- Die Datei kann im normalen Modus verwendet werden.
- Wenn eine Datei mithilfe der Funktion "Ablage" gespeichert wird und keine Daten angehängt werden, werden der Benutzername und der Dateiname automatisch der Datei zugewiesen.
Benutzername: Unbekannter Benutzer
Dateiname: Modus_Monat-Tag-Jahr_Stunde-Minute-Sekunde
(Beispiel: Kopie_02022018_112030)
Speicherort: Hauptordner

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- [AUSWAHL EINES VERFAHRENS ZUM EINLEGEN DES ORIGINALS ABHÄNGIG VOM TYP UND STATUS DES ORIGINALS \(Seite 1-129\)](#)



Es gibt auch Fälle, in denen bestimmte Einstellungen erforderlich sind, bevor die Vorschau angezeigt wird.



2

Wechseln Sie in den normalen Modus und berühren Sie auf der Aktionsleiste [Ablage], um die Dateiinformatio- nen anzugeben.


Weitere Informationen über Benutzername, Dateiname, Ordner und Attributeinstellung finden Sie unter "[Dateiinformatio- nen \(Seite 6-12\)](#)".

So speichern Sie auf der Festplatte:

- ▶ [Ändern des Attributs \(Seite 6-12\)](#)
- ▶ [Festlegen eines Benutzernamens \(Seite 6-13\)](#)
- ▶ [Zuweisen eines Dateinamens \(Seite 6-13\)](#)
- ▶ [Festlegen des Ordners \(Seite 6-13\)](#)
- ▶ [PDF für PC-Browsen erstellen \(Seite 6-14\)](#)

So speichern Sie auf einem externen Speichergerät:

- ▶ [Zuweisen eines Dateinamens \(Seite 6-13\)](#)
- ▶ [Festlegen des Ordners \(Seite 6-13\)](#)
- ▶ [PDF für PC-Browsen erstellen \(Seite 6-14\)](#)



Nach der Konfiguration der obigen Einstellungen wird wieder dieser Bildschirm angezeigt. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Wenn Sie der Datei keinen Benutzernamen oder andere Informationen zuweisen möchten, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

3

Berühren Sie **OK**.

Der Basisbildschirm für den Kopiermodus wird wieder angezeigt.

4

Wählen Sie Kopiereinstellungen und berühren Sie die Taste.

- Gleichzeitig mit dem Beginn des Kopiervorgangs wird das Original als Datei gespeichert. Auch die dafür ausgewählten Kopiereinstellungen werden gespeichert.
- Informationen zum Verfahren für das Ablegen des Originals finden Sie unter "[AUSWAHL EINES VERFAHRENS ZUM EINLEGEN DES ORIGINALS ABHÄNGIG VOM TYP UND STATUS DES ORIGINALS \(Seite 1-129\)](#)".



Dateiinformatonen

Im Folgenden wird der Ablauf für die Detailsinstellungen beschrieben.

Wenn Sie ein Attribut, einen Benutzernamen, einen Dateinamen, und Ordner festlegen, können Sie Dateien leichter verwalten und suchen. Ist [Vertraulich] als Attribut ausgewählt und ein Kennwort festgelegt, so kann außerdem die Datei nicht von anderen Personen unerlaubt angezeigt werden.

Ändern des Attributs

Die Schutz-Einstellung kann für Dateien gewählt werden, die mit der Dokumentenablagefunktion gespeichert wurden. Damit wird verhindert, dass eine Datei verschoben oder automatisch oder manuell gelöscht wird.

Gespeicherten Dateien können drei Attribute zugewiesen werden: "Gemeinsame Nutzung", "Schutz" und "Vertraulich". Wenn eine Datei mit dem Attribut "Gemeinsame Nutzung" gespeichert wird, ist sie nicht geschützt. Wenn eine Datei mit dem Attribut "Schutz" oder "Vertraulich" gespeichert wird, ist sie geschützt.

Alle Dateien, die im Ordner "Offene Ablage" abgespeichert werden, haben das Attribut "Gemeinsame Nutzung". Beim Abspeichern einer Datei im Hauptordner oder einem anwenderspezifischen Ordner kann entweder "Gemeinsame Nutzung", "Schutz" oder "Vertraulich" ausgewählt werden.

Gemeinsame Nutzung	Eine Datei vom Typ "Gemeinsame Nutzung" kann über "Eigenschaften ändern" in den Jobeinstellungen in eine Datei vom Typ "Schutz" oder "Vertraulich" geändert werden.
Schutz	"Schutz" erfordert keine Vergabe eines Passworts, verhindert jedoch, dass eine Datei verschoben, gelöscht oder bearbeitet werden kann. Es kann kein Passwort gesetzt werden.
Vertraulich	Um eine Datei vom Typ "Vertraulich" zu schützen, wird ein Passwort festgelegt. (Das Passwort muss zum Aufrufen der Datei eingegeben werden.) Wenn eine Datei in einem verschlüsselten PDF-Format gespeichert wird, wird die Dateieigenschaft automatisch auf "Vertraulich" gesetzt.



• Einschränkungen für die Änderung der Eigenschaft

- Eine auf "Gemeinsame Nutzung" eingestellte Datei kann auf "Schutz" oder "Vertraulich" geändert werden. Aber eine auf "Gemeinsame Nutzung" eingestellte Datei, die im Ordner Offene Ablage gespeichert wurde, kann nur auf "Schutz" umgestellt werden.
- Eine auf "Schutz" eingestellte Datei kann auf "Gemeinsame Nutzung" oder "Vertraulich" geändert werden. Jedoch kann eine auf "Schutz" eingestellte Datei, die im Ordner Offene Ablage gespeichert wurde, nur auf "Gemeinsame Nutzung" umgestellt werden.
- Eine im Ordner Offene Ablage gespeicherte Datei kann nicht auf "Vertraulich" umgestellt werden. Wenn die Datei in den Hauptordner oder einen Spezif. Ordner verschoben wird, kann die Eigenschaft auf "Vertraulich" geändert werden.
- Für eine Datei kann nur eine Eigenschaft ausgewählt werden.

• Standardattributeinstellungen für das die Dokumentenablage

Damit beim Verwenden der Dokumentenablage standardmäßig "Vertraulich" aktiviert ist, wählen Sie [Vertraulich] unter "Einstellungen (Administrator)" – [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Doku.ablage] → [Parametereinstellungen] → [Standardmodus einstellen]. Einstellungen für Administratorberechtigung für vertrauliche Dateien.

• Administratorrechte Einstellung

Für Dateien und Benutzerordner mit Passwort kann mithilfe dieser Einstellung ein Administratorenpasswort eingegeben werden. Dadurch wird vermieden, dass beim Zugriff auf die Datei oder den Ordner ein Passwort eingegeben werden muss. Sie können auch bei Bedarf das voreingestellte Verhältnis ändern.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Doku.ablage] → [Parametereinstellungen] → [Administratorrechte Einstellung].

1

Wählen Sie im Dateiinformationsbildschirm die Option [Eigenschaften].

2

Wenn Sie [Vertraulich] ausgewählt haben, geben Sie ein Passwort (5- bis 32 Zeichen) ein.

Jede eingegebene Stelle wird als "*" angezeigt.



Festlegen eines Benutzernamens

1 Berühren Sie das Textfeld [Benutzername].

Wenn die Benutzerautorisierung verwendet wird, wird automatisch der beim Anmelden verwendete Benutzername ausgewählt. In diesem Fall ist dieser Schritt nicht erforderlich.



Der Benutzername muss zunächst im "Einstellungen (Administrator)" unter [Kontrolle der Benutzer] → [Benutzerliste] gespeichert werden.

2 Berühren Sie die Taste für den Benutzernamen.

Alternativ können Sie einen Benutzernamen auswählen, indem Sie die Taste [Aufruf mit Registrierungsnummer] berühren und die Benutzername eingeben.

Die Benutzername muss zunächst im "Einstellungen (Administrator)" unter [Kontrolle der Benutzer] → [Benutzerliste] eingestellt werden.

3 Berühren Sie .

Sie gelangen zurück zum Bildschirm von Schritt 1, um den ausgewählten Benutzernamen anzuzeigen.

Zuweisen eines Dateinamens

Der Datei kann ein Dateiname zugewiesen werden.

1 Berühren Sie das Textfeld [Dateiname] und geben Sie den Dateinamen ein.

Geben Sie einen Dateinamen ein (maximal 30 Zeichen).



Dateiname

- Wurde ein bereits vorhandener Dateiname angegeben, wird dem Dateinamen eine Tilde und eine fortlaufende Nummer angehängt und die Datei unter diesem Dateinamen gespeichert. Bei Dateinamen wird nicht nach Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
Wenn also z. B. die Datei "test.txt" bereits vorhanden ist und Sie den Dateinamen "TEST.TXT" angeben, wird die Datei unter dem Namen "TEST.TXT~1" gespeichert.
- Wenn die Länge des Namens den Grenzwert überschreitet, werden überzählige Zeichen entfernt und am Ende des Dateinamens wird eine fortlaufende Nummer angehängt.


Festlegen des Ordners

Legen Sie den Ordner zum Speichern der Datei fest.

1 Berühren Sie das Textfeld [Speicherort].

Falls ein Benutzername mit der Einstellung "Mein Ordner" ausgewählt wird, wird automatisch "Mein Ordner" dieses Benutzers ausgewählt.

2 Berühren Sie die Taste des Ordners, in dem Sie die Datei speichern möchten, und berühren Sie .

Wenn für den Ordner ein Kennwort festgelegt wurde, erscheint eine Kennworteingabemaske. Geben Sie über die Zifferntasten das Passwort (5 bis 8 Stellen) ein, und berühren Sie .



PDF für PC-Browsen erstellen

Berühren Sie das Kontrollfeld [PDF für PC-Browsen erstellen], um es auf zu setzen , und eine öffentliche PDF-Datei zum Betrachten am PC wird beim Speichern der Datei erzeugt.

Voreinstellung des PDF-Formats für das PC-Browsen

Sie können das Ausgangsdateiformat für die öffentliche PDF-Datei oder die herunterzuladende Datei einstellen, die bei der Ausführung jedes Auftrags erzeugt wird.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Doku.ablage] → [Allgemeine Einstellungen] → [Voreinstellung des PDF-Formats für das PC-Browsen].

S/W: Komprimierungsmodus

Ohne, MH (G3), MMR (G4)

Farbe/Grautöne: Komprimierungsrate

Niedr., Mittel, Hoch

Einstellungen während der Auftragsausführung

Bei jeder Ausführung von Kopier-, Druck, Scan-, Internetfax-, Fax- oder Datenspeicheraufträgen können Sie angeben, dass eine öffentliche PDF-Datei erzeugt wird und die Auflösung für diese Datei einstellen.



AUSSCHLIESSLICHES SPEICHERN VON DOKUMENTDATEN (ZUR FESTPLATTE SCANNEN)

SPEICHERN AUF FESTPLATTE

Speichern von einem einfachen Scan

1



Berühren Sie auf der Startseite die Taste [Einfacher Scan].

2

Berühren Sie [Zu HDD/USB scannen].


3

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

4



Berühren Sie [Zu HDD scannen].



Berühren Sie die Taste [Autom. einstellen], um automatisch die geeigneten Scaneinstellungen für das Original einzustellen.

- ▶ [AUTOMATISCHES FESTLEGEN VON SCANEINSTELLUNGEN \(Automatische Einstellung\) \(Seite 5-67\)](#)

5

Um Einstellungen auszuwählen, berühren Sie die Taste für jede gewünschte Einstellung.

- ▶ [REIHENFOLGE FÜR BILD SENDEN \(Seite 5-10\)](#)



6

Berühren Sie die Taste [Farbe Start] oder [S/W Start], um den Scanvorgang zu starten.

Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.

Speichern aus der Dokumentenablage

1

Berühren Sie auf der Startseite die Taste [HDD Dateiabruf].

2

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Scan zu HDD].


3

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- ▶ [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)
- ▶ [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

4



Überprüfen Sie Dateiname und Speicherort, und berühren Sie die Tasten für alle Einstellungen, die Sie auswählen möchten.



- Wenn das Kontrollkästchen [Downloadfähige Datei erstellen] auf () gesetzt ist, ist die Taste [Dateiformat] ausgegraut und kann nicht benutzt werden. Sie können Scandaten im angegebenen Format nicht von der Webseite herunterladen.
- Informationen zu den Einstellungen für das Scannen von Originalen finden Sie bei den Modi "Kopieren" oder "Bild senden".
- Wenn das Original beidseitig bedruckt ist, müssen Sie die Taste [Original] berühren. Berühren Sie dann je nach Bedarf die Taste [2-seitige Broschüre] oder [2-seitiges Buch].
- Um Benutzername, Dateiattribut oder Passwort festzulegen, berühren Sie [Optionen].
- Wenn eine Datei erstellt wird und [Downloadfähige Datei erstellen] deaktiviert ist, kann diese Einstellung auch später nicht aktiviert werden.

5

Berühren Sie die Taste [Start], um den Scanvorgang zu starten.

Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.



STANDARDEINSTELLUNGEN FÜR SCANSPEICHERUNG

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Doku.ablage] → [Param.Ein- Stellungen] → [Bildausrichtung], [Standard-Farbmodus einstellen], [Standard-Belichtungseinstellungen], [Standard Original-Bildart], [Ausgangseinstellung Auflösung], [Ton bei Scan fertig], [Standardausgabefach], [Randlöschung einstellen] [Kartenbeilage- Einstellungen].

Bildausrichtung

Ändert die Bildausrichtung.

Standard-Farbmodus einstellen

Legt die Standardeinstellungen für Schwarzweiß und Farbe beim Scannen auf Festplatte fest.

Änderung der S/W-Einst. im autom. Modus deaktiv.

Diese Einstellung deaktiviert die Auswahl der Schwarzweiß-Einstellungen aus dem Startfenster, wenn der Farbmodus auf Auto gesetzt wurde.

Standard-Belichtungseinstellungen

Die Standard-Belichtungseinstellungen für die Dokumentablage können konfiguriert werden.

Wählen Sie [Auto] oder [Manuell] aus.

Wenn Sie [Manuell] wählen, müssen Sie die Belichtung auf eine von 5 Stufen einstellen.

Standard Original-Bildart

Wählen Sie den Originaltyp aus, bevor Sie das Scannen mit einer dem Original angepassten Auflösung aktivieren.

Ausgangseinstellung Auflösung

Als Standardauflösung für die Übertragung kann eine der folgenden Auflösungen gewählt werden.

Ton bei Scan fertig

Diese Einstellung dient zum Einstellen der Lautstärke des Signaltons am Ende des Scanvorgangs. Der Signalton kann ausgeschaltet werden.

Standardausgabefach

Wählt das Standard-Ausgabefach zum Drucken von Dateien, die über Scan auf Festplatte gespeichert wurden.

Die angezeigten Elemente variieren je nach Konfiguration des Geräts.

Randlöschung einstellen

Damit kann die standardmäßige Löschbreite für die Löschfunktion eingestellt werden.

Wählen Sie für die Löschung an Rand und Mitte einen Wert von 0 mm (0") bis 20 mm (1") in Schritten von 1 mm (1/8").

Kartenbeilage- Einstellungen

Diese Einstellungen dienen zum Definieren des Standardoriginalformats für die Kartenbeilagefunktion.

Sowohl die X- (horizontal) als auch die Y-Abmessung (vertikal) des Originals kann von 20 mm (1") bis 210 mm (8-1/2") in Schritten von 1 mm (1/8") eingestellt werden.

Auf Speichergröße anpassen

Zeigt stets die Taste [Auf Speichergröße anpassen] im Bildschirm für die Kartenbeilage an.



SPEICHERN AUF EXTERNEM SPEICHERGERÄT



Unterbinden des Speicherns auf einem externen Speichergerät

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen ein/aus] → [Einst. z. Deakt.d. Übertragung] → [Speichern auf externem Speichergerät deaktivieren]. Deaktiviert die Speicherung auf einem externen Speichergerät.

Speichern von einem einfachen Scan

1



Berühren Sie auf der Startseite die Taste [Einfacher Scan].

2

Berühren Sie [Zu HDD/USB scannen].

3


Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

► [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)

► [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

4



Berühren Sie [Scan an ext. Speichergerät].



Berühren Sie die Taste [Autom. einstellen], um automatisch die geeigneten Scaneinstellungen für das Original einzustellen.

► [AUTOMATISCHES FESTLEGEN VON SCANEINSTELLUNGEN \(Automatische Einstellung\) \(Seite 5-67\)](#)

5

Um Einstellungen auszuwählen, berühren Sie die Taste für jede gewünschte Einstellung.

► [REIHENFOLGE FÜR BILD SENDEN \(Seite 5-10\)](#)

6

Berühren Sie die Taste [Farbe Start] oder [S/W Start], um den Scanvorgang zu starten.

Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.



Speichern aus der Dokumentenablage

1

Berühren Sie auf der Startseite die Taste [HDD Dateiabruf].

2

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Scan zu externem Speichergerät].

3


Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

► [AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG \(Seite 1-131\)](#)

► [VORLAGENGLAS \(Seite 1-133\)](#)

4



Überprüfen Sie Dateiname und Speicherort, und berühren Sie die Tasten für alle Einstellungen, die Sie auswählen möchten.



- Informationen zu den Einstellungen für das Scannen von Originalen finden Sie bei den Modi "Kopieren" oder "Bild senden".
- Wenn das Original beidseitig bedruckt ist, müssen Sie die Taste [Original] berühren. Berühren Sie dann je nach Bedarf die Taste [2-seitige Broschüre] oder [2-seitiges Buch].

5


Berühren Sie die Taste [Start], um den Scanvorgang zu starten.

Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.



Scan zu einem USB-Speichergerät

1



Schließen Sie das USB-Speichergerät am Gerät an.

2



Wenn ein Bildschirm für die Auswahl der Aktion angezeigt wird, berühren Sie [Scan zu externem Speichergerät].


- Um detaillierte Einstellungen im normalen Modus auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Detailsinstellung durchführen] .

► [NETZWERKSCANNER-MODUS \(Seite 5-8\)](#)



Wenn der Speicherbildschirm des Geräts geöffnet ist, wird dieser Bildschirm nicht angezeigt.

3




Berühren Sie die Taste [Farbe Start] oder [S/W Start].

Um ein Dokument in der Vorschau zu überprüfen, berühren Sie die Taste [Vorschau].

► [VORSCHAUFENSTER \(Seite 1-20\)](#)

4




Nachdem alle Originale gesendet wurden, berühren Sie die Taste [Einlesen Ende].



Wenn Sie das Original über den automatischen Vorlageneinzug scannen, wird dieser Bildschirm nicht angezeigt.



5



Warten Sie die Meldung [Datenversand komplett.] ab, und trennen Sie das USB-Speichergerät vom Gerät.



VERWENDEN VON GESPEICHERTEN DATEIEN

SCHRITTE FÜR DIE VERWENDUNG EINER GESPEICHERTEN DATEI

Die Vorgehensweise und die angezeigten Fenster können abhängig davon, ob die Benutzerautorisierung aktiviert ist, unterschiedlich sein.

Die Schritte zur Verwendung einer gespeicherten Datei in Abhängigkeit von der jeweiligen Situation werden erläutert. Informationen über Verfahren zur Benutzerauthentifizierung finden Sie unter "[BENUTZERAUTHENTIFIZIERUNG \(Seite 1-43\)](#)". Weitere Hinweise zur Aktivierung der Benutzerauthentifizierung und zum Speichern von Benutzernamen finden Sie unter "[Kontrolle der Benutzer \(Seite 1-48\)](#)".




Im "Einstellungen (Webversion)" können Sie die Dokumentenablage ebenfalls verwenden. Klicken Sie im "Einstellungen (Webversion)" auf [Dokumentenbearbeitungen] → [Dokumentenablage] und dann auf den Ordner mit der Datei, die Sie verwenden möchten.

Im "Einstellungen (Webversion)" können Sie auch eine Vorschau einer gespeicherten Datei anzeigen.

1

Schalten Sie in den Dokumentenablagemodus um.

► [ÄNDERN DES MODUS \(Seite 1-19\)](#)


2

Wählen Sie die Datei aus, die Sie laden möchten.

Sobald der Ordner ausgewählt wurde, werden die einzelnen Dateien im Ordner angezeigt. Wählen Sie die Datei aus, die Sie laden möchten.

Wählen Sie eine Datei aus den Miniaturansichten der gespeicherten Dateien aus.

- [DATEIAUSWAHLMASKE \(Seite 6-24\)](#)
 - [AUSWAHL ZU LADENDER DATEIEN \(Seite 6-25\)](#)
- Rufen Sie eine Datei über die Suchfunktion auf.
- [DATEIEN SUCHEN UND AUFRUFEN \(Seite 6-37\)](#)

3

Wählen Sie eine Betriebsoperation aus.

Wählen Sie die gewünschte Operation und konfigurieren Sie die Einstellungen.

- [DATEIAUSWAHLMASKE \(Seite 6-24\)](#)
- [DATEI DRUCKEN \(Seite 6-25\)](#)
- [DATEI ÜBERTRAGEN \(Seite 6-29\)](#)
- [DATEI VERSCHIEBEN \(Seite 6-30\)](#)
- [DATEI LÖSCHEN \(Seite 6-32\)](#)
- [BILDPRÜFUNG EINER DATEI \(Seite 6-34\)](#)
- [DATEIEN ZUSAMMENFASSEN \(Seite 6-35\)](#)



Wenn die Speicherung auf dem Drucker ausgewählt ist, werden zurückgesetzte Elemente, die nicht für die Speicherung festgelegt werden können, nicht angezeigt.



Vorhandene Jobs für die Job-Einstellung

Die Verwendung einer gespeicherten Datei kann je nach Operationstyp und dem Modus, in dem die Datei gespeichert wurde, zugelassen oder untersagt werden.



Die angezeigten Optionen hängen von den Funktionen ab, mit denen das Gerät ausgestattet ist.

Option	Einstellungen
Kopie	Legen Sie für jeden Modus fest, ob gespeicherte Dateien kopiert werden dürfen oder nicht.
Drucken	Legen Sie für jeden Modus fest, ob gespeicherte Dateien gedruckt werden dürfen oder nicht.
Scan senden	Legen Sie für jeden Modus fest, ob gespeicherte Dateien per Fax-Übertragung versendet werden dürfen oder nicht.
I-Fax senden(Inkl. PC-I-Fax)	Legen Sie fest, ob gespeicherte Dateien per I-Fax-Übertragung versendet werden dürfen oder nicht.
Fax senden(Inkl. PC-Fax)	Legen Sie für jeden Modus fest, ob gespeicherte Dateien per Fax-Übertragung versendet werden dürfen oder nicht.
Scannen auf Festplatte	Legen Sie für jeden Modus fest, ob gespeicherte Dateien zulässig sind oder nicht.



DATEIAUSWAHLMASKE

In der Dateiauswahlmaske können die Dateien als Miniaturbilder in den Formaten "Liste" oder "Miniaturbild" angezeigt werden.

Modus Listenanzeige

Schaltet den Dateianzeigemodus zwischen Liste und Miniaturbild um.

Schaltet die für die einzelnen Jobtypen angezeigte Taste "Datei" um.

Sucht eine in einem Ordner gespeicherte Datei.

Zeigt die Funktionen an, die verwendet werden können.

Setzt alle Einstellungen zurück.

Startet sofort den Druckvorgang.

Zeigt die gespeicherten Dateien an.

Kehrt zum Anfangsbildschirm des Dokumentenablagemodus zurück.

Dient zum Aus- oder Abwählen aller Dateien. Durch Berühren dieser Taste wird der Tastenanzeigemodus zwischen [Alle auswählen] und [Alle abrechnen] umgeschaltet.

Berühren Sie diese Taste, um den Verwendungsstatus der im Gerät eingebauten Festplatte anzuzeigen.

Modus Miniaturbildanzeige

Schaltet den Dateianzeigemodus zwischen Liste und Miniaturbild um.

Zeigt Miniaturbilder der gespeicherten Dateien an.

Sortierreihenfolge

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Doku.ablage] → [Param.Ein- Stellungen] → [Sortiermethode einstellen].

Wählt eine Reihenfolge zur Anzeige der Dateien im Hauptordner, dem Spezifischen Ordner oder der Offenen Ablage.

Berühren Sie eine der folgenden Einstellungen:

- Dateiname
- Benutzername
- Datum



AUSWAHL ZU LADENDER DATEIEN

1

Berühren Sie die Taste [HDD Dateiabruf].

Wurde die Benutzerauthentifizierung aktiviert und ein eigener Ordner "Mein Ordner" im "Einstellungen (Administrator)" unter [Kontrolle der Benutzer] → [Benutzerliste] konfiguriert, wird der als "Mein Ordner" festgelegte anwenderspezifische Ordner geöffnet.

2



Berühren Sie die Taste des Ordners, der die gewünschte Datei enthält.

Wird ein Ordner mit PIN-Code berührt, erscheint ein Bildschirm zur Eingabe des PIN-Codes.

Geben Sie über die Zifferntasten den PIN-Code (5 bis 8 Stellen) ein, und berühren Sie **OK**.

3

Berühren Sie die Taste der gewünschten Datei.

Wird ein Ordner mit PIN-Code berührt, erscheint ein Bildschirm zur Eingabe des PIN-Codes.

Geben Sie das Passwort (5- bis 32 Zeichen) ein und berühren Sie **OK**.



- Berühren Sie die Taste [Jetzt drucken], um die Datei mit den Einstellungen zu drucken, die beim Speichern verwendet wurden.
- Berühren Sie die Taste [Pro Job], um die Tasten eines bestimmten Modus anzuzeigen, z. B. Scannen oder Kopieren, um die Suche nach den Daten zu vereinfachen.
- Wenn Sie die Anzeigereihenfolge der Dateien ändern möchten, berühren Sie die Tasten [Dateiname], [Benutzername] oder [Datum].
- Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Kontrolle der Benutzer] → [Verzeichnis der Gruppen für Autorität]. Wählen Sie dann in den Einstellungen der Authentifizierungsgruppe der aktuell angemeldeten Benutzer [Jobeinstellungen] → [Dokumentenablage], und aktivieren Sie [Nur die Dateien der angemeldeten Benutzer anzeigen], damit nur die Dateien angezeigt werden, die von den aktuell angemeldeten Benutzern gespeichert wurden.

DATEI DRUCKEN

Eine gespeicherte Datei kann nach Bedarf aufgerufen und gedruckt werden. Die beim Speichern der Datei verwendeten Einstellungen werden ebenfalls gespeichert, und die Datei kann somit mit denselben Eigenschaften erneut gedruckt werden. Sie können die Datei vor dem Drucken auch ändern, indem Sie die Druckeinstellungen ändern.



- Druckeinstellungen, die durch erneute Modifikation der Datei geändert werden, können nicht gespeichert werden.
- Es ist möglich, dass je nach Einstellung des Auflösungs- und Belichtungsmodus der gespeicherten Datei die Druckgeschwindigkeit verringert wird.
- Wenn die Speicherung auf dem Drucker ausgewählt ist, werden zurückgesetzte Elemente, die nicht für die Speicherung festgelegt werden können, nicht angezeigt.

Verhindern der Drucksystemeinstellungen beim erneuten Drucken

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Doku.ablage] → [Param.Ein- Stellungen] → [Text-/Stempelfunktionen für erneuten Druck deaktivieren].

Beim Aufrufen und Drucken gespeicherter Dateien sind die Druckfunktionen deaktiviert.

Diese Funktion verhindert unter anderem Inkonsistenzen bezüglich des Datums zwischen den Originaldaten und den Ausgabedaten.

Datenverarbeitung nachdem die Datei gedruckt wurde

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Doku.ablage] → [Param.Ein- Stellungen] → [Speichern/Löschen-Einst. nach Dateidruck].


Wählen Sie aus, ob eine Datei nach dem Druck gespeichert oder gelöscht werden soll.



Schnelldruck

Druckt eine Datei mit den beim Speichervorgang verwendeten Einstellungen. Wählen Sie eine Datei und berühren Sie die Taste [Jetzt drucken].

Um die Daten nach dem Druckvorgang zu löschen, setzen Sie das Kontrollkästchen [Daten drucken und löschen] auf .



Ändern der Einstellungen vor dem Druckvorgang

Führen Sie nach Auswahl der gewünschten Datei die folgenden Schritte aus.

► [AUSWAHL ZU LADENDER DATEIEN \(Seite 6-25\)](#)

1

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Einstellung zum Drucken ändern].

2

Ändern der Druckeinstellungen.

3

Aktivieren Sie bei Bedarf beim Kontrollkästchen [Löschen] die Option .

4

Berühren Sie die Taste [Start].

Die Datei wird gedruckt.



DRUCKEN VON MEHREREN DATEIEN

DRUCKEN VON MEHREREN DATEIEN


1

Wählen Sie die Tasten der Dateien, die Sie drucken möchten.



- Vertrauliche Dateien können nicht zusammen mit anderen Dateien gedruckt werden.
- Eine Datei im aktuell ausgewählten Ordner und eine Datei eines anderen Ordners können nicht gleichzeitig ausgewählt werden.



- Wenn die Auftragsart über die Taste "Nach Auftragstyp" geändert wurde, oder wenn die Ansicht während der Dateiauswahl mit der Taste  geändert wurde, wird die Dateiauswahl abgebrochen.

2

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Drucken].

3

Wenn Sie nicht mit der Einstellung "Anzahl der Kopien" bei der Dateispeicherung drucken, berühren Sie das Kontrollkästchen [Verwendung der gesp. Einstellung jedes Auftrags für die Anzahl der Exemplare], damit ein Häkchen erscheint.

Wenn Sie mit der Einstellung "Anzahl der Kopien" bei der Dateispeicherung drucken, ohne eine Kopienzahl anzugeben, fahren Sie fort mit Schritt 5.

4

Verwenden Sie   zur Angabe der Kopienzahl.

Berühren Sie bei Bedarf direkt die Taste für die Anzeige des numerischen Werts, und ändern Sie den Wert mithilfe der Zifferntasten.

5

Um die Datei nach dem Druckvorgang zu löschen, berühren Sie das Kontrollkästchen [Löschen], damit ein Häkchen erscheint.

6

Berühren Sie die Taste [OK], um den Druckvorgang zu starten.



STAPELDRUCK

Einstellungen Stapeldruck

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Doku.ablage] → [Param.Ein- Stellungen] → [Einstellungen Stapeldruck].

Legen Sie fest, ob die Tasten [Alle Benutzer] und [Unbek. Benutzer] im Benutzerauswahlbildschirm für den Druck aller Daten deaktiviert werden sollen, ob die Dateien nach Datum sortiert werden sollen bzw. in welcher Reihenfolge und ob die Dateinamen in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden sollen.

1

Berühren Sie die Taste [Batch-Druck].

2

Berühren Sie das Textfeld [Benutzername].

3

Wählen Sie den Benutzernamen aus.

Berühren Sie nach Auswahl des Benutzernamens die Taste **OK**.



Wenn Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Doku.ablage] → [Param.Ein- Stellungen] → [Einstellungen Stapeldruck] gewählt und die Kontrollkästchen [Auswahl von [alle Benutz.] nicht zulässig] und [Auswahl von [unbek. Benutzer] nicht zulässig] deaktiviert haben, wählen Sie die Tasten [Alle Benutz.] und [Unbek. Benutzer].

Wenn Sie die Taste [Alle Benutz.] berühren, werden alle Dateien im Ordner (die Dateien aller Benutzer) ausgewählt. Wenn Sie die Taste [Unbek. Benutzer] berühren, werden alle Dateien im Ordner ausgewählt, bei denen kein Benutzername angegeben wurde.

4

Wurde ein Passwort vergeben, berühren Sie die Taste [Kennwort].

Geben Sie das Passwort (5- bis 32 Zeichen) ein und berühren Sie **OK**. Es werden nur die Dateien mit demselben Passwort ausgewählt.

Wenn Sie kein Kennwort eingeben möchten, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

5

Wenn Sie nicht mit der Einstellung "Anzahl der Kopien" bei der Dateispeicherung drucken, berühren Sie das Kontrollkästchen [Verwendung der gesp. Einstellung jedes Auftrags für die Anzahl der Exemplare], damit ein Häkchen erscheint.

Wenn Sie mit der Einstellung "Anzahl der Kopien" bei der Dateispeicherung drucken, fahren Sie fort mit Schritt 7.

6

Verwenden Sie **- + zur Angabe der Kopienzahl.**

Berühren Sie bei Bedarf direkt die Taste für die Anzeige des numerischen Werts, und ändern Sie den Wert mithilfe der Zifferntasten.

7

Um die Datei nach dem Druckvorgang automatisch zu löschen, berühren Sie die Taste [Löschen].



8

Berühren Sie die Taste [Start], um den Druckvorgang zu starten.

Wenn es keine Dateien gibt, die den Suchbedingungen entsprechen, kehrt die Anzeige zum Dateilistenbildschirm zurück.



Wenn Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Daten löschen] berühren, werden alle Dateien gelöscht, die die aktuellen Suchkriterien erfüllen.

Alle Dateien der offenen Ablage löschen

Alle Dateien im Schnellspeicherordner, ausgenommen geschützte Dateien, können über "Einstellungen (Administrator)" – [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Doku.ablage] → [Param.Ein- Stellungen] → [Alle Dateien der offenen Ablage löschen] gelöscht werden.

Der Gerätestatus kann jedoch ggf. verhindert, dass manche Dateien gelöscht werden.

Löschen

Berühren Sie diese Taste, um alle Dateien unverzüglich zu löschen.

Beim Hochfahren alle Daten der offenen Ablage (ausser geschützte) löschen

Damit können automatisch alle Dateien im Ordner Offene Ablage gelöscht werden (mit Ausnahme geschützter Dateien), wenn die Taste [EIN/AUS] eingeschaltet wird.

DATEI ÜBERTRAGEN

Die beim Speichern der Datei über die Dokumentenablage verwendeten Einstellungen werden ebenfalls gespeichert, und die Datei kann somit mit denselben Eigenschaften erneut übertragen werden. Wenn nötig, können Sie die Übertragungseinstellungen für die geladene Datei auch ändern.

Führen Sie nach Auswahl der gewünschten Datei die folgenden Schritte aus.

► [AUSWAHL ZU LADENDER DATEIEN \(Seite 6-25\)](#)



- Eine in Schwarzweiß oder Graustufen gespeicherte Datei kann nicht in Farbe übertragen werden.
- Ein gespeicherter Druckauftrag kann nicht übertragen werden.



- Für diese Übertragungsarten ist die Installation der entsprechenden Optionen erforderlich.
- Wenn die gespeicherte Datei einen der folgenden anderen Modi enthält, kann die Datei nicht übertragen werden. "Stempel", "Foto-Wieder- holung", "Mehr-Seiten Vergrößerung" zum Kopieren.
- Wenn die gespeicherte Datei einen der folgenden anderen Modi enthält, kann die Datei übertragen werden, aber andere Funktionen können nicht ausgeführt werden. "Rand wechseln", "Folientrennblätter", "Buchkopie", "Register- kopie", "Stempel", alle "Farbeinstell."-Menüpunkte, "Zentrieren"
- Je nach Verkleinerungs- oder Vergrößerungsverhältnis, das beim Speichern der Datei verwendet wird, kann die gespeicherte Datei u. U. nicht mit einer gewählten Auflösungseinstellung gesendet werden. Versuchen Sie in diesem Fall, die Auflösung zu ändern. Wenn Sie jedoch eine gespeicherte Datei per Internetfax senden, ist eine Übertragung u. U. selbst mit einer geänderten Auflösung nicht möglich.
- Dateien, die nicht im Internet-Fax-Modus gespeichert sind, können nicht an Internet-Fax-Adressen gesendet werden.

1

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Senden].

2

Wählen Sie die Versandeinstellungen.

3

Berühren Sie die Taste [Start].



DATEI VERSCHIEBEN

Dieser Vorgang ändert den Speicherort der Datei. (Die Datei wird in einen anderen Ordner verschoben.)




Eine Datei mit der Eigenschaft "Schutz" kann nicht verschoben werden. Wenn Sie eine geschützte Datei verschieben möchten, müssen Sie die Eigenschaft auf "Gemeinsame Nutzung" oder "Vertraulich" ändern.

Führen Sie nach Auswahl der gewünschten Datei die folgenden Schritte aus.


► [AUSWAHL ZU LADENDER DATEIEN \(Seite 6-25\)](#)

1



Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Verschieben].

2



Berühren Sie die Taste [Verschieb. zu:].



- Eine Datei kann nicht in den Ordner "Offene Ablage" verschoben werden.
- Wenn Sie den Dateinamen ändern möchten, berühren Sie die Taste [Dateiname].

3



Berühren Sie die Taste des Ordners, in den Sie die Datei verschieben möchten.

Bei Ordnern mit gesetztem Passwort erscheint ein Bildschirm zur Passworteingabe. Geben Sie über die Zifferntasten das Passwort (5 bis 8 Stellen) ein, und berühren Sie **OK**.



Wenn mehrere Dateien verschoben werden, können die Dateinamen nicht geändert werden.



4

Berühren Sie die Taste [Verschieben].



DATEI LÖSCHEN

Gespeicherte Dateien, die nicht mehr benötigt werden, können gelöscht werden.




Eine Datei mit der Eigenschaft "Schutz" kann nicht gelöscht werden. Wenn Sie eine geschützte Datei löschen möchten, müssen Sie die Eigenschaft auf "Gemeinsame Nutzung" oder "Vertraulich" ändern.

Führen Sie nach Auswahl der gewünschten Datei die folgenden Schritte aus.


► [AUSWAHL ZU LADENDER DATEIEN \(Seite 6-25\)](#)

1



Berühren Sie die Taste [Löschen].

2



Überprüfen Sie die Datei und berühren Sie dann die Taste [Ja].



Automatische Dateienlöschung

Sie können Dokumentenablagedaten in spezifischen Ordnern automatisch löschen lassen, indem Sie Ordner und Zeitpunkt festlegen. Ein regelmäßiges Löschen von im Gerät gespeicherten Dateien hilft dabei, eine Verbreitung vertraulicher Daten zu verhindern, und schafft freien Speicherplatz auf der Festplatte.

Autom. Löschen der Dateieinstellungen

Nachfolgend werden die Dokumentenablageeinstellungen erläutert. Berühren Sie die Taste [Einstellungen für Doku.ablage] und konfigurieren Sie die Einstellungen.

Sie können die Uhrzeit- und Ordnerinstellungen konfigurieren, um Dateien eines bestimmten Ordners (gespeichert mithilfe der Dokumentenablage) automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit zu löschen. Sie können bis zu 3 Einstellung für die automatische Löschung festlegen.

Der Ablauf zur Verwendung dieser Funktion ist wie folgt:

- (1) Wählen Sie [Einstellung 1], [Einstellung 2] oder [Einstellung 3].
- (2) Legen Sie die Uhrzeit und das Datum für die automatische Löschung fest.
- (3) Wählen Sie den gewünschten Ordner.
- (4) Legen Sie fest, ob geschützte und vertrauliche Dateien zu löschen sind.
- (5) Aktivieren Sie die gespeicherten Einstellungen.

Option	Einstellungen
Ablauf	Wählen Sie den automatischen Löschezitraum. <ul style="list-style-type: none">• Täglich: Automatisches tägliches Löschen zu einer festgelegten Uhrzeit.• Wöchentlich: Automatisches Löschen zur bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Wochentag.• Monatlich: Automatisches Löschen zur bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Tag im Monat.
Ordner	Wenn Sie die Ordner einzeln auswählen möchten, wählen Sie [Ordner ausw.], und wählen Sie den gewünschten Ordner. Wenn Sie alle Ordner auswählen möchten, einschließlich dem aktuell erstellten Ordner, wählen Sie [Alle Ordner (Einschließlich der Ordner, die nachstehend registriert sind)].
Geschützte Datei löschen	Aktivieren Sie diese Einstellung, um die geschützten Dateien ebenfalls zu löschen.
Vertrauliche Datei löschen	Aktivieren Sie diese Einstellung, um die vertraulichen Dateien ebenfalls zu löschen.

Jetzt Entf.

Wenn dies für einen ausgewählten Ordner ausgeführt wird, werden alle im Ordner befindlichen Dateien sofort gelöscht, unabhängig von den Datum- und Uhrzeiteinstellungen.


Automatische Löschung während automatischer Abschaltung ausführen

(Ist diese Option nicht ausgewählt, werden die Dateien bei Beendigung des automatischen Abschaltmodus gelöscht.)

Automatische Löschung auch ausführen, wenn Automatische Abschaltung aktiviert ist. Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert () , werden die Dateien bei Beendigung des automatischen Abschaltmodus gelöscht.



BILDPRÜFUNG EINER DATEI




- Abhängig von der Bildgröße kann es vorkommen, dass ein Teil des Bildes in der Bildprüfungsansicht des Bedienfelds abgeschnitten wird.
- Ein Vorschaubild wird auf dem Berührungsfeld angezeigt. Es weicht von dem ausgedruckten Bild ab.
- Der Bildschirm zur Bildprüfung erscheint nicht, wenn mehrere Dateien ausgewählt sind.

Führen Sie nach Auswahl der gewünschten Datei die folgenden Schritte aus.


► [AUSWAHL ZU LADENDER DATEIEN \(Seite 6-25\)](#)

1



Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Bild prüfen].

2



Prüfen Sie das Bild der Datei.



DATEIEN ZUSAMMENFASSEN

Sie können Dateien kombinieren, die mit der Dokumentenablage gespeichert wurden.




- Wenn Sie nur eine einzelne Datei ausgewählt haben, wird die Taste [Datei kombinieren] nicht angezeigt.
- Der Dateiname setzt sich zusammen aus "Erster Dateiname", "Tilde (~)" und "Seriennr.". Bei Bedarf können Sie den Dateinamen später ändern.
- Die Dateien werden in der ausgewählten Reihenfolge zusammengefügt.

Führen Sie nach Auswahl zweier gewünschter Dateien die folgenden Schritte aus.

► [AUSWAHL ZU LADENDER DATEIEN \(Seite 6-25\)](#)

1



Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Datei kombinieren].

2

Hängt Dateiinformationen an.

Weitere Informationen über Benutzername, Dateiname, Ordner und Attributeinstellung finden Sie unter "[Dateiinformationen \(Seite 6-12\)](#)".

- [Ändern des Attributs \(Seite 6-12\)](#)
- [Festlegen eines Benutzernamens \(Seite 6-13\)](#)
- [Zuweisen eines Dateinamens \(Seite 6-13\)](#)
- [Festlegen des Ordners \(Seite 6-13\)](#)
- [PDF für PC-Browser erstellen \(Seite 6-14\)](#)

Um die Originaldatei zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollfeld [Originaldatei löschen].

3

Berühren Sie die Taste [Ausführen].

Das Kombinieren der Dateien beginnt, und nachdem die Verarbeitung abgeschlossen ist, erscheint die Meldung "Kombinieren abgeschlossen".



So brechen Sie den Vorgang ab

Berühren Sie die Taste [CA]. Beachten Sie, dass der Vorgang nicht abgebrochen werden kann, wenn die Originaldateien nach dem Kombinieren der Dateien gelöscht werden.




AUFRUFEN UND VERWENDEN EINER DATEI IN DER AUFTRAGSSTATUSMASKE

Dateien, die mit der Funktion "Ablage" oder "Offene Ablage" gespeichert wurden, werden in der Auftragsstatusmaske "Abgeschl." als Tasten angezeigt.

Dies ist nützlich, wenn Sie die gespeicherten Dateien eines Kopierauftrags schnell drucken müssen, oder wenn Sie ein gespeichertes Fax an eine andere Zieladresse senden möchten.

1

Drücken Sie auf die Auftragsstatusanzeige.

2

Berühren Sie das Register mit der aufzurufenden Datei, und berühren Sie die Taste [Abgeschl.].

3

Berühren Sie die Taste für die gewünschten Datei aus dem abgeschlossenen Auftrag.

Eine Datei, die mit Offene Ablage oder Ablage verarbeitet wurde, kann durch einen Aufruf für einen Auftrag ausgewählt werden.

4

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Senden] oder [Einstellung zum Drucken ändern].

- [DATEI ÜBERTRAGEN \(Seite 6-29\)](#)
- [DATEI DRUCKEN \(Seite 6-25\)](#)



Wählen Sie eine Datei aus und berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Details des ausgew. Jobs prüfen], um weitere Informationen über diese Datei anzuzeigen.




DATEIEN SUCHEN UND AUFRUFEN

Wenn viele Dateien gespeichert sind, kann es längere Zeit dauern, bis eine Datei gefunden wird. Mithilfe der Suchfunktion im Dokumentenablagemodus können Sie eine Datei schnell finden.

Eine Suche kann auch durchgeführt werden, wenn nur ein Teil des Datei- oder Ordernamens bekannt ist. Bei Bedarf kann auch ein Ordner als Suchbereich festgelegt werden.

Beispiel: Es ist nur ein Teil des Dateinamens bekannt: "Konferenz"



1



Um nach einem bestimmten Ordner zu suchen, berühren Sie die zugehörige Taste.



Bei Ordnern mit gesetztem Passwort erscheint ein Bildschirm zur Passworteingabe. Geben Sie das Passwort (5 bis 8 Stellen) mit den Zifferntasten ein.

2

Berühren Sie .



3

Wählen Sie die Suchbedingungen.

Berühren Sie die einzelnen Textfelder und legen Sie die Suchkriterien fest.

Um den aktuellen Ordner zu durchsuchen, setzen Sie das Kontrollkästchen [Nur im Ordner suchen] auf .

[Benutzername]

Suchen Sie nach dem Benutzernamen.

Wählen Sie im angezeigten Benutzerauswahlbildschirm einen Eintrag aus, und berühren Sie dann **[OK]**.

[Login-Name]

Suchen Sie nach dem Login-Namen.

Geben Sie den Login-Namen über die angezeigte Softtastatur ein, und berühren Sie die Taste **[OK]**.

[Datei- oder Ordnername]

Suchen Sie über den Datei- oder Ordnernamen.

Geben Sie den Datei- oder Ordnernamen über die angezeigte Softtastatur ein, und berühren Sie die Taste **[OK]**.

[PIN-Code/Passwort]

Suchen Sie nach Dateien, für die ein Passwort gesetzt wurde.

Geben Sie das Passwort über die angezeigte Softtastatur ein, und berühren Sie die Taste **[OK]**.

[Datum]

Suchen Sie nach dem Datum, an dem die Datei erstellt wurde.

Wenn Sie **[Heute]** oder **[Datum einstellen]** gewählt haben, stellen Sie Uhrzeit und Datum ein.

4

Berühren Sie die Taste **[Suche starten]**.

Eine Liste von Dateien wird angezeigt, die Ihren Suchkriterien entsprechen. Wählen Sie die gewünschte Datei aus der Liste aus. Die Auftragseinstellungsmaske wird angezeigt.

Um zum Anfangsbildschirm des Dokumentenablagemodus zurückzukehren, berühren Sie die Taste **[CA]**.

Um zum Fenster für die Dateisuche zurückzukehren, berühren Sie die Taste **[Erneut suchen]**.



- Wenn Sie mithilfe der Funktion **[Datei- oder Ordnername]** suchen, werden auch anwenderspezifische Ordner, die mit den Suchkriterien übereinstimmen, in der Liste angezeigt. Wenn Sie die Taste eines Ordners berühren, wird eine Liste der enthaltenen Dateien angezeigt. Berühren Sie die gewünschte Datei in der Liste.
- Im "Einstellungen (Webversion)" können Sie die Dateisuchfunktion ebenfalls verwenden. Klicken Sie im "Einstellungen (Webversion)" auf **[Dokumentenbearbeitungen]** → **[Dokumentenablage]** → **[Suche]**.



DRUCKEN EINER EXTERNEN DATEI

Sie können Dateien drucken, die auf einem FTP-Server, einem USB-Speichergerät oder im Netzwerkordner eines PCs gespeichert sind. Sie können die Datei vor dem Drucken auch ändern, indem Sie die Druckeinstellungen ändern. Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Datei aus zu druckendem FTP auswählen], [Datei aus zu druckendem USB-Speicher auswählen] oder [Datei aus zu druckendem Netzwerkordner auswählen].

Weitere Informationen finden Sie unter "[DRUCKEN OHNE DEN DRUCKERTREIBER \(Seite 3-79\)](#)".

BETRIEB ÜBER DIE WEBSEITE

Die Dokumentenablage kann über die Webseite ausgeführt werden, indem Sie "Einstellungen (Web)" - [Dokumentenbearbeitungen] → [Dokumentenablage] verwenden.

Hauptordner

Dateien, die sich im Hauptordner befinden, können angezeigt werden. Klicken Sie auf [Drucken], [Senden], [Verschieben] oder [Löschen], um eine bestimmte Datei zu bearbeiten. Falls die zu bearbeitete Datei mit einem Passwort geschützt ist, geben Sie dieses in "PIN-Code/Passwort für Datei" ein.

Option	Beschreibung
Anzeigenstil	Die gespeicherten Dateien können entweder als Liste oder als Miniaturbild angezeigt werden.
Auftragsklassifizierung	Die gespeicherten und angezeigten Dateien können nach Auftrag gefiltert werden.
Einzelheiten anz.	Legen Sie die Anzahl der Dateien für die Anzeige fest.

Offene Ablage

Dateien, die in der Offenen Ablage gespeichert sind, können angezeigt werden. Klicken Sie auf [Drucken], [Senden], [Verschieben] oder [Löschen], um eine bestimmte Datei zu bearbeiten.

Option	Beschreibung
Anzeigenstil	Die gespeicherten Dateien können entweder als Liste oder als Miniaturbild angezeigt werden.
Auftragsklassifizierung	Die gespeicherten und angezeigten Dateien können nach Auftrag gefiltert werden.
Einzelheiten anz.	Legen Sie die Anzahl der Dateien für die Anzeige fest.

Spezifische Ordner

Dateien, die sich im benutzerdefinierten Ordner befinden, können angezeigt werden. Klicken Sie auf [Drucken], [Senden], [Verschieben] oder [Löschen], um eine bestimmte Datei zu bearbeiten. Falls die zu bearbeitete Datei mit einem Passwort geschützt ist, geben Sie dieses in "PIN-Code/Passwort für Datei" ein.

Option	Beschreibung
Index	Die im benutzerdefinierten Ordner angezeigten Namen können nach Index gefiltert werden.
Einzelheiten anz.	Legen Sie die Anzahl der Dateien für die Anzeige fest.



Suche

Verwenden Sie diese Einstellungen, um Suchbedingungen einzugeben. Klicken Sie auf [Drucken], [Senden], [Verschieben] oder [Löschen], um eine bestimmte Datei zu bearbeiten. Falls die zu bearbeitete Datei mit einem Passwort geschützt ist, geben Sie dieses in "PIN-Code/Passwort für Datei" ein.

Option	Beschreibung
Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen ein. (Bis zu 32 Zeichen)
Auswahl aus Benutzerliste	Klicken Sie auf die Schaltfläche [Setup], um die Benutzer in der Liste zu suchen.
Login-Name	Legen Sie die Anzahl der Dateien für die Anzeige fest.
Suche-Ordner	Legen Sie den Ordner fest.
Dateiname	Geben Sie einen Dateinamen ein. (Bis zu 30 Zeichen)
PIN-Code/Passwort für Datei	Geben Sie das für die Datei festgelegte Passwort ein (5 bis 32 Stellen).
Gespeichertes Datum	Geben Sie Datum und Uhrzeit ein, wann die Datei gespeichert wurde.

Suchergebnis

Verwenden Sie diese Einstellungen, um Suchbedingungen einzugeben. Klicken Sie auf [Drucken], [Senden], [Verschieben] oder [Löschen], um eine bestimmte Datei zu bearbeiten. Falls die zu bearbeitete Datei mit einem Passwort geschützt ist, geben Sie dieses in "PIN-Code/Passwort für Datei" ein.

Option	Beschreibung
Anzeigenstil	Die gefundenen Dateien können entweder als Liste oder als Miniaturbild angezeigt werden.
Auftragsklassifizierung	Die gefundenen Dateien können nach Auftrag gefiltert werden.
Einzelheiten anz.	Legen Sie die Anzahl der Dateien für die Anzeige fest.

Datei-Batch-Druck

Beim Stapeldruck können mehrere Dateien gleichzeitig gedruckt werden. Suchen Sie mithilfe der Suchbedingungen die gewünschten Dateien und wählen Sie dann mehrere Dateien aus den angezeigten Suchergebnissen aus. Wenn Sie die Anzahl Kopien verwenden möchten, die während der Speicherung in der Dokumentenablage eingerichtet wurde, wählen Sie "In jeder Datei gespeicherte Kopienanzahl angeben". Wenn Sie eine andere Anzahl Kopien festlegen möchten, geben Sie die gewünschte Anzahl unter "Nummer eingeben" ein. Klicken Sie auf [Drucken], um die Datei zu drucken. Wenn die Datei nach dem Druck gelöscht werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Daten drucken und löschen".

Option	Beschreibung
Suchbedingungen	
Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen ein. (Bis zu 32 Zeichen)
Auswahl aus Benutzerliste	Klicken Sie auf die Schaltfläche [Setup], um die Benutzer in der Liste zu suchen.
Suche-Ordner	Legen Sie den Ordner fest.
Dateiname	Geben Sie einen Dateinamen ein. (Bis zu 30 Zeichen)
PIN-Code/Passwort für Datei	Geben Sie das für die Datei festgelegte Passwort ein. (5 bis 32 Stellen)
Suchergebnis	
Auftragsklassifizierung	Die gefundenen Dateien können nach Auftrag gefiltert werden.
Abrechnungscode	
Hauptcode	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und geben Sie dann den Hauptcode ein. (32 Zeichen oder weniger)
Untergeordneter Code	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und geben Sie dann den Subcode ein. (32 Zeichen oder weniger)



MANUELLE FERTIGSTELLUNG

MANUELLE FERTIGSTELLUNG

MANUELLE FERTIGSTELLUNG	7-2
AUSWAHL DES MANUELLEN FERTIGSTELLUNGSMODUS	7-2
AUSGANGSBILDSCHIRM DES MANUELLEN FERTIGSTELLUNGSMODUS	7-3

PAPIER

PRÜFEN VON PAPIERART UND -FORMAT	7-4
AUSRICHTUNG BEIM EINLEGEN DES PAPIERS ...	7-5
• HEFTUNG	7-5
• LOCHUNG.....	7-6
• FALTEN.....	7-6

MANUELLE FERTIGSTELLUNG

VERWENDUNG MANUELLER FERTIGSTELLUNG ...	7-8
HEFTFUNKTION	7-10
• FUNKTION KOPIEN/SEITEN	7-11
• TRIMMER-EINSTELLUNG	7-12
LOCHFUNKTION	7-13
PAPIERFALTFUNKTION	7-14
• MEHRFACHFALTUNG (BEI AUSWAHL DER SATTELFALTUNG).....	7-15
SO WECHSELN SIE DAS PAPIERFACH	7-17
SO WECHSELN SIE DAS AUSGABEFACH	7-17




MANUELLE FERTIGSTELLUNG

MANUELLE FERTIGSTELLUNG

Im manuellen Fertigungsmodus können Sie die Einstellungen für die Fertigstellung von kopierten oder gedruckten Seiten vornehmen.

Sie können manuelle Fertigstellung auswählen, wenn der Inserter installiert ist. Wenn ein Finisher (Großer Hefter), Sattelheft-Finisher (Großer Hefter), Lochmodul oder eine Falteinheit installiert sind, können abschließende Arbeiten wie Heftung, Lochung oder Faltung ausgeführt werden.



Die manuelle Fertigstellung kann nicht verwendet werden, wenn die Verwendung der manuellen Fertigstellung oder einer Zuschießeinheit unter "Einstellungen" untersagt ist.



So legen Sie fest, ob die Verwendung der manuellen Fertigstellung oder der Zuschießeinheit untersagt oder zugelassen wird:

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" die Option [Einstellungen für System] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen des Betriebs] → [Manuelle Fertigstellung aus], um die Verwendung der manuellen Fertigstellung einzustellen. Wählen Sie [Einstellungen für System] → [Allgemeine Einstellungen] → [Gerätesteuerung] → [Deaktivierung der Zuschießeinheit], um die Verwendung der Zuschießeinheit einzustellen.

AUSWAHL DES MANUELLEN FERTIGSTELLUNGSMODUS

Ändern Sie den manuellen Fertigstellungsmodus auf den einfachen Modus oder den normalen Modus, wie unter "[ÄNDERN DES MODUS \(page 1-19\)](#)" beschrieben.



AUSGANGSBILDSCHIRM DES MANUELLEN FERTIGSTELLUNGSMODUS

Wählen Sie ein Papierfach für die Fertigstellung.
Berühren Sie die Taste [Typ und Größe], um die Papierart und die Papiergröße festzulegen.

Zeigt das ausgewählte Papier und die Ausgabefächer an.

Wählt ein Ausgabefach für das fertiggestellte Papier.

Heftet jeden Ausgabesatz.
Wählt eine Heftposition aus.

Heftet die Mitte der Broschüre und faltet die Broschüre entlang der Mitte.
Entfernt überstehendes Papier der Broschüre, die entlang der Mitte gefaltet wurde.


Locht das Papier.

Faltet das Papier.
Wählt die Art der Faltung.

Legt die Kopienanzahl für die Ausgabe und die Seitenanzahl pro Satz fest.

Setzt alle Einstellungen zurück.

Startet die Fertigstellung.



Die Anzeige weicht abhängig von den installierten Geräten ab.




PAPIER

PRÜFEN VON PAPIERART UND -FORMAT

Sie können Art und Format des in die Zuschießeinheit eingelegten Papiers im Bildschirm rechts neben den Tasten [Oberes Fach] oder [Unteres Fach] prüfen.

Das Papierformat wird beim Einlegen des Papiers automatisch erkannt. Um die Papierart und die Papiergröße zu ändern, berühren Sie die Taste [Typ und Größe]. Papierart und -format können für die einzelnen oberen und unteren Fächer angegeben werden.



- Wenn sich das Papier von der auf der rechten Taste angezeigten Art unterscheidet, berühren Sie die Taste [Typ und Größe] oder ändern Sie die Einstellungen unter "Einstellungen".
- Spezialmedien wie Transparentfolien und Registerseiten können nicht verwendet werden.



So ändern Sie die Papiereinstellungen für das in die Zuschießeinheit eingelegte Papier:

Berühren Sie die Taste [Typ und Größe] oder wählen Sie unter "Einstellungen", die Option [Einstellungen für System] → [Allgemeine Einstellungen] → [Papiereinstellungen] → [Einstellungen für Papierfach] → [Inserter (Oben)] oder [Inserter (Unten)].



















Wenn das Papierformat nicht richtig erkannt oder Sonderformat- oder Spezialpapier eingelegt wird, legen Sie diese Einstellung fest.



AUSRICHTUNG BEIM EINLEGEN DES PAPIERS

Bei Verwendung der Heft-, Loch- oder Faltfunktion muss das Original wie im Folgenden abgebildet eingelegt werden, damit das Papier an der gewünschten Position geheftet oder gelocht wird.






HEFTUNG

Taste auf dem Sensorbildschirm	Ausrichtung	Ergebnis
 1 Klammer hinten		
		
 1 Klammer vorne		
		
 2 Klammern		
		
 Sattelheftung		



- Um die Heftfunktion verwenden zu können, muss ein Finisher (Großer Hefter) oder Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) montiert werden.
- Um die Sattelheftfunktion verwenden zu können, muss ein Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) montiert werden.







LOCHUNG

Taste auf dem Sensorbildschirm	Ausrichtung	Ergebnis
		
		















Für die Papierlochung ist ein Lochermodul erforderlich.

FALTEN

Taste auf dem Sensorbildschirm	Ausrichtung	Ergebnis
		
		



Taste auf dem Sensorbildschirm	Ausrichtung	Ergebnis
 Brief-falten		
 Akkordionfalten		
 Doppelt Falten		
 Z-Falten		



- Um über die Sattelfaltung hinausgehende Faltfunktionen verwenden zu können, muss eine Falteinheit installiert sein.
- Um die Sattelfaltfunktion verwenden zu können, muss ein Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) montiert werden.




MANUELLE FERTIGSTELLUNG

VERWENDUNG MANUELLER FERTIGSTELLUNG

Wechseln Sie von der Startseite oder den einzelnen Modi in den manuellen Fertigstellungsmodus, und führen Sie die folgenden Schritte durch.

- ▶ [AUSWAHL DES MANUELLEN FERTIGSTELLUNGSMODUS \(page 7-2\)](#)


1

Passen Sie die Führungen an das Format des Papiers an.

Greifen Sie den Führungsverriegelungshebel, um die Führungen auszurichten.
Geben Sie anschließend den Verriegelungshebel wieder frei.



Fahren Sie bei Verwendung von Papier, das größer als A4R oder 8-1/2" × 11"R ist, den manuellen Einzug vollständig aus. Wenn dieser nicht vollständig ausgefahren wird, kann das Format des eingelegten Papiers nicht ordnungsgemäß erkannt werden.

2


Legen Sie Papier in das obere oder untere Fach ein.

Die Papierausrichtung variiert je nach manueller Fertigstellungsfunktion.

- ▶ [PRÜFEN VON PAPIERART UND -FORMAT \(page 7-4\)](#)
▶ [AUSRICHTUNG BEIM EINLEGEN DES PAPIERS \(page 7-5\)](#)



- In das obere und untere Fach können jeweils 200 Blätter eingelegt werden.
- Führen Sie das Papier entlang der Führungen vollständig in das Fach ein.
- Wenn die Führungsbreite nicht richtig auf die Papierbreite abgestimmt ist, kann die zu Papierstaus, schrägem Einzug oder Knicken führen. Richten Sie die Papierführungen an der Papierbreite aus.


3

Wählen Sie die gewünschte Fertigstellungsmethode.

- ▶ [HEFTFUNKTION \(page 7-10\)](#)
▶ [LOCHFUNKTION \(page 7-13\)](#)
▶ [PAPIERFALTFUNKTION \(page 7-14\)](#)



4



Ändern Sie bei Bedarf das Papierfach oder Ausgabefach.

- [SO WECHSELN SIE DAS PAPIERFACH \(page 7-17\)](#)
- [SO WECHSELN SIE DAS AUSGABEFACH \(page 7-17\)](#)

5

Berühren Sie die Taste [Start], um die manuelle Fertigstellung zu starten.




So beenden Sie die manuelle Fertigstellung:
Berühren Sie die Taste [Stopp].



HEFTFUNKTION

Wenn ein Finisher (Großer Hefter) installiert ist, wird das eingelegte Papier zusammengeheftet. (Heftfunktion)

Wenn ein Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) installiert wurde, kann das Papier an zwei Stellen der Mittellinie geheftet und vor der Ausgabe gefaltet werden. (Sattelheftfunktion)




- Sie können die Sattelheftfunktion für Papier im Format A4R bis A3W (8-1/2" × 11"R bis 12" × 18") verwenden.
- Die Sattelheftfunktion kann nicht gemeinsam mit anderen manuellen Fertigstellungsfunktionen verwendet werden.
- Wenn Sie nur ein Blatt Papier einlegen, während die Heftfunktion EINGESCHALTET ist, wird die Heftfunktion vorübergehend AUSGESCHALTET, und das Blatt wird nicht geheftet.

Auswahl der Heftfunktion

Berühren Sie unter [Heftung] die gewünschte Hefttaste.

Das Ausgabefach wird anhand der ausgewählten Hefttaste automatisch ausgewählt.



So brechen Sie die Heftfunktion ab:



Berühren Sie die Taste [Off].



FUNKTION KOPIEN/SEITEN

Wenn mehrere Sätze gleichzeitig geheftet werden sollen, verwenden Sie Kopien/Seiten.


Legen Sie sortiertes Papier ein, und berühren Sie die Taste [Kopien/Seiten], um die Kopien- und Seitenanzahl pro Satz einzugeben.



Die Einstellungen für Kopien/Seiten gelten nicht für die falt- und Lochfunktionen.


Einstellen der Kopienanzahl (Seitenanzahl)

1



Berühren Sie die Taste [Kopien/Seiten].

2



Berühren Sie die Taste [Manuell] und legen Sie die Kopienanzahl für die Ausgabe und die Seitenanzahl pro Satz fest.

Berühren Sie die Anzeigen für die Kopien- und Seitenanzahl pro Satz, und geben Sie die Werte mit den Zifferntasten ein. Berühren Sie andernfalls die Taste , um die Werte einzugeben.

Berühren Sie nach der Einstellung .



Wenn Sie für die Kopien-/Seitenanzahl [Alle Seiten] auswählen, legen Sie für die Anzahl der zu druckenden Sätze "1" fest.




Wenn Sie mehrere Kopien oder Seiten als die maximale zu heftende Anzahl festlegen, wird eine Meldung angezeigt und die Taste [Start] deaktiviert.

Weitere Informationen finden Sie unter "Technische Daten" im "Starthandbuch", und geben Sie die Anzahl der Kopien oder Seiten ein, die geheftet werden können.

TRIMMER-EINSTELLUNG

Wenn ein Trimming-Modul installiert ist, werden die überschüssigen Papierränder abgeschnitten, um eine bessere Ausgabe zu erzielen.



Trimmereinstellung (bei Auswahl der Sattelheftung)


Zur Auswahl der Trimmereinstellung muss eine Trimmereinheit installiert sein.

1



Berühren Sie bei ausgewählter Sattelheftung die Taste [Trimmer einstel.].

2



Berühren Sie die Taste [On], und geben Sie den Trimmbetrag an.

Berühren Sie die numerische Wertanzeige für den Trimmbetrag, und geben Sie den zulässigen Bereich mit den Zifferntasten ein. Berühren Sie andernfalls die Taste **-** **+**, um die Werte einzugeben.

Berühren Sie nach der Einstellung **OK**.




So brechen Sie die Trimmereinstellung ab:

Berühren Sie die Taste [Off].




LOCHFUNKTION

Wenn ein Lochmodul installiert ist, kann das Papier gelocht werden.



- Die Papierformate B5R bis A3 (8-1/2" × 11"R bis 11" × 17") können gelocht werden.
- Papier im Format A3W (12" × 18") und Spezialmedien wie z. B. Transparentfolien können nicht verwendet werden.
- Die Lochfunktion kann mit den Sattelheft- und Papierfaltfunktionen nicht verwendet werden. Sie kann jedoch mit diesen verwendet werden, wenn das Papierformat für das Z-Falten auf A3, B4 oder 11" × 17" gesetzt ist.

Berühren Sie die Taste [2-Loch-Stempel] unter "Lochung".



So brechen Sie die Lochfunktion ab:






Berühren Sie die Taste [Off].




PAPIERFALTFUNKTION

Wenn eine Papierfalteinheit installiert wurde, kann Papier Z- oder briefgefaltet werden. Wenn ein Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) installiert wurde, können Sie die Sattelheftung verwenden. Die wählbaren Papierformate sind abhängig von der Art der Papierfaltung.

Verfügbare Faltarten und Papierformate

Faltarten	Faltergebnisse	Papiergröße
Sattelfaltung		A3W, A3, B4, A4R, SRA3, 8K, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-1/2", 8-1/2" × 13-2/5", 8-1/2" × 13", 8-1/2" × 11"R
Falten		A4R, 8-1/2" × 11"R
Brief-falten		A4R, 8-1/2" × 11"R
Akkordion		A4R, 8-1/2" × 11"R
Doppelt Falten		A4R, 8-1/2" × 11"R



Faltarten	Faltergebnisse	Papiergröße
Z-Falten		A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R



- Spezialmedien wie Transparentfolien und Registerseiten können nicht verwendet werden.
- Die Papierfaltfunktion kann nicht mit der Heft- und Locherfunktion verwendet werden. Sie kann jedoch mit diesen verwendet werden, wenn das Papierformat für das Z-Falten auf A3, B4 oder 11" × 17" gesetzt ist.

Auswahl der Papierfaltfunktion

Berühren Sie unter "Falten" die gewünschte Falttaste.

Das Ausgabefach wird anhand der ausgewählten Falttaste automatisch ausgewählt.




So brechen Sie die Papierfaltfunktion ab:

Berühren Sie die Taste [Off].

MEHRFACHFALTUNG (BEI AUSWAHL DER SATTELFALTUNG)

Wenn die Sattelheftung ausgewählt wurde, können mehrere Blätter gemeinsam gefaltet werden. Es werden fünf Blätter gleichzeitig gefaltet.




- Wenn vier oder weniger Papiere eingerichtet wurden, wird die entsprechende Anzahl gleichzeitig gefaltet.
- Wenn mindestens fünf Papiere eingerichtet wurden, und höchstens vier Papiere verblieben sind, wird die verbleibende Papieranzahl gemeinsam gefaltet.
- Für einige Papierarten werden pro Satz weniger Blätter gefaltet. Bei schwerem Papier werden beispielsweise jeweils nur drei Blätter gefaltet.




Einrichten der Mehrfachfaltung (bei Auswahl der Sattelfaltung)

1



Berühren Sie bei ausgewählter Sattelfaltung die Taste [Detail].

2



Setzen Sie das Kontrollkästchen [Mehrere Blätter zusammenfallen] auf .

Berühren Sie nach der Einstellung **OK**.



So brechen Sie die Mehrfachfaltfunktion ab:


Setzen Sie das Kontrollkästchen [Mehrere Blätter zusammenfallen] auf .



SO WECHSELN SIE DAS PAPIERFACH

Das Papierfach wird beim Einlegen von Papier in die Zuschießeinheit automatisch erkannt.

Wenn ein Papierfach festgelegt werden muss, da beispielsweise in das obere und untere Fach der Zuschießeinheit Papier eingelegt wurde, berühren Sie die Taste [Oberes Fach] oder [Unteres Fach], um das entsprechende Papierfach anzugeben.



SO WECHSELN SIE DAS AUSGABEFACH

Das Ausgabefach wird abhängig von der gewählten Ausgabefunktion automatisch ausgewählt. Wenn Z-Falten, Einzeln Falten oder Lochung ausgewählt ist, können Sie das obere, mittlere oder untere Fach als Ausgabefach auswählen. Berühren Sie die Taste [Oberes Fach], [Mittleres Fach] oder [Unteres Fach] unter "Ausgabefach" und wählen Sie das erforderliche Ausgabefach aus.



Beziehung zwischen Ausgabefunktion und Ausgabefach

Ein Ausgabefach wird abhängig von der gewählten Ausgabefunktion automatisch ausgewählt (siehe unten). Abhängig von der ursprünglich deaktivierten Ausgabefunktion, wird diese möglicherweise deaktiviert, wenn Sie die Taste [Oberes Fach], [Mittleres Fach] oder [Unteres Fach] berühren, um das Ausgabefach zu ändern.

Wenn Sie z. B. die Taste [Oberes Fach], [Mittleres Fach] oder [Unteres Fach] bei Auswahl von "Sattelheftung" berühren, wird die Einstellung für "Sattelheftung" aufgehoben.

Ausgabefunktion	Liefern an	
Heftung	Oberes Fach (A) oder Unteres Fach (C)	
Z-Falten/Falten/Lochung	Oberes Fach (A), Mittleres Fach (B) oder Unteres Fach (C)	
Sattelheftung/Sattelfaltung	Fach für Sattelheftung (D)	
Brief-falten/Akkordion/Doppelt Falten	Fach der Falteinheit (E)	



SYSTEMEINSTELLUNGEN

EINSTELLUNGSMODUS

LISTE DER EINSTELLUNGEN IM EINSTELLUNGSMODUS

LISTE DER EINSTELLUNGEN IM EINSTELLUNGSMODUS . . .	8-6
• Status	8-6
• Adressbuch	8-6
• Dokumentenbearbeitungen	8-7
• Benutzerkontrolle	8-7
• Systemeinstellungen	8-10

STATUS

Status	8-50
• Geräteidentifikation	8-50
• Gesamtzählung	8-51
• Gerätestatus	8-51
• Netzwerkstatus	8-51
• Firmware-Version	8-52
• Aus-/Einschalten	8-52
• Datenliste	8-52

SYSTEMEINSTELLUNGEN

Einstellungen für Drucken	8-54
• Schnittstelleneinstellungen	8-54
• Anfangsstatus einstellen	8-55
• PCL-Einstellungen	8-56
• PostScript-Einstellungen	8-57
• OOXML-Einstellungen	8-57
• Abrufdruck Einstellungen	8-57
• Einstellungen für E-Mail- Druck	8-58
• Einstellungen Direktdruck (FTP)	8-58
• Einstellungen Direktdruck (Netzwerkordner)	8-59
• Druckeinstellung von PC/Mobile-Terminal.	8-59
Einstellungen für Bild senden	8-60
• Einstellungen für Scannen	8-60
• Einstellungen für Internet-Fax	8-62
• Fax-Datenempfang/Weiterleiten [Manuell]	8-68
• Einstellungen Eingangs-Routing (weiterleiten/speichern)	8-69
• Einstellungen Eingangs-Routing (speichern)	8-72
Allgemeine Einstellungen	8-73
• Geräte- Steuerung	8-73

• Einstellungen Geräteidentifikation.	8-74
• Uhrzeit einstellen.	8-75
• Prod.Schlüss.	8-76
• Benutzerdefinierten Link einstellen	8-76

Einstellungen für Netzwerk 8-77

• Schnelle Einstellungen	8-77
• Einstellung Netzwerkname	8-80
• Protokoll-Setup	8-80
• Dienste-Setup	8-81
• Einstellungen für Direktdruck	8-84
• Einstellungen externe Druckdienste	8-85
• LDAP-Setup	8-86
• Einstellungen für Proxy	8-87
• Drahtlos-Einstellungen	8-87
• Einstellung Geräte-Webseite	8-90

Einstellungen für Sicherheit 8-91

• Passwort-Änderung	8-91
• Port-Steuerung	8-92
• Einstellungen für Filter	8-92
• Einstellungen SSL	8-92
• Einstellungen S/MIME	8-93
• IPsec-Einstellungen	8-94
• Einstellung IEEE802.1X	8-95
• Sicherheitskontrolle	8-97
• Verwaltung Dokumente	8-97
• Einstellung Druck des verborgenen Musters	8-98
• Information für Verfolgung drucken	8-99
• Audit-Protokoll	8-99





Systemsteuerung	8-100
• Auftragsprotokoll	8-100
• Daten-Import/Export {CSV-Format}	8-100
• Backup	8-100
• Gerät klonen	8-101
• Adressbuch- weiterleitung	8-101
• Sicherungskopie der Daten ablegen	8-101
• Einstellungen für Speichern / Wiederh. des Systems	8-102
• Einstellungen zurücksetzen	8-102
• Optimierung der Festplatte	8-102
• E-Mail-Alarm und Status	8-103
Bildqualitätsanpassung	8-104
• Allgemeine Anpassung	8-104
• Bildqualität Kopie	8-105
• Bildqualität Drucken	8-105
• Bildqualität Scan	8-106
• Allgemeine Funktionen	8-107
Urspr. Installationseinstellungen	8-108

EINSTELLUNGSMODUS FÜR FAX



EINSTELLUNGSMODUS

Mit dem "Einstellungen" können Sie verschiedene Funktionen verwalten, um eine komfortable Verwendung des Geräts zu erreichen, z. B. Standardeinstellungen für die einzelnen Funktionen vornehmen, Netzwerkverbindungen einstellen und den Status von Betriebsprotokollen prüfen.

Der "Einstellungen" kann auch aufgerufen werden, indem Sie mit einem Webbrowser auf einem PC, der sich im gleichen Netzwerk wie das Gerät befindet, auf das Gerät zugreifen.




- **Administratorpasswort**

Zur Gewährleistung der Sicherheit sollte der Administrator unverzüglich nach dem Kauf des Geräts das Passwort ändern. (Angaben zum werkseitigen Standardadministratorpasswort finden Sie in der Starthandbuch.) Zum Ändern des Passworts siehe "[Passwort ändern \(Seite 8-91\)](#)".

* Zur Gewährleistung eines hohen Sicherheitsniveaus sollte das Passwort regelmäßig geändert werden. Bezüglich der Fax Einstellungen siehe "[EINSTELLUNGSMODUS FÜR FAX \(Seite 8-109\)](#)".

Aufrufen des Einstellungsmodus am Gerät

1



Berühren Sie die Taste [Einstellungen].


Berühren Sie auf der Startseite die Taste [Einstellungen]. Der Bildschirm des Einstellungsmodus erscheint auf dem Touch-Panel.

Das Einstellungs Menü wird oben auf dem angezeigten Bildschirm eingeblendet.

Berühren Sie im Menü die Einstellung, die Sie konfigurieren möchten.

Einzelheiten zu den Einstellungen finden Sie in den Erklärungen zu den einzelnen Elementen.

2



Berühren Sie auf der oberen Registerkarte die Option, das Sie einstellen möchten.

Das Einstellungs Menü wird oben auf der linken Seite des angezeigten Bildschirms eingeblendet.

Berühren Sie im Menü die Einstellung, die Sie konfigurieren möchten.

Wenn Sie die Registerkarte [Einstellungen für System] berühren, werden auf dem Bildschirm Optionstasten angezeigt. Wenn Sie die Taste einer Option berühren, erscheint ein Menü mit Einstelloptionen.

(Wenn Sie die Taste [Einstellungen Bild senden] berühren, werden weitere Optionstasten angezeigt.)



- Berühren Sie die Feld [Abbrechen] oben rechts im Bildschirm, um die Anzeige der Systemeinstellungen zu beenden.
- Weitere Einzelheiten zum Anmeldevorgang bei aktivierter Benutzerauthentifizierung finden Sie unter "[BENUTZERAUTHENTIFIZIERUNG \(Seite 1-43\)](#)".




Aufrufen des Einstellungsmodus (Webversion)

Wenn das Gerät am Netzwerk angeschlossen ist, greifen Sie mit dem Webbrowser Ihres PCs auf den eingebauten Webserver des Geräts zu.

Drucken Sie im Einstellungsmodus am Gerät die IP-Adresse des Geräts aus und geben Sie diese Adresse im Webbrowser am PC ein.

1




Berühren Sie die Taste [Einstellungen].

2


Berühren Sie im Menü [Status] → [Netzwerkstatus].

3



Scrollen Sie im Bildschirm nach unten und aktivieren Sie „IPv4-Adresse“ in den IPv4 Einstellungen für TCP/IP.

4



Starten Sie den Webbrowser auf dem Computer, und geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein

Starten Sie den Webbrowser eines Computers im selben Netzwerk wie das Gerät und geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein.

Als Webbrowser werden empfohlen:

Internet Explorer: 11 oder höher (Windows®)

Microsoft Edge (Windows®), Firefox (Windows®),

Safari (Mac OS®),

Chrome (Windows®):

Letzte Version oder kurz vorher veröffentlichtes großes Release

Je nach den Geräteeinstellungen ist zum Anzeigen des Einstellungsmodus (Webversion) eventuell eine Benutzerauthentifizierung erforderlich. Wenden Sie sich für das Passwort und andere Informationen, die zur Benutzerauthentifizierung erforderlich sind, an den Administrator des Geräts



AUFFINDEN DER ERLÄUTERUNGEN ÜBER EINSTELLUNGEN

Die nachfolgenden Einstellungsoptionen werden in den jeweiligen Kapiteln erläutert.

Um eine Erläuterung zu einer Option zu finden, siehe [LISTE DER EINSTELLUNGEN IM EINSTELLUNGSMODUS \(Seite 8-6\)](#).

- **Adressbuch**
- **Dokumentenbearbeitungen**
- **Kontrolle der Benutzer**
- **Systemeinstellungen**
 - Kopiereinstellungen
 - Drucker- Einstellungen → Parametereinstellungen
 - Einstellungen für Bild senden → Parametereinstellungen
 - Einstellungen für Bild senden → Fax-Einstellungen → Standard- einstellungen, Versandeinstellungen, Empfangseinstellungen, Zifferneinstellung Zulassen/Ablehnen, Abruf-Einstellung.
 - Einstellungen für Bild senden → Einstellungen für Scannen → Anfangsstatus einstellen, Parametereinstellungen
 - Einstellungen für Doku.ablage
 - Sharp OSA-Einstellungen
 - Papiereinstellungen. Betriebs- Einstellungen, Tastatureinstellungen, Einstellungen ein/aus
 - Stromsparmodus



Informationen über die Einstellungen der Startseite finden Sie unter "Anleitung für die benutzerdefinierte Einstellung der Benutzeroberfläche".



LISTE DER EINSTELLUNGEN IM EINSTELLUNGSMODUS

LISTE DER EINSTELLUNGEN IM EINSTELLUNGSMODUS

Die folgende Liste zeigt Elemente im Einstellungsmodus, Werkseinstellungen und Einschränkungen für die einzelnen Elemente.



- Je nach Gerätespezifikation und installierten Peripheriegeräten sind einige Einstellungen unter Umständen nicht verfügbar.
- Einige Einstellelemente können nur auf der Webseite konfiguriert werden.

Status

U: Allgemeiner Benutzer; A: Systemadministrator/Administrator

Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
■ Status				
● Geräteidentifikation	–	Ja*	Ja	8-50
● Gesamtzählung	–	Ja	Ja	8-51
● Gerätestatus	–	Ja	Ja	8-51
● Netzwerkstatus	–	Ja	Ja	8-51
● Firmware-Version	–	Nein	Ja	8-52
● Aus-/Einschalten	–	Nein	Ja	8-52
● Datenliste	–	Ja	Ja	8-52
▶ Liste für Benutzer	–	Ja	Ja	
▶ Liste für Administrator	–	Nein	Ja	

* Einige Einstellungen können nur vom Administrator vorgenommen werden.

Adressbuch

U: Allgemeiner Benutzer; A: Systemadministrator/Administrator

Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
■ Adressbuch				
● Adressbuch*1	–	Ja	Ja	1-145
● Einstellungen für Kategorie*2	–	Ja	Ja	1-162

*1 Diese Einstellung wird im Einstellungsmodus auf der Webseite konfiguriert.

*2 Nehmen Sie die Kategorieeinstellung in Einstellungen für System→Einstellungen für Bild senden→Allgemeine Einstellungen→Einstellungen für Kategorie des Geräteinstellungsmodus vor.



Dokumentenbearbeitungen

U: Allgemeiner Benutzer; A: Systemadministrator/Administrator

Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
■ Dokumentenbearbeitungen*1				
● Dokumentenablage		Ja	Ja	6-39
▶ Hauptordner	–	Ja	Ja	
▶ Offene Ablage	–	Ja	Ja	
▶ Spezifische Ordner*2	–	Ja	Ja	
▶ Mein Ordner*3	–	Ja	Ja	
▶ Suche	–	Ja	Ja	
▶ Datei-Batch-Druck	–	Ja	Ja	
● Druckauftrag übermitteln	–	Ja	Ja	3-85

*1 Diese Einstellung wird im Einstellungsmodus auf der Webseite konfiguriert.

*2 Nehmen Sie die Kategorieeinstellung in [Einstellungen für System]→[Einstellungen für Doku.ablage]→[Doku.-Ablage Kontrolle] des Geräteeinstellungsmodus vor.

*3 Wird angezeigt, wenn Mein Ordner eingestellt ist.

Benutzerkontrolle

U: Allgemeiner Benutzer; A: Systemadministrator/Administrator

Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
■ Kontrolle der Benutzer				
● Benutzerliste	–	Nein	Ja	1-48
● Benutzerindex	–	Nein	Ja	1-51
● Organisations /Gruppenliste	–	Nein	Ja	
● Standard- einstellungen		Nein	Ja	
▶ Benutzer-Authentifizierung	Deaktiviert	Nein	Ja	
▶ Authentifizierung Servereinstellungen	Lokal	Nein	Ja	
▶ Standard-Netzwerk- Authentifizierungsserver-Einst.*1	nicht eingestellt	Nein	Ja	
▶ Zugangskontrolle Netzwerkserver ausführen	Deaktiviert	Nein	Ja	
▶ Berechtigungsmethode ein- stellen	Benutzer mit Login-Name und Passw. auth.	Nein	Ja	1-53
▶ Gerätekontomodus einstellen		Nein	Ja	1-54
◆ Gerätekontenmodus	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Login mehrerer Benutzer zulassen	Deaktiviert	Nein	Ja	
▶ Benutzer Login	–	Nein	Ja	
▶ Cache-Benutzerinformation	Unbegrenzt	Nein	Ja	



Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
◆ Speicherungszeitraum	Unbegrenzt	Nein	Ja	1-54
◆ Passwort für Authentifizierung zwischenspeichern	Aktiviert	Nein	Ja	
▶ Cache-Authentifizierungsdaten für externen Anschluss	Aktiviert	Nein	Ja	
▶ Einstellung der Karte		Nein	Ja	1-54
◆ IC-Karte zur Authent. verwenden	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Passwort bei IC-Kartenauthentifizierung abfragen	Nur Kartenauthentifizierung bestätigt	Nein	Ja	
◆ Automatisches Ausloggen mit einer Karte	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Berechtigungsmethode einstellen	Deaktiviert	Nein	Ja	
▶ Maßnahmen bei Seitenbegrenzung bei Ausgabeaufträgen* ²	Job wird beendet bei Erreichen der Seitenbegr.	Nein	Ja	1-55
▶ Warnung bei fehlgeschlagenem Login* ²	Deaktiviert	Nein	Ja	
▶ Druck durch unzulässigen Benutzer verhindern* ²	Deaktiviert	Nein	Ja	
▶ Vor dem Login Benutzung des Remote-Scanners erlauben.	Deaktiviert	Nein	Ja	
▶ Gespeicherte Aufträge nach Login automatisch drucken	Deaktiviert	Nein	Ja	
▶ Verbrauchsstatus nach Login anzeigen* ²	Aktiviert	Nein	Ja	
▶ Anzeige Anmeldenname	Anmeldenamen anzeigen	Nein	Ja	
▶ Jobstatus in die Benutzerauthentifizierung einbeziehen	Deaktiviert	Nein	Ja	
▶ Die Anzeige/die Änderung der Informationen anderer Benutzer im Auftragsstatus deaktivieren	Deaktiviert	Nein	Ja	
▶ Automatische AbmeldeEinstellung	Aktiviert (60 Sek.)	Nein	Ja	1-56
▶ Beachtung der Groß- und Kleinschreibung des Login-Namens wurde aktiviert.	Aktiviert	Nein	Ja	
▶ Den Login-Namen auf den Benutzernamen des Netzwerkordners anwenden	Aktiviert	Nein	Ja	
▶ Hilfeanzeige des Anmeldebildschirms bearbeiten	–	Nein	Ja	
▶ Benutzerinfo. drucken	Verzeichnis Benutzer	Nein	Ja	
▶ Zähler nach Senden des E-Mail-Status zurücksetzen	Deaktiviert	Nein	Ja	
▶ IPP-Authentifizierung außer für Druckertreiber aktivieren	Aktiviert	Nein	Ja	
● Seitenbegrenzungsgruppe	–	Nein	Ja	1-57
● Einstellung Seitenlimit für Gerät	–	Nein	Ja	
● Authentifizierungsgruppe	–	Nein	Ja	1-58



Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
● Bevorzugte Bedienergruppe	–	Nein	Ja	1-62
▶ Verzeichnis der Gruppen für bevorzugte Verwendung	–	Nein	Ja	
▶ Favoritentastenliste* ³	–	Nein	Ja	
▶ Startseitenliste	–	Nein	Ja	
● Benutzerzähler		Nein	Ja	1-64
▶ Benutzeranzahl sehen	–	Nein	Ja	1-65
▶ Benutzeranzahl speichern* ³	–	Nein	Ja	
● Abrechnungscode		Nein	Ja	1-81
▶ Administration einstellen	–	Nein	Ja	
◆ Abrechnungscode benutzen	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Codeeinstellungen benutzen	Default Code	Nein	Ja	
◆ Bei dem Übertragungsmodus Abrechnungscode übernehmen	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Änderung des Abrechnungscode deaktivieren	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Code benutzen anwenden, während im Gerätekonto eingeloggt	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Ausnahme beim Festlegen für die Abrechnungscode-Funktion		Nein	Ja	
• Sharp OSA	Alle Ungültig	Nein	Ja	
◆ Einstellung Abrechnungscode Namen anzeigen		Nein	Ja	
• Hauptcode Namen anzeigen	Standard	Nein	Ja	
• Untergeordneter Code Namen anzeigen	Standard	Nein	Ja	
▶ Hauptcodeliste	–	Nein	Ja	
▶ Liste untergeordneter Code	–	Nein	Ja	
● Einstellung der Karte		Nein	Ja	1-66
▶ Einstellung Kartenbereich		Nein	Ja	
◆ Systemcode nur im FeliCa-Benutzerbereichsmodus prüfen	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Einrichtungscod im HID-Modus prüfen	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Aus Setup-Datei importieren	–	Nein	Ja	
◆ Kartenscantest* ⁴	Deaktiviert	Nein	Ja	
▶ Einstellungen Kartentyp/ Kartenleser		Nein	Ja	
◆ Kartentyp/Kartenleser	200	Nein	Ja	
◆ Registrierung Kartenlesegerät* ⁴	–	Nein	Ja	

*1 Wird angezeigt, wenn [LDAP] unter "Authentifizierung einstellen" eingestellt ist.

*2 Wird angezeigt, wenn "Einstellungen (Administrator)" - [Sharp OSA-Einstellungen] → [Einstellungen externe Programme für Abrechnung] → [Den Authentifizierungsserver (Server 1) einstellen] aktiviert ist.

*3 Diese Einstellung wird im Einstellungsmodus auf der Webseite konfiguriert.

*4 Diese Einstellung wird im Einstellungsmodus im Gerät konfiguriert.



Systemeinstellungen

Startseite-Einstellung

U: Allgemeiner Benutzer; A: Systemadministrator/Administrator

Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
● Heimbildschirm- Einstellung				
▶ Param.Ein- Stellungen	–	Nein	Ja	-
▶ Symbol*	–	Nein	Ja	-
▶ Hintergrundbild*	–	Nein	Ja	-

* Im Einstellungsmodus des Geräts kann dies eingestellt werden, wenn ein USB-Speichergerät angeschlossen ist.

Kopiereinstellungen

U: Allgemeiner Benutzer; A: Systemadministrator/Administrator

Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite	
● Kopiereinstellungen					
▶ Param.Ein- Stellungen					
◆ Drehen bei Kopie-Einst.	Kopie drehen	Nein	Ja	2-10	
◆ Weitere Abbildungsverhältnisse hinzufügen oder ändern	–	Nein	Ja	2-22	
◆ Maximale Kopienzahl einstellen	9999	Nein	Ja	2-7	
◆ Grundeinstellung der Randversetzung		Nein	Ja	2-86	
• Seite 1	10mm (1/2")	Nein	Ja		
• Seite 2	10mm (1/2")	Nein	Ja		
◆ Randlöschung einstellen		Nein	Ja	2-88	
• Seitenränder	10mm (1/2")	Nein	Ja		
• Mittelabstand	10mm (1/2")	Nein	Ja		
◆ Uspr. N-auf-Einstellung		Aus	Nein	Ja	2-55
• Layout	Links nach rechts/ Rechts, und unten	Nein	Ja		
• Rand	Kein Druck	Nein	Ja		
◆ Kartenbeilage- Einstellungen		Nein	Ja	2-59	
• Originalformat	X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8")	Nein	Ja		
• An Seite anpassen	Deaktiviert	Nein	Ja		
◆ Autom. Sattelheftung* ¹	Aktiviert	Nein	Ja	2-66	
◆ Registerseiten-Grund- Kopiereinstellung	10mm (1/2")	Nein	Ja	2-122	
◆ Registrierung deaktivieren/Programm löschen	Deaktiviert	Nein	Ja	2-139	
◆ Manuelles Eingabefach bei Duplex-Kopie deakt.	Deaktiviert	Nein	Ja	2-33	
◆ Deaktivierung automat. Papierauswahl	Deaktiviert	Nein	Ja	2-11	
◆ Autoauswahl des Papierausgabefachs	Deaktiviert	Nein	Ja		



Einstelloptionen	Werksseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
◆ Registrierung des benutzerspezifischen Bildes deaktivieren*1	Deaktiviert	Nein	Ja	2-104
◆ Senden beim Kopieren deaktivieren	Deaktiviert	Nein	Ja	2-134
◆ Scan in hoher Qualität von Originaleinzug	Deaktiviert	Nein	Ja	2-100
◆ Schnellscan von Vorlagenglas	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Auto. Löschen auch vor Kopieren	Deaktiviert	Nein	Ja	2-5
► Anfangsstatus einstellen				
◆ Bildausrichtung	Porträt	Nein	Ja	2-7
◆ Papierkassette	Variiert je nach Gerätekonfiguration	Nein	Ja	
◆ Belichtungsart	Auto	Nein	Ja	
• Kopie der Kopie	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Zoomfaktor	100 %	Nein	Ja	
• Wählt automatisch die Vergrößerung entsprechend der Papiergröße, wenn das Papierfach ausgewählt ist.	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ 2-seitig Kopieren	1-seitig → 1-seitig	Nein	Ja	2-7
◆ Originalbindung	Buch	Nein	Ja	
◆ Ausgabebindung	Buch	Nein	Ja	
◆ Ausgabe	Auto	Nein	Ja	
◆ Ausgabefach	Variiert je nach Gerätekonfiguration	Nein	Ja	
◆ Versatz	Aktiviert	Nein	Ja	
◆ Trennseite		Nein	Ja	
• Vor Auftrag einlegen	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Nach Auftr. Einlegen	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Klammersorte*2	–	Nein	Ja	
◆ Klammerposition*2	–	Nein	Ja	
◆ Lochung*3	–	Nein	Ja	
► Falten*1	Innen Falten	Nein	Ja	
• Mehrere Blätter zusammenfalten	Deaktiviert	Nein	Ja	
► Text-/Bildruck				
◆ Einstellungen für Text (Stempel)	–	Nein	Ja	2-101
◆ Individueller Stempel	–	Nein	Ja	2-104
◆ Individuelles Wasserzeichen	–	Nein	Ja	2-104

*1 Wenn ein Sattelheft-Finisher/Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) installiert ist.

*2 Wenn ein Innerer Finisher/Finisher/Finisher (Großer Hefter), Sattelheft-Finisher/Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) installiert ist.

*3 Wenn ein Finisher/Finisher (Großer Hefter), Sattelheft-Finisher/Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) installiert ist und das Lochmodul installiert ist.



Einstellungen für Drucken

U: Allgemeiner Benutzer; A: Systemadministrator/Administrator

Einstelloptionen	Werksseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
● Einstellungen für Drucken				
▶ Param.Ein- Stellungen				
◆ Kein Drucken der Meldungsseite	Aktiviert	Nein	Ja	3-3
◆ Kein Drucken der Testseite	Deaktiviert	Nein	Ja	8-52
◆ A4/Letter-Auto-Auswahl	Deaktiviert	Nein	Ja	3-7
◆ Bypass-Fach- Einstellungen		Nein	Ja	
• Erfasste Papiergröße im Bypass-Fach aktivieren	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Erfasste Papierart im Bypass-Fach aktivieren	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Bypass-Fach von automischen Papierauswahl ausschließen	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Job-Warteschlange	Aktiviert	Nein	Ja	1-135
◆ Deaktivieren Direktdruck USB-Speicher	Deaktiviert	Nein	Ja	3-81
◆ Deaktivieren Direktdruck Netzwerkordner	Deaktiviert	Nein	Ja	3-82
◆ Senden beim Drucken deaktivieren	Deaktiviert	Nein	Ja	3-78
▶ Einstellungen für Schnittstellen		Nein	Ja	8-54
◆ Hex-Dump-Modus	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ E/A-Zeitüberschreitung	60 Sek.	Nein	Ja	
◆ Netzwerkschnittstelle aktivieren	Aktiviert	Nein	Ja	
◆ Umschaltung Netzwerkschnittstellenemulation	Auto	Nein	Ja	
◆ Anschlussumschaltmethode	Umschalten bei Auftragsende	Nein	Ja	
▶ Anfangsstatus einstellen		Ja	Ja	8-55
◆ Kopien	1	Ja	Ja	
◆ Ausrichtung	Porträt	Ja	Ja	
◆ Papierformat	A4 (8-1/2" x 11")	Ja	Ja	
◆ Ausgabefach	Auto	Ja	Ja	
◆ Papierart	Normales Papier 1	Ja	Ja	
◆ Auflösungseinstellungen	600dpi (Hohe Qualität)	Ja	Ja	
◆ Drucken leerer Seiten unterbinden	Aktiviert	Ja	Ja	
◆ 2-seitig drucken	1 seitig	Ja	Ja	
◆ N-auf	1-auf	Ja	Ja	
◆ Seite anpassen	Aktiviert	Ja	Ja	
◆ Ausgabe	Variiert je nach Gerätekonfiguration	Ja	Ja	
• Drucke pro Einheit	Aktiviert	Ja	Ja	
• Trennseite		Ja	Ja	
- Vor Auftrag einlegen	Deaktiviert	Ja	Ja	
- Nach Auftr. Einlegen	Deaktiviert	Ja	Ja	
• Klammersorte* ¹	Deaktiviert	Ja	Ja	
• Lochung* ²	Deaktiviert	Ja	Ja	
• Falten* ³	Deaktiviert	Ja	Ja	
- Mehrere Blätter zusammenfalten* ⁴	Deaktiviert	Ja	Ja	8-54
◆ Offene Ablage	Deaktiviert	Ja	Ja	



Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
► PCL-Einstellungen		Ja	Ja	8-56
◆ PCL-Zeichensatz-Einst.	PC-8	Ja	Ja	
◆ PCL-Font einstellen	Interner Font, 0: Courier	Ja	Ja	
◆ PCL-Zeilen- vorschubcode	0.CR=CR; LF=LF; FF=FF	Ja	Ja	
◆ A4-Breite	Deaktiviert	Ja	Ja	
► PostScript-Einstellungen		Ja	Ja	8-57
◆ Rastereinstellungen	Standard	Ja	Ja	
◆ PS-Fehler drucken	Deaktiviert	Ja	Ja	
◆ Binäre Bearbeitung	Deaktiviert	Ja	Ja	
► OOXML-Einstellungen		Ja	Ja	
◆ Was drucken	Ausgewähltes Blatt	Ja	Ja	8-57
► Abrufdruck Einstellungen	Informationen zu den einzelnen Druckfreigabeeinstellungen finden Sie in der "Anleitung zum Einstellen der Druckfreigabe".	Nein	Ja	
► Einstellungen für E-Mail- Druck		Nein	Ja	8-58
◆ E-Mail-Druck	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ POP3-Server	–	Nein	Ja	
◆ Port-Nummer	110	Nein	Ja	
◆ POP-Authentifizierung	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Benutzername	–	Nein	Ja	
◆ Passwort	–	Nein	Ja	
• Passwort ändern	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Prüfungsintervall	5 Min.	Nein	Ja	
◆ SSL aktivieren	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Verbindungstest	–	Nein	Ja	8-59
► Einstellungen Direktdruck (FTP)		Nein	Ja	
► Einstellungen Direktdruck (Netzwerkordner)	–	Nein	Ja	
► Druckeinstellung von PC/Mobile-Terminal		Nein	Ja	
◆ FTP-Druck	Aktiviert	Nein	Ja	8-59
◆ Port-Nummer	21	Nein	Ja	

*1 Wenn ein Innerer Finisher/Finisher/Finisher (Großer Hefter), Sattelheft-Finisher/Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) installiert ist.

*2 Wenn ein Finisher/Finisher (Großer Hefter), Sattelheft-Finisher/Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) installiert ist und das Lochmodul installiert ist.

*3 Wenn ein Sattelheft-Finisher/Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) installiert ist.

*4 Wenn ein Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) installiert ist.



Einstellungen für Bild senden

Allgemeine Einstellungen

U: Allgemeiner Benutzer; A: Systemadministrator/Administrator

Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
● Allgemeine Einstellungen				
► Einstellungen der Parameter				
◆ Einstellungen nach dem Scannen kurzzeitig beibehalten	Deaktiviert	Nein	Ja	4-12
◆ Auto. Startzeit für den Auftrag während des Scannens	60Sek.			
◆ Einstellung Standardanzeige	E-mail (Fax, wenn das Fax-Erweiterungsmodul installiert ist)	Nein	Ja	
◆ Default-Auswahl Adressbuch		Nein	Ja	4-13
• Die Anzeige des Adressbuchs hat eine höhere Priorität.	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Nur Adressen von Sendemodi anwenden	Aktiviert	Nein	Ja	
◆ Als Vorgabe angezeigte Kategorie	Kein	Nein	Ja	1-146
◆ Alle Adressen unabhängig vom zurzeit angezeigten Modus anzeigen.	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Adressbuch vergrößern	Aktiviert	Nein	Ja	
◆ Bildausrichtung	Porträt	Nein	Ja	4-42
◆ Einstellungsvorschau				
• Einstellungsdaten Bildprüfung empfangen	Deaktiviert	Nein	Ja	4-59
• Standardliste/Miniaturbildanzeige		Nein	Ja	1-21
- Fax/I-Fax-Empfangsdaten*1, *2	Miniaturbild	Nein	Ja	
◆ Standard-Belichtungseinst.	Auto	Nein	Ja	4-51
◆ Standard Original-Bildart	Text	Nein	Ja	5-57
◆ Senden des im Fax-Modus gesendeten Bildes*1	Deaktiviert	Nein	Ja	4-38
◆ Vergessen Sie nicht, die Taste für „Nächste Adresse“ ([+]) zu drücken, bevor Sie die nächste Adresse auswählen.	Deaktiviert	Nein	Ja	4-37
◆ Ton bei Scan fertig	Mittel	Nein	Ja	4-29
◆ Umschaltung der Anzeigereihenf. absch.	Deaktiviert	Nein	Ja	1-146
◆ Halte-Einstellung für empfangenen Daten drucken	Deaktiviert	Nein	Ja	4-59
◆ Standardprüfstempel*3				
• E-mail/Scannen/Dateneingabe	Deaktiviert	Nein	Ja	4-12 5-11
• Fax/Internet-Fax*1, *2	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Randlöschung einstellen				
• Seitenränder	10mm (1/2")	Nein	Ja	4-87
• Mittelabstand	10mm (1/2")	Nein	Ja	
◆ Ausgabe der erhaltenen Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt	Deaktiviert	Nein	Ja	4-60



Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
► Einstellungen ein/aus				
◆ Einst. z. Deakt. d. Registrierung				
• Registrierungsziel vom Bedienfeld aus deaktivieren	Alle Ungültig	Nein	Ja	1-146
• Registrierungsziel auf der Website deaktivieren	Alle Ungültig	Nein	Ja	
• Alle Programmelemente zur Registrierung deaktivieren/Löschen	Deaktiviert	Nein	Ja	4-73
• Speicherregistrierung deaktivieren*1	Alle Ungültig	Nein	Ja	4-106
• Zielregistrierung mit Globaler Adressensuche deaktivieren	Alle Ungültig	Nein	Ja	1-151
• Schalten Sie die Registrierung mit dem Network Scanner Tool aus.	Deaktiviert	Nein	Ja	5-7
• Weiterleitung über Netzwerk deaktivieren	Deaktiviert	Nein	Ja	4-65
◆ Einstellungen zur Deaktivierung der Übertragung				
• [Erneut Senden] im Fax-/Bild-Sendemodus deaktivieren*1, *2	Deaktiviert	Nein	Ja	4-20
• Auswahl aus Adressbuch deaktivieren	Alle Ungültig	Nein	Ja	4-14
• Direkteingabe aus	Alle Ungültig	Nein	Ja	4-13
• PC-Scan aus	Deaktiviert	Nein	Ja	5-147
• Speichern auf externem Speichergerät deaktivieren	Deaktiviert	Nein	Ja	6-18
• PC-I-Fax-Übertragung deaktivieren*2	Deaktiviert	Nein	Ja	5-47
• PC-Fax-Übertragung deaktivieren*1	Deaktiviert	Nein	Ja	4-41
• Meine Adresse finden deaktivieren	Deaktiviert	Nein	Ja	5-17
► Eigener Name und Ziel eingestellt				
◆ Absenderdatenregistrierung		Nein	Ja	4-6
• Absendername	–	Nein	Ja	
• Faxnummer Absender	–	Nein	Ja	
• I-Fax Eigene Adresse	–	Nein	Ja	
◆ Registrierung der eigenen Namensauswahl	–	Nein	Ja	4-99

*1 Wenn ein Fax-Erweiterungsmodul installiert ist.

*2 Wenn ein Internet-Fax-Erweiterungsmodul installiert ist.

*3 Wenn eine Stempereinheit installiert ist.

Einstellungen für Scannen

Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
● Einstellungen für Scannen				
► Einstellungen für Scannen				
◆ Anfangsstatus einstellen				
• Standard-Farbmodus einstellen		Nein	Ja	5-12
- Scanner Allgemein	Auto: Mono2	Nein	Ja	
+ Änderung der S/W-Einst. im autom. Modus deaktiv.	Deaktiviert	Nein	Ja	
- E-mail	Auto: Mono2	Nein	Ja	
+ Änderung der S/W-Einst. im autom. Modus deaktiv.	Deaktiviert	Nein	Ja	



Einstelloptionen	Werksseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
• Ausgangsdateiformat einstellen		Nein	Ja	5-12
- Scanner Allgemein		Nein	Ja	
+ Dateityp	PDF	Nein	Ja	
+ OCR	Deaktiviert	Nein	Ja	
+ Schwarzweiß	Komprimierungsmodus: MMR (G4)	Nein	Ja	
+ Farbe/Grautöne	Komprimierungsrate: Mittlere Komprimierung	Nein	Ja	
+ Schw.Buchst. herv.	Deaktiviert	Nein	Ja	
+ Spezifizierte Seiten pro Datei	Deaktiviert	Nein	Ja	
- OCR-Einstellung		Nein	Ja	
+ Schrift	Westliche Sprachen: Arial	Nein	Ja	
	Japanisch: MS Gothic	Nein	Ja	
	Chinesisch: SimSun	Nein	Ja	
	Chinesisch(Taiwan): MingLiU	Nein	Ja	
	Koreanisch: Dotum	Nein	Ja	
+ Bildrichtung erkennen	Aktiviert	Nein	Ja	
+ Dateinamen-Extraktion	Deaktiviert	Nein	Ja	
- E-mail		Nein	Ja	
+ Dateityp	PDF	Nein	Ja	
+ OCR	Deaktiviert	Nein	Ja	
+ Schwarzweiß	Komprimierungsmodus : MMR (G4)	Nein	Ja	
+ Farbe/Grautöne	Komprimierungsrate: Mittlere Komprimierung	Nein	Ja	
+ Schw.Buchst. herv.	Deaktiviert	Nein	Ja	
+ Spezifizierte Seiten pro Datei	Deaktiviert	Nein	Ja	
- OCR-Einstellung		Nein	Ja	
+ Schrift	Westliche Sprachen: Arial	Nein	Ja	
	Japanisch: MS Gothic	Nein	Ja	
	Chinesisch: SimSun	Nein	Ja	
	Chinesisch(Taiwan): MingLiU	Nein	Ja	
	Koreanisch: Dotum	Nein	Ja	
+ Bildrichtung erkennen	Aktiviert	Nein	Ja	
+ Dateinamen-Extraktion	Deaktiviert	Nein	Ja	



Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
• Einstellungen Einfacher Scan		Nein	Ja	5-13
- Farbe	Auto	Nein	Ja	
- S/W	Mono2	Nein	Ja	
• Auflösungseinstellungen		Nein	Ja	
- Scannen		Nein	Ja	
+ Anwend. d. Auflösungseinst. beim Speich.	Deaktiviert	Nein	Ja	
+ (Kein Element)	200x200dpi	Nein	Ja	
- E-mail		Nein	Ja	
+ Anwend. d. Auflösungseinst. beim Speich.	Deaktiviert	Nein	Ja	
+ (Kein Element)	200x200dpi	Nein	Ja	
◆ Einstellungen der Parameter				
• Standardantwortadresse einstellen	–	Nein	Ja	5-4
• PDF-Komprimierungsoptionen		Nein	Ja	5-60
- Flate-Komprimierung	Aktiviert	Nein	Ja	
• Komprimierungsmodus bei Rundsendung		Nein	Ja	5-43
- Schwarzweiß	MH (G3)	Nein	Ja	
- Farbe/Grautöne	Mittlere Komprimierung	Nein	Ja	
+ Schw.Buchst. herv.	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Einstellungen für das Senden des Zielort-Links	Aktiviert	Nein	Ja	5-29
- Das Senden des Zielort-Links als Standard einstellen	Deaktiviert	Nein	Ja	
- Dateiaufbewahrungsdauer	4 Stunde	Nein	Ja	
- SSL aktivieren	Aktiviert	Nein	Ja	
• Einstellung maximale Anzahl gesendeter Daten(E-Mail)	Unbegrenzt	Nein	Ja	
- Überschreiten die E-Mail-Anhänge die maximale Größe, werden Sie in verschiedenen Dateien geschickt.	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Maximale Größe des Datenanhangs (FTP/Desktop/ Netzwerkordner)	Unbegrenzt	Nein	Ja	
• Bcc-Einstellung		Nein	Ja	5-20
- Bcc Aktivieren	Deaktiviert	Nein	Ja	5-20
- Anzeige der BCC-Adresse im Dialogfeld Auftragsstatus	Deaktiviert	Nein	Ja	5-21
• Einstellung Auto Scan	Deaktiviert	Nein	Ja	5-67
- Bildorientierung automatisch einstellen	Aktiviert, 2-seitig	Nein	Ja	
- Auflösung automatisch einstellen	Aktiviert	Nein	Ja	
- Leere Seite überspringen	Aktiviert, Leere Seite überspringen	Nein	Ja	
• Scanfunktion ausschalten		Nein	Ja	5-147
- PC-Scan	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Voreingestellte Begrenzung der E-Mail für direkte Eingabe	–	Nein	Ja	5-20



Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
◆ Standard-Adresse	Deaktiviert	Nein	Ja	8-60
• Hinzufügen	Aus Adressbuch auswählen	Nein	Ja	
- Index	Alle Ziele	Nein	Ja	
- Einzelheiten anz.	10	Nein	Ja	
- Abbruch der zuerst eingegebenen Adresse erlauben	Deaktiviert	Nein	Ja	
- Auswahl anderer Adressen deaktivieren	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Administration einstellen		Nein	Ja	8-61
• Erweitertes Setup		Nein	Ja	
- Auswahl von Antwortadresse ausschalten.	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Dateinamensgebung		Nein	Ja	
- Geräte-Seriennummer	Deaktiviert	Nein	Ja	
- Text	Deaktiviert	Nein	Ja	
- Absendername	Aktiviert	Nein	Ja	
- Datum und Uhrzeit	Aktiviert	Nein	Ja	
- Sitzung-Seitenzähler	Deaktiviert	Nein	Ja	
- Eindeutige Bezeichnung	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Standardbetreff	–	Nein	Ja	
• Fügen Sie Auftragsinformation automatisch zum Nachrichtentext hinzu	Aktiviert	Nein	Ja	
• Automatisch eine Fußnote zu Nachrichtentext hinzufügen	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Mail-Fußnote anmelden	–	Nein	Ja	
◆ Betreff einstellen	–	Ja	Ja	
◆ Dateiname einstellen	–	Ja	Ja	
◆ Nachrichtentext einstellen	–	Ja	Ja	



Weitere Informationen zu den Fax-Einstellungen finden Sie unter "[EINSTELLUNGSMODUS FÜR FAX \(Seite 8-109\)](#)".

Einstellungen für Internet-Fax

Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
● Einstellungen für Internet-Fax*1				
► Standard- einstellungen				
◆ Auflösungseinstellungen				
• Anwend. d. Auflösungseinst. beim Speich.	Deaktiviert	Nein	Ja	8-62
• (Kein Element)	200x100dpi	Nein	Ja	
• Halbton	Deaktiviert	Nein	Ja	



Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite	
◆ Ausgangsdateiformat einstellen		Nein	Ja	8-62	
• Dateityp	TIFF-F	Nein	Ja		
• Komprimierungsmodus	MH (G3)	Nein	Ja		
◆ Auto-wake-up-Druck	Aktiviert	Nein	Ja		
◆ Lautstärke einstellen		Nein	Ja		
• Signal empfangen	Mittel	Nein	Ja		
• Fehlersignal senden	Mittel	Nein	Ja		
◆ Originaldruck auf Transaktionsbericht	Nur Fehlerbericht drucken	Nein	Ja	8-63	
◆ Transaktionsbericht Druck- einstellung		Nein	Ja		
• Einzeln senden	Nur Fehlerbericht drucken	Nein	Ja		
• Rundsendung	Gesamtbericht drucken	Nein	Ja		
• Empfangen	Kein gedruckter Bericht	Nein	Ja		
◆ Aktivitätsbericht Druck- einstellung		Nein	Ja		
• Auto-Ausdruck bei vollem Speicher	Deaktiviert	Nein	Ja		
• Ausdruck täglich zur angegebenen Zeit	Deaktiviert	Nein	Ja		
• Auswahleinstellung Textkörperdruck	Deaktiviert	Nein	Ja		
► Versandeinstellungen		Nein	Ja		8-64
◆ I-Fax-Empfangsbericht Ein-/Aus	Deaktiviert	Nein	Ja		
◆ I-Fax-Empfangsbericht Zeitüberschreitungs Einstellung	1 Stunde	Nein	Ja		
◆ Anzahl der wiederholten Sendungen bei Empfangsfehler	2 Zeiten	Nein	Ja		
◆ Einstellung maximale Anzahl gesendeter Daten	Unbegrenzt	Nein	Ja		
◆ Drehen b. Senden - Einstellung	Alle aktiviert	Nein	Ja		
◆ Standard eigene Nummer senden	Aktiviert	Nein	Ja		
◆ Seitenzahl bei Empfänger drucken	Aktiviert	Nein	Ja		
◆ Neuversuch bei besetzter Leitung		Nein	Ja		
• Anzahl Wahlwiederholung bei besetzter Leitung	2 Zeiten	Nein	Ja		
• Interval zwischen den Wahlwiederholungen (min.) wenn Leitung besetzt	3 Zeiten	Nein	Ja		
◆ Neuversuch bei Kommunikationsfehler		Nein	Ja		
• Anzahl der Wahlwiederholungen bei Fehler	2 Zeiten	Nein	Ja		
• Interval zwischen den Wahlwiederholungen (min.) bei Fehler	3 Zeiten	Nein	Ja		
► Empfangseinstellungen		Nein	Ja	8-65	
◆ Auto-Empfangsreduzierung einstellen	Aktiviert	Nein	Ja		
◆ 2-seitiger Druck von empfangenen Daten	Deaktiviert	Nein	Ja		
◆ Adresse für Datenweiterleitung		Nein	Ja		
• Übermitteln an	–	Nein	Ja		



Einstelloptionen	Werksseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
• Direkte SMTP	Deaktiviert	Nein	Ja	8-65
• Host-Namen oder IP-Adresse hinzufügen	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Hostname oder IP-Adresse	–	Nein	Ja	
◆ Empfangsdatum & -zeit drucken	Deaktiviert	Nein	Ja	8-66
◆ Letter Format Empfangsverkleinerungsausdruck* ²	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Zeitüberschreitung bei POP3- Datenübertragung	60Sek.	Nein	Ja	
◆ A3-Empfangsverkleinerung* ²	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Empfangsprüfungsintervalleinstellung	5 Minute	Nein	Ja	
• Einstellung I-Fax-Ausgabe	Variiert je nach Gerätekonfiguration	Nein	Ja	8-67
◆ Einstellung der Mail- oder Domainnamen zulassen/ablehnen		Nein	Ja	
• Einstellung der Mail- oder Domainnamen zulassen/ablehnen	Alle Ungültig	Nein	Ja	
• Neue hinzufügen	–	Nein	Ja	
► Servereinstellungen				
◆ Empfangseinstellungen		Nein	Ja	8-67
• Internet-Fax-Empfang	Aktiviert	Nein	Ja	
• POP3-Server	–	Nein	Ja	
• Port-Nummer	110	Nein	Ja	
• POP-Authentifizierung	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Benutzername	–	Nein	Ja	
• Kennwort	–	Nein	Ja	
- Passwort ändern	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Zeitüberschreitung bei POP3- Datenübertragung	60Sek.	Nein	Ja	
• Empfangsprüfungsintervalleinstellung	5 Minuten	Nein	Ja	
• SSL aktivieren	Deaktivieren	Nein	Ja	
◆ Standard- einstellungen				
• Eigener I-Fax-Name und Nummer einstellen		Nein	Ja	8-67
- Eigenen I-Fax-Namen eingeben	–	Nein	Ja	
- Eigene Adresse	–	Nein	Ja	
• Direkte SMTP-Einstellungen		Nein	Ja	8-68
- Port-Nummer (Empfang)	25	Nein	Ja	
- Zeitüberschreitung	300 Sekunden	Nein	Ja	
- Port-Nummer (Versand)	25	Nein	Ja	
- Zeitüberschreitung	300 Sekunden	Nein	Ja	

*1 Wenn ein Internet-Fax-Erweiterungsmodul installiert ist.

*2 Diese Funktion ist in einigen Ländern und Regionen nicht verfügbar.

**Fax-Datenempfang/Weiterleiten [Manuell]**

Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
● Fax-Datenempfang/Weiterleiten [Manuell]				
▶ Fax-Einstellungen*1	–	Nein	Ja	4-64
▶ Einstellungen für Internet-Fax*2		Nein	Ja	8-68
◆ Empfangsstart	–	Nein	Ja	
◆ Manuelle Empfangstaste auf Startbildschirm	Aktiviert	Nein	Ja	
◆ Empfangene Daten weiterleiten	–	Nein	Ja	

*1 Wenn ein Fax-Erweiterungsmodul installiert ist.

*2 Wenn ein Internet-Fax-Erweiterungsmodul installiert ist.

Einstellungen Eingangs-Routing (weiterleiten/speichern)

Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
● Einstellungen Eingangs-Routing (weiterleiten/speichern)*				
▶ Einstellungen Eingangs-Routing	–	Ja	Ja	8-69
◆ Tabelle anmelden	–	Ja	Ja	
◆ Absendereinstellungen für empfangene Daten		Ja	Ja	
• Empfangsleitung festlegen		Ja	Ja	
- Internet-Fax	Aktiviert	Ja	Ja	
- Fax	Aktiviert	Ja	Ja	
• Absenderadresseinstellung	Alle empfangenen Daten weiterleiten	Ja	Ja	
◆ Weiterleitungszieleinstellungen für erhaltene Daten		Ja	Ja	
• Bedingung weiterleiten 1 bis 3		Ja	Ja	
- Bedingung weiterleiten	Nicht weiterleiten	Ja	Ja	
- Wochentag	Alle Ungültig	Ja	Ja	
- Weiterleitungszeit festlegen	Deaktiviert	Ja	Ja	
- Zeit starten	00 Stunde 00 Minute	Ja	Ja	
- Bearbeitungszeit	00 Stunde 00 Minute	Ja	Ja	
- Weiterleitungsformat	TIFF(Multi)	Ja	Ja	
▶ Absenderadressregistrierung	–	Ja	Ja	8-70
▶ Administration einstellen		Nein	Ja	
◆ Einstellungen Eingangs-Routing		Nein	Ja	
• Eingangs-Routing	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Anmeldung der Sendeliste aus	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Änderung deaktivieren/Löschen des Weiterleitungsfaches	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Weiterleitungsbedingungsänderung deaktivieren	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Druckstil einstellen	Bei Fehler drucken	Nein	Ja	
◆ Dateinameneinstellung		Nein	Ja	



Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
• Voreinstellung der Zeichen		Nein	Ja	8-70
- Zeichen 1, 2	–	Nein	Ja	
- Dateinamensgebung		Nein	Ja	
+ Nr.1	Absendername	Nein	Ja	
+ Nr.2	Datum und Uhrzeit	Nein	Ja	
+ Nr.3	Kein	Nein	Ja	
+ Nr.4	Kein	Nein	Ja	
+ Nr.5	Kein	Nein	Ja	
+ Nr.6	Kein	Nein	Ja	
+ Nr.7	Kein	Nein	Ja	
+ Kommt es von einem Kontakt, der im Adressbuch registriert ist, wird der Name des Absenders in den Namen des Kontakts geändert.	Deaktiviert	Nein	Ja	
► Einstellungen Eingangs-Routing (speichern)		Nein	Ja	8-72
◆ Einstellungen für HDD-Speicherung der empfangenden Daten.		Nein	Ja	
• Automatisches Speichern der erhaltenen Dateien in HDD	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Die zu speichernden Dateien festlegen		Nein	Ja	
- Fax	Deaktiviert	Nein	Ja	
- Internet-Fax	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Gespeicherten Ordner festlegen	–	Nein	Ja	
- Speicherordnereinstellungen für Sortieren nach Datum.	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Dateiformat	PDF	Nein	Ja	
• Druckstil einstellen	Nur drucken bei Speicherfehler.	Nein	Ja	
◆ Dateinameneinstellung		Nein	Ja	
• Voreinstellung der Zeichen		Nein	Ja	
- Zeichen 1, 2	–	Nein	Ja	
- Dateinamensgebung		Nein	Ja	
+ Nr.1	Absendername	Nein	Ja	
+ Nr.2	Datum und Uhrzeit	Nein	Ja	
+ Nr.3	Kein	Nein	Ja	
+ Nr.4	Kein	Nein	Ja	
+ Nr.5	Kein	Nein	Ja	
+ Nr.6	Kein	Nein	Ja	
+ Nr.7	Kein	Nein	Ja	
+ Kommt es von einem Kontakt, der im Adressbuch registriert ist, wird der Name des Absenders in den Namen des Kontakts geändert.	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Einstellung Ergebnis Benachrichtigungsadresse beim Speichern		Nein	Ja	
• Einstellungen Empfangsbenachrichtigung	Deaktiviert	Nein	Ja	



Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
• Adresse für die Zielbenachrichtigung	–	Nein	Ja	8-72
• Direkteingabe	–	Nein	Ja	

* Bei einem Modell ohne Festplatte heißt die Einstellung „Einstellungen Eingangs-Routing“.

Metadaten-Setup

Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
● Geräte- Steuerung				
▶ Metadaten-Setup		Nein	Ja	5-156
◆ Metadaten-Versand	Deaktiviert	Nein	Ja	5-152
▶ Metadaten-Einstellliste	–	Nein	Ja	5-156

Einstellungen für Doku.ablage

U: Allgemeiner Benutzer; A: Systemadministrator/Administrator

Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite	
● Geräte- Steuerung					
▶ Param.Ein- Stellungen					
◆ Standardmodus einstellen	Gemeinsamer Modus	Nein	Ja	6-12	
◆ Sortiermethode einstellen	Datum	Nein	Ja	6-24	
◆ Administratorrechte Einstellung		Nein	Ja	6-12	
• Datei löschen	Deaktiviert	Nein	Ja		
• Ordner löschen	Deaktiviert	Nein	Ja		
• Änderung des PIN-Code/Passwortes	Deaktiviert	Nein	Ja		
◆ Alle Dateien der offenen Ablage löschen		Nein	Ja	6-9	
• Löschen	–	Nein	Ja		
• Beim Hochfahren alle Daten der offenen Ablage (ausser geschützte) löschen	Aktiviert	Nein	Ja		
◆ Bildausrichtung		Nein	Ja	6-17	
◆ Standard-Farbmodus einstellen		Nein	Ja		
◆ Änderung der S/W-Einst. im autom. Modus deaktiv.		Nein	Ja		
◆ Standard-Belichtungseinst.		Nein	Ja		
◆ Standard Original-Bildart		Nein	Ja		
◆ Anfangsauflösung einstellen		Nein	Ja		
◆ Ton bei Scan fertig		Nein	Ja		
◆ Standardausgabefach		Nein	Ja		
◆ Text-/Stempelfunktionen für erneuten Druck deaktivieren		Nein	Ja		6-25



Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
◆ Einstellungen Stapeldruck		Nein	Ja	6-28
• Auswahl von [alle Benutz.] nicht zulässig	Aktiviert	Nein	Ja	
• Auswahl von [Unbek. Benutzer] nicht zulässig	Aktiviert	Nein	Ja	
• Druckreihenfolge	Datum (abst.)	Nein	Ja	
◆ Randlöschung einstellen		Nein	Ja	6-17
• Seitenränder	10mm (1/2")	Nein	Ja	
• Mittelabstand	10mm (1/2")	Nein	Ja	
◆ Kartenbeilage- Einstellungen		Nein	Ja	
• Originalformat	X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8")	Nein	Ja	
• Auf Speichergröße anpassen	Deaktiviert	Nein	Ja	6-25
◆ Speichern/Löschen-Einst. nach Dateidruck	Speichern	Nein	Ja	
► Voreinstellung des PDF-Formats für das PC-Browsen		Nein	Ja	6-14
◆ S/W		Nein	Ja	
• Komprimierungsmodus	MMR (G4)	Nein	Ja	
◆ Farbe/Grautöne		Nein	Ja	
• Komprimierungsrate	Mittlere Komprimierung	Nein	Ja	
◆ Kopien	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Auflösung bei Jobausführung anwenden	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Auflösung	200×200 dpi	Nein	Ja	
◆ Drucker	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Auflösung bei Jobausführung anwenden	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Auflösung	200×200 dpi	Nein	Ja	
◆ Scan an	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Auflösung bei Jobausführung anwenden	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Auflösung	200×200 dpi	Nein	Ja	
◆ Internet-Fax*1	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Auflösung bei Jobausführung anwenden	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Auflösung	200×100 dpi	Nein	Ja	
◆ Fax*2	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Auflösung bei Jobausführung anwenden	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Auflösung	Standard	Nein	Ja	
◆ Scannen auf Festplatte	Aktiviert	Nein	Ja	
• Auflösung bei Jobausführung anwenden	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Auflösung	200×200 dpi	Nein	Ja	



Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
► Vorhandene Jobs für die Job-Einstellung		Nein	Ja	6-23
◆ Drucken		Nein	Ja	
• Kopien	Aktiviert	Nein	Ja	
• Drucker	Aktiviert	Nein	Ja	
• Scan senden	Deaktiviert	Nein	Ja	
• I-Fax senden(Inkl. PC-I-Fax)* ¹	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Fax senden(Inkl. PC-Fax)* ²	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Scannen auf Festplatte	Aktiviert	Nein	Ja	
◆ Scan senden		Nein	Ja	
• Kopien	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Drucker	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Scan senden	Aktiviert	Nein	Ja	
• I-Fax senden(Inkl. PC-I-Fax)	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Fax senden(Inkl. PC-Fax)	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Scannen auf Festplatte	Aktiviert	Nein	Ja	
◆ Internetfax senden* ¹		Nein	Ja	
• I-Fax senden(Inkl. PC-I-Fax)	Aktiviert	Nein	Ja	
◆ Fax senden* ²		Nein	Ja	
• Kopien	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Drucker	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Scan senden	Deaktiviert	Nein	Ja	
• I-Fax senden(Inkl. PC-I-Fax)* ¹	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Fax senden(Inkl. PC-Fax)	Aktiviert	Nein	Ja	
• Scannen auf Festplatte	Deaktiviert	Nein	Ja	
► Doku.- Ablage- Kontrolle	–	Nein	Ja	6-4
► Autom. Löschen der Dateieinstellungen	Alle Ungültig	Nein	Ja	6-33

*1 Wenn ein Internet-Fax-Erweiterungsmodul installiert ist.

*2 Wenn ein Fax-Erweiterungsmodul installiert ist.



Sharp OSA-Einstellungen

U: Allgemeiner Benutzer; A: Systemadministrator/Administrator

Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
● Geräte- Steuerung				
▶ Param.Ein- Stellungen* ¹		Nein	Ja	1-202
◆ Cookie-Einstellung	–	Nein	Ja	
◆ Cookie löschen	–	Nein	Ja	
▶ Einstellungen der Standard- Programme	–	Nein	Ja	
▶ Einstellung für Anwendung empfangen		Nein	Ja	1-203
◆ Weiterleitung an Anwendung	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Name des Anwendungsprogramms	–	Nein	Ja	
◆ Adresse für den Web-Dienst	–	Nein	Ja	
◆ Zeitüberschreitung	20 Sekunden	Nein	Ja	
◆ Datenübertragungsfehler-Benachrichtigung		Nein	Ja	
• E-Mail-Adresse	–	Nein	Ja	
• Textkörper	–	Nein	Ja	
• Verbindungstest	–	Nein	Ja	
▶ Einstellungen externe Programme für Abrechnung		Nein	Ja	
◆ Externe Kontensteuerung	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Den Authentifizierungsserver (Server 1) einstellen		Nein	Ja	
• Server 1-4	Deaktiviert	Nein	Ja	
- Name des Anwendungsprogramms	–	Nein	Ja	
- Adresse der Bedienungsfläche des Anwendungsprogramms* ²	–	Nein	Ja	
- Adresse für den Web-Dienst	–	Nein	Ja	
- Zeitüberschreitung	20 Sekunden	Nein	Ja	
- Browser* ²	HTML Browser n2.0	Nein	Ja	
- Erweiterte Plattform	Deaktiviert	Nein	Ja	
- Datengröße* ²	Wide-SVGA	Nein	Ja	
- Meine Adresse finden* ²	–	Nein	Ja	
- Ziel* ²	LDAP	Nein	Ja	
◆ Datenübertragungsfehler-Benachrichtigung		Nein	Ja	
• E-Mail-Adresse	–	Nein	Ja	
• Textkörper	–	Nein	Ja	
▶ Einstellungen eingebettete Anwendung	–	Nein	Ja	1-204
▶ Abruf-Einstellung		Nein	Ja	
◆ Server 1 - Server 2	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Abruf-Adresse	–	Nein	Ja	
• Prüfungsintervall	1Min.	Nein	Ja	



Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
• Zeitüberschreitung	20 Sekunden	Nein	Ja	1-204

*1 Diese Einstellung wird im Einstellungsmodus im Gerät konfiguriert.

*2 Diese Einstellung kann in Server 1 festgelegt werden.

Allgemeine Einstellungen

U: Allgemeiner Benutzer; A: Systemadministrator/Administrator

Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
● Allgemeine Einstellungen				
► Papiereinstellungen				
◆ Einstellungen für Papierfach		Ja	Ja	1-126
• Automatischer Fachwechsel	Aktiviert	Ja	Ja	
• Papierfacheinstellungen anzeigen, wenn das Bypass-Fach Papier erkennt.	Aktiviert	Ja	Ja	
• Kassette 1	Normales Papier 1, A4 (8-1/2" x 11")	Ja	Ja	
• Kassette 2		Ja	Ja	
• Kassette 3	Normales Papier 1, Auto-AB (Auto-Inch)	Ja	Ja	
• Kassette 4		Ja	Ja	
• Kassette 5*1	Normales Papier 1, A4 (8-1/2" x 11")	Ja	Ja	
• Semimagazin	Normales Papier 1, Auto-AB (Auto-Inch)	Ja	Ja	
• Inserter (Oben)*2	Normal 1, Auto-AB (Auto-Inch)	Ja	Ja	
• Inserter (Unten)*2	Normal 1, Auto-AB (Auto-Inch)	Ja	Ja	
◆ Benutzerdefiniert Größe registrieren (Bypass)	Kundenspez. 1 bis 7 Auto-AB (Auto-Inch) X = 420 mm (17") Y = 297 mm (11")	Ja	Ja	1-127
◆ Papierart angeben	–	Ja	Ja	
► Betriebs- Einstellungen				
◆ Param.Ein- Stellungen				
• Anzeigemodus vergrößern	Deaktiviert	Nein	Ja	1-18
• Meldungszeitdauer einstellen	6 Sekunden	Nein	Ja	
• Spracheinstellung	Variiert je nach Land und Region	Nein	Ja	
• Einstellung Standardanzeige	Startseite	Nein	Ja	
• Favoritenmenü als Standard anzeigen	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Aktionsfeld standardmäßig anzeigen.	Aktiviert	Nein	Ja	
• Symbol wird angezeigt, wenn das Netzwerkkabel nicht angeschlossen ist.	Aktiviert	Nein	Ja	



Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
• Bestätigungsdialog anzeigen, wenn der Auftrag abgebrochen wird.	Aktiviert	Nein	Ja	1-18
• Anzahl der angezeigten Sätze für Auftragsstatus wechseln	Fortschritt	Nein	Ja	
• Nummernreihenfolge der 10er-Tastatur	Aufsteigende Reihenfolge von oben links	Nein	Ja	
• Anzeige von Haupteinheit einstellen		Nein	Ja	
- Aktuellen Pfad anzeigen	Aktiviert	Nein	Ja	
- Link des aktuellen Pfads aktivieren	Aktiviert	Nein	Ja	
• Einstellung Display-Muster	Muster 1	Nein	Ja	
• Tastenbedienung einstellen		Nein	Ja	1-15
- Ton bei Tastendruck	Mittel	Nein	Ja	
- Standardtastenton einstellen	Deaktiviert	Nein	Ja	
- Rückstellautomatik	60 Sek.	Nein	Ja	
+ Timer abbrechen	Deaktiviert	Nein	Ja	
- Tastenbedienung einstellen : Annahmezeit für Tastatureingaben	0.0 Sekunden	Nein	Ja	
+ Autom. Tastenwiederholung deaktivieren	Deaktiviert	Nein	Ja	
- Zeit für Annahme der Langberührungs-Tasteneingabe	0.5 Sekunden	Nein	Ja	1-139
- Einstellung für Doppel-Antippintervall	0.5 Sekunden	Nein	Ja	
• Vorgangsprioritäts- Betrieb deaktivieren	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Bypassdruck ausschalten	Deaktiviert	Nein	Ja	2-112
• Deaktivieren des Deckblatteinfügemodus	Deaktiviert	Nein	Ja	1-104
• Drucken der Bedienungsanleitung vom Bedienfeld aus deaktivieren	Deaktiviert	Nein	Ja	7-2
• Manuelle Fertigstellung aus*2	Deaktiviert	Nein	Ja	1-130
• Urspr.Orig.-Zähl.-Einstell.	Alle Ungültig	Nein	Ja	
• Einstellungsvorschau				
- Einstellungsdaten Bildprüfung empfangen	Deaktiviert	Nein	Ja	4-60
- Standardliste/Miniaturbildanzeige		Nein	Ja	1-21
+ Fax/I-Fax-Empfangsdaten*3, *4	Miniaturbild	Nein	Ja	
+ Datei aus Hauptordner/offene Ablage abrufen	Liste	Nein	Ja	
+ Datei aus spezifischem Ordner abrufen	Liste	Nein	Ja	
+ Dateiabruf des Direktdrucks	Liste	Nein	Ja	1-97
• Einstellung Fernbedienung		Nein	Ja	
- Software-Fernbedienung		Nein	Ja	
+ Betriebsberechtigung	Unzulässig	Nein	Ja	
+ Passwortheingabebildschirm ansehen	In PC und MPF anzeigen	Nein	Ja	



Einstelloptionen	Werksseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
- Betrieb über Festgelegten PC		Nein	Ja	1-97
+ Betriebsberechtigung	Unzulässig	Nein	Ja	
+ Hostname oder IP-Adresse des PCs	–	Nein	Ja	
+ Passwordeingabebildschirm ansehen	In PC und MPF anzeigen	Nein	Ja	
- Bedienung durch Passwordeigentümer		Nein	Ja	
+ Betriebsberechtigung	Unzulässig	Nein	Ja	
+ Passwordeingabebildschirm ansehen	In PC und MPF anzeigen	Nein	Ja	
◆ Einstellungen Einfacher Modus	–	Nein	Ja	2-3 4-7 5-8
◆ Bevorzugte Tasteneinstellung	–	Nein	Ja	1-28
◆ Einstellung der Modustaste anzeigen		Nein	Ja	1-19
• Modi zum Anzeigen	–	Nein	Ja	
• Betriebsartschlüssel auf Home anzeigen	Aktiviert	Nein	Ja	
► Tastatureinstellungen		Nein	Ja	1-216
◆ Einstellung Standardtastatur		Nein	Ja	
• Tastatur- Auswahl	Variiert je nach Land und Region	Nein	Ja	
• Priorität der Tastatur einstellen	Variiert je nach Land und Region	Nein	Ja	
◆ Einstellung Softtastatur- Vorlage	–	Nein	Ja	
► Geräte- Steuerung				1-129
◆ Einstellung für Erkennung der Originalformate		Nein	Ja	
• Kombination der erkannten Originalformate	AB-1 (Inch-1)	Nein	Ja	
• Erkennung auf Vorlagenglas abbrechen	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Original Einzugsmodus	Alle aus	Nein	Ja	1-130



Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
◆ Autom. Sattelheftung* ⁶	Aktiviert	Nein	Ja	2-41
◆ Papiertyp für auto. Papierauswahl	Normal 1: Aktiviert, Normal 2: Aktiviert, Recycling: Deaktiviert	Nein	Ja	8-73
◆ Kompatibilitätseinstellungen für Normalpapier	Normal 1	Nein	Ja	1-106
◆ Tandemverbindung einstellen		Nein	Ja	8-73
• IP-Adresse des Client-Geräts	0.0.0.0	Nein	Ja	
• Port-Nummer	50001	Nein	Ja	
• Tandem-Modus		Nein	Ja	
- Deaktivierung des Master-Masch.-Modus	Deaktiviert	Nein	Ja	
- Client-Gerätemodus wird deaktiviert	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Standard im automatischen Farbmodus erfassen	3 (Normal)	Nein	Ja	
◆ Automatische Umschaltung der Finisherfächer* ⁵	Aktiviert	Nein	Ja	
◆ Einstellung Datenanzeige	Muster 1	Nein	Ja	
• Wenn Daten empfangen wurden, blinkt die Statusanzeige	Aktiviert	Nein	Ja	
• Fehlersignaleinstellung	Leuchten und Blinken	Nein	Ja	
◆ Gesamteinst. f. Fertigst.	Finishing-Position basierend auf ausgewähltem Papier bestimmen.	Nein	Ja	
◆ Gewichtseinstellungen Blankopapier		Nein	Ja	
• Papierstärke	60 bis 89 g/m ² (16 bis 23 lbs.)	Nein	Ja	
◆ Datenliste	Einseitig	Nein	Ja	
◆ Deaktivierung Duplex	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Deaktivierung des Versatzes	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Deaktivierung Originaleinzug	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Deaktivieren der Großraum-Papierkassette* ¹	Aktiviert	Nein	Ja	
◆ Deaktivierung optionales Magazin	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Facheinstellung aus	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Deaktivierung der Zuschießeinheit* ²	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Deaktivierung Finisher* ⁶	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Deaktivieren der Falteinheit* ⁸	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Trimming-Modul wird deaktiviert* ⁹	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Deaktivierung Hefter* ⁶	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Deaktivierung des Lochers* ⁷	Deaktiviert	Nein	Ja	
► Einstellungen ein/aus				8-74
◆ Benutzerkontrolle				
• Druck durch unzulässigen Benutzer verhindern	Deaktiviert	Nein	Ja	1-55



Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
◆ Einstellungen für Kopieren				
• Registrierung deaktivieren/Programm löschen	Deaktiviert	Nein	Ja	2-137
• Manuelles Eingabefach bei Duplex-Kopie deakt.	Deaktiviert	Nein	Ja	2-33
• Deaktivierung automat. Papierauswahl	Deaktiviert	Nein	Ja	2-11
• Registrierung des benutzerspezifischen Bildes deaktivieren	Deaktiviert	Nein	Ja	2-105
• Senden beim Kopieren deaktivieren	Deaktiviert	Nein	Ja	2-134
◆ Einstellungen für Drucken				
• Kein Drucken der Meldungsseite	Aktiviert	Nein	Ja	3-3
• Kein Drucken der Testseite	Deaktiviert	Nein	Ja	8-52
• Bypass-Fach von automatischen Papierauswahl ausschließen	Deaktiviert	Nein	Ja	3-7
• Deaktivieren Direktdruck USB-Speicher	Deaktiviert	Nein	Ja	3-81
• Deaktivieren Direktdruck Netzwerkordner	Deaktiviert	Nein	Ja	3-82
• Senden beim Drucken deaktivieren	Deaktiviert	Nein	Ja	3-78
• Drucken leerer Seiten unterbinden	Deaktiviert	Nein	Ja	3-23
◆ Einstellungen für Bild senden				
• Umschaltung der Anzeigereihenf. absch.	Deaktiviert	Nein	Ja	1-146
• Faxrundsenden deaktivieren* ³	Deaktiviert	Nein	Ja	4-28
• Scanfunktion ausschalten	Alle Ungültig	Nein	Ja	5-147
• Einst. z. Deakt. d. Registrierung				
- Registrierungsziel vom Bedienfeld aus deaktivieren	Alle Ungültig	Nein	Ja	1-146
- Registrierungsziel auf der Website deaktivieren	Alle Ungültig	Nein	Ja	
- Registrierung deaktivieren/Programm löschen	Deaktiviert	Nein	Ja	4-106
- Speicherregistrierung deaktivieren* ³	Alle Ungültig	Nein	Ja	
- Zielregistrierung mit Globaler Adressensuche deaktivieren	Alle Ungültig	Nein	Ja	1-151
- Schalten Sie die Registrierung mit dem Network Scanner Tool aus.	Deaktiviert	Nein	Ja	5-7
- Weiterleitung über Netzwerk deaktivieren	Deaktiviert	Nein	Ja	4-65
• Einstellungen zur Deaktivierung der Übertragung				
- [Erneut Senden] im Fax-/Bild-Sendemodus deaktivieren* ³ , * ⁴	Deaktiviert	Nein	Ja	4-20
- Auswahl aus Adressbuch deaktivieren	Alle Ungültig	Nein	Ja	4-14
- Direkteingabe aus	Alle Ungültig	Nein	Ja	4-13
- PC-I-Fax-Übertragung deaktivieren* ⁴	Deaktiviert	Nein	Ja	5-47
- PC-Fax-Übertragung deaktivieren* ³	Deaktiviert	Nein	Ja	4-41
- Meine Adresse finden deaktivieren	Deaktiviert	Nein	Ja	5-17
◆ Einstellungen für Doku.ablage				



Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
• Text-/Stempelfunktionen für erneuten Druck deaktivieren	Deaktiviert	Nein	Ja	6-25
• Einstellungen Stapeldruck		Nein	Ja	6-28
- Auswahl von [alle Benutz.] nicht zulässig	Aktiviert	Nein	Ja	
- Auswahl von [Unbek. Benutzer] nicht zulässig	Aktiviert	Nein	Ja	
◆ Betriebs- Einstellungen				
• Timer abrechnen	Deaktiviert	Nein	Ja	1-15
• Vorgangsprioritäts- Betrieb deaktivieren	Deaktiviert	Nein	Ja	1-139
• Bypassdruck ausschalten	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Autom. Tastenwiederholung deaktivieren	Deaktiviert	Nein	Ja	1-15
• Deaktivierung der Uhreinstellung	Deaktiviert	Nein	Ja	8-75
• Deaktivieren des Deckblatteinfügemodus	Deaktiviert	Nein	Ja	2-112
• Drucken der Bedienungsanleitung vom Bedienfeld aus deaktivieren	Deaktiviert	Nein	Ja	1-104
◆ Geräte- Steuerung				
• Deaktivierung Originaleinzug	Deaktiviert	Nein	Ja	8-73
• Deaktivierung Duplex	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Deaktivieren der Großraum-Papierkassette* ¹	Aktiviert	Nein	Ja	
• Deaktivierung optionales Magazin	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Facheinstellung aus	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Deaktivierung Finisher* ⁶	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Deaktivierung der Zuschießeinheit* ²	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Deaktivierung des Versatzes	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Deaktivierung Hefter* ⁶	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Deaktivierung des Lochers* ⁷	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Deaktivieren der Falteinheit* ⁸	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Trimming-Modul wird deaktiviert* ⁹	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Deaktivierung des Master-Masch.-Modus	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Client-Gerätmodus wird deaktiviert	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Einstellungen für Sicherheit				
• Einstellung Druck des verborgenen Musters		Nein	Ja	8-98
- Direkteingabe aus	Deaktiviert	Nein	Ja	
► Einstellungen Geräteidentifikation	-	Nein	Ja	8-74



Einstelloptionen	Werksseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
► Uhr einstellen		Nein	Ja	8-75
◆ Uhr einstellen		Nein	Ja	
• Heutiges Datum	–	Nein	Ja	
• Zeitzone festlegen	–	Nein	Ja	
• Datum & Uhrzeit einstellen	–	Nein	Ja	
• Mit Internet-Timerserver synchronisieren	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Einstellung für Sommer-/Winterzeit	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Datumsformat		Nein	Ja	8-76
• Aktuelle Einstellung	–	Nein	Ja	
• Format	Variiert je nach Land und Region	Nein	Ja	
► Prod.Schlüss.		Nein	Ja	8-76
◆ Seriennummer	–	Nein	Ja	
◆ Barcode-Kit	–	Nein	Ja	
◆ I-Fax-Erweiterungs-Kit* ⁴	–	Nein	Ja	
◆ Anwendung Integrationsmodul* ¹⁰	–	Nein	Ja	
◆ Anwendung Kommunikationsmodul* ^{11, *12}	–	Nein	Ja	
◆ Module für externe Konten* ^{9, *13}	–	Nein	Ja	8-76
► Benutzerlinks	–	Nein	Ja	

*1 Wenn ein Großraummagazin installiert ist.

*2 Wenn eine Zuschießeinheit installiert ist.

*3 Wenn ein Fax-Erweiterungsmodul installiert ist.

*4 Wenn ein Internet-Fax-Erweiterungsmodul installiert ist.

*5 Wenn ein Sattelheft-Finisher/Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) installiert ist.

*6 Wenn ein Innerer Finisher/Finisher/Finisher (Großer Hefter), Sattelheft-Finisher/Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) installiert ist.

*7 Wenn ein Finisher/Finisher (Großer Hefter), Sattelheft-Finisher/Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) installiert ist und das Lochmodul installiert ist.

*8 Wenn eine Falteinheit installiert ist.

*9 Wenn ein Trimmingmodul installiert ist.

*10 Wenn ein Anwendungs-Integrationsmodul installiert ist.

*11 Diese Funktion kann in einigen Ländern und Regionen nicht festgelegt werden.

*12 Wenn ein Anwendungs-Kommunikationsmodul installiert ist.

*13 Wenn ein Modul für externe Konten installiert ist.



Einstellungen für Netzwerk

U: Allgemeiner Benutzer; A: Systemadministrator/Administrator

Einstelloptionen	Werksseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
● Einstellungen für Netzwerk				
► Schnelle Einstellungen				
◆ Drahtlos-Einstellungen		Nein	Ja	8-77
• Verbindungstyp	Verdrahtet und drahtlos (Access-Point-Modus)	Nein	Ja	
◆ IPv4 Einstellungen		Nein	Ja	
• DHCP	Aktiviert	Nein	Ja	
• IPv4-Adresse	–	Nein	Ja	8-78
• Subnetzmaske	–	Nein	Ja	
• Standard-Gateway	–	Nein	Ja	
◆ Netzwerkname einstellen		Nein	Ja	
• Gerätename	–	Nein	Ja	
• Domänenname	–	Nein	Ja	
◆ DNS Einstellungen		Nein	Ja	
• Primärer Server	–	Nein	Ja	
• Sekundärer Server	–	Nein	Ja	
• Domänenname	–	Nein	Ja	
◆ SMTP-Setup		Nein	Ja	
• Primärer Server	–	Nein	Ja	
• Absendername	–	Nein	Ja	
• Absendeadresse	–	Nein	Ja	
• SSL aktivieren	–	Nein	Ja	
• SMTP-Authentifizierung	–	Nein	Ja	
• Benutzername	–	Nein	Ja	
• Kennwort	–	Nein	Ja	
- Passwort ändern	–	Nein	Ja	
• Verbindungstest	–	Nein	Ja	
◆ LDAP-Setup		Nein	Ja	8-79
• Name	–	Nein	Ja	
• Suchpfad	–	Nein	Ja	
• LDAP-Server	–	Nein	Ja	
• Benutzername	–	Nein	Ja	
• Kennwort	–	Nein	Ja	
- Passwort ändern	–	Nein	Ja	
• Authentifizierungstyp	–	Nein	Ja	
• KDC-Server	–	Nein	Ja	
• Bereich	–	Nein	Ja	
• Auswahl auf dem Bedienfeld ermöglichen.	Deaktiviert	Nein	Ja	



Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
• Authentifizieren Sie einen Benutzer in der Globalen Adresssuche	Deaktiviert	Nein	Ja	8-79
• SSL aktivieren	–	Nein	Ja	
• Verbindungstest	–	Nein	Ja	
◆ Einstellung Öffentl. Ordner / NAS		Nein	Ja	
• public		Nein	Ja	
- Verw. des Speichers	Erlaubt	Nein	Ja	
• shared		Nein	Ja	
- Verw. des Speichers	Erlaubt	Nein	Ja	
• faxreceive		Nein	Ja	
- Verw. des Speichers	Erlaubt	Nein	Ja	
► Einstellung Netzwerkname		Nein	Ja	8-80
◆ Gerätename	–	Nein	Ja	
◆ Domänenname	–	Nein	Ja	
◆ Kommentar	–	Nein	Ja	
► Protokoll-Setup		Nein	Ja	
◆ IPv4 Einstellungen		Nein	Ja	
• DHCP	Aktiviert	Nein	Ja	
• IPv4-Adresse	–	Nein	Ja	
• Subnetzmaske	–	Nein	Ja	
• Standard-Gateway	–	Nein	Ja	
◆ IPv6 Einstellungen		Nein	Ja	
• IPv6	Aktiviert	Nein	Ja	
• DHCPv6	Aktiviert	Nein	Ja	
• Manuelle Adresse / Präfix-Länge	–	Nein	Ja	
• Standard-Gateway	–	Nein	Ja	
◆ MTU-Einstellungen		Nein	Ja	
• MTU	1500	Nein	Ja	
◆ SMB-Einstellungen		Nein	Ja	8-81
• SMB1.0 verwenden	Aktiviert	Nein	Ja	
• SMB2.0 verwenden	Aktiviert	Nein	Ja	
• SMB2.1 verwenden	Aktiviert	Nein	Ja	
• SMB3.0 verwenden	Aktiviert	Nein	Ja	
◆ Ping-Befehl		Nein	Ja	
• IPv4	–	Nein	Ja	
• IPv6	–	Nein	Ja	
► Dienste-Setup		Nein	Ja	
◆ DNS	–	Nein	Ja	
• DNS Einstellungen	–	Nein	Ja	
- IPv4 Einstellungen	–	Nein	Ja	



Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
- Primärer Server	–	Nein	Ja	8-81
- Sekundärer Server	–	Nein	Ja	
- IPv6 Einstellungen	–	Nein	Ja	
- Primärer Server	–	Nein	Ja	
- Sekundärer Server	–	Nein	Ja	
- Zeitüberschreitung	2 Sekunden	Nein	Ja	
- Domänenname	–	Nein	Ja	
- DNS-Update	Deaktiviert	Nein	Ja	
- Interval aktualisieren	3 Minuten	Nein	Ja	
◆ SMTP	–	Nein	Ja	8-82
• SMTP-Setup	–	Nein	Ja	
- Primärer Server	–	Nein	Ja	
- Sekundärer Server	–	Nein	Ja	
- Port-Nummer	25	Nein	Ja	
- Zeitüberschreitung	20 Sekunden	Nein	Ja	
- Absendername	–	Nein	Ja	
- Absendeadresse	–	Nein	Ja	
- SSL aktivieren	Deaktiviert	Nein	Ja	
- SMTP-Authentifizierung	Deaktiviert	Nein	Ja	
- Benutzername	–	Nein	Ja	
- Passwort	–	Nein	Ja	
- POP vor SMTP	Deaktiviert	Nein	Ja	
- Verbindungstest	–	Nein	Ja	
◆ Kerberos	–	Nein	Ja	8-83
• Setup von Kerberos-Authentifizierung	–	Nein	Ja	
- KDC-Server	–	Nein	Ja	
- Port-Nummer	88	Nein	Ja	
- Bereich	–	Nein	Ja	
◆ SNTP	–	Nein	Ja	
• SNTP-Einstellungen	–	Nein	Ja	
- SNTP	Deaktiviert	Nein	Ja	
- SNTP-Server	–	Nein	Ja	
- Port-Nummer	123	Nein	Ja	
- Zeitüberschreitung	5 Sekunden	Nein	Ja	
- Interval synchronisieren	6 Stunden	Nein	Ja	
- Bei Start synchronisieren	Deaktiviert	Nein	Ja	
- Jetzt synchronisieren	–	Nein	Ja	
◆ mDNS	–	Nein	Ja	
• mDNS-Einstellungen	–	Nein	Ja	



Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
- mDNS	Aktiviert	Nein	Ja	8-83
- Name Service	Modellname (Seriennummer)	Nein	Ja	
- Domänenname	Modellname-Seriennummer-.Lokal	Nein	Ja	
- Service mit höchster Priorität	LPD	Nein	Ja	
◆ SNMP	–	Nein	Ja	
• SNMP v1-Einstellungen	–	Nein	Ja	
- SNMP v1-Einstellungen	Aktiviert	Nein	Ja	
- Zugriffsverfahren	–	Nein	Ja	
- GET-Community	public	Nein	Ja	
- SET Community	private	Nein	Ja	
- SET Community ändern	Deaktiviert	Nein	Ja	
- TRAP Community	public	Nein	Ja	
- TRAP-Zieladresse	–	Nein	Ja	
• SNMP v3-Einstellungen	–	Nein	Ja	
- SNMP v3-Einstellungen	–	Nein	Ja	
- Benutzername	–	Nein	Ja	
- Authentifizierungsschlüssel	–	Nein	Ja	
- Privatschlüssel	–	Nein	Ja	
- Kontextname	–	Nein	Ja	
◆ WINS	–	Nein	Ja	
• WINS-Setup	–	Nein	Ja	
- Primärer Server	–	Nein	Ja	
- Sekundärer Server	–	Nein	Ja	
- Scope-ID	–	Nein	Ja	
► Einstellungen für Direktdruck		Nein	Ja	
◆ LPD		Nein	Ja	
• LPD-Setup		Nein	Ja	
- LPD	Aktiviert	Nein	Ja	
- Zeitüberschreitung	90 Sekunden	Nein	Ja	
- Benutzer-Banner	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ RAW		Nein	Ja	
• Setup von Rohdatendruck		Nein	Ja	
- Rohdatendruck	Aktiviert	Nein	Ja	
- Port-Nummer	9100	Nein	Ja	
- Zeitüberschreitung	90 Sekunden	Nein	Ja	
- Bi-Direktional verwenden	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ WSD		Nein	Ja	8-85
• WSD-Einstellungen		Nein	Ja	



Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
- WSD-Druck	Aktiviert	Nein	Ja	8-85
- Gruppenruferkennung benutzen	Aktiviert	Nein	Ja	
► Einstellungen externe Druckdienste		Nein	Ja	
◆ Einstellungen Google Cloud Print		Nein	Ja	
• Google Cloud Print	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Status	–	Nein	Ja	
- Ausdrücke stets behalten	–	Nein	Ja	
• E-mail	–	Nein	Ja	
• Geräteiname	–	Nein	Ja	
• Mit Google Cloud Print registrieren	–	Nein	Ja	
• Von Google Cloud Print löschen	–	Nein	Ja	
• Anmeldungs-URL/QR-Code	–	Nein	Ja	
◆ AirPrint-Einstellungen		Nein	Ja	
• AirPrint (Drucken)	Aktiviert	Nein	Ja	
• AirPrint (Scannen)	Aktiviert	Nein	Ja	
• AirPrint (Fax senden)	Aktiviert	Nein	Ja	
• mDNS	Aktiviert	Nein	Ja	
• IPP	Aktiviert	Nein	Ja	
• IPP-SSL	Aktiviert	Nein	Ja	
• Name Service	–	Nein	Ja	
• Gerätestandort	–	Nein	Ja	
• geo URI (RFC 5870)	geo:	Nein	Ja	
► Externer Serviceanschluss				1-85
◆ Cloud Connect-Einstellungen		Nein	Ja	
• Office 365		Nein	Ja	
- Domänenname	–	Nein	Ja	
+ Webseiten-URL	–	Nein	Ja	
• Google Drive		Nein	Ja	
- Google Drive	Aktiviert	Nein	Ja	
◆ E-Mail-Verbindungseinstellungen		Nein	Ja	
• Exchange Online verwenden	Aktiviert	Nein	Ja	
- Hostname	–	Nein	Ja	
• Gmail		Nein	Ja	
- Gmail	Aktiviert	Nein	Ja	
► LDAP-Setup		Nein	Ja	8-86
◆ LDAP-Setup	–	Nein	Ja	
◆ Liste der Globalen Adressbücher	–	Nein	Ja	
► Einstellungen Active Directory		Nein	Ja	



Einstelloptionen	Werksseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
◆ Domänenname	–	Nein	Ja	1-70
◆ Suchattribut:	cn	Nein	Ja	
◆ Verbindung zu Benutzerkontrollfunktion	–	Nein	Ja	
• Seitenbegrenzungsgruppe	pagelimit	Nein	Ja	
• Authentifizierungsgruppe	authority	Nein	Ja	
• Bevorzugte Bedienergruppe	favorite	Nein	Ja	
• Mein Ordner	myfolder	Nein	Ja	
► Einstellung Öffentl. Ordner / NAS				
◆ public		Nein	Ja	1-95
• Verw. des Speichers	Erlaubt	Nein	Ja	
◆ shared		Nein	Ja	
• Verw. des Speichers	Erlaubt	Nein	Ja	
◆ faxreceive		Nein	Ja	
• Verw. des Speichers	Erlaubt	Nein	Ja	
► Einstellungen für Proxy				
◆ Einstellungen für Proxy	Deaktiviert	Nein	Ja	8-87
◆ Adresse Proxy-Server	–	Nein	Ja	
◆ Benutzername	–	Nein	Ja	
◆ Kennwort	–	Nein	Ja	
• Passwort ändern	–	Nein	Ja	
◆ Port-Nummer	8080	Nein	Ja	
◆ Adresse ohne Proxy-Verwendung	–	Nein	Ja	
► Drahtlos-Einstellungen	–	Nein	Ja	
► Einstellung Einfache Verbindung	-	Nein	Ja	1-93
► Einstellung Geräte-Webseite				
◆ Einstellungen für HTTP- Zugriff		Nein	Ja	8-90
• Anzahl der Benutzer, die sich gleichzeitig anmelden können	32	Nein	Ja	
• Automatische Abmeldezeit	60 Min.	Nein	Ja	
◆ Angemeldete Benutzer anzeigen lassen	–	Nein	Ja	
► Einstellung Konto für Geräteregistrierung				
◆ Konto für Geräteregistrierung	–	Nein	Ja	8-90
• Benutzername	–	Nein	Ja	
• Kennwort	–	Nein	Ja	



Einstellungen für Sicherheit

U: Allgemeiner Benutzer; A: Systemadministrator/Administrator

Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
● Einstellungen für Sicherheit				
▶ Passwort-Änderung	–	Nein	Ja	8-91
▶ Beschränken Sie den Zugang der Gerätewebseite mit einem Passwort	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Benutzerpasswort		Nein	Ja	
• Passwort ändern	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Einstellungen mit Passwort schützen	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Administrator Passwort		Nein	Ja	
• Passwort ändern	Deaktiviert	Nein	Ja	
▶ Port-Steuerung		Nein	Ja	
◆ Server-Port		Nein	Ja	
• HTTP	Aktiviert	Nein	Ja	
- Port-Nummer	80	Nein	Ja	
• HTTPS	Aktiviert	Nein	Ja	
- Port-Nummer	443	Nein	Ja	
• FTP-Druck	Aktiviert	Nein	Ja	
- Port-Nummer	21	Nein	Ja	
• Rohdatendruck	Aktiviert	Nein	Ja	
- Port-Nummer	9100	Nein	Ja	
• LPD	Aktiviert	Nein	Ja	
- Port-Nummer	515	Nein	Ja	
• IPP	Aktiviert	Nein	Ja	
- Port-Nummer	631	Nein	Ja	
• IPP-SSL	Deaktiviert	Nein	Ja	
- Port-Nummer	443	Nein	Ja	
• Ausgabe hintereinander Empfangen	Aktiviert	Nein	Ja	
- Port-Nummer	50001	Nein	Ja	
• PC-Scan	Aktiviert	Nein	Ja	
- Port-Nummer	52000	Nein	Ja	
• Fernbedienungstafel	Aktiviert	Nein	Ja	
- Port-Nummer	5900	Nein	Ja	
• SNMPD	Aktiviert	Nein	Ja	
- Port-Nummer	161	Nein	Ja	
• NBT/WINS	Deaktiviert	Nein	Ja	
• SMTP	Aktiviert	Nein	Ja	



Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite	
• WSD	Deaktiviert	Nein	Ja	8-91	
• Abrufdruck	Deaktiviert	Nein	Ja		
- Port-Nummer	53000	Nein	Ja		
• Sharp OSA (Erweiterungsplattform)		Nein	Ja		
- HTTPS	Aktiviert	Nein	Ja		
+ Port-Nummer	10080	Nein	Ja		
- HTTPS	Aktiviert	Nein	Ja		
+ Port-Nummer	10443	Nein	Ja		
◆ Client-Port		Nein	Ja		
• HTTP	Aktiviert	Nein	Ja		
• HTTPS	Aktiviert	Nein	Ja		
• FTP	Aktiviert	Nein	Ja		
• FTPS	Aktiviert	Nein	Ja		
• SMTP	Aktiviert	Nein	Ja		
• SMTP-SSL	Aktiviert	Nein	Ja		
• POP3	Aktiviert	Nein	Ja		
• POP3-SSL	Aktiviert	Nein	Ja		
• SNMP-TRAP	Aktiviert	Nein	Ja		
- Port-Nummer	162	Nein	Ja		
• Auftragsende angeben	Aktiviert	Nein	Ja		
• LDAP	Aktiviert	Nein	Ja		
• LDAP-SSL	Aktiviert	Nein	Ja		
• SMB/WINS	Aktiviert	Nein	Ja		
• SNTP	Deaktiviert	Nein	Ja		
• mDNS	Aktiviert	Nein	Ja		
• Ausgabe hintereinander Senden	Aktiviert	Nein	Ja		
• Sicherungskopie der Daten Senden	Aktiviert	Nein	Ja		
• Abrufdruck	Aktiviert	Nein	Ja		
• XMPP	Deaktiviert	Nein	Ja		
► Einstellungen für Filter	Deaktiviert	Nein	Ja		8-92
◆ Filter	Deaktiviert	Nein	Ja		
◆ Konfiguration IP-Filter		Nein	Ja		
• Filter-Modus	Erlaubt	Nein	Ja		
• Filteradresse 1-4		Nein	Ja		
- Start-IP-Adresse	0.0.0.0	Nein	Ja		
- End-IP-Adresse	0.0.0.0	Nein	Ja		



Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite	
◆ Konfiguration MAC-Adressenfilter		Nein	Ja	8-92	
• Filteradresse 1-10	000000000000	Nein	Ja		
► Einstellungen SSL		Nein	Ja		
◆ Param.Ein- Stellungen		Nein	Ja		
• SSL einstellen		Nein	Ja		
- Server-Port		Nein	Ja		
+ HTTPS	Aktiviert	Nein	Ja		
+ IPP-SSL	Deaktiviert	Nein	Ja		
+ HTTP auf HTTPS unter Geräte-Webseitenzugang umleiten	Deaktiviert	Nein	Ja		
- Client-Port		Nein	Ja		
+ HTTPS	Aktiviert	Nein	Ja		
+ FTPS	Aktiviert	Nein	Ja		
+ SMTP-SSL	Aktiviert	Nein	Ja		
+ POP3-SSL	Aktiviert	Nein	Ja		
+ LDAP-SSL	Aktiviert	Nein	Ja		
+ syslog-SSL	Aktiviert	Nein	Ja		
- Verschlüsselungsgrad	Niedr.	Nein	Ja		
• Gerätezertifikat	–	Nein	Ja		
- Status des Zertifikats	–	Nein	Ja		
- Zertifikat und Privaten Schlüssel exportieren	–	Nein	Ja		
• Erstellung der Aufford. zur Unterz. des Zertifikats (CSR)	–	Nein	Ja		
► Einstellungen S/MIME		Nein	Ja		8-93
◆ Param.Ein- Stellungen		Nein	Ja		
• Einstellungen S/MIME	Deaktiviert	Nein	Ja		
• Gerätezertifikat		Nein	Ja		
- Status des Zertifikats	–	Nein	Ja		
• Signatureinstellungen		Nein	Ja		
- Mail signieren	Immer aktivieren	Nein	Ja		
- Signaturalgorithmus	SHA-1	Nein	Ja		
• Verschlüsselungseinstellungen		Nein	Ja		
- Mail verschl.	Immer aktivieren	Nein	Ja		
- Verschlüsseln	AES-128	Nein	Ja		
- An Adressen senden, die nicht verschlüsselt werden können, deaktivieren.	Deaktiviert	Nein	Ja		
◆ Erstellung der Aufford. zur Unterz. des Zertifikats (CSR)	–	Nein	Ja		



Einstelloptionen	Werksseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
► IPsec-Einstellungen		Nein	Ja	8-94
◆ IPsec-Einstellungen	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ IKEv1-Einstellungen		Nein	Nein	
• Pre-Shared Key	–	Nein	Ja	
• SA Lebensdauer (Zeit)	28800 Sekunden	Nein	Ja	
• SA Lebensdauer (Größe)	28800 KB	Nein	Ja	
• IKE Lebensdauer	30 Sek.	Nein	Ja	
◆ IPsec- Regeln	–	Nein	Ja	
► Einstellung IEEE802.1X		Nein	Ja	8-95
◆ Param.Ein- Stellungen		Nein	Ja	
• IEEE802.1X Authentifizierung (verkabelt)	Deaktiviert	Nein	Ja	
• EAP Authentifizierungsmethode	EAP-TLS	Nein	Ja	
• EAP Benutzername	–	Nein	Ja	
• Kennwort	–	Nein	Ja	
- Passwort ändern	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Server-Authentifizierung	Aktiviert	Nein	Ja	
• EAP Timeout	10 Sekunden	Nein	Ja	
• Anzahl der EAP-Wiederholungen	3 Mal	Nein	Ja	
• Gerätezertifikat		Nein	Ja	
- Status des Zertifikats	–	Nein	Ja	
- Status des CA-Zertifikats	–	Nein	Ja	
◆ Erstellung der Aufford. zur Unterz. des Zertifikats (CSR)	–	Nein	Ja	
► Sicherheitskontrolle		Nein	Ja	8-97
◆ Druckaufträge einschränken, außer den aktuellen Druckauftrag, der angehalten wird	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Vorgang einschränken	Beibehaltung erzwingen	Nein	Ja	
◆ Anfragen von externen Seiten ablehnen	Aktiviert	Nein	Ja	
► Verwaltung Dokumente		Nein	Ja	
◆ Weiterleitungsziel einstellen (Daten weiterleiten)		Nein	Ja	
• Gesendete Daten weiterleiten	Deaktiviert	Nein	Ja	
• E-mail	–	Nein	Ja	
• Netzwerkordner	–	Nein	Ja	
• FTP	–	Nein	Ja	
• Desktop	–	Nein	Ja	
• Dateiformat	TIFF(Multi)	Nein	Ja	
◆ Weiterleitungsziel einstellen (Empfangene Daten)		Nein	Ja	



Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
• Empfangene Daten weiterleiten	Deaktiviert	Nein	Ja	8-97
• E-mail	–	Nein	Ja	
• FTP	–	Nein	Ja	
• Desktop	–	Nein	Ja	
• Dateiformat	TIFF(Multi)	Nein	Ja	
► Einstellung Druck des verborgenen Musters		Nein	Ja	8-98
◆ Anfangsstatus einstellen		Nein	Ja	
• Standardeinstellungen		Nein	Ja	
- Einstellung Druck des verborgenen Musters	Alle Ungültig	Nein	Ja	
- Belichtung	Standard	Nein	Ja	
- Größe	48 Punkt	Nein	Ja	
- Winkel	0°	Nein	Ja	
- Schriftartstil	Standard	Nein	Ja	
- Camouflage-Muster	Muster 1	Nein	Ja	
- Druckverfahren	Positiv	Nein	Ja	
• Einstellung Druckinhalt		Nein	Ja	
- Voreing. Wort	Aktiviert, NICHT KOPIEREN	Nein	Ja	
- Geräte-Seriennummer	Deaktiviert	Nein	Ja	
- Konto-Job-ID	Deaktiviert	Nein	Ja	
- Anm.-N./Benutzernr.	Deaktiviert	Nein	Ja	
- Kontrollnr.	Deaktiviert	Nein	Ja	
- Datum/Uhrzeit	Deaktiviert	Nein	Ja	
- Direkteingabe aus	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Kontrast		Nein	Ja	
• Druck des verborg. Musters		Nein	Ja	
- Schwarz	5	Nein	Ja	
◆ Benutzerspezifische Textregistrierung	–	Nein	Ja	
► Information für Verfolgung drucken	–	Nein	Ja	8-99
◆ Einstellung Verfolgungsinformationen drucken	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Druckinformationen		Nein	Ja	
• Geräte-Seriennummer	Aktiviert	Nein	Ja	
• Text	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Konto-Job-ID	Aktiviert	Nein	Ja	
• Anm.-N./Benutzernr.	Aktiviert	Nein	Ja	
• Datum/Uhrzeit	Aktiviert	Nein	Ja	



Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
◆ Druckposition		Nein	Ja	8-99
• Vertikale Position		Nein	Ja	
- Obere Seite des Papiers drucken	Deaktiviert	Nein	Ja	
- Untere Seite des Papiers drucken	Aktiviert	Nein	Ja	
• Horizontale Position		Nein	Ja	
- Linke Seite des Papiers drucken	Aktiviert	Nein	Ja	
- Rechte Seite des Papiers drucken	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Auswahl des zu druckenden Jobs		Nein	Ja	
• Kopie	Aktiviert	Nein	Ja	
• Drucken	Aktiviert	Nein	Ja	
• Drucke(Dok.Archiv)	Aktiviert	Nein	Ja	
• Internet-Fax-Empfang*1	Aktiviert	Nein	Ja	
• Faxempfang*2	Aktiviert	Nein	Ja	
• Drucke auflisten	Aktiviert	Nein	Ja	
► Pr. Daten/Daten i. Gerät initial*3	–	Nein	Ja	
► Sicherheitscode-Eingabe*3	–	Nein	Ja	
► Audit-Protokoll		Nein	Ja	
◆ Sicherheitskontrolle		Nein	Ja	
• Audit-Protokoll	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Einstellungen speichern/sendern		Nein	Ja	
• Einstellung speichern		Nein	Ja	
- Auf Speicherplatz gespeichert	Aktiviert	Nein	Ja	
• Versandeinstellungen		Nein	Ja	
- Server versandt	Deaktiviert	Nein	Ja	
- Hostname oder IP-Adresse (erforderlich)	–	Nein	Ja	
- SSL aktivieren	Aus	Nein	Ja	
- Port-Nummer	514	Nein	Ja	
- Portnummer (SSL verwenden)	6514	Nein	Ja	
◆ Audit-Protokoll speichern/löschen		Nein	Ja	
• Audit-Protokoll speichern*4	–	Nein	Ja	
• Audit-Protokoll löschen	–	Nein	Ja	

*1 Wenn ein Internet-Fax-Erweiterungsmodul installiert ist.

*2 Wenn ein Fax-Erweiterungsmodul installiert ist.

*3 Diese Einstellung wird im Einstellungsmodus im Gerät konfiguriert.

*4 Diese Einstellung wird im Einstellungsmodus auf der Webseite konfiguriert.



Stromsparmmodus

U: Allgemeiner Benutzer; A: Systemadministrator/Administrator

Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
● Stromsparmmodus				
▶ Eco-Einstellung		Nein	Ja	1-31
◆ Bildschirm Eco-Empfehlungsfunktion anzeigen	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Nachricht anzeigen, wenn Übergangszeit auf Vorheiz-/automatischen Abschalt-Modus verlängert wird	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Moduseinstellung	Kundenspezifisch	Nein	Ja	
◆ Einstellung Vorwärmmodus	15Min.	Nein	Ja	
• Panelanzeige während Vorwärmmodus ausschalten	Aktiviert	Nein	Ja	
◆ Automatisches Abschalten	Aktiviert	Nein	Ja	
◆ Sobald ein Remote-Auftrag beendet ist, automatischen Abschaltmodus aufrufen.	Aktiviert	Nein	Ja	
◆ Übergangszeit fixieren.	Aktiviert	Nein	Ja	
• Einstellung für automatische Abschaltung	45Min.	Nein	Ja	
◆ Übergangszeit nach Tageszeit ändern.	Auto	Nein	Ja	
◆ Ruhemodus-Strompegel	Geringer Strom	Nein	Ja	
▶ Einstellungen für Eco-Scan		Nein	Ja	
◆ Einstellungen für Eco-Scan	Aktiviert	Nein	Ja	
• Startseite	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Kopie	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Bild Senden	Alle aktiviert	Nein	Ja	
◆ Dokumentenablage	Alle aktiviert	Nein	Ja	
◆ Systemeinstellungen	Aktiviert	Nein	Ja	
◆ Sharp OSA	Alle aktiviert	Nein	Ja	
◆ Manuelle Fertigstellung*	Aktiviert	Nein	Ja	
▶ Energiesparmusterliste		Nein	Ja	
◆ Automatisches Aktualisierungsmuster	–	Nein	Ja	
◆ Original-Eco-Muster	–	Nein	Ja	
▶ Bedieneinstellungen für bestimmtes Datum	–	Nein	Ja	
▶ Einst. Zeitplan Ein-/Aussch.	–	Nein	Ja	
▶ Tonersparmodus	Alle Ungültig	Nein	Ja	

* Wenn eine Zuschießeinheit installiert ist.



System- steuerung

U: Allgemeiner Benutzer; A: Systemadministrator/Administrator

Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
● System- steuerung				
▶ Auftragsprotokoll		Nein	Ja	8-100
◆ Protokoll bearbeiten	–	Nein	Ja	
• Auftragsprotokoll	–	Nein	Ja	
• Job-Protokoll speichern		Nein	Ja	
- Anzahl der Auftragsprotokolle für die E-Mail-Benachrichtigung	50000	Nein	Ja	
• Job-Protokoll löschen	–	Nein	Ja	
◆ Protokoll ansehen	–	Nein	Ja	
▶ Daten-Import/Export (CSV-Format)	–	Nein	Ja	
▶ Backup	–	Nein	Ja	
▶ Gerät klonen	–	Nein	Ja	
▶ Adressbuch- weiterleitung*	–	Nein	Ja	
▶ Sicherungskopie der Daten ablegen	–	Nein	Ja	
▶ Einstellungen für Speichern / Wiederh. des Systems		Nein	Ja	8-102
◆ Aktuelle Konfig. speichern	–	Nein	Ja	
◆ Konfiguration wiederherstellen	–	Nein	Ja	
▶ Einstellungen zurücksetzen		Nein	Ja	
◆ Werkseinstellungen wiederherstellen	–	Nein	Ja	
◆ NIC zurückstellen	–	Nein	Ja	
▶ Optimierung einer Festplatte*		Nein	Ja	
◆ Optimierung einer Festplatte	–	Nein	Ja	
▶ Statusmeldung		Nein	Ja	8-103
◆ Statusmeldung	–	Nein	Ja	
◆ Warnmeldung	–	Nein	Ja	

* Diese Einstellung wird im Einstellungsmodus im Gerät konfiguriert.



Anpassung der Bildqualität

U: Allgemeiner Benutzer; A: Systemadministrator/Administrator

Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
● Anpassung der Bildqualität				
▶ Allgemeine Anpassung		Nein	Ja	8-104
◆ Fixierreinigungsmodus*	–	Nein	Ja	
◆ MC Reinigungsmodus*	–	Nein	Ja	
◆ Schwarzer Buchstabe/Schwarze Linie Breitenkorrektur	0	Nein	Ja	
◆ Schwarze Streifen reduzieren	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Warnmeldung anzeigen für Erkennung schwarzer Streifen.	Deaktiviert	Nein	Ja	
▶ Bildqualität Kopie		Nein	Ja	8-105
◆ Schnelle Anpassung Bildqualität	2	Nein	Ja	
◆ Graubalance	Alle 0	Nein	Ja	
◆ Dichtenkorrektur, wenn [Auto] für die Belichtung ausgewählt wurde	Vorlagenglas, Original-Einzug: 5 (Normal)	Nein	Ja	
◆ Schärfe	2	Nein	Ja	
◆ Priorität der Bildqualität		Nein	Ja	
• Auto	0	Nein	Ja	
• Text/Fotoabzug	0	Nein	Ja	
▶ Bildqualität Drucken		Nein	Ja	8-106
◆ Schnelle Anpassung Bildqualität	2	Nein	Ja	
◆ Farbbalance (Farbe)	Alle 0	Nein	Ja	
◆ Belichtungskorrektur	3 (Normal)	Nein	Ja	
◆ Linienstärke	5	Nein	Ja	
▶ Bildqualität Scan		Nein	Ja	
◆ RGB-Einstellung	Alle 0	Nein	Ja	
◆ Schärfe	3 (Normal)	Nein	Ja	
◆ Kontrast	3 (Normal)	Nein	Ja	
▶ Allgemeine Funktionen*		Nein	Ja	8-107
◆ Autom. Kalibrierung (Kopie)	–	Nein	Ja	
◆ Autom. Kalibrierung (Druck)	–	Nein	Ja	
◆ Rasterkalibrierung (Kopie)	–	Nein	Ja	
◆ Rasterkalibrierung (Druck)	–	Nein	Ja	
◆ Anpassung der Dichte	Mittel	Nein	Ja	

* Diese Einstellung wird im Einstellungsmodus im Gerät konfiguriert.



Urspr. Installationseinstellungen

U: Allgemeiner Benutzer; A: Systemadministrator/Administrator

Einstelloptionen	Werksseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
● Einstellungen für die erste Installation				
▶ Param.Ein- Stellungen		Nein	Ja	8-108
◆ Name	–	Nein	Ja	
◆ Gerätecode	–	Nein	Ja	
◆ Gerätestandort	–	Nein	Ja	
◆ Memo	–	Nein	Ja	
◆ Uhr einstellen	–	Nein	Ja	
• Heutiges Datum	–	Nein	Ja	
• Zeitzone festlegen	–	Nein	Ja	
• Datum & Uhrzeit einstellen	–	Nein	Ja	
• Mit Internet-Timerserver synchronisieren	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Einstellung für Sommer-/Winterzeit	–	Nein	Ja	
◆ Einstellung Vorwärmmodus	15Min.	Nein	Ja	
• Panelanzeige während Vorwärmmodus ausschalten	Aktiviert	Nein	Ja	
◆ Automatische Abschaltung	Aktiviert	Nein	Ja	
• Übergangszeit fixieren.	Aktiviert	Nein	Ja	
◆ Nachricht anzeigen, wenn Übergangszeit auf Vorheiz-/automatischen Abschalt-Modus verlängert wird	Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Ruhemodus-Strompegel	Geringer Strom	Nein	Ja	
▶ Schnelleinstellungen Netzwerk	–	Nein	Ja	
▶ Einstellungen für Papierfach	–	Nein	Ja	
▶ Prod.Schlüss.	–	Nein	Ja	



STATUS

Status

Geräteidentifikation

Die Geräteerkennung zeigt die Systeminformation des Geräts an.
Sie enthält den Modellnamen, den aktuellen Status und den Gerätestandort.

Option	Beschreibung
Taste [Update]	Aktualisiert die angezeigte Information.
Geräte-Seriennummer	Zeigt die Seriennummer des Geräts an.
Name	Falls [Name] nicht eingestellt ist, erscheint [nicht eingestellt]. Wenn Sie die Taste [nicht eingestellt] berühren, erscheint der Bildschirm [Geräteidentifikation].
Modellname	Zeigt den Standard-Modellnamen des Geräts an.
Gerätestandort	Die bei [Gerätestandort] unter [Geräteerkennung] eingegebene Information wird angezeigt. Falls kein Name eingestellt ist, erscheint [nicht eingestellt].
Aktueller Status	<p>Zeigt den aktuellen Gerätestatus an. Falls zwei oder mehr Fehler zugleich auftreten, wird je nach Priorität nur ein Status angezeigt. Die Fehler und Gerätebedingungen werden in folgender Prioritätenreihenfolge angezeigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druckerfehler • Kontolimit • Falsches Papier • Wartung überfällig • Papierstau • Kein Markervorrat vorhanden • Kein Toner vorhanden • Abfall-Tonerbehälter ersetzen. • Abdeckung geöffnet • Das Papier ist nicht verfügbar. • Eingabefach leer • Angegebenes Eingabefach nicht vorhanden • Angegebenes Ausgabefach voll • Offline • Druckerwarnung • Wenig Toner • Wenig Papier • Eingabefach nicht vorhanden • Ausgabefach voll • Ausgabefach fast voll • Wartung bald überfällig • Bereit • Automatische Abschaltung • Aufwärmen • Beschäftigt
Memo	<p>Zeigt einen Text an, der vom Administrator eingegeben wurde. Wenn Sie als Administrator angemeldet sind, können Sie Notizen eingeben. Falls kein Name eingestellt ist, erscheint [nicht eingestellt]. Wenn Sie die Taste [nicht eingestellt] berühren, erscheint der Bildschirm [Geräteerkennung].</p>



Option	Beschreibung
Zufuhrstatus	Zeigt den aktuellen Status der Versorgungsmaterialien an.
	Bei installierten Heftklammern wird deren Status angezeigt.
Status der Papierkassette	Zeigt den aktuellen Status der am Gerät installierten Papierfächer an.
Taste [MFP neu starten]	Zeigt den Neustartbildschirm an. (Administratorberechtigungen sind erforderlich.)
Taste [Stromsparmmodus aktivieren]	Zeit den Bildschirm für den Stromsparmmodus an. (Administratorberechtigungen sind erforderlich.)

Gesamtzählung

Diese Funktion zeigt die Seitenzählung in jedem einzelnen Modus an.



- Direkt am Gerät gedruckte Seiten, wie zum Beispiel Listendrucke, sind im Zählwert "Andere Drucke" enthalten.
- Die angezeigten bzw. gedruckten Daten variieren je nach Gerätespezifikation und installierten Peripheriegeräten.
- Wählen Sie vor dem Druck der Anzahl benutzter Seiten "Einstellungen Administrator" → [Status] → [Datenliste] → [Liste für Administrator].
- Unter Verzeichnis aller Senderadressen behandelt 2-seitiges Drucken folgende Elemente jeweils einzeln.
 - Einzelliste
 - Gruppenliste

Gerätestatus

Dieser Bildschirm zeigt den Gerätestatus an.

Option	Beschreibung
Schaltfläche [Update]	Aktualisiert die angezeigte Information.
Status der Papierkassette	Zeigt den aktuellen Status der am Gerät installierten Papierfächer an.
Status des Ausgabefaches	Zeigt den aktuellen Status des am Gerät installierten Ausgabefaches an.
Zufuhrstatus	Zeigt den aktuellen Status der Versorgungsmaterialien an.
	Bei installierten Heftklammern wird deren Status angezeigt.
Gerätekonfiguration	Zeigt Informationen zu den installierten Geräteoptionen an.
HDD-Status	Zeigt den Verwendungszustand der Festplatte an.

Netzwerkstatus

Der Bildschirm Netzwerkstatus zeigt die allgemeinen Statusinformationen und die einzelnen Zustände der Protokolle TCP/IP, DNS und WINS an.

Die hier angezeigten Informationen umfassen die Optionen, die in den Netzwerkeinstellungen und deren Einstellungen konfiguriert sind. Weitere Informationen über die einzelnen Optionen finden Sie unter "[Einstellungen für Netzwerk \(Seite 8-77\)](#)".



Firmware-Version

Zeigt die Firmwareversion des Geräts als Liste an.

Aus-/Einschalten

Auf dem Bildschirm "Aus-/Einschalten" können Sie das Gerät neu starten oder in den Energiesparmodus umschalten.



Für diese Funktion werden Administratorrechte benötigt.

Option	Beschreibung
MFP neu starten	Gerät neu starten. Nach Berühren der Taste [Ausführen] erscheint der Bildschirm "Neustart". Nach erneutem Berühren der Taste [Ausführen] wird das Gerät neu gestartet.
Stromsparmodus aktivieren	Schaltet das Gerät um in den Energiesparmodus. Berühren Sie die Taste [Ausführen], um den Bildschirm für den Energiesparmodus zu öffnen.

Datenliste

Druckbare Listen mit allen Einstellungen und Informationen, die im Gerät gespeichert sind.



Die Einstellung für den zweiseitigen oder einseitigen Listendruck wird unter Gerätesteuerung - Datenliste - 1-seitig/2-seitig vorgenommen.

Liste für Benutzer

Listenbezeichnung	Beschreibung
Gerätstatusliste	Die Liste enthält Informationen, die von regelmäßigen Nutzern benötigt werden, wie Hardwarestatus, Softwarestatus, Einstellungen der Druckerumgebung und der Papierfächer.
Druckertestseite	Dient zum Drucken der PCL-Zeichensatzliste, diverser Schriftartenlisten und der Netzwerkseite (Netzwerkschnittstelleneinstellungen usw.). <ul style="list-style-type: none"> • PCL-Zeichen-Satzliste • PCL-Fontliste • Optionale PCL-Fontliste • Liste PS-Fonts • Netzwerkseite
Adressliste senden	Die Listen können für verschiedene, im Gerät gespeicherte Adressen gedruckt werden. <ul style="list-style-type: none"> • Einzelliste • Gruppenliste • Postfach-Liste
Liste Dokumentenablageordner	Zeigt die Ordnerbezeichnungen für die Dokumentenablage.



Testseite verhindern

Wenn "Kein Drucken der Testseite" aktiviert ist, kann die Druckertestseite nicht zum Drucken von Testseiten verwendet werden.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Drucken] → [Param.Einstellungen] → [Kein Drucken der Testseite].



Liste für Administrator

Sie können die Listen und Berichte ausdrucken, die nur für den Administrator von Interesse sind.

Wenn "Bildversenden-Aktivitätsbericht (Internet-Fax)" unter Bildsendebericht (Auto) verwendet wird, wählen Sie "Einstellungen" → [Einstellungen für System] → [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen für Internet-Fax] → [Empfangseinstellungen] → [2-seitiger Druck von empfangenen Daten] aus, um den einseitigen oder zweiseitigen Druck festzulegen.

Wenn "Bildsendebericht (Fax)" unter Bildsendebericht (Auto) verwendet wird, wählen Sie "Einstellungen" → [Einstellungen für System] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax-Einstellungen] → [Empfangseinstellungen] → [2-seitiger Druck von empfangenen Daten] aus, um den einseitigen oder zweiseitigen Druck festzulegen.

- Startseitenliste
- Liste Kopiereinstellungen
- Liste Druckereinstellungen
- Einstellungen für Bild senden
 - Metadaten-Satzliste
 - Liste Allgemeine Einstellungen
 - Liste Scaneinstellungen
 - Liste Faxeeinstellungen*
 - Liste I-Faxeeinstellungen*
- Liste Dokumentenablageeinstellungen*
- Liste Sharp-OSA-Einstellungen

Gemeinsam

Es können Listen der Administratoreinstellungen für die folgenden Modi gedruckt werden.

- Papiereinstellungsliste
- Geräteidentifikationseinstellungsliste
- Liste Bedienungseinstellungen
- Tastatureinstellungsliste
- Gerätesteuereungsliste

Netzwerkeinstellungen

- Liste Netzwerkeinstellungen

Einstellungen für Sicherheit

- Liste Sicherheitseinstellungen

Energiespareinst.

- Stromsparmodusliste

Bildqualitätsanpassung

- Liste Anpassung Bildqualität

Bildtransfer-Bericht

Die folgenden Aktivitätsberichte zum Senden von Dokumenten können getrennt gedruckt werden.

- Bildsendebericht (Fax)*
- Bildtransfer-Bericht (Scannen)
- Bildversenden-Aktivitätsbericht (Internet-Fax)*

Empfangene Daten/Sendeliste

Die folgenden Listen mit Empfangs- und Weiterleitungseinstellungen können ausgedruckt werden.

- Nummernliste zulassen/ablehnen
- Liste der Mail- & Domainnamen zulassen/ablehnen
- Eingehendes Routing-Verzeichnis
- Dokumenten-Verwaltungsverzeichnis

* Kann verwendet werden, wenn das entsprechende Peripheriegerät installiert ist.



Anfangsstatus einstellen

Wenn Sie Daten in einer Umgebung drucken, in der der Druckertreiber nicht verwendet wird (d. h., falls Sie Daten mit dem MS-DOS-System drucken oder mit einem PC, auf dem der mitgelieferte Druckertreiber nicht installiert ist), können Sie die genauen Druckbedingungen einstellen. (Jedoch ist die Funktion "Drucken leerer Seiten unterbinden" sogar dann wirksam, wenn der PCL-Druckertreiber verwendet wird.)

Einstellungen

Einstelloptionen	Beschreibung
Kopien	1 - 9999 Sätze
Ausrichtung	<ul style="list-style-type: none"> • Hochformat • Querformat
Papierformat	Stellen Sie das Standardpapierformat ein.
Ausgabefach	Stellen Sie das Standardausgabefach ein.
Papierart	Stellen Sie den Standardpapiertyp ein.
Auflösungseinstellungen	<ul style="list-style-type: none"> • 600dpi • 600dpi (Hohe Qualität) • 1200dpi
Drucken leerer Seiten unterbinden	<ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> (Aktiviert) • <input type="checkbox"/> (Deaktiviert)
2-seitig drucken	<ul style="list-style-type: none"> • 1-seitig • 2-seitig(Buch) • 2-seitig(Kalender)
N-auf Druck* ¹	<ul style="list-style-type: none"> • 1-auf • 2-auf • 4-auf • 8-auf
	Layout <ul style="list-style-type: none"> • Links nach rechts*² • Rechts nach links*² • Rechts, und unten*³ • Unten, und rechts*³ • Links, und unten*³ • Unten, und links*³
Seite anpassen* ⁴	<ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> (An Seite anpassen verwenden) • <input type="checkbox"/> (An Seite anpassen nicht verwenden)
Ausgabe	<ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> (Drucke pro Einheit verwenden) • <input type="checkbox"/> (Drucke pro Einheit nicht verwenden)
Trennseite	<ul style="list-style-type: none"> • <input type="checkbox"/> Vor Auftrag einlegen, Papierkassette • <input type="checkbox"/> Nach Auftr. Einlegen, Papierkassette
Heftungsposition* ⁵	<ul style="list-style-type: none"> • Keine, 1 Klammer hinten, 2 Klammern, 2 Klammern (Oben), Klammerlose Heftung*⁶
Lochung* ⁷	<ul style="list-style-type: none"> • <input type="checkbox"/> (Lochung verwenden) • <input checked="" type="checkbox"/> (Lochung nicht verwenden)



Einstelloptionen	Beschreibung
Falten*8, *9	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Aktiviert <input type="checkbox"/> Deaktiviert
	<ul style="list-style-type: none"> Sattelfaltung*8 Z-Falten*9 Brief falten*9 Akkordion*9 Doppelt Falten*9 Einzel Falten*9
Einstellungen Trimmbetrag*10	2,0 bis 20,0 mm
Offene Ablage	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (Deaktiviert) <input checked="" type="checkbox"/> (Aktiviert)

*1 Die Papierformate, die mit dieser Funktion verwendet werden können sind A3, B4, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 14" und 8-1/2" x 11". (Diese Funktion hat bei einigen Druckmethoden keine Wirkung.)

*2 Kann gewählt werden, wenn 2-Up gewählt ist.

*3 Kann gewählt werden, wenn 4-Up/8-Up gewählt ist.

*4 Nur beim Drucken von PDF-, JPEG- und TIFF-Dateien möglich.

*5 Wenn ein Innerer Finisher/Finisher/Finisher (Großer Hefter), Sattelheft-Finisher/Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) installiert ist.

*6 Wenn ein Finisher/Sattelheft-Finisher installiert wurde.

*7 Wenn ein Lochermodul installiert ist.

*8 Wenn ein Sattelheft-Finisher/Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) installiert ist.

*9 Wenn eine Falteinheit installiert ist.

*10 Wenn ein Trimmingmodul installiert ist.

PCL-Einstellungen

Diese Einstellungen dienen zum Konfigurieren der in PCL-Umgebungen verwendeten Zeichensätze, Schriftarten und Zeilenvorschubcodes.

Einstellungen

Einstelloptionen	Einstellungen	Einstellung
PCL-Zeichensatz-Einst.	Legen Sie den zum Drucken verwendeten Zeichensatz fest.	<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie eine von 35 Optionen.
PCL-Font einstellen	Wählen Sie eine Schriftart zum Drucken aus.	<ul style="list-style-type: none"> Interner Font Erweiterte Schriftart (Liste interner Schriftarten, wenn erweiterte Schriftarten nicht installiert sind.)
PCL-Zeilenvorschubcode	Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, wie der Drucker reagiert, wenn ein Zeilenvorschubbefehl empfangen wird.	<ul style="list-style-type: none"> 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF 1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF
A4-Breite	Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können auf Papier im A4-Format (8-1/2" x 11") und bei Verwendung einer 10-Punkt-Schriftart 80 Zeichen pro Zeile gedruckt werden. (Wenn die Einstellung deaktiviert ist, können bis zu 78 Zeichen pro Zeile gedruckt werden.)	<ul style="list-style-type: none"> (Aktiviert) <input checked="" type="checkbox"/> (Deaktiviert) <input type="checkbox"/>



PostScript-Einstellungen

Wenn während des PostScript-Drucks ein Fehler auftritt, legen diese Einstellungen fest, ob eine Fehlermeldung gedruckt wird und ob die PostScript-Daten in binärem Format empfangen werden.

Einstelloptionen	Einstellungen	Einstellung
Rastereinstellungen	Konfigurieren Sie Bildeinstellungen für PostScript.	Standard, Text/Foto, Text, Foto, Punkt (hohe Zeilenfrequenz), Punkt (niedrige Zeilenfrequenz)
PS-Fehler drucken	Diese Einstellung legt fest, ob beim Auftreten eines PS-(PostScript)Fehlers während des PostScript-Druckens eine Fehlermeldung gedruckt wird oder nicht.	(Aktiviert) <input checked="" type="checkbox"/> (Deaktiviert) <input type="checkbox"/>
Binäre Bearbeitung	Konfigurieren Sie Bildeinstellungen für PostScript.	(Aktiviert) <input checked="" type="checkbox"/> (Deaktiviert) <input type="checkbox"/>

OOXML-Einstellungen

Um eine Excel-Datei mit dem Direktdruck zu drucken, wählen Sie ein Blatt (auf dem der zu druckende Teil markiert ist) oder die gesamte Arbeitsmappe aus.

Abrufdruck Einstellungen

Wählen Sie diese Option, um den E-Mail-Druck zu verwenden. Detaillierte Informationen finden Sie unter "Anleitung zum Einstellen der Druckfreigabe".



Einstellungen für E-Mail- Druck

Wählen Sie diese Option, um den E-Mail-Druck zu verwenden.

E-Mail-Druck

Geben Sie an, ob der E-Mail-Druck ausgeführt werden soll oder nicht.

POP3-Server

Stellen Sie den POP3-Server ein, der für die E-Mail verwendet wird.

Port-Nummer

Geben Sie die Portnummer für den E-Mail-Server ein.

POP-Authentifizierung

Einstellung für die POP-Authentifizierung für die E-Mail.

Benutzername

Geben Sie den E-Mail-Benutzernamen ein.

Kennwort

Stellen Sie das Passwort ein, das für die E-Mail verwendet wird.

Prüfungsintervall

Stellen Sie die Zeitspanne ein, in der E-Mails automatisch geprüft werden sollen (Abrufintervall).

SSL aktivieren

Benutzen, wenn SSL verwendet wird.

Einstellungen Direktdruck (FTP)

Konfigurieren Sie diese Einstellungen, wenn Sie Dateien auf einem FTP-Server mittels Direktdruck drucken möchten. Anzeige einer Liste der verfügbaren FTP-Server. Um einen FTP-Server hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen] und nehmen Sie die Einstellungen vor.

FTP-Serverregistrierung

Konfigurieren Sie die FTP-Servereinstellungen.

Name

Legen Sie den Namen fest, der beim Direktdruck verwendet wird.

FTP-Server

Geben Sie den Namen des FTP-Servers ein.

Verzeichnis

Geben Sie das Verzeichnis des FTP-Servers ein, das die Dateien enthält.

Benutzername

Geben Sie den Benutzernamen für die Anmeldung beim FTP-Server ein.

Kennwort

Geben Sie das Passwort für die Anmeldung beim FTP-Server ein.

SSL aktivieren

Aktivieren Sie SSL.

PASV-Modus benutzen

Zur Verwendung des PASV-Modus.



Einstellungen Direktdruck (Netzwerkordner)

Konfigurieren Sie diese Einstellungen, wenn Sie Dateien eines Netzwerkordners mittels Direktdruck drucken möchten. Anzeige einer Liste der verfügbaren Netzwerkordner. Um einen Netzwerkordner hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen] und nehmen Sie die Einstellungen vor.

Registrierung des Netzwerkordners

Konfigurieren Sie die Einstellungen für den Netzwerkordner.

Name

Legen Sie den Namen fest, der beim Direktdruck verwendet wird.

Ordnerpfad

Geben Sie den Ordnerpfad an, der die Dateien enthält.

Benutzername

Geben Sie den Benutzernamen für die Anmeldung beim Netzwerkordner ein.

Passwort

Geben Sie das Passwort für die Anmeldung beim Netzwerkordner ein.

Druckeinstellung von PC/Mobile-Terminal

Konfigurieren Sie diese Einstellungen, um Dateien auf einem Computer oder Mobilgerät mittels Direktdruck zu drucken.

FTP-Druck

Geben Sie an, ob für den Direktdruck die FTP-Druckeinstellungen verwendet werden sollen.

Port-Nummer

Geben Sie die Portnummer für den Direktdruck ein.



Einstellungen für Bild senden

Einstellungen für Scannen

Standard-Adresse

Standardadresse einstellen

Es kann eine Standardadresse gespeichert werden, die es ermöglicht, die Übertragung durch das Drücken der Taste [Farbe Start] bzw. [S/W Start] zu starten, ohne eine Adresse eingeben zu müssen. Wenn [E-Mail-Ad. des Benutzers zum Anmelden verw.] ausgewählt wurde, wird die E-Mail-Adresse des momentan angemeldeten Benutzers als Standardziel festgelegt. Wenn [Basisverzeichnisses des Benutzers für Login anwenden] ausgewählt wird, wird das Basisverzeichnis des angemeldeten Benutzers als Standardadresse verwendet.

Wenn sich der Benutzer über eine interne Authentifizierung (Authentifizierung durch das Gerät) anmeldet, werden die Basisverzeichniseinstellungen des angemeldeten Benutzers unter "Benutzer-Registrierung" im Bereich "Benutzerliste" in "Kontrolle der Benutzer" konfiguriert. Wenn sich der Benutzer über eine externe Authentifizierung (Netzwerkauthentifizierung) anmeldet, werden die Basisverzeichniseinstellungen in "Setup für das Globale Adressbuch" unter "LDAP-Setup" in "Einstellungen für Netzwerk" konfiguriert.



Für Scannen zu E-Mail, Scannen zu FTP, Scannen zum Desktop und Scannen an Netzwerkordner kann nur eine einzige Standard-Adresse festgelegt werden.

Hinzufügen

Wählen Sie eine Adresse aus, die als Standard verwendet werden soll.

E-Mail-Ad. des Benutzers zum Anmelden verw.

Die E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers wird als Standardadresse festgelegt.

Wählen Sie [Abbruch der zuerst eingegebenen Adresse erlauben] entsprechend der beabsichtigten Verwendung.

Basisverzeichnisses des Benutzers für Login anwenden

Das Basisverzeichnis des angemeldeten Benutzers wird als Standardadresse festgelegt.

Wählen Sie [Abbruch der zuerst eingegebenen Adresse erlauben] entsprechend der beabsichtigten Verwendung.

Abbruch der zuerst eingegebenen Adresse erlauben

Sie können die E-Mail-Adresse des Login-Benutzers, der automatisch eingegeben wird, abbrechen. Zum Abbruch berühren Sie die Taste [x] neben dem Adresseingabefeld.

Wenn diese Einstellung deaktiviert wird, ist die Wahl einer anderen Adresse als der eingegebenen Standardadresse nicht zulässig.



Ist für den angemeldeten Benutzer keine E-Mail-Adresse eingestellt, kann die Scannerübertragung nicht verwendet werden.

Aus Adressbuch auswählen

- Schränken Sie für die Anzeige des gewünschten Adressbuchs die Suche nach Alphabet oder Kategorie mithilfe der[Index]-Liste ein. Die Anzahl der gleichzeitig angezeigten Adressen kann über [Einzelheiten anz.] ausgewählt werden.
- Wenn Sie die gewünschte Adresse ausgewählt und die Taste [Speichern] berührt haben, kann die gewünschte Adresse als Standardadresse festgelegt werden.



Administration einstellen

Erweitertes Setup

Auswahl von Antwortadresse ausschalten.

Verhindert die Auswahl von Übertragungszielen.

Dateinamensgebung

Sie können auswählen welche Informationen der Name der gescannten Dateien enthalten soll.

Geräte-Seriennummer

Sie können die Seriennummer des Geräts dem Dateinamen hinzufügen.

Text

Sie können einen beliebigen Text dem Dateinamen hinzufügen. (Bis zu 64 Zeichen)

Absendername

Sie können den Absendernamen dem Dateinamen hinzufügen.

Datum und Uhrzeit

Sie können das Datum und die Uhrzeit der Übertragung dem Dateinamen hinzufügen.

Sitzung-Seitenzähler

Sie können Zählerinformationen dem Dateinamen hinzufügen.

Eindeutige Bezeichnung

Für jede Datei kann eine ID-Nummer erstellt und dem Dateinamen hinzugefügt werden.

Hinweis: Um doppelte Dateinamen zu vermeiden, wählen Sie das Datum oder einen eindeutigen Bezeichner.

Standardbetreff

Geben Sie maximal 80 Zeichen normaler/halber Breite für den Standardbetreff der E-Mail- und der Internetfax-Übertragung ein.

Fügen Sie Auftragsinformation automatisch zum Nachrichtentext hinzu

Sie können Auftragsinformationen automatisch dem Textkörper der E-Mail hinzufügen.

Automatisch eine Fußnote zu Nachrichtentext hinzufügen

Sie können einen beliebigen Text als Fußzeile dem Textkörper der E-Mail hinzufügen.

Mail-Fußnote anmelden

Ist [Automatisch eine Fußnote zu Nachrichtentext hinzufügen] aktiviert, geben Sie maximal 900 Zeichen normaler/halber Breite für die Fußzeile ein.

Betreff einstellen

Sie können einen voreingestellten Betreff für die übertragenen Dateien speichern. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen] und geben Sie maximal 80 Zeichen normaler/halber Breite für den Betreff ein.

Dateiname einstellen

Sie können einen voreingestellten Dateinamen für die übertragenen Dateien speichern. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen] und geben Sie maximal 80 Zeichen normaler/halber Breite für den Dateinamen ein.

Nachrichtentext einstellen

Sie können einen voreingestellten E-Mail-Betreff und Textkörper (fester Text) speichern. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen] und geben Sie maximal 80 Zeichen normaler/halber Breite für den Betreff und maximal 1800 Zeichen normaler/halber Breite für den Textkörper (fester Text) ein.



Einstellungen für Internet-Fax

Hier können Einstellungen für die Bildsendefunktion (Internet-Fax, Direkte SMTP usw.) konfiguriert werden.

Standard- einstellungen

Konfiguriert die Standardeinstellungen für Internetfax.

Auflösungseinstellungen

Anwend. d. Auflösungseinst. beim Speich.

Sie können die Auflösung, die bei der Speicherung der Datei verwendet wurde, für die Dateiübertragung übernehmen.

Auflösungseinstellungen

Stellen Sie die Auflösung für die Dateiübertragung ein.

Halbton

Aktivieren Sie Halbtöne.

Ausgangsdateiformat einstellen

Dateityp

Wird verwendet, um den Dateityp für die Internet-Fax-Übertragung festzulegen.

Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung.

- TIFF-S
- TIFF-F

Wenn eine der folgenden Funktionen eingestellt ist, wird das Bild im TIFF-F-Format gesendet, auch wenn TIFF-S eingestellt wurde.

- Dok.gem.Gr.
- Doppels.-Scan
- Buch teilen
- Kartenbeilage
- N-auf

Komprimierungsmodus

Wird verwendet, um den Komprimierungsmodus für die Internet-Fax-Übertragung festzulegen.

Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung.

- MH (G3)
- MMR (G4)



[MMR (G4)] kann nicht gewählt werden, wenn [Dateityp] auf [TIFF-S] eingestellt ist.

Auto-wake-up-Druck

Wenn die Taste [EIN/AUS] auf "Aus" gestellt ist (der Hauptstromschalter jedoch auf "Ein") und ein Internetfax empfangen wird, aktiviert diese Funktion das Gerät und druckt das Fax.

Wenn diese Funktion deaktiviert ist, werden empfangene Internetfaxnachrichten erst gedruckt, nachdem die Taste [EIN/AUS] auf "Ein" gestellt wurde.

Lautsprecherlautstärke-Einstellung

Diese Einstellung dient zum Regeln der Lautstärke von über den Lautsprecher ausgegebenen Faxempfangssignalen und Kommunikationsfehlersignalen.

Ein Faxempfangssignal wird ausgegeben, nachdem das Gerät den Mail-Server auf empfangene Faxnachrichten geprüft hat und diese abrufen. Ein Kommunikationsfehlersignal wird ausgegeben, wenn vom Internetfaxzielgerät eine E-Mail-Benachrichtigung über eine fehlgeschlagene Übertragung empfangen wird.



Originaldruck auf Transaktionsbericht

Diese Einstellung legt fest, ob im Transaktionsbericht ein Teil der ersten Seite des übertragenen Originals gedruckt wird. Wählen Sie eine der folgenden Einstellungen.

- Stets Drucken
- Bei Fehler drucken
- Nicht drucken

Diese Einstellung ist nicht wirksam, wenn die nächste "[Transaktionsbericht Druck- einstellung \(Seite 8-63\)](#)" auf "Nicht drucken" gesetzt ist.

Transaktionsbericht Druck- einstellung

Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, ob ein Transaktionsbericht gedruckt wird oder nicht. Falls ja, legt sie zusätzlich die Druckbedingungen fest. Wählen Sie eine Einstellung für jeden der folgenden Vorgänge:

Einzeln senden

- Stets Drucken
- Nur Fehlerbericht drucken
- Nicht drucken

Rundsendung

- Stets Drucken
- Nur Fehlerbericht drucken
- Nicht drucken

Empfangen

- Stets Drucken
- Bei Fehler drucken
- Nicht drucken

Diese Einstellung legt fest, ob im Transaktionsbericht ein Teil der ersten Seite des übertragenen Originals gedruckt wird. Weitere Informationen finden Sie unter "[Originaldruck auf Transaktionsbericht \(Seite 8-63\)](#)".

Aktivitätsbericht Druck- einstellung

Druckt den im Gerät gespeicherten Bericht zu Bildsende-Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aus.

Der Aktivitätsbericht zum Senden von Dokumenten kann so konfiguriert werden, dass er jedes Mal gedruckt wird, wenn die Zahl der Transaktionen 200 überschreitet, oder zu einem festgelegten Zeitpunkt (nur einmal pro Tag). (Die Einstellungen können gleichzeitig aktiviert werden.)



- Wenn nur die Einstellung "Ausdruck täglich zur angegebenen Zeit" gewählt ist und die Zahl der aufgezeichneten Transaktionen vor dem Erreichen der angegebenen Zeit 200 überschreitet, löscht jede neue Transaktion die jeweils älteste (die älteste Transaktion wird dabei nicht gedruckt).
- Der Übertragungsbericht kann bei Bedarf manuell ausgedruckt werden.
Siehe "[Liste für Administrator \(Seite 8-53\)](#)"

Auswahleinstellung Textkörperdruck

An Internetfaxnachrichten angefügte Bilddateien werden normalerweise gedruckt. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird auch der E-Mail-Text (Betreff und Nachricht) gedruckt.

Die Einstellung bewirkt auch das Drucken des Texts von E-Mail-Nachrichten ohne Anlagen.



Es können maximal 5 Seiten Text gedruckt werden.



Versandeeinstellungen

Diese Einstellungen dienen zum Konfigurieren der Einstellungen für den Internetfaxmodus.

I-Fax-Empfangsbericht Ein-/Aus

Diese Einstellung dient zum Anfordern eines Empfangsberichts beim Senden einer Internetfaxnachricht.

I-Fax-Empfangsbericht Zeitüberschreitungseinstellung

Die Zeitdauer, für die das Gerät auf einen Empfangsbericht vom Zielgerät wartet, kann auf einen beliebigen Wert zwischen 1 Minute und 240 Stunden in Schritten von 1 Minute eingestellt werden.



Diese Einstellung wird nur bei aktivierter Option "[I-Fax-Empfangsbericht Ein-/Aus \(Seite 8-64\)](#)" wirksam.

Anzahl der wiederholten Sendungen bei Empfangsfehler

Die Anzahl der Sendeversuche bei Empfang einer Fehlermeldung von einem I-Fax-Empfänger kann auf einen beliebigen Wert zwischen 0 und 15 eingestellt werden.



Diese Einstellung wird nur bei aktivierter Option "[I-Fax-Empfangsbericht Ein-/Aus \(Seite 8-64\)](#)" wirksam.

Einstellung maximale Anzahl gesendeter Daten

Um das Übertragen übermäßig großer Bilddateien mit Internetfax zu verhindern, kann die Dateigröße in Schritten von 1 MB auf 1 MB bis 10 MB begrenzt werden. Falls die Größe der beim Scannen des Originals erstellten Bilddateien diesen Grenzwert überschreitet, werden die Bilddateien verworfen.

Wählen Sie [Unbegrenzt], wenn Sie keinen Grenzwert festlegen möchten.



Diese Einstellung ist mit "[Einstellung maximale Anzahl gesendeter Daten\(E-Mail\) \(Seite 5-29\)](#)" in den Scaneinstellungen verknüpft.

Drehen b. Senden - Einstellung

Bei der Übertragung eines Dokuments in einem der folgenden Formate dreht diese Funktion das gescannte Dokument um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. (Die Einstellung kann separat für jede Größe konfiguriert werden.)

A4, B5R, A5R, 8-1/2"x11", 5-1/2"x8-1/2"R



Bilder in den Formaten A4R und 8-1/2" x 11"R werden nicht gedreht.

Standard eigene Nummer senden

Sie können das Datum und Ihre Absenderinformationen (Absendername und Adresse) oben auf der Seite einfügen, wenn das Empfangsgerät ein von Ihnen gesendetes Bild druckt.

Seitenzahl bei Empfänger drucken

Wenn das übertragene Dokument vom Empfangsgerät gedruckt wird, kann am oberen Rand jeder gedruckten Seite zusätzlich die Seitenzahl gedruckt werden.

Neuersuch bei besetzter Leitung

(Diese Einstellung ist nur für Direkt-SMTP-Übertragungen wirksam.)

Mit dieser Einstellung können Sie die Anzahl der Wahlwiederholungen und der Zeit zwischen den Wahlversuchen festlegen, wenn eine Übertragung aufgrund einer besetzten Leitung oder aus einem anderen Grund nicht erfolgreich war.



Anzahl Wahlwiederholung bei besetzter Leitung

Damit kann festgelegt werden, ob eine Wahlwiederholung bei besetzter Leitung durchgeführt werden soll oder nicht. Während der Wahlwiederholung können Sie die Anzahl der Wählversuche festlegen.

Es kann eine beliebige Zahl von 0 bis 15 ausgewählt werden.

Interval zwischen den Wahlwiederholungen (min.) wenn Leitung besetzt

Damit kann das Zeitintervall für Wahlwiederholversuche festgelegt werden. Es kann eine beliebige Anzahl Minuten von 1 bis 15 ausgewählt werden.

Neuersuch bei Kommunikationsfehler

(Diese Einstellung ist nur für Direkt-SMTP-Übertragungen wirksam.)

Damit wird die Anzahl der automatischen Wahlwiederholungen festgelegt, wenn eine Faxübertragung wegen eines Kommunikationsfehlers fehlschlägt.

Anzahl der Wahlwiederholungen bei Fehler

Legen Sie fest, wie viele automatische Wahlwiederholungen vom Gerät durchgeführt werden sollen, wenn die Übertragung durch einen Kommunikationsfehler fehlschlägt.

Während der Wahlwiederholung können Sie die Anzahl der Wählversuche festlegen.

Es kann eine beliebige Zahl von 0 bis 15 ausgewählt werden.

Interval zwischen den Wahlwiederholungen (min.) bei Fehler

Damit kann das Zeitintervall für Wahlwiederholversuche festgelegt werden. Es kann eine beliebige Anzahl Minuten von 1 bis 15 ausgewählt werden.

Empfangseinstellungen

Konfiguriert die Standardeinstellungen für Internetfax.

Auto-Empfangsreduzierung einstellen

Wird ein Fax empfangen, das gedruckte Informationen enthält, wie zum Beispiel Name und Adresse des Absenders, dann ist das empfangene Bild geringfügig größer als die Standardgröße. Diese Einstellung dient zum automatischen Verkleinern des Dokuments auf das Standardformat.



- Wenn das automatische Verkleinern beim Empfang deaktiviert ist, werden die über den Rand des Standardformats hinausragenden Bereiche des Dokuments nicht gedruckt. Das Dokument wird jedoch deutlicher reproduziert, weil es im selben Format wie das Original gedruckt wird.
- Standardformate sind z. B. A4 und B5 (8-1/2" x 11" und 8-1/2" x 5-1/2").

2-seitiger Druck von empfangenen Daten

Mit dieser Option können empfangene Faxe auf beide Seiten des Papiers gedruckt werden.

Wenn diese Einstellung aktiviert ist und ein Fax empfangen wird, das 2 oder mehr Seiten lang ist (die Seiten müssen dasselbe Format aufweisen), wird es beidseitig gedruckt.

Adresse für Datenweiterleitung

Wenn das Gerät ein empfangenes Fax nicht drucken kann, kann das Fax an ein anderes Gerät weitergeleitet werden. Diese Einstellung dient zum Konfigurieren der Adresse des anderen Geräts.

Übermitteln an

Geben Sie die Weiterleitungsadresse ein (maximal 64 Zeichen).

Direkte SMTP

Wählen Sie dies, um die Weiterleitung bei Verwendung von Direkte SMTP zu aktivieren.

Host-Namen oder IP-Adresse hinzufügen

Wählen Sie dies, um Hostname oder IP-Adresse getrennt einzugeben.

Hostname oder IP-Adresse

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn "Host-Namen oder IP-Adresse hinzufügen" aktiviert ist. Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse an (maximal 64 Zeichen).



Es kann nur eine Weiterleitungsadresse gespeichert werden.



Letter-Format Empfangs- verkleinerungsausdruck

Wenn ein Fax im Format A3 empfangen wird, verkleinert diese Funktion das Fax auf das Ledger-Format (11" x 17").



Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden auch Faxnachrichten im Ledger-Format (11" x 17") reduziert.

Empfangsdatum & -zeit drucken

Aktivieren Sie diese Einstellung, um das Empfangsdatum und die Uhrzeit zu drucken.

Wählen Sie als Druckposition für Datum und Uhrzeit [Im empfangenen Bild] oder [Außerh.des empfang.Bildes].

Wenn [Im empfangenen Bild] ausgewählt wurde, werden Empfangsdatum und -uhrzeit auf dem empfangenen Bild gedruckt.

Wenn [Außerh.des empfang.Bildes] ausgewählt wurde, wird das empfangene Bild reduziert und Empfangsdatum und -uhrzeit werden in den leeren Bereich außerhalb des Bilds gedruckt.



Wenn "[Auto-Empangsreduzierung einstellen \(Seite 8-65\)](#)" nicht aktiviert wurde, kann die Option [Außerh.des empfang.Bildes] als Druckeinstellung für Empfangsdatum und -uhrzeit nicht verwendet werden.

A3-Empfangsverkleinerung

Wenn ein Fax im Format A3 empfangen wird, verkleinert diese Funktion das Fax auf das Ledger-Format (11" x 17").



Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden auch Faxnachrichten im Ledger-Format (11" x 17") reduziert.

POP3-Kommunikations-Zeitüberschreitungseinstellung

Die Zeitdauer, für die das Gerät vor dem Abbrechen des Empfangs wartet, wenn der Mail-Server (POP3-Server) nicht reagiert, kann in Schritten von 30 Sekunden auf 30 bis 300 Sekunden eingestellt werden.

Empfangsprüfungsintervalleinstellung

Diese Einstellung dient zum Festlegen des Intervalls, in dem das Gerät den Mail-Server (POP3-Server) automatisch auf den Empfang von Internetfaxnachrichten prüft. Das Intervall kann von 0 bis 8 Stunden in Schritten von 1 Minute eingestellt werden.

Wenn 0 Stunden 0 Minuten angegeben ist, erfolgt keine automatische Prüfung des Mail-Servers auf empfangene Internetfaxnachrichten durch das Gerät.



Das Gerät überprüft den Mail-Server (POP3-Server) auch beim Einschalten des Netzschalters auf empfangene Internetfaxnachrichten. (Es sei denn, das Prüfungsintervall ist auf 0 Stunden 0 Minuten eingestellt.)

Einstellung I-Fax-Ausgabe

Diese Einstellung legt das Ausgabefach für empfangene Internetfaxe fest.

Die angezeigten Optionen variieren je nach Gerätekonfiguration.



Einstellung der Mail- oder Domainnamen zulassen/ablehnen

Erlaubt oder verweigert den Empfang von angegebenen Adressen/Domänen.

Option	Einstellungen
Option	Der Empfang von der gespeicherten Adresse bzw. Domäne ist nicht gestattet.
Empfang erlauben	Der Empfang von der gespeicherten Adresse bzw. Domäne ist gestattet.
Alle Ungültig	Alle ungültig
Neue hinzufügen	Mit dieser Funktion können Sie eine neue Adresse oder Domäne (höchstens 50) hinzufügen, von denen ein Empfang zulässig oder nicht zulässig ist. Geben Sie die Adresse/Domain (maximal 64 Zeichen) ein, und berühren Sie die Taste [Speichern]. Wenn das erste eingegebene Zeichen nicht "@" ist, wird der Eintrag als eine Adresse identifiziert. Wenn das erste Zeichen "@" ist, wird der Eintrag als eine Domäne identifiziert. (xxx@xx.xxx.□□□ wird als eine Adresse behandelt und @xx.xxx.□□□ wird als eine Domäne behandelt.) Durch das Speichern einer Adresse wird nur diese Adresse spezifiziert. Durch das Speichern einer Domäne werden alle in dieser Domäne enthaltenen Adressen spezifiziert.
Registrierte Adressen oder Domain-Liste	Zeigt eine Liste der gespeicherten Adressen und Domänen an. Eine gewählte Adresse oder Domäne kann aus der Liste gelöscht werden.



Wenn keine Anti-Junk-Mail-Adressen oder Domains gespeichert sind, kann nur die Taste [Neu hinzufügen] gewählt werden.

Servereinstellungen

Empfangseinstellungen

Internet-Fax-Empfang

Geben Sie an, ob der Internetfaxempfang ausgeführt werden soll oder nicht.

POP3-Server

Geben Sie maximal 127 Zeichen halber Breite als Namen für den zu verwendenden POP3-Server ein.

Port-Nummer

Geben Sie die Portnummer für den zu verwendenden POP3-Server ein.

POP-Authentifizierung

Zur Verwendung der POP-Authentifizierung.

Benutzername

Geben Sie maximal 64 Zeichen als Benutzernamen für den Zugriff auf den Server ein.

Passwort

Geben Sie maximal 32 Zeichen als Passwort für den Zugriff auf den Server ein.

Zeitüberschreitung bei POP3- Datenübertragung

Legen Sie ein Zeitüberschreitungsintervall für die Kommunikation mit dem POP3-Server fest.

Empfangsprüfungsintervalleinstellung

Geben Sie einen Bestätigungszyklus für den POP3-Server ein.

SSL aktivieren

Verwenden Sie SSL, um die Daten vor der Übertragung zu verschlüsseln.

Standard- einstellungen

Eig. Nummer und Name eingeben

Eigenen I-Fax-Namen eingeben

Geben Sie maximal 20 Zeichen normaler/halber Breite als Absendernamen für die Internetfax-Übertragung ein.

Quelladresse

Geben Sie maximal 56 Zeichen halber Breite als Absenderadresse für die Internetfax-Übertragung ein.



Direkte SMTP-Einstellungen

Port-Nummer (Empfang), Port-Nummer (Versand)

Geben Sie die Portnummer ein, die für die Übertragung und den Empfang per Direkt-SMTP benutzt werden soll.

Zeitüberschreitung

Stellen Sie die Wartezeit ein nach der die Übertragung oder der Empfang abgebrochen werden soll, wenn während der Übertragung/des Empfangs per Direkt-SMTP keine Antwort vom Server empfangen wird.

Fax-Datenempfang/Weiterleiten [Manuell]

Einstellungen für Internet-Fax

Diese Einstellungen können konfiguriert werden, wenn das Internet-Fax-Erweiterungsmodul installiert ist.

Empfangsstart

Berühren Sie diese Taste, um unverzüglich eine Verbindung zu Ihrem Mail-Server (POP3-Server) herzustellen und zu prüfen, ob neue Internetfaxnachrichten vorhanden sind. Wenn Internetfaxnachrichten empfangen wurden, werden sie abgerufen und gedruckt.

Manuelle Empfangstaste auf Startbildschirm

Zeigt die Taste [Manueller I-Fax-Empfang] im Ausgangsbildschirm des Internet-Fax-Modus an.

Empfangene Daten weiterleiten

Wenn das Gerät nicht drucken kann, weil der Papier- oder Tonervorrat erschöpft ist, können empfangene Faxnachrichten an ein anderes Internetfaxgerät weitergeleitet werden.



Abbrechen der Weiterleitung

Berühren Sie die Auftragsstatusanzeige und brechen Sie die Faxweiterleitung genauso ab wie bei einem Übertragungsauftrag.

Die Weiterleitung ist nicht möglich, wenn keine Faxnachrichten empfangen wurden oder keine Weiterleitungsnummer programmiert wurde.



- Die Erklärung der Einstellungen für die Faxfunktion finden Sie unter "[Fax-Datenempfang/Weiterleiten \[Manuell\] \(Seite 4-64\)](#)".
- Um die Option "Empfangsstart" verwenden zu können, müssen die POP3-Server-Einstellungen konfiguriert sein. Siehe "Einstellungen" → [Einstellungen für Anwendung] → [Einstellungen für Internet-Fax].
- Bezüglich der Registrierung einer Weiterleitungsadresse siehe "[Adresse für Datenweiterleitung \(Seite 8-65\)](#)" im "Einstellungen".
- Wenn die Weiterleitung fehlgeschlagen ist, weil die Übertragung abgebrochen wurde oder ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist, werden die zur Weiterleitung anstehenden Faxnachrichten in die Druckauftragswarteschlange im Gerät zurückgegeben.
- Wenn die ersten Seiten der Faxnachricht erfolgreich gedruckt worden sind, werden nur die noch nicht gedruckten Seiten weitergeleitet.
- Wenn Sie [Einstellungen für System] im "Einstellungen" [Einstellungen für Bild senden] → [Einstellungen des Betriebs] → [Einstellungen des Standards] wählen und "Halte-Einstellung für empfangenen Daten drucken" aktiviert ist, werden Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert. Geben Sie das richtige Passwort über die Zifferntasten ein.



Einstellungen Eingangs-Routing (weiterleiten/speichern)



Bei einem Modell ohne Festplatte heißt die Einstellung „Einstellungen Eingangs-Routing“.

Einstellungen Eingangs-Routing

Die über Fax und Internetfax empfangenen Daten können gemäß der gespeicherten Routingtabelle weitergeleitet werden. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie empfangene Internetfaxe an eine angegebene E-Mail-Adresse weiterleiten, ohne diese zu drucken.

Tabelle anmelden

Sie können die Weiterleitungstabelle mit den Einstellungen für die empfangenen Daten speichern oder bearbeiten. Es können bis zu 50 Datenweiterleitungstabellen gespeichert werden.

Eine einzelne Weiterleitungstabelle kann bis zu 500 Kombinationen aus Absendernummer und Quelladresse speichern. In allen Datenweiterleitungstabellen zusammen können bis zu 1000 Ziele gespeichert werden.

Bis zu 100 Datenziele für FTP/Desktop/Netzwerkordner können gespeichert werden.

Listenbezeichnung	Einstellungen
Tabellenbezeichnung	Geben Sie einen Namen für die Weiterleitungstabelle ein.
Empfangsleitung festlegen	Wählt eine Empfangsleitung für die Daten aus.
Absenderadresseinstellung	Wählen Sie die Absenderfaxnummer oder die Internetfax-Adresse.
	Bevor Sie eine Absendernummer oder -adresse wählen, speichern Sie die Zielnummer bzw. -adresse.
	Wählen Sie zum Weiterleiten aller empfangenen Faxnachrichten [Alle empfangenen Daten weiterleiten].
Bedingung weiterleiten 1/2/3	<p>Sie können Datum und Ziel für die Weiterleitung einstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedingung weiterleiten: Legen Sie die Weiterleitungsbedingungen für die Daten fest. • Wochentag: Wählen Sie einen Wochentag, an dem die Datenweiterleitung beginnen soll. • Zeit starten: Wählen Sie eine Zeit, zu der die Datenweiterleitung beginnen soll. • Bearbeitungszeit: Wählen Sie eine Zeit, zu der die Datenweiterleitung enden soll. • Weiterleitungsformat: Wählen Sie ein Format für die Datenweiterleitung.
Weiterleitungs-Zielverzeichnis	Zeigt eine Liste der Adressen, die als Ziel verwendet werden können. Wählen Sie ein Ziel aus durch Einstellung auf <input checked="" type="checkbox"/> .
Hinzufügen (aus Adressbuch auswählen)	Öffnen Sie das Adressbuch und geben Sie eine Weiterleitungsadresse ein.
Hinzufügen (Direkteingabe)	Geben Sie den Zielnamen direkt ein.
Löschen	Löscht die ausgewählte Adresse.



Absenderadressregistrierung

Speichert neue Absendernummer oder -adresse zur Verwendung beim Eingangs-Routing.

Listenbezeichnung	Einstellungen
Adresse eingeben	Zeigt die eingegebene Absendernummer oder -adresse an.
Faxnummer	Geben Sie eine Faxnummer ein, die als Absender gespeichert werden soll. Wenn Sie mehrere Absendernummern eingeben, trennen Sie diese durch Semikolon (;) oder Komma (,). Wenn Sie die Taste [Globale Adresssuche] berühren, erscheint der Bildschirm zur globalen Adresssuche.
I-Fax-Adresse	Geben Sie eine Internetafax-Adresse ein, die als Absender gespeichert werden soll. Wenn Sie mehrere Absendernummern eingeben, trennen Sie diese durch Semikolon (;) oder Komma (,). Wenn Sie die Taste [Globale Adresssuche] berühren, erscheint der Bildschirm zur globalen Adresssuche.
Löschen	Löscht die ausgewählte Absendernummer oder -adresse.
Zur Liste hinzufügen	Fügt die eingegebene Absendernummer zur Liste hinzu.

Administration einstellen

Speichert die Administrationseinstellungen, die für das Eingangs-Routing verwendet werden sollen.

Listenbezeichnung	Einstellungen
Anmeldung der Sendeliste aus	Deaktiviert die Registrierung der Weiterleitungstabelle.
Änderung deaktivieren/Löschen des Weiterleitungsfaches	Deaktiviert eine Änderung der Weiterleitungstabelle.
Weiterleitungsbedingungsänderung deaktivieren	Deaktiviert eine Änderung der Datenweiterleitungsbedingungen.
Zeitweilige Weiterleitungseinstellung vom Bedienfeld deaktivieren	Deaktiviert eine zeitweilige Datenweiterleitungseinstellung vom Gerät aus.
Voreinstellung der Zeichen	Legt die Zeichen fest, die beim Speichern einer Datei zum Dateinamen hinzugefügt werden. Wenn "Zeichen 1" und "Zeichen 2" in "Dateinamensgebung Nr. 1 bis Nr. 7" festgelegt sind, werden die festgelegten Zeichen zum Dateinamen hinzugefügt. Sie können bis zu 64 vollbreite/halbbreite Zeichen eingeben.
Dateinamensgebung Nr. 1 - Nr. 7	Legt die Informationen fest, die beim Speichern einer Datei zum Dateinamen hinzugefügt werden.
Kommt es von einem Kontakt, der im Adressbuch registriert ist, wird der Name des Absenders in den Namen des Kontakts geändert.	Wenn der Absender der Daten bereits im Adressbuch gespeichert ist, werden die Absenderinformationen auf den im Adressbuch gespeicherten Namen geändert.

**1****Aktivieren Sie die Funktion [Eingangs-Routing].**

Berühren Sie im Menü die Option [Administration einstellen].
Aktivieren Sie im Einstellungsbildschirm die Funktion [Eingangs-Routing].

2**Speichern Sie die Absendernummer oder -adresse.**

Berühren Sie im Menü die Option [Sendernummer /-adresse registrieren].
Geben Sie die Zielnummer bzw. -adresse ein, die Sie speichern möchten.



Wenn Sie alle empfangenen Daten weiterleiten möchten, müssen Sie die Absendernummer und -adresse nicht getrennt speichern.

3**Speichern Sie eine Weiterleitungstabelle.**

Berühren Sie im Menü die Option [Einstellungen Eingangs-Routing].
Berühren Sie im angezeigten Bildschirm die Taste [Hinzufügen].
Wenn der Bildschirm [Tabelle anmelden] erscheint, speichern Sie die Weiterleitungstabelle.

4**Aktivieren Sie die gespeicherte Weiterleitungstabelle.**

Berühren Sie im Menü die Option [Einstellungen Eingangs-Routing].
Legen Sie den Namen der Weiterleitungstabelle, die Sie aktivieren möchten, auf fest.
Wählen Sie, um die Weiterleitungsbedingungen festzulegen, [Weiterleiten basierend auf den Bedingungen des Weiterleitziels 1–3.] und wählen Sie außerdem [Immer weiterleiten] oder [Weiterl.an ausgew.Tag&Zeit]. Wenn Sie die Option [Weiterl.an ausgew.Tag&Zeit] gewählt haben, können Sie Datum und Uhrzeit für die Datenweiterleitung im Voraus einstellen.



Einstellungen Eingangs-Routing (speichern)

Einstellungen für HDD-Speicherung der empfangenden Daten.

Sie können externe Kontenanwendungen hinzufügen und steuern. Einstellungen zum Speichern von empfangenen Faxen auf der Festplatte konfigurieren

Option	Einstellungen
Automatisches Speichern der erhaltenen Dateien in HDD	Legt fest, ob die empfangenen Faxe auf der Festplatte gespeichert werden.
Die zu speichernden Dateien festlegen	Wählt aus, welche empfangenen Faxe gespeichert werden. Wählen Sie zwischen Leitung 1 bis 3 und Internetfax aus.
Gespeicherten Ordner festlegen	Legt den Ordner fest, in welchem die empfangenen Faxe gespeichert werden. Der eingegebene Ordnername darf maximal 32 vollbreite/halbbreite Zeichen enthalten.
Speicherordnereinstellungen für Sortieren nach Datum.	Konfigurieren Sie die Einstellungen, um die Datumsordner zu erstellen und die empfangenen Faxe nach Datum in den Ordnern abzulegen.
Dateiformat	Wählen Sie das Dateiformat für das Eingangs-Routing.
Druckstil einstellen	Konfigurieren Sie die Druckeinstellungen für empfangene Faxe. <ul style="list-style-type: none">• Speichern und drucken: Die empfangenen Faxe werden auf der Festplatte gespeichert und gedruckt.• Nur drucken, wenn ein Fehler beim Speichern auftritt: Die empfangenen Faxe werden gedruckt, sofern die Speicherung fehlgeschlagen ist.• Wenn Speicherung fehlgeschlagen ist, in Fehlerpostfach speichern: Wenn die Speicherung fehlgeschlagen ist, wird das Fax im Fehlerpostfach gespeichert.
Voreinstellung der Zeichen	Legt die Zeichen fest, die beim Speichern einer Datei zum Dateinamen hinzugefügt werden. Wenn "Zeichen 1" und "Zeichen 2" in "Dateinamensgebung Nr. 1 bis Nr. 7" festgelegt sind, werden die festgelegten Zeichen zum Dateinamen hinzugefügt. Sie können bis zu 64 vollbreite/halbbreite Zeichen eingeben.
Dateinamensgebung Nr. 1 bis Nr. 7	Legt die Informationen fest, die beim Speichern einer Datei zum Dateinamen hinzugefügt werden.
Kommt es von einem Kontakt, der im Adressbuch registriert ist, wird der Name des Absenders in den Namen des Kontakts geändert.	Ist der Absendername von "Dateinamensgebung" aktiviert, können Sie den Absendernamen durch einen Namen im Adressbuch ersetzen.
Einstellungen Empfangsbenachrichtigung	Legt fest, ob beim Faxeingang eine E-Mail-Benachrichtigung versendet wird.
Adresse für die Zielbenachrichtigung	Zeigt die Adresse an, an die die Benachrichtigung versendet wird.
Direkteingabe	Geben Sie die Adresse für Benachrichtigungen ein. Sie können für die Adresse bis zu 1.500 halbbreite Zeichen eingeben.
Globale Adr. Suche	Wählen Sie die Adresse aus den globalen Adressen aus.
Zur Liste hinzufügen	Eine direkt eingegebene oder über die globale Adresssuche gefundene Adresse wird als Adresse für Benachrichtigungen gespeichert.



Allgemeine Einstellungen

Geräte- Steuerung

Sie können verschiedene am Gerät angebaute Geräte einstellen.

Papiertyp für auto. Papierauswahl

Die von der Funktion "Auto-Papierwahl" ausgewählten Papierarten* können festgelegt werden. Berühren Sie eine der folgenden Einstellungen:

- Normal 1
- Normal 2
- Recycling

Die Auto-Papierwahlfunktion wählt nur die von dieser Einstellung festgelegten Papiersorten.

* Die Papierart, die für jedes Papierfach durch die Wahl von [Einstellungen für System] im "Einstellungen" → [Einstellungen für Papierfach] eingestellt wurde.

Tandemverbindung einstellen

Wenn zwei Geräte als Netzwerkdrucker über das TCP/IP-Protokoll verwendet werden, können Sie mit dieser Einstellung die Portnummer und IP-Adresse des Geräts konfigurieren, das als Tandem-Clientgerät verwendet wird.

Deaktivierung des Master-Masch.-Modus

Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Tandemübertragung zu verhindern. (Normalerweise ist diese Einstellung nicht erforderlich.)

Client-Gerätemodus wird deaktiviert

Aktivieren Sie diese Einstellung, um den Tandemempfang zu verhindern. (Normalerweise ist diese Einstellung nicht erforderlich.)



- Um die Tandemfunktion bei aktivierter Benutzerauthentifizierung zu verwenden, muss auf dem Haupt- und dem Nebengerät die gleiche Kombination aus Anmeldename und Passwort verwendet werden. Falls nicht der gleiche Login-Name und das gleiche Passwort verwendet wird, kann entweder der Seitenzähler für das entsprechende Benutzerkonto nicht aktualisiert werden oder es kann sein, dass nur das Hauptgerät drucken kann.
- Die werksseitige Voreinstellung für die Portnummer ist [50001]. Sofern Sie mit dieser Einstellung nicht auf Probleme stoßen, ändern Sie die Portnummer nicht.

Standard im automatischen Farbmodus erfassen

Wenn der Farbmodus im Farbmodus/Bildsendemodus auf automatisch festgelegt wurde, kann der Unterscheidungspunkt zur Erkennung, ob Originale in Farbe oder Schwarz-Weiß sind, auf eine von fünf Ebenen eingestellt werden. Mit der Einstellung [Näher an S/W] können Originale einfacher als Schwarzweiß erkannt werden. Mit der Einstellung [Näher an Farbe] können Originale einfacher als Schwarzweiß erkannt werden.

Gesamteinst. f. Fertigst.

Wählen Sie die Finisher-Einstellung. Stellen sie ein, ob sich die Finisher-Positionen auf dem angegebenen Papier oder dem Original befinden.

Gewichtseinstellungen Blankopapier

Mit diesen Einstellungen können Sie die Toner-Fixiertemperatur gemäß dem Papiergewicht steuern.

Diese Einstellungen sind gültig für Normalpapier, Recyclingpapier, gelochtes Papier, vorgedrucktes Papier, Papier mit Briefkopf, farbiges Papier und benutzerdefiniertes Papier.

Sie können "60g/m² bis 89g/m²" oder "90g/m² bis 105g/m²" ("16 bis 23 lbs." oder "23+ bis 28 lbs.") wählen.



Dies kann nur auf dem Bedienfeld des Geräts eingestellt werden.

Achten Sie darauf, nur Papier zu verwenden, dessen Gewicht innerhalb des festgelegten Bereichs liegt. Mischen Sie keine Normal- oder sonstige Papiere, die außerhalb dieses Bereichs liegen, mit dem im Fach eingelegten Papier.

Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Zum Neustart des Geräts siehe "[STROM EINSCHALTEN \(Seite 1-11\)](#)".

Datenliste

Um für den Datenlistendruck [Einseitig] oder [Zweiseitig] festzulegen.

Deaktivierung Duplex

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren des zweiseitigen Druckens. Zum Beispiel bei einer Störung des Duplexmoduls.



Deaktivierung des Versatzes

Deaktivieren Sie die Ausgabe mit Versatz.

Deaktivierung Hefter

Diese Einstellung soll die Verwendung von Heftungen verhindern, z. B. bei einer Fehlfunktion des internen Finishers, des Finishers oder des Heft-Finishers.

Deaktivierung des Lochers

Diese Einstellung soll die Verwendung von Lochungen verhindern, z. B. bei einer Fehlfunktion der Lochungseinheit von Finisher oder Heft-Finisher.

Deaktivierung Originaleinzug

Verwenden Sie diese Einstellung, um die Verwendung des automatischen Originaleinzugs zu unterbinden. Zum Beispiel bei einer Störung des Einzugs. (Wenn diese Einstellung aktiviert ist, kann weiter über das Vorlagenglas gescannt werden.)

Deaktivieren der Großraum-Papierkassette

Diese Einstellung soll die Verwendung der Großraumkassette verhindern, z. B. bei einer Fehlfunktion.

Deaktivierung optionales Magazin

Diese Einstellung soll die Verwendung des optionalen Papierfachs verhindern, z. B. bei einer Fehlfunktion.

Facheinstellung aus

Diese Einstellung dient zum Unterbinden von Facheinstellungen (ausgenommen Einzelblatteinzug).

Deaktivierung der Zuschießeinheit

Deaktiviert die Verwendung der Zuschießeinheit.

Deaktivierung Finisher

Diese Einstellung soll die Verwendung des internen Finishers, des Finishers oder des Heft-Finishers verhindern, z. B. bei einer Fehlfunktion.

Deaktivieren der Falteinheit

Diese Einstellung wird zum Deaktivieren der Falteinheit verwendet.



Die Sattelfaltung des Heft-Finishers kann auch dann verwendet werden, wenn die Falteinheit deaktiviert wurde.

Trimming-Modul wird deaktiviert

Diese Einstellung wird zum Deaktivieren des Trimming-Moduls verwendet.

Einstellungen Geräteidentifikation

Geben Sie einen Namen oder Code zur Identifizierung des Geräts ein.



Uhrzeit einstellen

Verwenden Sie diese Einstellung, um das Datum und die Uhrzeit der in das Gerät integrierten Uhr einzustellen.



Wenn Sie [Einstellungen für System] im "Einstellungen (Administrator)" unter [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen ein/aus] → [Deaktivierung der Uhreinstellung] aktiviert haben, können Datum und Uhrzeit nicht eingestellt werden.

Option	Beschreibung
Zeitzone festlegen	Wenn Ihre Region östlich der Zone der WEZ (Westeuropäische Zeit) liegt, wählen Sie [+]. Liegt Ihre Region westlich der Zone der WEZ, wählen Sie [-]. Geben Sie als Nächstes den Zeitunterschied zwischen der Zeit Ihrer Region und der WEZ in Stunden und Minuten an. (Beispiel: Wenn Sie sich in England befinden, -1 Stunde 00 Minuten.)
Datum & Uhrzeit einstellen	Stellen Sie das Jahr, das Monat, den Tag, die Stunde und die Minute ein.
Mit Internet-Timerserver synchronisieren	Diese Option kann verwendet werden, wenn das Gerät an das Internet angeschlossen ist. Die Uhrzeit des Geräts wird automatisch an die Uhrzeit eines Internetzeitserver angepasst.

Einstellung für Sommer-/Winterzeit

Aktivieren Sie Sommer-/Winterzeit.



Wenn Sie [Einstellungen für System] im "Einstellungen (Administrator)" unter → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen ein/aus] → [Deaktivierung der Uhreinstellung] aktiviert haben, können Datum und Uhrzeit nicht eingestellt werden.

Option	Beschreibung
Einstellung für Sommer-/Winterzeit	Wählen Sie, ob die Einstellung für Sommer-/Winterzeit aktiviert werden soll. Im deaktivierten Zustand sind die nachfolgenden Einstellungen nicht verfügbar.
Einstell.-Art auswählen	Legen Sie fest, ob die Einstellung für den Anfang und das Ende der Sommerzeit über den Wochentag oder das Datum erfolgen soll.
Zeit starten	Stellen Sie den Zeitpunkt für den Sommerzeitbeginn ein. Wenn Sie unter "Einstell.-Art auswählen" "Wochentag" ausgewählt haben, stellen Sie die Woche des Sommerzeitbeginns ein und dann den Tag. Wenn Sie unter "Einstell.-Art auswählen" "Datum" gewählt haben, stellen Sie das Startdatum ein. Wählen Sie die Stunde und die Minute und die Einstellung UTC (Koordinierte Weltzeit).
Endzeit	Stellen Sie den Zeitpunkt des Sommerzeitendes gleich wie jenen des Beginns ein.
Anpassungszeit	Legen Sie die Uhrzeit fest, zu der beim Beginn der Sommer-/Winterzeit die Uhr umgestellt werden soll.

Wenn diese Funktion verwendet wird, ändert sich die Zeit am Beginn und Ende der Sommerzeit wie in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Bereich	Standardzeit → Sommerzeit	Sommerzeit → Standardzeit
Europa*	Letzter Sonntag im März, von 1:00 Uhr auf 2:00 Uhr	Letzter Sonntag im Oktober, von 01:00 Uhr auf 00:00 Uhr
Australien, Neuseeland	Letzter Sonntag im Oktober, von 02:00 Uhr auf 3:00 Uhr	Letzter Sonntag im März, von 3:00 Uhr auf 2:00 Uhr
Andere Länder	Wählen Sie das Kontrollfeld [Einstellung für Sommer-/Winterzeit], sodass das Häkchen <input checked="" type="checkbox"/> angezeigt wird. Die Uhreinstellung wird auf Normalzeit plus eine Stunde eingestellt. Wenn Sie <input checked="" type="checkbox"/> auswählen, wird die Uhr auf Normalzeit zurückgesetzt.	

* In einigen Ländern beginnt und endet die Sommerzeit zu anderen als den für das Gerät festgelegten Zeiten.



Datumsformat

Dies ist die erste und grundlegendste Einstellung zum Betrieb des Geräts.

Das Format, in dem das Datum auf Listen und andere Ausgabedokumente gedruckt wird, kann verändert werden.



Wenn Sie im "Einstellungen (Administrator)" unter [Einstellungen für System] → [Allgemeine Einstellungen] → [Einstellungen ein/aus] → [Deaktivierung der Uhreinstellung] aktiviert haben, können Datum und Uhrzeit nicht eingestellt werden.

Option	Beschreibung
Aktuelle Einstellung	Die aktuelle Zeit wird in dem Format angezeigt, das in den Datumsformateinstellungen festgelegt wurde.
Format	Legen Sie die Reihenfolge der Darstellung für Jahr, Monat und Tag fest (JJJJ/MM/TT).
Trennzeichen	Wählen Sie als Trennzeichen im Datum eines von drei verschiedenen Symbolen oder ein Leerzeichen.
Wochentags- Position	Legen Sie fest, ob der Wochentag vor oder nach dem Datum angezeigt werden soll.
Zeitanzeige	Wählen Sie das 12- oder 24-Stundenformat für die Zeitanzeige aus. 24-Stundenanzeige: 00:00 bis 24:00 12-Stundenanzeige: 00:00 AM bis 11:59 AM/00:00 PM bis 11:59 PM

Prod.Schlüss.

Sie müssen den Produktschlüssel des Geräts eingeben, um die folgenden erweiterten Funktionen zu verwenden.

Seriennummer

Zeigt die zum Erhalt des Produktschlüssels erforderliche Seriennummer an.

Barcode-Kit

Geben Sie den Produktschlüssel des Barcode-Erweiterungsmoduls ein.

I-Fax-Erweiterungs-Kit

Geben Sie den Produktschlüssel für das Internetfax-Erweiterungsmodul ein.

Anwendung Integrationsmodul

Geben Sie den Produktschlüssel des Anwendung Integrationsmodul ein.

Anwendung Kommunikationsmodul

Geben Sie den Produktschlüssel für das Modul für die Kommunikation zwischen Anwendungsprogrammen ein.

Module für externe Konten

Geben Sie den Produktschlüssel des Moduls für externe Konten ein.



- Je nach installierten Peripheriegeräten sind einige Einstellungen u. U. nicht verfügbar.
- Bitte wenden Sie sich bezüglich des einzugebenden Produktschlüssels an Ihren Händler.
- Diese Funktion kann in einigen Ländern und Regionen nicht festgelegt werden.

Benutzerdefinierten Link einstellen

Die gespeicherten Webadressen können im Anzeigebereich des Einstellungsmenüs angezeigt werden.

Klicken Sie auf einen benutzerdefinierten Link, um zur Website der gespeicherten Adresse zu gelangen.



Einstellungen für Netzwerk

Schnelle Einstellungen

Wählt die minimal erforderlichen Einstellungen zum Anschluss des Geräts an das Netzwerk.

Drahtlos-Einstellungen

Verbindungstyp

Verwenden Sie diese Einstellung zum Umschalten zwischen [Nur verkabelt], [Verdrahtet und drahtlos (Access-Point-Modus)] oder [Kabellos (Infrastruktur-Modus)].

Dauerhaftes Aktivieren des WLAN-Access Points

Dies kann nur aktiviert werden, wenn der „Verbindungstyp“ auf „Verdrahtet und drahtlos (Access-Point-Modus)“ lautet. Wenn diese Option deaktiviert ist, muss für die WLAN-Aktivierung der NFC-Kartenleser entweder auf dem Mobilfunkgerät berührt oder auf die [Einf. Verb. (QR-Code)]-Taste im Startbildschirm getippt werden.

Liegt eine der untenstehenden Bedingungen vor, wird die WLAN-Verbindung automatisch getrennt.

- Wenn auf dem Gerät eine automatische Löschung oder eine automatische Abschaltung ausgeführt wird.
- Wenn für eine bestimmte Zeitdauer keine Verbindung zum Zugriffspunkt besteht.

Wenn "Kabellos (Infrastruktur-Modus)" unter "Verbindungstyp" gewählt ist

Zugriffspunktsuche

Klicken Sie hier, um die Access Points zu suchen. Wenn die Suchergebnisse angezeigt werden, wählen Sie den gewünschten Access Point aus und klicken Sie auf [OK]. [SSID], [Sicherheitstyp], und [Verschl.] werden automatisch angewandt.

SSID

Geben Sie eine SSID mit bis zu 32 Zeichen ein.

Sicherheitstyp

Wählen Sie einen Sicherheitstyp aus.

Verschl.

Wählen Sie einen Verschlüsselungstyp aus.

Sicherheitsschlüssel

Geben Sie einen Sicherheitsschlüssel ein.

Sicherheitstyp	Sicherheitsschlüssel
<ul style="list-style-type: none"> • WEP • WPA/WPA2-mixed Personal • WPA/WPA2-mixed Enterprise • WPA2 Personal • WPA2 Enterprise 	<p>WEP64bit: 5 Zeichen oder 10-stellige Hexadezimalzahl</p> <p>WEP128bit: 13 Zeichen oder 26-stellige Hexadezimalzahl</p> <p>WPA/WPA2: 8 bis 63 Zeichen oder 64-stellige Hexadezimalzahl</p>

Sicherheitsschlüssel anzeigen

Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Sicherheitsschlüssel angezeigt.

IPv4 Einstellungen

Verwenden Sie diese Einstellung zum Konfigurieren der IP-Adresse des Geräts, wenn es in einem TCP/IP-Netzwerk (IPv4) verwendet wird.

DHCP

Verwenden Sie diese Einstellung, damit die IP-Adresse automatisch per DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) bzw. BOOTP (Bootstrap Protocol) zugewiesen wird. Ist diese Einstellung aktiviert, müssen Sie die IP-Adresse nicht manuell eingeben.



- Bei Verwendung von DHCP/BOOTP kann sich die dem Gerät zugeteilte IP-Adresse automatisch ändern. Wenn sich die IP-Adresse geändert hat, ist Drucken nicht mehr möglich.
- Wird das Gerät in einem TCP/IP-Netzwerk verwendet, müssen Sie die folgende Option "[TCP/IP \(Seite 8-80\)](#)" aktivieren.

**IPv4-Adresse**

Geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein.

Subnetzmaske

Geben Sie die IP-Subnetzmaske ein.

Standard-Gateway

Geben Sie die Standard-Gatewayadresse ein.

DNS Einstellungen**Primärer Server**

Geben Sie die IP-Adresse des primären DNS-Servers ein.

Sekundärer Server

Geben Sie die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers ein.

Domänenname

Geben Sie den Namen der Domäne für den ausgewählten DNS-Server ein.

SMTP-Setup**Primärer Server**

Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des primären SMTP-Servers ein.

Absendername

Geben Sie den Absendernamen ein.

Absendeadresse

Falls die Datenübertragung fehlschlägt, wird die nicht zugestellte E-Mail eventuell vom Server zurückgeschickt. Geben Sie eine E-Mail-Adresse (nur eine einzelne Adresse) an, um derartige nicht zugestellte Mails zu empfangen. Üblicherweise sollten Sie die E-Mail-Adresse des Systemadministrators angeben.

SSL aktivieren

Wenn ausgewählt wurde, kann die verschlüsselte Kommunikation mittels SMTP-over-TLS mit dem STARTTLS-Befehl gestartet werden.

Dazu ist erforderlich, dass der Server den Befehl STARTTLS unterstützt.

Um die SSL-Kommunikation zu ermöglichen, geben Sie als "Port-Nummer" die gleiche Portnummer an wie bei normalem SMTP.

SMTP-Authentifizierung

Wenn aktiviert ist, wird die SMTP-Server-Authentifizierung durchgeführt.

Benutzername

Geben Sie den Benutzernamen ein.

Passwort

Geben Sie das Passwort ein.

Passwort ändern

Zum Ändern des Passworts wählen Sie .

Verbindungstest

Berühren Sie die Taste [Ausführen], um die Verbindung zum SMTP-Server zu testen.



LDAP-Setup

Name

Geben Sie den Adressbuchnamen ein.

Suchpfad

Geben Sie die Suchvoreinstellungen zur Suche nach einem bestimmten Bereich im Informationsbaum des LDAP-Verzeichnisses ein.

Beispiel: o = ABC, ou = NY, cn = Jeder

Einträge müssen durch Semikolon oder Komma voneinander getrennt werden.

LDAP-Server

Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des LDAP-Servers ein.

Benutzername

Geben Sie den Kontennamen für die LDAP-Einstellung ein.

Passwort

Geben Sie das Passwort ein.

Passwort ändern

Zum Ändern des Passworts wählen Sie .

Authentifizierungstyp

Wählen Sie den Authentifizierungsserver aus der Dropdown-Liste aus.

KDC-Server

Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Kerberos-Authentifizierungs-Servers ein.

Bereich

Geben Sie den Kerberos Realm ein

Auswahl auf dem Bedienfeld ermöglichen.

Geben Sie an, ob das globale Adressbuch am Bedienfeld des Geräts ausgewählt werden kann.

Authentifizieren Sie einen Benutzer in der Globalen Adresssuche

Gibt an, ob Benutzer bei der globalen Adressensuche authentifiziert werden sollen.

SSL aktivieren

Bei der Einstellung ist die verschlüsselte SSL-Kommunikation aktiviert.

Verbindungstest

Berühren Sie die Taste [Ausführen], um die Verbindung zum LDAP-Server zu testen.

Einstellung Öffentl. Ordner / NAS

Setzen Sie jede Option auf [Unzulässig], falls das Speichergerät nicht verwendet wird.



Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Zum Neustart des Geräts siehe "[STROM EINSCHALTEN \(Seite 1-11\)](#)".



Einstellung Netzwerkname

Gerätename

Geben Sie einen Gerätenamen ein.

Domänenname

Geben Sie den Domännennamen ein.

Kommentar

Geben Sie einen Kommentar ein.

Protokoll-Setup

Wählen Sie die allgemeinen Netzwerkeinstellungen.

Sie können die TCP/IP-Informationen einstellen.

TCP/IP

IPv4 Einstellungen

Verwenden Sie diese Einstellung zum Konfigurieren der IP-Adresse des Geräts, wenn es in einem TCP/IP-Netzwerk (IPv4) verwendet wird.

DHCP

Verwenden Sie diese Einstellung, damit die IP-Adresse automatisch per DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6 zugewiesen wird. Ist diese Einstellung aktiviert, müssen Sie die IP-Adresse nicht manuell eingeben.



Bei Verwendung von DHCP/BOOTP kann sich die dem Gerät zugeteilte IP-Adresse automatisch ändern. Wenn sich die IP-Adresse geändert hat, ist Drucken nicht mehr möglich.

IPv4-Adresse

Geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein.

Subnetzmaske

Geben Sie die IP-Subnetzmaske ein.

Standard-Gateway

Geben Sie die Standard-Gatewayadresse ein.

IPv6 Einstellungen

Verwenden Sie diese Einstellung zum Konfigurieren der IP-Adresse des Geräts, wenn es in einem TCP/IP-Netzwerk (IPv6) verwendet wird.

IPv6

Aktivieren Sie diese Einstellung.

DHCPv6

Verwenden Sie diese Einstellung, damit die IP-Adresse automatisch per DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6 zugewiesen wird. Ist diese Einstellung aktiviert, müssen Sie die IP-Adresse nicht manuell eingeben.

Manuelle Adresse / Präfix-Länge

Geben Sie die IP-Adresse und die Präfixlänge (0 bis 128) für das Gerät ein.

Standard-Gateway

Geben Sie die Standard-Gatewayadresse ein.



- Bei Verwendung von DHCPv6 kann sich die dem Gerät zugeteilte IP-Adresse automatisch ändern. Wenn sich die IP-Adresse geändert hat, ist Drucken nicht mehr möglich.
- In einer IPv6-Umgebung kann das Gerät das LPD oder das IPP-Protokoll verwenden.

MTU-Einstellungen

Stellen Sie die maximale Größe der Übertragungsdaten ein, die weitergeleitet werden können.



SMB-Einstellungen

Legen Sie die Version des SMB-Protokolls fest, die für Funktionen wie Scan an Netzwerkordner verwendet wird. Verwenden Sie diese Einstellung, um mit einem Gerät eine Verbindung herzustellen, das nicht automatisch die SMB-Protokollversion ändern kann, oder wenn ein Verbindungsproblem mit einem anderen Gerät aufgrund unterschiedlicher Versionen auftritt.

Wählen Sie die Version SMB2.0, SMB2.1 oder SMB3.0.



- Eine der Einstellungen ist SMB1.0; diese Einstellung ist jedoch immer aktiviert und kann nicht deaktiviert werden.
- Wenn eine Version deaktiviert wird, werden alle Versionseinstellungen, die höher als diese Version sind, deaktiviert. Wenn eine Version aktiviert wird, werden alle Versionseinstellungen, die niedriger als diese Version sind, aktiviert.

Ping-Befehl

Dient zur Prüfung, ob das Gerät mit dem PC mit Netzwerk kommunizieren kann.

Geben Sie die IP-Adresse des gewünschten PCs ein und berühren Sie das Feld [Ausführen]. Es wird eine Meldung bezüglich der erfolgten bzw. ausbleibenden Antwort vom PC angezeigt.

Dienste-Setup

Wählen Sie die allgemeinen Netzwerkeinstellungen.

Wählen Sie die DNS-, SMTP-, Kerberos-Authentifizierung, SNMP, mDNS, SNMP und WINS Einstellungen.

DNS

DNS Einstellungen

IPv4 Einstellungen

Primärer Server

Geben Sie die IP-Adresse des primären DNS-Servers ein.

Sekundärer Server

Geben Sie die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers ein.

IPv6 Einstellungen

Primärer Server

Geben Sie die IP-Adresse des primären DNS-Servers ein.

Sekundärer Server

Geben Sie die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers ein.

Zeitüberschreitung

Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert ein. Die Standardeinstellung sind 2 Sekunden.

Diese Zeit wird verwendet, bis die Verbindung zum DNS-Server gemäß den Standardspezifikationen hergestellt ist.

Domänenname

Geben Sie den Namen der Domäne für den ausgewählten DNS-Server ein.

DNS-Update

Aktivieren Sie diese Option, um die dynamische Aktualisierung der DNS-Serverinformationen zu verwenden.

Intervall aktualisieren

Geben Sie ein Intervall für die Aktualisierung des DNS-Servers ein.



SMTP

SMTP-Setup

Primärer Server

Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des primären SMTP-Servers ein.

Sekundärer Server

Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des sekundären SMTP-Servers ein.

Port-Nummer

Geben Sie eine Portnummer ein. Die Standardeinstellung ist Port 25.

Zeitüberschreitung

Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert ein. Die Standardeinstellung sind 20 Sekunden. Dieser Wert wird verwendet, um eine Verbindung zum SMTP-Server herzustellen und eine Datenübertragung gemäß den Spezifikationen im E-Mail-System durchzuführen.

Absendername

Geben Sie maximal 20 Zeichen normaler/halber Breite als Absendernamen ein.

Absendeadresse

Sie können für die Absenderadresse maximal 64 Zeichen halber Breite eingeben.

SSL aktivieren

Ist SSL aktiviert, kann die verschlüsselte Kommunikation mittels SMTP-over-TLS mit dem STARTTLS Befehl gestartet werden.

Dazu ist erforderlich, dass der Server den Befehl STARTTLS unterstützt.

Um die SSL-Kommunikation zu ermöglichen, geben Sie als "Port-Nummer" die gleiche Portnummer an wie bei normalem SMTP.

SMTP-Authentifizierung

Führt die Authentifizierung beim SMTP-Server durch.

Bei Verwendung von Authentifizierung über Kerberos stellen Sie auf der Einstellungsseite für Kerberos-Authentifizierung den KDC-Server, die Portnummer und den sog. "Realm" ein.

Benutzername

Geben Sie den Benutzernamen ein.

Passwort

Geben Sie das Passwort ein.

Zum Ändern des Passworts setzen Sie [Passwort ändern] auf .

POP vor SMTP

Bei der Einstellung auf werden Sie zunächst beim POP-Server authentifiziert, bevor die SMTP-Kommunikation verwendet wird.

- POP3-Server: Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des sekundären SMTP-Servers ein.
- Port-Nummer: Geben Sie die POP3-Portnummer für die Kommunikation nach "POP vor SMTP" ein. Die Standardeinstellung ist Port 110.
- POP-Authentifizierung: Bei der Einstellung wird das Authentifizierungsprotokoll (einschließlich APOP) zur Authentifizierung beim POP3-Server verwendet.
- Benutzername: Geben Sie den Benutzernamen für die Kommunikation nach "POP vor SMTP" ein.
- Kennwort: Geben Sie das erforderliche Passwort für die Kommunikation nach "POP vor SMTP" ein. Zum Ändern des Passworts setzen Sie [Passwort ändern] auf .
- SSL aktivieren: Bei der Einstellung ist die Kommunikation mittels "POP über SSL" oder "POP über TLS" mit dem STLS-Befehl aktiviert.

Dazu muss der Server entweder die Kommunikation mittels "POP über SSL" oder den Befehl STLS unterstützen.

Um die SSL-Kommunikation zu ermöglichen, stellen Sie die "Port-Nummer" auf die Kommunikations-Portnummer für "POP über SSL" ein.

Um die Kommunikation mittels "POP über TLS" zu ermöglichen, geben Sie als "Port-Nummer" die gleiche Portnummer an wie bei normaler POP3-Kommunikation.

Verbindungstest

Berühren Sie die Taste [Ausführen], um die Verbindung zum SMTP-Server zu testen.



Kerberos

Setup von Kerberos-Authentifizierung

KDC-Server

Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Kerberos-Authentifizierungs-Servers ein.

Port-Nummer

Geben Sie die Portnummer für den Kerberos-Authentifizierungs-Server ein. Die Standardeinstellung ist Port 88.

Bereich

Geben Sie den Kerberos Realm ein

SNTP

SNTP-Einstellungen

SNTP

Aktivieren Sie diese Option, um das SNTP-Protokoll zu verwenden

SNTP-Server

Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des SNTP-Servers ein.

Port-Nummer

Geben Sie eine Portnummer ein. Die Standardeinstellung ist Port 123.

Zeitüberschreitung

Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert ein. Die Standardeinstellung sind 5 Sekunden.

Interval synchronisieren

Geben Sie ein Intervall zur Synchronisation mit dem SNTP-Server ein.

Bei Start synchronisieren

Zum Durchführen einer Synchronisation während des Gerätestarts wählen Sie .

Jetzt synchronisieren

Beim Berühren dieser Taste wird das Gerät mit der SNTP-Serverzeit synchronisiert.

mDNS

mDNS-Einstellungen

mDNS

Aktivieren Sie diese Option, um die mDNS-Einstellungen zu verwenden.

Name Service

Geben Sie einen Dienstnamen ein.

Domänenname

Zeigen Sie den Domännennamen an.

Service mit höchster Priorität

Wählen Sie einen Dienst zur Verwendung mit der Priorität.

SNMP

SNMP v1-Einstellungen

SNMP v1-Einstellungen

Aktivieren Sie diese Option, um die SNMPv1-Einstellungen zu verwenden

Zugriffsverfahren

Legen Sie eine Zugriffsmethode fest.

GET-Community

Geben Sie den Namen für die GET Community zum Abfragen der Geräteinformationen über SNMP ein.

SET Community

Geben Sie den Namen der SET Community ein, der zum Durchführen von SNMP-Einstellungen erforderlich ist.

SET Community ändern

Zum Ändern der SET Community wählen Sie .



TRAP Community

Geben Sie den Community-Namen ein, der zum Empfang der vom Gerät gesendeten SNMP-TRAPS verwendet werden soll.

TRAP-Zieladresse

Geben Sie die IP-Adresse des Zielcomputers für die SNMP-TRAP-Kommunikation ein.

SNMP v3-Einstellungen

SNMP v3-Einstellungen

Aktivieren Sie diese Option, um die SNMPv3-Einstellungen zu verwenden.

Benutzername

Geben Sie den Benutzernamen ein.

Authentifizierungsschlüssel

Geben Sie den Authentifizierungsschlüssel ein.

Privatschlüssel

Geben Sie den privaten Schlüssel ein.

Kontextname

Zeigen Sie den Kontextnamen an.

WINS

WINS-Setup

Primärer Server

Geben Sie die IP-Adresse des primären WINS-Servers ein.

Sekundärer Server

Geben Sie die IP-Adresse des sekundären WINS-Servers ein.

Scope-ID

Geben Sie die Scope ID ein.

Einstellungen für Direktdruck

LPD

Geben Sie ein Ablaufdatum für das Profil ein.

LPD-Setup

LPD

Aktivieren Sie diese Option, um LPD zu verwenden.

Zeitüberschreitung

Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert ein. Die Standardeinstellung sind 90 Sekunden.

Benutzer-Banner

Aktivieren Sie diese Option, um das Banner zu verwenden. Die Standardeinstellung lautet "Ungültig".

RAW

Setup von Rohdatendruck

Rohdatendruck

Aktivieren Sie diese Option, um RAW-Druck zu verwenden. Die Standardeinstellung lautet "Gültig".

Port-Nummer

Geben Sie eine Portnummer ein. Die Standardeinstellung ist Port 9100.

Zeitüberschreitung

Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert ein. Die Standardeinstellung sind 90 Sekunden.

Bi-Direktional verwenden

Um bidirektionale Kommunikation zu nutzen, verwenden Sie die Einstellung .



WSD

WSD-Einstellungen

WSD-Druck

Aktivieren Sie diese Option, um WSD-Druck zu verwenden.

Gruppenruferkennung benutzen

Aktivieren Sie diese Option, um Multicast Discovery zu verwenden.

Einstellungen externe Druckdienste

Einstellungen Google Cloud Print

Google Cloud Print

Legen Sie fest, ob Sie über Google Cloud Print drucken möchten.

Status

"nicht eingestellt", "Wird registriert", "Angemeldet" oder "Offline" wird angezeigt.

Ausdrucke stets behalten

Die Funktion zur Speicherung von Druckaufträgen kann in Google Cloud Print aktiviert werden.

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Google Cloud Print-Aufträge im "Hauptordner" der Dokumentenablage des Geräts gespeichert.

Bei Deaktivierung dieser Einstellung startet das Gerät den Druck sofort nach dem Erhalt eines Google Cloud Print-Auftrags.

E-mail

Damit wird die E-Mail-Adresse des Google-Kontos des Administrators, der das Gerät in Google Cloud Print registriert hat, angezeigt.

Gerätename

Legen Sie den Gerätenamen, der beim Client-Gerät angezeigt wird, fest.

Diese Einstellung ist mit dem Gerätenamen auf der Geräte-Info-Seite des Status identisch.

Mit Google Cloud Print registrieren

Diese Einstellung wird angezeigt, wenn der "Status" "nicht eingestellt" ist.

Berühren Sie diese Taste, um die Registrierungsdaten auf dem Bedienfeld anzuzeigen.

Öffnen Sie einen Webbrowser auf Ihrem Gerät und gehen Sie zur URL, die angezeigt wird.

Wenn die Google-Konto-Anmeldeseite auf Ihrem Webbrowser erscheint, geben Sie die Google-Kontodaten des Administrators des Geräts ein.

Folgen Sie den Anweisungen, die nach dem Anmelden angezeigt werden, um die Registrierung für das Gerät abzuschließen.

Wenn Sie die Registrierung erfolgreich abgeschlossen haben, ändert sich der "Status" auf "Angemeldet".



Schließen Sie die Registrierung innerhalb von 10 Minuten ab, nachdem die Registrierungsdaten angezeigt wurden. Wenn Sie die Registrierung nicht in dieser Zeit abschließen, ändert sich der Status von "Wird registriert" zurück auf "nicht eingestellt".

Von Google Cloud Print löschen

Diese Einstellung wird angezeigt, wenn der "Status" "Angemeldet" ist.

Berühren Sie diese Taste, um die Daten des Geräts vom Cloud-Server und die Einstellungen Google Cloud Print vom Gerät zu löschen.

Anmeldungs-URL/QR-Code

Diese Einstellung wird angezeigt, wenn der "Status" "Wird registriert" ist.

Geben Sie die URL für die Registrierung im Client-Gerät direkt ein oder scannen Sie den QR-Code und rufen Sie die Registrierungsseite auf.

Wenn Sie die endgültige Registrierung auf der Registrierungsseite abgeschlossen haben, können Sie Google Cloud Print benutzen.



LDAP-Setup

Im Folgenden werden die LDAP-Einstellungen erläutert.

Wenn Sie die Taste [Speichern] berühren, werden die LDAP-Einstellungen mit Ihren Eingaben aktualisiert.

Das Standard-Adressbuch ist eingestellt auf .

Hinzufügen

Berühren Sie zum Hinzufügen die Taste [Hinzufügen]

Löschen

Um eine Element zu löschen, wählen Sie dieses aus berühren Sie die Taste [Löschen].

Einstellungen

Einstelloptionen	Einstellung
Name	Geben Sie den Adressbuchnamen ein.
Suchpfad	Geben Sie die Suchvoreinstellungen zur Suche nach einem bestimmten Bereich im Informationsbaum des LDAP-Verzeichnisses ein. Beispiel: o = ABC, ou = NY, cn = Jeder Einträge müssen durch Semikolon oder Komma voneinander getrennt werden.
LDAP-Server	Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des LDAP-Servers ein.
Servertyp	Wählen Sie in der Liste der Diensttypen Standard oder Benutzerdefiniert. Die Standardeinstellung lautet Standard.
Benutzeridentitätsattribut	Stellen Sie die Eigenschaft der Benutzer-ID ein. Die Standardeinstellung lautet "uid".
Suchattribut	Legen Sie die LDAP-Sucheigenschaft fest. Die Standardeinstellung lautet "cn".
E-Mail-Adresse empfangen von	Richten Sie die Suche nach E-Mail-Adressen ein. Die Standardeinstellung lautet "mail".
i-Fax-Adresse empfangen von	Richten Sie die Suche nach Internet-Fax-Adressen ein. Die Standardeinstellung lautet "mail".
Fax-Adresse empfangen von	Richten Sie die Suche nach Faxnummer ein. Die Standardeinstellung lautet "facsimileTelephoneNumber".
Suche Öffnet. Schlüssel	Legt die Suche nach dem offenen Schlüssel fest. Die Standardeinstellung lautet "userCertificate".
Seitenbegrenzungsgruppe	Legt die Suche nach der Seitenbegrenzungsgruppe fest. Die Standardeinstellung lautet "pagelimit".
Authentifizierungsgruppe	Legt die Suche nach der Authentifizierungsgruppe fest. Die Standardeinstellung lautet "authority".
Bevorzugte Bedienergruppe	Legt die Suche nach der Bevorzugten Bedienergruppe fest. Die Standardeinstellung lautet "favourite".
Mein Ordner	Legt die Suche nach "Mein Ordner" fest. Die Standardeinstellung lautet "myfolder".
Karten-ID	Legt die Suche nach Karten-IDs fest. Die Standardeinstellung lautet "cardid".
Benutzerdefinierte Eigenschaft 1-10	Geben Sie die einzelnen benutzerdefinierten Eigenschaften ein.
Port-Nummer	Geben Sie eine Portnummer ein. Die Standardeinstellung ist Port 389.
Zeitüberschreitung	Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert ein. Die Standardeinstellung sind 5 Sekunden.
Benutzername	Geben Sie den Kontennamen für die LDAP-Einstellung ein.
Passwort	Geben Sie das Passwort ein. Zum Ändern des Passworts setzen Sie [Passwort ändern] auf <input checked="" type="checkbox"/> .
Authentifizierungstyp	Wählen Sie den Authentifizierungsserver aus der Dropdown-Liste aus.
Vorwahl festlegen	Stellen Sie das Bild-Präfix ein. Die Standardeinstellung lautet "uid".
Servernutzung	Stellen Sie die Serveranwendung ein. Stellen Sie das Adressbuch und die Benutzerauthentifizierung ein.
Anwendbarer Ziel-Typ	Wählen Sie den zutreffenden Zieltyp aus E-Mail-Adresse, Faxnummer oder Internetfax.
Auswahl auf dem Bedienfeld ermöglichen.	Geben Sie an, ob das globale Adressbuch am Bedienfeld des Geräts ausgewählt werden kann.
Als Standard zu benutzen	Gibt an, ob das gewählte globale Adressbuch als Voreinstellung verwendet werden soll.
Authentifizieren Sie einen Benutzer in der Globalen Adresssuche	Gibt an, ob Benutzer bei der globalen Adressensuche authentifiziert werden sollen.
SSL aktivieren	Aktiviert die verschlüsselte Kommunikation mittels SSL.
Verbindungstest	Berühren Sie die Taste [Ausführen]. Der Test wird ausgeführt und das Ergebnis angezeigt.



Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Zum Neustart des Geräts siehe "[STROM EINSCHALTEN \(Seite 1-11\)](#)".



Einstellungen für Proxy

Greifen Sie über einen Proxyserver auf das Netzwerk zu.

Einstellungen

Option	Beschreibung
Einstellungen für Proxy	Stellen Sie ein, ob die Proxy-Einstellungen verwendet werden sollen.
Adresse Proxy-Server	Geben Sie die Adresse des Proxyservers ein.
Benutzername	Geben Sie einen Benutzernamen für den Zugriff auf den Proxyserver ein.
Passwort	Geben Sie ein Passwort für den Zugriff auf den Proxyserver ein.
Port-Nummer	Geben Sie die Portnummer des Proxyservers ein.
Adresse ohne Proxy-Verwendung	Geben Sie Ausnahmeadressen für einen Proxy ein, der für die Verbindungsfunktion mit einem externen Service, Google Cloud Print und Sharp OSA verwendet wird. [Eingabemethode] 1) Kann so eingestellt werden, dass ein Hostname oder eine IP-Adresse verwendet wird. 2) Wenn Sie einen Hostnamen verwenden, können Sie einen Platzhalter (*) am Anfang des Domainnamens verwenden. (Beispiel: "**beispiel.□□□" (entspricht "beispiel.□□□", "weiteres.beispiel.□□□", "weiteresbeispiel.□□□" usw.) 3) Wenn Sie eine IP-Adresse verwenden, können Sie einen Platzhalter (*) am Ende der Adresse verwenden. (Beispiel: "10*" (entspricht 100.nnn.nnn.nnn bis 109.nnn.nnn.nnn) Wenn die Sharp OSA-Anwendung mit dem "HTML Browser 3.5" auf eine Ausnahmeadresse eingestellt ist, kann Regel (3) nicht verwendet werden. 4) Sie können ein Trennzeichen (Semikolon (;)) benutzen, um mehrere Adresse einzugeben. (Beispiel: "99.99.99.99;beispiel.□□□")

Drahtlos-Einstellungen

Der Zugriff auf das Netzwerk erfolgt mittels drahtlosem LAN.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Übermitteln], um die Einstellungen zu speichern.

Verbindungstyp

Verwenden Sie diese Einstellung zum Umschalten zwischen [Nur verkabelt], [Verdrahtet und drahtlos (Access-Point-Modus)] oder [Kabellos (Infrastruktur-Modus)].

Wireless Access Point aktiviert lassen

Dies kann nur aktiviert werden, wenn der „Verbindungstyp“ auf „Verdrahtet und drahtlos (Access-Point-Modus)“ lautet.

Wenn diese Option deaktiviert ist, muss für die WLAN-Aktivierung der NFC-Kartenleser entweder auf dem Mobilfunkgerät berührt oder auf die [Einf. Verb. (QR-Code)]-Taste im Startbildschirm getippt werden.

Liegt eine der untenstehenden Bedingungen vor, wird die WLAN-Verbindung automatisch getrennt.

- Wenn auf dem Gerät eine automatische Löschung oder eine automatische Abschaltung ausgeführt wird.
- Wenn für eine bestimmte Zeitdauer keine Verbindung zum Zugriffspunkt besteht.

Aktuelle Einstellung

Zeigt Einstellungen wie z. B. die SSID und den Sicherheitstyp eines drahtlosen LAN an. Wenn das drahtlose LAN deaktiviert ist, wird "--" angezeigt.

Aktuell. Drahtlos-Status

Hier werden der Empfangspegel (Max. 100) und die IP-Adressen des drahtlosen LAN angezeigt.

Bildschirm für die Drahtlos-Einstellungen anzeigen

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Setup].

Auf dem Bildschirm für die Drahtlos-Einstellungen können Sie die SSID eines drahtlosen LAN, den Sicherheitstyp, die Verschlüsselung und den Sicherheitsschlüssel konfigurieren.



Drahtlos-Einstellungen initialisieren

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Initialisier].

Die Einstellungen für SSID, Sicherheitstyp, Verschlüsselung und Sicherheitsschlüssel werden initialisiert.

Bildschirm für die Drahtlos-Einstellungen (Zugriffspunkt-Modus)

Wenn Sie auf die Schaltfläche [Setup] klicken, während die [Verbindungstyp] auf [Verdrahtet und drahtlos (Access-Point-Modus)] oder [Nur verkabelt] eingestellt ist, wird der Bildschirm Drahtlos-Einstellungen (Access-Point-Modus) angezeigt.

Konfigurieren Sie die SSID eines drahtlosen LAN, den Sicherheitstyp, die Verschlüsselung und den Sicherheitsschlüssel.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Übermitteln], um die Einstellungen zu speichern.

SSID

Geben Sie eine SSID mit bis zu 32 Zeichen ein.

Sicherheitstyp

Wählen Sie einen Sicherheitstyp aus.

Verschl.

Wählen Sie einen Verschlüsselungstyp aus.

Sicherheitsschlüssel

Geben Sie einen Sicherheitsschlüssel ein.

Sicherheitstyp	Sicherheitsschlüssel
<ul style="list-style-type: none">• WEP• WPA/WPA2-mixed Personal• WPA2 Personal	WEP64bit: 5 Zeichen oder 10-stellige Hexadezimalzahl WEP128bit: 13 Zeichen oder 26-stellige Hexadezimalzahl WPA/WPA2: 8 bis 63 Zeichen oder 64-stellige Hexadezimalzahl

Sicherheitsschlüssel anzeigen

Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Sicherheitsschlüssel angezeigt.

Geräte-IP-Adresse (Access-Point-Modus)

Geben Sie die IP-Adresse ein.

Zu benutzender Kanal

Wählen Sie den Kanal, der für drahtloses LAN verwendet werden soll.

Sendeausgabe

Konfigurieren Sie die Sendeaussgabe.

Bandbreite

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn der Kommunikationsmodus auf "11n" lautet. Wählen Sie die gewünschte Bandbreite.

Einstell. IP-Adressen-Verteilungsbereich

Konfigurieren Sie den Bereich, der für die IP-Adresse zu verwenden ist.



Bildschirm für die Drahtlos-Einstellungen (Infrastruktur-Modus)

Wenn die [Verbindungstyp] auf [Kabellos (Infrastruktur-Modus)] eingestellt ist und die Schaltfläche [Setup] geklickt wird, wird der Bildschirm für die Drahtlos-Einstellungen (Infrastruktur-Modus) angezeigt.

Konfigurieren Sie die SSID eines drahtlosen LAN, den Sicherheitstyp, die Verschlüsselung und den Sicherheitsschlüssel. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Übermitteln], um die Einstellungen zu speichern.

Zugriffspunktsuche

Klicken Sie hier, um die Access Points zu suchen. Wenn die Suchergebnisse angezeigt werden, wählen Sie den gewünschten Access Point aus und klicken Sie auf [OK]. [SSID], [Sicherheitstyp], und [Verschl.] werden automatisch angewandt.

SSID

Geben Sie eine SSID mit bis zu 32 Zeichen ein.

Sicherheitstyp

Wählen Sie einen Sicherheitstyp aus.

Verschl.

Wählen Sie einen Verschlüsselungstyp aus.

Sicherheitsschlüssel

Geben Sie einen Sicherheitsschlüssel ein.

Sicherheitstyp	Sicherheitsschlüssel
<ul style="list-style-type: none">• WEP• WPA/WPA2-mixed Personal• WPA/WPA2-mixed Enterprise• WPA2 Personal• WPA2 Enterprise	WEP64bit: 5 Zeichen oder 10-stellige Hexadezimalzahl WEP128bit: 13 Zeichen oder 26-stellige Hexadezimalzahl WPA/WPA2: 8 bis 63 Zeichen oder 64-stellige Hexadezimalzahl

Sicherheitsschlüssel anzeigen

Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Sicherheitsschlüssel angezeigt.



Einstellung Geräte-Webseite

Im Folgenden werden die Zugangseinstellungen für den "Einstellungen (Webversion)" erläutert.

Anzahl der Benutzer, die sich gleichzeitig anmelden können

Geben Sie eine Anzahl von Benutzern ein, die gleichzeitig auf den "Einstellungen (Webversion)" zugreifen dürfen.

Automatische Abmeldezeit

Geben Sie eine Wartezeit ein, nach der automatisch eine Abmeldung erfolgt, wenn keine Kommunikation mit dem Gerät stattfindet.



Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Zum Neustart des Geräts siehe "[STROM EINSCHALTEN \(Seite 1-11\)](#)".

Angemeldete Benutzer anzeigen lassen

Der oder die Benutzer werden angezeigt, die aktuell am Gerät angemeldet sind.

Aktuell angemeldete Benutzer

Die aktuell angemeldeten Benutzer werden angezeigt.

Alle Benutzer abmelden

Die aktuell angemeldeten Benutzer werden abgemeldet.



Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Zum Neustart des Geräts siehe "[STROM EINSCHALTEN \(Seite 1-11\)](#)".



Einstellungen für Sicherheit



Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Zum Neustart des Geräts siehe "[STROM EINSCHALTEN \(Seite 1-11\)](#)".

Passwort-Änderung

Beschränken Sie den Zugang der Gerätewebseite mit einem Passwort

Verwenden Sie diese Einstellung, um den Anmeldebildschirm anzuzeigen und melden Sie sich an, um auf den Webserver zuzugreifen.

Passwort ändern

Das Administratorpasswort kann geändert werden.

Prägen Sie sich beim Ändern des Passworts das neue Passwort sorgfältig ein.

(Es wird empfohlen, das Administratorpasswort regelmäßig zu ändern.)

Geben Sie das Passwort (5 bis 32 Zeichen) ein und berühren Sie die Taste [Speichern].

Ihre Einstellung ist erst wirksam, wenn das Gerät wieder eingeschaltet wird.

- Das Passwort zur Authentifizierung auf Benutzerebene ist erforderlich, um Ziele hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu löschen. Geben Sie bei der Anmeldung als Benutzername "users" ein. Geben Sie dann das Benutzerpasswort ein, das Sie für diese Option gespeichert haben.

Das Passwort zur Authentifizierung auf Administratorebene ist erforderlich zur Auswahl aller Einstellungen und der gleichen Funktionen, die auch mit dem Passwort auf Benutzerebene verfügbar sind. Geben Sie bei der Anmeldung als Benutzername "admin" ein. Geben Sie dann das Administratorpasswort ein, das Sie für diese Option gespeichert haben.

- Wenn Sie die Taste [Speichern] berühren, ohne ein Passwort einzugeben, wird der zuvor eingestellte Wert verwendet. Der Passwortschutz ist in der Voreinstellung aktiviert.
-



Im werkseitigen Standardzustand muss das Passwort eingegeben werden.

(Angaben zum werkseitigen Standardpasswort finden Sie in der "Starthandbuch".)



Port-Steuerung

Aktivieren oder deaktivieren Sie Ports des Hauptsystems, stellen Sie die Portnummern ein und berühren Sie die Taste [Speichern]. Die folgenden Ports können konfiguriert werden.

Server-Port	Client-Port
<ul style="list-style-type: none"> • HTTP • HTTPS • FTP-Druck • Raw-Druck • LPD • IPP • IPP-SSL • Tandemausgabe bei Empfangen • PC-Scan • Bedienfeld für Fernbedienung • SNMPD • NBT/WINS • SMTP • BMLinkS • WSD • Druckfreigabe • Sharp OSA (Erweiterungsplattform) <ul style="list-style-type: none"> • HTTP • HTTPS 	<ul style="list-style-type: none"> • HTTP • HTTPS • FTP • FTPS • SMTP • SMTP-SSL • POP3 • POP3-SSL • SNMP-TRAP • Benachrichtigung bei Auftragsende • LDAP • LDAP-SSL • SMB/WINS • SNTTP • mDNS • Tandemausgabe bei Senden • Sicherungskopie der Daten (Senden) • Druckfreigabe • XMPP

Einstellungen für Filter

Sie können den Filter mit einer IP- oder MAC-Adresse einstellen, um einen unberechtigten Zugriff auf das Gerät über ein Netzwerk zu verhindern.

Stellen Sie den Filter für die IP- oder MAC-Adresse ein und berühren Sie die Taste [Speichern].

Konfiguration IP-Filter

Mit dieser Option wird eine IP-Adresse eingestellt.

Sie können festlegen, ob der Zugriff auf das Gerät über die eingestellte IP-Adresse erlaubt oder untersagt ist.

Konfiguration MAC-Adressenfilter

Mit dieser Option wird eine MAC-Adresse eingestellt.

So kann mit der eingestellten MAC-Adresse auf das Gerät zugegriffen werden.

Einstellungen SSL

SSL kann für die Datenübertragung über ein Netzwerk verwendet werden.

SSL ist ein Protokoll zur Verschlüsselung von Informationen, die über ein Netzwerk übertragen werden. Die Datenverschlüsselung ermöglicht das sichere Übertragen und Empfangen vertraulicher Daten.

Die Datenverschlüsselung kann für die folgenden Protokolle eingestellt werden.

Server-Port

- **HTTPS:** SSL-Verschlüsselung auf die HTTP-Kommunikation anwenden.
- **IPP-SSL:** SSL-Verschlüsselung auf die IPP-Kommunikation anwenden.
- **Im "Einstellungen (Webversion)" HTTP-Zugriffe auf HTTPS umleiten:**
Wenn diese Einstellung aktiviert wurde, werden sämtliche Versuche, auf das Gerät per HTTP zuzugreifen, auf HTTPS umgeleitet.



Client-Port

- **HTTPS:** SSL-Verschlüsselung auf die HTTP-Kommunikation anwenden.
- **FTPS:** SSL-Verschlüsselung auf die FTP-Kommunikation anwenden.
- **SMTP-SSL:** SSL-Verschlüsselung auf die SMTP-Kommunikation anwenden.
- **POP3-SSL:** SSL-Verschlüsselung auf die POP3-Kommunikation anwenden.
- **LDAP-SSL:** SSL-Verschlüsselung auf die LDAP-Kommunikation anwenden.

Verschlüsselungsgrad

Die Verschlüsselungsstärke kann auf drei verschiedene Ebenen eingestellt werden.

Gerätezertifikat

Status des Zertifikats

Zeigt den Status des Zertifikats an, das für die Übertragung mittels SSL benötigt wird. Klicken Sie zur Installation eines Zertifikats auf [Installieren].

Zertifikat und Privaten Schlüssel exportieren

Ist ein Zertifikat installiert, können Sie das Zertifikat exportieren.

Erstellung der Aufford. zur Unterz. des Zertifikats (CSR)

Geben Sie die nachfolgenden Informationen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche [Ausführen], um eine Zertifikatsignieranforderung (CSR) zu erstellen.

Allgemeiner Name (Erforderlich)

Geben Sie den gewünschten Namen ein.

Organisation

Geben Sie den Namen der Organisation ein.

Organisationseinheit

Geben Sie den Namen der Einheit innerhalb der Organisation ein.

Stadt/Ort

Geben Sie die Stadt oder den Standort ein.

Staat/Bezirk

Geben Sie das Bundesland oder die Provinz ein.

Land/Region (Erforderlich)

Geben Sie den Ländercode ein.

Schlüssellänge des Zertifikats

Geben Sie die Schlüssellänge des Zertifikats ein.

Zertifikatsunterzeichnungs-Aufforderung (CSR)

Wenn Sie eine Zertifikatsignieranforderung (CSR) mit [Erstellung der Aufford. zur Unterz. des Zertifikats (CSR)] erstellen, erscheint der Inhalt der Zertifikatsignieranforderung (CSR).

Einstellungen S/MIME

Parametereinstellungen

Stellen Sie ein, ob S/MIME für die Übertragung verwendet werden soll.

Gerätezertifikat

Status des Zertifikats

Zeigt den Status des Zertifikats an, das für die Übertragung mittels S/MIME benötigt wird. Klicken Sie zur Installation eines Zertifikats auf [Installieren].

Signatureinstellungen

E-Mail unterzeichnen

Aktivieren Sie "E-Mail unterzeichnen", um eine Signatur zu verwenden.

Signaturalgorithmus

Stellen Sie den Algorithmus für die Signatur ein.



Verschlüsselungseinstellungen

E-Mail unterzeichnen

Aktivieren Sie "E-Mail unterzeichnen", um eine Signatur zu verwenden.

Verschlüsseln

Aktivieren Sie die Verschlüsselung.

An Adressen senden, die nicht verschlüsselt werden können, deaktivieren.

Unterbinden Sie die Übertragung an Adressen, die nicht verschlüsselt werden können.

Erstellung der Aufford. zur Unterz. des Zertifikats (CSR)

Geben Sie die nachfolgenden Informationen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche [Ausführen], um eine Zertifikatsignieranforderung (CSR) zu erstellen.

Allgemeiner Name (Erforderlich)

Geben Sie den gewünschten Namen ein.

Organisation

Geben Sie den Namen der Organisation ein.

Organisationseinheit

Geben Sie den Namen der Einheit innerhalb der Organisation ein.

Stadt/Ort

Geben Sie die Stadt oder den Standort ein.

Staat/Bezirk

Geben Sie das Bundesland oder die Provinz ein.

Land/Region (Erforderlich)

Geben Sie den Ländercode ein.

Absenderadresse (Erforderlich)

Geben Sie die Adresse des Absenders ein.

Schlüssellänge des Zertifikats

Geben Sie die Schlüssellänge des Zertifikats ein.

Zertifikatsunterzeichnungs-Aufforderung (CSR)

Wenn Sie eine Zertifikatsignieranforderung (CSR) mit [Erstellung der Aufford. zur Unterz. des Zertifikats (CSR)] erstellen, erscheint der Inhalt der Zertifikatsignieranforderung (CSR).

IPsec-Einstellungen

IPsec kann für die Übertragung/den Empfang von Daten in einem Netzwerk verwendet werden.

Bei Verwendung von IPsec können Daten sicher versendet und empfangen werden, ohne Einstellungen für eine IP-Paket-Verschlüsselung in einem Webbrowser oder eine andere übergeordnete Anwendung konfigurieren zu müssen.

Beim Aktivieren dieser Einstellungen sollten Sie Folgendes beachten.

- Es kann einige Zeit dauern, bis die Einstellungen auf dem Gerät wirksam werden, und in der Zwischenzeit können Sie sich nicht mit dem Gerät verbinden.
- Wenn die Einstellungen für den "Einstellungen (Webversion)" nicht korrekt ausgewählt wurden, ist u. U. keine Verbindung mit dem Gerät zugelassen, oder die Einstellungen lassen das Drucken, das Scannen oder die Anzeige des "Einstellungen (Webversion)" nicht zu. Deaktivieren Sie in diesem Fall diese Einstellung und ändern Sie die Einstellungen für den "Einstellungen (Webversion)".

Einstellungen der Parameter

Einstellungen Ipsec

Legen Sie fest, ob IPsec für die Übertragung verwendet werden soll.

IKEv1-Einstellungen

Pre-Shared Key

Geben Sie den vorinstallierter Schlüssel für IKEv1 ein.

SA Lebensdauer (Zeit)

Stellen Sie die SA Gültigkeitsdauer ein.

SA Lebensdauer (Größe)

Stellen Sie die Größe der SA Gültigkeitsdauer ein.



IKE Lebensdauer

Stellen Sie die IKE Gültigkeitsdauer ein.

IPsec- Regeln

Es werden die registrierten IPsec Regeln angezeigt.

Um eine neue Regel hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen].

Wählen Sie zum Löschen einer Regel die entsprechende Regel aus und klicken Sie auf die Schaltfläche [Löschen].

IPsec Regelregistrierung

Regelbezeichnung

Geben Sie einen Namen für die IPsec Regel ein.

Priorität

Stellen Sie die Prioritätsstufe ein.

Regelbezeichnung als Registrierungsmodell wählen

Ist eine bereits registrierte Regel vorhanden, die der zu erstellenden Regel ähnelt, können Sie die neue Regel basierend auf der registrierten Regel erstellen.

Geräteadresse

Stellen Sie den IP-Adressentyp, der im Gerät verwendet werden soll und die Portnummer ein (stellen Sie für IPv6 die Portnummer/Präfixlänge ein).

Client-Adresse

Stellen Sie den IP-Adressentyp des Ziels und die Portnummer ein (stellen Sie für IPv6 die Portnummer/Präfixlänge ein).

Kommunikationsart

Stellen Sie den Kommunikationstyp ein, der für IPsec verwendet wird.

Protokoll

Legen Sie das zu verwendende Protokoll fest.

Filter-Modus

Legen Sie den Filter fest, der bei IPsec verwendet wird.

IPsec-Verschlüsselung

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die IPsec Authentifizierungsmethode.

ESP

Zur Verwendung der ESP-Authentifizierung.

Kommunikation ohne ESP zulassen

Legen Sie fest, ob eine Kommunikation ohne ESP erlaubt ist oder nicht.

AH

Zur Verwendung der AH-Authentifizierung.

Kommunikation ohne AH zulassen

Legen Sie fest, ob eine Kommunikation ohne AH erlaubt ist oder nicht.

Einstellung IEEE802.1X

IEEE802.1X kann dazu verwendet werden, einen Benutzer für die Verwendung des Geräts zu authentifizieren.

Das IEEE802.1X-Protokoll definiert die Port-basierte Authentifizierung für LAN- und WLAN-Netzwerke.

Verwenden Sie die IEEE802.1X-Authentifizierung, um nur autorisierten Geräten den Zugriff auf das Netzwerk zu erlauben und das Netzwerk gegen Missbrauch durch Dritte zu schützen.

Sie können mit dieser Einstellung die IEEE802.1X-Authentifizierung aktivieren oder deaktivieren. Die IEEE802.1X-Detaileinstellungen können im "Einstellungen (Webversion)" eingerichtet werden. Je nach den Einstellungen für die Webseiten ist der Zugriff auf das Gerät u. U. nicht zugelassen, oder die Einstellungen lassen das Drucken, das Scannen oder die Anzeige des "Einstellungen (Webversion)" nicht zu. Deaktivieren Sie in diesem Fall diese Einstellung und ändern Sie die Einstellungen für den "Einstellungen (Webversion)".

Parametereinstellungen

IEEE802.1X Authentifizierung

Stellen Sie ein, ob die IEEE802.1X-Authentifizierung verwendet wird..



EAP Authentifizierungsmethode

Stellen Sie die EAP-Authentifizierungsmethode in IEEE802.1X ein.

EAP Benutzername

Geben Sie maximal 64 Zeichen normaler/halber Breite als EAP-Benutzernamen ein, der für die Authentifizierung benötigt wird.

Passwort

Geben Sie maximal 64 Zeichen halber Breite als EAP-Passwort ein, das für die Authentifizierung benötigt wird.

Server-Authentifizierung

Stellen Sie ein, ob die Server-Authentifizierung verwendet wird..

EAP Timeout

Stellen Sie die EAP Zeitüberschreitung ein.

Anzahl der EAP-Wiederholungen

Stellen Sie die Anzahl der erneuten EPS-Zugriffsversuche bei einem Übertragungsfehler ein.

Gerätezertifikat

Status des Zertifikats

Zeigt den Status des Zertifikats an, das für die Übertragung mittels IEEE802.1X benötigt wird. Klicken Sie zur Installation eines Zertifikats auf [Installieren].

Status des CA-Zertifikats

Zeigt den Status des CA-Zertifikats an, das für die Übertragung mittels IEEE802.1X benötigt wird. Klicken Sie zur Installation eines Zertifikats auf [Installieren].

Erstellung der Aufford. zur Unterz. des Zertifikats (CSR)

Geben Sie die nachfolgenden Informationen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche [Ausführen], um eine Zertifikatsignieranforderung (CSR) zu erstellen.

Allgemeiner Name (Erforderlich)

Geben Sie den gewünschten Namen ein.

Organisation

Geben Sie den Namen der Organisation ein.

Organisationseinheit

Geben Sie den Namen der Einheit innerhalb der Organisation ein.

Stadt/Ort

Geben Sie die Stadt oder den Standort ein.

Staat/Bezirk

Geben Sie das Bundesland oder die Provinz ein.

Land/Region (Erforderlich)

Geben Sie den Ländercode ein.

Schlüssellänge des Zertifikats

Geben Sie die Schlüssellänge des Zertifikats ein.

Zertifikatsunterzeichnungs-Aufforderung (CSR)

Wenn Sie eine Zertifikatsignieranforderung (CSR) mit [Erstellung der Aufford. zur Unterz. des Zertifikats (CSR)] erstellen, erscheint der Inhalt der Zertifikatsignieranforderung (CSR).



Sicherheitskontrolle

Druckaufträge einschränken, außer den aktuellen Druckauftrag, der angehalten wird

Sie können Einstellungen wählen, um Druckaufträge, die keine gehaltenen Druckaufträge sind, abzubrechen oder eine Zurückhaltung der Druckaufträge zu erzwingen. Ist [Druckaufträge einschränken, außer den aktuellen Druckauftrag, der angehalten wird] eingeschaltet, können die Einstellungen unten gewählt werden.

Option	Einstellungen
Beibehaltung erzwingen	Mit dieser Einstellung wird eine Zurückhaltung aller Druckaufträge auch derjenigen, für die keine Zurückhaltung gewählt ist, erzwungen.
Auftrag deaktivieren	Andere Druckaufträge als gehaltene Druckaufträge sind unzulässig.

Anfragen von externen Seiten ablehnen

Sie können die Anfrage von externen Sites ablehnen.

Verwaltung Dokumente

Alle übertragenen Dokumente (die über Fax oder E-Mail-Übertragung gesendet oder empfangen wurden) können zu beliebigen Zielen weitergeleitet werden.

Listenbezeichnung	Einstellungen
Weiterleitungsziel einstellen (Daten weiterleiten)	
Gesendete Daten weiterleiten	Wählen Sie ein Ziel für die Weiterleitung der Sendedaten.
E-mail/Netzwerkordner/FTP/ Desktop	Wählen Sie einen Weiterleitungstyp für die gesendeten oder empfangenen Bilddaten. Nach erfolgter Einstellung, wählen Sie die Zieladresse im Adressbuch aus. E-Mail-Adressen können Sie direkt eingeben. • Format: Wählen Sie ein Format für die Datenweiterleitung.
Einstellung löschen	Gibt die Zieleinstellungen frei.
Dateiformat	Wählen Sie das Dateiformat für das Eingangs-Routing.
Weiterleitungsziel einstellen (Empfangene Daten)	
Empfangene Daten weiterleiten	Wählen Sie ein Ziel für die Weiterleitung der Empfangsdaten.
E-mail/Netzwerkordner/FTP/ Desktop	Wählen Sie einen Weiterleitungstyp für die gesendeten oder empfangenen Bilddaten. Nach erfolgter Einstellung, wählen Sie die Zieladresse im Adressbuch aus. E-Mail-Adressen können Sie direkt eingeben. • Format: Wählen Sie ein Format für die Datenweiterleitung.
Einstellung löschen	Gibt die Zieleinstellungen frei.
Dateiformat	Wählen Sie das Dateiformat für das Eingangs-Routing.



Einstellung Druck des verborgenen Musters

Einstellung Druck des verborgenen Musters.

Die Funktion für ausgeblendete Muster ist ein wirksamer Schutz gegen nicht autorisierte Kopien, da der angegebene Text im Hintergrund von ausgegebenen Seiten sichtbar ist.

Anfangsstatus einstellen

Standardeinstellungen

Option	Einstellungen
Einstellung Druck des verborgenen Musters	Mit diesen Einstellungen kann ein Musterdruck erstellt werden.
Belichtung	Wählen Sie die Belichtung.
Schriftgröße	Wählen Sie eine Schriftgröße.
Winkel	Wählen Sie einen Zeichenwinkel.
Schriftartstil	Wählen Sie die Zeicheneinstellung normal/kursiv.
Camouflage-Muster	Stellen Sie ein Tarmuster ein.
Druckverfahren	Wählen Sie ein Zeichenanzeigemuster. <ul style="list-style-type: none"> • Positiv • Negativ

Einstellung Druckinhalt

Option	Einstellungen
Voreing. Wort	Hier können Sie eine voreingestellte Zeichenkette auswählen. Die folgenden Zeichenketten können ausgewählt werden. <ul style="list-style-type: none"> • NICHT KOPIEREN, Kopie sperren, Nur int. Gebrauch, Vorsichtig beh., VERTRAULICH, Kopie ungültig, WICHTIG, KOPIE
Feste Phrase	Wählen Sie eine gespeicherte vorgegebene Zeichenkette. Diese Einstellung wird bei aktivierter Option [Direkteingabe] ignoriert. <ul style="list-style-type: none"> • NICHT KOPIEREN, Kopie sperren, Nur int. Gebrauch, Vorsichtig beh., VERTRAULICH, Kopie ungültig, WICHTIG, KOPIE
Informationsausdruck	Ermöglicht den gleichzeitigen Ausdruck der folgenden Informationssätze. <ul style="list-style-type: none"> • Seriennummer, Konto-Auftrags-ID, Login-Name/Benutzernummer, Kopienanzahl-Steuerung, Datum und Uhrzeit
Direkteingabe aus	Direkte Eingabe des Benutzernamens. Diese Einstellung wird bei aktivierter Option [Voreigestellter Text] ignoriert.

Kontrast

Stellen Sie den Zeichenkontrast ein.

Schwarz, Magenta und Cyan können in 9 Stufen beliebig eingestellt werden.

Benutzerspezifische Textregistrierung

Speichert vom Benutzer erzeugte Druckzeichen. Es können bis zu 30 Zeichen gespeichert werden.



Information für Verfolgung drucken

Druckt bei Kopier- oder Druckaufträgen die Verfolgungsinformationen oben oder unten auf den ausgegebenen Seiten.

Option	Einstellungen
Einstellung Verfolgungsinformationen drucken	Mit dieser Option können Sie die Verfolgungsinformationen drucken.
Druckinformationen	Die folgenden Informationen können gedruckt werden. <ul style="list-style-type: none"> • Seriennummer, Zeichen, Konto-Auftrags-ID, Login-Name/Benutzernummer, Datum und Uhrzeit
Position	Wählen Sie eine Druckposition für jede Seite
Auswahl des zu druckenden Jobs	Wählen Sie aus, dass bei einem Auftrag die Verfolgungsinformationen gedruckt werden.

Audit-Protokoll

Es werden Protokolle erstellt und für verschiedene Ereignisse im Bezug auf Sicherheitsfunktionen und Einstellungen gespeichert.

Prüfprotokolle werden erstellt und in Englisch gespeichert. Einstellwerte wie z. B. Dateinamen, die von externen Quellen eingegeben wurden, werden jedoch im selben Zustand gespeichert.

Prüfprotokolle, die im internen Speicher gespeichert wurden, können durch einen Administrator zu einem PC als TSV-Dateien exportiert werden.

Sie können entweder den internen Speicher oder einen externen Server als Ziel für die Speicherung der Prüfprotokolle wählen.



Wenn der Speicherplatz für die Prüfprotokolle intern nicht mehr ausreicht, werden die Protokolle, angefangen mit dem ältesten, überschrieben.

Audit-Protokoll

"Audit-Protokoll" kann wie folgt ausgeführt werden.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" die Option [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Sicherheit] → [Audit-Protokoll] aus.

Wählen Sie "Sicherheitskontrolle", "Einstellungen speichern/sendern" oder "Audit-Protokoll speichern/löschen" aus.

Einstellungen speichern/sendern

"Einstellungen speichern/sendern" kann wie folgt ausgeführt werden.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" die Option [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Sicherheit] → [Audit-Protokoll] → [Einstellungen speichern/sendern].

Nehmen Sie dann die Speicher- und Übertragungseinstellungen vor.

Audit-Protokoll speichern/löschen

"Audit-Protokoll speichern/löschen" kann wie folgt ausgeführt werden.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" die Option [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Sicherheit] → [Audit-Protokoll] → [Audit-Protokoll speichern/löschen].

Wählen Sie "Audit-Protokoll speichern" oder "Audit-Protokoll löschen".



"Audit-Protokoll speichern" kann nur auf der Website ausgeführt werden.



Systemsteuerung

Auftragsprotokoll

Protokoll bearbeiten

Löscht oder speichert das Protokoll eines auf dem Gerät ausgeführten Auftrags.

Stellen Sie die Anzahl der Aufträge für [Anzahl der Auftragsprotokolle für die E-Mail-Benachrichtigung] ein und klicken Sie auf [Speichern].

Berühren Sie die Taste [Löschen], um das Auftragsprotokoll zu löschen.



Sie können das Auftragsprotokoll speichern, in dem Sie im "Einstellungen (Webversion)" die Option [Auftragsprotokoll] wählen.

Protokoll ansehen

Zeigt das Protokoll eines auf dem Gerät ausgeführten Auftrags an.

Wählen Sie ein Element und einen Zeitraum und berühren Sie die Taste [Anzeigen].

Daten-Import/Export {CSV-Format}

Sie können Daten importieren oder exportieren.

Einstellungen exportieren

Einstellungsarten exportieren

Wählen Sie die zu exportierenden Daten im Adressbuch oder den Informationen über registrierte Benutzer aus. Nachdem Sie die Daten ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche [Ausführen]. Die Daten werden im CSV-Format exportiert.

Einstellungen importieren

Einstellungen aus Datei importieren

Sie können Daten, die im CSV-Format exportiert wurden, in das Gerät importieren.

Backup

Die auf dem Gerät gespeicherten Adressbuch- und Benutzerdaten können auf einem USB-Speichergerät gesichert und von dort abgerufen werden. Um das Gerät für die Bearbeitung einer Datei nutzen zu können, müssen Sie erst den USB-Speicher in das Gerät stecken. Müssen Sie Einstellungen auf der Webseite auswählen, verwenden Sie Ihren Computer, um die Datei zu bearbeiten.

Exportieren

Exportiert Daten.

Importieren

Importiert Daten in das Gerät.



Gerät klonen

Speichert die Informationen zu Geräteeinstellungen im XML-Format und kopiert die Informationen auf ein anderes Gerät. Mit dieser Funktion können Sie vermeiden, dieselben Einstellungen in mehreren Geräten konfigurieren zu müssen. Um das Gerät für die Bearbeitung einer Datei nutzen zu können, müssen Sie erst den USB-Speicher in das Gerät stecken. Müssen Sie Einstellungen auf der Webseite auswählen, verwenden Sie Ihren Computer, um die Datei zu bearbeiten.

Exportieren

Exportiert Daten.

Importieren

Importiert Daten in das Gerät.



- Für Modelle, die importiert werden können, wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Während dem Geräte-Cloning werden folgende Daten nicht kopiert:
 - Listendruck und Fax-Weiterleitungsobjekte.
 - Anzeigeobjekte für Zähler- und Gerätestatus.
 - IP-Adresse des Geräts, Gerätename, Administratorenpasswort, Absendername für gesendetes Bild und sonstige spezielle Geräteinformationen.
 - Hardwarespezifische Einstellungen wie Bildschirmkontrast, Farbanpassung und Anpassung der Sattelheftposition

Adressbuch- weiterleitung

Leiten Sie die im Adressbuch des Geräts gespeicherten Daten an ein anderes Gerät weiter.

Um die Inhalte des Adressbuchs weiterzuleiten, geben Sie die IP-Adresse des Zielgeräts und das Kennwort des Administrators des Geräts ein, und berühren Sie die Taste [Ausführen].

Sicherungskopie der Daten ablegen

Über die Dokumentenablage können Sie eine Sicherungskopie der gespeicherten Datei anfertigen und die Sicherungsdatei auf dem Gerät wieder herstellen.



Benutzen Sie den Einstellungsmodus (Web), um Sicherungen der abgelegten Daten zu erstellen.

Einstellungen exportieren

Wählen Sie den gewünschten Ordner für die Sicherungskopie aus und klicken Sie auf [Ausführen]. Die Dateien werden auf dem Computer gespeichert.

Option	Beschreibung
Index	Die angezeigten Ordnernamen können nach Index gefiltert werden.
Einzelheiten anzeigen	Legen Sie die Anzahl der Dateien für die Anzeige fest.

Einstellungen importieren

Sie können eine Datei, die mit "Einstellungen exportieren" gespeichert wurde, im Gerät wieder herstellen. Geben Sie unter "Einstellungen aus Datei importieren" maximal 200 Zeichen für den Pfad der gespeicherten Datei ein und klicken Sie auf [Ausführen].



Einstellungen für Speichern / Wiederh. des Systems

Sie können die aktuellen Einstellungen für den "Einstellungen" zurücksetzen auf die zuvor gespeicherten Einstellungen oder die werksseitigen Standardeinstellungen.

Aktuelle Konfig. speichern

Speichert die aktuell im Einstellungsmodus gespeicherten Einstellungen im Speicher des Geräts. Die gespeicherten Einstellungen bleiben auch nach dem Ausschalten der Taste [EIN/AUS] erhalten. Um die gespeicherten Einstellungen abzurufen, verwenden Sie "Konfiguration wiederherstellen" unten.

Nicht gespeicherte Einstellungen

- Einstellungen für Netzwerk: Diese werden nicht gespeichert, da unerwartete Einstellungen das Netzwerk beschädigen könnten.
- Produktschlüssel: Produktschlüssel werden nicht gespeichert, da eine neuerliche Ausgabe von Schlüsseln notwendig werden kann.

Konfiguration wiederherstellen

Stellt die mit "Aktuelle Konfig. speichern" gespeicherten Einstellungen wieder her. Die aktuellen Einstellungen werden durch die geladenen Einstellungen überschrieben.

Einstellungen zurücksetzen

Werkseinstellungen wiederherstellen

Setzt die aktuelle Einstellungen (die Sie im Einstellungsmodus gewählt haben) auf die werksseitigen Standardeinstellungen zurück. Falls Sie vor der Wiederherstellung eine Aufzeichnung der aktuellen Einstellungen erstellen möchten, können Sie die aktuellen Einstellungen durch die Wahl von [Status] im "Einstellungen (Administrator)" → [Datenliste] → [Liste für Administrator] ausdrucken.



Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Zum Neustart des Geräts siehe "[STROM EINSCHALTEN \(Seite 1-11\)](#)".

NIC zurückstellen

Damit werden alle "Einstellungen für Netzwerk" auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Optimierung der Festplatte

Sie können verschiedene am Gerät angebaute Geräte einstellen.

Diese Funktion optimiert die Festplatte des Geräts anhand der Datendefragmentierung. Falls ein Auftrag ausgeführt wird, wird eine Meldung angezeigt und die Optimierung beginnt erst, wenn der Auftrag abgeschlossen ist. Während der Optimierung sind die folgenden Vorgänge nicht möglich:

- Zugriff auf den "Einstellungsmodus (Webversion)" und Empfang von Druckdaten
- Verwendung der Tasten des Bedienfelds
- Abschalten der Stromzufuhr mit dem Hauptstromschalter des Geräts.
- Automatische Abschaltung

Nachdem die Optimierung abgeschlossen ist, wird das Gerät automatisch neu gestartet.



Wenn die Dokumentenablagefunktion häufig verwendet wird und die Dateiausgabe langsam scheint, kann durch das Optimieren der Festplatte möglicherweise eine bessere Leistung erzielt werden.



E-Mail-Alarm und Status

Statusmeldung

Aktiviert die Einstellungen für die Funktion Standard-E-Mail-Status oder Erweiterter-E-Mail-Status.

Die Funktion E-Mail-Status kann in regelmäßigen Abständen Informationen zum Gerätestatus an die gespeicherte Adresse übertragen.

Standard

Ermöglicht die separate Einstellung der E-Mail-Status-Adressenliste 1, der E-Mail-Status-Adressenliste 2 und der E-Mail-Status-Händleradressenliste.

Option	Beschreibung
E-Mail-Adresse	Geben Sie die Ziel-E-Mail-Adresse zur Übertragung von Gerätestatusinformationen ein. Wenn Sie mehrere Absenderadressen eingeben, trennen Sie diese durch Semikolon (;) oder Komma (,).
Jetzt senden	Beim Berühren dieser Taste wird die Statusmeldung an die Ziele in der E-Mail-Adressenliste gesendet.
Senden an Zeitplan 1	Falls aktiviert (<input checked="" type="checkbox"/>) , wird in regelmäßigen Abständen eine E-Mail an die voreingestellte Liste gesendet.
Senden an Zeitplan 2	Falls aktiviert (<input checked="" type="checkbox"/>) , wird in regelmäßigen Abständen eine E-Mail an die voreingestellte Liste gesendet.
Terminplan	Wählen Sie einen Zeitplan zum E-Mail-Versand.

Erweitert

Bidirektionale Statusmeldung

Aktiviert oder deaktiviert bidirektionale Meldungen.

Option	Beschreibung
POP3-Server	Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des POP3-Servers ein.
Port-Nummer	Geben Sie die Portnummer für den POP3-Server ein. Die Standardeinstellung ist Port 110.
POP-Authentifizierung	Das Authentifizierungsprotokoll (einschließlich APOP) wird zur Authentifizierung beim POP3-Server verwendet.
Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen ein. Das spezielle Benutzerkonto ist für die bidirektionale E-Mail-Statusübertragung erforderlich.
Passwort	Geben Sie das Passwort ein. Zum Ändern des Passworts setzen Sie [Passwort ändern] auf <input checked="" type="checkbox"/> .
Prüfungsintervall	Geben Sie das Abfrageintervall für den POP3-Server ein. Die Standardeinstellung beträgt fünf Minuten.
SSL aktivieren	<input checked="" type="checkbox"/> Ermöglicht die "POP über SSL"-Kommunikation oder die "POP über TLS"-Kommunikation mit dem Befehl STLS. Dazu muss der Server entweder die Kommunikation mittels "POP über SSL" oder den Befehl STLS unterstützen. Um die SSL-Kommunikation zu ermöglichen, stellen Sie die "Port-Nummer" auf die Kommunikations-Portnummer für "POP über SSL" ein. Um die Kommunikation mittels "POP über TLS" zu ermöglichen, geben Sie als "Port-Nummer" die gleiche Portnummer an wie bei normaler POP3-Kommunikation.
Verbindungstest	Berühren Sie die Taste [Ausführen], um die Verbindung zum POP3-Server zu testen.

Warnmeldung

Wählt die Einstellungen der E-Mail-Warnfunktion.

Die E-Mail-Warnfunktion kann Probleme am Gerät über E-Mail an den Administrator oder den Händler melden.

Ermöglicht die separate Einstellung der E-Mail-Warmmeldungsliste 1, der E-Mail-Warmmeldungsliste 2 und der Händler E-Mail-Warmmeldungsliste.

E-Mail-Adresse

Geben Sie die Ziel-E-Mail-Adresse für Warnmeldungsübertragungen ein. Sie können mehrere Adressen, getrennt durch Semikolon oder Komma eingeben.

Beispiel: aaa@xxxxx.□□□; bbb@xxxxx.□□□

In folgenden Situationen wird ein Bericht per E-Mail gesendet.

Stau, Toner niedrig, Toner leer, Papier leer, Dienstanforderung, PM-Anforderung, Tonerabfall fast voll, Toner-Sammelbehälter voll, Job-Protokoll fast voll



Bildqualitätsanpassung



Der Reinigungsmodus der Fixiereinheit unter [Allgemeine Anpassung], die allgemeinen Funktionen und das Entfernen einer Tonerpatrone können nur im Einstellungsmodus des Geräts ausgeführt werden.

Allgemeine Anpassung

Sie können verschiedene am Gerät angebaute Geräte einstellen.

Fixierreinigungsmodus

Nutzen Sie diese Funktion, um das Fixierungselement zu reinigen, falls Flecken oder andere Verschmutzungen auf dem bedruckten Papier erscheinen. Bei Ausführung dieser Funktion wird ein mit einem "V" bedrucktes Blatt ausgegeben; danach sollte das Fixierungselement wieder sauber sein.



Sollte keine Verbesserung der Druckqualität eingetreten sein, führen Sie den Reinigungsprozess bitte erneut durch.

MC Reinigungsmodus

Auf diesem Gerät wird regelmäßig eine automatische Reinigung durchgeführt, sodass dieser Modus in der Regel nicht ausgeführt werden muss. Führen Sie diesen Modus lediglich für den Fall aus, dass auf dem bedruckten Papier schwarze Linien auftreten.



Führen Sie diese Funktion nicht aus, wenn keine schwarzen Linien auftreten. Wenn diese Funktion unter normalen Bedingungen ausgeführt wird, kann dies zum Verschleiß des Reinigers führen.

Schwarzer Buchstabe/Schwarze Linie Breitenkorrektur

Stellen Sie schwarzen Text und die Breite des schwarzen Linien ein. Führen Sie nach der Einstellung [Einstellungen für System] - [Allgemeine Funktionen] - [Autom. Kalibrierung (Kopie)], [Autom. Kalibrierung (Druck)] aus.

Schwarze Streifen reduzieren

Legen Sie fest, ob Sie die Funktion zur Reduzierung von schwarzen Streifen verwenden möchten.

Die Funktion zur Reduzierung von schwarzen Streifen ist für die Funktionen Scannen Original, Kopieren, Bild senden, und Scan zu HDD verfügbar.

Wenn die Funktion zur Reduzierung von schwarzen Streifen aktiviert wurde, wählen Sie eine der folgenden Optionen.

- **Dünne schwarze Streifen behandeln:** Verwenden Sie diese Einstellung, damit dünne schwarze Streifen weniger sichtbar sind. (Niedrige Stufe)
- **Normal:** Verwenden Sie diese Einstellung, damit schwarze Streifen weniger sichtbar sind. (Mittlere Stufe)
- **Dicke schwarze Streifen behandeln:** Verwenden Sie diese Einstellung, damit dicke schwarze Streifen weniger sichtbar sind. (Hohe Stufe)



Die Erhöhung der Behandlungsstufe für schwarze Streifen kann zu blassen Texten und einer schlechten Linienwiedergabe führen.

Warnmeldung anzeigen für Erkennung schwarzer Streifen.

Wählen Sie diese Option, um eine Warnmeldung anzuzeigen, sobald schwarze Streifen vom Originaleinzug erkannt wurden.



Bildqualität Kopie

Schnelle Anpassung Bildqualität

Sie können die Kopiequalität einfach im Standardzustand einstellen.
Sie können die Standardeinstellung ([2]) in [1 (Glattt)] oder [3 (Scharf)] ändern.

Graubalance

Sie können die Abstufung und die Dichte von Kopien anpassen.
Die Dichte ist in drei Bereiche unterteilt, für die Sie jeweils den Grad einstellen können.

Dichtenkorrektur, wenn [Auto] für die Belichtung ausgewählt wurde

Konfigurieren Sie Einstellungen für Schwarzweißkopien, wenn [Auto] für die Kopiebelichtung ausgewählt wurde. Die Belichtung kann getrennt für das Kopieren mit dem Vorlagenglas und durch das Kopieren mit dem automatischen Originaleinzug eingestellt werden.

Schärfe

Sie können die kopierten Bilder im Standardzustand schärfer oder weicher einstellen.

Priorität der Bildqualität

Legen Sie die Bildqualitätspriorität fest. Wählen Sie diese Option für die Einstellungen Kopieren mit Belichtungswert Auto und Text/gedruckte Fotos.

Bildqualität Drucken

Schnelle Anpassung Bildqualität

Führen Sie die Schnelleinstellung der Bildqualität durch.
Sie können die Standardeinstellung ([2]) in [1 (Glattt)] oder [3 (Scharf)] ändern.

Graubalance

Sie können den Ton und die Dichte von Ausdrucken anpassen.
Sie können die Abstufung und die Dichte des Drucks anpassen.
Die Dichte ist in drei Bereiche unterteilt, für die Sie jeweils den Grad einstellen können.

Belichtungskorrektur

Stellen Sie die Dichte für den Druck ein.

Linienstärke

Wenn farbige Linien in speziellen Anwendungen wie CAD nicht richtig gedruckt werden, können Sie die Linien dicker machen.



Bildqualität Scan

RGB-Einstellung

Stellen Sie den Farbton (RGB) für das Scannen ein.

Schärfe

Verwenden Sie diese Einstellung, um das Bild beim Scannen eines Originals schärfer zu stellen.

Kontrast

Sie können den Kontrast der gescannten Bilder einstellen.



Allgemeine Funktionen

Automatische Farbkalibrierung (Kopie)

Automatische Farbkalibrierung (Druck)

Rasterkalibrierung (Kopie)

Druckerkalibrierung per Raster

Führt eine automatische Farbkorrektur aus, wenn die Farbe abweicht.

Benutzen Sie die Einstellung [Automatische Farbkalibrierung (Kopie)] für das Kopieren. Benutzen Sie die Einstellung [Automatische Farbkalibrierung (Druck)] für den Druck. Sie können [Rasterkalibrierung (Kopie)] und [Druckerkalibrierung per Raster] für eine präzisere Einstellung in jedem Modus verwenden.

Das Gerät druckt ein Testmuster, scannt dieses und korrigiert automatisch die Farbe.

Wenn das Feld [Ausführen] berührt und ein Testmuster gedruckt wird, fordert eine Meldung Sie auf, die automatische Farbkalibrierung zu starten.

Folgen Sie für die Einstellung den Anweisungen in der Meldung.



Se la scala di grigi non è ancora visibile dopo aver eseguito la funzione Calibrazione Grigio Automatica, ripetere una seconda volta l'operazione per migliorare la scala di grigi.

Anpassung der Dichte

Ist die Dichte auf einer Kopie und anderen Materialien unregelmäßig verteilt, glätten Sie die Dichte mit dieser Funktion. Die unregelmäßige Dichte wird durch das Scannen und den Druck eines Testmusters automatisch korrigiert.

Wenn die Taste [Ausführen] berührt und ein Testmuster gedruckt wird, fordert eine Meldung Sie auf, die automatische Einstellung zu starten.

Folgen Sie für die Dichteglättung den Anweisungen in der Meldung.

Treten nach der Einstellung keine Probleme auf, führen Sie "Automatische Farbkalibrierung (Kopie)" und "Automatische Farbkalibrierung (Druck)" durch.

Berühren Sie [Anpassung der Dichte auf Standard zurücksetzen], um die eingestellten Werte auf die werkseitigen Einstellungen zurückzusetzen. Haben Sie [Zurück auf Standard] berührt, stellen Sie die neu einzustellende Dichte (mittlere Dichte im Standardmodus) ein.



Werden die Intensitätsabweichungen nicht durch die Korrektur für die Intensitätsabweichung behoben, wiederholen Sie die Korrektur. Hierdurch werden die Abweichungen möglicherweise unterdrückt.

Um die Korrektur zu wiederholen, starten Sie mit dem ersten Schritt des Verfahrens oder berühren Sie die Schaltfläche [Zurück], nachdem Sie den Vorgang abgeschlossen haben.



Urspr. Installationseinstellungen

Hier werden die Elemente, die bei der Installation des Geräts eingestellt wurden, gruppiert. Die ursprünglichen Installationseinstellungen entsprechen den regulären Einstelloptionen mit demselben Namen. Informationen zu den Einstelloptionen finden Sie unter den Erklärungen der regulären Optionen.

Option	Beschreibung
Param.Ein- Stellungen	
Name	
Gerätecode	Systemeinstellungen - Allgemeine Einstellungen - Einstellungen Geräteidentifikation (Seite 8-74)
Gerätestandort	
Memo	
Uhrzeit einstellen	
Einstellung für Sommer-/ Winterzeit	Systemeinstellungen - Allgemeine Einstellungen - Uhrzeit einstellen (Seite 8-75)
Einstellung Vorwärmmodus	Systemeinstellungen - Stromsparmmodus - Einstellungen für Eco-Scan (Seite 1-37)
Automatisches Abschalten	
Nachricht anzeigen, wenn Übergangszeit auf Vorheiz-/ automatischen Abschalt-Modus verlängert wird	
Ruhemodus-Strompegel	
Schnelleinstellungen Netzwerk	Systemeinstellungen - Netzwerkeinstellungen - Schnelle Einstellungen (Seite 8-77)
Papierfacheinstellungen	Systemeinstellungen - Allgemeine Einstellungen - Papiereinstellungen- Einstellungen für Papierfach (Seite 1-125)
Prod.Schlüss.	Systemeinstellungen - Allgemeine Einstellungen - Prod.Schlüss. (Seite 8-76)



EINSTELLUNGSMODUS FÜR FAX

Im Folgenden werden die Einstellungen im Faxmodus und die werksseitigen Voreinstellungen aufgelistet.



Je nach Gerätespezifikation und installierten Peripheriegeräten sind einige Einstellungen unter Umständen nicht verfügbar.

Systemeinstellungen

U: Allgemeiner Benutzer; A: Systemadministrator/Administrator

Einstelloptionen	Werksseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
■ Systemeinstellungen				
● Einstellungen für Bild senden				
▶ Fax-Einstellungen				
◆ Standard-einstellungen				
• Auflösungseinstellungen		Nein	Ja	4-52
- Anwend. d. Auflösungseinst. beim Speich.	Deaktiviert	Nein	Ja	
+ (Kein Element)	Standard	Nein	Ja	
• Wählmodus einstellen* ¹	Ton	Nein	Ja	4-4
• Auto-wake-up-Druck	Aktiviert	Nein	Ja	4-13
• Pause einstellen	2 Sekunden	Nein	Ja	
• Fax-Ziel Bestätigung	Deaktiviert	Nein	Ja	4-28
- Zu verwenden für Adressen, ausgenommen Faxadressen	-	Nein	Ja	
• Lautsprecher einstellen		Nein	Ja	4-12
- Lautsprecher	Lautstärke: 5	Nein	Ja	
- Klingellautstärke	Lautstärke: 2	Nein	Ja	
- Leitungsüberwachung	Lautstärke: Kein Ton	Nein	Ja	
- Signal Fax-Empfang abgeschlossen	Lautstärke: 2; Ton: 3 Signaldauer für vollständige Übertragung festlegen: 3 s	Nein	Ja	
- Signal Fax versenden abgeschlossen	Lautstärke: 2; Ton: 3 Signaldauer für vollständige Übertragung festlegen: 3 s	Nein	Ja	
- Faxkommunikation Fehlerton	Lautstärke: 2; Ton: 3 Signaldauer für vollständige Übertragung festlegen: Alle 0,3 Sekunden	Nein	Ja	
• Remote-Empfangsnummer einstellen	5	Nein	Ja	4-125
• Originaldruck auf Transaktionsbericht	Nur Fehlerbericht drucken	Nein	Ja	8-63



Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
• Transaktionsbericht Druck- einstellung		Nein	Ja	4-103
- Einzel senden	Nur Fehlerbericht drucken	Nein	Ja	
- Rundsendung	Gesamtbericht drucken	Nein	Ja	
- Empfangen	Kein gedruckter Bericht	Nein	Ja	4-103
- Vertraulicher Empfang	Meldungsseite Drucken	Nein	Ja	
• Aktivitätsbericht Druck- einstellung		Nein	Ja	4-127
- Auto-Ausdruck bei vollem Speicher	Deaktiviert	Nein	Ja	
- Ausdruck täglich zur angegebenen Zeit	Deaktiviert	Nein	Ja	
• ECM	Aktiviert	Nein	Ja	4-52
• Digitalleitungsnetzwerk	Deaktiviert	Nein	Ja	4-6
• Eindeutige Rufunterscheidung* ¹	Aus	Nein	Ja	4-53
• Amtsholung* ¹	Deaktiviert	Nein	Ja	4-9
◆ Einstellungen senden				
• Auto-Verkleinerung Bei Senden - Einstellung	Aktiviert	Nein	Ja	4-26
• Drehen b. Senden - Einstellung	Alle aktiviert	Nein	Ja	4-25
• Direktes Online-Senden	Aktiviert	Nein	Ja	4-23
• Seitenzahl bei Empfänger drucken	Aktiviert	Nein	Ja	4-99
• Standard eigene Nummer senden	Aktiviert	Nein	Ja	
• Wechseln des Absenderzielnamens	Faxnummer	Nein	Ja	
• Druckpos. für Datum/eigene Nr. einstellen	Ausserhalb des Originalbildes	Nein	Ja	
• Neuversuch bei besetzter Leitung	Variiert je nach Land und Region	Nein	Ja	4-27
• Neuversuch bei Kommunikationsfehler	Variiert je nach Land und Region	Nein	Ja	4-27
• Faxrundsenden deaktivieren	Deaktiviert	Nein	Ja	4-28
◆ Empfangseinstellungen				
• Anz. der Rufe bei Auto-Empfang	2 Mal	Nein	Ja	4-56
• Umschalten auf automatischen Empfang	Deaktiviert	Nein	Ja	
• 2-seitiger Druck von empfangenen Daten	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Auto-Verkleinerung bei Empf. - Einstellung	Aktiviert	Nein	Ja	
• Druckstil einstellen	Automatische Grösseneinstellung	Nein	Ja	



Einstelloptionen	Werkseitige Standardeinstellung	U	A	Seite
• Telefonnummer für Datenweiterleitung einstellen	–	Nein	Ja	4-57
• Letter Format Empfangsverkleinerungsausdruck* ¹	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Empfangsdatum & -zeit drucken	Deaktiviert	Nein	Ja	
• A3-Empfangsverkleinerung* ¹	Deaktiviert	Nein	Ja	
• Ausgabefach	Ist je nach Gerätekonfiguration unterschiedlich	Nein	Ja	
• Anzahl der Drucke	1	Nein	Ja	
• Heftereinst.* ²	1 Klammer hinten	Nein	Ja	
• Papierformat	A4 oder A4R (8-1/2" x 11" oder 8-1/2" x 11"R)	Nein	Ja	
• Faltgrößeneinstellung* ³	A3, B4, 11 x 17, 8-1/2 x 14: Aktivieren A4R, 8-1/2 x 11R: Deaktiviert	Nein	Ja	
◆ Zifferneinstellung Zulassen/Ablehnen		Nein	Ja	4-58
• Zifferneinstellung Zulassen/Ablehnen	Alle Ungültig	Nein	Ja	
◆ Abruf-Einstellung		Nein	Ja	4-105
• Sicherheit für Faxabfrage einstellen.	Aktiviert	Nein	Ja	
◆ F-Code Postfach	–	Ja	Ja	4-109
● Fax-Datenempfang/Weiterleiten [Manuell]				
▶ Fax-Einstellungen		Ja	Ja	4-63
◆ Empfangseinstellungen	Auto-Empfang	Ja	Ja	
◆ Mehrfachsatz- Druck* ⁴	Deaktiviert	Ja	Ja	
◆ Heftung	Deaktiviert	Ja	Ja	
◆ Empfangene Daten weiterleiten	–	Ja	Ja	

*1 Diese Funktion ist in einigen Ländern und Regionen nicht verfügbar.

*2 Wenn ein Innerer Finisher, Finisher, Finisher (Großer Hefter), Sattelheft-Finisher oder Sattelheft-Finisher (Großer Hefter) installiert ist.

*3 Wenn eine Falteinheit installiert ist.

*4 Wenn die Anzahl der Sätze eingestellt wurde.

LIZENZINFORMATIONEN

Information on the Software License for This Product

Software composition

The software included in this product is comprised of various software components whose individual copyrights are held by SHARP or by third parties.

Software developed by SHARP and open source software

The copyrights for the software components and various relevant documents included with this product that were developed or written by SHARP are owned by SHARP and are protected by the Copyright Act, international treaties, and other relevant laws. This product also makes use of freely distributed software and software components whose copyrights are held by third parties. These include software components covered by a GNU General Public License (hereafter GPL), a GNU Lesser General Public License (hereafter LGPL) or other license agreement.

Obtaining source code

Some of the open source software licensors require the distributor to provide the source code with the executable software components. GPL and LGPL include similar requirements. For information on obtaining the source code for the open source software and for obtaining the GPL, LGPL, and other license agreement information, visit the following website:

<http://sharp-world.com/products/copier/source/download/index.html>

We are unable to answer any questions about the source code for the open source software. The source code for the software components whose copyrights are held by SHARP is not distributed.

Software Copyrights

Copyright (c) 2000 Carnegie Mellon University. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1.Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3.The name "Carnegie Mellon University" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For permission or any other legal details, please contact
Office of Technology Transfer Carnegie Mellon University 5000 Forbes Avenue Pittsburgh, PA 15213-3890
(412) 268-4387, fax: (412) 268-7395
tech-transfer@andrew.cmu.edu
- 4.Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by Computing Services at Carnegie Mellon University
(<http://www.cmu.edu/computing/>)."

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CARNEGIE MELLON UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (c) 1995 - 2008 Kungliga Tekniska Högskolan (Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden). All rights reserved.

All rights reserved. Export of this software from the United States of America may require a specific license from the United States Government. It is the responsibility of any person or organization contemplating export to obtain such a license before exporting.

WITHIN THAT CONSTRAINT, permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of M.I.T. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Furthermore if you modify this software you must label your software as modified software and not distribute it in such a fashion that it might be confused with the original MIT software. M.I.T. makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "**AS IS**" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Individual source code files are copyright MIT, Cygnus Support, OpenVision, Oracle, Sun Soft, FundsXpress, and others.

Project Athena, Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, Kerberos, Moira, and Zephyr are trademarks of the Massachusetts Institute of Technology (MIT). No commercial use of these trademarks may be made without prior written permission of MIT.

"Commercial use" means use of a name in a product or other for-profit manner. It does NOT prevent a commercial firm from referring to the MIT trademarks in order to convey information (although in doing so, recognition of their trademark status should be given).

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2004 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1.Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3.All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
- 4.The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- 5.Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6.Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscape's SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version orderivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply becoped and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

D3DES License

Copyright (c) 1988,1989,1990,1991,1992 by Richard Outerbridge. (GENie : OUTER; CIS : [71755,204]) Graven Imagery, 1992.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same

sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You

may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO

THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the

library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY

YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <<http://fsf.org/>>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps:

(1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.

b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section

7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".

c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.

d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.

b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.

c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.

d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its

Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

- a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
- b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
- c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
- d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
- e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
- f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits

relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively state the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

```
<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>  
Copyright (C) <year> <name of author>
```

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

```
<program> Copyright (C) <year> <name of author>  
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.  
This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.
```

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, your program's commands might be different; for a GUI interface, you would use an "about box".

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.

For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License. But first, please read <http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.

-----libtiff-----

Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler
Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

-----libjpeg-----

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

SOFTWARE-LIZENZ

LESEN SIE DIESE LIZENZ VOR DER VERWENDUNG DER SOFTWARE SORGFÄLTIG DURCH. DURCH DIE VERWENDUNG DER SOFTWARE BESTÄTIGEN SIE, DEN BEDINGUNGEN DIESER LIZENZ ZU UNTERLIEGEN:

1. Lizenz

Die Anwendungs-, Demo-, System- und weitere Software für diese Lizenz sei diese auf Disks, im schreibgeschützten Speicher oder auf beliebigen anderen Medien (die "Software") und die entsprechende Dokumentation wird Ihnen von SHARP lizenziert. Sie sind Eigentümer der Disk, auf der sich die Software befindet. SHARP und/oder die Lizenznehmer von SHARP behalten jedoch sämtliche Rechte an der Software und der entsprechenden Dokumentation. Im Rahmen der Lizenz sind Sie berechtigt, die Software auf einem oder mehreren Computern zu verwenden, die mit einem einzelnen Drucker verbunden sind. Zudem dürfen Sie ausschließlich zu Sicherungszwecken eine Kopie der Software in einer für das Gerät lesbaren Form anfertigen. Diese Kopie muss den Copyright-Hinweis von SHARP und den der Lizenznehmer von SHARP sowie alle weiteren urheberrechtlichen Hinweise von SHARP und/oder den Lizenznehmern enthalten, die auch auf der Originalkopie der Software enthalten sind. Zudem sind Sie berechtigt, all Ihre Lizenzrechte an der Software, der Sicherungskopie der Software, der entsprechenden Dokumentation und einer Kopie dieser Lizenz an eine andere Partei zu übertragen, sofern diese die Bedingungen dieser Lizenz liest und diesen zustimmt.

2. Einschränkungen

Die Software beinhaltet Copyrights, Handelsgeheimnisse und weitere urheberrechtlich geschützte Materialien, die Eigentum von SHARP und/oder den Lizenznehmern sind. Um diese zu schützen, dürfen Sie die Software nicht zurückentwickeln, decompilieren, disassemblieren oder diese in ein vom Menschen lesbares Format bringen. Sie dürfen die Software weder in Gänze noch teilweise bearbeiten, in einem Netzwerk bereitstellen, vermieten, verleihen, verteilen oder Derivate von dieser erstellen. Die Software darf auf elektronische Weise weder von einem Computer zu einem anderen noch über ein Netzwerk übertragen werden.

3. Außerkrafttreten

Diese Lizenz gilt bis zu ihrem Außerkrafttreten. Sie können diese Lizenz jederzeit außer Kraft setzen, indem Sie die Software und die entsprechende Dokumentation sowie alle Kopien derselben zerstören. Diese Lizenz erlischt umgehend und ohne Ankündigung von SHARP und/oder den Lizenznehmern von SHARP, wenn Sie gegen eine der Bedingungen dieser Lizenz verstoßen. Beim Außerkrafttreten müssen Sie die Software und die entsprechende Dokumentation sowie alle Kopien derselben zerstören.

4. Exportgesetzgebung

Sie stimmen zu und versichern, dass weder die Software noch andere von SHARP erhaltene technische Daten sowie davon direkt abgeleitete Produkte, sofern nicht anderweitig von den Gesetzen und Bestimmungen der USA geregelt und zugelassen, nicht in ein Land außerhalb der USA exportiert werden. Wenn Sie die Software legal außerhalb der USA erworben haben, stimmen Sie zu, dass weder die Software noch andere von SHARP erhaltene technische Daten sowie davon direkt abgeleitete Produkte, sofern nicht anderweitig von den Gesetzen und Bestimmungen der USA oder der Gesetzgebung des Landes, in dem Sie die Software erworben haben, geregelt und zugelassen, in die USA rückimportiert werden.

5. Regierungskunden

Wenn Sie die Software im Namen einer Abteilung oder Behörde der US-Regierung erwerben, gelten folgende Bedingungen. Die Regierung stimmt zu, dass:

- (i) dass die Software bei der Bereitstellung im Department of Defense (DoD) als "gewerbliche Computer-Software" klassifiziert wird und die Regierung nur "eingeschränkte Rechte" an der Software und ihrer Dokumentation erhält (gemäß Definition in DFARS-Klausel 252.227-7013 (c)(1) (Okt., 1988)); und
- (ii) dass die Software bei der Bereitstellung in einer anderen Abteilung oder Behörde der US-Regierung als dem DoD als "gewerblich" gemäß der Definition unter 48 C.F.R. 2.101 und als "gewerbliche Computer-Software" gemäß Definition unter 48 C.F.R. 12.212 klassifiziert wird, und dass die Rechte der Regierung an der Software und ihrer Dokumentation der FAR-Klausel 52.227-19 (c)(2) oder im Falle der NASA der FAR-Klausel 18-52.227-86 (d) der NASA-Ergänzung unterliegen.

6. Beschränkte Garantie auf das Speichermedium.

SHARP garantiert für einen Zeitraum von neunzig (90) Tagen ab Kaufdatum, daß die zur Aufzeichnung der Software verwendeten Datenträger bei normaler Benutzung frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Die gesamte Haftung von SHARP und/oder den Lizenzgebern von Sharp und Ihr alleiniger Rechtsanspruch besteht in dem Ersatz des Datenträgers, der dieser beschränkten Garantie nicht genügt, die in diesem 6. Punkt der Lizenzvereinbarung festgelegt ist. Der Datenträger wird dann ersetzt, wenn er zusammen mit einer Kopie Ihrer Kaufquittung an Sharp oder einen von Sharp autorisierten Händler zurückgegeben wird. SHARP ist nicht verpflichtet, einen durch Unfall, Mißbrauch oder unsachgemäße Anwendung beschädigten Datenträger zu ersetzen.

JEGLICHE STILLSCHWEIGEND EINGESCHLOSSENEN GARANTIEEN AUF DIE DATENTRÄGER, EINSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGEND EINGESCHLOSSENEN GARANTIE, DASS DIE WAREN VON MARKTGÄNGIGER QUALITÄT UND FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK GEEIGNET SIND, SIND AUF EINEN ZEITRAUM VON NEUNZIG (90) TAGEN BEGRENZT, GERECHNET AB AUSLIEFERUNGSDATUM. DIESE GARANTIE GIBT IHNEN GEWISSE RECHTE; ES KÖNNEN IHNEN WEITERE RECHTE ZUSTEHEN, DIE SICH VON STAAT/RECHTSORDNUNG ZU STAAT/ RECHTSORDNUNG UNTERSCHIEDEN KÖNNEN.

7. Gewährleistungsausschluss für die Software

Sie erkennen an und erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die Verwendung der Software zu Ihrem eigenen Risiko erfolgt. Die Software und die entsprechende Dokumentation werden "ohne Mängelgewähr" und ohne jegliche Gewährleistung bereitgestellt und SHARP und die Lizenznehmer von SHARP (im Rahmen der Bedingungen 6 und 7 werden SHARP und die Lizenznehmer von SHARP als "SHARP" zusammengefasst) SCHLIESSEN AUSDRÜCKLICH ALLE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUS. SHARP GEWÄHRLEISTET NICHT, DASS DIE IN DER SOFTWARE ENTHALTENEN FUNKTIONEN IHREN ANFORDERUNGEN GERECHT WERDEN, DASS DER EINSATZ DER SOFTWARE UNTERBRECHUNGS- BZW. FEHLERFREI ERFOLGT ODER DASS FEHLER IN DER SOFTWARE KORRIGIERT WERDEN. ZUDEM ÜBERNIMMT SHARP KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG ODER VERANTWORTUNG HINSICHTLICH DER VERWENDUNG ODER DER ERGEBNISSE DER VERWENDUNG DER SOFTWARE ODER DER ENTSPRECHENDEN DOKUMENTATION HINSICHTLICH DER RICHTIGKEIT, GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT ODER ANDERER KRITERIEN. KEINE MÜNDLICHEN ODER SCHRIFTLICHEN VON SHARP ODER EINEM AUTORISIERTEN SERVICEVERTRETER ERHALTENEN INFORMATIONEN ODER RATSCHLÄGE STELLEN EINE GEWÄHRLEISTUNG DAR ODER ERWEITERN DEN GELTUNGSBEREICH DIESER GEWÄHRLEISTUNG. ERWEIST SICH DIE SOFTWARE ALS MANGELHAFT, TRAGEN SIE (UND NICHT SHARP ODER EIN VON SHARP AUTORISIERTER VERTRETER) IN VOLLEM UMFANG DIE KOSTEN FÜR JEGLICHE ERFORDERLICHEN WARTUNGS-, REPARATUR- ODER PROBLEMBEBEHUNGSAUFGABEN. EINIGE RECHTSSYSTEME ERLAUBEN KEINE EINSCHRÄNKUNGEN VON STILLSCHWEIGEND EINGESCHLOSSENEN GARANTIEEN, SODASS DIE OBEN GENANNTEN EINSCHRÄNKUNGEN FÜR SIE MÖGLICHERWEISE NICHT ZUTREFFEN.

8. Haftungsbeschränkung

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT IST SHARP HAFTBAR FÜR JEGLICHE ZUFÄLLIGE, BESONDEREN ODER FOLGESCHÄDEN, DIE DURCH DIE VERWENDUNG ODER DIE UNMÖGLICHKEIT DER VERWENDUNG DER SOFTWARE ODER DER ENTSPRECHENDEN DOKUMENTATION ENTSTEHEN. DIES GILT AUCH DANN, WENN SHARP ODER EIN VON SHARP AUTORISIERTER VERTRETER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN IN KENNTNIS GESETZT WURDE. DA EINIGE RECHTSSYSTEME DAS AUSSCHLIESSEN BZW. DIE EINSCHRÄNKUNG DER HAFTBARKEIT BEI ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT GESTATTEN, TRIFFT DIESE EINSCHRÄNKUNG BZW. DIESER AUSSCHLUSS IN IHREM FALLE UNTER UMSTÄNDEN NICHT ZU.

In keinem Falle darf die Gesamthaftung von SHARP Ihnen gegenüber für alle Schäden, Verluste und Klageansprüche (sei es durch Vertrag, unerlaubte Handlungen (einschließlich Nachlässigkeit) oder andere Gründe) den von Ihnen für die Software entrichteten Betrag übersteigen.

9. Geltende Rechtsprechung und Salvatorische Klausel

Für den im Zusammenhang mit Apple Macintosh und Microsoft Windows stehenden Teil der Software unterliegt diese Lizenz jeweils den Gesetzen der US-Bundesstaaten Kalifornien und Washington und wird von diesen ausgelegt. Sollte eine Bestimmung dieser Lizenz ganz oder teilweise von einem zuständigen Gericht als ungesetzlich erachtet werden, gilt diese Bestimmung im Sinne der Parteien soweit wie zulässig. Die anderen Bestimmungen der Lizenz bleiben vollständig gültig und in Kraft.

10. Vollständige Vereinbarung

Diese Lizenz stellt die vollständige Vereinbarung zwischen den Parteien hinsichtlich der Verwendung der Software und der entsprechenden Dokumentation dar und ersetzt alle früheren oder zwischenzeitlichen schriftlichen oder mündlichen Übereinkünfte oder Vereinbarungen zwischen den Parteien bezüglich des Gegenstands dieser Vereinbarung. Keine Ergänzungen oder Veränderungen dieser Lizenz sind bindend, sofern diese nicht schriftlich und von einem entsprechend autorisierten Vertreter von SHARP unterzeichnet vorliegen.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION